DICTIONAIRE DE MARINE **CONTENANT LES** TERMES DE LA **NAUIGATION ET...**

Nicolas Aubin









DICTIONAIRE

DE

MARINE

CONTENANT

LES TERMES DE LA

NAVIGATION


ET DE

L'ARCHITECTURE NAVALE

Avec les Règles & Proportions qui doivent y être observées.

OUVRAGE ENRICHI DE FIGURES

Représentant divers Vaisseaux, les principales Piéces servant à leur construction, les différens Pavillons des Nations, les Inftrumens de Mathématique, Outils de Charpenterie & Menuiserie concernant la fabrique; avec les diverses fonctions des Oficiers.






A AMSTERDAM,

Chez PIERRE BRUNEL, Marchand Libraire, sur le Dam. M.D. CCII.





A SON EXCELLENCE

MONSEIGNEUR

ANTHOINE

COMTE DU SAINT EMPIRE .

BARON D'ALDENBOURG, SEIGNEUR DE VARELL, KNIEPHAUSEN, ET DOORWERTH.

MONSEIGNEUR.

Velque atachement que j'aie pour votre illustre

Ataison & pour la Personne de VOTRE EXCELLENCE, je n'ai pas eu l'avantage de
pouvoir rien contribuer à votre instruction. Dès
le moment que j'ai eu l'honneur de vous aprocher je vous ai trou-

* 3

ve pourvu de lumières beaucoup au dessus de votre age, & je n'ai point en d'autre parti à prendre que celui de les admirer, 👩 d'admirer encore plus la justesse d'esprit dont elles étoient acompagnées. Maintenant, MONSEIGNEUR, que ces connoissances sont à un point où je devrois bien-moins prétendre de rien ajouter que je n'ai fait autrefois, je me fais un fort-grandplaisir, & mê. me je me felicite, de présenter à V. EXCELLENCE un ouvrage, on au-moins elle pourra trouver quelque expression, quelque mot qui lui sera nouveau, E que j'oserai me flater de lui avoir apris. Votlà, MONSEIGNEUR, toute la reconnoissance qu'il est da is mon pouvoir de vous témoigner pour tant de graces dont S. A. S. Madame la PRINCESSE Votre Mire & V. EXCELLENCE m'ont comblé. Cette PRINCESSE, Fille du Prince ainé de la Maison de la Tremoille, dont toutes les branches remontent à des Têtes Couronnées, & d'une Princesse de Hesse-Cassel, réduite à une espèce de disette par raport à sa qualité & à ses droits, n'a pas laissé d'ouvrir ses mains bien-faisantes, en faveur de tant d'exilez, qui se sont trouvez dans ces heureuses Provinces, où elle a choisi sa retraite. l'as éte du nombre de ces dispersez qui ont participe à ses bien-faits, & à ceux de V. EXCELLENCE qui n'a pas manqué de suivre le généreux exemple & les pieux préceptes de cette digue Mère, à qui il m'a été defendu de donner ici d'autres qualités que celle de Tendre Ces Vertus de tous les âges, je veux dire la Pié. , té, la Charité & la Libéralité, qu'elle vous a inspireés, & que TOUS

vous aven st.bien pratiquées des votre enfance, vont être bien-toe suivies des autres Vertus qui conviennent à un âge plus avancé. Les nobles mouvemens que vous faites paroître tous les jours, Equi marquent affez, MONSEIGNEUR, qu'il ne roule dans vos veines que du sang transmis par des Princes Souverains, en sont des garants affurez. Fils unique de S Ex. feu Monfeigneur le Comte ANTHOINE, qui s'étoit aquis une si belle réputation par sa prudence, par la magnificence qui eclatoit dans toutes ses actions, & par sa dextérité à manier les afaires les plus delicates; Fils unique de ce Seigneur si sage & si eclaire, on connoît deja que vous êtes béritier de ses belles qualités, & qu'elles se trouvent rassemblées en vous comme dans le seul rejetton de cette illustre souche. Nous aurons bien tot le plaisir, MONSEIG-NEUR, de vous voir agir en Majeur, à l'egard de l'éxercice de ces vertus, comme à tous autres égards. La Gloire & vos Sujets vous atendent avec une égale impatience; vos Sujets dans les lieux qui vous sont soumis; la Gloiredans les Cours des Rois auxquels le sang vous lie de si près. Il est vrai que par-là nous serons privez de votre présence, mais ce que nous entendrons dire de V. EXCELLENCE. & son image qui nous demeurera si-bien gravée dans le caur, la rendra toujours présente à nos yeux. Puissiez-vous, MONSEIGNEUR, faire une course longue heureuse & glorieuse! Puissent les vertus dont le germe est dans votre cour, produire des fruits en abondandance! Puissent en donner sans cesse de nouveaux celles qui ont désa sleuri & produit, ensorte que vous soiez bien-tôt regardé comme un des plus accomplis Seigneurs de l'Europe! Ce sont les vœux ardens que fait avec un prosond respect & un atachément sidèle.

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE EXCELLENCE

Le très-humble, très-obléissant & très-dévoué Serviteur.

AUBIN.

AVERTISSEMENT.

Elui qui a compose ce Distionure a cru qu'il rendroit quelque service su Public. Il s'est trouvé en des ocasions qui
l'ont fort embarasse, parce-que les livres ne lui sournissionne
presque aucun secours pour traduire un grand nombre de termes
de Marine Hollandois qu'il étoit obligé de mettre en François;
de l'on peut bien juger que ce n'étoit pas sans beaucoup de
difficulté qu'il pouvoit s'en écla reir avec les gens de mer

Ce qui lui est arivé a pu ariver à d'autres, ou auroit pu leur ariver, s'ils avoient voulu se donner la même peine. C'est ce qu'il a remarqué en diverses lectures. On voit des livres, d'ailleurs parfaitement bien écrits, & des traductions d'Ouvrages entiers, ou de quelques pièces inférées en d'autres ouvrages, où tout ce qui regarde la manne est mis de travers. Par exemple, on lit en quelques-una, se some de câteur, au-beu qu'il devroit y avoir,

Quand on va a la bouline

On peut donc dire hardiment que fant un bon Dictionaire de Marine on ne fauroit entendre ni traduire les Ecrits Hollandois qui concernent l'Histoire, ou les Voiages. La plupart des événemens confidérables qui regardent l'État des Provinces Unies, sont anvez sur la mer, et y anveront aparemment encore, parce-qu'elles en sont environnées, et que c'est par la navigation qu'elles sont venues au point de prospérité où on les voit, et qu'elles s'y maintiennent. Ainsi les Voiages et l'Histoire des Hollandois, ces deux sortes de compositions si utiles et si agrésibles, ne peuvent se lire, ou du moins être bien entendués, qu'avec le secours d'un ouvrage pareil à celui-ci.

Il n'est pas moins nécessaire présentement pour les François, parce-qu'ils s'apliquent à la Marine plus qu'ils ne faisoient autreson; et cels donne lieu à la composition de beaucoup de livres, qu'on ne peut entendre facilement qu'avec l'aide d'un Dictionaire. Mais sur-tout les gens qui se destinent à cet-te prosession en peuvent sirer beaucoup d'utilité.

On s'imaginera peut-être qu'il a été fort-aife de faire cette composition à particulierement en François & en Hollandois , parce-qu'on a d'assez bons Dictionaires François pour les seuls termes de Marine; & d'autres fort éten-

dus, qui contenant en général les termes des Arts & des Sciences, se trouvent suffi affez éxacts sur les termes de ce même Art.

Il faut avouer qu'on a eu besucoup plus de secours des livres, à l'égard du François, qu'à l'égard du Hollandois. Néammoins les Dictionaises qu'on a en cette première langue ont chacun leur defaut. Celui de Mr. Guillet est admirable en ce qu'il comprend, j'entens la troisième partie des Arts de l'Homme d'épée. Il n'y a rien qui ne soit utile & à propos il n'y a rien qui ne soit en usage parmi les bons Mariniers. Chacun des moes qu'il contient est nettement & amplement expliqué. C'est pourquoi on l'a presque tout copié, & s'il en a été laissé quelque chose en arnère, cela est arivé par accident, & contre l'intention qu'on avoit. Mais il s'en faut besucoup, & trop, que cet ouvrage ne contienne tous les termes de Marine. On en avoit besoin d'un plus étendu.

AVERTISSEMENT.

Le Dictionaire de M. Defroches est plus abondant en termes, mais les définitions & descriptions y manquent. Ce qu'il y en a est trop court & n'est pas net. Le Dictionaire de M. Ozinan contient sussi des descriptions trop abrègees. Elles ne sont propres que pour des gens qui ont deja connoissance de la Marine. Enfin l'un & l'autre sont pour œux qui savent deja les chafes, mais ils ne les expliquent pas assez clairement & allez au long pour œux qui n'en ont encore aucune idée, ou qui cherchent des éclairessements. Les Dictionaires des Arts & des beiences n'aiant presque rien de nouveru. & qui ne soit tiré de ces précedens, on peut les mettre au même rang. & dire aussi qu'ils ne sont pas sussains, outre que de semblables livres sont une bibliothèque entière, & il y a quantité de gens qui sont bien aises d'avoir seuls dans un livre les termes d'un Art qu'ils veulent tonnoitre.

Mais il y a dans celui-ci ce qu'on ne trouve ni dans les um, ni dans les autres de ces Dictionaires. Ce foit des Règles & des Maximes pour la conftruction des vaisseaux & pour la navigation, quantité de figures qui donnent beaucoup d'éclaireissement pour l'une & pour l'autre, le detail de ce qui regarde le devoir & l'emploi de chaque Oficier. Sur-tout on y voit des devis de vaisseaux de divertes fortes, & de différentes grandeurs, ce qu'on n'a point connoissance qui se joit vu jusques-à-présent dans aucun livre François.

Pour les Hollandois ils n'ont sur cette matière qu'un Dictionure nommé le Zer-man, qui laisse souvent à part l'explication des termes par raport à la Marine, de se sette sur leur sens métaphorique, ou proverbial. D'autres sois pour chercher l'explication d'un terme qu'il raporte, de sur lequelis ne die rien, il renvoie au livre de M. Witsen: livre rare à tous égards, qui à-peine se peut trouver, de qui est d'un prix execsiss. L'Auteur n'a écrit que pour up très petit nombre de gens, en n'écrivant que pour ceux qui ont le livre de M. Witsen, ou qui le peuvent voir. Je ne pur le point des nutres qualités qui manquent a son ouvrage, je dis sculement qu'on n'en peut tirer que peu, ou presque point d'utilité.

Mais quand ces Dictionaires feroient plus acomplis chacun en leur langue, sil est constant qu'il n'y en a aucun, ni point d'autre livre, qui donne jour à conceller les deux langues, & cet embaras n'est pas mediocre. On fait que dans l'une & dans l'autre langue la plupart des termes de Marine sont hors de l'unsage commun, ou qu'ils s'emploient dans une signification éloignée de leur signification ordinaire. Il faut donc des explications, & souvent de grandes explications pour les faire comprendre. G-bien que cette conciliation a donné une peine extrême. C'est ce que sont priex de considérer ceux qui pour-roient n'etre pas contens de cet ouvrige, ou y téouver quelque chose à reduire.

Il n'y en sura peut-être que trop, de choses à redire. Un tel ouvrage est rarement amené à sa persection la premiere son qu'on y met la main; de d'ailleurs il est a craindre qu'il ne se tente du peu de subfance de celui qui l'a fait, quelque son qu'il se soit donné, de quelque peine qu'il sit prise. Mais sussi est il persuade, de il en est persuadé déja par empérience, qu'il y sura plus de gens qui se méleront d'y trouver à redire, qu'il n'y en à ordinaire, ment à l'egard des autres livrest. En voici la raison.

Les termes de Marine étant particuliers, & la plupart peu connus, il n'y

AVERTISSEMENT:

A point de gent de mer qui ne s'érigent en Docteurs sur ce point. Chicum eroit savoir tous les termes de l'Art qu'il professe, & que c'est a lui, & non à ceux qui ne sont pas de cette profession, & préserablement encore à tous ceux de sa profession, de décider des termes, & d'en déclarer l'usage. Chacun croit que le terme qu'il sait non-seulement est bon, mais que c'est l'unique terme, ou l'unique bon, & c'est-là l'erreur & le mal. C'est par-la qu'on prévoit qu'il n'y aura peut-être pas un mot en ce sivre qui ne soit censuré pur quelqu'un.

Mais avant que de prononcer contre l'Auteur, on prie ceux qui voudront entrer en connoillance de caufe, de faire réflexion fur ce qu'on va leur re-

monirer.

C'est qu'il n'en est pas des termes de Marine comme de ceux du langage commun, pour lesquels il y a un usage déciaré de la Cour & des bons Auteurs du tems, qui sert de règle. Au-contraire, la Cour & les Auteurs regoivent les termes de Mer des Mariniers, qui les donnent selon qu'ils les ont. On se sert dans le pais d'Aunix & sur les côtes de Gascogne de beaucoup de termes peu connus ailleurs. On en a de tout-différens le long de la Manche, & de plus disserens encore en Provence.

Lors-qu'on veut s'éclareir de quelque mot, ou dequelque façon de parler, le qu'on confulte un Marmier ou un Charpentier de vaiifeau du pais d'Aunix, ou de Gascogne, il vous décide hardiment que cela ne vaut neu, le qu'on ne s'en est jamais servi. Les Marmiers des cotes du Canal font tout-de-méme, le rejettent comme mouss les termes du golfe d'Aquitaine. Pour les Provençaux ils n'entendent point-du-tout les autres, le ils n'en sont point

entendus qu'après une pratique particulière.

C'est encore pis parmi les Hollandois. Il n'y a pas loin de la Meuse à la Nord-hollande, cependant les termes sont souvent fort distérens, ou dumoins leur usage l'est. Par exemple les Charpentiers de la Nord-hollande nomment les Varangues Buchfinkten, & les Genoux Sitters. Mais les Charpenpentiers de la Meuse nomment les Genoux Buchfinkten, & les Varangues Leggers. Montrez à un Charpentier de Nord-Hollande un passage d'un livre ou Buchfinkten signific Genoux, il ne sait où il en est, & dit que c'est

un ignorant qui l'a cent,

Les Mariniers, je dis même des Oficiers de la Marine, font la même chofe. Plus ils font intelligens & plus impérieusement ils décident que le terme
dont ils n'ont pas acoutumé de le servir, ne vaut men-du-tout, & ne peut
être en usage nulle part. C'est ce qu'on a éprouvé dans l'ocasion profente.
Cependant apres avoir fait bien des enquêtes, & leu plusieurs livres, on a
trouvé que les termes qu'ils bannissoient, étoient d'un us geaussi fréquent,
& quelquesois plus frequent, que ceux qu'ils vouloient fa re pisser pour uniques. On pourroit en raporter des éxemples s'il en étoit besoin. Mais il
n'en faut point d'autres preuves que les livres des E'erivains de la Nord hollande & de ceux de de la Meuse. On l'a deja dit, il y a quantite de mots
& de façons de parler qui sont en usage dans une de ces parties de la Province de Hollande, dont ni les E'erivains, ni les Charpentiers, ni les Mariniers
de l'autre partie non-sculement ne se servent pas, mais ils ne les entendent
pas.

De

AVERTISSEMENT.

De cette disposition des esprits oct de cette dissernce de langage il s'ensuit nécessiarement qu'il n'y a presque pas un terme de Manne sur quoi il ne se trouve quelqu'un qui aix à critiquer, d'autant-plus qu'il n'est pas possible qu'on emploie tous les termes de chaque diverie Province. A l'égard du François on donne ici ceux qui sont le plus usitez dans les livres, oc dans les Ordonnances autant qu'il s'y en trouve, oc sur les cotes du pais d'Aunix, de Saintonge oc de Gascogne, comme etant les Provinces qui ont le plus d'étendue le long de la mer, oc où il y a le plus de gens de Manne. Au regard des termes Hollandois on en parlets plus amplement dans le Dictionaire Hollandois

& Françon

C'est par ces considérations qu'on prend la liberté de dire à ceux qui versont un mot qui leur sera inconnu, ou qui leur paroltra manvais, qu'il pours roit bien nésimmoins être bon, & qu'ils ne doivent pas se hâter de le professe. D'ailleurs, comme on l'a déja dit ci-dessis, on ne prétend pas qu'il n'y ait point de defauts en ce livre. On fait même si-bien profession de croire qu'il y en a, qu'on a déclaré en quelques articles qu'ils n'étoient pas assez éclareis. Et qu'on auroit besoin d'explications plus précises. On prie donc ceux qui remarquer int des fautes, ou qui auroit quelque chose de nouveau à communiquer, d'avoir la bonté de le faire, êt d'en dotmer ou envoier des mémoires au Libraire, êt l'on ne manquera pas d'y avoir égard; même si cela venoit jusqu'à l'étendue d'une feuille, on la seroit aussi tôt imprismer, êt on en distribuéroit à-part pour tous ceux qui auroient déja acheté le livre.

Il n'en sera pas de cet ouvrage comme de la plupart des autres ouvrages de cette nature, où l'on a donné au Public le volume François & Hollandois, & promis le Hollandois & François sans s'aquiter de cette promesse. Le Hollandois & François est prêt, & on le va mettre incessamment sous

la proflè.

A l'égard de cette dernière langue, je veux dire la Hollandoise, on sait que les gens du pais ne sont pas fort-bien prévenus pour les étrangers sur ce point, de qu'ils ne croiront presque pas, même en le voiant, qu'on ait pu réussir. C'est ce qui oblige de leur dire iei par avance, que tout ce qu'on emploiera dans le Dichonaire Hollandois sera tiré des bons Auteurs de la nation, qu'à-peine y aura-t-il quelque mot, ou quelque période, de celui qui l'a composé, de qu'il n'y sura ni mot, ni période de cette nature, qu'il n'ait sait voir à des gens de lettres du pais.

Enfuite on les prie encore de suspendre leur jugement sur les mots Hollandess qui sont dans ce présent volume, jusques-à-ce qu'ils aseur vu l'autre. On espète qu'ils y trouveront des définitions & des descriptions de tous les termes Hollandois qui sont emploiez iei, telles qu'ils connoitront que les termes sont bons, & qu'ils signifient ce qu'on leur fait signifier; & il n'y aura

par une de ces descriptions qui ne soit tirée des meilleurs E'erivains.

En difant ceu je erains de faire tort au plus excellent & plus illustre Auteur qui ait jamais écrit en ce genre. C'est M. Nicolas Witsen Bourgmaistre d'Amsterdam. Car pour le peu qu'on a emprunté des autres Auteurs ce n'est pas la peine de se terrir de ce terme au plurier. Ainsi je dois plutot dire que ces descriptions sont turées du livre incomparable de M. Witsen, où s'on

trou-

AVERTISSEMENT.

trouve tout ce qui regarde la Marine des Anciens & celle d'aujourdhus. Livie qui est devenu si rare & si recherché qu'il n'a point de prix. & qui asant été mis dans la bibliothéque du Louvre, comme une précieuse pierre d'atente, jusques-à-ce qu'on en puisse avoir l'explication, y est l'objet des desirs de tous les coneux, qui ne laissent passer aucune ocasion d'en rechercher l'intelligence.

C'ette circonstance sait d'antant-plus espèrer que ce Dictionaire sera bien reçu, puis-que presque tout ce qui concerne la Marine & l'Architecture navale des Hollandois, est uré du livre de M. Witsen; & quand il y a quelque chose de considérable qui n'est pas pris dans ce livre-là, un prend soin de

marquer que cela vient d'un autre Auteur.

Ce qui est traduct du Hollandois est marqué pas des guillemets en marge. Les raisons pourquoi on donne les proportions d'une pinasse de cent-trente-quatre piés de long, de l'étrave à l'étambord, plutôt que d'un plus grand ou plus petit vaisseau, sont touchées sous le mot Etrave, & d'aisseurs c'est le modèle qui a été aussi proposé par M. Witsen. Que si ces proportions, & tout le reste de ce qu'on établit en conséquence, est réglé par raport à cette espèce de vaisseau qu'on apelle Pinasse, cela n'empêche pas qu'on n'en puisse faire aplication à toutes sortes de vaisseaux, en ajoutant, ou diminuant, selon leur grandeur, & en observant certains changemens nécessaires. Partout, dans les traductions, où il y a, Un vaisseau de tant de piés de long, il faut entendre que c'est de l'étrave à l'étambord, qui est la manière de parler & de meiurer des Hollandois, au-lieu que les François mesurent le plus souvent par tant de piés de quille portant sur terre.

Parmi les passages qu'on a estez pour faire mieux connoître l'usage & la signification des mots, on a pris soin de choisir ceux qui donnent en même tems une maxime de navigation, ou de construction, autant qu'on en a pu

TOUVER

On a commisune faute confidérable en emploiant dans un article le mot de tirconférence pour celus de diamétre, par une méprife dont il n'est pas besoin de rendre ses ration. En lisant cet article on ne s'aviseroit peut-être pas d'alter consulter la fin du livre. C'est pourquoi l'on avertit par avance, que si ce mot cause quelque difficulté, il faut avoir recours aux Additions & Corrections qui se trouvent dans la dermére seuille. Il faut les consulter aussi particultérement sur le mot Pavillon.

Quelques circonstances d'abience avoient empêché l'Auteur de se déterminer au sujet de la dédicace de ce Livre, si-bien que ces Avertissement étoit tout-prêt à tirer lors-qu'il a été en état de la faire. C'est par cette ration

qu'il y parle comme s'il ne se faisoit pas connoître.

PRIVILEGIE.

De Staaten van Holland en Westvriesland.



Oen te weeten, alsoo ong vertoont is by Pierre Brunel Boekverkooper tot Amsterdam, dat hy Suppliant genegen was te drucken seeker boeck genoemt. Distinuaire de Marine, contenant les termes de la Navigation & de l'Architesture navale, Avec les regles & propertions qui davoent y être observées, enrichs de figures deplojeure vasfeaux, & des principales parties d'un Navire, pavillons, soft novens de Mashematique, autili

de Charpentiers & Menuifiers, avec les diverfes finilliens des Oficiers, un François er en Hollanders, in quarte Englioo tot het drucken van't voornoemde boeck. feer veel moesten, arbeit, en koften van nooden waaren, en fonder alvoorens van one Octroy te bebben geobineert, veele bastfachtige menfeben het voornoemde boeck fooden laaten nadrucken, of gedruckt fijnde in deefen lande fouden brengen, verhandelen, en verkoopen, tot groote nadtel van den Suppliant, mitsdien foo keert den Suppliani hem tot ons, verfockende dat wy u t onfe fourerane maght en authoriteit aan den Supp i ait willen verleenen Oftroy, om met feclusie van alle anderen het voornoeinde boerk te mogen diucken, doen drucken, uitgeesen ende verkoopen, voor den tyt van twintigh cerft-koomende paren, mits gaders tegens de contraventeurs te flatueeren boeten als wy fouden oordtelentebehooren, foo is't dat wy de faeeke , ende 'r verfoeck voorte overgemerkt hebbende , ende geneegen weetende ter bede van den Suppliant, uit onse rechte weetenkhap, Touveraine mage, ende authoriteit den felve Suppliant geconfenteert , geacordeert , en geochroveert hebben, confenteren, acorderen, en Octroveren hem mitsdelen i geduurende den tyt van vyftien eerft acht it een volgende jaaren her voorle bocck gennamt, Distinuire de Al rine, contenant les termée de la napigation, de l'architelline navule de l'en Franceie d'en Hellandeie in 🦛 b nicen den voorfa onfen lande alteen tal mogen drucken, door drucken, uitgeeven, en verkoopen, verbiedende daarom al en en iegelijelen het felve boek in 'e geheel otte deel naar te drucken, ofte elders naa-gedruckt bienen den telven onfe lande te brengen, uit te geeven, ofte te verkoopen, op verbeurte van alle de nasegedruckte, ingebrachte, ofte verkoghte exemplasten, ende een. boete van drie hondert guld, diar-en-boverf to verbeuren , to applicaren een derde part voor den Officier die de calange doen fal , een derde part voor den armen der plactie daer het cafus voorvallen fal, ende het reffeerende derde part voor den Suppliant, alles indien verstachde, dat wy den Suppliant met defe onfe Oftroy alleen willends gratificeeren tot verhoedinge van fijne febaade door het nadrucken van 't voorte boeck , daar door in geen gen deele verfteen den inhoude van dien te authorifeeren ofte te evoueeren, ende veel min her felve onder ons protectie ende bescherminge eenigh meerder credit . nantien, i fre reputatie te geeven. Ne maar den Supplant in eas daar in iets onbehoorlijk foude influceren, alle het felye tot fijnen lafte fal gehouden weesen te verantwoorden, tot dien eynde wel expresselijek begeerende dat byaldien hy desen onsen Octroy sal willen voor het selve boeck stellen, daar van geen abbrevieerde ofte gecontraheerde mentie sal mogen maaken; nemaar gehouden weesen het selve Octroy in 't geheel, ende sonder eenige omssie daar voor te drucken, oste te doen drucken, ende dat hy gehouden sal sijn een exemplaar van het voorse boeck gebonden ende wel gecondstioneert, te brengen in de bibliotheeeq van onse Universiteit tot Leyden, ende daar van behoorlijek te doen blijeken, alles op pæne van 't esset van dien te verliesen, ende ten eynde den Suppliant desen onsen consente ende Octroy mogen genieten, als naar behooren: Lasten wy allen ende een segelijek die 't aangaan magh, dat sy den Suppliant van den inhoude van desen, doen, laaten, ende gedoogen, rustelijek, vreedelijek ende volkomentlijek genieten, cesseerende alle belet ter contrarie. Gedaan in den Hage, onder onsen grooten Zegele hier aan doen hangen, den drie en twintigste Septemb, in 't jaar onses Heere en Salighmaakers. 1701.

Was Ondergeteeckent,

A. HEINSIUS, ut.

Ter ordonnantie van de STAATEN

SIMON VAN BEAUMONT,





DICTIONAIRE

DES

TERMES DE MARINE

A B

BATEE, Abbatéc. Afvalling.

C'est un terme dont on se sert en parlant du mouvement d'un vasseau en panne, qui arrive de lui-même jusques à un certain point, après quoi il revient au vent.

ABATRE, Dériver, Arriver, Obéir au vent lors qu'un vaisseau est sous les voiles. Afvallen, Afdreyven, Verhefen.

On die qu'un vaisseau abat, quand la force des courans, de la vague, ou des marées, l'écarte de sa vraie route. On dit, Faire abatte un vaisseau, quand le Pilote le sait obéir au vent, lors qu'il est sous les voiles, ou qu'il présente trop le devant au lieu d'où vient le vent; ce qui se fait par le jeu du gouvernail, dont le mouvement doit être secondé par le portement des voiles. Lors que nous vimes que les navires couroient au Nord de vent arrière, notre Pilote, qui avoit jusques-lè sait le Nord aussi-bien qu'eux, jugea que pour parer des bancs, qui, à demie lieüe de là, gisoient sur ce rumb, il faloit abatte notre vaisseau d'un demi-rumb au Nord-est; de sorte qu'il sit pousser la barre: ainsi le vaisseau étant abatu porta le cap au Nord-est, et les bancs nous demeurérent à babord, c'est-à-dire, à main gauche.

LE VAISSEAU abat. Het schip valt of.

C'est quand l'ancre a quitté le fond, & que le vaisseau arrive ou obéit au vent.

ABATRE un vaisscau. Een schip does bellen om te hiel-baalen, Op ey smisten, Blaasen, Opblaasen.

C'est lors qu'on le met sur le côté pour travailler à la caréne, ou à quelque endroit qu'il faut mettre hors de l'eau pour y travailler.

ABIME. Voicz, Goufre.

ABORDAGE. Anklampinge, Enteringe.

C'est l'aproche & le choc des vauseaux ennemis, qui se joignent, ou s'accrochent par des grapins & des amarres, pour s'enlever l'un ou l'autre.

Cota-

Comme nous étions sur le point d'aborder le navire debout au corps, l'ennemi, qui craignoit l'abordage, l'évita en se servant de ses boute-hors. Le
feu du canon aiant continué longtems à la distance de deux cables, on vint
ensin à l'abordage, nous mîmes notre beaupré dans ses grands haubans, ét
nous jettames nos prapins; mais à force de grenades il nous contraignit de
déborder. Un hortoge après nous le rabordames par son avant, mais le feu
de ses canons de chasse nous obligea à nous retirer. La slûte, par sa construction, est d'un difficile abordage. Les gens, qui étoient ivres, manquoient l'abordage, ét se laissoient retomber sous l'ennemi, par leur mauvase manœuvre, tout-autant de fois qu'ils se trouvoient au vent.

ABORDAGE. Aller à l'abordage, Sauter à l'abordage. Enterm, Overspringen. Cela se dit de l'action d'un vaulleut qui en joint un autre enneuir, pour l'en-lever, & des équipages qui sautent de leur bord au bord de l'ennemi.

ABORDAGE. Overzeiling.

C'est aussi le choe des vaisseux non ennemis, que la force du vent, ou la faute du Timonoier sus dériver l'un sur l'autre, soit lors qu'ils vont de compagnie, ou qu'ils se trouvent en même mouillage. Pendant le gros tems nos deux vaisseux chassérent sur leurs ancres, & comme la force des vagues les portoit sur nos frégates legères, elles coupérent leurs cables, appareillérent, & coururent au large pour éviter cet abordage, qui auroit suit périr & les uns & les autres.

ABORDAGE. Het flessen tegen, af rauken op kloppen of kusten.

Quelques-uns se servenz de ce terme pour dire qu'on donne contre des rochers. Nous nous étions pourvus de boute-hours, pour nous défendre de
l'abordage des rochers, où nous appréhendions d'être emportez par l'impé-

tuolité du courant.

ABORDER un vaisseut. Am boord leggen, Boorden.

Les gens de manne ae prennent pas ce terme comme on le prend en traverfant la rivière de Seine, et la plupart des autres rivières; cur ils le tirenç du mot, Bord, qui fignifie un Navire, et ne le font pas venir de celui de Bord, ou tivage de la mes. Ains, par le terme d'aborder, ils entendent, Tomber sur un visiteau, ou quand un Bord tombe sur l'autre; d'où vienment aussi les mois de Reborder et de Déborder, pour dire, Tomber une seconde sou; et. Se detacter des amarres. Quand ils veulent dire, Gagner le rivage, ils disent, Toucher, molisser, rendre le Bord, débarquer, prendre terre, relicher.

, "On tache d'aborder les vaisseaux ennemis par leur arnèse vers les hanches, "pour jetter les grapins aux aubans ; ou bien par son avant . Et par le

n besypré

Il y cut un brulot qui aborda le Samfen, à la faveur du canon de l'Amiral Tromp. Oudet les mardest van C. Thomps geftime, leute een brander de Samfons san boerds.

ABORDER debout au corps, et en belle. In dray anien. D'unes developen.
On dit, Aborder un vailleur debout au corps, pour dire mettre l'éparon dans le flanc d'un vailleur. On dit auffi de deux vailleux qui s'apponchent en droiture, qu'ils s'abordont de franc étable. Voice, Etable.

ABORDER en travers en den biot. Overstware een ander fabig dergoen. Een

jelop aanskaard drymer.

AB.

COULER un autre vaillenu à fond en l'abordant. Overzeilen , In de grande zeilen , Onder deur-stroopen,

VAISSEAUX qui s'abordent, foit en chassant sur leurs arieres, ou autrement.

Aandryvende Scheepen.

"Si un vaisseau, qui est à l'ancre dans un port, ou ailleurs, vient à chas-"ser, ét à en aborder un autre, ét qu'en l'abordant il lui cause quelque "dommage, ce dommage se paiers par monié.

"Si deux vaisseux sous voiles viennent à s'aborder par hazard, le domma-"ge qu'ils se seront se paiera par moitié; mais s'il y a de la faute d'un des

"Pilotes, ou qu'il ait abordé exprès, il paiera feul le dommage.

ABOUGRI. Bois abougei, ou rabougei. Ongewassen Hous.

Ce sont certains bois, qui sont de mauvaise venue, & dont le tronc est court, raboteux & plein de nœuda. Ce bois n'est pas propre à être emploié dans les constructions des vaisseux, ni pour aucun autre ouvrage; & il est sujet au recepage.

ABOUT. De enden van de timmerbouten of planken aan malkanderen gevoegt.
C'est le bout ou l'extrémité de toutes les pièces que les Charpentiers ont mises en œuvre. Les Menuisiers en appellem Passemblage, Bouement ou Abouement.


ABOUT. Stop-fink, Stopfinkje, Sluit-finkje.

C'est un bout de planche qu'on joint au bout d'un hordage, ou d'une autre planche qui se trouve trop courte. Cet ébranlement sit larguer à notre bâtument un about de dessous la première ceinte.

ABOUT d'un hen. Een karbeel gesnooten in den haak nit het beloop van sijn's

voege.

C'est le bout du tenon qui est tant soit peu coupé à l'équerre, suivant la pente du joint, ou épaulement du tenon.



ASSEMBLER, on joindre en about Klinken, Beklinken.

ASSEMBLAGE on about. Kinkwerk.

ABRI. Een haaven, of zee-streeck beschie voor de winden.

C'est un mouillage à couvert du vent. Ce port est à l'abri des vents de Oiiest & de Nord-ouest. La peute anse où nous mouillames, est sans aucun abri. Allons moiiiller à l'abri de cette terre.

ABRI. Le côté d'un post où le venrdenne le moins. Luuvie, De luuv 27 van een bassen.

AC.

A C.

ACCASTILLAGE. C'est le château sur l'avant, & le château sur l'arrière? Bai en Schau, Verenning.

Le Roy, par une Ordonnance de l'année 1677 defend sux Officiers de les vaisseaux de faire aucun changement aux accastillages & aux soutes, par des

séparations nouvelles, à peine de cassation des Officiers.

on fait un acastillage à l'avant ôt à l'arrière des vaissaux, en les élevant s, ét bordant au-dessus de la lisse de vibord, ôt cet exhaussement commence aux herpes de l'embelle. On met pour cet éset deux, trois ou quatre herpes derrière le mât, à proportion de la hauteur qu'on veut donner à l'a-scassillage. Ensure on le borde de planches qu'on nomme Qin ou Esquain ou Quein, auxquelles on donne l'épasseur qu'on juge convenable.

"Cesbordages, qui s'apellent l'esquain, doivent être tenus plus larges à l'arinère, où ils joignent les montans du revers, qu'en-dedans ou vers le miinheu du vaissau, afin que l'acastillage aille toujours en s'élevant; car s'il
paroissoit buisse, ou être tout à niveau, cela seroit desagréable. Lors
que ces bordages sont cousus & élovez autant qu'il faut, on laisse une ouverture au-deisses, telle qu'on juge à propos, & ensuite on coût les derinéres planches de l'esquain, qui s'appellent en Flamand, Robjanges. A
chaque herpe on élève l'acastillage d'un pié, ou à-peu-près, selon la grandeur
idu vaisseu, mais à l'arrière les herpes se mettent entre les dernières planches de l'esquain, afin que la dunette puisse être plus haute. On laisse
aussi, fort souvent, du jour ou un vande entre les plus hautes planches & celiles qui sont au-dessous.

ACCASTILLE'. Vasileau accastillé. Een hoog opgeborit of vertaint Schip, Een

Schip met bak en febans.

C'eft celui qui a un château fur foit avant, & un autre for fon armére.

ACCLAMPER, Acclampé. Mat acclampé, Mat jumeilé. Wangen, Een gewangt maft.

C'elt fortifier un mat en y attachant des pieces de bois par les côtés.

Voicz, Clamp, & Mat jumelle.

ACCON, Acten,

Cest un petit bateau à fond plat, dont on se sert dans le païs d'Aunix, pour aller sur les vales, après que la mez s'est retirée.

ACCORDER. Gelijk and roeigen.

Accorde. C'est un commandement qu'en fait à l'équipage de la chaloupe, pour les faire nager ensemble de sorte, que le mouvement des avirons s'accorde.

ACCORDS, on Acores, Schooren.

On spelle sinfi deux grandes pièces de bois qui servent à soutenir un navire tant qu'il demeure dans le chantier, qu on le construit.

ACCORDS de l'étrave. Steven-Schoors, Slosi-Schooren,

ACCORE de triangle. Sim. Voiez, Triangle.

ACCORE droite. Stelling-State.

C'est celle qui apuic fur terre perpendiculairement, au-lieu que les autres vont en travers apuier fur les préceintes du vaulieu.

ACCORER, Accorder Sebesten, Sintien.

C'est apuïer ou soutenir quelque chose, qu'il est nécessaire d'apuier.

ACCOSTER, Accoter, Ambanien.

ርቲያ

A C.

C'est aprocher une chose d'une autre. On dir, Accoster une manœuvre,

ACCOSTER les humers. De Mars-zeils schooten nanhaalen.

ACCOSTER les perroquets. De bram-zeile schooten aanhaalen.

C'est-à-dire, faire toucher les coins ou les points des hunsers, ou des perroquets, à la poulse qui est mise pour cela aux bouts des vergues.

ACCOSTE à bord. Komt aan boord.

C'est ce qu'on dir quand on veut obliger un petit vaisseut, ou une chalou-

pe, à s'aprocher d'un plus grand.

ACCOTAR, Acotard. Sebandek, Pordek,
Piéce de bordage que l'on endente entre les membres, sur le haut du vaisseau, afin d'empêcher que l'eau ne tombe entre les membres. La figure marque les bouts des allonges sur lesquels l'acotard est posé.

"Les acotars d'un varifeau de cent-trente-quatre pies de long, doivent avoir

"un pouce & demi d'épais.

Toppianing and the second and the se

ACCROCHER, Klampen, Am board klampen, Entereur.

C'est aborder un vausseau, en y jerrant les grapins d'abordage.

ACCUL. Het binnenste van een baai.

Les Navigateurs de l'Amérique se servent de ce mot, pour dire l'ensoncement d'une baie. Ils disent aussi l'Accul de Panama, pour dire la baie: mais on dit le Cul-de-sac de la Martinique.

ACCULEMENT, Aculement. Het inkomen, of het introkken van de inhou-

ten op 't vlak voor en agter.

C'est la proportion que chaque gabarit s'élève sur la quille plus que la maîtresse côte ou premier gabarit : ou bien l'évidure des membres qui se placent à l'avant & à l'arrière, sur la quille du vaisseau. Voiez, Varangue aculée. Bandt in 's sèg of in de bel, Tivil in de piek voor en ogier.

ACCULEZ. Deux canons font acculez, quand leurs culasses sont opposées

Pune à l'autre. Twee flukken gat tegen gat.

ACROTERES. Kaapen, Bergen.

Ce sont les promontoires, ou lieux élevez qu'on voit de loin, quand on est sur mer. C'est un terme peu en usage: on dit présentement un Cap. Voiez, Cap, & Promontoire.

A A

ADENT. Burghauk.

C'est un mot dont les Menuissers & Charpentiers se servent, & qui signisie certaines entailles, ou emboetures, fastes en forme dedents, pour mieux
lier & assembler des pièces de bois.

ADIEU-VA. Overstag in Godes naame.

C'est un terme dont on se sert, lors que voulant fair

C'est un terme dont on se sert, lors que voulant saire virer le vaisseau pour changer de route, on en averut l'équipage, asin qu'il se tienne prêt à obése aux commandement qui doivent se faire.

ADMIRAL, Voicz, Amiral.

ADONNER, Adonne, Vent adonne. De windt die reinet, of be int to scho-

C'eft

C'eft lors qu'aiant été contraire, il commence à devenir favorable; & que des rumb, les plus prèt du vent, il recule & faute vers les rumbs de la bouline de du vene largue.

A F.

AFFALER. Affaler une maneravre . Een remort sebachen , of affeban-

C'est la faire bailler.

AFFALE. Heal of, School of.

C'est un commandement pour faire haisser quelque chose : sins l'on dir.

Affalc les cargues-fond.

AFFALE'. Etre affaié fur la côte, Affalé ou chargé à une côte. Op cen lecger wal zijn, Vervallen zijn, Benard of Befet zijn. C'est-à-dire que la force du vent contraint un vailleau de se tenir près de ter-

re, ou que faute de vent il ne peut s'élever & courir au large; ce qui cau-

se quelque sois son naufrage.

ARTINE. Lo tems affine. Het weer begint op te kitaren.

C'est-à dure qu'il n'est plus si chargé ni si sombre, de que l'air commence à s'éclaireir. Le tems s'étant affine nous découvrimes deux vaisseux, qui étoient fous le vent à nous, auxquels nous donnâmes chaffe juiques au foir.

AFFOLE'E. Bouffole affolée, Aiguille affolée. Eeu waalende naalde, Eeu

kompas dat niet flil naa behooren flaat,

C'est-à-dire une aiguille descetueuse, & qui est touchée d'un aimant quine l'anime pas, & qui ne lui donnant pas fa véritable direction, indique mal le Nord, quo qu'il n'y ait point de variation dans le parage où est le vaisseau.

AFFOURCHER. Vertugen.

C'est mouiller une seconde ancre, après qu'on a mouillé la première, deforte que l'une est mouilleé à stribord de la proue, & l'autre à babord, & ainsi les deux cables sont une espèce de sourche, au-dessous des écubiers, & le foulagent l'un l'autre, empéchant le vauffeau de tourner fur fon cable : car une de ces ancres, affure le vaisseau contre le flot, & l'autre ancre l'affure contre l'obbe. Cetre feconde autre s'appelle ancre d'affourche ou d'affourché. Voiez, Ancre, & Cable.

AFFOURCHER à la voile. Onder zeyl vertugen,

C'est porter l'ancre d'affourche avec le vaisseut, lors qu'il est encore sous les voiles,

AFRANCHIR la pompe. De pemp leus pémpen,

C'est quand on jette plus d'eau qu'il n'en entre dans le vaisseau. Voies, Franchir

AFFRETEMENT, Het baur-gelde wan een febig, De buyre of bautre que Cheepen,

C'est un terme qui est en usige sur l'Océan, pour signifier le prix que l'on paie pour le louage de quelque vaisseau. Cela s'appelle Nobissement sur la Méditerranée, ou Nols. On dit, Contract d'afretement. Ein Hayre-brief.

AFFRETEUR. De Haurder, Beuragier.

C'est le Marchand qui prend un vauseau à lossage. Se qui en paie taut par mois, par voiage, ou par tonneau, au propriétaire, pour le fret. Le Roi de Franço défend de donner aucun de fes bâtimens de mer à fret, que l'afreteur ne paie comptant au-moins la dixiême partie du fret, dont on fera convenu.

AF.

A G.

AFFRETER, Prendre un vaisseau à lotinge. Een Schip hauren en beuragten. Souvent on ne dit que Freter. Le Maître frete son navire, & le Marchand l'affrete: néammoins on dit aussi, & même le plus souvent, que le Marchand le frete.

AFFUT de bord. Reopaard, Rampaard.

C'est l'affut d'un canon qui sert sur les vaisseaux. Voiex, Canon;

AFFUTER, Affuster. Af-passen.
C'est mettre le canon en mire.

A G.

AGANTE. C'est-à-dire, Prens. Vat aan.

Ce terme n'est usité que parmi le commun des matelors du golse d'Aquis taine.

AGATHE, Gatte, ou latte. Voicz, Gatte.

AGITER. La mer est agitée & haute. Het schokt wel, Deur is een holle vee, Het is hol waster.

AGITATION des flots de la mer, Tourmente. Het scholken en hol gaan der

AGREER. Agréer un vaisseau. Taakelen, Toetaakelen, Eensebip onder't swandt brengen.

C'est l'équiper de ses manœuvres, de vergues, de poulies, de voiles, d'ancres, de de cables; en un mot c'est le mettre en état de saire voiage. La tempête aiant desemparé nos vassseaux, nous avons relâché à l'isle de Wicht, où nous nous sommes agréezpour la seconde sois.

Vaissean agréé, pourvu de tous les agreils. Een geinigde schip.

AGREER, un navire, Een schop aanneemen.

C'est un terme entre Marchands, pour dire, accepter un navire.

AGREILS, Agrez, ou Agrezils. Wands, Trig. Ce sont les équipemens de cordages, de vergues, de voiles, de poulies, de

caps de mouton, de cables & d'ancres. Aussi-tôt que le vaisseau eut été mis à l'eau, on y porta ses agress.

à l'eau, on y porta ses agresis. AGREEUR, Tankel-moester, Tankelaur.

C'est celui qui agrée le vaissem. Le Maître de port de Brest a été l'Agréeur de notre navire.

AGREME'NT d'un vaisscau. Toetankelinge.

A I.

AIDE-MAJOR. Aide-major, Een Officier die de ordres van der Major entfangt en uitvoert.

Le Major & l'Aide-major s'embarquent sur le vaisseau du Commandant : mais s'il y a plusieurs Aides-majors dans une escatre, on les distribue sur les principaux pavillons. En l'absence du Major, l'Aide-major a les mémes fonctions; & quend se Major a reçu s'ordre du Commandant dans le port, & qu'il le porte lui-même au Lieutenant Général, à l'Intendant, & aux Chess d'escadre, l'Aide-major les porte en même tens au Commissaire Général, & au Capitaine de garde, &c.

AIDES-chirurgiens-& apoticuires. Chirurgin en Apotechers mants of knegts.

AIDE de Canonnier. Voiez, Canonmer, Second Canonnier.

AIGUADE. Waster-plants.

C'est le heu où les vaisseaux envoient l'équipage pour faire de l'eau. Il

, a deux ruificaux qui courent dens cette valée , un qui vient du Ponant . & l'autre de la Tramontane. Ils y font deux aiguades excellentes; mais ordinairement les vaiiféaux vont faire de l'eau à l'aiguade qui descend de la Tramontane, parce que celle-là se conserve plus longtoms.

AIGUADE. Voorraadt van foet waater.

C'est la provision d'eau douce qu'on fair dans un vaisseau. FAIRE aiguade. Waaser haalen, Sig van versch waater voorsien.

Vieux terme qui a été en ulage pour fignifier. Faire de l'eau douce pour la provision d'un vaisseau. Ce n'est plus qu'en la mer Méditerranée qu'on dit encore, Faire aiguade, pour dire, Faire de l'eau. On dit, Nous fimes de Peau à la Guadeloupe, parce que l'eau y étoit excellente & facile à faire.

RIGUILLES≯de l'éperan. Unleggers.

C'est la partie de l'éperon d'un vaisseau, qui est comprise entre la gorgére 30 les porte-vergues; c'ell-à-dire , La partie qui fait une grande faillie en mer


Voicz, Fléche.

8

"On proportione les Aiguilles au relevéement qu'ont les préteintes, pour les "y joindre bien juste. & leur donner en même temsunebelle rondeur, a-, fin que l'éperon ne baille pas, or qu'il ne paroille pas comme se détacher du "bâtiment; ce qui fait une laide figure. La frise se place entre les deux "aiguilles. L'Aiguille inférieure d'un vaisseau de cent-trente-quatre piés , de long de l'étrave à l'étambord, dont avoir vingt-deux pies de lang, &c "dix-fept pouces de large. & quatorze pouces d'épais à fon arrière ou bout , qui joint l'avant. Il doit avoir dix-sept pouces de ligne courbe, & même "besucoup davantage, selon qu'on les fait aujourdhui. A cinq pies de son parrière il doit avoir douze pouces de large; à neuf pies il doit avoir onze , pouces de large; au bout du Lion ou bestion neuf pouces, & à deux piés "du bout de devant cinq pouces, c'est-à-dire, en son destus. L'Aiguille , fupérieure doit avoir un pié de large à fon arrière, & cinq pouces en desi vant; douze pouces d'épais à son arrière, & neuf pouces en-devant.

». Voici la figure d'une Aiguille d'eperon telle qu'on les faisoit autrefois, & encore au temsque le livre de M. Witlen parut au jour. Maintenant on "les fait plus arrondies, & pour en voir la figure, il faut voir celle qui est au mot Eperon, pour l'Eperon entier. La les Aiguilles paroiffent comme

20 on les fait à préfent.



AIGUILLE aimantée, ou Aiguille marine. Naside, Emnaside die met zeilfteen gestreeken 15. Kompas-naalde.

C'est ordinarement un fil de richard, phé & disposé en lozange, qui est la figure que les Géométres apeilent rhombe. Ce fil de richard est comme enchafA I.

enchalle dans l'épailleur d'un euron, qui est de figure ronde, &t qui porte sur sa face supérieure pluseurs euronéerences, les unes divisées en degrès, &t les autres en rumbs de vent, ou pointes de compas. L'un des angles augus de la lorange étant froté &t animé d'amant, se tourne à-peu-près vers le Nord, par les qualités de ce minéral, de-sorte que l'autre angle aigu, diamétralement opposé à ce premier, se tourne aussi à-peu près vers le Sud, ce qui indique en quelque façon les deux principales parties de l'horsson, pour régleule cours du vaisseau. Il y a quelques aiguilles qui sont faites d'une potite platine d'acter taillée en lorange vuidée à jour, en-sorte qu'il n'en reste que les bords, celles-ei sont moins sujettes à la rouille que celles du fil de richard, &t plus susceptibles des qualités de l'aimant, Châque aiguille doit être portée &t balancée sur un petit pivot, qui est au centre de la boussoie, &t qui est couvert d'une petite pièce d'airain, apuliée la chapelle de l'aiguille, Voyes, Gouverner, Nordester, Variation &t Décheoir.

"Tout le monde fait que la force & l'inclination de l'aiguille de la bouffo, le, qui cherche toujours le Nord, & qui marque en même tems le Sud,
, lui viennent de la vertu de l'aimant dont elle est frotée. Il y a déja plus
, de quatre cens ans qu'on a découvert que cette vertu étoit capable de conpatribuer beaucoup à perfectioner la navigation. Les Italiens sont les premuiers qui se soient servis de l'aiguille marine. Les Espagnols les ont suimon, & c'est par ce secours qu'ils ont découvert les isses Canaries.

"Les Chinois foutiennent qu'il y a plus de mille ans qu'ils ont l'afage dis

n Compas de route

L'aiguille sert non-seulement à faire connoître la route que le vasseau tient; muss par son indication on peut savoir en chaque parage & endroit particuliber, où l'on se trouve, à combien de dissince on est de tel ou de tel pais,
Lors qu'on veut froter l'aiguille d'aimant, il faut user de beaucoup de
précaution. On tient la pierre du côté du Nord par raport à l'aiguille,
ot l'aiant posse sur le milieu de l'aiguille, on la frote deucement depuis son
in milieu jusques au bout : ensuite on lève la pierre, & on revient encore du
côté du Nord froter l'aiguille tout de même depuis son milieu jusques à
son bout, qui est par le point du Nord, sans la froter, en retournant, vers
son milieu, de-peur de loi faire perdre la vertu qu'elle a deja aquise; ét
mil ne sout pas non-plus arrêter la pierre sur le bout de l'aiguille, quand on
a achevé de la froter

La découverte de la force de l'alguille marine ou du compas de route, a mété atribuée par quelques-una à Join Scholas Polonous. D'autres en ont sifist l'hooneur à Gaspar Corresalis. Quelques François, comme Baccon, a prétendent que cet avantage sont deu à la France, à cause de la fleur de lis qu'on met au bout de l'auguille, mais c'est une preuve dont plusieurs Ecri-

n ll y a plus d'aparence que cette découverte a été faite par un Italian du

"Rossume de Naples, nommé Jem Goa.

AlGUILLES à gargousses Karden-nacides.

On les emplose à coudre les sachets de gros papier, où l'on met la poudre, pour la charge du canon.

AIGUILLES de Tré, on de Trévier. Zeil-nasilen.

Ce font les aiguilles dont on se sert pour coudre les voiles.

R.

Il y en a des trois fortes faivantes-

AIGUILLES de couture. Nach-nacides, Pape-nacides.

AIGUILLES à criffets Gu-naulden.

C'en pour faire des boucles de certaines cordes qu'on spelle bagues, de les appliquer fur des srous qu'on spelle cullets, où l'on palle des garcettes.

AlGUILLES de ralingue, doubles & simples. Enigide en duibelde les mant-

C'eft-à-dire, pour condre & spliquer ces cordes qu'on emplois, pour fervir d'ourlet sux voies.

AIGUILLE. Stat.

C'est une longue & grosse piéce de bois en are-bourant, avec laqualle les Charpentiers apuient les mâts d'un vailleau, quand on le met sur le côté pour lui donner caréne. Les Ordonnances du Roi veulent que quand on caréne un vaisseau, le Maltre de l'équipage ait soin que les aiguilles soient bien présentées, & bien taisses, les ponts bien étançonnez aux endroits où ils portent, les caliornes bien etropées & garmes, de que les pontons soient aussi pourvus de caliornes, franc-sumes, barres & cabestans.

AIGUILLES. Parkin.

On donne encore le nom d'aiguilles, à diverses pièces de bois postés à plomb, qui servent à sermer les pertuis des nivières pour arrêtes l'ens. On les lève quand on veut faire passer des baseaux.

AlGUILLES. Vifeb schuiten op de revier van Bindoanie.

Ce font de petits batesux pécheurs des rivières de Garonno & Dordogne.

ALLURES, lloires, Hilaites, Hoefden, Koppen.

Ce sont deux soliveaux, dans les navires, qui sont portex le long du pout sur les barrots, faisant un quarré, avec ces barrots, de ce quarré est la sentere ou trou nommé écourille. Voiez, Hilaires.

AIMANT. Magneer, Zeil-fleen.

Pierre qu'on apelle Herachenne ou Horculienne, à-cause de se gaunde sorce qui lui fait attirer le ser. Cette vertu lui fait sussi donner le nom de Sodivini, qui vient de celui qu'a le ser en Grec. Outre cette admirable vertuqui se trouve en cette pierre, elle a encore cela de paruculier, qu'elle nutre ne toujours du côté du Nord, ce qui la rend nécessaire pour la neugention, et la sait apeller Lagis naution. Il y a un amant mâle, ét un augunt sémelle. Le mâle est massis, peu pesant, bleuâtre en couleur, ét amire le ser plus fortement que l'autre, pourvu qu'il n'aut put été froté d'ambre, ou qu'il n'y ait point auprès quelque diamant. On l'aporte des lades ét d'Erthopie, ét pluseurs tiengent qu'il attire l'aumant sémelle. Calus-es est roust firant sur le noir, ét vient d'Allemagne, où il se trouve prothe les mines de ser. Il en nait aussi en quelques endroits d'Italie. Pour bien conserver l'aument il frut le tenir dans la limaille de ser. Il a aussi des vertus particulaires pour la Médeeine. Quelques-una reulent qu'on au spellé opte pienze, Aimant, à-cause de l'amour qu'elle a pour le ser ét pour le pole.

AIN Fifeb-beek, Voicz, Hameçon,

AIR Lugs

C'est ett élément liquide & leger, qui environne le globe terressur; la mer & la terre, & qui est le fiège, l'ocquee, ou le jouet des vents.

AIR, épan, Tems chargé. Een becogen lage.

AIRI

A L,

AIR de vent , Trait de vent , Rumb de vent , ou Pointe de compas. Streek ,

Winds-Streek

On apelle ainsi un des trento-deux vents qui divisent la circonsérence de l'horifon, pour la conduite du vailleau. Notre navire courut quatre horloges fur le même air de vent, tindis que le refte de notre escadre faifoit un bord différent. Voiez, Rumb.

AIRE. Donner de l'aire au vaisseut. Vaert geeven, AISEMENT, Garderobes. Gemuck, Heymelijkheden.

"L'éperon fert d'assement sux matelots, mais un en fait dans les galeries oc "ailleurs pour les Oficiers.

AISSADE de poupe. Het stikemen van de spiegel. C'est l'endroit où la poupe commence à se rétrecir.

AISSES. Voicz, Effes.

AISSIEU d'afut de bord. As van een roopaart. Voicz, Aissieu.

AISSIEU d'ancre. Voiez, Jas.

AJUSTE. Voiez, Avuste. AJUSTER. Voiez, Avuster.

AJUTANT ou Adjutant Pilote, & Ajutant Cannonnier. Staurmans-maat, Konftanpels-maat.

C'est-à-dire, Aide de Pilote & Aide de Canonnier. On fe sere rarement de

ce terme, & l'on préfére celui d'Aide.

ΛL

A LA bouline. Keers by de winds. Voicz, Aller à la bouline. By de winds zeslen,

ALARGUER. Van de walafraaken, Sig van de wal af begeeven, Van een klip

of van den vijandt afhouden, Dersomie winnen.

- Ceft s'éloigner d'une côte où l'on craint d'échouer, ou de demeurer affalé; s'éloigner d'un rocher; s'éloigner d'un ennemi. Mais ce n'est point tirer à la mer & prendre le large, en fortant d'un port. Notre vailleau étant incommodé, & aiant-reçu plufieurs coups de canon à l'eau, fut contraint d'alarguer de l'ennemi pour se radouber.

LA chaloupe s'est alargueé du navire. De flore is van 't schip afgesteeken,

A L'AUTRE. Quart gesongen.

Ce mot est prononcé à haute voix par l'équipage qui est de quart, lors qu'on fonne la cloche pour marquer le nombre des horloges du quart ; & cela marque qu'ils veillent, & qu'ils entendent bien les coups de la cloche.

ALHIDADE, Wijer.

C'est une règle mobile sur le centre d'un Astrolabe, d'un demi-cercle, ou d'un quart de cercle gradué. La ligne de certe règle, qui passe toujours par le cercle de la graduation, est apellée ligne fiducielle. Aux extrémités de . la même règle font élevées deux pinnules, aiant chacune perpendiculairement sur la ligne siducielle un petit trou, que l'on appelle dioptre. C'est-àtravers cot deux trous qu'on observe un astre dont on veut connostre la distance par l'angle de son élévation sur l'horison, la ligne fiducielle marquant les degrès & les minutes de cet augle, fur le limbe ou bord de l'instrument Voiez, Aftrolabe.

ALIZE', Alizée, ou Nuaison, Vents alisez. Passait, Passait-svinden. Ce sont des vents généraux, ou des vents réglez, qui ont acoutumé de reg-

ner sur certaines mers, le long de certaines côtes, & en des parages particuliers, pendant de certaines sassons. Ainsi le vent d'Est, qui, vers les mois d'Avril & de Mai, porte des Canaries à l'Amérique, est un vent alizé.

ALLE'GE. Ligier.

Bateau vuide qu'on attache à un autre plus grand vailleau, afin d'y mettre une partie de la charge, s'il arrivoit que son trop grand poids l'empêchat d'entrer dans quelque port : ou bien, C'est toute sorte de bâtimens de médiocre grandeur, destinez à porter les marchandises d'un vaisseau, qui tire trop d'eau, pour pouvoir arriver avec sa cargaison au lieu de sa route. Los Alléges servent aussi au délestage.

"ALLEGES d'Amsterdam: Amsterdams Bianen-ligters, en Koeren-ligiers, "Bateau grossièrement sait, qui n'a ni mât ni voiles, dont on se sert "dans la ville d'Amsterdam, pour décharger & transporter d'un heu à "l'autre, cette prodigieuse quantité de marchandises qui s'y débitent. Les "écoutilles en sont fort cintrées, & presque toutes rondes; le croc ou la "gasse lui servent de gouvernail; il a un retranchement ou une petite cham, bre à l'arrière, apellée Reef ou Rouf.

, ALLEGES à voiles. Wieringer-ligiers.

"Bâtimens groffiérement faits, qui ont du relevement à l'avant & à l'ar-,; rière, & qui portent mâts & voiles.

ALLE'GER un vaisseau. Een schip ligten.

C'est lui ôter une partie de sa charge pour le mettre à flot, pour le soulager, ou pour le rendre plus leger à la voile. Pour alléger or relever notre vaisseau, qui étoit échoué, nous jettames tous nos canons à la mer.

ALLEGER. Alléger le cable, Soulager le cable. Het toute met bestjen en vat-

werk voorsien.

C'est attacher plusieurs bois, ou barrils, le long du cable, pour le faire floter, afin qu'il ne touche pas sur les roches, lors qu'il y en a au fond de l'eau.

ALLE'GE le cable. Schank of neu tone. C'est à-dire, File un peu du cable.

ALLEGE la tournevire. Maakt al de kaabelearing klaar em gebruikt to wer-

C'est un commandement que l'on fait à ceux qui sont près de cette manœuvre, à ce qu'ils la mettent en état, afin qu'on s'en puisse servir.

ALLER de l'avant. Voort-zeilen, Veel vertieren.

ALLER en courfe. Ten kam vaaren.

C'est aller crosser sur les batimens d'un parti contraire,

ALLER en droiture, Voiez, Droiture.

ALLER & bord Voicz, Bord.

ALLER à la fonde. Voiez, Sonde.

ALLER au cabestan. Voiez, Cabestan.

ALLER au plus près du vent. Scharp of digt by de winde bonden, Lorum; By de winde flecken, Tegen de winde inkrimpen.

C'est empler à six quarts du vent, près de l'aire ou rumb d'où il vient. Par éxemple, si le vent est Nord, l'on pourroit aller au Ouest-nord-suiest, & changeant de bord à l'Est-nord-est.

ALLER à grasse bouline. Met stap of half-losse boelijn zeilen.

C'eff,

A L.

C'est cingler sang que la bouline du vent soit entiérement halée. Voiez,

Bouline graffe.

ALLER, proche du vent, Aprocher le vent. Diet by de winde komen. C'est se servir d'un vent qui semble contraire à la route, & le prendre de biais, en metrant les voiles de côté, par le moien des boulines & des bras.

ALLER debout au vent. In de winde zeilen, Cela fe dit lors qu'un vaisseau est bon boulinier, & que ses voiles sont bien orientées, de-forte qu'il femble qu'il sille contre le vent, ou debout au vent. Un navire travaille moins ses ancres & ses cables, lors qu'étant moiiillé, il est debout au vent.

ALLER vent largue. Ruim-febooss zeiden, Adet bakstags hoelte of een broeds winde

vaaren.

C'est avoir le vent par le travers, & cingler où l'on veut aller, sans que les boulines foient halées.

ALLER entre deux écoutes. Tuffehen twee halfen vaaren.

C'est aller vent en poupe. Comme nous cinglions au Sud, le vent sauta au Nord, de-forte que nous allions entre deux écoures.

ALLER au lof. Amleeven. Voicz, Lof.

ALLER à la boulire, By de windt zeilen. Voiez, Bouling.

ALLER à trait & à rame. Voiez, Rame.

ALLER à la dérive Afdrifoen. Voiez. Dérive & Dériver.

Se laisser aller à la dérive, Aller à Dieu & au tems, à mats & 2 cordes, ou

à sec. In storm sonder zest dryven.

C'est serrer toutes les voiles, & laisser voguer le vaisseau à la merci des vents & des vagues : ou bien, C'est aller, aiant toutes les voiles & les vergues buissées, à-cause de la fureur du vent. Le vent étant devenu surieux, nous sûmez obligez de faire vent arrière, à mâts ôt à cordes.

ALLER avec les huniers à mi-mât. Met vallende mars-zeilszeilen, Met mars-

zeils ter balver fleng , of voor top en taakel , zeilen.

ALLER terre à terre. Lange de hust zeilen.


C'est naviguer term à terre en côtoiant le rivage. Voiez, Ranger la côte.

ALLONGE. Oplang, Stut, Steeker, Hanger, Opfint. C'est une piécede bois, ou membre de vausseau, dont on se sert pour en allonger une autre. L'Allonge s'elève for les varangues, fur les genoux, & für les porques, pous former la hauteur & la rondeur du vaisseau. Les plus. proches du platbord, qui terminent la hauteur du yaiffeau, s'apellent Allonges de revers.

ALLONGE première ou Allonge de migrenier. Oplang, Stocker. C'est celle que l'on empate avec la varangue & avec le genon de fond.



14 A. L. C'est celle qui se place au dessus de la première, 8t qui s'empate avec le bout du haut du genon de fond.



ALLONGE de revers, Troisième Allonge. Offins, Hanger.
C'est celle qui achève la hauteur du côté du vaisseau. Et quand il n'y a que deux Allonges, la seconde s'apelle de revers.



GABARIT des trois Allonges. Een Spant-flut.

Ce font les trois Allonges l'une fur l'autre, qui forment les côtes dans les côtés du vaisseau.



"Quand les Allonges sont bien empatées sur les genoux, le vassseur en est "mieux hé, & bien plus fort.

"En général il est bon que les allonges aient l'épaissour des deux cinquis-"mes parties de l'étrave, à la hauteur des goutières du premier pont. Pour "leur rétrecissement, qui donne la façon au vaisseau, elles en ont le plus "souvent le tiers de la hauteur du pontal.

"On met deux allonges aux doux côtés de l'étrave, & deux aux deux cô-, tés de l'étambord, pour afermir encore ces pièces principales.

"La ferre-goutière viens répondre entre les fecondes allonges & les allonges , de revers.

"Plusieurs Charpentiers estiment, que pour un vaisseau de cent-trente-qua-"tre piés de long de l'étrave à l'étambord, il saut donner aux allonges, à "la hauteur des goutieres du premier pont, six pouces d'épais, & en ce "même A L.

"même endroit elles doivent être a la distance de vingt-neuf piés de celles
"qui sont vis-à-vis, de l'autre côté du vaisseau. A la hauteur de dessous les
"fabords elles doivent avoir einq. pouces êt demi d'épais. Elles doivent a"voir neuf pouces de large, et être posées aussi à neuf pouces les unes des
"autres. Celles qu'on met vers l'avant êt vers l'arrière sont un peu plus le"géres, plus minces êt plus étroites.

"D'autres Charpentiers donnent pour règle générale touchant les allonges; "que dans les sieurs du vansseau elles doivent être moins épasses d'une di-"anême partie que les varangues; à la baloire, moins épasses d'un quart "que les varangues; à la lisse de vibord, moins épasses d'un quart qu'à la "baloire; & qu'au-dessis elles doivent dimmuer à proportion.

AELONGES d'écubiers. Boeg-stukken van de kluisen, Kluis-houten.

Ce sont des pièces de bois plattes, dans lesquelles on fait les trous nommez Ecubiers, où les cables du vaisseau doivent passer.

"ALLONGES d'étrave. Esfèls coren, Judes-coren.

"Ce font deux piéces de charpente, qu'en Hollande on met fouvent aux ,, deux côtés de l'étrave pour la fortifier.


ALLONGE de porque, Stander.

C'est une pièce de bois qui allonge une autre grosse pièce de boit, qu'on appelle Porque, & qui a le même courbe que celles qui servent de membres au vaisseau.

"Les Allonges de porque d'un vaisses de cent-trente-quatre piés de longs, de l'étrave à l'étambord, doivent avoir dix pouces d'épais, ét de la largeur, à proportion. Leur bout d'embas doit passer jusques au-delà des steurs, set le bout d'en-haut doit venir au plus haut pont. En général leur épais, seur doit aprocher de celle des courbes, mais elles doivent être entees plus, avant dans les serre-goutières.

ALLONGES de poupe, Corméres, Corméres, Allonges de trepot, Al-

longes de treport. Het fance, Windt-veringen, Preringen.
Ce sont les derméres pièces de bois, qui sont posées à l'arrière du vaisseur, sur la luse de hourdi & sur les estains, & qui sorment le haut de la poupe. Quelques uns les distinguent, apellant les deux allonges des deux bouts, Cornières ou Allonges de treport; & celle qui est au milieu, & qui a sous elle l'étambord, ils l'apellent Allonge de poupe. Les Charpentiers Hollandois en metroient autresois deux en croix par le milieu, & cquelques uns le sont encore.



n hauteur au-dessirement aux Allonges de poupe, auteur de long ou de nhauteur au-dessirede la lisse de hourds, qu'en a l'étambord. Celles derdeux phouts sont posées droit sus les ustains, &c engretonites avec oux par des pelevilles de fer &c de bois.

"Ou

"On leur donne le plus fouvent les deux tiers de l'épaisseur de l'étrave, & , on les fait rentrer ou tomber en-dedans, autant qu'il faut, pour achever le , courbe que les estaits ont commencé à former, & par ce moien il ne doit , y avoir d'espace par le haut entre elles , que les trois cinquièmes parties , de la longueur de la hise de hourdi , ou deux piés plus que la moirié de , cette longueur.

POSER les Allonges. Opfiniten.

ALLONGER le cable. Het bete-tenw op 't dek haalen.

C'est l'étendre sur le pont jusques à un certain lieu, on pour le bitter, on pour mousiler l'ancre.

ALLONGER, une manocurre. Een tenterk klear maaken om gebruikt te suor-

den.

C'est l'étendre, afin qu'on s'en puisse servir, s'il est besoin.

ALLONGE la vergue de sivadière. Top neu blinde res ender de boegspriet,

Hast was blinde ree onder, of langs scheeps.

C'est ôter la vergue de sivadiére de l'état où elle doit être pour servir. & la faire passer sous le beaupré, ou le long du beaupré, au-lieu de la tenir dressée en croix. Nos voites n'étant plus soutenues que par le vent & le racage, nos vergues s'allongérent le long des mâts, et notre navire se redressa.

ALLONGER, la terre. Langs de hust zeilen.

C'est-à-dire, Aller le long de la terre. Voiez, Ranger la côte.

ALMADIE, Simedie.

C'est une petite barque dont les Noirs de la côte d'Afrique se servent, elle est longue de quatre brasses, faite ordinairement d'écorce de bois.

ALMADIE. Almadie of Cathuri.

C'est un vasseau des Indes, qui a de longueur quatre-vingts piés, & six ou fept de largeur. Le dernére de ce vaisseau est quarré. M. Witsen dit que ces Almadies, nommez autrement Cathuri, sont des bâtimens de Calicut; qu'ils ont douze ou 13, pas de long, qu'ils sont pointus devant & dernére; qu'ils vont à la voile & la rame. & d'une grande vîtesse; & que le Roi de Calicut arme en tems de guerre jusques à deux ou trois cens de ces sottes de vaisseaux.

ALOIGNE, Voiez, Boüée.

A l'OUEST d'une terre. Etre à l'Oüest d'une terre. Beweffen een landt

ZJ/B.

C'est être en lieu que la terre soit à l'Est de nous. On dit la même chose à l'égard des autres airs de vent. Nous découvrimes au matin l'alle Madére; nous étions au Nord, & par conséquent cette alle nous demeuroit au Sud.

AMAIGRIR un bordage. Dander flegten.

C'est un terme de Charpentier, pour dire, Rendre un bordige, ou une piéce de bois moins épusse.

AMARQUE. Ton, Bank, Parl, Merk,

C'est une marque d'un tonneau flotant, ou d'un mât, qu'on élève sur un banc, asm que les vaisseaux qui sont route s'éloignent du parage où ils la voient: c'est ce qu'on apelle autrement, Bahie, & Bouée.

AMAR-

AMARRAGE des vaissesux. Het ankeren; Het vieren van bet touw en uit-

werpen van 'e anker, Het ankeren of beleggen van een schip.

C'est leur ancrage ou mouillage, ou le service du cable quand on mouille. Tous les Pilotes de notre escadre n'ont guéres plus de capacité que des hales-boulines, car dans leurs amarrages ils ne considérent ni la force des courans, ni la grandeur des ports, ni la tenüe du fond, ni le tirant de l'eau de leurs navires. Quand un vaisseau est desarmé il n'y reste que les cables nécessaires à son amarrage.

AMARRAGE. Un Amarrage. Het vaft maaken van twee tonwen ? faamen, met

· een dun towwije of fesfing.

C'est un codroit où deux grosses cordes, ou une mise en double, est liée

par une petite.

AMARRER. Vast maaken, Aanstaan, Aanleggen, Vast sorren, Vast klampen, Gorden, Beleggen, Scheeven.

C'est aracher ou lier quelque choic. Comotest très-fréquent dans la bouche de l'équipage. Les écoutes des huniers sont-elles amarrées à leurs bittes? A-t-on amarré la driffe du grand hunier? La barre du gouvernail est-elle amarrée sous le vent?

AMARRER à terre. Mauren, Meeren.

AMARRER une manœuvre lors qu'elle est affez filée, Een touverk aanhouden, Beleggen.

AMARRE. Aan't forren, Beleg.

C'est le commandement pour faire atacher, ou lier quelque chose. On dit, Amarre bahord, Amarre stribord, pour dire, Amarre à gauche, Amarre à droite.

AMARRE à fil de carret, Zeilen op flost-gauren.

C'est pour faire amarrer les voiles en-sorte qu'elles puissent aisément être déploiées au besoin, en coupant les fils de carret.

AMARRES. 'I Tonwerk dat gebruikt words om het Schip vost te houden, selfs sn't ankeren.

Ce sont les cables & les cordages qui sont emploiez à atacher & sassir le vaisseau. Ce navire a ses trois amarres dehors : c'est-à-dire qu'il a mouillés ses trois ancres, ce qui s'apelle, Mouiller en patte d'oie. Ce vaisseau est sur les amaires ; c'est-à-dire qu'il est à-l'ancre. On dit, Larguer une amarre, pour dire, détacher une corde. Nous simes couper l'amarre de notre chaloupe qui étoit à la toite.

AMARRES d'un petit bâtiment dans un port. Meer-touwen.

AMARRES de chaloupe. Vang-lijn set de fleep of boot, Meeren, Meer-tenwen, Sleep-senw, Boots-tonw.

LARGUER uncamarre. Em for-tousu les masken.

AMATELOTER. Een mant of medegesel kessen.

C'est quand deux matelots se prennent pour compagnons & associés, asin de se soulager l'un l'autre, & que l'un puisse se reposer tandes que l'autre fait le quart. Avant que notre vasséau se mit sous voiles, le Capitaine sit passer en revue tous les gens de l'équipage, & chacun sut amateloté

AME de canon, ou Novau. Monds en al 's hol van een fluk geschuis. De Zie-

AME d'un gros cordage. Hart.

€

C'cil

C'est un certain pombre de fils de carrets, qui se mettent au milieu des dif. férens tourons qui composent le cordage. Cela s'apelle aussi le Méche.

AMENER. Neerlaaren, Strijken, Afhaalen, Laasen vallen of loopen. C'est abaisser ou mettre bas. Un vauleau François nous contraignst d'amener le pavillon par respect. Le vent se ranges au Sud, & fut si forcé , que nous fûmes obligez d'amener nos vergues fur le platbord. Après deux heures de combat le galion Espagnol amena, & se rendit. Ce vaisseau a amené, c'est-à-dire qu'il a buillé ses voiles, ou son pavillon, pour se rendre. AME'NE. Struk

C'est ainsi qu'on commande d'amener ou baisser quelque choie. Amène le

grand humer: Amène la miléne: Amène le pavallon. N'AME'NE pas. Swigt met, Last byfram.

HISSER, & amener. Higher en flrijken. AMENER une voile. Een geil neerhaalen,

AMENE les huniers for le ton. Mars golt en rande,

AMENER les mais de hune. De fleugen (chieren.

AME'NE tout, toute la voile. Zui sp randi.

AMENER un vaisseau, Amener une terre. Inwinnen,

C'est s'en aprocher, se trouver vis-à-vis.

AMIRAL, Admiral. Admiraal, Vloots-hoofde, Opper-vloots-voogd,

C'est le Chef des flottes, des armées & de la police navale d'un Etat. La Charge d'Amiral supprimée en France l'année 1626 sut rétable en faveur de M. le Comte de Vermandois l'an 1669, aiant été suppléée, pendant est intervalle, par la Charge de Grand-maitre, Chef & Surmtendant de la nevigation & commerce de France, qui demeurs éteinte par la mort de M. le Duc de Beaufort, arrivée la même année 1669. Entre les droits atribues di l'Atmiral. il a celui du dixième de toutes les prufes que le font fur mer. Toutes les choles our regardent fon pouvoir, les fonctions & les droits, le trouvent dans un Réglement du 13t. de Novembre 1669. & dans l'Ortlomance dis. mois d'Aout 1681.

Le terme d'Amiral s'entend chez les Hollandois en diverfes maniéres. L'Amiral Général est en même tems le Gouverneur de la Province. Ces "deux Charges font unies. Le Lieutenant Amiral Général commande les "armées navales en l'abitince de l'Amiral Général , qui vu resement en

"Chaque Collège de l'Amiranté a son Lieutenant Amiral perriculier ; sa-, voir , le Lieutenant Amiral de la Meuleon de Rotterdam , celui du Texel "ou d'Amsterdam : celui de Zélande : celui de Frise: & celui de Nord-"hollande, Ouest-frise, ou Quartier du Nord. Chanus de ceux-ei com-"mande l'efendre de son Collège, sous l'Amiral, on le Lieutenant Amiral-..Général.

"L'Amiral Général des Provinces Unies eff le Chef de tous les Colléges "de l'Amirauté, & y préfide fors qu'il se trouve présent; & en son absen-, ce fon Lieutenant Amiral a le même droit de présider par-tout où il se

"Quoi que l'Amiral Général & fon-Lieutenant aient droit de préfider, de-"secueillir les voix. & d'opiner dans toutes les afaires; als ne peuvent néam-, moins le fervir de leur droit, lors qu'il s'agre de juger définitivement les ր գնու

A.M. 19

"afaires qui concernent les prifes & le butin ; où l'Amiral doit avoir une "part, comme est le dixième demer qui lui a été ambué. En ce cas , , s'il est présent, ou son Lieutenant, ils se retirent, laissant les Conseil"lers dans la liberté d'opiner, & de recueillir les voix, pour juger à la plu-

"Il oft au pouvoir de l'Amiral ou Commandant d'une armée navale, de pref-,, ettre des loix à toute l'armée en général, & à tous ceux qui font au fer-,, vice, Officiers & équipages, foit en tems de guerre ou de paix. Il les don-

"ne par éent, & fait préter ferment de les oblerver.

"Quand on est en mer, il doit si bien donner ses ordres, que le plus meu, "vais voilier de tous les vaisseaux pusse suivre l'armée, & y demeurer joint, "Il établit des recompenses pour ceux qui les ménient, & fait putiir ceux

... qui commettent de fautes.

"Ses ordres le manifeltent le plus souvent à toute l'armée, par des signaux, "tels qu'il les a réglez auparavant, & desquels il a donné connossiance à "ceux qui en doivent être informez. En tems de guerre on fait souvent "des changemens dans les signaux, asin que les ennemis ne les puissent re-,, connoître.

L'Amiral ne fait le fignal de mettre à la voile, que lors que la premiére anpere de son vasificau est levée, et que le cable de la seconde est déja au capostan, à moma qu'il n'y eux quelque nécessité d'en user autrement.

"Lors qu'il furment des choses extraordinaires, dont les avis ne peuvent "être donnez par des fignaux, l'Amiral fait porter les ordres par de peutes bâtimens, en aunt toujours auprès de son vaisseau pour cet éset : ousibien il fait le fignal à tous les vaisseaux de venir passer à son arrière, où si il leur explique lui-même ses intentions.

all prend bien garde qu'on ne laiffe paffer aucuns bâtimens, fans les avoir

, helez, pour favoir où ils vont.

"L'adresse d'un Amiral & son expérience se sont voir lors qu'il gagne le vent à ses ennemis, soit en montant au vent, soit en perçant au-travers de leurs escadres.

Comme il importe extrémement à une armée navale, que son Amiral ne profes point mis hors d'état de combatre, et de la commander, il ne doit pas sergager legérement dans le plus fort de la bataille; mais ses principaux sons doivent aller à donner tous les ordres nécessaires, et à prévenir la seonfusion.

"Que s'il remarque qu'il y sit de Officiers, qui ne s'aquittent pas de leur
"devoir, le sien oft de les faire avancer, &t de les mener à l'eunemi, &t a"près cels il se retire un peu. Il ne dost point auss manquer d'aller secou"test, ou dégager ceux qui se trouvent soibles, ou désemparés : ensuite
"il se retire encore peu-à-peu, non d'une manière qui sente la fraieur &t
"la fuite, mais qui marque la prudence d'un Général.

". Il faut que les nevires que montent les Amiraux, sient toujours plusieurs "Officiers en second, afin de prendre la place des premiers, s'ils viennent à ", manquer. Il en est de même à l'égard des autres vaisseaux de guerre, qui ", font destinez à se trouver en de grands combats, il est bon qu'il, y ait

,, deux ou trois Lieutenans,

"Lors qu'ils s'agit de délibérer d'afaires importantes, l'Amiral fait le fignal de C 2 "Con-

23 A M.

"Conscii; soit pour assembler seulement les Vice-amiraux, selon qu'il le njuge à propos; soit pour apeller aussi les Capitaines, ou même quelquesois , les Pilotes avec eux. Il ordonne des recompenses pour les belles actions, se pour les prises qu'on fera; pour les pavillons qu'on enlevers aux ennemis, pour les vaisseaux qu'on leur brulers, ou qu'on leur coulers bas. Quelquesois il envoie ses ordres en des billets cachetez, tant pour les Ofmériers que pour les équipages, afin qu'ils sachetez, tant pour les Ofmériers que quelques-uns des premiers Officiers sussent auront à faire,
au-cas que quelques-uns des premiers Officiers sussent tuez; ét qui sont
metre qui en doivent remplir la place, aussi-bien que pour régler, à l'égard
des vasséeaux pavillons, s'ils continueront à porter le pavillon, ou s'ils
doivent l'ôter, en cas de mort du Vice-amiral ou autre Officier Général
aqui les monte.

po Quand l'armée est en marche pour aller aux ennemis, l'escadre de l'Amipraî se tient au milieu, & fait le corps de bataille, soit qu'on marche en plignes, en files, ou en Croissant. Cette dernière sorme de marche est la plus avantageuse, parce qu'elle donne lieu a tous les vaisseux d'entrer en

action.

En fusant vent arriére, le Vice-amiral se tient à stribord de l'Amiral, &t le Contre-amiral ou trossème Oficier Général à babord. Que si l'on va à la bouline, les escadres se suivent en queue, &t l'Amiral tient presque toujours le milieu; bien-que quelqueson il prenoe l'avantgarde. Quand on revire, soit à cause que l'ennemi paroit à l'arrière, on par quelque autre raison, l'arriégarde revire la première, &t devient l'avantgarde, afin d'éjuitet le desordre qui arriveroit sam doute, si les vaisseaux de l'avant voulaient venir à la place de ceux de l'arrière, &t que ceux de l'arrière dusjustifent aller ocuper le poste de ceux de l'avant

Tous les vaulierux d'une armée doivent courir au fecours de leur Amiral,

mais, fur-tout, fes matelots ne doivent jamais s'éloigner de lui.

"La prudence d'un Amiral éclate particulièrement dans la distribution qu'il "fait de son armée. La coutume est de mêler les gros vaisseux avec les syuffeaux legers. Les premiers sont comme des forteresses pour se défender. Re pour arrêter l'impétuosié des ennemis, de les autres vont à l'aboradage, de sont des prises.

"On a fouvent éprouvé qu'il est avantageux de tentr servée une asmée nagyale, ann que l'ennemi ne puisse percer au travers. Quand on prend ce par-

eti, il faut faire peu de voiles.

n Le foin & la proteftion des vaillesux marchands, qui font fous l'efcorte nd'une armée navale, regarde l'Amural, qui leur donne fes ordres, & les résus tenir au vent, ou fous le vent, pendant le combat. Souvent môme il nles enferme dans le Crossiant que l'armée forme, felon ce que sa prudençe & l'ocasion lus diétent.

"Si l'on mouille, on le fait dans le même ordre où l'on a navigué. Les "mêmes vaisseaux qui, en naviguant, étoient au vent, ou sous le vent, »; s'y trouvent encore étant à l'ancre, & sont à l'avant ou à l'armère de l'A-

,, miral , comme auparavant.

"Dans les voiages de long cours, ét dans les expéditions maritimes qui durent longtems, l'Amiral fait tous les jours une fois passer ses vaissant à "son arrière, pour être insormé de l'état où ils sont, ét de la route qu'ils

m opt.

ΛМ. it of

"ont fute. Il ne manque point aussi de faire tous les jours prendre hau-

"Il ne manque pas non-plus d'ordonner de perits bâtimens , legers de voi-"les, pour y mettre les munitions de réferve, afin qu'ils fuivent toujours a l'armée, & il a l'uril à ce qu'ils ne s'en écurtent per, ou qu'ils ne demou-

a rent pas de l'arrière,

"Il fait faire commuellement des éxercices aux équipages, ét aux foldats. mant pour leur faire aquerre plus d'expérience, que pour prévenir les def-"ordres que peut caufer l'ostiveté; & dans l'ocation, il regarde à nestenga-"ger au combat qu'avec avantage & espérance de la victoire

"Il a le pouvoir de prendre les voies qu'il juge les plus expédientes , pour , tenir dans l'obsillance où y ramener tous les gens qui font à bord, &c

, pour faire éxécuter les ordres.

"Lors qu'un Ameral est tué dans le combat, il vant mieux n'en faire nen "paroitre, & laisfer toujours le pavillon sur son vaisseau, que de donner nune connoillance qui peut refroidir le courage, & intimider. Dans oetnte vue l'illustre Amiral de Heemskerke, se voiant prêt d'engager le combut devant Gibrahur, fit clouer fon pavillon au mir.

"Il ne le doit point tenir d'allémblées des Officiers des autres vailleaux , für , un navire particulier, foit fout prétexte de rendre justice, ni autrement, n fans ordre ou permiffion expresse de l'Amiral ou Commandant en Chef.

"Tout ce qui vient d'étredit de l'Amiral, regarde suffi le Lieutenant Annaral Général, & le Lacutenant Amiral Particulier, & même le Vico-amiaral, lors qu'il p'y spoint de Commandant au-deffus, ôt qu'ils comman-"dent en Chef.

"AMIRAL d'une Compagnie de vaisseux marchands allant de conserve, qui "en font le choix. Admirad. Voiez, Conserve.

AMIRAL, Vaitscau Amiral. Admiral-schop, Floot-boofde-schop.

C'eft celui qui porte le pavillon d'Amiril foit dans un port, ou en mer. e Il est ressonable que le navire qui est monté par un Amiral, surpasse tous "les antres par la beauté, par la grandeur, & par la magnificence. "L'Amiral de Hollande, nomme Les Soss Pressures, qui fut conftruit à

"Rotterdam, l'an 1667 & qui étoit monté par le Lieutenant Amiral Gé-"néral de Ruiter, étoit d'un très-besu gabarit, ét un parfaitement bon voipleir. Il avoit cent foutante-trois pies de long, de l'étrave à l'étambord, mepe fure d'Amiterdam : il avoit quarante-tron piés de ban ¿feize piés & demi de "creux, & sept piés & domi de hauteur entre les deux ponts : il étoit mon-"té de quetre-vingts pièces de cuton , dt de quetre cens-fourante dt quinze n hommes d'équipage.

AMIRAUTE: Admiralism, Admiralisments amps:

G'eft la Charge d'Amural.

AMIRAUTE'. Admiralisent, Het gerigt vom de 200-fanten.

C'est une Justice qui s'éxerce sous le nom & l'autorité de l'Ansiris. Ce sont suffi les droits de l'Assural, qu'on apelle Droits d'Amirauté. Les Officiers de l'Amireuté ont des provisions du Roi, mais ile font à la nomination de PAmirul, Voicz, Amerul,

AMIRAUTE'. Admiralisme, Het besonnte over de Zen-faalge , De vergalaring num due Electron, die de opper-benorade over de Zeo-facken bebben.

C 3,

A M.

L'Amiranté est danne par les Hollandois, l'Assemblée des Seigneurs qui ont la direction des afaires maritimes, avec le droit & le pouvoir de gles regler. Il y a canq Collèges de l'Amiranté dans les Sept Provinces U. mies des Paga-bas. L'un reside dans la partie de la Province de Hollande, qu'on apelle Sud-hollande, & c'est à Rotterdam; c'est pourquoi il s'apelle , touvent le Collège de la Meute. Un autre reside dans la Nord-hollande, pà Amiterdam. Un autre réside dans l'Ouest-frise, à Hooin ou à Enkhuise. El y en a un à Middelbourg en Zelande, & un autre en Frise, qui résident autresois à Dokkum, & qui a été transferé à Harlingen, par acord fiste entre les Provinces de Frise & de Groningue, le 29. Novembre 1645, aconsismé par les Étais Généraux.

"Le Collège d'Amilerdam est composé de douze Conseillers; savoir, un de la part de la Noblesse de Hollande, cinq de la part des villes de Har-, lem, Leide, Amsterdam, Gouda & Edam; & six de la part des Pro-, vinces de Gueldres, Zélande, Utregt, Frise, Overissel, & Groningue

n avec les Ommel-nies.

Le Collège de Rotterdam, qui est le premier de tour, est aussi composé de adouze Conseillers, savoir, un de la part de la Noblesse de Hollande, six de la part des villes de Dordregt, Delst, Rotterdam, Goreum, Schiedam, Re la Brille, & cinq de la part de Provinces de Gueldres, Zélande, Utregt, p. Frise & Overissel

21 La Commission des Conseillers de chaque Collège dure trois ens , maismelle peut être renouvellee pour trois autres années, & enfuire on en

m nomme d'autres pour remplir leurs places.

"Chaque Collège à ses Oficiers qui dépendent de luis Groir, un Avocit "Fiscul, des Secretaires ou Gréfiers, un Receveur Général, un Commis "Général, un Maitre d'équipage, un Commissire des ventes, un Trésorier "paieur, un Grand-prévot, et plusieurs autres.

"CONSEIL de l'Amiranté, Confeil de Marme. Admiralitent Rasde, Zes-

g, raade,

"Ce terme comprend tout les Collèges confidérez enfemble som l'Amiral "Général, qui a droit d'y préfider, ou son Lieutenant Amiral en son absennce. L'Assemblée s'en fait à la Hase, par des Députés que chaque Collège y menvois. Ils en peuvent envoier tout de même ailleurs, s'il en est benoin.

Le Confeil de l'Amirauté, pris pour tous les Colléges ensemble, mais et divisé en diverses parties, qui s'affemblent chacune en particulier, ôt qui sont des Règles, Inftructions & Loix générales, que chacune est obligée p de suivre, s'affemble les Londis, les Mécredis, & les Samedis, pour renpi dre justice aux Particuliers, décider leurs différens, & les régler dans les particuliers de sont les sources de les régles dans les particuliers de seminant les comptes du Commissione des ventes, & à expédier d'autres afaires.

Les Sentences Apointemens , Mandemens & Ordonnances de l'Amipranté, sont rois à éxécution & détent lour entire éserains apel : excepté , néammoins en matière civile, ou les deniers provenanc de ventes d'ésets, , axcédent la soume de six cens livres. En oc cas on peut se pourvoir deavent les Estets Généraux, par Requête de révision de procès ou de propo-

"Gtion

A M.

"ficion d'erreur; on-bien devene l'Amiral General, fi les Etata Generaun

es ne font pas slora silembles.

es C'est dans le hou où se tient ordinairement l'Assemblée, que les procès , se vuident, à la plurainé des voix, par les Conseillers, ou par la plus es grande partie; ou pour le moins étant au nombre de cinq, ét de deux, différentes Provinces.

, GOLLEGES de l'Amiranté. Collegien, Vergaderingen of Gefolfehappen wan

. "de Admiralieres Herren

"C'est le nombre & l'Assemblée des Conseillers qui composent une Cham-"bre de l'Amirauté, dans un departement particulier, duquel ils ont la "dirastion, pour ager, juger & décider dans tout ce qui est de leur ressort "& compris dans leurs Instructions, comme pourront faire le Conseil Gé-

" néval de l'Amiraute.

Les Collèges de l'Amirauté ont la connoillance de tous les différens partidulers, qui furviennent au fujet des fraudes, malverfations & construventions aux Placards & Ordonnances, touchant les Convois & Pamentes, &t aux Placards publics & affiches touchant les transports de systèmes, marchandises défendues, & mumitions de guerre, aux ennemiss. Sur tous lesquels différens ils procédent sommairement, & prononcent se Sentence définitive de condamnation ou d'absolution, sans sure aucune agrace, ni permettre qu'il y aut aucune composition sur ce point.

"His ont l'œil à ce que le Commis Général des Convois & Patentes , les Commis particuliers , & les Commis aux recherches , faffent leur de-

woir, conformément aux Ordonnances,

Les Collèges ont le pouvoir d'étable, chienn dans son département, autant de Maitres d'équipage qu'ils jugeront nécessaire, & chaque, Quartier dresse des Instructions particulieres sur le fait des Maîtres d'equipage, selon que la disposition du heu & des afaires le permettent def, quelles Instructions els envoient copie, dans le mois, à l'Amiral Général, afin de l'en insormer.

Ils ont l'ord fur l'achse qui fefsit des vaisseux, canons, poudre, boulets, &t de tout ce qui est nécessaire pour l'acmement, &t pour cet efet ils
momment des Commissiones d'entre les Confessions, afin d'être présent,
est de donner seur agrément, lors que le Maitre d'équipage fait ces achses;
ills donnent ordre particuhérement, à ce que les accensux soient bien pourvus de routes sortes de munnions, &t à ce qu'elles soient dispensées sans
adissipation; &t ils retiennent par-devers eux un inventaire de tout ce qui

, ruchète

Ils doivent encore prendre garde à ce que les Capitaines des navire de guérra de l'Etat trennent leurs équipages complets, et en faire des revues.

Choque Collége eff tenu de prendre bien soin, a'on observe et exécute,

A l'égard des côtes, des ports et des rades des Provinces Unics, les ordres
qui sont donnez, et les Réglemens qui sont arrêtez chaque année, dans

l'Assemblée annuelle des Deputez de tous les Colléges dans laquelle As
semblée, où doit assister l'Amiral Général, on prend les résolutions né
cesses pour la sucrée de la navigation, pour toures les choses qui con
cernenz la guerre maritime, pour le nombre des variléeux que chaque

Quartier doit sournir, tent pour mettre à la mer, que sur les éaux inter-

,, nce

34

panes, chacum dans son departement; pour le nombre de navirés de guerre paqu'il cit à propos d'entretenir; pour l'exécution des Réglemens qui département de porter certaines marchandises aux ennemis, ou dans des ports

, défendus écc,

Tous les demers qui proviennent des convois, patentes, confications de amendes, prifes, de généralement des esux externes, sont de demeurent affectez aux frus des guerres maritimes, que les Provinces Unies ont à fourenir, de à tout ce qui en dépend, de pour cet éfet ils demeurent entre les mains des Collèges, sans pouvoir être divertis à quelque usage que ce soit. Et ann que les Etats Géneraux puillent savoir quel est le produs qu'on a, les Conseillers de l'Amirauté sent obliges de leur en entre voier tous les quatre mois, pour le plus tard, un état au vrai.

Les Collèges connoillent de tout ce qui regarde les prifes qui se sont, tant par les navires de guerre de l'État, que par ceux que les Particuliers peuvent armer, pour aller en course avec commission de l'Amiral. Ils ont la connoissance de tous les différens qui peuvent survenir entre les navires intériers de l'une & de l'autre qualité, & de ceux que les Oficiers ont ensemble, & encore de toutes les malversations & délits, dont les Capitaines ne peuvent connoître. Bien-entendu que si les délits ne sont pas commis à bord, & qu'ils ne concernent pas le fait de la guerre, les Magistrats & Oficiers de Justice du lieu où le délitaurs été commis, ou du lieu ou les délinquans seront faiss, pourront en prendre connois-sance, & faire justice.

"CONSEILLERS Je l'Ameranté. Admiralieus Randen, Admiralieus

.. Herren.

"Ce sont tous les Oficiers qui composent le Conseil de l'Amiranté, dans les Provinces Unies. Ils sont pourvus de leurs Charges par les Etats Généraux, sur la nomination du Vroodischap ou Conseil de la ville qui a droit de nommer. Les nominations qui se sont en Hollande, sont envoices aux Etats de la Province, qui les sont présenter aux Etats Généraux, ou elles sont confirmées si le cas y écheoit, et les Conseillers vont prêter le serment devant eux.

"Les Conseillers de l'Amiranté ne penvent être parens jusqu'au quatrié-, me degré inclus, multiez jusqu'au troisième degré, à compter les degrès , selon le Droit Impérial. L'Amiral Général et son Lieutenant sont audessus d'eux, mais ils ont sous eux les autres Oficiers de l'Amiranté, , comme le Receveur Général, le Secretaire ou Gréfier, l'Avocat Fiscal, , le Général des Recherches, le Commissaire des ventes, le Controlleur,

le Prévôt de la marme, ôce.

Les Confediers, le Fifeal, & les Gréfiers, ont leurs domiciles fixes, sur lieu ou le Collège est établi, pour s'assembler tous les jours, hormis les Diminches, & autres jours de priéres. Leurs séances commencent à fept heures du matin, & durent jusqu'à ouze heures, & l'après diner elles commencent à trois heures & finissent à fix, à moins qu'il ne survienne que lque afaire pressée, qui demande une plus promte expedition, ou une vacation plus continuée. Ils ne peuvent s'absenter du lieu de leur résidence, sans le consentement de l'Amiral, ou du Président du Collège; & leur absence ne doit durer, tout-su-plus, que six semanes dans

7A. 1 MC

"dans un an, à l'égard de ceux qui sont d'une autre Province; & trois-"semaines pour ceux qui sont de la Province où est le Collége; & cha-"que absence ne doit être que de quatre jours de suite; & ce, en ens que "les assures n'en reçoivent point de retardement, desquelles absences le "Gréfier tient une note. Voicz, Colléges de l'Amirauté

"Les Confeillers de l'Amiruné doivent thecontenter de leurs gages, ôt ne prendre ni préfens ni argent des Parties, sous quelque présente que ce "soit, ôt ne pas permettre que les deniers provenans des prises, demeurent plus de quinze jours entre les mains du Commissaire des ventes : dans
"lequel tems ils l'obligent de rendre- son compte au Bureau "pour les
"demers être incessamment distribuez par les Colléges, ou par ceux des
"Conseillers qui sont commis à cet éfet, ôt délivrez à qui il apartient

"Ils doivent députer tous les mois un ou deux d'entre eux, pour éxami-, ner avec le Fiscal, sans delai, & toutes autres afaires sursisses, les comptes , du Receveur & des Commis aux congrez, convois, & patentes, & les elorre, sur les peines portées, en cas de dessut de leur pare, dans l'Inftruetion des Commis Géneraux.

"Ce sont eux qui nomment & établissent dans leurs departements, les Mal-, tres d'équipage, les Commissiones des ventes, les Huissiers, & les Bodes , qui sont les Sergens & Messagers, avec la participation & le consentement

"du Commis Général, s'il se trouve sur le lieu.

Mais pour les Charges des Receveurs Généraux, des Fiscaux, des Secrentures ét des Controlleurs, les Confeillers du Collége, où une telle Charge se trouve vacante, nomment deux personnes, ét sur la nomination les m Etats Généraux en font choix d'une.

ulls font aussi la nomination de deux Capitaines, lors qu'il y a quelque plase à remplir, & l'Amiral Général en fait le choix d'un, quoi que ce Rém glement ne soit pas général, & que l'Amiral puisse, de son chef, pourvoir mies Capitaines qu'il en juge dignes, par les services qu'ils ont rendus.

AMOLETTES ou Arnelotes. Spil-gamen.

Ce sont les trous quarrés, où l'on pulle les barres dans le cabestan, & dans le virevaut.

"Les Amelotes doivent avoir de largeur une fixiéme purtie de l'épaisseprdu «cabellan.

AMORCE. Lands-kruidt dat men op de pen legt, Lands-parder.

L'amorce pour les armes à feu, n'est autre chose qu'un peu de poudre qu'on met sur le bussinet d'une arme à sen, ou à la lumière d'une pièce d'artillerie, comme bombes, carcasses, grenades, petards, boulets creux, & sutres machines à seu. L'amorce est aussi une composition de poudre fine de sulpêtre & de soufre, que l'on pile à part, & qu'on mêle ensuite ensemble, après quoi on les détrempe avec de l'huile de pétrol, & l'on en fut une pâte, que l'on sèche à l'ombre, & dont on se sert à charger les susées pour l'amorce de ces machines.

AMORCER Lands-levels op de pan van een schet-geweer dern.
C'est mettre de la poudre à canon fort fine dans le bussinet des armes à seu,
pour les faire turer : on det, Amorcer un mousquet, Amorcer un es-

AMORCEZ. Terme de commandement Vuls de pau, kraids op de pou.

AMOR-

AMORGOIR. Em grente Frat, Spitt-boar, Kuppers beer,

C'est une grosse vrille dont les Charpentiers se servent pour commencer les trous qu'on vent faire avec le tanère. Elle est emmanchée comme le tanère.



AMPLITUDE. Voicz, Ortive.

AMURER. Halfen tochaalen, toefenten, toerieten, toeregen!

C'est bander & roicht quatre cordages appellez Coulets, qui tiennent nux points d'embas de la grande voile & de la miséne, pour maintenir la voile du côté d'où vient le vent. Le vaisseau ennemi amura ses basses voiles pour gagner au vent; et pour faire la même manœuyre notre Capitaine eria, Amure bas. Voiez, Coulets & Amures.

AMURER la grande voile. De Schooverzeil soesetten.

C'est mettre vers le vent le coin qu'on apelle le point de la voile, à toucher un trou fait dans le côté du vaissent, lequel est apellé Dogue d'amure. On dit de même des autres voiles, dont on dit en même tems le nom. L'on amare pour aller au plus près du vent, & vent largue.

AMURE. Set de haifen toe, Hals toe, Haal de hals toe.

C'est le commandement qu'on fait pour faire amurer, lors qu'on veut faire route près du vent.

AMURE la grande voile. Grone bals toe.

AMURER tout bas. Dige toefetten.

C'est mettre le plus bas qu'il est possible le point des voiles qu'on amure, afin que le vaisseau s'en porte mieux, & qu'il aille mieux au plus près du vent.

AMURE tout bas. Hale digt toe.

SERRE la sivadiére & le perrequet de besupré, & amure les couers. N'emit de binden en, en set de baisen rec.

AMURES. Hali-klampen, Hali-gamen, Gamen set de balfen,

Ce sont des trous pratiques dans le platbord du valisseu & dans la gorgére de son époron. Il y a dix Atnures, quatre pour les couets & six pour les écoutes des pacifs & de la fivadière. Les Amures des couets de miséne sont à la gorgére de l'éperon, Poiez, la figuré de l'éperon, sous le moi Eperon, a l'endroit marqué par la latire Q. Les Amures des couets de la grande voile sont à l'avant du grand mât, dans le platbord, l'un à stribord l'autre à babord; ces deux amures s'apellent Dogues d'amure, Poiez, la figure sant le moi Dogue.

Les Amures des écoutes de la grande voile font à stribord & à babord de l'artimon. Les Amures des écoutes de miséne sont à stribord & à babord

du grand mât.

Les

N.

Les Amures de la fivadière sont auprès des Amures des écoutes de miséne. Quoi qu'il y aig des Amures pour les écoutes, on ne se lert du verbe Amurer que pour la manœuvre des coûets; car on dit Border l'écoute, & Halet l'écoute. Les Amures fervent pour aller à la bouline, & setter le vent. 1 2 11 3 3 Vosez, Conets.

AMURES d'une voile. Helfen of Smilten.

Ce sont les manoeuvres qui servent à l'ambrer. Voiez, Couets-

L'AMURE de la grande voile & de la miféne. Grante linke, Entignitale.

L'AMURE d'arriment, Enfounchels-cooks, Befinn-balge. 5 C'est un palangum a ost quelquefois une corde fimple.

L'AMURE à bebord y l'Amure à Reibord. Betfeerd hals see , Semeseerd bals toe.

C'est l'alternative, pour dire qu'un vaillem est amuré en coné droit, ou au côté gaiche. 🕠

LES Amures des voilez d'étai. Stag-saite halfen.

Co font de femples cordes: [10] [10] [10]

DOGUE d'amure. Hals-blemp, De grace bals-blemp.

C'eft le trou qui est fait dans le côté du vaisseau à l'embelle. Voiez, Dogue.

ANCE. Voice, Ante.

Chillenger & Francisco ANCETTES de boulines, ou Cobes de boulines. Leenwers augre m's lijk, C'est sinst que l'on nommé les bouts de corde, qui sont attachez à la saluigue de la voilé, dont le plus long n'excède pas un pie oc demi. Lieur usage eil d'y passer d'autres cordes que l'on apelle Pattende bouline.
ANCRAGE. Droit d'Ancrage. Ankeregie-regi-en-geidt, Ankeregie-geidt.

C'est un droit qui est deu au Prince, ou à l'Amiral, & qui est pué par ceux qui vent moinlier dans les ports ou rades où il y a de ces fortes de drosts établists 🤫 🛴 🐫 😁 en a sui d

ANCRAGE, Voicz, Mouillage.

ANCRE. Maker.

C'est une große pièce de fer, faité en double crochet, qui est composée de plusicurs parcies, qui font, la verge, les bras, les pattes, la croifée, & l'argancau, que fert a amarrer le cable, avec que on arrête le vanteau, 🕱 à le - tons dans l'endroit ou l'on jette l'ancre; ce qui se fait par le moien des pattes, qui étant aigues & courbées, font propres à mordre le terrain audeffous de l'esu. Les ancres se jettent à la prode, &t l'on mopille par l'ayant du vailleau, fi ce n'est qu'on mouille en croupiert.

45 Commerc'est des ancres que dépendent le plus la formac & la vic des Naviand the particular of the part se celle ses Eests, sèce faut pas mampiers de les fince du meilleur fer, c'uft-, 😘 indire, de for als Suédo ét d'Espagne al luz enfemble. L'ofer de Suédo seul with trop signe & trop rude; & le fer d'Efpagne, trop doux & trop foiis, ble. Il faut auth prendre garde que les bras idient très-bien foudez avec », is verge.

. Les barineus qui naviguent for les rivières , ont pour le moins une ansecre, ceux que managacar altra fes quas so les cantax de Zélande, font ", pour vus de deux ancres, mais ceux qui vont à la mer, en ont trois, quaattica (C davantique

.. Pour

"Pour le longueur de l'ancre on prend le plus souvent les quatre dixièmes ,, parties de la largeur du vauseu, sous le mattre bus. Par éxemple la s, verge de l'ancre d'un vauseus qui a trente piés de bus , doit avoir douze ,, piés de long.

», Quand la verge a, par éxemple, buit piés de long, les deux bras dorvent », avoir fept piés , en mefurant fur leur arc. & unit à proportion. Pour », l'arc ou le courbe qu'on leur donne » il n'y a point de règle : l'ouvrier

n les fait à la discrétion

», Chaque pié de long de la verge, doit donner deux pouces de diamétre , à l'arganesu; & chaques trois pouces de large de la verge, doivent don-

"ner un pouce d'épais dans la rondeur du fer de l'arganess.

"Le pas le met au bout de l'ancre, au-deffous de l'arganeau. Ordinaire, "ment on le fait suffi long que le font enfemble l'arganeau et la vorge, "On lui donne un pouce d'épais dans fon milieu, pour chaque pié qu'il a "de long, et un demi pouce d'épais dans les bouts.

"Pour la largeur, quoi qu'on lui en donne toujours plusque d'épaiffeur,

stelle ne se règle que pur la demande du buis.

, L'usage du jas cit de faire mordre l'ancre; car sans lus les deux pattes, tomberoient nécessairement sur le côté, ôt il seroit impossible que l'une , demeurat en haut ôt que l'autre tombit en bis, pour mordre dens le sond, , Voien, les.

", Quelques-uns prérendent que la patte de l'ancre doit faint la moirié du ", bras, et que la verge ne doit avoir de long que la longueur d'un bras ", et demi. D'autres veulent qu'on ne donne à la patte que la moitié de la "longueur du bras, prife en-dodans, ét qu'elle n'ait de la met et les deux

. , nors de la longueur.

"On fait l'épreuve des ancres, en les élevant en haut, d'odion les laisse tom-, ber sur une espèce de billot de ser, qui est posé en travers : et pour ,, éprouver si la patte se teurnera vers le sond . Et ara le mordre, en posé ,, l'ancre sur une surface fort une, le bout d'une patte et l'un des bouts du , jas sur la surface. Dans cet état si l'ancre tourne, et que la pointe de la

, parte s'élève en haux, l'ancre est bonne.

"Toutes les ancres ont deux bess : ce n'eft pes qu'on ne pût se servir d'ancres à un seul best ; elles serment plus legères, &t de besurems elles ne "tiendrowns pas moins ferme que les suitres, mais il ne s'agit pas feulement de tenir ferme, il faut que l'ancre puille mordre en tout tema, & , pour cet éfet il faut qu'elle ait un grand posts , c'est pourquoi on ne fait point d'ancres à un feul brus, d'ausant plus qu'il faux besucoup de préparatifs, afin de pouvoir s'en fervir, & les faire tenir ferme. Dans un "navire, tout ce qui donne de l'embaras à manocuvrer, doit être rejetté. "On tient que les Habitans de l'ifie de Ceslon ou Zerlon, se servent, "au-heu d'ancres, de pierses rondos, auxquelles ils amarrent leurs cables. , or qu'ils les jettent à la mer, se qui arrête audi leurs bâtimens. Il y a "d'autres heun dans les Indes où l'on se sert d'une espèce de machine de "bors, qu'on charge do poerres, at l'Pon presend que leurs vasfiaux de-, incurent plus features, que ceux que font far mos ancres, ou far les pier-2 4 3 77 6 . On fait Paacre d'un grand vailléau plus petite à progonion , que l'ancre

ad'us

"d'un petit vaiteau. La raison en est, qu'encore que la mer déploie une "égale force contre un petit vaiteau & contre un grand, suposé que "tous les deux ment dans l'eau une égale étendue de bois, qui donne lieu à "l'eau d'agir également sur une étendue égale, néammoins le petit vaisseau, "à-cause de sa legéreté, n'a pas la même sorce que le grand, pour résister; "& on tache d'y supléer par le poids de l'ancre.

"C'est par cette même raison que le mouvement de l'eau fait plus avancer

, un petit vailleau qu'un grand.

* * * *

"Plus on est avant en mer, moins un vaisseau à l'ancre ressent-il la violence

", de l'agication de l'eau; & son encre tient plus ferme.

Noci une Table tirée d'un Ecrivain Flamand, par laquelle il fait conmoître, par le moien du bau du vaisseau ou sa longueur en-dedans, combien
le verge de l'ancre doit avoir-de piés de long, en luy donnant de longueur
les quatre dixièmes parties, ou deux cinquièmes de cette largeur du vaisseau, & sur cette proportion, on peut régler celle des autres parties; à
quoi il ajoûte le poids que doit avoir l'ancre, en commençant par un vaissieau de huit piés de large, & haussant de pié en pié jusqu'à quarante-cinq
piés de largeur.

3	Piés,		Pićs,		Poids.	
	(8°	1		,	33	livres,
	9		37	}	47	
	10		4	1	64	
	11		4	ĺ	84	
	12		45		110	
	13	ĺ	55	İ	140	
	14		1		179	
	135		6 67	ì	216	
	I	P	6		262	
	12	16	61 73 71 8		314	
பிர நப ி	18	1	73		373	
fras br-	, 19	l'Ancre a	71		439	
ge de	20.	de long.		> @ pċſċ	512	
	21	-	8		592 681	
	2.2		84		981	
	23		91		778	
	34		93		584	
	25 26		IO		1000	
			10		1124	
	27		10-		1259	
			$11\frac{i}{5}$		1405	
	29		112		1562	
	30		12		1728	
- , i	31		12		1906	
	32		125		2097	
. D 3						

MAI-

MAITRESSE Ancre, on Grando Ancre. Plage-anker Sup-anker.

C'est la plus grande & la plus grosse de toutes les Ancres d'un vaissent.

La verge de la grande ancre d'un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long , de l'étrave à l'étambord, doit avoir treize piés & un pouce de long, & , l'ancre doit peser 1800, livres, selon le sentiment plusieurs Mastres; c'est un , peu plus de longueur que n'ordonne la Règle el-dessus, & elle est aussi un , peu plus pesante que ne marque la Table précédente.

SECONDE Ancre. Beeg-anker, Dangelyks Anker. C'est l'ancre dont on le sert ordinairement.

"Elle doit peler 1600. livres, ou un peu plus.

ANCRE d'affourche, ou d'affourché. Tay-anker, Vertay-anker.

C'est une moienne ancre que l'on mouille oposée à une surre ancre. Voiez, Affourcher, & Cable.

"Elle doit pefer 1500, livres, où à-peu-près comme la feconde ancre...

ANCRE de touei, Ancre à touer, Toueux. Werp-anker.

C'est la plus petite; On ne s'en sereguéres, que dans les rades, lors qu'on veut changer un navire d'un endroit à l'autre.

"Elle doit pefer 450, livres. Il y a encore dans un vaisseau une ou deux mancres de touei plus legéres, ou grapins, auxquelles on donne le poids qu'on veut.

"ANCRE à demeure. Hoffies. C'est une grosse ancre qui demeure tou-"jours dans un port ou dans une rade, pour servir à touer les vaisseaux.

3. ARGANEAU de l'ancre. Voiez, Arganeau. Ici sont les chifres de la figure. BOUDINURE, Embodinure d'ancre. Voiez, Boudinure.

4. BOUT de la verge de l'ancre, ou le quarré de l'ancre. Het vierkent van les suker.

C'est le bout où l'on met le jas, qui demeure quarré.

BRAS ou Branches d'ancre. Voiez, Bras,
 CROISE E de l'ancre. Voiez, Croifec.

2. JAS d'ancre. Voiez, Jas.

8. OREILLES d'ancre. Voiez, Oreilles.

7. PATTES d'ancre. Voiez. Pattes. TENONS de l'ancre. Voiez, Tenons.

TROU d'ancre. Anker-vog.

C'est le trou qui est au bout de la verge, où passe l'arganeau.

1. VERGE ou Vergue d'aocre. Voiez, Verge.

ANCRER, Jetter l'ancre, Mouiller l'ancre, ou simplement Mouiller, Donner sond, Mettre le vaisseau sur le ser, Lassier tomber l'ancre. Het anker sverpen, lasten vallen, Ankeren, Ten anker komen.

Tout cela semisse la manne chasse, de sout dura auton arrête le misseu par

Tout cela signifie la même chose, se veut dire qu'on arrête le vaisseau par l'éset de l'ancre. Nous perdimes notre grande ancre que nous avions

mouillée.

ETRE à l'ancre. Ten anter leggen, Voor anter leggen.

Lors qu'une flore entière mouille dans un port, ou que l'on mouille adans un havre où il y a déja beaucoup de vaisseaux, le l'ilote, & chacun ade ceux qui ont quelque commandement, doivent prendre garde à bien mouiller, & que chaque vaisseau foit à une distance raisonnable des antres; qu'il ne soit point dans les caux d'un autre, ni trop près ou trop plon de terre.

"Si le vent commence à forcer, il est à propos que tous les vaisseaux "filent du cable également, afin que l'un n'aille pas aborder l'autre, ou

.. courir fur fon cable.

"On est mouillé à une distance raisonnable l'un de l'autre; lors qu'il v na affez d'espace entre-deux, pour ne s'aborder point en filant tous les exbles. Il cit bon aussi de hutter les vergues, afin que le vent ébranle moins les vaisseaux or qu'en cas que par hazard, soit en chassant, "ou autrement, ils vinssent à s'aborder, les vergues des uns ne s'embaraffent pas dans les vergues et les manœuvres des autres. D'ailleurs on pfait mieux ranger les bâtimens, lors que les vergues font huttées.

"On tient encore que c'est une manœuvre avantageule que de laisser tom. "ber deux ancres de flot. En ce cas, il faut bien prendre garde que les , cables ne se puissent raguer. Ce n'est pas, non-plus, une précaution inu-

ptile, que celle de basser les mâts de hane.

"La distance la plus rationnable qui doit être entre des vaisseaux mouil-"lez, est de deux ou trois cables.

ANCRE à la veille. Een anker voor de boeg klaar om te vieren, Een anker voor de loofe.

C'est celle qui est prête à être mouillée. Comme le vent afraichoit du Sudouest nous tinmes notre grande ancre à la veille.

ANCRE du large. Anter nitter see.

C'est ainsi qu'on apette une ancre qui est moiislée vers la mer, lors qu'il y en a une autre qui cft moullée vers la terre.

ANCRE de terre. Anter am lands.

C'est celle qui est mouillée près de terre, & opposée à celle qui est mouillée au large.

ANCRE de flot, & Ancre de Justant ou Jusant. Anker voor de vloeds, Anc

ker voor de eb.

C'est lors qu'on parle de deux ancres mouillées de telle forte, que l'une étant opposée à l'autre, elles tiennent le vaisseau contre la force du flux & du reflux de la mer.

ETRE fur les ancres de flot & de justant. Over et es visets legges,

BRIDER l'ancre. 't Anker bekleeden,

C'est enveloper les pattes de l'ancre avec deux planches, lors qu'étant oblige de mouiller dans un mauvais fond, on veut empêcher que le fer de la patte ne creuse trop, & n'élargisse le sable; & que le vaisseau ne chasse. Voiez, Soulier. LEVER l'ancre. "I Anker ligeen, nie de gronde ophissen.

C'est la retirer & la mettre dans le vaisseau pour faire route. Le vent étant devenu favorable nous levêmes l'ancre, & apareillames pour continuer notre route.

LEVER l'ancre par les cheveux. 's Auker met de beeireep opligien. C'est la tirer du fond avec l'orin qui est frapé à la tête de l'ancre.

NA lever l'ancre avec la chaloupe. Vaut met de best nau 't auker tee, en liet 't met de boerreep op.

C'est un commandement d'aller prendre l'ancre par la chaloupe, qui la hale par fon orin & la raporte à fon bord

LE'VE l'ancre d'affourché, favou, avec le navire. Viere neu teu-teneu, met 's Sebig. C'est AN.

C'est filer du gros cable & virer sur l'autre jusques-à-ce qu'il soit sur le

GOUVERNER for l'ancre. Op 't anter finures.

C'est virer le vaisseau quand on lève l'ancre, & porter le cap sur la bouée. afin que le cable vienne plus droiturier aux écubiers & au cabeftan.

TOUER fur son ancre. Op fijn anker rijden, omdraujen.

FILER fur les ancres. Voiez, Filer.

COURIR (ur son ancre. Op fijn anker gieren, Voor 't anker op komen.

CHASSER fur fes ancres, Arer. Doordrijven , Morgaan , Deurgaan , Drif-

tig raaken, Drijven voor fijn anker.

C'est lors que le vassieau entraîne ses ancres, & s'éloigne du lieu où il a mouillé, ce qui arrive quand le gros vent ou les coups de mer ont fait quirter prise à l'ancre, à cause de la force avec laquelle le navire l'a tirée. Quelques-uns l'ont apellé improprement. Filer fur son ancre. On dit auffi fimplement, Chaffer. Le vailleau chaffe. Pendant cet orage deux de nos vanifeaux chafférent sur leurs ancres, un par la force du vent & des coups de mer, & l'autre parce que le fond étoit de mauvaile tenüe. Voiez, Arer, Challer.

ANCRE qui a ruse. Een anker dat doorgegaan it.

FAIRE venir l'ancre à pic , Virer à pic. 's Bot inkorten soe verre dat 't anker

es en neer staat. C'est remettre le cable dans un vaisseau qui se prépare à partir, en-sorte qu'il n'en reste que ce qu'il faut pour aller à plomb du navire jusques à l'ancre; & qu'en virant encore un demi tour de cable, elle foit enlevée toutà-fait hors du fond.

L'ANCRE a quitté, l'Ancre est dérapée. Het anker heeft geslips, it lorgerants.

beefe uit de grondi gesprongen.

C'est-à-dire que l'ancre, qui étoit au fond de l'eau, pour arrêter le navire, ne tient plus à la terre.

L'ANCRE paroît-elle? Steckt bet anker beven waster?

C'est une demande qu'on fait, lors qu'on retire une ancre du fond, pour favoir si elle est à la superficie de l'eau.

CAPONNER l'Ancre. Voiez, Capon.

BOSSER l'ancre & la mettre en place. Het enker opseiten. Voiez, Bosser. L'ANCRE oft au bossoir. Het anker is ouder de kraanbalk, hangt voor de kraan.

Cela se dit lors que son grand anneau de ser touche le bossoir.

A L'ANCRE, Voiez, Vaisseau à l'ancre.

ANCRE qui n'a point de boués. Een anter dat blindt is.

ANCRAGE. Anter-grouds. .. C'elt un poste ou terrein de mer propre à jetter l'ancre, soit à-cause de la nature du fond, foit pour la raisonable profondeur de l'eau, & la commodité de l'abri. L'ancrage est bon à l'Ouest de cette rade. Vous trouverez au Sud-eft de cette isle un bon ancrage, sur vingt brasses d'eau; mais donnez vous de garde de mouiller fur quelqu'une des ancres qui onz .. été perdues, car ches comperoient vos cibles. Le Nord est le seul travertier de cet ancrage. Voiez, Mouillage.

ANCRAGE, Droit d'Ancrage. Ankerasie-regt-en-geldt.

AN.

C'eft un droit qu'on paie pour la liberté d'ancror. Per toute cette côte on ne paie aucun droit d'ancrage, mià l'Amiral, di aux Seigneurs particuhers de chaque rade.

ANDAILLOTS. Voigz, Daillors,

ANGES, Keiting-m-banic kegeli, kumpali,

C'eft une forte de boulet de capon qu'on spelle male il eft fendu en deux, Se chaque moitié est attaches par une chaine de fer. Ces boulets sont d'un grand usage fur lamer, où l'on s'en sert pour rompre les mâts, les cords-Res. & les menocueres des vaulieux ensemis. ANGLE. Mankel.

C'est le concours de desex lignes qui se rencontront à un point, non direcdement.

ANGUILLERES, Anguillers, Anguillées, Lumières, Vitonnières, Bit-

tonieres. Log-genten, Lek gamen.

Ce font des entailles faites dans les varanques dont le fond du vaisseun est gompole. Ces antailles fervent à fore couler l'one qui eft dans le vaiffest, de la proue juiques aux pompes. Comme nos Anguillers évoient pleins de l'ordure qui s'y amaile, nous d paillames une corye, qui regnolt tout du long, & nous failions aller & venir certe corde, pour nétoier l'égout.

ANNEAU. Rug. C'est un cerele fait de ser, ou d'autre matière folide, dont en se sert pour flitacher les vangeux. Il y a dans tout lesports, de dans tout les quaix, des

anneaux de far, pour armeher les mayarts & fea bareaux.

ANNEAUX de vergues. Rassingia.

Ce font de petits Anneaux de fer, que l'on met deux enfemble dans de peeites crampes, qu'on enfonce, de diffance on diffance, dans la grande verque, & dans la vergue de miléne; l'un de ets anneaux fart à tenir les garcettes qui fervent à plier les volles; de pour arrêter ers mêmes garcettes, on en palle le bout dans l'autre anneau.

ANNEAUX de Chaloupes. Bosts ringen, Tiere oogen op den overloop om de

Asep wast so marken

Ce font de groffes boucles de fer fus le plus bant pont, qui fervent à y amarrer les chaloupes.

ANNEAUX de fabords. Poposymere,

Ce font de certaines boucles de fer midioeroment groffes, dont un fe fert pour fermer, faifir & amarrer les mantelets des fabords.

ANNEAUX og Boyclei d'écoutilles. Ringen est de leuken.

"Il y a des anneaux de fer fur les tillats, proche des écoutilles, pour les samarrer de tenir farmes pendant legros soms : il y en a suffi pour les ensonons par-dermère, ôt ils fervent à les mettre aux fabords, ou à les haler

ANNEAUX d'étal. Voins, Duillots.

ANNEAU de corde. Era reg sa rea séasos. C'eft or qui fert à faire un noud coulant.

2907 ANORDUS. Ern fearing North-numb. On apolle ainfi des relipètes de vent de Plory, qui s'éfèvent en certains tems dans le golfe de Méxique, druitée diets de la Nouvelle-efpagne.

ANSE. Een Insuryk der zon, die foo krem noet ee is als een zoe-borfen , Zen Inbagu die niet diep is, C'cft AN.

C'est un brus de mer , qui se jettant entre deux cups on pointes de terre, y forme un ventre, ou un enfoncement peu profond; mais plus grand que celui que fait un port, & mondre que celus que font la baie & le golfe. A l'Ouest de co parage il y a une anse, de les deux pointes qui forment l'anse

grient entr'elles Nord & Sud. ANSE de Sable Sandt-baar, Een kleine Sandt-baat tuffeben twee kaapen in. ANSE'ATIQUE, Hanicatique, Villes Anichtiques. Hunge-fleeden, Hanice-

ANSPECT. Spank, Hands-Spank.

Les matelots usent de ce mot pour dire un Levier. ANSPESSADE, Lanspostade, Lunspostad, Giveristi.

C'est un bas Oficier d'infanteric , destiné à soulager le Caporal qu'il reconnoir au-deffus do lui, de qui est pourrant au nombre des liaines paiés,

ANTENNE, mot des Levantins pour fignifier une vérgué. Volét, Ver-

ANTIPODES. Tegen-veriers, Amspedes.

Ce sont les habitans des pais diamétralement oposée, & dui, par conséquem, font dans des parallèles également éloignes de l'Equateur, & dans des différentes moitiés d'un même Méridien. Ils ont les mêmes faifons, même chaud en Eté, même froid en Hiver. Et même longueur de jours Schenute, mais en divers tems; au-beu qu'ils ont toutes choies contraires dans le même tems, les piés, les faisons, le froid, le chaud, le jour, la nuit, le mid: & le minuit.

ANTISCIENS. Tegen-over-twoonders, Antefi. On donne co note attit frouples qui habitent des lieux oposez decè & delà l'Equateur : ils ont le findi au même tems, mais leurs ombres tournent différemment, l'une vers le pole Septentrional, & l'autre vors le pole Austral. Quand nous avons l'Eté ils one l'Hiver; & au-contraire quand nous avons l'Hiver ils ont l'Eté.

ANTOIT. Schot-bour.

C'est un instrument courbé de fer, dont on se sert en construisme un navire pour faire aprocher les bordages près des membres, & les uns près des autres. Au-lieu de cela les Hollandois se servent de chevilles à boucles & à goupilles, qu'ils font paffèr dans les membres, qu'ils percent exprès; & ils font aprocher le bordage, ou la précente, du membre où eff la cheville, par le moien des cordes qu'ils y mettent, c'est pourquoi on traduit sei en Flamand eo mot d'Antoit par celui de Sebet-beut, dont voici la figure.



APARTEMENS d'un vaisseau. Kanners, Vernethen.

Ne nourront, les Gardiens, prendre leur logement dans les chambres & principaux apartemens des vaisseaux, mais seuloment à la Sinnto-barbe & entre les ponts.

APLESTER, Aplestror. De zeilen for maaken, en ter evindi-bung stellen -C'est déplier & écendre les voiles, spareitler, les mettre en état de rèce-

voir le vent, quand on est prêt de partir.

A N.

36 A. IN. APPARAUX, Aparaux. Zeil en treil, Twig.

Ce mot fignifie les voiles, les manœuvres, les vergues, les poultes, les ancres, les cables, le gouvernail, & l'artillerie du vaisseau; de-forte qu'il défigne plus de chofes que le mot d'Agreils, & moins que celus d'équipement, lequel fignifie, outre cela, les gens de l'équipage & les victuailles.

APPAREIL. Apareil de pompe. Pomp-hartie. C'est le piston de la pompe. Voiez, Piston.

APPAREILLER, Apareiller. Een fahr onder zeit brengen. Sig zeil-vaardig maaken, Sig klaar maaken om te zeilen, Onder zeil gaan, De zeilen ont-

flaan.

C'est disposer toutes choies dans un vaisseau pour mettre 1 la voile. On dit qu'une voile est appareillée, pour dire qu'elle est déploiée en état de recevoir le vent. Notre vaisseau apareilla plus vite que la fiute, quoi qu'elle eût filé son cable bout par bout. Pour appareiller il faut ordinairement virer l'ancre & la bossèr, deferler ce qu'on veut portor de voiles, & mettre toutes les manœuvres en état, en larguant quelques-unes, & halant fur quelques autres , &c.

APPAREILLEE. Voile apareillée. Een antstagen en ter windt-vank gesteldt

C'est une voile mise dehors, Voile mise au vent, c'est-à-dire, déploiée pour prendre le vent; ce qui est le contraire de Voile serlée, ou de Voile carguée. Nos voiles étoient appareillées, mais le vent calma. Ce vaisseau est apareillé à voile latine ; cet autre vaisseau est apareillé à trait quarré , ou à voile quarrée.

APPELLE, Apelle. Une manœuvre qui appelle de loin, ou de près. Em ten-

werk dat verre van de mast waars, of digt by van de mast waars.

C'est-à-dire, qu'elle est attachée loin, ou près du lieu où elle-doit servir.

APPIQUER, Apiquer Le cable appique. Het anker komt op en neer. C'est-à-dire que le vassicau aproche de l'ancre qui est mouillée, & que le cable étant halé dans le navire, il commence à être perpendiculaire ou à

APIQUER, Voicz, Hutter.

APIQUER, la vergue de fivadière. De blinde ree openpen, De blinde ree nonbraffen en regt toppen.

APPLANIR, Unir une pièce de bois. Slechten, Slegren.

C'est la rendre de niveau, ou faire que la superficie soit unie.

, APPOINTE on Morte-paic. Appointe of Dood-ceter.

"C'est un homme qui étant à bord ne fait riens'il ne veut, quoi que l'Etat "paie sa dépence &c fes mois de gages, &t en cela il différe d'un Volontai-, rc.


APPUI de fenêtre. Schoor, Steanfal, C'est ce qui en est l'accoudoir.


APROCHER, S'aprocher du vent. By lasten keomen.

AQUE, Acque. Ask, Benel-ask,

C'est une sorte de bâtiment qui amène des vins de Rhin, ou de Cologne, en Hollande. Ils sont plats par le sond, larges par le bas, hauts de bord, se rétrecussant par le haut. Leur étrave est large aussi-bien que leur étambord.

ARAL-





. _ E .

•

AR.

ARAIGNEE, Araignées, Martinet, Moques de trelangage, Doodes-koofe-

Ce sont des poulies particulières, où viennent passèr les cordages apellez Martiners ou Marticles. Ce nom d'Araignée leur a été donné à-caufe que les Martinets forment plusieurs branches, qui se viennent terminer à ces poulies, à peu-près de la même façon que les filers d'une toile d'araignée vienment aboutir, par de petits raions, à une espèce de centre.

Le mot d'Araignée se prend quelquefois pour le Martinez ou les Marticles,

comme le Martiner se prend aussi pour les Araignées.

ARAMBER. Manklempen.

C'est accrocher un bătiment pour venir à l'abordage, soit qu'on emploie

le grapin, foit d'une autre forte.

ARBALETE, Arbalefte, Arbaleftrille, Fléche, Bâton de Jacob, ou Raion

Aftronomique. Grandi-beeg.

C'est un Instrument d'Altronomie, qui, par ses graduations, ou divisions géometriques, sert à prendre les hauteurs des aftres, pour en conclurre quelle est l'élévation du pole; ou, ce qui est la même chose, pour déter-miner combien on est éloigné de la Ligne Equinoxisle, dans le lieu où l'on prend hauteur. L'Arbaléte est composée de trois ou de quatre petites piéces de bois, dont la plus longue s'apelle Fiéche ou Verge, & des autres les unes s'appellent Curieurs & Pautre Marteau. La Fléche est taillée à quatre pans. châcun desquels a ordinairement une graduation particulière. Les Curscurs & le Marteau ont dans leur milieu chacun un trou , au-travers duquel passe la Fléche. On appelle Marteau la petite pièce qui se met à l'extrémité inférieure de la Fléche, & les autres piéces s'apellent Curseurs, parce que l'Observateur ou Hauturier les fait courir le long de la sléche, pour conduire & fixer fon raion vifuel. Notre Pilote hautuner eut toute la mit l'arbalère en main, & fur la hauteur de l'étoile du Nord il nous affura que nous étions par les trente-fix degrès de la bande du Nord : c'est-à-dire que nous avions trente-fix degrès de fatitude Septentrionale , 8t que le pole Arêtique étoit élevé de trente-lix degrès sur l'horifon. Voiez, Croiside, & Gardes.

ARBORER un mit. Een maf infeien.

C'est mater, ou dresser un mat sur le vaisseau. Leurs galères avoient arboré dans le tems que les notres desarboroient : c'est-à-dire . Leurs galéres apareilloient, & levoient leur meitre & leur trinquet, dant le tems que nos galéres dématoient, ou abatoient leurs arbres. Le mât de hune est arboré sur le grand mat.

ARBORER le pavillon, De vlag opfeten, of nitflecken en lauten waaifen. C'est le hisser & le déploier. Leur Amiral Mit le perroquet en bannière, & le nôtre arbora le pavillon.

ARBRE C'est le nom que les Levantins donnent à un mât.

ARBRE de mestre. C'est le grand mât, Vosez, Mât.

ARBRE de meule. Spil.

C'est le ser qui passe au-travers de quelque menie, & qui sere à la faire tourner.

ARBRE Arbre d'une grue. Stander,

C'est une-grosse pièce de bois, qui demeurant ferme soutient d'autres pié-

Ľа

ces qui tournent deslus, comme on peut voir, dans les griles, où le rancher tourne fitr un poinçon qui est au bout de l'arbre.

ARC. Boog.

Ce mot se dit de toutes les choses qui se font en ligno courbe : sinfi on apelle Ares ou Arceaux, les voutes & les fenêtres qui font cintrées, & non pas quarrées. Ce même terme le dit aufli généralement de toutes les autres choles, qui sont en ligne courbe. En cet endroit le rivage se courbe en arc. pour former un golfo ou une aufe. Cette rivière le forme en arc & fair un grand détour. Il se dat encore, en Astronomie, d'une portion de cescle, qui fait partie d'un cercle divisé en trois cens-soixante parties; & l'ou dit, un Arc de foixante, de quatre-vingus-dix, & de fix-vingus degrez; l'Arc diurne du Soleil; l'élévation du pole se mesure par un Arc pris sur le Méridien.

"LA porte de la dunette se fait en arc ou arceau. De segang van de batte is

met een ronde beeg,

ARC, ou Ligne courbede l'eperon. Boog. C'est en longueur la distance qu'il y a du bout de l'éperon à l'avant du vaiffeau, par-dellus l'éperon. Ce courbe se forme principalement par les aiguilles, ou plutôt par l'aignille inférieure, & par la gorgére. Il n'y a pas encore longrems qu'on donnoit à l'éperon beaucoup mous d'arc qu'on ne Iui en donne anjourd'hui; mais en Hollando on los en donne encore moins qu'on ne fait en France, & Pon prétend que les François voitt en ce point iufqu'à l'excès.

ARCQUER, S'Arquer. Opgeses worden, Een rog opflacken, Gebachelds wer-

den.

'C'est se courber en arc; ce qui se dit de la quille, sors que mettant le vailscau à l'eau, ou-bien lors que faisant voiles, & venant à toucher par l'avant ou par l'arrière, pour être inégalement chargé, la quille se dément par cet éfore, devient arquée, 🍪 perd de fon trais, ou de la figure ordinaire. Faites bâtir vos vaificaux dans une forms 🚜 & la quille na fera pas en danger d'être arquée lors que vous les ôteres de destus le chantier, pour les mettre il Peau,

ARCQUE', Arqué, Quille arquée. Een heet die een opgefet rug herft, die ge-

boogen is, die een rug opsteckt.

C'est à-dire, un navire dont la quille & les côtés sont pliez, ce qui fait que les deux bouts font plus tombez que le milieu.

NAVIRE Arcque. Een fehip dat een rug opsteekt.

C'est-à-dire, phé ou courbé en arc. Ce vaisseau est arequé a cest-à-dire que la quille est courbée en arc, soit que le vasseau ait touché sur un terrein mal uni, ou qu'il foit vieux.

ARCQUE', Terme de Charpentier. Boging,

C'est lors qu'une poutre, ou une autre bois se trouve courbé munellement, ou que le Charpentier le taille de le forte.


ARCANNE. Reads kept.

C'est une espèce de terre rouge, dont les Charpenniers le servent pour teindre les cordeaux avec lesquels ils marquent leur bois; ils se servent auffi de craie blanche.

AR-

ARCASSE. Spiegel.

C'est ce qui est contenu entre les deux estains, qui sont les deux pièces de bois qui forment le rond de l'armére d'un vaissau: ou-bien; C'est le dernére du gaillard & tout le bordage de la poupe, dont la hauteur est déterminée par l'étambord & le trepot, & la largeur par la liste de hourdiou grande barre d'arcasse. On voit dans la figure ci-dessous les grosses & principales pièces qui composent l'Arcasse: 1 est l'Etambord: 2, la Clef des Estains: 3 les Estains: 4, les Allonges de poupe: 5, la Liste de hourdi: 6 les Montans des sabords: 7, les Contre-listes: le tout selon qu'on le trouve dans un bon Auteur Flamand.



Et dans la figure qui est ici à côté, on voit toute l'Arcasse, avec son bordage & ses ornemens, jusqu'à la lisse de hourdi. Cette figure est proportionée pour un vassieau de cent-quarante-canq piés de long pris de l'étrave à l'étambord, trente-six piés de large, & quinze piés de creux, mesure d'Amsterdam: elle a éte sournie par un habile Mastre Charpentier & excellent Mathématicien Flamand.

AA. L'Etambord qui a de hauteur, à prendre sur la quille ou en ligne perpendiculaire, vingt-sept piés; un pié s'ept pouces d'épais; déux piés de large par le haut; deux piés sept pouces au dessous des Estains; & s'ept piés par

le bas.

BB. La Lisse de hourdi, qui a vingt-sept piés de long; un pié neuf pouces d'épais; un pié sept pouces de large en son milieu, un pié canq pouces par les bouts, un pié et un pouce ou douze pouces de courbe.

CC. Les Estains, qui ont douze piés de haut, à prendre perpendiculairement du bout de l'Etambord par le haut, jusques a l'endroit où ils le joig-

nent yers le bas.

DD. Les Contre-lisses ou Barres de contre-arcasse, qui ont un pié quatre pouces d'épaisseur.

EE. Les Montans des fabords, qui marquent la largeur des fabords de l'arcasse, et qui ont huit pouces d'épais.

F. Le Revers d'Arcasse, qui commence à faire faillie à la lisse de hourdi, sur laquelle il se termine; & qui est de trois piés.

GG. L'Architrave, qui a cinq pouces & demi d'épais, & un pié trois pouces de large.

HH. Le Tore, qui a quatre pouces d'épais.

II. La Frisc qui est au-destus du revers, & qui bombe; avec deux fa-

KK. Une autre Frise, sous les senêtres de la chambre du Capitaine, qui à cinq pouces d'épais.

LL. La Simarfe, qui a quatre pouces d'épais; un pié sept pouces de large en son milieu; & deux piés par les bouts.

M.M.M.M. Les Fenêtres de la chambre du Capitaine.

NN. Le Tore an-dessus des fenêtres de la chambre du Capitaine, qui a quatre pouces d'épais.

O. Le Miroir ou Fronteau d'armes, qui a sept piés six pouces de haut.

P.P.P. Les Barres du Couronnement, entre lesquelles il y a une frise; étant toutes deux un peu moins épaisses que les autres pièces qui sont audessous; et la frise moins épaisse aussi que les autres frises. Ces trois pièces ont ensemble deux piés six pouces de haut.


QQ. Le Couronnement, qui a un pié fix pouces de haut, en son milieu. RR. Les Allonges de poupe ou Trepots, qui ont vingt quatre piés de haut-


au-deflus de l'Etambord. S. Terme.

TT. Les Galeries, dont le bas répond fur le bordage qui fert de base aux sabords.

V. Terme au-dessus de la galerie du côté de l'arcasse.
 W. Gros Termes, qui servent de suports aux galeries.

X Daufin fur le côté du revers.





AR.

41

Z. Z. La largeur entre les deux Trepots par le haut ; qui est de seine

ARCASSE, on Moufle d'une poulie. Een blok fonder feluff.

C'est le corps de la poulie qui en renferme le rouet. Les poulies, qui servent aux vaisseux, sont bandées et suspendues par des cordes apellées Etro-

ARC-BOUTANS. Gijken, Geiken, Spieren, Spaaken.

Un Arc-boutant est une espèce de petit mât, de vingt-cinq à trente-piés de long, ferré par un bout avec un ser à trois pointes, de six à huit pouces de longueur, dont l'usage est de tenir les écoutes des bonnettes en étui, & de repousser un autre vasseau s'il venoit à l'abordage.

ARCS-BOUTANS, Karmel-houten,

Ce sont des pièces de bois entaillées sur les baux ou barrots, & servant & soutenir les barrotins.

AR.CS-BOUTANS d'échafinet. Surapme. Voiez, Triangle.

ARCENAL on Arlenal de marine. Zee-magaziju, Zee-admenine-buit, Arfe-

C'est un port où le Prince entretient ses Oficiers de marine, ses vaisseaux, &t les choses nécessaires pour armer : c'est aussi l'espace & renclos particuber qui sert à la construction des vaisseaux, &t à la fabrique des armes.

ARCHE. Kooker, 's Beschot-work daar mee de pemp in 't vierkant assessanters

sverát.

C'est la boite de menuiserie qui couvre la pompe, afin qu'elle ne sont endommagée: on se sere aussi pour cela de cordes dont la pompe est surhée, &t qui s'apellent en Flamand Pamp-électes.

ARCHIPEL, Archipélage, ou Archipélague. Em Archipelaga, Em zee-fluet

enes veel eslanden bezaass.

Les Géographes apellent ainsi une certaine étendüe de mer, que quantité d'isse entrecoupent : comme la mer Egée qui est nommée l'Archipel par excellence, & qui est considérable en ce qu'elle enferme en peu d'espace plusieurs mers de différent noms. La mer qui baigne les rises Philippines est apellée le Grand Archipel, ou l'Archipélague de St. Lazare. Il y a encore l'Archipélague des Maldives, celui du Méxique, & quelques autres.

ARCHIPOMPE, ou Puits, Sood, Pomp-par, Durk,

C'est une enceinte ou retranchement de planches, dans le sond de cale; pour recevoir les eaux qui se déchargent vers l'endroit où elle est située. Les pompes sont élevées au milieu d'une archipompe. Le matelot qui va suster l'archipompe, ét qui trouve que l'eau ne franchit pas, y jette une ligne chargée d'un plomb, pour sonder ét mesurer la prosondeur de l'eau, On y met quelquesois les boulets de canon.

ARCHITECTURE navale. Schepps-bony.

C'est ainsi qu'on apelle la construction des vaisseux,

ARCHITRAVE, Epstyle. Architrasf, Architrasé.
C'est une pièce de bois mise sur des colomnes au-lieu d'arendes, qui est la première & la principale, & qui soutient les autres.

"Au-dessous de la plus basse frue de l'arcasse, qui sert de base aux Termes, il 11 y a une Architrave, qui, dans un vanteau long de cent-trente-quatre près

ا^{ي ر}و

A R.,
3. de l'étrave à l'étambord, doit avoir deux piés de large, & quatre pouces
3. & demi d'épais.



ARDENT, Feu St. Elme, Castor & Pollux. Vree-Viewen, Castor en Pollux.
C'est un météore, ou seu sollet, formé de quelques exhalations grasses,
qui s'élèvent & s'enstamment après l'orage, & paroissent sur les maiss & les
vergues des vaisseaux.

ARDENT. Vaulieau ardent. Een best en losguereg schop.
C'est celui qui a son inclination à aprocher du vent.

ARER, ou Chasser sur ses ancres. Driftig 21/11, Deurgaen.
C'est lors que l'ancre étant mouillée dans un mauvais sond, elle lâche prise, & se traine en labourant le sable. Quand la mer monte ence mouillage, & que la violence du vent se joint avec la sorce du flot, ils ne manquent jamais de faire arer les ancres. Voicz, Chasser.

ARETÉ, Arrefte. Une piéce de bous à vive arefte. Em virient bent.
C'est-à-dire qu'elle est bien équarne, & que les angles en sons bien marquez.

ARGANEAU, Organeau. Een dik yfer-ring.

C'est un gros sanesu de fer.

ARGANEAUX au platbord. Rougen au bet delberd tet bet somwerk,
C'est pour y amarrer les manoruvres.

ARGANEAUX aux batteries. Ragen tet & gefebnt.

Il y en a un à chaque côte d'un fabord; car il en fout un pour le palan d'un canon, et un autre pour la brague.

ARGANEAU de carguebas. Roig un bes rabbe-tours, of rab-tantie.

ARGANEAU d'ancre. Autoring.

Chaque ancre a son arganeau, qui d'ordinaire est fourré d'une boudineure, pour conserver le cable qui y est talingué. Voiez, Ancre.

LE Trou que cit au bout de la verge ou passe l'arganem. Anter-org. Voiez.

ARISER les vergues. De reën op de reegeling neerlassen,

C'est les baisser pour les atacher sur les deux bords du vibord.

ARMADILLE. Barraleventa Viotty Armadillas.

On apelle ainsi certain nombre de vaisseur, qui fout comme une petite flote, que le Roi d'Espagne entretient unité dans la Nouvelle-espagne, pour garder la côte. Il entretient entoire depuis peu quelques armadilles en d'autres ports, depuis les desordets que les Fisbustiers ont causé en ces pais-là.

ARMADILLES. Kleine Spaansche Oorlog-scheepen, Armadillat.

C'est aussi une sorte de petus vailleaux de guerre donc les Espagnols se servent dans ces mêmes clumats. Notre frégate nous venoit avertir qu'il y avoit deux 'rimadilles Espagnoles, qui nous atendolent au fortir de la buie.

ARMATEUR, ou Capre. Kasper, Commifie-vander.

C'est le Commandant de quelque vaisseau qui est armé pour crosser sur les bati-

A R

bâtimens du parti contraire, & c'est aussi le nom spécieux que prend aujourdhui un Pirate, pour adoueir le nom de Corsure.

ARMATEUR, Armateurs, Reeders,

On apelle aussi Armateurs les Particuliers qui font Parmement, quoi qu'ils ne soient pas à bord du bâttment.

ARMATEURS, Roders, Bewigners.

On apelle quelquefois encore Armateurs les Marchands qui afretent & équipent un vailleau.

ARME. Waapen.

ARME à feu. Schief-gewaer, But.

ARMES blanches, Armes d'haft, Amlergende waspinen met een lebe sebest.

Ce sont les armes ofensives qui ont un long manche. Le Commissaire Général de l'artillerie de la marine a inspection sur les pertursaies, halebardes & autres armes blanches, &t doit prendre garde qu'elles soient conformes aux modèles.

ARME' on querre. Ten eerleg ningeruft.

C'est-à-dire équipé & armé pour insulter les vaisseux canemis. Nous trouvames dans ce port deux vaisseux armez en guerre, & trois bâtimens en marchandise.

ARME' on cours ou on course. Een feliep op den prijs gezet,. . .

ARME'E navale. Oorlogs-vloot, Armade.

C'est une armée de mer composée de plusieurs navires de guerre. Voiez-

Les plus éxacts Ecrivains Flemans diftinguent Armée navale & Escadre de Flote, lassiant ce dernier terme pour les flotes marchandes, de même que font aussi les plus éxacts Ecrivains François. Ce n'est pas qu'il n'y en aix beaucoup qui se servent aussi du mot de Flote, & on les entend assez quand il y a quelque circonstance qui fait connoître qu'on parte de guerre; mais on ne dit point-du-tout Flote de guerre, c'est une expression toute Flamande.

2. Lors qu'il y a un nombre de navires de guerre ensemble, on les apelle 3. Esquadre, Armade, Oerlogi-vises; mais lors que ce sont des vaisseaux mar-3. chands on dit seulement Visese of Plans

NAVIGUER en escadres, & non en corps d'armée. By esquadres, en uses by

ARMEMENT de vaisseaux marchands. Durnsting en Reederij,

ARMEMENT. Vurnifuge, Equipage.

C'est l'équipement, son d'un vaissesse de guerre, soit de plusieurs; & la distribution ou embarquement des troupes qui doivent monter chaque vaissesse.

On prépare un grand armement. Le desarmement de notre escadre servit à l'armement de la leur. Il se prend aussi quelques sos pour les gens de l'équipage. Tout l'armement murmura de ce projet. On apelle Erst d'armement la liste que le Cour envoie, dans laquelle sont marquez tous les vaisseaux. Officiers Majors, & Officiers Mariners qu'on destine pour armer. On dit encore, Erst d'armement, pour signifier le nombre, la qualité, & les proportions des agrès, apparaire & munitions qui doivent être emploiez aux vaissesses que l'on a dessen d'armer.

as Physics are as a Le

Les armemens de Hollande, en tems de paix, confistent en trente à quarante navires de guerre, que l'Ammauté entretient. Ils sont emploiez à efcorrer des flores marchandes. Et à former une escadre de huit ou dix vaisfeaux pour obferver les Cocfaires d'Alger, & des autres places de Barbane, & ce qui refte demeure dans les ports, en atendant l'ocation. Le Chevalier Temple dit que la dépence ordinaire de cet armement, monte à fix mi-

Les armées navales que les Provinces Unies ont miles en mer, pendant les guerres qu'ils ont foutenues contre les Anglois, ont été de quatre vingts à cent vasifeaux. Il y en avoit plus de cent dans celle que le Lieutenant Amiral Général de Wasienzar commandost l'an 1664 lors que le vaisseu de ce Géneral fauta, & qu'il perdit la bataille avec la vie . Sur la fin de la même année les Etats remitent en mer, quatre-vingts-treize navires de guerre ou frégates, montez de 4127, pieces de canon, & de 19626 hommes d'equipage, ou foldats. L'an 1666, leur armée, où se trouvérent le Prince de Monaco & le Comte de Guiche, fut compolée de 85 navires de guerre & fregates, q. brulots, ot aumnt de yachts d'avis. L'an 1672, ils armérent quatre-yingts-onze navires de guerre ou fréguees, 44 brulots, 8032. yachts.

ARMEMENT, Tems d'un armement, Togt, Zet-togt.

On dit l'armement ne durera pas quatre mos.

ARMER un vaisseau. Vurusten,

C'est-à-dire l'équiper de vivres, munitions, soldats, matelots, & antreschoics néteffaires pour faire vonge, & pour combatre. Il n'y avont pas aflez de monde pour armer les priles.

ARME les avarons. Maaks in riemen klaar em te reeijen,

C'est un commandement de mettre les avirons sur le bord de la chaloupe tout-prêts à fervir.

ARMER un canon. Een geschut met seherp laaden.

C'est mettre le boulet dans un canon. Lors qu'on ôte le boulet d'un canon, on apelle cela, Detarmer le canon.

ARMOGAN. On a laifle paffer l'armogan. Men koeft de goods swinde verle-

Les Pilotes se servent de ce mot pour dire, le beau tems qui est propre pour naviguer, il n'est en usage que dans la mer Méditerranée.

ARMURIER. Een Hagen-fmi44.

L'Armuner d'un vaisseau doit entretenir les armes en état de servir. & aitier au Capitaine d'armes à les tenir propres.

ARONDE. Queue d'aronde. Studieu, Swahin-flar,

C'est un terme de Charpentier. C'est une certaine entailfure dans le Bois. faire comme la queue d'un hirondelle, étroite par le bout qui est en-dodans, & large par l'autre bour, qui est en-dehots.

ASSEMBLE à queue d'aronde. Met sen favalous flur ingelaure. Voiez la

figure au mot. Aflemblage 1 queue d'aronde:

ARONDELLES, Arondelles de mer. Lugte envivel-bezeifte scherpen. C'est ainsi qu'on apelle en termes de mer les brigaters, les pinasses, de antres vaiffeaux médiocres & legers, des:Arondelles de mer.

ARQUER. Voicz, Arc, & Arequer.

ARRACHE-PERSIL! Loop, Loop on 'e figurie,

C'est un terme de moquene, dont on se sert sur la rivière de Loire étailleurs, pour insulter les bateliers qu'on voit turer à la cordelle, à quoi ils répondent d'ordinaire par un torrent d'injures. Arrache-persil navigue aussi,

ARRAPE. For Acre.

C'est-à-dire. Prens. Ce terme est des plus bas, il n'ya que le commun des

matelots qui s'en ferve.

ARRET on Arreft de vaiffeaux & Fermeture de ports. Befleg.

C'est lors que par l'ordre des Souverains on retient dans les ports tous les vailleaux qui y sont, et qu'on les empêche d'en sortir, afin qu'il puisse s'en servir lui-même pour les besoins de l'Etat.

ARRETER les vaisseux & fermer les ports, Beflace,

ARRIERE, ou Poupe. 's Agenfelop.

C'est la partie du vaisse au qui en sut l'arrière, se qui est soutenite par l'étambord, le trepot, se la lisse de hourds ou barre d'arcasse. Ordinairement sous les mots d'arrière se de poupe, ou comprend cette masse se ces departemens du vaisseau qui regnent dans les hauts se dans les bas, entre l'artimon se le gouvernail. Nous découvrimes les vaisseaux ennemis, qui nous demeuroient par notre arrière. Lors que nos escadres se joignment le Viocamiral se tous ses vaisseaux saluérent l'Amiral, se passèrent à son arrière, selon la coutume. Voiez, Arcasse.

FAIRE vent arrière. Voor de winds of loopen, Voor winds zeilen,

C'est prendre le vent en poupe. Dans ce combat leur première division faisoit vent arrière sur notre troisème division. On dit aussi, Venir vent arrière, Porter vent arrière, & Aller vent arrière. Le vaisseau qui porte vent arrière ne va pas si vite que quand il fuit vent largue, & qu'il porto de vent de quartier, suposant que dans l'une & l'autre navigation, le vent soit d'une égale force : car siant vent largue, toutes les voiles servent & premient le vent de biais; mais quand le vent est en poupe, & qu'il porte également entre deux écoutes, la voile d'artimon dérobe une partie du vent à la grande voile, & la grande voile dérobe le vent à la misène, les dernéres faitant toujours obstacle à criles qui les précédent. Voice, Largue,

PASSER à l'arrière d'un vuilleau Agier om loopen.

C'est aller se mettre à l'arnère d'un autre vailleun, ou le laisser pusser devant, & se metre à sa faite.

DEMEURER de l'arrière Aguer nu reilen, Aguer mie leggen, Aguer schieten,

SE Trouver de l'arrière. Overlands cesten,

C'est par la navigation qu'on a faite. Voiez, Navigner par terre,

METTRE un vailleau de l'arrière Voer-un-febonen.

C'est le dépasser, & le lassfer dernére foi:

ARRIERE-GARDE. Agter-boede, Agter-togt.

L'Armère-garde d'une armée navale est la division qui fait la quelle de l'armée. ARRIMAGE, Arminer, Armineur. Voiez, Arrumage. Arrumer, Armineur. Ont die plus ordinairement Arrimage.

ARRISSER, Amener, Abuster, Mettre bes. Striften, Neerlasten, Lieuten

vallen

On dit qu'un valleau a arraffé fes huniers, ses perroquets, pour dire qu'il a abaisse ses forces de voiles.

F 3

ARRI

, A R

ARRIVAGE. Het inkemen van weel goede in een kaven.

C'est un abord de marchandues dans un port,

ARRIVER. ou Obeit au vent. Afhanden, Dragende bonden, Voor de windt

Pour arriver on pousse la barre du gouvernail sous le vent, et on manuravre comme si on vouloit prendre le vent en poupe, lors qu'on ne veut plus tenir le vent; ainsi on fait arriver le vaisseau pour aller à bord d'un autre qui est sous le vent, ou encore pour évirer quelque banc. Notre escadre fit une si bonne manuraivre qu'elle gagna le vent sur les ennems; et alors elle arriva sur cux.

ARRIVE. How of.

Cela le dit par commandement au Timonnier, pour lus faire pousier le gouvernail, afin que le vaisseu obéssie au vent, & qu'il mette vent en poupe. ARRIVE sous le vent à lus. Hon aux 15, Hon of onder de 17, of symmess.

N'ARRIVE pas. Zede nice laager.

C'est un commandement au Timonnier, afin qu'il gouverne le vaissau plus vers le vent, ou qu'il tienne plus le vent.

ARRIVE tout, Lan veer de winde vallen.

C'est un terme de commandement que l'Officier prononce pour obliger le Timonnier à pousser la barre sous le vent, comme s'il vouloit faire vent arrière.

ARRIVER for un vailleau. Aftenien of aftenen op een felop. Ameteilen.
C'est aller à lui, en obésiliant au vent, ou en mettant vent en poupe. A la
pointe du jour nous aperçumes un vaisseau sous le vent; nous arrivames
aussi-tôt sur lui pour le reconnoître.

ARRIVER à bon port, ou heureusement. Met behenden kgert, of met goe-

den voorspoodt komen.

ARRUMAGE, Arrimage, Arunage, Stensunge, Stensunge, Stensunge, Stensunge, Stensunge, Stensunge, Stensunge, Stensunge, Stensunge, Ceft la disposition, l'ordre & l'arrangement de la carguison du vaisseur. Par une Ordonnance du Roi de France de 1672, il est défendu de désoncer les sutailles vuides & de les mettre en fagot, & ordonné qu'elles seront remplies d'eau salée, pour servir à l'arranage des vausseux. Voiez, Encombrement.

ARRUMER, Arrimer, Arruner, Stanton, Stanton.

C'est placer & aranger avec som la cargaison d'un vaissan. Un vaissan mal arrimé ou arrumé, est celui dont la charge est mal arangée, de-sorte qu'il est trop sur l'avant ou sur le cul, ce qui l'empéche de gouverner. C'est aussi un mauvais arrimage quand les poinçons se déplacent & roulent hors de leur place, de-sorte qu'ils se heurtent & se défoncent. Asant mis en mer nous nous aperçumes que notre vaissessées étent mal arrimé, & qu'il ne pouvoit gouverner, se-bien que nous sumes obliges de relâcher pour remédier à l'arrimage.

ARRUMEUR, Arrimeur. Simmer, Simmer.

Petit Oficier établi fur un port, que le Marchand chargeur paie. Sa fonation est de ranger les marchandises dans un vaillesu, et sur-tout celles qui font en tonneaux, et en danger de coulage. Les Arrimeurs sont particulairement emploiez en Guienne, et dans le pais d'Aunix.

ARSENAL de Marine. Voiez, Arcenal.

ART L'Art de conduire un vailleau, de le gouverner & de le manœuver.

Scheep-befter.

AR-

ARTIFICES. Vunr-werken:

Ce sont les seux d'artifices. C'est au Maître Canonnier de prendre garde que tous les Artifices soient en bon état.

ARTILLE'. Vaisscau bien artillé. Een schip met geschut wel woarsien.

VAISSEAU artillé de tant de pièces. Een febip dat for veel flukken geschutz weert.

ARTIMON. Mât d'artimon, de fougue, ou de foule, Mât d'arrière. Be-

C'est le mât du navire place le plus près de la poupe. Voiez, Mât.

ARTIMON. Voile d'artimon. Befaux, Agrer-keil.

C'est une voile latine, ou faite en tiers point, à la différence des autres voiles, qui sont quarrées. La vergue d'artimon est toujours couchée de bissis sur le mât, sans le traverser quarrément, ou à angles droits, qui est

la lituation des vergues qui font aux autres mâts.

"C'est la voile à tiers point qui est au mât d'arrière. Elle est d'un grand "service pendant la tempête, parce qu'elle contribue le plus à faire porter "à route, & qu'outre qu'on la peut plus assément manœuvrer, il est conf-"tant que ce sont toutes les manœuvres de l'arrière qui servent à gouver-"ner le vaisseau. Mais lors qu'on a vent en poupe, on la met le plus sou-"vent de travers, par la longueur du navire, afin qu'elle ne dérobe pas "le vent aux autres, qui sont siller le vaisseau plus vite.

"Dans la plus violente tempête on peut toujours porter l'artimon. & il "arrive rarement que cette voile soit mise hors d'état de servir. Elle sert "à faire aprocher le vaisseau du vent, & la sivadiére sert à faire abatre.

CHANGE l'artimon. Legs aux u befaut.

C'est dans le tems qu'on change de bord.

A S.

ASCENSION d'une Etoile. Afornée, De opgang van een flerre.

C'est le point de l'Equateur qui se trouve en même tems que cette Étoile au Méridien.

ASCENSION droite. Regie Ascensie.

C'est l'arc de l'Equateur qui monte avec l'étoile sur l'horison de la sphére droite: ou bien, C'est le tems qu'un signe demeure à se lever sur l'horison de la sphére droite.

ASCENSION oblique. Sebuius Ascensie.

C'est l'arc de l'Equateur qui monte avec l'étoile sur l'horizon de la sphére oblique: ou-bien, C'est le rems que l'étoile demeure à sa lever sur l'horizon de la sphére oblique.

ASPECT, Vue, ou Profil des terres & des côtes maritimes. Het gefigt, of

de Opdoening der kuften.

C'est la figure ou représentation des côtes & des hords de quelque parage. Il y a de ces représentations dans tous les Routiers. On y voit si les terres du rivage sont hautes ou basses; en falaises, ou adoucies en talus; courbées en arc, ou renduces en ligne droite; également arrondies par le sommet, oubien aigues. Ensin on y dépeint les ports, les rades, golses, baies, anses, villes, fares ou tours à fanal, châteaux, Eglises, aiguades, arbres, mouhins àvent, & généralement tout ce qui peut servir de distinction & d'avertissement au Pilote, pour connoître le lieu où il est arrivé. Voiez, Connoiffances & Situations

ASSECHER. Terre qui asseche. Een fande of blinde klip, die onder waater zunde, by lang wanter kan gehen worden.

On dit qu'une terre, ou une roche assèche, lors qu'on la peur voir après

que la mer s'est retirée.

ASSEMBLAGE. Voege, Sluitinge.

Terme de Charpentiers & de Menuisiers. Il y a divers assemblages, savoir, le quarré qui est le plus simple : l'assemblage à onglet, quand les pièces. au-lieu d'être coupées quarrément, le sont diagonalement ou en triangle; & l'assemblage d'abouement, qui est celui dont la plus grande partie de la pièce est quarrée, & la moindre à ongier. On fait encore des assemblages à queile d'aronde, à queile percée, & à queile perdie : cette dernière est la meilicure, parce qu'elle est à ongles.

ASSEMBLAGE quarré. Een vierkante vorge, of Honten vierkant tegen malkan-

der aan gewoegt,



ASSEMBLAGE à onglet ou anglet. Een voege in 's verfiek of overbooke ; Den beck overbooks of in's verflek, in den hank geworgs.



ASSEMBLAGE d'abouement, ou de bouement. Een voege daar de boek vierkom is, en't lijge in't verflek,



A S. ASSEMBLAGE à queile percée. Les voege met een tand,



ASSEMBLAGE à quelle d'aronde. Een vorge met een swaluw-staart.



ASSEMBLAGE à queile perdie. Een stouleto-flaart overhoeks met etn sponning.



ASSEMBLAGE en about. Voiez, About.

ASSEMBLER, Faire un assemblage. Stuten, Voegen.

ASSIETTE du vaisseau, ou Un vaisseau en affierte. Voiez, Estive.

VAISSEAU qui est en assiette. Een sihip dat wel by sijn last is , op sijn par ge-

C'eft-1-dire qu'il est dans la situation où il doit être, pour mieux siller.

METTRE un vailleau dans fon affictte. Een felip regten.

ASSUJETTIR un mat, ou quelque autre pièce de bois. Een maft of een ander fink bonts, dar les is, vast manken.

C'est l'arrêter de telle sorte, que ce mat, ou cette pièce de bois, n'ait plus

aucun mouvement.

ASSURANCE. Affurance, Affurance, Verfeekering.

Ge terme apartient au commerce de mer, &t voici comme il s'explique. Supposons qu'a Marchand atende un vaisseau qu'il a fait charger pour son
compte à Genes, &t qu'il apréhende de le perdre par un nausrage, ou par
des Corfaires, il s'adresse à un Particulier, &t lui demande s'il lui veut assurer son vaisseau; c'est-à-dire, lui garantir toute la cargaison, moiennant
tant pour cent, plus, ou moins, selon la distance des lieux, &t selon le
danger. Le Particulier consent d'en être l'Assureur, c'est-à-dire, la caution en cas de perre, étant convenu de la somme qu'il doit recevoir pour
cela,

cela, & il la reçoit du Marchand pour l'Affarance, & elle lui demeure en cas que le vailleau vienne à bou port, & cette fomme s'appelle la Prime. Mais fi le vailleau le perd , l'Affareur est obligé, en vertu de cette Affarance, de rendre au Marchand la Idmine qu'il a affarec. On affare sufficient fouvent les perfonnes, en cas qu'ils liment pra par les Tures, pour fervir à leur rachat, car s'ils venoient à mourir, l'Affareur ne feroit pas tenu de puier.

.. L'Affurance est une convention par laquelle un homme se charge du danseger auquel le bien d'un autre homme se peut trouver exposé. Et l'Asse luré, ou celui qui charge une autre personne du risque qu'il couroit luisembne, pase pour cela une certaine somme à celui qui s'engharme, qu'inn

, nomme Affarcur.

Les risques au sujet desquels il se fait des Affarances, sont, tout ce qui , arrive par les fortunes de mer; par la violence & par celle des tempétes; pur le seu, par le moien des ennemu; de la part des Corsaires, par sorce , majeure & par ordre Souverain: comme austi tout ce qui arrive par bara, terie, ou par la négligence des Maitres, équipages, ou autres gens, soit , que le dommage soit suit au vaisseau, ou à la cargaison, & soit que la , perte regarde le Maitre, ou d'autres personnes, enfin soit que le donn-, mage ait pu être prévu, ou qu'il au été imprévu, soit qu'on le mette au , rang de ceux qui arrivent le plus ordinairement, on qu'il arrive pur une , voic extraordinaire.

Comme le commerce des Affirmoca de fréquent , at qu'il importe , presque à tout le monde de sivent e qui le phitique sur ce suit , on va

, s'y étendre ses plus que for les tactres articles.

Le tems de l'Assurance commence à courir du moment que les marchandifes ont été aportées à qui , ou au bord de l'esu , ou embarquées dans , des bateaux de allèges , pour être portées à bord , de il dure jusques-à ce , que les marchandifes ment été conduites dans le port marqué , de déchar-

L'Affurance qui ne se fait que trois mois après le depart des vaissaux, qui sont destaire pour les ports de l'Europe, et pour ceux de Barbarie, ou qui en sont les plus voitins, et celle qui ne se fait que six mois sorés , le départ des varisenne que voit dans les aures parts plus reculez. Sont , nulles t'une et l'autre, quand autres l'Adiaré en auroit expreséraire, averts l'Affurteur, de qu'il queve représenté les alouvelles qu'il auroit te-

gues, bonnes ou mauvailes.

"Si l'Allaré autonus au Maltre du vaillem, de prendre une autre route, "Se d'aller dans un autre port que celui qui est anarqué dans la Police d'Alplurance, la convention est autiei. Bien-entendu qu'en car de nécessaé, un "Matre pour relàcher de navier dans un sotre port. Man s'il le fait de "fon progre mouvement, sans bosam, de sins ordre de l'afforé, l'Assisprance demeure en sa force de versu, de l'Assireur n'a droit que de se pourvoir contre le Maitre.

"Lors qu'un bâtiment est arrêté par force mojeure. Et par ordre Souve-"rain, ou que par quejque autre accident il le trouve hors d'érat de faire "ou donnationer le veisge, les proprétaires des vaissens de des éfets afluagres, foit que les éfets forent suffairétes, ou non , doivent attendre jusqu'à

... ti *

Æ 8.

· la fix mon après que la déclaration en aura été faite au lieu où la plus granande partie des Afforques ques fost diminiciles, pour faire l'abondonnement, a. G la choic est arrivec, dans l'Europe, ou en Barburie . Mois a'il s'agre and un plus grand aloignement, les proprietaires font obligez d'acendre un an entier. Cependant l'Atlure peut contraindre l'Atlureur à donner existion. Pendant ce tems de fix mous, &t d'un an , les Marchands peuvene feire entransporter les ciets & marchinidites dans d'autres bâtimens . Re les faire acconduire dans les lieux de leuz dethnation ... Que s'ilo ne le fore pas, all eft perm sa l'Affureur du te faire , & en ce cas il n'eft tentr que des afrais du transport & voitere d'un bitiment à l'autre, le de l'emprégnene en que aura pu acriver aux marchandisco , pendant le tems de l'arrêt , à-moins "que par la Police d'Atturiace, il ne te fue expressement chargé des risques andes transports qui se pourroient faire. L'Affuré peut ouffi ager, penandant le soms des fix mois, ou de l'an, & faire fes dil gen es pour la conenferrer on des plus groffes marchandifes, que font fojettes à depériffe-" fuert, Pargent vie, le beurre, le fromsge, le houblen, le firop, & le samel, en donnant avis a la plus grande partie des Affureurs

Tous les proces qui nuffent des Afturances, et qui regardent les Avures et de processent des marchandies et ciets affures, tont introduits, en preparaire inflance, it Amflerdam, devant les trois Juges ou Commifiares de pla Chambre des Affurances, qui penvent suffi prendre connorffance de meus les autres different concernant les Affurances, qui ne font pas du preflort de la Chambre, lors que les caufes y font portées par les l'arties, es et qu'elles voulent bien y veins plander. Le pour leurs vacitions ils ont, pur chaque cent fluttes dont il s'ugit, le tiers d'un florin, pumble per le

_Demandear

Ces Commissaires, sur le raport de la Police d'Assurance, ou de quelque mantre pièce valuble, peuvent condamner un Assureur à donner caution, si lors qu'il apert du naufrage le de la perte des marchandises, de qu'il y a satrou mois que la déclaration en a été face, sons promesse de restitution mavec interet, a douze pour cent, a'il s échent dons la sure.

Man les Aflureurs peuvent spuller d'une telle Servence devant les Echeet maine. Cependant les Senaraces une la même fivre de fone unfus à énéeu-

ation de la même manière que celles des leches ins

Comme les marchandics qui font voiture et par terre. Et for les consumenteres, ou rivieres de canton, ne courent par de fi grands risques que solles qui vont par mer, il s'en fait benueure moins d'afformées, Et la l'y sit pour de Réglemants faut for ce point ; il en n'elle qu'il en demeure soffi, une dissième aux pérals de l'Atlant, de qu'à l'égard des chariots, charet-, tes de chevaux, on ne les peut faire afforce que pour la mentie de leur valeur mais on me peut faire afforce le fabrit, ou peux de la voiture. Dans le refte les Commellium réglent les parties felont les conventions sité es qui parone expressé mentement en totrement dans le contract, de mlors qu'on ne peut eure aucune industron des termes du contract, ils en qui onlonnent felon les regles de l'équet, et la pratique ordinaire.

CHAMURE des Afferment Afferment bosser

Ceft la chambre, le lien, ou l'undroire ou l'en plade, it où l'onvend jus-

2 A S.

tice sur les afaires que les Assurances sont naître. C'est aussi l'Assemblée ou le Corps des Juges qui composent la Chambre des Assarances

POLICE d'Aflurance, Voiez, Police, PRIME d'Aflurance, Voiez, Prime, ASSURER, Ferfeckeren, Affurecren.

C'est prendre un carta à paicment, pour lequel on assure que les vasseaux, escits, ou personnes, arrivarent à bon port, saute dequoi on s'oblige de paier le vasseaux, les ésets, ou les dommages arrivez aux ésets; ou les sommes

dont on est convenu à l'égard des personnes,

"Toutes fortes de gens peuvent aflurer. & se se faire assurer, excepté les "Juges établis pour rendre justice sur le fait des Assurances, & les Suppòts "de seur justidiction. Il en saut aussi excepter les l'ermiers & Commis des "bureaux des douanes, les Courtiers & les Voituners. Néammoins par "le Réglement de 1601, il est permis aux Juges & aux Suppôts de seur

"juridiction de le foire affurer.

"On peut faire assurer toutes sortes de choses, hormis la vie des hommes, "les gageures, le fret, & les gages, salaires ou soides des Maîtres, Pa"trons, matelots, gens de guerre, & autres personnes de cette même qua"lité. On ne peut non-plus faire assurer le fret ou paiement pour le loua"ge d'un vaisseau, n. le port dont on est convenu pour les choses qui sont
"a bord, ni la poudre, ni le plomb, ni les victualles, ni le prix des voi"tures des chartiers & voituiriers par terre. Ni même les vaisseaux, ni
"les canons, ni les munitions, de guerre, qu'au dessous des deux tiers de

"leur jaite valeur.

"Au regard de tout le teste des choses qui se peuvent assure, il en demeure atoujours une dixième partie aux penls, risques &t fortune des propriétaires, laquelle dixième se prend non seulement à l'égard du prix de l'appendat, mais encore à l'egard des dousnes, frais d'ensbalage, d'équipement, de chargement & de prime d'Assumince, re qui, tout-ensemble, compose un capital, dont on fait la déduction d'une dixième, à-moins, qu'une seule personne n'édit dans un vanteau la valeur de plus de deux livres de gros, ou douze mille livres, auquel cas il n'y a que le dixième, demer de ces douze mille livres, qui demeure aux périls de l'Assuré; &t ace qui est au-dessus demeure assuré entier, &t aux périls de l'Assureure.

"Si l'an & jour se passe, sans qu'en ait apris qu'un vasseau ait décharge dans , le heu de sa destination en Europe, il est présumé péri, & l'on en peut , faire déclaration à l'Assureur, qui est obligé de paser trois mois après. , Mais si le hen de la destination est plus loin, il faut atendre jusqu'à deux vans, pour que le bâtiment soit présumé péri, & qu'on en puisse saire dé-

claration a l'Affureur.

"On peut faire assurer des voisseaux qui ont déja fait naufrage, ou qui ont "eté pris, pourva qu'on n'en ait audune connoissance. Mus si les vaisleaux étoient péris depuis si longtems, qu'il y cât heu de présumer que "l'Assure en auroit pû avoir avis, soit par mor, ou par terre, à comple tro s heues par deux heures, on doit regarder l'Assuré comme avertir si ce n'est qu'il parût que l'Assurance cur éré faite, comme sur avis "reçu de bonnes & de manyaises nouvelles; auquel cas l'Assuré se pur-

Reside

A S.

gesat par serment. l'Assureur est tenu de satisfaire; ou de prouver que ,, l'Assuré avoit ésectivement reçu avis.

L'ASSURE'. De Geassureerde, De Verseekerde.

C'est celur qui a fait assurer, ou au profit duquel l'Assurance est saites ... Lors qu'un vaisseau assuré se trouve hors d'état de naviguer, ou que le ... bâtiment et les marchandiles ont été pris par les Corsaires, l'Assuré en peut ... incessamment faire l'abandonnement, et le faire signifier aux Assureurs, ... par le Grésier ou pur un Huissier de la Chambre des Assurances; et trois ... mois après la signification les Assureurs sont obligez de paier.

,, Si l'Affuré fait charger plus ou moins de marchandiles qu'il n'en a fait af-,, furer, il peut retirer la prime, en laillant un demi pour cent à l'Affu-

e reur.

"L'Affuré est obligé de communiquer à l'Affureur toutes les nouvelles qu'il ,, reçoit, & ce qu'il aprend touchant le defordre ou la perte qui peut être ,, arrivée aux éfets assurez; & de lui en faire déclaration par un Huisser de ,, la Chambre.

, A l'égard du dommage, ou de l'empirement nommé Avarie, qui arrive aux , vailleaux & aux merchandifes, l'Affuré fe doit pourvoir dans un an & ,, demi, au plus tard, fi la perte est arrivée dans l'Europe, ou en Barbarie; ,, & dans trois ans, fi elle est arrivée en des lieux plus reculez : le tout à

"compter du tems que le vaisseau aura été déchargé.

"Pour les bâtimens ou marchandifes qui ont péri, qui ont été priès, ou , qui se sont gâtées, l'Assuré est obligé d'intenter sa demande contre l'As-, sureur, aussi dans un an 85 demi, au plus tard, si la choses est passée dans "l'Europe; mais se c'est au-delà de l'Europe, il a trois ans pour se pour-, voir, à compter du jour que l'accident est aravé. Bien-entendu qu'il , s'agit in des vuissaux qui possent la mer, soit qu'ils-aillent, ou qu'ils te-, viennent.

ASSUREUR. Affirencer, Perfecheraer.

"C'est celui qui assure, qui se charge du risque, & qui fait ordinairement

" ce dangereux commerce.

"L'Affureur n'est point tenu du dommage qui arrive soit par quelque acci-,, dent exténeur, ou par quelque voie dont on ne se soit pas aperçu, quand -,, le dommage n'excède pas un pour cent.

"Un dermer Affüreur court les mêmes rifques, pour le perte & pour le prot

nfit, que le promier.

"Si l'Affureur vient à faire banqueroute, l'Affuré peut le délifter de l'affuprance qui lui avoit été faite, et le faire affurer de nouveau par un autrefur les nouvelles qu'il aura reçues : mais, en ce cas, la prime qu'il avoit adonnée est perdue pour lui, et tourne au profit des autres créanciers.

"Lors que les vaisseaux qu'on envoie aux Indes Orientales, se trouvent hors "détat de myiguer, soit en allant, ou en revenant. la perte en est pour "l'Assureur, quand même les accident seroient causez par l'usage & l'em-"ploi qui auroit été sut des vaisseaux aux indes, pour quelque oession ex-"traordinaire qui seroit survenue, & pour avoir été emploiez pour le com-"merce public.

ASSURANCE. Coup-d'affantion, Pavillon-d'affarance, Em prente-fibre,

Arm vreide-vieg.

A T.

Cela fe pestique en assivant, pour afforce les nations avec qui l'onne veut point de guerre.

ASSURER la hauteur. Schieten en peilen d'faction.

Cela fe du par quelques Piloses, qui donnent betucoup d'horsfon à l'urbaleftrille, afin d'atendre monter le Soleil, & de le mieux observer dans le tems qu'il commoncera à basiller.

ASTRAGALE d'un canon. De koorde was een gescher.

C'est une espece d'annesu qui est sur le canon, à un denn-pié près de la bouche: il sert de rensort et d'ornement, comme celus des colomnes.

ASTROLABE, Sterre-plat-kiest, Sterre-hoogie-mener, Afreinbeum. C'eft un instrument Altronomique, dent les Prlotes se servent pour prendre hauteur, & en conclurre la latitude du lieu où ils font l'observation. L'inftrument est composé d'une grande piece de cuivre plate, roude par les bords, garnie d'un anneau pour la tenir fulpendue, & d'une alhidade, ou règle mobile, qui porte deux pinnules, c'eit-a dec deux petites plaques de cuivre, percées chacune d'un peut trou, apellé dioptre, pour recevoir le raion du Solc-1, ou pour conduire le raion de veue juiques aux Étoiles, quoi qu'on ne s'en ferve guéres que pour le Soleil . Au-lieu des azimuths, des almucantaras, oc des autres cercles de la sphére, qui sous décrits sur les Altrolabes des Mathématiciens, ceux des Pilotes n'ont que trois ou quatre cereles concentriques, c'eft-à-dire, qui ont un même centre. l'un est divifé en quatre quaris de nouante, pour prendre hautour, l'autre en trois cens louxante-cinq parties, pour marquer les jours de l'onnée, & l'autre en douze foie trente degrés, pour marquer les Signes du Zodiaque. L'inftrument est de culvre, afin que par sa pesanteur il sout sur som plomb, de que sa ligne honiontale se trouve mieux de niveau. Notre Pilote hauturier ne manquoit pas de prendre hauteur far l'heure de midi, quand le Soleil pazoifloit, & pour faire fon observation plus éxacte, il se plaçoit au pié du grand mát, parce que c'est l'endrois du vassiens où il y a le inpint de balancomont. L'Aftrolabe a été perfectionné, de son usage a éte rendu commun aux Pilotes par Rhoteric & Joseph, Medecins de Jean Second Roi de Porpagal, de par Martin Boheime, tous trois des plus habiles Mathématiquent de leur tems. . . . 5 572

ATEINDRE, Joindre un vaillous. Bezeilen, Agrerhaden.

ATEINDRE un vailleau en chassant fur lui. Bosegen , Belegen , Bezei-

ATELLER de construction, ou pour la construction des vaisseurs. Lafade : Birf, Scherp-numer-sperf.

ATELIER a la Hollandoife, fur terre à l'uni de l'enu. Vielemenf.

ATERRAGE. Londing.

C'est l'endroit ou l'on vient renconnoître laterre, en revenut dequelque vonge. Nous aterrimes à Bello-ule, de nous enmes un bel atterrage.

ATERRIR. Am Lands Leemen, Landen, Aerlanden,

. C'est prendre terre en quelque heu,

ATTOLONS De durier l'ordine over de Maldinar estaden, Attobut.
C'est ainti qu'on nomme les Gouvernemens des illes Maldires, qui font divisées en treize Gouvernemens ou parties, auxquelles les Insulaires ont donné

dormé ce nom. Ces illes, qu'on tient être au nombre de plus de douze mille, sont situées vers la pointe de la presqu'ille de l'Inde, au-deça du gosse de Bengale. Il y a douze granda détroits qui détachent un Attolon d'avec l'autre; & de fort peuts camux, où la mer est basse, séparent les sues.

ATRAPE. Ophonder.

C'est une corde qui empêche que le vaisseus ne se couche plus qu'il n'est nécessaire, lors qu'il est en caréne.

ATRAPE. Voiez, Corde de retenüe.

A V

AVANT. L'Avant du vaisseur, ou la Proue. Voorsthip, Boog. C'est la partie du vaisseur qui s'avance la première en mer.

"Les Portugais prétendent que quand l'avant est droit , & qu'il n'a point ,, d'élancement, le vaulleau en fille mieux.

VAISSEAU trop für l'avant. Een voorlestig schip. C'est-à-dire qu'il à l'avant trop enfoncé dans l'eau.

ETRE de l'avant. Se tuettre de l'avant. Voir int agu, Vim de voirfe affe.

C'est être des premiers. Notre vaisseus qui étoit de l'avant, sit signal qu'il voion terre. Il parut deux vaisseux à notre avant. Pendant que le reste de l'escadre étoit en panne nous simes porter, pour gagner de l'avant.

LE vent le ranges de l'avant. De wiedt hep regen.

C'est-à-dire qu'il prit par proue, & devint contraire à la rentes.

METTRE de l'avant. C'est laisser derrière soi. Vomby coden.

L'ignorance des Pilotes, qui ne connoilloient pas la côte, nous mit de l'avant du port où nous crottons aller mouiller, & lors que nous pensions avoir set ancrege à trois lieties au Nord, à l'avant de nous, our pur proud, il nous demeuroit déja de l'arrière, à plus de quatre beues au Sud. Les Pilotes qui font leur estime, & que se crotent proche des terres, doivent toujours se faire plutôt vingt-tinq heises de l'avant, que vingt-tinq lieues de l'arriére, de-peur d'être surpris : est cette anticipation les oblige à faire bon quart, pour n'aller pas échetier contre la côte; ce qui leur pourroit arrivez inopinément, s'ils la crottoent enoure bien éloignée; de-forte que la prudence étot qu'ils suposent qu'ils sont toujours-plus de l'avant, qu'ils ne le sont en éser. Voies, Estone.

AVANTAGE, Eperon, Poulsine. Het geloen, Het Hoefelt, Snebbe van 't

fabip.

C'est-à-dire, la partie de l'avant du vaisseu qui est en sulle sur l'étrave. Nous aperçumes, à la hauteur de l'iste-deu, un bâriment qui fuseur notre route, de qui nous montroit un avantage sort propre se bien travaillé. Voiez, Enorte.

AVANTAGE du vent. Voiez, Vent, & Disputer.

AVANT-GARDE. For-book, For-nich.

C'est une des divisions d'une termée navale, laquelle en fait l'avant-grade dans la reure, de doit tentr la droite dans l'ocasion.

AVARIE. Avery, Asvery, Hasverye.

C'est le domniage qui arrive à un vaisseau, ou aux marchadises dont il est chargé, coût, ou dépende imprévue qu'on est obligé de faire pendant un voiage. On dit Avane Simple, quand le domniage arrive aux marchandises par g6 A.V

leur propre vice; comme si quelque degle y arrive par pourriture, par mouillure d'eau, ou autrement. L'Avanc ordinaire est, ce qu'il coûte pour embaler, charmer les marchandises, & les assures; & l'enfonçage. Il y a des avancs communes, & c'est tout ce qui arrive par la tempête, ou par la faute du Maître du navire, pour pilotage, touage, ancrage &c. & ce qu'il en coûte est reparti au sou la livre entre les propriétaires du vaissau, &c ceux à qui apartiennent les marchandises. On apelle Große Avanc, le dommage qu'on est obligé de soufir quand la tempête oblige de jetter les marchandises à la mer, de couper des cables, voiles, ou maissace. Avancest aussi un droit que chaque vaisseau paie pour l'entretien du port où il mouille.

"Sous l'Avane commune est compris le salaire qu'on donne sux Pilotes "Ismaneurs, le salaire qu'un Maitre qui se trouve sur des côtes qui lui sont "inconnues, est obligé de donner aux pécheurs, ou autres telles gens, "qui, par leur expérience, contribuent à la conservation du vaisseur de "sur cela la pratique est, que les Marchands en crosent le Maitre à son serment ; car autrement il faudroit qu'il en réprésentat une atestation ou , quittance, ou que du-moins il y est des témoins, comme le Pilote & su, tres, qui en déposissent en présence des Marchands, ou de leurs Fac, teurs; ce qui se pratique bien aussi, lors que les Marchands le deman, dent.

"Néammoins ces falures ne font cenfez Avarie commune, que lors qu'ils "font au-deffous de fix livres de gros, c'eft-à-dire trente-fix fforms. Lors "qu'ils excèdent cette fomme, ils font réputes groffe Avarie, & la réparti-"tion s'en fait fur le vailleau & fur la cargation, par proportion, & felon "leur valeur.

"Sous l'Avane commane en comprend encore ce que les Maîtres qui vont "de Compagnie ou de conferve, sont obliges de donner à leur Amiral, "pour les feux & autres frais qu'il fait; même ceux de l'entreties d'un Pré-"vôt & des Hussiers, s'il y a eu obligation d'en prendre, en conséquence "des Ordonnances des Etats Généraux, ou de l'Amiral Général.

On répute encore Avanc commune, ce que les Maitres font obligez de puer en pallant fous des châteaux, en des rivières, où en certains ports, comme dans la rivière de Lisbonne, & dans le Sond, comme qu'si re qu'on pue pour conduire & faire fortir les vaisseux de ces ports & de ces privières. De tous lesquels frais d'Avanc commune, la répartition se ne commune, fur les marchandises & ésets, à proportion de leur estimation et valeur, & non sur le vaisseu

Par la grofic Avane, on entend les chofes qui font jettées à la mer, c'eft-, à-dire, dont on fait le jet; &t ce qu'on est obligé de couper dans un vauf-, seau, comme ancres, cables, mâts, manocuvres, cordages, palans, hau-, bans, &c.

Par le mot de Couper, on n'entend point parler de ce qui rotapt ou pént involontairement par l'éfort d'une tempête, ou choses-là n'étant point reputées pour Avarie, lors qu'elles se gatent, ou s'uzent, ou périssent par le service auquel elles sont destinées

"On donne pourrant roujours quelque recompense à un Maître, lors-que "se trouvant dans quelque ras, il est contraint de mouiller l'ancre, de que "le cable rompe, de les aucres se perdeut. En ce cas onne manque point, "de c'est A U. 57

35 c'est une espèce d'obligation, de donner une recompense: mais on 25 peut dire que cela se sait tout-ensemble et de grace, et par un principe d'é-31 quité, à-cause de la fidélité du Maître, et que c'est son ascetion qui lui 35 a causé cette perte: mais su le nom, ni la qualité ou droit d'Avarien'en-35 tre point en cela.

"On ne met point non-plus au rang des Avaries, les choses qui, pendant "une tempête, tombent à la mer par négligence, ou de quelque autre ma-"nière; ni les coulages; ni ce qui se gâte, son par l'humidité, ou pour

stetre mouillé, ou autrement.

"De-forte qu'on peut conclurre que les pertes & dommages que l'on fait "ou que l'on soufre volontairement & de propos délibéré, parce qu'on ne "; peut les empêcher sans faire des pertes encore plus considérables, doivent "être reputées grosses Avaries.

On peut voir sur cette manére l'Introduction au Droit Hollandois par Gro-

tius, Liv. III. Partic xxx. & le Traité des Avaries.

AVASTE. C'eft-A dire, Aflez, ou Arrêtez vous. Hen ep.

ΛŪ.

AUBANS. Voiez, Hanbara. La lettre H y est aspirée, & si l'on prononce ce mot au fingulier, il faut dire le hauban, & non pas l'hauban.

AUBE. Plat-veet.

C'est l'intervalle du tems qu'il y a depuis le soupé de l'équipage jusquesà-ce que l'on prenne le premier quart. Voiez, Quart.

AUBIER, Aubour. Spine.

C'est la partie blanche & molle qui est entre le vis de l'arbre, & l'écorce. L'aubier est comme la grasse de l'arbre sous l'écorce. Le bois où il s'en trouve beaucoup, n'est point propre pour les bâtimens, à cause qu'ils'y engendre des vers qui le pourrissent, ot qui gâtent non-seulement la partie où ils s'atachent, mais aussi l'autre bois qui touche celui où il y a de l'aubier.

OTER l'aubier d'une pièce de bois. Het spint en blaceur af hensven,

AUBINET, Saint-aubinet. Voor-Vinkenet.

C'est un pont de cordes qui est suporté par des bouts de mâts posez en travers sur le platbord, à l'avant des vaisseux marchands. Le Saint-aubinez couvre leurs cuisines, seurs marchandises & leurs personnes. On l'ôte d'ordinaire quand il fait des coups de vent, à-cause qu'il empêche de mancru-vrer. C'est ce qu'on appelleun pont coupé, savoir, quand il y a un Saint-aubinet à l'avant, & un Susan Agter-vinkenet, à l'autre bout. Voiez, Pont, & Troissème pont.

AUGE à goudron. Terr-baslie, Terr-bak.

C'est le vaisseus de bois dans lequel on met le goudron, pour y passer les cordages. Le sil, après avoir passé dans l'auge, seru pressé de manière, qu'il ne retienne que la quantité nécessaire de goudron.

AULOF, Alanice, To lost, To lost,

C'est un commandement que l'on fait au Timonnier, de gouverner vers le vent, quand il en vient des rifées.

AVIRON. Voiez, Rame.

AVITAILLER, Avituailler, Avietuailler un vaisseau. Ein febip van leeftigt

C'est le sourrur de victuailles.

U.

AVITAILLEMENT, Aviduaillement. Villneillie, Leefinge,

C'est la provision de victualles.

AVITAILLEMENT. Her viellnaulteren van een febip.

C'ell Pachon & le foin de faire les provitions,

AVICTUAILLEUR, Avitualicur, Avitalicur, Villaaillicinian. C'e.t ceiai qui elle cha ge de fournir les vivres d'un vaitleau.

AUMONIER, Aumonio. dalmoeffenier van een vorlog-zee-haven, Zen Prief-

ter. Een kerkeligke pergun.

Les Aumaniers de la marine font des Prêtres entretenus par le Roi, dans fes arcenaux de marine, pour dire les Messes, les jours de Pette & de Dimanche, fur le vaisseu qui dans le port porte le pavillon d'Amiral.

AUMONIER Ju va. ficau. Een schipi-Aalmoeffenier, Een Priester op een schip. C'est un Prêtre comm s par le Roi sur un de ses vaisseaux, pour y faire la priére le matin & le toir, pour y dire la Meile, & pour y administrer les

Sacremens aux fains & aux malades

"Les Hollandors ont ou un Pafteur, ou au-moius un Lecteur & Confo-"lateur des malades. Le Patteur fait deux termons de morale par femaine, , oc détand rigoureusement les juremens . Oc les autres desordres de la vie. , Il fait la prière tous les matins & tous les foirs, & il exhorte les équipa-, ges à leur devoir, quand il s'agit de combatre, 8t domnt le combat la fou-, ce aux poudres demeure en fa garde - Il administre les confolations aux "bleffez & aux mourans. Il mange à la table du Capitaine, & couche dans ,, la galeria, ou dans la dunerre. Il fait tous les jours chanter des plenumes, , & life quelque chapitre de la parole de Dieu par le Lecteur. Que s'il n'y "a point de Pastent, le Le Cour fait à-pou-près les memes fonctions, bane . devant l'équipage des termons imprimez , aux jours deitinez pour la pré-, diest on. Le Lecteur mange avec les Oficiers mariniers. Dans les vail-"feaux marchands, c'ad ou le Madre, ou le Phote, qui fait les éxerciers pu-, blies de dévotion, en blant de grandes prières imprimees, ou-bien il en. nfait fur le champ, & en tafant l'Ecriture Sainte, chantant & faifant chan-, ter des pleaumes.

AVOCAT, Advocat Fiftal Voicz, Fiftal

AVOIER. Le vent a'Eft s'avo 2 De Coff-windt des began to modifier, of

Aut op. Quelques Navigateurs le lervent de ce terme, pour dire, commencer à loufler, ou touffer d'un autre rumb. Il vient de Voie, & est non-seulement fore vieux, ma s bas Il n'y a rien de plus commun dans le Journal des Flibuttiers de l'Amérique que le mot Envoier; qu'ils prononcent sinfi su-lieu d'Avoier, & qu'ils out écrit comme ils le prononcent. Nous fimes le Sudfud-oùeit & le Sud-ind-est, jusques au 4 au marm que la brise d'Est s'envoia, qui nous fervie à faire le Sud. Le Sud-ouett ne colma que pour le renvoier (ravoier) de l'Est & du Sud. Le vent largue s'étant envoié.

AVOIR pratique, Etre pratique. Voiez, Pratique. AVOIR le pié marin. Voiez, Marin. Zec-vetten bebben. AU plus près du vent, Voiez, Aller au plus près du vent. AUSSIERE, Hanfiére. Paarde-lyn, Paarel-lyn. Voiez, Hanfiére.

C'est une große corde à trois teurons.

AVUS-

AVUSTE, on Ajuste. Spling.

Cela se dit d'un nœud de deux cordes, dont on atache l'une nu bout de l'autre.


AVUSTER., Ajuster. Knoopen, Twee tentuen op malkenderen fleekut. C'est atacher deux cordes l'une au bout de l'autre.

BABORD, Bakbeerd, Voicz, Bas-bord.

BAC. Schonw, Prasm, Pont.

C'est un bateau plat qui sert à passer les rivières,

BAC à naviguer. Een open Schouze, C'est un perit bâtiment dont on se sert sur les canaux et sur les rivières; & pour porter le brai & le goldron.



BACHES ou Bachots. Kleine Schniefer.

Ce sont de petits bateaux dont on le sert à Lion pour posser la Saone,

BACLER les ports. De hauvens toe flutten, of floppen. C'est les fermer avec des chaînes & des barrières.

BAGUE. Een tourv-gaije met een tourv-ring.
C'est une petite corde mise en rond, dont on se sert à faire la borduse d'un œil de pie, ou œillet de voile.
BAGUETTES de tambour. Trompel-fichten.

Ce font deux petits batons hien tournez, & qui ont environ un pié & demi, avec quoi on bat la caille.

BAGUETTE de fulil, ou de moulquet. Siamper, Houte-framper, Mère framper. C'est la longue verge de bois que l'on source dans le fût, et qui sère à le

METTRE la baguette dans le canon. De flamper in de losp flechen: la retirer: mitrebken.

BAIE. Voiez, Baye.

BAIES de vaideaux. Voiez, Bayes.

BAILLE, Boute. Tobbe, Baahe,!
C'eff une monié de tonneau en façon de baquet. Les vaisseux de guerre ont une baille amarrée à châque hane, pour tenir des grenades & autres H 2

artifices, & par précaution elles sont convertes de peaux de mouton. On mer suffi dans des builles le bruvage qui se distribue châque jour aux gens de l'équipage. Voiez, Batème,

BAILLES à tremper les écouvillons pour rafinichir le canon. Keel-bealige, BALLE à mettre tremper le poisson et la viande falée. Fosse-basie " Ful. : lenbras.

PUISER, avec des bailles & des feifleunx l'enu qui entre dans le rum, ou ailleurs Binben, Unbanben.

BAILLOTTE, Petit feillens. Schepper.

BAJOU. De bovenfle plant van 't toer van een fehuit,

On apelle amfi la plus haute des planches ou des barres du gouvernail d'un bateau foncet. Elle est posée immédiatement sous l'arcasse de la masse du gouvernail.

BAISSEIL. Affakken, Een ruvier affakken.

C'ett defeendre par eau,

BALAI DU CIEL. Notedi-weft-worth.

C'est le vent de Nord-ouest. Ceux qui navigent sur l'Océan apellent ce vent Balai du ciel, 4-cause qu'il nétoie le ciel de nuages.

BALANCIERS de compas ou de bouffole. Bengels, Binnen-en-basten-Bengel, C'est un double cercle de laiton, par lequel lassit du dedans de la bousfolie est repu en équilibre.

BALANCIER de lampe. Bengel sur de lamp van 'e burffe.

C'est un cercle de fer qui est mobile , & qui tient la lampe de Phabitacle en équilibre.

BALANCINES, ou Valancines, Toppenant, Toppenants, Ce font des manœuvres ou cordes qui descendent des barres de hune & des chouquets, & qui viennent formei deux branches fur les deux bouts de la vergue, ou elles patient dans des poulies. On s'en fert pour tenir la vergue en balance, lors qu'elle est dans fastiuation naturelle, ou pour la tenir haute & baffe, felon qu'il eft à propos.

BALANCINES de la grande vergue Grone Toppenents BALANCINES de la vergue, de miléne. Piète Toppements,

BALANCINES de avadrere Hirada-Tappenante. Les Balancines de la fivadière fent amarrées au l'our du besupré, & fervent suffi pour border le perroquer. Il y a deux poultes courantes dont les cordes Viennant se terminer qui château d'avant, & outre cela, aux deux tiers de la vergue de fivadiére il y a deux poulies doubles, ét de grands cardages pour tenir la vergue ferme; le tout le rendant au château d'avant. Elles l'ervent à apiquerla vergue de fivadière lors qu'on va à la bouhne,

BALANGINES-ile nerque de fougue. Refami-Toppenanti. BALANCINES de grand hunier. De groote more-cede Toppenents.
BALANCINES de petit hunier. De Voor-wors-verle Toppenents.

LES Balancines des huniers servent d'écoutes aux perroquers. Maraciele 119penanti dienen tot brom-zeili schooten,

BALANCINES de perroquet de fougue. De lemi-ceili Toppenants, Pour la vergue d'artimon elle n'a pas de balancines, mais le bout d'embas est amarré sen haubens par deux bres. St le bont d'enfiaut est amarré par des marticles , qui font des cordages qui coulent du haut bout du grand mât

B. A.

61

de hune, & A l'endroit de la vergue d'artimon se sourchent en plusieurs branches.

BALANCINES de grand perroquet. De grante brans-zeile Toppenants.
BALANCINES de perroquet d'avant. De Voor-brans-zeile Toppenants.

BALANCINES de perroquet de beaupré. De blinde-Toppenant.

BALANCINE de chaloupe. Generaure.

C'est la manœuvre ou corde qui soutient le gui.

BALANT. Le Balant d'une manœuvre. De losse van cen tonwerk, Em fot

source dat let bangt.

C'est la partie qui n'est point halée. Le balant d'une manœuvre se dit aussi de la manœuvre même, lors qu'elle n'est point emploiée. On dit, Tenir le balant d'une manœuvre, pour dire, l'amarrer de telle sorte qu'elle ne balance pas.

BALAST. Ballift. Voiez, Left.

C'est un amas de cailloux & de sable, que l'on met à fond de cale, use que le vaisseau entrant dans l'eau par ce poids, demeure en affiette : c'est ce culon anelle autrement l'est ou Ouignillage.

ce qu'on apelle autrement Lest ou Quintillage.

BALCONS, Galeries, Sardins, Jardins. Galderijen, Open Galderijen.
Galeries couvertes ou découvertes qu'on fait au derrière de certains vaiffeaux, pour l'ornement ou pour la commodité: on les apelle autrement
Sardins êtc. Voiez, Jardins êt Galerie.

BALES de plomb pour les menues armes. Kogels.

BALES ramées. Draad-hogels.
BALES d'artifices. Vuur-kegels.
BALIEUR d'un navire. Swabber.

C'est celus qui est chargé de le tenir net:

Ballises. Basken, Kaapftaanders, Paalen, Merken.
C'est une marque, quelquesois d'un tonneau florant, quelquesois d'un mât élevé, sur un bade, sur quelque passe, ou sur quelque chenal dangereux, par des rochers cachez sous l'éau, asin que les vaisseaux les évitent. Nous ne sussions par bon quart, & ne découvrimes point une balise qui étoit sur ce bane, de-sorte que notre vaisseau toucha, & sans que la mer montoit alors, nous étions perdus. Le mot de Bouée se prend aussi pour le mot de Bahse.

BALOIRES Scheergangen, Sergangen, Scheer-flrooken Scheer-flokken.

Se font de longues pièces de bois, qui dans la confiruction d'un vaissen lin

donnent la forme qu'il doit avoir, & à-cause de cela on les apelleaussi for-

mes de vaissess. C'est la grande forme ou le grand & principal gabarit qu'on met sur le gros du vaisseau, pour en sormer la saçon, & le construire.

BALON, Espèce de Brigantio. Balsen, Balsen, Balsen, On le mène à la nage avec des rames, & il est fort en usage dans le Roiaume de Siam. Cé sont de petits bâtimens faits d'un seul arbre d'une longueur extraordinaire, & qui ont le devant & le dernére de sculpture fort élevée. Il y en a de tout-doréz, où l'on met jusques à six vingts & même cent-cinquante rameurs de châque côté. Les rames sont couvertes de lames d'argent, ou sont dorées, ou raises d'or, & la chirole est couverte de quelque riche étose, les rideaux étant aussi de la même étose. Cette chirole est une espèce de petit dôme, qu'on place au milieu des balons qui ne sont

Ы~ 3.

pas si magnifiques que ceux qui ont des clochers : les uns & les autres ont de riches balustrades, comme d'inoire, ou d'ouvrages délicats converts de dorures. Les bords de ces vaisleaux sont à fleur d'eau, & les extrémités recourbées s'élèvent fort haut. La plupait ont la figure de chevaux marins, de dragons, & d'autres sortes d'animaux. Quelques-uns sont ornez de différentes figures, faites de morceaux de nacre raportez.

"Les Stamois donnent à leurs Balons, ou petits bâtimens à rames, la figu"re de quelque animal, oiseau, ou reptile. Ces sortes de bâtimens ont
"jusqu' à cent & six-vingts piés de long, & ils en ont à-peine six de large;
"sé-bien que c'est une chose surprenante que leurs hauts clochers, & leur
"relevement de l'avant & de l'armère, avec les sculptures ou ornemens qui
ay sont, ne les sassent pas renverser. Ét tourner sens-dessui-dessous. Il
"est vrai que la plupart de ces ornemens ne sont apliquez que sur des re"seaux, ou faits que de roseaux, qui sont une matière legére; & il ne saut pas
"douter que sans cela il teroit impossible que ces balons pussent naviguer.

BANC 1 s'affcoir Bank, Su-bank,

"Dans la chambre du Capitaine on trouve un banc qui est placé contre l'ar"rière du vaissen. Il y en a encore un autre à stribord, & c'est par l'en"droit qu'occupe ce banc quon ôte, que l'on passe le gouvernail pour se
"monter: on le lève aussi lors qu'on veut culer de l'arrière. Les assis en"trent encore par-là. On y place le plus souvent un tuiau d'ansement, à
"six pouces du petit montant qui le souvent, & à un pie du bord du vais"seau: ce tuiau a six pouces de large par le haut, & cinq & demi par le
"bas.

,BANC à coucher. Turmel-banch,

"Il y en a aussi un dans la chambre du Capitaine.

BANC de Galére, de Galéafle, de Galiotte, de Brigantin, & de tout bâti-

ment à rames. Rest-banch , Doft.

C'est un siège pour asseoir ceux qui tirent à la rame, soit forçat, bonavoglie, ou matelot. De tous les bâtimens à rames il n'y a que les gondoles de Vensse qui n'aient point de banc; car les rameurs nagent debout. Les galéres ordinaires sont à vingt-cinq bancs, ce qui se doit entendre de vingtcinq de châque côté, pour saire en tout cinquante bancs, à une rame à chacun, ôt à quatre ou cinq hommes pour châque rame. Les galéasses ont trente-deux bancs, & six à sept forçats par banc.

BANC de Chaloupe. Storp-fu-bank.

Ce font les bancs qui font joints autour de l'arrière de la chaloupe : en-de-

dans, pour la commodité de ceux qui y font,

BANC. Bank,

C'est une hauteur d'un sond de mer inégal, qui s'élevant vers la surface de l'eau, la surmonte queiquesois, ou si elle regne au-dessous, elle n'y hisse d'ordinaire pas assez de sond pour y mettre le vaisseau à stot; ce qui l'entrouvre et le brise. Il y en a qui portent assez d'eau pour sure stoter le vaisseau, et qui, par ce moien, ne sont pas dangereux. Le grand bane de l'etreneuve est de cette nature. On trouve des banes de sable et de pierres, ce que les bons routiers ont acoutumé de spécifier. Les banes de pierres s'apellent par que sque la mer soit à un tiers ou un quart du flot, asin que sur el saut atendre que la mer soit à un tiers ou un quart du flot, asin que sur

cette hauteur d'eau on puisse s'apercevoir & se parer de deux banes, qui gifent Ett, Ouest, à la dulance de deux cables. Nous trouvames dans les mers du Nord de granda glaçons flotans qu'ils apellent des bancs de glace.

BANC & Battures. Plant, Bank, Broogie,

Ce sont des roches ou des fables qui lont dans la mer, & donc le food eft

plus élevé, que les autres fonds.

"Quand un varileau a donné for des banes, ou des bas-fonds, et qu'il tou-, che, il ne peut plus fentir fon gouvernail. Alors il faue avoir recours aux "voiles pour gouverner, & tacher de se remettre à flot. Un Pilote habi-", le, fait les ifter, les binfler, les amener, & les manœuvrer en-forte qu'à-, moins qu'il n'y ait une entiére impossibilité, il relève enfin le bitiment. , Les mariniers prétendent que cet inconvénient vient de ce que le fable "moulme, & atire à lui le gouvernail,

BANC. Le grand Banc. De groote Bank van Terrenenve,

C'est à dire, le grand banc de Terreneuve.

BANC etroit & fort long, Rif, Rik.

BANC. Een Tent.

C'est une petite loge de bois, qu'on blitit su milieu d'un bateur.

BANCHE. Gladt en fagt fleen-grends.

On apelle ainfi un fond de roches tendres & unies, qui font dans la mer en de certains lieux.

BANDE ou Côté. Zy, Zijde.

Ce mot figmfie un côté, foit un côté de la Ligne Equinoxisle, ce qui fappose la latitude; soséun-côté de quelques terres, ou le côté&le siste d'uss vaiffeau.

BANDE du Nord, Bande du Sud. Courir la bande du Nord. Noorder-tent,

Neerder-streek, Suider-streek, Sijn streek om het Noord bouden.

Bande du Nord. Ce sont les parages qui ont latitude Septentrionale . & Bande de Sud, ceux qui ont latitude Mériskonale, ce qui marque fi on est deçà ou delà la Ligne. Depuis les cinq degrès jusques par les deux degrès de la bande du Nord, nous filmes porrez d'un vent foible. Nous rencontrâmes un vaisseau Anglors par les quatre degrès de la bunde du Sod. On dit encore, Nous rangelimes la côte de l'ille par la bande du Nord : c'effà dire. Nous emplaines terre à-terre, le long du rivage qui regarde le Nord. A la viie de ce exp, & par les cinq degrès de la bande du Nord, on trouve une baffe fort dangereuse, qui oblige à tenir toujours le plomb à la man. On se sere de la préposition par ; & au-lieu de dire, à ciaq degrès, vers les eing degrès, ou fous les cinq degrès, on dit par les cinq degrès.

DE la bande du Nord. Van de Noerder-kant.

BANDE. Avoir son vaisseu à la bande, Mettre souvaisseu à la bande. Elem-

gen. Op 27 leggen, Op 27 switten, Op een 27 laaten vallen. C'est le faire panetier sur un côté apusé d'un ponton, afin qu'il présente Pauere ffane quand on veut le nétoier, ou lui donner le radeub, lebraier, Se étancher quelque voie d'esu.

BANDE fetter à la bande, Voiez, fetter.

TOMBER, A la bando. Op zijde of overkine gesmeeten worden.

C'est tomber sur le côté.

BANDER une voile. Em ceil bendeu.

B A

C'est coudre à la voile des morceaux de toile de travers ou disgonalement, afin qu'elle dure plus longtems.

BANDE ou litre de toile goudronnée, qu'on met quelquefois sur les coutures

d'un vasileau. Waad-preejening.

C'est une espèce de baudner, qu'on met sur le corps de gauche à droit, qui sert à ceux qui combatent avec des armes à seu, soit pour porter des carabines, soit pour porter des charges pour le moulquet.

"On tient ordinairement quatre cents bandoulières dans un navire de

guerre,

BANNIERE, Pavillon, Etendard d'un vuilleau. Vam, Vieg.

La Bannière fert à marquer la nation dont est le vuilleau, St à le distinguer.

On dit les vaisseaux de la Bannière de France, les vaisseaux de la Bannière de Venise, mais cette expression n'est que parmi les Levantins. Il faut dance, Pavillon de France, Pavillon de Venise. Voiez, Pavillon.

BANNIE'RE de partance. Blassu-viag.

C'est le pavillon de partance, que l'on met à la poupe d'un vaissem, pour faire connoître aux matelots qui sont à terre, qu'il est tems de s'embarques.

BANNIERE de Combat, Pavillon de Combat. C'est le pavillon rouge.

Roods Vlag.

BANNIE'RE de Confeil, Pavillon de Confeil. Misse vieg. Purpari-vieg.
C'est la bannière blanche que l'Atmiral fait arborer en poupe, quand il veut
prendre avis sur quelque chose.

BANNIERE de Paix. C'est une bannière blanche. Wate vleg, Frende-

wag.

METTRE les perroquets en bannière. Bran-zeils schotten les lasten springen,

of laspen. Voicz, Perroquet.

BANQUE', Een voffchers febip op de bank van Terreneuve.

Ce mot se dit en parlant d'un navire qui va pécher de la mortie sur le grand Banc, et on l'apelle, un Banqué. On dit aussi qu'on est banqué ou débanqué, pour dire qu'on est sur le grand Banc, ou hors du grand Banc. Le

mauvais tems de vent d'Ouest nous fit débanquer.

BAPTEME, Batème du Tropique, ou de la Ligne Equinoxiale. Doup.
C'est une Cérémonse profane, mais d'un usage ancien ôt inviolable parmi
les gens de mer, qui la pratiquent indispensablement sur ceux qui la première sois vont passer le Tropique, ou la Ligne. Chaque nation la pratique diversement, ôt même les équipages d'une même nation l'éxercent en
différentes manières. Voici une des plus communes parmi les équipages
François. Pour préparatif on range sur le tillac, tant à stribord qu'à babord, des bailles pleines d'eau de la mer, ôt bordées par les matesots rangen en deux haies, chacun un seau à la main. Le Mastre-valet vient au pié
du grand mât, le visage barbouillé, ôt le corps revêtu de quantité de garcettes roulées tout-autour, dont il y en a même quelques-unes qui lui pendent des bras. Il est suivi de cinq ou six matelots équipez de même, ôt
tient entre ses mains quelque Livre de Marine, pour reprétenter le Livre
des Evangiles. L'homme qui doit être batisé, se met à genoux devant le
Maitre-valet, qui lui faisant mettre la main sur le Livre, l'oblige à promettie que tout-autant de sois qu'il se présenters une ocasion de batiser d'au-

B A. 65

tres gens. Il éxercera fur cux les mêmes cérémonies qu'on va éxercer fur lus. Après ce ferment, celus qui doit être batife se lève ét marchant vers l'avant du vaisseau, entre les rangs des bailles ét les gens de l'équipage qui l'attendent auec des seaux tout-pleins, il essue cet orage, et reçoit ainsi

ce qu'ils apellent le batéme.

... C'est une coutume pratiquée de toute ancienneté, que couz qui font leur "aprentiffage dans l'art de la marine , & qui pollent en certains endroits , anoù ils n'avoient jamais palle, & qui font indiquez pour cet éfet , tant au Nord, qu'à l'Ouelt, & fous la Ligne, subiffent cette rigueur, sous le favora-"ble nom de Bateme, favoir d'erre jetter du bout de la vergue à la mer. Les vaisseux même sont affujettis à celle ridicule céremonie. On pourproit dire que c'est en recompense de ce que les Réformez l'ont rejettee a comme un acte de Réligion, qui est demeuré parmi les Catoliques Ro-"muns, ceux-ci batilant ésechivement leurs vailleaux, la première fois qu'ils vont en mer. Lors que le cas y échoit, & que les vaiffeaux arzi-, vent dans ces heux confecter, pour ainti dire, ou ils n'étoient jamais venus, il faut que le Maître les rachète, autrement l'équipage s'en va cou-, per le nez, ou toute l'avance de l'éperon , ou defigurer àt détruire quelque ", autre partie du vaisseau. Ceux qu'on veut jetter du bout de la vergue à la mer , peuvent tout de même se racheter par quelque argent qu'ils don-"nont à l'equipage... Pour les mouffes, au-lieu de les jetter du bout de la "vergue, on les met fous un pannier, qui est entouré de builles pleines ad'essa, St chacun y puile avec des feilleaux, &t leur jette l'eau fur le "corps, car comme ils ne font pas pécunicus, ils ne peuvent le richeter de "cerre peine, qui d'ailleurs est besucoup moindre que l'autre,

BAPTISER, Batifer un vaiffent. Ern febig dogen,

C'est le bénir avant qu'on le mette à l'eau.

Les noms qu'on donne sux vaillesux sont tires de dissèrent abjets, com, me des hommes, des villes, des maisons, des oileaux, des bêtes ête,
Mais la plupart des Chrétiens Romains leur donnent les noms des Saints
, sont fait de ces protecteurs, c'est à eux que les prières des equipages s'a, dressent dans le péril. Ils confacrent aussi àt batisent leurs vaisseaux, àt
, atachent une certaine efficace à cette cérémonie. Quelques-uns d'entre
, les Luthémens les batisent aussi , mais ils n'atachent aucune vertu à ce
, batême, qui consiste seulement à donner le nom au vaisseau, àt à implo, rer la bénéalitaion de Dieu pour les légitimes usages auxquels il sera em, ploié.

BARATERIE, Barat, Scheimerrje was bosti-gefellen en felippere.

C'est une malversation & trompene du Patron ou Maltre d'un navire , soit par déguisement de marchandises, ou par faulle soute

BARBE, Sainte-barbe, Gardiennene, Chambre des Canonniers. Kunffaspele

C'est ams que se nomme la chambre des Canonniers, à-cause qu'ils ont chois.

Sie. Barbe pour Patrone. La Sie. Barbe est un retranchement de l'arrière du vaisseur, au-dessus de la soute, & au-dessous de la chambre du Capitaine.

Le timon passe dans la Sainte-harbe. Les vaisseaux de guerre y ont ordi-

nairement deux fabords, pratiquez dans l'arcaffe, pour battre dermére. On I l'apelle l'apelle auffi Gardiennerie, à-cause que le Maître-canonnier y met une partie de ce qui regarde les ustenciles de son artillerie.

"Il ne faut pas que la Sainte-barbe descende trop bas vers le sond du vais. "seau, parce que l'eau qui entre dans le vaisseau y couleroit, & cela cau-"seroit beaucoup de desordre.

"La Sainte-barbe d'un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long, de l'étra-

"ve à l'étambord, doit avoir vingt-neuf piés de long.

BARBES d'un vaisseau. Sphii-gangen in de borg.

Les Barbes d'un vaisseau sont les parties du bordage de l'avant, auprès du rinjot, cest-à-dire vers l'endrois où l'étrave s'assemble avec la quille.

BARBEIER, Barbotter, Fasier. La voile barbeie. Wapperen, Slingeren,

Labberen.

C'est lors que le vaisse étant trop près du vent, le vent rase la voile, & lui étant presque parallèle, la bat d'un côté & d'autre, sans la remplir. Cette agitation continue jusqu'à-ce qu'elle ait pris le vent, & alors elle ne barbeie plus. Quand on a mis le vent sur les voites il faut qu'elles barbeient. Il ne faut pis consondre, Mettre le vent, & Prendre le vent. Voiez, Vent.

BARBIER. Barber. Voiez, Chirurgien.

BARCES. Em somt van geschut van ondes gebruikelisk.

C'est une sorte de canons qui sont aujourdhus de peu d'usage, & qui sutresois étoient sort communs sur mer: ils restemblent aux faucons & fauconneaux; mais ils sont plus courts, plus renforcez de métal, & ont un plus grand calibre.

BARDIS. Set-gangen, Loufe felling.

C'est un batardeau fait de planches, sur le haut du bord d'un vaisseau, pour empêcher l'eau d'entrer sur le pont, lors qu'on couche ce vaisseau sur le côté, pour le radouber.

BARDIS. Beschwetingen , Gevelingen , Bulk-boofden .

Ce sont des séparations de planches qu'on fait à sond de cale, pour charger des blés, & d'autres grans. Celles qui se sont en travers s'apellent Geor-lingen, & celles qui sont en long s'apellent Beschutingen.

BARGE. Boot, Schust, Sloep.

On a dit autrefois, Barge, pour dire, une Barque, un Esquif. On dit encore à Londres, la Barge du Maire.

BARIL, Barril, Baril de galere, Galey-vathen.

C'est un baril qu'un homme peut porter plein d'eau, & dont il se sers pour en remplir les bariques que l'on ne peut transporter ou à la fontaine, ou à la rivière.

BARIL de quart. Goley-varken.

C'est le baril de galère qu'on donne plein d'eau, le soir, à ceux qui daivent faire le quart de la nuit.

BARILS od l'on met les viandes, Pleefele-vasten.

BARIL de poudre. Krantt-vat.


C'est, sur mer, cent livres de poudre pesant, mises dans un baril.

BARILS à bourfe. Kruidt-vasten met leez of leer-beursjes bedeht, Reurs-vastjes. C'est un baril couvert de cuir, où le Canonnier met de la poudre sine. On l'apelle amb, à-cause qu'il se ferme comme une bource.

BARIL







Towarfihe Berck zoneer zel en roer. Barque Espagnele sans votes ni gouverned

BARILLAGE. Kleine Panjer.

Ce sont des barils ou petites bariques de grandeur au-dessons de la huitième partie d'un muid. En France le goldron de Weybourg du barillage de chême, est préséré à tout autre, hormis à celus du Romane.

BARILLARD. Oficier de galère, qui a le foit du vin & de l'ent, Betteller

op seu Galey.

BARIQUE. Orderfde.

C'eft le quart d'un tonneau, ou la moitié d'une pipe, &t le muid eft le tiers d'un tonneau: or le muid de visi de Paris contient deux cents-quatre-vingts pintes, selon le Réglement de Louis XIII. Se il contenoit supera-vant trois cents pintes, suivant les Ordonnances de Henri IV. Ainsi le tonneau contient huit cents-quarante pintes, &t la banque per conséquent contient deux cents-dix pintes de Paris. Elle doit contenir trois cents-foitante pintes de Hollande.

BARTQUES à feu, Barais ardens. Missemende nouten,

BARQUE. Bark.

C'est un bécoment à un pont, qui a trais mâts, le grand, celui de missee', & celui d'artimon; les plus grandes ne pussent guéres cent tonnesux : celleslà ont sur le pont un suzun, qui vient jusqu'su grand mât. Toutes les barques de la Mediterranée sont apaseillees à voiles latines, ou à tiers point. Les Espagnols ont une sorte de barque qui leur est presque particulière, & elle est sort commune en ce pais-ia.

"Les Barques d'Espagne sont fines de voiles, & pour cet éfet on leur donne "besuccoup de façons à l'arraére & à l'avant , ce qui les rend fort aigues. . Le gouvernul se manie par le moien de deux cordes qu'on tient à la main. La voile qu'elles portent est extrémement grande, ét à-cause de cela on eleur donne un lest fort petant, qui est de pierres. La voile traverse le " baument, ac est amarrée aux deux bords. Il y a beaucoup d'incommodité "à manœuvrer cette voile, oc à la faire pailer de l'autre coté du mât, pares ce qu'il la faut amonce toute entière. Ordinairement elles ont depuis e treate juiqu'à trente-neuf piés de long de l'étrave à l'étambord . & huit nà neuf prés de large . on les fait pourtant quelquefois de huit à dix piés plus courtes ou plus longues. Elles one emq pies de creux. Elles font montées de huit, dix, treize, ou quatorze hommes, on y met un équipage plus on moin fort, per raport à leur grandeur, ou à la difigence qu'on , veut faire. On en ôte tout le bordage, depuis la préceinte jusques au haut, &t depais l'avant pafqu'à l'atrière, ou bien on n'en ôte qu'une par-"tie, fi l'on veut, et quandileft entièrement été, on peut ramer avec quatorze rames, & même plus, s'il est nécessaire. Le mat est placé au miheu , de lors qu'elles douvent faige de longues routes , on y met deux nate, le fecond ctant tout & fait à l'avant. S'il inevient quelque tempee, se , de couche le mie du milieu , de Pon met le mit d'avent à sa place , grec une pétite voile.

BARQUE. Bark, Barkje, Boot.
C'est suffi un veisseu moien sans hune, qui sert à porter des munitions,
land chatger, ou à décharger un grand naviré.

BARQUE d'avis. Advije-Bart, Galyest of Jacht.

C'cft

C'est celle qu'on envoie porter des nouvelles, soit dans un vaisseau éloigné, soit d'un vaisseau à un autre.

BARQUE longue. Een dubbelde floep.

C'est un pent bâtiment qui n'est point ponté, & qui est plus long & plus bas de bord que les batques ordinaires, aigu par son avant, & qui va à voiles & à rames : il a le gabarit d'une chaloupe, & en beaucoup d'endroits on l'apelle Double-chaloupe.

BARQUE droite. Su regi in de boot.

C'est un commandement qu'on fait, pour avertir ceux qui sont dans due chaloupe, de se metre également, aun qu'elle soit droite sur l'eau.

BARQUE en fagot. Een engemaahte fleep.

C'est touz le bois qu'il faut pour faire une barque, qu'on porte taillé dans un vaisseau, & qu'on assemble, quand on est au lieu où l'on en a besoin.

Voicz, Fagot.

BARQUE à cau. Waster-felop, Waster-felout. Petits bâtimens dont on sessert en Hollande, pour transporter de l'eau douce aux lieux où l'on en manque, & de l'eau de mer pour faire du sel: ils ont un pont, & on les emplit d'eau jusques au pont. Voiez, Bateaux.

BARQUE ou Galiote à machines de à bombes. Een Spring-Jehip.

BARQUE de Vivandier. Kan-drani, Kan-drani.

C'est la barque qu'un Vivandier promène sur l'eau, le long des quais, ou autour des vaisseaux, pour y porter des vivres à vendre.

BARQUEROLLE, Barquette. Roet-febent.

Vaisseau médiocre de voiture, sans aucun mat, qui ne va qu'à la rade, de beau tems, sans aller jamais en haute mer. On dit auss, Baranette.

BARRE. C'est un mot qui se joint avec plusieurs autres mots, comme on le

voit ci-après.

BARRES d'arcalle. C'est un terme commun à la grande Berre d'arcasse, ou Lusse de hourds, & aux petites Barres d'arcasse, ou Barres de contre-arcasse, ou Contre-lisses. Elles sont toutes à l'arcasse du vaisseau, la traversent & la foutiennent. La grande Barre d'arcasse est la plus haute, posée par son milieu sur le haut de l'étamberd, & par ses bouts sur les estains. C'est le dernier des baux de l'arcière, qui fait le principal afermissement de la pou-

BARRE d'arcalle, Grande burse d'arcalle. Het, Het-balk, Voiez, Lisse de

hourdi.

BARRES d'arcasic, Contre-lisies, Barres de contre-arcasie, Worpen, When, Aguer-henden, Wrangen in de Spiegel.



"Ce sont celles qui se posent au-dessous de là lisse de hourdi : elles sont as-, semblées à queue d'aronde dans les estains, et avec l'étambord par une ,, entaille qu'on leur fait. Quelques Charpentiers proportionent les contreplisses. B A.

"lisses par la lisse de hourdi, &t leur donnent les trois quarts de l'épaisseur "de la lisse, à l'endroit où elles joignent l'étambord; &t on les tient un "peu mons épaisses par les bouts. On les place à même distance les unes "des autres que les varangues; &t la première, ou plus haute, se pose à "la hauteur des sabords.

Vorci comment raifonnent ceux qui proportionent les barres de contre-

" arcuffe par l'étrave.

"Les Barres de Contre-areasse servent à entretenir & afermir les essains, "jusques air bas desquels & du jarlot de l'étambord la derniére de ces barres "descend , & la plus haute se pose à peu-près deux piés au-dessous de la "lisse de hourdi.

"Les Contre-lisses doivent avoir les quatre conquièmes parties de l'épaisseur , de l'étrave. D'autres Charpentiers, qui les proportionent par la lisse de hour-, di , leur donnent d'épaisseur jusqu'à un tiers moins; & d'autres les font , aussi épaisses, ou presque aussi épaisses, & aussi larges que la lisse de hour-, di.

La meilleure proportion des petites Barres d'arcasse pour un vaisseau de n cent-trente-quatre piés de long, de l'étrave à l'étambord, est de neuf pounces & demi à dix pouces d'épaisseur; les bours en doivent être assemblez n à queüe d'aronde avec les côtés du bâtiment. On ne les arrête qu'après n que l'étambord est monté, & les chevilles qu'on y met entrent d'un pouce n ou deux dans l'étambord.

BARRE de pont. Wirp:

C'est une autre barre d'arcasse sur laquelle on pose le bout du pont du vaisseau : elle est parallèle & presque semblable à la lisse de bourdi.

BARRE d'arcalle de couronnement. Een Ribbetje onder 't bovenfte bakkebord of onder de spiegel-boog.

C'est une longue pièce de bois qui lie le haut du vaisseau par son couron-

nement.

31 La Barre d'arcasse de couronnement est un petit barrotin seié dans une ,, poutre de Stolpe, dont il est parlé sous le mot Bois; ou d'une pièce d'un , vieux mât, ou d'une vergue, qu'on équarrit : elle soutient le reste du , couronnement, & lie tout le haut du bâtiment.

BARRES de cabeltan, Spil-boomen, Wind-boomen, Wind-speaken.

Ce sont certaines piéces de bois quarrées qui servent à faire viver le cabestan. Voiez, Cabestan:

"Comme les trous des cabestans ne doivent jamais avoir moins de six piés, "Et jamais plus de huit, les barres doivent être de la même proportion.

Color and the Color of the Colo

DEMI-BARRES de cabestan à l'Angioise. Halue-beomen.

Ce sont des barres qui n'entrent que jusqu'à la moitié du cabestan.

BARRES de virevaut. Hande-spaaken. Voiez; Virevaut.

BARRES d'écoutilles. Bengels over de luiken.

Ce sont des bandes de ser, dont on se sert pour sermer les écontilles des vais-

BAR.

70

BARRES de panneaux d'écoutilles. Klampen vom de leiken.

Ce sont des traverses de bois, ou des pièces de bois étroites, qui traversent les panneaux des écoutilles par-dessous, pour en tenir les planches jointes.

Quelques uns les apellent, Taquets de panneaux.

BARRE de gouvernail, Timon. Roer-pen.

C'est une longue pièce de bois, qui d'un bout entre dans une mortaisequi est dans la tête du gouvernail, pour le faire mouvoir; & l'autre bout de cette burre est attaché, avec une cheville de ser, à une boucle aussi de fer, qui est attachée à la barre nommée manuelle, que le Timonier tient. Ce terme de Barre est équivoque. On le voit pris pour le timon, & quelquesois pour la manuelle ou manivelle. Il y faut prendre garde. Voiez, Timon, & Manivelle.

CHANGER la barre du gouvernail. 's Roor outfinissen, overloggen, emfinal-

ken, omwergen.

C'est la fure tourner d'un autre côté. BARRE à bord. Legt 't reer san éserd.

BARRE de gouvernul toute à bord. 's Rom dest ambourd legem.

C'est avoir la barre du gouvernait toute à bord; c'est-à-dire qu'elle est poufsée jusques contre le côté du vaisseu, ou susti-loin qu'elle peut aller.

POUSSE la barre à arriver. Roer te loefmants aon boord.

C'est lors qu'on vout ordonner au Timonier de pousser la barre au vent,

en-forte que le vent donne à plein dans les voiles pour arriver.

POUSSE la barre à venir au vent, ou Pousse la barre sous le vent. Legium sour in ly, Sunje su ly, Danie of draes new retr in ly.

C'est afin de faire venir le vaisseu au los.

BARRE fous is vent, Envoic. Reer am ly om to wenden. POUSSE la barre en douceur. Mest't roer, Durso fagt,

BARRE droite. Mid-foberps 's reer, Rege's rees.

AU LOF, Mets la barre sons le vent. Pas plus au vent. Lorf am, roer amb,

POUSSER, la barre sous le vent, & se le laisser dériver. In ly simplem en lacteu deserdrefven, Gebre zuju onder res.

METTRE la barre sous le vent pour virer. Door de soude densues em se suenden.

VAISSEAU.qui a toujours la barre à arriver. Ees leefgierig felip.

C'est-à-dire qu'il est trop ardent à venir au vent, ou à s'aprocher du vent. VAISSEAU qui a toujours la barre à venir au vent. Em schip du met mel dy de mode sail, det une mel ambest.

C'est le contraire de ce qui vient d'être dit; c'est-à-dire que le vaisseau

n'arrive point, & qu'il fant tonjours tenir la barre au lof.

BARRE de gouvernail de chaloupe. Tere brim-flot tot de florp.

BARRES de hune, Barreaux, Tesseaux. Saalingen, Zaalen, Mars-faalingen.

Ce sont quatre pièces de bois mises de travers Pune sur l'autre, qui sont saille autour de chaque mât, au-dessous de la hune, pour la soutenir, & même pour servir de hune aux mâts qui n'en ont point. On les pose à la dixième partie de la hauteur du mât, sur deux autres pièces de bois que l'on nomme fautereaux. Notre Capitaine voultest ôter toute excuse aux Pilotes ignorans, qui ont acoutumé de dire que leurs naufrages arrivent par

non-

B A. 71

non-vue, fit monter le gabier fiir les berres de perroquet, pour mieux découvrir la côte, qui est fort balle, & cette vigitance nous fervit encore

contre les Corfaires.

", Les Barres de hune, qui sont des pièces de bois en croix, au-dessous du ,, ton des mits, servent à sourenir les hubans, les mits de hune, les per,, roquets, les étais, & diverses manœuvres & poulies. Elles sont un peu ,, arquées, le coneave en-dedans. Leur croix traverse le vuisseu par le ,, milieu & de bord à bord. Aux angles de ces barres, il y a de petits ,, caps de mouton, par où sont amarrez de petits haubans qui traversent ,, aux grands haubans, pour les afermir. Les barres des perroquets servent ,, à tenir le bâton du pavillon, n'aiant qu'un seul trou, qui est pour cet ,, usage.

... On donne autant de longueur aux barres de hune, que le fond de la hune

"a de largeur.

35 Les grandes Barres de hune d'un vaisseur de cent-trente-quatre piés de 31 long de l'étrave a l'étambord, doivent avoir cinq pouces 80 demi d'épais, 32 sept pouces 80 demi de large. Toutes les autres sont moins larges à

exproportion, & aufi plus platter & plus minces.

"Elles doivent avoir neuf piés & demi de long. Celles du mit de miféne "doivent avoir huit piés & demi, auffi de long. Celles du mit d'artimon, «quatre piés & demi; celles du beaupré, auffi quatre piés & demi, & tout "de même celles du grand mât de hone. Celles du mât de hone d'avant "doivent avoir trois piés & demi celles du perroquet de fongue, deux piés; & celles du grand perroquet & du petit beaupré, auffi deux piés. "Celles du perroquet de miféne doivent avoir un pié trois quaris pour "le moins

" Il y a des Charpentiers qui établiffent que la longueur des barres de hene " qui font dons la longueur du vaiffeau, doit être du tiers de la largeur du " vaiffeau; que chaque ux piés de leur longueur leur doit donner emq " pouces d'épaiffeur de haue en bas; & que leur largeur doit être des quatre

n conquièmes parties de leur épaiffeur.

"Mais celles qui font posées dans la largeur du vaissesu, ou qui le traversent "d'un bord à l'autre, doivers être un peu plus courres, quoi qu'égales "en largeur, mais en épauseur de haus en bas, elles doivent avoir aussi

, un quare mons que de largeus.

Les barres de hune du mât de miléns doivent être d'une sixième partie plus courtes que celles du grand mât. Les barres du mât d'artimon doiment être en longueur, en largeur êt en épaisseur, à-peu-près de la moimé mondres que celles du grand mât. Celles du mât de besupré, qui adoivent être puiées tout-à-sur de niveau, ont les mêmes proportions que celles de l'artimon, sassi-bien que celles du grand mât de hune: Et cel-si les du mât de hune d'avant, doivent être d'une dixième partie plus petités. Les barres de hune du grand perroquet, doivent être en toutes leurs proportions, de la moitié de celles du grand mât de hune. Il en doit perroquet d'artimon, doivent être un peu plus petites que celles du perroquet d'artimon, doivent être un peu plus petites que celles du perroquet; êt celles du perroquet de beaupré, leur doivent être égales.

Comuse les Barres de hune des quatre perroquets ne portent point de hu-

73

unes, celles qui sont posses de travers ou d'un bord à l'autre, doivent un peu courbées pour l'agrément.

BARRE de Pompe, Yere pomp-flang.

. C'est une longue barre de fer trouée en quarré. Par le bout elle est emmanchée comme un tarrière, pour emboiter la cuillière de la pompe.

BARRES de custine. Yere bouten.

Ce sont aussi des barres de ser, qui servent à soutenir les chaudières qu'on met sur le seu. Elles sont posées de long & de travers dans les cusines des vausses un servers dans les cusines des vausses de long de de travers dans les cusines des vausses de long de de travers dans les cusines des vausses de long de travers dans les cusines des vausses de long de travers dans les cusines des vausses de long de travers dans les cusines des vausses de long de travers dans les cusines des vausses de long de travers dans les cusines de long de travers dans les cusines de long de long de travers dans les cusines de long de long de travers dans les cusines de long
BARRES de porte. Klampen.

Ce sont des pièces de planches étroites, qui traversent les portes, pour entretenir les planches ensemble.

LA porte de la chambre du Capitame a trois barres. Drie klampen leggen et de

deur van de Kajust,

BARRES de prisonnier avec des anneaux. Ifers, Beegen.

BARRES ou Barriéres des ports. Boomen , Slaut-boomen , of legerens,

Ce font de longues poutres dont on ferme les entrées des ports, et quand

elles sont trop courtes on se sert de chaines. BARRE. Steen-ref, Sandt, Bank, Baar, Baer.

C'est un amas de sable, ou de vase, ou une chaîne de roches, qui embarasfent tellement l'entrée d'une rivière, ou celle d'un port, qu'on n'y peut passer que de haute marée, ou par des passes, c'est-à-dire par des ouvertures qui s'y rencontrent quelquesois par intervalle. Ces sortes de parages s'appellent, Havre de barre, Rivière de barre. La barre de Siam est un banc de vase, qu'on trouve à l'embouchure de la rivière, où il n'y a que douze à treize piés d'eau, quand la mer y est la plus haute. Voiez, Ha-

BARROTS ou Baux Balken. Voicz, Bau. Quoi qu'on se serve indifférenment des termes de Baux & de Barrots, il est pourtant certain que ceux qui sont le plus éxacts, ne se servent de celui de Bau que pour les solives du premier pout, & qu'ils emploient celui de Barrot pour les solives des autres

BARROTS ou Baux du pont d'enhaut. Verdeks-balken.

"Pour donner aux barrots du pont d'enhaut l'épaisseur qui leur convient, "il faut prendre les deux tiers de l'épaisseur de l'étrave, & autant pour la "largeur: & pour leur donner leur rondeur, bouge, ou besson, il faut "prendre les cinq sixièmes parties de leur épaisseur.

"Suivant l'avis de plusieurs Charpentiers, les barrots du pont d'enhaut, "dans un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long de l'étrave à l'étambord, doivent avoir neuf pouces de large, & huit pouces d'épais, avec "treize pouces de tonture. On les pose, vers l'avant, à cinq piés neuf "pouces & demi au-dessus des baux. Dans le milieu du vaisseau on les "pose à six piés deux pouces & demi au-dessus des baux; & à l'arrière on "les

Les élève jusqu'à lix piés de six pouces. Le dernier barrot du pont d'enhaut, vers l'arrière, le pose à deux pies quatre pouces du premier barrot "de la fainte-barbe, c'est-à-dire, du premier barrot vers le grand mât,

a favoir dans le vaisseur spécifié en l'article précédent.

Le nombre des barrots du pont d'enhaut n'est point réglé : on y en met "plus, ou moins, à proportion de la force qu'on veut donner au bâtiment. ... Bt du canon que le pont doit porter. On en met le plus souvent vingt. ** dans un vaiffesu tel que celui qui est ci-dessus spécifié. On met troit bar-

as rotins entre chaque barrot.

Sour chaque bout de ces barrors on met un courbaton, long de fix piés, pla branche d'enhaut aiant trois piés de long : on lui donne huit pouces de Large & sept d'épais, & ils sont de même dans la fainte-barbe. Quand "les courbatons ne le trouvent pas égaux. 30 qu'il y en a de plus forts de ende plus foibles, on les mêle en les poisnes de après en avoir misun fort es on en met un foible. Au regard des harrots de la dunette, Hutt-bellen; , en général on leur donne le tiers de l'épaisseur de l'étrave, & dix pouces de PA TORUTURE

Quelques Charpentiers donnent aux barrots de la Dunette d'un vaiffeau pde cerr-trente-quatre piés de long, quatre pouces de large pour le moins, met tross pouces & demi d'épars Entre chaque barrot il y a trois barroatins, qui ont deux pouces de large, & un pouce & demi d'épais.

"On donne fouvent aux barrots de la chambre du Capitaine, Kajain-bal-

🎍 🕼 , la moitié de l'épaisseur de l'étrave.

"Quelques Charpentiers donnent sux barrots de la chambre du Capitaine a d'un vailleau de cent-trente-quatre piés de long, huit pouces de large, pour "le moins, & fept pouces d'épais, avec dix pouces de tonture. Ils font "élevez de fin piés trois pouces vers l'avant du vaificau, & de fept piés à

. l'armère: on y en met ordinairement fept-

"Les barrots de la Sainte barbe. De baiken in de Konftaspels kanner, du "vaificau en-deffus frécifié, doivent avoir, felon le fentiment de besucoup "de Charpentiers, dix pouces de large, & neuf pouces d'épais, avec cinq pouces ot demi de tonture. Ils font élevez de cinq pies neuf pouces "vers l'avant du vaiffeau, & de fix pies einq pouces à l'arrière : on y en amet auffi le nombre de fept, dont il y en a un qui joint les allonges de "poupe, à un pié & huit pouces au-deffus de la liffe de hourdi.

" Les barrots du Château d'avant, Bah-ballen, of Ballen in de bah, doivent "avoir, felon les règles de divers Charpentiers, la moitié de l'épaisseur de

"Pétrave.

"Quelques autres donnent aux burrots du château d'avant d'un vaiffean de e cent-trente-quatre piés de long, huit pouces de large, pour le moins, &

acing pouces d'épais; & ils y en mettent suffi fept.

"Les barrots de la chambre qui est sous le gaillard d'avant, Belles en de a for a doivent avoir, dans le vaifleau ci-deflus spécifié, dix pouces de large a " Le neuf pouces d'épais, avec sept pouces de tonture : on les pose à trus "piés & demi l'un de l'autre. & ils font élevez de quatre piés, tant à l'awant, que vers l'arrière du vaisseau. Il y a treize barrots entre cette "chambre & la fiunte-barbe.

BARROTINS, Latter & Baux, Robben, Latter under den everleep. Petits fohyemy livesum qu'on met entre les baux de les barrots 🖟 sous les ponts pour les foutenir, Voicz, Barrots, & Baux.



BARROTINS d'écoutilles, Demi-baux, ou Demi-barrots. Ribben, Rib-

Ce sont des bouts de baux ou de barrots , qui se terminent aux hiloires , & qui sont soutenus par des pièces de bois nommées arc-boutans, mises de travers entre deux baux.



BARROTINS de cuillebotis, Ribben, Ribbeijes van eike grienjes.

Ce sont de perites pièces de bois qui servent à faire les caillebotis, & auxquelles on donne la tonture ou rondeur du pont du vaisseau, en sa largeur.

VAISSEAU Barroté. Een schip dat vol gestimitut it.

C'est lors que le fond de cale est tout rempli, ou rempli jusqu'aux berrots,

BAS-FOND ou Pais-fomme, Baffe. Ondiepte, Droopte.

C'est un fond où il y a peu d'eau, & où la crainte qu'on a d'échoiter oblige à prendre des Pilotes du pais pour servir de guides. Dans ce canal il y a des bas-fonds i dangereux qu'il faut un Pilote cotier pours en tirer. & conquante babiles n'y fufirment pas. Voiez, Bane, & Baffes. BAS-BORD, Babord. Bakboord.

C'est le côté gauche du navire, c'est-à-dire, celui qu'on voit à sa gauche lors qu'on est à la poupe, & qu'on regarde la proue : il est oposé à stribord, qui est le côté droit. Au combat que nous rendimes, nous simes si grand feu de babord & de finbord, que nous desemparàmes le vansieau qui csiula notre bordée. Pour commencer à louvier, pos vaisseaux amurérent à habord. Ils roumérent fur babord, ils virérent fur babord.

BABORD tout. Dest and babboard.

C'est un commandement qu'on fait au Timonier, de pousser toute la barre 'du gouvernail à gauche.

BAS BORD. Vanffeau de bes-bord. Een febre met een lang voorfebeen, Een febig

dat tvernig verbonden is.

C'est un vailleau dont le bordage est bas, qua ne porte qu'un tillac que converte, & va? toiles ot à rames comme les galéres, galiotes, ot sem-blables bâtimens. Le brigantin qui ne porte pas converte, est un vaisseur de bas-bord.

BASSES Voiles. Onder-zeilen.

'C'est la grande voile & celle de misene. Quelques uns y ajoûteur l'artimon, quin'y doit pas être compris quend on dat. Amerez les balles voiles ; car l'actimon n'a point de couets. Notre escadre sians résolu de faire petite route, on mit les baffes voiles fur les cargues.

BASSE Rail. Long wanter, Slegt wanter.

Cest quand la mer est retirée, de qu'elle a resoulé.

BAS. Les Hauts & les Bas d'un vasificau. Onder febre en Broco-febre.

Les hauts du vasileau, ce sont les parries qui sont fur le pont d'enhant, &c les bas celles qui sont dessous. Comme nous appareilleurs pour le combat, nos Calfas & nos Charpentiers surent distribuez par les hauts & par les bas, afin d'y travailler en cas de besons.

BAS le pavillon, Metter bes le pavillon. Swift de vile.

C'est à-dire. Abailler le pavillon pour faluer un vaillont plus puissent, ou pour le rendre.

BAS. Avour les mûts de hune bas. Logges une de gleoges thor.

BAS de loie. Here Bearen.

DONNER des bas de loie. In de yfore of beerjan flerom.

C'ell-i-dire, Mettre quelqu'un aux ton, pour de punir de quelque faute commile.

BASE des fabords. De feut op de beogie van de entlerkant der poerten, Breegeng. C'est le bordege qui est entre la précente & le bes des fabords.

BAS-BORDES, Bas-bordais. Baldwird-mage.

On spelle sinfi la partie de l'équipage qui doit faire le quart de bis-bord. Voiez, Quart.

BASSE, ou Batture. Barring, Branding.

C'est un sond mélé de sable, de roche, ou de pierre, qui s'élève vers la surface de l'eau. Quand la mer y vient busier de basse eau, c'est proprement une batture ou un busiant. Tant que vous naviguerez parmi ces
basses portez peu de vailes, & faites bon quart. Nous simes petites voiles
le long de la côte, en pous tenant loss des battures qui sont en ce parage.
Le vaisseau ennemi tàchoit de nous aurer dans les battures qui sont au Nord
de cette base. Voiez, Bas-sond.

BASSIN, Chambre, Darline, ou Darline. Kom, Back, Dok,

C'est le sieu où sont les vassieaux dans les ports de mer, & il se dit même d'un petit port particulier pratiqué dans un plus grand, où l'on sadoube les vaisseaux. Voiez, Chambre, & Darse ou Darsine.

"il y a de deux fortes de baffins; les uns qu'on peut roujours tenir fècs, parce qu'on les ferme avec des portes; les autres qui font ouverts, & dont si le fond étant toujours mou & bourbeux, se remplit d'esu quand le flot

🚗 🖡 morae , & fe vuide squand la mer defectid.

BASTARD, Bitard de recege. Baffaards, Rabbe-toute.

C'est une corde qui sort à menir de à lier un assemblage de bigots et de raques, dont le tout pris ensemble porte le nom de racage, qui sert à amarrer la vergue au mât.

BASTARDE, Batarde. Is Grootfie zeil will oon Galey.

C'est le plus grande des violes d'une galore, ocqui mese porteque lors-qu'il y à peu de vent, parce que de vent frais les voiles ordinaires infisient.

BASTINGUE, Baltingure, Bestinguere. C'est la même chose que Pavois,

ou Pavicts, & Pavelice. School-bleet.

... Ballingue, la lettre s'il prenonce. C'est une bande d'étose on de toile, que l'au sond autour du plutbord des vasseaux de guerre. Et qui est soutenue gar des pièces de bous miss debout, que l'on apelle Pontilles, afin de cacher ce qui se passe fitt le pent, pendant le combat. On en met auss autour

К 2

des hunes. Par une Ordonnance de 1670. le Roi de France a voulu qu'à, l'avenir les pavois foient de confeur bleue semée de steurs de lis jaunes, & qu'ils soient bordez de deux grandes bandes blanches. Nous nois préparâmes au combat, & comme nous n'avions point depavois nos Matelots prisent des bonnettes qui en sirent l'office. Voiez, l'avois.

"On met aussi des bastingures aux hunes. Celles des Hollandois sont "rouges; ils les sont presque toujours de baiette ou de drap, mais en ce "cas on les double, & on les garnit de telle sorte, entre les deux étoses, que

, les balles des mousquers ne les peuvent percer.

BASTON ou Bâron de Pavillon, ou d'Enfeigne. Vlag-flat. Vlag-flaf.

C'est un petit mâterchu qui sert à arborer le pavillon. BASTON, Bâton de girouette. Vieg-fioel, Viengel-fioel.

C'est un autre matereau très-petie, où est plantée la verge de ser qui tient la girouette,

BASTON de flame. Wimpel-flok.

C'est un bâton qui n'est long qu'autant que la finne est large par se haut : c'est ce bâton qui la rient au haut du mât.

BASTON de vadel, Bafton ou manche de guipon. Qual-flok-of-floel. Ce font certains bâtons où l'on attache les boûchons d'éroupe, ou de peune, dont se fert le Calfateur à goudronner, ou braier le vaisseau.

BASTON à méche. Wakken

C'est unoméche qu'on entretient toujours brûlante, sur le château d'avent.

BASTON de Jacob. Voiez, Arbaleste, Arbalestelle. BASTONNE'E, Băronnée d'eau. Steek, Pompsteek,

C'est la quantité d'eau qu'on puise à la pompe, chaque fois qu'on sait jouer la brimbulle.

BATARDEAU. Em Dans.

C'est une espéce de digue faite de pieux, d'aisses & de terre, pour détourner l'eau d'une rivière.

BATARDEAU. Loofe feelling, Loofe feegangen.

C'est un échassur fait de quelques planches sur le bord d'un vaisseur, pour empêcher l'eau d'entrer, sur le pout, lors qu'on couche le vaisseur sur le sôté pour le radouber.

BATEAU, Bateaux. Schnit, Schnitger.

C'est ainsi que l'on nomme diverses sortes de perits vaisseux que l'on mêne à la voile, & à la rame, mais qui sont faits plus matériellement que les chaloupes. L'on fait sussi de grands bateaux, qui ne peuvent aller qu'à-la voile.

BATEAU pecheur. Een vissebers-schuit.

C'est le bateau qui sett a pôcher.

BATEAUX portens mâts, voiles & gouverenil. Roer-schniten die messen en zulen voeren.

BATEAUX a cau. Waster-fabetpen, Wasten-februten.

"Les bateaux ou barques à eau sont destinez en Hollande, à amentr de l'eau douce dans les lieux où il n'y en a pas, comme l'on fait à Ampletedam pour les Brasicurs de biére, & quand l'eau de pluie manque. On se l'eau fait encore pour aller querir de l'eau salée, dont on fait du sel. Ceux qui aménent de l'eau douce, sont fort plats, & ensoncent dans l'eau pres-

,, que jusques au bord, ou du-moins à un pié de bord, lots qu'ils sont char,, gez. Ils ont un peu de relevement à l'avant &t à l'armère, &t il y a des
,, trous dans le carreau, par où s'écoule l'eau qui y tombe, ou qui y entre de
,, dehors. Le courures en sont fort bien calfarées &t goldronnées. On y fait
,, entrer l'eau par un trou qui est dessous, qu'on boûche quand le bateau
,, est pless. Ceux qui amenent de l'eau salée sont saits à la manière des se,, maques, &t mâtez en sourche. Voiez, Barque,

BATEAU à rames Roes schuit,

BATELE'E, Charge ennére de battan. Em febeur soh

BATELIERS. Schust-voorders, Schust-schwoers. Ce nom est donné à coux qui mênent des bateaux sur les rivières d'eau douce.

BATELIER d'un bateau de passage, Veer-schipper,

BATIMENT. Vanising, Schip.

Ce mot est pris ordinairement pour toutes sortes de vaisseaux qui ne sont point armez en guerre, depuis le plus petit jusqu'au plus grand; quoi que beaucoup de gens l'atribuent également aux vaisseaux de guerre oc aux vaisseaux marchands.

BATIMENT ras. Een open vaarinig.
C'est un bâtiment qui n'est pas ponté...

BATIMENT délicat, Een rank schips C'est un bâtiment foible de bois;

BATTANT de pavillon. Vlag-lengee-of-duepte:

Le battant du pavillon c'est sa longueur qui voltige en l'air; le guindant; c'est sa largeur ou hauteur qui regne le long du bâton.

BATTERIE, Batteries. Lang van 't geschur, Batterife.

C'est une quantité de canons mis de l'avant à l'arrière des deux cutés du vaissant. Les plus grands vaissant ont trois batteries. La première est celle qui est la plus basse : la seconde est au-dessus de la première, c'est-à-dire, au second pout, et la trousème est sur le dernier pont, ou pont d'enhaut, chaque rang étant ordinairement de quinze sabords, sans comprendre ceux de la sainte-barbe, et les batteries qui sont sur les châteaux. La première batterie, qui est la plus basse, doit être pratiquée si hant, que dans le gros tems elle ne se trouve pas sous l'eau, Eque par ce moien elle ne demeure inquie. La plupart des frégates Françoises n'ont que deux ponts, asso d'être plus legères, et meilleures voilières. Comme la mer étoit fort grosse le vaissemennemi, qui étoit fort ras, étoit contraint de tirer à sabords sermez, de-peur de puiser; mais nous avions des Mousquetaires tout-prêts à faire seu des qu'il ouvroit un fabord. On dit Batterie haute, Batterie du pont d'enhaut, Batterie entre deux ponts.

BATTERIE & demic. Anderhaff Jag.

Gela fe dit d'un vailleau qui n'a du canon-que le long d'un pont, & à la anoitié de l'autre.

BATTERIE trop balle. Pierten to lang, Lange batterije.

Cela se dit d'un vaisseau qui a son premier pont & ses sabord-trop près de

METTEZ la batterie dehors. Sinkten in bourd, Logi um finklos-loss in board.

C'est-à-dire, Mettez les canons aux sabords.

K 3

MET

TR. A.

METTEZ la butterie eleilette. Soulden bouren, Maal de foligfe in.

C'oft-d-dire, Oren les camms des fabords, pour les remettre dans le vaif-

BATTRE la quille. De Textones flom.

BATTRE in Drant. De deg-manie, of de margen-manie, of de drant flach.
C'est une certaine manifire de bestre la quarile au point du jour, pour réveiller ou les équipages, ou les foldats.

BATTRE la marche. De marsch stan.
C'est pour donner lé signal de enseober.

BATTER aux champs: De mide-fleg of d'eerfte fleg flass.
C'est pour avertir qu'on doit marcher; &t c'est ce qu'on nomme le Pre-

BATTRE le dernier ou l'affemblée. De laufte ef de vorgaleringe flam.

BATTRE in charge on la guerre. De charge of lerig flow.

BATTRE la retrute. De sprogs flann,

BATTRE la poudre ou la charge dans un fufil. Amfanque.

Il faut battre la poudre de huit ou dix coups de refouloir , pour faire l'épreuve du canon.

BATTU. Etre battu de la tempête. Van de florm beloopen su botroulles soor-

LES Murailles de cette place sont battues des stots de in mer. De mouves van die plants zijn deer de basten van de zee aangespeels.

BATTURES. Hooge franden , Hooge freenaguge gronden.

C'est un fond melé de fable, de roche, ou de pierre, qui s'élève vers la sur-

face de l'eau. On l'apelle aussi Basie. Voiez, Basie.

BAU, Banx, Barrots. Balk, Balker. C'est une solive qui est mise avec plusseurs autres semblables, par la largeur ou par le travers du vaussau, d'un stanc à l'autre, pour asermir le bordage & soutenir les tillacs. Le bout de chaque bau porte sur des pièces de charpemerse apellées courbatons ou courbes, qui sont d'une sigure trangulaire, & qui entretiennent les baux ou burrots avec les sungres. De part & d'autre des écoutilles il y a des barrogins ou demi-bans, qui se terminent aux hilores, & qui sont soutenus par des arc-boutans, ou pièces de bois mises de travers entre deux baux. Les grands vaisseux une sous le premier tillac des saux-baux, de six piès en six piès, pour sortister le sond du bâtment. Dans un marché ou devis pour la construction d'un vaisseux, on ne manque pas de tonvenir de la largeur des baux & des barrots. On les ment un peu arques, & leur tonnire donne la même forme au pour.



" Pour

"Pour donner l'épaisseur & la largeur aux baux du premier pour, la pfuas part des Charpentiers mettent un pouce de la huitieme pareje d'un pouce, par chaque dix piés de la longueur du vailleau , prife de l'étrare à l'étime. et bord. Chaque dix piés de long leur donnent un gouce de sonture. 11 ny a aufli pluseurs Charpentiers qui posent pour règle, que les bues dui-

povent avoir la moitié de l'épailleur de l'étrave prife en dedans. "Il y a d'autres. Charpentiers qui proportionent les baux par la largent du availleau. Ils donnent à ceux du bas pont, par chaque cinq piés de larmageur, deux pouces d'épaisseur de haux en bas; mans ils leur donnent un , peu plus de largeur, & le bois le permet. Et comme ceux qui font à l'ara vant St à l'arrière n'ent pas tant de largeur que les autres , on peut », aussi les tenir un peu moins épais, li l'on veur. Ces mêmes Charpentiers », veulent qu'on leur donne ordinairement fix à fept pouces de rondeur. Se qu'on fasse le faux-pont sur ce même modele. Ils veulent que les baux a, ou barrots du haut gont foient un tiers moins larges of moins épais que ces premiers, mais ils leur donnent un peu plus de rondeur. Ils posent les "baux à trois ou quatre piés l'un de l'autre, hormis ceux qui font aux cô-" tés des écoutilles des vailléaux marchands , qui chargent toutes fortes de marchandisses, comme de gros tonneaux de vin du Rhin. Ceux-là se pop lent à lept piés de distance l'un de l'autre.

"D'autres donnent aux baux d'un vaisseau de cent-trente-quatre pies de "long de l'étrave à l'étambord, treize pouces de large, & douze d'épais, " peu plus, ou peu moins; huit pouces de tonture, ét trois piés ét trois , pouces de diffance de l'un à l'autre, auffi, peu plus, ou peu moins. Les "bouts des baux furmontent de emq pouces ou einq pouces de demi les farre-

a bauquiéres, & font affemblez à queue d'aronde.

». Au devant ét au derrière des baux de dale ét de lot, en pass des courbes 🕶 à l'equerre ; St il y en a une autre an-deffus du beu da dele , qui est pasée ,, le long de la ferregoutière & le long de la barred'arcalle: la ferragounére es'ente dans le jarlot qu'on fait dans cette courbe.

MAITRE Bau. De serfe Bail.

C'est celuy qui étant le plus long des banss, donne per la longueme habits. grande largeur au vasfiens. Il est posé à l'embelle, ou su gran du vasfient, fur le premier gabarit.

FAUX Baux. Laft-ballen, Laft-draugere.

Ce font des piéces de bou pareilles sun buss , qui font mifes de fas pién esfix piés, four le premier tillac des grands vaiffeaux, pour fortifier le fond du

bâtiment, åt former le faux-pont-

"On pose le plus souvent les faux-burz à trois piés & demi au-dessous des , baux du premier pont , c'eff-à-dire, dans un vasilons de cons-tremes-quatre ,s piés pris de l'étrave à l'étambord, & par consequent sur traine piés ou treize piés de demi de creux depuis le premier pont, de l'on fair-à-neuet près cette proportion dens les autres plus grands vaulieums. C'est far ces "feax-beax qu'on fut fouvent un faux-pont , dans lequel en primage un , retranchement nommé Kor en Hollandois, durnére le grand mis, où le «Faux-pont a le plus de hauteur : les foldats y couchene.

BAU do lof De verife halt.

C'eft celas qui eft le dernier vere l'avant, fuf l'extrémité.

BAU de dale. De agterfte balk,

C'est celui qui est le dernier vers l'arrière.

BAUDET. Schraag.

Les Scieurs de long apellent Bauder les treteaux sur lesquels ils posent leur bois, quand ils les veulent scier. Voiez aussi, Chevaler.



BAYES, Baies d'un vaisseau. Gasten en luiken, Openingen in een schip. Ce sont les ouvertures qui sont en sa charpente, comme celles des écoutilles, les trous par où les mâts passent êtc.

BAYE, Baic. Bau,

C'est un bras de mer qui se jette entre deux terres, & s'y termine en culde-sac, par un ventre ou enfoncement plus grand que celui de l'anse, & plus petit que celui du golse.

E.

BEAU Frais. Voicz, Frais.

BEAUPRE'. Boegfpriet, Boom-blinde.

C'est un mât qui est couché sur l'éperon, à la proue des vasseaux. Comme nous faissons route par un parage dangereux, nous sûmes obligez de saire bon quart, & de mettre de jour un matelot sur la hune de miséne, & un autre de nuit sur la hune de beaupré. Dans l'impatience de débarquer nous nous jettames à terre par le petit beaupré.

Le beaupré est couché au-devant sur l'éperon; son pié est enchassé sur le premier pont, au-dessous du château d'avant, avec une grande boucle de ser, et deux chevilles aussi de ser, qui sortent entre deux ponts.

"Le beaupré s'avance au-delà de la proue & de l'éperon. Il est couché sur "l'étambraie, & passe au-delà du hon, autant qu'il est nécessaire pour la "voile, asin qu'elle tombe juste aupres du hon. Cette voile est celle qui

" contribüe le meins au fillage du vaifleau , parce qu'elle ne reçeir que le " vent qui échape par-deffous les autres voiles, ou à côté.

"Le Beaupré est apuié sur l'étrave, ou à côté sur un coussin, & couché "sur l'étambraic: quesquesois il passe entre les bittes. & son pié est contre "le mât de misene, s'astermissant ainsi l'un & l'autre; car sans cela il n'im-

25 por-

BE.

81

porteroit pas que le beaupré vint si avant dans le vaisseu. Il y a au mât nde miténe un gros taquet, qui entre dans les petits blocs avec une entail-, le, &t qui vient sins sur le beaupré: il a douze pouces de large, &t quatre pouces d'épais, &t il y a un collier de ser sur le bout.

"Pour afermir encore le besupré on le surlie, & on couvre d'une peau de

si mouton cette licure ou faifine, afin de la conferver. Voiez, Mat.

BEAUPRE' fur poupe, Beegfpriet op bakkebord.

C'est-à-dire qu'un vaisseau se met le plus près qu'il peut de l'arrière d'un autre. Bien que mon vaisseau matelot cût ordre de me suivre beaupré sur poupe, il étoit à une portée de canon lors-que j'arrivai sur l'ennemi.

PASSER fous le beaupré d'un autre vailleau. Voiez, Paffer.

PETIT-BEAUPRE', Perroquet de Beaupré, Tourmentin. Beven-blinde, 'e Klem blinde.

C'est le mât qui est arboré sur la hune du besupré.

VOILE de Beaupré. Voiez, Sivadiére.

BEC d'anc. Em krom schue-bestel.

C'est une forte de ciseau.



BEC de canne. Een ken-beitel. C'est une autre sorte de ciseau.



BEC de corbin. Naud-haakje.
C'est un instrument de fer avec lequel un Calsat tire la vieille étoupe d'une couture.



BELANDRE, on Belande. Bylander, Binnenlauder.

C'est un petit bâtiment, sort plat de varangue, qui a son apareil de mâts & de voiles semblable à l'apareil d'un heu. Son tiliac, ou pont, s'élèvede proite à poupe, d'un demi-pié plus que le platbord; en-sorte qu'entre le platbord & le tillac, il y a un espace d'environ un pié & demi, qui regne en bas, tant à stribord qu'à babord. Les plus grandes Bélandres sont de quatre-vingts tonneaux, & se se conduisent par trois ou quatre personnes, pour le transport des marchandises. Elles ont des semelles pour alier à, la bouline comme le beu.

"On ne met for les Bélandres qu'un, deux, ou trois hommes tout-au-

BELIN. Voicz, Blin.

BELLE, Embelle. Hali,

L

C'eft

C'est la partie du pont d'enhaut qui regne entre les haubans de missene, et les grands haubans, et qui aiant son bordage et son platbord moins élevé que le reste de l'avant et de l'arrière, lausse cet endroit du pont presque à découvert par les flancs. Pendant un combat on met des pavois et des gardecorps pour sermer ou boûcher la belle. C'est ordinairement par la belle qu'en vient à l'abordage. Voiez, Herpe, et Embelle.

"La Belle est presque toujours an tiers du vailleau , qui est Pendroit où

l'on prend le gros du vailleau.

ABORDER en belle. Vouez, Aborder.

BERCHE. Geording.

C'est un terme de marine, pour lignatier une sorte d'artillérie dont ensse servoit anciennement dans les navires. Ce sont de petites prices de canon de fonte verte. Il y en avoit aussi de ser sondu qu'on apelle Barces. Ces sertes de canons ne sont plus guéres en usage.

BERGE. Quelques-uns difent Barge. Em fini wasterkent.

C'est un bord escarpé d'une rivière, un bord asses élevé pour garantit le campagne d'être mondée. On apelle aussi, en tempes de mer, les grands rochers relevez à pie & droitement, Berges, & quelques-uns les nomment Barges. Il y a sur la côte de Poitou des rochers nommez, les Barges d'Oblonne.

BERNE. Mettre le pavillon en berne. Tfienw, Siew, Chinw. De vieg in een

fours officeben,

C'est isser le pavillon au haut du bâton de pavillon, &t le tenir serié. On met ordinairement le pavillon en berne pour apeiller la chaloupe, &t c'est en général un signal que les vaisseaux pavillons donnent aux inférieurs, pour les avertir de venir à bord de leur pavillon. On s'en sert aussi pour divers autres signaux. Dès que les frégates qui étoient postées vers l'entrée de la Tamille, nous eurent découverts, elles mitent leurs pavillons en berne, pour avertir celles qui étoient plus haut dans la rivière.

BESAIGUE. Een feort wan een Franfebe fleek-bijl.

C'est un outil de ser acéré, & coupent par les deux bouts, dont l'un ent bee d'âne, & l'autre planché à bisetu, siant une poignée au milieu. Les Charpentiers François s'en servées besocoup.

BESSON, Boffon, Louche, Bouge, Bog.

C'est la rondeur des baux & des tillacs, & proprement tont ce qui est me levé hors d'œuvre, & qui m'est pas uni.

BESTION, Lion Laure.

C'eft le bez, en la pointe de l'éperon, à l'avent des porte-vergues : if eft apellé Beltion, parce que d'ordinant il porte pour oracment la figure de quelque samual, le on y met fi fouvent este d'un lion, que beaucoup de matalots le nomment in Lion. On commence pourtant à y mettre une Sérène, tenent une couronn à la main.

"Autrefou la Bestion ne s'étendoit que jusqu'en tiers de l'aignille inférieu"re; mais aujourdhus qu'on fast les éperons fort courts, il descend jus"ques à la moitié de l'aignulle. Le sôté le plus fort du bois qu'on y em"plose, se place toujours en-dehors; 3c on lui donne une épasseur coure"nable à la grandeur du vasseau, 8c aux figures dont on le veut orner. Le
"bost de sapin n'est pas propre pour cette sorte d'ouvrage, perce qu'il gerse

"or fend trop, l'orment n'y convient pus non-plus, parce qu'il est trop, pelant: le bois de faule, bien chois et bien fain, & le tilleul, font ceux "dont on se doit servir.

BIDON. Em honte wanter-kan,

C'est une espèce de vaisseau de bois en forme de seau renverse, contenant quatre ou cinq pintes: on s'en sert sur mer à mettre le bruvage destiné à chaque repas pour un plat de l'équipage.



BIGOT. Siee, Sleede, Stengel,
C'est une petite pièce de bois percée de deux ou trois trous, par où l'on
passe le bâtard pour la composition du racage; il y en a de différentes songueurs. Quelques-uns prononcent Vigots, & d'autres les apellent Versaux, où Berceaux.

BIGUE. Een gern-balk om te kielen.

C'est une grosse se longue pièce de bois que l'on passe dans les sabords, aux tôtés des vasseaux, lors qu'il y a quesque chose à faire; soit pour les soule-ver, soit pour les coucher.

BIGUES. Statten.

Ce sont aussi les mâts qui soutiennent celui d'une machine à mâter.

BILLE, Equillette d'escoit, ou de couet. Supenng.

C'est un bout de menu cordage, où il y a une boucle & un nœud: son usage est de tenir le grand couet aux premiers des grands habans, lors qu'il
ne sert pas.

BILLER. De Lije aaustaan, C'est atacher à une courbe de cheval la corde qui sert à siren les bateaux fine les rivières, 100 2

BIL-LOTS. Shor-fintjent.

Ce l'ont des pièces de bois courtes, qu'on met entre les fourcats des vailleaux,
pour les garnir en les construisant.

Biscult Twee-bak, Esseburt, Broods, Hards broods, 1
C'est du pain que l'on cuit deux fois pour les petits voisges, et quatre sois pour les voisges de long cours, afin qu'il se ponserve mieux. On le fait six mois avant l'embarquement, et sur les vandeux du Roj de France it est

de farine de frement, épurée de fon, & de pâte bien levée. Notre bifenie n'est pas bien condutionné, ce n'est que de la machemourre, Voiez, Machemourre.

"Il faut fecher quelquefois le biscuit, & lui faire prendre l'air.

FAIRE du biscuit. Aller fuire du biscuit. Sig van breedt voorfen, Biscuit maa-

C'est aller en faire provision. Tout le biscuit aiant été consumé, il falut que nouve chaloupe allat à terre en fure de nouveau.

BISE, Vent de Nordest, Noord-ooft-wende,

C'est un vent sec & froid, qui sousse dans le cour de Phiver, entre PEA & le Septention, & qui est très-dangereux sur la Méditerranée.

BITTES Grandes & Petites. Bening.

C'est la machine entière des bittes, qui est étimposée de deux fortes pisces de bois, longues & quarrées, nommées Piliers, qui sont posées debout sur les varangues, l'une à stribord, & l'autre a babord; & d'une autre pièce de bois qui les traverse, & que l'on apelle Traversin/qui les afermit, & les entieuent l'une avec l'autre, & encore de courbes qui les apuient & les fortisient.

BITTES te prenduulti quel quelous en particulier pour ces mêmes piliers. Voica,

Pilicia de bittes.

L'usige des bittes est de tenir les cables, Jors qu'on motifile les aucres, on qu'on amarre le vaisseau dans le port. Il y a de grandes & de petites bit-tes : les grandes sont a l'armére du mat de misène. Et ne s'élèvent que jusques catre deux ponts, où elles servent à amarrer le cable.

Les petites fittes, qui font les unes vers le mât de miléné, le les autres vers le grand mât, s'élèvent jusques sur le deraier pont, et elles y servent

à amarrer les écoures des deux huniers.

" Il y a de certains bâtimens, destinez à porter dograndes charges, où les bittes, pour gagner de l'espace, sont placées sur le pont, comme fait aussi, " le virevaux, de alors les écubiers doivent être percez plus haut.

TRAVERSIN on Traversier de bitten. Bering-balk, Divars-balk, Kraus-bas-

C'est une pièce de bois mise en travers, pour entretenir les pibers de bittes.

Le Traverlin de bittes doit avoir un tiers d'épailleur plus que l'étrave.

"Quelques Charpentiers donnent au traverfin de bittes, qui est devant la mât d'avant, dans un vaisseu de cent-trente quatre piés de l'étrave à l'émandant neuf pouces de large ét huit d'épais; il est élevé de huit pouces mau-dessus du château-d'avant.

VOICI des figures proportionées de bitres, pour un vaiffeun de cent-quaentir-emq piés de long de l'étrave à l'étambond; où chaque pouce de la figure foit trois piés. La première figure représente les buttes telles qu'on les voit de l'arnère, & la seconde figure les représente du sôté de l'avant.


A. Toute la machine des Bittes.

188. Les Priers, ou les outes, qui ont vingt et un pié de long, et un pié neuf pouces de large, c'eth-à dire dans la longueur du vaillèse; et un pié tere potiers d'épais, ou par le travers du vailless.

OC. La Tere des others. Elle a un pie neuf ponces de Bust; & les trous qui

fine manquez pur les tectres-





DD. servent à passer de grosses chevilles de ser, lors que le cable est sur les bittes, pour l'arrêter, et empêcher qu'il n'échape.

E. Le Traversia, qui a quatorze paés de long; un pié sept pouces de large, par la longueur du vaisseau; et d'épais, pris de haut en bas, un pié sinq pouces et uns longueur du vaisseau; et d'épais, pris de haut en bas, un pié sinq pouces et uns longueur du vaisseau; et d'épais, pris de haut en bas, un pié sinq pouces et uns longueur du vaisseau; et d'épais, pris de haut en bas, un pié sinq pouces et uns longueur du vaisse et d'épais, pris de haut en bas, un pié sinq pouces et uns longueur du vaisse et de la cable est sur le cable est sur les des la cable est sur la cable est sur les des la cable est sur le cable est sur les des la quart.

FF. Trous dans le traversin, où l'on passe aussi de grosses chevilles de fer, comme dans la tête, mais de haut en bas.

GG. Le Pont

HH Le Chevet du traverlin, qui est de sapia, & qui a la même la geur que le traverlin de haut en bas, mais on ne lui peut donner trop d'épaisseur, par le longueur du vaisseau.

Cette première figure de butes a ses proportions, pour ne s'élever que sur le première pont. Si on vouloit les faire monter sur le second pont, il fiu-

droft tenir les piliers de sept piés plus longs par le bas.

LA SECONDE FIGURE représente les bittes du côté de l'ayent, afin de faire voir les courbes, qui ne parafilent pas à l'arrière.

A. La machine des Bittes.

BB. Les Branches supérieures des courbes, qui s'étendent sur le pont, jusques au haut du traversin Leur largeur est de dix pouces, & leur épaisseur est de douze.

CC Les Branches inférieures des courbes, qu'on pe peut tenir trop fait gues,

& qu'on peut faire étendre jufqu'eux guerlandes.

DDDD. Chevilles à boucles, qui passent au-travers des courbes & des baux, & qui sont arrêtées par des clavettes. Ces chevilles servent non-seulement à arrêter & assent les courbes, maisencore à amarrer les bosses & les garcettes.

EE. Les Courbes

BITTER le cable. Tours em de beeting faistes.

C'est lui faire un tour fur les bittes, &t l'y arnêter. Filer le cable fur les

bittes est le contraire de le bitter, & fignifie le lacher.

BITTON. Beeting-fint daer 't anker-kabel van ein geler aan vaft gemaale wordt. C'est une Pièce de bois ronde, & haute de depx piès & demi, par où l'on t-

marre une galere en terre.

BITTES, Bittons, Taquets. Kruit-beetingt, Kluis-beuten.

Ce font de petites bittes qu'on met proche fles mâts d'un valifielu, pour lancer ou amarrer quelque manœuvre. Coux qui font sur le traversin du château d'avant, servent aux couets de la missine, ou ceux qui sont au bord de l'avant servent à la candelette, ot sont égaux à ceux de la missine. Voiez, Taquets, ou Traversin du château d'avant.

BITTONNIERES & Vitonnières, Voicz, Anguillers.

BLEU, Oficier Bleu, Lieutenant ou Enseigne bleu. Een Luitebast of Vant-drigh in see door den Kapitein aangesteldt.

C'est un Oficier que le Capitaine d'un vaisseau crée dans son bord, pour y

fervir, faute d'Oficier Major.

BITTORD, Bitord Schiemans gaaren.

Menue corde à deux fils, dont on se serre nour

Menue corde à deux fils, dont on se serr pour faire des ensiéchères. On le tourne au rouet, à bord du vassseau.


BITTORD de trois fils. Loerding, Lording.

C'est une pièce de bois quarrée, où diverses bazres sons cipiées de gravers, à arighe droit, en-sorte que plusieurs hommes, en la maniant enfemble, penvent agus de concert pour faire entrer des coins de bois sous la quille d'un vais-

R T.

81

vaisseau, lors qu'on veut le mettre à l'esu. On le sert sussi du Blin pour assembler des mâts de plusieurs piéces. Il y a des Blins qui ont des cordes passées au-heu de barres, afin d'enfoncer les coins dans l'enfoncement du dessous du vasseau, à quoi le Blin à barres ne seroit pas propre.



BLOC, Blot, Tête de More, Chouquet. Voiez, Chouquet.

BLOC, Roc d'iffie, Sep de driffe. Voiez, Sep de driffe.

BLOCQUER, Bloquer. Ader base sanlegges. Voiez, Ploquer.

C'est merre de la bourre sur du goudron entre deux bordages, quand on fousse, ou que l'on double un vaisseau.

BODINURE. Voicz, Boodinure, & Embodinure,

BOIER, Voicz, Boyer,

BOIS. Heut,

Ce mot s'emploie par les Charpentiers en plusieurs manières de parler, sinsi

qu'on le verra ci-après,

"Les bois qui croissent de semence durent plus longtems en œuvre que ,, œux qui sont provignez, ou plantes de boutures; auss l'expérience fait-, elle connoître que les boutures se poussent des racines qu'anx côtes oc ,, oc non au milieu, ce qui fait que le cœux n'en est passi vif, quoi-que l'ar-, bre entier paroisse fort vif au debors.

"Le Bois qui est abare su commencement de l'inver, quand les stillles, "tombent des arbres, est estimé le meilleur de le plus derable. Voien,

"Chêne, & Pin.

"Le Bon des plus grands arisces, & par conféquent des plus vients, est moins "bon, est fajet à plus de defauts, & plus disposé à se gâtes, que crimides "jeunes arbres.

,, Le Bois qui vient des païs hauts ôt montueux , qui font en Allemagne , ,, vant besucoup mieux que celui des païs mastengeux , comme est le pais

... de Bréme

"Le Bois de Bifénie vaut mieux que celui du Nord, de celui qui croit dans » les parties méridionales de ce pais-là , est meilleur que celus des parties

, septentrionales.

"Le Bois où il y a plus de réfine, de gomme & de térébentime, est le plus , propre à l'esu, & se se corrompt le moins. C'est par cette raison que le bois , de sapin est si estumé pour la construction des vassiesux, que quelques , uns croient qu'il surpasse en cela le bois de chêne, quoi que le bois de , chêne surpasse sussi tes autres bois, par la qualité qu'il a de se plier , & courber facilement, & d'être très-fort, sas être très-pesant. Dans les construction, aussi bien qu'en sendant le bois, il saut prendregarde au , fil. Plus on peut surves le fil, & meilleur est l'ouvrage qu'en fait.

₉₇ Eq

"La couleur brune dans le Bois n'est pas estimée: elle marque qu'il y a de " l'humalité. On lui préfére une couleur juune.

"Lors que le Bon qu'on a pour bâtir un vaillem, le trouve inégal en qualiesté, on táche de méler toujours le bon avec le manvais; At fur-tout on

" emploie le moins bon pour les dedans.

... On doit particuliérement prendre garde au Bois qu'on emploie pour faire des echevilles, parce que cela importe extrémement pour la confervation du availleau. Il faut choifir, autant qu'il le peut, du bois de jeunes arbres; musis il fout qu'il foit bien fec, tel qu'on en aporte en Hollande de l'Est

"d'Irlande, d'où il vient même des chevilles toutes prêtes.

Lors qu'on prend des arbres dans les forêts du Roinume de France, ou des pais circonvoitins, pour la conftruction des vailleaux du Roi, pour leurs radoubs , & pour leur mâture , on observe de faire couper les chênes en vieille Lune, depuis le mois d'Octobre jusques sa mois de Mists; & les sipins en nouvelle Lune, depuis le mois d'Octobre jusques au mois de Mai; &t l'on prend garde qu'ils foient en âge convenable . &t non fur le retour : &c de les faire voiturer en dibgence, en-forte qu'ils foient peu de tems expofez dans les forêts, & dans l'esu douce, & qu'ils foient rendus dans les ports, huit mois au plus tard après le jour de leur coupe.

L'Ordonnance veut que les bois foient empilez de manière, que l'air passant dans toutes les diffances , les piéces ne puissent s'échaufer ou pourrir . St qu'elles puissent être reconnûes & marquées par le Maltre Charpentier,

BO)S vif. Green Heat. BOIS mort. Der Heut.

BOIS neuf. Verbodeme Hone, of dae kenne per bodem.

C'eft celui qu'on aporte dans les bareaux, ou dans les grands vaillesux Gas qu'il ait trempé dans l'esti, ou flotté.

BO15 flotte. Gewatterd Hent.

C'est celui qu'on a tenu dans l'esu avant que de le mettre en œuvre.

BOIS piqué de vermoulure. Metverig Heis.

BOIS gelif. Spintereg en van de verft geberften Heut. C'eft celui qui a des fentes, qui lui font veniles par la gelée. Les vaillesux bordez de bordages de bois gelif, sont fort sujets à faire enu.

BOIS blanc. Wit Hout,

C'est le bois leger de peu solide, qui tenant de la nature de l'aubier, se corrompt facilement; comme le Tremble, le Bouleau, le Peuplier ôte.

BOIS rould. Outside gehale, of afgevallen Hont.

C'est celui que les vents ont abtre pendant qu'il étoit en seve, on qu'on a même abatu exprès. Le bois de cette forte n'est bon à meure en æurie que pour de petits ouvrages.

BOIS fur le retour. Onde Bromen,

Ce fant des bois trop vieux, qui commencent à se corrompre, & qui ont plus de deux cents ans, à l'égard des chênes.

BOLS rouge. Reed, spint en vierig Heat.

C'est un bois qui s'échaufe, & qui est sujet à se pourzir.

LES Humidités qui font entre le bordage & le ferrage, ne pouvant s'évaporer, échaufent le bois & le font pourrir. De segeflossene vogten, des nergens konnen verdannen, aanstecken het hout, en verstikken.

2104

BOIS mouline, carie & corrompu. Worm-fleekig en vergaan Hent.

BOIS fain & net. Goedt, gaaf en gefondt Hout. C'est celui qui n'a m gales, m filtules, m nœuds vicieux,

FISTULES & Fentes dans le Bois. Recteu en scheuren in bet Houg.

BOIS qui le tourmente, Een al le groen Hont.

C'est celui qui n'étant pas sec quand on l'emploie, ne manque jamais à se dejetter.

BO15 qui a des loupes. Hont met knobbelige baften.

C'est quand on voit s'élever des bosses, ou gros nœuds, sur l'écorce; ce qui est une marque d'un bois solide 3t dur.

BOIS combugé, Ingeswatterd, deerwatterd, of verwatterd Heat.

C'est un bois qui est imbibé & pénétré d'eau.

BOIS de brin ou de tige. Gewassen Hont,

C'est celui dont on n'a ôté que les quatre dosses flaches, & qui d'ailleurs est dans le même état où il a été produit.

BOIS on grume. Onbestagen Hout, Rueg Hout, halt als het gehalt is. C'est celui qui est avec son écorce, 80 dont on a sculement ôté les branches, fans en avoir équarri la tige.

BOIS lavé. Geschaeft Hout.

C'est celui dont on a ôsé avec la besaigue tous les traits de la scie,

BOIS courbes, qui croissent courbes. Krom-houten, Krommers.

BOIS courbes. Housen in 't bearbeiden krom gemaakt.

Ce font les bois qu'on a rendus courbes , et qui font toifez de la grandeur de leur plein cintre.

BOIS deverté ou gauche. Wan-hout.

G'est celui qui n'est pas droit par raport à ses angles, & à ses côtés.

BOIS refait & mis à l'équerre. Hong en de bank geschauft.

C'est un bois bien équarri; c'est-à-dire que de flache qu'il étoit, il est dressé au cordeau sur ses faces : ainsi des piéces de bois refaites, de dressées sur toutes les faces, font celles qui font bien équarries.

BOIS afoiblis. Verswakte Henten.

Ce sont ceux qu'on a raillez en cintre.

BOIS meplat. Een hout dat breeder it als dik.

C'est un bois plus large qu'épais,

BOIS de mail. Een Hout lange op fijn lengte tet de helfte deurgesaagt. C'est celui qui est sendu & scié du centre à la circonférence.

ENLIGNER le Bois avec tine règle. Met een ry krabben.

C'est mettre des pièces de bois sur une même ligne. Voiez, Enligner.

PIECE de Bois mile fur fon fort. Een gespannen Hont met de begt beven, C'est quand la pièce bombe un peu, & qu'on met le bombement en haut.

BOIS de seie. Gezangt Hont.

C'est une pièce de bois dont on a coupé le fil , pour lui donner une figure angulaire ou quarrée.

BOIS vendu à l'épreuve de la hache. Timmer-hout op de bijl verkegt , of om to betaalen na dat bet in 't versverken gaedt valt.

C'est-à-dire, qui ne se pase qu'après avoir été mis en œuvre, octrouvé bon.

BOIS d'Aune, Elfen Hout, L'Aune & le Tilleul croissent promtement; mais le bois en est leger & rompt

E O.

rompt aisement. Pour le bois d'Aune, il se fortifie, & devient meilleur, quand on le laiste dans l'eau.

BOIS de Chêne, Esken Hout.

Il faut couper les Chênes, & autres arbres qui perdent leurs feitifles, en vieille Lune.

On tient que les Chênes subsistent trois cens ans. Dans le bois de la Haie en Hollande, on voit sujourdhui un Chêne, qui a été planté de la propre main de l'Empereur Charles-quint, de qui paroît être dans la plus grande vigueur.

BOIS Epineux blanc des Antilles. Wie Down-boar.

BOIS Epineux noir. Sware Deern hour. BOIS de Faux. Beeken, of Beeken-hour.

BOIS de Frêne. Eschen-heut.

BOIS de Gayec, ou Gaisc. Pol-hour,

Le bois de Gauc & le bois de Noier font propres à faire des roileis.

BOIS de Meurien. Meerbesic-hour.

BOIS de Néfles. Mifai-hem.

BOIS de Noier. Nonte-bommen-hout, Voiez, Bois de Gaiac.

BOIS du Nord, Planches du Nord, Mordfeb Hout, Noordfebe Planken.

BOIS d'Orment. Olar, Olas-boom-honi, 2) on-bout.

BOIS de Palmier. Palm-boomen-bout,

BOIS de Peupher, ou Tremble. Abelen bear.

Le Tremble ou Peuplier, & le Tilleul, font propres à finre des pompes, & toutes fortes de tuïsux, parce qu'ils font tendres en-dechais, et durs cu-dehots.

BO18 de Pin, Pijn-baemen-bont, Echte Piju-boom.

Il faut couper les Pins, Sepins, & autres bois de cette nature, qui ne perdent point leurs feinlles, en Lune nouvelle.

BOIS de Pin batard. Oncebes Pyn-besmen-bese.

BOIS de Sapin. Denneu-hout, Mafton-boom, Stoften-bout, Sperren-bont.

Les Suiffes, ou fémelles des Sapins, sont à préférer aux Sapins. On les distingue par les seuilles qui sont crépées, par l'écorce qui est plus mince, & par le bois qui est plus blanc.

BOIS de Sapin rouge. Grein-heut, Greenen-heut.

Le bois de Sapin rouge érant plus leger & moins fort que le chêne, at s'emploie dans la conftruction des grands veiffents, & fur-tout des navires de guerre, que pour les hants, & pour les dedans, où le bois n'a pas beaucoup à foufrir. Il est propre suffi à conftruire des bâtimens de charge, pas-ce que comme il est leger, le bâtiment tire moins d'esu, & par conféquent il peut porter une plus grande charge.

BOIS de Sapin blanc. Vunren-bont.

Le Sapin blanc est encore plus leger que le rouge, et rompt plus facilement. Néammoins rous les deux rompent, et iont affez deficiles à pliens ils ont aufa besucoup d'aubier.

ROIS de Saule. Willige, Wilge-Hous.

BOIS de Sureau. Vhankens, Flor-beut.

BOIS de Tillaut, ou Tilleul. Linden bent. Voiez, Bois d'Aune, &t Bois de Peuplier. EOIS de Tremble. Voien, Bois de Peuplier.

BOIS

BOIS. Le Négoce du Bois. Des Hout of Timmerhout bandel.

"Le Négoce du bois est un négoce incommode & dangereux , à-cause de l'incertitude du prix , qui hausse & basse continuellement , & change d'un jour de marché à l'autre.

Il est dangereux aussi à-cause de la matière; parce que souvent on achèate du bois de belle aparence, qui étant mis en œuvre se trouve carié, vi-

sa cué a rezupla de nœuda pourris , ou de trous.

MAvec cela, on y use encore de superchene, en mettant les bois dans de ma boue, qui s'y acache, se empêche qu'on n'en remarque les defauts. On mies garnit même exprès, se l'on couvre ces defauts avec de l'argille se m d'autre torre, qui les cache à la vite.

Quelquefois l'on évite ces inconvénient, en achetant le bois à l'épreuve , de la hache, c'est-à-dire, à condition de ne le paier que quand il sura été , mis en œuvre, & qu'il se sera trouvé bon : mais cette condition en aug-

mente besucoup le prix.

Pour men conferver le bois, il est bon de le tenir dans l'eau salée, on à sal'air dans un hen sec. Celus qu'on lasse exposé à la pluse & au soleil sucque cessivement, contracte de grands dessuts, & se gâte.

». Les lealiens tiennent longtems les bois de conftraction dans l'eau, préprendant qu'ils y deviennent en même tems & plus forts. Se plus affet à

phor.

n'il importe extrémement de ne pas mettre en œuvre du bois qui foit trop vert. Chicun fait affez les inconvéniens qui en arrivent, fans qu'on s'avnrère à les marquer ici : de forte qu'il-faut qu'un habile Charpentier en ait

, la provition faite de longue main.

"Les bois qu'on emploie à la construction des vaisseux, se distinguent ormainairement en bois droits, & en bois courbes, c'est-à-dire, à l'égard des plus grosses pièces. Les autres pièces, qui ne sont pas comprises sous cette advision, sont les planches, les petits courbatons, & quelques autres.

all en descend beaucoup de l'une ôt de l'autre sorte, de courbes ôt de sidrosts, en radeaux ôt en trains de bois, par le Rhin ôt par la Meuse. Ces a radeaux abordent à Dordregt, où en est l'étape. Ils viennent, avec le sisson, sur le rivage; ôt pendant le justint, on les y peut visiter en leur sentier, ôt ou les achète en grou, ou par petites parties. Par éxemple, son achète un cent de pièces d'une même longueur, telle ou telle somme spar pièce.

Les pièces de bois droites. qui viennent par le Rhia, font les plus effin mées de toutes; St pour les pièces courbes, celles de Westphshe sont les

as plus recherchées.

Une partie de cinquente poutres, ou pièces droites, de quarante-huit piés ade long, & d'une épaisseur convenable à la longueur, s'est vendue l'an

, 1699. forxante livres la piéce.

"Les pièces qui font d'une épaisseur ou d'une longueur extraordinaire, se "vendent bemecoup au-defius du prix ordinaire; sinsi a-t-on vit vendre "quelqueson quarante-conq livres, une pièce de bois assez courte, muis "grosse, & propre à faire un beau cabettan.

"On a vu vendre une poutre da Rhin cent livres, purce qu'elle étoit tout-

"à fait propre à faire un ton de mar.

ų D¹au-

"D'agres venües par la même rivière, out été vendües jufqu'à cent-vingr-"cinq livres, parce qu'elles écoient propres à finre des pieces de quille, de qu'elles avoient quarante-neuf pies de long, & deux piès d'équariflage, .. On en a vu vendre cette même année 1699 de trente-einq pies de long. not deux piés de dems d'équarrillage, ou l'epen-près, quatre-viogra-cine plivres la pièce,

n Les préces que viennent par la Moufe , ne font pas li épuifes que celles , qui descendent par le Rhin; austi ne sont-elles pas tout-à-fait si chères. Les grofles pièces de bois de ligne courbe , se vendent sussi par piéces. Elles lont plus chères, à proportion, que les pièces droites. On en a es vu vendre des plus groffes , pour emploier aux vaiffeaux marchands. strente cinq livres la pièce, plusieurs fois dans cette même année 1699. ...Les plus groffes, qu'on emploie sux navires de guerre le font vendues deso puis quatre-vingts juiqu'à cent lieres la pièce, même juiqu'à cent-dix lipres : mais il faut remarquer qu'on ne trouve guéres de ces piéces contbes, qui ne toient trop groffes, quand elles font suffi longues qu'il faut, side forte qu'on les fépure en deux , pour en fure deux Courbes, & c'elle ad'une pièce à séparer en deux qu'on entend parler ici. Il un a été vendu ade toutes les plus grofles qu'on emploie pour les visitesux merchands, ploixente livres la pièce, aufli pour separer en deux. Une autre partie de adouze à quatorze pies de long, pour fervir fans être refendues, a éte ven-"due din buit livres la pièce. Une pièce très-belle , & propre pour faire une étrave, a été vendue fix vingts livres.

, il n'y a point de bois, ou l'inégalité du prix foit à grande, que dans les pièces de ligue courbe on suroit de la peine à croire qu'il y pût arriver un fi grand changement. On a vu, en différent tema des pièces de même , qualité, le vendre quarante neuf livres, trente neuf livres, vinge livres, treize livres : puis monter & descendre successivement , si-bien qu'il n'y

a presque aucua fonds à fure pour le prix

Les autres bois de ligne courbe, plus legers, se vendent ordinairement par parties de cinquante pièces, & chaque partie se vend cent-soirante ; cont "lounante & din, cent-quatre vingra, & juiqu'à deux cents livres , felon "la qualité, c'est à dire, selon leur grofleur & leur figure, & que lourcourbe & leurs branches font propert nux ufiges on on his deftine.

"Les petites pièces courbes le vendent su compte. Elles fant d'ulage poir

"les chaloupes, ét pour les bateaux.

Enfin des groffes pièces courbes font les plus chères de toutes celles qui a fervene à la conftruction des vaulieurs. Il en a été vendu, dans la même , année 1699, une partie de fix Coubles courbes de pont d'embas , & dix mamples, doute de pont d'en-haut, au à l'équaire, & au a fausse equisare, pour un vaisions de cent-cinquante cinq piès de long de l'étrave à Di-"tambord, quarante-fix hyres la pièce l'une portant l'autre.

"Au regard des planches, dont on fait un grand négoce à Dordrege, on en what quelquefors cang, lin, teps, ou hast, done who precede beard an part, melure de Vefel, c'eft-à-dire, d'onne pouces, & on les laifie coutes en-" semble jointes par le bout, en-sorte, toutesou, qu'on les puisse bien le-

, parer avec la main.

"Lors qu'eller font rendües, on lonfait mefarer par un Mattre Jaré, qua ferio ... մա B O. 93

"du vendeur. On mesure la planche du dessus du bloc pour toutes, & l'on "marque sur elle le nombre des planches qui est dans le bloc; & l'achetent

.. St le vendeur font leur compte là deflus.

"Ce n'est pas par pièce qu'elles se vendent, c'est au cent de piès, savoir, "autant de cents que le bloc en contient. Lors qu'il y a cinq planches, "dans un bloc d'un pié d'épaisseur, les cent piès se vendent douze livres, "plus ou moins selon le cours: lors qu'il y a six planches, les cent piès se "vendent huit livres quinze sous: lors qu'il y a sept planches, les cent piès « coûtent vingt sous moins; & tout-de-même, lors qu'il y en a huit, vingt " sous moins que quand il n'y en a que sept; si-bien qu'aiant fait un marché " pour les planches de six piés, il est fait aussi pour les planches de sept & " de huit piés, & l'on en prend indifféremment d'une sorte ou d'autre, au" tant qu'on en a besoin: & si l'on veut prendre les blocs de soite, comme ", ils se trouvent, on en a de cinq soits jusques à dix meilleur marché que " si on les chossissiet.

"Pour le bois de Chêne, qui se vend dans la Nord-hollande, comme à Ams-"terdam, Sardam, Edam, Hoorn & Enkhuise, c'est la Westphalie, le "Brandebourg, la Pologne & toute l'Allemague, qui les sournissent; & "il consiste principalement en planches de chêne, & en grosses pièces cour-

.. bes.

"il a été vendu, l'an 1600, une partie de cent-huit planches, de quarante "à quarante-deux piés de long, & de quatre pouces & un quatt d'épus, "din-fept livres cinq fous la pièce.

"Cent de la même longueur, & de-quatre pouces d'épais, seize livres dix

" fous la pièce.

"Soixante-fix, de trente-deux à trente-quatre piés de long, & de trois

" pouces & demi d'épais, treize livres la piéce.

"Trente-tinq, de trente-tinq piés de long, & de deux pouces & demi d'é-,, pais, neuf livres la pièce.

"Quatre-vingts-quatre, de la même longuous, & de la même épusieur, huir

, livres la pièce.

"Cent de la même longueur, de de deux pouces d'épais, fix livres la

"On les nomme communément planches de Dantig, de Berlin, de Ham-"bourg &c. Enfin elles sont plus ou moins épaisses, à proportion de la lon-"gueur des poutres dont on les tire. On fait les plus épaisses planches dans "les plus longues piéces. & les plus miners planches dans les plus courtes "piéces.

"On tient que les meilleures planches de chêne, font celles qui viennent. "de Congs-berg.; 85, que les mulloures de fapin ronge, viennent de Nor-

" Ação

"Le Quein, Qlin, ou Esquain, est une sorte de planches mines de ché"ne, & il y en à de diverses épaisseurs, même d'un quart de pouce, èten"core plus mines. Elles ont ordinairement de long douze à treize piés
"Rhénaus, ou piés de douze pouces. Celles qui ont cinq quarts de pouce
"d'épais coûtent vingt-huit à trente sous. Celles qui ont un pouce coûtent vingt-quatre à vingt-six sous. Celles qui ont trois quarts de poucé
"coûtent seize à dix-huit sous; & celles qui n'ont qu'un demi pouce,-coû-

М 3

"tent douze fout. On en fait du fronteaux de féparation, & l'on en bor-

n de le haut des acathlinges.

"Il y a besucoup d'endroits dans le Nord, où l'un vend les planches par "plartie qu'on apelle un Schok, ou Schoe, comme à Auflo, où le Schoe effe "de foizante-trou planches; mus deux Schoes ne font que cent planches, "A Dronthem & à Norme il y a foizante planches nu Schoe. A Fréderic-"that, on fut auffi le Schoe de foizante-trous planches, man les planches ude ce pass-là fonc d'un bous rude, & fort fujet aux gerfures & aux feqpers.

n Les pourres de fapor rouge se fervent ordinaisement qu'à faire des burrets

o & dus harrotton , & à feier en planches.

n Toute cette torre de bois vient en des vuissants, et est pris à Norvège, , en Suéde, dans le Danemare, en Pomérante, dans la Prudie, dans la Pon logne, dans le Lavonie, la Courlande, et sur les autres côtes de la mer la Baltique, et dans ses isses.

"On lui donne le nom des licen où on le prind, ou des revières par où "il est voituré. Celui qui est le plus estimé, vient de Poméranie par la pe-

nute rivière de Stolpe, & est apollé, Poutres de Stolpe.

Le bos de ces poutres est bon, il est fort grenu, & d'ordinaire elles ont inde long dix-sept à dix huit piés Rhémans. Celles de Coperwijk ont dix-sobut, vinge-deux, vinge-neuf eu trente piés, & pour les plan-indes de ce même lieu-la il y en a onze ceus in militer, elles ont environ d'u pouces de large. Les poutres & les planches de Vieckere ont ordinaissement vinge-trois à vinge-quatre piés de long. A Groenwijk, elles ont puntes quatre à vinge-quatre à lange-infondt, il y un a de seize à dix-sept piés, & de vinge-sept, vinge-huit à prente piés. A Westkiel, elles ont vinge six à vinge-sept piés.

Lors que ces poutres sont serées en planches de deférentes épusseurs, on men vend le pie de long sur quatre pouces d'épusseur en quarré, un son sideux deniers, monnoire de Hollande, am stanur ruver preningen, si-bien qu'en faisant la multiplication on peut savoir su juste ce que chaque plantique vant, et aussi en que vant une poutre. Cen planches servent à recountre vers les tillats, les demi-ponts, les gaillards, les couvertes de c. et à foire ples frontesux de séparation. Elles sont notamées, Planches de passeur, , et en François, Planches de Profé, pour les détanguer, en Flamand; des mattres planches, qu'un apelle, Planches du Nord, ou de Norvège.

On en a và vendre ci-devant une partie de vinge planches, de trente pies de long, d'onze pouces de large, de de trois piés d'épais, sept livres auit

The surest partie de viner planches, suffi de record més de long.

"Une autre partie de vingt planches, suffi de trensé piés de long, de deux , pouces d'épas, & d'onze pouces de large, cent fous, & l'annue 1699. , quatre levres.

"Une partie de quatre-vingra dix planches, de vingr-deux piés de long, d'un pouce de trois quarts d'épais, de douse pouces du large, cinquante

, lous la pièce, de l'armée i 600 quarante cinq fout

"Une partie de fix-vingti planches, de même langueur, d'un pouce & de-"mi de large, de d'onze pouces de long, a été veudue l'an 1699, quarante "fons la pièce.

... Une

"Une pervie de cent-cinquente planches, de même longueur, d'un pouce "St un quart d'épus, st de dux pouces de large, a été vendue vingt sous

n la pièce.

"Une partie de vingt planthes, de pourres de la rivière de Scolpe, de tren-"te prés de long, de de trois pouces d'épais, a ésé vendue quatre livres la "pièce. Quatre ceurs de la même longueur, de d'un pouce d'épais, de dix " pouces de large, ont été vendues trente-fix fous la pièce. Quatre ceurs " encore de la même longueur, de trois quarts de pouce d'épais, de de la " même largeur de dix pouces, ont été vendues vingt fous la pièce.

un Une partie de deux cents planches de fapar, de tronte piés de long, d'un supouce d'épais, de de dix pouces de large, a été vendüe ferre fous la pièse; se une sutre partie de la même langueur, largeur de épaifionr, a été ven-

aduc quisse fous la pièce.

"On emploie les planches du Nord, aux eloifons de féparations des cuss-"nes, des dépences, de la fauto-barbe, de la foste aux cables dec. Elles "out communément neuf prés de long, de parmi les planches qui font de "catte qualité on estuse beaucoup celles de Coperwijk. Le cent, qui est "de six vingts planches, ou de cent-trente, se vend, en divers tems, cin-"quante quatre livres, souxante livres, de somante de dix livres; tant le prix "du bois change, même d'une semane à l'autre.

"Le bois de Sapin rouge dont on fait négoce à Hambourg, est presque ntoujours plus long, plus épus & plus pelant que celui qui vient de Mornvège & de la mer Baltique. Cependant, comme il s'en faut besucoup , qu'il ne soit d'une ausa bonne nature, il se donne toujours à meilleur

m marché.

" Outre les poutres ôt les planches de fapin, qui viennent du Nord, on en " reçoit enteure la plus grande partie du Bon-rond qu'on emploie en Hollan-" de, c'eft-à-dire, des mâts & mâteresux, des vergues, &t de toutes for-" tes d'épartes. On donne ordinairement onze épartes pour dix.

"Les mats qui viennent de Morvège & de Mostovie, sont estimentes meil-

"leurs.

, Le Bois dont on fait les Mites fe vend à la palme, c'est-à-dire, il une cer-, come mefore qui se prend dans la rondeur de l'arbre, environ à quatre piés

"de fon pié, per un Maltre luré.

p. Pour cet éfet, on prend un morceau de baleine, avec lequel on fait le ., tour du mât, êt puis on en prend le diamétre for le cercle que fait cette paleine, êt l'on marque la mejure, ou le nombre de palmes qu'on atroup, vées lur l'arbre, à l'endroir où on l'a mejuré.

"Les Mass, qu'on nomme Mass de Sept., & qui ne se messerent point, sisont ceux qui n'ont pes tout-à fait sept palmes, mass qui en aprochent. Il sy a auss des Mass de dix qui ne se mesurent point, & qui, par cansi-

aquent, ne so marquent point : on les actiète à l'onil.

promotes les piéces de Bair mail, qui ont nu-deflut de quatorse palmes, &t., qu'on apelle Poten, par excellence, doivent être meiurées, et le nomp, bro des palmes dost être marqué deffus avec une efféce de rouane, ou promotte. Le prix de cette forte de bois, non-feulement est différent, selons, les temp, comme est le prix des autres; mais la différence va encore plus palons; ét pour le faire bien commêtire, on va raporter en le prix de quel-

dars.

o aques ventes, qui ont été faites en des tems peu différent, de mâts égaux. "ou presque égaux.

"Un mat de dix-huit galmes, & trois quarts de palme de c reonférence, & a de toixante-huix pies de iong, a ete vendu quatre-vingts livres. Un de ela même circonférence, de de loixante quatre pies de long, finaante livres. "Un autre de la même circonference, & de foixante & quatorze p és de long. ploixante livres. Un de dix-huit palmes & demie, & de loixante & dix

piès de long, torante livres.

"Un mat de vingt & une palme de erreonference, & de quatre-vingta quaestre pies de long, a été vendu fix-vingta livres, et un autre de la même meireonference, & de quaire vingts-fix pies de long, n'a eté vendu que cent "livres Un autre de la même circonference , & de quatre-vingts-un pié ade long, cent-e nquante livres. Un de la même circonference de de loumante de dix-huit pies de long, quatre-vingts einq livres. Un sutre de la siméme circonférence. & de la même longueur, fix-vinges livres

Voici les prix de ventes qui ont ete faites en Hollande, l'an 1649, de mits, mitereaux & vergues de divertes grandeurs, felon les proportions

des differens mats, & de toute la mature d'un vailleau

Un grand mât de quatre-vingts-huit pies de long, ôt de vingt ôt une gal-

me oc demie de circonférence, a été vendu deux-cents livres.

Une autre pièce de la même longueur, & de vingt palmes & demie de circonférence, pour joindre au mit, a été vendue cent-foixante & dix livres. Une autre pièce, pour faire deux jumelles, de quatre-vingts-lept piès de long, & de vingt & une palme de circonférence, cent-enquante livres, Une piece pour le mat de m fêne, de quatre-vingts piés de longueur, de de dix-huit palmes de circonference; cent cinquante livres.

Une pièce pour joindre au mât, de foixente & un piè de longueur, & de de

feize palmes de tirconference, foisante & dix livres

Une pièce de fouxante & dix piès de long . & de vingt palmes de circonitrence, pour faire un mât de beaupre, cent livres

Une pièce pour faire des jumelles, de foixante-cinq piès de long, & de vinet

palmes de circonference; quatre-vints-dix livres. Une pièce de foixante & dix pies de long, & de vingt palmes & demie de

circonférence, pour faire un mât d'artimon, cent-livres.

Une pièce de foixante trois piés de long : & de dix-huit palmes & demit de circonference, pour faire un grand mât de hune, quatre-vingts livres. Une piéce de la xante deux pies de long, de de dix huit palmes de circonférence, pour un mit de hunc d'avant, foixante & dix livres

Une piece de quatre vingts-neuf pics de long , & de dix neuf palmes de

circonférence, pour faire une grande vergue, cent trente livres

Une piece de quatre vingra p és de leng. & de dix-fept palmes & demie de circonf rences pour faire une vergue de milene, quatre-yingts livreis Une piece de foixante ples de lang. & de quatorze palmes de circonférences pour fare sne vergue de livad ere, quarante la tes.

Une piece de foixante pies de long, & de douze palmes de circonférence,

pour fore une vergue de grand hunter, trente livres. Une vergue de petit hunter, de cinquante-quatre piés de long, de de dix ratings de circente ence, vingt cinq livres.

Unc

Une vergue de foule, de quarante-huit piés de long, & de huir palmes de

circonférence; feize livres.

Une pièce de soixante & douze piés de long, & de douze palmes de circonférence, pour faire une vergue d'artimon; trente-einq livres.

Une pièce de rechange pour les mats, de quatre-vingts-huit piés de long.

& de dix-neuf palmes de circonférence; cent-cinquante livres.

Une autre pièce de rechange, de soixante & dix-huit piès de long, & de seize palmes & demie de circonférence, quatre-vingts livres.

Quatre pièces de Sept, affez fortes, pour les perroquets; sept livres la

piéce.

Neuf autres piécés de Sept, pour les vergues des perroquers; cinq livres

cha fout la pièce.

Un grand mat de quatre-vingts-douze piés de long, & de vingt-deux à vingt-trois palmes de circonférence, a été vendu quatre cents-cinquante li-ALC2

Trois milts de vingt-cinq, vingt-fix & vingt-fept palmes de circonférence, & de quatre-vingus-dix piés de long, ont été vendus sept cents-ciaquante

livres la piéce.

Un mât de vingt-huit palmes de circonférence, & de quatre-vingts-dix piés de long, aété acheté, pour la Compagnie des Indes Orientales, mille livres. Un mat de quatre-vingts-dix-sept piés de long, & de dix-neuf palmes de circonférence, tout mis en œuvre, & prêt à arborer, a étéacheté trois censcinquante livres, pour servir à une gahote longue de quatre-vingts piés, de l'étrave à l'étambord.

Autrefois on a vu promettre, à Amsterdam, trois mille livres d'un mar extraordinaire, & le Marchand ne le voulut pas donner : il fut vendu en-

core plus cher, pour mener en Espagne.

Voici maintenant la mature d'un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long de l'étrave à l'étambord, vingt-neuf piés de bau, & treize piés de creux; avec un château d'avant de cinq piés & demi de hauteur, & une chambre de quatre piés & demi au-dessous. C'est le vassicau dont M. Witsen a donné les proportions; & c'est aussi la mature qu'il a réglée; & le prix y a été mis par un des plus célébres Mâteurs d'Amsterdam, ot par un Courtier. fuivant le prix courant de l'an 1699.

Il faut que le grand mât sit quatre-vingts piés de long, & dix-huit palmes de circonférence; & que le ton ait huit piés de haut. Un tel mat doit coû-

ter cent-cinquante livres.

Le mat de misene est de soixante & dix piés de long, & de seize palmes de circonférence; & le ton doit avoir fept prés de haur. Il peut coûter cent li-TICS.

Le mât de beaupré est de soixante piés de long, & de dix-huit palmes de

circonférence. Il doit coûter foixante & dix livres.

Le mât d'artimon est de soixante piés de long, & d'onze palmes & demie de circonférence; & le tou de quatre piès & demi de haut. Il doit coûter einquante hyres.

Le grand mât de hunc est de cinquante & un pié de long , d'onze palmes . Se demie de circonférence; Se le ton de quatre piés de demi de haut. Il doit coûter yingt-deux livres.

N

Le rait de hune d'avent est de quarante & un pié de long, de neuf palmes & demie de circonférence; & le ton de trois piés & demi de haut. Il dost coûter douze livres.

Le grand perroquer est de vingt-deux piés de long, & de quatre palmes de

circonférence. Il doit coûter trois à quatre livres.

Le perroquet d'avant est de dix-huit piés de long, & de quatre palmes de carconférence. Il doit coûter trois livres.

Le perroquet de foule est de vingt-fix piés de long, &t de quatre palmes &t

demie de érronférence. Il doit coûter quatre livrer. Le perroquet de beaupré, ou tourmentin, est de vingt piés de long, & de quatre palmes de circonférence. Il doit coûter tros livres.

La grande vergue est de souvante-neuf piés de long, & de treize palmes de

circonference. Elle doit couter trente-cinq livres.

La vergue de milène est de souvante prés six pouces de long, ét d'anze puimes de enconférence. Elle doit coûter vingt-einq livres.

La vergue d'artimon est de l'oixante-deux piés de long , & de sept palmes

3. demie de circonférence. Elle doit coûter quatorze livres.

La vergue de fivadière est de quarante-cinq piés de long, & de sept palmes de circonférence. Elle doit coûter neuf livres.

La vergue de grand hunier est de trente-six piés de long, êt de sept palmes de carconsérence. Elle doit coûter huit livres.

La vergue de petit humer est de trente-deux piés de long, &t de six palmes

de circonférence. Elle doit coûter sept livres.

La vergue du perroquet de besupré est de vingt piés de long, & de quatre pulmes & demie de circonférence. Elle doit coûter cinquisite sous à trois livres.

La vergue du grand perroquet est de vingt deux piés de long, & de quatre palmes & demie de circonférence. Elle doit coûter trois livres.

La vergue du perroquet de missae est de seize pies de long , et de quatre palmes de circonsérence. Elle doit coûter trente-cinq sous.

La vergue du perroquet d'artimon est de dix-neuf piés de long, & de quatre palmes de circonférence. Elle doit coûter quarante-cinq fous.

BOIS. Vaisseau qui a roçu des coups en bois dans un combat. Een schip ander unauer geschouten.

BOIS de chaufage. Brande-bour.

Le Munitionaire pourra s'aider de la cuifine du Capitaine, en cas qu'il foit chargé d'un trop grand nombre d'Oficiers, pourvo qu'il contribue au bois de chaufage, à proportion du fervice qu'il tirera de la cuifine.

FAIR.B du bom. Sog van beut, of brandt-bent voorfien ; Brandt-beut maaben , bas-

len, kappen.

BOIS de pique, on de lance. Piel-febache of febafe, Lans-febache.

C'est leur manche. Le bou des piques & demi-piques est de frêne plus fort que celus dont on se sert à terre pour les piques, & les demi-piques.

BOITE. De la Borte. Ain.

C'est l'appas qu'un pêcheur met à l'ameçon...

-BOITE d'un villebrequin. Omflag.

C'est le morceau de bois dans sequel on met la méche.

BOITE d'écouvillon. Voicz, Bouten.

BOITE

BOITE du gouvernail. Laci sem 't roor.

C'est la pièce de bois percée , au-travees de laquelle passe le timon ou la

barry.

BOITE à pierrier. Kassor, Bafe-houser, De houser van en flore-floi, C'est un corps cylindrique & concave, on une espéce d'étus de bronze, on de fer, rempli de poudre; & une lumière, qui répond à cette poudre. On met cette boîte, ainsi chargée, dans le pierrier par la culasse, dernière le reste de la charge, qu'elle chasse aussi-tot qu'elle a pris sen.

BOMBARDE. Dender-ben.

C'est une piéce d'artillerse, dont on se servoit autrefois, qui était grosse, courte & creuse en forme de tuinn, aunt une ouverture fort large, ét su-fant beaucoup de bruit. On s'en sert peu aujourdhus.

BOMBARDER. Met bemben beschieren, Bombarderen, Bomben warpen.

C'eft jetter des bombes dans une place. BOMBARDIER. Em Bombarderder.

C'est celui qui met le fen à la bombe.

BOMBE. Zomb, Vant-bleet, Wery-vant-bleet,

O'est un gros bouler de fer creux en-dedons. & qui a deux anses à côté de la lumière, fur laquelle on met une fusée après qu'on l'a rempli de feux. d'arrifice de de poudre. Les bombes se tirest deus un mortier qui est monté fur un afût . & qu'on place fur une plateforme qui est dans le fond du vailleau. On y met enfuite la quantité de poudre que l'on juge nécessaire, St la bombe par-deffus. On se sert d'étoupes & de terre-graffe pour sermer le vuide, ou l'entro-deux qui peut refter entre la bombe, le mortier, Et la poudre, Et ou met un tampon par-deflus la bombe. Après cela le Canonnier donne l'élévation qu'il faut au mortier , pour la chaffer à l'endroit où il veut qu'elle tombe ; ce qui étant fait il commence à mettre le feu à la fusée de la bombe avec une méche allumée, qu'il rient d'une main; de suffi-tôt qu'elle a pris , il porte une autre méche fur l'amorce du mor-tier, qui mettant le feu à la poudre du dedans , chaffe la bombe en l'air. Se la faie aller que tien où il veut estafer du defordre. On dit Bombe foudroiante, & Bombe flambolante. La première eft celle qui tue, qui brise & fracasse tout, & l'autre est une bombe qui n'étant remphe que de feuit d'artifice, fert feulement à éclairer. L'usage des bombes n'est pas ancien. Les premières qu'on a vues furent jettées dans la ville de Wactendonch , en Gueldres. On tient cependant, que des l'an 1588 un habitant de Venlo s'en étoit fervi aux feux d'artifice, & qu'en s'y éxercant il en étoit tombé une for Venlo, qui avoit caulé un fi grand embralement qu'une partie de le ville avoit été embraice. Les Espagnels de les Hollandois se font servis de bombes l'an 1634. Malthus, Ingénieur Anglois, paffa de Hollande en France, & y établit l'ulage de ces machines. Il fervit à leurs batteries au. finge de Collique. l'an rifes. La plupart de ceux qui ont fervi depuisaux batteries des bombes, ont été des élèves de Makhus,

BOMBE' Bots bombé. Geborgen bour.

-. C'est celus qui est fait en arc, & un peu courbé. BOMERIE. Prét à la grosse avanture. Bedeutres.

C'est l'interêt des sommes de demers prêtées entre Marchands sur la quille d'un varilient, ou sur les marchandises qui y sont chargées, moiennant quoi

le prêteur se soumet aux risques de la mer st de la guerre. Cela s'apelie autrement, Prêt à la grosse avanture. Comme l'argent que l'on prête, se qui raporte quinze, vingt, se jusques à trente pour cent, selon les risques, n'est prêté, pour l'ordinaire, que sur la quille du vaisseau, qui chez les Hollandois s'apelle Bodon, d'où ils ont fait Bodomorje, on a suffi apellé ce prêt, Egmerie.

"La Bomerie n'est pas comprise dans la loi qui désend entre Marchands "une stipulation de profit au-dessus de douze pour cent ; car comme non-"seulement on hazarde ici le profit de son argent, mais encore on porte sa "part des pertes qui se sont, il est juste qu'on ait aussi part au profit; &c "il y a encore plus de justice, s'il paroît que les erreonstances des lieux &c

"des tems augmentent le danger.

"Un Maître qui le trouve en peine dans les mers qui sont au-delà de Don-,, vres, ou du Sond, & dans le Sond, peut faire un emprant de Bomerie ,, jusques au quart de la valeur de la quille, & non davantage, si ce n'est ,, dans la plus pressante nécessité. Il en est de même à l'égard d'un Maître ,, qui est interessé dans la cargadon.

"Les Maîtres Hollandois qui sont au-deçà du Pas de Calais, & du Sond, ne peuvent faire aucun achat sur la quille du vaisseau, ni prendre de l'argent nà bomerie, que du consentenent exprès de la plus grande partie des af-

"freteurs; autrement ils en domeurent feuls charges.

BONAVOGLIE. Een gebouwede Reeger.

C'est le nom, qu'on donne à celui que s'engage volontairement à tirer la rame, sous de certaines conditions de recompense.

BON de voiles. Voiez, Voilier. Vaardig in 't zeilen, Een fiel-zeilende of welbezeilt fehip.

BONIFIER une balene, M'alvifeb-fpok faujen.

C'est la dépecer, en fondre le lard, & en tirer tout ce qu'il y a de bon. Voiez, Baléne.

BONNASSE, Calme. Sules.

C'est une discontinuation du vent, ét un aplanissement des houles, ou lames de la mer. Voiez, Calme.

BONNEAU, Gaviteau, Voiez, Bouée.

C'est un morceau de bois, ou de liége, & quelquesois un barril relié de fer, qui stotant sur l'eau marque l'endroit où les ancres sont mouillées dans les ports ou rades.

BONNE de nage. Une chaloupe qui est bonne de nage. Eon wel resijende, of suel beroende sloep.

C'est-à-dire qu'elle est facile à manier, & qu'elle passe ou avance bien, à l'aide des avirons seulement.

BONNE Tenue, Voiez, Tenue.

BONNETS de Mariniers Flamands, faits de ponnes de laine de diverfes conleurs. Gedreumelde mussian.

BONNETTE. Bonnet.

Ce font de petites voiles dont on se serviers qu'il ya petide vent, ou pour agrandir celles du vaisseau, ou pour y en mêtre un plus grand nombse. BONNETTE mailée. Onder-bonnet, Bonnet.

Ces Bonnettes servent à allonger les basses voiles, pour aller plus vête,

B O.

quand il fait bour tems. On les stache à des mailles , c'eff-à-dire à des orillers qui font près de la ralingue , sprès quoi on amarre les écoutes aux points des bonnettes.

.. SECONDES bonnettes mailiées. Parfeit On les lafte carore sux bonnettes

n mailées par destous, au-mouss chez les Hollandois. ,,BONNETTES mailées des huniers. Faifes, Bonneises.

BONNETTES en étui, Miléne en étui, Couteins, Ly-cailon,

Ce sont de petites voiles qui ont la figure d'un étui, et qui se mettent par le bour le plus étroit, à chaque extremité des vergues, sur des préces de bois qu'on nomme Boute-hors. Ainsi elles regnent le long des côtés des deux basses voiles et des huniers. Le vent aunt fraicht, je sis mettre les bonnettes en étui, qui sont d'un bon secours lors que la mer est unie.

"Les bonnettes en étui des Tures sone très-bien faites; elles évident forts, bien par le hait, sont larges par le bas, & prennent sort juste par-tout, "Celles des Hollandois passent trop derriére les voiles par le haut.

BONNETTE lardée, Larder la bonnette. Een bonnet mot spek gestochen , um

de lettaque se floppen.

C'est une pratique des Calsateurs, quand un vaisseu a une voie d'eau, sans pouvoir découvrir l'endroit où elle est, & qu'ils la veulent trouver pour l'arrêter; en ces occasions ils lardent une bonnette avoc de l'étoupe, qu'on pique sur la voile avec du sit à voile, & apres avoir mouislé la bonnette, ils jettent de la rendre, ou de la poussière, sur ces bouts de fil de carret & d'ésoupe, asin de leur donner un peu de poids pour sure ensoncer la bonnette dans l'eau. En cet état ils la désondent dans la mer, & la promènent à stribord & à babord de la quille, jusques-à-ce qu'elle se trouve opposée à l'enverture ou débris qui est dans le bordage, car alors l'eau qui court pour y entrer, pousse la bonnette sontre le trou; ce qui se connoît par une espèce de gazonillement, ou de frémissement, que sont la bonnette & la voie d'eau. Les matelots, pour exprinter ce bruis, ou gazonillement, dusent que la bonnette suppe. Notre vaisseu avoit une voie d'eau si difficile à reconnoître, qu'il nous falut larder la bonnette.

LASSER. la bonnette. Het Bennet aurrigen-C'est l'amarrer sous la voile avec des éguillettes, qui la lassent dans les crillets.

DELASSER, Déranger, Démailler la bonnette, Het Bonne les mastes. C'est la détacher de la voile où elle étoit attachée.

BON Tour. Il oft venu par le bon tour. Het hadel it hiar gedrand, bessensu at hiar geracht, hiar gefinaut.

Gela le dit d'un vaulleur qui étans afourché a évité, de-forte que les cables ne le font point croiles.

BORD. Burd.

Le mot de bord est pris ordinairement pour le mot de vaissen. Sur le soir nous retournames à bord. Les matelots ne douvent point sortir de bord sans congé. Notre vaisseu mant coulé bas, nous nous sauvaimes à bord du vaisseu le plus prochain. Ils s'embarquérent sur ce bord. On rendat le bord autant propre qu'on put. Nous larguames de bord notre progne, à laquelle nous filames devant le nez soixante brasses de grélin frapé sur un grapin. Nous partimes de bord.

N-33

ETRE

ETRE à bord, pour dire, Etre au vaisseut. Befebage ziju,

RENVERSER', Tourner, Changer le bord. Ouwrades, conlegges, afleggen, afsvenden.

Out revuer. At porter le sup far un ausre air de veut.

CHANGER le bord en visant, vent devant. By de, mindr ap menden, Oper-

fing wenden. VENIR à bord. Aus board homen, Behoep tousen.

C'est st rendre dans un vasilent, ou le joindre. Tous les Oficiers Généraux vierent à bord de l'Amiral. Pendont le colont les Capennes des vasfleson. de l'olatire venirant à patre bord.

BLLER & bord, 2(a fthy the march, of gam; Am board warm; Schoop

DEMEURER à bord. Banen foard bisjons.

RENDRE le bord. Inloque , Bamen loque , Amlanden , Andom , Binnen heven gankoomen,

 C'eft-à-dire. Venir moüiller, on donner fond dans quelque rade, ou dans quelque port. Au bout de fix femanes notre efeadre rendit le bord à Dunquerque Voiez, Rendre.

BORD für Bord. Courir bord für bord. Over es weer seiles.

C'est louvier, 50 gouverner tantôs à stribord, tantôt à babord, lors-qu'on vent mendre quelque varifera, ou que le vent eft contrare, ét qu'il ne permet pas de porter à route, santi l'on chicane le vent, & on court fair pluficurs routes, pour aprocher du lieu au l'on veut alter, ou pour ne s'abatre pas, & ne s'éloigner que le moins qu'on peut.

FAIRE un bord, Faire une bordee. Een gang lespen.

C'est faire une route, foit à babord, soit à stribord. Nous simes un petit bord vers la terre, après quoi nous revirâmes pour faire un bord à la mer,

COURIR même bord que l'ennemi, Tenir même bord. Met den syands sen en defelve beers loopen, Novens den wrandt unten, fider den wrandt been loopen. C'est virer à stribord ou à babord, selon que l'ennemi y a viré, & porter far le même rumb.

METTRE à l'autre bord, Virer, Changer de bord. Ourstang sounden, Opven ander bog soenden. Voiez, Renverier le bord.

Nos vaniferux ont mis à l'autre bord, pour parer ce banc. Nous mimes à ·Paurre bord, & pendant fix horloges nous cohrames bond sur bord.

TENIR bord fur bord. Heen en weer by de winds op leveeren.

C'eft-à-dire. Courir d'un côté & d'autre au plus près du vent, en atendant quelque chofe. Comme il y avoit dans notre fiete de fort manyais voiliers, abus fâmes obligez vers le foir de remir bord fur bord, pour les

DE BORD à bord. Aen de een boord, en aan Landere boord, Soo wed floselijk wander aan de een boord , als aan d'andere boord.

Cette expression veut dire. Autant sur un'côte du vailleau que sur l'autre, & fignifié encore, de part & d'autre de la droite route; ce qui revient à la même choic. Par exemple, on die que l'on peut naviger, ou faire des

bordées fur onze pointes de compas de bord à bord; cela yeur dire quion peut le lervir des enze airs de vent qui font à ftribord, ou à l'un descôtés du vent de la route; de encore des oans autres airs de vent qui font à ba-

bord, ou à l'autre côté du même vent de la route; comme si le lieu de la route est à l'Ouest, le vent d'Est sera le vent de la droite route, & vous pouvez vous servir de vingt-deux vents pour porter à l'Ouest, savoir, des onze airs de vene qui sont depuis l'Est jusques au Sud-ouest-quart-au-sud, & des onze autres airs de vent qui sont depuis l'Est jusqu'an Nord-ouestquart-au-nord : ainfi c'est naviger & gouverner sur ouze airs de vent de bord à bord.

BORD & bord: Deux vaillenux qui sont bord à bord. Twee scheepen die mali hander op zy leggen, of aan board van malkanderen.

C'est-à-dire, qu'ils sont près l'un de l'autre de l'avant en arrière.

UN BORD qui allenge. Est-goods fleg-bosg.
C'est-à-dire que la bordée que l'on court, lors que le vent est contraire. feit à la route.

BON BORD. Faire un bon bord. Een geedt beeg-fleg. C'est-à-dire que l'on a gagné, ou avancé à sa route, étant sur plus près du

BORD à terre, Bord au large. Wenden na het landt, en svederom wenden na da

On emploie ce terme lors qu'on parle d'un vaisseau qui court à la mer, & recourt à terre, ou de la mer à la terre & de la terre à la mer.

PASSER, tous les canons d'un bord. Voiez, Canon.

ALLER à bord. Il faut aller à bord. Elk fijn best onn te enseren.

Cela fe dit comme une menace que l'on fait à l'égard des vailleaux emiemis, pour les aller attaquer, accrocher & enlever.

PASSE du monde sur bord. Val, Val op de resp-val.

C'est un commandement qui se fait à l'équipage, pour faire passer des matelots des deux côtés de l'échelle, pour recevoir ceux qui veulent entrepou fortir du vaisseau. Ce commandement ne se fait que pour les Oficiers, & pour ceux que l'on veut honorer.

A BORD d'on tel vaisseau, ou Fait à bord d'un tel vaisseau &c. Aux bord

van 't schip &c.

C'est-à-dire, daté sur un tel vaisseau.

BAS-Bord; Haut-bord, Vaisseau de bas-bord; ou de haut-bord. Voiez, Navire & Vaiffeau.

BORD de la mer. Oener, Swandt.

C'est le rivage, ou les premières terres qui bornent la mer.

BORD, Bordage. Boer-glank, Roei-gang, Gang.

Ce font les planches qu'on emploie à border un vailleau.

FRANC-BORD, Le Franc-bord De butten-built, De built. Ce sont les bordages qui convrent les membres du vaisseau.


FRANC-BORD. Boesfel.

Ce mot se prend aussi en particulier pour le bordage, depuis le bas des

fleurs jusques au hout de vaisseau.

BORDAGE, Bordages, Franc-bord, Franc-bordage. Besiful, Besignages. Boer-planken, Haldt-gangen, Huidt, Hunlicht, Builen-hmde. C'est le revêtement de planches qui couvre le corps du vaisseau par-dehors. depuis le gabord jufqu'au platbord. Quelques uns l'apellent le Franc-bordage , pour le diftinguer du bordage inténeur , qui s'apelle Serrage , Serres, ou Vaigres. Les Charpentiers apeilent suffi Bordages les planches qu'ils emplojent. On dit, Bordage de tant de pouces, par éxemple, de quatre pouces, c'est-à-dire qu'il a quatre pouces d'épaisseur.

"Il faut que les bordages & les ceintes, qu'on destine pour un vaisseau, afoient pris de quatre à six pouces plus longs que leur mesure juste, même pen y comprenant leur rondeur, où-bien ils se trouveront trop courts.



BORDAGES de fond. Vlak-gangen, Gangen in 's vlak, Sands-flrooken.

Ce terme est équivoque en Flamand aussi-bien qu'en François: il comprend, si l'on veut, tous les bordages depuis la quille jusqu'au premier bordage des sieurs, & par conséquent les Gabords & les Ribords, & sons cette idée on lui donne aussi en Flamand les noms ci-dessus. Mais sort souvent il ne comprend que les bordages depuis les Ribords jusqu'au premier bordage des sieurs. Outre cela on consond aussi les Gabords & les Ribords, en prenant l'un & l'autre mot pour les deux premières planches qui joignent la quille par les deux côtés; & de même en Flamand on confond Kiel-gangen ou Gaar-borden avec Sant-strooken ou Saadt-strooken; au-lieu qu'il y a des Charpentiers qui distinguent, & nomment ces deux premières planches seulement Gabords, & en Flamand aussi Gaar-borden ou Kiel-gangen, & les deux autres premières planches qui suivent, c'est-à-dire une de chaque côté, après les Gabords, ils les nomment Ribords, & en Flamand Sandt-strooken.

"Pour donner une épaisseur convenable aux bordages de fond, & mêmeà "tout le franc-bordage, un Ecrivain Flamand present la règle que voici.

		Pié	5.	Epaisseur.
Les Bordages	40	4	60)	piés de long de l'étrave à l'étambord doivent être de
de fond d'un				l'étambord doivent être de
vaissess de_	١.	_		2 pouces d'épais.
Del	60	4	8o j	2 .
. 1	80	2	100 120	3
	100	3	12Q	3 ₹
•	120	4	140	4
	140	à	160	存
'	(160	à	170)	4

"Un antre Auteur die que l'épaisseur du franc-bordage se doit régler par l'épaisseur de l'étrave, et qu'on lui doit donner le quart de cette épaisseur, set même un peu plus.

"Le bordage de l'arcasse peut être d'un tiers plus mince que celui des côtés. "Lots qu'il s'agit des plus grands vaisséaux, pour lesquels il faut des bor-"d'ages "dages plus épais, ot par conféquent plus difficules à plier, on tâche de se "puller du feu, en tout, ou en partie, c'est-à-dire de n'avoir, par besoin "de les chauser, ot de les plus beaucoup; ot pour cet éset ou prend des "bouts de poutres qu'on choust fort unies, ot on les seie en courbe entier, "sur des modèles; ou en demi-courbe, ot en ce cas on les chause un peu, "pour achever de les faire courber.

"La largeur des planches du franc-bordage, elk le plus souvent de dix-

bust, vingt, ou vingt deux pouces.

». L'Auteur qui a donné les proportions du vaisson de cente-trente-quatre piés de long de l'étrave à l'étambord, dont il est souvent pariées couvre, donne quatre pouces d'épais aux bordages de fond.

BORDAGE, Premier Bordage des fleurs. Krimme-gang.

"On trouve à Amsterdam, & dans toute la Nord-hollande, une manière différente de velle dont on se serve le long de la Meuse & ailleurs, au sujet de la première planche des sleurs, qui joint le dernier bordage de sond, car on la tient plus épusse que le reste du bordage, & il en est de même pour les vaigres : au-lieu qu'ailleurs on tient tous les bordages égaux, & siur un même modèle. Cette première planche s'apelle Kimme-gang en Flamand, quoi que ce terme s'emploie aussi, fort-souvent, pour tous les bordages des sieurs, sur-tout par ceux qui n'emploient point de premeière planche plus épusse que les autres.

BORDAGES des Fleurs. Gangen en de Kommen, Komme-gangen.

Ce sont les planches qu'on emploie à border les fleurs du vassent, et qui en sont la rondeur dans les côtés, depuis le sond de cale jusques vers la plus basse préceinte. Cette rondeur contribue beaucoup à faire floter le vass-seau, elle sert à le saire relever plus aisément lors qu'il vient à toucher; et elle sair qu'il ne s'endommage pas si facilement qu'il seroit, si le bus de ses côtés étoit plus quarré.

De emploie dans les fleurs d'un vaiffeau trois ou quatre pièces de bordange, ou même plus, selon la grandeur du navire, de felon la rondeur

qu'on leur veut donner.

BORDAGES d'entre les préceintes, ou Couples. Fullingen, Spant-vulling. Ce sont les deux piéces de bordage qu'on met entre chaque préceinte. El-

les s'apellent suffi Fermetures, ou Fermures.

On donne aux bordages d'entre les précentes une largeur convemble à la grandeur du vaillèsu. Ceux qui sont entre les deux plus basses précesantes, doivent être proportionez en-sorte que les datois y puissent être commodément percez, de qu'ils se rencontrent juste au-deflous de la se-sende préceinte. Les entro-sabords sont proportionez à la largeur qu'on donne aux sabords. Les bordages d'entre les préceintes qui sont su-defaits des sabords, doivent aussi avoir leur juste proportion, pour y percer , les datois du haut pont. Il saut remarquer qu'à la préceinte qui est pau-dessus des sabords, on commence à damanuer l'épauseur des bordages, au de qu'on continue jusques au haut.

On donne le plus souvent sux fermures, ou couples d'entre les préceintes, la moiné de l'épusseur des préceintes : cependant on change cette ,, disposition selon qu'on le juge à propos, par raport aux proportions du ,, blument entier. Mais à l'égard de leur largeur ou hauteur, il n'y a point

o

106

, de règle à donner ; que de prendre bien garde que toutes les fermures "foient si bien proportionées que les fabords & les dalots puissent s'y placer commodément, & d'une mamére qui foit agréable; & pour cet éfet non les doit tenir un peu plus étroites vers l'avant & vers l'arrière qu'au milieu. Au-reste comme on ne les présente point & qu'il les faut dresses , toutes prêtes par la règle seulement, il y faut être fort éxact, & preadre e, foin qu'il n'y ait point de defauta



BORDAGES d'entre les deux précentes du premier rang, ou plus basses préceintes Spans-dikke-valling.

BORDAGES des labords, Fermuses des fabords. Brugeng, Brugenges,

Gefehut-gangen, Schut-vullingen.

Ce font tous les bordages d'entre les deux préceintes où les fabords font percez. Les entre-sabords, qui sont les courtes planches, ou la courte planche qui remplit les diftances qui font entre les fabords, s'apelle particubérement Sebat-walling, quoi qu'on se serve anssi de ce mot, en Flamand, pour tout le bordage d'entre les préceintes des sabords; de lors que les sabords (ont percez contre la préceinte du haut , & qu'il y a un bordage audeflous, qui remplit depuis la préceinte jusqu'à leur hauteur, & qui eft la base des sabords, on l'apelle de Seuce op de boogte van de onder-hant der poerren, & ausli Breegang, Voiez, Entre-fabords.

BORDAGES des acustillages, ou Esquain, Quein, Qlin. Voien, Esquain.

PREMIER Bordage de l'efquain. Set-gang op bet vachout.

C'est le bordage qui se pose sur la lisse de vibord, pour commencer les

acaftillages: il est plus épars que le reste de Pasquam,

"Au-deffus de la liffe de vibord on voit une planche de bon bois , fort "seche, d'épaisseur à peu-près de deux pouces, plus on moins, selon la "grandeur du vasifeau, où il y a une sablure pour y faire entrer l'efquain ,, des acastrillages,

Dans un vailleau de cent-trente-quatre piés de long, on donne dix-huit , pouces de large au premier bordage de l'esquain à l'armère, & dix-neuf


"pouces à l'avant; oc un pouce ot demi d'épuis. "La plus basse planche de l'acastillage, s'est-à-dire, celle qui est posse sur , la bille de vibord, doit être d'égale largeur à l'avant ét l'arrière.



BORDAGES pour recouvrir les ponts. Ouvrloop pleuten. "Les Bordages pour couvrir le premier pont d'un vailleau de cent-trenteր գահ, quatre piés de long, doivent avoir deux pouces ét demi d'épais; ceux qui , font dans le château d'avant, ét dans la chambre du Capaune, deux pou-,, ces; ceux du haut pour un pouce ét demi ; ét ceux qui font sur le chât, , teau d'avant, ét sur la dunette, un pouce ét un quart.

"D'autres Charpentiers donnéent aux planches qui couvrent le premier pont, "& qui sont presque toujours de chêne dans les navires de guerre, & de "sapin rouge dans les vaisseaux marchands, la moitié de l'épaisseur des saix

;, de pour, ou des serre-goutières,



BORDAIER. Quelques-uns disent Bordeger. Laveren.
C'est faire ou courir des bordées; c'est-à-dire, gouverner tantôt d'un côté; tantôt d'un autre, lors que le vent ne permet pas de porter à route.

C'est le cours d'un vaisseau depuis un revirement jusqu'à l'autre. Notre Commandant sit diverses bordées pour monter au vent, c'est-à-dire qu'il, louvia, &t courut tantôt sur un rumb, tantôt sur l'autre; ce qui s'apelle encore saire plusieurs routes. Nous simes une petite bordée vers la terre, &t puis nous revirames pour faire une grande bordée à la mer. Sur le midi le vent se força, ce qui nous obligea de faire de petites bordées sous la terre, où la mer étoit plus unic qu'au large, asin de nous maintenir dans ce parage sans dériver beaucour. Le lendemain le vent s'étant rangé de l'avant, nous simes une bordée de huit heures, Sud-ouest, &t une de douze heures Nord-est. La hourgue est, un bâtiment admirable pour saire des bordées debout au vent. Nous apareillames du vent d'Ouest, portant notre bordée au large.

PAPA E diverles bordees. Courir plotieurs bordees. Hope en weer wenden,

Contadire, Virer & revirer louvent.

COURIR à la même bordée. Leaten fran. Au zee lasten fran. C'est-à-dire, Courir encore du même côté que l'on a déja couru.

COU-.

COURIR à la même hordée. Meveus cen ander febip seilen.

C'est count un même air de vent qu'un autre vassiezu. Voiez, Courir mê.

VENIR à fa bordée d'un parage à un autre. Op seu borg van cen places ces cen

andere plants zeilen,

C'est-à-dire, y venir à la bouline sans changer les voiles, & sans revirer. Quoi que cette traversée soit de deux cens lieties, nous sommes venus à la bordée d'une rade à l'autre.

COURIR à petites bordées. Sleg over flog zeilen, Hom en weer leveren met

korte gangen,

C'est ne pas courir loin d'un côté et d'autre, BONNE bordée. Goede slag-bog met cen sevasi.

MAUVAISE bordée. Slinger flag-borg met sen drasi.

F.11RE la grande bordée. De grosse wegt benden.

C'est lors qu'étant dans une rade, on y veut faire le quart comme si on étoit à la mer.

FAIRE la peute bordée. Wage verdeelt.

C'est lors que dans une rade on partage les quarts en deux parties, pour faire le service, ou le quart.

BORDE E de canon. Lang van het geschme.

C'est l'arnillerie qui est dans les sabonis de l'un ou de l'antre coré.

ENUOIER une bordée, Donnée la bordée. De lang geoves.

C'est urer sur un autre vaisseau tous les canons qui sont dans l'un ou l'autre côté du navure. Le navire ennemi continua à nous présenter le flanc, pour nous montrer qu'il ne nous craignoit pas; mais nous lui envoiames une bordée qui lui abatit son mêt de miséne. Ensuite il nous donna aussi sa bordée, qui desempara notre vaisseau.

BORDER un varficau. Boerjen, Opboerjen, Unidigten.

C'est couvrir ses membres de bordages. BORDER le tillac. Den overloop strijken.

BORDER Pacafullage, Vertunen. Voicz, Acastillage.

BORDER le vibord. Ausbeerden.

BORDER en carvelle. Met Karenbuerk ephocyen.

C'est border à l'ordinaire, de forte que les bordages se touchent quarrément à côte l'un de l'autre.

BORDER à queix. Mes sen vlerkinge ophocijen, De boei-planken over malkande-

C'est border de sorte que l'extrémité d'un bordage passe sur l'autre. Voiez,

BORDER, une voile. Het ent bybasien, byfende, bybrenem.

C'est l'étendre par en bas en halant outrifant les cordages apelliez écoutes, pour prendre le vent. Notre Commandant voulant faire fignal aux vaif-seaux d'appareiller, déplois son peut hunier sans le border, c'est-à-dire qu'il le lassa voltiger, & après cela il le borda. L'arguer la voile, ou filer les écoutes, c'est le contraire de border. Les voiles supérieures sont bordées par le bas aux vergues inférieures.

BORDER une écoute. De schoot aenhealen.
C'est la titer, ou haier, jusques-à-ce qu'on fasse toucher le coin de la voile à un certain point.

BORDER les écoures arrière. De schooten agter aan haalen.

C'est-à-dire, Haler les deux écoutes de chaque voile, afin d'aller vent en poupe.

BORDER l'artimon. De besant tot-of-bybanien.

C'est haler l'écoute d'artimon à toucher à une poulie qui est mise sur le haut de l'artifere du vassseau. On dit seulement, Border l'artimon, ou l'écoute d'artimon, & non les écoutes, parce qu'il n'y en a qu'une à cette voile, qui serve à la fois.

BORDER l'artituon tout-plat. De beseau op sijn gat setten,

BORDER la misene tout-plat. De fek vellen, C'est en border les écoutes autant qu'il se peut.

BORDE les écoutes tout-plat. Haal de schoot degt aan't gat.

BORDER & Braffer au vent. De zeiten breeden.

C'est pour sure border les écoutes & brasser les vergues, lors que le vent recule

BORDE la grande écoute. Haal de greete febeet aan,

BORDE la mifene, ou la hale au plus près du vent. Hael kert san de fekte

BORDE la sivadière. Blindt-schoot aan.

BORDE le grand perroquet. Greet branzeil-schoot aan.

BORDE le peut perroquer de miléne, ou d'avant. Ver-brame-zeil-fibres

BORDE au vent. Haal usu school to loevert Ron.

BORDE fous le vent. Hast mu schoot in ly.

Tous ces commandemens se font pour faire border les écoures chacune en

particulier. Quelques-uns disent, Borde l'écoufe d'une telle voile.

LA Vergue de foule ne sert que pour border le perroquet par le bas. De begin res et sen loofe en ensute res, béhaiven une de schooten van het krait-zeil daar by van onderen set se haalen.

BORDER. Wevens een ander schip zeilen.

Ce terme fignifie aussi, Survre un vaisseau de côté pour l'observer, & le resconnoître. Nous bordames six horloges contre une cleadre ennemie, & ensin nous portames droit sur elle.

BORDER un vaisseau. Auklampm. Voiez Aborder.

Quelques-uns se sont servis de ce mot, pour dire, Venir à l'abordage. The nous bordérent par babord, mais nous coupâmes leurs amarres, & les simes déborder. Cette manière de parler n'est pas sort usitée, ni peut-être pas sort bonne.

BORDE les avirons. Riem klaar.

C'est-à-dire, Men lès avirons en état, pour se préparer à ramer, ou à na-

LA Galére qu'on avoit achevé de bâtir bordoit cinquante-deux avirons. De Galer des al rebenut was, die roesde met succe en wifting reemen.

Galey die al gebouwe swas, die roeide met twee en vifftig riemen.

BORDIER Vaisseau Bordier. Ein fehip das een flag-zy, of een feheeve zijde heeft, Bordige feheepen.

C'est celui qui a un côté plus fort que l'autre.

BORE'AL Vent Boréal. Noordelijk of Noordelijke windt. C'est la vent qui est du côté du Septentrion ou du Nord.

BOS-

BOSPHORE. Zes engre, Engre of a Kansal van de Savarte zee, Befeberns. C'est une longueur de mer entre deux terres, par laquelle deux continens sont séparez, & par où un goise & une mer, ou-bien deux mers, peuvent avoir communication, comme le Bosphore de Thrace, qui est apellé sujour-dhus Détroit de Constantinople, ou Canal de la Mer noire. Ce qui sait voir que Détroit & Bosphore sont la même chose, quoi qu'on se serve plus ordinairement du mot de Détroit, ou de Canal.

BOSSAGE. De rondibeid van een gebooge immerhant.

Les Charpentiers apelleut boffage. la rondeur de boffe que font les bois courbez & contrez. Les petites Boffes quarrées qu'ils laiffent aux poinçons, arbres de grues, & autres pièces de bois, pour arrêter les moifes, ont auffi

parmi eux le nom de Bostage.

BOSSE, Boffes, Honde-pinten, Stoppers.

Les Bolles sont des bouts de corde d'une médiocre longueur, aisnt à leurs extrémités des nœuds nommez Cul-de-port doubles. L'usage des bosses est de rejoindre une manœuvre rompue, ou qu'un coup de canon sura coupée; ce qui est fort népessaire dans un combat.

BOSSES pour les haubans. Bouts,

BOSSES à équillettes, ou à raban, Bolles de cable. Stoppers mes faviepen, Saveeps, Swakken, Swakken-halfen.

Ce sont les bosses qui sont pour le cable, c'est-à-dire, qui ont au bout une pente corde qui sert à saistr le cable, sors que le vaisseau est à l'ancre.

BOSSES à fouct. Simperi met Surapen, ef Surapmen.

Ce sont celles qui étant tressées par le bout, vont jusqu'à la pointe en di-

BOSSE du Bossoir. Becg-tente, Pertuurlijn.

C'est la manœuvre qui sert à tirer l'ancre hors de l'eau, pour l'amener au bossoir lors qu'elle paroit. Voiez, Candelette.

BOSSES de chaloupe, ou de canot. Vang-lynen.

Ce sont les cordes dont on se sert pour amarrer les chaloupes & les canots.

BOSSES. Vuor-fleffen.

Ce sont de grosses bouteilles de verre mince, pour des seux d'artifice.

PRENDRE un boffe. Stoppen.

C'est-a-dire, amarrer une bosse à quesque manœuvre.

MOSSEMAN. Second Contre-maitre. Hosy-bosts-many-man, Bosts-mans must. Onder-bosg-bosts-man.

"C'est un Osicier marinier qui est chargé du soin des cables & des ancres, , des jas & des bouées: il doit saire épisser & sourrer les cables aux endroits , nécessaires, caponner & bosser les ancres, y mettre des orms de longueur , convenable au sond des mouillages, y tentr les bouées stotantes au-dessus, , de l'eau, & veiller sur les cables, pour voir s'ils ne rompent point, & si , l'ancre ne chasse pas.

BOSSER & Déhosser un cable. Het Kaabel vast, of les maaken.

C'est amarger oc demarrer la bosse qui saust le cable, lors que l'ancre est à la

BOSSER l'ancre. Het anker apfetten, ap den borg fetten.
C'est la mettre en place, ou sur les bossours. Ancre bossée, qui est mise sur le bossour.

BOSSER l'ancre. Het anker voor de kraan bijeen.

C'est aussi urer l'ancre, pour la mettre sur les bossoirs. BOSSOIRS, ou Bosseurs. Kraan, Kraan-balk, Kraan-balken.

Ce sont deux poutres ou pièces de bois muses en saillie à l'avant du vaisseau; au-dessus de l'éperon, pour soutenir l'ancre &t la tenir prête à mouiller, ou-bien à l'y poser quand on l'a tirée hors de l'eau. La saillie que sont les bossous donne heu à l'ancre de tomber à l'eau sans risque, quand il faut mouiller; & empêche qu'elle n'offense le franc-bordage, ou les chaintes. Il tomba sur notre éperon, & nous cassa le bossour de babord : cette méchante manœuvre irrita si fort le Commandant, qu'il voulut saire donner la cale au Pilote, qui en sut pourtant quitte pour trois jours de sers. La sigure du porte-bossoir est ici jointe à celle du bossoir.

, Il y a un ou deux roilets à la tête de chaque bossoir, par le moien des-


,, quels on tire l'ancre lors qu'elle est venue à pic.

"Dans un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long, de l'étrave à l'étam-, bord, les bossoirs s'étendent sur le château d'avant, en-dedans, deux piés , au dela de la lisse Il s'en saut quatre piés que le bout ne vienne jusques , au mât d'avant, & l'autre bout est justement sur le porte-bossoir.

"Le bossoir doit avoir huit pouces d'épais & dix pouces de large, par le "bout qui est sur le château d'avant; & huit pouces de large, & quatre

, pouces d'épais par l'autre bout.

"On fait des ornemens de sculpture à la tête du bossoir. A côté il y a une "grosse crampe qui tient au bossoir, dans laquelle on met une poulie, qui "sert à enlever les plus grosses ancres. La corde qui est dans cette poulie, "va passer dans un rouet, qui est sur le château d'avant dans un traversin "qui traverse le gaillard, proche du fronteau, & qui sert à amarrer diver"ses manceuvres.



BOSSON, Voiez, Bouge, & Beston.

BOT. Boor.

C'est un petit vaisseau dont on se sert aux Indes Orientales. Il est mâté en Heu, & n'est point ponté.

BOT. Boot. ,,C'est un certain gros bateau Flamand, ou une espéce de petite flûte; il "est ponté de par le haut. Et au-lieu de dunette, ou de chambre un peu "élevée, il y a une chambre retranchée à l'avant, qui ne s'élève pas plus , que le pont. On fait jouer le gouvernail, ou avec une barre, ou sans , barre, parce que celui qui gouverne, le peut faire tourner aisement de "destis le bord. On apelle aussi en Flamand la chaloupe d'un navire Boer, & le canot, Siep. Le bot nous suivoir chargé de balles & de poudre qu'il aportoit.

"A l'avant du bot il y a une poulie, qui sert à lever l'ancre, & au milieu " du bâtiment on pose un cabestan, lors qu'il est besoin, & on l'asermit "pardeux courbatous, qui de l'un & de l'autre côté vont se terminer con-"tre le bord. Les membres du sond sont vaigrez, ou couverts de plan-

, ches, hormis à l'endroit par où l'on puise l'eau qui y entre.

PAQUEBOT, Pacquet-bot. Pathers.

C'est le bateau qui porte les lettres d'Angleterre en France, & de France en Angleterre, savoir, de Douvres à Calais. Il y a aussi des pacquet-bots qui portent les lettres d'Angleterre en Hollande. Ils partent de Harwich, & viennent à la Brille.

BOTINE de matelot. Hoofe.

BOUCAUT. De mondt van een rivier,

C'est le nom de quelques rivières qui s'embouchent à la mer, ou dans les lacs, ou qui prennent en leurs embouchures le nom de Boucaut, comme les embouchures des rivières des fissques & des Landes.

BOUCHE de canon. De monde van een flak geschute. C'est l'ouverture d'un canon, & son diametre.

BOUCHE. Monds.

Ce mot se dit encore des ouvertures par lesquelles les rivières déchargent leurs etux dans la mer. Les sept bouches du Nil.

BOUCHE, Boffon, Beffon. Voiez, Bouge, & Beffon. BOUCHER des voies d'esu. Gauen, of cen lek floppen.

BOUCHIN. Le large du vaisseau de déhors en déhors. Schoops-boiren-brook-

C'est la partie la plus large du corps du vaisses , ce qui se trouve toujours à stribord & à babord du grand mat, à cause que le maître bau & la maîtresse côte sont en cet endroit. Quand on parle de la largeur du vaisseau de dedans en dedans, elle s'exprime par la longueur du Bau ou Barrot, & l'an dit, Ce vaisseau a tant de piés de bau ou de barrot. Tous vos bâtimens sont plus courts de varangue, & plus petits de bouchin que les nôtres; c'estadire, qu'ils sont plus ronds par la quille, & plus étroits par le bordage. Voiez, Vaisseau, & Large, ou Largeur.

BOUCHON d'étoupe, de foin, ou de paille, dont pe bourre la poudre &

le boulet, lors qu'on chargoile canon. Trap.

BOUCLE. Mettre un matelot sous boucle, ou à la soucle Le tenir sous boucle. Vast, of geneaugen seuen, su yeare bonque setten.

Ce terme lignifie, Clef., ou Prison, Mettre un matelot sous boucle, c'est

le mettre fous clef, le tenir en prifon.

BOUCLE'. Un port bouclé. Een besteren haaven ,' daar menniet nit laat van-

C'eft-à-dire qu'il eft fermé, &t qu'on n'en veut rien laiffer fortir.

BOU-

BOUDINURE de l'arganeau, Embodinure. Anker-roering.

C'est un revêtement, ou une envelope, dont on garnit l'arganeau de l'anere, & qui se fait avec de vieux cordages qu'on met tout-autour, pour empêcher le cable de se pourrir.

BOUE'E. Boes.

C'est une marque, ou enseigne saite quelquesois avec un barril relié de ser, quelquesois avec un fagot, ou avec un morceau de bois; l'un ou l'autre ataché au cordage appellé Orin, qui est simpé à satéte; en sorte qu'on laisse floter la bouée, pour indiquer l'endroit où l'ancre est moiullée, & la relever lors que le cable s'est rompu, ou qu'on l'a coupé sur l'écubier. Nos vaisseaux moiullérent sur les bouées des vaisseaux ennemis, qui faisoient un seu extraordinaire de leurs canons, sans que nos vaisseaux y répondissent d'une seule décharge, de-peur d'empêcher l'est de nos brulots. Ce mot se prend aussi fort souvent pour le mot de balise.

"Un vaulèau mouillé dans un havre, doit avoir une bouée à son ancre; &c ,, à faute de cela, s'il en arrive quelque desordre, ou perte, il paiera la moi-

., tić du dommage.

BOUE'E de bout de mat. Een Bees van een mafts-fint.

C'est celle qui est faite du bout d'un mat, ou d'une seule pièce de bois.

BOUE'E de Barril. Een ton-boes.

C'est celle qui est saite avec des douves, & qui est soncée & reliée comme un barril.

BOUE'E de liège. Em kork-beci.

C'est une troisième espèce de ces sortes de marques, faites de plusieurs piéces de liége, que des cordes tiennent liées ensemble.

BOUGE, Besson, Rondeur des baus & des tillacs. Bogt.

C'est un terme de charpenterie, qui se dit d'une pièce de bois qui courbe, en quelque endroit, & qui a du bombement.

BOUILLARD. Een haaftig en schielijk onweer, Een bui.

Quelques-uns nomment sinfi tur la mer certain nuage qui donne du vent & de la pluie.

BOUILLON d'une source, Borrel.

Ce font les petites bouteilles qui se sont dans une source.

BOUILLONNEMENT. Borreling, Brabbeling.

C'est l'agitation que les bouteilles d'une source donnent à l'eau; ou l'agitation de la mer au bord du rivage.

BOUILLONNEMENT. De Plof.

C'est le bruit, ou le son qui se fait dens l'eau lors que quelque chose y tombe.

BOUILLONNER. Ophorrelen.

C'est jetter des bouillons.

LA MER bouillonne. De zee brabbelt.

C'est-lors qu'elle ne brise que médiocrement.

BOUIS ou Buis. Palm-beom. Bux-boom.

C'est un arbre dont le bois est de substance solide & compacté, & de conleur blanche tirant sur le jaune: sa seulle ressemble à celle du mirte, mais elle est plus grasse, plus verte, & plus ronde, & ne combe point en hiver, comme celle des autres arbres. Comme son bois est sort dur & qu'il n'est poulies. Ce bois est à lourd qu'il vieu fond de l'enu, de ne nege point dessus.

BOULETS. Kepil.

Ce font des balles de fer dont on charge les canons.

BOULETS avec tout ce qui fert à armer le canon. Schop.

Parmi les canons de batterie il y en a qui portent depuis viugt-quatre jusques à trente-fix livres de boulet. Ces derniers s'apellent en l'ismand, Su en davig pondou.

BOULET rouge. Em glasgende Kegel.

C'est celus que l'on fui rouge dens une forge, & qu'on met dans le canon, afin que s'il y a des matières combustibles aux lieux où il tombe, il y puil-

se mettre le feu. Voiez, Rouge.

BOULETS à chaîne. Ketting-Koogele, Drandt-Koogele.

Ce font deux mottés d'un boulet atrachées à une petite diffance l'une de l'autre, par une chaîne de fer, qui a trois ou quatre piés de longueur : on en charge un canon, ét quand on le tire, l'éfet de ces deux boulets est d'autant plus grand, que la chaîne embrasse ét coupe ce qu'elle rencontre, deforte qu'elle desempare un vaussesse, en abatant les mâts, ét coupant les manœuvres ét les voiles. On les nomme austi des Anges, parce qu'au dire, des matelots, ce sont des Anges qui volent de part ét d'autre.

BOULETS & branches, ou à deux têtes. Bont-hogele Knuppele, Krais-febary,

Sinf-hogele, Bauts met truce boofden

Ce sont suffi deux boulets joints ensemble, mais par une barre de fer longue de cinq à six pouces. Ces deux boulets, ou quelquesois deux moitiés, se séparent si-tôt qu'elles sont hors du canon. On s'en sex sur menpour couper les cables, les mâts àt les voiles.

LE Seflement des boulets. Ha fuorren van de bogels.

BOULANGERIE Bal-bau, Bal-bamer.

Ce terme se dit, dans un arcenal de marine, du lieu où l'on fait le biscuit.

BOULINE. Beeler.

C'est une corde amarrée vers le milieu de chaque côté d'une voile, & qui sert à la porter de biais, pour prendre le vent de côté, quand il faut aller au plus près du vent, c'est-à-dire, prendre l'avantage d'un vent de côté, lors que le vent arriére & le vent largue manquent, pour faire le cours qu'on se propose. Ces boulines sont des cordes simples, qui tennent chacune à deux autres cordes plus courtes, qu'on nomme pattes de boul ne, & celcles-en tiennent encore à de plus courtes, qui sont nommées ancetres, ou cobes, qui sont épissées à la raisague de la voile. Lors qu'on veut se moquer de quelque nouveau venu, qui sans aucune expérience entreprend de parler de la manœuvre, on lui dit de faire haler sur les boulines de beau-pré, ce qui est une impossibilité, car la sivadière, ou voile de beaupré, n'a ni, boulines, ni couets, & les écoutes en sont l'osce.

"Les boulines fervent principalement à retirer la voile, ét empêther que, le vent, lors qu'on le prend de côté, n'en enfle trop le fond, ce qui re-, tarde le fillage du vaisseu, au-lieu de Pavancer. Elles empéchent auffi-

"que le vent n'échape par le côté qu'elles retirent.

BOULINES de la grande voile. Groom Booligus.

BOULINES de la mission. Follo-fortigne.

BOULINE du grand hunier. Groot-mart-zeile beelijn.

BOULINE du petit hunier. Her maeger-manneije.

BOULINE du grand perroquet. Greet-brane-zeile beelijn.
BOULINE du perroquet d'avant. Foer-brane-zeile beelijn.

BOULINE du perroquet de fouge. Krnu-zails boelijn,

BOULINE de revers. Les-boeliju.

C'est celle des deux boulines qui est sous le vent, & qui est larguée. Larguela bouline de revers; c'est-à-dire, Lâche la bouline qui est sous le vent. Voice, Revers.

HALER fur ics boulines. De beelijne haalen, of aankaalen.

C'est-à-dire, tirer & bander sur les boulines, afin que le vent donne mieux dans le voile, pour courir près duvent. Voiez, Haler.

AVOIR les Boulines halées. Mes aangebaaide beeisjne zerien.

C'est les avoir roides, afin de bien tenir le vent. VENT de bouline. Winds van ter zejde, Half-winds.

C'est un vent qui est éloigné du lieu de la route de cinquirs de vent, Et qui, par son biaisement, sait que le vassléau panche sur le côté. Ainsi la route étant Nord, le Nord-est-quart-à-l'est, et le Nord-ouest-quart-à-l'ouest seront les vents de bouline.

ALLER à la bouline. By de windt zeilen, of vaaren; 't Digt by de windt bou-

C'est se servir d'un vent qui semble contraire à la route, & le prendre de biais, en mettant les voiles de côté; ce que l'on fair par le moien des boulines. On va aussi vite, & plus vite, à la bouline qu'en farsant vent arrière, caren boulinant, on porte toutes ses voiles, ce qui ne se fait pas de vent arrière. Quelque sort que soit le vent on ne laisse pas d'aller à la bouline, pourvû qu'on porte moins de voiles, & qu'il n'y ait pas un orage violent.

A LA bouling, Keers by de wordt,

C'est un commandement de prendre le vent de côté.

ALLER, à grasse bouline, ou à bouline grasse. Mes flap ef les beelifu zei-

C'est se servir d'un vent compris entre le vent de bouline &t le vent largue; &t cet air de vent doit être éloigné du lieu de la route par un intervalle de fix à sept points. Ainsi, pour aller à grasse bouline, il ne saut pas server le vent. Par éxemple, si la route étoit Nord, le Nord-est-quart-à-l'est seroit le vent de bouline, &t le vent d'Est-nord-est seroit le vent de grasse bouline.

FRANCHE Bouline. Fel en by,

Le vent est Sud-est, il faut le pincer, aller au plus près, Franche bouline. Voiez, Près & plein.

BOULINER. By de spinde-geilen.

C'est prendre le vent de côté. Voiez, Aller à la bouline.

- VENIR à la flote en boulmant. By de winde na de vloet komen.

BOULINIER. Vailleau qui est bon boulinier; méchant boulinier. Ern schop dat wel of qualife by de windt zeilt.

C'est selon qu'il va bien ou mal, lors que les boulines sont halées.

- PAIRE courre la bouline. Tuffchen de daggen deer lasten loopen.
C'est un châtiquent que l'on fait à un malfaireur, & pour cet éfet l'équipa-

ge est rangé en deux haies, de l'avant à l'arrière du vaisseau, chacun une agarcette, on une corde à la main; & le coupable étant hé, & n'aiant pour vêtement qu'un calçon mince, suit une corde. & passe deux on trois sois entre ces deux hues d'hommes, qui donnent chacun un coup à chaque sois

qu'il paffe.

Oe châtement ne se pratique pas tout-à-sait en cette manière parmi les Hollandois, ou du-moins il ne s'y pratique pas ordinairement. Au-lieu de cela le coupable est lié au pié du mât, aussi avec un calçon seulement, et le Prévot tient un bout de corde en main, et sirape sur lui un certain-nombre de coups. Quelquesois tout le Quart assiste le Prévot, et chacuna aussi son bout de corde, dont il frape à son tour, et cela s'apelle en Flamand Laur-sen ou Bridsen

HALE-BOULINE. Voiez, Hale. BOULON. Een Bout met een spy-get. C'est une cheville de fer à claveite.

BOULONS d'aftit Duars-bouten.

Ce sont des branches de ser dont l'usage est de joindre ét d'assurer les stafques, c'est-à-dire, les deux plus longues-ét plus grosses pièces qui forment les côtés de l'asût, ét au-dessus desquelles on pose le canon: elles sont auprès des entretoiles.

BOUQUE. Gat, Zee-fat.

C'est un terme des Navigareurs des isses de l'Amérique, qui signific proprement une passe. Cette base porte le nom de six magasins, qui sont environ à trois lieues, à l'Est de la bouque. Les bouques des ports sont fort eachées, on ne les peut trouver.

BOURCER,. Bourcer une voile. Gnes ogefen,

C'est n'en metre hors qu'une partie, de la trousser à mi-mat, ou par le moien des cordes nommées cargues, ann de prendre moins de vent, de de retarder le cours du vaisseau. On se sert peu de ce mot sur les navires de guerre, de celui de carguer est fort en usage dans le même sens.

BOURCET. Mat de bourcet. Fokke-maft, Voor-maft,

C'est un terme de la Manche, car Bourcetsignifie la voile de miséne. Ainsi mat de bourcet & mat de miséne sont la même chose.

BOURGEOIS, Propriétaire de navire. Des eigenses von sen febip.

On apelle ainfi, en terme de mer, le propriétaire d'un navire, foit qu'il l'ait eu par achat, foit qu'il l'ait fait construire. Ce met est venu du stile de la Hanse Teutonique, à cause qu'en Allemagne il n'y a que les Bourgeois des villes Anséatiques qui puissent avoir ou faire construire des vaissaux, ce qui fait qu'en ce pais-là on apelle Bourgeois tous les seigneurs & propriétaires de navires. Ils brulérent le bateau après en avoir paié le prix à ses bourgeois. Il étoit bourgeois des deux tiers d'un vaissen.

BOURGEOIS. Besteeder.
C'est aussi celui qui fait marché avec un Charpentier, pour lui construire un vaisseau; & le Charpentier se nomme aussi l'Entrepeneur, de Annue-

BOURLET', Bourrelet, Man.

C'est un gros entrelassement de cordes & de tresses, que Pon met autour de grand mât, du mit de missoe, & du mât d'artimon, pour tenir la ver-

gue

gue dans un combat, en-cus que les manautres qui la tiennent, fusione coupées,

BOURLET de canon, ou Bourrelet. Trony.

On spelle amb dans le canon la partie du métal acrondie qui regne autour de la pièce, près de la bouche.

BOURLET d'un petard, Hrang.

BOURRE. Prop. Proppen.

C'est tout ce qui sert à mettre sur la poudre, en chargeant les armes à son, soit papier, bourre, soin êtc. La bourre de ce suil lui a donné au visige. IL FAUT que les gargousses & les balles soient bien bourrées, de-peur qu'elles ne coulent, et ne tombent à la mer. De Kardoofin au Kogoli manon, mas amgren ups, op des si au de stables, so in est, met houses se rolles.

BOURSE, Bource. Bears,

C'est le heu où les Marchands & les Bunquiers s'assemblent, dans plusieurs villes, pour y consérer de leur commerce. La premiére place-des Négocians qu'on ait apellee ainsi, à été a Bruges. Elle prit ce nom d'un grand hôtel, bâts par un Seigneur de la noble famille de la Bourse, dont on voit encore les armoines gravées sur le couronnessent du portail, qui sont trois bources. Comme le lieu ou s'assembloient les Negocians, étoit devant cet hôtel, il sut apellé la Bourse, ét de cette ville, clébre nutre-fois par le trasie, on a transporté ce nom aux places d'Amsterdam, d'Anvers, de Londres, de Rouen &c.

BOUSSOLE, Compus de mer. Kompus Zor-Egrapas.

C'est un instrument fait en façon de boite, servant à renfermer une aignille frotée d'aimant, qui le tourne toujours vers les poles, à la réferve de quelque déclination qu'elle fait en divers crafroits. Cette aiguille a beaucoup de variation vers le cap de Bonne-esperance. Sa variation est de dix-buit degrès à la vue de Zocotors... St de vingt-deux degrès trente minutes fur le Grand-bane. Le bord de la Bouffole porte ordinairement deux différentes divisions. Pune est de trois cents-foixante parmes égales, qui est la division. ordinaire du cercle en un pareil nombre de degrés, & l'autre qui est audeffous, est de trente-deux parties, qui marquent les trente-deux rumbs, ou airs de vent , nommez Truits de vent , & Pointes de comput. Il y en a qui prétendent que les Chinois ont inventé la bouffole, & que l'invention en fut aportée par un Vénitien apellé. Marc. Paul , vera l'an 1260. se qui donne lieu à la conjecture c'est qu'on s'en fervoir au commencement à la manière de ces peuples, qui la font encore floter sur un petit morcesus de liège. Ceux d'Amalphi, bourg du Roiaume de Naples, s'atribuent ce feerer, & affurent qu'un certain Jean Gira trouva la bouffole vers l'an 1360. Les François prerendent que la fleur de lis, que toutes les nations mettent fur la role, au point du Nord, fait connoitre qu'ils l'ont inventée, ou que du-moins ils l'ont mife dans la perfection où elle eft. Il faut que l'aiguille foit faite d'une platine fort mince de bon acier, els manière de lozange, éc vuidée de telle manière qu'il n'y sit que les extrémités qui en reftent, avec un diamétre au milieu, fur lequel la chapelle doit être apoiée. Il faut que cette aiguide, pour être animée, foit touchée par une pierre d'aimant fort générente, & que la partie qu'on veut faire tourner au Nord, le foit par le Pole du Sud de la pierre. Pendant cet orage le vent fit tout le P 3

tour de la bouffole en vingt-quarre heures. Voier . Compas de route.

BOUSSOLE affolée. Een gedraaide compas.

C'est celle dont l'aiguille oft défrétaune, à-ourse qu'elle a été froiée d'un -aimant qui ne lui a point donné fa vérirable direction.

BOUSSOLLE de cadran, Een Zonne-wojfm met een Kompar,

C'est une boite avec une aiguille au centre du cadran, pour montrer l'henre & les parties du mondo.

BOUT de corde, Een endeje tonwe.

G'ex ainfi que l'on apelle une corde d'une moienne longueur.

-BOUTS de corde. Dag of Dagge, Daggen, Endymer reseur.

Ce font des bouts de corde dont le Prévôt le fort pour chitier, &c que les gens du Quart, ou de l'équipage tiennent auss, pour fasper sur ceux qui sont condamnez à ce châtiment.

BOUTS de cables, Buter-enden.

Ce font des bouts ou moreeaux de cables inutiles, user, rempus, ou trop courts.

BOUT de vergue. De not van de ree.

C'est la partie de la vergue qui excède la largeur de la voile, & qui sert quand on prend les ris.

'Filer le cable bout pour bout, ou bout par bout. Voiez, Filer. BOUTE de lof, Bourc-lof, Bet-Leef, Leef-houwer, Wade-houwer.

C'est une pièce de bois ronde, ou à huit pans, qu'on met au-devant des vaisseaux de charge qui n'ont point d'éperon : elle sert à senir des amures de miléne.

BOUT-DEHORS, Boute-hors. Gipk, Genk, Spier, Spier,

Ce font des pièces de bois longues & rondes, qu'on sjoûte, par le moien d'anneaux de fer, à chaque bout des vergues du grand mât, & du mât de missen, pour porter des bonnettes en étui, quand le ventrest foible, &c qu'on yeut chaffer for l'ennemi, ou prendre chaffe de faire diligence.

BOUT-DEHORS. Em Guilja.

C'eft un petit mat qui sert à la machine à mater, pour mettre les chou-

quets & les hunes à place.
BOUT-DEHORS, Boute-hors, Défences. Wijfabouteu. Ce font auffi de longues perches, ou pièces de bois, avec des crocs, pour empêcher dans un combat l'abordage du brulot; ou pour empêcher dans un mobilisge que deux vaisseaux, que le vent fait dériver l'un sur l'autre, ne

BOUTARQUE. Cavisar.

s endommagent.

Ce font des œufs de poisson salés, qu'on mange pour exciter à boire.

BOUTE, Baille. Banke, Tobbe.

C'est une moitié de tonneau en maniero de baquet : ony met le bravage qui est distribué chaque jour à l'équipage.

BOUTES Leggers, Wanter-leggers.

Ce sont de grandes futailles, où l'on met l'eau douce, que l'on embarque pour faire vouge. Les boutes, ou tonnes à mettre de l'eau, ne sont pas fournies par le Munitionnaire dans les navires de guerre; mais aux dépens du Roi, aufli-bien que les barrils, seilleaux, & héges pour les boutes, lefquelles doivent être montées ét cerclées de fer. -

BOUTE-

BOUTE-DEHORS, Défense. Voiez, Minot.

BOUTE-FEU. Londs-flok.

C'est un bâton, ou petit boit, tourné, sourcht, ou troué par le bout, à l'extrémité duquel est une sourchette, garme d'une môche allumée, par les deux bouts, pour mettre le seu à la lumiém du cason: On le sau long de cinq à six piés.

"Au combat qui se donne l'an 1665, entre les Anglois & les Hollandois, , , ce sut le Dac d'Yorc qui prie le boute-seu, éé qui voulut donnes lui-mè, , me le seu au canon qui tira la premiére volée sur les vaissants de Hollande.

BOUTE-FEU. Em Bus-sebrater die bet Kenon amstecht.

C'est le nom de l'Oficier marimer qui est chargé de mettre le seu au ca-

BOUTEILLES. Galderigen.

Ce sont des saillies de charpenterie sur les côtéa de l'arrière du vaisseu, de part & d'autre de la chambre du Capitaine. Les bouteilles sont à la place des galeries, dont l'usage sut supprimé par une Ordonnance du Roi de France l'année 1672. Leur figure, dans les vaisseux François, ressemble à une moitié de sanal coupé de haut en bas. Elles n'ont de largeur qu'environ deux piés, ou deux piés & demi. Voiez, Galeries.

BOUTEILLES de caleballe. Debiere est et finement!

Ce sont des bouteilles que prennent sous les aisselles ceux qui veuleus aprendre à nager; ou-bien ce sont aussi de petits finiceaux de jone.

BOUTE-LOF. Voicz, Boute de lof.

BOUTER. Co mot fignific, Mettre, & Pousser. Steeken en Voort-denvent).
BOUTE le cable au cabestan, & vire l'incre. Kashel im, winde het auter.
BOUTER à l'extre Emfahre un de bassen bestien, of in it witner vertodist.

C'ell füre fortir unsbasemshors du port.

BOUTE au large. Stork of

C'elizadire, Poulle au large. BOUTER de los: Ann de minds house, By de minds fisiken-

C'est Venir au vent, Buolinen, Serrer leivent, Prendre l'ivantige da vent; Mettre les voiles en écharpe, pour prendre le vent en côté.

BOUTON de muré. Milegens.

C'est un petit corps romi qu'on met su bout-d'irac armoù seu, pour servir de mirét & tires plus droit.

BOUTON on Boice d'éconvillon. Knoop van de wifeher, Hisfor-kles.

C'est une pièce de bos tournée, sur laquelle en close quelque morosita de la peau d'un mouton, en metrant la laine entichers. Elle servit nétoier l'ame du esnou, après qu'il a tiré.

BOUTON de pierrier. De knep van een flom fink, midden met een gat. C'est la boule de métal qui est au bout de la culasse, & qui est percée au milieu.

BOUTON de cueillière de canon. Legel-élé.
C'est aussi un bout de Bois tourné, sur lequel une cuillière de cuivre est clouée. On l'emplose à retirer les gargousses de l'ame du oman.

BOUTONS de resoulous. Amfetters-kieffin.

BOU-

BOUTON de canon au bout de la culsife. De Knoop van een fluk geschute.

Deues.

BOUTON de trompette. De Knop van oen erompet. BOUTONNER la bonnette. Het bennet eanvilgen.

C'est un terme dont quelques uns se servent pour la bonnette mailiée. Ils disent aussi, Déboutonner. Voiez, Bonnette, & Délasser.

BOUVET. Veer-ploeg.

C'est une sorte de rabot dont les Charpantiers se servent. Il y en a à rainures & à languettes, lors que l'on vout embolter de assembler des ais.



BOUVET à rainures. Greeving-ploeg. BOUVET à languette. Vaft ploeg.

BOUVET à fourchement. Messing-ploge.

Coux-là fervent pour faire en même tems les deux joues & la languette qui entre dans la gamure.

BOYE. Voice, Bouéc, on Balife.

Quelques-uns se servent de ce mot de Boye.

BOYER, Boier, Bouyer. Bossier.

C'est une espéce de bateau, ou de chaloupe Flamande. Il est mâté en fourche, de adeux semelles qui sont qu'il va bien à la bouline, de qu'il dérive

"Le Boier est un petit bâtiment de charge, qui a un beaupré, &t de l'a"castillage à l'avant &t à l'arrière. Il a du raport, en plusieurs de ses par"ties, avec les Semaques: il est plat de varangues, &t le mât en est fort
"haut, &t porte un perroquet. Cette sorte de bâtiment n'est pas si propre
"à à naviguer sur mer; que sur les rivières, &t sur les autres caux inter-

"nei. "Voici le devis d'un Boier de quatre-vingts-fix piés de long de l'étrave à "l'étambord; de vingt piés de bau de dedans en dedans, & de neuf piés un ., quart de creux, de defius la quille au niveau de gounéres. La quille "a quatorze pouces en quarré. L'étrave & l'étambord ont un pié d'épail-"feur. L'étrave a huit pies de queste, & l'étambord un pié trois pouces. "Il a fix piés de relevement à l'avant, & sept piés à l'arrière. Le fond , de cale a quinze piés de large, de s'élève de deux pouces vers les fleurs. "Les varangues ont neuf pouces d'épaisseur, & huit pouces dans les sieurs. ... on aux empatures. Les genoux ont un demi pié d'épais sur le franc bord, ., & les allonges autant au même endroit, & quatre pouces & demi par le "haut. La carlingue a neuf pouces d'épais sous le mae, & six ou sept 1 pources à l'arrière. Les vaigres d'empature ont quatre pouces d'épais; . Et les vaigres de fond deux pouces, de les autres aust juiques aux serre-Abauquiéres qui ont quatre pouces d'épais; & chaque bau a deux cour-4 bes



4- - 1

					-
	•				
					•
		•			
		,			
		•			
÷-		•			
			•		
				•	
		•			
		•			
	_				4.45

B O. 121

,, bes de haut en bas, &t deux par la longueur du bâtiment. Les ferre-,, goullières ont quatre poutes d'épus, & les bordages qui couvrent le pont ,, en ont deux poutes & demi. Les préceintes ont un demi pié d'épais, &t ,, un pié de large, c'est-à-dire, les deux plus basses: la trodieme a quatre

s, pouces d'épais & dix pouces de large.

"Les couples, ou fermures, ont fix pouces de large. Ceux d'entre la plus
"haute préceinte & le carreau, ont dix pouces de large & cinq pouces d'é"pan. Le carreau a vers les houts un grand pié de largeur, & est plus
"large pur son milieu. La chambre de proue a dix piés de long, a pren"dre à l'étrave en-dedans. C'est la que sont les cabanes, & la cusine
"dont le tuiau de cheminée sort sur le pont, proche du virevaux. Le vi"revaut a vingt pouces d'épais. Le mât d'artimon, qui est sort petit, est
"tout-proche de la planche qui sert d'apui vers l'arrière. Quelqueson on
"fait une petite dunette à l'arrière, pour y serrer quelque chose, ou pour

, coucher des gens.

"La grande écoutille a dix piés de long & fept piés de large. L'écoutille qui s'emboite a quatre piés. La chambre de poupe a quatorze piés de "long, & est élevée au-dessus du pont. Elle est séparée de deux ou trois "frontesux, & dans l'un des retranchemens on met les voiles & les agrès; "les autres servent à coucher, ou sont pour d'autres usages. La cham-"bre du Capitaine a dix piés de long , à prendre du dedans de l'étambord. "fon bas plancher descend trois pies & demi au-dessous du pont, & bussie aun peu vers l'armère. Le tillac, ou plancher qui la couvre, s'élève trois piés "su-deffus du pont., 80 il y a une petite échelle pour descendre sur le pont. . Le grand mat a fix palmes de diamétre : on ne parle point de la hauteur, parce qu'on peut le mettre comme on veut, plus long, ou plus court. Il atombe peu vers l'arrière. Le gouvernail a dix pouces d'épais par le haut, . Se est par le bas de la même épaisseur que l'étambord. La barre pesse mentre le banc & la voute de la chambre du Capitaine. Le Timonier se extient devant cette chambre. Le relevement du tillac à l'avant & à l'arsinére, fort à fure bien écouler les enix , fur tout celles que lancent les es coups de mer.

"Les semelles, qui sont atachées avec des chevilles un peu au-deffous du carreau, enfoncent dans l'eau deux piés plus bes que la quille; leur largeur se prend à discrétion; & comme elles sont destinées à empêcher que
"le vasseau ne dérive, il s'ensuit qu'il faut les faire grandes, & qu'elles
pourroient être encore plus grandes qu'on ne les fait, si cette grandeur ne
"les rendoit pas trop difficiles à manœuveer. L'étrave & la quille sont

jointes ensemble par un lien de fer de chaque côté.

"Il a été fait de grandes réflexions fur la construction des bosers, qui vont "à Rouen en France, parce-que les bâtimens qui naviguent sur les rivé-"res doivent être faits d'une autre manière que pour passer la mer; &t ceux-"ci doivent et passer la mer, &t aller dans les rivières. Le meilleur parti "qu'on peut prendre, est de mettre des membres bien forts, &t de bonnes "quilles, qui soient épusses, sur-tout par leur milieu; man il ne saut pas "qu'elles ensoncent beaucoup dans l'esu. Et comme par ce moien le vass-"lesu séroit trop sujet à dériver, &t qu'il ne tireroit pas assez d'esu, &t que "par conséquent il pourroit facilement sombrer sous voiles, ou périr lors-"qu'il "qu'il viendroit à toucher, on remédie à ces inconvéniens, en y metrant , des semelles aussi grandes qu'il est possible. Ensin il n'est pas avanta"geux de faire les boiers sort grands, non-plusque les galiotes, parce-que, , de gros tems, les vergues qui sont en sourche, ne se manœuvrent pas , comme il faut quand elles sont pesantes; & que le mât fait trop rouler , ou tanquer le vaisseau, & qu'il y entre trop d'eau. Il est donc plus ex"pédient, au-lieu de boiers & de galiotes du port de soixante & dix lastes, , tels que le boier dont est le devis ci-dessus, de bâtir des barques ou cha"loupes à trois mâts, parce qu'on peut mieux les manœuvrer, qu'elles , dérivent moins, & qu'elles vont plus vite, à-cause de la facilité qu'il y , a de faire plus ou moins de voiles, selon que le tems le requiert.

BRAGUE, Bragues; Bracque, Drague. Brook, Brookinge.

La brague est une corde, qu'on fait passer au-travers des assits du canour,
êt qu'on amarre par les bouts à deux boucles de fer, qui sont de chaque
côté des sabords. Les bragues servent à retenir les assits du canon, êt empêchent qu'en reculant ils n'aillent fraper jusques à l'autre bord du vaissent.

BRAL Voicz, Bray.

BRAILLER. Haring fonten ; Haring in do werp-marade, of warrowarde,

met feut t'onderste baven sverpen.

C'est saupoudrer de sel le harang, et le remuer avec des pelles. Mais ce n'est pas avec des pelles qu'on le remue en Hollande. Lors qu'on l'en-caque à bord, on le tient sur des panniers plats, on le prend par rangées, et on le saupoudre dans la caque. A terre, en divers endroits, on le met en des panniers, et on l'y saupoudre; puis tenant le pannier par deux petites anses qu'il a aux deux côtés, on secoue le harang et on le sut sauter, pour le mêter avec le sel.

BRANCHE supérieure d'une courbe. De nebbe.

BRANCHE d'embas. Onder ende.

Ce sont les bours depuis le courbe, selon qu'on ses pose vers le haut, on vers le bas.

BRANCHES d'une pique. Taken.

Ce font les deux bouts du fer par où il s'atache à la hampe.

BRANLES, Hamacs. Hangmaken, Hangmatten.

Ce sont des lits dont se servent les gans de l'équipage dans un vaissent. Ils sont composez d'un morceau de soile, long de lix pion, et large de trois, renforcé par les bords d'un cordage apellé ralingue, en seçon d'ouriet, que l'on suspend par les quatre coms entre les pons d'un vaisseau, où l'on fait coucher un soldat, ou un matelot. Voiez, Hamae.

BRANLE matchiffe. Muraffen sot hangmatton.
C'est une espéce de mascles, qui est fait en branle.

TENDRE les braules. Hargmaldes aphagen.

BRANLE-BAS, ou For-brance, Hangmaken of , of les; Why mer alle de bang-

makken en koorjen.

C'est un commandement qu'on fait, lors qu'on vent faire détendre tous les branles d'entre les ponts, afin de se préparer au combet, on pour quelque autre raison. On fit promtement branle-bas, & on se trouve prêt pour le combet.

BRAS de chévre. Zeenen, Sintien.

R R

En termes de Charpentier, ce sont deux pièces de bois, qui sont à côté du poincon d'une chévre, & qui lui servent de bres pour l'apparer.

BRAS. Bras. Braffen.

Ce sont des cordages amarrez aux bouts de la vergue, pour la mouvoir oc gouverner selon le vent. La vergue d'artinion, au-lieu de bras, a une cordeapellée ourse. Halez sur les bras: c'est un terme de commandement, pour ordonner aux matelots de roidir ces cordages.

TENIR un bras. Een bras aanhaalen en vast maaren,

C'eft-à-dire. Hader & amarrer un de ces cordages nommez Bras.

BON bras. Beat te losowt, Geof de begt een feheotje.

Cela se dit quand on brasse au vent en-sorte que le vent ne soit pas an plus près.

BRAS de revers. Lif-braffen.

LARGUER le brus du vent, ou de service. De loef-bras les maaken. BRAS. Les grands Bras, ou Bras de la grande vergue. De grante braffen.

BRAS de la vergue de misene. De Fokke-broffen,

BRAS de la vergue du grand hunier. De groot-mars-zeile Braffen. BRAS de la vergue du petit hunier. De voor-mars-zeile Braffen.

BRAS de la vergue de fougue, ou Ourle, ou Hource. De befann bras, Pifpet, Pifpette, of Lerrenc.

BRAS de la vergue de perroquet de fougue. De trait-zeile Braffen. BRAS de la vergue du grand perroquet. De groot-bram-zeile Braffen.

BRAS de la vergue du perroquet de misene. De voor-bram-zeils Brassen.

BRAS de la vergue de sivadière. De bimée Braffen.

BRAS de la vergue de perroquet de beaupré. De boven-blindt Braffen.

BRAS, ou Branche d'ancre Un bras d'ancre Anker-arm.
C'est la moitté de la crossée de l'ancre. Voiez, Ancre.

BRAS d'une baléne. Walvifeb vinne.

C'est ainsi qu'on apeile les nageoires.

BR.ASSE. Vaam, Vadem.

C'est une mesure de marine, dont la longueur est déterminée & comprise entre les extrémités des deux mains d'un homme, quand il ouvre les bras de toute leur étendue; ce qui vaux à-peu-près six piés de Roi, ou de douze pouces. On mesure par brasses la prosondeur des rivières & des mers. De basse mer on mouille dans ce port sur sept brasses, mais de haute mer il y en a huit. Dans ce parage courez toujours sur la prosondeur de dix brasses, & la route sera bonne. Que si vous n'en trouvez que huit, gouvernez au Sud, pour parer le bane qui git à l'Ouest.

"C'est par brasses qu'on mesure la longueur des cables: & à cet égard il y

na la petite Braffe, la moienne, & la grande.

"La petite Braffe, qui s'apelle ordinairement la Braffe des Patrons de bu"che, Bus-mans vadem, est de cinq piés. La moienne, qui est la Braffe du
"vassseau marchand, Koopvanders vadem, est de cinq piés & dem. La gran"de brasse, dont on se sere pour les navires de guerre, & pour ceux qui
"vont aux Indes. De groote vadem, est de six piés Rhénans. La toile, qui
"est considerée comme un espèce de brasse, & dont on se sert pour mesu"rer les sosses, est aussi de six piés, mesure de Paris.

Q 2,

BRAS-

124

BRASSEIER, Brasser, Bracher. Brassen, Aanbrassen, De brassen aanhaalen.
C'est faire la manceuvre des bras, & gouverner les vergues avec ces cordages.

BRASSER, les vergues. De rein langs febeeps braffen.

C'est mettre les vergues horssontalement de l'avant à l'arrière, en maniant les manœuvres.

BRASSER les voiles sur le mât. De zeilen op de mest, of tegen de mast braf-

C'est-à-dire, Manœuvrer les voiles de telle manière, que le vent se mette dessus, au-lieu d'être dedans, ce qui est aussi, Brasser à contre, terme usité pour la miséne.

BRASSE au vent. Bras to loevert aus.

C'est pour faire manœuvrer les vergues du côté d'où vient le vent. Ils mirent le vent dans leurs perroquets, qui, pendant notre combat, avoient été toujours brassez au vent pour nous atendre.

BRASSE au vent en-sorte que le vent ne soit pas au plus près. Breedt was

nou zeilen.

BRASSE au plus près du vent. Bras seharp by de winds,

BRASSE fous le vent. Bras des lij.

C'est pour faire manœuvrer les vergues du côté qui est opposé à celui du vent.

BRASSE à l'autre bord. Haal de zeilen om. BRASSE à porter, Brasse à servir. Bras af.

C'est pour faire brasser les vergues en-sorte que le vent donne dans les voi-

BRASSER à contre. Braffen de zeilen tegen,

C'est-à-dire, brasser les bras du vent, & faire que le vent donne sur les voiles : cela se pratique ordinairement lors-qu'on veut le mettre sur la voile de miséne.

BRASSE la miléne à contre. Heel de fet verkeert,

BRAY, Brai. Les Malouins disent, De la Brai. Pit, Pet, Voiez, Zopissa. C'est une composition de gomme, ou de résine, & d'autres matiéres gluantes, qui sont un corps dur, sec & noirâtre. Les Cassas sont sondre le brai, pour l'appliquer sur les couches d'étoupe dont ils remplissent les jointures des planches qui composent le bordage du vaissen. Le brai doit être gras, noir & liant. Dans les arcenaux de France il n'en est reçu des pass étrangers que de celui de Stokolm couronné, & de Weybourg. Celui qui se fait en France est toujours préséré.

"Le Brai, qui est si utile pour la confervation des vaisseux. St qui sert "sur-tout à couveir les coutures, est du goldron recuit, qui s'épaissit en "s'voidissant, St perd sa fluidité. A proportion de ce qu'il est plus dur & "plus clair, il est aussi plus cher. Le brai de Stokolm est le plus éstimé; "on ne fait pas d'état de celui qui vient des autres endross», parce qu'il est

moins pur.

BRAI gras. Pet C'est une certaine composition dans laquelle on sait entrer de l'humeur propre à noutrir le bois , & la retenir l'étoupe dont on garait, les coutures des vasseaux qui vont à la mer.

BRAY

BR.

BRAY fec. Droog Pik.

Le Bray fee est semblable au brai gras, à l'exception qu'il y a moins d'hameur.

BRAYE, Braic. Pressening, Rock, Brook, Zeil-kleeds.

Ce sont des morceaux de toile poissée, ou de cuir goudronné, qu'on applique autour du trou qui est fait dans le tillac pour faire passer le mât; ce qui empêche que l'eau de la pluie, ou des coups de vagues, ne tombe à sond de cale. On applique aussi des braies à l'ouverture par où passe la barredu gouvernail; parce-que de gros tems, & sur-tout de vent arrière, les vagues, qui fautent souvent par-dessus la dunette, remplimient la sainte-barbe, où it n'y a ni dalois, ni maugéres, pour la faire écouler.

BRAYER un vaisseau, Braser les coutures d'un vaisseau. Pekken,

C'est y appliquer du brai bouilli, pour remédier aux voies d'eau, en remplissant & en resserrant les jointures de son bordage. On dit souvent est, palmer & suiver pour Braier.

BREDINDIN, Stag-garmant,

C'est une manœuvre, ou petit palan, qui passe dans une poulie simple, amarrée au grand étai; sous la hune, ou par le moien de laquelle on sulève de médiocres sardeaux, pour les mettre dans le navire.

BREF. Zee-brief,

Ce mot se dit en Bretagne d'un congé qu'on est obligé de prendre pour se mettre en mer. Il y en a de trois sortes. Le Bref de sauveté, qui éxemte du droit de bris; le Bref de conduite, qu'on prend pour être conduit hors des dangers de la côte; & le Bref de visuailles, qui donne la liberté d'acheter des vivres.

BREQUIN, Villebrequin. Boor, Spijker-boor.

C'est un outil de Charpentier, pour percer le bois?

BRESSIN. Tanke. Voiez, Palan.

C'est un cordage qui sert à isser & à amener une vergue, ou une voile,

BRESSINS, Tashe-bashen, Voiez, Crocs de palan.

Ce sont des crocs de fer.

BREVAGE, Breuvage, Bruvage. Drank

Le Bruvage citum mélange égal de vin & d'eau, pour la boisson de l'équi-

"Le bruvage des équipages de Hollande, dans les mers d'Allemagne &c "Baltique, est de la biére: mais pour des expéditions plus longues ce n'est que de l'eau, ou de l'eau mêlée avec du vinaigre.

BREVET. Un Brevet d'Oficier. Een Zeerofficiers Brief.

C'est la Commission d'un Osicier subalterne dans la marine, laquelle est

en parchemin & fans feau.

BREVET, Connoissement, Police de chargement. Zee-brief, Vragt-brief.
C'est un écrit sous seing privé, par lequel le Maître d'un vaisseau reconnoit avoir chargé telles marchandises dans son bord, lesquelles il s'oblige de porter au lieu dont on est convenu, sauf les risques de la mer. C'est ce qu'on apelle Connoissement sur l'Océan, & Police de chargement sur la Méditerranée.

BREUILS, ou Cargues. Gij-tonswen.

Breuils, est un terme de Normandie & de Picardie, qui veut dire les Q 3 cargues.

cargues. Voicz, Cargues.

BREUILS, Martinets & Garcettes. Slag-lifnen, Seifingen, Tourviles, Ref-

Ces mors se prennent aussi pour touses les perites cordes qui servent à breiil-

ler, ferlor & ferrer les voiles.

BREUILLER, on Brouiller les voiles, les cargeer ou trouffer. Gyon, Op-

C'est les carguer. Voiez, Carguer.

BRIDE, Brides. Terme de la Manche. Voiez, Guerlandes.

BRIDER Pancre. 't Anker bekleeden.

C'est enveloper les pattes de l'ancre avec deux planches, sim d'empêcher que le ser de la patte ne creuse, & n'élargisse le sable, ou le vale, lors qu'on se trouve obligé de monifier dans un mauvais sond.

BRIDOLE. Hevel.

BRIEUX, Licenten.

C'est un terme dont on se sert en Bretagne, pour fignisser les conges de PAmirat, ou de l'Amiranté.

ERIGADE de Gardes de la marine. Em bende Adelberft-avagters ser zer.
C'est la division de la troupe des Gardes de la marine qui sont dans un port.

CHEF de Brigade. Hoofdt over de Adelborst-wagters-benden ter zee.

C'est le Commandant des Gardes de la marine qui sont dans un port.

BRIGADIER. Bevel-hebber, of Gebieder over een Adelberst-wagters-bende ter zet,
Brigadier.

C'est celui qui commande une brigade sous le Ches.

SOUS-BRIGADIER. Onder-brigadier.

C'est celui qui en l'absence du Brigadier tient sa place.

BRIGANTIN. Brigantiju, Brigantino.

C'est un petit bâtiment leger, que l'on arme en course, qui va à la voile & à la rame, qui ne porte point de couverte ou pont, & qui est moins grand que la galiote. Il est de douze ou quinze banes, & d'aurant de rames, & n'a qu'un homme à chaque rame. Tous les matelots y sont soldats, & couchent leurs mousquets chacun sous sa rame.

BRIMBALE, Bringueballe, Brinqueballe, Gek. fek.
C'est un levier qui a sept à huit pies de longueur, & qui sert à tires l'enu de la pompe.

PROBLEMS a reasonation and antique a majoritor estaturant

BRIN. Bois de brin. Gewasschen beut.

C'est un bois qui n'est pas scié. Voiez, Bois.

BRION, Briou. Het bevenste stuk van een voorsteven die van ruse stukken is. C'est la pièce du haut de l'étrave, ou son allonge, lors que l'étrave est de deux pièces: il vient à la hauteur de l'éperon. Les Hollandois ne sont point d'étrave de deux pièces.

BRIS, ou Naufrage. Wrak.

Ce mot de Bris, se dit des vaisseaux qui échoüent, on qui viennent se rompre sur les côtes; d'où l'on dit, Droit de Bris. C'est un droit qui apartient B R. 12

tient au Seigneur du lieu où s'est fait le bris. Les Gaulois l'avoient étable parce qu'ils traitoient d'ennemis tous les Etrangers; & les Romains en aiant absogé l'usage, il fut rétable sur le déclin de l'Empire, a-cause de l'incursion des nations qui ravagement les rivages de la Gaule. Enfin les Dues de Bretagne, sollicitez par Si Louis, changérent cette rigueur, & moiennant quelque taxe, ils acordérent des bress, ou congez, que pre-noient ceux qui avoient à naviger sur leurs côtes. Ce bris na plus de lieu en France, non-plus qu'en Italie, en Espagne, en Angleterne & en Allemagne, si ce n'est contre les pirates, & contre les ennemis de l'Emp. L'Empereur Andronic sur le premier, qui, par un Edit qu'on éxécuta, sit défense de piller les vaisseaux brisez, ou échouez; ce qu'en faisoit apparavant avec beaucoup de rigneur, sur toutes les côtes de l'Empire.

BRISANT, Britans. Barung, Branding, Dening, Desing.

Ce sont des pointes de rochers qui s'élèvent jusqu'à la surface de Peau. & quelquesos jusqu'au-dessus, en-sorte que les houles y viennent rompre ou hases. On applie aussi Britant la reinstallationent de la mer.

brifer. On apelle aussi Brisant le rejaultissement de la mer, que son propre poids, & la force du vent san élever & boudlonner contre des rochers, & contre les côces. On apelle encore Brisans l'impétuolité des houles mê-

TRCS.

BRISE. Zec-windt.

C'est le nom que œux qui voisgent à l'Amérique donnent à un vent qui vient de la mer, sur les dix heures du matin; et en spelle suffi Brises de petits vents frais qui viennent de terre sur le soir, et qui finissent lors que le soleil se tève : ils ne sont guéres sensibles qu'aux bâtimens qui sangent la côte. En partant nous eumes la brise d'Est. Nous trouvames une sorte brise d'Est, qui nous sit dépasser une ravière.

BRISE carabinée, Brise forces. Zer-winden met fuendige kooke.

C'est celle qui sousse avec une grande violence.

RRISE'E. Equerre brisée, Règle brisée. Kiaft.

C'est une équerre, une règle qu'on plie par le moien d'une charnése.

BRISER, Rompre. La mer brile, La lame brile. Brauden, Barnen, Deinfen, Storten, Kabbelen, Spartelen, Antleopen.

C'est-à-dire, la mer, la lame, la vague bat et choque avec violence sur la côte, sur quelque rocher, ou sur quelque banc. Les iames qui viennent briser dans cotte baie, avertissent assez les Pilotes qu'on n'y peut pas moustler en sureté. Les courans qui portent contre les battures de la côte, y brisest avec impétuosié.

BROCHETER. Sloven, C'est mesurer les membres & les bordiges d'un

varficau.

BROU. Bast wan cocoe moston, Klapper, Belston,

C'est l'écorce qui est sur le coco, qui a environ trois doigts d'épuisseur, &

on peut mettre les fibres en corde,

Les Siamois, qui n'ont point de chanvre, font leurs cordages de brou de moix de coco; et la plupart des peuples de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Amérique, et des Terres Australes, s'en servent au même usage.

BROUILLER. Le toms se brouille. Het weer groot.

BROUILLEMENT de l'air. Groupeg den weers, Beirekking des loger,

BRUINE. Stof-rogen.

C'est de petite pluie composée de goutes très-petites; ces goutes sont entsées par l'air, qui étant médiocrement echnuse, s'apisque au-dessous d'anc nue sort rare.

BRULOT Brander, Brande-feitig.

C'ett un bâtiment chargé de feux d'artifice, que l'on nécroche aux vaiffeaux ennemis, au vent desquels on le mer, pour les brûler. It y en a qui l'apellent suffi Navire Sorcier. On prépars le brulot, & on le conduité fur le soir, à la faveur d'un petit vent qui venoit de la ville. On mit en

beulor un petit batiment.

"Les bizamens qu'on eitame les plus propres pour faire des beglots, font des pagrandes chaloupes, des flûtes, ou des pinafles, du port de foixante & , dix à quatre-emigre lafter, &t qui ont un premier pont tout uni, directonsture, de au-deflus un autre pont courant devant arriére. On entaille, en , divers endroits du premier pont, des ouvertures, à-peu-près d'un pié & "dessi en quarré, entre les baux, et elles répondent dans le fond de cale. Enfuite on fait des dales de planches qu'on joint, & on leur donne un pounce & demi de large, on les fait suffi de fer blanc. On pole trois de ces adales à tron côtés de chaque mât a & elles s'étendent tout le long du , bâtiment , à firibord ôt a babord . St se vont rendre toutes ensemble adans une autre grande dale qui est en-travers, à lix ou sept piés de la plaace où se met le Timonier. On fire encore une dale assez longue, qui adefernd du gaillard d'armere, en biais, juiqu'à la grande dale qui eft enp travers fur le premier pout, laquelle longue dale revient encore se rendre adans une autre petite, qui est sur le gaillard d'arrière où se tient le Ti-"monier, & à l'un des deux côtés, selon qu'il est le plus commode. Dans le "bordage du guillard d'arrière on fait une trape large, au-deflous de laquelle a se peut poster une chaloupe bonne de nage, afin que le Timomer, après mayour mis le feu dans les conduits, y puisse promtement descendre. Ensuite "on remplit les dales, ou conduits, d'artifices, favoir, d'une certaine porpation de poudre, comme la moitié, d'un quart de falfètre, d'un demi-, quart de foufre commun, le tout bien mélé enfemble, & imbibé d'huile erde grune de lin, mais non put trop, parce-que cela retarderoit l'embra-"fement, it que l'éfet dont être promt. Après cela, on couvre toutes ces , dales de toile foufrée, ou de groi papier à gargouffer. & l'on aporte des a fagots de menos coupeaux, ou d'autre menu boss, trempez dans l'hude ade baléne , qu'on arrange en forme de tost fur les dales, & fur ces conpeaux on met encore des fagots de bou affez menu. St fort fec, qu'on arminge tout de même en forme de toit fur les diles, en les mettine bout "à bout. Ces fagots sont préparez, & trempez dans des matières combusntibles, comme du foufre commun, pilé & fondu, du falpêtre, & les trois "quarts de groffe poudre, de l'étoupe, & de l'huslede baiéne, le tout bien "mélé enfemble. On pend suffi su tocord pont, par-deffous, toutes fartes ade matières combuftibles , ét l'on en met par-tout avec des paquets de p vieux fils de carret bien goudronnea. & l'on y pend encore des poquets ande foufre, ou de lizières foufrées. Tout le deflous du premier pont est "milli fort-bien goudronné, de même que le déflous du fecond pour, 🤻 avec le goudron dont le desfus du premier pont est encore enduit, il y a per-tout des étoupes que le goudron y retient. Et qui font mélées avec ,, du



4-1 "

	-	
		,

B R. 129 adu soufre. On remplit sussi, fort-souvent, les vuides du bâtiment de ton-

nes posses, plemes de coupeaux minees & serpentans, comme ceux qui

e tombent fous le rabot des Menuifiers.

Lors qu'on veut se servir des brulots, on ouvre tous les sabords, les sécoutilles, & les autres endroits destinez à donner de l'air; ce qui se fait souvent par le moien de bostes de pierrier, qu'on met tout-proche, & qui faisant ensemble leur décharge, par le moien des traînées de poudre, souvrent toutes à-la-sois. A l'avant, sous le beaupré, il y a un bon grapin, qui pend à une chaîne, & une chaque bout de chaque vergue; & chacun side ces grapins est amarié à une corde, qui passe du lieu où ils sont, tout le silong du bâtiment, & va se rendre au gaillard d'arrière, à l'endroit où se stient le Timonier; laquelle corde, aussi-tôt que le brulot a abordé le vaisseau, le Timonier doit couper, avant que de mettre le seu au brulot. Il faut faire ses ésorts pour acrocher le navire ennemi par l'avant, & non par les côtés.

"A-caufe du danger qu'ils courent; & de quelques passe-volants, pour faire "montre seulement, hormis à l'arrière où il y a deux canons de fer, pour

🔐 le défendre contre les chaloupes & les canots.

"Quand on construit des brulots de bois neuf, on n'y en emploie que du "plus chetif, du plus ieger, & où le feu peut prendre le plus aisement.

"Les brulots se tiennent ordinairement aux côtés des grands navires, pour

"les fecontir en cas de befoin.

ADRESSER, ou Conduire des brulots. Branders aanbrengen, aanvoeren, befleeden, affenden.

DETOURNER un brulot. Een brander van fig krigen.

NOUS filmes touchez, ou abordez d'un brulot. Hy kreegen een brander aan boerd.

BRUME, Mift

C'est le brouillard de mer. On dit sur la mer que dans la brume tout le monde est matelot, parce que dans le tems d'un brouillard épais chacun dit son sentiment sur la route. Sur le midi il s'éleva une brume si épaisse, que pour empêcher les vaisseaux de s'écarter ceux qui portoient pavillon tiroient à chaque horloge deux coups de canon; les autres vaisseaux battoient la caisse, ou sonnoient la trompette, Pendant cette brume les flotes ennemies étoient en présence sans être à vue; ce qui faisoit sort apréhender le brulot: aussi se tenont-on prêt au combat, et le pont sut semé de sel & de cendre, pour combattre de pié serme, et ne pas glisser; tout le monde aiant quitté ses souliers, à l'ordinaire.

TEMS Embrume, ou couvert de broudlard. Miftig weer, Dikte mift, Over-

googen lugt.

Comme le tems étoit fort embrumé, nous sumes obligez de mouiller.

BRUVAGE. Voiez, Brevage.

B U.

BUCENTAURE. Bucentaurus.

C'est le nom d'une manière de galion dont se sert la Seigneurie de Venise, lors que le Doge sait la cérémonie d'épouser la mer; ce qu'il fait tous les ans, le jour de l'Ascension La Seigneurie sort du palais, pour aller monter le Bucentaure, qu'on amène pour ce sujet proche des colomnes de Sr.

R.

Marc.

130 B U.

Marc. Cette machine est un superbe bâtiment, plus long qu'une galère, & haut comme un vaisseu sans mât & sans voiles. La chiourme y est sous un pont, sur lequel est élevée une voute de menussement sculpture, dorée par-dedans, qui regne d'un bout à l'autre du Bucentaure, & qui est sous-tenue tout-autour par un grand nombre de figures, dont un troisème rang, qui soutient la même couverture dans le milieu, forme une double galerie toute dorée & parquetée, avec des bancs de tous les côtes, sur lesquels sont assis les Sénateurs qui assistent à cette sonction. L'extrémité, du obté de la poupe, est en demi-rond, avec un parquet élevé d'un demi-pié. Le Doge est assis dans le milieu; le Nonce & l'Ambassadeur de France sont à sa droite & à sa gauche, avec les Conseillers de la Seigneurie.

BUCHE. Buit, Haring-buit.
C'est une espèce de flibot, dont les Hollandois se servent pour la pêche du

harang.

"Une Buche a ordinairement environ cinquante-deux piés de long, de l'éstrave à l'étambord, treize piés fix pouces de bau, & huit piés de creux.
"L'étrave a vingt piés de haut, douze piés de quesse, neuf pouces d'épais"feur en-dedans, & un pié neuf pouces de largeur par le haut & par le bas.
"L'étambord a vingt-deux piés de haut, deux piés & demi de quesse, un

"pié de large par le haut, & trois piés fix pouces par le bas.

"La plus basse préceinte à huit pouces de large, & la fermure qui est au-"dessus en a cinq pouces & demi. La seconde préceinte a sept pouces de "large, & la fermure en a cinq. La troisième préceinte a cinq pouces & "demi de large; la fermure qui est au-dessus en a quinze par son milieu, "& seize aux bouts. La lisse est large de quatre pouces. Les lattes ont "deux pouces de largeur & deux d'épasseur.

Les buches ont deux fortes de petites convertes, ou chambres, à l'avant

"Se à l'arrière : celle de l'avant fert de cuifine,

"Le Maître ou Patron de ces bâtimens y commande. Il a un Aide, qui , le suit en dignité. Le Contre-maître vient après, sous lequel sont ceux , qui virent à bord les aussières ou funes; ceux qui sont emploiez à sasir , les filets; & les caqueurs, qui vuident les breuilles. On ne sert que du , biscuit, du poisson, & du gruzu, l'équipage se tenant content du poisson , frais qu'il pêche. C'est le Patron qui donne l'ordre pour jetter les rets , & pour les retirer. Les matelots se louent d'ordinaire pour tout le vou-, ge en gros.

"Voici le devis d'une Buche de soixante & onze piés de long , de l'étrave "à l'étambord : de quinze piés de large de dedans en dedans ; & de sept "piés de creux sous le pont. Le marché en sut sait à deux mille trois "cents vingt-cinq livres, non-compris la grosse ferrure. Les piés sont des

pics Rhenans.

"La quille avoit cinquante-huit piés de long. Au milieu elle avoit un pié "d'épaisseur en quarré, dix pouces à l'armère aussi en quarré, & un pié six "pouces de largeur ou prosondeur à l'avant. Le jarlot étoit de deux pou-"ces un quart de large; & il commençoit à hausser à quinze piés du talon "afin que le fond eut plus de longueur.

"L'étrave, depuis le dessus de la quille, avoit quinze piés six pouces de ligne droite. Elle avoit hoit pouces d'épais, un plé huit pou-

,,ces



4-5-

BU.

, ces de large par son milien, un pié dix pouces par le haut, Et deux pies "par le bas, deux piés de ligne courbe, & trois piés fix pouces de quesse. "L'étambord, depuis le deilus de la quille, avoit quatorze piés trois pousaces de ligne droite, huit pouces d'épuilleur en-dedans, & fix pouces en-"dehors par le haut ; quatre pouces et demi par le bis , un pié six rouces "de large per le haut. La rablure du bes avoit quatre piés fix pouces de "long. Il avoit un pie quatre pouces de ligne courbe, de deux pies de "quefte.

"Il y avoit cinq piès de relevement à l'armère, & quatre piès à l'ayant , &as lon la proportion la plus commune pour la conftruction des buches.

... Les gabords ou ribords avoient un pié quatre pouces de large, & haufe foient par le côté jusqu'à faire une ligne droite de leur dehors avoc la haut du juriot, c'est à dire qu'ils hauffoient de toute leur épasseur. La si premier gabarit de l'avant étoit polé fur le bout de l'écart de l'étrave , en-"dedans , & le dermer gabarit is l'arrière étoit à sept piés du talon. Le premier des deux grands gabarits, ou celui qui étoit vers l'avant, étoit "posé à seize piès du bout de l'écart de l'étrave en-dedans, & le second étoit al quatre pies fix pouces du premier.

es La baloire à l'étrave, étoit à neuf piés sis ponces au-deffus du haut de la "quille, à douge piés neuf pouces à l'arrière, & su milieu à la hauteur du

sicreux du bâtiment, auquel endroit étoit polée une préceinte.

🔐 Le vailleau avoit huit piés neuf pouces de large de défans en dédans 🚬 🛦 "la baloire, ou en son gros, à cinq piés de l'étrave, & douze piés sept poupices à dix piés de l'étrave. Il avoit, à la même hauteur vers l'arrière, fept a piés dix pouces, à cinq piés de l'étimbord, & onze piés fept pouces à dix

n prés de l'étambord.

"Les voiles étoient de toile de Hollande, ét la grande voile avec les bone nettes avoit quinac nunes de long, le treize aunes de large : la miféne aa, vec les bonnèttes a douze aunes de long a ct dix aunes de large : l'artimon , avec les bonnettres, douze aunes de long & neuf aunes de large : le tapemeul, fept aunes de long & quatre aunes & demie de large: le hunier huit assunes de long. Et autant de large : il étoit de toile de Flandres.

.. Un autre Maitre Charpentier aunt entrepris une Buché, pour deux a mille-fept-cens livres, auffi fans la große ferrure, & fans le bou mod, ou n les mâts ot les vergues , il failoit son compte de buit cens livres pour le a travail, cent-vingt-cinq livres pour le clou, & il comptoit le reflant pour

, le bois, & pour tout le reste de ce qui pourroit être emploié.

BUISSONNIER. Een Opfender op de binnelandtsche waart.

C'est un Oficier de ville, ou Garde de la navigation, qui est obligé d'avertir les Echevins des contraventions que l'on fint aux Réglemens. Il doit dreffer des procès verbaux de l'état des ponts & des rivières, des moulins, percus, êtc.

BULLETIN. Een Brieffe, Een Dungl-brieffe, Een Billist die men aan de marros-

fen uitdeelt, om by benrien op de oorlogfebergen se dienen.

C'est un morceau de parchemin que les Commissaires & Commis des classes, délivrent gratis à chaque Oficier matinier & matelot. Il connent leurs fignaux , leurs priviléges , & les années qu'ils doivent fervir.

BULLETIN. Een gefonds-broef.

122 C AI

C'est un certificat de santé, pour avoir libre chtrée dans les lieux où l'on a à passer.

BUTIN. Bast, Benit.

Quelques-uns distinguent le butin du pillage, & disent que le butin est le gros de la prise, & le pillage la dépoudie des habits, hardes & cofre de l'ennemi; & l'argent qu'il a sur sa personne jusqu'à trente livres.

CABANE, Cajute, camagne, Couche. Kooi.

C'est un petit logement de planches, pratiqué à l'arrière, ou le long des côtes du vaisseau, pour coucher les Pilotes et autres Oficiers. Ce petit réduit est long de six piés, & large de deux & demi; & comme il n'en a que

trois de hauteur, on n'y peut être debout.

"Les Oficiers ont des lits, ou des retranchemens à mettre des lits, dans les "chambres, chacun felon fa qualité, &t son emploi. Dans les vaisseux "marchands, où il y a peu de gens d'équipage, on ne se fert guéres que de "ces cabanes, dont il y en a pour sufire à tous. Néammoins il n'est per"mis à aucun des matelots & gens du commun, de se deshabiller, ni de se dé"chausser pour se coucher.

, Dans les navires de guerre les cabanes du Cuifimer & du Maître-valet sont , en leurs chambres , mais dans la plupare des vaisseaux marchands elles

" font à côté de la chambre, en-dehors.

"On fait ordinairement la cabane de la chambre du Capitaine à babord, le "long du vaisseau " & on lui donne cinq piés sept pouces de longueur. "On met bien encore quelquesois les cabanes en-travers: on les place mê"me aussi au milieu "mais en ce cas elles ne sont pas sixes; elles sont mo"biles, & pendant le jour on les retire contre le fronteau.

CABANE. Koot, Koot.

C'est l'apartement qui est à l'arrière des buches qui vont à la pêche du harange il est destine pour le Prioce, Maître, Patron, Oficier, ou Oficiers mannaire qui condussent la barque

CABANE, Kahanne,

C'est un bateau couvert, & à fond plat, avec lequel on mavigosur la riviére de Loire.

CABANE. Een februe met proesening op hoepels gedekt.


Les Bateliers apellent auffi cubone des cerocaux pliez en forme d'arc, & convers d'une toile que l'on nomme fanne.

CABESTAN. Spir.

C'est une machine de bois, reliée de ser, saite en sorme d'aissieu, ou de pivot, posse perpendiculairement sur le pont d'un vaisseu, et que des barres de bois, passées en travers par le haut de l'aissieu, sont tourner en rond. Ces barres étant conduites à sorce de bras, sont rouler autour de cet aissieu un cable, au bout duquel sont atachez les gros sardeaux qu'on veut calever. L'usage ordinaire du cabestim est de tirer l'ancre du sond de la mer, pour la remettre en la place qui lui est destinée dans le vaisseau. C'est encore en virant les cabestans qu'on remonte les bateaux; qu'on tire sur terre les vaisseaux pour les calister, qu'on les décharge des plus grosses marchandises; qu'on lève les voiles aussi-bien que les ancres. Il y a deux enbestans sur les vaisseaux. Le grand cabestian est possé sur le premier pont, et s'é-

C'Ai ras

lève jusqu'à quatre ou cinq piés de hauteur au-dossus du deuxième. On le nomme cabestan double, à cause qu'il sert à deux étages pour lever les ancres, étant garns de barres, & d'autres pièces, comme taquets pour renser, élanguets ou hinguets, taquets d'élinguets, bandes de ser dans l'étambrue, cercle de ser à la tête &c. Le peut cabestan, ou cabestan simple, est posé sur le sécond pont, entre le grand mât & le mât de miséne, qui sert à faire isser les mâts de hunes, & les grandes voiles, où il faut moins de force qu'à élever les ancres.



"On place souvent le cabessan dans le milieu entre le château d'arrière & "le sep de drisse; ou au milieu du vaisseau, à quanze pies derrière le mât. "On le pose sur le sond du vaisseau, asin qu'il son serme, & quelquesois "on le mer sur une pièce de bois en arc. On le double sussi quelquesois, en mettant deux l'un sur l'autre, ams qu'on le verra ci-après. On en met "même plusieurs dans les plus grands vaisseaux.

"Pius le cabestan est grand, & plus il est commode & saile à virer; pour-

R 3.

134 C A.

41 vu qu'il ne foit pas d'une grandeur li excessive, qu'il y ait trop de difficulté 31, à s'en servir. Les cabeltans qui ont peu d'épasseur virent facilement; 31 mais suffi la manœuvre se fait plus vite à proportion de ce que le cabestan 31 est épass.

"Selon queiques Charpentiers, la tête du cabestan doit avoir deux pouces "ôt demi d'épast, par chaque dix piés de longueur qu'on donne au vass-"setal. Les taquets qui le renflent, doivent avoir la moiné de la longueur "de la tête; ôt les trous, ou amelottes, doivent avoir de largeur la sixième

partie de fon épauleur.

Dans un vailleau de cent-trente-quatre piés de long, le cabellan s'élève si de canq piés deux pouces au-dellus de l'étambraie. Le trou de l'étampraie doit avoir un pié quatre pouces & demi de large, pris par la longueur du bâtiment, & au-dellus, le cabellan doit avoir vingt & un pouspice d'épais. Plus haut, sous son entaille, il doit avoir vingt & un pouce pouces par le bas il ne doit avoir que quinze pouces, & quatorze pouces par le pié.

"Il y a fix thquets au cabellan : ils out chacun deux piés sept pouces de "long, 60 cinq pouces & demi d'épais, ôt ils y sont entez de l'épaisseur "d'un demi pouce. Ils ont huit pouces & demi de large par le bas, & "quarre pouces à l'entaille, & l'entaille qui est dessous doit avoir vingt & "un pouce & demi. Ils ont trois angles, & les petits taquets qui sont

, entre-deux, par le bas, out cinq pouces de large, ét trois pouces ét demi-

"Chacun des quatre trous qui sont au haut du cabesten, doit avoir quatre pouces de large, & quatre pouces & demi de long. Le pivot qui est , sous le pié doit avoir quatre pouces de long, & sept pouces d'épais, sa pointe tournant sur une plaque de ser, qui se nomme l'écuelle.

"Par le haut il est entouré d'un cercle de ser, qui a trois pouces de largeur, "Et autant d'épaisseur. Le cercle qui est dans l'étambraie, a trois pouces a de large, Et deux pouce d'épais. Les bandes de ser qui sont sous l'étamperse, ont un pouce Et demi de large. Il y a seize autres bandes de ser adans l'étambraie, qui ont chacune neuf pouces de long, un pouce Et demi de large, Et un quart de pouce d'épais. Les élinguets ont seize pouces de large, emq pouces d'épais, Et deux piés einq pouces de long. Le staquet d'élinguet, a un pié einq pouces de large. Les élinguets sont po"sez à un pié dix pouces du cabestan : ils viennent joindre le cabestan par une de leurs bouts; Et leur autre bout est tenu par une cheville de ser.
"On met assez souvent un traversin devant le cabestan, vers l'avant du

"On met assez souvent un traversin devant le cabestant, vers l'avant du , vuilleau, sur le pont, afin que le cable vire mieux, de que rien ne le 15 puisse arrêter par dessous. On voit quelquesons, dans les plus grands vaisleaux marchands, un cabestan sur le haut pont, où on le fait tourner avec
quatre barres, de encore avec deux autres au-dessous, entre deux ponts,
safin que la manœuvre se fasse plus promtement, de avec moins de peine:
son met aussi deux cabestans l'un sur l'autre.

"Il y a des Chappentiers qui proportionent le cabellan par la quille: ils lui "idonnent à la tête l'épaisseur que la quille à dans l'endroit où elle est le plus épaisse, de vers le pié ils le diminuent d'un quart. Par le bout du "haut, qui paroit sur le pont, ils lui donnent canq piés à canq piés de demi

,, v.č

pade hauteur. Et même plus, ou moins, selon que le pont ou le demi-pont pale permettent. Ils donnent de longueur aux raquets, autour desquels toura, ne la tourne vire, les trois cinquièmes parties de la longueur de la tête, plus en épailleur sur le cabellan est d'un quart du diamètre de la tête, de la , ont un quart de largeur plus que d'épailleur, et pour faire enfiler le cable par les diminue à-peu-près d'un tiers par le hour

Les mêmes Charpentiers disent, qu'on ne met justiau moins de sur tans, quets, parce-que, s'il y en avent moins, les cercesux du cable seroient trop, petits, et il auroit de la peine à enfiler: on n'en met jumus plus de huit,

a parce qu'on auroit auffi de la peine à l'arrêter.

"Il y a encore une nouvelle manière de faire les cabeffans , & elle est au-"jourdhus fort fusvie. On fast monter les taquets jusques au haut, ou jusprou'à la tête, ôt les vuides triangulaires qui font entre-deux, on les garsanit 80 remplit de pièces de bois : on fait tous les trous d'une égale haunteur, & d'une égale largeur, & on leur donne de profondeur ce qu'il en "faut pour fure que les bouts des barres qui y entrent, se touchent pref-"ques. Par ce moien l'éfort de tous ceux qui virent, agit en un même e, inffant : outre cela ceux qui virent à une barre : font maîtres de la barre : and their que quand if y a des trous percea plus haut. Et les sittres plus been anti qu'on le pratiquoit plus ci-devant, ceux qui viroient les plus hautes. mbarres, incommodoient ceux qui viroient les plus baffes, ou en étoient "incommodez; il arrivoit même que les plus hautes barres étoient trop hausites, ou trop bulles, par raport à ceux qui viroient, lesquels ne pouvoient magir avec tant de force que fi les barres avoient été à la juste hauteur qu'il printroit fallu. Il arrivoit encore que ceux qui viroient à l'un des boutroit ,, des côtés de la barre, la faisoient baisser ou hausser, en sorte que ceux qui métoient à l'autre bour, se trouvoient hors de portée de déploier leurs fornces : Cette manière des deuses barres vient des Anglois.

CABESTAN double Dubbilde ful, Spil beven en suder.

C'est un Cabestan où l'on peut doubler les forces pour travailler; ce qu'on fait en mettant des gens sur les deux ponts, pour les faire virer. Il est possé sur le premier pont, entre le grand mât de l'écoutille des vivres, vers l'arrimon, de s'élève jusques à quatre ou cinq piés de hauteur su-destits du focond pont. C'est sur ce second pout qu'est posé le cabestan simple, entre la grande écoutille de l'écoutille de la fosse sux cables. Il sert à faire isser les mâts de hune de les grandes voiles, où l'on n'a pas besons de tant

de force qu'il en faut pour enlever les ancres.

CABESTAN à l'Angloife. Spil op fin Engeliek, met habre bonnen.
C'eft celui où l'on n'emploie que des demi-barres. Et qui, à-caufe decele, n'eft percé qu'à monté. Il est plus remfié que les cabestans ordinaires.

CABESTAN volunt Em les Spel.

C'est celus qu'on peut transporter d'un lieu à un autre. Voiez, Vindas.

VIRER zu cibestan, Pousser zu cabestan, Minden.

C'est-à-dire, Faire joiler le cabestan.

ALLER au cabeltan, Buvoter au cabellan. De Sebije-jengene voor de fiel firef.

C'est quand les garçons, ou pages du vaisseau, ont commisquelque saus. le Quartier-masure à droit de les sure aller au-cabellan, pour les y châtier.

On y envoie suffi les matelots. Tous ces châtiment, qu'on fait au cheftan chez les Françon, se sont au pié du grand mât chez les Hollandon, Quiconque prendra querelle dans le bord avec son camarade, & le frapera d'un bâton, sers mis sux sers, pendant huit jours, au pain & à l'eau, & en cas de plate, sers batu au cabestan de douze coups de corde, par le Prévôt de l'équipage. Les soldats qui quitteront leur quart, ou garde, sans être relevez, seront mis sur une barre du cabestan, avec deux boulets aux prés, pendant deux heures, deux jours consécutifs. Châtier au prédu grand mât se dit en Hollandois, Laursen, Bradsen.

CABILLOTS. Wands-klossen,

Ce sont de petits bouts de bois, qui sont faits comme les boutons des Recollets, que l'on met aux bouts de pluseurs berses qui pennentaux grands haubans, pour servir à tenir les poulies de pantoquiére.

CABILLOTS Kovan-magele, Karvest-magele.

Ce font suffi de petites chevilles de bou, qui tiennent aux chouquets avec une ligne, & qui fervent à tenir la balancine de vergue de hune, quand les

perroquets font ferrex.

CABLE. Kashel, Kashel name, Anderstame, Tours.

C'est une grosse corde sate de trois hansières, dont chacune a trois tourons. Il sert à tenir un vasilieau en rade, ou en quelque autre lieu. On
apelle susse cables les cordes qui servent à remonter les bateaux, ét à élever de gros fardeaux dans les bâtimens par le moien des poulies. Il y a ordimitrement quatre cables dans les vasilieaux, ét le plus gros s'apelle Maitre
cable. Ce maître cable est long de six-vingts brasses, ét cela est cause que
le mot de cable se prend aussi pour cette mesure, de-sorte que quand on dit,
qu'on mousila à deux ou à trois cables d'un vasilieau, on veut dire, à deux
tents-quarante, ou à trois cens-sociante brasses de ce vasilieau. 's Schip mirris
tium of dese stroitem un des anders from gembers. Voiex, Corde ét Cordage.

, Les cables, foit petits ou gros, sont toujours composes de tros tourons, ... Quand ils sont trop retors ils crèvent assement, quand ils sont trop mous ails rompent. Lors qu'un cable est tors comme il faut, on en détord

extross on quatre tours, afin que le refte demeure mieux en état.

Pour faire un cable on le sert de bâtons qu'on y pusse, ann que les torons poêt les hansières tournent mieux les unes sur les autres, de l'on suspend a nux bouts quelque chose de sort pesant, asin que rien ne se tortille.

mantrelle mere, Plet degelijkt tome : le maître cable, ou le cable de la mantrelle mere, Plegt-tome 80 le cable d'affourché, Tos-tome.

On proportionne souvent la groffeur du cable de la moienne antre à la la longueur du vaisseau. St on lui donne un pouce d'épais par chaque dis prés de cette longueur. On se sert bien aussi de cet mémes cables pour la maitresse antre. Dans les violentes tempêtes on met jusqu'à deux cables pai une même antre, afin qu'ils ment plus de force, st qu'en même temp plus re puisse jouer plus facilement.

"Un vailleau de cent trente quatre piés de long, de l'étrave à l'étambord, "doit etre pourvu de quatre cables, de treixe pouces de circonférence, & "de cent braffes de long, & d'un autre de douze pouces. Tous enfemble

"dolvent peler 14560, livres,

. Mais

C A.

"Mais pour les grands navires de guerre, tels qu'on les conftruit aujour"dhu, ils sont pourvus de cables de six-vingts brasses, afin qu'ils jouent plus
"aisément sur l'ancre. Ces cables ont vingt à vingt-deux pouces de cir"conférence, & sont composez de trois hansières; chaque hansière est de
"trois torons; & chaque toron est d'environ 600 fils, si-bien que le ca"ble entier est de 1800 fils, pris à vingt pouces de circonférence, & il doit
"peser neuf-mille-cinq-cents livres.

"Un Ecrivain Flamand dit que le maître cable & le cable ordinaire dotvent être chacun de quatre, cinq, ou fix hanfiéres, & de cent-dix à fixvingts braffes, parce que plus li cable est long, plus l'ancretient serme.

Il dit aussi que le cable de touei n'est qu'une simple hanfière, & qu'on
ne s'en sert que dans les rivières, & dans les endroits où les bancs rendent le chenal étroit, & le serrent. Le cable d'affourché sert avec le cable
ordinaire, ou avec le maître cable, parce-que si les vaisseaux n'étoient que
sur une ancre & sur un cable, ils ne manqueroient pas de tourner, au premier changement de vent & de marée, & le vaisseau décriroit un si grand
cercle, qu'il pourroit donner contre des bancs, ou des roches; ou soussire
d'autres incommodités.

"Lors donc qu'a la faveur du flot, un vaisseau est entré dans une rivière, on laisse tomber l'ancre ordinaire dans l'endroit où l'on croit qu'il y a bon mouil-"lage: ensuite on descend l'ancre d'affourché dans la chasoupe, & on la porte, par l'arrière du vaisseau, aussi loin qu'on le juge à propos; & lors qu'elle "est mouillée, on vire sur l'ancre ordinaire, jusques à ce qu'on ait fait roidir le "cable d'affourché. Par ce moien, le vaisseau ne peut plus, ni par le flot, ni par "le jussant, décrire de cercle plus grand que sa propre longueur, ni être en dan-

"Le même Auteur dit qu'ordinairement un cable, ou un cordage de trois pou-"ces en rondeur, & d'un pouce d'épaisseur, en croix, ou en diamétre, est de qua-"rante-huit fils ordinaires. Et sur ce pié-là il adressé la table que voici, pour "marquer de combien de fils sont composez les divers cordages, selon l'épais-

.. feur qu'il propose,

ii broboic,				
ii propose,	4]	77 121	
	4 5 6 7 8 9 9		238	
Greenférence.	10	Pouces	593 485 598	Fils.
	13 14		821 952	
	16 17 18		952 1093 1244 1404	,
	19	s	1574 1754 1943	,

Voice

"Voici le moien qu'il donne pour favoir le poids que doit avoir un cable "decent-dix a fix-vingts braffes de long. Il faut, dit-il, mesurer l'épaisseur , que le cable a dans la rondeur, & voir dans la table précédente combien "il doit y avoir de fils dans cette épaisseur, & multiplier par 4 le nombre "des fils, parce que chaque fil, de la longueur qu'il le faut pour filer un "tel cable, doit peser environ quatre livres, & par ce moien on aura à "peu-près le poids du cable. Par éxemple; un cable de vingt pouces de "circonférence, contenant dix-neuf-cents-quarante-trois fils, pesera sept "mille-sépt-cents-soixante & douze livres. Et ainsi des autres cables qui "ne sont pas encore goudronnez, selon qu'on le peut encore voir dans la "table suivante.

Circonférence			Poids	
Un Cordage ou Cable de	3456 700 0tg	Pouces d'épaif- feur, pefe	192 308 484 696 952 1244 1572 1940 2392 2796 3284 3808 4372 4976 56.6 6296 7016	Livres.

"Par cette table on peut connoître combien il faut de fils pour chaque tou-"ron, felon l'épaisleur qu'on lui veut donner: car, par éxemple, pour un "cable composé de trois tourons, &t à qui l'on veut donner dix-huit pou-"ces en rondeur, on mettra conq-cents-cinquante fils, & ainsi des autres. "Il faut néammoins prendre gardé que si l'on veut faire le cable un peu plus "ferré qu'à l'ordinaire, il sera plus court & plus mince; & si on le veut "faire plus lâche, il sera plus long & plus gros.

"Ce même Ecrivain tire de la largeur du vaisseau les proportions des cables. Il donne autant de demi-pouces d'épaisseur en rond, ou de circonférence, au maître cable, que le vaisseau a de piés de largeur! Il fait tous les cables presque d'égale grosseur, pour les navires de guerre, & pour ceux aux londes, & qui portent beaucoup de gens d'équipage. Mais au regard des vaisseaux marchands, dont les équipages sont sobles, ilne pleur donne qu'un gros cable pour maître cable, & il fait le cable ordinative d'une huitleme plus leger, & le cable d'affourché, encore plus leger adrune autre huitleme.

COU

C A

139

COUPER, Tailler le Cable. "Touw kappen, af-kappen, kerven.

Pour dire, le couper a coups de hache sur l'écubier, & abandonner l'ancre, afin de mettre plus vire à la voile; soit pour éviter d'être surpris du gros tems, soit dans le dessein de chasser sur l'enneme, ou de prendre chasse vous-même, n'aiant pas le loisir de lever l'ancre, & de retirer le cable. On laisse alors une bouée sur l'ancre, atachée avec une corde nommée horin, par le moien de laquelle on sauve l'ancre & le cable qui y tient, lors qu'on a le loisir ou la commodité d'envoier au même endroit.

BITTER le Cable. Voiez, Bitter.

LOVER un Cable. 't Kaabel rondt-schieten, opschieten,

C'ost le mettre en rond, en manière de cerceau, pour le tenir prêt à le filer, & en donner ce qu'il fout pour la commodité du mouillage,

DONNER le cable à un vaisseau. De pased-lijn aan een ontramponneerde, of log

Schip toesmakken, of goosien, om't na te steepen.

C'est secourir un vaisseau qui est incommodé, ou pesant à la voile; ce qu'on sut en le touant, ou en le remorquant par l'arrière d'un autre vaisseau. On d'aussi, Tirer en ouaiche.

LAISSER trainer un cable fur le fillage du vaisseau. Ean toute agter sut lac-

sen drejven,

C'est pour retarder le vaissan, & pour le faire porter plus droit. Comme j'étois parmi ces Corsaires je reconnus qu'ils ne le servoient pas toujours de leurs cables pour le mouillage, qui en est l'usage ordinaire; & voici comment ils l'emploiérent à une ruse pour atraper des vaissaux marchands. Le Capitaine aiant un jour aperçu deux bâtimens chargez pour Génes, qui étoient au vent de lui, résolut de les atirer, en contresusant le méchant voiliers bien-que son vaissau sût extrémement sin de voiles. Il laissa trainer un cable sur son sillage, qui rallentissont la course de notre vaissau, & donna loisir aux deux bâtimens de nous joindre. Peut-être même croisient-ils nous donner chasse Mais le Corsaire aiant vitement lové son cable, porta sur eux, & seur envoia cinq ou six bordées, qui les desemparérent, de-sorte qu'il s'en rendit maître.

LES CABLES ont un demi tour, ou un tour. De Kaabels zijn onklaar, of

mei cenige flagen.

C'est lors-qu'un vaissent, qui est mouillé & affourché, a fait un tour ou deux, en obéssiint au vent, ou au courant de la mer, en-sorte qu'il ait crosse, ou cordonné près des écubiers les cables qui les tiennent.

FILER du Cable. Bot geven, Vieren.

C'est lacher & lasser descendre le cable.

FILER le cable bout par bout. Voiez, Filer. LE CABLE apique. Het Kanbel komt op en neer.

C'est lors que le vaisseu, aprochant de l'ancre qui est mouilléé, le cable commence à se roidir pour être à pic, c'est-à-dire, perpendiculaire.

CABLEAU, Benzi-tenzu.

On se sert de ce mot, pour dire le diminutif d'un cable, c'est-à-dire la corde qui sert ordinairement d'amarre à la chaloupe d'un vaisseau, lors qu'elle est mouillée.

CABLER. Kabel-flian, Tonev-flaan.

8 4

Ckft


C'est un terme de Cordier, pour dire. Assembler plusieurs fils, & les tortiller, asin de n'en faire qu'une corde. Cabler de la ficelle.

CABOTER. Af en nan leggen, of honden; Hengelen.

C'est aller de cap en cap, & de port en port; naviguer le long des côtes: ainsi il saudroit dire, Capoter, mais l'usage prévaut sur l'étimologie. Si cette barque ne peut servir aux grandes traversées, on l'emploiera au cabotage. Ce bâtiment n'est propre qu'au cabotage. Nos galiotes, qui étoient acoutumées à caboter, ne perdirent point ces deux caps de vue. Les Corfaires ne sont le plus souvent que caboter.

CABRE. Krikkenik.

C'est une espèce de chévre, composée de deux ou trois pieux, joints enfemble par le haut, qui s'étendent beaucoup par le bas; au haut desquels on met une poulie de caliorne avec une étague, pour enlever, ou plutôt pour tirer des fardeaux. C'est avec cette machine qu'on retire les grosses pièces de bois de construct on, qui tont sur les rivages des rivières, ou aux bords des atchers. Les pieux dont le cabre est composé s'apellent en Flamand, Beenen; la caliorne, ou plutôt le palan, Tankel; l'étague, Mantel; & la poulie, Strop-blak, ou Kante-blak,



CABRIONS. Klampen onder de zwielen.

Ce sont des pièces de bots qu'on met derrière les asûts des canons, quand la mer est große, afin d'empêcher qu'ils ne brisent leurs bragues & leurs palans.

CADENE

CADE'NE. Kenling. C'est une chaîne.

CADE'NES de hauban. Patting, Pattingen.
Ce font des chaînes de fer, au bout desquelles on met un cap de mouton.

pour servir à rider les haubans.

"On voit à chaque porte-hauban une cadéne, ou chaîne de ser, faite d'une
"seule barre recourbée, & qui surmonte. Il y a une corde qui y est amar"rée, & qui passant dans les trois trous du cap de mouton que la cadéne
"environne, & qui servent comme de rouets, tient serme les haubans, &
"les sait rider; & contribue par ce moien à l'asermissement du mât. Les
"cadénes sont tenues par de bonnes chevilles de ser. Celles des hunes sont
"fort longues, & sur-tout celles qui sont aux hunes des mâts d'avant &
"d'artimon, parce que les haubans des mâts qui sont entez dessiis, ne des"cendent pas jusques aux cercles de hune. Il n'y a point de cadénes à la
"hune de beaupré. Les cadénes qui sont aux porte-haubans, sont rider les
"haubans par le moien des palanquins; mats les haubans des hauts mâts ne se
"rident qu'avec des caps de mouton.



"Il y a aussi dans les grands porte-haubans, deux longues barres de ser pla-"tes, qui sont mobiles, & qu'on apelle pareillement Cadénes, Pattings: "l'une sert à mettre le palan qui ride les grands haubans, & l'autre sert à "descendre la chaloupe à la mer, ou à la haler à bord. Outre, cela il y a "dans les petits porte-haubans de grosses cordes avec des roucts de poulie, "où l'on passe d'autres palans & des palanquins, pour embarquer & débar-"quer de gros sardeaux.

CADRE de charpente. Raamt.

C'est l'assemblage quarré de quatre grosses pièces de bois.

CADRE. Raamt.

C'est un quarré sait de quatre pièces de bois médiocrement grosses, mises en quarré long, et entre-lassées de petites cordes. Il sert à y mettre un matelas sur lequel en se couche.

CAGE. Mars. Voicz, Hunc.

C'est-une espèce d'échauguette, qui est faite en cage, à la cime du mât d'un vaisseau : on lui donne le nom de hune sur l'Océan, & celui de gabie sur la Méditerranée.

CAGOUILLE, Volute du revers d'éperon. Krul, Knop van't galissen.
C'est ce qui fait un ornement au haut du bout de l'éperon d'un vaisseur.
Voiez, Revers d'éperon.

CAGUE. Kaag, Kaeg.

C'ett une torte de outiment Hollandois dont voici un devis.

La Cague dont il s'agit, a quarinte-lept piés de long de l'étrave à l'étam
S 2

pord,

"bord; douze piés fix pouces de large de dedans en dedans; & quitre piés adeux pouces de creux. L'étrave a neuf piés de haut; un pie de large par "le haut, & cinq piés & demi de quefte. L'étambord a fept piés huit pon-, ces de haut, & trois piés de queile : il a fept pouces d'épais en-dedant, a & and pouces en-dehors; & un pié de large par le hant. La fole a hint » piés cinq pouces & demi de large, & quatre pouces d'épais. Les varanagues ont trois pouces & demi d'épais, & font à un pié de distance l'une , de l'autre; les genoux iont a même diffance, mant quatre pouces d'épailnfeur vers le haur. & cinq pouces de largeur. Le bordage a un pouce & "demi d'épais, & la ceinte en a quatre & demi, & autant de largeur. Le " bordage au-deflus de la ceinte a un pie de large. La ferre-goutière, qui , est au destus, a un pre sept pouces de large, & deux pouces d'épais; & escinq pouces de large en-dedans. La couverte de l'avant a quinze piés de "long. La cartingue a un pié deux pouces de large , & trois pouces d'é-"pais. Le cornet du mât s'élève d'un pié sept pouces au dessus du tillac, , & a quatre pouces d'épais : son ésendue en-dedans est de treite pouces d'é-"pais. & quinze pouces de large. L'écoutrile qui est au-devant a sept piés n fept pouces de long. La lifle a un pouce & demi d'épais. La couverte "de l'arrière a quatre piès huit pouces de long , & deux écoutilles. Le a traversin d'écoupile a deux pouces d'épais. Se quatre pouces de large. "Les courbatons une quatre pouces d'épais & cinq de large. La ferre goua tière a un piè neuf pouces de large. Derrière k mât il y a un bau où "les femelles font atachées, & un autre au bout de la couverte de l'armère. "Les semelles ont onze piés & demi de long , deux piés de large par-de-"vant; quatre piés & demi par-derrière; & deux pouces & demi d'épail-, feur. Le gouvernad a deux piés & demi de large par le baut, quatre "piés cinq pouces & demi par le bas, & d'épaigeur par-devant autant que "Pétambord, mais il est un peu plus mince par-derrière. La barre du goua vermi la huit piés de long, quatre pouces d'épais, & sing de large. Le "mat a quarante-cinq piés de long, & neuf palmes de circonférence. Le sibaleiton a cinquinte piés de long. Il y a dans les courcives un taquet nau-deflus de chaque courbaton. Les branches supérieures des genou x abou-, tiffent für la préceinte

CAIC. De Sleep van een Galey.

C'est l'esquif destiné au service d'une galère,

CAIC, Caics, Centr.

"Ce fout de petites barques, dont les Cosaques se servent pour naviguet "fur la mer Noire. Ils y mettent quarante ou cinquante hommes d'équi"page, qui sont tous soldats, & ils vont ainsi en course. Les bâtimens "sont tout-couvers de peaux de butes.

CAICHE. Sorte de bâtiment. Voicz, Quiiche,


CAIES. Sagte Klippen.

C'est un banc de sable, ou de roche, couvert d'une vase épaisse, ou de quantité d'herbages: beaucoup de peuts bâtimens s'y échouent, mais la plupart s'en relèvent sans danger. Quelques-uns écrivent Cayes & Carches, & apellent ces bancs de sable, Roches molles.

CAILLEBOTIS. Roofter, Roofter-werk, Traalie, Traalie-werk, Traalie-link,

Traalie-lurkje.





C A


143

C'est une espèce de treulis saits de petites pièces de bois entrelassées emises à angle droit. Ils sont bordez par des hiloires, & on les place au milieu des ponts des vaisseaux. Les caillebotis servent non-seusement à donner de l'air à l'entre deux des ponts, mais encore à faire exhaler, par cet sortes de treilis, la sumée du canon qui tire sous les tiliacs. On met des prelatts sur les caillebotis pour les convert

"Dans un vaisseau de cent-trente-quatre piés, les hisoires du grand caillebo, , tis doivent avoir neuf pouces de large, &t cinq pouces d'épais, &t le cail-, lebotis doit avoir sept piés de large dans son milieu. Les vassoles doivent , avoir deux pouces &t demi de large, &t deux pouces d'épais. Les lattes , doivent avoir trois pouces &t demi de large, &t demi-pouce d'épais.

"Le petit carllebotis qui est derrière le mât, doit avoir trois piés en quar-,, ré, les hiloires sept pouces en quarré; les lattes trois pouces & demi de ,, large, & demi-pouce d'épais : elles sont posées sur les vassoles, par la ,, longueur du vasseau.

Le caillebotis qui est devant la grande écoutille, & celui qui est sur le , château d'avant doivent être de même largeur. Les hiloires de ce der, nier doivent avoir huit pouces de large, & quatre pouces d'épais, les vaf-, soles un pouce & demi de large, & deux pouces d'épais; les lattes trois , pouces & demi de large, & demi-pouce d'épais. C'est à-peu-près la , même chose pour le caillebotis qui est devant la grande écoutille.



CAJOLER. Met eb., of vlocds opdrejven; In de winds opdrejven.
C'est mener un vassicau contre le vent, à la faveur du courant.

C'est faire de petites bordées, ou atendre sous voiles, en faisant peu de route.

CAIQUE. Een Schnit op de Middelandise Zee.

C'est un petit bateau du Levant, dans la mer Méditetranée.

CAISSE de Poulie, Voicz, Mouffe,

CAISSONS Kaffen, Kiften.

C A. Ce fant les cofres qui font stachez sur le revers de l'arrière d'un vailseau.

CAISSONS. Terme d'Ingémeur. Vaux-keften.

Ce font les cofres, ou caules, ou l'on tient les artifices.

CAJUTES. Keerjen.

On apelle ainfi les lits des vaisseux qui sont, la plupart, emboitez autour du navire. Voiez, Cabane.

CALANGUE, Calc. Em fluip-haven.

C'est un abri sur la côte, derrière quelque hauteur, où de médiocres bâtimens peuvent être à-couvert des vents de des flots. Els entrérent dans une calangue d'où ils ne purent sortie.

CALE. Fond de cale. 'Raine.

C'est la partie la plus baile d'un navire, qui entre dans l'esu, sous le franctillac. Elle s'étend de poupe en proue, & est dans un bâtiment de mer ce qu'une cave est dans un bâtiment de terre. Le fond de cale du vaisseau est au-dessus de la carlingue jusques au franc-tillac, ou premier pons. C'est le lieu où l'on met les munitions, & les marchandises.

"On tient le fond de cale plus large dans les vailiraux qu'on destine pour "charger à cueillette ou au quintal, que dans les autres; parce-que la di-» verle maniere des paquets, des tonneaux, des caisses, & de toutes les cho-» ses qu'on y charge, fait qu'il est plus difficile de les bien arrimer; &

on ne peut empêcher qu'elles n'ocupent besucoup d'espace,

Il n'y a point d'ufage particulier pour les fronteaux, clossons ou clissons, et séparations qui se sont dans le sond de cale chacun en use à sa maniéare. Dans la plupait des navires de guerre, on y place la cuisiné devant, le grand that, a trois ou quatre piés de distance, par le travers du vassséesu, et l'on place la dépence derrière la cuisine. Après cela vient la chambre du Maître, puis la soute au biscuit, devant laquelle est la chambre de l'Esquiman, ou sont logez avec lui divers autres Oficiers. Mais dans les vaisseaux des premiers rangs, on ne fait point de chambre pour
all'Esquiman. On serre les voiles dans la chambre du Maître, en des
caisses destinées pour cela, qui sont placées du côte de la soute aux pouadres. On voit presque par-tout des hamaes, où couchent les gens de l'equipage, hormis dans la cusine, et dans la dépence. On fait aussi descapaneir pour les soldats, vers l'avant dans la fosseaux cibles, qui est séparée
du reste du sond de cale par un fronteau.

Dans les vaisseaux marchands on tient le fond de cale, ou rum, vuide, pour y mettre les marchandisses. Les gens de l'équipage se logent dans les hauts; ôt l'on place la cusine sur le haut pont, ou dans le gaillard d'a-

.. vant.

"Quand il arrive que le feu prend au vaisseau, & qu'en ne fait plus comment l'étembre, on a recours à faire un trou dans le fond de cale, pour "y faire entrer l'eau, & tâcher de fauver le vaisseau par ce moien.

CALE. Donner la cale. Fan de ree lauren vallen, of loopen.

C'est une sorte d'estrapade marine, à laquelle on condamne ceux de l'équipage, qui sont convaincus d'avoir volé, blassemé, ou exeité quelque revolte. Il y à la cale ordinaire, & la cale sèche. Lors qu'on donne la cale nedinaire, on conduit le criminel vers le platbord, au-dessous de la grande vergue, vergue, &t là on le fait affeoir sur un bâton, qu'on lui passe entre les jambes, asin de le soulager. Il embrasse un cordage auquel ce bâton est ataché, &t qui répond à une poulie suspendue à un des bouts de la vergue. Cependant trois ou quatre matelots histient cette corde, le plus promtement qu'ils peuvent, jusques-à-ce qu'ils aient guindé le patient à la hauteur de la vergue; après quoi ils lâchent le cordage tout-à-coup, ce qui le précipite dans la mer. Quelquesois, quand le crime est tel, qu'il fait condainner celui que l'on veut punir, à une chute plus rapide, on lui atache un boulet de canon aux piés. Ce suplice se réitére jusques à cinq sois, selon que la Sentence le porte. On l'apelle Cale Sèche, quand le criminel est suspendu à une corde racourcie, qui ne descendant qu'à quelques piés de la surface de l'eau, empêche qu'il ne plonge dans la mer. Ce châtiment est-rendu public par un coup de canon qu'on tire, pour avertir tous ceux de l'escadre, ou de la flote, d'en être les spessateurs.

DONNER la grande Cale, ou Donner la Cale par-deflous la quille. Kieles, Kiel-haalen

.. C'est une sorte de punition qu'on pratique parmi les Hollandois, en cette , manière. On mène le coupable au bord du vaisseau. & on y atache une " corde, au milieu de laquelle il est hé par le milieu du corps, ou-bien. " on amène la vergue sur le vibord, & aïant mis le coupable sur le bout. non y arache la corde. Autour de son corps on met quelque chose de pe-"fant, ou-bien on l'atache à les piés. La corde est aussi longue qu'il faur pour passer sous la quille du vaisseau. Un des bouts en est tenu de l'au-, tre côté, par quelques-uns des plus forts matelots de l'équipage; & l'au-"tre bout est celui qui est ataché au vibord "ou à la vergue. Le coupa-"ble, à l'ordre qu'en donne le Quartier-maître, étant jetté à la mer, ceux , qui monnent la corde à l'autre bord du vaisseau, la tirent le plus vite ,, qu'ils peuvent, de-sorte qu'il passe avec une grande ripidité, dans l'eau, ,, sous la quille. On recommence même quelquesois, & on le jette autant , de fois que la Sentence le porte, Ce châtiment est rude & dangereux, scar le moindre defaut de diligence ou d'adresse, de la part de ceux qui ti-, rent la corde, ou quelque autre petit accident, peut être caule, que ce-"lui qu'on tire, se rompe ou bras, ou jambes, & même le cou, ou quel-

CALE. Em Sluip-baven.
C'est un abri sur la côte, derrière quelque hauteur d'un terrein élevé, qui est propre à tenir de petits bâtimens à-couvert du vent, & de la fureur des slots. Quelques-uns disent Calange. Le vaisseu de ce Corsare s'étoit mis en embulcade derrière une cale, & vint sondre sur notre brigantin, qui rangeoit la côte, & après l'avoir enlevé, il se retira derrière la même

que autre partie du corps; fi-bien qu'on le met au rang des pennes capita-

cale, parce-qu'il y avoit aparence de mauvais tems.

,, îcs.

CALE. Een feeleging firends.
C'est aussi un lieu fast en talus, où l'on monte, & d'où l'on descend sans marche.

CALE. Leed, Leeden.

Ce mot se dit encore d'un plomb dont on se sert à faire ensource l'hanteçon au fond de l'eau, dans la pèche de la morue.

Т

146

CALE, Een Stutje, of Spannije.

C'est un morceau de bois que les Charpentiers mettent entre deux pièces de bois, afin d'en remplir le vuide, oc de les presser; de qui sert aussi à les hausser, de à les tenu fermes.

CALE-BAS, Cargue-bas, Cal-bos, Carque-bas. Ranke-ranke.

C'est un cordage qui sert à amener les vergues des pacsis. Il est amarré par un bout au racage de l'un de ces pacsis, et par l'autre bout, à un arganeau qui est au pie du mat; et ce cordage est un palan simple.

CALE-BAS. Tache-reep.

C'est aussi un petit palan, dont on se sert à la mer, pour rider le grand etai.

CALER. Industry, In't wanter diep gam.

C'est enfoncer dans l'eau. La charge de ce vaisseau le fait caler si bas dans l'eau, que sa batterie d'entre deux ponts est noiée.

CALER les voiles, ou Caler autre chose. Strufen, Neer-lacten

C'est amener, ou abaisser les voiles avec les vergues, en les faisant glisser & descendre le long du mât. On dit à present, presque toujours, Amener les voiles; & tres-rarement, Caler les voiles.

CALER. Een stuije onder-seiten, Een spaarije onder-steeken.

C'est un terme de Charpentier, qui signifie, Mettre un morceau de bois sous quelque ouvrage de charpenterie, pour le tenir serme.

CALE Loffe, Last vallen.

C'est un commandement qui se fait, pour laisser tomber tout-d'un-coup ce que l'on tient suspendu.

CALE tout. Las al.

CATFAS. Kalfanteering.

C'est le radoub d'un navire, qui se fait lors qu'on en boûche les trous, & qu'on les enduit de suif, de poix, de goldron, asin d'empêcher qu'il ne fasse eau : ou-bien, c'est une étoupe enduite de brai, que l'on pousse de force dans les joints, ou entre les planches du navire, pour le tenir sain, étanche & franc d'eau. Ce terme s'emploie pour signifier l'ouvrier, & l'ouge aussi

CALFAT, CALFATEUR, Calfas, Breenwer, Klonwer.

C'est un Osseer de l'équipage, qui a soin de donner le radoub aux vasfeaux qui en ont besoin, & qui, soir & matin, examine le corps du bâtiment, pour voir s'il ne manque point de cloux, ni de chevilles, s'il n'yeu
a point qui soient mal-assurées; si les pompes sont en bon état; & s'il ne
se fait point quelque voie d'eau, asin de l'arrêter. Il doit avoir l'œil particulièrement à l'endroit de l'étrave, qui est l'endroit le plus expolé aux
accidens de la mer; & aux carènes & œuvres de marée. M'éxamine si l'étoupe est bien poussée dans les jointures, & dans les sentes du bordage. Lorsqu'il y a rombat, il se tient à la sosse aux cables, avec des plaques de
plomb, & autres choses nécessaires, & se met à la mer, pour boûcher pardehors les voies d'eau qu'on découvre. Notre frégate asant reçu des coups
à l'eau, le Calfateur chercha pour découvrir la voie d'eau, qui venoit de
l'avant, & l'aiant trouvée, il la boûcha avec des plaques de plomb, gurnies d'étoupé. Ce mot de Calfat signisie quelquetois le radoub, aussi-bien
que l'ouvrier qui radoube.

 GAL_{r}

CALFAT. Werk-bestel.
C'est l'instrument qui sert su Calfar, pour calfater un vaisseau.



CALFAT-1-fret. Spiper-yfer?

C'est un certain instrument, qui a le bout à demi rond, on avec lequel ou cherche autour des têtes des cloux & des chevilles, s'il n'y a point quelques ouvertures, afin d'y pousser des étoupes, pour les boûcher.



CALFAT simple. Klayaan-ijser.
C'est un instrument plus large que le premier. & un peu coupant : on s'en sert à faire entrer l'étoupe jusqu'au fond de la couture.



CALFAT double. Rabat-yser
Hell raie, & parost comme double par le bout: on s'en sert à rabatre les coutures.



CALFATAGE. Kalefasting.
C'est l'étoupe que a été mise à sorce, dans la couture du vaissens.
CALFATER, CALFADER, Calscutter. Kalefasten, Kalefastern, Breén-

C'est boûcher les sentes des jointures du bordage, qui des membres d'un vaisseau, avec ce qui peut être propre à le tenir sais de étanché, en-soite qu'il ne puisse y entrer d'eau: on se sert pour cela de planches, de plaques de plomb, d'étoupes, & d'autres matiéres. Nous demeurames deux jours à la bande, ocupez à calsager nos voies d'eau.

CALFATER. Pouffer l'étoupe dans les coutures. Dreguen,

CALFATER les sabords. De poorten breensuen, Poorten kalefanten en dest maaken. T 2 C'est C'est emplir d'étoupe le vuide du tour des sabords ; ainsi que les contures du varsseau; on ne fait ce calfatage que quand on est obligé de tenir la mez.

CALFATEUR, Voicz, Calfar.

CALFATIN, Breenwers-maat, Breenwers-knegt.

C'est celui qui 🏝rt le Calfateur.

CALIBRE. Caliber, Mondes-diameter, Wijdes van de tremp van een fluck ge-

schutt.

C'est la largeur de la bouche d'un canon, l'ouverture d'un mousquet &c de toute autre arme à-seu, par où la bale entre & sort. Les calibres des canons destinez pour les vaisseaux du Roi de France, se trouvent sous le mot Canon.

CALIBRE de boulet. Kegels-diemeler, Caliber.

On dit qu'un boulet, qu'une bale est de calibre, pour dire, qu'elle est proportionée à la grosseur de la pièce pour laquelle elle est destinée.

BALE de gros Calibre. Kogel tot 't grof geschnt, of musker.


BALE de petit Calibre. Kogel tot 't klein geschut, of musket, tot de gootelingen.

CALIBRE, Mal.

C'est un instrument de cuivre, ou de bois, qui sert aux Ingénieurs-à-seu, pour seur faire trouver l'ouverture d'un canon, ou d'un mortier, de la largeur qu'il la sant pour le boulet dont ils le veulent charger.

CALIBRE, Mal.

C'est aussi un bout d'ais, entaillé par le milieu, dont les Charpentiers se servent pour prendre des mesures. C'est encore un morceau de bois, coupé en creux, à angle droit, pour resure le bois d'équerre; ce qui veut dire le mettre d'équerre.



GALIBRE, Schetz van een febip, Model,

C'est un modèle qu'on fait pour la construction d'un vaisseau, & sur lequel on prend sa longueur, sa largeur & toutes ses proportions; c'est la mêmo chose que Gabarit.

CALIBRER, Faire de calibre. De Koogels door de mal-gaaten laaten gaan, om de selve af te meeten's De stuk kogels vermen, of op de wejdre en caliber van e

geschut maaken.

On dit, Calibrer des boulets de canon, pour dire, les passer dans un inftrument de cuivre, ou de bois, apellé Calibre, afin qu'ils toient proportionez à la grosseur des canons.

CALINGUE, Caringue, Contre-quille, Voicz, Carlingue.

CALIORNE. Jijn, Gein, Gijn.

La Caliorne est un gros cordage, passé dans deux monsses à trois poulies chacun, dont on se sert pour guinder & lever de gros sardeaux. On l'atache quelquesois à une poulie sous la hune de milène, & quelquesois au grand étai, au-dessus de la grande écoutille.

CALME. Kalmie, Sulte, Sul-weer.

C'est une cessation entière de vent. On dit sur mer, Calme tout-plat, pour dire qu'il ne fait point-du-tout de vent.

MER Calme. Vlak-waater, Vlak-zee, Stil-zee, Effen-zee.

ETRE pris de calme. In de kalmte leggen.

C'ost demeurer sans aucun vent, en-sorte qu'on ne va plus qu'au gré du courant de la mer.

TOMBER dans le calme. In kalmie vervallen,

C'est la même chose.

CALMER, Apailer la tempête. 3 Onwert fiellen, of dom ophonden.

CALMER, Devenir calme. Bestellen, Bedaaren, Stil worden. Le tems

H. CALME, Il commence à calmer. Het wordt fiel weer, De windt gant loggen; De zee fielt.

C'est pour dire que le vent diminüe.

CALME tout-plat, Plein calme. Doedt-fill.

LE Calme qui survient. De suffeben-komende fielte.

M. Y EUT calme dans le parage où se donna le combat. Dair men gevegien beeft, wierdt de winde doodi-gescheoren.

Le grand nombre de coups de canon qui se tirent dans une bataille, fait

presque toujours calmer. CAMAGNES. Kongen.

Ce sont des lus de vaisseau, dont la plupart sont embostez autour du navire. Ce terme de Camagne n'est point usité dans le Ponant. Voiez, Cabane, & Cajute.

CAMBRER: Boogen.

C'est courber les membrures, planches, & autres piéces de bois, pour quelque ouvrage cintré. La cambrure se fait en présentant au seu ces piéces de bois, qu'on a ébauchées en-dedans, & en les laissant entretenues quelque tems par les outils que les Charpentiers apellent Sergens.

CAMPAGNE. Faire une Campagno fur mer. Zee-togt, Een Zee-togt doen! C'est le tems de chaque année, où l'on peut tenir les armées navales en

mer.

CANADE. De portio van de drank voor 't volk, by de Portugeefen; of 't Randt-

C'est le nom que donnent les Portugais à la mestire de vin, ou d'eau, que l'en destribue par jour à chacus de l'équipage.

CANAL, Zec-engte, Kanaal,

C'est un intervalle de mer entre deux terres, dont les deux extrémités vont répondre à la grande mer; ou-bien les eaux qu'elle pousse dans les terres. On l'apelle aussi Détroit, Bras de mer, Manche, Pas ou Passe. Le terme de Détroit, est plus afecté à quelques Détroits particuliers, comme?

T 2

ifo C A

au Détroit de Gibraltat, qui est entre l'Afrique & l'Europe, & qui donne l'entrée de l'Ocean dans la mer Méditerranée; au Détroit de Babelmandel, qui est entre l'Asie & l'Afrique, & qui fait communication de l'Océan
avec la mer Rouge, au Détroit de Bahama, qui est le plus sameux des passiges du golfe de la Méxique, dans la mer du Nord. Les termes de Canal & de Manche, sont aussi plus ascétez à certains Détroits, comme au
Détroit qui est entre la France & l'Angleterre, qu'on apelle Canal, Manche, ou Manche Britannique, & qui s'apelle, Pas de Calais, ou de Douvres & de Calais, à l'endroit où il est le plus étroit, cest-à-dire, à son entrée du côté de la mer d'Aliemagne. Le Bolphore de Thrace s'apelle aussi
aujourdhui Canal de la mer Noire, & Détroit de Constantinople. On dit
de même, Le Bras de St. Georges.

CANAL ou Lit de riviére. De hoefem wan een rinser, De groene dage een vloede

laspr.

C'est la place par où l'eau d'une rivière coule. C'est aussi une rivière artiscielle, & faite de main d'homme, pour communiquer une rivière à une autre. Il y en a un fort grand nombre en Hollande, & quelques-uns en France, comme le Canal de Briare, le Canal de Languedoc; & dans les Paisbas Espagnols, Le Canal de Bruges, Le Canal de Bruxelles à Anvers.

FAIRE CANAL. In zee flecken.

Cette façon de parler est afectée à la navigation des galéres, &t des batimens de bas-bord. Une galére fait canal, lors qu'elle fait une si grande traversée, ou trajet de mer, qu'elle perd la côte de vue, ou du-moins qu'elle passe des nuits entières au large en mer, sans aproches de la terre. Nos galeres firent canal de Minorque à Alger.

"CANAUX de l'Y ou Ey, à Amsterdam. Masten san bet F. Walen, Walten.

"Wellen.

Ce sont des cansux extrémement creux, qui ont été faits proche des aquais, le long de la ville, par où elle est bornée de la rivière d'Y, tant, le long du Vieux-côté, que du Nouveau. C'est-là que sont les gros vaisseaux marchands, & quelquesois en si grand nombre, tant au-dedans, de l'estacade, qu'au-dehors, qu'on ne voit que comme une sorét de mais, sans pouvoir percer de l'esil au-travers, in découvrir les eaux qui sont adernére. Ces Wales, ou Canaux, sont comme séparez de la rivière par deux rangs de gros pieux, avec de grosses barrières, qui ouvrent au mantin, & qui ferment au soir, dans les endroits où l'on n'a pas continté plessacade, afin de laisser des passages libres aux vausseux. Cette esta
"cade les enferme comme dans l'enceinte d'une ville, & les tient en sure
"té, tant à l'égard des atentats des voleurs, ou d'autres gens mal-inten
"tionez, qu'à l'égard du seu, des orages, & des giaces. Voiez, Consmis
"faires des Canaux de l'Y.

CANAL, ou Creux autour d'une poulie. Gen.

C'eft la canclure qui regne autour du rouet d'une poulie.

CANAL de l'étrave. De balle van de voor fleven,

C'est le bout creusé ou canclé de l'etrave, surquoi repose le besupré, quand on n'y met point de coussin

CANAL de fut de mousquet, ou de fusil. De holte dans de loop van een muster of roer op lege.

6".ft

C'est le creux sur lequel repose le canon d'une arme à-seu, "

CANDE', Conflant, Condé, Cognac. 't Saamenstooringe van twee rivieren. En plusieurs endroits Candé est la même chose que Conflant : ainsi on apelle Candé l'embouchure où la Vienne se joint à la Loire : on dit Condé en d'autres endroits, & Cognac en d'autres.

CANDELETTE . Posse de bossoir, Jarrebosse. Berg-teure, Partnurlijn. C'est une corde garme d'un crampon de fer, dont on se sere pour acrocher l'anneau de l'ancre, lors qu'elle sort de l'eau, & qu'on veut la bosser, ou remettre en place, chaque candelette a, de son côté, son pendour & son

étrope.

CANEFAS, Conevas, Voiez, Toile

CANON. Geschut, Bus, Busz, Sink, Kanon.

C'est une pièce d'artillerie, faite de fer, ou de fonte. Elle est creuse, en forme de tuíau. Les canons des vailleaux, sont plus pesans de métal que ceux qui lervent à terre, à-caufe de l'éfort que reçoivent les pièces fur mer, par la nécessité où l'on se trouve de les charger quelquesois de boulets à deux têtes. Ils sont montez sur des asûts semblables à ceux des mortiers. Il y a quatre petites roues, chacune d'une pièce, qui les portent, & ces roites n'ont point de rais. La drague & le palan servent à afoiblir le recul, 🗞 à remettre la pièce en batterie. On ne se sert que de sept différens calibres, pour l'artillerie des vasseaux, savoir de trente-fix livres de bale, de vingt-quetre livres, de dix-huit, de douze, de huit, de fix, & de quatre: mus le calibre des canons de fer n'est que depuis dix-huit livres le bouler, douze livres , & au-deflous jusques à quatre. Voici de quelle mahiére se fait la distribution du canon sur ses vaisséaux de France, suivant Dordonmance de 1689.

Tous les vaisseaux du premier rang, par quelques Officiers qu'ils soient commandez, seront armez de canons de fonte, sans mélange d'aucune pièce

de fer.

Coux du fecond rang, commandez par l'Amiral, Vice-amiral, ou par un Lieutenant général, auront aussi tout leur canon de sonte, & s'ils sont commandez par un Chef d'escadre, ou par un Capitaine, ils n'auront que les deux tiers de canons de sonte, & un tiers de ceux de ser.

Ceux du troisième rang, commandez par l'Amiral, Vice-amiral, ou par un Lieutenant général, auront parcillement tout leur canon de fonte, par un Chef d'escadre, les deux tiers de fonte, & le tiers de fer; mais s'ils sont commandez par un Capitaine, ils n'auront que la mostié des canons de Fonte, & la moitié de ceux de fer.

Les vaisséaux du quatrième rang, auront un tiers de canons de sonte, &

les deux ners de canons de fer.

Ceux du cinquième rang, seront armez des trois quarts de canons de ser, & d'un quart de ceux de fonte.

Les frégates legéres. Et tous les autres bâmmens n'auront que du canons

de fer. Les Canons dont on se sert sur mer sont plus courts, & plus épais de métal. que ceux dont on se sert sur terre : aussi ces premiers ne portent-ils pas fi loin que les autres. On les fait plus courts parce-que les bordées se font d'ordinaire de plus proche, & que d'ailleurs on a moins de peine à les manier

pour

:54 mour les charger; ouere qu'ils ocuperoient un trop grand espace pour le

Toutes les pièces d'artillerie dont on se sert en France, sur mer, sont ou Renforcées, ou Légitimes, ou Moindres Les Renforcées font celles qui ont à la culasse plus d'un calibre d'épasseur. Les Légitimes sont celles que ont trois parties égales de dismetre. Les Moindres sont celles qui n'ent pas le diamètre de l'ame, ou-bien le calibre, proportione à l'épadiétif que métal.

Toutes les uftenfiles du canon dosvent être proportionées au¤ pséces qu'elles fervent, ce qui se fait en remarquant le calibre, & la longueur de la

pièce. La charge ordinaire de poudre d'un canon, est environ la moitté du poids de fon houlet. Il faut rafraichir le canon, après une trentaine de décharges, avec du varaigre. La plus haute élévation où le canon tire, est de quirante-eine degrez. On dit, Fendre, en parlant des emons de fonse, & Cou'er, en parlant des canons de fer, & des bombes. On apelle Pieces nettes, celles qui n'ont point d'event, ni d'autres défectuolités, qui n'ant ni chambres, ni faftules, ni fouflures, dont le métal est fain, non porcus,

mi venteux, ni grumeleux, & où le foret a eu prife par-tout.

. Pour le coup d'épreuve il faut donner de poudre aux canons qui portent a jusqu'à huit livres de bale, le poids de leur boulet, à ceux qui poriest "depuis huit jusqu'à seize livres de bale. les trois quarts du poids de leut "boulet, & à ceux qui portent depuis seize lis res de bale jusqu'à quaranate-buit livres, les deux troifièmes parties du poids de leur boulet, ou-bien, "selon d'autres Maîtres Canoniers & Ingenieurs, dix livres & demie de poudre pour un boulet de douze livres, treize livres & demie, pour un , boulet de dix-buit livres, feize livres & demic, pour un boulet de vingtaquatre livres; vingt & une livre, pour un boulet de trente-lix livres, & "vingt-fix livres, pour un boulet de quarante huit livres. Pour les coupt mordinaires on prend un tiers moins de poudre, ou la moitie du poids de , boulet, ainfi qu'il a été deja dit. D'autres donnent à un petit canon de deux livres de bale une livre & demie de poudre, & aux canons depuis deux "livres de bale jufques à douze, une demie livre de poudre plus, par chaque livre de bale D'autres encore, réglent le poids de la poudre par , le poids du métal de la pièce, de merrent une livre de poudre par chiques e quatre-cents livres de métal d'une pièce de fonte, de pour les canons de sfer, une livre de poudre par chaques canq-cents livres de leur poids. Lorin que les pièces sont échaufées, on leur donne moins de poudre qu'on m se fait d'abord.

"Pour donner à un boulet le vent qu'il lui faut dans le canon , il faut de prifer la largeur de la bouche du canon en vingt & une parties, & en don-"ner vingt au boulet : ou-bien il faut donner aux canons de fonte, par chieques sept livres, une livre pour le vent, & aux canons de fer, par chaque

meinq livres, une livre,

"Si le boulet est trop gros le canon est en danger de crever, de s'il est trop

, petit il ne porte pas bien droit.

"On place les plus gros canons vers les hanches du vasificau , tout-proche "de la famto-barbe, derriére les grands haubans; & écux qui les fuirent

, font

C_A: 153

" sont placez au milion, où le vaisseau en peut mieux suporter la charge, ". On a coutume de sousser les canons, avant que de les charger.

"Il faut que les afûts soient placez de telle manière, qu'on puisse faire faci-

"tement hauffer, & baiffer ou plonger te canon.

"On proportione le diamétre de la bouche du canon, à la bale qu'on lui destine, en y comprenant le vent qu'on donne au boulet; ôt à propor-, tion de ce que le canon est plus long ou plus court, ôt que la bouche a , plus ou moins de diamétre, on le fait plus ou moins épass de métal.

"On donne moins de vent, à proportion, aux gros canons qu'aux pents; ceux qui tirent une bale de douze livres doivent avoir leur diamètre à la "bouche pour un boulet de quinze livres : ceux qui tirent une bale de "dix-huit livres, le doivent avoir pour un boulet de vingt & une livres, "Et tout-de-même, il faut ajoûter trois livres par chaque plus gros cal bre. "Le diamètre de la bouche du canon fert de règle pour l'épaisseur du mé"tal qu'il doit avoir. Les canons de fer d'Angleterre & de Suéde, doivent "avoir en rondeur ou tirconférence, par-dernére, au bout de la culasse, "onze fois le diamètre de la bouche; & sept fois, par-devant, au bour"let; non compris les plattes-bandes & autres ornemens : si-bien que c'est "à la culasse trois diamètres & demi de la bouche, & au bourlet, deux "diamètres & un quart pour le moins. Leur longueur depuis la lumière "jusqu'au bourlet, doit être, à-peu-près, de six sois le diamètre de la cu"lasse.

"Les canons de fonte verte, ont moins d'épaisseur de métal que les canons ,, de fer. Ordinairement ils ont, en circonsérence, à la culasse, neuf sois ,, le diamétre de la bouche; sept sois aux tourillons, & cinq sois au bour-

, let.

"Pour leur longueur, les sentimens sont fort différens. La plupart des "Maîtres leur donnent de longueur sept fois le diamètre de leur culasse; "Et voici comment un Auteur Flamand s'en exprime plus particulière-

"ment.

"Une pièce de conon de métal, dit-il, de dix-huit livres de bale, doit pefer ordinairement 3900. livres, & avoir de longueur, depuis le bour-let jusqu'aux tourillons, 6. piès; depuis les tourillons jusqu'à la lumiére, re, 4. piès; depuis la lumiére jusqu'au bout de la culaile, s. piè & demi. "Un canon de douze livres de bale, doit peser 3300 livres, & avoir de longueur en tout, to. piès & demi. Un canon de douze livres de bale, doit peser 2000, livres, & avoir dix piès de long. Un canon de fix lipres de bale, doit peser 2730, livres, & avoir huit piés de long. Un canon de quatre livres de bale, doit peser 640, livres, & avoir six piès de long.

"Un canon de fer de douze livres de bale, doit peler environ 3100. & a"voir de longueur depuis le bourlet jusqu'aux tourillons, 4 piés 9, pou"ces; & depuis les tourillons jusqu'au bouton, 4 piés 3, pouces: il doit a"voir un pié fix pouces de diamétre à la culasse; un pié d.x pouces aux
"tourillons; au bourlet un pié, & le tourillon doit avoir six pouces de

, diamétre.

"Un canon de fer de fix livres de bale, doit pefer 2009, livres, &t avoir de longueur depuis le bourlet jusqu'aux tourillons, 4, piés 4, pouces; V depuis

44 C A

depuis les tourillons jusqu'au bouton. 3. piés huit pouces : il doit avoir : 1. pié a. pouces d'épaificur à la cultifie; a pié aux tourillons, 9. pouces : au bourlet, & le tourillon doit avoir quatre pouces de diamètre

"Un canon de fer de trois livres de bale, doit pefer : 100. Se avoir de lon"gueur depuis le bourlet jusques aux tourillons, 3 piés 9 pouces; depuis
"les tourillons jusqu'au bouton, 3 piés 1. pouce; Se un pié de diamétre à
"la culafie, 10. pouces aux tourillons, 8 pouces au bourier, Se le touril"lon doie avoir 2, pouces Se demi de diamétre.

Lors-que le hvre Flamand dont ces articles ont été extraits, fut mis au sejour, c'est-à-dire, l'an 1697, le cent de livres des canons de fer, valoit

3. 8. livres & demic.

Le même Auteur dit qu'ordinairement on destine pour chaque canons vingt-cinq coups de poudre, trente-six boulets, dix sichets de mitrailn les longues, ou chevilles de ser, quatre sachets d'autres mitrailles, une
naune de toile pour faire des sachets, une pince de bois ôt une de ser, unne lanterne a gargousles, une main de papier à gargousles, quatre tamn, pons, une plaque de plomb pour couvrir la lumière, une demie sivre de
n, suif, trois boutons d'écouvillon avec leurs hampes ôt leurs cordes.

"Mas il y a des uttenfiles, dont on n'en deftine qu'un pour deux pièces de , canon, favoir un fouloir, une cuillière, un écouvillon, dont une peau , de mouton en fait deux, trois palans, une roue d'affit de rechange, une

"elle, une crampe, un gond, une cheville à boucle

"Et al y en a d'autres, dont on n'en deffine qu'un pour quatre pièces; fa-

neous de mire, & un baril à bource pour dix picces.

Lufanily en a, dont on en deftine tres peu pour besucoup de pièces, com-, me pour quinze pièces, deux mullets; une livre de fil à coudre; douze , aiguilles a coudre, une livre de ficelle; deux paquets de lignes; trois , paquets de merlin, une demie livre de fil à palans, un paquet de rabans , de tabords demi ulez, un crie, une lanterne fourde, trois cornets à épimer, deux poinçons a merliner, un cofre à gargouffes, avec deux balan-, ces, des poids différens, en piles de autrement jusqu'à douze livres, des , charges de des entonnoirs, deux livres de favon, une livre de cire pour , les gargouffes, deux poules timples de deux doubles, cinq paquets de , cordage refait, pour amarres de éguillettes;

es Outre cela on donne de groffe toile molle pour les frifes des labords ; de exeux morcesux de voiles pour mettre sur les drigues; de vieux haubins pour faire des drigues; de la craie rou-

age paux maméroter les gargouches.

"Et de-plus, chaque mois, cinquante livres de méche, pour les bâtons à méche, ou elle est entrerenue, de pour tout ce qu'il en faut. Enfin le Maître "Canonier est chargé de pourvoir tout le canon de cornes à amorcer; de, "dégorgeoirs, de règles à calibrer; de compas de de calibres; de lames de "de rapes.

Au regard des Afèrs, les pièces de la fole doivent être de la mobié de la longueur du canon la largeur entre les deux flafques dott être proportione a l'éparficur de la pièce, et la profondeur tout de même. Voits encore des proportions particulières, à l'exemple de celles qu'on a marquées pour le canon.

"La fole d'un afut pour un canon de dix-huit livres de bale, doit avoir ", prés 10. pouces de long; les fissques doivent avoir 5. prés 7. pouces ,, de long, 1. pré 7. pouces de large, ot 1 pré 4. pouces entre les touril"lons. Les roues de devant doivent avoir 1. pré 3. pouces de hauteur, " et les roues de dernére, 1. pré 1. pouce.

"La sole d'un ssût pour un canon de souze livres de bale, doit avoir 5. pués 2 pouces de long; les flasques, 5 piés de long, 1. pié 5 pouces

de large, & 1. pié 3 pouces entre les tourillons. Les roues de devant doivent avoir 1. pié 1. pouce de hauteur ; les roues de dernére 1. pié;

, & les unes & les autres 5. pouces d'épailleur,

"Le fole d'un afût pour un canon de hust livres de bale, doit avoir « piés , de long; les flasques, 4. piés 7. pouces de long; 1. pié 3. pouces de lar, ge, & 1. pié 1. pouce entre les tourillons Les roues de devant doivent ... avoir 1. pié de hauteur, & les roues de dernére 10. pouces.

"Le meilleur bou pour faire les afûts est l'ormean, mais comme il est ra-, re, on n'en fait le plus souvent que les assieux & les roues, & le reste

"est de chêne. Voici à-peu-près leur prix.

Les afûts pour les canons de fonte, de trente-fix & de vingt-quatre livres, de bale, peuvent valoir 20. livres. Pour les canons de dix-huit & de ,, douze livres de bale, ils peuvent valoir 16. livres. Pour les canons de ,, huit & de fix livres de bale, 10. livres. Pour les canons de quatre livres ,, de bale, 8. livres.

"Les afûts pour les canons de fer de vingt-quatre livres de bale "peuvent "coûter 18. livres. Pour les canons de dix-huit livres de bale "16. li"vres. Pour les canons de douze livres de bale "12. livres. Pour les sanons de huit livres de bale "10. livres. Pour les canons de fix livres "de bale "8. livres. Pour les canons de quatre & de trois livres de bale "

"fix livres.

LES Ordres qui sont établis dans les armées navales de Hollande, lors qu'on se dispose au combat, tant à l'égard'du canon que des autres armes, sont, ,, Premiérement de faire préparer pour chaque pièce de canon tout ce qui ,, est nécessaire pour tirer quarante-deux coups.

"De faire serrer toutes les gargousses dans des cofres dellinez à cet éfet,

, dans le fond de cale, & dans la soute aux poudres.

De faire choix de gens propres, pour mettre auprès des cofres à gargouf-

"De couvrir les écoutilles de prelarts.

"D'ordonner à ceux qui sont aux écoutilles, de ne mettre entre les mains "de ceux qui sont auprès des cofres à gargousses, aucunes lanternes, qu'ils "ne les aient tournées sens-dessus-sous, & visitées, pour voir s'il n'y a "point de feu.

"De faire donnet deux lanternes à gargousses, pour chaque pièce de ca-

non.

"De distribuer les gens qu'on destine au service du canon, & leur mars, quer quelles pièces ils doivent servir.

"De les faire aller tous les jours, lors qu'on en a le loifir, chacun pres de

"la pièce qu'il doit fervir , & de leur faire faire l'exercice.

De diffribuer les Canoniers pour les bitteries de chaque pont, & de com-

156

semander un homme en particulier pour la batterie du premier pont . où "font les plus groffes pieces, afin qu'il préfente les gargouffes.

"De bien ranger les boulets & les étoupins dans les parquets , sur les

. De tenir parez les bailles & les écouvillons, près de chaque pièce.

"De fraper un clou entre chaqua deux piòces de canon, pour y pendre les "cornes à amorcer.

"De faire les valets de la figure d'on peloton, & de les bien ferrer.

"De déclarer & faire bien entendre à tous ceux qui sodt distribuez pour "fervir le canon, qu'au premier ordre de l'Amiral, ou du Capitaine, ils , atent à se rendre chacun aupres du canon qu'il doit servir. & à s'y trou-,, ver au troilième coup de cloche, & que quiconque demeurera en défaut "à cet égard, paiera une amendo de fix fous pour la promiére fois, aplica-"ble an Prévot & aux pauvres; & de douze sous pour la seconde sois : & "pour la troifiéme fois il fera foumis à une punition arbitraire.

"De tenir parez les pots-à-feu & les grenades, & d'ordonner des gens ca-

publics pour les jetter

"De distribuer les menues armes-à-feu à ceux qu'on trouve les plus capa-, bles de les manier, & de leur en faire faire l'éxercice deux fois la femaine. "Et que lors que le Trompette sonne la charge, chacun se tienne paré avec

" ses armes , & vienne sur le pont.

"De choifir cinquante foldats, pour leur donner des carabines ou arquebu-"fes , telles qu'on a coutume de s'en server sur le haut pont ; & de distri-"buer les autres pour servir le canon.

. De tenir aussi parez dans la dunette quelques monsquets, arquebuses &

"carabines.

"De tenir fur le haut pont des fusils & de longues piques, & des fusils plus "courts fur le fecond pont.

"De tenir des feilleaux parez & amarren tout-au-tour du vaiffeau. .. De tenir des bailles & des écouvillons dans les porte-haubans.

"De placer for chaque huns une grande baille , avec des feillaux , & de "groffes féringues.

"De tenir paré à l'arrière, for la dunette, un cable, ou une hanfière. ... De mettre des chaînes aux hunes, de dos bourlets fous les racages.

"De tenir parez sur le pont des paquets de commandes, de garcettes, & "de culs de pore, pour racomoder en diligence ce qui pourra étre endom-"magé,

"De faire choix de ginq ou fix matchots bien dispos, pour prendre soin des "mancenvres courantes; avec promelle d'une recompense honnête, s'ils

as'aquitent bien de leur devoir.

"De mertre un faux éras au mat de misene; d'ordonner six Mousquetaires , pour la chaloupe avec les rameurs, & d'y placer deux bombardes.

"De faire garnir de planches les grapins des chaloupes & des canots , afin , que les Charpentiers les trouvent parez au besoin, pour s'en servir à

m D'ordonner aux Charpentiers de fe tense parez, avec des centures autour ", do corps, & avec les cloux, chevilles, facs, palardenux, fuif, plaques, ", de toutes les autres choies dont ils doivent être poursus; de les diffi---

,, buce

157

"buer par les kauts & par les bas ; -& de leur recommander la vigilance. "De distribuer tous les Oficiers, & leur assigner à chacun leur poste.

"De placer des mouffes dans les galeries de fond de cale, & dans les fosses

"aux cables.

"D'ôter toutes les gargousses vuides, & les mettre dans la soute au biscuit, "s'il y a place, ou atlieurs.

"De porter dans la dépence un tapecul, ou une voile pour les malades.

"Dé faire donner de doubles charges pleines aux Arquebusiers ou Ca-

VOICI la manière de servir & de charger le canon dont on se sert sur mer, pour l'éxercice ordinaire.

CANONIERS, Chacun à son poste. Bus-schieters, elk by sijn stak.

DEMARREZ le canon. Maake 's geschur los.

ROULEZ le palan à côté de la pièce. Set de taalse aan de 27 van uw fluk. OTEZ le tampon de la bouche du ounon. Necut de prop un de tromp, Necut

de prop of DE'COUVREZ la lumière du canon. Novembre de planteum 'e lands-gas of.

PRENEZ le dégorgeoir. Neemt usu déadt-priem.

METTEZ-le dans la lumière du canon. Set de in 't landt-gat.

CREVEZ la gargouche. Steek de kardees door.

PRENEZ le poulverin. Meent de krusde hooren.

AMORCEZ le canon Does 't kruide in 't laadt-gat.

COUVREZ la lumière. Del het lands-gat weer.

PRENEZ le boute-feu. Neemt new tondt-ftok.

POINTEZ le canon. Pas of www fink.

SOUFLEZ la méche à l'écart. Keert n om, en blaaft de loudt af.

E'TES-vous prêts, Canoniers. Bent-gy klaar om te schieten.

DE COUVREZ la lumière du canon. Neemt de pleas van 'e laadt-gat af.

HAUT le bras. Ligt op wav arm.

METTEZ feu. Geef vuur, of, Steek aan,

QUITTEZ le boute-feu. Set uw londi-ftok neer.

BOUCHEZ la lumière. Stop 't landt-gat weer tor.

PRENEZ le fouloite Neemt was flamper.

METTEZ-le dans le canon. Steek die m de tromp van unu fluk.

REFOULEZ le canon. Set aan, of, Stamp aan.

TIREZ le fouloir dehors. Haal un um flamper.

PRENEZ la gargouche. Neums de kardoes.

METTEZ-la dans le canon. Steek die in de tramp.

PRENEZ-le valet. Neemt de prop.

METTEZ-le dans le canon. Steek die in de tremp.

PRENEZ le fouloir. Neeme un framper.

METTEZ, le bouton dans le canon. Steek de knop in de tromp.

BOURREZ labale. Set aon.

RETIREZ le fouloir dehors. Haal un usu framper,

METTEZ-le en fon lieu. Set die op fijn plaate,

PRENEZ le levier. Neemt un handt-spaak,

REDRESSEZ le canon. Rege um fluk, ... PRENEZ la pince. Necun um korvoet.

V 3

HAUS,


158 C. A. HAUSSEZ la culasse du canon. Tel, of , Beurt net brock-fluk op,

PRENEZ le coin de mire. Nerme de kegge, of swigge.

POINTEZ le canon. Pas of wet fluk,

AMARREZ le canon à simple palan. Mante 't geschut vast met 'een sosse taatie.

METTEZ la platine sur la lumière du canon. Set de plant-loods op? landt-gat. METTEZ le tampon à la bouche du canon. Set de prop in de tromp, Set de prop op.



GROS Canon. Kartonsu.

CANONS du plus gros calibre. Heele Kursenwen.

CANONS de demi-calibre. Halva Kartowaven.

C'est-à-dire de la monié de ceux du plus gros calibre.

CANONS de moien calibre. Middelbaure Karibawen.

C'est-à-dire, ceux qui font entre le demi-calibre, & les plus petits.

CANONS des plus petits calibres. Gostelingen.

CANONS de fonte. Leepel-finkken, Meraal-finkken.

Ce sont les canons de cuivre. Ils sont saits d'une composition ou mélange de métal, savoir sur cent livres d'arrain dix on douze livres d'étaim. Pour faire la sonte verte on se sert de cuivre tel qu'il vient de la mine, avec moins d'étaim.

CANONS de fer. Yere stukken.

GARNITURE complète du Canon, & fon rechange. Het Geschne met al fijn techehooren, un voor-randt s. Een heel toestel van een sink goschutt, en soo veel voor de loose.

CANONS du château d'avant. Boeg-finkhen, Voor-finkhen.

CANON à la serre, Een gesebut dat af en aan staat.

C'est un canon qui est sais en-dedans, & dont la volée porte contre le hant du sabord.

CANON aux fabord Geschut aan boord.

Ce sont ceux qui sont mis en état d'être tirez.

CANON allongé contre le bord. Etn geschut longs 't sthip vast.

- C'est celui qui est saisi de long, contre le côté du vaisseau.

CANON détapé. Een geschur duar de prop un 11.

C'est celui qui est déboûché, ou dont la tape, ou tumpon, est hors de la bouche.

DETAPE. De prop uit, Prop uit. CANON démarré. Een los geschut.

Cleft

C'est un canon qui rompu les cordes qui l'amarroient,

AMARRER le Canon pour long-tems, l'Eguilleter. De finken mes baer tanles wel vaft manken, of met vaftesanles forren.

AMARRER le canon pour peu de tems, & pour tirer de nouveau. De

flukken met loofe talies vaft maaken.

CANON demonté. Een gefebnt uit fijn roopaart.

C'est celui qui est hors de dessiis son afur, ou dont l'afut s'est rompa par

accident.

UN gros Canon tire de point en blane six-cents pas, & dix coups par houre, six-vingts par jour. Een kortenen schut op een unt van ses-hondert schreeden, en tien schoolen in een nar, hondert en twintig in een dag.

QUAND la drague est amarrée elle sert à empêcher le recul du canon. Mes

vafte broekingen beles men bet te rug loopen van 's geschut

LE Vaisseau n'avoit que quarante canons, quoi-qu'il filt percé pour soinne te. 's Schip voerde maar veertig stukken, schoon bet sesting poerten had.

HALER le canon en-dedans. De finkhen inhaalen, seberp-waares mrnishen.
POUR charger le canon il faut le haler en-dedans. In 's landen does men de stukken binnens-boords loopen.

HALER le canon à bord. Voicz, Bord.

ETRE à la portée du canon. Onder-schem zijn.

PASSER, ou Pousser tout le canon d'un bord. Alle de finkles aen em zy rukken, over een zijde basien.

CANON de fusil, de mousquer, &cc. De Loop van een roer, van een muss

ker, enf.

C'est la partie des mousquets, susiés, pistolets êtc. où l'on met la charge de plomb. Le canon cit posé sur un petit sût, pour le tirer à la main. Pour marquer quelles qualités il doit avoir, quel est l'usage, & quelles sont les proportions de ces sortes d'armes-à-seu, on ne peut mieux sure que de raporter iet les propres termes de l'Ordonnance du Roi de France, de l'an 1689.

Il y sura de deux fortes de mousquets pour le service des vasseux, les uns seront plus fournes de ser, ex peseront hust à neuf livres, dont on ne se servira que dans le bord; les autres ne peseront que six à sept livres, et serviront à la mer et à terre, dans les occasions de descente, et autres, où

Pon pourra en avoir befoin.

Le Canon du monsquet sera de trois piés neuf pouces de long, d'un ser doux, bien lié & bien soudé, point pulleux, cassint, ni brizé, su éventé, bien foré au-dedans & limé au-dehors, le derrière du canon sera à pans,

renforcé jusqu'au tiers, & le devant sera rond & déchargé de fer.

Il aura l'embouchure un peu renforcée par le dehors, avec un peut guidon; le calibre sera d'une once de bale, la culasse soncée & taraudée, le bassinet fort & grand, à coulsse, tenant à la platine, la couverture ou garde-seu également sort, bien joint au canon & au bassinet, pour empêcher que l'amorce ne tombe, le bouton de la couverture sera un peu long, & en-de-hors, afin que l'on puisse mettre deux doigts entre le canon & le bouton, pour ouverr'le bassinet.

La lumière sera bien percée, en-sorte qu'un fil de ser y puisse passer, & que l'on n'ait pas besoin de grain; le serpentin aura sept pouces de long,

جعنل

dix-huit lignes de large, &t deux d'épaiffeur ; il fera bien limé & ajusté m fût, & au capon, le chien fera fort a la tefte & tourné de forte qu'il porte la méche directement dans le milieu du bassinet, aiant une via, la gichette longue, le reflort fort, comme aufli la noix & la clef qui ne fera point à déteute; les vis auront de bons filets, & toutes ces pièces feront fi juftement attachées au serpentin, que l'on puisse les faire jouer sans poine,

Le fût lera de bois de noier, bien fain, épais fur le derrière de deux pouces & dem); le canon étant proprement loge dans le fût , aura un peu plus de la mostié dehors , la baguette fera de bois plant , ferrée au grou bout, & les porte-beguettes feront de fer forgé.

Les mêmes choses seront observées pour la qualité du fer, & le travaildes

refforts des fufils, des moufquetons & des piftolets.

CANONNER, Tirer le canon, au la bordée. Schuten, De lass geron, Beschueren.

SE Canonaer de part & d'autre. Schor-gevaare banden.

CANONIER, Maitre Cononier, Konftagel, SECOND Maitre-Canonier Konfrageli-man.

Le Maitre Canonier est un des premiers Oficiers mariniers . Et comminde fur tout ce qu'il y a d'artillerie dans le vailleau. Il doit être préfent à l'embarquement du canon, & enfuite calibrer les boulets qui lui fent necoffaires. & les séparer par calibres dans le navire. En recevant la ponire il doit viliter chaque barril à la fortie du magalin, en prefence de l'Oficer du bord. La poudre érant dans les foutes , c'est à lui de les faire fermer, Se couvrir de cuir - Il ne doit point recevoir de grenades, ni de pots-a-feu fints, il doit faire lui-même les fusées des grenades, & avoir soin de tout 🜆 artifices. Avant que de remplit les gargouffes, il doit avertir le Captaine, lequel fait étendre tous les feux, & mettre des sentinelles, l'épét à la main, dans les endroits nécellaires, pour empêcher les accident vilite de tema en tema les poudres , après en avoir donné avis au Capitaire, Se empèche que les Canoniers ne descendent dans les soutes avec des loshers, des clefs, coutemux, & autres choies, qui pourroient en tombart egafer des incendies. Il ne doit point permettre que personne couche dats la fainte-barbe que ceux que le Capitaine y a placez . Il fait veiller toutet les nosts un Canonier avec une chandelle allumée dans un fanal ; &t s 🗠 gurd des méches allumées elles sont gardées dans les custines. Le Canonier fera les paquets de fer , remplira les lanternes de mitralies.

&c coupera les parchemins pour faire les gargouches.

Le Second Maitre a les mêmes fonctions que le Premier en fon absence. "Il faut de necessité qu'un Maitre Canonier ait beaucoup d'expérience, 🛎 a qu'il ait une parfaite connoillance du calibre de ses pièces . Et de la fact ade la poudre. Il n'y a que lui qui manie le canon de qui descende dins ala foute aux poudres, & ceux à qui il le permet, ou l'ordonne.

"Pour son soulagement, il est bon que les noms des Canoniers & Valett ad'artillerie foient écrits fur des morceaux de parchemin, ét mis au coté 🕸 Lla pièce qu'ils doivent fervir ; de-même que le poids de la bale dok être ecrit für chaque fabord.

all doit suffi partager le foin qui regarde toutes les autres armes , & c'ell a lui de fure ou de garder tous les arrifices. Il a un Second , ou un AtCA.

"de, & tous deux ensemble sont chargez de la peine de conserver la pou-"dre, -& de la remuer & sécher, lors-qu'il fait beau tems. Il veille aussi "sur le cable, lors-qu'on mouille, & doit le faire fourrer, quand il en est "besoin, afin qu'il ne se rague pas.

"Le Maître Canonier doit aussi avoir beaucoup de connoissance de l'éset , que peuvent faire les boulets, de leur volée en l'air, & des lignes ou , cercles qu'ils y décrivent; afin qu'il puisse prendre des mesures plus justes;. & que, par éxemple, il ne prétende pas qu'en tirant sous l'ean, le

23 coup porte auffi loin que fur terre.

"C'est à lui de prendre garde que la poudre soit tenue comme il faut dans ,, les barrils, & qu'ils soient bien couverts de cuirs vers; que les roues des , asurs soient bien graissées; qu'entre chaques deux pièces il y ait une bail-, le d'eau, & que le canon soit rasmichi au septième coup, ou au huitié, me. Il a aussi besoin d'une grande expérience pour prendre bien ses mi, res, en visant plutôt trop bas que trop haut, asin que son coup soit plus , seur. Le soin des cornets à amoster, des dégorgeoirs, des règles, des , modèles, des calibres, & des autres ustenciles, le regarde particulière, ment.

CANONIERS. Bus-fekieters.

Ce sont ceux qui, sous le Maître Canonier, manient le canon, le mettent en mire, &t le font tirer.

Un navire de guerre doit toujours être pourvu au-moins de fix Canoniers,

on Aides du Maître Canonier, & de fix autres pour les seconder.

CANONIERS. Matelots commandez pour servir le canon. Handr-langers

by bet geschut.

Dans l'Instruction pour les Gens de guerre, ils sont apellez Valets d'artillerie, qui servent au Canonier jors-qu'il seur commande, comme de charger le canon, & en ce cas ils s'apellent en Flamand, Leaders; de mettre le seu au canon; de le nétoier, & d'aporter tout ce qui sui est nécessaire.

CANOT. Sleep.
C'est une perite chaloupe, ou un petit bateau destiné au service d'un grand bâtiment.

CANOT, Canot de bois. Kanast.

Dans les pais étrangers on apelle un canot de bois celui qui est fait d'un seul arbre que l'on a creuse.

CANOTS de Sauvages, & Canots d'écorce, Canoes. Kanoos van baft, Kanoo, Kanoo.

Ce sont de petits bateaux faits d'écorce d'arbre, dont se servent les Sauvages de l'Amérique. Ceux de Canada les sont d'écorce de bouleau, & assez grands, quelquesous, pour contenir quatre ou cinq personnes.

"Les Canots, qui sont si communs parmi les Indiens, sont saits de trones "d'arbres, qu'on creuse; & ces sortes de bateaux sont plus grands ou plus "petits, selon la grandeur des piés d'arbres qu'on a pour les saire. Pour "abatre les arbres, on les fait brûler au pié, ou-bien on les coupe, & en"suite on les dresse selon la forme qu'on leur veut donner, & on les creu"se. On les conduit avec des pagaies & des rames, mais ils portent rare"ment des voiles. On met la charge au sond; mais comme ils ne sont
"point lestez, ils tournent souvent iens-dessus-dessous.

, His

"Ils n'ont point de gouvernail, & ce fant les sames de l'arrière qui leur en "fervent. En dedans ils fant renforces de courbatons & de traversins, de-"peur qu'ils n'éclarent, & ne crevent.

La plupart des canots ont a l'avant ét à l'arrière des avances, comme les savettes. Et queiques-unes de ces avances se terminent suffi, de-même, en pointe, les autres s'arrêtent plutôt, de sont un avant de un arrière tout splat. Il n'y en a presque point qui aient un avant arrondi. Dans ceux asqui portent des voiles le mât est vers l'avant. Les voiles sont ou de mattes, ou de toile, ou de jonci entrelasses.

On voit pourtant en Molcovie, fur le lac de Wolds, des canots arrondus à l'avant & à l'armère, & basacoup plus lirges su milieu que par les "bouts: on les fait avancer avec une seule rame, dont on se sert à l'armère. "Mais tous les autres canots de ce pais-là, sont, aigus à l'armère & à l'a-», vant, & ont du relevement par les bouts: on les peint, on leur donne le

"feu, on les brue, & on y met de la cire pour les conserver.

Les canots dont le servent les Négres, dans la Gumée, sont aussi des troncs a d'arbres creuses, qu'ils nomment Ehom: il n'y a en-dedans aucune austre pièce de bois que ce tronc. Et ils sont faits d'une autre manière que coux dont on se sert au Bress, à St. Thomas, et aux Indes Orientales. Ils sont d'une figure longue, et il ne seur reste guére de bois au-dessurée, l'eau, de-sorte que souvent le Pilote qui est à l'arrière, se trouve dans pleau, et y gouverne. Ils vont fort vite, et peuvent sure de grandes paraveriées : ils sont longs, bos et étroits; et il n'y a d'espace dans la larregeur que pour un seul homme, et dans la longueur que pour en tenir sept que hoit.

Des Oficiers Hollandois qui, de loin, en voivient paffer quatre ou sing , cents de file, pour aller donner affint à une place, dirent affez plaifamment, que cette flore paroifloit comme un ring de fourmis fur des feiilles d'arbre. Les hommes y sont assis sur de petits sièges de bois rands, "Et la moitié de leur corps s'elève au-deffus du bord ; ils ont à la main une grame d'un bois bien-dur , & ils rament tous a-la-fois, à la manière des agaléres, & s'acordent; ou a quelqu'un tire trop fort, & que le bâtiment panche, il est redrellé par celui qui gouverne; si-bien qu'ils sem-blent volet sur la sar-sace de l'esu, &c il n'y apoint de chaloupe qui pus-"se les suivre de besu tems mess auffi quand la mer eft haute ils ne peuwent filler , l'élévation des flors empéchant leur aire. Un seul homise a peut conduire & naviguer ces canota. Les Négres favent fi-bien leur denmer, avec leur corps, le contsepoids qu'il faut, qu'ils les empêchent de se prenverfer, ce qui , fons cela , acivarait à tout moment , à-cause de leur "legéreté : mais lors-que cet accident arive, ils aux l'adreffe de les rezour-"ner dans l'eau même, de pueler l'eau qui y est demeurée, de s'y regiburaquer, & de les remener à terre : Ils vont jufqu'à quatre lieucs en mer, mais de-pour de gros tems ils n'ofont s'engager plus avant , & ils presnene fi-bien leurs melures, qu'ils font de retour avant que l'obage vienne. "Les canots des Négres de Guinée, ont communément feize mes de long. " Et un pié ou deux de large. Mass il y en a de plus grands, qui ont jui-"qu'à trente-carq piés de long, conq piés de large, & trois piés de haut-"lis font plats pur l'arridue, où il y a un gouvernul & un banc, suffer , dans

"dans le même trone : ceun-ci font deftinen à transporter des beruß, &c à a faire la guerre. On en voit besiscoup de cette forte sit Cap des trois pointes, ou il y a des arbres d'une épailleur prodigneufe, qui our leize,

en deu-sepe, de dix-huie benstès de tour

Les Négres ont sprie à faire des voiles de jonc & de natres , qu'ils metstent à leurs canots. Quand ils font de retour, les canots ne demeurene es pas dans l'esu: on les tire incontinent à terre, où on les enleve par les deux bouts, ot on les met fecher fur quarre chandeliers ou fourches, qui confone faues emprès. Lors-qu'ils sont sees deux hommes peuvent les char-

argier fur leurs épaules, &c les porter.

Pour les former, les Négres se servont à-présent des haches que les mantions étrangères leur portent. Ils leur donnent aux deux côtés un peu de rétrecissement par le fond. Les bouts en font pointus à l'avant & à l'armère, à peu-près comme ceux d'un ere point tendu, fi-bien qu'ils ont "les mêmes figonsaux deux bouts, fi ce n'eft, peut-être, que l'avant oft una peu plus bas. A chaque bout il y a une espéce de petit éperon ou gorgere, d'un pié de long, et large comme la paume de la main, qui lert à donner prife pour enlever le canot. Le fer dont on se sert pour les , creuser, est fait comme celui des fondeurs. Le bord n'a qu'un pouce d'é-», puisseur, &t la sole n'en a que deux. On leur donne le feu avec de la pulsale, pour les garanter des vers & des fentes que le Soleil pourroit caufer; at en-fuite ils les frocent de peintures, & les entretiennent affez proprement. Ils les tiennent tous ensemble sur terre, dans un lieu qui leur est "deftiné, & checun ve prendre le fien, quand il veut alter pecher

Les Canots des Sauvages de la Terra del Fuego, ou Terre de Feu, & des autres illes Magellimques, sont d'une fabrique particulière, & méritent bien qu'on en fasse mention. Les Sauvages prennent des écorces des plus gros arbres, qu'ils sevent courber pour leur donner des façons, en coupant des bandes dans les endroits ou il faut, fi-bien qu'ils les ren-"dent affice femblables sun gondoles de Venife. Pour cet éfet, ils posent seles écorces sur de petites pièces de bois , de-même qu'ici on met les vaife feaux fur le chantier. & lors que l'écorce a pris la forme de gondole, &c », le pli néceffaire, ils afermiffent la fole ôt les côtés avec des bois affez min-, cei, qu'ils mettent en-travers, depuis l'avant jusqu'à l'armère, de-mê-"me qu'on met set les membres dens les vaiffeaux , &t au haut , for le "bord, ils pofent encore une sutre écorce, qui regne tout-sutour, de qui pefert comme de carreau, prenant foien de bien her le tout ensemble.

"Ces Canota ont dix, douze, quatorze, & jusqu'à fette piés de long; &c adeux piés de large. Ils sont à sept ou huit places , c'est-à-dire qu'il y sepeut tenir. affen commodément sept à buit hommes, qui rament debout, sauffi-vite que fut une cheloupe bien garnie de rameuri.

CANOT Jaloux. Ero runk fleep.

C'est un canot qui a le côté foible, & qui se renverse mement,

CANTIBAL Geplenen on refeheurs beat, of balk,

C'eft le nom que les Charpentiers donnent aux doffes , ou pièces de bois, que font plemes de fentes, & qui pe valent guéres.

CANTIMARONS Kantalarana.

Ce font deux ou trois cinots de piés d'arbrei , liez ensemble avec des cor-Хъ

des de coco, qui foutiennent des voiles de natte, en forme de triangle, dont les Négres de la côte de Coromandel se servent pour aller pêcher. His sontla le cul dans l'eau, assis comme des singes, & ne font aucune difficulté d'aller à dix ou douze lieues au large. La mer en est quelquefois couverte. Ils vont vîte pour peu qu'il vente, & de loin on les prendroit pour des orfeaux qui voltigent far la fur-face des ondes.

CAP, Prouc. Boeg, Neut, Hoofdt van 't Schip.
C'est la tête, l'éperon, la pointe, ou l'avant d'un vaissen. On dit, Mettre le cap : Porter le cap , Avoir le cap à terre ou au large , pour due, Mettre la proue du vaisseau du côté de la terre, ou de la mer. Le vaisseau Corfaire mit le cap sur nous, & nous portions le cap au plus près du vent. Ils mirent le cap sur Malte. Ils avoient le cap sur Messine. Nous avons le cap à l'Est. Nous avons le vent devant, & le cap au Nord-est. Le cap est au trente-quatrième degré. Notre chemin pour anver se doit faire en longitude, & le cap à l'Est nous y porte. La terre parciffoit au Sud, où, pour-lors, nous avions le cap. On dit auffi, Tourner. Ils tour-

PORTER le cap, Mettre le cap. Sicevenen, Bestervenen, Aanleggen, Wen-

PORTER le cap for l'ennemi. Tegen den opande aanleggen , of de boeg soenden ; Koers op den vyandt aanstollen ; Het hoofdt na den vyandt ios loggen,

PORTER le cap à l'Ouest. West nunleggen.

AVOIR le cap au Sud, au Nord. Met bet hoofds am 't Suid, am 't Noard leggen.

AVOIR le cap à la mer. l'Zee-svaarts in fleehen,

nérent le cap sur nous, à la voile & à la nage.

PORTER le cap à la mer. L'Zee-waarts aanleggen, mewenden, Aan zee wen-

AVOIR le cap à marée. Voor vloeds leggen, Voor 't ty leggen.

Cela se dit lors que le vaisseau présente l'avant au courant de la mer.

PORTER le cap au vent. De neus in de winds fotten, Met de neus in de winds steeken.

C'est présenter le cap au vent, comme si l'on vouloit aller debout au vent, OU as-tu le cap? Waar hebt gy de fleven?. Hoe lett's ann? Waar lett's ann 's kompas? Hor finner gy op 's kompas?

CAP, Promontoire. Hock, Kasp, Zee-hoofde.

E'est une pointe ou langue de terre, qui s'avance dans la mer.

DOUBLER le cap, Parer le cap. Een haap te bouen homen, of ranken. C'est passer au-delà du cap. Le vent étant Sud-est nous doublames le cap. Comme la nuit s'aprochoit quand il nous failut doubler le cap, & que meme tout le long du jour il avoit fait une grande brume, notre Pilote fit gouverner d'un quart de rumb de plus vers le large de la mer, afin de nous parer des terres; & si la marée est poussé à la côte, nous enssions alargué d'un demi-rumb de plus.

CAPS de mouton. Juffers.

Ce sont de petits billots de bois, taillez en façon de poulie, plus épais par le milieu que par les bords, qui font environnez & fortifiez d'une bande de fer, pour empêcher que le bois n'éclate. Le cap de mouton est percé far trois endroits sur le plat, aiam à chaque trou une ride, c'est ainsi qu'on spelle

. C A.

apelle une petite corde qui sert à plusieurs autres unges. Il faut, pour l'équi pement d'un vaisseau treize douzaines de caps de mouton. Nous ne pû-

mes jamais afermir nos haubans faute de caps de mouton.

"Les Caps de mouton servent principalement à rider les haubans & les é"tais. C'est par leur moien qu'on roidit ou lâche ces manœuvres dorman"tes, selon qu'on y est obligé par le tema qu'il fait. Ils servent aussi à
"donner la forme aux trelingages, qui sont au haut des étais, aiant di"vers petits trous par où passent les marticles. Ils sont en mêmo tems une
"espèce d'ornement au vaisseau. Ils sont de figure ovale, & plats; & ceux
"des haubans sont amarvez aux porte-haubana, ou aux cadénes.

"Les Caps de mouton des grands haubans sont america aux porte-haubans, "moitié dans les haubans, moitié dans les cadénes; & comme les cordas "ges neufs se l'achent, il faut les roidir autant qu'il se peut, en funant.

GAP de mouton de martinet, Dood-mans-oog.

C'est un cap de mouton sur l'état, qui à la figure ovale, d'où partent plusieurs lignes, qui vont en s'élargissant en patte d'oie, sur le bord de la hune, pour empêcher les humers de se couper contre la hune. On apelle ces lignes, Marticles & Trelingage. Voiez, Martinet, Marticles, & Trelingage. CAP de mouton à croc. Een bestagen Juster.

Ce sont des espe de moutors où il y a un croc de ser, pour acrocher au côté d'une chaloupe. C'est-là qu'on a coutume de les saire servir, pour retenir

les haubans.

CAP de More, Tête de More, Bloc, Chouquet, Voiez, Chouquet.

CAPACITE. La Capacité d'un vaisseau. De groote van een schip.

C'est son port, l'étendue & l'espace qu'il a pour contenir. Le lest étoit répandu à plomb au pié du grand mat, sans être répandu dans le resto de la capacité du vaisseau.

GAPE, ou Grand-pacfi. Schooverzeil.

C'est la grande voile.

ETRE à la capo. Met 't Schooverzeil byloggen; of Met 's Schooverzeil en de bofaan by-leggen.

C'est ne porter que la grande voile bordée, & amurée tout-arrière. On met

au Ti à la cape avec la miléne & l'artimon.

CAPE'ER, Capier, Capeier, Aller à la cape, Mettre le vaisseau à la cape.

Met een zeil byloggen, of byhonden, Met 't Schooverzeil overftaan, Onder een

Schooperzeil leggen, of zeilen.

C'est faire servir la grande voite seule, après avoir ferlé toutes les autres, & portant le gouvernait sous le vent mettre le vaissau côté-à-travers, pour le laisser aller à la dérive, & se maintenir dans le parage où l'on est, autant qu'il est possible, soit pendant un vent forcé, & de grostems, soit de beau tems, quand la nuit ou la brume vous surpend auprès d'une côte que vous n'avez pas ensore reconnue, & où, par précaution, vous ne voulez aborder que de jour. Que si le vent n'est pas sorcé, on porte aussi la missae, & quelquesois on y ajoûte l'artimon; mais de gros tems on les amène aussi-bien que les perroquets & les humiers, pour donner moins de prise au vent, & si l'orage est si grand qu'on ne puisse plus capeier, on fait le jet, & on met le vaissem à sec, le laissant aller à mâts & à cordes. Nous capièmes, de-crainte de trop aprocher la terre.

X. 3

CA-

CAPELER, les haubans. Het wondt aus de maft analogent.

C'est puller les haubans par-defins la tête du mair , pour les mettre en place.

CAPION, Capion de proue; Capion de poupe. Vou-from : Agter-fromes. C'est un terme dont les Leventins se servent, apellant l'étrave Capion de proue, & l'étambord, Capton de poupe. Voies, Etrave & Etambord.

CAPITAINE en pit, fur un vuificau de guerre. Ses ordinari Espetan, Ess

's Laurs-Schops Kapitem , by de Hollanders.

C'est un Capitaine du grand état, qui a sa commission du Roi, pour commander un varifero. Lors qu'il monte un varifem pevillon, c'eft-à-dire, un vaiffeau monté par un Oficier Général, c'est au Copitaine à faire faire. le décial du service. Le Roi veut qu'il y sit sur le vuilleau Amiral, outre le Commandant, deux Capitaines, deux Lieutenans, & deux Enfeignes, pareil nombre fur les autres vasilicaux du premier rang. fur coux du fecond rang, un Capitaine, deux Lieutenins, & deux Enfeignes: fur ceux du troflème ring, un Capitaine, un Lieutenant, & deux Enfeignes : fair ceux du quatriéme & du canquiéme rang, un Capitaine, un Lieutemant. & un Enlegne.

"C'est le Capitaine qui lève lui-même tout l'équipage du vaissem, hormis ale Lieutenant, le Maitre, les Ecrivains, & les Commandans des foldats. 14 Mais il a inspection sur eux tous, & c'est lui qui reçoit les ordres des Su-"périeurs & des Souversins, pour la conduite du vailleau, & de tous ceux

"qui le montent.

all doit être exercé dans tous les arts & coutes les fonctions qui regardent ula marme & la guerre. Il dois favoir gouverner lui-même fon navire, patrer le canon, & faire les évolptions navales. Il fait prévoir li fon ennemi veut ou peut venir à l'abordage, &t doit favoir comment, en ce mens, il faut mangeuvrer les voiles. Dans les ocusions difficiles & impor-tantes, il assemble les Oficiers, & après avoir imploré l'assistance de Dieu par une prière, il tient conseil avec eux. Il doit être sevére à faire "justice, & lors qu'il s'agit de quelque malfaiteur, c'est lui qui est le demandeur, & qui conclud contre lui, & le Confeil prononce. L'Ecrivin "tient le régitre des Réfolutions du Confeil.

"Il a le pouvoir, conjointement avec le Conseil de guerre, de condamner al la mort; bien-entendu que ce n'eft pas quand il le trouve dans une a-"mée navale, ou dans une flote, mais lors qu'il navigne feul. Le Con-, sent de guerre d'un vausseau est composé de tous les plus hauts Oficien. "C'est avec eux que le Capitaine arrête ce qu'il faut faire, & quelle route , il faut prendre, lors que le vailleau s'est écarte du gros de l'armée . de

"l'escadre, de la flore, ou de la compagnie.

"Il donne les ordres nécessimes, à ce que les vivres & le bruvage soient convensblement diffribuez. Il ne soufre point que les matelots en fai-"fent des réferves, encore moins qu'on les gite, ou qu'on falle quelque "chose de mal-propre lors qu'on distribue les rations, ni qu'on en jette, ou "qu'on en revende quelque chofe. Lors-qu'il regne des maladies. il prend "soin de faire bien nétoier le vaisseau.

"Il ne permet point qu'on joue aux dez, ou aux carres; ni qu'aucun allu-"me de la chandelle pour son usage particulier i ni qu'il y aix du foin, ou

...de

C A. 169

"de la paille, dans les cabanes: mais il fait quelquefois mettre de la lumié-", re dans des lanternes, qui sont fermées bien-juste, & qu'on pend en di-, vers endrous, sur-tout autour des bitres.

... Le point d'honneur lui doit être en recommandation ... lors qu'il rencon-, tre des vaisseaux étrangers . St il prend bien garde à l'observer dans les

, faluts & contre-faluts qu'il leur fait.

"Il tache d'avoir de boui hommes dans son équipage, robustes, sur le cou"rage de la sidélité desquels il pusse compter, qui soient d'un âge conve"nable, de qui aient de l'expérience dans la marine. Il présère ceux qui
"ne sont pas marier aux autres, de il les prend de toutes mitions, sansdif"tinchon, beaucoup de gens étant persuader que cela est avantageux, de
"sert à empécher les mutineries de les séditions.

"Incontinent après qu'on a dépaté les tonnes. Se même fouvent avant ce-, la, il régle les plats de l'équipage, Se à quel plat chaçun doit manger. Il "met enfemble ceux qu'il voit qui s'acordent le mieux, Se ceux qui font

"de même rang, afin qu'ils puillent mieux s'acomoder

"S'il s'agit de s'engager au combat, il ne manque pas de donner fes ordres "de bonne heure, pendant que tout est encore tranquille; & il assigne à

e chacun le poste où il se doit tenir.

"Quand il estime qu'il n'est pas loin de terre, ou de les ennemis, il fait "tenir continuellement une sentinelle sur la hune; et lors qu'il découvre "l'ennemi. Et qu'il se dispose il combattre, il fait amarrer les grapins d'a-"bordage, qui pendent au besupré. Et les suit atacher aux bittes, avec des "chaînes de ser. Il fait susir les écoutes ét les vergues, mettre les bour-"lets aux mâts sous les racages, épandre du sel sur les tillacs, asin qu'on se "tienne plus serme. Il donne ordre que le vaisseau soit bien lavé par-tout, "et qu'il y ait des bailles et des écouvillons auprès de tous les canons. Les "autres rations tiennent prêts des cuirs verts, pour empêcher l'embrase-"ment. On ôte alors les fronteaux, et l'on retire tout or qui peut voles "en éclats et nuire.

"Avant que d'entrer en action, il fait donner du vin à tous fes gens, pour , réchaufer leur courage; il remplit aufi les charges des Oficiers qui font , morts. Et chouse pour cet éfet, entre l'équipage, ceux qui en font les

soplus dignes.

"Les Capitaines des navires de guerre des Etas Généraux, sont obligez de "sourair tous les uffeneiles du Coq et de la Chambre du Capitaine, com-"me suffi toutes les chandelles, les vadroinlles et autres balais, ètc. Voiez, "Mostre-valot.

», Un Capitaine ne doit jamais se séparer de l'armée on de l'escare, ni l'ase bandonner sons la permission on le commandement du Général, à moins », qu'il ne puisse faire voir clairement qu'il y a été absolument contraint, pour

, fauver le navire & l'équipage.

Les Maitres des varificaux marchands Hollandois, François, Italiens, Portuguis & Espagnols, sont aussi apellez communément Capitaines, communé étant Commandans dans le varificau, mais, dans le vrai sens, le terme de «Capitaine doit seulement être atribué à celui qui commande un navire de «puerre.

"Il faux sei faire semarques aux Etrangers, que parmi les Hollandois on

ida C.A.

"fait différence for mer, entre un Capitaine qui commande un vuillem par commission, de pendant une certaine expédition seulement, auquel pesson le nomme autil Commandeur, de un Capitaine en pié, qui l'est pour se toute su vie, recevant gages tous les ans, soit qu'il serve, ou qu'il ne plerve pas,

"Le Capitaine d'un vaiffeau Amiral, est celui qui fous l'Amiral donne les

ordres, & commande dans le vasificau que monte un Amiral.

"L'Etat donne aux Capitaines des navires de guerre, sept sous par jour, pour la nourriture de chacun des premiers cinquante hommes d'équipage dont le vaisseur est monté, de six sous de demi pour chacun des autres caquante hommes qui suivent ces canquante premiers; de six sous pour tout le reste de ce qui se trouve sur le vaisseu au-deix de ces cent. Ce sont pordinairement les Bourgeois de Affreteurs d'un vaisseus marchand qui en afont les vivres, de qui en ordonnent la distribution.

Les deux pavillons à demi hissez & les girouettes bes, sont les cérémonies

ordinaires, dont on honore les funerailles d'un Capitaine.

CAPITAINE en second. Een Capiten-Laureaut.

Il est moins ancien que le Capitaine en pié, de ne commande qu'en fon ab-

CAPITAINE de frégate legére. Een Kapuenn, of Kommandeur von em ligit fregat.

C'est celus qui commande cette sorte de bâtiment : il est du petit état.

CAPITAINE de galiote. Een galjouts Kommandour.

C'est celui qui commande cette sorte de batiment: il est du petit état.

CAPITAINE de brulot. Em Branders Kopuen, of Kommandeur.
C'est celus qui commande un bruloc: il est du petit état.

CAPITAINE de flute. Een Kapatein of een Schoper van een Konings-fluis-felig. C'eft un Oficier de marine, tiré du petit état, qui monte un vaissen de Roi, chargé des chofes nécessaires pour l'armée.

CAPITAINE d'armes. Kommandeur over foldonten , en Corporagi.

C'est un Oficier qui a soin des soldats sur les vaisseux. Il est immédiatement au-dessus des Sergens, &t a égard sur les menues armes du vaisseux, comme aussi sur les bales, bandobéres, pertussanes, espontons, custe de tambour, piques, haches d'armes, &t autres choses semblables, qu'il distribue selon les besoins.

"C'est au Capitaine d'armen d'avoir soin des menues armes, & de semes, tre à la tête des soldats, lors qu'il faut combattre. Sur-tout, il dot, et pette ocasion, visiter leurs mousquets, & voir s'ils sont chargez conne, il faut, & si les soldats ont leurs petites gargousses toutes prêtes. C'est, lui qui pose la sentincile devant la chambre du Capitaine, & an hast de pala tire-vieille.

CAPITAINE des matelots. Onder-Schipper.

C'est un Oficier Marinier qui commande aux matelets, sous le Maître dequipage.

CAPITAINE de Port. Havent-Kapuene,

C'est l'Oficier étable dans quelque port considérable, où il y a un arcesal de Marine; de qui y commande une garde pour la fureté de toutes choies. Dans les desarmement qui se sont su retour des vouges, les Capitanes &

kı

169

les Oficiers qui ont monté des vaisseaux, les remettent à la charge & à la garde du Capitaine du port. C'est lui qui a soin de l'amarrage des navires de guerre, & qui oblige les vaisseaux qui arivent, à rendre les saluts ordinaires. Il fait les rondes nécessaires aurour des bassins, & doit coucher toutes les nuits à bord de l'Amiral. Il y a présentement en France six Capitaines de port : Toulon, Rochesort, Brest, le Havre, Dunquerque, & le Port louis ont chacun le leur.

CAPITAINE de-marine. Een Kapitoin over de foldaaten die een zee-haven be-

WAATER.

C'est celui qui commande les soldats gardiens d'un port. Il y en a un dans chaque port où il y a des soldats gardiens.

CAPITAINE Garde-côtes. Een Kapstem over de Krijgs-benden, die de kussen

bewaaten.

Ce sont ceux qui commandent la milice que l'on établit pour garder les côtes, & pour empêcher les ennemis de faire quelque descente.

CAPITANE. Galére Capitane Hoofdi-galey

C'est la principale galère non-seulement des Puissances maritimes, '&t des Etats Souverains, qui n'ont pas titre de Rosaume; mais austi de quelques Rosaumes annèxez à un plus grand. Depuis la suppression de la charge de Capitaine général des galères de France, que possedoit le Marquis Hippolite Centurion, qui en 1669 avoit mis la France en possession de sept galères qui étoient à lui, il si'y a plus eu de galère Capitane: la principale a été nommée Réale, & la seconde Patrone, La Capitane porte trois fanaux posez en ligne courbe, & non-pas en droite ligne comme ceux de la Réale. Voiez, Galère.

CAPON. Penter, Punter om 't anker op te setten.
C'est une machine composée d'une corde, & d'une grosse poulie, à quoi l'on joint un gros croc de ser, dont l'usage est de lever l'ancre, lors qu'elle paroît hors de l'eau, & de saisir l'orm ou cordage qui répond à l'argançan

de la bouée. CROC de capon. Penter-hank, Anker-hank,

POULIE de capon, Penter-blok,

CAPONNER, l'ancre. Aanhechten, Aanhaaken, Punteren, met de Punterbaak-vangen.

C'est acrocher l'arganeau de l'ancre avec le croc de capon, pour la hister,

ou tirer au boffoir.

CAPONNE. Punter en haal onder de braan-balk.

C'est un commandement à ceux de l'équipage, pour les faire haler sur le capon, afin de remettre l'ancre en place.

CAPORAL. Corporaal.

C'est un bas Oficier, qui commande une escottade. C'est lui qui doit & po-

"Le Caporal doit prendre foin des menues armes, & dans le combat il doit ", être à la tête des foldats, & les faire tenir chaeun à son poste. Voiez, Ca-", pirame d'armes.

CAPOSER, Mettre le navire à la Cape. Met sen zeil byleggen.
On Capole en amarrant le gouvernail bien-ferme, pour suivre l'abandon du vent. Voiez, Cape, & Capeier.

Y

CAPOT, Kapoot, Nagti-rok, Wolk-vanger, Schani-looper, Zee-kap of kenvel. C'est un habillement fait en forme de robe capuchonnée, que meitent les gens de mer par-deffas leur habit ordinaire, contre l'injure du tems,

CAPRE. Kanper, Kruisser, Vry-butter, Commissio-vantder.

C'est le nom que l'on donne aux Armateurs, & aux vaisseaux qui sont ar-

mez en guerre, pour faire la course. , Lors que les Particuliers des Provinces Unies arment des vaisseaux en , course, ils les peuvent faire monter par des Oficiers & des équipages "de la même qualité, & au même nombre, qu'il y en a fur les navires de "guerre de l'Etat; & ordinairement on tient plus fort le nombre des Ofian ciers oc des équipages d'un capre, que d'un navire de guerre, parce-qu'en , ces occasions il s'agit principalement de l'abordage : & pour cet éfet il , faut redoubler le nombre des gens, & par conféquent celui des Oficiers pour les commander. Ce sont les Armateurs, ou Propriétaires, qui four-"niffent les vivres, & la folde, ou la paie, à proportion du butin qu'on fait, "felon la charte partie; à-moins que le tout ne foit à la part.

CAPRE qui fort pour aller en course, ou faire le cours. Een Kasper die nit-

loopt om te kaapen, of vry-busten.

C'est-a-dire qu'il va à la mer avec commission de son Souverain, ou de ses principaux Oficiers, fous fon autorité, pour enlever, tant fur mer, que dans toutes les eaux, ce qui apartient aux ennemis de l'Erat.

CAPRE à la part, ou qui eft à la part. Een Kamper die op de reme haap vant. C'est-à-dire qu'il va en course sans mois de gages, de dans la seule espérance

d'avoir part au butin qu'il fera,

CAQUE de poudre. Een son bus-kruids. CAQUE de harang Een ton bering.

C'est le baril où le tonnesu dans lequel on l'encaque, c'est-à-dire, où on le mer.

CAQUER, le harang. Kaaken, Kaeken,

C'est lus couper le dessous de la têze, à-mesure qu'on le jette dans la buche . & enfuite lui arracher les entrailles ou breuilles, & l'aprêter pour le mettre dans la caque.

CAQUEURS Kankers.

Ce sont les matelots emploiez à caquer le harang. Ceux qu'on emplor à virer les funes ou haustières, se nomment Spil-loopers 3 & ceux qui saissifice. les filets s'apeilent Mande-aonhaelders, ou Dam-beeften. Quelques-uns dient Etéteur ou Ecaqueur, au-lieu de Caqueur,

CARACORE Karaker, Korker, Korkerra.

"C'est un blument des Indes, dont les Habitans de l'ille Borneo se servent ,, beaucoup: il va à la mme pendant le calme, ou lors-qu'il fait peu de vent-, Les rameurs font affis fur une galerie de roseaux qui regne autour: le , dernier oft jusques dans l'eau, & ils ont chacun leur fléche & leur arca "leur côté. Ces batimens, bien-lom d'avoir du relevement, bailtent à l'a-, vant & à l'armère. Lors-qu'il vente, son y met des voiles de enir. Ils , portent cent-cinquante & julqu'à cent-forxante & dix hommes. Ils nont "de bordages, ou de planches, que quatre ou cinq de chaque côté de la "quille . Ils iont aigus L'errave & l'érambord demeurent tout-découverts "au-dessus du bordage de planches. Sur ces bordages il y a de petits barpo TOLSy

C. A.

"rots, qui font faillie sur l'eau, selon la largeur qu'on veut donner au "bâtiment, & l'on couvre ces barrots de roseaux; ce qui sert d'un pont "qui s'étend jusques au bout de l'élancement que les barrots sont. Ces

"rofezux ont environ l'epzisseur d'un bras.

"C'est sur l'élancement de ce pont, qui fait de chaque côté comme une sgalerie, que sont les rameurs, & il y a entre chaque rang de rageurs, une ouverture assez grande, pour donner lieu au mouvement de la pagaie, ou rame. On proportione les rangs des rameurs à la grandeur du bâtiment: chaque rang est ordinairement de dix ou douze hommes. Les pagaies sont composées de palettes plates avec des manches courts; elles stont toutes egales, & fort legéres. Il y a quelquesois un rang de rameurs en declars du bordage. C'est en chantant, en battant la caisse, ou en jouant de quelque instrument de musique, qu'on commande aux rameurs ce qu'ils ont à faire; & ils se réglent par-la pour la manière dont sils doivent ramer.

Le bâtiment flote sur l'eau, & vogue par le moien du pont de roseaux, adont la faille se trouve sur la surface de l'eau, & sins laquelle le Carracore, étroit comme il est, ne manqueroit pas de se renverser. L'a-

yant ne s'élève point au-dessus du bordage de planches.

"Les gens de l'équipage chantent, battent la caisse, ou jouent des instrumens tour-à-tour, & se répondent les uns aux autres. Quelquesois les "saillies, ou galeries du pont, descendent depuis le haut du bâtiment, en "talus sur l'eau, & alors on ne peut ramer du dedans du vaisseau.

CAR AMOUSSAL, Caramoussail, Caramoussaux Karmeesaal.
C'est un vassieau marchand de Turquie, construit en huche, c'est-à-dire, qu'il a la poupe fort haute. Cette sorte de bâtiment n'a ni misse, ni perroquets que le seul tourmentin, et porte seulement un beaupré, un petit artimon et un grand mât. Ce mât avec son hunier s'élève à une hauteur extraordinaire, et il n'a que des galaubans et un étai, répondant, de l'extrémné supérieure du mât de hune, à la moitré du tourmentin. Sa grande voile porte ordinairement une bonnette maillée.

CARANGUER. Carangueur Swerven Swerver.

C'est un terme dont les matelots du pais d'Aunix se sérvent, pour dire, Agir. Ce Maître est un grand carangueur, c'est-à-dire, qu'il est agissant.

CARAQUE, Carraque, Kraak, karak,

C'est le nom que les Portugais donnent aux vaisseaux qu'ils envoient au Brezil, & aux Indes Orientales. Ils les apellent Naos, par excellence, comme qui diroit absolument Navires. Ce sont de très-grands vaisseaux ronds & de combat, plus etroits par le haut que par le bas, qui ont quelques sept ou huit planchers, & sur lesquels on peut loger jusques à deux mille hommes. Ils sont peu en usage presentement; mais on s'en servoit nutresois aussi-bien en guerre qu'en marchandise. La Caraque étoit du port de deux mille tonneaux, c'est a-dire de quatre millions de livres. Les Chevaliers de Rhodes s'en sont aussi servis. Les Portugais ont une coutume, que les caraques qui viennent des Indes Orientales, ne peuvent mener de chaloupe, ni autre barque de service en-decà de l'isse de Sainte Héléne, auquel heu ils les coulent à sond, afin d'ôter toute espérance à l'équipage de se fauver.

La

La plus fine porcelaine de Hollande, s'apelle Krasit percelem, parce-que les premières porcelaines sont venues dans les caraques, et que celles qui sont venues les premières se trouvent toujours les plus fines, cette sorte de marchandise aiant peu-a-peu diminué de beauté comme de prix, amfi qu'il arrive dans la plupart des marchandises qui se fabriquent. Les Caraques sont aussi de grands vaissessux de charge.

👡 🕞 capacité des caraques confife plus dans le creux qu'elles ont , que dans

"leur longueur, ou leur largeur.

"Cette profondeur des caraques, &t la mansére dont elles sont conftruites, fort sobles d'echantillou, les rendent sujettes à se renverser, comme le "marque Linschot, qui dit qu'il y en eut une devant Gon, qui se ren"versa, étant en charge, &t qui périt. Il est vrai que quand elles sont tou"tes-chargées, elles ne courent pas besucoup plus de risque que les autres "vaisseux, parce-que le grand poids qui est dedans, les soutient.

CARACON. Een bleme Kraak

C'est une petire Caraque, on vaiffeau renforcé.

CARAVANE. Caravana, Caffila, of Gafrifebap was renfende Turben. C'est un mot Ture, qui signifie une troupe de vougeurs. Murchands, ou Pélerins, foit par mer, foit par terre. Ils s'affemblent dans les pais du Levant, pour marcher de compagnie, & traverler les deferts & les mers, aves une escorte pour plus de sureté ... Il y en a quatre différentes qui vont tous les ans à la Mèque, visiter le sépulcre de Mahomet. La première part de Damas, où les lé Pélerias de l'Afie & de l'Europe fe-trouvent. La feconde part du Caire, qui sert pour les Mahometans de Barbarie. La tropsième part de Zibith, place située à l'embauchure de la mer Rouge, où ceux de l'Arabic & dei Indes s'affemblent. La quatrième part de Babilone de Chaldée, où les Perfans & les Indiens se trouvent. Quelquefois al y a jufqu'à foixante & dix mille Pélerius. Comme la Caravane qui va par mer d'Alexandrie à Constantinople, a été souvent enlevée par les Chevahers de Malte, on s'est servi de ce mot, pour signifier les premiéres courfer que les Jeunes Chevaliers font contre les Tures, ou plutôt pour toutes les Campagnes de mer que les Chevaliers font contre les Parates . & 🖘 ennemis de la Religion, afin de parvenir aux Commanderies & aux dignités de l'Ordre. On les apelle auffi Caravanos , parce-qu'ils crossent ordina : rement les mers, où pellent les caravanes des Tures.

ALLER en Caravane. Op de Turken gaan kemifra. PAIRE une Caravane. Een vor-togt tegen de Turken doon.

C'est faire une campagne fut mer, en allant croifer fur les Turca.

CARAVELLE. Karvel. .

C'est un petit bêtiment Portugais, à poupe quarrée, rond de bordage & court de varangue. Il porte jusqu'à quatre voiles latines, ou à orcilles de lièvre, outre les bourseus & les bonnettes en étui. Ces voiles latines sont faites en triangles. Cette forte de bâtiment n'a point de hune, & le bois qui traverse le mât est seulement atache pres de son sommet. Le bont d'embas de la voile n'est guéres plus elevé que les autres sournitures du vaisseau. Au plus bas il y a de grosses pièces de bois comme un mât, qui sont vis-a-vis l'une de l'autre, sux cotés de la caravelle, & s'amenui-sent peu-à-peu en-haut. Les Caravelles sons tenues pour vaisseaux les mesleurs.

C A.

leurs voillers qui soient sur la mer: elles sont ordinairement du port de sixà-sept-vingts tonneaux. Les Portugus se servent de ces vaisseux en guerre, pour aller & venir en plus grande diligence; car ils les sont tourner facilement, lèvent & serrent leurs voiles, & reçoivent le veut comme il leur platt. Le premier qui s'en servit pour les Indes & l'Ethiopie, sur Vasco de Gama.

CARCASSE de navire. Lijk, C'est le corps d'un vaisseau, qui n'est point bordé, et dont toutes les pié-

ces de dedans parosffent au côté comme les os d'une carcaffe.

CARENAGE, Cranage, Cran. Een plants bequates our to kielen, Een worf om scheepen to lappen en kalfanteren.
C'est un lieu-commode, proche du rivage de la mer, pour donner la caréne

à des vausseaux. On die, Cranage, par corruption.

CARE'NE, Quille. Kal.

C'est une longue & grosse pièce de bois, ou pluseurs pièces mises bout l'une de l'autre, & qui regnent par-dehors, dans la plus basse partie du vaisseu, de proue a poupe, afin de servir de sondement au navire. On prend souvent le mot de Caréne plus généralement, & on entend par-là toute la partie du vaisseau qui est comprise depuis la quille jusqu'à la signe de l'eau, & de-là vient qu'on dit, Caréner un vaisseau; Donner la caréne à un vaisseau, & Mettre un vaisseau en caréne, pour signifier qu'on donne le radoub au fond du bâtiment.

CARE'NE, Crane De Kalfaatering van 't ohderfte eens schips.

C'est le travail qu'on fait pour esifater & radouber un vaisses , dans ses

centures vives, ou qui vont fous l'eau.

CARE'NER, Donner la caréne à un vaisseux, Mettre un vaisseux en caréne, Mettre un vaisseau en cran, Carner. Kielen, Kiel-haulen om to kelfan-

teren, verftellen, en schoon-maaken.

En ce sens général, c'est donner le radoub à un vaisseux; & parce-que les Charpentiers, pour venir à bout de ce travail, mettent le navire sur le côté, l'apuiant sur un ponton, afin-qu'il leur présente le flanc, le vulgaire des matelots à nommé celà, par corruption. Mettre un vaisseux en cran : ear ce mot de Cran n'est autre que celui de Caréne qu'ils ont estropié, faute de bien articuler Caréne. Les navires de guerre reçoivent la caréne, ou les œuvres de marée, au-moins de trois ans en trois ans, & il n'y faut pas épargner le chausage: ils ont la demie-caréne chacune des années qu'ils ne doivent point être carénez; & ils sont calsatez, brasez, & enduits de courroi, sur toutes les parties qui en ont besoin.

DEMIE-Caréne. Kieling met de lemme in 't waster, Half-Kieling.

Cela fe dit lors-qu'en voulant caréner un vaisseau, on ne peut travailler que dans la mortié de son fond, par-dehors; & qu'on ne peut joindre jus-

ques vers la quille.

CARE'NE critière. Kieling met de kimme nit het waater, Heele Kieling.

C'est quand on peut caréner tout un côté jusques à la quille.

CARGAISON, Carguaison. Landing, Cargaisen.
C'est le chargement du vaisseau. & toutes les marchandises dont il est chargé font ensemble & composent la cargaison entière du bâtiment. Nous avons besucoup perdu sur toutes les carguaisons qui nous sont venues Y 2

de Lisbonne. On entend auffi par le mot de Cargailon : la facture des marchandiles qui font chargées dans un vasileau marchand.

CARGAISON. Landing.

C'est aussi l'action de charger. Pendant toute cette carguson, il demeura

toujours à notre bord.

CARGUE, Cargues. Gy-tonw, Gy-tonwen, Gyen, Gorden.

On apolic ainsi toute sorte de manœuvre qui sort à faire aprocher les voiles près des vergues, pour les trousser & les relever, soit qu'on ait dessein de les sasser en cet état, ou qu'on veuille les serrer. Les cargues sont destinguées en cargues-point, en cargues-fond, & en cargues-bouline. Il faut remarquer que quoi-que l'on dise une Cargue, au séminm, ce mot devient masculm lors-qu'il est joint avec un autre. On dit donc, le Cargue-point, le Cargue-bouline &c.

CARGUES d'artimon. Befaani-Gy-touswen.

Quand on parle de ces sortes de cargues, on dit, les Cargues du vent, & les Cargues dessous le vent, les unes sont du côté d'où le vent vient, & les

autres du côté opolé.

METTRE les basses voiles sur les Cargues, Mettre les huniers sur les Cargues. De onder-zenten op gyen, De mari-zente in de bands, of en de gy senten. Cela se dit lors qu'on se sert des cargues, pour erousser les voiles par embas.

CARGUE-à-vüc. Mul-reep, Marl reep, Marl tous.
C'est une petite manœuvre passée dans une poulie, sous la grande hunc,

& qui est frapée à la ralingue de la voile, pour la lever lors qu'on veut voit par-dessous. Cette manœuvre n'est d'usage que dans de certains vuiseux.

CARGUE-bas, Cale-bas. Rakke-taahe. Voiez, Cale-bas.

CARGUES-bouline, Contre-fanons. Not-gordingen.
Ce sont des cordes, qui sont atrichées, ou amarrées, au milieu des côtés de la voile, vers les pattes de la bouline, & elles servent à troußer les co-tés de la voile.

CARGUES-point, Tailles de point. Gy-touwen, Gorden.

- Ce sont des cordes qui étant amarrées aux angles, ou points du bas de la voile, servent pour la trousser vers la vergue, en telle sorte qu'il n'y a

que le fond de la voile qui reçoive le vent.

CARGUES-fond, Tailles de fond. Butk-gordingen, Butk-tonsven, Butgu-

Ce font des cordes amarrées au milieu du bas de la voile, & c'est par le moien de ces cordes qu'on en relève ou trousse le fond.

CARGUES de hune. Voiez, Retraites de hunes.

TENIR les voiles sur les cargues. De zeilen in de bande honden.

METTRE les perroquets à demi sur les cargues. De bram-zeils les in de 97 laaten vallen, of svaanen.

C'est les mettre en bannière.

CARGUER. Carguer la voile; Bourcer la voile. 's Zeil in de bandi setten; opgisen, opgesden; Zeil minderen, opsissen; De gy-tonsven op 't zeil brengen.

C'est la trousser & l'accourcir par le moien des cargues qui la lèvent enhaut. & qui l'aprochent de la vergue jusques à mi-mât, ou jusqu'au tiers C A.

du mât, plus ou moins, selon qu'on veut porter plus ou moins de voiles, aiant égard à la force du vent. Et à la diligence qu'on veut faire. Trousser la voile entiérement c'est la ferier, ou la mettre en fagor, & quand elle n'est ni ferlée, ni carguée, celas'apelle, Mettre la voile au vent, ou la mettre hors. Nos frégates carguérent leurs basses voiles, pour nous atendre.

CARGUER l'artimon. De bestan korten, of minderen.

CARGUE le point de la voile qui est sous le vent. Gy op une ly-schoot.

CARGUER. Op fijn busk zesten , Op zy zesten , Hellen , Over zy hellen , Krengen.

C'est pancher sur le côté en naviguant.

CARGUER à stribord. Een stag-zy over stinur-boord manken. Voicz, Faux-côté.

CARGUER, de l'arrière. Hielen.

CARGUER de l'avant. Voor-over-duiken, Bokken.

CARGUEUR. Bram-zeils-val-blok.

C'est une poulie qui sert particuliérement pour amener & guinder le perroquet. On la met tantôt au tenon du perroquet, & tantôt à son chouquet, ou à ses barres.

CARIE'. Bois carie. Verworms, of, Worm-steekig bout?

Les Charpentiers apellent Bols carié celui qui est piqué des vers.

CARLINGUE, Calingue, Estarlingue, Ecarlingue, Contre-quille. Kolfem, Kolfusin, Saad-hout, Tegen-kiel, Bandt op de kiel.

On apelle ainfi la plus longue & la plus grosse pièce de bois, qui soit emploiée dans le sond de cale d'un varilieu. Comme une pièce ne suffir pas, on en met plusieurs bout à bout. & comme on pose cette carlingue sur toutes les varangues, elle sert à les lier avec la quille, ce qui fait que quelques-uns l'apellent Contre-quille. Le pié du grand mât pose dessus.



"La Carlingue doit avoir l'épaisseur des deux tiers de celle do l'étravoir "Elle doit être plus large que la quille, à cause que la carlingue du pié "du mât se pose dessus, & que le serrage y entre Elle est jointe à la "quille par des chevilles de ser, & sert à l'ascrimissement de tout le vauf"seau. On la peut nommer une Quille interne. Elle a sort souvent un "écart à l'avant.

Les Charpentiers qui ont proportioné le vassieau de cent-trente-quatre ,, prés de long , dont il est fouvent parlé en ce hvre , donnent neuf pouces ,, d'épassieur à la carlingue , & deux piés quatre pouces de largeur ; cinq ,, piés de long à son écart ; deux pouces & demi d'épass aux bouts de l'é-, cart.

"Ł1


"La Carlingue va en diminuant vers les bouts, tant à l'égard de la lar"geur, que de l'épasseur. On met à chaque varangue, ou du-moins à u"ne de chaques deux varangues, une cheville de fer, à tête perdue, qui
"passe au travers de la carlingue & de la varangue, & entre dans la quil"le si avant, qu'il ne s'en faut qu'un pouce & demi qu'elle ne passe tout"au-travers, & lors qu'on met le vasseau sur le côté, on garnit le reste
"du trou, par-dehors, de bouts de chevilles de bois, qu'on y fait entrer a"vec beaucoup de force, asin qu'il n'y passe point d'eau.

On renforce la carlingue d'une autre pièce de bois, qu'on met destits, à

, l'endroit 🗪 porte le pié du grand mât.

CARLINGUE, ou Ecarlingue de pié de mât. Spoor, Spoor-balk, C'est la pièce de bois que l'on met au pié de chaque mât, qui porte aussi ce nom.

"La grande Carlingue, 's Groot Speer, ou l'Ecarlingue du piédu grand mât



"fe pose droit sur la contre-quille; & , dans un vaisseau de cent-trente"quatre piés, elle est à six piés de distance du milieu de la longueur du
"vaisseu, en allant vers l'arrière. Elle est assurée par deux porques,
"qui, dans un vaisseau de la longueur marquée, doivent avoir quatorze
"pouces de large, & douze pouces d'épais, & être à trois piés & demi de
"distance l'une de l'autre. La porque qui est vers l'avant, se place derrière
"le bau de la grande écoutille.

"Ces porques sont encore sortisées par quatre genoux, deux du côté de l'a"vant, &t deux du côté de l'arrière: ils doivent avoir dix pouces d'épais, &t ils
"sont par le bas de la même largeur que les porques: leurs branches insérieures
"ont huit piés de long, &t leurs branches supérieures sept piés: celles-ci sont
"moins épaisses de deux pouces que celles d'embas. De chaque côté de la
"contre-quille on met un billot ou taquet, pour suporter l'avance que la
"carlingue fait au-delà de la contre-quille, au-dessus de laquelle il doit monter
"de la nauteur de quatre pouces, &t il a quatre pouces d'epais par le haut. La
"largeur de la carlingue doit être de deux piés six pouces, &t celle de la car"lingue du mât de miséne doit être égale; l'épaisseur de l'une &t de l'autre
"doit être de dix pouces. Le billot qu'on pose sur la contre-étrave, sous
"la carlingue du mât de miséne, doit avoir dix pouces d'épais, et à le
"prendre par le côté qui regarde l'avant, il est placé à la neuvième partie
"de

, de la longueur du vaisseau, où est aussi la carlingue du pié du mât. Il preste au côté du billot une partie de la pièce où le billot aété coupé, qui fait comme une planche épaisse, qui monte avec le mât jusqu'au pont. Les porques de la carlingue du mât de misène, doivent avoir douze poupe, ces de large & dix pouces d'épais. Il y a quatre genoux au dessous. & deux au dessus, qui ont dix pouces de large & neuf pouces d'épais: leurs pranches ont sept pouces de long. La carlingue du mât d'arimon, qui, dans le vaisseau ci-dessus spécifie, est placée à la cinquième partie du vaisseau, prise de l'arrière, doit avoir quatorze pouces de large, & dix ponces , d'épais.

LA Carlingue du pié du mat de misene s'apelle en Flamand. 's Fakke-spoor ;



ET celle du pié du mât d'artimon. 's Befant-speer.



CARLINGUE de Cabestan. Spil-spoor, Spil-bedde.



CARLINGUE de cabestan arquée, & cousue au pont. Een gehaugen of geboogen Spil-spoor. De Boog van een gehaugen spil.

C'est lors que le pié du cabestan ne descend pas jusques sur le pont, on lui fait une carlingue courbée, dont les deux bouts sont atachez aux baux. & le pié du cabestan entre dans son arc, qui est suspendu. Son voet staat veeltissets onder op een boog.

CARLINGUE de Bittes. Beeting-spoor.
CARREAU, Carreaux. Barrighouten. Le nom de Carreau se donne en géné-

général à toutes les ceintes, ou préceintes; mais il se donne suffi bien-souvent en particulier à la Lisse de vibord, qui est la plus haute de toutes les préceintes, & qui forme l'embelle, Voiez Ceintes, & Lisse de vibord.

CARREAU de chaloupe. Barghant wan een flosp.

Ce sont les pièces de bois qui font le haut des côtés d'une chaloupe.

CARRET, Fil de carret. Stoot-gaaren.

C'est un fil firé de l'un des cordons de quelque vieux cable coupé par morceaux; on s'en fert dans les vasificaux quand on veut racommoder quelque manoruvie rompue.

CARTAHU. Een Garnaat.

C'est une manœuvre qu'on passe dans une poulie, au haut des mâts, & qui fert à hister les autres manœuvres, ou quelque autre chose,

CARTE marine, Carte Hydrographique, Cartaux. Keart, Zen-keart, Par-

C'est un plan; ou une surface plane, sur laquelle sont représentez les côtes, les illes, les rochers, les banes & les dangers de la mer, avec lesenbouchures des rivières, & les airs ou rumbs de vent, pour compasser les routes, & régler les estimes. Les Pilotes se servent de deux fortes de cirtes: les unes s'apellent Cartes au point réduit ; & les autres . Cartes is point plat, dont on parlera ci-après, audi-bara que des Cartes au grand point de au petit point.

CARTE Réduite, Carte au point réduit. Een massend-grandige Kant. C'est celle qui a ses degrès de latitude, cest-a-dire, les degrès qui courent Nord & Sud, tous inégaux entre eux, plus petits aupres de l'Equateur, de plus grands à mefure qu'ils s'aprochene des poles; ce qui vient de la di-

verse projection de la sphère solide sur un plan. Quant aux degres delon-

gitude, qui courent Est Ouest, ils sont égaits entre tux. CARTE plate, ou au point commun. Een gebit-graadige Kaars. C'est celle qui a les degres de longitude & de latitude égaux , ce qui est défectueux, & contre les principes de la Géometrie. Mais si elles sont faites pour de petites distances, l'erreur n'est pas sensible. On donne à chaque degré la valeur de vinge grandes lièties, qui en valent vingt cuit Be trente des petites lieues de France.

CARTE à grand point, & Carte à petit point. Kaut met greet of mit les

Ce font celles où les parties font ou plus grandes, ou plus petites qu'ime

CARTE par routes & diffrances. Een kaart fender graadt, C'est une estre où l'on ne voit ni longitudes, ni latitudes marquées, & où il n'y a qu'une échelle des lieues, avec les rumbs de vent, pour computer les routes & régler les, estimes. On ne s'en fert que fur la Méditerranée.

CARTE bien marquée, & Carte mal marquée. Een Keart die wel of gaalijk, gneekett w.

Ce font les estres où les terres, banes de, font bien au mai saines.

CARTON. Zer-best, Zer-selter.

C'est un livre la felie, qui contient plusieurs Cartes marines,

CARTOUCHE. Kardees.

C'est un rouleux creux, en forme d'étui, quelquesois de gros papier, de

C E.

toile, de carton, ou de parchemin, où est envelopée la charge d'une arméà-feu. On dit fur mer, Gargonche, ou Gargouffe.

CATARACTES. Waater-vallingen, Waater-vallen,

Ce mot se dit d'une grande abondance d'eaux , qui tombent d'en-liaut; d'où vient qu'on apelle Cararactes les fauts que fait le Ni), lors-qu'il tombe de deflus des rochers efearpez.

CATIMARON. Kattenmaronsu.

"C'est un bâtiment Indien, composé de six à huit piéces de bois traversées , les unes dans les autres, en forme de losange, & entretenties en la même "forme: un homme s'assied dedans, & rame avec une pagaie, qui a une demie palette de chaque côté. Il y a , pour lui servir de siège, un fagot nde feuilles de coce, & quand il vente il met ce fagot debout pour fervir , de voiles. Cette forte de bateau est fort incommode, parce-que l'homme qui le conduit, a toujours les jambes dans l'eau, quelquefois même il ceft englouti par les vagues. Mais les Indiens ne s'epouvantent pas de "cela; oc comme ils font nuds, ils fe fairvent à la nage.

CATURI, CATHURI. Voiez, Almadie.

CATURS. Carburs.

Ce sont des vaisseaux de guerre de Bantam, qui sont courbez & sigus par les bouts , & qui portent une voile tissue d'herbes & de faulles d'arbres.

CAYES. Voicz, Caies.

CE'DRE, Bois de Cédre. Ceeder-boom, Ceeder-bout.

C'est un grand arbre qui porte des grains comme le genévre, qui sont gros & ronds comme les grains de mirre. Son bois est presque immortel & incorruptible : il est trèt-propre pour la construction des vaisseaux , & les Anciens s'en font beaucoup fervis. Comme il est amer, & que les vers

aiment les choses douces, ils ne l'ataquent pas.

CEINTES, Perceintes, Préceintes, Chamtes, Carreaux, Lisses, Barghonten , Berghouten , Barrighouten , Stoot-kanten , Berkhouten , Banden om 't schip'. Ce sont de longues pièces de bois, qu'on met bout à bout l'une de l'autre, en manière de cemture, dans le corps du bordage d'un vaisseau, pour faire la limfon des membres & pièces de charpenterie, dont le corps du bâtiment est formé. Les ceintes sont posées les unes parallèles aux autres : les matelots y trouvent une commodité, lors-qu'ils veulent monter dans le vaifseau, on le nétoier. Il y a des Charpentiers qui mettent quelque distinction entre ces différens Cordons, ou Ceintes; car ils apellent Perceintes les trois plus basses Ceintes, & nomment Carrequx ou Lisses celles qui sont au-deflus; & la Lisse de vibord est la plusélevée. Voiez, Préceintes.



. Les Ceintes sont ordinairement de trois on quatre pièces, assemblées en Z 2 "écarts Go C E.

"écarts. Le plus fouvent il y en a deux au-deffous des fabords, & deux , au-deffus : quelquefois il y en a deux au-deffous , fans qu'il y en air au-, deffus.

Les Ceintes sont le même éset en-dehors du vaisseau que les Serre-gountières sont en-dedans : les unes et les autres servent à lier et à afermir le , bâtiment. Les vaisseaux qui ont beaucop d'acastillage, ont plus de cein-, tes que les autres, et cela fait que les haurs ne paroissent passiblevez qu'ils mont.

"Le nombre des Ceintes se règle par la grandeur du bărimene.

"On fait souvent builler encore les bulles préceintes vers l'arnère, à-cause

, des fabords.

La plus basse préceinte doit avoir d'épaisseur la moitié de l'étrave; & de la largeur l'épaisseur entière de l'étrave. Les ceintes qui sont posées plus haut diminuent un peu par proportion. Mais lors-que les vaisseux ont ment-soixante & dix piés de long de l'étrave à l'étambord, ou au-dessus de cent-soixante & dix piés, on tient les préceintes de deux pouces plus sumnces que la moitié de l'étrave.

"La plus basse préceinte d'un vaisseau de cent-trente-quatre piés, se pose « un pié huit pouces au dessous du premier pont. Quesques Charpentiers » lui donnent treize pouces de large, & six pouces & demi d'épais. La se-» conde préceinte se pose deux piés canq pouces au-dessus de la plus basse;

delle doit avoir fix pouces d'épais

"D'autres Charpentiers proportionent les ceintes par la longueur du vaiffeau, & leur donnent douze pouces de large, quand le vailleau a cent présde long. Par chaque dix prés que le bâtiment à su dessous de cent préspils ôtent aux ceintes un demi-pouce de leur largeur, & par chaque dix prés que le bâtiment à au-dessus de cent prés, ils ajoûtent aux ceintes un modern pouce de largeur.

Pour leur épailleur, als la font de la moitié de la largeur, on un pou

" moist

Presque tous les grands vassesux ont deux couples, ou quatre préceintes, au-dessous des sabords. Sous la belle, c'est-à dure, à l'endroit où le vassesu est le plus bas, la plus basse préceinte se doit trouver autant au-dessous du gros du vassesu, qu'elle a de largeur, selon le sentiment de ces mêmes Charpentiers; de la seconde doit etre placée au-dessus de cettepremière, à la distance de la largeur d'une ceinte de demie. Les sermons qui sont entre ces préceintes, de dans lesquelles les dalois sont presque, toujours percez, doivent avoir la même épasseur que le franc-bordage qui cet dessous. Que si le vasseau a trois basses préceintes, comme et la se, pratique quelquesois, la troisème doit descendre aussi bas sous la seconde, de, que la première est élevée au-dessus, de la première peut bien être un peu moins épasse que la plus basse. Quand on laisse trop de distance en
tre les préceintes, de que les couples sont fort larges, cela fait un éset des
agréable.

"Il a été bâti un vailleau de cent-cinquinte-cinq piés de long de l'étrave "à l'étambord, pour naviguer au Sud, à qui l'on n'a mis qu'une préceinte " au-delfous des fabords, afan que le doublage qu'en lui vouloit donner, safût uni, & égal depuis le bis jusques au hans. Mus pour lui donner plusC H. 281

"de façons et de relevement vers l'arrière, à l'endroit où la préceinte commencoit à s'élever, et à paroître au-dessus du doublage, on y mit un bout "de préceinte au-dessous. D'ailleurs tout le bordage sut sait de planches "de six pouces d'épais; ce qui a fort bien réussi, et le vaisseur s'est trouvé "très-bon, et s'est bien maintenu.

GEINTRAGE. Voiez, Cintrage.

CENSAL. Terme de Provence. Voiez, Courtier. CENTRE de pesanteur. Middelpunt des simarbesds.

C'est un point d'un corps pesant, autour duquel ses parties sont tellement disposées, que s'il est soutenu par ce point, et mis en telle situation qu'on voudra, les parties, qui sont d'une part, n'ont ni plus ni moins de force pour descendre, que celles qui sont de l'autre part, et qu'elles s'empêchent réciproquement de descendre.

CERCLES de pompe. Bengele tot de pomp.

Ge font deux cercles de fer, dont l'un est rond, qui embrasse le haut de la pompe, pour l'empêcher de se sendre; oc l'autre est quarré, qui sert à join-

dre la potence à la pompe. Dans ce dernier il y a un autre petit cercle, qui en sort, dans lequel entre le bout de la potence, 's Oog daar de gek en komt.

CERCLES de hune. Mars-randen, Banden.

Ce sont de grands cercles de bois, qui sont le tour des hunes par-en-haut.

"Autour des hunes on voir des cercles, qui servent à assurer les matelots,
"pendant qu'ils sont leurs manœuvres sur les hunes, où ils en ont beau"coup à faire; & sans ces cercles ils pourroient facilement tomber. On
"tient les cercles plus bas vers l'avant qu'aux autres endroits, asin qu'ils
"ne raguent pas les cordages, & n'usent pas les voiles: & pour empécher
"cela on met encore des sangles, ou tissus de bittord, tout-autour. Voiez,
"Hune.

CERCLES de boute-hors. Lijezeils bengels.

Ce sont des cercles doubles de ser, qu'on met au lieu des vergues où l'on passe les boute-hors, qui servent à mettre les voiles d'étui.

CERCLE d'érambraie de cabestan. Beugel in de visseber.

C'est un cercle de ser autour du trou de l'étambraie, par où le cabestan passe ot tourne.

i **ə**

CHABLEAU. Lijnije, Paard-lijn.

C'est une longue corde moiennement große, qui sert à tirer-& à remonter les bateaux sur les rivières.

CHAIE, ou Bélandre. Voiez, Bélandre.

CHAINE. Keeten, Keiting.,

CHAINE de Port. Ketting om een haven to fluiten?

Ce sont plusieurs chaînes de ser, ou quelquesois une seule; qui sont tendues à l'entrée d'un port, usin que les vaisseaux n'y puissent entrer. Lorsque la bouche du port est grande, elles portent sur des piles, d'espace en espace.

CHAINES de vergues. Kestingen tot de ree, Rus-Lettingen, Russ-vangen.
Ce sont de certaines chaînes de ser qu'on tient dans la hune du vaisseau, &c
dont on se sert dans le combat à tenir les vergues, lors qu'il arive que le
canon coupe les condes ou manœuvres qui les tiennent.

 \mathbf{z}_{4}

Chai-

iffa C H.

CHAINES de chaudière Knowgen en de komboit.

Ce tont auth des chaînes de fer qui tervent à tenir la chaudière où cuilent les vivres de l'equipage, lors-qu'elle est fur le feu.

CHALAND, ou Bac Len foort wan een Praom.

C'ett un bateau plat, moiennement grand, dont on fert pour amener à Paris les marchandites qui deteendent pur la rivière. Use dit plus particulièrement des bateaux de la Loite, qui font legers, ôt qui vont fouvent à la voile, qui ne font bâtis que de planches encouturées l'une fur l'autre, jointes a des pieces de lieures, qui n'out ni platbords, ni matières pour les tenir fermes. Ce font ceux qui viennent pur le canal de Briare. Il y en e de douze toifes de long, de dot piés de large, êt de quarre piés de hauteur de bord. Ceux qu'on voit à Paris s'apellent aussi Marnois, parce-qu'ils font construits vers la fource de la Miene.

CHALINQUE | Een Indiamiche vantung fender frijkert getimmert,

C'est un petit vaissent des Indes, qui n'a des membres que dans le sond, Et qui n'est guéres plus long que large, on ne se sert point de cloux à le construire, et les bordages de ses hauts ne sont cousus qu'avec du fil de

eurret fur de coco , autrement de l'étoupe de noix de palme,

La Chalingue, Chalinque, ou Chelingue, est un baseau plat par-dessous, fint de planches cousues avec de petites cordes de coco, ils sont sort legers, et hauts de bord: ils obesssent à la lame, laquelle ne les a pas plutor jettes sur le sable, que les Négres descendent pour vous emporter sur leurs épaules. Plusieurs Ossexiers de Pontschers, ou Povichers, sur la côte de Coromandel, vinrent dans des chelingues voir notre Commandant.

CHALOUPE Sleep, Chalory, Bost Voicz, Bot.

C'est un bâtiment de mer, destiné au service & à la communication des grands vaisseaux, ou pour servir à faire de petites traversées; quoi-qu'il y en sit aussi qui en fassent de grandes, & même des voiages de long cours. Chaque chaloupe destinée au service des grands bâtimens, est équipee aumoins de trois matelots, du Maitre qui la gouverne, Shop meester, ou Staurman, du Têtier qui tire la rame devant. De voorse strapper op de confie dest : & de l'Arrimier qui tire au milieu. De middelle dest-rocéper : &

c'est ordinairement un Quartier maitre qui la commande, Les vailleaux qui dois ent aller à le mer, font pourrus d'une chaloupe. & & a'ils dovent faire d'affez longs voiages, on y joint un canot. Chama nde ces petits bătimem a fes ufiges particuliers. La chaloupe , entr'inatres, fert à porter l'ancre de toues, quand il la faut mouiller, & à pornter a bord les munitions, du lefte, & quelques autres chofes pefantes, "Le canot fert à ceux qui veulent passer d'un bord à l'autre . & l'un de n l'autre servent à fauver les hommes &t la cargaison, en cas de naufrage, nou d'autre fortune de mer. On fait ordinairement les chaloupes auffi fona gues qu'est large le vaisseut auquel elles dois ent servir , à-moins que les a vauffesum n'aient de bau plus d'un quart de leur longueur ; en ce cas on sa tient les chaloupes un peu plus courtes que le vailleau n'est large, de-forte a qu'à proprement parier, la chaloupe doit avoir de longueur le quart dir mavire. On la tient un peu plus large que le quart de fa longueur; de on "lui donnede creux , à mefurer su haut , su deffus de la préceinte , un reu a moins que la mostié de fa largeur. .. A l'aCH.

LA Pavant de la chaloupe il y a une poulie, ou un rouet, pour tirer l'anacre . & quand il en est besoin on met un exbestim su milieu, qu'on affare par le moien de deux courbetons qui sont à chaque bord, à l'endroit où , on le pose. Les membres qui sont sur la sole, sont couverts de planches ,, qui ne font point affujetties, hormis à l'endroit où l'on puise l'eau qui y ,, entre, lequel demeure vuide.

VOICL le devis d'une chaloupe de trente-deux piés de long, de l'étrave à

l'étambord, & de huit piés neuf pouces de large.

... La sole doit être de vingt-einq piés einq pouces et demi de long , einq , pien trois pouces de large, et deux pouces d'épais Les varangues doi-,, rent avoir trois pouces de large, & deux pouces d'épais, & être à un pié ,, cinq pouces & demi de diffance l'une de l'autre

"L'étrave doit avoir six pies e nq pouces de haut, quatre pies neuf pouces "de queste, trerze pouces de laige par le haut, dix pouces par le bas, .. quatre pouces d'épais en-dedans, & trois pouces en dehors par le bas.

"L'étambord dont avoir cinq piés neuf pouces de haut, un pié dix pouces ., de quefte, deux piés de large par le bas. & un pié par le haut; fept pou-

🚚 ces & demi d'épuis en-dedans , & un pouce & demi en dehors.

.. La Chaloupe doit avoir deux piés trois pouces de creux ; à prendre au-"deffous de fon carrent; huit piés neuf pouces de l'arge, à mefurer au mé-, me endroit. Le taquer, ou bloc de la femelle doit être à onze piés de ", l'avant, auquel endroit elle doit avoir trois piès & demi pouce de creux" ", & huit piés deux pouces & demi de large. Au traverfin de l'avant elle "doit avoir sept piés huit pouces de large. Se trois piés un pouce de creux; "oc à mesurer à demi pié de l'étrave, elle doit avoir six piés six pouces de ,, CTCBX.

"Les genoux doivent être à la diffance de feixe pouces l'un de l'autre . & "doivent avoir trois pouces de large, 80 trois pouces 80 demi d'épais. Les , blocs doivent être à la distance de six pouces l'un de l'autre, & à deux

"pouces de l'étrave.

"Le traverlin de l'avant doit avoir huit pouces de large, & trois pouces d'é-

, pais, & être à huit piés de l'étrave prife en-dehors.

"La ferre doit avoir douze pouces et demi de large, et un pouce un quarr "d'épais. Le virevaux est à un pie & denn du milieu du bâtiment, vers "Parriére , polé dans la ferre. Le banc du mat doit avoir trois pouces "d'épais, un pié & dems de large, & treize pouces par les bouts, alant un a quart de rond au-devant, à fon bord. Le trou où le mat matre, doit avoir fix pouces & demi de largeur & fix pouces de profondeur; & le trott. anda pie du mât, quatre pouces et desait les planches du cornet doivent avair , un pouce d'épais.

"La carlingue don avoir dix-huit pouces de large en son milieu, & douze ponces à son bout de l'arrière, avec deux pouces d'épasseur, Il doit y ** avoir din-huit genoux, & un derrière le bloc, faifant dix nèuf en rout, 🚅 Il y a une cheville de fer à chaque genou , qui puffé au-travers du carparcen. La boucle ou anneau, qui est a l'étrave, et qui sert à haler, la "chafoupe à bord, doit avoir sept pouces & demi de largeur, ou de dis-

"métre.

Le carrenu doit avoit fix pouces de large en fon milleu . Et quatre pou-

SA CH.

ces d'épais; deux pouces & demi de large à l'arrière, & trois pouces de , pais, & un peu plus à l'avant, où il a deux piés de relevement, & il , en a deux & demi à l'arrière. Le platbord doit avoir quatre pouces de , large, & trois pouces d'épais. La planche du pourtour a un pouce d'épais, & de large entre les carreaux deux pouces & demi à l'arrière, & , trois pouces un quart au milieu.

"Il doit y avoir fept couples d'échomes, favoir cinq derrière le base ou la "tofte du mât, ét deux devant, la diffance entre les deux côtés, où fant "les échomes doit être de fept pouces. Au côté du bloc de la femelle qui "regarde l'avant, il doit y avoir une crampe, à laquelle l'hauban est s-"marré. Le plus bas des gonds qui font à l'étambord, doit être ataché à "un pié du talon, ét le plus haut doit être ataché à treuze pouces de la

pe tête.

"Pour construire les chaloupes, & autres semblables petits bâtimens, au , ne se sert que de petits pieux qu'on fiche en terre, afin de faire aprocher , les bordages, sans avoir recours aux tenailles. On fait des trous dans le , fond des chaloupes, pour vuider l'eau quand elles sont amarrées sur le pont,

" Et l'on bouche les trous, quand on veut les mettre à la mer,

» VOICI un autre devis. Une Chaloupe de quarante-deux piés de long, doit avoir neuf piés de large, &t la fole en doit avoir fept, deux piés de cruix sitous le carreau. &t trois piés &t demi dans le refte. L'étrave doit avoir sinq piés un quart de hauteur. &t fix piés &t demi de quefte. L'étrave doit avoir doit avoir suffi e nq piés &t un quart. &t deux piés de quefte. La harre d'arcaille doit avoir fix piés de long.

La chaloupe doit avoir un pié & un quart de relevement à l'avant, & médeux piés & un quart à l'arrière. Les varangues doivent avoir trois pos-,, ces & demi de large, & trois d'épais. Les genoux doivent avoir trois ,, pouces d'épais, & deux pouces dans les fleurs & fur les varangues. Elle

doit être bordée d'esquain.

"Le grand mât doit avoir vingt-quatre piés de long: la vergue doit avoir "douze piés & demi ; la voile, vingt & un pié de chute; le mât d'avant, "quinze piés & demi de long; la vergue, onze piés; & la voile, dis piès "& demi de chute.

"LES Chaloupes qui vont à la pêche de Groenelande sont longuet & legépares, & n'ont point de relevement: on les nage avec quantité d'avenue. "Elles ont à l'avant une petite pouhe, où l'on passe le cordage, lors-qu'un ma tué la baléne. Elles sont suivées par le dessous, & peintes de binc.

"VOICI le devis d'une Chaloupe conftruite pour aller aux isses du Cap-vert, Elle a cinquante-cinq piés de long, de l'étrave à l'étambord, douz pri 36t demi de large, six piés ôt un quart de creux à la hauteur des daloit. L'étrave a huit piés ôt demi de haur, ôt l'arcasse cinq piés ôt demi. La lisse de hourds a cinq piés un quart de long. Les variangues ont cinq pour, ces d'épais de haut en bas, ôt sont posées à neuf pouces l'une de l'autre, Les allonges ont trois pouces ôt demi d'épais par le haut. L'étambord a meuf piés on demi de hauteur, perpendiculairement.

...ON peut bien donner de largeur à une chaloupe sept, huir, on neuf piét ,, plus que le tiers de sa longueur, & souvent la sole même a de largeur le , tiers de la longueur du bâtiment. Par chaque dix piés de long on a sou-

u tumé

C H. 185

"tumé de donner un pié de creux. On leur donne aussi, à l'avant, vers "la tosse du mât, quatre pouces & demi de largeur, & un pouce de creux "plus qu'à l'arrière. Les carreaux ont de relevement à l'avant, vingt pou-"ces par le bas, & un pié à l'arrière joignant l'étambord.

DOUBLE Chaloupe. Een dubbelde floep.

C'est un petit bâtiment dont il y en a de pontez, & d'autres qui ont sculement des courcives.

CHALOUPE bonne de nage. Een wel roesjende floep.

C'est celle qui est facile à manier, & qui passe ou marche bien avec les

CHALOUPE bien-armée. Een wel bemant floep.

C'est celle qui est équipée du nombre des matelots qu'il faut pour la nager, & dans laquelle on a fait entrer la quantité des soldats qui sont nécesfaires pour une expédition.

CHALOUPE à la toue. Sloep agter aan, Een sleepende sloep.

C'est-à-dire, que la chaloupe est amarrée à bord du vassleau, & qu'elle cu est tirée lors-qu'il est sous les voiles.

CHALOUPE en fagot. Voiez, Fagot. RETIRER la chaloupe. De boot aanhaalen. HALER la chaloupe à bord. De boot anssetten.

METTRE la chaloupe à la mer. De beor unifetten.

QUAND il ne reste plus que la grande ancre, il est tems de mettre la chaloupe à la met. Voor bet unterste plegt-anker, bet sobip moet werden genumt, en de boot uitgeser.

CHAMBRE de mortier. De kaamer van een mortier.

C'est un espace creux de la pièce, qui contient la poudre, & où va se terminer la lumière.

CHAMBRES, Terme de fondesie. Gallen en groeven.

Ce sont des vuides qui demeurent dans un canon qu'on a sondu, & où le métal n'a pas coulé

CHAMBRE des Assurances. Assurantie-of-Verseckering-keamer.
C'est une Chambre qui sut érigée à Amsterdam l'an 1612. Voiez, Assurance.

CHAMBRE de Port. Dokkie, Kom, Dok.

C'est une partie du bassin d'un port de mer la plus retirée & la moint prosonde. C'est-là qu'on retire les vausseaux desarmez pour les reparer. Voiez, Bassin, & Darse.

"En Angleterre, où le flot monte plusieurs piés sur les côtes, on bâtit les "vaisseux en des lieux bas, ceints de digues, & enfermez par des écluses, qu'ils ouvrent quand la construction est avancée, & que le bâtiment est pen état d'être mis à l'eau; ainsi lors que la maréo vient, & qu'elle entre , dans la chambre, elle enlève le vaisseau de dessus son chancier, & il se prouve à flot sans qu'on ait eu la peine de l'y mettre.

CHAMBRES des vailleaux, Apartemens. Kaamera,

Ce sont les heux où couchent les Oficiers Majors. Ces apartemens sont pratiquez à la poupe, ou à l'armére du vassseau.

CHAMBRE du Capitaine, ou Grande-chambre. Kajuit.

C'est celle qui est destinée pour loger le Capitaine. Dans les grands vais-

CH. 186

feaux cette chambre est au dessus de celte du Conseil; aux autres elle est far la fainte-barbe

"C'est-là l'apartement du Commandant Elle est placée à l'arrière, parce-que "le mouvement ou balancement du vailleau s'y fait le moias fentir , êt que "découvrant de-là plus facilement tout le navire , on voir comment les , voiles font manœuvrées, & fi le vaiffeau gouverne bien; outre que c'eft "l'endroit à qui l'on peut donner le plus de largeur, fins incommodité.

"Cette Chambre est ordinairement acompagnée de galeries, ou du-moiss ade bouteilles, aux deux côtés. Dans les vaiffeaux des premiers rangs en la "sépare en deux. Quelquefois même, par le moien d'un petit degréqu'en y met, on monte dans une espèce de petit cabinet pratiqué derrière la dunette. On fait deux portes à la chambre, quoi-qu'on ne le serve guéres , que de celle qui eft à babord; maisil est besoin d'y en faire deux, parce-» que dans un combat on y fait plus aitément posser le canon . St qu'elles "fournissent encore d'autres facilités. Le plancher du haut de la chambre "est quelquefois parqueté à compartimens, & fort proprement peint.

"On fait jusqu'a trois pointes, en cul-de-lampe, ou en rond, ou d'une me petre figure, fur la galerie, dont celle qui est au milieu est la plus houte; not au-dedans, on y fut quelquefou un peut esculier à vis , pour moutr

pfur les hauts.

Autrefois les Hollandois faifoient beaucoup d'ornemens & de feulpeure "aux vailleaux : Els y failment même des tours à l'armère "au-deffus du "revers, auffi-bien qu'aux côtés, &t à chaque herpe proche de falifie. Ils , en faifoient encore au milieu, fur le tillac, & devant la dunette, qui étoient "fort grandes, & dont on se servoit comme de remparts, sur lesquels on samettoit de legéres piéces de canon.

"On fait de petites cheminées dans la chambre du Capitaine des vailleux "destinez pour la mer Baltique, ou-bien l'on y met des poëles. On y fat , auffi de petites fenêtres, ou des coulifles, afin de regarder par là dans le

, Pour les autres senétres, on y en fait autant qu'on le juge à propos, & , on les fut presque toujours ouvrir de bas en haut. On met des bases à "l'arrière, qui ont une manière de petits teuillets, a coufe que le bilatto

"ment les fait souvent pancher,

Lors-qu'il y a beaucoup de revers, ou de faillie à l'arrière, on est dist "de fure un trou, dans la chambre du Capitaine, pour y passer le pawernaul, quand on le veut mettre à la place; mais enfuite on referme l'o-

"On peut voir les proportions des barrots de la Chambre du Capitaint, , fous le mot Bin. Les courbatons qu'on y met entre les allonges, dans "un vaillosu de cent-trente quatre piés de long, doivent avoir onq piesde "long, & les branches supérieures, qui courent sous le pont, douze pets "čt demi.

"La ferre goutière doit avoir un pié cinq pouces de large, & trois pouces

"d'épais.

Les lattes doivent avoir deux pouces & demi d'épais . Et trois pouces & "demi de large: il y en duit avoir trois entre chaque barrot.

"Le fronteau de la chambre est auprès du mat d'artimon. La porte qui _mcff C H.

187

piés de large par le bas, & trois piés neuf pouces par le haut. Dans les hûtes, la porte qui ouvre ordinairement, le place presque toujours à strois pouces de large, & trois pouces de large, & trois pouces d'épais; les traverses du fronteau, deux pouces de large, & un pouce & demi d'épais; les planches doivent être d'un pouce d'epais; les planches doivent être d'un pouce d'epais; ses planches doivent être d'un pouce d'epais; neur. Chaque porte doit avoir trois barres, & une sernire à la barre du milieu.

CHAMBRE, Grande-Chambre. Grace Kapair.

C'est celle qui est prise sur l'arrière du second pont.

CHAMBRE du Confeil, ou Chambre des Volontaires. Knige-raade-plases;

C'est un des apartemens de la poupe des grands vaisseux de guerro. Elle est sur le second pont, et au-dessus de la sante-harbe. Le corpa de garde est devant la chambre du Conseil, unsi nommée parce-qu'on y tient le Confeil.

CHAMBRE du Chirurgion Major. De kanner van den Opper-beel-moefter. CHAMBRE des Canoniers, ou Sainte-barbe. Voiez, Sainte-barbe, ou Barbe.

CHAMBRE de l'Aumônier, du Maître Canonier, Voiez, Loge,

CHAMBRE aux voiles. Zeil-kaumer.

C'est le lieu où l'on met les voiles que l'on porte pour en changer au befoin. Il faut souvent visiter la chambre aux voiles, & prendre garde que tout y soit bien sec, & que les rats ne mangent pas les voiles.

CHAMBRE sous le château d'avant. Ker.

"C'est une chambre qu'on pratique sous le château d'avant, dans les vais-"seaux qui n'ont que deux ponts, & qui est suspendue entre le bas & le "haut pont, en-sorte que le haut pont est à-peu-près au milieu de la hau-"teur de la chambre, ou un peu plus haut.

CHAMBRE aux cables. Voicz, Fosse aux cables.

CHAMBRE d'écluse Kom, Kaamer, Kolk

C'est un espace de canal compris entre les deux portes d'une ecluse.

CHAMBRE', Canon Chambré. Een stuk geschuis met keamers.
C'est un canon qui n'a pas été bien fondu, & qu'il est dangereux de tirer;
à-cause des sentes & crevasses qui sont en-dedans, & qui pourroient le faire crever.

CHAMEAU. Kanul.

"C'est un grand & gros bâtiment, dont l'invention a été trouvée à Ams"terdam, il y a environ vingt-cinq ans, pour enlever un vaisseau & le
"faire passer sur le l'ampus à l'embouchure de l'Y. Par le moien de cette
"espèce de machine, qui a été apellée Chameau, parce-qu'elle est fort lour"de, & à-cinse de sa forcé, on enlève un vaisseau jusqu'à cinq ou six piés
"de haut. Sa construction est à plates varangues. Il a cent-vingt-sept piés
"de long, vingt-deux piés de large par un bout, & treize piés par l'autre
"bout, onze piés de creux par un bout, & treize piés & demi par l'autre
"bout. Un des côtés de cette machine, a les mêmes saçons à l'avant & à
"l'arriére qu'un autré vaisseau; mais de l'autre côté elle est presque droi"te, & tombe un peu en-dehors. Le fond de cale est séparé d'un bout à
"l'autre.

"Pautre, par un fronzesu bien étanché, & où l'ezu ne peut paffer. Chaaque cote est aufi leparé en quatre parties, par troisfronteaux aufi étanschez, is-bied qu'il y a huit especes separez l'un de l'autre, dans une perntie desquels on peut laisler entrer l'eau, & on peut la pomper dans les nautres, & par ce moien tenir le chameau en équilibre. Outre cela il y "a en chaque espace ou retranchement une dale bien étanchée, par laquelle as on y fait entrer l'eau, & qu'on bouche avec un tampon. if y a suffi deux pompes, pour pomper l'eau qu'on y a fait entrer. Il y a dans le bâti-, mens vingt tremues, qui passent du tillac au fond du vaisseau, par où l'on afeur passer des cordes de neuf pouces de circonférence, lesquelles sorrence ,, par les trous qui font aux bouts de ces tremües, & embrassant la quiffe ,, vont paffer dans un autre Chameau, qui est au côté du premier. prordes le virent par le moien des vindes qui font fur le pont , auprès de "chaque tremue, & qui servent a roidir les cordes. Le vailleat qu'on , veut enlever etant pailé fur les cordes, entre les deux Chameaux, on , pompe toute l'eau. Et par ce moien les Chameaux devenus plus legera as'élevent fur la furface de l'eau. & flotent plus haut qu'ils ne faitoient forsaqu'ils étoient plus pleins. & ils élevent avec eux le vailleau qui est fur , les cordes, qu'on fait roidir en même tems par les vindas, de-forte que ,, le vuide des chameaux qu'on pompe, 8t la manœuvre qu'on fait avec les " vindis, concourant en même tems, le vailleau eft comme emporté jusques ,, au-dela des endrosts qui ne font pas affez profonds.

CHAMFRAIN Em algementes bout on cen flub bouts.

C'est le pan qui se fait en rubatant l'arrête d'une piéce de bois.

CHAMFRAINER un morceau de bois. Em kant afmanken, of afhablem.
C'est le couper de telle forte, que s'il est quarté, comme le bord d'une
planche, on abate une des arrêtes, se qu'on le coupe jusqu'à l'autre arrête; ce qui se fait lors-qu'on ôse tout le bois depuis le dessus de la planche
en bissiont.

CHAMP Mettre des folives de champ. Ballen op haar finalle kant feiten.
C'est poser les folives, & autres pieces de bois équarmes, sur la partie la moins large, en-sorte qu'une solive qui a six poures d'un sens, & quatre de l'autre, est mise de champ, si elle est pose sur la partie de quatre; ce qui lui donners plus de force, & empécheix qu'elle ne plie.

CHAMPANE, Champanes, Champan, Champans,

C'est un bâtiment du Japon, de soixante à quatre-vingts tonneaux, qui est fait sans cloux, & sans aucuns serremens. C'ette sorte de bâtimens, dont les bordages sont emboirez, n'a que des courcives, & les membres n'en sont

coufus qu'avec des chevilles de bois

"Les Champanes font des vailleux longs, qui ont leur plus grande hauteur à l'avant, & leur plus grande largeur à l'armère. Leur gouvernul "est à l'armère, il est large, & il y a encore à chaque côté une grosse rame "qui aide à gouverner. Tout le bâtiment est à-peu-près aussi plat qu'un "Bac. On hisse la voile avec un vinias. Il y a sur le haut une espèce de "cuisine assez rassenable, & au fond de cale une esterne.

"On avoit austi autrefois au Japon de grandes Jonques, bien pomées, & "on se servoit d'un compas a huit pointes, on y avoit beaucoup de con-, noissance des étoiles, & en se servoit foit bien de cette com oissance pour

្រុះឡើនប

"régler la navigation. Mais depuis qu'on des Empereurs eut fait défences "à tous ses Sujets d'avoir commerce avec les étrangers, soit pour trafi-"quer, ou par quelque autre motif que ce fût, la défence de la naviga-, tion le trouvant comprise dans cet Edit, il y cut peine capitale ordon-"née contre ceux qui bâtiroient de grands vaisseaux; & cette Ordonnance " sur si rigoureusement éxécutée, qu'il y a eu des Hollandois qui virent "crucifier un homme en ce pais-là, pour avoir conftruit un bâtiment qui à. "peine auroit pu naviguer en haute mer ; & l'éxécution le fit sur un port , de mer, afin d'épouvanter tout le monde. Depuis ce tems-là on a vu la "navigation réduite prefque à men : Les anciens vaifleaux furent mis en "préces, ou fervirent fur terre à faire des magazins, & on n'a plus con-"fervé que quatre fortes de petits bâtimens nommez Coubais, Cuferofne. "Fne, & Phaiofnées.

CHANDELIERS de pierriers Baffe-klampen, Baffe-finiten.

Ce sont des pièces de bois reliées, & trouées en long: le pivot de fer, sur quoi tourne le pierrier, est posé dessus.

CHANDELLER, de fer de piermer, Pinne,

C'est une sourche de fer avec deux anneaux , dont les deux tourillons des pierriers font foutenus. Cette fourche tourne fur un pivot dans un chandelier de bois, & le pivot fur lequel le pierrier tombe, est ce qu'on nomme Chandelier de fer de pierrier:

·CHANDELIERS do chaloupes, Mik: Were mikken om boots meft , geip en

riemen in te fetten,

Ce sont deux sourches de ser qui servent à soutenir le mât . la voile . & tout ce qui est de la chaloupe, quand on la navigue avec les avirons.

CHANDELIERS de petits bâtimens. Galg., Galgen.

Ce sont des apuis de bois, qu'on voit sur le pont de divers petits bâtimens, comme tialques, damelopres, & autres, fur lesquels lo mat est apuie, quand

il est amené sur le pont.

CHANDELIERS d'échelles. Mers met knoopen tot de trappen der scheepen. Ce sent des Chandeliers de fer à tête ronde , qu'on met des deux côtés de chaque échelle. On y amarre des cordes qu'on la isle trainer jusqu'à l'eau, & qui fervent à foulager coux qui montent dans le vaiffeau, ou qui en defeendent.

CHANDELIERS de liffes. Stutten met latten op de regelingen. On apelle ainfi les Chandeliers qu'on met dans les listes, sur le haut des côtés des vailleaux.

CHANDELIER de fanal. Tiere fraander tot de lantaarnen, Tiers em de lantaarnen aan te bangan.

C'est un grand fer avec un pivor, sur lequel on pose un fanal de poupe.

CHANGER. Ce mot a plusieurs usages en termes de mer. CHANGER les voiles. De zeilen veranderen, Omsmakken.

G'est-à-dire, Mettre un côté de la voile au vent, au-lieu que l'autre côté y étoir avant ce changement.

SHANGER, les voiles de l'avant ; & les mettresfur le mât. De voor-zulen verauderen, en op de mast brassen.

G'est brasser tout à fait les voiles da mar de miséne du côté du vent, cequi

A# 3.

C H

se fait afin qu'il donne dessus, et que le vailles nétant abatu par-là, on puil-

CHANGER de bord, Virer de bord, Ourwenden,

C'est mettre un côté du vailleau au vent pour l'autre, afin de changer de route.

CHANGER l'artimon. De besam deerkaagen, of van d'ome zy tot d'andere brengen.

C'est fure passer la voite d'artimon , avec sa vergue d'un côté du mat à

l'autre.

CHANGE l'artimon, ou Change l'amure d'artimon. Befaut-balt over. C'est, dans le tems que l'on change de bord, changer l'amure d'artimon d'un côté du vausseu à l'autre; c'est-à-dure, de dessous le vent la passer au vent.

CHANGER le quart. De wage wesselen, 's Quartier-welle aftessen, '
C'est faire entrer une partie de l'équipage en service, en in place de celle
qui étoit de garde, & que cette autre partie doit relever.

CHANGE la barre. Some of weeps het rote out, Legt 's rote ouer.

C'est un commandement qu'on fait au Timomer de mettre la barre du gouvernail au côté oposé à celui où elle étoit.

CHANTIER. Staget.

C'est une grosse pièce de bois qui sert de chevalet à un Charpentier, pour en porter ou en élever une autre, afin qu'il la taille ét la seçonne.

CHANTIER, Stanpel,

C'est un exhaussement que sont des ties, ou de grosses pièces de bois rangées sur le bord de la mer, pour soutenir la quille, ou la sole des bâtiments qui n'ont pas de quille, lors qu'on travaille à la construction des vausseux. Dans les arcensux de marioe le chantier est dans une sorme. On dit, Mettre un vauseau en chantier, le renir en chantier, l'ôter du chantier.

» Pour mettre bien une quille fur son channer, il faut poser les tins à six » piés l'un de l'autre, êt prendre garde que le mibeu de la quille porte sur

, leur milieu.

Le plus gros tin, qui est destiné à tenir la quille presque en équilibre, plors-qu'on jance le bâtiment à l'eau, se place à cinq piés de la longueur de pla quille, à prendre du talon. Les tins qui sont plus à l'arrière n'ont pas abesoin qu'on y mette des coins, parce-que dès-que le vausieu panche un peu en avant, il porte moins sur ces tins-là, ot ils tombent d'eux-nèmes: mais il ne saut pas manquer de mettre des coins à tous les autres plus, qui sont en avant depuis le gros tin. Quelques Charpentiers sent ple tin de l'avant, qui est sous l'étrave, d'un bois sort aisé à sendre, ot pour printere le navire à l'eau ils creusent un peu la terre autour du tin ot despitus, en sorte qu'il bassie un peu, ot alors ils le rempent en pièces: d'aupette Maîtres se servent d'une autre métode.

25 Quand la quille est bien posse sur son chantier, on tire une signe pur son a milieu, de l'avant jusqu'à l'arrière, asin de voir si elle ne s'est point arquée. La plupare des Charpentiers la font arquer de six à huit pouces pen-dessous, selon sa longueur, prétendant qu'elle se redresse dès qu'elle pett à l'eau; parce-que les vaisseaux étant plus aigns par les bouts que dans ple corps, & y étant, par conséquent, moins soutenus de l'eau, les bouts

1, 120

C. H. 191 for no neu dès Pahord : St en foire lors que

"ne manquent guéres de baisser un peu des l'abord; et en-suite lors-que "le vaisseau vieillit ils continuent à baisser peu à-peu, et la quille s'arque "trop en-dedans, ce qui fait un éset desagréable, et quelquesois dange-"reux. Voiez, Quille.

POSER la quille fur le chantier. De kiel roeleggen, opfetten, ftaspelen.

"En posant la quille sur le chantier, on prend garde à la tenir plus haute "à l'armère, ot aussi haute qu'il faut pour lancer le navire facilement à "l'eau.



CHANTIER, Atelier. Werf, Lastadie.

C'est aussi le lieu où les Charpentiers taillent de assemblent le bois pour les ouvrages qu'ils ont entrepris.

METTRE un vailleau fur le chantier. Een febep opstellen, Op frangel fetten, Stampelen, Anthegen, Teeloggen, Anwangen to bonwen.

LE VAISSEAU eft fur le chantier. Het fibip flage op de flagel.

LE VAISSEAU est encore fur le chantler. Het sebip frant nog op flaspel?

CHANVRE, Henny, Kenny.

C'est la plante dont on fait les cordes et les voiles si nécessaires à l'équipement d'un vaisseau. Les feuilles du chanvre rendent une odeur puante; ses tiges sont hautes et creuses, elle est diftinguée en mâle et sémelle. Le mâle, qui semble être un arbrisseau, produit de sa tige une grande quantité de branches. Le chanvre sémelle a ses tiges plus minces, il ne jette aucunes branches, et ne porte point de graines. Il y a du chanvre sauvage, qui a ses tiges de la hauteur d'une coudée. Autour de l'écorce du chanvre sont quantité de petits silets, dont on fait de la filasse, et ensuite de la toile et des cordes.

"On tjent en Hollande, que les étais & les haubans doivent être faits de chanvre du païs, pour être meilleurs; parce-qu'il n'est pas sujet à s'éten-dre & à se relacher: mais il est un peu sale & disticile à nétoier. Celui qui croît en Italie est estimé le meilleur de tous pour faire des cordages & manesuvres; après lui c'est le chanvre de Riga, & ensuite celui de Russie.

"Le chanvre dont le brin est fin, fait la meilleure corde, moiennant qu'il , au été bien tillé ou broié, ét bien soigné dans tout le reste; qu'il n'aig , été ciieilli que bien-meur, dequoi l'on peut juger par la tête, dont, pout , cet éser, le couleur doit être entre blanche ét verte. Il saut aussi que , le fil en au été bien filé, et bien tors.

"Les raingues, les lignes, & le lufin doivent être faits du plus fin chan-"vre de Riga, fins qu'il foit permis d'y en emploiet d'autre; & duivant

" les Ordonnances d'Amsterdam, le merlin en doit être aussi.

"Une livre de chanvre doit faire conquente deux brasses de fil de cable, & "soixante brasses de fil de cableau, ou hansière à ralingue. Il est expres-

"sement défendu de filer ces sortes de file à l'air, pendant qu'il plent, ou aque le rems est humide, de même que de cabier, mettre les fils au ton-

"ret, & les apareiller.

Au mois de Novembre 1700. le Schip-poude, ou poids de trois-cents livres de chanvre net, valoit à Amsterdam, celui de Riga quarante-sept livres; celui de Conisberg, quarante six livres, celui de Nerve, quarante-cioq à quarante-six livres; celui de Riga qui n'étoit pas nétoié, valoit trente-quatre livres à trente-quatre livres dix sous, celui de Nerve & de Moscovie trente-trois à quarante-six livres; celui de Courlande & de Memel trente à trente-hint livres. Les cordages de chanvre net valoient cinquante-quatre livres; de chanvre de Conisberg, cinquante à cinquante & une livre; de chanvre de Moscovie, trente-quatre à quarante-quatre livres. Le sel à cables de chanvre net valoit quarante-sept livres, de chanvre de Moscovie & de Hollande trente-quatre livres.

CHANVRE male, Chanvrefémelle. Zaading, Heling: Hards beinip, Sage

hennip

CHANVRE mort, entre-fee. Verbroeit of verschrole hemais.

CHAPELLE. Faire Chapelle. Era ad vangen , Overflag valum , Overflag

ranten . Deer minde leepen.

C'est un revirement inopiné du vaisseu. Faire chapelle est virer malgé soi, ce qui arive lors-que, par le mauvais gouvernement du Timonier, le vaisseu est venu trop au vent, ou que le vent saute tout d'un coup, & se range de l'avant. Les courans sont aussi faire chapelle, & on la fait encere, lors-que dans un calme on n'a pu connostre le peu de vent qui regar, de-sorte que le vaisseu a pris vent devant, & contraire à sa route. Quand on a fait chapelle il faut reprendre le vent, & remettre le vaisseu. Supposé que la route soit Nord, & le vent Nord-est, & qu'aiant trop serré le vent, & mis le cap au Nord-quart-au-nord-est, on ait fait chapelle, & viré malgré soi; alors on cargue l'artimon, on largue un demi-pié du bris de grand humer sous le vent, & on hale tant soit peu sur le bris, qu'est au vent; ce qui remet le vaisseu & fait reporter à route. Notre route su fort retardée pour avoir fait deux chapelles.

CHAPELLE, Kapel.

La Chapelle est le cofre dans lequel sont gardez les ornemens qui servest pour dire la Messe, dans les vaisseaux de guerre de France.

CHAPELLE de compas. De Dep van de maide.

C'est un petit cone concave de laton, qui est placé au milien de la me, dans lequel entre le pivot qui suporte la rose de la boussole.

CHARGE d'un vailleau. Landing, Inlanding, Laft, Vrage, Voices, Corp.

fon, & Chargement.

LE vaisscau à toute la charge. Het sebis beeft fijn welle landing.

CHARGE de fufil, Charge de canon. Kraude-mant que oru rate, stim ou foi, gefebere.

C'est une certaine mesure de poudre, qu'on met dans les armes-à-seu, pour leur faire seur éfet. La charge du canon est environ la troiséme partre du poids de son boulet; mais on lui donne double charge pour l'esfaier.

CHARGE. Bandelser.

CH.

Ce sont les fourniment qui sont atachez à la bandoulière, & qui servent à donner la charge aux armes.

CHARGEMENT, Cargaifon. Landing,
Ceft la charge d'un vaisseau, 8t aussi les marchandises chargées dans un vaisseau marchand. Les vaisseaux Anglois furent déclarez de bonne prise. Evec une partie de leur chargement. Un Maître peut pendant le cours de son voiage, mettre des apparaux en gage, ou vendre des marchandises de fon chargement.

POLICE de chargement. Voïez, Police,

CHARGEOIR. Langerne à charger, Lanterne à poudre. Zandi-lespel, Laader.

C'est un instrument de Canonier, par le moien duquel il met la poudre dans l'ame de la pièce, & la bale , lors que l'on charge un canon fur mer. Il est fift de fer joint au bout d'un long bâton.

OHARGER un vaisseau. Laaden, Inlaaden, Last inneemen.

CHARGER on grower. In 's ruiso les lauden, Met flort-goederen lauden. C'eit charger un vaisseau dans son fond de cale, comme du sel que l'on jetteroit au fond fans précaution; car pour charger en grenier, il faut que la marchandife ne foit ni en futaille, ni en balors.

CHARGER la pompe. Waster van boven in de pomp ingieten. C'est y jetter de l'eau par le haut pour la faire prendre, quand elle s'est

déchargée, & qu'il n'y est plus resté d'eau.

CHARGE' à cucillette, ou au tonneau. Met fluk-goederen gelaaden, of be-

C'est un terme usité sur l'Océan. On dit qu'un vaisseau est chargé à cüeillette, lors-que sa charge a été faite de l'amas de diverses marchandises, que le Maître a reçues de divers Particuliers, pour faire le chargement de son vaiffeau.

CHARGE' au quintal. Met fink-goederen gelanden. C'est un terme de la Méditerranée, qui signifie la même chose que chargé à cúcillette.

VAISSEAUX qui chargent à ciicillette. Scheepen die op stuk-goederen leg-

VAISSEAU trop chargé. Een everlaaden febip. CHARGE' à la côte. Vaisseau qui est chargé à la côte. Een sebip dat op lacger wal u. dat benard u.

C'est quand il a été forcé par le gros vent à se tenir près de la terre, dont il ne peut s'éloigner, quelque éfort qu'il fasse pour cela. Voiez, Affaié.

VENT qui charge sur la côte. Een soinds die op de soal waadt, die netter zee konst,

CHARGEUR. Leader.

C'est un Oficier d'artillerie commis pour charger le canon.

CHARGEUR, Marchand chargeur. Reeder, Bevragter, Belader. C'est le Marchand à qui apartiennent les marchandises dont on charge un vaiffeau.

CHAROI. Een dubbelde floop om bakelkousu na Terre-neuve te overvoeren. C'est une grande chaloupe qui est relevée de deux sargues de toile, pour porter la morde en Terre-neuve,

ВЬ

CHAR-

C H. CHARPENTIER, Charpentier de navire, Maître Charpentier, Timme.

man , Scheeps-timmerman , Bourv-meefter , Bul.

C'est un Charpentier qui travaille aux vaisseaux de marine. Les autres Charpentiers qui travaillent aux maisons, & aux autres édifices qui sont à terre, sont apellez par ceux-ci. Charpentiers des grosses œuvres

MAITRE Charpentier, Premier Charpentier, Maître de hache. Oppo-

\$110 mm (770) 424

CONTRE-MAITRE Charpentier. Onder-febrepe-rimmermen.

En l'abience des Maitres ils ont les mêmes fonctions, & les doivent avertir des remarques qu'ils font dans leurs travaux, afin que les Maitres y mest

égard

Le Charpenuer dout être préfent à la visite St à la caréne du vaisseu, & pendant le cours de la navigation, il doit veiller à empécher la pourreure des bois, 6t que rien ne largue, consulter souvent avec les Maîtres sur l'était des mâts St des vergues, 6t dans un combat avoir au fond de cale des tampons 8t des planches, pour remédier aux coups de canon, 8t faire de fréquentes visites, pour voir s'il n'y a point de voie d'enu, observant dent dure qu'au Capitaine le danger auquel pourroit se trouver le vaisseu, pir la faute de quelque pièce de bois.

Il dost faire des obtervations éxactes, dans la navigation, de tout ce qui concerne fon métier, & en tenir un journal, & lors du defarmement il m

doit mettre copic entre les mains du Gréfier de construction.

Le Charpentier doit se pourvoir de tous les instrument nécessaires pour son métier, soit pour culfater, ou pour tenir le bâtiment sain, étanche , &t franc d'eau, ou pour donner le radoub ôte. Il doit aussi se pourvoir de matériaux, savoir de bois, de mâts, d'étoupes, de goldron, de bra, de mousse, de suif, de bourrées, de pulle ou de roseaux, &t des autres , choses dont on peut avoir besoin dans la navigation. C'est sui qui dot , regarder aux coutures, aux voies d'eau, a la pourriture &t aux autres , défauts du bois, ou aux accident qui lui arivent: il nétoie les pompes &t , les tient en état. Mais il doit bien prendre garde qu'en radoubant qué, que endroit, ou boûchant les voies d'eau, il ne le faste pas avec trop ét , force, fur-tout quand c'est sous l'eau; &t qu'il ne frape pas si rudement , que le vaisseau en demeure incommodé.

"Un Charpentier n'est point reçu Maitre qu'il n'ait fait épreuve ; mes "consiste à dresser une planche de vingt-cinq piés, sans la présenter, à la "poter & la condre, à culfater une couture neuve, & à faire un gouverne "dont la ferrure soit de cinq gonds & roses, ou un cabeltan à cinq tress.

CHARRIER, Charter, La marte Charrie. Het in wannit.

Elle fait rouler du fable & de la boue avec elle.

LARIVIERE charrie. Door spont het qu'of von de rivien, Het qu'begint

C'est quand il dégèle, & que le cours d'une rivière emporte les glaçess

& les bancs de glace qui se l'éparent.

CHARTE-PARTIE, Certe-partie, Centrall van Bevraging, Charte-partie.
C'est un Acte conventionel que fait le propriétaire d'un vailleus avec un Marchand qui veut charger ses marchandises dans ce vaisseu, pour les porter dans quelque autre lieu seurement, sauf les risques de la mer. Cet Acte doit

CH.

. doit contenir le nom et le port du navire ; celui du Maître & de l'Affreteur; le beu & le tems de la charge & décharge; le prix du fret, avec les interêts des retardemens & légours, & les autres conditions dont les Parties feront demeurées d'acord. La Charte-partie se fait pour l'entier affretement. dusnavire, & pour le retour aufli-bien que pour l'aller; ce qui la distingue de connoissement, qui ne se fait seulement que pour l'aller, & non pour le retour.

Le tems de la charge & décharge des marchandifes, se régle suivant l'ufage des lieux où elle se fait, s'il n'est pomt fixé par la Charre-partie. Si le navire est freié in mois, & que le tems du fret ne soit point aussi réglé par la Charte-partie, il ne court que du jour que le vaiffeau fait voiles.

La Charte-partie est aussi un Acte, dans lequel sont rédigees par écrit les conventions des gens qui font une société pour naviguer ensemble. Ces Flibustiers firent avec le Capitaine une Charte-partie qui leur étoit desa-

vantageule.

. La Charte-partie est une Police de chargement, par lequelle un Maître ", s'engage à fourme incellamment un vailleau prêt , équipé, bien étanché, " or bien culfaté, pourvû d'ancres, de voiles de conlages, de palans, oc "de tous les apparâtix & agreila nécessaires pour naviguer, & pour faire le "voiage dont il s'agit; comme austi de fournir l'équipage, les vivres ôc autres munitions. Et l'Affreteur s'oblige de paier le Mattre, fuivant la se convention contenue dans le même Acte, dans lequel on exprime le nom du vaisseau, sa capacité, les noms du Maître & de l'Affreteur, avec , la fomme dont ils font convenus &c.

CHASSE. Prendre chasse. Vlagten, Vlieden, Wijken. Serlen.

C'est une suite ou retraite précipitée. On dit, Prendre chasse, pour dire, Prendre la fuito.

DONNER Chasse. Jagen, Te rug drifven, Jage maaken.

C'est obliger & contraindre un autre à la fuite. Voiez, Chasser.

SOUTENIR Chaffe. Al maybende vegem.

C'est se battre en retraite. Notre galère aiant soutenu trois lieiles de chasse, à la fin elle changea de bord, & portant le cap sur l'ennemi, elle sit jouer son coursier, qui abatit le grand mât de hune du vaisseau Turc qui l'avoit chassée.

CHASSE de proue, ou Pièces de chasse de l'avant. De veerfie Beeg-finkleu :

Voor-finkken.

Ce sont des canons logez à l'avant, pour battre par-dessus l'éperon, & tirer · fur les vaisseaux qui sont retraite, qui prennent chasse, ou qui sont à l'avant. Comme les deux corfaires avoient pris chaffe, & que nous ne pou-- vions plus nous fervir de nos batteries, & leur envoier nos bordées, nous les battimes de nos canons de chaffe de proue ; pendant-que de leur côté ils faisoient jouer leurs canons de l'arrière, ce qui favorison leur retruite, - Et les faifoit voguer plus vite, à-cause de la poussée des coups.

CHASSER for un vaillest. Jagen, Jagen, Jagenmanken.
: C'est courre for les. Nous chassames tout le jour sur quatre vaisseaux, mais la nuit étant venue nous les perdimes de vue.

GHASSER, on Chaffer fur fes meres. Driftig ranken : Van anker spoelen, spillen, gefmeeten worden; Gaande raaken of tijn; Door-gaan; Mee-gaan.

196 C II.

C'est lors qu'un vaissant entraine ses ancres. Un navire chasse sur cres, lors qu'aiant mouillé dans un fund de mouvanse tenue, & l'uncre n'aiant pas bien mordu le terrein, elle est entrainée par la tire du vaissau, ou par la force des marées, ou des courans. Se par ce moien contrainte d'arer. Les vaisseaux ne chassent pas si-tôt dans un fond de vase. Comme nous étaons en ce mouillage, le vent mant secondé la force du justant, noure vaisfeau chassa, Se pous sumes contrains de filer du cable.

NOTRE vauleau Chaffa for fon ancre. Our filing ging fijn auter deer.

CHASSER au Sud, Chaffer à l'Eft. Noued of Ooft over anim, Quelques uns se servent de ce terme pour dire Course au Sud 800. Nous chassance à l'Eft-quart-de-Sud-est, pour terme.

CHASTAIGNER, Châteigner. Bois de Chaftaigner. Kaffanie-form.

Le bois de Chaftaigner ett bon à faire des poutres, des au , des douves, de tonneaux, & des cercles pour les reliers

CHASTEAU, Château. Phys.

C'est une élévation au-dessus des ponts , ou des portions de pont que l'on fait à l'avant & à l'arrière de chaque vussiens. Il y avoit des soldats places for les donctes, & sur les châteaux.

CHATEAU d'avant, Château fur l'avant, Château de proile, Gaillard d'a-

vant, ou Theatre. Bak, Voor-kaffeel, Voor-plegt.

C'est l'exhaussement qui est à la proue des grands vaisseux, an-desses de dernier pont, vers le mât de misène. Dans les vaisseux François les cutines sont ordinaisement dans le château d'avant, à babord & à stribord, une pour le Capitaine, l'autre pour l'équipage. De tous les vaisseux du premier rang il n'y avoit en France que le Roial Louis, & le Soleil Roial, qui euffeut un château sur l'avant de leur troisème pont; & à l'égard des autres vaisseaux à trois ponts, le Roi de France desendit en 1670. S'y faire des châteaux d'avant, à-cause que es haut acastillage mecommodoit.

,, On fait les châteaux d'avant ouverts ou fermez. Ceux qui font ouverts ,, ont un frontesu par où l'on descend au coltie , & à l'éperon. Les chisateaux de proue fermez vont jusqu'à l'étrave , & sont de sa même hauteur. Quelques uns les font unis , & d'autres leur donnent un pen de

se pente vers l'avant.

La plupart des Charpentiers donnent à la ferre-goutière du château d'avant le quert de l'épaisseur de l'étrave; St aux baux la monté de l'épaisseur de l'étrave, aux ferre-bauquières une cinquième partie de cette pé-

"me épailleur, de aux courbitons auffi la moitie.

Le frontent du château d'avant n'est pas droit; on le sait un peu panchet , &t courber: on y sait une porte ou deux, &t des sabords. On en susuille pà l'avant, &t sur le château même. Il y a des balustrades sur ce frontent , &t sur celui qui est à l'avant sur l'éperon, ou sur le coltie; cellespet sont les plus grandes &t les plus belles, comme étant plus exposées en vue. Outre les sabords des frontesses du devant &t du dernére, on y fint pauls des meurtrières, &t présentement, tout autour, sur le château, on par sait dans les navires de guerre des frontesses ampénéesables aux somps de mousquet.

CHATEAU d'arrière, Château de poupo, ou Gailland d'arrière. Agur-li-

freel, Agter-wordel, Schaus, Sinur-plegt, Siner-glegs.

Cef.

C H.

C'eft come l'élévation qui regne à la paupe, au-deffus du derrier pont. Le corps-de-garde est dans le château d'arrière proche l'arrimon,

- a Quand le château de poupe est bas , on pratique une place pour le Ti-"momer, qu'on élève autant qu'il faut, afin qu'il puiffe s'y tenir commo-

"Le château d'arrière d'un vaiffeau de cent-trente-quatre prés de long, doit "avoir feize piés de longueur, & fix à fept piés de hauteur,

CHAT. Sebrasper. C'est un racion à grater le long de l'ame d'une piète de canon nouvellement fondu, pour le sendre plus uni.

CHAT. Kar, Kar-febip.

C'est une forte de vaisseu du Nord, qui ordinairement n'a qu'un punt : il a le cul rond, & porte des miss de hune, quoi qu'il n'aix ai hunes, ni burrei de buter.

"Les blumens nommez Char, font une espéce de flute, large de Pavant not de l'arrière, et qui a une petite arcaffe on s'en fert besucoup, parceaqu'elles font d'une grande capacité : d'ailleurs la fabrique en est groffière.

n fens aucune forme agréable , & fam ornement

... Le Chat ne peut être regardé ni comme une pinaffe , ni comme une flu-"te; parce qu'il est construit d'une manière qui tient de la fiûte & de la punalfe. On donne à ces fortes de bâtimens, peu de queste a l'étrave & "à l'étambord, afin qu'il y ait plus d'effince dans le rum. Les mâts font mpetirs & legers. On amène les voiles fur le pont, su-lieu de les fèrles.

alls n'ont point de hunes, & font montez de peu de gens d'équipage, alls ont peu d'acastillage à l'arrière. La chambre du Capitaine est sufpenadue, s'élevant en partie au-dehors, & l'autre partie tombe fous le pont, comme dans les galioter. Ils n'ont point de dunctre, mais ils ont une "chambre fous le pont à l'avant. La quille est le plus souvent de bois de eschéne » & quelquefois auffi de fapin. Ils ne tirent que quatre à cinq més "d'enu. Leur voile d'artimon eft faite comme celles des Beiandres, ou des abliment qui naviguent sur les esux internes, uient un gui par le bas. La si plupart des voiles l'ont quarrées.

ell faut que les bois dont on se sere pour la construction des Chars, aient a beaucoup de courbe : ils ont ordinairement les côtés plats , parce-que le safapin rouge ne plio pus aifément. Ils sont à plates varangues, & l'on salen fert principalement pour naviguer fur des eaux peu profondes. Ils ma'ont de façons ou de fleurs, qu'un bordage, qui monte en-travers, dea pais le dermer bordage du fond jusqu'au bordage du côté, ôt ce bordage ** continue culture à monter tout-droit jusqu'au pont, en élargiffine à-melure

aqu'il s'élève; de après cela il commence à se rétrecir.

on ne pout pas donner à un Chat la charge entaire de fel , ni d'autres "chargemens en grenser, parec-que cela pèla trop, & qu'une pareille caresgaifon, qui n'eft pas errimée, ét qui roule, pourroit, de gros tems, faire peperr le vailleau. On met le plus souvent des étançons sous le pont afin. side l'afferer La barre du gouvernail paffe foas la donctre ou chambro du "Capitaine, man elle n'a point de manivelle, se elle fert feule a gouvernon. On fact ordinarement devant la chambre du Capitétno de pertis couperes, en forme d'apentu, sous lesquels l'équipage se met, & quelquefois

Bb t

on met à la barre du gouvernait une carde avec laquelle an gouverne. En mun mot les Chats naviguent mal , mais ils contiennent beaucoup d'efpace, n åt portent une grande cargaifon.

«Voici le devis d'un Chaz de cent seine piés de long de l'étrave à l'étam-🔐 bord 🛴 vangt-trois pies de large de-dedans en-dedans 🕻 & douze piés de ereu x . 🔐 La quille a quinze a fesse pouces de large 🔒 & quittorne pouces d'épass.

"L'étrave a un pié.

.. Les varangues ont huit pouces d'épois, 8t font moitif de chêne moitif "de fapin rouge. Sous le mât il y a troit ou quatre genous de chêne, les pautres font de fapin : Les allonges font de fapin ; hormis celles de l'aes vant, qui font de chêne juiques au gaberita, elles ont fix pouces d'épais "dans le gros du bătiment. Se cinq pouces par le haut. La carlingue a "deux pies 8c demi de large. Et huit à neuf pouces d'épais. Les vaigres ande fond font de chêne, ot ont deux pouces of demi d'épais. Tout le bois paque est dans les façons de l'avant ôt de l'arrière, est de chêne. La vaigne "d'emparure est de chêne , & a trois pouces & demi d'épais , & les vaigres qui font entre la vergue d'empature & la ferre-bouquière, ont deux pou-, ces d'épais, & sont de lapin. Les biux ont un pie en quarré; ceux qui "font aux côtés du mât, de sux côtés de l'écoutille, font de chêne. Je refte "est mélé, un de chène & un de sapin . Les courbes sont de sapin rouge, non blanc. Il y a tron baux qui ont de doubles courbes. Il y a tron constre-lules dans les façons de l'armère, et à l'avant deux guerlandes, fortiphées par des courbes tous le tillac. Il y a suffi huit porques, avec la cas-,, langue du mât d'avant. Il y a fur les lerre-goutières, dans les façons de "tière a quatre pouces d'épais. Chaque bau est entretenu par deux che-» villes de fer. Les branches des courbes font suffi affurées par quetre che-» villes de fer; auffi-bien que les ferre goutières, où il y en a deux en-de-"hors, entre chaque bau. Les chaintes ont quatre pouces trois quarts d'é. pais, & un pié de large, & font de chêne. Les fermures font de fapin : les bardiges qui couvrent le pont ont deux pouces d'epais, & font de fapin, dont on a bien été l'aubier. Le bes plancher de la chambre du Capiguaine baiffe affez bes au-deflous du pont. Les beux font à la diffance. n de trois piés les uns des sutres. Les chevilles de fer out trois quarts de pouce d'épais, ausa bien celles qui entrent dans les branches des courbes que celles qui servent ailleurs. Les baux du bas pont sont survisies de adeux courbes, de même que les courbitons du pont d'enhant. La fosse sun cables eft à l'avant, suspendue, & bussiant dans le fond de cale autant and the custine of les cabanes font auffi vers l'avant. Les chevil-, les de fer, font arrêtées par des clavettes. Il y a de doubles endenes à achainena, & des anneaux ou boucles pour amarrer les écoures. Chaque "membre qui repond à la carlingue est entretenu avec elle par une chevil-"le de fer.

CHATTE Kat fonder overn.

C'eft une birque qui a les hanches 8t les époules rondes, dont les moindres sont de soixante tonnesux : elle est ruse, grossérement construite, presque sam façons, de sans aucun acustillage i apareillée à deux mats dont les voiles portent des bonnettes maillées. On s'en sert à transporter du ca-

non & les provitions d'un vaiffeau.

CHAUDERON de pompe. Pomp-keetel, of Looden-daal van de pomp. Cest une pièce de plomb, ou de cuivre, faite en manière de chauderon, qui est troué en plusieurs endroits, or qui embrassant le bout d'embas de la pompe, empêche qu'il n'y entre des ordures.



CHAUDIE'RE. Keetel.

C'est un grand vassseau de cuivre, dans lequel on fait cuire les viandes, ou autres vivres de l'équipage.

FAIRE chaudiere. Keetel kooken.

C'est faire à manger pour l'équipage. Il n'y avoit plus de viande à faire la chaudière des malades.

CHAUDIE'RE à goldron, Chaudière à brai. Pêk-keetel, Terr-kettel. C'est un grand vaisseau de enivre, ou de fer, dans lequel on fait chaufer du goldron . lors-qu'on s'en veut fervir.

CHAUDIERE d'étuve, Stoof-keetel,

C'est une chaudière de cuivre massonnée, où l'on fait chauser le goldron. pour goldronner le cordage.

CHAUFAGE. Voïez, Bois de chaufage. CHAUFAGE, Tak-boffen, Brandt-homt.

Ce sont des bourrées de menus bois, dont on se sert à chaufer le fond d'un

vasficau, pendant-qu'on lus donne la carène.

CHAUFER un vaisscau, lui donner le feu. Sengen, Gaar maaken, Blaaken, Barnen, Branden.

C'est chauser le sond d'un vaisseau, lors-qu'il est hors de l'eau, afin d'en découvrir les défectuofités, s'il.en a quelqu'une, & de le bien nétoier. Il y a des lieux propres pour chaufer les bâtimens.

CHAUFER un bordage. Her hour, of ten boer-plank, op de loog leggen, of

gaar-maaken. C'est le chauser avec quelque menu boim afin qu'il prenne la forme qu'on

lui veut donner en le construisant.

. Les planches & bordages qu'on yeut chaufer, doivent être tenus plus "longs que la proportion requile, c'est à dire, plus longs qu'il ne faudroit , qu'ils fussent, s'ils devoient être posez tout de leur long, & en leur état "naturel; parce que le feu les acoureit, fur-tout en-dedans, en les fai-, fant courber; c'est le côté qui se doit mettre en-dedans qu'on présente au "feu "parce-que c'est le côté sur lequel le feu agit, qui se courbe.

CHAUFER les sontes. Droggen.

C'est les técher afin que le biscuit se conserve mieux.

CHAVIRER, ou Trevirer. Ombeeren.

C'est tourner le-destin-dessous une menauvre qu'un-rolle, dont le double est dessous.

CHAUSSE d'aifance: Genei-pip.

C'eft le ruisu d'un privé: on le fair de plomb dans les vaillesux.

CHEF. Steven, Voor-freuen.

C'est la partie qui termine le devant d'un bateau, de qu'on apelle étrave sur la mer. Ce foncet a tant de toiles entre chef de quille, c'est-à-dire, depuis le fond qui commence à se courber susqu'à l'autre bout.

CHEF, ou Cap. Kasp, Heek, Heefde.

En quelques endroits du pais d'Aunix, de Normandie, & de Picardie, on dit Chef, au-lieu de dire Cap, ou Poute: ainsi on dit, Le Chef de baie, ou de bois, auprès de la Rochelle; & Le Ratier est un banc entre le Chef de Caux & les falaises de Couques, vers Pembouchure de la Seine.

CHEF d'Escudre. Heefde van een Efgnades, Kopuemen Kommandeur, Admi-

yaal van een byfondere hoofdt-deiling.

C'est un Oficier Général qui commande une escadre, un détachement, ou une division de vaissaux. Sa Charge est à-peu-près sur mer ce qu'est dans les armées de terre la Charge d'un Brigadier des dernières créations. Le Roi de France a présentement six escadres, sous les titres de Portou, de Normandie, de Picardie, de Provence, de Guienne, & de Languedoc, Les Chefs d'escadre ont séance & voix délibérative dans le Conseil de guerre, chacun selon son ancienneté. La cornette est le pavillon du Chef d'escadre. Le Commandant d'une division, ou d'une troisième partie d'une escadre, se nomme en Flamand, Hosside van sen smal-deeling. M. Descebes dit que le Chef d'escadre est le quatrième Oscier de marine, & qu'il tient à la mer le rang que tient à terre un Maréchal de camp.

C'est un bout de cable, qui est amarré à l'arrière d'un vaisseu qu'on vou lancer à l'eau, et à une boucle de ser, ou à un pieu qui est en terre, et qui sert à retenir le vansseu, pendant-qu'on en ôte les acores. Et qu'onci-sonce les coins dessous avec le belier; et lors-qu'on voit que l'ouvrige et en état, et que le vansseu peut se lancer, on coupe le Chef avec une la-

che. D'autres l'apellent aussi Cles. Voiez, Lancer.

CHELINGUE. Voicz, Chalingue, CHEMIN. Era flelling van berkeenen,

Ce mot se dit d'une l'une de chantiers, ou de grosses solives, sur lesquiles les Tonneliers, ou ceux qui ont droit de décharger le vin sur les poss, de mer, roulent les tonneaux des bateaux jusques à terre.

CHEMIN du halage. Tret-weg.

C'est un chemin de vingt-quatre piés de largeur, qui est, ou doit être, sir les bords des rivières navigables, pour le passège des chevaux qui tirent les vaisseaux.

CHEMISES à seu, Chemises soufrées Gestienvelde bemblen.

Ce sont des pièces de vicilles voiles, de différentes grandeurs, qu'on trespe dans une composition d'huile, de petrol, de camfre, ét d'autres munres combustibles, que l'on atache avec quatre cloux au bordage du vassisse que l'on veut brûler, ét où l'on met ensuite le sou avec une mêche.

CHENAL, Kil, Kille, Guil, Sleef, Slaak,

C H: 201

C'est le mot corrompu de canal, qui veut dire un courant d'est ; qui est une manière de rivière, que bordent des terres de chaque côté, soit naturelles, soit artificielles, set dans lequel un valificau peut passer.

CHENALER. In 't vaar-waater veilen.

C'est chercher un passage dans la mer, en un beu où il y a peu d'esu, en suivant ou rangeant les sinuosités d'un chenal, soit par le secours des balifes, soit par celui de la sonde.

CHENETS, Brands-yfers.

Ce sont des utensiles de ser, dont let uns servent à la cuisine, & les autres à l'atelier, pour chauser des planches; & par leur moien les Hollandois donnent le seu aux planches, avec une grande facilité.

CHERSONESE, Péninsule, ou Presqu'ille Em half-mande,

C'est une terre que la mer environne, à l'exception d'un seul endroit par où elle est jointe au continent. C'est ce que les anciens Géografes ont nommé Péninsule, ou Presqu'isse. La Chersonèle Taurique est célébre dans les Eerits des Grees. On a donné au jutland, qui apartient au Roi de Damemare, le nom de Chersonèle Cimbrique; à cause des Cimbres qui l'ont habité.

CHESNE, Chèce. Eile-bum.

Il y a pluseurs espéces de chêne: il n'y a point de meilleur bois pour bâtir les navires, sur-tout depuis emquante ans jusques à cent-souante, &t il duste jusques à six cents ans sans dégénérer, &t jusques à quinze cents, étant emploié en pilotis, c'est-à-dire selon le sentiment de quelques uns, car il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas tant durer. Voiez, Bos de chêne.

CHEVAL. Page.

Pour embarquer des chevaux, il faut premièrement faire des retranchemens dans le fond de cale, & prendre garde à les bien placer, afin que les chevaux ne se puissent incommoder les uns les autres, & que pendant tout le voiage ils ne se puissent coucher. La puille pour les nourrir, doit étre botelée, afin qu'on la puisse bien arrimer, & qu'il en tienne beaucoup. On place les sutailles à eau sous les prés des chevaux, & après en avoir pompé l'eau au besoin, on les remplit d'eau salée. Le grenier, ou la garonture qu'on met sur les sûtailles, c'est-à-dire, sous les prés des chevaux, doit tenir serme, & être bien atachée.

"Les chevaux sont rangez tête contre tête, l'un devant l'autre; & au milieu du vasseau on lassie entre eux un espace vuide, ou un courroir. Les acréches où on leur donne à boire & à manger, ne sont point séparées, quoi-que chaque cheval le soit, & qu'il ait son retranchement ou écurie particulière. Ils ont besoin qu'on mêle de la farine de froment dans leur peau, pour les rafraschir, & les mieux nourrir. Il faut mettre a part ceux qui deviennent malades, & les éloigner des autres, à qui ils communiqueroient leur maladie.

CHÉVALET. 's Pant in het seuter van de wilfer van een afredshinn. Cest le clou qui atache l'alhidade à l'astrolabe.

CHEVALETS, Schragen, Schagen,

Ce sont aush les tretaux qui servent pour seier de long. Voiez, Baudet, &

CHEVALET. Rol. Rel-book,

Ce

C'est une machine avec un rouleau mobile, qui sert à passer des cables d'un heu à un autre.

CHEVAUCHER, Bois qui se chevauchent. Honten die op malkanderen leg-

gen. On dit ce terme à l'égard des pièces de bois qui se mettent ou qui se croisent l'une sur l'autre. Ce barrot doit chevaucher d'avantage sur cette vaigre.

CHEVET de traversie de bittes. Vunren-wang dan de beeting, of aan de beeting-balk.

C'est une doublure de bois de sapin, qu'on joint au derrière du traversin de bittes, parce-que le chêne rague trop le cable. Voiez, Bittes, & Traversin. CHEVET de canon, Coussin. Kussen, Greete Wigge.

C'est un gros billot de bois de sapin, ou de peuplier, qui étant mis dans

le derrière de l'afût du canon, en soutient la culasse.

CHEVILLE de fer. Bout, Tiere bout, Spije.

"Pour un vaisseau de cent-trente-quatre piès de long de l'étrave à l'étam"bord, on doit donner aux chevilles de fer destinées à être mises dans le
"gros, un pouce d'epais, & trois quarts de pouce pour celles qui sont em"ploiées au-dessus. On met huit chevilles de ser à chaque écart de la quille.

"& l'on en fait passer dans l'étrave quatre, ou cinq, ou davantage. A "l'assemblage de la quille se de l'étambord il y en doit avoir six qui passent

"au-travers de la quille, du contre-étambord, & de l'étambord. CHEVILLE de pompe. Pamp-bont.

C'est une cheville de fer mobile, qui sert à assembler la bringuebale avec

la verge de pompe.

CHEVILLE de potence de pompe. Bont tot de pomp-kose, of tot de gek, Ce font certaines chevilles de fer qui passent dans les deux branches de la potence de la pompe, & dont l'usage est de tenir les bringuebales : elles ont environ un pié de longueur.

CHEVILLE d'afût. Bent tot con respand.

C'est une autre cheville de ser, qui sait la liaison de tout l'asut du canon qu'elle traverse. Il y en a où sont des boucles de ser, qu'on apelle chevilles à oreilles, & en Fiamand. Our-ysers, Boky-voren, of Boky-boorens.

CHEVILLES de fer à charger le canon. Schiet-bonten.

Cesont desmorceaux de fer plus longs que larges, dont on charge les casons, pour mieux couper les manceuvres des vailleaux ennemis. On en met de diverses longuetirs.

CHEVILLES à boucle. Ring-bouten.

Ce sont des chevilles de ser à la tête desquelles il y a une boucle.



CHEVILLES à grille & à boucle. Orgebonien met tachen. Ce sont des chevilles de fer en bois. CHEVILLES 1 croc. Hashbotton.

Ce sont celles qui ont des crocs, & qui sont aux côtés des fabords, pour y amarrer les canons: elles sont aussi de fer.



CHEVILLES à tête de diamant , ou à tête ronde. Zomen met ronde boof-

Ce sont des chevilles de fer dont la tête ne sauroit entrer dans le bois du vassleau, à-cause de sa grosseur.

CHEVILLES à tête perdue. Siegte Benten.

Ce sont d'autres chevilles dont la tête entre dans le bois.

"CHEVILLES à boucles & à goupilles, pour aider à faire venir les piéces d'un "vaisseau, lors-qu'on les pose, dont les Hollandois se servent au lieu d'an-"toit. Schot-bonts. Voiez, Antoit.

CHEVILLES à goupilles. Ong-bouten met speilen,

CHEVILLES de cadénes de haubans. Bonts tos de puttings.

CHEVILLES de bois. House Nangels,

"Pour her les membres du vusseau, &, sur-tour, le bordage & le serra"ge, on se sent plutôt de chevilles de bois, dans les œuvres vives, que l'eau
"couvre, que de chevilles de ser; parce-que l'eau salée ronge & gâte plu"tôt le ser que le bois. On trouve des sentons à vendre en divers endroits
"de la Hollande, & entr'autres, à Sardam, à dix sous le cent, pour les
"plus longues chevilles, & à huit ou neuf sous, si elles sont plus courtes;
"car il y en a depuis quatorze jusqu'à vingt-six pouces de long, & on leur
"donne de l'épaisseur à proportion de la longueur. On en aporte de toutes
"faites d'Irlande, où le bois se trouve propre à en faire.

CHEVILLER. Nangelen,

C'est mettre, pousser & fraper les chevilles dans les trous qui ont été percez, pour les recevoir. Ces trous se sont par des Maîtres perceurs, c'est-àdire par des ouvriers qui ne travaillent qu'à cette sorte d'ouvrage, pour lequel il faut une plus grande expérience, que peut-être on ne s'imagine-roit d'abord; car de-là, autant que d'aucune des principales parties, ou d'aucun des principaux membres du vaisseu, dépend sa conservation. Pour peu qu'on manque à bien cheviller, l'eau s'insinue & pourrit la cheville & le bois, & les petites voies d'eau qui se sont par ce défaut, étant d'abord imperceptibles, elles ont déja tiré à grande conséquence, lors-qu'on vient à s'en apercevoir; & si c'est en mer, il arive quelquesois qu'il n'est plus tems, ou qu'il n'y a pas heu d'y remédier, à-cause que c'est sous l'oau. Outre cela il y a des chevilles qui entrent dans la quille, & qui ne vont pas jusques au bout du trou qui est percé pour les recevoir; & il faut remplir par-dehors le vuide de ce trou, qui est d'un, ou deux, ou deux pouces & demi; ce qui demande beaucoup de soin & d'adresse.

Cc 2

CHE-


204 C H.

CHEVILLOTS. Karviel-naagels, Kuvijn-maegels, Ponnen om sousven aan te beleggen.

Ce sont des piéces de bois tournées, dont on se sert quand on veut lancer les mancevres le long des côtés d'un vassicau. C'est proprement une sorte


de große cheville. Voiez, Cabillots.

C'est une machine de Charpentier, par le moien de laquelle on tire avec le cable des poutres, & d'autres grosses pièces de bois & sardeaux. Elle est composée de deux pièces de bois qui servent de bras, Beenen, of Paalen, pour apuier, & qui sont jointes par une clef, & par une clavette, Sient-bout in de kop, & par-embas elles s'écartent l'une de l'autre, & sont assemblées en deux dissérens endroits avec deux entretoises, Klampen, of Schejen, Le treins, De Spil, of Winder, est au milieu de ces entretoises, avec deux leviers, Spaalen, qui servent de moulinet pour tourner le cable, au bout duquel la poulie est atachée. Quand il n'y a point de mur, contre lequel on puisse apuier les deux premières pièces, on y en ajoûte une troisséme, qui sert à les soutemr, & que l'on apelle Bicoq, ou Pié de chevre, Het derde been. La corde s'apelle Looper, of Tomu; & les deux pièces de bois qui suportent le treiis , & sur lesquelles il tourne, s'apellent Klamp-spant. Voici la figure d'une Chévre dont on se sert ordinairement en France,



C H.


Voici aussi la figure d'une Chévre dont on se sert dans les stellers de construction de Hollande. Elle est plus haute que la précédente : elle a'une tête, & l'autre n'en a point: elle a diverses entretoises, & il y a de la disférence entre la manière dont les treinls, ou tours, sont placez : mais ces disférences ne sont pas grandes, & elles n'empêchent pas que l'une & l'autre ne puissent être emploiées au même usage, & produire le même éset,



Et voici une forte particulière de Chévre dont on se sert aussi dans les atelliers de Hollande, pour poser une étrave. Les cordages se nomment des Haubans, Hoofde-tenues: le mât du mujeu se nomme l'Arbre, Sint: la poulie qui est à la tête, se nomme Poulie de cartahu, Katteblok: la poulie qui est au-dessous avec ses cordages, est une Caliorne, Geneblok; oelle Cc 2.

qui est su bes, est une simple poulie. Est entel blok: la pléce de bois sur la quette l'arbre est posé s'apelle l'Empattement, De plan : les pièces, billots, ou pieux, où les haubans font amarrez, sont nommez en Flamand,

Paster ou Statten.



CHEUTE, on Chute des voiles. De lengte, of de diepte van 't zeil.
C'est leur longueur.

CHICABAUT, Chicambaut, Boatc-lof. Bot-leef.
C'est une longue & grosse pièce de hois, qui est vers l'avant d'un petit vaisseur, & qui lus tert d'éperon, on de poulaine. Chicabaut est moins en usage que Boute-lof.

CHI-

C+ H. 201

CHICANER ic vent. Weifelen, Werftelen eegen de nomde, Schraevelen tegen de nunds op, in de nunds opleveeren, opzeilen.

C'est prendre le vent en louvissit, en faifant plusieurs bordées, tamtét d'un côté, tantôt d'un autre. Voiez, Bord, Tenir bord sur bord.

CHIENS marins. Zee-bonden, Zee-robben.

C'est une sorte de possion long, à nez pointu, ot qui a des dents. Il y en a de grands fort dangereux; de il y en a de petits dont il se fait une pêche, ou une chasse, dans l'isse de Schelling en Hollande, a l'embouchure de la Zusteneus. Les Habitains do cêtte sile se déguisent, perevêtent autaux qu'ils peuvent la forme de bêtes, puis ils vont faire des caprioles qui attrem les chiens sur le rivage, de plus loin, où ils leur tendent des falets, de les prennent.

CHIONS de marticles. Voicz, Marticles.

CHIORME, Recipers op een Galley.

C'est la troupe de forçats ét des bonavoglies, ou volontaires, qui tirent la rame dans une galére

· CHIRURGIEN. Hecl-meefter, Genees-meefter, Chirargifu, Bather.

CHIRURGIEN Major. Opper-beel-meefter, Opper-barber.

C'est celus qui est préposé pour penser & médicamenter les blesses & les

malades qui se trouvent dans le viisseur. Voiez les Ordonnances.

, Le rang du Chirurgien vient après celui de l'Ecrivain. Dans les mini, res de guerre il a toujours un fecond, de est pourvu des instrument né, cessaires pour son art, de de quantité de médicament. C'est une grande
, de dangereuse malversation que den prendre qui n'aient pas l'expérience
, requise, de à qui on ne fasse pre frete preuve auparavant.

Outre les onguens et médication nécessaires pour les blesses, il faut que , le Chirurgien fasse aussi une front pour lion de ceux qu'on administre pour , les inaladies que la mer engelesse, de sur-tout pour le scorbut, maladie , sort commune, qui est causée par le genre sédentaire de vie qu'on mêne, , par la qualité des alimens dont on se serre seu par l'air marin, par les peines , qu'on soufre souvent. Et par le peu de commodité et de moiens qu'on a

, de foigner la perfonne.

"Le flux de sang est aussi beaucoup à craindre. St il regne souvent, ou se
"fait sentir dans les vaisseux. C'est quelquesois la grande chaleur qui le
"donne, quelque sois c'est la quantité de fruits qu'on mange, quand on
"en trouve. Il se sorme encore des hydrophies, st on y est ataqué de sé"vres chaudes, qui sont causées par des vents de terre très-mal-sans. Si
"les voiages sont de long cours, st dans des pais chauds, ils'engendre des
"vers dans les jambes, st si c'est à Greene-lands, ou en d'autres pass froids
"qu'on va, ce sont des douleurs dans les membres, st des paralises qu'ou
"a à combatre. Un Chirurgien doit principalement être pourvu de médi"camens contre ces sortes de maux.

"Pendant le combat, le Chirurgien se tient dans la cuisine, ou dans la dépence, parce-qu'il y a plus d'espace vuide qu'ailleurs. D'abord on porte, , les blessez dans la dépence, d'où on les passe dans la cuisine, chacun à , son tour, pour les mettre entre les mains du Chirurgien, lors-qu'il yest, , par une senétre qui est dans le fronteau qui sépare la cuisine de la dépen-

"ce, & par laquelle on diffribue ordinairement les vivres.

"Lo

"Le Chirurgien va se mettre une sois le jour devant le grand mât, sous "le haut pont, où les blessez, qui peuvent marcher, viennent à lui, &c "se sont penser; & lors-qu'il vient s'y placer, on l'annonce par une sor- , te de cri qui est destiné pour cela.

"On choisit dans un vausseau la place la moins sujette aux ébranlemens que "causent les mouvemens dont il est agité, pour mettre le cofre du Chitur-"gien. Péndant le combat il tient ses fers au seu, se tous seronguens au-

"Près de lui.
"Il est obligé de penser, sans aucun salaire, toutes les blessures que les "matelots se font à la manœuvre du vansieau, aussi-bien qu'au combat.
"Lors-qu'il y mun Médecin à bord, le Chirurgien est obligé de le consul"ter, & de suivre son avis.

"Comme il ne se donne guéres de combat qu'il n'y ait en même tems plu-"sieurs blessez, ce n'est pas trop qu'il y ait deux premiers Chirurgiens, "Et deux seconds, sur un navire de guerre, et on le pratique ainsi le plus "souvent.

SECOND Chirurgion. Onder-barbier, Onder-beel-meefter.

CHOPINE, ou Chopinette de pompe, Pot-de pompe. Pemp-emmerije, Em-

C'est un petit cylindre qu'on arrête fixe dans le corps de la pompe, un peu au-dessous de l'endroit où descend la heuse; il est percé au milieu, & une soupape en couvre le trou.



CHOQUER la tournevire. De Kaabelearing vervangen.

C'est rehausser la tournevire sur le cabestan, afin d'empêcher qu'elle ne se croise, ou qu'elle ne s'embarasse lors-qu'on la vire.

CHOSES de la mer. Zee-driften. Al het goedt dat aan de strandt drijft.
C'est tout ce que la mer jette sur ses bords, soit de son propre eru, soit des debris d'un naufrage, ou par quelque autre accident.


CHOSES du cru de la mer. Zee-gewas dat komt aan te drijven. Ce font les choses qui sont nées dans le sein même de la mer, & qu'elle roule à ses bords; comme ambre, corail, poisson à lard &c.

Les choses du cru de la mer, qui n'auront apartenu à personne, demeureront entiérement à ceux qui les auront tirées du sond de la mer, ou pêchées sur les flots; & s'ils les ont trouvées sur les gréves, ils n'en auront que le tiers, & les deux autres seront partagez entre le Seigneur ou le Souverain & l'Amiral.

CHOUQUET, Chuquet, Bloc, Tête de More. Eezeli-hoofde.
C'est une espéce de billot, taillé à-peu-près en quarré par-dessous, & tond par-dessus. On s'en sert pour couvrir la tête du mât, & pour empêcher

CH. pêcher que la pluie ne tombe dessus, & austi pour emboiter un mat à cô-

té de l'autre. Il est percé en mortaise, pour embrasser le tenon des mais. Le pendour des balancines & leur branche supérieure sont amarrez au chouquet. Voici deux différentes figures de chouquets,



"Le Chouquet est un gros billot à-demi rond, avec une grande entaille , ou mortuile : il est de peu d'ornement. Les mats de hune, les perroquets "& les batons de pavillon, entrent chacun dans un chouquet, qui les "afermit, & les entretient avec le mat qui est au-dessous, & ce chouquet est enfermé dans un colher de ser qui l'embrasse. On le taille en demi-,, rond, plus pour le décharger que pour l'agrément.

, Au-deflous du chouquet il y a deux boucles, ou perits cercles de fer, , par où passent les palans qui servent à hislèr et à amener les mâts de

,, hune.

"Il y a austi dans les chouquets, des clefs de bois qui sont garnies de ser. ,, qui embrassent les vergues. On les couvre de peaux de mouton , pour em-, pêcher que les voiles ne se gatent, oc ne s'usent trop contre ces endroits-là. "Les côtés en sont garnis d'une grande quantité de petits cloux, afin qu'ils "en foient plus folides.

Le grand Chouquet d'un vaisseau de cent-trente-quatre-piés de long de "Pétrave à l'étambord, doit avoir trois pies et un pouce de long, deux

"pies de large, & quatorze poucer de haut.

"Le Chouquet du mât de misene doit avoir deux piés & demi de long, , vingt & un pouce & demi de large, & douze pouces & demi de haut. "Les Chouquers de Partimon, du grand mat de hune, & du beaupré, a, doivent avoir seize pouces de long, douze pouces de large, et sept pou-

, ces d'épais, ou de hant.

"Les Chouquets du grand et du petit perroquet, doivent avoir quatorze "pouces de long, un pié de large, & six pouces & demi de haut : celui du paren de pavallen doit avoir douze pouces, & celui du petit beaupré. ,, neuf pouces,

, Quelques Charpentiers donnent de longueur au Chouquet du grand mât, "Het Eefeli-hoofde op de groote maft, la septième partie de la largeur du vail-

" feau :

10 C L

"seu; & ils lui donnent de largour les sant huirièmes parties de sa propre
"longueur. Pour son épasseur ils lui donnent les deux uers de sa largeur.

"Le Chouquet du max de miséne, Het Esfel-besses et la factionale, selon"ces mêmes Charpentiers, dont être d'une huirième partie plus court que
"celui du grand mât. Sa largeur & son épasseur douvent être proportio"nées à celles du grand chouquet. Ces deux chouquets, où passent des
"drisses, doivent être plus longs que les autres à proportion. Ceux où il ne
"passe point de drisse, doivent avoir de largeur les trois quarts de leur pro"pre longueur; & d'épasseur la mostié de seur longueur.

"Au regard de leur longueur. Le Chouquet du mat d'artimon, Het Es"fels-hoofdt op de befanns-maft, dont avoir justement la moitié de celle du
"grand chouquet. Et le Chouquet du grand mat de hune, Het Esfels"boofdt op de groote steng, dont avoir la même proportion. Le Chouquet
"du mat de hune d'avant, Het Esfels boofds op, of, van de voor-steng, dont
"étre d'une huttême partie plus court que ces deux derniers: celui du
"beaupré, Het Essels-boosses op de boogspriet, dont être égal à celui du mat

, de hune d'avant.

Le Chouquet, ou Bloc, ou Tête de more qui est à l'arrière. Het Agter, sessit-booset, stande op de hampanie, doit être d'une huitième partie plus
, court que celui du mât de hune d'avant : & le chouquet du perroquet
, d'artimon. Het Essis-booset op de hims-steng, doit être d'un tiers plus court
, que ce dernier. Les Chouquets du grand perroquet, du perroquet de
, miséné, & du perroquet de bemipré. De Essis-booset was de prosis-en, voor-brom stengens, en van de blinde-steng, doivent être égaux en longueur
, à celui d'artimon, & entre eux, à un ou deux pouces près, selon que le
, Charpentier le juge plus à propos. Néammoins le perroquet de besupré doit toujours être le plus gros. Par éxemple, si le chouquet du mât de
, hune d'ai ant a vingt-huit pouces, celui de l'arrière en sura vingt-quatre,
, celui du perroquet de sougue en aura seize, celui du perroquet de besupré
, en aura quinze, celui du grand perroquet en sura quatorze, celui du per, roquet de misene en aura treize, & les autres à propostion.

CHUTE de voiles. Voiez, Cheute.

C I.

CIEL. Ciel embrume. Mifig wer.

Lors-que l'an voit l'horsion couvert-de nusget, en dit que le Ciel'eftenbrumé.

CIEL fin, Helder weer.

C'oft quand le Giel est cliur, & fans magon. GROS Ciel Super meer, Donter en gener meer.

Cela le dit quand de gros nuages passillent on Pair.

LE Cicl se hausse. Her war hiers in. C'est pour dire qu'il s'éclaireit.

CIMAISE Voice, Simaife.

CINCENELLE, ou petit Cable. Em Aspoletija.

C'est une corde de großkur mouune, ou une espéce de perit cable; dont les Bateliers se servent à remonter leurs bateaux, & à d'autres usages,

CINGLAGE. Singlage. De hop tom oet felop gednirende een eermaal.

C'est le chemin qu'un visilens fint en vinge-quatre heures.

CIN-

CINGLAGE. Zee-volky-loom.

C'est le loier des gons de maribe.

CINGLER, ou Singler. Leopen, Vant-maden Bellen 12 C'est, Faire route, Aller ou courir à la voile, en Conduire un vaisseau fur l'eau.

CINGLER. Zeilen met alle de zeilen by. C'est aussi, Aller à toutes voilés.

CINTRAGE, Ceintragt. Touwen, om om to binden, of om to gorden ; Sorcontven.

On apelle Cintrage toutes les cordes qui ceignent, qui lient & qui entourent quelque chofe.

CINTRE, Ceintre. Boog. Plein Ceintre. Ronde boog. CINTRER un vasificau quand il largue. Een schip met touwen in noodt ombinden, gorden, forren, omgorden.

CISEAU. Bytel, Benel.

C'est un ferrement tranchant par une des extrémités, 80 servant à tailler le bois.



GRAND cifcau. Breede beitel. CISEAU à deux biseaux. Een drieling fleek-beitel. CISEAU de lumiére. Een half-fleek-beilel. C'est pour percer le bois.



2.12 C I,

CISEAU Ebauchoir, Een groote Fermon.
C'est celui qui sert à ébaucher les mortailes : il a un manche de bois, avec des viroles par les deux bouts.



EISEAU à manche de bois avec viroles. Een groote Fermoor met een becht, ma sifere banden.

C'est la même chose qu'ébauchoir.

CISEAUX à froid Kon-benels.
C'est pour couper le fer à froid.

CISEAUX, ou Tranches pour fendre le fer à chaud. Breck-beitele.

CISEAU à fiches. Een Fermoorije. C'est pour ferrer les fiches dans le bois.



CIVADIERE, ou Sivadière. Greet-blinde, Onder-blinde, Blinde.
C'est la voile du mât de beaupré: comme elle est fort inclinée elle a deux grands trous à chaque point, vers le bas, ann que l'eau qu'elle reçoit se puisse écouler au même instant. Nous nous servimes utilement de la civadière, ou voile de beaupré, qui par sa situation a l'avantage de tires le vaisseau, là où les autres voiles neisont que le pousser. La voile de beaupré prend tout le vent qui échape le long du bordage; mais à vent en poupe le tappecul y sait quelque obstacle. Quelques-uns estiment que la civadière ser plus à soutenir le navire. 3 et à le dresser vers le haut, qu'à le pousser en avant. Voiez, Voile.

€LAI-

CLAIRON. De Roode in den bemel,

C'est un endrost du ciel qui paroit clair dans une muit obscuros.

CLAMP, Gaburon, Gemeile. Voiez, lumelle. CLAMP. Een schiff in een get van een die fink hours.

C'est une petite piéce de bois, en forme de rouër, qu'on met, su-lieu de

poulie, dans une mortage.

CLAMP, on Clan du mat. De Schiff van 's hombergas, of eningse, of one-

C'est un demi-rond dans une mortanse spellée Encornsil, qui est au tou du sait; lequel demi-rond est fait dans le bois du même mêt, et c'est-lè que passe l'étague. Voiez, Encornail.

Il y a deux Clans au grand mát dobane, parce-qu'il y a deux étagues, ou une étague & une guindereffe; mais aux peuts mâte il n'y en a qu'un.

CLAMP de beaupré. Beifter, Tsuil, Kler.

C'est une pièce de bois en forme de demi rouër, que l'on met dans une mor-

taile, & qui foutient le besupré près de l'étrave.

"On pose le mat de besupré sur l'étrave , ou sur un clamp qu'on met à ,, côté de l'étrave. Ce clamp, dans un vaisseu de cent trente-quatre piés, ,, doit avoir neuf pouces dépuss. On dit aussi Constitu.

CLAPET. Klep, Klep.

C'est une soupape qui sers à atiter. l'esit? 🐺

GLAPET de pompe. Klop, Klop, Hillerie, Klop en leer.

C'est une soupape de cuir, clouée à la chopmette de la pompe d'un vaisseau : elle sert à atirer l'eau du fond.

CLAPETS. Leerijes tot de maamieringen van de besten.

Ce sont les petits morcesux de cuir qu'on met su-lieu de mangéres, de-

vant les dalots des petits vailleaux.

CLASSE. Perdaeling van matroofen am by bourten op des Konings oorlog-febespente dienen,

G'est un ordre établi pour saire trouves les matelots par années; ou-bien une division de rous les Pilotes, Maitres, Contre-maîtres, Calsateurs, Canoniers, & généralement de tous les matelots des provinces maritimes du Roisume de France, qui par l'ordre du Roi sont enrolez, & distribuez par parties, chacune desquelles on apello Classe. Ceux des Provinces de Guienne, Bretagne, Normandie, Picardie, Païs conquis & reconquis, sont divisez en quatre classes; & ceux de Poitou, Xaintonge, Païs d'Aunix, isses de Ré & d'Oleron, Rivière de Charente, Languedoc & Provence, en trois classes. Chaque classe sert alternativement, de crois ou quatre années l'une, suivant la division qui titra été saite, ce qui facilité les armemens, sans qu'il son nécessaire de sermet les ports, ni d'interrompre la navigation des Particuliers, comme on étoit obligé de faire avant l'établissement des classes. Le dernier enrolement sut distribué en trois classes, & l'Edit en sut donné à Nanci, l'année 1673.

ALAVETTE, on Goupille. Schoo ; Spel, Spel, Spe.
C'est un morceau de ser qui passe au-travers d'une cheville de ser, & qui
sert à l'arrêter.

GLEF de ten de mit; Clef de mat de franc. Sin-hon, Sin-ijfr.; C'est le bout d'une große barre de fer; ou de bois, qui entre dans une

Dd3

mor

C'est une cheville quarrés de fort, ou de bois, qui joint un suit avec l'acture, vers les barres de hune; buque l'on ôse quant à faur amuser le mête de GLES des chanes, ou Contre fost. Brock-fink.

C'est une pièce de bois triangulaire qui se pose sur le bour des estimes, & on les entretient avec l'étambord. On dit aussi Contratifort.

La Clef des estains a un pouce d'épasseur moins que l'étrave.


"Selon le fenument de quelques Chaspentiers, le Clof des estains des vali
"faut de cent-trante quarre piés de long de l'émane à l'étamburé, ne doit

" avoir que sept pouces d'épais, et elle dess convru les bouts des estains.

" Elle est renforcée de deux-courbatons; et jointe à l'étave par quelques

" chavilles de ser qui passent au-travers, dans son milleu; et il y en a

" quarre autres à chaque côté.



TAQUET de la Clef des citains. Kles ender 't brock-fluk.

Comme on n'emploie pas de pareille pièce en France, on se trouve obligé d'atribuer ce nom à certe pièce, qui est une pièce de bois d'épaissur convenable, qui se met sous la cles des estains. La figure sera comprendre ce que c'est. La pointe de la cles des estains tombe dans l'entaille qui est su tiquer. Les Charpentiers François disent que comme les Hollandois ne tiennent pas le contre-étambord fort long, ainsi que la figure le fait connoître, ils ont besoin quelquesois d'ajoûter ce taquet entre le contre-fort & le contre-étambord : mais les François saisant le contre-étambord plus long, il s'étend jusqu'au contre-fort, & ne laisse point de place pour ut tel taquet.



CLEP de pierrier. Spil van embelle.

C'est une clef de ser, saite en saçon de goupille, qui tient la boste du piero

CLEF de pompe. Pomp-bont.

C'est une manière de cheville de bois quarrée, par le moién de laquelle la bringuebale est tenue sujette avec la pompe.

CLEF.

CLEF. Two-reew?

Ce mot se dit aussi d'un bout de cable qui tient un vaissent par l'arrière , quand on le vent mettere à l'eau. D'autres l'apellene Chef. Voice., Lancer.

CLEFS, du guindes. Schelipen, Bekfelt op de febild-benken,

Ce fant sie peutes pièces de bordage , entaillées en rond , qui sinament les bouts du guiodas far les enites.

CLEF de moulquet. De Sleutel van een muiket,

C'est un instrument de ser qui n'a qu'un trou quarré, ôt qui est suit est espéce de manavelle; ôt qui sert à bander le ressort d'un monsquet.

CLEF de rouët de pistolet. De Trokker.

C'est un petit instrument qui n'a qu'un trou quarré, & qui est fair en espére de manirelle, qui sert à bander le ressort d'un pistolet, ou d'une enrabine &c.

"CLERC de la Secretairie, ou du grêfe de l'Amiranté. Clarg ser Secretarie.
"Ce font des Clercs fons le Secretaire ou Gréfier, dont il se sert pour tou"res-les dépôches de expéditions. Ils prêtent serment à la Chambre.

CLERC de guet. Een seeder Benampteling, die de wagt op de kusten door vargan-

Celui dont la fonction est d'assembler le guet sur les ports de mer, & sur les côtes, & qui en fait le raport à l'Ammanté.

CLIMAT. Lands-frest, Landes-done, Klimaet, Clima.

C'est un cspace de terre dans lequel les plus grands jours d'Eté vont jusqu'à une certaine heure; éc un chinar n'est différent de celui qui est le plus proche de lui, qu'en ce que le plus grand jour d'Eté est plus long, ou plus court d'une demic-heure en un endroit qu'en l'autre. Il y a vingt-trois climats de chaque côté de la Ligne. Le vulgaire apelle Climat une torre dissèrente de l'autre, soit par le changement des faisons, ou des qualités de la terre, ou même des peuples qui y habitent, sans aucune rélation aux plus grands jours d'Eté.

"vallèles, dans laquelle le plus long jour d'Eté est plus long d'une demie , heure que dans l'étenduie qui en est proche. Quelquesous ces deux termes de Climat, & de Parallèle présent pris dans le même sens, pour cet , espace entre deux Parallèles. Les Climats sont divisez en Septentrio-, naux & Méridionaux, les uns étant depuis la Ligne Equinoxule jusques

, au pole Arctique, & les autres jusques au pole Antarctique.

CLINCART, ou Clincar. Klinksert.

C'est un nom que l'on donne à cermins bareaux plats de Suéde, & de Danemere.

CLISSON. Voiez. Charlon, & Frontent. CLOCHE, Clochette. Klak, Bet, Bengtl.

SONNER la clochette. Brogelen.

"On la sonne ordinairement pour avertis l'équipage de vanir à la priére,

27 CLOCHE. Kiek, Een werhinig daar men mede ender waater gant.

"Celt une machine, dans laquelle un homme peut démeurer quelque tems

"Les choses qui sont tombées au fond de la mer, ou ailleurs au fond de

"Peau, foit par naufrage ou autrement, peuveut en être retirées par le "moien de cette machine, dont voics la description & Pulage.

"Elle doit être de bois, de plomb, de fer, ou de cuivre Nésmmons la matière la plus pelante est la meilleure pour rélister à la force de l'ente a qui brile sifément les manéres legéres ; ét pour plonger ét defendre à pefond avec plus de facilité , & y demeurer droite dans la même fituation noù elle y est descendue.

"Cette machine a la figure d'une Cloche , ou d'une de ces tonnes qui fer-"vent de bouée, et qui feruit ouverte par-defious. Se hauteur est à-pen-près comme celle d'un homme de motenne taille. Par le bas, autour du "bord, il y a un gros cercle de fer, pour maintenir la cloche, autrement, "Et li ce gros cercle de fer n'y étoit pas en-decens, la force de l'esu pourprost enfoncer les côtés de la machine, & les faire joindre l'un à l'autre,

... Le diamètre de la cloche est de trois grands piés par le bas , (on faspole que l'Anteur, qui a cent Ere groce febresde, Un grand pas, a voun lu parler d'un pas géométrique) ét par le haut elle eft fort pointue, parmes-que cette farte de figure coupe mieux l'esu, que ne feroit une plus stronde. Elle est furbée de cordes tout-autour, dont il y en a quelquesnuncs qui vont juiques au bas, de on y atache des plaques de plomb d'un ppé en quarré, de de l'épuileur de deux pouces. A chaque coin de cer plaques il y a un tron, par lequel les cordes pallent, & ces plaques pasndent deux prés su-deflous de la cloche

m C'est sur ces plaques que l'homque qui est dans la cloche, ét qu'on a desn cendu fous l'est), pose ses pies, de cous les utenfiles dont il a befoin pour , fon travail; et qui fait qu'on les tient plus ou moins grandes, (eplan le qualité & quantité des utenciles qui daivent unfis descendre sun

🚜 Au-deffus de la cloche il y a un grand croc 🚬 où l'on stache une corde, », le cette corde est "pussée dons une poulie qui est proche de l'éxtrive du pavailleau, d'où l'on coule l'homme & la cloche dans l'eau : & c'eft avec 33 le cabeltan, qu'on làche ou qu'on retire la corde.

"Toures les parties des jambes le l'homme qui descendent plus bas que le "bord de la cloche, & qui font apuices fur les plaques, toutes ces parties, "dis-je, At encore deux pouces au-desturse mouillent en entrant dans l'em, , parce-qu'il entre deux doigts d'eau dans la cloche, lors-qu'elle con-

nomence à en toucher la superficie

as On a déja po comprendre qu'il faut que la machine foit d'un grand pub *, pour e nioncer. C'est avec de grandes par le moien de renailles, qui se ferment "it le ferrent avec des cordes , qu'on prend les chofes qui font fous l'ess. Les figures de ces tenailles sont différentes: on les fait par raport aux cho-"fes qu'on veut pêcher. Les unes sont destinces à culever du canen; "d'autres à enlever des ancres & des balles de marchandises, & d'autres à enlever des barres de fer. Les branches étant atachées sux pièces qu'on event avoir, font retirees par des cordes atachees aux tensilles, qu'onenie-, ve par le moien du Cabeitan du navire.

"Il faut lasfler couler la cloche fort doucement dans l'eau, autrement elle "pourroit tourner sur le côté. Mais quand un la retire il faut le faire le

" blus Aite dn,on bent"

" Ua

. ... Un homme qui a éré sous l'eau , dans une de ces machines, a raporté m qu'on y peut demeurer une demie heure. & quelquefois un peu plus, ou wan peu moins. La vue y est fort libre : & l'homme qui touche au fond, "peut voir distinctement l'eau qui monte peu-à-peu dans la machine; & silors-qu'elle lui vient jusques à la gorge, & qu'il se voit en danger de "noier, il tire une corde, qui est atachée autour de son corps, & a ce signal ceux qui font dans le vaulteau le retirent. A-mesure qu'on l'enleve "l'air augmente dans la machine, & l'eau, y baifle; &t elle fe trouve tout-. A fait vuide lors-qu'elle vient fur l'eau,

"Plus le plongeur demeure sous l'eau, 8c plus l'air de la cloche devient

"chaud, fi-bien que quelquefois même il faigne du nez.

"Lors-qu'il veut être plus à côté, foit à droité, foit à gauche; en avant 🚿 "ou en arrière, il fait des fignaux par des cordes qui font atachées au bord "de la cloche, par le bas, & qui répondent au vaisséau, où en cit l'antre "bout.

"A-moins que les éfets naufragez, ou jettez à la mer, ne foient enfoncez "fort avant dans le fable, on peut compter qu'ils pouvent être retirez par e le moien de cette machine, dans laquelle on se peut mettre cent fois en

un jour, & aller visiter les plus profonds abimes de l'Océan.

, Il est bon aussi d'avertir, que tout ce qui est sous l'eau se trouve ex-, trémement leger, & comme destitué d'une partie de sa pesanteur natu-"relle, enforte qu'un homme peut enlever des fardeaux très-peians.

"Il est à présumer que si l'on fassort une telle machine pour ensermer la tête soù le haut d'un homme seulement. « or qu'on trouvât le mosen de l'ata-"cher affez ferme à fon corps, il pontroit marcher fous l'eau comme fur la "terre.

CLOISON. Schot, Beschot, Schutting.

C'est un rang de pôteaux espacez environ à quinze ou dix-huit pouces, & qui étant remplis de panneaux partagent le apartemens des chambres dans Les cloifons d'ais sont faites avec de simples ais, & lambrissées les gavires. de chaque côte, & les clotions de menuiferte font faites de planches à languettes, polées en coulific.

FAIRE une closson. Séparer d'une closson. Mes planten beschieren.

CLOISON à jour. Traslie-schet.

C'est celle qui est faite de barresux de bois tournez, ou quarrez, qui'no vont qu'à certaine hauteur, & qui sont à certaine distance les uns des au-

CLOU. Spijker, Naagel.

C'est un petit morceau de métal pointn, qui sert à divers usages dans les vaisleaux. Voiez, Fer-

"L'usage des cloux est d'atacher un bois à un autre bois, c'est pourquoi "ils doivent, en général, avoir une fois plus de longueur que n'ont d'é-"paisseur les bois qu'ils doivent clouer & joindre ensemble.

CLOUX de poids & de fiches. Danm-spirkers.

Ce font des cloux qui ont depuis un pouce de longueur jusqu'à vingt-sept. & de largeur depuis une ligne jusques à douze. Il s'en trouve dans les magalins du Roi de France, pour tout ce qui est mécenaire dans la marine. toit pour joindre des mâts de pluficurs pièces, pour affembler les pièces du Ε¢

T. £18

gouvernail, pour clouer les bordages contre les membres, pendre & don. bler les mantelets des fabords, & pour d'autres mages. Les plus loogs cloux dont les Hollandois se servent, ne passent gueres quinze pouces de

"Les Cloux de 4. 5.6. jusqu'à dix pouces de long, valent dix livres les

ncent livres pelant.

CLOUX de ferrure de gouvernail & de pentures de fabords. Recreaque,

Klamp-fpokers, Anker-fpijkers, Bandi-nasgeli.

Il y en a de trois fortes de longueurs, l'une de trente livres le millier; l'autre pele cinquante fix livres le millier; & l'autre est de cent livres le millier,

CLOUX de double carvelle. Spipers van vijf dains.

lls ont canq pouces de long, & trois lignes de large, & pèlent cent livres le millier.

CLOUX de carvelle. Synkers van festig ponds.

Ils ne pefent que cinquante fix à forxante livres . Et ont quatre pouces de long, & deux bgner & demie de large.

CLOUX de demi-curvelle. Spilers um derty pandi.

Le millier pele trente livres, & ils ont trois pouces de long & une ligne & demse de large,

CLOUX de labords. Spiphers set passeus met mijf flangen op het houfde.

Ceux-ei sont à test de dissout. Et servent à doubler les mantelets des fabords, & le millier pèsegrente livres.

CLOUX de doublage. Crut-of-zodh-of-hands-fpillers.

Ce font des cloux gros & contts, & le millier pète suffi trenze livres.

CLOUX de double tillac assufers.

lls ont deux pouces un quart de long , & trae ligne & un quart de large. Le millier pète dix livres.

GLOUX de sillac. Sébot-fpijkers.

Ils font larges d'une ligne, & longs d'un pouce & demi. Le millier pète

cinq livres, ou lept.

CLOUX de demi-tillac. Vier-pondi-fibot-fpijkers, Voer-pondi-fimpers-of-dieten. Ils ont quare lignes de long, ôt trois quarts de ligne de large. Le milier pèse quatre livres. Les Hollandois en ont dont le bout est gros & plat, Et les autres ont la pomme quarrée, Et poustant fort pombie.

CLOUX à river. Derug-pondi-klamp-spohers, of Bandi-naageli.

Ils n'ont point de pointe, & font gros & courts : ils fervent à joindre is bouts de cercles de fer enfemble. & péfent trente hores le millier.

CLOUX de liffe. Spifters van fruenten pende.

Les deux ont fix lignes de long, & une ligne & deuxe de large, - & le miher pele dix-lept livres. Chez les Riolisados ils ne lont pas de ce mésse

CLOUX de mangére. Var-pondes margeles unt place-besseles.

Ils ont la tête fort large ot plate, or font d'un pouse de large. Es millier pèse quatre livres.

CLOUX de plomb. Vier-pendi-lord-nasgels met son fleg.

lls out un pouce de long, & une ligne de large. Le millier pèse quare Jures.

COP

COBES, Ancettes. Leenwerr, Organ in 'r high, Leenwerr-segen.

Ce font des bouts de cordes qui font jointes à la raimque de la voile, & dont la longueur ne paile pas un pié ét demi : elles fervent en ce qu'on y paile d'autres cordes nommées Patres de boulines.

COCHE. Porter les huniers en coche, Met mars-ceils in de 109 lorgen?

C'est les h.sier au plus baut du mât.

COCHE d'affat de bord. Inkerp.

C'est suns que quelques uns spellent les dents , on entailles , qui sont dans les flasques , au dernére de l'asut , pour y poser le travérsis.

COCOTIER. Kekss-beem, Klap-mint-beem.

Cet arbre est si nécessaire à la navigation des Indiens, qu'on à eru le devoir mettre sei. C'est une espéce de palmier le plus beau de tous. Son tronc n'a pas un pié d'épasseur. Le n'a ses branches qu'à l'extrémité, où elles s'étendent comme celles du datier. Son fruit ne vient point aux branches, mais au-dessous du tronc même, en des bouquers qui ont dix ou douze noix. Sa fleur ressemble à celle du chateigner, ét cet arbre ne vient que sur les bords des rivières, et près de la mer, dans une terre sabloneuse, où il croit fort haut. Il est extrémement commun dans les Indes, ét son bois est spongieux. Dans les isses des Maldives les habitans en sont des navires, avec lesquels ils passent la mer, sans y emploier que ce qui vient du Cocotier. Ils sont leurs cables du brou qui envelope le fruit : les seuilles leur servent à faire des voiles; le bois à faire des planches, des chevilles, et des ancres; ét le fruit leur sert de viyres.

COFRE de bord. Kiff, Schript-lift.

C'est un cofre de bois, dont l'affiette est plus large que le haut, de où les gens de manne mettent ce qu'ils portent à la mer pour leur usige.

COFRES à gargousses. Kardeer-kiften.

Ce sont des retranchemens de planches, faits dans les soutes aux poudres, où l'on met les gargousses après qu'on les « remplies.

COFRES à feu Vunr-kiffen.

Ce sont des corres qu'on remplit de seux d'artifices et de matières combustibles, ét qu'on tient en quelque endroit, pour endommager les ennemis qui ont sauté à bord, ou pour faire sauter le vassieux entres. On eux recours à deux cofres à seu qui avoient été placez sur la dunette, proche du mât d'artimon.

COGNAC. 1' Saumen-flooting, of 1' factores-vlorying than there violeres.

On le fert en plusieurs endroits de ce mot pour lignifier l'embouchure d'une rivière en une autre : ainsi on apelle Cognac la jonétion de plusieurs ruiffeaux dans la Charante

COIGNE'E. Espéce de bache. Een Axe, Een House-biff.

C'est un outil de ser acéré, plet de tranchant en somme de hache. Toutes les coignées ont un manche de bois pour les tenir, ét il y en a de grandes de de petites pour les Charpentiers. Les grandes leur servent, pour équarrir de assembler le bois; de les petites, qui sont à grand manche, pour abatre le bois sur pié, de ébaucher les piéces asin de les équarrir. Il y a d'autres coignées apéllées par quelques-uns, Epaules de mouton, à-cause de leur grandeur, de d'autres que l'onapelle petits Hacheteaux. Voiez, Hache.

El a COIN.

220 COIN. Kegge, Scheeps-wegge, Mocher-bytel.

C'est un morceau de bois, ou de ser, qui a une tête se un taillant, se dont on se sert pour sendre le ser, ou le bois. Le Coin est composé de doux plans inclinez, se pour bien sendre il faut nécessairement que l'angleren soit aigu.



COINS de fer à sendre du bois. Mockers-byiels.

COINS de mat. Vistingen.

Ce sont certains coins de bois, qu'on fait de Bouts de jumélles; ils tiennent de leur rondeur & de leur concavité, & servent à resièrrer le mât, lors-qu'il est trop au large dans l'étambraie du pont. Ces coins sont traversez de chevilles de ser.

COINS de mire. Keinen, Quoinen, Keggen, Wiggen.
Ce sont des pièces de bous épausés d'un côté de deux à trois pouces, & de l'autre d'un demi pouce ; ou d'un pouce tout-au-plus; & qui ont un pié de longueur, ou environ. & six à huit pouces de largeur. Les Coins de mire ont un manche du côté le plus épais, & servent à élever la culasse des canons jusques au point ou l'on désire qu'al soit pointé.



COINS d'arrimage. Keinen, Queinen.

. C'est pour mettre entre les farailles, en les arrimant, afin de les empécher de rouler.

COINS de chantiers. Stoot-keegen, Keggen, Stoot-wiggen.
Ce font des coms qu'on met entre les tins de la quille, lors-qu'on la pole fur le chantier, afin de les enfoncer à coups de belin, quand on veut la met le navire à l'eau. On les met à cinq-ou su piés de distance.



COITTE, Coites. Slag-bill, Bedding.
Ce sont deux longues pièces de bois qu'on met paralleles sous un vaisseur,
pour le porter quand on le veut tirer du chantier afin de le mettre à l'aku.
Voiez, Colombiers.

COF

22.7

COITES de grinden. Koppen, Schilde-banken, Schilde-planken.

Ce font des pièces de bordage de quatorze ou feixe pouces de large, qui apuient les bouts du guindas, & fur lesquelles il tourne horizontalement.

*GOLLEGES de l'Amiranté. Voiez, Amiranté.

COLLET de canon, ou de bombe. Kraeg.

C'est un terme d'artillerie, qui veux dire, dans un canon, la partie la plus amoindrie entre le bourlet & l'astragal. Le bouton de la culasse du canon sers bien sait, avec un tollet pour amarrer la pièce.

COLLEY d'étai. Stag-kenag, Hab-band.

C'ést ainse que l'on spelle un tour que fait l'étai sur le ton du mâr. Le collet d'étai se place au-dessus de tous les haubans, és il passe entre les deux barres de hune d'avant.

COLLIER, ou Coher d'étai. Kraag van de boeg-sprier.

C'els un bout de groffe corde semblable à l'étai. L'usage du collier d'étai oft d'embrasser le haut de l'étrave, & d'alter se joindre au grand étai, où al est tenu par une ride.

COLLIERS de défence. Kraagen, Krauffen.

Ce sont plusieurs cordes tortillées en rond comme un collier, qu'on met à l'avant des chaloupes, ou autres petits bâtamens, à la place des désences ordinaires.

COLLIER du ton. Collier de chouquet. Eezels-heofdes-beugel, kelf, of klink.

C'est un hen de ser sait en demi-cercle, qui, conjointement avec le ton & le chouquet, sert à tenir les mâts de perroquet & de hune. Quelquesois ce lien est-aussi sait d'une pièce de bois.

"On peut donner d'épaisseur de haut en bas au collier du chouquet les trois "cinquiêmes parties de l'épaisseur du chouquet : c'est-à-dire, quand il est "de bois.

COLOMBIERS. Statten of Schooren met tanden, dienende om de febeepen in door afteopen.

Ge sont deux pièces de bois endentées, dont on se sert lors-qu'on veut mettre quelque bâtiment à l'eau. Les Hollandois ne s'en servent point; aussi
leur manière de lancer un naviré à l'eau, est-elle biendifférente de celle des
François. Chez ceux-ci les coites, Slag-bedden, s'en voit à l'eau avec le
bâtiment, & quand le bâtiment vient à flot les coites qui y sont atachées
avec des cordes, venant aussi à floter, on les retire: mais chez les Hollandois les coites domeurent en leur place, & le vassicau glisse dessus, & s'en
va seul à l'eau, ainsi la plupart des étances & des billots ou coins qui servent
à lancer à l'eau chez les uns, ne sont-pas d'usage chez les autres, & il y en
a-d'une autre saçon. Par éxemple; il y a chez les Hollandois, de chaque
côté, sur les coites, des billots ou coins, qui s'apellent Vang-bedden, & qui
servent à faire couler le vaisseau sur les coites; mais comme en France
les coites vont à l'eau, on ne peut pas se servir de ces pièces-là, & l'on se
sert de Colombiers, & de quelques autres pièces.

GOLOMNE. Marcher en colomne. In em regie freependen, In 't lang zel-

Gest marcher sur une même ligne, les uns dernére les aneres; ce qui ne E e 2

CO. 222

se peut faire facilement, que lors-que le vent est en poupe, ou largue. L'ARMEE marchoit en trois colomnes. De viest sesents es dest rayes ourderk.

COLTIE d'un vaisseau. Korr-plegue, Feer-plegue.

C'eft un retranchement qui le fait au bout du châteland avant, 6t qui deficient jusques fur la place-forme,

COMBAT naval. Zer-fleg, Zer-gevegt.

COMBUGER, des futailles. Investures, Versonitures, Detracauras. C'est-à-dire, Imbiber, Remplir les sutsilles d'esu, afin de les imbiber.

COMMANDE. Beveele, of Law beareless.

Ce mot de Commande est érié par l'équipage, pour répendre su Maître qui a apellé de la voix , ou du fiflet , pour quelque commandement qu'il veut faire.

COMMANDANT en Chef. Opper-boofde, Als boofde commundorrende, C'est celui qui a le commandement d'une armée savale, ou d'une escadre, qui se trouve seule en mer ; & qui ment la place et fait les fenchions d'Amiral lui-même.

COMMANDER à la route. Streetyn deen fetten of varanderen.

C'est donner la route, prescrire celle que doivent tent tous les vaisseux de flote; ce qui est atribué à l'autorité de l'Amiral, ou du principal Commandant, qui du Pilote dans un vaiffeau marchand. Le Pilote commandera à la route, 6t le fournire de cartes, Routiers, arbalètes, aftralabes, 8t de tous les livres & instrumens nécessaires à son art.

COMMANDES. Sufagen.

Ce font de petités cordes de merlin , dont les garçons de navires sont toujours munis à la ceinture, afin de s'en pouvoir servir au besoin. Elles servent à ferier les voiles, & à renforcer les autres manœuvers. Elles font faires de deux fils, à la main, dans le bord.

COMMANDES de palan, Thakel-gauren.

COMMANDEUR. Kommundeur, Commundeur,

"Cest un terme dont on se sert fort fréquemment permi les Hollandois; il , veift dire proprement Commandant; car voici la définition qu'en donne , Thisslens: Le Commandeur est celus qui commande quelques vaisseaux, , ou quelques flotes particulières. Et en éfet ce terme, dans les meilleurs "Auteurs, & dens un même Auteur, est atribué au Commandant en Chef , d'une petite armée navale ; à celui d'une efeutre qui croife fur les cômi ude Barbarie, à un Capitame de vaifféau, de brulor, de flûte, êtc.

COMMERCE. Avoir commerce. Voice, Avoir printique. L'Ordonneure

dit aufi, Avoir commerce.

COMMIS. Opper-leopmon, Keepman. C'est celui qui a la direction de la vence dos marchandises qui sont dans un vuilleau.

SOUS-COMMIS. Oxior-lyspum.

C'est celus qui suit la fonction du Commis, en cas de mort, maladie, ou

sutre empêchement.

*COMMIS du Munitionaire. Commis à le distribution des vivres. Est Commus van de Voorraadt-meester. Deese is op boop-vaardy-scheepen de Bostelier. C'eft un homme embarqué dans le vaissent, qui fait distribuer les vivres aux équipager, ainsi que le Munitionaire est obligé de faire, par le Trante qu'il a passe. Le Munitionaire fait embarquer sur les navires de guerre du premier rang, le nombre de-hait personnes pour Commis, Maltres-valets, Coqs & Custimiers, qui pussent, ainsi que les matelots, en revise, cane pour les vivres, dont il lui est tenu compte, que pour leur solde, qui est puée sur le pié de seize livres par mois. Sur les vassenux du second & du troisème rang il en mot est, & fur les autres, il en met quatre.

"COMMIS des buresux des dousnes, Vifiteurs. Cerchers, Cherchers, Com-

"Ce sont des Commis, qui sous la conduite d'un Commis Général, ent "inspection sur les bâtimens qui entrent & qui sortent, se tenant pour cet "éset dans de petits bureaux & corps de gardes avancez dans l'esu, au bout "des estacides, à toutes les ouvertures & barrières. Ils éxaminent les "passeports & patientes, & sont la visite des marchandises pour connostre "si tout est consorme aux déclarations qui en ont été faites; & s'ils décou"vrent quelque fraude ils en donnent avis su Commis Général, qui fait "faise les ésess on marchandises, & les sut mettre en garde, jusques à ce "que toutes les sormalités aient été observées, pour les conssquer, & les "faire vendre, si le cas y échoit. Le Commis Général est ambulant, & "n'a point de demeure hite" mais il change souvent, & se transporte du ressort d'une Chambre, ou d'un-département, à l'autre, selon les aedres "qu'il reçoit des Etats Généraux.

35 COMMIS Général des Convois & Congez. Een Commits Generaal van Cen-

profes ende Leanuen.

Le nombre en est différent, selon les divers Quartiers des Provinces U
, mes Dans les quartiers où il y a le plus d'afaires, il y en a cinq; &

, dans les autres il y en a moins. Ils ont inspection sur les Receveurs par
, siculiers. Controlleurs. Cleres, & Commis des buresux, qui sont dans

, leur département. Il leur est déseads de faire aucun négoce, pour cux
, mêmes, ou en qualité de Facteurs, ni d'avoir part à quelque commerce

, que ce soit, directement, ou indirectement, ou d'éxercer d'intres ofi
, ces; & encore d'acheter aucune part de vaisses, étant même obligez de

, se défeure de celles qu'els pouvoient avoir suparavant.

Lors-qu'ils découvrent quelque maiveriation dans les comptes des Receveurs particuliers, ou dans les régimes des Controlleurs, la moité du quadruple dont les délinquans font tonne, tourne à leur profit, il en eft de même de quelques aurres amondes, qui font décrésées contre les mêmes officiers. Et autres Comma à eux fabordonnez, lors-qu'elles font encourues. Man il y en a suffi de groftes décernées contre les Commis généparent en eus qu'ils sombout enx-mêmes en malverfation, dont il y en a parent lement une partie aplicable au peofit de ceux qui découvrent les fautes.

er St lors-que les droits de convoir, congés, ou douanes, font afermez, en entout ou en parme, le févimer découvre quelque fraude de la part des Marchands, ou des Maîtres de vailleau, al n'a fur les efets qui font confiquez, et que le droit de dénonciateur, de men de plus.

Enfin les Commis généraux dorvent faire décharger, ét donnér ordre

aqui ne peuvent être visitées autrement: laquelle décharge & charge se mont faire avec toute sorte de discrétion, & aux frais de l'État, a'il ne se trouve point de fraude. Voiez ei-dessus, Commis des bureaux des douanes.

COMMISSAIRE Général de la Marine. De Opper-zes-commissau.
C'est le premier des Oficiers qui soit subordonné à l'intendant de Marine dans son département.

COMMISSAIRE Genéral à la fuite des seméer avaies. Een Commissans Gemeraul, of Opper-commissans in een soriogi-visor.

C'est une Oficier qui reçoit les ordres de les instructions de l'Intendant de l'armée navale, de qui, en l'absence de l'Intendant, a les mêmes sonctions

que lui.

COMMISSAIRE Général de l'artillerie de la Marine. De Opper-essanificat, of Bristadi-bebber van 't gefébat dat te waster gebrudg wordt.

Il y en a deux, l'un en Ponant, l'autre en Levant. C'est aussi sous les ordres de l'Intendant qu'ils ont inspection sur les sontes & épreuves des estions & des mortiers, & sur toutes les autres armes, poudres, munitions, instrument & outils servant à la guerre. Ils ont le commandement des Cannoniers & Bombardiers entretenus dans les ports, qui sont divisez par escouades, commandées sous lus par des Lieutenants de marine, ou de gillotes à mortiers.

COMMISSAIRE Général de la Marine ambulant. Est Commifaris General over de zez-facten, die geen vast verblijf heest, maar dy d'arder van't Hos un

placest words

C'est celus qui n'a point de département fixe, et qui va à ceux que la Cour lui ordonne.

COMMISSAIRE Ordinaire de la Marine. Em ordinaire Zon-commissarie, of t-

ver de zee-facken.

C'est un Oficier qui étant dans un port, a l'œil sur les Gardiens, sur les Ecrivains distribuez dans les atchers de construction, sur les livres de recepte & de dépence du Garde-magasin, & sur l'expédition des armemens des desdesamemens, & quand il est dans une armée navale, il éxamme la conduite des Ecrivains; suit passer l'équipage en revue, & prêter serment de fidélité à tous les Oficiers du vausseu; & fait dresser les inventaires desprées qui se font.

COMMISSAIRE Ordinaire de l'artillerie de la Marine. Em ordinaris Com-

faru van 't gefebnt det te wanter gebembt wordt,

Il y en a d'établis en chacua des arcensux de Toulon, Rochefort & Bré. En l'absence du Commissure Général le Commissure ordinaire à les mésus fouctions: il prend ordinairement soin de ce qui regarde les sontes é épraves des canons, mortiers, armes & munitions. Il a, conjointement sur le Garde-magasin, une clé des magasins aux poudres, & de ceux definit pour tout ce qui regarde l'artillerie, & les outils & instruments servant sus descentes & ataques des places. Il a aussi une clé de la sale d'armes, dans laquelle il fait ranger les armes par calibres & longueurs. Il tient régiment toutes les pièces de canon de sonte qui sont dans l'arcenal de son département, & dans ce régitre il marque les sabriques d'où ils sont.

COMMISSAIRE propose a l'enrollement de matelots. Een Commession une de verdeelingen der matrossen aangenomen om den Koning, alle lacren, by bentin,

te mecten dicucu.

C O: 214

Ils tiennent, chicun dans leur département; le rolle des Oficiers mariniers, matelots & gens de mer, & marquent les vaulleux fur lesquels ils ont servi, en quelle qualité, & sur quel psé la solde leur a été paiée. Ils font un rolle particulier des mousses, garçons de bord, & autres jeunes gens. Ils délivrent gratis, à chaque Oficier & mateiot, un bulletin en parchemin, contenant leurs signaux, leurs privilèges, & les années qu'ils ont fervi. Ils visitent les bâtimens marchands, tant François qu'étrangers, & se fe sont représenter les rolles des équipages François &c. Voiez, l'Ordonnance de 1689.

COMMISSAIRE aiant inspection for les vivres d'un part. Een Commissant

of Opfiender over de villuolien in een baven.

C'est un Oficier qui est chargé d'éxaminer la qualité des vivres & denrées que le Munitionaire général de marine fait remettre dans ses magasins; & d'empécher qu'il n'en soit reçu ni embarque pour les équipages que de bonne qualité. Il fait aussi gouter les vins & autres bruvages.

COMMISSAIRE prépolé pour avoir inspection sur les constructions des vails-

Seaux. Een Commissures of Opfiender over den aanbonen der schepen.

Il a l'œil sur l'Ecrivain & sur les Maîtres Charpentiers, afin qu'ils fassent leur devoir. Il prend soin que le bois de la plus vieille coupe soit le premier emploié, & que les chevilles, cloux, & autres ouvrages de ser, soient des proportions ordonnées, & conformes aux échantillons. Il doit visiter continuellement les ateliers des constructions, & retirer tous les quinze jours les rolles des ouvriers, signez des Ecrivains, il empêche que les Maîtres Charpentiers ne se départent, en aucune manière que ce soit, des devis qui ont été arrêtez par le Conseil de construction, dont il doit toujours avoir une copie sur lui.

COMMISSAIRE des montres. Menfler-Commifera,

C'est un Oficier, en Hollande, qui va faire les revues sur les vaisseux, lors-qu'il n'y a point de Conseillers de l'Amirauté qui puissent y aller. Les Capitaines et Commandeurs sont obligez d'y assister, et de seur temir la main pour l'éxécution de ce qui regarde leur charge. Le Commissaire doit envoier ses rolles au Conseil de l'Amirauté. Il a le pouvoir de faire la destination des convois qui sont en état de mettre à la mer, lors qu'ils se trouvent dans un port ou il n'y a point de Conseillers présens; et il prend connoissance des fautes qui peuvent avoir été commisses, par les Oficiers, pour en donner avis, ou faire raport au Conseil. Il résele ce qui concerne l'Amiraute que sont les vaisseux marchands qui vont de conseirs e, et leur ordonne les signaux dont ils doivent se servir.

"COMMISSAIRES du Vlie, du Texel, de la Meufe, du Wieling, &c ,, du Sond. Commification en le Vlue, Texel, de Masse, de Wielinge, en en

21 de Sond.

"Ce sont des Commissaires établis dans tous ces ports, pour avoir inspection "sur les vailleux des Provinces Unies qui y entrent & qui en sortent, & "faire éxécuter les Réglemens rendus à cet égard.

COMMISSAIRE des ventes. l'endu-meefter, Vendue-meefter.

"C'est un Oficier qui est obligé de préter le serment . Se de donner cau-, tion. Il prend soin de faire publier & mettre les afiches pour les ventes , qui se sont publiquement de tout ce qui est consisqué , dequoi al reçoit F s 326 C O:

"le prix , auffi-bien que des prifes qui se sont ; lequel prix il délivre essufuire au Receveur Général des convois, déduits préalablement tous les grass , tels qu'ils sont portez dens les Réglemens du Confeil de marine; a fant y comprendre nesmmoins les droits dont l'acheteur est tenu , favoir adouze gros, ou lix fous par chaque livre de gros qui fait lix florins, desqueis n douze gros la diffribution, se fait en cette sorte. Sept gros pour les nécessités ades matelots bieflez, qui sont remis entre les mains du Receveur Génée, ral des convois du lieu où la vente le fait. Un gros & demi pour les ho-», pitaux du même lieu, ou ville, en confidération des foldats malades & "blefiez, qui y font reçus. Deux gros pour le droit & falaire du Commissaire des ventes, à condition de faire bons les deniers de la vente. Un pigros pour le Controlleur, s'il y en a un, tant pour la confection de l'inprentaire, que pour le controlle de la vente, & autres foins qu'il prend ades éfets confiquez. , sans qu'il puille prétendre aucune autre recompen-"fe. Et le demi gros qui refte, apartient au Secretaire, moiennant qu'il n fe foit bien aquité de les fonctions Le Commissure des ventes est tenu ande rendre fon compre au bureau du Confeil de l'Amirauté a dans quiuse , jours apres la vente des prifes, ou du butm qu'on a fait.

"COMMISSAIRES de la Clumbre des Aflurances. De Regiers, of Genny-

, tie de, ef Commissarisse van de Verseier-kauer.
, Ce sont les Juges Commis pour régler les afaires de la Chambre des Afsessaries, qui su établie à Amsterdam l'an 1598. Ces juges sont au non, bre de trois. He suivent dans leurs Sentences les Réglemens qui ont éte
misits touchant les Assurances; mais sur-tout ils ne peuvent, à légard des
, avances, charger les Assureurs, que de ce qui est bien clairement exprisé
, dans ces Réglemens. Ils ont le pouvoir de condamner les Parties es

"tous les dépens, ou en la moitié, ou telle autre portion qu'ils jugent à

sepropos; ou bien de compenier les dépens.

n COMMISSAIRE Général des vauleurs. Een Commiferie Generaal van de

"C'est un Commissure étable pour éxécuter les ordres de l'Amiral, on du "Conscil d'État, sur le nombre des vaisseux qu'il a été réglé de prendre pour le service de l'État, asin qu'il ne leur soit pasé que la taxe ordonnée, ét qu'ils soient agrées ét pourvus comme il saut, pour l'expédition qu'on doit entreprendre. Et s'il y a des Maitres ou Patrons qui réspient de servir, il peut les faire mrêter, avec la comoissance du Magistis. Lors-que les vaisseux sont assemblez, il doit être présent, pour y sat in charger les munitions de bouche ét de guerre, ét les armes qu'ils drivat porter, ét faise embarquer les troupes, ét avoir des Commissous lui, qui madent à faire ses déligences; aiant pouvoir de casser ét renvoier sur les mes ét les vaisseux qui ne voudront pas faire leur devoir, ét tous les hommes ét les vaisseux qui seront incapables de servir.

"Il faix donner a une Compagnie de foixante et dix à cent hommes, allast "de la garnison à l'armée, ou resoumant de l'armée à la garnison, ou deavant être transportée ailleurs, deux batimens du port de vingt-fix à tresme lastes. Et un troisième de seize lattes — a six vingts hommes, trois biatimens de vingt et un a vingt-cinq lastes, et un quatrième de seize lastes; au cent-cinquante hommes, trois batimens de vingt-fix a treste lastes. Et TC 0.

nun quatrième de seine lasses : à deux cents hommes quatre batimens de 317 "vingt-fix à trente laften, & un quatrième de feize laftes. & c'eft à quoi, "de leur part, les Capitaines doivent aussi se conformer, de s'il y en a qui "sient pris plus de batimens que ne porte ce Réglement, le Comm flaire adoit renvoier fur le champ ceux qui font les plus mauvais, ou obliger les "Patrons de tirer au fort, pour favoir qui demeurera

"Que s'il ne s'agit que de changer de garnifon , & qu'il y ait beaucoup de "femmes, d'enfans & de bagage à voiturer, le Commissaire ajoûte au "lecond article es deflus, un bâtiment de vingt fix a trente laftes; su troi-. pléme article, deux hâtimens de vingt de un à vingt cinq lastes : au qua-

atrième article, deux bâtimens de vingt-fix à trente laftes.

"Le Commissure General cit chargé de faire jouger les vassseux qui sont a venus à l'armée de les faire marcher foit avec l'armée, foit pour aller la a joindre, selon la repartition qui en a été faite : de tenir régitre de ceux a, qu'on decharge. de les renvoier en tems de lieu, de de donner des ateffa-"tions aux Patrons,

"COMMISSAIRL Général, & Commissiones Ordinaires des ports. Ess

n Opper-commission, en Commissions van de havent.

"Ils ont inspection sur tout le port . de doivent prende garde à ce que les "Réglemens & les Ordonnances touchant les ports foient éxécutées, auffi-"bien par les Maitres des ports , que par tous autres qu'il apartient. He "ont droit d'aller, toutes les fois qu'ils le jugene a propos, viliter les de-, hors des efficades, & les dedans, & les canaux qui y font, afin de voir "fi les navires, bateaux, alléges, et toutes fortes de bâtimens, font rangez

con ordre, & chacun dans le lieu qui lui est affigné.

COMMISSAIRES des afaires de la Marine. Commifarifen van de ver-faaben. , 11 y a cinq Commillières des afaires de la Marme i Amsterdam agent tous les ans . Se l'election s'en fait le huitième jour de Fèvrier salaut qu'il y en ait au-moins trois , pour tenir le fiége. Ils doivent satischer de terminer, des la première comparution, les différens qui fur-, viennent enre les Marchands & les Maîtres de vaissess, entre les Mar-"chands & les Mariniers entre un Maitre & un autre Maitre, un Maitre net un Matelot, un Marchand & un Lamaneur, un Lamaneur & un Maf-"tre: entre un Chargeur & un autre Chargeur, un Affreteur & un autre "Affreteur, les Maitres & les Affreteurs ou Chargeurs, lors que leurs proaces sont pour le fait de la marioe, horms ecux qui regardent les affuransees, & ce qui en depend, lesquels sont renvoiez a la Chambre des Affinprences. Et fi le Maitre eft à gages, & qu'il n'ait part ni au vaiffeau, ni nà la carguifon, ce font les Affreteurs qui comparoiffent pour lui.

Les citations devant ces Commissiones se donnent de jour à autre, par un n des Huissiers de leur Chambre; & les Parties sont obligées de comparoisetre en personne, faits pouvoir se servir du ministère des Avocats, Pro-

"curcurs, ou autres gens de Juftice.

"Si les Commissares ne peuvent acomoder les Parties, ils leur font droit u fur le champ, fost en jugeant une provision de nantificment, fost en renadant une Sentence définitive de condamnation, ou d'abfolution, selon 👡 qu'il y échoit.

Que si l'assire est trop embroiillée, & qu'elle mérite un plus grand éclair.

228

"cissement, ils peuvent renvoier les Parties à une autre fois, pour recevoir "d'elles une plus nette instruction, & afin qu'on tache encore de les acor-

a der avant le jour du retour.

Lors-que toutes les Parties comparoissent , & que le Domandeur paroit , fondé, sans néammoins qu'il y six heu de juger définitivement, les Com-"missaires peuvent adjuger la provision jusqu'à une somme de cinq mille "livres inclusivement.

"Si le défendeur ne comparoit point fur une troifiéme affignation, on ad-"juge, pour le profit du defaut, la provision des sommes contenues dans "la demande, quelque haut qu'elles le montent; & enfuite la coule est mi-"fe au rolle, pour purger la contumace, si le cas y échoit, ou pour rendre Sentence au fond, & fi le Defendeur ne comparoit point encore, la Senprence provisoire est déclarée définitive , lors-que l'afaire le peut permetn tre.

"Les Parties, qui croient avoir reçu des griefs par une Sentence définitive, n en peuvent aprilier devant les Echevins, & relever leur apel dans tros sajours après la prononciation de la Sentence par le Secretaire / s'il s'agit "d'une fomme de cinq cents livres, ou au-deflons, & dans dix jours, s'il

as'agit d'une foinme au desfus de cinq cents livres.

" L'Apellant étant reçu en son apel , est tenu de configner entre les maiss ades Echevins, la somme de dix livres, qui lui est reftituée, si la Senten-

a ce dont est apel est mile a néant.

Chaque fois qu'on manque de comparoltre, on paie quatre fous d'amende. Et pour prévenir toutes les voies de fait & desordres entre les Mastres "de vaisseut, ou entre les Maitres & les Matelots, & même entre ceux-, et & les Chargeurs, ou les Directeurs des Compagnies des Indes Orienatales & Occidentales, il a été aussi étable un Sous-buille, ou plutôt un "Sous-procureur Fiscal des caux, afin de faciliter aux Commissaires les moiens de rendre la justice.

"C'est à ce Sous-procureur Fiscal de requérir les peines pour les déles "arivez fur les eaux; de lever les amendes; de dénoncer les coupables; & "de demander qu'il plate aux Commissaires de rendre Sentence, comme " auffi de faire arrêter les coupables, & de les livrer entre les mains du Balla

"d'Amfterdam.

"Pour les frais de l'entretien de cette Chambre, & ce qui en dépend, test e les vasileaux marchands du port au-defious de enquante laftes, qui in-, tent des ports & des passes des Provinces Umes, sont tenus de paser dis-" cun quinze fous, lequel droit s'apelle Lor-gelde; mais les vaisseux de .. port au-defius de carquante laftes, enfemble ceux qui viennent de l'Osef, "de la mer Baltique, de Norvege, d'Angleterre & d'Écoffe, ou des heux , qui en lont voilins : paient trente fous, & ceux qui viennent du cap de "Fimilierre, par l'Oucit; ou du Hitlandr, par le Nord, paient foixante

"Un Maître de vassieau qui loue un matelot, est obligé de lui donner fix ,, fous de demer-adieu, ou pour vin de marché, & c'est ce qui conclud l'en-

.. Les matelots font tenus de se rendre à bord, vingt-quatre heures après "la réception du denier adieu , pour aider à mottre le vaisseau en état , à

"le lefter, & à le charger, fans pouvoir plus aller à terre, & encore

, moins y paffer la nuit, qu'avec le congé du Maitre

"Si un matelor qui s'est loué, ne se rend par à bord au rems préfix. le Maiatre en peut louer un autre, ét celui qui s'étoit loué, fi c'est un Oficier. mest fajet à une amende de dix livres, & si c'est un simple mateloc, à une , amende de cent sous, su profit du Sous-bailli des exux, auquel le Maître "est obligé d'en faire dénonciation, sur peine de trente livres d'amende, en cus de défaut. Et est néamtnours le marclot ou Oficier loué, renu d'al-"ler à bord, & de fervir, û le Maître le défire.

"Quand le vasifeau est en état de mettre à la voile. Péquipage doit reco-"voir la moitié de son falaire, & douze heures apres il est tenu de se ren-"dre à bord, fi le vaisseau est destiné pour la mer Baltique, ou pour les pais ade l'Ouest, du Sud, on du Nord, mais l'equipage a deux fois vingt-"quatre heures de tems, s'il doit aller juiqu'au exp de Finisterre. Et en acis que quelqu'un manque à se rendre à bord dans le rems préfix. la moj-

ntié de les gages demeure confilquée.

"Si quelqu'un des gens de l'équipage, au-lieu de se rendre à bord, deserte , sprès avoir reçula moitté de fes gages, le Maitre eff tenu d'aller, avant , son départ, en donner avis au Sous-baille, sur peine de soixante livres "d'amende , qui demouters par lus encourue , s'il demoute en défaut de

, faire fa dénonciation.

Aucun Oficier, ni matelot, ne pett, lous quelque prétexte que ce foit, , fe dédite de l'engagement qu'il a pris , après qu'il est une fois venu à bord, ou qu'il a reçu la moitié de les gages, fur peine de confication , de cette moitié, a moins qu'il ne se préknie devant les Commissares, &c aqu'il ne leur ait déduit fes railons, & figiles méritent qu'on y ait égard. sail doit reffituer fur le champ ce qu'il a reçu

"Si c'eft le Mafere qui se dédit, & qu'il le fasse sens des raisons valables.

sail est obligé de paier à celui qu'il renvoie la moitié de ses gages

Aucun Oficier, in matelot d'un varileau parti d'Amifterdam, ne peut plus saller a terre, foit dans ces Provinces, ou en pais étranger, encore moins

"y pafter la nuit fans la permiftion du Maître.

"Si un Multre veur feire debarquer quelque chole d'un voilleau qui eft "déja chargé. Se charger quelque autre chose en la place. l'équipage est abligé de lui obéir. Tur peine de confifertion d'un mois des giges de "ceun qui en feront refus. Mais le Maitre fern tenn , au retour du vois-

"ge, d'en faire quelque recompense à ses gens.

, 5'il anve quelque changement à l'egard du vouge, foit pendant-qu'on ecte encoge dans ces Provinces, ou en pais étranger, ét que le vouge doi-, we être plus court, ou plus long, ou qu'il faille aller d'une place a l'unstre, ou retourner dam un lieu d'où on étoir parts, ou décharger, char-"ger , & recharger aillours qu'au lieu de la deflination , l'équipage eft , tenu de le faire, foit qu'il foit loué pour le voisge entier, ou par mois, al-moins ou'on ne le veuille obliger d'ailer en des lieux où il n'y a pas , de seureré : mais à la fin du voirge le Maitre est obligé d'en recompraas for fet gens

"Se le Maitre fine un on plusteurs voinges entiters en pois étranger, il est atenu de faire l'entier paiement à l'equipoge, au lieu où il décharge, à

"penne de vingt-einq livres de dédommagement; foie même qu'il furvint "quelque différent, au tojet de ce que le voiage suroit été plus long, la "décision duquel différent demeure fursife, jusques su retour dans la ville "d'Amsterdam, sans que les Parties s'en puissent prendre en aucune manuere l'une à l'autre, pendant le cours du voiage, sur peine de la perte "de tout le falure des matelots, s'ils ozent rien entreprendre contre leur "devoir.

"Si quelqu'un de l'équipage fait de la peine au Maître, il doit paier fix li-

"vrci d'amende, aplicable nua pauvrei.

"Si un Oficier, ou un matelot étant à bord, ou hors le bord, tire le conateau concre le Mairre, ou contre un autre de ceux qui font au fervice "du vailleau, il en doit cire fait, dans la fuite, une dénonciation au Sousphalli des caux, qui ne manque pas de faire arrêter le coupable, &t de le "faire mener dans les prifons du Juge à qui il apartient d'en connoître, "pour la punition en ctre faite en tems &t lieu.

"Lors-que le vouge cit acheve. Et que le vailleau est déchargé dans la supunzaine, c'est-à-dire quaterze jours ouvrables après avoir printerre, son être amarte à quai, si le Maître ne paie pas l'equipage dans les vingt, quatre heures après cette quinzaine, il est tenu de paier trois livres suz
... Oficiers, ét canquante sous aux matelots, par chaque jour de retarde-

, ment.

120

Mais li c'est par la fante du Marchand à qui les murchandifes apartiesment, que le vassiesu n'ait pas été décharge dans la quinzance, il est tenu n des dommages de interets du Maitre, de doit l'aquiter envers l'équipage,

"& le dolommager lui même

"S'il furvient quelque différent entre le Maître & l'équipage, fur le puement du faisire, il est défendu à l'équipage d'user d'aucun terme injurient menvers le Maître, fur peine de l'amende d'un demi mois du gages : man m les matelots doivent faire affiguer le Maitre devant les Commissires, aîn

¿que leur différent foit scomode, ou vuide.

Un Maître qui doit faire route vers les pais de l'Otieft, où le voige se pair par mois aux équipages, ne peut paier les gages à ses gens, ni leir faire lesture du Réglement intitulé Araphel-brief, qu'en présence du Sou-halli des eaux, qui tous-ligne lui-même ce Réglement, et le fait sou-ligner a tout l'équipage, se ce sur peine de vingt-einq livres d'amente se maître, s'il demeure en désait d'apeller le Sous-bailli. Bas-entendu que les susdités Compagnies des Indes ne sont pas comprises une présent article.

Quand un vailleau fait naufrage, sont sur les côtes de ces Provinces, ou milleurs. l'equipage n'a pas la liberté de se senser sans le congé du Maisser, mais il est tenu de s'emploier de tout son pouvoir à sauver les appomant de utenfiles du vaisseu, de les éfets des Marchands, qui de leur côté , sont obliges, avec le Maitre, de leur paier rassonablement le sauves , avec leur falaire ordinaire, muquel posement les utenfiles de ésets sauves

, demourent afiches.

"Si quelqu'un, qui peut fauver quelque chofe, demeure en défiut de lefapre, ou qu'il deferte 60 fe retire, il y aura une amende de vingt livresescourse n courue contre lui, avec la perte de la moitié de ses gages, si c'est un Ofi-

m'Toures les sfaires sur lesquelles les Commissaires auront rendu Sentence, dont il y aura apel devant les Echevins, seront mises au rolle de l'Ordinante, pour accélérer.

COMMISAIRES des Canaux de l'Y, ou des Wales, à Amfterdam. Mal-

predders, Wasteredders.

"Ce sont des Commissiones établis pour avoir inspection sur les vaissants , qui sont ranges le song des estacides d'Amsterdam. Et sur-tout de ceux , qui y passent l'hiver. Il y a un Commissaire Genéral, ou Premier Commissaire et Capitaine, et un Lieutenant, avec d'autres Commissaires qu'il faut , leur sont subordonnes. Voice, Canaux de l'Y, et remarquez qu'il faut , écrire Y, et l'Y, et non-pas Ty ou Tey, ni Le Tey, comme sont quel, ques François, qui joignent le genre 'i, qui signific le, au mot Y, et il faut , prononcer Ey et l'Ey, ou même écrire, si l'on veut, Ey et l'Ey, commisse on le prononce, parce-qu'il y a peu de gens qui prennent garde que , l'y ou y Flamand se doit prononcer comme et ou ey.

Les fonctions du premier Commissaire, ou Capitaine, et des autres qui plont sous lui, aprochent fort de celles du Capitaine de port et de Maître de aquaien France, et de celles des Matelots Gardiens, ainsi qu'on le peut voir dans a les Ordonnances et Réglemens qui ont été faits sur ce point. Et qu'on infare ici afin de donner connoissance de l'ordre qui s'observe à Amsterdam.

Les Commillaires des Wales sont tenus de veiller toutes les natta pour prendre som de ces canaux, depuis la Kermise, qui est une espéce de soire, qui tient à Amsterdam à la mi-Septembre, jusques au dernier jour adu mois de Mars suivant. Le falaire qu'ils reçoivent pour ce travail, est adeux sous par laste, de chacun des vaisseux qui passe la mer, sons rien plus, et sans pouvoir, sous aucun autre prétente, soit de frais extraormanier, ou autrement, exiger nen au-delà. Ils ont outre cela deux sous apar laste, c'est-à dire, par chaque laste que la capacité du vaisseu peux contenir, sois qu'un vaisseau, qui est dans ces canaux, se vend, lesquels deux sous sont deux sont deux par l'acheteur. Et si le vaisseus se vend de revend, ace droit se paie autant de sois qu'il en est sait de ventes, et il demeure appécialement et par privilège asecté au paiement, tant-qu'il est dans le memal.

Pendant tout ce tems-là, c'est-à-dire, depuis la mi-Septembre jusqu'à la fin de Mara, les Commissures sont tenus de faire bonne garde, & tel"le que porte l'ordre qu'ils en reçoivent des Seigneurs Bourgmaistres de
"la ville Sur-tout ils doivent avoir l'œil sur les bàtimens où il y a des
"marchandifes sujettes à se gâter, afin qu'il ne leur arrive point d'accident,
"êt que s'ils les voient en état d'emptrer, soit par leur propre vice, ou au"trement, ils en avertissent, à heure ét à tems, les Maitres, ou les proponsibles de la perte qui se fait. C'est pour y pourvoir, que tint-que
"les eaux sont ouvertes, ils vont jour ét nuit dans des bateaux sur les Wa"ses, ou sur les glaces, lors-que les eaux sont sermées, ét ils sont cou"per les glaces en divers endroits

"Il leureft defendu de laisser de la poudre entre les mains des Maitres de

312

" vaissieu; ôt c'est de quoi ils sont tenus d'avertir les Mastres, ou entres qui , sont entrer des batimens.

" ils ne permettent à aucun Maitre de faire entrer son valifeau chargé dans mles Wales, s'il tire plus de neul piés d'eau, dequoi le Premier Com-

. millaire doit prendre connoillance.

Lors-que les vailleaux sont entrez dans les Wales, les Maîtres sont obli-, gez de faire haler les antres à bord, sans qu'elles puissent demeurer sur , les bossoirs, de garnir les dehors de leurs vaisseaux de boute-bors de de , défenses; de laire voir aux Commissaires des Wales, où ils ont serre , les cordages de les palans; dequoi les Commissaires sont obligez de teur , une note, pour s'en servir en cas de besoin.

"Les Maîtres font tenus de haler à bord les chaloupes, qui font pour le "fervice de leurs vaisseaux, & de les y tenir pleines d'eau; finon il leur

"est ubre de les laisser hors des Wales.

"Nul Maitre, m aucun des gens de son équipage, ne peut monter à bonl , de son vaisseu, m de jour, m de nuit, sans la connoissance du Premier Commissaire. Néammoins ils y peuvent coucher, jusques-à-ce qu'il y en , ait eu désences de la part de ce Commissaire. Mais il n'est permis à per-, sonne du monde, d'y porter, ou d'y avoir du seu, ou de la lumière, tant , qu'ils sont là. Les vaisseux qu'on veut faire passer dans le Port-a-braier, , pour leur donner le radoub, n'y sont point conduits, que les Charpen-, tiers ne soient prêts à travailler. Que s'ils tirent trop d'eau, & qu'ils , ne puissent prêts à travailler. Que s'ils tirent trop d'eau, & qu'ils , ne puissent passer dans ce Port, ou bassin, le Premier Commissare est , obligé de marquer un endroit où l'on puisse commodément lui donner le , seu, & le mettre sur le côté, parce-qu'il est désendu de le faire dans les , Wales, & lors-que le vaisseau est espaimé, on le remène dans les Wa-, les.

11 n'est pas permis de lester un vaisseau dans les Wales, ni de jetter dans pl'eau des coupeaux, ou d'autres choses sales, beaucoup moins d'y faire chauser du brai, du goldron, ou des étoupes. Néammoins le Premier Commissaire peut permettre de lester, pourvû qu'il ait l'œil à ce que les sabords soient bien garnis de toiles, afin que le sable ne puisse tomber dans l'œau. Mus depuis le premier jour d'Avril, jusques à la Kermisse, ou la mi-Septembre, les vaisseaux qui sont prêts à démarer, & qui ne peuvers, sortir des Wales, parce que l'eau n'est pas affez haute, ont la liberté de celfater leurs vaisseaux en-dedans, moiennant qu'ils en obtiennent pro-

million du Premier Commilliare & des autres.

"Il est désendu de tenir des mats, ou des radeaux, dans les Wales, depuis

" la mi-Septembre jusques au dernier de Mara,

Le Premier Commissare, & les autres, peuvent en tout tems passer, par les canaux, pour faire leurs visites, & prendre garde à ce que tout

of foit dans l'ordre requis, & si les veilles se font comme il faut,

"Les veilles commencent le premier de Novembre, & durent jusqu'à la "fin de Mars. Néammoins on peut les avancer, ou les retarder, selon , que le tems se porte, & que la gelée vient, ou pour d'autres accident, & "lors-qu'elles sont finies, le droit de veille & de garde se pase au Premiet "Commissaire, ou à son Adjoint, & non à d'autres.

"S'il survient quelque différent, c'est aux Commissaires à en connoirre,

表表准

333

"Magistrat.

"Un vaisseur peut entrer dans les canaux, ou dans le Port-à-braier, pour , y caréner, sans en men paier. Mais s'il y demeure plus de huit jours, &c , jusques à trois semaines, il doit paier la moitié du droit de garde & de ,, veille, & s'il y demeure au-delà des trois semaines il doit paier le droit ,, entier.

"Un vaisseau qui entre dans le Port-à-braier, pour espaimer, & qui en "veut sortir, doit le faire dans trois jours, si c'est un petit bâtiment; ou "en six jours, si c'est un bâtiment du port de plus de cent cinquante lastes; "à-peine de paier la moitié du droit de veille & de garde; mais il n'est per-"mis à personne d'y passer la noit, même pendant qu'on travaille au vais-

"leau.

"Un vaisseau qui a été construit hors de la ville d'Amsterdam, & qui y est "amené, pour être mis en la garde des Commissaires, doit paier le droit "entier; mais s'il est construit à Amsterdam, il ne doit rien qu'un présent "à discrétion; toutesois s'il est vendu, étant en la garde des Commissa-

"res, il doit la moitié du droit.

"Les vaisseaux de plus de cinquante lastes, sont tenus d'hiverner dans les "Wales, avec désences de demeurer entre la place où sont les gruaux, & "le Stads-berberg, qui est une grande hôtelerie, bâtie sur des pilotisasseza"vant dans l'eau, aussi-bien que les gruaux. Et lors-que l'on fait sortir "des Wales des bâtimens dont la capacité n'est pas de cinquante lastes, "on est obligé de prendre un plomb, ou une marque du Premier Commissare, afin qu'ils ne puissent sortir sans sa connoissance.

"Il n'est pas permis de tenir du feu, ou de la lumière, entre les barrières des

"Wales & les gruaux.

"Il n'est permis à aucuns bâteliers, ouvriers, ou autres, depasser de nuit, "m de jour, dons les Wales, sans en avoir donné connoissance au Capi-, taine.

"Les propriétaires des vaisséaux qui ont hiverné dans les Wales, sont obli-

"gez de pater le droit, avant le dernier jour du mois de Mars.

"Il est défendu à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles puissent "être, d'aller de nuit, ou de jour, sur les glaces, dans les Wales; d'y "jouer à la longue paume avec le battoir; ou d'y glisser sur les patins.

Ce sont-là les Articles & Instructions auxquels les Commissaires des Wales doivent se conformer. Ces Commissaires sont changez, renouvellez, ou confirmez tous les ans; mais d'ordinaire ils sont confirmez; &
pour cet éset ils se présentent, la veille du premier jour de Mai, au Mamistrat, qui en use à leur égard ainsi qu'il le juge à propos, & selon qu'il
mest informé de leur conduite.

COMMISSION. Commissio, Bestellinge.

C'est la permission & l'ordre que donnent l'Amiral, le Vice-amiral, ou d'autres Oficiers, aiant pouvoir spécial du Roi, ou de l'Etat, pour aller en course, enlever les vaisseaux ennemis, & butiner sur eux tout ce qu'il est possible.

"ALLER en course avec Commission de Leurs Hautes Puissances, du "Lieutenant Amiral, des Conseillers de l'Amirauté, ou de leurs Com-

Gg "milia-

134 ... _ _ C.O. ,

"missiers. Facres op Commissie van Hear Hooge Mogende, was den Zuite-"nant Admiraal, Raaden ter Admiraliteit, of haar Commissien.

COMPAGNIE. Manifelappy, Compagner.

Ce mot, en matière de négoce, se dit d'une Société de Murchands, qui se fut pour établir quelque grand négoce » de si c'est par mer, on l'apelle auf se en Flamand, Master fourest.

* COMPAGNIE des Indes Onentales, en Hollande. De Onfluedifche Mass-

C'est une sonété très-samuse dans l'Europe, dans l'Asse, & dans l'Assique. Plusieurs Marchands Hollandon aunt entrepris d'envoier des vasseux aux indes Orientales. & aunt affez bien réust dans leur dessen,
potinient des Lettres d'Octros pour former une Compagnie réglée, en
potinient des Lettres d'Octros pour former une Compagnie réglée, en
potinient du 20 de Mars, de l'an 1602, & firent un fonds de six millions-sixcents mille livres, auquel la Chambre qui sut établie à Amsterdam participa pour une mossié. sous vizge Directeurs, la Chambre qui sut établie en Zélande, pour un quart, sous douze Durecteurs; la Chambre de
Delst & de Rosterdam ensemble, pour une huitième, chacune sous sept
Directeurs; & la Chambre d'Enchuse & de Hoorn, pour l'autre hundme, austi chacune sous sept Directeurs, faisant tous les Directeurs enstemble le nombre de soixante, à la charge de rendre compte de leur alministration, tous les dix ans-

"Afin de pourvoir sux afaires communes des quatre Chambres, il y a Dix"sept Directeurs particuliers, élus d'entre les autres, qui, autant de sois
"qu'il en est besoin, forment une Assemblée, pour en délibérer, et les
"régler De ces Dix-sept il y en a huit de la Chambre d'Amsterdam; qua"tre de celle de Zélande, deux de celles de Delft ét de Rotterdam, ét deux
"de Nord-hollande, et le Dix-septième Directeur se prend tour-à-tour
"de Zélande, de la Meuse, ou de Nord-hollande, par la pluralité des

, TOIX.

"Ce Collège des Dix-sept régle en quel tems il faut faire les équipement, aquel doit être le nombre des vailleux, pour quels heux ils seront dellinez ôcc. L'Assemblée se fait à Amsterdam, pendant six années consécut-, ves, ôt ensuite en Zélande, pendant deux années: puis on recommente , à Amsterdam, ôt l'on continue sinsi tour-à tour.

"Si les Dix-fept ne peuvent convent enfemble far quelque point imporntant, ou qu'ils fe trouvent embaraffez, l'afaire feraporte devant les Ense

"Généraux, qui la réglent.

"Trois mois après le départ des veiffesux, on rend le compte des frais des "équipemens, & on l'envoie à toutes les Chambres dans un mois après. "Et pour les frais du retour, les Chambres s'en envoient les Etais toutes "fois & quantes qu'elles en sont requises les unes par les aurres.

"Le compte général le rend en public, & l'on en fait auparavant publier " & afficher les avis , afin-que coux qui pourroient défirer d'y affiller ...

naient à le faire.

"Les Chambres sont obligées d'envoier aux Provinces ou Villes, dont les , habitans ont sourni jusqu'à cinquante-mille livres de ce premier sonds, , un état des cargassons, au retour des vaisseaux, Sc aussi l'état des marchan-, dises qui out été vendues, lors-que ces Provinces ou Villes le requiérent.

"Count

"Ceux qui sont élus Directeurs, doivent avoir un fonds de mille livres de "gros, c'est-à-dire, de six-mille livres, pour le moins, hormis les Di-recteurs de la Chambre de Hoorn & d'Enchuse, qui peuvent être reçus, "moiennant qu'ils participent pour conq-cents livres de gros. Tous les Di-recteurs sont tenus de prêter le serment, sur les points énoncez dans les Lettres d'Octroi.

"Ils ont droit de retenir un par cent, sur les équipemens & cargassons d'en-"voi, & autant sur les retours : laquelle provision se partage , savoir la "mottié, pour la Chambre d'Amsterdam; un quart pour la Chambre de "Zélande, & pour les Chambres de la Meuse & de Nord-hollande chacune "un demi quart.

n Les Directeurs ne peuvent lever aucune somme de deniers pour la Comn rague & à sa charge, ni donner aucun bénéfice sur les marchandises, ni

"donner commission à qui que re soit aux frais de la Compagnie.

"Si queiqu'un des Directeurs vient non-seulement à ne s'aquiter pas bien "de son administration, mais encore à causer quelque préjudice à la Com-"pagnie, la perte en est portée par la Chambre où est le Directeur; mais "austi les sommes qu'il a portées dans la Compagnie, demeurent spécialement ascetées pour répondre de son administration.

"Les Directeurs de chaque Chambre demeurent responsables pour leurs

, Castiers.

"La Compagnie peut faire et contracter des Alliances, avec les Princes et "Potentats, dont les Etats sont à l'Est du Cap de Bonne-espérance, et "dans le Détroit de Magellan, et le long du détroit, et au-delà, au nom "des Etats Généraux des Provinces Unies, ou des Magistrats et Souverams "de ces Provinces, y bitir des forteresses de places de seureté; y mettre "des Gouverneurs et des gens de guerre; y établir des Oficiers de Justice "et de Police etc. Muss ils sont tous obligez de prêter le ferment, au nom "des Etats Généraux, ou des Magistrats et Souverains des Provinces, quoi"qu'ils le prêtent aussi à la Compagnie, à l'égard de ce qui peut concerner "le commerce.

"La Compagnie peut destinuer les Gouverneurs & les Oficiers de Justice " "lors-qu'elle n'est pus contente de leur conduite. On un peut néammoins "les empécher de revenir dans les Provinces Unies, pour porter leurs plain-

"tes, s'ils croient en avoir sujet.

Les prifes que les vaisseaux de la Compagnie font dans leur route, sur , les ennemis de l'État, se parragent suivant l'ordre observé dans ces Pronomnes, qui est que l'État àt l'Amiral y ont leur droit, lequel, tounations, ne se lève, qu'après avoir dédoit le dédommagement de la perte, que la Compagnie a souscrite dans l'action: êt 'c'est le Collège de
, l'Amirauté du lieu où les vaisseaux arrivent, qui prend connoissance si
, les bâtimens enlevez sont de bonne prise.

Toutes les épiceries de la Compagnic se vendent à un même poids, qui

"eft celui d'Amfterdam.

"Il est défenda à toutes autres Personnes qu'àla Compagne, d'envoier des mussicaux aux Indes Orientales, & d'y trafiquer.

"Après cet Octroi la Compagnie équipa une flote de quatorze vaisseaux "
Gg 2 "qui

, qui mie à la mer au mois de Juin 1602, dont elle ent une pursie dorsteur

, dès l'année fuivante.

Le tems des premières Lettres, étant expiré, elles furent renouvellées, le 22 de Décembre 1622 pour le tems de vingt & un an , a commencer le 1, de Janvier 1613 avec pareilles défences à qui que ce fût, de trafiquer dans les Indes Orientales, & fous de nouvelles conditions dont voici les plus confidérables.

Les Principaux Participans, ou Intereffex, font ceux qui ont, pour le , moins, dans la Compagnie, autant defouds que les Directeurs en doivent savoir à la Chambre ou ils sont, & cela sans fraude, sans le secours de per-

", fonne, ot fans avoir charge ou engagé leurs autres fonds.

"Il doit être choifi Neuf des Principaux Intereffés de toutes les Cham-"bres, favoir quatre d' Amfterdam, deux de Middelbourg, de trois des sutres Chambres, pour affifter . chaque fois , a la reddition des compntes annuels, que les Chambres le rendent les unes aux autres, ou qu'elles rendent aux Dix-lept Les Directeurs & les Dix-lept doivent écouter "leurs aves au fujet de la vente des marchandifes. & lors-qu'il furvient , quelque importante afaire . le tout fans aucuns frais pour la Compagnie. "Nul des Directeurs ne peut rion vendre, ni livrer directement ou indi-, rectement , à la Compagnie , dequoi ils font tenus de prêter ferment , "de même que les Confeillers de l'Amiranté le font en pareil cas, à-mons ,, que ce ne toit du consentement des Etats Généraux, ou des Provinces, , ou des Magiftrats des villes où les Chambres fon établies , lequel con-, fentement on est tenu d'obtenir chaque fois , avant-que de pouvoir sen "acheter des Directeurs.

n Les Directeurs font reçus comme les autres à acheter les marchandifes "qu'on taxe à un certain prixt, ou qu'on vend publiquement à l'enchére : "mais aucun des Dix-lept, ni une Chambre en commun, ne peut achenter, ni enchérir, ét il n'est pas fait plus de grace, ou de rabas aux Diprocteurs qu'aux autres, sur lequel point ils font auffi le ferment. La s, même chole, par conféquent, est permise a tous les autres Inserches. "Les Neuf Principaux Interesses, dont il a été parlé et-dessus, peuvent

"affiftet & prendre feance dans toutes les affemblées que les Dix-fept tien-"nent. & on doit écouter leurs avis sur les vouges, les équipemens des "vaisseaux. la vente des marchandises, les levées de demers, les réparstitions à faire, et les autres afaires confiderables. Ils ont droit d'affilier , à la lecture des lettres qui viennent des Indes , de vifiter les magifist "des Chambres, & les marchandifes que y font; & s'ils font obliges de "vaquer a cet emploi hors des villes de leur domicile, sia font paiex deleurs

"falsires, aux dépens de la Compagnie

"De tout ce qui le vend publiquement à l'enchérs, ou qui se met à prix. "pour être expolé , & accepté par ceux qui en défirent , il n'en pourta "rien être acheté ou accepte par les Directeurs que publiquement, & "il ne lera conclu aucun marché avec eux., qu'après que les autres perfor-», not qui se présenterent pour acheter, auront eté entendues. & les Neul "Principiux Intereffés feront foumis aux mêmes ordres & Reglement. Le tems de ces fecondes Patentes étant expiré , elles forent renouvellées le 21, de Juin 1647, pour le rems de vinge-cinq ans , déja commenter 🖼

mois de Janvier de la même année 1647, fous les conditions et refériétions des précédens Octrois, et aussi sous les changemens et nouvelles conditi-

ons qui fuivent.

« Qu'au-lieu de la provision que les Directeurs ont ci-devant eue sur l'as,, gent qui se touchoit, ceux de la Chambre d'Amsterdam auront a l'avenir
,, trois mille cent livres d'apointemens fises; ceux de la Chambre de Zélan,, de auront deux mille six cents livres : ceux des petites Chambres, tant de
,, la Meuse que du Quartier du Nord : auront chaçun douze cents livres. Que
,, les Directeurs de la part de chaque Province ; compris celle de Gronin,, gue ; qui n'en avoit point encore eu : auront chaçun douze cents livres ;
,, le tout annuellement : à condition que chacun des Députés des Provin,, ces ; à l'éxemple des Directeurs ; aura ; pour son propre compte ; un
,, fonds de trois mille livres dans la Compagnie.

"Que lors-qu'il y aura des places vacantes, elles doivent être remplies dans atrois mois, ét cependant les apointemens qui courront, tournésont au pro-

"fit de la Compagnie.

"Que les Principaux Interesses, qui sont nommez, & qui prétent le ser-, ment, auront tous les ans chacun deux cents livres d'apointement.

"Que les comptes généraux se rendront tous les quatre ans, en présence ades Députez des États Généraux, qui auront dix livres par jour, pea, dant l'audition des comptes, non compris les frais des voitures, saus aucune autre recompense, sous quelque nors ou prétexte que ce soit.

La Compagnie obtint encore de nouvelles Patentes le 7, de Fèvries, 1665, qui la continuérent jusques à l'an 1700 inclus, sous les mêmes conditions contenues dans les Lettres précedentes. Et pour la fin de cette présente année 1700 elle en à obtenu de nouvelles, endatedu 11 d'Août

1698, par lafquelles elle est continuée jusques a l'annéé 1740, inclusivement, ; toujours sous les mêmes conditions.

Avec de nouvelles désences aux Sujets de l'Etat d'envoier, ou de trassquer au directement ou indirectement, aux Indes; êtc. de s'engager au service , de Rois. Princes, ou Compagnies étrangères, faisant commerce aux lindes Orientales, rapellant tous ceux qui se service engagez dans un , tel service, ou à servir des Marchands étant dans les pais étrangers, apour trassquer aux mêmes Indes; & leur ordonnant de se rendre a leur , domicile dans trois mois, sur peine de confissation de leurs biens, & de , bannissement perpétuel de leurs personnes. Et à l'égard de ceux qui s'engageroient de nouveau, soit dans l'Europe, soit aux Indes, au prépar diec de ces l'atentes, & du Placard qui en a été assiché, il y a peine , capitale décernée contre eux.

Et encore avec défenses à tous les Sujets de l'Etat, de prendre des engagemens avec aucune Compagnie des Indes Orientales étrangère, & d'y avoir part, ou d'entrer dans les commerces que pourroient entreprendre des Nègocians étant en pais étranger, sur les peines qui y sont énoncées.

"Dès l'an 1606 il avoit été défendu aux Sujets des Etats, non-seulement de m'aller point trafiquer dans les Indes, mais même de naviguer ou d'envoier des vaisseaux au delà du cap de Bonne-esperance, ni dans le détroit de Magellan; & dès l'an 1616 & diverses sois depuis, il leur avoir été fait défenses, de se mestre au service d'aucuns étrangers, pour aller dans les sindes.

"Lors-que les varifeme des Indes sont de retour, il n'est permis à person-, ne de descendre à terre, ou d'aller de terre à leur bord, sans le consen-, tement des Directeurs. C'est la Compagnie qui fait établir des Curateurs à la succession de ceux qui meurent dans les Indes à son service.

Pour l'éloction des Directeurs, on spelle tous les Principaus interessende la Chambre pour laquelle il faut élire, afin-qu'ils députent un certain nombre d'entre enx, & ces Députés avec les Directeurs, nomment trois, d'entre les Principaux Interesses, & portent la liste aux Bourgmassères, du heu où est la Chambre, & les Bourgmassères font le choix d'un des prois qui font sur la liste, & cela en verta d'un Acte décerné par les , Etats de Hollande, l'an 1603.

"Certe Compagnie s'est enfin si bien établie. Et a tellement prospéré, qu'au-"jourdhui les actions qu'on a sur, elle, valent ordinairement plus de quatre "au-destius du premier fonds, & quelquesois même on les pousse presque

, julques i emq.

"Ses principaux commerces se sont dans les Empires & Roisumes de Ceilon, Camboie, Martapura, Quinam, Cattauaringe, & en divers autres.
"Elle a des Comptoirs ou Bureaux à Taiovam sur la côte de la Chine, à
"Nangisac au Japon, à Malacca, à Surate, à Amboine, à Banda, à Chiam,
"aux Moluques, à Jamhy, à Atchin, à Ariacan, à Wingurla, à Ispahan
"en Perse, à Cesion, le long de la côte de Coromandel, à Palimbang, &
"en plusieurs autres endroits. Chacun de ces Bureaux est obligé d'envoire
"tous les ans son compte à Batavia, & un double en Hollande aux Dix"sept.

"Elle possède dans les Indes de grands païs, & quantité de forteresses, & "& y entretient beaucoup de milices: jusques-là que dès l'an 1645 comme "il en paroit par le Régitre général du négoce des Indes, arrêté à Bata"via le dernier de Novembre 1645. l'entretien des troupes monton a "16022246 livres ; sans y comprendre la dépence d'une flote, qu'on te-

" noit alors devant Goa, parce-qu'on étoit en guerre.

VOICI une partie des chofes qui se pratiquent dans la Compagnie des Indes Orientales, à l'égard de la navigation aux Indes, & des vailleux

qu'on y emploic.

Les vailleaux qui vont aux Indes, sont pourvus de plus forts équipages, que les navires de guerre; mais il y a sur les uns & sur les autres parel, nombre d'Oficiers Mariniers. Si le Mastre ou Capitaine vient à mourr, ple Pilote prend sa place. C'est le Commis qui a la direction de la expassion, il en fait la vente, le trasse & les échanges; il a sous lui des Tempeurs de livres & des Ecrivains.

L'arrière des vaisseux destinez pour les Indes, est construit comme l'ar, rière des autres vaisseux marchands, avec beaucoup d'acastillage & d'é, tendue en largeur & en profondeur, afin de contenir beaucoup de mar, chandises, & qu'on les y puisse facilement arrimer. Les Capitaines, ou
, Maitres, commandent les équipages, & ont la direction de tout ce qui
, les regarde. Ce sont eux qui ordonnent de la voilure, qui sont faire plus
, ou moins de voiles, selon qu'ils le jugent à propos, & qui prescrivent
, la route.

"Lors-que pluseurs vaisseaux vont de flote, on établit un Commandant.

CO.

"ou Amiral, qui porte pavillon, ot qui commande à la route; ot s'il n'y en

"Il y a sur chaque vaisseau un Conseil de cinq personnes qui sont établis "Juges, & qui ont le pouvoir de faire justice, & de faire éxécuter leurs vordres pour les sauces legéres. Le Commissest le premier de ces juges, "ou le Président, le Maiere est le second, le Sous-commis est le troiséme, le premier Pilote est le quatrième, & le Contre-maître est le dermier. Il n'est pus permis aux Osciers de divers vassièmex de faire des afmémblées sur un même bord, sont pour rendre justice, ou sous quelque mautre présente que ce soit, sans un ordre précis de l'Amiral.

"Toutes le nuits, pendant chaque quart, on fait trois ou quatre fois la ronde dans les hauts ôt dans les bas de chaque vaissesu, afin de prévenir tous les accidens, ou d'y remédier promiement; ôt d'empêcher que l'équipage ne s'atroupe pour le mutiner; ôt fi l'on entend quelqu'un qui mjure, ou qui prenne le nom de Dieu en vain, ôt qui tienne des discours

"profanes, on ne manque pas de le punar.

"Il n'est point permis de manier la hache, su de faire aucune fonction de "Charpentier, fana l'ordre du Maître Charpentier; ni de conferveraucune "portion de sea rations de vivres ot bruvages, ou de la vendre; si de "jetter des vivres à la mer, sous précente qu'ils soient gâtez, que du con-"sentement du Commis & du Maître.

Chaque soldat est obligé d'avoir soin de ses armes, et de les renir netters, les représentant une sois la semaine devant ses Supérieurs, ou devant ceux qui out droit de les visiter. Ceux qui jettent contre terre les instruments du distrurgien, des Charpentiers, ou des Cuismers, ou qui les volent, sont battus de bouts de cordes au pie du mât. Quiconque tire un coup, de canon sans ordre, en est puni par la consistation d'un mois de gages, Tous les jour on lave les vaisseux par-dehors et par-dedans. On prend, aussi un grand soin des malades, et ce soin regarde ceux qui sont du même quart. Lors-que quelqu'un est mort, on sut la vente de ses hardes et de ses ésets au pié du mât. Il n'est pas permis de jouer aux dez, ni quax cartes, sur peine d'être hust jours aux sers; et s'il arrive à quelqu'un, de jouer à quelque jeu que es soit, celas qui perd n'est point obligé do paier.

"Il est désendu de s'enivrer, de se battre, d'avoir du feu en aucun endroit , qu'avec permission, de fumer du tabac que far le haut pont, ou à l'épe-

prou , le tout fur les peines qui y apartiennent.

"Quand le quart est commencé, chacun doit se tenit en son poste, de ne "le plus quitter. Aucun étranger ne doit être reçu à bord, sans permissions, "des Directeurs. On ne porte au public as foin dans les cabanes, ai de lits "à bord, sans ordre.

"L'extravagante contume du batémo est retrunchée; mais au-lieu de cela on permet que l'équipage se fasse paier un frison de vin à chaque gamelle. "Les afaires qui concernent les soldats qui sont à bord, se vuident par le "Consoil de guerre, qui est composé du Commis, du Mastre, du Sergent, du Caporal, & de l'Anspessade: mais si l'afaire est d'importance, son tient un Consoil général de tous les Oficiers du vaisseur, ou de la "flote, s'il y a plusieurs vuiseure, ou au-moins plus d'un.

, La

"La lecture des sruicles sur lesquels on a pris les fermens, doit être réitéprée tous les mon.

"Le Conseil général de la flote, est composé de tous les Commis, des "Maîtres, des Sous-commis, &t des premiers Pilotes. Mais dans les afines "militaires, les deux premiers Commandans des soldats, soit Capitaines, ou "Oficiers d'un moindre rang, entrent au Conseil, &t les Sous-commis &t Pi"lotes en sont exclus. C'est le Commandant de la flote qui préside dans «ce Conseil, nisiant qu'une voix quand le nombre des Oficiers qui affisent au Conseil, n'est pas pair; mais il en a deux quand le nombre est

"Ce Confeil a droit de remplir les places qui viennent à vaquer par mort, "Se de destituer ceux qui sont incapables de servir: il a droit de prononcer "Sentence de condamnation contre les criminels, à bord de l'Amiral ou "Commandant de la flote. — Il délibére ét résout sur les routes qu'il faut "prendre, ét sur les ports où il faut toucher, ét prévient, avec éxachtu-

"de , ou punit la diffipation de la poudre.

Lors-qu'on veut jetter un mort à la mer, on tire seulement un coup de pierrier. Le Pasteur & le Consolateur des malsdes, ne se mêlent que des choses qui regardent le service divin & la conscience. Le Consola leur fait rendre le respect qui leur est deu, & s'ils tombent en quelque seure, ils n'en sont repris qu'en particulier, à-moins que ce ne suit quelque faute bien seindaleuse. En exhortant les équipages à la piété & a la vertu, ils ont ordre de ne traiter d'aucunes controverser. A leur tout s'ils ont quelque censure à faire aux Oficiers, ils la sont en particulier. Ils sont tous les jours publiquement la prière, de laquelle personne ne s'abstence, non-plus que du sermon aux jours qu'il se fait. Chaque personne de l'équipage doit être pourvu de quelques livres de piété.

Le Commandant de la flote a droit d'affiffer à tous les Confeils particuliers de chaque vaiffeau. & d'y préfider. Les Sentences rendues contre
les coupables a'éxécutent a bord du vaiffeau où le délit a été commisLors-que le Confeil particulier a prononcé Sentence dans les afaires qui font
de fa competence. & fur lesquelles il a droit de prononcer. le Commandant
du vaiffeau doit le tenir, tout le jour qui précéde l'éxécution, aussi proche qu'il lui est possible du vaisseau de l'Amiral, & faire mettre un povillon à l'artimon, près de la hune, ou il demeure une heure entière,
afin-que l'Amiral soit informé que le jour suivant on doit faire justices set
il e vaisseau, & qu'il y passe lui-même, ou y envoie quelqu'un avre ses
cordres. Que si personne de sa part ne vient à hord avant le midi du jour
marqué, le Conseil du vaisseau passe outre; & si la faute mêrite pent
marqué, le Conseil du vaisseau passe outre; & si la faute mêrite pent
marqué, le Conseil du vaisseau passe outre; & si la faute mêrite pent
marqué, le Conseil du vaisseau passe outre; & si la faute mêrite pent
marqué, le Conseil du vaisseau passe outre; & si la faute mêrite pent
marqué d'en donner avis à l'Amiral.

Lors-que les Maîtres & les Pilotes ne se trouvent pas d'acord sur les routes qu'il faut prendre, als sont reaus d'en donner connoissance au Com-

mandant ou Commis, afin-qu'il tâche de les-faire convenir.

Les Contre-maîtres & les Esquimans prennent son de faire bien ammer, & pour cet éset ils sont percer des trous à bord, & entre les fronteaux, pour charger plus commodément en granier ce qui doit y être meharge. Il ne saux mettre avec le poivre, ni avec les noix museilles & le

"ôt le clou de girofle, Eucunes antres marchandifes, parce-qu'elles se gà
teroient avec telles-ci, qui échansent of sont sermenter, on chacune de ces

trois sortes doit être aussi chargée à part, en différent sonds de cale,

L'huile doit être placée au haut, ot, pour ainsi dire, sous la main, ahn
qu'on puisse veiller à sa conservation: il faut laisser un peu de vuide

dans les tonneaux où elle est, dont les cercles ot le sond doivent être

frotez d'une composition de sel, de sable of d'eau, pour empêcher le

menulage.

"Les groffes balles , paquets of fardeaux doivent être arrimez proche d. s , épiceries ; en mettant néummoins les plus précieuses marchandises dans , les rangs du milieu , mais sur-tout il faut prendre garde que le poivre n.

puille engorger la pompe.

"Les vaisseux qui vont aux Indes sont ordinairement pourvus de vivres "pour douze mois; savoir vingt de une mille livres de biseuit par vaisseu, "pour cent personnes, de au-dessus à proportion de ce qu'il y a plus de "gens, ou au-dessous s'il y en a moins, de l'on en donne à chaque homme quatre livres par semaine: plus vingt tonneaux de viande, chacun de "emq-cents-cinquante livres; dont on en donne deux sois la semaine trois «quarterons à chaque homme: vingt tonneaux de chair de pourceau, "chacun de trois-cents cinquante livres, de l'on en sert une sois la semainne: de trois mille livres de stocssise, dont on en sert quatre sois la semainne: de trois mille livres de stocssise, dont on en sert quatre sois la semainne:

"ne, chaque fois un quarteron a chaque homme.

"On embarque austi cinq fromages du poids de fix à sept livres pour cha-, que homme, pendant tout le voiage : trente touneaux d'eau, tenant deux s bariques & deux tiers, pour cent hommes, dont chaque homme a un , plem frison par jour; & dix-huit autres pipes d'eau pour la cuifine : un ntonneau de biére par tête : dix-huit tonneaux , auffi de deux bariques & deux atiers de vin d'Espagne, & deux de vin de France, dont on en donne par es jour un demi-fetier à chaque homme : deux bariques d'eau de vie : dou-"ze tonneaux de beurre : quatre petits tonneaux de vinaigre d'une bari-, que de demie; vingt-quatre demi-semen d'huile, un semen ou act, pinres, mesure de Hollande, de saumure de limon : quatre quartants de " prunes, cinquante face d'orge mondé, vingt face de pois gris, & vingt n de pois blanci: un gros ronneau d'une certaine espèce de risforts fauvanges un demi-conneau de femence de moutarde : quarante jambons fumez: cinquante pièces de viande fumée: huit langues de bœuf fumées. Le tout "est distribué à l'équipage selon les ordres presents, par les soins du Ca-" pitaine ou Maître.

"COMPAGNIE des Indes Occidentales, en Hollande. De Weft-indefche Maai-

"febappije, in Hellande,

"Cette Compagnie se sorma l'an 1621. St obtint des Lettres d'octroi des "Etats Généraux le 10. de Juin de la même année, avec divers priviléges, "Et entr'autres.

"Que pendant le tems de vingt-quatre uns aucun des Sujets de l'Etat ne "pourroit naviger ai trafiquer aux Indes Occidentales. & que ce feruit la "Compagnie feule qui en feroit tout le commerce , aufli-bien que celui "des pars de l'Afrique, qui font lituez depuis le Tropique du chancre jufques au Cap de Boune-espérance, & pour ceux de l'Amérique, dépuis H h O.

ala pointe Méridionale de Terre-neuve , par le détroit de Magellan, es-"lui du Maire, ou sucres, jusques à celui d'Anjan, cant dans la mer du Nord, que dans la mer du Sud. ni dans aucune des ifles gifantes à l'un sou l'autre coté : ni dans les pais du Sud , s'étendant entre les deux Mépridiens, touchant par l'Est au cap de Bonne-espérance. & par l'Ouoft à a la pointe orientale de la Nouvelle Guinée inclusivement.

"La Compagnie est divisée en cinq Chambres de Directeurs, dont il y en na une à Amsterdam, qui a la direction de cinq neuvièmes partiels: une en "Zélande, pour deux neuviêmes parties : une fur la Meufe, pour une meuvième: une dans le Quartier du Nord, pour une autre neuvième, & 14 cinquième en Frisc, pour les Provinces de Frise & de Groningue, aussi es pour une neuvième partie. Et les Provinces où il n'y a point de Chamsobre, donnent néimmoins autant de Directeurs qu'elles ont fourni de cent nulle livres de funds dans la Compagnie, c'eft-à-dire, pour la Chambre "où elles ont trouvé bon de mettre leur fonds.

"La Chambre d'Amsterdam est composée de vingt Directeurs ; celle de "Zélande de douze, celles de la Meule & du Quartier du Nord chicune

"de quatorze, & cel'e de Erife suffi de quatorze.

"L'aftemblée générale des Chambres fe fait par Dix-neuf Députés, favoir "huit de la Chambre d'Amfterdam, quatre de Zélande, deux de la Meu-"se, deux du Quartier du Nord, deux de Frise, & un de la part des E-"tata Généraux, & même plusieurs, & autant qu'ils le jugent à propos, Mais quelques réfolutions qu'on prenne dans ceste Affemblée, sur le fait ende la guerre, il faut encore l'aprobation des États Genéraux.

"Quand il y a une place de Directeur vacante, les Principaux Intereffei "nomment trois personnes, & en présentent la liste aux États de la Prose vince où est la Chambre qui a besoin d'un Directeur. & les Brats en sont

Le tems de l'Octroi étant expiré, la Compagnie obtint de nouvelles Patentes en date du 4, de luin 1647, pour vingt-cinq années confécutives,

à compter du premier de Janvier, du même an 1647.

"Le commerce de cette Société a été fort traverié par les guerres qu'elle "a eu à soutenir. D'abord le succes en sut favorable : elle fit de grandes aconquêtes, de parut fort bien établie. Mais comme le tort des armes els "inconflant, & qu'il en cit de la guerre comme du jeu, ou ceux qui per-"dent, perdent besucoup, de ceux qui gagnent, le trouvent à la fo "n'avoir guéres gagné, cette Compagnie, harcelée premiérement par les "Espagnols, puis par les Portugais & par les Anglois, sut dépouillée d'une partie de ses conquêtes, & cut allez de peine a se soutenr.

"Néammoins elle fubliffa jufqu'à la fin du tems de fon Octroi , où elle "fut difloute, & comme changés en une neuvelle, qui obtini des Patri-

"tes des Etats Généraux , le 20 de Septembre 1674.

"Cette nouvelle Compagnie s'est toujours bien maintenue : elle pussible ales pais, forterefles & conquêtes de l'ancienne, et fait un commerce mayantageux a dont il feroit encore fait plus de mention dans le monde, "si le grand éclat de la Compagnie des Indes Orientales n'attroit pas tous "les yeux de fon côté

, COMPAGNIES de Surinam, du Nord, de Graenlande de la mer Baleigue

" itc.

" Bec. en Hollande, Surmamfe, Noordife, Groenlandife, Oofte Manfelisppijen,

"Ce sont d'autres Compagnies beaucoup inférieures à ces premières, qui "se sont formées en divers tems, & établies à la faveur de Lettres d'octrou

"des Etats Généraux.

"La Compagnie de Surmam ne s'est formée que depuis les guerres que "les Provinces Unics ont eu contre les Anglois, pendant le cours desquel-"les les Zélandois prirent cette ille, & l'an 1682, les Etats de Zélande la "cédérent à la Compagnie des Indes Occidentales, pour une certaine somme nde deniers; & la Compagnie obtint des Patentes pour cette isse, le 23, "de Décembre de la même année 1682.

"Depuis ce tems-là la colonie de Surmam a été divisée en trois parties , "dont il y en a une qui apartient à la ville d'Amsterdam, une autre apar-"tient encore à la Compagnie des Indes Occidentales; & la troisième ,

"aux héritiers du Sieur de Somelsdijk.

"Il y a cinq Directeurs de le part d'Amsterdam, pour la Compagnie de "Surmam, quatre de la part de la Compagnie de l'Amenque, qui tont aquatre Directeurs de cette même Compagnie, ét un de la part de la "Maison de Someisdijk Le seu Seigneur de Someisdijk lui-même y "alla au mois d'Août 1683, comme Gouverneur général établi par tous "les Interesses.

"Les Compagnies du Nord, pour la pêche de la nouvelle Zemble & du "détroit de David, celles de Groenlandt, & de la mer Baltique, ont "aussi leurs Patentes & leurs priviléges; mais ces établissement n'ont pas "eu grande suite, & chaque Particulier ne laisse pas de faire les mémes

, commerces que font ces Compagnies, & dans les mêmes lieux.

"La différence qu'il y a entre la Compagnie de Groenlandt & les Parti-, culiers, c'est qu'il n'est pai permis à ceux-ci de descendre à terre; au-lieu , que ceux qui sont incorporez dans la Compagnie, y peuvent aller faire

, fondre le lard des baleines qu'ils pêchent.

"Mais les Particuliers sont obligez de couper leurs posssons par mor-"ceaux, & de les mettre en des tonneaux, pour être aportez au pris, & y "être sondus—Il va tous les ans une infinité de bâtimens à cette pêche. "L'an 1662 la pêche sut si heureuse, qu'il resta jusqu'à quatorze mille "bariques d'huile, qui ne purent être vendues; & l'année suivante il sut "encore fait trente-sept mille bariques d'huile, des baleines qui surent "prises.

COMPAGNIES de Négoce en Erance. Francis Manschappyen, tot Koophan-

del, en om 't felfde te bevorderen.

Il s'est formé aussi diverses Compagnies en France, pour faire le commerce aux Indes Orientales, aux Indes Occidentales, dans les pais du Nord, & à la côte d'Afrique; mais jusques à présent elles n'ont pas eu un grand succès. Les unes ont manqué, & se sont éteintes; & les autres sublissent evec peine, quoi-qu'il se fasse tous les jours des mouvemens pour en former de nouvelles: ce qui fait voir qu'on n'a point encore trouvé de moiens pour saire de ces grands établissemens, & solides, tels que sont ceux qui se sont faits en Hollande & en Angleterre.

COMPAGNIE de navires, ou Conferve. Admiracifelap, Compagnie.

Hh 2

c o:

Ce sont les vaisseux qui sont obligez de s'atendre les uns les autres, pour faire une stote, et se désendre réciproquement pendant un voiage, et cela s'apelle, Aller de conserve. Aller de fiote, ou d'escorte réciproque. Comme j'étous desemparé ma Conserve ne me voulut pas quiter, et m'aunt donné le cable elle me tira en ouaiche. Nous allons trois vaisseux de conserve, par un vent de Sud. Voiez, Conserve.

"C'est une Société de vaisseux pour aller ensemble, & qui sont entre eux "élection d'un Amiral, tant afin de se mieux désendre, en cas d'ataque, que pour leur presente la route, & tous les autres se soumettent aux oradres de cet Amiral. Ils s'engagent à demeurer joints, à s'atendre les uns "les autres, a se donner des avis, & pour cet éset ils conviennent de certains signaux. L'Amiral a droit de faire le signal de Conseil, & d'alssembler les Osseiers à son bord, pour prendre leurs avis, comme dans une sescadre de navires de guerre. Les bâtimens qui n'ont point de canon, & qui veulent être reçus dans la flote, paient ordinairement en argent la « protection que les autres seront tenus de leur donner en cas de besoin.

VOICI un Acte de Société, ou de Conferve, tel qu'on le fait pour aller en France, lequel peut aussi servir de modèle pour tous les autres qu'on vou-droit fure, en y ajoûtant ou retranchant les clauses nécessaires, selon le

changement de route & de deffination,

"NOUS Sous-fignez Maîtres de vasilieau promettons, & nous engageons par "ces préfentes, de faire voiles d'iei à Names, à la Rochelle, & à Bour-"deaux, en France, au premier bon vent, & d'entretenir tous les points "qui font contenus dans ce préfent acte de fociété & compagnie : le tout

, fur les peines qui y aparticament & qui y font énoncées.

Nous établifions et tenons pour notre Amiral, N. N. pour notre Victamiral, N. N. & pour notre Contre-amiral N. N. & afin-qu'en cas de
adommage, (ce qu'à Dieu ne plaife) il puisse être amendé par la sus-diesociété, chacun de nous a estimé et mis à prix son vaisseau et la cargajon, de bonne soi, et selon la connoissance que nous pouvous avoir de
leur valeur, et en avons sait écrire le prix au pié des présentes par les
Commissaires par nous nommez à cet éset, et en avons aussi signé l'Aête
de notre mam. En outre chacun de nous qui n'a point de canon sur son
vaisseau à paié comptant par chaque cent florins de la valeur,
feion la prisée et estimation que nous avons faite, pour contribution sur
frais et depences des sus-dits Amiral et Vice-amiral, et des autres vaisseur,
qui portent du canon.

au Vice-amiral, qui en mettront toutes les nuits. Et qui feront toutes les nuits tour-à-tour. Pun à la tête de la flote, Et l'autre à la queue, fur peine de quatre livres d'amende. Et pour recompense de leurs ser, vices il leur sera paié la formme de dix sous par chaque bâtiment, dont l'Amiral aura la monié, le Vice-amiral un tiers, Et le Contre-amiral, une suiteme. Sera tenu l'Amiral, ou le Vice-amiral, c'est-à-dire, ce-, lui qui portera le seu à la queue de la flote, de se tenir toujours de l'arrière du vaisseau qui sera le plus mauvais voilier; Et il ne sera per-, mis à aucun vaisseau de se mettre de l'avant du seu qui sera à la tete:

, le tout fur peine de dix livres d'amende.

_Տւ

"Si quelqu'un des vaisseux qui sont de Compagnie, perd mât, vergue, "étambord, ou voile, ou qu'il ait quelque voie d'eau, ou qu'il soit in"commodé en quelque autre manière, il déploiers de jour un morceau
"de toile, ou une bonnette, à la hune, ou au ton du mât, ôt de nuit il
"y mettra trois seux l'un sur l'autre : êt les autres voiant ce signal, éle"veront aussi un seu pour y répondre, ôt mettront le cap sur lui, pour .
"aller le secours, sans l'abandonner, jusques-à-ce qu'ils l'aient conduit
"dans un potr, s'il en est besoin, ôt s'il est possible, à-peme de cinquan"te livres d'amende, parable par chaque vaisseau qui sers en défaut, la
"mostié aplicable au prosit de celus qui aura été abandonné, ôt l'autre
"mostié aux pauvres.

"Si quelqu'un échoue en quelque port, ou ailleurs, hors de ces Provin-, ces, ou qu'il s'y trouve incommodéren quelque autre forte, les autres , seront obligez de le secourir, & d'atendre pendant vingt-quatre heures, , qui séront emploiées à le déchoner, ou à le racomoder, sur pareille pes-

" ne de cinquante livres d'amende aplicable comme deflus.

Tous les matins & tous les soirs chacun sera tenu d'alter faire le tour dermére le vaisseu qui sera le plus demeuré de l'arrière : & lors-que l'Amimal, ou le Vice-amiral jugera à propos de virer de bord, ou de chanager de route, il sera obligé de tirer un coup de canon, & demettre deux méeux l'un sur l'autre, mais par un tems embrumé il ne sera que tirer un acoup de canon; & si c'est de nuit, chaque vaisseu sera tenu de mettre mun seu, & de virer aussi, asim-qu'on ne s'aproche pos trop les uns des mautres; & ce sur peine de trois livres d'ainende.

"Si quelqu'un se trouvant de nuit en danger cargue ses voiles , il sera mobligé de mettre aussi deux seux , 80 tous les autres seront tenus de saire meomme lui , sur peine de douze livres d'amende , toutes les sois qu'ils se-

pront en défeut.

"Geux qui apercevront quelques vaisseaux étrangers parmi la flote, seront nobligez d'en donner avis, a-cause du péril, de jour en histant 80 amenant atrois sois la miséne. Se de nuit en élevant un seu, 80 l'Amiral mettra adeux seux, 80 côté en travers, jusques-à-ce que tous les vaisseaux soient nauprès de lui; 80 tous les autres voiant sa manieuvre, s'eront la même achose, afin-qu'on puisse faire voir qu'on se recomost; 80 alors tous se mjoudront, afin de s'entre-secourir, s'il en est besoin, 80 ce sur peine de adix livres d'amende.

Si quelqu'un vient à s'écurter de la flore, par la tempête, par la brume, ou par quelque autre accident, & qu'entune il vienne à découvrir le signor, ou quelqu'un des autres vaisseaux, il sera obligé de dresser, de sjour, l'ertimon, c'est-à-dire de le traverser horizontalement vers les deux, bords; & de nuit, de mettre un seu, pour signal de reconnoissance. Et il fera tenu de fiure la même chose, si celui qui porte le seu, fait sausseroute. Celui qui sera en doute ou soupçon, sort de jour ou de nuit, sera tenu, de crier Hola & con sera obligé de lui répondre. Et si on ne lui sfait poi at de réponce, il en donnera suffictot connoissance, par une manneuvre particulière de l'artimon, si c'est de jour; & en mettant un seu, comme dessus, si c'est de nuit; & alors tous les autres seront la même manneuvre, & nont se joundre à celut qui auta fait le signal, pour le se-

H b 3

cours

" courir, s'il y a lieu : à peine de dix livres d'amende palable par chacun de

"ceux qui foront en défaut

"Si la flore mouille l'ancre en quelque rade, ou en quelque port, ét que "l'Amiral, après en avoir délibéré avec quelques-uns de la Compagnie. mau-moins s'il lui a cte possible, trouve à propos de mettre à la voile, il ... en avertira par deux coups de canon , afin-que les autres sient le tems "d'apareiller. Et fi c'eil de nuit, chacun mettra un feu, afin-qu'on ne s'apro-... che pas trop les uns des autres. Et personne ne pourra faire route jus-« ques-à-ce que le moins diligent foit lous voiles , chaçun étant renu de "l'atendre, fur peine de fix livres d'amende.

"Si l'ennemi venoit à se mêter parmi la flote, (ce qu'à Dieu ne plaise) atous les vaisseaux se joindront ensemble, aussi-bien ceux qui seront sais acimon que ceux qui en auront. & ils le tiendront ferrez afin de refifter & manquer de routes leurs forces , anau ceux que ne feront point armez pren-"deont garde a n'être pas fous le canon des autres , de à ne les empêcher a pas de pourvoir a la defence commune, à-moins qu'eux-mêmes n'aient hen d'entreprendre quelque chose contre les ennemis. Et seront tous seles frais, dommages & pertes qu'on foufrirs en pareille ocation, foit *par le canon des canemis , ou en quelque autre manière , paiez &

prembourcez par toute la Compagnie en général.

"Si l'Amiral desire que les Maitres viennent à son bord, il sem mettre une "perite enfeigne fur la dunette " & tirer un coup de canon; & à ce fignal tous , feront obligez de fe rendre auprès de lui, pour lui parler & favoir ce qu'il de-"lire", de ce fur peine de lix livres d'amende contre ceux qui feronz en défait. "Il ne fera permis à auçun de la Compagnie d'entrer dans un port, ou de a se rendre à une rade avant l'Amital & le Vice-amiral, lesquels ne pourront non-plus le faire, que le dernier de toute la flore, c'est-à-dire, "celui qui fera le plus de l'arrière, ne foit affez avancé, &t qu'on ne voie aqu'il ait affez de jour pour s'y sendre auffi ; &t ce fur peine de foixan-ቊ te livres d'amende , contre chacun de ceux qui feront en defaut à res mégards , la moitié aplicable au profit de celui qui aura été abandonné, & ", l'autre moitie aux pauvres. En naviguant, tous les vailleaux tiendront a chacun le rang qui leur sura été ordonné. Si quelqu'un se trouveen pénl "à son bord, par la mutinene de l'équipage, il atachera un linceul i une "éparre , & le mettra à l'arnère , à la chambre du Capitaine , pour es a donner avis.

.. Si quelqu'un de la compagnie décauvre une terre , pendant la nuis , es pidurant une brume, il allumera deux fansux. Se les hiffera & les amene-., ra , les faifant paffer l'un devant l'autre , enforte qu'ils faffent le même "élet qu'une leie en leiant du bois ; & de jour il fera la même chose avec adeux juitancorps de pechina , for peine d'une amende de fix livras.

n Les amendes qui ne sont déclarées aplicables à personne dans le present , Acte, tourneront su profit de toute la fociété,

SI l'on a destent de voir un Acte de Compagnie ou Conserve en François, on peut I re les Ordonnances. Cependant votes encore quelques-unes des choles qui s'oblervent à l'égand des Compagnies ou Sociétés qui se font, Et qu'on est même obligé de faire en divers endroits, autres que ceux qui sont spécifiez dans cet Acte, soit pour aller, ou pour revenir.

"TOUS

"TOUS Les vaisseux des Provinces Ufies qui seront destinez pour la mer "Méditerranée, seront conserve ou compagnie ensemble, dans les ports; "Et il n'en sera point reçu dans la société qui ne soient montez de canon, "ou qui n'en soient pas subsamment montez, ce qui s'entend de ceux qui schargent à cueillette, car les Réglemens sont différens pour les particuliers qui ne chargent que pour eux-mêmes. Ceux donc qui chargent au quintal, "doivent premiérement être du port de cent-quatre-vingts lastes, ou au-defnses, St ils doivent être armez de vingt-quatre petits canons, dont les "moindres soient de cinq livres de bale. Outre cela ils doivent être pour"vus d'autres armes à proportion, ôt être montez de cinquante hommes, sen y comprenant deux ou trois mousses, St ils ne peuvent partir qu'ils me soient su-moins trois de compagnie. S'il se trouve des vaisseaux en mer, ou en quelque port d'un Etat avec qui l'on soit en paix, ou neu"tre, qui soient destinez pour le Détroit de Gibraltar, ils seront aussi obli"gez de faire conserve.

"Les vaisseaux qui voudront revenir de Levant, ne pourront mettre à la "voile, qu'après avoir atendu quatre ou einq semaines, depuis le tems "qu'ils seront chargez, afin-qu'ils viennent dans la plus nombreuse compagnie qu'il sera possible, et tous ceux qui viennent de l'Est du golfe de "Venise, iront relacher à Zante, où les vaisseaux qui viendront du golse "seront aussi tenus de toucher; et ils s'atendront les uns les autres, pen"dant quinze jours, s'il y a heu de croire qu'il y en doive encore venir.
"Là, tous ceux qui s'y trouveront, seront compagnie, et éliront un Ami"ral, pourvû qu'ils soient au-moins trois ou quatre, montez ensemble de
"soixante et dix à quatre-vingts pièces de petit canon, mais s'ils en ont
"moins, ils iront relacher à Livourne, ou se devront rendre aussi tous les
"vaisseaux qui viendront de l'Ouest du golfe de Venise; et les uns et les
"sutres seront tenus d'atendre quinze jours pour avoir une plus nombreuse
"Compagnie; le tout sur peine de mille livres d'amende contre les Con-

ptervenans,

Et afin-que la sonété s'entretienne avantageusement, tous ceux qui y feront entrez, seront tenus de demeurer joints, sans qu'aucun puisse, pour quelque raison que ce soit, se séparer de la flote, que lors-qu'on sera ve-mu à la hauteur où les diverses destinations en obligeront quelques-uns , à changer de route. Pour les autres ils continueront à aller de flote jusques au lieu où il y aura pareille nécessité de se séparer. Mais il ne sera , permis à audun de se séparer sans la permission de l'Amiral, sur peme de , paier d'amende, au profit de la compagnie, telle somme qu'il aura été résiglé, se qui sera marquée dans l'Aéte de conserve. Et en cas de deshi, aou de resus de paier, le vaisseau qui aura été mis dans la conserve, pourra étre alrêté par forme d'éxécution: se cela sans préjudice des peines por, tées par les Ordonnances se Réglemens de l'Etat en pareil cas ; se sans que les vaisseaux, qui auront ainsi abandonné leur flote, puissent être se, que les vaisseaux, qui auront ainsi abandonné leur flote, puissent être se, que les vaisseaux, qui auront ainsi abandonné leur flote, puissent être se, que les vaisseaux, qui auront ainsi abandonné leur flote, puissent être se, que les vaisseux qui auront ainsi abandonné leur flote, puissent être se, que les vaisses de la prorection des navires de guerre de l'Etat.

COMPAGNONS de baicau Gaften du vaaren op een feloe febuit.

Ce sont les batchers qui conduisent un bateau, sous celui qui en est le patron, ou le maître.

Heft fait défences à toutes perfonnes d'acheter des Matelots & Compagnons de

COMPAS. Paffer.

C'est un instrument de métal, dont on se sert à tracer des cercles. & à prendre des mesures. Il y en a de différentes sottes, parmi lesquelles le Compas droit est de plus grand usage.



COMPAS Droit. Een regt Paffer.

· Il fere aux Charpentiers & aux Pilotes.

COMPAS courbé. Een kromme Passer.

Il fort pour mesurer les grosseurs d'un corps tond; sinsi il est propre pour ceux qui travaillent à la mâture des vaisseaux

COMPAS de mer, Compas de route, Boussole, Voiet. Zee-kempas.

C'est un instrument composé d'un carton mince, coupé circulairement; divisé en trente-deux parties égales, représentant l'horizon, avec les trente-deux vents. Au centre du compas est un cône concave de laiton, apellé chapelle, avec une aiguille en losange, de bon ser, ou d'acter, clouée au-dessous du carton, & touchée d'une pierre d'aimant; & tout ce composé est apellé Rose.

On met cette rose sur un pivot, puis dans une boîte converte d'une vitre, & cette boîte est ensermée dans une autre qui sert à soutenir un ou deux cercles de cuivre, ou de laiton, apellez Balanciers, qui servent à tenir borisontalement le compas. Voiez, Boussole, & Aiguille aimantée.


"Avant que l'on eût connoissance du compas, ou que, du-moins, il cut ,, été amené à la perfection où on le voit aujourdhui, & qu'on se su ,, avisé de mettre l'aiguille sur un pivot, afin-qu'elle tournat, on la met-, toit sur de l'eau, dans un bassin, & là elle se tournott vers le Nord, ,, à-peu-près de-même qu'elle fait sur la pointe du pivot, où elle est ,, élevée.

COMPAS de variation. Perl-kompas.

Outre tout ce qui a été dit du Compas de route, ou de la Boussole, le Compas de variation à encore un cercle de cent-soixante & dix degrès, avec un fil qui traverse par-dessus la vitre, passant au-dessus du centre, & tombant perpendiculairement le long de la boîte, d'un côté & d'autre. Elle est ouverte en cet endroit-sa avec une vitre, pour aider à observer la variation de l'aimant.


Bouffole ou Gompas de Route


Compas de Variation



4 "







. . .

COMPAS Equinoxial. East Aequinoctical Kompas.

On se sert du compas équinoxial pour savoir à quel point est la Lune. Ce compas étant élevé sur la superficie de la Ligne Equinoxiale, la partage justement en parties égales, comme l'ordinaire compas plut & storant fair l'horison. On voit dans la figure iei jointe le plat de ce compas. Le trait qui passe au-travers, marque l'aissieu du monde. Le rond qui est devant le compas doit être marqué des deux côtez, tant dessus que dessous, en de dans, avec un compas ordinaire, & au bord extérieur avec deux sois douze heures; & aux deux côtes, qui marquent l'Est & l'Ouest, il doit être suspendu sur deux bouts de chevilles, comme sur un aissieu, de-sorte qu'il puisse tourner en-baut & en-bas; & que le bas de la stêche, qui est sur lequart de nonante, puisse être mis sur toutes les hauteurs du pole.

COMPAS de Proportion. Proportie-hompas.

C'est un instrument de Mathématique, composé de deux lames de laiton, ou de quelque autre matiére solide, apellées Jambes de compas de Proportion, dont les extrémités sont jointes ensemble par une charmère, autour de laquelle elles sont mobiles, & sur lesquelles il y a des lignes droites divisées en parties égales & inégales. Naviguer par le Compas de proportion, L'est se servir de cet instrument, pour résoudre les problèmes nau-

tiques.

COMPAS démonté. Est les Kempas.

C'est celui dont la rose est hors de dessus le pivot.

COMPAS mort. Een Kompas sonder bracht.

C'est celui dont l'aiguille a perdu la vertu qu'elle avoit reçue de l'aimant.

COMPAS renverié. Een Hang-kompas, Een verkeert Kompas.

C'est celui qui est suspendu, en sorte qu'on le voit par le dessous, comme on voit une autre boussole par le dessus.

COMPAS bien touché. Een wel gestreeken Kompas.

COMPAS de carre. Kaare-puffer.

Les Pilotes apellent un Compas de carte celui qui s'ouvre en le pressant de côté de la tête. Il leur sert à compasser les cartes marines.



COMPASSER la carte, Pointer la carte. Bestek maaken, De Kaart passent C'est trouver avec la pointe d'un compas, où peut être le vassicau. COMPTOIR. Voiez, Contoir.

li

CON-

CONDE'. 1'Samen-fleeting, 1'Samen-viorying van twee revieren.

C'est un terme dont on se sert en plusieurs endroits, pour dire Confluent. Il fe dit de la jonction de l'Aifne ou Haifne à l'Efeitt.

CONDUCTEURS d'ouvriers dans un atcher. Kommendours, Autwoerders man i fiansvers en timmerliiden,

CONDUIRE une prife dans un port, Een prefe sporengen.

CONFLUENT de deux rivières , Conflant, l'Saamen-flottinge van troce vivieren, L'Saamen-vloeging.

CONGE', Palle-port. Affebeule-benef, Zee-benef.

C'est une permission de naviguer. On dit Congé pour fortir, & Permisfion pour entrer. L'Ordonnance défend qu'aucun vailleau ne forte des ports du Roiaume de France, pour alier en mer, fans congé de l'Amiral, enrégitré au Grèfe de l'Amirauté du lieu de son départ , à peine de confisstion. Le Congé doit contenir le nom du Maitre, celui du vaiffrau, fon port & la charge, le lieu de fon départ, & celui de la defination.

CONNOISS INCE d'une terre, des cotes. Lands-lenning, Lands-verlennin-

ge, Lands-vallinge; Ontdekking, opdoening van eenig lands Ce terme le dit de tout ce qui peut faire connoître au Pilote le parige où il est arrivé, soit par les marques qui sont à terre, rochers, montagnes, herbes, ou oiseaux ; soit par les vents & les courans qui peuvent regner en ces lieux-là, dans de certaines faifons, foit enfin que l'on diffingue le fond d'un parage par le nombre des braffes de fa profondeur, ou par la qualité de fon fable gros ou delié, blanc, rouge, ou grifaire, & quelquefos de coquillage, ou de pierre, à quoi on ajoûte les vents& les courans qui peuvent regner en certaines faifons, les poillons & les oileaux qu'on y voit pa-, toltre, enfin tous les indices qui peuvent donner connoillance au Pilote du parage où il est arivé-

AVOIR Connoctance, Découvrir. Verbeut raches of sojn, Kenne byggen. Avoir connoiffance d'une terre, d'un pais, c'est voir les choses qui doivent

faire reconnoître cette terre, ou ce país.

AVOIR la Connoillance d'une terre. Ein Landt in 't gefigt hrigen, suideblen. C'est la voir. Le premier de Juin nous eûmes la connoissance d'une terre, que nous ne connuissions pas,

CONNOISSANCE du fond de la mer. Zer-tenning, Grende-tenning. C'est la connoissance de l'étet du fond, & s'il est de bonne ou de mauta-

le tenue, d'argile, de lable, de vale, de roches &c.

CONNOISSEMENT, Police de chargement Connoissement, Progi-bris. C'est une reconnoissance par écrit, que donne le Maître ou le Patron d'un vaisseau, de la qualité & de la quantité des marchandises qui ont été chargées dans son bord. Chacun de Particuliers à qui apartiennent ces marchandifes, prend un connoillement pour la seureré. Quelquesois c'est l'Ecrivain qui les signe. Ils dévent contenir la qualité, quantité et marque des marchandises, le nomidu Chargeus, et de celui auquel elles dovent être consignées, les lieux du départ & de la decharge, le nom du Maitre & celui du vaisseau, avec le prix du fret. Chaque connoissences doit être fait triple . I'un pour demeurer au Chargeur . Lautre pour être envoic a celui auquel les marchandifes doivent être confignees, & le trosieme doit demeurer entre les mains du Maître, ou de l'Egrivain. Vingt-QUALITO

quitre heures après que le vailleau est chargé les Marchands sont tenus de présenter au Mastre les connoissemens, pour les signer; & de lui fournir les aquats de leurs marchandisses, à peine de paier l'interêt du retardoment.

CONSEIL de Marine, Zee-raadt.

Ce sont des Conseils secrets que le Roi de France tient avec ses Ministres. On y délibére de ce qui regarde la guerre sur mer, & le Roi y apelle quelquesois les Princes & les plus considérables Oficiers de ses armées.

CONSEIL de l'Amirauté, Confeil de Marine, Voiez, Amirauté,

CONSEIL de guerre. Krige-raade.

C'est l'assemblée des Chess d'une armée navale, ou d'une flote, pour traintenir en vigueur les loix militaires, ou pour prendre une résolution selon les ocasions qui se présentent. Conseil de guerre se dit encore de l'assemblée des Oficiers d'un vaisseu, pour juger les soldats & matelots qui ont commis quelque crime.

CONSEIL d'un vaulcau. Rande, Scherps-rande.

CONSEIL de guerre d'un vaisseau. Schept-lengt-raade. Voicz, Capitaine. Tout ce qui regarde les Conseils de guerre en France, &t les loix militaires qu'il foit observer, est suffiamment connu, par le moien des Ordonnances, &t sur-tout des Nouvelles Ordonnances du Roi à-présent regnant. Les Hollandois ont aussi leurs Loix &t leurs Réglemens. Entrautres ils ont un Réglement sameux parmi eux, &t comme sondamental pour la marine, & pour la guerre maritime, qu'ils nomment Assignéel-brief, auquel sont rélatifs tous les autres qui peuvent avoir été saits depuis. On ne croit pas qu'il ait été traduit en François, & sans doute qu'on ne sera pas saché de le voir en cette langue, dans laquelle on le donne ici.

"LES ETATS Généraux des Provinces Unies. &c.

"Comme l'ordre & la discipline sont absolument nécessaires dans la conduite de la guerre maritime, pour réprimer les courses des Pirates, réss, ter aux ennemis de l'Etat, & maintenir la navigation & le commerce
, des habitans de ces Provinces, Nous avons trouvé bon de faire les Or, donnances, & établir les Articles suivants, pour être observez sur mer;
, enjoignant à tous Amiraux, Vice-amiraux, Capitaines, Lieutenans,
, Oficiers, Soldats, Matelots, & généralement à tous ceux qui seront
, à notre service sur mer, ou des Collèges de l'Amirauté, de s'y con, sormer, & de les observer & faire observer éxastement, sur les peines qui y apartiennent, & qui y sont énoncées.

I. L'Amiral, le Vice-amiral, le Capitaine. Lieutenant, ou tout autre "qui commandera un vailleur, prendra soin qu'on fassé tous les matins ét "tous les soirs la prière sur son bord, où tout le monde se tiendra prêt "pour y affisser, sur peine, en cas de désaut, de quatre sous d'amende "pour la première sois; du double pour la seconde sois; & d'être huit

"jours aux fers, au pain & à l'eau, pour la troilième fois.

II. Ceux qui ne se comporteront pas comme il faut, pendant qu'on lira la parole de Dieu, ou qu'on sera la prière; qui riront, qui seront du bruit, et qui, de quelque manière que ce soit, ne se tiendront pas dans qui état modeste, seront conduits devant le mât, y recevront des coups

age.

"de corde de tout leur Quart, & paicront fix fous d'amende au profit du
"Prévôt.

III. Quiconque prendra le nom Dieu en vain, ou jurera, sera aussi mené, devant le mát. Et battu de coups de corde par son Quart; et paiera, deux sous d'amende, aplicable-aux pauvres, et six sous au Prévôt.

IV. Seront tenus tous en général, & chacun en particulier, de nous fervires fidèlement, & de nous obéir, & à tous autres qui sont établis à la dispection de l'Amirauté, & d'éxécuter tout ce qui leur sera enjoint & commandé de la part de ces mêmes Oficiers de l'Amirauté: d'être tous jours prêts & disposer pour toutes expéditions, entreprises, gardes, at autres services où ils pourront être emploiez, sans pouvoir s'en dispenser, ni quiter le service, pour quelque cause que ce soit, sans, congé, sur peine de punition corporelle & de conficient de biens, semion l'éxigence du cas: le tout éxécutable à la rigueur, sclon qu'il sur cinaprès plus amplement déclaré.

V. Personne n'entreprendra de faire résistance au Grand Prévôt, ou , à ses Archers & Sergens, ou aux autres Prévôts établis dans chaque , vaniseau, ni de leur donner aucun empêchement dans l'éxercice de , leur charge; de les menacer, ou de les fraper; au contraire on sera , obligé de leur prêter la main pour la fonchon de leur charge, lors qu'il , en sera besoin; d'aider à faisir les coupables, ét à les punir, sur peine

"de punition corporelle.

VI. Tous Lieutenans, Maîtres, Pilotes, Oficiers & Matelots, feront , foumis à l'Amiral, au Vice-amiral, & à leurs Capitaines, chacun dans , le vailleau pour lequel il fe fera engagé, ou dans lequel il fera établi, , fans pouvoir l'abandonner, ni s'en retirer, qu'avec le congé du Capitame; , fur peine de punition capitale

VII. Quiconque entreprendra de făire quelque violence à fon Capitaine, ou nă ceux qui rempliront sa place, ou de leur faire des insultes par mena-

neces, our autrement, fera puni de peine corporelle.

VIII. Tous Capitaines, Oficiers & matelots, seront tenus de servir par terpre, quand il leur sera ordonné par les Conseillers de l'Amirauté, sans appouvoir abandonner le service, jusques-à-ce qu'ils alent leur congé;

, fur peine de punition capitale.

DC. Les Confeillers de l'Amirauté pourront congédier une partie des équipages, foit que les vaillesux foient encore en mer, ou qu'ils foient dans sile port; ou les faire passer, en tout ou en partie, d'un bord a l'autre, silans que personne n'entreprenne de s'y oposer, ou refuse d'obéir, sus peine de la perte de leurs gages, ôt de peine afflictive arbitraire. X. À l'avenir les mois de gages, ôt les frais de la nourriture des Capitaines

X. A l'avenir les mois de gages, êt les frais de la nourriture des Capitaines , 5t Matelots nouvellement envollez, ne commenceront à courir que qua-, tre jours avant-qu'on mette a la voile, quand même ils demeuteroient , au port plus de quatre jours après la revue : mais auffi quand on met-, troit à la voile deux jours après la revue, ils auront toujours leur pase , pour quatre jours.

XI Qu'conque aient fait le ferment, aient recu de l'argent, ou s'étant fait aventeller, deserte & s'en va s'ans passéport, sera puni corporellement; &

, noté d'infamie , s'il ne peut être fail-

XII.

III. Quiconque le fera enroller pour deux ou plusieurs vaisseurs, ou sous "rdeux Capitames, fera puni du fuplice de la cale par-deffous la quille, 💸

mené à terre dans la chaloupe; 80 il demeurera noté d'infamie.

XIII. Tous ceux qui feront pris à la folde, auront, outre leurs gages, les es vivres de le bruvage ordinaire, de tels qu'ils font réglez pour les navires "de guerre; & ile leur feront fournis par les Capitaines de chaque vaiffeau. fans qu'il foit permis à sucuns Oficiers, ou matelots, de faire infulte à "personne, au sujet des vivres, sur peine d'être huit jours aux fers, au pain &c à l'enu. Que s'il y a quelqu'un qui ne soit pas content des viavres qui feront fourais, il pourra le déclarer à l'Amiral, au Vice-amiral, ou à leuts Lieutenens, afin-qu'il y foit pourvu.

XIV. Si quelqu'un descend à terre sans permission, on sans que ce soit son "tour, il ne pourra à son retour se présenter à la gamelle : la première , fois qu'on fervira, ni demander à boire & à manger, & il paiera, outre cela , vingt fous d'amende , la moitié aplicable aux pauvres , & l'autre "monié au profit du Prévôt; ou-bien il fert puni arbitrairement de telle punition qu'il plaira au Capitaine Que fi quelqu'un se rend à bord après que le Quart fera commencé, il fera quinze jours aux fers, & outre cela puns d'une peine arbitraire. Pour crux qui ne se rendront point à bord. "& qui pasteront la nuit à terre , ils seront punis de la cale par-dessous la

, quille.

XV. Chacun fera tenti de répondre de ce qui regarde fon devoir & sa char-"ge : favoir , les Maîtres & les Pilotes , pour les chofes qui font de leur "Fonction, les Canoniers pour le canon, la poudre & le plomb; & aintisichscun a son regard. Que si par négligence, ou par malice, il arrive "quelque defordre, & qu'il y sit quelque choic de perdu, ou de conformmé mantement, chacun en fon endroit fera tenu d'amender le domma-"ge., & de le paier selon-l'estimation qui en sera faite par le Conseil ; & pour cet éfet chacun de ceux qui ont quelque inspection, & à qui il a , été donné quelque choie en garde dans un vailleau , fera obligé , au rentour, de délivrer à fon Capitaine un état en forme de touter les choses aque lus auront été mises entre les mains, des usages auquel elles auront "eté emploiées, & de ce qu'il en refte, & il ne fera fait aucun paiement de folde, foit entière, ou en partie, que l'état n'est été fourni su Capigraine ; que le Capuaine ne l'ait remis au Confeil ; & qu'il n'ait été véri-" hé. Et afin-que les munitions des vailleaux foiene ménigées & dispeneffes avec plus d'ordre, les Oficiers, mautres personnes, ne pourront en s, prendre aucune pour s'en fervir, si ce n'est de la connoissance de avec une , permission expresse du Capitaine, sur les mêmes peines contenues en copréfent article.

XVI Nuls Oficiers, Canonicis, ni matelots, n'entreprendent de fouftrai-"re ni poudre, ni boulets, ni autres munitions deguerre; d'en vettibre, ou aden porter à terre, soit dans des barils, dans des corner, en leurs ha-

bits, ou autrement, fur peine de la corde,

XVII. Personne n'entreprendre de transporter les inflrumers des Canoniers. nou des Charpentiers, ou de les changer de place, les jetter à terre, ou les foustraire, sur peine d'etre pans selon l'exigence du cis.

IVIII Les Charpentiers qui serviront sur les mavires de guerre, servite obli-

ges de les radouber, calfater, &t tenir étanchez d'esu, &t de radouber, tout ce qui fera dans leur pouvoir. Et en ess d'une négligence qui esu, fat de l'incommodité & du dommage au vaisseau, où qu'il fallur radou, ber dans les bassias du port, ce qui auroit pu être radoubé en mer, le
coût du radoub sera retenu sur leurs gages, & ils seront encore sujets à
, une punition arbitraire; étant, outre cela, obligez de travailler eux-mémes au radoub, avec les autres Charpentiers qui sont aux gages de l'Etat,

"à peine comme dellus.

XIX. Tous les Canoniers, &t les marclots qui manœuvrent les manœuvres hautes, feront tenus de faire le quart, &t de prendre le timon à leur tour, d'aller fervir dans les chaloupes; de veiller & manœuvrer les étagues, iles écoutes &t les couets; fur peine d'être jettes trois fois du bout de la

wergue.

XX. Lors-que le Quartier-maître erie, Embarque, Embarque, afin-que ceux , qui font commandez pour la chaloupe y descendent, si quelqu'un demeu,, re en defaut, il lera mis aux fers pour quinze jours, au pain 5t à l'esu,

& paiera six sous d'amende, au profit du Prévôt.

XXI. Lors-que le Quart sera pose, il ne sera permis à personne de parter pune langue étrangère; ni de faire des signaux avec du seu, ni aucun bruit, que cri de guerre, à-moins qu'on ne découvre quelque sujet d'alarme : & cela sur peine de punition corporelle.

XXII. Il n'est pas permis de demeurer debout quand le Quart est commenncé; mais chacun doit se retirer en la place, sur peine d'être mis aux fers

"pour quatre jours, au pain & à l'eau.

XXIII. Quiconque excitera ou fomentera une mutinerie, & donnera lieu à quelque affemblée séditieuse, à terre, ou à bord, sous quelque prétexte que ce pussie étre, sera puns de peme afflictive, ou capitale, selon l'éxigence du cas. Et si quelqu'un a connoissance qu'il se fasse de telles aflemblées, ou qu'on ait projetté d'en faire, ou qu'il ait été sollicité d'y donmer son consentement, il sera tenu d'en avertir, sur l'heure, le Capitalme, ou le Conseil, sur peine de puntion corporelle, en cas de désaut,
Et si quelqu'un, qui ait eu part à de telles assemblées, les vient découverir, & en nomme les auteurs, non-sculement il sera éxemt du châtiment, mais il sura encore une recompense de vingt-cinq livres. Pour
moeux, qui n'aiant point eu de part à la conspiration, la découvriront, &
men donneront avis, ils auront cinquante livres de recompense, & seront
pourvus de la première charge qui viendra à vaquer, & qui leur conviendra.

TOÉIV. Personne ne recevra de lettres, n'en donners, ni n'en envoiers, qu'en présence du Capitaine, & après qu'il les aura visitées; & le Capitaine présent abligé de se soumettre à la même chose, à l'égard de l'Amirabilité.

& du Vice-amiral, fur peine de la hurt.

XXV. Les Quartiers-maîtres feront obligez, tant de nuit que de jour, de se tenir fur le haut pont avec leur Quart, et de faire le quart comme les.

"autres, fur peine d'avoir la cale par-deffous la quille.

XXVI. Les Quartiers-maîtres feront tenus de se trouver sur le pont , lors-,, qu'on servire à manger à l'équipage , afin d'avoir l'œil à ce que la disntribution s'en fasse comme il faut , que rien ne se pende , et que ce ,, qui c O.

, qui detneure de refte, foit reporté dans la dépence; et ils ne defeendront
, pour que l'équipage n'ait achevé de manger; fur peine d'avoir trois fois
,, la cale du bout de la vergue.

XXVII. Personne ne quitera son poste , qu'il ne soit relevé par un autre ;

4, de cordes per tout l'équipage, devant le mât.

XXVIII. Quiconque fera trouvé dormant en faifant fon quart, aura trois ,, fois la cale par-defibus la quille , & fera battu de cordes par tout l'équi-

XXIX Ceux qui demeureront endormis lors-que le siflet se fait entendre ; "St lors-qu'il faut venir fière le quart , seront punis pour la première fois ; arbitrairement, par l'ordre du Capitaine, & de l'avis des Oficiers , pour ; la seconde fois ils seront battui de bouts de corde par tout l'équipage ; & . la troisême fois ils auront la cale par-dessons la quille

XXX Lors-qu'on battra la caisse pour mettre à la voile, chacun sera tenu de se rendre à bord, pour aider a conduire le vaisseu à la rade;
, sur peine, pour ceux qui demeureront en défaut, sans congé de leur Ca, pitaine, lequel congé ne se pourra donner que pour des raisons très-immportantes, d'être jettez trois sois du bout de la vergue, êt de paier
, chaque sois trois escalins de gros, ou trois sois douze sous, les deux tiers
maplicables aux pauvres, êt l'autre tiers au Prévôt, auquel il est enjoint
, de tenir un bon regitre des amendes, afin de les sure retenir sur la paie,
, de ceux qui y seront condamnez.

XXXI. Lors-qu'il y aura quelque eravail à faire au port, ou à la rade; comme de charger des vivres, ou de faire quelque autre manœuvre, ceux qui feront commandez pour cela, feront tenus de le faire, fur penge, pour quiconque demeurera en défaut, d'avoir trois fois la cale du bour de la vergue, & de paier chaque fois deux efealins de gros, d'int les deux tiers tournéront au profit des pauvres, & l'autre tiers au profit du Prévôt, auquel il eft enchargé d'en tenir bonne note, afin-que les amens.

"des foient rabatües fur la paie de ceux qui les devront.

XXII. Chicun fera obligé de fe rendre à bord, à heure & l'tems, longqu'il faudra mettre à la voile, fur peine, pour ceux qui laisseront pars
intir les vaisseux, sans être venus à bord, d'avoir trois sois la cale parpidessous la quille. Et à l'égard de ceux qui demeureront à terre, après
que les vaisseux suront pris le large, ils seront punis du suplice de la corpide, sans rémission, à moins qu'il ne parût clairement qu'ils auroient été
i, empêchez de s'embarquer par une nécessité inévitable. Pour cer éfet
i, les Capitames seront tenns d'en donner connoissance au Paérot, par le
mo en des premiers bâtimens qui se rendront au port, asin-que le Prévôt
i, fasse faisir les deserteurs, oc qu'il les sasse punir.

**XXIII. Si l'on envoie deschaloupes avoc quelques gens de l'équipage, pour infaire des vivres, ou pour d'autres railons, il ne fera permis à perfomie inde demeurer à terre, im de retarder en aucun endroit, mais chacun infera tepus de revenir dans la même chaloupe, fur peine d'être mis buit injours aux fers, au pain ôt à l'eau, êt ceux qui palleront la nuit fans reinvenir à bond, auront trois fois la cale du bout de la vergue, ôt feront

battus de bouts de corde de tout l'équipage.

XXXIV;

sans CO.

XXXIV. Celui qui fera envoié par son Commandant au à terre, ou à d'au,, tres vaisseux, ne demeutera dans son voiage qu'autant de tems qu'il lusest
,, ordonné, à-moins qu'il ne sût contrarié par le vent; sur peine d'avoir
,, trois sois la cale du bout de la vergue, ét d'être battu de cordes par un
,, quart de l'équipage.

XXXV. Personne n'entreprendra de fraper un manant, ou un bourgeois,

pou d'en piller le bien ; fur peine de punition corporelle.

XXVI. Il est désendu aux Capitaines, aux Oficiers, aux matelots, & , aux soldats, de prendre querelle les uns contre les autres; sur peine , d'être punis selon l'exigence du cas, & à la discrétion de l'Amiral. Ex , comme la plupart des desordres sont des étets de l'ivrogneme, il est désissendu très-expressement par ces présentes, à tous & chacun, sont Oficiers, ou autres, de s'enivrer a bord, sur peine, pour les Oficiers qui , seront reconnus svres, d'être tenus aux sers pendant quinze jours, pour , la première sois, & au regard des matelots, d'y demeurer pendant huit , jours : mais pour la seconde sois les uns ét les autres seront punis à la , discrétion de l'Amiral, ou à celle du Capitaine sous lequel seront les , gens qui auront été ivres.

XXXVII Et afin de prévenir aussi toutes les ocasions de différent que font maitre les jeux de dez, de cartes, & autres, il est défendu à qui que per soit, d'aporter à bord des dez, des cartes, ni aucune de toutes les pautres choses qui servent à jouer; sur peine de châtiment arburaire.

XXXVIII. Coux qui entreprendront de fraper par méchanceté, foit de coups "de poing, ou de bâton, ou de corde, auront trois fois la cale du bout "de la vergue, ôt feront battus de bouts de corde, par un quart de l'équipage.

"page. XXXIX. Quiconque, étant à bord, tirera le couteau à mauvais dessein, "quoi-qu'il n'ait blessé personne, on lus atachera la main au mât avec un "couteau qu'on lus passers au-travers, & sa main demeurera atachée jus-

, ques à-ce qu'il retire lui-même le coutesu.

ML. Quiconque blessera un de ses Compagnons, soit à bond, ou à terre; , aura la cale trois sois par-dessous la quille, & paiera ses frais, avec le selaire du Chirurgien.

XLI. Quiconque ofera se battre à bord, ensuite d'une réconciliation, pentra et e main avec laquelle il aura rompu la paix, ôt ensraint la réconciliation.

XLII. Quiconque donnera la mort à un autre, soit en le perçant, ou en le serant, lets lié avec le mort, dos contre dos, de tous deux seront jutez ensemble à la mer. Que si le meurtre s'est fait à terre, le empirel n'era puni pur le coutelas jusques-à-ce que mort s'en ensuive.

XLIII. Il ne fera permis à personne de porter des chandelles au-travers du paisseur, ni d'autres lumières, qu'à ceux à qui le Capitaine en auta adonné charge, ou permussion; ot cela sur peine de punition arbitraire.

XLIV. Et afin de mieus pourvoir au danger du feu & des incendies, qui peuvent li aifément ariver dans un vailleau, il ne fera permis à personne , de faire du feu à bord, & il ost défendu aux matelots, & à tous autres, d'avoir à bord, ou d'y porter aucuns facs remplis de foin ou de paille, an armoires, ni tonneaux, sans un consentement exprès du Capitaine; für peine de confication d'un mois de gages.

XLV. II

XLV. Il n'est permis a personne de fumer du tabac en ancun autre endroit a qu'aux lieux marquez, ni d'aller au foir, avec de la lumière, ou de la "méche, dans la fosse aux cables, sur peine d'être condamne, par le "Conseil de guerre, à telle punition qu'il jugera y écheoir. L'endroit ou n l'on pourra fumer du tabac, sera entre le grand mât & le mât de min fene : on le pourra faire auffi en quelques autres lieux , lors qu'il en aura été donné permillion,

XLVI. Ceux qui le feront blessez en faifant la manœuvre; ou qui le seront "à bord, en guerre, seront pensez às gouvernez aux dépens de l'Etat, not leurs gages ne lasfléront pas de courir à leur profit , pendant rout le a tems de leur maladie. Que s'il arive que quelqu'un demeure mutilé de quel-, que membre, foit dans le combat, ou par maladie, il aura une recom-

pense selon la qualité de la perte qu'il aura faste. XLVIII. Tous ceux qui reçoivent la solde de l'Etat, seront obligez, toutes "les fois qu'il en fera besoin, de se présenter avec les armes qui leur convimennent de le mettre actuellement en défense dans leur quartier, sur , peine de punition corporelle, pour œux qui le trouveront en défaut. Et as'il y a quelqu'un qui refuse de faire son devoir, St de se battre quand L'ocation l'y appellera, il fera puni de mort, fans rémittion.

XLVIII. Personne n'entreprendra de manier le canon, ni de tirer, sti d'aller adans la fonte aux pondres , que le Maître Canonier . & les Canoniers "dont il aura befoin pour lui aider, fur peine d'avoir trois fois la cale par-

, desfous la quille. & de confiscation d'un mois de gages

XLIX. Les Custimers feront obligez de conferver la graitle & le fuif qui viene andes viandes, afin d'emploier à faire des potages celui qui se pourra mannger; & ce qui feramauvais, ou trop-fale, fervira a l'entretien du vailleau; "St ne pourront les Cussiniers en men réserver pour eux, ai le faire tour-"ner à leur profit, fur peine de châtiment arbitraire.

L. Quiconque répandra de la biére pour la perdre, ou qui jettera des vivres "à la mer, ou en porters à terre, ou en vendre, sera puni de peine af-

, flictive

Ll. Il est défendu, à qui que ce soit, de donner à manger, ou à boire, à ceux "qui feront détenus dans les fers, à peine de conflication d'un mois de gages, & d'être mis, durant huit jours, au pain & à l'eau.

LII. Quiconque se levera, & quitera fa gamelle, pour aller manger à une auatre, ou prendra quelques vivres, ou en eachers, fera puni arbitrairement, & selon qu'il sera ordonné par le Capitaine, & par son Conseil.

LIII. Quiconque ofera prendre ot emporter, par violence, des vivres on du , bruvage de la dépense, ou qui trempera dans une telle entreprise, sois par confeil, ou actuellement, aura trois fois la cale par-deffous la quille, "et sera battu de bouts de corde de tout l'équipage.

LIV. Ne pourront les Maîtres-valets faire tourner à leur profit aucune furail-"le vuide, soit petite ou grande, ot ils seront tenus de les garder pour le

"service des victuailleurs, sur peine de châtiment arbitraire.

LV. Personne n'entreprendra, soit Nobles, ou Roturiers, Grands, ou Pesatirs, de mener quelque femme a bord; à peine d'être punt felon l'éxigence du cas.

LVI Ceux qui voleront aux autres de l'argent, ou quelque autre chose, se-ΚĿ

258. C O.

punis, pour la première fois: mais s'ils y retournent, ils feront la même, reflitution. St auront la cale par-deflous la quille, avec cent coups de pour la corde; St pour la trodième fois ils leront punis du suplice de la

"corde, fans rémiffion.

LVII. Personne n'entreprendra, non-plus, d'attiquer des vaissaux étran-, gers, qui viendront des places avec qui on est en alliance, ou du-moins , avec qui l'on n'est pas en guerre; ni ceux qui feront route vers ces mêmes places: on ne leur fera aucun tort, ni on ne leur causera aucun desmordre, de quelque manière que ce puisse être; si ce n'est avec permission , expresse de l'Amiral, ou du Commandant; sur peine de punition corpo-, a relle.

LVIII Personne n'entreprendra, soit Capitaines, ou autres, de faire descen-, te en pais ennemi, pour faire du butin, ou des prisonniers, que par l'or-, dre ou permission expresse de l'Amiral, ou de celui qui a droit de com-

mander en la place.

LIX. Lors-que les vaisseaux entreront dans le port, personne n'entrepren-,, dra de débarquer sans le congé du Capitaine, ou de celui qui remplira sa ,, place en son absence; sur peine d'être huit jours aux sers, au pain ét à ,, l'esu.

LX. Si l'on prend des vaisseux ennemis, ou qu'on fasse d'autre botin, per, sonne n'entreprendra d'ouvert costes, armoires, ou paquets; ni de visiter
, et lire les lettres, qui seront incessamment portées à l'Amiral, ou, en
, son absence, au Vico-amiral, ou autre Commandant, lequel prendra son
, de mettre toute la prise en seureté, et de l'envoier aussi-tôt, sans qu'il
, en soit men ôté, ni soustrait, aux Conseillers de l'Amirauté du quartier,
, et à la même place d'où l'on aura fait voiles, afin-qu'ils déclarent si le
, vaisseu est de bonne prise. Et si un Capitaine, ou plusieurs, sont com, mandez pour alter veiller à la conservation de quelques armoires, co, fres, ou autre butin, ils seront aussi obligez de les envoier incessamment
, au port, sans atendre d'en parler à aucuns Amiraux, ou Vice-amiraux;
, le tout sur peine de la corde.

LXI. Personne n'entreprendra de pusser à un autre bord, soit de vaisseux, marchands, ou autres, sins un ordre formel de son Capitaine; de encore, moint d'y commettre quelque violence, soit en jettant ce qui s'y trouve, ou en frapant, ou en blessant, ou en faisant d'autres mauvais traitement, ni d'y men prendre, ou d'en men enlever; le tout sur peine de punition,

"selon l'éxigence du ces,

LXII. Si l'on fait des prifonniers, personne n'entreprendra de les souffraire, ,, ou de les cacher: mais sans faire aucune convention aveceux, on les me, nera à l'Amiral, ou au Commandant, pour être interrogez. Et il ne, sera point relâché de prisonniers sans notre participation, ou sans en avoir , donné connoissance aux Confeillers de l'Amiranté, sur peine de la corde.

LXIII. Personne ne transportera les armes d'un endroit dans l'autre, ni n'etr,, pourra soustraire, ou vendro; à peine de restitution du prix de leur va,, leur, 3t de confication d'un mois de gages, pour la première sois; &
,, d'être mis à terre sans passèport, en cas de récidive,

EXIV. Personne n'entreprendra d'aller à terre avec des armes, sans permis-

gon

CO.

, fion du Capimine, ou de fon Lieutenant, en fon absence; sur peine de als cale du bout de la vergue, pour la première fois; & fur la même peine priente , avec confication d'un mois de gages , au profit de l'Etat , en cus de récidive

LXV. Tous les Matelots, Soldats & autres, qui voudront servir sur mer, "êt qui n'auront pas été présens à la lecture de ce Réglement, ét à la presentation du serment qui a été fait de s'y soumettre, et de l'observer, ét aqui se seront encore entoller ci-sprès, de prendront l'argent des Etats, me seront pas moins tenus que les autres à l'observation de tout ce que "les préfens Articles contiennent & tout-de-même que s'ils avassat afufifé en personnes, lors-que le serment a éte prêté.

LXVI. Perfonne n'aportera de tabac su d'eau de vie à bord, pour en reevendre, fur peine de confilcation de ce qui surs éte sporté, & de puniation (clon l'éxigence du cas, fans que ceux qui pourroient en avoir acheté et crédit, puillent être contrains de paier. Et feront les chofes confil-"quées aplicables, un quart su profit du Prévot, & le rette a l'Etat

LXVII. Tous les autres points convenables, qu'on a coutume d'observer, adans la guerre maritime, & qui ont été observez de tout tems, quo-, qu'ils ne foient pas couchez ici, pourront y être sjoutez, faivant les ocu-"fions qui s'en présenteront. Et seront les prétens Articles observer & "éxécutez respectivement, & par chacun en son particulier, entant qu'ils. ple regarderont; tous Capitaines, Lieutenas, Nobles, Mairres, Ofi-CIETS, Soldats, Matelots, & tous autres de quelque qualité & condition aqu'ils foient, qui le font engagez & s'engageront au fervice far mer, étant stenus de les observer fidèlement, de d'en prêter le serment devant les "Confeillers de l'Amirauté, ou tels autres qui serout commis à cet éfet

Prefration de Serment.

, NOUS promettons & jurous à L. H. P. Nos Seigneurs les Etats Généraux ndes Provinces Unis, entant que demeurens atichez à l'Umon, éc su maination de la vraie Réligion Chremeane Réformée, de les fervir bien & fiadèlement. de reconnoître les ordres des Collèges de l'Ammuné, des Amiraux particuliers, des Vice-amiraux, & des Capitaines & autres Chefs pfur nous établis, ou à établir, de les respecter & d'y obéir; & de nous conforfuer en tout aux Articles & Ordonnances publiées sur le fait de nostre fervice. Amfi Dieu nous aide,

"C'est auffi une punition fort ordinaire fur mer, que de mettre un homme "à terre faits passeport, soit en des heux connus, ou inconnus; Espar-là il ne le trouve souvent exposé à de grands dangers, & est en même tems noté "d'infamie; dequoi voici un exemple, qui a quelque chose de lingulier.

"QUELQUES Vaisseux des Indes Orientales étant en rouse pour le rentour, & étant mouillez sous l'ifle Sainte-béléne, un d'entre eux, qui étoit a, de Hoorn , avoit à son bord un homme qui étoit tombé en besucoup de safautes, pour lesquelles on le mit à terre, lors-qu'on leva l'ancre li n'y savoit point d'habitans dans cette elle , & ce malheureux fe voiant feul, a Se voiant les vaillouix qui alloient metere à la voile se crouve réduit au desespoir. Il étoit mort un homme à bord d'un de ces vaisseux devant Kk 2

C O

"l'îsle, êt on étoit allé l'y enterrer dans un cercüeil. Le rélégué déterre le corpt, lève le dessus du cercueil, traine le cercueil à la mer, se met dedant, êt nage vers les vaisseaux, avec une pièce de bois au-lieu de rame. Un calme qui survint, savoris son desseux, si touteson il avoit antre dessen que de mourir, puis-que sais ce calme, qui vint comme par hazard, sa perse étoit inévitable. Les vaisseaux tombez dans le calme n'avançoient point, êt l'homme, quoi-que déja dans le cerçueil, ranimé par l'elpérance d'en sortir, sit de si grands ésorts qu'il se rendit à bord, à qui en lieux ét demie de l'isse. Les équipages voiant ce spectacle, ne sa, voient ce que c'étoit qui s'aprochoit d'eux. On en sut bien-tôt éclares par la venue de l'homme, qui demandoit sa grace, avec toute l'instance qu'on peut bien s'imaginer. On tint conseil, êt comme les Hollandois nont naturellement pleins de bonté ét de compassion, il sut roçu dans le même vaisseau de Hoorn, d'où il avoit été tiré

, Quand il s'agis de fautes legéres de quelqu'un des gent de l'équipage, la-, quelle toutefois mérite correction, on le ceint d'une manière ridicule, le ,, en cet état on lus fait ballier le vaisseau, afin-qu'il serve de risée à tous

e les autres.

GONSEIL de confirmation, Randt tot des ambours son outoge-febrees.
C'est un Conseil composé des principaux Oficiets de la marine, de l'Amiral, des Vice-amiraux, des Licutenans généraux, Intendans, & Commissaires généraux; des Chefs d'escadre, des Inspecteurs & Capitaines des ports, qui délibérent avec des Charpentiers sur le radoub des vaisséaux, & sur ceux que l'on construit dans les arsenaux de marine. Le Controlleur en chaque port est Gréher de ce Conseil. Voiex, Construction.

CONSEILLER de l'Amirauté Voiez , Amirauté.

CONSERVE Aller de conferve, Aller de flote, Faire conferve. Onder almi-

raalfchap vaaren, In Compagnio reilen

Ce mot lignifie Escorte, ou Compagnie. Vuilleaux de conserve sont ceux qui sont même route de vont ensemble. Conserve, ou Convoi, est aussi un mire de guerre qui conduit des vaisseux marchands. Alter de conserve, Alter de fiote, c'est alter d'escorte réciproque. Comme j'érois desempiré ma conserve ne me voulut pus quiter, de m'aisant donné le cable, elle mêtira en obache. Nous allions trois vaisseux de conserve par un vent de Sad.

Voice, Compagnia

"Il ne pourra partir de vaisseaux des Pais-bas qu'il n'y en aitau-moinsquatre ensemble pour aller de conserve : mais pour y revenir, s'il parostque "le Maître ait fait tous ses éforts afin de trouver de la compagnie, sans aroit "pu y téustir , ôt qu'il soit chargé de marchadises de prix, sujettes à empirançe oc dépérissement, ensorte qu'il n'ait pu retarder plus longtems, sans un notable interêt des Marchands, il pourra faire voiles, à condition touteson , de chercher des conserves sur la route. Pour œux qui seront chargez d'autres mrachandises, comme laine, ser, alun, pastel, garance, draps ête "lors-qu'ils seront en des lleux, où , selon les aparences, ils troux crombination compagnie, ils y sepournement jusques-à-ce qu'il y ait au-moins trou vaisseaux pour revenir ensemble; ét ils s'acorderont sur le choix d'un Amigral; ét étant en plus grand nombre ils seront un Amiral, un Vice-amiral, accun Contre-amiral, le soumettant aux Réglement faits sur ce-point; ét

, sux conditions particulières qui seront dans leur Acte.

GONSOLE, Stentel, Balk-flentel.

C'est la partie d'une pièce de bois qui en soutient une autre, qui est coupée en diminuant par le bout.

CONSOMMATION. Sliptages, Het Slipten', Vernicling.

C'est tout ce qui s'est emploié au service du vaisseur, pendant le voisge, comme cordage, toile de voile, poudre & bales. L'Ecrivain doit tenir un régitre de la conformation. Les magains doivent être toujours sournis pour remplacer les conformations.

CONSTRUCTION. Timmering, Boutoing, Amboure.
C'est la manière de bâter les vailleaux, & l'ouvrage même.

On trouve dans les Ordonnances les choses qu'elles doivent contenir rouchant la construction, & pour le reste on peut voir ce qu'en die M. Dafsié, & quelques autres. Voici ce qu'en disent aussi quelques Auteurs Flamands, & une table qui ajant été dressée par un des plus fameux Maitres

Charpentiers, se trouve inserée dans les deux meilleurs Auteurs.

"Mr. Witsen dit que le tems qu'on a coutume de mettre, pour la cons-

ptruction d'un vailleau de cent-trente-quatre psés de long, de l'étrave à priétrambord, est, à-peù-près, quatre mois, &t qu'on y emploie vingt à printer deux ouvriers. Il dit encore que cinquante ouvriers Hollandois construisent en cinq mois, un navire de cent-quatre-vingts à cent-quaper tre-vingts-cinq près, aussi de l'étrave à l'étambord. A cela on peut ajount er qu'on tient communément en Hollande, que le Bourg de Sardam, où est la grande fabrique des vaillèaux, peut, pendant une campagne entière, fournir tous les jours un vaisseau, en donnant tour-à-tour un du plus haut rang, jusques au cinquième et plus basirang, pourvu qu'on soit pavern, ét qu'on en soit convenu quatre ou tinq mois aparavant. Que se qui le disent, ne s'éloignent pas sort de la vérité.

A l'égard des frais de la construction d'un vailleau, M Within aussi donné une like du coût d'un navire qui fut construit au tems qu'il mit son livre au jour. C'étoit un navire de cent-soixante-cinq piés de long, de l'étrave à l'étrambord, de quaranne trois piés de large, seize piés de creux du premier pont à sond de case; huit piés du premier au second pont; de sopt piés du second pont au troisème.

La Quille, qui étoit de quatre piéces, coûtoit, L'Etrave,

300

Lı

L'Etambord 120. Les Estains 200. La Lille de hourdi 60. faifant enfemble, 380

Deux Contre-hilles 80. La Clef des chains 15. Les Allonges de poupe 36, faifant emfemble,

Sept Bordage de fond, chacun de quatre planches et un quart de planche en longueur, 2460

Cinq Bordages des fleurs, chacun de cinq planches, faifant cinquante planches, 2100

Quatre-vinigs quinze varangues à 40. la pièce. Deux cents Genoux de fond 80 de revers à 10. faviant enfemblie. 7800 Deux-cent-vingt Allonges à 18.

Kk 3

Pour

To the state of th	263
Pour les Bittes, Traverlins & Courbes,	200
Pour	60
Pour Taquets de diverses sortes, Acotards & Platbords,	450
Deux Cabeftans & un Gouvernaul,	200
Pour Salaires d'Ouvriers,	15000
Pour les Mits,	4100
Pour le couple de Bordages d'entre les deux plus basses préceintes,	200
Pour Brai, Goldron & Eroupe,	500
Pour Chevilles & échafaurs.	600
"Ainsi toute la dépence du bois d'un vaisseau, tel qu'il est spéc	rifié en
"commencement de cet article, se monte à 74152. livres : bien-el	ncenda
"que c'est du meilleur bois; car si l'on vouloit se contenter d'un bo	(\$ 0080.
"mun & mélé, on pourroit ménager jusqu'à 11070.	es COTU-
"Tout le fer, ou l'ouvrage de fer qui s'emploie dans un tel vaisseau	:
, ent à.	
"Les Utenfilés de la Cuisine, tels qu'ils font requis dans un navire	7784
ite qualité,	
Il faut river de la Contienie ara 6 : liures de Cantenne de auconne	352
"Il faut tirer de la Corderie 35261. livres de Cordages, à quarante-	
avres le Schip-ponde, qui est de trois-cents livres.	5259
Les Voiles doivent coûter pour le moins .	2827
" Toutes les Ancres doivent peser ensemble 6450, livres, à trois sou	
pyric	967
"Er pour d'autres perires choses, ou de nécessité, ou d'ornement,	
"n'exprime pas ici en détail,	2204
"Enforte que sans compter les apparaux qui regardent la guerre,	cc les
"victuailles qu'il faut pour aller à la mer, un tel vaisseau doit cou	
m moins	93635
"Mais un autre Auteur, qui est un Charpentier Flamand, & qui	a exa-
"miné ce devis, croit, premiérement qu'il faut augmenter de deux	mille
"livres l'article qui regarde la main de l'Ouvrier. Il estime aussi qu	l'il ya
"faute d'impression dans l'article des Cordages, parce-que, non-seul	
"sélon la pratique ordinaire, mais encore selon les règles proposées e	lans le
"livre de M. Witten, il trouve que tous les cordages enfemble de	
* pefer beaucoup plus . & par confequent coûter beaucoup plus que	l'arti-
nticle ne porte. Il juge donc qu'au-lieu de 35261, livres de poid	s, čc
,,5289. de prix, il faut mettre 78718 livres de poids, & 11807. de	prix,
"tiele ne porte. Il juge donc qu'au-lieu de 35261. livres de poid 5289, de prix, il faut mettre 78718 livres de poids, & 11807, de "245 livres le Schip-pondi, ainsi qu'il est porté dans l'article.	
Let eit auth d'avis qu'il y a erreur à l'égard des ancres; car, dit-il,	untel
, vaisseau doit être pourvu de trois ancres, pour le moins, chacu	ne du
poids de 5000 livres, ce qui fait 15000 livres, à quinze florins le	cent;
, amfi ce feroit 2250 pour ces trois ancres, of davantage fi l'on de	310mnc
plus d'ancres su vaisseau, comme c'est la plus ordinaire pratique:	
"L'article du Pouheur est aussi omis dans le devis, & le Maitre Cha	rpen-
ther fair monter cer article à-peu-près à 2000, livres. A quoi il ajoi	lte les
_minories _ qu'il estime 4-neu-près trois mile livres : fi-bien au'il t	rouge
aue le coût du navire propole dans ce devis, doit monter à 11200	o, li-
"vres, sans y comprendre les apparaux et les munitions de guerre.	
". Un payire conttruit de cette manière, & où l'on n'a nen ciaploiée	jue de
	bon .

264 C O.

"bon, peut durer un grand nombre d'années, avant-que d'être dégradé & "hors d'état de plus servir, à-moins qu'il ne lui survienne de ces accidens ou fortunes de mer extraordinaires, qui hâtent sa ruine. Sans cela sa "durée peut aller jusqu'à quarante ans, & même jusqu'à cinquante, moi"ennant qu'il soit bien entretenu. M. Witsen dit qu'il a vû un navire An"glois, qu'il y avoit près de soixante & dix ans qui étoit construit. Mais
"la plupart des vaisseaux n'ont pas le même sort. Il en périt plus par les
"fortunes de mer, & par les insultes des ennemis, qu'il n'en est dégradé
"a-cause de leur vieillesse.

VOICI encore ce qu'un autre Auteur Flamand dit des prix de la Conf-

truction.

"On ne sauroit déterminer quelle proportion peut avoir le salaire de l'ou"vrier avec le bois qui est la matière de l'ouvrage; car il est certain que
"les grands navires coûtent beaucoup plus en matière, & moins en ou"vrage, que les petits bâtimens. Ainsi un navire de cent-cinquante à cent"soixante piés, ne coûtera de salaire d'ouvriers qu'environ une sixième par"tie du prix du bois; au-lieu que, par éxemple, le salaire d'ouvriers d'une
"buche de soixante & dix à soixante & douze piés, coûtera bien les deux
"septièmes parties du prix du bois. En éset, le prix d'une buche, sans y
"comprendre les mâts, les vergues, ni la grosse ferrure, monte ordinaire"nent à deux mille-six-cens, ou deux mille-huit-cens livres, quelque"sois plus, quelquesois moins, selon que le bois se trouve cher, ou qu'on
"les fait plus ou moins grandes. Mais sur le pié ict marqué pour la gran"deur & pour le prix, un Maître sait ordinairement son compte de débour"cer sept-cens-cinquante à huit-cens livres pour la main de l'ouvrier.

"UN VAISSEAU de cent-cinquante-trois piés de long, de l'étrave à l'étam-"bord, dit le même Auteur; de trente-sept piés de large, & de quinze "piés de creux, sans saux-pont, peut coûter de la main de l'ouvrier.

```
Livres Sous Den.
"Pour les Charpentiers de vaisseau.
                                                 10109 - 17 - 2
, Pour les autres Ouvriers d'atelier, & garçons
"Charpentiers,
                                                   2303 ---
"Peur les Scieurs de bois "
                                                   8171 -
                                                             0 - 0
"Pour les Perceurs des trous à chevilles.
                                                    550 ---
                                                            0-0
, Pour les Perceurs des trous à cloux,
                                                    157 - 10 - 0
, Pour les Menuisiers.
                                                    430 ---
                                                             0 - 4
"Pour la façon de deux chaloupes & d'un canot,
                                                    260 <del>-</del>
                                                             0 -- 9
2) Pour le Sculpteur
                                                    315 -
                                                             0 -- 0
.. Pour le Peintre.
                                                    100 - 0 - 0
```

"Selon le même Auteur, qui est un fameux Maître Charpentier de vais"seau, une stûte de cent-trente-deux piés de long, trente piés de large,
"treize piés six pouces de creux, six piés six pouces de hauteur entre deux
"ponts, vingt-six piés trois pouces de large sur le haut pont, vingt-quatre
"piés de large à la lisse de hourdi, & deux piés cinq pouces de ligne
"droite dans la rondeur des sleurs, à son gros; le tout, mesure d'Am"sterdam, ou d'onze pouces le pié, a coûté de main d'ouvrier, à paier
tren-

	1632. livres, favoir,
"Pour les Charpentiers de vaisseau, pendant-que le "vaisseau étoit encore sur les chantiers, "Pour les mêmes Charpentiers, après-que le vais-	4338 - 10 - 0
"feau a été mis à l'eau, "Pour les Scieurs, pendant-que le vaisseau étoit sur	2040 - 1 - 0
"le chantær, "Pour les mêmes Scieurs, après que le vaisseau a	459 - 11 - 0
"été à l'eau,	89 - 15 - 0
"Pour les Perceurs fur le chantier,	320 - 0 - b
. Pour les Perceurs sur l'eau.	100 - 0 - 0
"Pour les Ouvriers d'atelier, & garçons Charpen-	do
, tiers, fur le chantier,	887 — 14 — 11
"Pour les mêmes Ouvriers fur l'eau,	704 - 5 - 8
"Pour les mêmes Ouvriers, comme aiant été les	444 8 0
"Agréeurs. "Pour les mêmes Ouvriers, pour avoir conduit	442 0 0
, le vaisseau à Helvoetssuis, & l'avoir là chargé,	1850 - 0 - 0
"Pour le Sculpteur,	180 - 0 - 0
, Pour le Peintre,	160 - 0 - 0
Cu tont	11630 - 0 - 0
"Dans le même livre, le salaire de tous les ouvrie "construction d'un navire à poupe quarrée, de cen "pouces de long, de l'étrave à l'étambord, trente "quinze présde creux, se monte à 12913, livres, 12 "quinze présde creux, se monte à 12913, livres, 12 "quinze présde creux, se monte à 12913, livres, 12 "quinze présde creux, se monte à 12913, livres, 12 "curriers d'un autre vasseau à-peu-près égal en tou "Et le prix du bois d'une Buche, avec le salaire de "2166, liv. savoir. "Toutes les piéces de bois droites, pour la quille,	t-quarante lept ples fix c-fix piés de largo, &c. fous. Et léfalaire des t, se monte à 15231 l. s ouvriers, se monte à
", ferre-bauquières, les vaigres d'empature, les ferr	e-goutiéres, les faix de
"pont & les préceintes,	Livres 400
. Tous les bois courbes,	400
Les planches du bordage & du ferrage. Trente planches, de deux pouces d'épais, à 2. liv	10 fors la pièce.
Pour aurres planches,	. 10 fous la pièce. 75
Pour voiture 66 trais.	40
. Pour nouvernail, cabeltans ou virevauts, bittes	, coites de virevauts,
chandehers & écubiers,	150
Pour le falaire des Charpentiers,	.400
Pour les Scients,	70
,, Pour le Perceur ,	15
"Pour étoupe, mousse, reseaux, brai, goldron, épit "En tout 2166, livres, non compris la ferrure, le	es, coms, échafauts 160
VOICI une Table de contruction, en des proports	ons des principales par-
M. Witsen & un Charpentier de la Meuse ont insé	rée dans leurs livres. T A-

T A B L E

,	gueur du valf feau, de	Largeus de dedans en (dedans pri dedans pri fe au pre- mier pont-	om legte	dezd de	Rondeuz au facons des côtes	dans les	Ligne droite des fieurs.	Hagiest de l'ésta- re.	Sa quelle.	Hauteur de l'étam- bord.	Sa quelit,
	60. 65. 70 75. 80 85. 95. 100 115. 120 135. 140 145. 150	15 5 5 5 1 1 2 0 2 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	6 6 7 7 8 8 9 9 9 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0	10 0 11 7 12 2 13 3 14 1 15 9 16 7 17 3 18 9 20 0	0 6 6 7 7 8 8 9 9 9 0 0 0 0 10 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4	13 10 13 10 16 17 16 17 16 17 18 10 11 12 12 13 15 18 19 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	222223333344444444444444444444444444444	11 0 5 10 11 12 13 14 15 18 1 16 18 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	10 5 11 0 11 5 12 0 0 14 0 0 15 0 0 17 5 19 0 0 21 3	19 3 19 9 21 4 22 8 23 3 24 5 26 3 26 9 28 6 29 6	8 90 9 3 4 7 8 9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

T A B L E.

Longomit Epailleur de is litte tourbe de la affe de liourd. qu'on tient coupour deux pou-ces plustar qu que ne requient la proportion	ment des Centes à l'arant.	cunies à l'arpère.	deure le haue porr le celu , qui est su , qui est su , prafe à la * feire geu juére , à u grand ga-bant.	benr de	s' reade ver boo reagues i a lufe o bourst,	or gende, er pe unt bassen de San- ie De u de antada	de a contra de a contra de a contra de a contra de contr	e se tri	ong s grand bajit
Picifoutes PicyFouser	ric.Foates	PièsPouses	PičiPouce	F-csPourer	PictPon	ces FiesPo	salet Presi	Notes Po	es l'Outes
15 0 0 9 15 9 0 10 17 3 0 10 18 3 1 0 18 9 1 1 20 7 1 1 21 7 1 2	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3	77 8 3 3 5 0 4 8 8 5 6 3 10 11 3 3 0	00068060123455667788	1 6	6 7 7 7 8 8 9 9 0 10 11 11 12 13 3	5 2 12 3 44 5 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 0 11 12 12 13 13 14 15 16 17 17 18 18	303820350050506005000	000001800001122222222222222222222222222

CONSTRUIRE, Bltir. Zonwen, Tommeren,

C'eft faire & labriquer un vatifeau.

CONSULS, Juges & Confuls. De Regters van 't bandel,

Ce sont cerrains Juges éleus entre les Marchands, & toutes autres personnes qui se mêlent du négoce pour y trouver du profit, min de leur rendre gratuitement la justice. Ils connoissent des lettres de change, & des billets à ordre & au porteur, qui courent dans le commerce. Les Sentences des Consuls portent contrainte par corps. La juridiétion des Consuls à étéétablic par le Roi Charles IX, par Edit du mois de Novembre 1762. Dans les Parlemens de Rouen & de Thoulouse, au-heu de Juges & Consuls, on les apelle Prieurs & Consuls.

CONSUL Confet.

C'est aussi un Oficier établi en vertu d'une Commission du Roi, dans toutes les Echelles de Levant, ou autres villes de commerce. Sa sonctionest de faciliter le négoce, &t de protéger les Marchands de la Nation L'Ordonnance de la marine veut qu'un Contul soit àge de trente aus, &t que les Actes expédicz en pais étranger, ne fassent point de soi en France, que quand le Consul les a légalisez. Il y a des Consuls à Alep, en Aléxandne, à Smirne, a Said, à Tripoli, à Alger &c. Le Consul du Caire est celui qui fait le trase du séné qu'on vend en Europe. Mais il n'y en a plus en France de la part des États Généraux des Provinces Unies, su dans les Provinces Unies du la part de la France, & cela en consequence du trente-neuvième article du Trané de commerce, navigation &t marine, sait entre les deux Nations le 20 de Septembre 1697, qui porte, qu'à l'avenir aucuns

Confuls ne seront admis de part & d'autre.

"Les Contuls font autorifez à juger les afaires civiles 30 criminelles qu'on "introduit devant eux, afin-que les démêlez, qui pourroient furvenir entre n les gens de la nation, foient promtement décidez, & que la bonne intel-"ligence se rétablisse. Els prennent des Assesseurs , lors-qu'ils le jugent à "propos, & que les afaires font épineules. Ils font renus de juger fuivant , les Us & Coutumes de la mer. Ils peuvent aufli substituer, à leurs frau, "des Affesseurs dans les places qui sont de leur ressort, & où ils ne rénsident pas. Ils prennent, pour leurs vications, le droit de Consulat rel aqu'il feur est atribué par les Réglemens des Etats Généraux. Lors qu'il , off fait quelque tort, ou quelque infulte, aux Marchands qui se trouvent "dans les pais où ils sont établis, ou à leurs l'afteurs, ou à seurs éfets, les "Confuls font obligez d'agir vigoureulement auprès des Puiffances, pour "faire obtenir réparation of dédommagement; et de donner avis à Leurs "Hautes Puissances de ce qui le passe. Tous Marchands, Négocians, Mal-"tres, & Facteurs, font obligez de reconnoître leur autorité, de leur posater refrect, & de leur obeir fans résiliance, fluiles peines portées par leur "Inftruction

CONTINENT. Een vaft landt.

C'est une grande étendue de la terre qu'aucuse met n'intercompt, ni ne sépare. Il y a deux grands Comment, L'Ancien & le Nouveau. L'Ancien en comprend l'Europe, l'Asie, & PAfrique. Le Nouveau Continent est amis applié de ce qu'il ne sous est consu que depuis la découverte de l'Amérique, que nous apellons autrement le Nouveau Monde. Continent se

dit par opolition aux isles. L'Afrique est un grand Continent qui n'est

ataché à l'Alie que par un illhue,

C'est un bureau étable en quelque lieu de commerce, soit dans l'Europe, dans l'Asie, ou dans l'Afrique, pour la facilité du négoce. Il y a des lieux où plusieurs Nations ont des comptoirs, comme à Surate & à Andabar, où les François, les Hollandois & les Anglois en ont. Les plus sameux comptoirs sont ceux des villes Hanséatiques, établis à Anvers, à Berghen, à Novograd, & en d'autroe vil es ne l'Europe, car ce lout de grandes maisons, magnifiquement bâties, qui ont trois ou quatre cents chambres superbement meublées, qui entourent une grande cour, avec plusieurs cabinets, portiques, gileries, magasins & greniers, pour y recevo r toutes sortes de Murchands & de sparchandises. Il y a un Consul ou juge avec plusieurs Ossieurs & Serviteurs de la Nation

CONTRACT a la Gro.le. Voicz, Groffe, & Bomene.

CONTRARIE partie vent. Door regen-winds verbin art, Van weer en winds belei.

On dit qu'on a été contrarié par le vent, pour dire que le vent a été longtems contraire à la route qu'on prenoît, ou qu'on vouloit faire.

CONTRE-AMIRAL Schout-ty machi.

C'est un Oscier qui commande l'armère garde, ou la dermercon isson d'une armée nivale. Cette charge n'est qu'une simple qualité en Frince, car il n'y a point de Contre-am ral five il pe substité que pendant un armement considérable, où les Osciers Genéraux sont emploiez. Dans ces ocasions le plus ancien des Chefs d'escadre porte le pavillon de Contre-amiral, qui est blanc, de sigure quarrée, & que s'arbore a l'artinon

Mais en Hollande la qualité de Schout-by-nage est fixe comme les autres ; austi les sonctions de cet Oficier ne sont-elles pas les mêmes en tout ; que celles d'un Contre-amiral. Copéndant comme elles en aprochent plus que des fonctions d'aucun autre Oficier , & que c'est en Hollande ; comme en France, le troisème Oficier en rang, on ne peut traduire plus convenablement le terme de Contre-amiral en Hollandois ; que par celui de Schoure by-mage.

"Le Contre-amiral, ou Schout-bj-m-et, est le treise me Oficier des armées "navales. Ses principales fonctions fant d'avoir s'œil, pendant la nuit, a-ce-, que tous les vaissaux gardent leur rang en naviguant, afin-qu'ils ne s'a-, bordent pas, & qu'il n'y ait point de confusion; & c'est à lui de dénon-, cer ceux qui ne sont pas leur devoir, à cet égard.

CONTRE-BANDE. Marchandifer de contre-bande. Verbodene Wan-

Ce sont toutes celles dont le transport en désendu sous peine de confiscation, & qui sont déclarées de bonne prile, parce-qu'elles ont été chargées dans un vaisseau contre le loix d'un Etat, comme sont particuliérement les munitions de guerre, pendant qu'une nation est en armes contre l'autre


CONTRE-BITTES, Courbes de bittes. Beiting fine of stunders, Steel-

Les Contre-bittes d'un vaisseau de cent trente-quatre piés de long, de l'étra-Li 2 ve


C O. , ve à l'étambord, qui sont aux piliers de bittes, doivent avoir deux piés , fept pouces de large du côté des puters. & douze pouces en-devant. , Voiez, Bittes, & la Figure.

CONTRE-CARE'NE. Tegen-Kiel.
C'est une pièce de bois oposee au-dessus à la carène.

CONTRE-E'TAMBORD. Agter-flemphout, Knie aan de agterfteven en op de hiel. C'est une pièce courbe, triangulaire, qui lie l'étambord sur la quille.



CONTRÉ-ETRAVE. Voor-flemphone, Binne-steven, Slasper, Knie op de kiel en aan de voorsteven; of Knoop van de kiel en steven in de stust-schepen. C'est une pièce de bois courbe, posée au-dessus de la quille & de l'égrave, pour faire hasfon conjointement.



CONTRE-FANON. Voiez, Cargue-bouline. CONTRE-FORT Voiez, Clef des estains, CONTRE-LISSES. Voiez, Barres d'arcasse.

CONTRE-MAITRE, ou Nocher. Besti-man, Hoog-besti-man.

C'est un Osseier de l'équipage qui est l'Aide du Maître, ou Patron. Il éxécuse & sait éxécuter dans le vaisseau, tant de jour que de nuit, les ordres du Maître, & en cas de maladie, ou d'absence, il commande en sa place. Il fait saire à manœuvre du mât d'avant & du beaupré, sur la parole du Maître, mouiller & lever les ancres, les bosser & mettre en place, sourrer les cables, & virer au cabestan, quand le vaisseau apareille. Il a soin de faire agréer le vaisseau; & avant-que de saire voises il voit s'il est sussimment garns de cordages, poulies, voiles, & de tous les apparaix nécessaires; & en arivant au port il fait préparer les cables, les ancres, & amarrer le vaisseau, ferler les voiles & dresser les vergues. L'Ordonnance dit, Contre-maître & Nocher.

"Le Contre-maître met l'équipage en befoigne : il a infpection fur les

"agreils du grand mât & du mât d'artimon.

"Le Contre-maître & l'Esquiman, ont tous deux inspection sur les ma"nœuvres des écoutes & des couets, ils tiennent les palans parez. Cha"cun d'entre eux a un Aide, ou un Second Ils sont comme des Sous"maîtres. Le Contre-maître prend-soin de tout ce qui regarde la grand
"mât, & le second Contre-maître, a le soin de l'artimon. L'Esquiman
"travaille au mât d'avant, & son Second au beaupré. Leur fonction est
"encore de faire hisser & embarquer ce qui se présente, & de prendre gar"de qu'il n'y arive point d'accident. Ils ont aussi inspection sur les ver"gues, pour les faire bien amarrer, & tenir toujours parées. Ce sont eux
"qui regardent si le vassicau est bien net, & qui le sont nétoier & laver;
"its empéchent qu'on ne sume du tabac ailleurs que devant le grand mât;
"& ils sont observer à ceux qui sument en ce lieu-là, de mettre des cor"nets sous leurs pipes, de crainte qu'ils ne causent quelque embrasement.

SECOND Contre-maître. Roffeman, Hoog-boots-mans-mass.

C'est l'Aide du Contre-maître. Voiez, Bosseman.

CONTRE-MARCHE. Faire la Contre-marche. Wenden en agrer 's agterfle schip, of smaldcel, een gang gaan, om weer over se wenden.
Cela se dit, quand tous los vassicaux d'une armée, ou d'une division, qui

font en ligne, vont derriére le dernier, jusqu'à un certain lieu, pour revi-

rer, ou changer de bord.

CONTRE-MARL'E. Treen-ffraom.

CONTRE-QUILLE Voica, Carlingue. CONTRE-SABORDS Voica, Mantelett.

CONTRE-SALUT. Refalutatie. Meer-groet, Voiez, Saluer, & Pavillon;

CONTROLLEUR de la Marine. Contrerolleur.

C'est un Oficier qui a l'œi) sur tous les marchés qui se sont dans un arcenal de marine, sur l'achat des marchandises & provisions; sur les receptes & les dépences, sur le travail & le salaire des ouvriers; sur les montres & revues des équipages; & il mêle sa sonction avec celle du Commissaire Ordinaire.

"Les Controlleurs tiennent un controlle, ou régitro, de tous les inven-

a taites :

ntaires & de toutes les ventes, & lors-qu'on décharge les vaisseux ils pren-, nent connoissance des gens qui sont à bord, & de ce qu'on fait des mar-

"chandifes, & selon les ocations ils en donnent avis au Fiscal.

"Les Controlleurs prêtent le ferment comme tous les autres Oficiers : ils "n'ont de guges, ou de profit, qu'un gros des douzegros qui font ici men-. "tionez fous le mot de Commissaire des ventes; & néammoins il sont oblipagez d'éxécuter tout ce qui est dans leur Instruction, ot qui les regarde, saisns avoir aucune part à l'achat des éfets des prafes!, ou d'aucuns autres "éfects confisquez.

CONVERSO 's Del sufficher de groote en fakte-mafe.

C'est la partie du tillac d'enhaut qui est entre le mat de misene est le grand mât. C'est le lieu où l'on se visite les uns les autres, & où l'on fait converfation: c'est un mot de Portugal.

CONVERTIR. Convertir des marchandises. De flossen Versverken.

C'est les mettre en œuvre. Par éxemple, du chanvre, c'est le convertir que d'en faire des cordes. On évitera, autant qu'il se pourra, de donact des marchandifes à convertir bors des ateliers des arcenaux , à des Maîtres particuliers des villes.

CONVERTISSEMENT de marchandifes- Het Vorwerken der floffen.

CONUOL Geley, Convoy, Geley-felop.

C'est un vaissau de guerre qui conduit des vaissesux marchands.

LETTRES de Convoi. Convey-of-geloy-cedullen.

Ce sont les billets qu'on donne pour chaque vaisseau, par lesqueis on lui permet d'être sous le convoi.

CHAMBRE des Convois Convey-Leamer.

C'est la chambre où se délivrent ces billets, & où s'expédie tout ce qui regarde les convois.

CONVOIER, der vaisseaux marchands. Koopvaardy-feliepen geleiden.

C'est le soin que le vaisseau de guerre prend de leur conduite, la route qu'il fait pour cela, & le tems qu'il y emploit.

COQ du vaisseau. De Kek.

C'est le Cusinner de l'équipage.

"Le Coq dont être propre, & tenir bien nets les vivres qu'il fait euire; , mais il ne doit point confumer d'esti ni de bois mutilement. Il doit "laver rous les jours fa cheminée. Il ne fert à manger que quand il en s "Pordre du Capitaine; & il fonne la clochette pour avertir l'équipage 🗷 "s'affeoir.

"Le déjûner qu'il fert le lunds matin , est de l'orge mondé ; le diner est "de-même; ce qu'il continue jusqu'au jeudi qu'il donne a diner du lard , 5, ou du bœuf, avec des pois gris, & au foir des pois gris & du stochife. "Le vondreds & le famedi on ferr comme le lunds, & le dimenche comme le jeudi ; mais pendant toute la femoine, le déjûner est toujours "d'orge mondé,

"Il y a beaucoup de vaisseaux marchands, où l'on fait, dans une semaine, ", vingt & un repas d'orge mondé, principalement fur ceux qui font delli-"nez pour la mer Baltique, ou pour la France; & l'on y joint du lard "& du bœuf, à certains jours réglez. Il y a des navires de guerre, où "l'on rie fert jamais de viande, si ce n'est lors-qu'en peut envoier à terre, ., & en

C 0: 27

"& en faire acheter de fraiche en quelque endroit. On estime que le lard "vant mieux que le bœuf pour les gens de mer, parce-qu'il se conserve "mieux , & qu'il n'est pas de si dure digestion que de la viande de bœuf.

"quand elle oft vicilie.

"Le fromage, le beurre, & le biscuit se distribuent par mesure, toutes "les semances, à chacun des gens de l'équipage en particulier : mais pour "le beurre on ne leur en donne pas ordinairement ; ce n'est que dans les "voiages de long cours qu'on leur en donne une demie livre par semane, "avec une livre de fromage, & cinq livres de biscuit par tête. Pour la "bière, ils en ont autant qu'ils en veulent.

"Le Cuisimer doit emploier la grasse qui vient de la viande, à cuire des "potages de gruau & d'orge; & celle qui est trop sale, & qui ne se peut "manger, sert à l'entretien du vaisseau; & comme il s'en faut beaucoup "qu'il ne puisse sustine à toutes les ocupations de la cuisine, il a d'ordinaire "un Aide sous lui, avec un Détrempeur de viandes & de possion, & un

"mousle.

"Dans les vaisseaux marchands il n'y a point de Coq: c'est un mousse qui "fait la cuisine, & qui sert dans une même gamelle pour tout l'équipage, "sans qu'il y ait de rations ordonnées comme dans les navires de guerre.

COQUE. Kink, Drany, Krenk, Slag.

C'est un faux pli qui se fait à une corde qui est trop torse, ou qu'on n'a pas pris soin de détordre.

COQUET. Koquet.

C'est une sorte de petit bateau qu'on amène de Normandie à Paris.

COQUETER. Wrikken, Wiegen.

Cela se dit d'un homme qui avec un aviron mène & fait aller un bareau en avant, en remuant son aviron par le derrière.

CORADOUX, Couradoux. De insschen-weste insschen invee dekken, De hoogte of diepte insschen invee dekken.

C'est proprement l'espace qui est entre deux ponts.

CORALINE. Koraliji.

C'est une espèce de chaloupe legére, dont on se serrau Levant pour la pêche du corail.

CORBEILLON, Corbillon Kerf, Breeds-kerf.

C'est une espèce de demi-barillet, qui a plus de largeur par le haut que par le bas, & où l'on tient le biscuit qu'on donne à chaque repas, pour un plat de l'équipage.

CORDAGE. Koord, Koordasie, Tonwerk.

C'est le nom que l'on donne à toutes les cordes qui sont emploiées dans les

agrès d'un vailleau.

"Les cordages se vendent ordinairement au poids. Le prix en augmente , ou diminue si considérablement, &t en si peu de tems, qu'on n'en lauroir , rien dire de certain. Quelquesois, par éxemple, le Schip-ponde, ou trois , tents livres, de chanvre de Riga, vaut jusqu'à soixante &t dix livres, &t , quelquesois il baisse jusqu'à vingt-trois livres. Et pour la façon des cor-, dages on paie neuf à dix livres, pour ce même poids, soit que le corda-, ge soit blanc, ou goudronné. Chaque quintal de cordage prend communément vingt livres de goudron, mais le chanvre de l'eiga en prend un M m

peu plus que celui de Hollande. Le gros cordage ne se peut faire sans

, roue, & fins machine, M. Dassié dit que les cordages communs, qui servent à toutes sortes de manœuvres, doivent être de trois torons : que la tournevire est de quatre torons , avec la méche au milieu , garnie de fulées : que les écoutes du grand &t du petit pach doivent être auth de quatre torons, avec une méche au milieu , & chaque toron de trois cordons : qu'il en doit être de-même

des écoutes du grand & du petit humer, aussi-bien que des couers du grand

& du petit pach, qui doivent être faits à queue de rat.

Selon le même Auteur, le grand état doit être composé de quatre torons, au milieu desquels est un nombre de fils de carret qu'on apelle l'ame, ou la méche, & ces fils se mettent par proportion, sur le nombre des fils qui font le cordon du toron , dont ils font une quatrieme partie ; fi-bien que quand le toron est de quarante fils, l'ame est de dix fils, & la grosseur des fils doit être aussi a-peu-près égale; car si les fils de la méche étoient plus petits, il en faudroit davantage. Chaque toron est fait de trois cordons. L'etai du mât de misent doit être aussi de quatre torons; celui du grand mat de hune tout-de-même; ceux du mat de hune d'avant, & du mat d'avtimon encore de-même : mais l'étai du perroquet doit n'avoir que trois torons. & il doit être de cordage commun.

VOICI l'état des cordages d'un vailleau de cent-trente-quatre piés de long de l'étrave à l'etambord, tel qu'il est souvent proposé en ce livre, et par raport à la mâture qui en a été ci-devant décrite sous les mots, Bois, & Né-

goce du Bois.

Quatre cables de treixe pouces de circonférence . Et de cent brasses de "long, avec un autre de douae pouces de erreonférence, tous les empré-

, fant enfemble 14560, livres. "Le grand étai, qui a treize pouces de circonférence. & vingt-quatre braf-, ses de long L'état du mât de missine, qui a neuf pouces ot demi de cu-

" conférence.

"Les grands haubans, qui ont fix pouces un quart de circonférence. les "haubans de mifène, qui ont einq pouces & demi de circonférence, les uns "& les autres pefant enfemble 740. livres. Les haubans d'artimon qui out " quatre pouces de circonférence, palant 208 livres.

"Six paquets de corde tournée à brochés de fer, pefant 1200, livres. Deux "paquets de corde tournée à la roue, pesant 122, livres. Trente-quire hansières, pefant 377, livres. Trois cents livres de fil de carret. Done "lignes d'amarrage du poids de 25. livres. Trente-fix pequets de lufin, K nantant de merlin. Deux paquets d'autre corde tournée à la roue, pe-"fant 218. livres.

"Les haubans du grand mât de hune " qui one quatre pouces de circulé-"mence. les haubins du mât de hune d'avant, qui ont trois pouces & demi

"de circonférence, petant enfemble 690, livres. "L'étai du mât de hune , & les deux guinderesses, qui ont cinq posses ¿Et demi de circonférênce. Deux paires d'écouves de hune ; pelant 1061-"livres, & aiant quatre pouçes trois quarts de enconférence. Les drilles "qui ont quatre pouces, ou quatre pouces & demi de circonférence. 1.2 ... candelette qui en a cinq pouces ot demi.

րես

C O.

"La grande étague, qui a six pouces trois quarts de circonsérence, & "vangt-six brasses de long : l'étague de miséne qui a six pouces de circon"sérence, & vingt-quatre brasses de long, pesant ensemble 461. livres.
"L'étague du mât d'artimon & celle du grand mât de hune, qui ont quastre pouces de circonsérence; & l'étague du mât de hune d'avant, qui en «
"a trois & demi; pesant 112. livres.

"Canq différent paquets de cordage tourné à broches de fer , pesant 883, "hvires. Huit paquets de cordage fait à la roue, longs chatun de cent "brasses, pesant 775, livres. Trois cents livres de fil de carret. Dix-huit hansières, de deux cents livres. Vingt-quatre paquets de lusin & vingt-

a quetre de morion.

"Deux paires d'écoutes, de quatre pouces et demi à cinq pouces de circonnérence, et de quatorze braffes et demie de long; pesant 421, livres.

"Deux paquets de cordage fait à broches de fer, du poids de 312, livres,"
"Sept paquets de cordage fait à la roue, de dix, douze, quinze, dix-huir,
"Et vingt pouces de circonférence, du poids de 512, livres. Vingt lignes
"goudronnees.

"Et lors-qu'un tel vessicau est destiné à faire un voiage de long cours, il

"est nécettaire de le garnir encore, pour rechange

"De quatre paquets de cordage fait à broches de fer, du poids de 840 li
vies, d'une grande étague: de deux étagues de hune, de quatre pouces

"de erconférence, pefant 375 livres: de deux grandes écoutes de forvan
te braffies de long, pefant 272 livres; d'une paire de coueis du poids de

160, livres, d'une caliorne de quatre pouces de circonférence, & de qua
rante-fix braffes de long, du poids de 154 livres: de vingt hanfiéres de

quatre-cents-cinquante livres de fil de carret, de vingt-quatre paquets de

cordage blane: de deux cordes pour une feine: de foixante paquets de lufin,

& foixante de merlin de douze pièces de lignes blanches: de douze lignes

nà hameçon: & de deux paquets de cordage blane fait à broches de fer

ndu poids de 236, livres

C'est-là le devis des cordages que M. Witsen destine au vaisseu qu'il a proposé, de la longueur et dessus exprimée, dans les pages 119. Et 220 de son Livre. Et comme on en a aussi trouvé un, dans un autre Auteur pour un vaisseur à peu-pres (gal, savoir de cent-trente-deux piés de long de l'étrave à l'étambord, trente piés de large, et treize piés six pouces de creux, on l'apoûte iet, pour saire voir les divers semmens des Mastres de l'Art.

"Premiérement fix cables, de quinze pouces de circonférence, & de cent

neing braffes de long.

"Un cable d'affourché de quatorze pouces de circonférence, ot de fix-vingra

, brasses de long.

"Un cabient de sept pouves et demi de circonférence: un autre desix pou-, ces; un autre encore de six pouces pour faire des drisses: Une hansière de

aquatre pouces, & une de deux pouces trois quarts.

"Un grand étai de quatorze pouces de circonférence, long de vingt-deux "brilles, le collet compris : un étai de mât de miféne de douze pouces de "circonférence, et de douze braffes de long : un étai de mât d'artimon, , de fix pouces de circonférence, 'êt de vingt trois braffes de long : un étai , de grand mât de hune, de cinq pouces un quart de circonférence, & de M m 2

1

"dix huit braffes de long: un étai de mât de hune d'avant, de quatre pent "ces de circonférence, et de quinze braffes de long: tous de cordage à qua-"tre tourons.

Une pièce de cordage pour les manœuvres dormantes, ou haubins du agrand mât, de lept pouces de erronférence : une pièce de fix pouces, apour les haubans du mât de miféne : une pièce de einq pouces pour les annœuvres du mât d'artimon : une pièce de quatre pouces, pour les maanceuvres dormantes du grand mât de hune : une pièce de trois pouces appour le mât de hune d'avant.

Une pièce de cordage, de huit pouces de circonférence, pour l'étague de , la grande vergue: une pièce de fix pouces un quart pour la guindereffe du , grand humer: une pièce de fept pouces, pour l'étague de la vergue de missiène: une pièce de cinq pouces et dems, pour la guindereffe du petit humer: une pièce de quatre pouces un quart pour l'étague du grand humer: une pièce de trois pouces un quart pour l'étague du petit humer: une pièce de quatre pouces un quart pour l'étague du petit humer: une pièce de quatre pouces trois quarts pour la grande dessié e ét une pièce de

31 quatre pouces pour la driffe de miléne

Quatre couets pour la grande voile, de sept pouces de circonférence, & , de longueur chacun de seize brasses: quatre couets pour la misse, de , six pouces de circonférence, & de douze brasses de long: quatre écoutes , pour la grande voile, de quatre pouces & demi de circonférence, & de , trente-deux brasses de long: quatre autres pour la misse, de quatre pou-, ces, & de vingt-quatre brasses: quatre pour le grand hunier, de casq , pouces & de vingt brasses: quatre pour le petit hunier, de quatre pou-, ces, & de dix-huit brasses: quatre pour le petit hunier, de quatre pou-, ces, & de douze brasses: quatre pour le perroquet d'artimon, de tros , pouces, & de douze brasses.

"Deux pièces de cordage de vingt-fix fils par touron; deux de vingt-qua-"tre fils, deux de vingt-deux fils; quatre de vingt fils; quatre de dix-hou, "fils; quatre de feize fils, quatre de quatorze fils; quatre de douze fils; "quatre de dix fils; fix de huit fils; dix de fept fils; douze de fix fils;

,, douze de cinq fils; ot douze de quarre fils.

", Vingt-cinq lignes de neuf fils, quarante de fix fils: quarante fortesdelle-"nes à emmieller afforties : quarante pièces d'autres petites lignes; dans "cents paquets de merlin. & trente pour funer : deux cents paquets de "lufin. & cent paquets de trois fils. de deux cents de deux fils.

"Douze lignes de fonde de douze fils, & dix de neuf fils: vingt lignes port

"pecher,

On peut voir d'autres devis de manceuvres, pour de plus grands vailleux fous les mots, Mancouvre & Frégate.

CORDAGE ctuve. Een geftooft of verwarmt Tonw.

C'est celui queon a mis dans un beu fort chaud, ou il a restifé, & jetté

toute fon humeur aqueufe.

CORDAGE goldronné Een geteert Tourse.

C'est celus que l'on a passé dans un goldron chaud. Il y a un cordage goldronné en fil, de un autre goldronné en étuve. Le premier est fait de fil de carret, que l'on avoit goldronné avant-que de l'emploier, de l'autre est un cordage passé dans du goldron chaud, après-qu'il est sorti de l'étuve.

COR

CORDAGE file trop roide; ou trop mou. Em Taire dat al ie fliff, fireng, fterk , krap , of al to flap gedraaidt 11.

CORDAGE blanc Witte Tonto, ongeteerde Tout. C'est un cordage que l'on n'a pas goldronné.

CORDAGE Refait Opgestangen Tros.

C'est celui qu'on a fait de cordes qui avoient déja servi.

CORDAGES à deux tourons. Knitt, Knitfelt,

VIEUX Cordages qui ne font propres qu'a faire des étoupes. Pluit-touwen, 🗸

CORDAGES de rechange. Touwen van versonsfeling.

CORDAGE moili, gårë. Een verstikt Tonsv. CORDAGE rague. Voiez, Rague.

GORDAGER. Faire du cordage, Corder. Tours spannen, c'est pour le menu cordage': Touw-flam, Touwen strengelen, Kaabels dynamen, pour le gros cordage.

CORDAGE do tant de pouces. Een Tonw van 3 4.5.6. duim, enf.

Quand on dit, par exemple, qu'un cordage eff de fix pouces, c'est-à-dire ... que la circonférence est de six pouces.

CORDAGE à tant de fils Een touw van 2.4.3. draaden, euf.

Quand on dit, par éxemple, qu'un cordage est de 60. fils, c'est-à-dire, que sa grosseur est composée de 60 fils do carrer.

CORDE. Toww. Lin.

C'est un tortis ordinairement fait de chanvre : on en fait aussi de coton, de laine, de foie, d'écorces d'arbres, de poil, de jone, de boiaux, de brou

de noix de coco, de cuir & autres matiéres ploiantes & flexibles.

Pour éprouver la qualité d'une corde il la faut mettre tremper quatre ou cinq jours dans de l'eau falée, après-qu'elle a été goldronnée dans l'étuve; 8c û le fil en est de mauvaise qualité, elle rompra au prémier éfort : mais fi le fil en est de bonne qualité, elle n'en durera que plus longiems & n'en fera que plus forte.

CORDE. Pièce de Corde tournée ou faite à la roue. Wiel-tros.

PIE'CE de Corde tournée à broches. Mere Tros, Tros met ysers gedraait en ge-Laagen.

CORDE de retenüe, Atrape. Een Vithouder.

C'est une corde dont l'usage est de retenir un pésant fardeau lors-qu'on l'embarque,

CORDE de reteniue, Atrape. Houder, Ophonder.

C'est une grosse corde, dont on se sert dans les petits bitimens qu'on emplote, pour coucher un vaisseau fur le Côté. Voiez, côté, Mettre un vais-Rau fur le côté.

CORDE de retenüe, Atrape, Chef. Torn-toute. C'est une große corde qu'on met à l'arrière d'un vaisseu, lors-qu'on veut le lancer à l'eau, pour le retentr, afin-qu'il ne se lance pas trop vite.

CORDE à tirer un bateau. Treil, Limije.

CORDE à tirer un bateau avec un cheval. Pard-lijn,

CORDE de Palan. Voicz, Palánsi

CORDES de défense. Willen, en Kransen.

Ce sont de grosses cordes mélées ensemble, qu'on fait pendre le long des Pancs des petits bâtimens et des chaloupes. On en met auffi aux vailleaux Mm 3 qui 278 C O.

qui sont à l'ancre, pour les conferver, lors-qu'ils sont proches de pluseurs autres bâtimens, qui par leur choc pourroient les incommoder.

CORDELLE, Lipitye.

C'est une corde de moienne grofieur, qui sere à faler un vaisseu d'un heu à un autre. C'est aussi la corde avec laquelle on conduit une chaloupe de terre à un navire qui est dans un port, ou que l'on passe du côté d'une rivière à l'autre.

CORDERIE. Lyn-bean.

C'est le lieu où l'on file & où l'on corde les cables , les hanféres, ou hauf-

fiéres, & toutes les autres manoravres des vaillemait.

"La Corderie de l'Amirauté d'Amsterdam, & celle de la Compagnie des "Indes Orientales, sont proches de la maison, magain & archer de la "même Compagnie, à Oostenburg. Elles ont chacune emquante-cinq "piés de large, & près de deux mille piés de long.

CORDIER. Tonw-flager, Lyn-flager, Lyn-drauger, Tonw-funder.

C'est celui qui fait ou qui vend de la corde.

MAITRE Cordier Opper-lijn-flanger.

C'est celui qui a l'incendance & la direction de la corderie d'un arienal.

CORDON d'une corde. Em flag.

C'est une des perues cordes dont est fait un toron.

CHAQUE toron est de trois cordons. Elk strong is van drie stangen em.
Les cables fout composez de torons, & les torons de cordons, & lors-que les torons en sont détors, tous les fils qui en sortent sont apellez. Fils de carret.

CORMIE'RE. Heleftur.

C'est la dernière pièce de bois su plus haux d'un vaisseu, laquelle étant affemblée avec le bout supérieur de l'étambord, forme le bout de la poupe. Voiez, Allonge de poupe, & Trepot.

CORNE de vergue. Gaffal.

Ce terme s'emploie pour fignifier une concavité en forme de croissant, qui - est au bout de la vergue d'une chaloupe, oc qui embrasse le mât, lors-qu'ou hisse la voile. Il y a plusieurs fortes de bâtimens qui ont des vergues à cornes.

CORNE à amorter. Krude-hoern.

C'est une grosse corne de bœuf, qu'on remplie de poudre sine, pour suscer les canons: elle est garnie de liége, ou d'un autre bois.

CORNET de mix. Kooker, Keering.

C'est une espèce d'embostement de planches, versi'arrière du mêt de divers petits bâtiment, qui est néammoins ouvert du côté de l'arrière, où s'emboste le pié du mât qui se buiste du côté qui n'est point senné, c'est-à-dire, vers l'arrière, se qui se relève, autant de sois qu'il en est besoin.

CORNET d'épide. Voiez, Epifloir.

CORNETTE. Een watte-vierkanse-vlog op het schip van een Esquaders-heefst. C'est un pavillon quarré ét blanc, qui marque sa qualné, ou le curactère du Chef d'escadre qui le porte au grand mât, quand il a le commandement en Chef, & il ne le porte qu'au mât d'artimon, quand il est en corps d'armée. La Cornette doit être fendue par le milieu des deux tiers de la haumée.

teur, & son battant doit avoir quatre sois la hanteur du guindant. Les Hollandols ne se servent point de cette sorte de pavillon.

CORNIERE. Voiez, Allonge de poupe.

CORPS. Le Corps du vailleau. 't Hel van 't schip.

C'est tout le bâtiment sans apparaux.

LE Corps & les apparaux & agrès. Het hal en het twig.

CORPS de bataille, Esquadre du milieu de la ligne. Middel-hoop, Middel-togt.

Dans une armée navale, le corps de bataille est presque étoujours la division, ou l'escadre du Commandant, laquelle fait le milieu de la ligne.

CORPS de garde d'un vaisseau, Demi-pont. Schans, Half-verdek.

C'est ordinairement la partie qui se trouve sous le gaillard de l'atrière.

CORPS mort. Kat.

C'est une pièce de bois qu'on a mise de travers dans la terre, & à laquelle tient une chaîne qui sert à amarrer les vaisseux.

CORPS de pompe. Het breedfte van de pejp van een pomp.

C'est la partie du tuïau d'une pompe qui a plus de largeur qué le reste : c'est où le piston agu pour élever l'eau par aspiration, ou la resouler par compression.

CORRECTIONS de quartier. Verbettering der Lee-vaurt.

Ce sont les métodes par lesquelles en corrige les règles de la navigation.

CORSAIRE, Pirate, Ecumeur de mer. Zes-roever.

C'est celui qui court les mers avec un vaisseau armé, sans aucune commission. Se pour voler les vaisseaux marchands. Quand on peut atraper un Corsaire, il est pendu sans rémission. Voiez, Forban.

VAISSEAU Cortaire Rof-fehrp.

C'est un bâtiment de Corsaire, ou de Pirate. Tous les vaisseaux corsaires sont de bonne prise.

COSSE. Voicz, Delot.

COTE, Cofte, Côtes, Kuft, Kuften.

Ce sont les terres, les rivages, ou les rochers du bord de la mer. On dit, Dans ce parage, les côtes du Nord sont basses, & celles du Nord-est sont baures. Auprès de cette sse le vent de Nord pousse à la côte.

OOTE. La côte est fame. De kust is gesond.

C'est-à-dire, qu'il n'y a point de rochers, m de banes de sable, aux environs.

COTE fous le vent. Lasger-wal.

C'est la côte où le vent pousse le vassieur.

COTE d'ou le vent vient. Opper-ruel, Honger-ruel.

COTE en écorre. Een feul-buft.
C'est une côte taillée en précipies:

LA Côte court au Nord, au Sud. De kast strekt na het Noorden, of Saiden. C'ost à-dire, qu'elle regarde & est oposée. Par éxemple; D'un tel cap à un tel heu la côte court cinq heues Nord-nord-ouest; c'est-à-dire, qu'elle s'avance & regne vers le Nord-nord-ouest.

ALLONGER, Ranger, Raser la côre. Langs de kust heen zeilen, By de walllangs loopen. Voicz, Ranger.

ETRE jetté à la côte. Oppoelen.

Cela

allo C · O.

Cela se dit des choses qui font dans la mer, ou qui sont jettées à la mer, ou naufragoes, & que la mer rejette à la côte.

DONNER à la côte. Voice, Donner

VAISSEAU qui est allé a la côte. Een felop des geffreuds es.

C'est-à-dire, qu'il s'est perdu a la côte.

COTES, ou Membres de Marine. Ribben, Inhenten.

Ce sont les préces d'un vausseur qui sont jointes à la quille, & qui montent jusques au platbord.

COTE du vailleau Zy, Zyde.

C'est le flanc du vassessu. Les côtés se diftinguent en striburd et en babord, c'est-à-dire, en main droite et main gruche. Bâtiment qui est sur le côté, qui panche sur le côté. Notre navire se trouva sur le côté, faisint beaucoup d'eau par les canonades qu'il avoit reçues.

METTRE ou Coucher un vailleau fur le côté. Een Schip op 23 handu, esni

hast lasten vallen, does kreugen.

C'est le faire tourner & renverser sur le côté, par le moien de vérins & d'autres instrumens, pour lui donner le radoub, ou pour espalmer.

11 y a maintenant bémieup de gens qui font difficulté de renverser sins , un vaisseu sur terre, soutement que cela l'incommode, & qu'on ne le peut , faire sans que ce corps, qui est si lourd, en soit ébranlé. & que ses la-, sons en soufrent : c'est pourquoi on no couche presque plus les vaisseux, fur le côté que dans l'eau, laquelle le soutient & facilité le travail

Lors-qu'on veut coucher un navare dans l'eau, pour le nétoier, pour esténer, ou pour lui donner quelque autre radoub, on apuie les mâti avec , des mâtieraux, qui viennent se rendre sur le bord du vaisseau, & l'on fat aprocher un petit bâtiment, au plus has bord duquel est amarré un fort , gros cordage, sur quoi l'on se met pour virer au cabestan qui est dansce , petit bâtiment, & qui tire le vaisseau sur le côté par le mât; cette grosse, corde, sur quoi l'on est, servant à tenir le bâtiment en équilibre, & à , empêcher qu'il ne renverse; & elle est apellée à cause de cela Atrape, ou , corde de retenue, & en Flamand Honder, ou Ophonder. On peut bien , mettre aussi cette corde de retenue au plus hout bord du vaisseau, en , l'amarrant à quelque chose de serme, qui soit hors le bord. On pour pien encore apuier le vaisseau sur le mât du ponton, ou de-l'alléga, & , en ce cas on l'amarre bien avec des cordes.

**Lors-qu'un vaissau est chargé, & qu'il est dans un endroit où il y est.

**, &t justant, on cherche un food mou, &t siant mis le bâtiment à set, **

** passe tous les canons d'un bond, ou-bien l'on met toute la charge à laba
**, de, ce qui fait doucement tourner le vaissau, &t romber sur le côté; **

** quand on l'a nétoié ou radoubé d'un côté, on atend une autre marée. &

**, l'on passe toute la charge de l'autre coté, pour donner heu à le nétoire

**, pur-tout, car lors-que la charge est ainsi transportée, le vaisseu se reière

"de lui-même, &t va tomber fur le côté où elle eft.

PRETER ou Donner le côté, Présenter le côté, Se prêter le côté. Zybodos. Zy aan 23 leggen, Breedt leggen

. C'est présenter le flanc Notre frégute, qui étoit dans le dessein de lebuttre, vint donner le côte à leur Amiral, & lui envois une bordée.

LE VAISSEAU ennemi étoit à notre côté. Het mouthit feloq les me m de suide.

LE COTE du vent. Hooger boord. C'est le côté d'où le vent vient.

LE COTE fous le vent. De zijde aan ly , 't Slag van 'e fehip.

UN FAUX COTÉ. Em musbemude of scheve scheeps zude, Een slag-zy.
Un vassleau qui a un faux-côté. C'est ainsi que l'on parle d'un vaisseau qui a le côté soible, droit, & mal-garni. Voiez, Bordier. C'est aussi le côté où le vaisseau panche, quand il n'est pas bien sur sa tonture.

LA LAME prend le vassseau par son faux-côté. Het suamer flaat tegen de flagzy van het schip, Daar flaat het suaater in 't slag.

C'est quand la lame vient du côté qui cargue.

PLIER LE COTE' de stribord, Carguer à stribord. Een flag-zy over fluur-

boord maaken.

METTRE côté en-travers. Op de ly fmijten, werpen, gooijen, of dranjen;
Onder de windt fleeken; 't Onder de windt fmakken; Aan de windt leggen; Onder de windt laaten loopen; Schieten onder zoe.

C'est présenter le flanc au vent, ou mettre le vent sur les voiles de l'avant, &t laisser porter le grand hunier, en-sorte que le vasseau présente le côté au vent, dans un parage où il est nécessaire de jetter la sonde. On met aussi côté en-travers pour avoir le loisse de sonder. On met encore côté entravers pour atendre quelqu'un. On se sert de la même saçon de parler, &t l'on dit que l'on a mis côté en-travers, quand le vassseau présente le côté à une forteresse qu'on veut canonner, ou contre quelque vassseau ennemi. Nôtre frégatte se voiant à la petite portée du canon, mit côté en-travers, &t envoia sa bordée à l'ennemi.

ETRE Côté en-travers. Op ly leggen.

COTIER, Pilotes Côtiers. Londs-man, Londs-luiden.

Ce sont ceux qui ont une grande connoissances des côtes, des rades, des ports, des rivages. On leur a donné ce nom pour les distinguer de ceux qui gouvernent les vaisseaux en pleme mer, en prenant la hauteur des astres, & qu'on apelle Pilotes Hauturiers. Voiez, Pilote.

COSTONS. Wangens.

Ce sont des pièces de bois dont on se sort à fortifier un mât, auquel on les

joint étroitement. Voiez, Jumelles.

COTONNINE. Italiaans verl-dock van half-katoen.
C'est une grosse toile dont la chaîne est de coton, et la trème de chanvre,

dont on se ser pour les voiles des galéres. & en certains pais pour les petites voiles des autres vaisseaux,

COUBAIS Koebais.

C'est un bâtiment du Japon, qui ne sert qu'à naviguer dans les eaux internes, où il y a environ quarante hommes à ramer, qui le sont avancer avec beancoup de vîtesse. Il est embelli de divers ornemens, qui le rendent sort agréable aux yeux, Il y a une chambre à l'avant, qui s'elève au-dessits du bâtiment, & qui sorme comme un petit gaillard.

COUCHE. Een plaat onder een fint,

C'est une pièce de bois qui sé met sous une étaie qui sert de patin. On l'apelle ainsi à-cause qu'elle est couchée de plet. Elle est quelquesois élevée à plomb, pour arrêter un étançon.

COUDE d'une équerre. Hoek

- Nn

C'est

C'est ce qui fait un angle, ou un retour par lignes droites.

COUDE d'une rivière Rak.

C'est la finuolité qui s'y trouve, & qui va en ferpentant. La rivière faifoit un coude, d'où la rapidité de la marée qui montoit, nous jettoit sur ces feux

COUDRAN. Een byfondere foort som teer tot 's tenswerk

C'est une composition de certaines herbes mélées de plusieurs ingrédiens, dont les bateliers de Paris se servent, pour empécher que les cordes ne se pourrissent

COUDRANNER. Terren, Smorren.

C'est tremper & passer plusieurs son une corde dans le condrant & l'en epelle Condranneur celui qui condranne les cordes.

COUETS, Ecoits. Halfen, Smyten.

Ce font quatre großes cordes, dont il y en adeux amarrées aux deux points d'embas de la grande voile. & les deux autres aux deux points d'embas de la miléne. Les écoutes font amarrées à ces mêmes points, de les coners s'amurent vers l'avant du vaisseau , & les occutes vers l'atriére. Les couets font beaucoup plus gros que les écoutes. Quand on veut poter la grande voile, ou la miléne, de l'un des bords du vailleau fur l'autre bord, felon que le vent change, ou qu'on veut changer de route, on largue ou lâche les écoutes, & on hale fur les coucts, c'est a-dire, qu'un les bande pour ramener la voile far l'autre bord. Et lui faire prendre le vent. La maneguvre des couets s'apollo Amurer, & lors-que la vode est apareiliée, & qu'elle prend le vent : les couets qui la tiennent en état ; font dans lours amures vers l'avant, tandis que les écoutes sont amarrées vers l'arriéee. Mais la manœuvre des coucts est bien différente de celle des écoutes ; car des deux coucts. St des écoutes qui font au vent, les couets font halez et len écoutes larguées, 86 au-contraire, des deux couets 80 des deux écoutes qui font fous le vent, les couets sont larguez & les écoute halées. On dit, Halez avant fur les couets. Halez arrière fur les écoutes, c'eft-à-dire, Bandez les couets vers la proue, & les écoutes vers la poupe. Il y a des conets aqueixe de rat. En un mot les couets &t les écoutes peuvent être confidérez comme les mêmes cordages, étant amarrez aux mêmes points de la voile. El n'y a presque de difference qu'en ce que les couers sont destines à flute le même éfer vers l'un des bouts du vailleau, quo les écoures fone vers l'autrebour,

L'artimon n'a point de couets. COUILLARD, School-hoorn.

C'est un vieux terme de marine qui signifie le point d'embes d'une voile. Le couet, dit Mr Dessé, est un cordage gros par le bout qui passe & est frape au Couilland de la grande voile, de fort mens par l'autre. On apelloit aussi autresois Couillands, des pierriers ou naciones muchmes de guerre, dont on se servoit pour jetter des pierres.

COULAGE. Likkadie, Likkager.

C'est la perce ou la conformation qui se fait de auuen les diquetrs qui composent la charge du vaissen. On die, Marchandises fajettes à coulage. NOUS comptons tant pour le Coulage. Hy recheun se test une de lantaire.

COULANTES, 'ou Courantes. Managueres conlantes, ou courantes. Voiez, Managueres courantes.

COU-

COULE'E. Het stringen, Het draaijen van 't schip ; Verenging.

C'est l'évidure qu'il y a depuis le gros d'un vaisseau jusqu'à l'étambord : ou bien , l'adoucissement qui se fait au bas du vaisseau , entre le genou & la quille, afin-que le plat de la varangue ne paroiste pas tant, & qu'il aille en étrecissant insensiblement.

VAISSEAU qui a beaucoup de coulée. Een sehip dat van ender scherp is , dat

svel geveegt is.

COULER-BAS, Couler & fond. In de grondt flaan, Te grondt flaan, In de grondt beeren.

C'est saire enfoncer & périr. On fit couler bas deux vaisseaux qu'on avoit

pris fut l'enneun, parce-qu'ils retardoient notre courfe.

PERCER des trous dans un navire pour le faire couler bas. Een schip in de

grands booren.
COULER bas, Couler à fond. Le vassicau coule bas, Smhen, Het schip finkt, gant te gronder, loops in de gronde,

C'est quand le vaisseau s'enfonce sons l'eau, & périr

COULER à fond. Le vaisseau a coulé à fond enforce que riennes?est sauvé. Het schip is met man en muis te grondt gegaan,

COULER has d'eau. Onder waster vallen.

C'eft-à-dire, qu'il entre plus d'eau dans le vaisseau qu'on n'en peut jetter, dehors, de-forte qu'avec le tems le vailleau s'en va au fond.

COULER. Lekken, Lek werden, Lekkinge krijgen,

C'est quand un vaisseau perd, par quelque sente, la liqueur qu'il contient. Nos futailles avoient toutes coulé. On avoir fair couler tous les bruvages.

COULEVRINE Een Slang.

C'est une sorte de pièce d'artillerie qui porte d'ordinaire seize livres de bale. Il y a austi des Demi-coulevrines.

COULISSE. Schuf-plank, Schuf-deur, Schuif-wenfler.

C'est un canal fait de bois, ou autrement, dans lequel on fait aller & venir un chassis, une fenêtre, ou autre chose. Quand on fait des écluses on se sert de planches qui entrent l'une en l'autre, en rainure & en coulisse; cela s'apelle Mâle & Fémelle, & en Hollandois, De fehuif van de fluis.

COULOIR, Couroir, Courner. Gang.

C'est le passage qui conduit dans les chambres d'un vaissesu.

COULOIRS, Courcives. Waaringen, Leg-waaringen, Waringen, Wanderin-

gen. Ce sont les petits passages qu'on voit autour des ponts, dans les petits bâtimens, où le pont tout entier n'est que des écontilles cintrées, ou du-moins où le pont est cintré, & élevé. Voiez, Courcives.

COUP de partance. Schoot tot een sem om 2'zeel te guan.

C'est un coup de canon sans bale, qui se tire par l'ordre du Commandant, pour donner avis que l'on va partir.

COUP de vent. Een Storm, Een Storm-windt.

C'est l'orage, ou le gros tems, qui survient, quelque longue durée qu'il puifie avoir; ou tout le tems que dure un gros tems de mer-

COUP de mer. Stamp-nee, Klop-zee, Aanloop van de zee, Slag van de zee, Een smal-of-tvorp-waater.

C'est le coup qu'un vaisseau reçoit d'une vague de la mer.

Nn 2

COUP

87 C O

COUP de gouvernail. Donner un coup de gouvernail. & Retr aut bont fleeken.

On dit, Donner un coup de gouvernail, pour dire, Pousser le gouvernail

avec vîtesse à stribord, ou à babord,

COUP d'épreuve d'un canon. Em Prof-schoot.

C'est la quantité de poudre, & le coup qu'elle tire, pour éprouver une pièce d'artillerie. Voiez, Canon.

COUP de canon à l'eau. Em febret ender watter.

On dit aussi, Avoir des coups de canon à l'eau, pour dire, qu'on les aseeus dans la partie du vaisseau que l'eau couvre.

RECEVOIR des coups à l'eau. Schoolen onder swatter, of gronds-schoolen ky-

gen , Onder waater geschooten zijn.

COUPS de canon en bois. Recevoir des coups en bois. Korgels in 's dochiwerk krijgen.

C'est les recevoir dans la partie du vaisseau qui est hots de l'eau.

COUPE. Coupe perpendiculaire d'un vailleau. Een Schop gefnerden langs schoops.

C'est le plan d'un vaisseau pris perpendiculairement.

COUPE horizontale d'un vailleau Een Schip gefneeden over-dware.

COUPE GORGE. Onderknier, Schegge. Voicz, Gorgére.

COUPELLE. Krnidi-leepel:

C'est une espèce de pelle de ser blanc, ou de enivre. Elle sert aux Canoniers pour manier la poudre, quand ils en emphissent les gargousses.

COUPER le cable , Couper les mats, Afbensuen, Het Kaabel afkapen;

De masten herven,

C'est couper le cable sor les bittes, ou sur l'ecubier, &t le laisser aller à la mer, ce qui se fait par commandement, à l'égard du cable, lors-qu'il sut apareiller promtement; ou par nécessité, à l'égard des mâts aussi-bien que des cables, lors-que la tempéte presse, &t qu'on craint de choquer contre

d'autres vailleaux, ou de fancir fous les amarres.

S'd source ou un Maître de voilleau foir contend

"S'il anve qu'un Maître de vailleau foit contraint de couper son mât, par "l'ésort de la tempéte, il est obligé d'en communiquer aux Commis, as "au-Pilote & aux principaux de l'équipage, s'il n'y a point de Commis, ni de Sous-commis, & de prendre leur avis; leur faisant connoître le "pénl. & qu'il ne paroit point d'autre reslource pour se sauver. Qué a quesois aussi il est contraint de couper ses cables, & de laisser ses annes, En ce cas il doit faire l'estimation de ses mâts & de ses ancres, qui son considérez comme une marchandise dont on auroit sait le jet; & les Marchands sont tenus d'en saire le rembourcement, avant-que leurs mar, chandises soient débarquées.

COUPER Pennemi. De vyanden offmyden, of ondersebeppen.

COUPLE Een Span, of Spant.

On apelle Couples les côtes, ou membres, d'un mavire, qui étant égaux de deux en deux, crossient & décrossient couple à couple également, à-mesure qu'ils s'éloignent de la principale côte.

COUPLE, Couples, Fermures. Fulling, Spant-vulling.

Ce sont deux planches du franc-bordage entre chaque préceinte.

"Le Couple d'entre les deux plus hautes préceintes doit être placéen-forte

"que les dalots du haut pont y puissent être percez convenablement; & la "plus basse planche de ce couple, où sont les dalots, doit être de la même "largeur qu'une des préceintes entre lesquelles elle est posée. L'autre "planche qui est sur cette première, doit, en cas que le vaisseau ait deux "batteries avoir autant de largeur qu'il en saut aux sabords, sans qu'on soit "obligé de toucher aux préceintes, ou à la lisse de vibord; mais si le vaisseau "à trois batteries, il saut prendre d'autres mesures. En un mot il n'y a "pas de règles certaines à donner; tout dépend du gabarit, & c'est au "Maître Charpennier, qui a donné un beau-gabarit pour la forme du vais"seau en général, à y bien acommoder & proportioner les pièces parti"culières. Voiez, Bordages.

"COUPLE de haubans. Een fpan hooft-touwen.

"Ce font deux haubans.

COURADOUX. De hoogte van een verdek, Tuffeben-dekt.

C'est l'espace qui est entre deux ponts.

Courant, Courans. Stroomen, Vloeden.

Ce sont des mourant ens impétueux des eaux, qui, ende certains endroits, ou parages, couvent & se portent vers de certains rumbs de vent. Ordinairement leur sorce se conforme au eours de la Lune, de-sorte qu'ils sont plus rapides quand elle est nouvelle & pleine, & plus soibles dans le decours. On dit, Il y a des courans en ce parage. Les courans portent au Nord. Le vent persoit contre les courans. Nous sûmes contrains de tenir le capaux courans, parce-qu'ils étoient plus sorts que le vent. Le vent se tourna à PEst, qui nous sit surmonter la sorce des courans. Les courans qui viennent de ces isses, suivent quelquesois les vents d'Eit, & portent à l'Ouest. Les courans nous jettérent au large. La Lune étoit sorte, les courans l'étoient aussi.

COURANS qui varient, & qui forment des ras, on qui viennent se johndre. Durars-stroomen, Maal-stroomen, Raveling van stroom.

COURANT rapide. Stroom als een zet, Ty-weg.

LES COURANS portent contre le vent. De ftroomen die loopen tegen de winds

COURANS qui portent vers le vent. Stroomen die windt-maaris loopen.

COUR ANS qui portent à l'Ouest. Stroomen die na 's West loopen.

ETRE emporté par les courans. Affronnen.

DE NOS trois vaisseux, qui étoient alors à l'ancre, il y en eut un qui sancit sous ses amarres; l'autre, qui avoit coupé son cable, sut emporté par les courans; & l'autre se maintint. Van onze drie scheepen, dis ien anter laagen, is cen reed onder zee; it ander, dat sin tonsu afgekept had, wierd afgestrooms en hes derde bleef behouden voor sin anker.

ETRE porté par le courant. Aanstroomen, Aanvheten:

COUREAU. Een foort van een schuit op de rivier van Bordaux.

C'est un petit baseau de la rivière de Garonne, qui sert à charger les grands : bateaux.

COURBATONS. Knieses, Knieses.

On apelle Courbâtons des piéces de charpenterie, fourchoes, ou à deux branches presque courbées à angle droit. On les emploie pour her les membres, & pour servir d'arc-boutans. Il y en a au-dessous de chaque

Naz

barrot : il y en a suffi vers l'arcaffe àt ailleurs. Ce font proprement des conbes petites ou minoco.

COURBATONS, ou Taquets de hunes. Mars-baien, Kiampon op den haart van de marifen.

Ce sont plusieurs pièces de bois longues àt menues, qui sont mises en manière de rasons autour des hunes, & qui servent à her ensemble le sond, Les cercles, àc les gantes, qui composent la hune.

Le nombre des courbstons de hunc se règle sur le nombre de piés que le sissond a dans son tour où sont les cereles, si-bien que lors-qu'il y a douze prés de tour, il faut mettre vingt-quatre courbstons. En faisant les érous par où passent les cadenes de haubans, il faut bien prendre garde qu'il en prouve toujours un trou tout-droit devant le courbston du milieu. Voiet, si Hunc.

COURBATON de besupré. Este sp de borgfpriet.

C'est une pièce de bois qui fait un angle aigu avec la tête du mât, su bout duquel est un petit chouquet, où l'on passe le perroquet de besupré.

duquel est un petit chouquet, où l'on passe le perroquet de beaupré.

"Le Courbaton qu'on place sur le perroquet de beaupré, doit avoir, en

"sa branche supérieure, un pié de longueur par chaque dix piés de long

"qu'on donne au mât; ée pour sa branche insérieure, on la tient aussi lon
"que qu'il est possible. Il saut qu'il soit quarré sous le chouquet, ée que

"dans ce même endroit il ait la même épaisseur que le perroquet. On doit

"bien se souvenir, en dressant ce courbaton, que le beaupré n'est pas posé

"horisontalement, man qu'il va toujours en s'elevant, afin-qu'il ne pan
"che pas en arrière. Et qu'il n'y faste pas pancher le perroquet, ce qui

"serr, nancher un ceu en avior.

· COURBATONS de l'éperon. Kutes in le galison, of op le galison.

Ce sont ceux qui sont la rondeur de l'éperon, depuis la stêche supérieure

julqu'au premier porte-vergue.

"Le premier de ces Courbitons touche à l'étrave, & celui qui le suit dont mêtre deux piés au-delà, c'est-à-dire, dans un vassesu de cent-trentejuatre piés: l'un & l'autre doivent avoir sept pouces & demi de large,
11 & cinq pouces d'épus. Le troisème doit être suffi a deux piés du sejucond, & avoir sept pouces de large, & six pouces d'épus. Le quatrième
12 doit être à deux piés deux pouces du troisème, & avoir six pouces dés13, mi de large, & quatre pouces & demi d'épus. Ils sont tous bien lies
14 atachez par le bas à l'aiguille supéneure, & clouez aux porte-vèrgues par le heut. C'est entre ces courbatons que dans les grands vassseux on six que commodités pour la décharge des excrémens

VOICI ce qu'un Charpentier Flamand a écrit touchant ces courbatons.

"Lors-que le plus haut ot le plus has porte-vergues sont posez, on poselet

"courbatons de l'éperon, qui panchent un peu en avant, en suivant la


"quête de l'étrave, ot sont une rondeur entre les porte-vergues, pus-après

"on pose le trossème porte-vergue par-dessis. Les courbatons sont quir
"rez. ot aux endroits où ils portent sur les porte-vergues ils ont autant

"d'épusseur que le porte-vergue a de largeur. Les bouts d'embas de ceux

"qui sont devant, portent sur l'aiguille inférieure; mais ceux qui sont der
"riére.

prière, portent sur de petits barrots, qui sont posez en-travers sur les porte-vergues.



COURBATONS de bittes, Besting-knies, COURBES. Knies.

Ce sont des pièces de bois beaucoup plus grosses que les courbatons, dont elles one la figure. Leur usage est pareillement de her les membres des côtés du vanileau aux baux, & de gros membres à d'autres. L'angle de la

courbe s'apelle en Flamand, Kmes-bals.

VOICI ce que le même Charpentier Flamand a écrit au fujet des Courbes. "Sous chaque bout des baux on met une courbe, on courbaton, pour le "foutenir, & pour lier le vaisseau. Ces courbes sont des bois courbez, qui nont à-peu-près la figure des genoux d'un homme qui est assis. On les "prend ordinairement dans un pie d'arbre, au haut duquel il y a deux branoches qui fourchent, & l'on coupe ce pie en deux, y laissant une branche "tourchue de chaque côté. On ne fauroit en mettre de trop fortes au grands "gabarits, & fous toute l'embelle, où le vaisseau a le plus à soufrir; àmoins qu'on n'aime fnieux avoir égard à l'espace, pour arrimes beaucoup

nde marchandises, qu'à la force du bâtiment.

"Il y a des Charpentiers qui, pour gagner de l'espace & ne saire pas les "courbes trop foibles, font faire des courbes de fer, de trois à quatre pounces de large, & d'un quart de pouce d'épais, qu'ils apliquent fur les co-" tés des courbes qui sont les plus foibles, ou qui ont le plus à soufrir, & "la branche supérieure s'aplique aux baux avec des cloux & des chevilles de nfer. Mais à l'égard des courbes, ou courbatons, qui se posent en-travers, ndans les angles de l'arrière de de l'avant du vaisseau, on leur laisse tounjours toute la groffeur que le bois peut fournir, & l'on tâche d'en avoir "d'un pié d'arbre entier,, où il n'y ait qu'une fourche, & qui n'ait point nété scié; parce-que celles qui sont sciées, sont bien-plus soibles. Ensin "on tâche de faire enforte que les courbes, qui se posent en-travers, aient nà l'endroit du bas des ferre bauquières, autant d'épaisseur que le bau auaquel elles font jointes.

Dans les endroits où les bour font à plus-tie diffance les ains des settres,


് വ

"à-cause des écoutilles, on redouble le nombre des courbes, & on y en met à ,, chaque bout de bau deux ou trois, parce-que ce sont ces mêmes endroits ,, qui suportent le faix des mâts & de la voilure. Celles des angles de l'avant ,, & de l'arrière se posent en-travers, parce-qu'il y faudroit trop de fausse ,, équaire, & qu'il faudroit que les deux branches s'aprochassent trop l'une ,, de l'autre. Celles qu'on met à l'arcasse, sur la lisse de hourdi, doivent ,, être les plus fortes de toutes.

COURBES du premier pont. Knies in 'z ruim.

"Les Courbes du premier pont doivent avoir les deux tiers de l'épaisseur "de l'étrave.


"Quelques Charpentiers donnent aux courbes du premier pont d'un vaif,feau de cent-trente-quatre piés de long, de l'étrave à l'étambord, sept pou,ces &t demi, ou huit pouces d'épais. Les branches inférieures doivent
,être de sept, huit, neuf, dix, ou onze piés de long, selon l'endroit
,où elles sont posées, c'est-à-dire, vers l'avant, ou vers l'armère, où elles
,doivent être plus courtes; ou vers le milieu, où elles doivent être plus
,longues: &t les branches supérieures doivent être de quatre, cinq, ou
,, cinq piés &t demi. Les courbes sont hées avec les baux par une entaille
,, sons le bau. Celles des deux derniers baux, ou-bien du premier de l'a,, vant &t du dernier de l'arrière, sont à l'équerre. Il y a aussi deux courbes
,, à chaque contre-lisse, & quatre à la cles des estains.



COURBES, ou plutôt Courbatons du haut pont. Ferdeks-kuier.

"Les Courbatons du haut pont doivent avoir le deux tiers de l'épaisseur de "l'étrave. Pour ce qui regarde les proportions particuliéres des courbatons d'un vailleau de cent-trente-quatre-piés de long, Voiez fousle met,


Barrots du pont d'enhaut.



COURBES d'arcasse. Hek-knier, Knier aan het bek, Tuimelaues.

Ce sont des piéces de liaison assemblées dans chacun des angles de la poupe, d'un bout contre la lisse de hourdi, & de l'autre contre les membres du vailleau.

"Les Courbes d'arcasse d'un vaisseau de cent-trente quatre piés de long, , doivent avoir six piés de long dans l'arcasse, & neuf piés sur le bordage, "avec un pié deux pouces de large, & un pié d'épais, & six pouces d'épais aspar les bouts, mais les bouts doivent être un peu plus larges qu'épais.



COURBES de contre-arculle, ou de contre-liffes. Man-Laire. Ce sont des piéces de bois polées en fond de cale, are-boutées per en-tauxcontre l'arcalle, 8t atachées du bout d'embas fur les membres du vadient. COURBE, de la clef des oftains. Kuie aan het brook-fink.



COURBES, ou Courbatons de la chambre du Capitaine. Kuies in de lejan? . Les Courbatons de la chambre du Capitaine doivent avoir la même épui-, feur que les allonges, ou que les trepots.

, Quelques Charpentiers leur donnent cinq piés de long par le bas entre

ales allonges, & à la branche supérieure douze piés & demi-

COURBES, ou Courbatons de la fainte-barbe. Kuies in de konfranjeli-knamer. "Les Courbatons de la fainte-barbe doivent être de la même épaisseur, & s, avoir toutes les mêmes proportions que ceux du haut pont. Il y a duis "le derriére deux courbatons à l'équerre,

COURBES, ou Courbatons de la dunette. Knier, of Knierjes sa de bat. "Dans un vaisseur de cent-trente-quatre piés, ils doivent avoir cinq pou-"ces de large, & quarre pouces d'épais, deux piés trois pouces de long par , la branche fupérieure, & trois piés & demi en-bas.

COURBES ou Courbatons du château d'arrière. Knies van de frant-plegt. "Dans un vaisfeau de cent-trente-quatre piés, les courbatons du châtein a d'arrière doivent avoir six pouces de large, cinq pouces d'épais, cinquis nsix pouces de long par la branche inférieure, et trois piés par la branche , lupérieure.

COURBES, ou Courbatons du château d'avant. Knies van de bak.

"On leur donne fouvent la moitié de l'épaisseur de l'étrave.

, Dans un vaisseau de cent-trente-quatre piés, quelques Charpentien les ,, donnent fix pouces de large, & cinq pouces d'épais; quatre piés & desi , de long aux branches inférieures, & trois piés aux branches supérieurs.

COURBÉS, ou Courbatons de la chambre qui est sous le château d'armi. Knies in 't kot.

"Dans un vailleau de cent-trente-quatre piés, ils doivent avoir quatre piés 🦠 , & demi de long par le bas, trois piés par les branches supérieures enndevant, & quatre pies huie pouces par-derrière, avec huit pouces d'é-"paiffeur.

COURBES de bittes, Beensg-knier, Voiez, Bittes,

COURBES d'écubier. Klaus-kous,

Ce sont deux pièces de bait larges & épailles, qui joignent l'étrave, l'ancà droite, l'autre à gauclie.

COURBES, ou Courbatons à l'équaire. Umbel-kutes,

On en met à l'équaire au gaillard.

COUR

COURBES, ou Courbatons à faussie équaire. Knies binnen de spinkel.

Celles du premier pont sont à fausse équaire.

COURBES étendués, ou Courbatons étendus. Knies buiten de avinkel, die busten de avinkel loopen.

Ce sont ceux du second pont. Les jottereaux sont auffi des courbatons

etendus.

COURBURE. Boog, Geboogenheid, Kromte.

C'est l'inclination d'une ligne en arc. On apelle aussi Courbure l'état &

la qualité de la chose courbée.

COURCIVES. Waringen, Waaringen, Wanderingen, Gangen, Leg-waaringen, C'est un demi pont que l'on sait de l'avant à l'armère, de chaque côté, à certains petits bâtimens qui ne sont point pontez, ou qui ont des ponts éle-vez: ou-bien, les Courcives sont des serre-goutières, ou pièces de bois qui sont le rour du vaisseau en-dedans, & qui sui servent de saison. Voiez, Couloir.

COURE'E, Couroi, Courret. Pro.

C'est une composition de suif d'huile, de soufre, de résine ou brai, & de verre brisé, dont on frote le fond des vassseaux qu'on met à l'eau, ou que l'on destine à faire un voinge de long cours, asin de conserver le bordage, & le garantir des vers qui s'engendrent dans le bois, & le criblent. On dit, Donner la courée à un navire, lors-qu'on enduit son fond avec la courée.

"Le Couroi dont on frote aujourdhui le dessous des vaisseux, se fait de seins, de résine, de soufre, d'huile de baléne, & de verre pilé: on tient que cela empêche que les vers ne s'y mettent. Quelquesois, lors-qu'on me veut pas faire un long vouge, on ne les frote que d'oint, sur-tout quand on ne fait pas route vers l'Ouest. Cette dernière manière de les soufrer ne laisse pas de les garantir longtems des filandres, & des autres saletés qui y naissent, ou qui s'y atachent.

DONNER le Couroi, ou la Courée. Pappen.

C'est froter de couroi les parties d'un navire qui entrent dans l'eau. On dit, Donner le seu & le couroi.

COURIR. Loopen, Zeilen.

C'est faire route. Nous courûmes tout le jour sur les isles, & ne les doubismes que le lendemain. Nous sommes à cinq cents heues de terre, on peut laisser courir sans crainte. Avant-que le vaisseau pût gagner la tetre vers laquelle il couroit.

NOUS courûmes deux jours au Nord. Le navire changes de bord & courut au large. Wy hepen twee dangen om 's Noord. Het schip wende, en hep t' zee-

waarts.

OU COURT ce vaideau? Waar lespt dat schip hem? Waar besteevent dat schip? On dit sur mer, quand on aperçoit un vaisseau de loin, Où court ce vaisseau? pour dire. Quelle route tient-il? Si l'on répond, il court à l'autre bord, on fait entendre qu'il fait une route contraire à celle qu'on tient.

COURIR la mer. De zee door-krussen, in zee suerven em te kaapen. C'est aller & venir, crosser, & faire diverses courses pour butiner. Il est désendu aux François de prendre commission d'aucuns Souverains étran-

VQ 0 2

gers, pour ermer des vailleunx en guerre, &t courir la mer fous leur bies nière, à peine d'être traitez comme Pirites.

COURIR une bordée. Een gang gaan.

C'est conduire le vaisseau à îtribord, ou à babord, jusqu'à un revirement. Nous courûmes deux bordées Nordée Sud. Nous sûmes deux jours à louvier, ét courûmes différentes bordées, selon que le vent sautoit d'un rumb à l'autre, tâchant de nous maintenir, ét de ne guéres dériver. Quand le vent me devint contraire, j'allai toujours courant mes bordées avec la grande voile, ét n'en fis déploier que cinq à six brasses. Nous découvrimes ces isses, sur lesquelles nous courûmes jusques au soir.

COURIR au large. Voicz, Large.

GOURIR Nord, Course Sud. Moord of Sand over seelen.

C'est-a-dire. Aller au Nord, Cingler par le rumb de vent qu'on nomme, Courir par un tel air de vent.

CE VAISSEAU court comme nous. Dat schip loops nevens ous.

Cela se dit d'un vasseau qui fait la même route que le vaisseau sur lequel on est embarqué.

COURIR en longituda. In de lengte zeilen,

C'est quand on eingle de l'Est à l'Ouest, ou de l'Ouest à l'Est.

COURTR en latitude. In de breedte loogen.

C'est lors-qu'on emgle du Nord au Sud, ou du Sud au Nord.

COURIR terre à terre. Langs de wal, of de hoft, been ceilen,

C'est naviger le long de la côte, ranger la côte.

COURIR toujours fur un même uir de vent, fans ferrer nicune voile, nonobstant l'orage, Voor-of-deor-lamen-flam, Gamde honden, Geen zeil muséeren; Niet wenden, maar met een folfde frech het schip doen zeilen.

COURIR Sog Preches.

Ce mot fignific aussi regner or s'étendre selon de certains rumbs de vent, quand il faut marquer or distinguer les gisemens par raport à la mer. Il y a une chaîne de rochers dans-ce parage, qui court Est or Ouest, c'est-à-di-

re, que ce bane s'étend en longueur de l'Est à l'Ouest.

LA CÔTE Court De hast frekt sig Noord-noord-west en Sand-sind-west.
C'est à-dire que la côte regarde & est oposte. Du cap de Matapan à Bytouloss côte court einq lieues Nord-nord-ouest, L'est-à-dire que la côte s'avance & regne vers le Nord-nord-ouest. On s'exprime encore ains: De Matapan à Bytoulo la côte est Nord-nord-ouest & Sud-iud-est, à la distance dema heues. On peut dire encore, Matapan & Bytoulo gisent entre eux Nord-nord-ouest & Sud-sind-est, à la distance de maq lieues.

COURIR le bon bord. Zee-resous, Kaapen.

C'est une saçon de parler de Corsaires, pour dire, qu'il ne faut insulter que les vausseux marchands, dont la prise les peut enrichir.

FAIS COURIR. How vol., Man to reer.

C'est un ordre qu'on donne au Timonier afin-qu'il fasse porter plein les

voiles, ou qu'il n'aille pas au plus près du vent.

COURTR fur fon ancre. Voor 't anker optoemen. Op het anker aankommen. Un vasificau court fur fon ancre, lors-qu'il est porté par le vent, ou par le courant de la mer, du coté où son ancre est mouillée.

COURU, Avoir couru. Gezalt, of gevaaren bebben.

COU-

COURONNE Navale, on Roftrale. Sterven-kroun, Scheeps-kroon, Zee-

C'étoit chez les Romains un cercle d'or relevé de proues & de poupes de navires, qu'on donnoit à un Capitaine, ou Soldat, qui, le premier, avoit acroché un vaisseau ennemi, ou sauté à son bord.

COURONNEMENT. Spiegel-boog, Het bovenfle habbeberdt van 't agter-

· schop, Doorlaging hakkebordt, Het vierde en hoogste hakkebordt.

C'est la partie du haut de la poupe, qui est un ornement de menuiserio &

de sculpture, pour l'embellissement de l'arrière.

"l'ouvrage du dernére de la poupe. Ordinairement il est omé de Tritons nen sculpture, de Satires, ou de Lions rampans qui soutiennent les armes du navire, ou de l'Etat, ou celles du propriétaire. Le tout est ouvragé n'à jour, asin d'être moins exposé à la force du vent, L'ouvrage doit saire s'illie à chaque côté, & y être suporté par les Termes', ensorte qu'il en nouvre toute la tête. On a coutume d'y emploier du bois de sapin rounge, de poutres de Stolpe sciées, & quelquesois on se sert de vieux mâts de vieilles vergues, qu'on assemble bien avec des chevilles. Les Anaglois sont tomber en-debots le couronnement, & tout l'ouvrage de l'armière; mais les Hollandois le tiennent plus droit.

"Le Couronnement d'un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long de l'étrapre à l'étambord, doit avoir trois piés six pouces de large, & cinq pouces ad'épais. Au-dessus de ce couronnement, qui sert à s'apuier, il y a encopre une piéce de seulpture en arc, avec un dausin, ou quelque autre orno-

"ment. Voiez, Arcaffe.

COURIRE la bouline. Faire Courre la bouline. Toffeben de daggen devr-les-

pen. Tuffeben de daggen door laaten loopen,

C'est lors-qu'on passe d'un bout du pont à l'autre, ou qu'on y fait passer quelqu'un, devant l'équipage rangé des deux côtés, qui stape avec des bouts de corde celus qui passe. La sentinelle de la dunette, qui aura manqué d'avertir l'Oficier, lors-que quelque chaloupe ou bateau aura abordé, ou débordé du vaisseau, courra une sois la bouline, passant d'un bout du pont à l'autre, devant l'équipage rangé des deux côtés, qui le frapera de cordes. Voies, Bouline.

COURROI, Courei. Voice, Courée.

COURROLR, Courrier. Gang.

C'est une alice, ou petit passage étroit, pour aller dans les chambres. Le Controir de la soute aux poudres. Un Courrier de communication de deux

prés & demi de large.

COURS, Course, Chemin, Sillage, Route. Ketts, Keets, Streek, Leep. C'est le mouvement du vaisseau, Se le sillage & la route qu'il fait par ce mouvement. Par tout ce parage, votre cours doit être Nord-est, afinde vous parer des banes. Durant huit jours le cours de nos vaisseaux sut Nord. Notre frégate sit le même cours que la leur, la même navigation, la même route; gouverna de même; sut toujours sur son eau, sur son sillage.

PRENDRE fon cours vers quelque endroit. Ergqui ep aanhenden, Ergens

BA FOR THATTER,

na C O.

PRENDRE son Cours vers l'Angleterre. Den keers man Engelands siellen ; Zeil op Engelands maaken, Naar Engelands toe zeilen.

VOIAGES de long Cours. Verre Reifen.

On entend principalement les voiages où it fant paffer la Ligne équinoxiale.

COURS, Course, Faire le Cours. Kespen, Ven-butten, To kesp vancen.
C'est être en mer avec des vaisseaux armez en guerre, pour combattre les Corsaires, ou les ennemis, &t enlever les vaussanz marchands. Les Dunquerquois &t les Malouins sont très-experts, ou s'entendent bien à faire le cours; ils ont toujours beaucoup de vaussanx en cours.

EQUIPER des vailleaux pour la course, les armer en course. Schepen in

prijs feiten, ten kaap mitruften, op vrijbnit roeden.

ALLER en Course, ou en Cours, Os vrijes but autgam, of uitvaaren, "Il n'est permis à aucuns vassseaux d'aller faire la guerre, ou d'aller en , course, saos une Commission particulière de l'Amiral Général, & sais "qu'on ait prèté le serment devant un des Colléges de l'Amirante, donné , caution, & pris son atache du Lieutenant Amiral du Quartier d'où l'on , fait voiles.

COURS. Le Cours de l'eau. De H'auter-loss.

COURSIER. Eeu Gang tot eeu sink geschutz.

Ce terme, qui ordinairement est de galére, se dit aussi de certaines chaloupes, où l'on pratique un hen à l'avant & au milieu, pour y mettre une pièce de canon en batterie.

COURTIER. Een Maakelaar.

C'est celui qui s'entremet pour faire saire des ventes & des prêts d'argent; ce qui a été établi en titre d'ofice en plusieurs endroits. Il y a des Courtiers ou Agens de change, des Courtiers de marine, & divers autres, chaque corps de Marchands aiant les sens.

COURVETTE. Een foort van een dubbeide floep.

C'est une espèce de barque longue, qui n'a qu'un mât & un petit trinquet, & qui va à voiles & à rames. Les Courvettes sont fréquentes à Calais, & à Dunquerque. D'ordinaire on en tient à la suite d'une armée navale, pour aller à la découverte, & pour porter des nouvelles. L'Ordonnaire dit indifféremment, Les Capitaines de barques longues ou courvettes.

COUSSIN de canon, Chevet de canon. Wigge, Grone kuffen.
C'est un gros billot de bois, posé dans le dernére de l'affit, & qui en fettient la culasse.

COUSSIN fous le beaupré. Twil. Voiez, Clamp.

COUSSINS d'amures. Matten.

C'est un tissi de bittord, qu'on met sur le platbord du vaissent, à l'esdroit où porte la ralingue de la voile, asin d'empêcher qu'elle ne se coupe.

COUSSINS. Matten, Krang, Tenweijes of professing om de voorsteven, en de sop van de grooten mast, mars, en randen; ook om de stag, en elders.
C'est un semblable tissu qu'on met sur les cercles des hunes, aurour du ton du grand mât, sur le mât de beaupré, & ailleurs: on l'emploie au même usage.

COUTEAU. Een Berk-mes,

C R', 206
C'est un Conteau que les Charpentiers ont presque toujours avec eux, & dont ils se servent, au-lieu de compas, pour tracer des lignes fort sines,

A CHARLES AND A CHARLES AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF TH

COUTELAS, Voiez, Bonnette en étui.

COUTURE. Nasd, Voege.

C'est une distance qui se trouve entre deux bordages, & dans laquelle on

COUTURE ouverte. Een open naad.

C'est lors que l'étoupe, que le Calfat avoit mise entre deux bordages, en est fortie.

COUTURE de ciicille de voiles. Pape-naad.

C'est une conture plate, qui doit être bien faite.

COUVERTE. Dek

C'est le mor des Levantins, pour dire, Pont ou Tillsc. Cebatiment porte couverte, pour dire, qu'il est ponté, qu'il a un pont. On ne se sert plus guéres du terme Ponté.

COUVERTURES de fanaux. Lantaarn-kleeden.

Ce font des baquets, ou autres choses, qu'on met dessus, lors-qu'on les serre, pour les couvrir, & les empêcher de se gâter.

CR

CRAIE. Krasy.

C'est une forte de vassseau Suédois & Danois, qui porte trois mâts, & qui n'a point de hune, ni de mât de hune.

CRAMPE, Kram.

C'ést un crampon de ser dont la tête est arrondie. On dit aussi Crampon: Pour carguer la voile, il y a huit poulies frapées à la vergue, avec des crampons, savoir quatre en-haut, au dessus du racage, & deux à chaque côté.

CRAN. Mettre un vaisseau en cran. Voiez, Carène.

GRAQUER. Krauten.
C'est quand le vaisseau ébranlé par les ésorts de la tempère, fait un grand bruit, & semble se séparer. Pout le vaisseau craquoit en ses membres, & trembloit.

CRAVANS Schelpen.
C'est une sorte de petit coquillage desagréable & vilain, que le tems for-

me fous les vaiffeaux qui ont été longtems fur mer.

C'est une sorte de terre assez dure, dont les Charpentiers se servent pour tracer, & marquer au juste ce qu'il faut retrancher des piéces de bois qu'ils équarrissent.

CRAYE rouge. Roode sarde.

CREPUSCULE du matin. Morgen-schreimering.
C'est le tems où l'on commence à voir un peu clair au matin.

CREPUSCULE du foir. Noundi-scheemering.

296 C'est le tems qui s'écoule depuis que le Soleil se couche sous l'hotison, jusqu'à-ce que la nuit soit venue.

CREVER. Le canon a crevé. Het geschut is gesprongen.

CREUX d'un vaiffeau, Pontal. Her Hol, Holte.

C'est la hauteur qu'il y a depuis le dessous du premier pont jusques sur la

quille, ou la distance qui cit entre les baux & les varangues.

"Le creux du vaisseau se mesure du dessus du sond decale, jusques au pre-, mier pont par son dessous & à son côté, sous les goutiéres, qui est l'en-, droit le plus bas, sans y comprendre la rondeur des baux & du tillac : , bien-entendu aussi que c'est à l'embelle qu'on mesure, ou à un tiera de , la longueur du vaisseau, à prendre du devant, qui est l'endroit le plus , bas de tout le bâtiment.

"Pour donner à un vaisseau son creux par proportion à sa longueur, il sant ,, qu'il ait par chaque dix piés de long de l'étrave à l'étambord, un pié de ,, creux. Par éxemple, cent piés de long donneront dix piés de creux sous ,, l'embelle. Néammoins il y a quelquesois des vaisseaux qui ont cent ,, quatre piés de long, ou qui sont de deux piés plus courts que les cent ,, piés, & qui ont pourtant dix piés de creux, & tout-de-même au-dessus à ,, proportion, mais cela est rare.

"Ainsi un vaisseau de cent trente quatre piés de long, doit avoir treize piés

"de crcux.

"D'autres Charpentiers estiment qu'un vaisseau doit avoir de creux un quart

, moins qu'il n'a de largeur.

D'autres disent qu'on ne doit jamais donner au pontal d'un vaisseu plus , que la moitié de sa largeur; su lui en donner moins que les deux cinqué-, mes parties, parce-que s'il en avoit moins il ne pourroit porter de canon, , oc s'il en avoit plus il ne porteroit pas bien ses voiles.

CREUX d'une voile. Buile.

C'est son sem, où elle reçoit & enferme le vent.

CRIBLE'. Vaisseau criblé ou percé par les vers. Em schip van de summer geschanden en gegeeten.

geschanden en gegeeten. C'est un vansseau criblé par ses sonds, c'est-à-dire, qu'il a son fond, ou ses

œuvres vives percées par des trous de vers.

UN VAISSEAU Criblé ou percé de coups de canon. Een deorgescheeten sibne, deorgeboort met kongels, en doornaagelt.

VOILES Criblées. Zeilen doorgeschooten, en aan stenteren.

Ce font des voiles par où il a passé plusieurs boulets, qui les ont perces & déchirées.

ERIC. Dommekrags.

C'est un instrument de grande utilité pour lever toutes sortes de sardeux. Il est composé d'une roue dentée, qui se meut avec une manivelle, ôcqui sait élever une grosse barre de ser aussi dentée, lors-que les dents de la roue entrent dans celles de la barre. La boite où le tout est ensermé, est aussi de ser. On s'en ser utilement dans les vaisseaux.

"C'est avec le crie qu'on serre le franc-bordage, & qu'on le sait aprochet ,, des côtes lors-qu'on borde un vassseau. & que les bordages asant été ,, chausez ont un courbe qui, sans le secours de cet instrument, ne seroit ,, pas facilement réduit. Dans un atelier bien sourni il doit y avoir vingt à ,, vingt-cinq cries-

La Roise du Cric se nomme en Flamand, Red, ou Red-werk; les Barres de ser, Seaven; & les Dents, Kammen.



CRIQUE. Kreek,

C'est une espèce de petit port, fait sans aueun art, le long des côtes, ou de petits bâtimens trouvent retraite pendant la tempête.

CROC. Haak

C'est un instrument de ser asant des pointes recourbées, avec lequel on tire, ou pêche, ou arrête quelque chose.

CROC de pompe. Pomp-hank

C'est un crochet de ser, qui est au bout d'une longue vergue. On s'en ser à retirer l'appareil de la pompe, quand on y veut racommoder quelque chose.

CROC de candelette. Paarinur-lifns-haak.

C'est un grand croc de ser, avec lequel on prend l'ancre qui est hors de l'eau, pour la remettre à sa place.

CROCS de palans. Taakel-hanken, Bier-hanken.

Ce sont deux crocs de ser qui sont mis à chaque bout d'une corde soit courte, que l'on met au bout du palan, quand on a quelque chose a embarquer. CROCS de palans de canon, Crocs à bressins. Taalse-banken tot 's geschait.

Ce sont aussi des crocs de ser mis à chaque bout de ces palans. Leur usage est de croquer à l'erse de l'assût, ou à un autre croc qui est à chaque côté du sabord.

CROCS de palanquins. Taalie-haaken.

Ce sont de petits crocs de ser qui servent à la manœuvre dont ils portent le nom.

Pρ

CROC.

CROC; Perche de Batelier. Boom, Haak, Haak-fleel, Boors-haak.
Cette perche a neuf ou dix piés de longueur, & su bont qui touche jusqu'au fond de l'eau une pointe de fer, avec un crocher. Les Bateliers tirent, poussent, arrêtent leurs bateaux-svec des crocs.

POUSSER avec le Croc. Boomen.

CROCHETS d'armes. Rakken, Haaken om 't gesveer op te hangen. Ce sont des crochets de fer, qui servent comme de râtelier à tenir les armes dans les chambres des vaisseaux, ou dans les corps-de-garde.

CROCHETS de retraite. Inwijkende hanken.

On apelle ainsi, dans l'afût d'un canon, des fers crochus qui servent à trainer la pièce. L'usage des crochets les plus élevez est de la faire avancer, & on la fait reculer par le moien de ceux qui sont les plus abaissez.

CROCHET ou Sergent. Outil de Menuilier. Voiez, Sergent.

CROCHET d'établie. Klem-haak.

C'est une espèce de crochet de ser à dents, qui est ensoncé dans l'établie, pour arrêter le bois, que le valet ou variet tient aussi.



CROISADE. Suider-kenis.

C'est une constellation qui est vers le pole Antarctique. Elle est composée de quatre étoiles disposées en croix, & on s'en ser au delà de la Ligne pour discerner le Pôle, comme on fait dans l'hémisphère Septentrional pour observer la constellation de la petite Ourse.

CROISE'E de l'ancre. 's Kruis van 's anker.

C'est la partie de l'ancre qui en fait la croix : les deux partes sont soudés dessus, se la croisée est soudée au bout de la verge. Voiez, Ancre.

CROISEE du Sud. Voiez, Croifade

CROISER. Krniffen, Heen en weer vaaren.

C'est faire des traverses & des courses dans un certain espace de mer, pour empêcher les Corsaires de piller les bâtimens marchands. Notre escades ordre de croiser vers le cap de St. Vincent. On détache aussi des natires de guerre des armées navales, pour aller croiser sur les ennemis.

ON envois fix navires de guerre pour croifer fut une flote qu'on stendot, & la conduire. Dest reserden fes verlog-schepen afgesonden, em cen vien, de

versuage wierde, waar to neemen, en af to haalen.

CROISER la lame. Dwarrzees zeilen. Voicz, Debout 2 la lame.

CROISER la mer. De zee bekruiffen,

CROISIE'RES. Zet-streeken daar men gaat om to bruissen.

Ce sont des parages, ou étendues de mer, où les vaisseaux vont crosset faire des courses. Nos détachemens ont quité leurs crossières, & se sont rendus sous le pavillon de l'Amiral.

BON-

BONNE Croilière. Een bequaame tea-fleech om te kruiffen.

C'est un endroit savorable, où les vaisseaux de guerre peuvent atendre les vaisseaux marchands. La viie de l'Isse-dieu est une bonne crossère pour atendre les vaisseaux qui veulent entrer dans les ports du pais d'Aunix, de Poitou, &t de Saintonge.

VAISSEAUX en Croisere, ou Croiseurs. Krauffers.

C'est-à-dire, Des vassicaux qui sont dans le parage qu'on a ordre, ou qu'on s'est proposé de tenir.

CROISSANT. Armée navale rangée en croissant. Een Oorlegs-vloot baif-

mans wofe zerlende.

CROITRE. L'eau croît. Het waster loopt op, woft. C'est-à-dire qu'il y a flux, ou que la marée monte.

CROIX du Sud. Voicz, Croifade.

CROIX Géométrique, Arbalêtrille, Bâton de Jacob. Graadt-boog.

C'est un instrument composé d'un long-bâton, & d'un autre plus court, mis en croix, dont les Pilotes se servent pour mesurer les siauteurs. C'est ce qu'ils appellent autrement Arbalétrille, Bâton de Jacob, Radiométre, Arbalête &c. D'abord il n'a été composé que d'une stêche & d'une croix; ensute on y a mis trois croix, qui ont été apellées Marteaux on Curseurs, & ensin on y a ajoûté au bout un petit marteau, qu'on peut dire n'être pas mobile, parce-qu'encore qu'il s'ôte, on ne le sau point courir sur la stêche, & il demeure toujours sur le bout. Voiez, Arbalête.

CROIX. Une croix fur les cables. Kruis es 's tosse, 's Tours antiner.
C'est-à-dire que les cables qui sont mouulez, sont passez l'un sur l'autre.

CRONE. Em Kraan zu een kraan-buu

C'est une tour ronde & basse sur le hord de la mer, avec un chapiteau qui tourne sur un pivot : il est fait comme celui d'un moulin à vent, & a un bec qui sert à charger & à décharger les marchandises des vassseaux. Cela se fait par l'aide d'une roue à tambour, qui est en-dedans, & avec des cordages Voiez, Grue.

CROQUER ou Acrocher. Anbechten, Anhanken, Touwen en backen

CROQUER le croc de palan. Am de tankels flaan. De haak aan de ankerring aanhechten, Punteren.

C'est-à-dire, le passer dans l'arganeau de l'ancre, afin de le remettre au bossoir.

CROULER ou Rouler un batteau. Hobbelen. Voiez, Roller.

CROULER un batiment pour le faire lancer à Peau. Een Sehip wiegen, als

het hapert in "t afgaan.

CROUPIAT. Springk, Sprenckel, Spring.

C'est un nœud qu'en fait sur le cable, & Pembosière est proprement quand on frape, ou l'action de fraper le croupiar sur le cable. Cependant on se sert indifféremment de croupiat & d'embosière pour le nœud même; & l'on se sert plus souvent d'embosière, parce-que le terme sent plus son François. Voiez, Embosière.

PRENDRE un croupiat sur le cable. Em springk up den kastel maaken, of

breugen.

CROUPIERE, Croupiss. Meer-town agter-nit, Agter-dwaart-tonw.

Pp 2

MOU-

200 C U. MOUILLER en Croupière, ou de Croupière, ou en Croupe. Vous en agus

vertuiten.

C'est mouiller à poupe, afin de maintenir les ancres de l'avant, & empêcher le vaisseau de se tourmenter, ou faire ensorte qu'il présente toujours lémême côté. Pour mouiller de croupière, le cable passe le long des centes, & de-là il va à des anneaux de ser qui sont vers la fainte-barbe. Quelquesois on le fait passer par les sabords de la sainte-barbe. Quand le Conte d'Estrées entra dans le port de Tabago, en 1677, il trouva que les vaisseaux Hollandois étoient mouillez on croupière à l'entrée du port, pour mieux prêter le stanc aux vaisseaux François. Quelques-uns disent, Croupiader, & Se Croupiader. Ce navire mouilla êt se croupiada à une portée de canon de nos vaisseaux, si-bien que nous n'eumes point envio de déchouer.

NOUS étions croupiadez. Ny largen vertinjt.

CUBE. Cubijek. Een vastigbeide begreepen onder sei gelijke vlaktens. Cest un corps solide, régulier, que l'on apelle autrement Hexaedre, parce-qu'il est composé de six faces quarrées, qu'il a égales, ainsi que ses an-

gles. Le nombre cube est celui qui est multiplié deux fois, l'un par à racine, et l'autre par son produx. On se sert quelquesons de cubes pour mesurer les bois et bordages, parac-que le cube est un corps dont la longueur, la largeur, la prosondeur ou l'épassieur sont égales.

CUBIQUE, Pie Cubique, Toile Cubique. Fur-hookig, Een vierkantig von,

Cobie,
C'est un corps qui a la figure d'un cube. Pié Cubique, Toise Cubique.
Quand on multiplie le quarré par sa racine quarrée, qu'on apelle Premer
Nombre, le produit s'apelle Nombre Cubique, ou Cubedu premier Nombre, lequel est nommé Racine Cubique du produit.

CI)EILLE. Ein zeils kleede

C'eff un des lez, ou des bandes de toile, qui composent une voile: Cette

voile a quinze cueilles & le pach est de vingt & une.

CUEILLETTE, à Cueillette, Chargé à Cüeillette. Sink-goederen. Ma Sink-goederen gelanden C'est un amas de diverses marchandises que le Maître d'un vaisseau reçoit

de plusieurs Particuliers, pour en faire le chargement. Voiez, Charge.

VAISSEAUX chargez à Cücallette. Schepen met finh-goederen, en door parintliere Kooplanden hevrage.

CUILLIERE de pompe. Een Schulper, Een groote Pemp-boor.

C'est un instrument de ser acéré & coupant, dont on se sert pour cresset les pompes : sa queue, qui se nomme 'e Lur, est de ser, & c'est le plus grand des deux outils qu'on emploie à cet ouvrage; le plus perit, qu'on fait servir le premier, s'apelle, Boor, Pomp-boor, Kiem schuiper.

CUILLIE'RES pour le canon. Leepels tet 't geschnet.

Ce sont des seuilles de cuivre arondies & ouvertes au tiers: Elles sont de différences grosseurs, & servent à retirer la gargousse de dedant un ration.

CIIL LIERE à canon. Een yfere leepel am de finavel in 't gefehrt in te justies. C'est une cuillière de fer, qui sert à sondre le sousre, et à le jetter dans le canon.

CUIL

CUILLIERE à brai. Pek-leepel.

Elle est de fer, & fort grande, & on s'en sert à prendre le braichaud dans le pot.

CUIRS verds. Vellen, Varfebe beeft-vellen. Vunr-kleeden, Huiden.

Ce sont certains cuirs qui ne sont point apprêtez, et qui se mettent sur les ésoutilles de la sainte-barbe, de crainte du seu: on en couvre suffi les hunes.

CUISINE d'un vaiffeau. Kombun.

"Dans les navires de guerre, la Cuissne est ordinairement au sond de cale, "par le travers du vaisseau, &t dans les vaisseaux marchands on la place "sous le premier pont, vers l'arrière; & quelquesois elle se trouve est "partie dans un revers qui est au-dessus des sesses de certains bâtimens. "Quelquesois aussi elle est au milieu du vaisseau, & le foier en est vers "l'arrière. On la place encore dans le château d'avant, à l'un des côt "tés, ou au milieu contre le fronteau. Et comme chacun de ces endroits "aporte quelque commodité particulière, &t qu'il est aussi acompagné de "quelque incommodité, on ne saurent déterminer lequel est le plus pro"pre pour la cuisine; desurte que chacun peut se satisfaire là-dessus, &t la "placer selon ses vues particulières.

"Il est bon que la plus grande partie de la cuisne soit garnie de cuivre, "dont les pièces foient bien jointes. Quelquesois même on l'en garnit tou-

nte entière. La cheminée doit être de maçonnerie.

"Dans un vaisseau de cent-trante-quatre piés de long de l'étrave à l'étam-"bord, la cuisme doit avoir six piés de long, & cinq piés de large, & être nà huit pouces du devant du grand mât. & par le bas a six piés du borddu "vaisseaux—Les planches doivent être d'un pouce & demi d'épais.

"La cheminée doit avoir cinq piés de large, douze pouces de large par le "haut du tuisu, feize pouces par le bas, et quinze pouces de hauteur d'ou, verture en côté, les trois autres côtés & le dessus, qui est en chamfrem,

, étant garnis & couverts de planches.

CUL de lampe. Een wierkente of ferkante Appel, of Sphi.

Ce sont certains ornemens de menusterie & de sculpture, qui ont la figure de l'extrémité d'une lampe de qu'on met souvent aux galeries des vaiffeaux, ou ailleurs, pour terminer l'ouvrage.

CUL d'un vuilleau. Son Arrière. Het gat van 't schip. Voiez, Arrière. CUL en vent. Mettre Cul en vent. Leusen, Ter leut vaaren, of gaan, of lospen, Voor windt lasten drijven met geen of weinig zeil.
C'est mettre vent en poupe, soit lans voiles, ou autrement, lors-qu'un gros-

tems force de le faire.

CUL, de port, ou de porc. Kreep, Winter-tump, Schilde-briep.

Ce sont de certains nœuds qu'on fait à des bouts de cordes. Il y en si de doubles & de simples.

FAIRE des Culs de porc. Knoopen, Stroppen tot bet foopenit swande foliefen.

CUL-de-fac. Cul-de-fak.

C'est le nom que les habitans de l'Amérique donnent à un havre brute. On nomine le principal & meilleur port de la Martinique, Le Cul-de-sat. Roial si est défendu par un bon fort.

CULASSE. Brock, of Knower was een fluk gefchuts:

Pp3

Cleft

goz D A.

C'est la partie du canon qui est la plus renforcée & la plus basse. Elle est comprise entre les tourillons & les extrémités de la pièce. Les autres armes-à-seu ont aussi une culasse, & c'est par là qu'on démonte les canons des mousquets.

CULATTE. Breck.

C'est la partie qui est au-delà de la lumière, de l'ame, ou du noisa du canon. Elle aboutit à un gros bouton rond de métal.

CULE'E. Donner des Culées. Stooten, Stampen.

Cela se dit lors-qu'un varisseut ainut touché sur la terre, sur la roche, ou sur le sable, il donne des coups de sa quille contre le fond.

CULER. Agter-ust, of op fijn gat dersen, Agter-ust zeilen of drijzien, Over het stuur drijzien, Agter-schieten.

C'est aller en arrière.

CULE. Agier-wit.

C'est un terme de commandement, pour dire, Recule.

CURETTE. Pemp-schrauper.

C'est un petit fer plat & court, qui est emmanché de din à douze piés de long, & dont on se sert pour nétoier la pompe d'un vaisseau.

CURSEURS. De Kruissen van een graadt boog.

Ce sont les bois qui traversent la sièche de l'arhalète, qui se nomment aussi Martesux. Voiez, Martesu.

CUSEROFNE. Kuserofne.

C'est un petit bâtiment du Japon, dont un se fert pour la pôche de la baléne. Il n'est point ponté : il est long, ét aigu par le bas: on y met beatcoup d'hommes pour ramer.

C Y.

CYCLE Solaire. Zennen-cukel.

C'est la révolution de dix-huit aus, après laquelle toutes les lettres qui marquent le Dimanche & les autres Féries, reviennent dans le même ordre où elles étoient. Il est ainsi apellé, non-pas à-emise du cours du Soleil, qui ne contribue rien à cette supputation; mais parce-que le Dimanche est apellé, par les Astronomes, le jour du Soleil, & que la Lettre Dominicale est celle qu'on cherche principalement en cette révolution.

CYCLE Lunaire, ou Nombre d'or. Guiden getal, Manneirkel.
C'est une période de la révolution de dix-neuf années, qui fut inventée par
Méthon Athénien, atant observé qu'au bout de ce teme la Lune recon-

mençoit à faire les mêmes lunations.

DA.

DAGUE de Prévôt. Dag, Dagge.

C'est un bout de corde dont le Prévôt donne des coups aux matelots, qui se sont mul comportez.

DAILLOTS, Andaillots, Leewertjer.

Ce sont des anneaux avec lesquels on amarre la voile qu'on met dans le beau tems sur les étais. Ces anneaux sont le même éset sur l'étai, que sont les garontes sur la vergue.

DALE de pompe. De dast van de pomp.

C'est un petit canal qu'on mer sur le pont, pour recevoir l'eau. La dale vient jusqu'à la manche, ou jusqu'à la lumière, quand il n'y a point de manche.

... La Dale de la pompe le met ordinairement à six pouces du mât, par-der-.. "riére.

DALE, Em Bachje.

C'est une petite auge dans un brulot, qui sert à conduire la poudre jusques aux choies combultibles.

DALOTS. Gosten, Aeren.

Ce font des tuïsux dans un brulot qui répondent d'un bout aux dales, 🛛 👊 il y a des trainées de poudre couvertes de toile goldronnée, & l'autre bout touche aux artifices & autres matiéres combustibles. Quelques-uns confondent les Dales & les Dalots, & nomment les tuiaux, Conduits des dalots.

DALOT, Dalon, Daillon, Goutière, Orgue. Bes, Spiesgat. Buis, Bus,

Unsuastering.

C'est une ouverture de deux ou trois pouces de diamétre, saité dans la longaeur d'un bout de bois placé au côté du vaisseau, pour l'écoulement des eux de la pluie ot des vagues. Ceux que l'on fait sur les ponts d'enhaut, sont de plusieurs pièces, & ordinairement on les fait quarrés. Voiez, Bordages d'entre les préceintes.

"Les Dalors du pont d'embas d'un vailleau de cent-trente-quatre piés, doi-"vent avoir six pouces de large, & cinq pouces d'épais, c'est-à-dire, les " piéces de bois où sont les trous, & les trous ont trois pouces de diamétre

"Les Dalots du pont d'enhaut, c'est-à-dire, les bois où sont percez les "trous, dorvent avoir quatre pouces de large, & quatre pouces d'épais; & , les trous ont deux pouces de diamétre.

DAME Janne. Een Vul-gelds.

Les matelots apellent ainfi une groffe bouteille de verre, couverte de matte: elle tient ordinairement la douzième partie d'une barique.

DAMELOPRE. Damlooper

C'est une sorte de bâtiment dont on se sert en Hollande pour naviguer fur les canaux, & for les autres caux internes. En voici un devis, fur la

mesure du pié de Vesel, ou d'onze pouces.

"Le bărment aura cinquante-fix piés de long de l'étrave à l'étambord. Sa plargeur fera telle qu'il faut pour avoir son évitée en passaut aux écluses de "Leidlendaus, aves ses seguelles pendantes, qui touchent au quai, & qui "néammons puillent paffer. Au premier bordage au-deffus des fleurs. "en-dehors, il aura la même largeur qu'aux précentes, & en-dedans, à prendre entre les serre-bauquières, il aura onze piés un pouce, pour le moins.

"Il aura quatre piés de creux , à prendre fur les vaigres de fond jusqu'au a bordage où les dators font percez; & cinq piés derrière le côté du bau où "le mat touche, qui regarde l'arrière; fans qu'il manque rien des cinq piés, afin-qu'il puiffe contenir cinquante lastes, suivant la jauge du pais. "L'étrave aura huit pouces d'épais en-dedans, fix en-dehors; un pié qua-, tre pouces de largeur en-dehors, sous les lisses, sans s'élever au-dessus du "bordage. Le Charpentier lus doit donner de la quête à la vue feulement. le plus qu'on en donne à de pareils bâtimens est le meilleur.

"L'étambord aura huit pouces d'épais en-dedans, & un pié fous les lisses; "fans s'élever non-plus au-deflus du bordage, & on lui donnera aussi le plus "de quéte qu'il fora possible.

- А.

La quille fera d'une scule pièce, et passera jusqu'an-delà de l'étambord; e mais il s'en faudra quatre pouces qu'elle ne vienne jusqu'au bout de l'étra-

"ve. Elle aura quatre pouces d'épais, & un pié de large.

Les gabords entreront dans le jarlot de la moitié de leur épaisseur. Et de patrois pouces & demi de large, & ils y entreront de biais, de haut en pass, y étant entretenus avec des chevilles de bois de faule. Il y aura austi "une cheville à chaque varangue, qui passera dans la quille, par le ga-"bord, à côté de l'anguillère.

"Les autres bordages de fond, austi-bien que les gabords, auront deux "pouces d'épais , mais le bordage qui leur touche , & qui commence les "fieurs aura deux pouces & demi du côté des fleurs, jusques aux endroits

"où il aura été chaufé.

"Le premier bordage des fleurs aura beaucoup de pente , & passera assez ,, avant en-deffous, & cela à-caufe des baffes qui font dans les eaux : il fera "d'une seule pièce jusques aux endroits où il n'a pas été chausé, & de tros apouces d'épais aux mêmes endroits; de quatorze pouces de large en-de-"hors, & moins large en-dedans, à-cause du hordage de sond qu'il joint de "biais On y mettra une cheville de fer, qui passera dans la vaigre d'emparure.

"Le franc-bordage fera posé à quein , & jusques aux lisses il sera de plan-"ches de cinq dans un pié d'épaisseur. Dans le milieu du bordage les plana, ches n'auront qu'onze pouces de large, afin de radouber avec plus de fasacilité le bâtiment, lors-qu'il fera vieux. Tout le bordige s'ét. cerra con-,, venablement, tant à l'avant qu'à l'arrière, & fera fi-bien compatlé que

, toutes les coutures en foient fort droites.

"Les listes ne seront que d'une pièce, jusques aux endroits où elles ne fegront pas chaufées; de de trois pouces de demi d'épuis, de neuf pouces de "large", non-compris la ferre-goutière, qui paffera en-dehors fur toute l'éptif-"seur de la lisse.

"Le bordage au destus de la serre goutière, aura trois pouces & demi d'é-

"pais, & fera de largeur convenable.

"Les ferre-goutières ou courcives entre ce bordage & celui qui foutient le **pont, ou les écoutilles, auront quatorze pouces de large, & s'étendrott ende chaque côté juiques aux façons de l'armére & de l'avant. Elles aumat strois pouces d'épais en-dedans, du côté du pont, & cinq pouces en-dephors, où elles auront en deflous une rablure de deux pouces de creus. a, afin-qu'une partie des côtes y demeure affemblée de les foutienne, pro-"dant-que l'autre partie monte par dernére.

"Le bordage entre la courcive & les écoutilles, aura quatre pouses de pulleur par le haur, & un pouce & Jemi par le bas. Les faix de pont nauront quatre pouces oc demi d'épais en-dedans, oc dix-huit pouces de lasege, & le pont sera de planches de six dans un pie d'épaisseur. Le cornet "du mit fera de quatre pouces de demi d'épais. Il y aura fur le bout de "chaque varangue deux entremifes de fix pouces de large, & de quatre poupeces d'épais par le bas, & de trois pouces & demi par le haut.

"Dans chaque espace d'entre les varangues il y aura un gonou, ou bois escourbe, seié dans une groffe pièce droite; il aura fix pouces de large, & efera d'une épailleur convenable. La carlingue aura vingt pouces de lar-

11 gc

D A:

"pe fous le cornet. Le cinq pouces d'épais. Et trois pouces à l'arr'ére. "Les vaigres de fond feront de planches de cinq dans un pié d'épaisteur de "bois, & la vaigre d'empature aura douze pouces de large. Et trois pou-"ces d'épais. Les ferre-bauquières auront dix-huit pouces de large, ét trois "pouces d'epais, pour le moins

... Le reste du serrage sera de planches de six par pie d'épaisseur de bois ; le , sout avec les saçons requises , & sans qu'il y ait aucun ceart dans le bois

, qui doir être dans la longueur, entre les façons.

"Le bau qui fera auprès du mât, aura un pié cinq pouces de large, & huit , pouces d'épais. Celui qui fera le deraier à l'arrière, aura un pié deux , pouces de large, & l'ept pouces d'epais. Celui du milieu fera de lept pou-, ces en quarré.

"Le bau qui fera à l'écoutille de la chambre de l'arrière, aura huit pouces de

"large, & cinq pouces d'épais

, il y aura six courbatons au bau d'auprès du máz : six au dernier bau de , l'arrière : quatre au bau du milieu , quatre sous la chambre de l'avant : , deux à celle de l'arrière : deux à l'endroit où sont les temelles qui s'éten-, dront jusques au petit bordage qui est sur les courcives. & qui soutient le , pont ; ils seront à quatre piés l'un de l'autre ; ét il y aura encore d'au-, tres courbatons sous les courcives, dernière le serrage , qui viendront de , leurs bouts embrasser aussi le petit bordage qui soutient le pont.

25 L'Entrepreneur fera tenu de livrer tout le bois de chêne & de fapin rou-25 ge qu'il faudra pour les fronteaux de separation des chambres de l'avant 25 de l'arriére ; & un gouvernail non monté ; & ce sera au Bourgeois à

"paier la maih de l'ouvrier.

L'Entrepreneur sera tenu de livrer un gouvernail neus; une barre de gouvernail avec son courbaton; les semelles; les tiliaes; les planches pour mettre sous les piés du Timonier; les guindas ou rouleaux de l'avant & , de l'arrière; les contres du guindas, les pibers de bittes, les chevillots, l'étoupe, la mousse, les chevilles, les épites, le brai, tout le petit clou, au-dessous du clou de double tillac; & de rendre le vaisseau fait & en état, d'être accepté, avec toutes les petites pièces ou parties nécessaires, qui plont de trop peu d'importance pour être comprises en ce devis. Toutes les œuvres vives seront construites à cloux & à chevilles; mais l'œuvre morte sera seulement construite à clou. Le bois de chêne sera de Vesel, sain, sans aubier, & sans flaches.

"Le Bourgeois fera obligé de fournir toute la grosle ferrire, & le gros, , clou, à descendre jusqu'au clou de double tillac inclus : tout le prélart, , & le clou pour l'atacher, un tonneau de goldron, & trois demi-tonneaux

"de biére, pour régaler les ouvaiers.

"Sous les conditions ci-dessus le marché du Damelopre à été fait à la som-, me de quinze-cents livres, savoir, trois cents livres à paier lors-que le , vaisseux sera accepté & sortira de l'atelier, & cent-cinquante livres par , chacune des années suivantes, jusques à l'entier & parfait paiement.

"La grosse ferrure a monté à cent-cinquante-buit livres, & le gros clou à "cent-trente livres. Il est vrai qu'on s'est servidu vieux ser d'un vaisseau "dégrade, sins quoi le prix de la grosse surroit monté beaucoup » plus haut

Q q

DAMOISELLES. Voiez, Lisses de porte-haubara.

DANGERS. Blinde kippen, Blinde banken.

Ce sont des rochers, des bancs de sable, ou de vase, rachez sons l'esu, auxquels un vassieau ne peut toucher en passant dessus sans en être mommodé. On apelle ces sortes de dangers, Dangers Naturels, pour les distinguer de ceux qui sont apellez Dangers Civils; & autrement, Dangers de la Seigneurse, ou Rusques de Terre: ceux-ci sont les désences, les douanes, & les exactions que les Seigneurs des lieux pratiquent sur les Marchands, & sur ceux qui sont naufrage. Les Oficiers des ports marqueront avec des barils stotans & balises sort reconnoissables, les roches, bancs & autres Dangers qui seront sous l'eau, dans les abords des terres, entrées & sorties des ports.

DANGERS. Harde stroomen in een engte ban een rivier.

Cela se dit encore du détroit d'une rivière, où il y a de grands courses, comme au passage de l'isle-au-coudre, dans le fleuve de St. Laurens.

DARDS à-feu. Vuur-febiebten.

C'est une sorte de seu d'artifice qu'on jette dans les vaisseux ennemis,

DARSES, Darfine, Bassin, Chambre, Paradis. Kom, Dok.
C'est la partie d'un port de mer la plus avancée dans la ville. Elle sert à retenir les galéres & autres bâtimens de mer, & est fermée d'une chaîne. Elle est apellée Darsine sur la Méditerranée; mais sur l'Océan on apelle Paradis, Bassin, Chambre, les lieux retirez du port, où les vaisseaux sont en plus grande seureté Voiez, Bassin, & Chambre.

DAUFINS d'un canon. Delfins van een geschu.

Ce font des figures de daufins, qu'on met sur les tonilons,

DAUGREBOT. Dogger-boot, Dog-boot.

C'est une espèce de bâtiment dont les Hollandois se servent pour la pêche sur le Dogre-banc. Il y a un réservoir dans le sond de cale de ces bâtiment Voiez, Dogre-bot.

DE.

DEBACLE, Débaclage. Het does schauveelen van de schepen in een haeven.

C'est l'action par laquelle on débarasse les ports. Faire la débacle, c'està-dire, retirer les vaisseux vuides qui sont dans les ports, afin-que les en
aiant débarassés, on puisse faire aprocher du rivage ceux qui ont encore
leur charge.

DEBACLE. Ti-gang.
C'eft la rupture des glaces qui arive tout-a-coup, après-qu'une rivière séé

prite longtems.

DE'BACLER. De sebopen malhander in een haaven deen sebaaveelen.

C'est débarasser un port.

DEBACLER. La rivière a débaclé cette noit. Daar et van de nagt een felitelijke ji-gang ep de revier geweeft.

C'est quand les glaces viennent à se rompre tout-à-coup;

DE'BACLEUR. Een Commissants van een baaven, die op 't te rug vaaren der leege schepen en schusten order geeft.

C'est un Oficier de ville qui donne les ordres sur le port, quand il faut sure rentrer les vaisseaux vuides, pour faire aprocher coux qui sont chargez.

DEBARCADOUR. Een On Mest-plants, Een Los-plants.

Ceff

D E 207

C'est un lieu établi pour débarquer ce qui est dans un vaisseux , ou pour transporter quelque chose avec plus de facilité du vaisseau à terre.

DEBARQUER. Ontfiberpen, Loffen, Ouslanden, Die het felip toffen, Will.

ren af-scheepen.

C'est urer ce qui est dans le vaisseau, & le mettre ou le porter à terre, apprès le voiage. Nos navires débarquérent ce qu'on devoit laisser à Livourne, & on rembarqua les deux prisonniers.

DEBARQUER. Ust het febry gaan, Ontfebrepon, Aen lande gaan,

C'est quiter le bord, apres avoir suit la traversée, ou le vouge qu'on vou-

DE'BARQUEMEN'S. Omfebring.

DEBILLER. De liju afflaan, of enoflaan.

C'est détacher la corde de la courbe d'un cheval qui tire un batoan?

DEBITER le bois. Heur meeten,

Les Charpentiers disent, Débuer le bois, quand ils mesurent les pièces avec la règle & le compas, & qu'ils marquent les grandeurs dont ils ont besoin avec la pierre blanche, ou la pierre noire.

DEBITTER le cable. Het tousse les masken, Bet gerven.

C'est-à-dire, Détacher un tour que le cable fait fur la bitte.

DEBORDER, Se Déborder. Overvisenen, Overfirennen, Overhopen; Cela fe dit des rivières, & des autres caux qui fortent de leur lit.

DEBORDER. Vausseus qui se déborde. Rolden, Afarbeiden, Les ranten, C'est-à-dire qu'il se dégage du grapin or des amistres de l'ennemi qui s'y étoit ataché, et se sauve de l'institute d'un abordage, soit d'un autre vaiffeau, ou d'un brulot. Le vaisseus qui nous avoit abordez, aiant trouvé beaucoup de résistance, fit tous ses éforts, pour se déborder, bien-loin de faire sauter ses foldats sur notre pont. Leur Vice-amiral ajant coupé l'amistre se déborda.

DEBORDER. Affectes.

C'est quand un petit bâtiment s'éloigne d'un plus grand, à bord duquel il étoit. Les chaloupes débordérent, dès-qu'elles virent le seu au brulot, mais les grapins, qui n'étoient que des cercles de bariques pliez, s'érant rompus, il se détacha, & s'en sur à la dérive. Le Lieutenant ne lissière aborder ni déborder aucun bâtiment du navire, sans en être averti. Le Maître de chaloupe n'abordera, ni ne debordera point du vassieau avec la chaloupe, que le Capitaine n'en soit informé, & que l'Oficier de garde n'ait sait visiter s'il n'y a rien dedans de ce qu'il est désendu d'y aporter, ou d'en faire sortie. Ils rentrérent dans leur bateau, & y surent plus de deux heures, avant-que de déborder. Depuis-que la Lettre A de ce présent Dictionaire est imprimée, on a lu dans un bon Auteur Flamand Boorderen, pour dire, Aborder. Men moet sak suel toefen, dat men den vyandt nott en boordere aan bet agter-schip, maar bever voor den borg. Il sons tacher d'aborder l'enpemi plutôt par l'avant que par l'arrière.

DE'BORDE. Steek of.

C'est un commandement fait à une chaloupe de s'éloigner d'un vaisseu. DEBORDEMENT d'eaux, Inouderion. Operatorying, Operatronung, Operatorying, Hauter-visede, Internit der masteren.

DEBOSSER le cable. De flopper les maden.

Qq 2

C'cft

C'est démarrer la bosse qui tient le cable.

DEBOUQUEMENT. Varieting.

C'est un terme dont on se sert dans les isses de l'Amérique, pour dire, la fortie d'un vaisseau hors des bouches, détroits, ou canaux qui séparent ces isses l'une de l'autre. Le Débouquement de Magellan.

DE'BOUQUER. Een engte zees nuzeilen, nitloopen.

Ce mot signifie, Sortir des bouches, ou des canaux, qui séparent les isles l'une de l'autre, ou qui font le trajet des isles & de la terre ferme.

DEBOUT. Donner debout à terre. Koers regt na 't landt fetten.

C'est-à-dire, Courir droit à terre.

DEBOUT au vent, Vlak in de winde.

AVOIR vent debout, Aller debout au vent, Etre debout au vent. Met de

neus su de rosads stecken.

C'est avoir vent contraire, ou vent par prone, aller contre lé vent, préfenter l'avant du navire du côté que vient le vent. Comme nous donnions chasse à un petit corfaire, il serra toutes ses voiles, & nagea debout au vent pour se mettre hors de portée.

DEBOUT à la lame. Naviguer debout à la lame, Croiser la lame. Dwar

zees zeilen, Bekken.

C'est quand la lame prend le vaisseau par l'avant, & qu'il la coupe pour avancer.

ABORDER, un vaisseau debout au corps. In de zy zeilen,

C'est lui mettre l'éperon dans le flanc.

DE'CHARGER un vaisscau Een sebip loffen, Last loffen, Lichten, Degoederen afscheepen, Ontsebeepen, Ontlasten, Ontlasten, Ontlossen.

DEBRIS d'un vailleau péri, ou d'un vieux banment dépecé. Wrat,

DECHARGE. Loffing.

LE premier port où le vaisseau fera décharge. De cerste haaven daar men't schiq lossen sal.

DE'CHARGER seulement une purie de la cargaison. Last breeken.

DE'CHARGER, les voiles. De zeelen afbrassen, of vol brassen. C'est ôter le vent de dessus, pour le mettre dedans.

DE'CHARGE le petit humer. Bras 's voor-mars-zeil af.

C'est un commandement que l'on sait lors-qu'on donne vent devant, pour ôter le vent de dessus le hunier de miséne, & le tenir au plus prés au vent.

DE'CHARGER. Se Décharger. Sig ontlessen, Indoopen, Invitorien.
Cela se dit des rivières qui se déchargent dans la mer, ou dans d'autres vières. Plusieurs belies rivières se déchargent dans ce golse.

DECHARGER. La pompe se décharge. Het manter loopt sueg uit de prop.

of honds, nies.

C'est quand l'eau s'écoule en-bas.

DE CHARGEMENT. Ontlanding, Lossing.
C'est l'action & le travail de décharger un vaisseau.

DECHARGEUR. Ein Opfiender ever'of op de ontheadinge der schepen.
C'est un Oficier de velle commis fur les ports pour décharger les vaisseaux qui arivent

DE'CHEOIR. Verliesen, Afvallen, Mes 'l Johip verwijderen.

Ceft

C'ést dériver, s'abatre de sortir de sa route. La diverse variation de l'aiguille aimantée, & le mouvement des courans, qui ont plus de force dans la nouvelle & la pleme Lune, & moins quand elle est en decours, font aussi plus ou moine décheoir le vaisseau; Se de-la vient que quand les Pilotes font leur estime, & qu'ils pointent leurs eartes, ils tiennent quelquefois compte de deux quarts de rumb davantage, dans la nouvelle& la pleine Lune, quand ils navigent dans un parage où il y a des courans. Il faut done beaucoup de prudence, pour donner plus ou moins de déchet à la route. Un Pilote, qui, dans les voiages de long cours, n'auroit égard qu'à la force des courans, ne corrigeroit la route & ne lui donneroit de déchet qu'un quart de rumb, ou tout-au-plus qu'un quart & demi, mais à-caufe de la variation de l'aiguille, qui indique mal le Nord, & qui s'en éloigné quelquefois de plus de vingt degrès de part & d'autre, il faut tenir compte de beaucoup plus, & donner davantage de correction. Par exemple; Si un vaisseau veut faire voiles au Nord. & qu'il soit dans un parage où l'aiguille nordefte de cinq à fix degrès, & que les courans portent aussi au Nord-est, il faudra que ce vassicau, pour faire le Nord & s'empêcher de décheoir, gouverne au Nord-ouest, afin-que sa route vaille le Nord. Que s'il navigeoit à l'Est, avec les mêmes supositions, il faudroit qu'il portat le cap au Nord-est, afin que la route valut l'Est. Mais si l'aiguille varioit d'un côté. & que les courans portaffent d'un autre, en-forte que ce qua les courans vous donnerment de dérive vous fût ôté par la variation, il fiudroit recompenser un déchet par l'autre, & balancer judicieusement toutes choics.

DE CHET. Afvalling, Verlier.

C'est la dérive que fait un vaisseu Voiez, Dérive, & Déchoir.

DE CHET de chanvre & d'écoupillons. Afval.

DE'CHETS pour le biscuit. Afval van het bart broodt aan kenimelingen.

DE'CHOUER. Van de grandt belgen, afbaden, Weer lauten vietten C'est relever un bâtiment qui a touché, ou qui est échoué, & le remettre à flot. Il nous fallut du tems pour déchouer nos canots. Voiez, Flot, & Relever.

DECLINAISON Afwykinge der zeil-fleens.

C'est la variation de l'aiguille aimantée, quand elle ne se tourne par précisément vers le Nord. La déclination va jusqu'à vingt-deux degrès ét demi sur le grand-banc. Les François ont rois le premies Méridien à l'isse de Corvo, qui est la dernière des Asçores, à cause que l'aiguille n'y a point de déclination. Voiez, Variation.

DE CLINAISON du Soleil Afwikinge van de Zon, Afhelling.

La Déclination du Soleil & des aftres, fignifie la meture de l'éloignement de l'Equateur, ou de l'Echiptique; aioli on dit qu'on peut favoir chaque jour la déclination du Soleil, pour dire, qu'on peut favoir de combien de degrès le Soleil est éloigné de l'Equateur.

DECLINER. Afwyken

Cela se dit du Soleil, ou de quelque sutre astre, quand il s'éloigne de l'Equateur en decà, ou en delà

DECLINER Haden, Heen en weer draagen, Afweiken.
Gela se dit ausst de l'arguille de la boussolle, quand ne tendant pas au point
Qq3

DE.

du Nord, elle s'écarte à droit ou à gauche. L'aiguille décline de tant de degrès. L'aimant ne décline pas toujours d'une même forte, en un même endroit de la terre.

DECOLEMENT. Faire un décolement à un tenon. Em per aux est ay insferren. Een pen die aux een zy gemeseerd u. C'est en couper une partie, pour faire qu'étant moins large on ne voie pas la

mortaile, qui demeure cachée par l'endroit où le décolement a été fait. On dit suffi, Faussement, mais c'est en Charpenterie de-même que Décolement.



DE'COMBRES & Vuidanges d'un atelier de construction. Het afvalvantes

C'est tout ce qu'on coupe du bois d'ouvrage, & qui est inutile, comme les coupeaux & autres choies. Les ouvriers enleveront les décombres & vuidanges, & feront place nette.

DE'COUDRE. Masken weer los.

C'est déclouer quelques piéces du bordage, ou du serrage; ce qui se fait pour voir ce qu'il peut y avoir de désectueux sous ces piéces.

DE COUS ce bordage. Doet er weer uit.

DE COUVERTE. Etre à la Découverte. Vithisken.

C'est être en sentinelle au haut du mât.

ENVOIER un bâtiment à la Découverte. Een vantuig op hondeschap nissur den, of afzenden.

DE'COUVRIR les terres. Lands entdebken, Lands epideen, Lands gewant worden.

C'est les voir, & commencer à les distinguer.

DE'COUVRIR la situation des côtes. Ontdekken hee hem't lande nitter net hemende opdoet, of wat merken baar te lande openhanen.

DEDANS. Mettre les voiles dedans, ou Metre à sec. De zeilen inneemen, ef bestaan.

C'est les plier & les serrer. A-peine avions-nous apareillé & mis toutes voi-

les hors, que l'orage survist; de-sorte qu'il falut mettre nos voiles dedans, fans en porter aucune.

DEFENSES, ou Boute-hors. Spier, Spieren.

Ce sont des bouts de mâts longs de quinze à vingt piés, & amarrez, pendant un combat, à l'avant & à l'armère du vasseau, pour repousser le brulot & empêchet l'abordage de l'ennemi. On s'en sert aussi dans un mouillage, pour empêcher le choc des vaisseaux qui dérivent l'un sur l'autre.

DEFENSES, Boute-dehors, Minf-bouten, Oplangers.

Ce sont aussi des bouts de mâts, de cables, ou de cordes, qu'on laisse pendre le long des côtés des vasseaux, lors-qu'ils sont dans les ports, pour empêcher qu'ils ne s'endommagent en se choquant; ou pour rompre le choc de leurs chaloupes. Au-lieu de bouts de cables on se sert quelquesos de fagots qu'on laisse pendre le long du flanc, pour la même précaution. Sur les petits bâtimens il y a toujours de ces désences qui pendent à des cordes, et qui n'ont qu'un pié et demi, ou deux piés, de long; ils ne sont pas plus gros que des bouts de levier: on les peut bien voir dans les sigures des petits vaisseaux qui sont en ce livre.

DEFENSES pour chaloupes. Wrift-houten tot de flospen.

Ce sont des pièces de bois endentées deux à deux, ou trois à trois, sur les préceintes du vaisseau, & qui servent à conserver les chaloupes contre les préceintes & les têtes des chevilles de fer, quand on les embarque, & quand il les faut remettre à la mer.

DEFENCES de bours de cables. Hélies en Kranfes.

C'est pour les petits batimens. Voiez, Cordes de défences.

VAISSEAUX qui font hors d'état de défence. Schopen du in outuige loggen.

DE'FENS. How of.

C'est un commandement que l'on fait pour empêcher que le vaisseau n'aproche de quelque chose qui le pourroit incommoder.

DEFENDRE de la côte. Van de sval amfloorjen,

DEFENS du Sud, Défens du Nord. Hou van 't Suid of, van't Noord of. C'est commander au Timonier de ne pas gouverner de ce côté-là.

DEFERLER, on Defreier les voiles. De zeilen les maaken, flacken, lac-

C'est mettre les voiles debors, & les déploier pour s'en setvir.

DEFERLE les perroquers. Stoot un une top-zeilen.

DEFIER. Afbonden, Van lands zeslen.

C'est prendre garde pour empécher que quelque chose n'arive, comme de faire un abordage, ou de toucher la terre.

DEFIE l'ancre du bord. Hon 'e anker van de boeg af.

C'est-à dire, Empêche que l'ancre ne donne contre le bord.

DE'FIE du vent. Niet booger, Man te roer.

C'est un avertissement qu'on donne à celui qui gouverne, assa-qu'il ne prenne pas vent devant. & qu'il ne mette pas en raimgue.

NOTRE vaisseau ne se Défie que des grains qui paroifient au vent à lui. Ons sehip en beefs geen ongemak se vreesen, als van die busen, die boven windezism.

VENT qui Défie de la côte. Een windt die van de wal waaije.

C'est-a-dire qu'il vient de la côte.

DEFUNER, les mats. De masten hal masten.

C'cft-

113 DE.

C'est-à-dire, Dégarnir le mât de son étai & de ses manœuvres?

Quand de gros tems on veut mettre bas le mât de hune, ou le perroquet, il faut les défuner.

DE'GAGER un vaissent gardé, ou sur lequel on chasse. Revejden, Ont-

C'est le délivrer de ses ennemis, & le mettre en liberté de faire sa route.

DE'GARNIR un vatificau Ontraskelen, Van wande kaal-maaken.

C'est en ôter les agrès, ou la garniture.

DE'GARNIR le Bibestan. De beemen nit de finl baalen,

G'est en ôter les barres & la tournevire.

DEGAUCHIR, une pièce de bois. Bernden.

C'est en ôter ce qu'il y a de trop en quelques endroits, pour la rendre une
6t droite, en-forte qu'elle ne foit plus gauche; c'est-à-dire, faire que ses ungles, ou côtés, répondent à la place où elle doit être mise.

DEGORGEOIR, Touche Mer-priem, Land priem, Een naaldamet em fore

om het gelaaden kruide op te booren.

C'est un gros fil de fer, ou un poinçon, dont les Canoniers se servent pour mettre dans la lumiére du canon, ét percer ou crever la gargousse. Pre-nez le dégorgeour, mettez-le dans la lumière du canon, ét crevez la gargouche.

DF.GORGEOIR. Ruim-maalde, Een naalde met een spits leepslijen voor, om daar mede het landt-gat te suiveren, en wat daar in gevallen 12, te neemen.
C'est un autre instrument dont on se sert pour ouvrir, on dégorger la lu-

mière du canon, lors-qu'il s'y est amassé de l'ordure.

DEGRADER un vailleau. Een fleet fijn tuig wegneemen.

C'est l'abandonner après en avoir ôté tout l'équipement, quand le bâtiment est si vieux & si incommodé, qu'il est devenu inutile.

VAISSEAU Dégradé. Em Sien , Sirje, Sine , Weak,

IL ACHETA un vieux vailleau dégradé, qu'il fit rétablir. Hy tocht ern ouds surat, du by liet ophonium.

DEGRE', ou Degrès Grande, Trap, Granden.

Ce font les divisions des lignes qui se sont sur plusieurs instrumens de Ma-

thématiques, fur l'arbalète, ou le bâton de Jacob.

Le terme de Degré est pris par les Astronomes pour la 360, partie d'un cercle. Lors-qu'on dit, telle ou telle place est située, ou git par tant nou tant de degrés, on entend toujours compter selon la hauteur du Pole, Chaque degré comprend quinze lieues d'Allemagne; de-sorte que quand non réduit ces 360, degrès au nombre de lieues qu'ils contiennent, en leur adonnant à chacun quinze lieues, on trouve que le globe de la terre a dans non contour cinq-mille-quatre-cents lieues d'Allemagne.

,, On compte pour chaque rumb de vent onze degrès ôt un quart, parce-que a trente-deux fois onze ôt un quart font trois-cents-loixante degrès , ôc par

conféquent le tour de la terre.

DEGRE' de longitude. Lengie-grandt.

C'est une portion de terre entre deux Meridiens,

DEGRE' de latitude Breedie-graadt.

C'est une portion de terre entre deux Parallèles,

DEGRE', Voicz, Echelle.

D E. 313

DEGRETER un vaisseau. Een schip kaal maaken, onttaakelen, aftaakelen.

On dit qu'un vaisseau a été dégréé, ou desagréé, pour dire, qu'il a perqu les cordes de sa manœuvre, & le reste de ses agrès. On dit aussi la même chose d'un bâtiment qui n'en a perdu qu'une partie. Dans notre premier combat nous sûmes dégréez du mât d'avant, & au second nous sumes encore degréez du mât d'artimon. Notre frégate, qui n'avoit été qu'à demi dégréée dans le combat, le sut tout-à-sait par des coups de vent. Notre vaisseau étoit dégréé de plusieurs manœuvres.

VAISSEAU Dégrée, Vergue sans voile, Eperon sans ancre, Mat de hune sans hune. Een kaal sohip, Een kaale ree, Een kaale boeg, Een kaale steng.

DE'GROSSI. Mats Degroffis & préparez pour le Maitre mateur. Maften unten ruigen, of uit den ruigen gemaakt.

DEHORS. Mettre un vailleau Dehors. Een febip uitloutsen unbrengen.

C'est le faire sorur du port. Si le navire est affreté du consentement des propriétaires, & qu'aucuns d'eux fissent resus de contribuer aux frais nécessaires, pour mettre le bâtiment dehors. Is Maître pourraence casemprunzer à grosse aventure, pour le compte & sur la part des resusans, vingt-quatre heures après leur avoit fait sommation par écrit de sournir leurs portions.

JETTER le fond des huniers ou des perroquets Dehors. De mari-of-top-

DE'OUER. Vitsusaijen.

On dit qu'un pavillon, qu'une girouette déjoue, pour dire, qu'un pavillon,

qu'une girouette voltige au gré du vent.

DELAISSEMENT. Delaisser. Abandonnement en insonuatie aan de Verseekeraar. Abandonneeren.

C'est un Acte par lequel un Marchand, qui a sait assurer des marchandises sur quelque vaniseau, dénonce la perte de ce vaniseau à l'Assureur, & lui abandonne les ésets sur lesquels l'assurance a été faite, avec sommation de lui païer la somme assurée.

DE'LARDER. De kant van een stuk houts afneemen, of billioenen.

C'est, en terme de Charpentier, rabatre en chamfrein les arrêtes d'une pièce de bois. Quand on en abat une ou deux des arrêtes, on dit Délarder les arrêtiers, & quand on en ôte en creux, en dit, Délarder en creux, Holomonem.

DE'LESTAGE. Het unsschieten van de ballast.

C'est la décharge qui se fait du lest d'un vaisseau. Il y a des lieux marquez pour cela, hors des rades & des ports où il est important que la mer ne raporte pas le lest dont les bâtimens ont été chargez, parce-qu'il pourroit combler les entrées & les canaux des rivières, & hausser le fond des ports & des rades, en-sorte qu'il n'y en auroit plus assez pour le tirant de l'eau des grands vaisseaux.

DE'LESTAGE. De onde ballost die nit het schip geworpen wordt.

C'est aussi le vieux lest qu'on tire du vaisseau, & qu'on jette. L'Ordonnance dit qu'il faut avoir des voiles, ou des prelatts, pour empêcher que le délestage ne tombe à l'eau. Ces voiles, ou prelatts, s'apelient en Flamand, Poort-Leilen.

Rг

DELESTER. De ballaft nitschieten, of nitwerpen.

C'est

DE. C'est tirer le lest du vaisseau, & le porter dans l'endroit marqué par le Régiement.

DE LESTEUR. De Commiss op 't misschieten van de balloft. C'est le Commis préposé pour ce qui regarde les délettages. C'est aussi celui qui vient avec son bateau, ou sa gabarre, recevoir le lest qu'on jette hors du vaisseau, & qui le porte dans les heux destinez à le recevoir.

DELOT, Colle. Kouffe.

C'est une espèce d'anneau de fer concave, qu'on met dans une boucle de corde, pour empêcher que celle qui entre dedans ne la coupe.

DE'MAIGRIR, ou Amaigrir. Was van de kant afbakken, one vierkant hont te krejgen,

Ce terme se dit, en charpenterie, pour dire, rendre plus aigu, diminuer un tenon, & tailler une pièce de bois en angle aigu. DEMAIGRISSEMENT. De plans dans von van 't hout afgebah; is,

C'est l'endroit où l'on a démaigri une pièce de bois.

DEMANDE. La demande du bois. Den eiseb van het hont.

C'est la juite grandeur que demande chaque membre, planche, ou autre piéce de bois, dans la construction d'un vaisseau. On dit aussi, Faire une picce felon la demande du bois, c'est-à-dire, selon que peut sournir le bois qu'on a, fans égard aux proportions, Na dat 't hout welt leeveren.

FILE DU Cable fi ce navire en Demande. Geeft 't touw foo weel bet alt 'tou-

Cela se dit en certains toms, lors-qu'on a mouillé l'ancre, pour filer ducible, si le vaisséau le fait roidir.

DE'MARRAGE. Het les en dreftig ranken van een fehip. C'eit lors-que le vaisséau rompt ses amarres par la force d'une tempête. Il faut obvier avec soin aux démarrages & autres accidens du mauvaistems.

DE'MARRER Los manken.

Ce mot se dit généralement pour toutes les choses qu'il faut détacher.

DEMARRE. Los.

Cest un commandement pour faire détacher quelque chose.

CANON démarré Los geschut.

C'est-à-dire, largué, ou détaché des palans qui le tiennent.

VAISSEAU Démarre, Los febip.

Cela se dit lors-que les amarres qui le tenoient dans le port, se sont rompies. Ce vailleau s'est démarté de lui-même,

DF:MARRER. Vaisseau qui démarre. Vuovairen, afvairen, afsteeken, efzeilen, weg-zeilen, weg-vaaren.

C'est-à-dire qu'après-que l'on a levé, ou coupé ses amarres, il commette à faire route.

DE'MATER. De masten afneemen.

C'est abatre ses mâts. Etre démâté', c'est avoir ses mâts amenez par l'éstit des guindereiles. La frégate a démâté de son mât de hune d'avant.

DEMATER dans un port. De masten in de heaven esneemen, Een schop best manken.

C'est enlever les mâts hors d'un vaisseau

DEMATER à la mer, Etre Démâté. Mastilous geschouten zijn, Syne master afgeschooten worden. Sijne masten-verlooren hebben.

C'ult

ĎE.

C'est avoir perdu ses mâts, ou une partie de ses mâts, par des coups de canon dans un combat. Notre vaisseau sut démâté de son grand mât de hune d'un coup de canon qui vint du port. Il y a deux des vaisseaux ennemis qui sont démâtez de tous mâts, il saut que les chaloupes les touent.

NOTRE vailleau fut démâté de son grandmat de hune, par un coup de vent.

Ons schop afzeilde sijn groote steng.

C'est-à-dire que le mat fut emporté par l'orage, ou abatu, ou rompu.

DE'MATER. Reggen.

C'est coucher le mat sur le vasseau dans un petit batiment.

DE'MATE. Varildau dématé. Een maff-loor fehip.

DEMEURER au Nord, Demeurer au Sud, Demeurer à babord. Noord-leg-

gen , Suid-leggen , Ant babbord leggen .

C'est une expression pour marquer les situations ou gisemens des côtes, ou des parages de la mer. Nous simes voiles par le Nord, & les montagnes de cette isse nous demeurérent à l'Ouest. Leur frégate nous demeura au Nord; ou-bien, Nous étions Sud & Nord avec leur frégate. Lors-que nous aperçumes le navire de Salé, il nous demeuroit au Nord-ouest, Hei lag Word-west van ons.

VAISSEAUX Demourez de l'arriéte. Agter-gebleevene scheepen.

DEMI-CLEF. Half-flag.

C'est un nœud que l'on fait d'une corde sur une autre corde, ou sur quelque autre chose.

DEMI-PIQUE, Een Half-piek. Voiez, Pique.

DEMI-PONT, Corps de garde. Half-verdek, Schans. Voiez, Corps de garde.

DEMI-SETIER. Een Mutsjo.

Cest la moitié du setier, ou de la chopine, & le quart de la pinte.

LA moitié d'un Demi-setter. Een Halfje, Halve-marije.

LE quart d'un Demi-letier. Een Pompelije.

DEMONTER un gouvernail. Een roer affebreten en lossen, ashangen. C'est l'ôter de l'arrière du varsseau, où il étoit arathé, ou suspendu. Voiez, Monter.

DEPARTEMENT. Eon van de beste haavens van een Staat, daar een groote + zee-magazijn st.

C'est un port, ou arcenal de marine, comme Toulon, Rochesort, Brest, le Havre-de-grace, & Dunquerque, où le Ror de France tient ses vassieaux & ses Oficiers de Marine.

DEPARTEMENT. Quartier, Bedrove.

C'est le ressort & la juridiction, avec son étendue, qui est commisse à un Intendant, ou à quelque autre Oficier & Commissire envoit par le Souverain.

DEPASSER un vaisseau. Een ander schip voorby zeilen, doods-loopen, in szeilen voorby gaan; Harder zeilen als een ander; Agter nit zeilen

C'est alser plus vite que ce vaisseau, & le lassier derrière. On dit, Dépasser un vaisseau comme s'il étoit à l'aucre, c'est-à-dire qu'un vaisseau est beau-coup milleur voilier que l'autre. Le courant de la rivière leur fit dépasser ces trois barques.

DEPASSER la tournevire. De Laubelaering verseisen.

C'est la changer de côté.

DE'PASSER. Voorby zeilen, Te boven zeilen.

Rrz

C'cft

216 · D E.

C'est passer confre son intention au-delà de quesque endroit d'une côte, où l'on vouloit donner sond. Notre Pilote aiant mal pris sa hauteur, nous dépassances la Martinique. Notre stégate dépassa le port.

AUSSI-TOT qu'on a Dépassé les tonnes. See dras de tennen egter aut espe.

DEPECER un batiment. Een febry autfloopen, floopen, flogien.

C'est le détruire & le rompre en pieces, sinsi qu'il stive sux bâtimens vieux, & bors d'état de naviguer.

DE'PENCE. Battelerije, Betlarije.

C'est le heu où le Maître-valet tient les vivres qu'il distribüe.

"Dans les navires de guerre, on place ordinairement la dépence au fond "de cale, proche de la cuiline, & il y a une ouverture par laquelle on don-"ne les vivres. Mais dans les vaisseaux marchands la dépence est le plus "souvent placée à la même hauteur que la cuisine.

"Dans un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long de l'étrave à l'étam-"bord , la dépence doit avoir einq piés oc demi de long " oc einq piés de

" large.

DEPENCIER, ou Dépensier d'un vaisseau. De Benelter. C'est proprement le Maitre-valet. Voiez, Maître-valet.

DEPENDANT. Aller en Dépendant. Op de lystratefie man paffen.
C'est survre toujours un autre vansseau, le devancer, ou aller à côté, & s'atachet à ne s'en pas écarter.

VENIR en Dépendant. Allengières near den lijwaarste man fakken.

C'est lors-qu'un vaisseau est au vent d'un sutre, et que pour le reconnostre il s'en sproche peu-à-peu, tenant toujours le vent; revirant si l'autre revire, et faisant toujours ensorte de n'être pas mis sous le vent. Les vaisseaux ennemis venoient sur nous en dépendant.

TOMBER en Dépendant. Na de ligwaarste man affakken.

C'est s'aprocher à petites voiles, & fuire vent arrière pour ariver. DEPLOIER une voile. Het zeil lauren vallen, outstann, les manhen.

Déploier la voile, c'est la mettre hora.

DEPLOIER le pavillon. De viag tanten manijen, of nitmanijen. C'est l'arborer, & le lussier voltiger au gré du vent.

DEPRE'DE' Geplondert goedt.

Ca mot se trouve dans l'Ordonnance de la Marine, en parlant des marchandises qu'on a pillées dans un vassiesu. Contribuer au rembourcement des ésets déprédez, ou naufragez. Choses déprédées.

DE'RADER. Driftig uit de ree rauben.

On dit qu'un vailleau à Déradé, pour dire, que le gros tems l'a forcé de quiter la rade où il étoit mobillé, & à chaffer fur son ancre, & l'entraiset avec lui.

DERANGER, Démailler la bonnette, 's Bonnet les mankes, C'est-à dire, Déboutonner la bonnette du corps de la voile.

DURAPER. Un den grondt fpringen. Voiez, Ancre.

DERIVATION. Afterling.

C'est lors-qu'on sort hors de sa route. On apelle aussi Canal de dériention, un canal par où on conduit, ou-bien, où l'on amasse des eaux pour les porter de conduire dans un réservoir.

DE'RIVE. Ha Afdrijven, Afdrijvinge, Afdrift.

G'cft.

D E.

C'est le biaisement du cours d'un vaisseau qui ne porte pas à route; & qui s'abat, ou va de côté; ou bien la différence qu'il y a du rumb de vent où l'on va, à celui où l'on vout aller. La marée, les courans & le vent donnent de la dérive au vauffeau, & s'ils se joignent ensemble la dérive en sera beaucoup plus grande. Nous étions dans un heu, qui, pour empêcher la dé-

rive, mit à l'eau fa semelle de babord.

LES Dérives que causent les courans, donnent heu à de grandes méprises. en fondant le fond. Het afdrijven van de stroomen brengt diktwik groote dwaalingen by , in 31 peilen van de gronden.

DE'RIVE, Belle Dérive. Ver genoeg van de wal, Geen noodt meer van de wal. On dit qu'il y a belle dérive, pour dire, qu'un vaisseau est assezéloigné des

côtes, pour n'avoir men à craindre pour le rivage.

UN QUART de Dérive. Een streek aan ly.

On dit, Avoir un quart de dérive, pour dire, Perdre un quart de vent furla route qu'on veut faire,

FAIRE de grandes Dérives sous le vent. Seer verre beneeden vervallen. QUE VAUT la Dérive? Op was streek zijn wy afgedreeven?

C'est la demande qu'on fait au Pilote, pour savoir à quel air de vent la dé-

rive porte.

L'A Dérive vaut la route. Het afdrijven is sos goeds gesveeft, als de règie keers. C'est-à-dire que le détour que prendle vaisseau porte au chemin qu'il veut faire. Dans cette imversée notre dérive valut notre route, car les courans & la route étoient Nord; mais nous étions portez d'un Sud-est si-forcé, qu'il nous fallut ferier toutes nos voiles, & amener nos vergues fur le vibord; de-forte que lassiant aller le vaisseau à la dérive, côté de travers, au gré des courans, il se trouva que notre dérive valut notre route.

COMBIEN y a-t-il de Dérive? Hos veel, of bos verre zijn wy afgedresven?

C'est une question que l'on fait au Pilote, pour savoir la différence qu'il

y a de la route que le vaisseau fait, à celle qu'il doit faire.

DE'RIVE. Het Afdrijven van de lood-lijn.

Cela se dit aussi de la quantite de brasses qui se trouvent, lors-que l'on sonde, entre le lieu où l'on a jetté le plomb, & celui où l'on se trouve.

DE'RIVE. Swaard, Voicz, Semelle

C'est un assemblage de planches que les Navigateurs du Nord mettent au côté de leurs petits bâtimens, afin dempécher qu'ils ne dérivent.

A LA Dérive. Aan 's drayven.

C'est quelque chose qui flore sur l'eau, au gré du vent & du courant.

DERIVER. Afdrieven, Afranken, Verwallen.

C'est sortir de sa route par la violènce des vents, des courans, ou de la mazée. On dit qu'un vailleau se laisse dériver, pour dire, qu'il s'abandonne au gré des vents & des vagues. Les coups de vent firent dériver leurs vailleaux fur les nôtres, c'est-à-dire, les firent abatre sur les nôtres. Il falut se servir des courans, & se se lassier dériver à la marée, quand elle por-; toit à notre route.

NOUS AVIONS dérivé au Sud, felon notre estime. Il's vervuelen Saidelijk 🖟

Ms roy giften.

DERIVER fous le vent. Beneeden windt vervallen,

DE/RIVER-par le calme: Door de stute denven,

DE-

218 D E.

DE RIVER à la merci des vents 80 des vogues, Se laisser aller à la dérive. La cas, op Gode genande godrecues reordes.

DEROBER le vent. Hinde anderscheppen.

Lors qu'un vaissau ciant au vent d'un soire, l'empêche de recevoir le vent dans les voiles, c'est lui dérober le vent.

LES VOILES de l'arriére derobent le vent à celles de l'avant. De voer-zeu-, ion du leggen blonde. Voiez, Arricce, Faire vent arrière.

DESAFFOURCHER. Her ton-anter legren, of op tronden.
C'est lever l'ancre d'assourche, & la raporter à bord.

DESAGREER Outrackelon

Nous fames desagréez de plusieurs manceuvres. Voiez, Dégréer.

DESARBORER un mat. Een mast neuter-lauen, C'est l'abatre, ou le couper,

DESEMPARER, un vaillenu. Een felig reddeloor febreien.

C'est le démater, ruiner ses manœuvres, & le mettre hors de service, en lui ôtant ses agrès. Nous eumes quatre vaisseux desemparez dans ce combat.

DESARMEMENT. Affingding was 't felip en afdenking van 't welk, Ont-

C'est le licenciement de l'équipago, & le transport des agreis du vaisseu duns un magasin; ce qui est ordinairement suivi du radoub du vaissau, oubien, C'est le tems qu'on le desarme, & l'inventaire qui est fait de son é-unt, lors qu'il se met dans le port. Dans le desarmement on ôte les stûts, les mâts de les vergues. Lors-que les vaisseaux venant de la mer pour être desarmez, seront établis sur leurs amarres, il sera travaillé avec diligence à leur desarmement, & après-qu'ils seront dégarnis & desarmez, tous les hommes de l'équipage seront paiez, & congédiez il ne pourra être travaillé au desarmement du vaisseu, que le Capitaine n'en soit averts. L'Ecrivain aura en main l'inventaire d'armement, & verisiera si tous les articles sont remplis, en quantité & qualité, soit en nature, ou en consommation. Tous les agrès seront portez dans le magasin particulier du vaisseu, dant l'ordre present; & il ne restera dans le vaisseu que les cables nécessaires à son amarrage.

DESARMER un vaisseau. Fen schip entrankeien en opleggen, en het volk afdanken, Een schip affinien, Een schip afdanken, assankeien en opleggen. C'est le dégarnir, lui ôter son artillerie & son équipage, & mettre ses agreils dans le magasin, en-sorte qu'il demeure inutile dans le port. L'es-

cadre de Mr de Relingue doit defarmer à Touton.

DESARMER un canon. Een gefebnt onstaaden, of ontloffen.

C'eft en ôter le boulet.

DESARME le canon. Neemt bet scherp van une geschut af.

DESARRIMER. Schips landinge verftauwer.

C'est changer l'arrimage, ou l'arrangement qu'on avoit fait de la charge.

DESCENDRE une riviere. Em eivier affatten, afteremen.

C'est naviguer sur une rivière, en baissant de sa source vers la mer.

DESCENDRE un vaisseau d'une rivière. Een revier effection.

C'est le faire sortir de la rivière, ou du port.

DESCENDRE à terre, Faire une descente. Sig am lands begieven, Landen, l'oet aan lands setten. Voiez, Descente.

DES-

DESCENDRE quelqu'un à terre. Iement aen lande feiten?

Il est désendu sur peine de la vie de couler à sond les vassionux pris, & de descendre les presonniers en des isles ou côtes éloignées, pour celer la prise.

DESCENTE de monde, ou de troupes. Landing.

DESCENTE, Faire Descente. Voes aan lands seisen, Landen, Aan lands gaan om buss of gevangens to basien.

C'est mettre pie à terre dans un pais ennemi. Les François firent descen-

te à Cartagéne,

DESCROIS. Een Naww, Zee-engte, Straat.

C'est un vieux mot de marine qui veut dire un Détroit de mor. On a die autrefois, Descrois de Maroc, pour Détroit de Gibraltar.

DESEMBARQUER. Desembarquement. De ingescheepte waaren weer nit het

Schip haalen, & pour les personnes, Uie het schip te rug keeren.

C'est retirer d'un vaisseau les marchandises qui y avoient été embarquées, sans qu'elles aient été transportées, & que le vaisseau soit parti du lieu où il a chargé. C'est aussi quand on les retire sur la route par quelque accident à dessein de les rembarquer. On s'aperçut, en levant les ancres, que le navire faisoit eau; il fallut tout desembarquer.

DESEMPARER un vaisseau. Een schop reddeloos schueten, Ontredderen.
C'est mettre ses agrès en desordre, ruiner sa manœuvre, le démâter, le
mettre hors d'état de service. Trois de nos vaisseaux se retirérent desemparez, car le canon & l'orage seur avoient abatu les mâts, & ruiné la ma-

nœuvre.

DESEMPARE'. Vaisseau desemparé. Een reddeloos schip, reddeloos geschooten, ontredderde, outramponneert, en onmagt leggende, magt-loos.

C'est un vaisseau qui a perdu ses agrès, ses mâts &c.

DESERTER quelqu'un. Iemant in 't affcheiden van 't sebip, aan landt fetten,

C'est à-dire, Laisser quelqu'un, contre son gré, dans un pais étranger. Voiez

fous le mot, Conseil de guerre, à la fin

DESSUS du vent. Etre au-destus du vent. Boven windt zijn , De loef af-

On dit qu'un vaisseau a gagné le dessus du vent, pour dire, qu'il a pris

Pavantage du vent.

DESSUS. Vingt hommes là-dessus. Komt hier troining mannen-, en haaf das eens aan.

Cela se dit par commandement. Mettez-vous vingt hommes là-dessus, c'est-à-dire, sur la chose nommée, afin de travailler à ce que l'on veut faire; car en cette ocasion, Se mettre là-dessus, est la même chose qu'Agir & Travailler.

DESTINATION Le lieu de la Destination d'un vaisseau. De lorplaite. C'est le port où est envoié un vaisseau, pour y laisser sa cargaison, ou le pais pour lequel le vaisseau est en route. Les vaisseaux seront conduits par leur escorte jusqu'aux heux de leur destination.

DECHARGER ailleurs qu'au heu de la destination. Buiten de voorgenome

reis loffen.

DESTÎNE'. Vaisseaux destinez pour un certain port. Schepen de wil hebbende na cen fecker haaven.

DE-

D E.

DE TACHER. Détacher quelques vaisseaux pour aller à la découverte. Eenige scheepen op kondischap uitsenden.

C'est quand un Commandant en donne l'ordre. On détacha six vassesses pour aller en garde à la tête de l'armée. Détacher des vassleaux étant à l'ancre : les détacher fous les voiles.

SE DETACHER. Van andere affebeiden.

C'est le séparer des autres vauseaux, son de leur consentement, ou contre leur gré. DETALINGUER. 't Kaabel outsteeken.

C'est ôter le cable de l'ancre.

DETROIT. Een Zee-engie, Naamu, Sirant.

C'est un bras de mer qui sépare deux terres fermes , de en général toutlies étroit, où l'on palle difficilement, foit fur la mer & fur les rivières, for en pais de montagnes. Il se dit auth des isthmes , ou langues de terre . qui étant entre deux mers en empéchent la communication, comme effic détroit de Corinthe.

DETREMPEUR de viandes salées 3c de possson. Versebanhe, Varsebanhe. C'est un ade du Cussoier, qui prend soin de mettre les viandes salées & le posson dans une Baille, qui s'apelle auss. Fersebasie, ou Hèce-bai, ou

Vustenbrar, afin-qu'elles se détrempent, & se dessalent.

"Le Détrempeur a soin de mettre le poisson tremper dans l'eau , de le bittre , & de laver les vivres qui ont besoin d'être lavez. Il faut qu'il fuse sa souvent prendre l'air au stochise, qui en a plus de besoin que les autres "victuailles, tant parce-qu'il est plus sujet aux mites, que parce-qu'on le atient au haut du vailleau, afin-qu'il foit plus a main; oc comme le modwement off been plus grand au haut d'un navire qu'au bas. St que le mou-", vement caule la corruption, il s'enfuit que les chofes qui font au haut de , bâtiment, sont les plus sujettes à se corrompre.

DEVENTER les voiles. Te loevers aun braffen, op dat de zeilen niet en drangen,

y dat de zeilen killen , of levvendig svorden,

C'est, Brasser au vent, afin d'empêcher que les voiles ne portent.

DEVERS. Marquer le bous suivant son devers. Hom mallen na dat het vallen kan. C'est le gauche d'une pièce de bois. On dit en terme de Charpentier, Piquer, ou marquer du bois finvant fon devers, pour dire, fuivant fon gauchissement, suivant sa pente. DEVERSE, Bois Deversé. Krom-hout.

On apelle Bois deversé, du bois qui est gauche,

DEVIRER. Le cable dévire de dellus le cabefran. 1: Tourse loopt rogen op de fiel. C'est quand le cable recule par quelque accident, au-lieu d'avancer.

DEVIS, Certer van een felop, Bestek, Ontwerp.

C'est une déclaration en détail que fait ou donne un Charpentier, au sijet des vauleurs qu'il entreprend de construire ; par laquelle déclaration il donne à connoître les proportions du bâtiment entier. St celle des princpales parties. Voiez, Entrepreneur.

Comme cet article des Devis auroit été trop long, si l'on y avoit mis des devis de diverfes fortes de vailleaux, on s'est contenté d'y en mettre des mevires de guerre, & les autres se trouveront sous le nom particulier de cha-

que vailleau,

Ce premier Devis est d'un navire de guerre de cent-soixante & dig piés de long. D E. 321

long, de l'étrave à l'étambord, construit l'an 1667. Et nommé, La Paix, CE Navire aura quarante-quatre piés de bau, treize-piés et demi de creux sous le faux pont; cinq piés et demi de hauteur prise au bord, entre le spax-pont et le premier pont; huit piés du premier pont au second; sept spiés trois pouces du second pont au troisième, et neuf piés vers l'arrière, devant la chambre du Capitaine.

"A l'Armère il y aura un grand château, de la longueur de trente-fix piés, "depuis le revers d'arcasse en-dedans, où il aura six piés trois pouces de "hauteur, prise au hord du vaisseau, ét sept piés au revers d'arcasse. Sur , ce château il y aura une dunette de treize piés de longueur, de quatre , piés ét demi de hauteur en-devant, prise au bord; ét de cinq piés ét demi

, par-derriére, au revers.

"La Quille sera de trois pièces; ses écarts de dix piés de long; sa lar-"geur au milieu, de deux piés quatre pouces; sa hauteur, ou épasseur au "même endroit, de deux piés deux pouces, de dix-neuf pouces à l'arrié-"re, & de deux piés à l'avant, & sa largeur à l'arriére & à l'avant sera é-"gale à celse de l'étambord & de l'étrave.

"L'Etrave aura trente piés de haut à l'equaire; vingt-deux piés de quête; "vingt pouces d'épatileur en dedans, & quatorze pouces en-dehors, qua-

, tre piès de large par le haut, & cinq piès au rinjot.

"L'Etambord aura, tout-de-même, trente piés de hauteur à l'équaire; , quatre piés de quête; vingt pouces d'épais en-dedans, & quatorze pouces ,, en-dehors; sept piés de large au talon, & deux piés par le haut. Il s'é-

"lancera de treize pouces en-dehors de la liste de hourdi.

"La Lisse de hourdi aura trente piés de long en-dehors, vingt pouces d'é"pais, deux piés de large de haut en bas, or vingt pouces d'arc. L'Ar"casse sera de la hauteur de seize piés au-dessus de la quille. Les Estams
"auront quinze pouces d'épais. Les Allonges de poupe auront dix-sept
"piés de hauteur sur la hise de hourdi, or vingt-deux piés de distance de
"l'une à l'autre par le haut.

"Le Fond, ou plat-fond, aura vingt-huit piét de large, & s'élevers de dix "pouces vers les côtés. Les Varangues auront quatorze pouces d'épaisseur "fur la quille, & douze pouces dans les fleurs. Les premières Allonges "auront un pié d'épais sur le franc-bordage, dix pouces à la baloire, & "cinq pouces & demi dans leur empature avec les secondes allonges.

"Les Serre-bauquiéres des baux du faux pont, auront einq pouces & demi, d'épaisseur; celles des baux du frant-tillac, huit pouces; celles des baux, du second pont, einq pouces; & celles des baux du haut pont quatre pounces & demi.

"Les Faux-baux auront quatorze pouces & demi d'épaisseur, & sept pousees de rondeur au grand gabarit. Les Baux du premier pont auront sei-"se pouces d'épaisseur, & neuf pouces de rondeur, étant à trois piés & "demi de distance l'un de l'autre, hormis ceux des écoutilles qui seront à "einq piés. Les Baux du second pont auront quatorze pouces d'épais & " un pouce de rondeur. Les Baux du haut pour auront un pié d'épais, & "quatorze pouces de rondeur.

"La Carlingue aura treize pouces d'épais, & trois piés de large. La Ser-, re-goutière du faux-pont aura fix pouces d'épais; celle du premier pont.

51

"buit pances; celle du fecond pont, cinq ponces & demi, & celle du hint "pont, quatre pouces & demi.

La Chambre du Capitaine aura vingt-quatre pièvide long, & neuf pièsde haut par-dernère. La Sainte-barbe aura vingt-troit piès de long.

Les trois plus buffet Préteintes auront feire pouces de large. Se la plus "balle aura onze pies quatre pouces de relevement à l'arrière, troispiés 🐇 andems à l'avant, & huit pouces d'épuisseur. Les Couples entre les préceintes aurons au milieu du veilleau ferze pouces de large, dix pouces en adevant, de dist-fept pouces à l'arrière, joignant l'arcalle. La Fermure 🔐 des fabords sura au milieu du vaifleau trois piés 🛠 demi de large 🚬 tros "piés deux pouces à l'avant, jognant l'etrave . & trois piés fix pouces à l'arrière. La Préceinte qui fera au-deffus des fabords, aura quinze pou-, ces de large, ôt tept pouces d'epan. Les Couples qui féront desfus, superont au milieu du vailleuu feize pouces de large, treize pouces à l'avant, es joignant l'étrave, & seine pouces à l'arrière . La Preceinte qui sert su-"deflus de ces demers couples, aura quatorze pouces de large. Se fix pouces & demi d'épair. La Fermure de la seçonde bande des sabords , aua, ra au milieu du vaiffeau deux pouces & demi de large , & fera de même alargeur a l'avant et à l'armère. La Précente qui l'era au-dessus, suis , treize pouces de large, & emq pouces & demi d'épuis Les Couples qui 🔐 feront au-deflus , auront au milieu du varifeau deux pies de large , & kpront de même largeur à l'avant & à l'arrière La liffe de vibord qui fers ... deflus , aura un pié de large & cmq pouces d'épais.

"La première Herpe sera a quarante quatre piès du bout de la tête de l'éperon, à venir vers le milieu du vailleau, et aura trois piès six pouces de
phout. La herpe proche du grand mât sera de la même hauteur, et à
prente-neuf piès de la prenuére. La seconde herpe, à prendre du grand
mât vers l'airiere, sera suffi à trente-neuf piès de la herpe du grandmit,
pêt aura quatorze pouces de haut. Et depuis cette seconde jusques sus

"montans du revers il y aura quarante quatre piés de demi.

Les Sabords de la plus buffe bande auront trois piés deux pouces de la
ge, deux pies huit pouces de haut, &t ferent vingt-and pouces au-defint

adu premier pont. Les fabords de la feconce bande auront deux piés &

adems de large, deux piés de haut, &t feront deux piés au deffus du fecond

pont. Les fabords de deffus le haut pont, auront deux pies de large,

dix-huit pouces de haut, &t feront dix-huit pouces au-deffus du pont. Les

fabords de la dunette auront deux piés de large, un pié &t demi de hout,

se feront neuf pouces &t demi au deffus de la fole.

L'Eperon aura vingt-huit pies de long , & le plus haut porte-verpe

a s'étendra jusqu'a doute pies dans le vaiffeau

DEVIS d'un invire de cent-cinquante-quatre piés de long, de l'étrave à l'étrat,, bord, de trente-huit piés de bau, ôt dix-lept piés trois pouces de citus.
, La Quille avoit cent-vingr-fix piés huit pouces de long, vingt-deux pou, ces d'épailleur, ôt autant de largeur en fon milieu, l'eize pouces d'épais au
, talon, ôt dix-lept pouces de large. En ton deffous il y avoit une fauffe,, quille d'une planche de chêne de quatre pouces d'épais, qui s'étendoit de
,, châque coté de deux pouces au-delà de la quille, afin d'y poter les dou,, bles planches qui montoient en biais contre le fond , ôt qui étoient ata, chets.

D E/ 323

"chées, de six pouces en six pouces, avec trois ou quatre cloux. Le jar"lot étoit d'abord de sept pouces de large, puis en montant vers les bouts
"il revenout à quatre pouces, de avoit trois pouces et demi de profondeur.
"L'écart du rinjot étoit de trois piés de long. Les gournables des écarts
"étoient à douze pouces les unes des autres. La quille étoit arquée de sept
"pouces sur le chantier.

"L'Etrave avoit seize pouces d'épais, avec une rablure d'un pouce de chaaque côté; trente-trois pouces de large par le haut, vingt-neuf pouces en "son milieu, & quatre piés au bas, a la gorgére. Elle avoit six piés & "demi de ligne courbe en-dedans; quarante pies de hauteur, à mesurer sur "son courbe en-dehors, & vingt-huit à l'équaire, pris de dessus la quille

"jusques su haut de la tête en-dedans. & autant de quête.

"L'Etambord avoit trente piés de long en dodans, & vingt-huit piés en-dehors a l'équaire; & trois piés & demi de quête. Il avoit dix-sept pouces "d'épaisseur en-dedaus; douze pouces en-dehors par le haut, à la hisse de "hourds, & douze pouces au talon, vingt-quatre pouces de largeur par le "haut, trente-neul pouces à l'angle des chains en dehors, & sept piés & "demi d'étendue sur la quille.

"La Lisse de hourdi avoit vingt-sept piés de long en-dehors, vingt-deux pouces de large, ou de haut en bas, dix-neuf pouces d'épais sur l'étambord, seize pouces à l'endroit de la courbe, & quinze pouces aux bouts. "Les Estams avoient vingt piés de long, en ligne perpendiculaire; onze pouces d'epais; vingt-six pouces de large au milieu, et vingt-six aux bouts; ails se joignoient à l'étambord, à quinze piés au-dessous de la tête, c'est-

"à dire , à descendre de haut en bas.

"La plus baute Contre-lisse, ou Barre de contre-arcasse, étoit posée vingt"quatre pouces au-dessous de la lisse de hourds. A l'endroit où elle joig"noit l'étambord elle avoit quinze pouces de large, & douze pouces d'épais
"dans l'entaille. La seconde contre-lisse étoit quinze pouces au-dessous
"de l'autre, & avoit quatorze pouces de large, & douze pouces d'épais dans
"l'entaille. Les sabords étoient percez à vingt-huit pouces de l'étambord,
"de avoient seize pouces en quarré. Les courbes avoient huit pouces d'é"pais. Les trous qui étoient a l'arrière, & qui étoient aussi quarrez, & en
"sorme de sabords, pour y passer certaines pièces longues & pesantes, comme des mâts, avoient tout-de-même vingt-six pouces de large, & le haut
"du contre-fort leur servoit de bas seuillet.

Les deux grands Gabarits avoient vingt-huit piés cinq pouces de hauteur, adepuis le dessus de la quille jusques aux bouts du haut des allonges. Les allonges tomboient & se rétrectifioient de quatre piés dix pouces, des deux côtés, par leur bout d'en-haut. Les gabarits avoient trente-quatre pouces à l'équaire dans les seurs, & leur plus grande largeur à la hauteur de seure pies.

"A onze piés de la ligne du milieu de la quille, les varanguess'élevoient de , deux pouces & un quart, & elles avoient onze pouces d'épaisleur sur la quille, & dix pouces de largeur. Les genoux avoient dix pouces d'épais, , & fept, huit, à neut pouces de large. Les allonges avoient huit pouces , d'épais sous la baloire. Les allonges de revers avoient sept pouces d'épais , par le bas, six pouces au premier pont, & cinq pouces à la lisse de vibord.

Sf 2

E.

Des deux grands Gabarits. Je devant de celui qui étoit vers l'avant étoit posé à trente-deux pies du bout de l'écart de l'étrave en-dedans : celui qui n étoit vers l'arriere, etoit polé derrière six varangues de dix pouces de larage, qui étoient à sept pouces de distance l'une de l'autre : & au devant de cos deux gabarits il y avoit encore quatro varangues, de fix au dernére. aqui etoient du même gabarit que celles du milieu.

"Les Allonges de poupe avoient vingt-fix piés de hauteur au-desfus de la » lisse de hourdi , & étoient par le haut à la distance de quinze pies l'une "de l'autre, à melurer en-dehors. Le vaisseau avoit vingt-huit piés deux pouces de large a la liffe de vibord, au detius des dogues d'amure. Le « devant des herpes de l'eperon etoit à onze pies fix pouces du dernére de "l'errave elles avoient vingt-fept piés de diffance l'une de l'autre par le hant. "Se les bouts qui écoient en-dedans , avoient quatre , cinq , ou fix-piés dans ps leurs écarts.

"Le Gabarit de l'avant , ou le premier gabarit à l'avant , étoit posé sur le "bout de la quille, ét avoit treme quatre piés de large, ou de diffance d'un "coté à l'autre, à l'endroit de la baloire. Le gabarit de l'armère, etoit "pofe a vinge-deux pies du talon, a mefurer du cotó qui regarde l'arriera, & mavoit à la baloire trente-trois pies de large d'un côté à l'autre.

", Les Lattes avoient trois pouces d'épuis, & deux pouces & demi de lange: ,, il y en avoit onze de chaque côté entre la baloire & les gabords, post faire les façons du vaiffeau. Celle qui étoit la feconde au deffout de la abaloire , le trouvoit juste dans l'angle estérieur du bout des estains & de " l'étambord. & le bout de la baloire joignoit le haut de la hille de bourdi. "La Carlingue avoit vingt-cinq pouces de large en fon milieu. 🎉 vingt , pouces a l'avant & à l'arrière , onze pouces d'épailleur en fon milies, "ot dix pouces aux bouts. Les écurts en étoient aussi longs que l'espace , que quatre varangues ocupoient , ot c'étoient des écarts endentez , qui "étoient entretenus par une cheville de for dans chaque varangue, qui pil-"foit au-travers, & dans l'écart, & entroit de deux pouccs dans la quille. "Les autres chevilles de fer qui devoient auffi paffer dans les écurts de la ,, quille, avoient la place de leur trou marquez lur la varangue, afin-qu'ou adiffinguât leurs places, de que les trous des chevilles de la quille de de la " carlingue ne puffent le recontrer enfemble.

"Les Vaigres de fond avoient quatre pouces & un quart d'épais dans leur milieu & tros pouces aux bouts. Les vaigres d'empature avoient foir "poucrs de large, & cinq pouces & demi à fix pouces d'épais, & les 10-"tres vaigres des fleurs étoient plus minces d'un demi pouce. Les vaigres "qui doubloient le refte du fond du vailleau vers les côtés, avoient iris , pouces d'epais. Les ferre-bauquières, tant du faux-pont, que du pre-"mier pont, avoient vingt-deux couces de large, et fix pouces d'epiis, 🕏 actoient polées fix pouces au deflous des baix. La ferre-bauquière du hist " pont étoit polée einq pouces au-deflous des baux , & avoit vingt pouces

"de large. & cinq pouces d'épass en fon milieu.

"Dans l'avanz du vailleau, sous le premier pont, il y avoit sept guerhades. ade 22 23, 14, 2 15, piés de long . St qui avoient quinze à feize pouces "de largeur & d'epailleur. La plus balle couvroit le rinjot, ou l'écurt de all'etrave de de la quille. La feconde foutenoit l'écarlingue du pié du mât de

es milène; la troisième étoit polée par-devant contre le pié du même mat: 🚛 la quatrième & la cinquième ne fervoient qu'à fortifier l'avant : la fixiè-33 me afermisson le bout du faux pont ; & la septiéme soutenoit celui du premier pont II y avoit contre les quetre plus baffes guerlandes des ge-

po noux d'une großeur proportionée.

Dans les façons de l'arrière, il y avoit einq varangues aculées, & quatre four-🕹 cats 🕆 les varangues aculées étoient de la meme proportion que les guer-🐾 landes. - Celle qui étoit le plus à l'arriere étoit affemblée à joints-perdus affur les bouts des fourcats , & la première du côté de l'avant étoit juste-, ment derrière les pompes. Il y avoit derrière de devant le grand mât, deux porques à quatre ples l'une de l'autre, entretenues ensemble par "deux traversins , lesquelles quatre pièces composoient l'ecarlingue du pié ** du mât : Les Courbes du faux-pont oc du premier pont avoient quinze , pouces d'épais, au niveau du bas des fetre-bauquières, ôt onze à douze " pouces de large, le long du bord vasileau. Les courbatons, qui étoient " 🔐 fous les baox du haut pont , avoient neuf à dix pouces de large , 🕸 neuf processe d'épais fur la ferre-bauquière.

"Il y avoit neuf Eguillettes a chaque côté , c'eft-à-dire , une de deux en n deux baux : leur épaiffeur étoit de quatorze pouces au niveau des deux plus » buffes ferre-bauquières , & leur largeur de dix à onze pouces. Et depeur-,, que le poids des ancres ne chargeat trop le vailleau , il étoit fortifié de "tros autres eguillettes de chaque cota de l'avant dans le gullard " qui s-"boutifloient par le bas fur la plus baffe ferre-banquière , & par le haut

escontre le guillard.

Les Baux des deux plus has ponts avoient quatorze, quinte, à feixe pouproces de largeur. Se à-peu-près autant d'epuilleur. Ceux du haut pont ae, voient dix , onze à douze pouces d'epaitleur, 60 pour le moins autant de s largeur. Ceux du premier pont avoient sept pouces de rondeur ou de as tonture; coux du faux-pont est avoient deils poutes de moins, & ceux "du haut pont en avoient deux pouces de plus. Ils étoient posez, la plupart, à la distance de quatre pies à quatre pies et demi les uns des au-*, tres, horans ceux qui étoient à-côté de la grande écoutille, qui se troue voient à fept piés quatre pouces l'un de l'autre , éc ceux qui étoient deavant 8c dernére le grand mât, qui croient à cinq pi@l'un de l'autre. Le "but qui étoir devant ce mât, ou du côté qui regardoit l'avant, se trou-., voit justement, austi du côté du mât qui regardoit l'avant, au milieu du waificau, à mefurer de l'etrave à l'etambord, fur le premier pont.

"Les Serre-goutiéres ôt les Faix de pont avoient fix pouces d'épuis, & leur « largeur étoit d'une proportion raisonnable , mais les faix de pont & les », serre-goutières du haut pont étoient plus minces d'un pouce, hormis les », faux de pont qui étoient devant le mât , & dans lesquels entroit le cuile-"botis, qui avoient sopt pouces d'épuis, & qui étoient à sept pies six poue ces l'un de l'autre.

"Afin-que le doublage fût plus une, le vaiffeau n'avoit, sous les sabords, , qu'une précente dont l'épuilleur étoit de huit pouces, & la largour de "quistorze à quinze pouces: mais pour lui donner plus de façons, & en serendre le gabarit plus agréable, il y avoit encore un grand bout de préprecinte, de la même proportion que cette premiero, & qui étoit vingt-Sſz

maner àt se perdre dans le doublinge. De chaque coté, sous oerse précente, maner àt se perdre dans le doublinge. De chaque coté, sous oerse précente, le vasiliau étoit fortisé de su planches, qui avoient chaque sa pou, ces d'épais. Et qui étoient mélées à l'avriére, àt dans les
, fleurs, avec des planches de quatre pouces. La sermoire des sabards a, voit quarante-quatre pouces de large, ét quatre pouces d'épais. Au-des, sus des sabords il y avoit une préceinte de quatorze pouces de largeur àt, de trois pouces àt demi d'épais les fermure qui étoit au-dessus, avoit quatorze pouces de large, àt trois pouces àt demi d'épais. La preceinte , qui étoit au-dessus de cette fermure, avoit treuze pouces de large, àt six , pouces d'épais. Le bordage qui étoit au-liessis avoit vinge-quatre pouces , large, àt trois pouces d'épais. La lesse de vibord avoit once pouces de large, àt six page àt six pouces d'epais.

"L'Eperon avoit vingt piés 80 demi de longueur, à prendre for le haut de "l'aiguille inférieure. Le Lion avoit onze piés lix pouces de long. La "frie avoit dix-lept pouces de large, entre les deux aiguilles du côté de "l'étrave. & onze pouces en-devant, 80 toute cette avance du vailleui étoit

, garnie de fept couples de courbituns.

, Les Bofforts étoient quarrez, & avoient quinze pouces d'épais . Et faifaitet

Les Porte-builons du mât d'avant avoient vingt-hust piét de long, vingt pouces de large par-devant, de seize pouces par-derrière, avec quatre pouces at d'épais en dedons, de trois de demi en-dehors, de actif couples de habins, y étoient frapez. Les grands porte haubans avoiene trente-emq piét de along, de la même largeur par-devant de par-derrière que ceux du mât de mais ils avoient d'épaisseur un demi pouce de plus, aussi tant par-devant que par-derrière, de dix couples de haubans y étoient frapez. Les apoirte-haubans du mât d'artimon avoient seize piés six pouces de long; quinze pouces de large par-devant, de douze pouces à l'armère; trois pou-

"Le Gouvernail avoit cinquante deux pouces de large par le bas, de vingtnfix pouces à la jaumière, dix-neuf pouces d'épais par le haut en-devint, 31 80 feize pouces par-derrière. La jaumière avoit dix & tiouze pouces ena dedens , buit 🛎 dix pouces par-derrière. Le gouvernait étoit fuspendu "fur lept pentures, dont les mâles, ou gonds, avoient trois poucei trois "querts de dietnetre. Le timon avoit onze pouces de large à la jaumère, "ot douze pouces d'épuis. Le quert-de-rond avoit neuf pouces de largeir, "R stitent d'épuilleur , & étoit à la diffence de vingt & un pie du reven, and triefurer fur la liffe de hourds. Il y avoit dix-hint piés d'érendise for quoi le timon pouvoir le mouvoir, & dans cetter tendre le quart-do-roil "avoit quatre pouces d'ire par le haut, de en avant autant qu'on lui en avoit pa donner. La manuelle avoit douze prés trois ponces de long fans la mboucle, & la noix, ou le moulinet, qui tournoit dans le luilot, avoit », quatorze pouces de long entre les chevilles. Le dos d'âne étoit élevéde "Vingt-trois pouces su-deflus de la tengue, & long d'onte pouces en-travers "du vailleau. Et large de treire pouces. Il y svoit au-deflus une pente écouatille par où le Maltre, ou le Pilote, pouvoit àifément parler su Timo-" nict.

على

"Le grand Mabitacle du Timomer avoit seize piés six pouces de long, einq spiés de haut, & seize piés de large, & étoit séparé en deux. Le petit palabitacle avoit trois piés six pouces de long, trois piés quatre pouces de haut, & treize pouces de large, & étoit séparé en trois.

La première Frise de la poupe, qui étoit au-deflus de la liffe de hourdi, avoit dix-huit pouces de large en ion milieu, seize pouces aux bouts, & em cinq pouces d'épais. Elle avoit par-derrière autaint de hombement que sa la lisse de hourdi; & de bas en haut autaint de rondeur en-basque les bar-rots du haut pont, mais elle en avoit deux pouces de plus par le haut. Elle étoit posée cinq piès six pouces derrière les allonges de poupe, & dans son milieu elle s'élevoit de dix pouces au-dessis du bordage du haut pont, qui la joignoit. Elle étoit soutenue de quasorze montain de revers, qui avoient sept pouces de large, & six pouces d'epais. Les deux du milieu, centre lesquels jouoit le gouvernail, étoient à la distance de trente-deux pou-mes l'un de l'autre; & ils étoient tous entretenus par une planche de chêne qui étoit cousur dessus des la situent tous entretenus par une planches de deux pouces d'epaisseur. Les autres frises, la simule, les Termes, & les autres momemens, étoient d'une proportion convenable.

"Le pié de la galene étoit de dix piés de longueur. Il y avoit sept cour"batons de six pouces de large, de de cinq pouces d'épais, de il y en avoit
"autant au-baut, sous son couvert. Ils entroient de trente fix pouces au"dedans du vaisseau, c'est-à-dire au-delà des allonges de poupe. La cloi"son de la galene étoit à la distance de trente-neur pouces du dernére des
"allonges de poupe. La planche ouvragée de sculpture qui étoit sur le
"côté de la galene, avoit dix-huit pouces de large à l'armère, de truize
"pouces a l'avant. Les Termes du haut du couronnement avoient douze
"pouces de large d'un côté à l'autre, de autant d'épusseur qu'on avoit pu
"leur en donner : ceux qui étoient à l'angle caravoient autant, de tous les

.. sutres un peu moins.

AUTRE Devis d'un vausseau de cent-quarante piés de long de l'étrave à l'étrambord, de trente-quatre piés de bau, quinze piés de creux sons le côté du premier pont, pris au niveau des goutières, et de sept piés et demi de hauteur entre deux ponts, percé de deux bandes de sabords.

"Il a cent-dex-neuf piés & dems de quille portant sur terre. La quille a deux piés de large en son milieu; vingt pouces d'épais, on de haut en bas. & seize pouces à l'avant & à l'arrière; & est par les deux bouts de la même largeur que l'étrave & l'esambord. Les écarts sont de douze piés de long.

priès de long.

La hauteur de l'etrave prise à l'équaire : est de vingt-cinq piés &t demi.

Elle a dix-huit piés de quête; trois piés de large par le hiut, &t trois piés et demi par le bas sur la quille. Elle a seize pouces d'épais en-dedans .

Et un pié en-debors; &t quatre piés de ligne courbe jusques à son dehors.

La hauteur de l'étambord est de vingt-cinq piés à l'équaire. Ha trois piés &t .

demi de quête; seize pouces d'épais en-dedans &t un pié en dehors; un' pié trois quarts de large par le haut, à la lisse de hourdi, &t six piés par le bas sur la quille, s'avançant en-dehors de douze pouces au-delà de la pisse.

La Lisse de hourdi a vinge-tron pies de long, quatorze pouces de large

32\$ D I.

, autent d'épaisseur & d'arc. Les estains ont un pié & demi d'épais. Les , allonges de poupe ont vingt-quatre piés de hauteur, à u-dessiu de la lisse , de hourds, & sont a la distance de quatre piés un quart s'une de l'autre, par le haute.

n par le haut.

"Le fond a vingt-deux piés de large, & s'élève de huit pouces vers les "côtés. Les varangues out un pié d'épaisseur fur la quille, & dix pouces "dans les fleurs. Les allouges ont huit pouces d'epais sur le franc-bordsrige entre les fleurs & la première précente, six pouces & demi à la ba-

. Toure, & quatre pouces & demi par le bout d'en-haut.

"Les Précentes qui sont au-dessous des sabords, ont treize pouces de large, fept pouces d'épais, la fermure, seize pouces de large. La plus basse, précente a trois piés & demi de relevement à l'avant, & neuf piés & demi à l'arrière. La fermure des sabords à trois piés un quart de large, set la précente au dessus a six pouces d'épaisseur, & douze pouces de largeur. La fermure qui est au-dessus de cette précente à quinze pouces, de large; & la précente qui est au-dessus à cinq pouces & demi d'épaisseur, & un pié de largeur. La fermure des sabords de la plus haute basses, & deux piés & demi de large. La lisse de vibord à dix pouces de large, & quatre pouces & demi d'épais. La première planche au-dessus plus lisse de vibord à dix pouces de large.

"Les Baux du premier pont ont quatorze pouces d'épaisseur, & huit pou-, ces de rondeur au grand gabarit, & sont posez à trois piés & demi l'an , de l'autre, hormis les baux de l'écoutille, qui sont à la distance de six , piés. Les barrots du haut pout ont un pié d'épaisseur, & quinze pouces

"de rondeur au grand gabarie.

"La Carlingue à deux piés & demi de large & un pié d'épais. Les ferrebauquières du bas pont ont cinq pouces & demi d'épailleur, & autant de "largeur que le bois l'a pu permettre. Les ferre-goutières ont feize pouces "d'épais du côté du bordage. Les ferre-bauquières du haut pont ont qui-"tre pouces d'épais, & les ferre-goutières aufii quatre pouces.

FAIRE, Fourme, Donner le Devis du radoub d'un vaisseu. Een certer que

fellen en overgeven, wat'er aan een felop to lappen en te vermaaken is. DEXTRIBORD, Tribord, Estribord, Tienbord, Sinarboord,

C'est le côte du vaisseau qui est à la main droite de celui qui émat à la poupe sait face vers la proue. Sur la Méditerranée on dit Estribord, & lur l'Océan Tienbord, Stribord, ou Tribord, Voiez, Stribord.

DIAME'TRE d'un cuton. Mendi-desmeter vom een fink gefchutt, Middel-mit, Middel-lijn.

C'est l'étendue de l'ouverture d'un canon prise en droite ligne en-deliss, ou en croix d'un bord à l'autre.

DIAMETRE d'un boulet. Kogels diameter, Middel-loju.

C'est la ligne qui passe par le centre du boulet, et qui aboutit à se circusférence.

DIGON, ou Diguon. Himpel-fisk,

C'est le bâton qui porte un pendant, une flame ou banderolle arborée sa bout d'une vergue.

DIGUE. *Difk*。

Cdl

D 4. 329

C'est un ouvrage de charpenterie, de maçonnerie, ou de fascinage, dont on fait un obstacle qu'on opose a l'entrée ou au cours des esux. Les digues se sont avec des élévations de terre, mélées de clates, de pieux, de pierres, & autres choses semblables.

DILIGENCE. Veer-februs.

On apelle Diligence de certaines commodités de bateaux, dont on se sere pour aller en peu de jours aux lieux pour lesquels on les a établies

PRENDRF, la Diligence, Aller par la Diligence. Mes de veer-schuit vaaren.

DIOPTRES. Gaaten in 't visier, of in de pinnule van een aftrolalium.

Ce sont des trous percez dans les pinnules de l'alhidade d'un astrolabe.'
Voiez, Alhidade & Astrolabe.

DISPUTER le vent. Voiez, Vent.

DISTANCE des ports. Afgeleegentheid, Veerheid,

Les distances des ports, des isses, des côtes, de des vaisseaux, s'expriment par le nombre des heues, de par le rumb de vent qui court en droiture de l'une à l'autre. A six lieues, au Sud-ouest de cette isse, on trouve un bas-sond très-dangereux, qui est Nord de Sud avec le cap dont nous avons parlé. Il nous fallut tenir à quatre cables de leur frégate, qui nous demeura au Nord.

DISTANCES des sabords. De swijdse suffeben de poorsen.

Ce sont les parties du vaisseau qui se trouvent d'un sabord à l'autre, ainsi qu'un merlon se trouve entre deux embrasures.

DIVISION d'une armée navale. Smal-deel, Afderling, Verdeeling,. Smal-

werdeeling.

C'est une certaine quantité de vaisseaux d'une armée navale, qui sont sons le commandement d'un Oficier Général. La signification de ce terme n'est pas encore bien déterminée, car on s'en sert quelquesois pour marquer la troisième partie d'une armée navale, qu'on apelle autrement Escadre, & quelquesois c'en est la neuvième partie; ce qui arive lors-que l'armée est distribuée en trois escadres; car alors chaque escadre est distribuée en trois divisions, comme il se pratiqua pendant les campagnes navales de 1672. & 1673, dans la jonction des armées de France & d'Angleterre. Celle d'Angleterre formoit deux escadres, la rouge & la bleue, chacune partagée en trois divisions, & l'armée de France, qui formoit l'escadre blanche, étoit aussi distribuée en trois divisions.

"Le Duc d'York commandoit l'escadre rouge, qui formon le corps de bataille. Le Comte de Montaigu, ou de Sandwich, commandoit l'escadre
bleue qui faisoit l'aile gauche; & le Comte d'Estrée commandoit l'escadre blanche, qui faisoit l'aile droite. Il y avoit aussi trois escadres dans
l'armée de Hollande, & chaque escadre étoit pareillement distribuée en
trois divisions. Sa marche étoit sur une ligne droite: le Lieutenant-amiral Général de Ruiter étoit au milieu avec la principale escadre; Van
Ghent Lieutenant-Amiral d'Amsterdam, étoit à la droite; & Bankert
Lieutenant-amiral de Zélande, étoit à la gauche: c'est-à-dire, l'an
1672. Mais l'an 1673, le Comte d'Estrée avec l'escadre blanche eut le
corps de bataille; le Prince Robert, qui commandoit l'escadre rouge des
Anglois, eut l'avant-garde; & l'Amiral Spragh, qui commandoit l'escadre bleue, eut l'arriere-garde. Les François ont prétendu que c'étoit
T't

330 D I.

"par déférence que les Anglois leur avoient cédé la place la plus honora-"ble, & les Anglois, dont la complaisance avoit causé de la surprise, di-"soient qu'ils l'avoient fait pour éviter, en ce combat, les soupçons que la «conduite des François seur avoit donnez dans la bataille de l'année pré-» cédente.

L'armée des Hollandois fut encore divisée en trois escadres, comme celle , de leurs ennemis: le Lieutenant-amiral Géneral de Ruiter commandois , celle du milieu. Corneille Tromp Lieutenant-amiral d'Amsterdam, , commandoit l'avantgarde; et le Lieutenant-amiral Bankert commandoit , l'arriére-garde. Chacun des deux partis s'atribua la victoire dans ces deux , batailles, mais s'il en faut juger par les suites, on sait que les ennemis , de la Hollande l'avoient alors réduite aux abois par terre, de-sorte que si , elle cût reçu quelque échec par mer, il n'y a pas de doute qu'elle n'est l'amais pu s'en relever.

"jamais pu s'en relever.

Dans un combat naval l'ordre de bataille, quand les armées sont en préfence, est de mettre sur une ligne toutes les éscadres, & toutes les divisions d'un même parti; & est ordre de bataille se garde autant que le vent, la valeur & la fortune le peuvent permettre. Pendant ce combat le vusférau du Contre-amiral aiant été très-incommodé, & se trouvant percé à l'eau, le Commandant choisit un autre vaisseau de sa division pour le monter, ne lui étant pas permis d'en prendre un d'une autre division.

FAIRE & Ordonner les Divisions d'une armée navale, pour la mettre en ordre de bataille. Een verlegi-viest subsaren, et verderles

COMMANDANT d'une Division. Hoeft van een Smal-deel.

DIXIE'ME. Tiende verhooginge om de lekkadie.

C'est une augmentation que fournit le Munitionaire des vivres, d'une barique sur dix, pour le coulage qui pourroit ariver pendant la campagne.

DOGRE, Dogre-bot Dogger, Dogger-bost, Dog-bost, Page.
C'est une sorte de bâtiment qui navigue vers le Doggre-bane, dans la met d'Allemagne, & dont on se sert pour y pêcher. Les Dogres ont une soque de beaupré, avec une grande voile, & un hunier an-dessus. Le pontest plate ils n'ont point de roes ou de chambre à l'arrière, mais ils en ont une à l'avant : ils sont bas, & étroits à l'avant & à l'arrière.

- CANOT de Dogre. Dog-sebuit.

DOGUE d'Amure, Dogues d'Amure. Hali-klamp, Hali-klampen.

Il y en a un de chaque côté du vasssesu. C'est un trou où il y a pardedans un taquet, & une bordure par dehors. Un de ces trous est à babard, & l'autre à stribord, dans le platbord, à l'avant du grand màt, pour autre les concèts de la grande voile. La distance comprise entre l'étambrada grand mât & l'un ou l'autre des dogues d'amure, est égale à la longueur du maître bou.

"On place ordinairement les Dogues d'amure aux deux cinquièmes parties "de la longueur du vaisseau, à prendre de l'avant; ou justement au-dessiss "du second sabord

"Le Dogue d'amure d'un vaissean de cent trente-quatre piés de long, de "l'etrave à l'étambord, doit avoir huit ponces de large, le sept ponces & "demi d'épais, c'est-à-dire, la piéce de bois où sont percez les trous, est

"& la pièce & les trous conjointement ou separément s'apellent Dogues d'amure. Le grand trou du dogue d'amure est de trois pouces & demi de

"large, & le trou qui est au-dessus doit avoir deux pouces. La bordure qui est presque toujours ouvragée au-dehors du dogue d'amure, s'apelle "en Flamand, Hals-hout, ou Hals-borduur-hout. le trou s'apelle proprement, "Hals-gar, & le taquet qui est en-dedans, Hals-klaste ; mais ce dernier mot est ulité en Flamand pour le tout ensemble, comme Dogue d'amure est apris en François en ce même fens,



DOIGT. Vinger.

C'étoit une ancienne mesure Romaine, qui faisoit neuf lignes du pouce de

DONNER, des culées. Voiez, Culées.

DONNER un grand hunier à un autre vaisseau. Een groot mars-zeil to klook cen ander Chip vallen in 'e zeilen. By een heel mari-zeil beier zeilen,

C'est-à-dire que quoi-qu'un vaisseau eux moins de cette voile, ou de ces voiles, au vent, il ne laisseroit pas d'aller aussi vite que cet autre vaisfeau.

DONNER à la côte. De kust verkiesen, Hes iegen de kust seiten, 's Tegens de wal setten, Strandt kiesen,

Cela se dit pour aller échouer à terre par nécessité.

DONNER, à la côte & contre des rochers. Aan laager wal en tegens de klippen vervallen, Tegen strandt drijven.

C'est aller échouer, ou faire naufrage par accident.

DONNER le feu au canon. Les-branden.

DONNER dedans. Inloopen, Inzeilen, Inboegen,

Ce terme le dit pour entrer dans une rade, dans une rivière, dans un havre.

DONNER vent devant. Door de windt op dausven, om te svenden,

C'est mettre le vent sur les voiles, afin de faire ensuite courir le navire à un autre air de vent.

DONNE VENT devant. Legt new roor aan by ; Geef new fokke-boekin een schoot-

je j Los uw maager-mannetje,

C'est un commandement que l'on fait au Timonier, pour qu'il mette le gouvernait de maniére que le vaisséau présente le devant au lieu d'où vient Tt 2

le vent, & qu'il mette le vent sur les voiles , pour faire en-suite courir le navice à un sutre rumb.

DORER. Smerren. Voicz, Espalmer. Cela fignifie, Donner le suif à un vaisseau.

DORMANTE Eau Dormante, Staand, of Stil-staand waster.

C'est une cau qui n'a point de cours, comme celle d'un fosse, ou d'un ma-

rais, Voicz , Eau.

DORMANT, Dormans. Het vall endt van een loopende touwerk, Staander. Ce sont des bouts, ou des branches, toujours fixes, de quelques cordages qui manœuvrent fouvent : ainfi les bras ont leurs dormans, c'est-à-dire, une branche du bras de hune, par éxemple, qui est frapée ou atachée à l'état, & qui y demeure fixe, quoi-que le refte du cordage ait du mouvement, et puille être largué, filé, & halé, felon l'ocation. Il y a des dormans de cargues-point, de bras, de perroquets, de driffes êtc. DOS d'Anc. Boog bouch de fluer-plegt, Bogt bouen de kolder-flok,

C'eft une ouverture que l'on fait en demi-cercle à quelques vaisseux, afin

de couvrir le passage du bout de la manuelle,

"Le Dos d'ane, dans un vauleau de cent-trente-quatre piés de long, s'é-"tend à dix-huit pouces du fronteau, & il a quinze pouces de large : il va "en étrecissant, & finit à un pié & demi du bord. Ses côtés sont faits d'u-"ne planche coupée de travers, d'un pouce & demi d'épaisseur, & il est "couvert de planches épaisses d'un pouce.

DOSSES, Dolle-flache. Wasserside, of Schrade hant vieween bout, Wasses-

tani.

Ce sont des pièces de bois refendues, épaisses, & assez larges. On donne ce même nom aux ais de bateau. & proprement les Charpentiers apelleng Dosses, des planches qui sont serées d'un coté, & qui de l'autre ont presque toujours l'écorce de l'arbre. Dosse-flache est dans un arbre que l'on équarrit. la première planche qui s'enlève, 8t où d'un côté l'on voit l'é-

D'OU cft le Navire? Hella, Want Schip?

C'est une demande qui se fait à un vaisseau lors-qu'on le rencontre, soit en mer, ou foit mouillé dans une rade, pour favoir de quel pais il est.

DOUBLAGE. Verdubbeling, Voering, Dubbeling.

C'est un second bordage, ou revérement de planches, qu'on met par-déhors aux fonds des vailleaux qui vont dans les voiages de long cours, ou dans les pais chauds. Ces planches ont, d'ordinaire, l'épaisseur d'un pouce & demi, & on les fait de chêne, ou de fapin, mais plus ordinairement de fapin. Cela fe fait pour la confervation du franc-bord du vaisféau , 🕏 pour empécher que les vers qui s'engendrent en ces mers-là, ne le criblese par le fond. Lors-qu'on pose ce doublage, on le garnit de ploc, & outre cela il y a des gens qui garniffent le franc-bord de gros papier gris. doublage à cette incommodité, qu'il retarde la course & coulée du gailfeau, parce-qu'il le rend plus pefant, & il gâte fes façons. Le doublage de ce vaificau l'a beaucoup appelanti.

"Les va fleaux qu'on deftine pour l'Oueft , fur-tout pour les lieux cloirnnez, ont besom d'un bon doublage, qui soit garni d'une infinité de schoux & de ploc entre le doublage & le franc-bord : on y met même " quelD R:

.222

, quelquefois du cuivre, afin de garantir le bois de la criblure des vers. DOUBLE d'une manœuvre. Hale sur le double. Vat, of hijs boven de bands.

C'est comme qui diroit, on le milieu, ou quelque autre pattie de cette mameuvre, sur laquelle plusseurs personnes tirent de concert, sans qu'il soit nécessaire d'en prendre le bour, lequel demeure roué, ou plié, dans sa place ordinaire.

DOUBLER un vaisscau. Een schip verdubbelen, of voeren, Een huidt onder omhaalen, Met een dubbelde huidt voorsien.

C'est lui donner un doublage, ou un revêtement de planches. Voiez,

Souffer.

DOUBLER un cap, Parer un cap. Een kaap te boven komen, raaken, of zeilen; Boven baalen, of raaken.

C'est passer au-delà, & le lauser à l'arrière.

DOUBLER une pointe. Een hock boven zeilen. C'est aussi passer au-delà, & la laisser derrière.

DOUCEUR. Faire une chose en douceur. Seeijer of Sachijes iem doen."
C'est faire une chose doucement.

DOUCIN. Brak-waater,

C'est le nom que quelques-uns donnent à de l'eau douce, mêlée avec de l'eau de mer.

DOUCINE. Evn Holletje,

C'est proprement la cimasse, ou gueuse droite, dont la partie la plus avantée est concave.

DR.

DRAGON, Dragons. Hoos, Hoofe, Onsveers-hoofdt.

Co sont de gros tourbillons d'eau que trouvent souvent ceux qui navigent sous la Ligne, & entre les Tropiques. Ils briseroient ou seroient couler à sond les vaisseaux qui passeroient par-dessous. Voiez, Pompe de met & Puchor.

DRAGON de vent. Wervel-windt.

C'est un orage violent & subit, qui d'ordinaire desempare les vaissenux, & les seroit tourner, si l'on n'avoit soin de serrer les voiles.

DRAGUE. Een Spade.

C'est une pelle de ser plate par le dévant, & sïant un rebord de trois côtés. Elle a un long manche de bois, & sert à tirer le sable, la boue, & les immondices des rivières & des canaux.

DRAGUE de canon. Brock, Brockinge.

C'est un gros cordage, dont se servent les Canoniers sur les vaisseaux, pour arrêter le recul des piéces, quand elles tirent.

DRAGUE d'avirons. Een Bos van drie riemen.

C'eft un paquet de trois avirons.

DRAGUER. Ben gragt met de spade unsspitten.

C'est nétoier le fond d'un conal, ou d'une rivière avec la pelle, ou bêthe de fer, qui s'ape lle Drague.

DRAGUER l'ancre. Het anker viffchen.

C'est aussi cherchier une ancre perdue dans la mer, avec un gros cordage qu'on apelle Drague. On atache cette drague par ses deux bouts aux co-

Tt & tés ·

tés de deux chaloupes qui se présentent le stance, & qui sont à quesque distance l'une de l'autre. Au milieu de la drague, sont suspendus des boulets de canon, ou quesque autre chose qui pese beaucoup, ce qui la fait ensoncer jusques au sond de la mer, en sorte que les deux chaloupes voguant en avant, entraînent la drague qui rase le sond; ce qui fait que si elle rencontre l'ancre que l'on cherche, elle l'accroche, & fait connoître l'endroit où elle est.

DRESSER les vergues. De reën regt braffen , regt fetten ; De reën m't benn

Quand les voiles seront serlées, dresse la vergue de grand hunier & roue les manœuvres. Als de zeilen bestiagen zijn, regi une groste mars-ree, in schiel dan bes teopende goedt.

DRESSER une pièce de bois. Slegten.

C'est aplanir, ou préparer autrement une piéce de bois avec l'herminette.

DRESSE la chaloupe. Voiez, Barque droite.

DRISSE, ou Islas Kardeel, Val.

C'est un cordage qui sert à isser & amener la vergue, ou un pavillon, le long du màr. L'érague y répond par le bas, & par le haut elle faifit la vergue. Les pavillons & chaque vergue ont leurs driffes particulières. Il faut bien prendre garde en hant les Ecrivains tant François que l'himands, ausli-bien qu'en parlant avec les Mariniers, a ces deux mots de Drisie, & d'Etague. Comme ces deux cordages aboutissent l'un sur l'autre, & que tous deux ne font que comme une manœuvre , fouvent on ne fe fert que d'un mot pour les défigner, & l'on dit & écrit tantôt Driffe, & timôt E'tague; tantôt Kardeel & tantot Drany-reep. Il y a plus, c'est que dans les figures mêmes des varileaux qui font marquees avec des renvois, on ne fait le plus souvent qu'un renvoi pour ces deux manoruvres, & par confequent on ne met suffi qu'un nom. Mais quelque fois la marque du renvoi est à la partie basse de la manœuvre, & alors on trouve Drisse, Karded: tantôt il est à la plus haute partie, & alors on trouve Étague, Drag-reg; fi-bien que ceux qui ne favent pas la chofe, se trouvent embarastez, écont de la peine à la démêter. Mais ce qu'il y a de plus fingulier, c'est que plufieurs mariniers ne la favent pos démêler eux-mêmes, ainfi qu'on en a eu plusieurs fois l'expérience, en les interrogeant sur cet article. Peut-être même qu'en écrivant ceci on s'est encore trompé. Néammouns on peut affurer qu'on a pris toutes les précautions possibles pour ne s'abuser pas-Voicz, Etague.

Voici ce qu'en dit un Ecrivain François. Les Driffes servent pour tier l'étague, asin de tirer ou amener les voiles. L'étague se tient aux driffes et passe sur des rousux qui sont à coré du mât. l'un à babord, et l'aum à stribord, atachée sous la hune. Elle saist le mât, se par le bout du bas s'amarre au marmot nommé sep de drisse. Et ailleurs; La Drisse de la grande vergue, qui est amarrée par le bout d'en-bas au sep de drisse qui est au pié du grand mât, vient répondre par en-haut à la corde qui est au l'en du grand mât, vient répondre par en-haut à la corde qui est au l'en de du grand mât.

pellée Etague, ou Itacle, qui faisit le milieu de la vergue.

LA DRISSE est jointe par sa poulie à l'étague, pour hisser la vergue. De mil

DRISSE de la vergue d'artimon. Het Befanni-kerdeel, of val.

DRIS-

DRISSE de la grande vergue. Het groot Kardeel, of val.

DRISSE de la vergue de miléne. Het Fokke-kardeel, of val.

DRISSE de la vergue de beaupré. Het Blinde-val.

DRISSE de la vergue de grand hunter. Het groot Mari-acili-val.

DRISSE de la vergue de petit hunier. Her Voor-mari-veils-val. DRISSE de perroquet de fougue. Het Krais-zeils-val, of resp.

DRISSE de grand perroquet. Het greet Bram zeils-val, of reep.

DRISSE de perroquet d'avant. Het Voor-bram-zeile-val, of reep.

DRISSE de perroquet de beaupré. Boven-blindo-val, of roep.

DRISSE de voile d'étai. Stag-zeils-val, Honde-fok.

DRISSE de pavillon. Vlagge-val.

C'est une petite corde qui sert à arborer & à amener le pavillon.

ALLONGE la Drisse. Maski de vel blass.

C'est un commandement que l'on fait pour faire étendre la drisse, affa-qué plusieurs hommes la puissent prendre, & la tirer de concert & tous 4 la fois. Ce commandement se fait non-seulement pour toutes les drisses. mais encore pour toutes les autres manœuvres fur lesquelles on yeut tirer. ou haler.

DROGUERIE. Het visschen en onder sont brengen van den haaring, Ce terme se dit de la pêche & de la préparation du harang.

DROIT de Varech, ou Varet. Strand-recht.

C'est tout ce que les Seigneurs des siefs voisins de la mer des côtes de Normandie prétendent sur les ésets qu'elle pousse sur le rivage, sont de son eru; fort qu'il vienne d'un naufrage & d'un debris de vailleau.

SEIGNEUR du droit de Varech Strandi-heer. DROIT d'ancrage Anteragre, Anterafie-regt.

CE QUI se pue pour Droits d'ancrage, de convoi, de havres ête. Ankeragies geldt, Geles-gelde, Haven-geldt.

"Avant que de mettre à la mer, on ne manque pas de se pourtoir des qui-,, tances de paiement des droits d'ancrage, de convoi & de havre, & de tous "les droits & traites qui se lèvent.

DROITURE. Aller en Droiture, ou Faire fa route en Droiture. Keersegt

au regt aun, Regts-wegt vaaren, Regts-wegt brengen. C'est naviger en droite route, sans courir sur des croifféres, sans relacher, fans faire cscale, ni mouiller dans des ports à côté de la traversée qu'on fait. Nos ordres portent d'aller en droite route à la Martinique. Leurs ordres portent d'aller en droiture à Saint Christophle.

FAIRE route en Drosture en Hollande. Regt toe na Hollandt zeilen?

DROSSE, Troffe, ou Triffe, ou Palan de canon. Taalie tot het gefthiat? Ce sont les cordages, ou palans qui servent à aprocher ou à reculer une pièce de canon de son sabord. Les deux bouts de la drosse tiennent des deux. côtés à deux houcles, en-forte que la pièce de canon ne puisse reculer que julqu'à demi-tillac.

DROSSE, Troffe, Triffe. Bibber. 3 . 1 0 Ce mot sedit aussi d'un cordage qui serre le racage de la vergue d'artimon. ou des autres vergues, lors qu'il s'y en riouve. Quelques uns l'apellenc Lamere.

DROSSE de vergue de fivadiére. Voiez, Trific?

DUNES.

BUNES. Dam, Dames.

Ce sont des hauteurs ou montagnes de sable sur le bord de la mer, qui l'empéchent de s'epandre dans les terres. Ce sont quelqueson de simples hauteurs ou côteaux de sable, quelqueson des levées faites au bord de la mer, et quelqueson des rochers eleurpez. Ce mot est venu de DUN, ou DUM, qui en ancien Gaulon vouloit dure, Lieu éminent, Mont, Forteresse.

DUNETTE. Hat, Hatte.

C'est le plus haut étage de l'arrière d'un vaissau, où sont logez ordinairement les Oficiers subelternes, tels que le Maître & Palote du navire. Dans les navires de guerre il y a toujours de nuit une sentinelle sur le plus haut de la dunette, pour répondre aux rondes & aux visites qui sont faites par les Oficiers & par le Major, d'heure en heure. Il n'y a point de dunette nux bâtimens dont la quille est au-dessous de soixante & quinze piés; ce qui se doit entendre des vaisseux de guerre, car les vaisseux marchands en ont, quoi-qu'ils soient plus petits.

LE deffus de la Dunesse proche du couronnement. Rompanie.

"Dans les grands navires la Dunette se separe en deux . & il y a quelque-

sofois encore une dunerre au-deffus de la première

"On fait fouvent devant la porte de la Dunette un couvert comme un petit "appentis, foutenu par des piliers, & aux bouts du demi pont des apuis "ôt de baluftrades, plus hautes en quelques vaisseaux, plus balles en d'auptres, fort bien ouvragées, avec des Termes dans les uns, & fans ces ormemens dans les autres.

"On met au-deflus des dunetres, auprès du couronnement, un bane pour , s'affeoir, & au-deflous une esge pour des volsilles & pour de pigeons-

on fait de petites ouvertures quarrées dans le derrière de la dunette, pour donner du jour, & l'on y met des vitres. Quelques-uns les font rondes.

... On fait même quelquefois un petit cuillebotis au-deflus,

La Dunctte d'un vailleau de cent-trente-quatre pies de long de l'étrave à l'étambord, doit avoir cinq piés de haut a son bord en-devant, ist six piés de demi à l'arrière. Les barrots do vent avoir treise pouces de prondeur, quatre pouces de large, de trois pouces de demi d'épais; de entre chaque barrot il doit y avoir trois barrotins de deux pouces de large d'un pouce de demi d'épais. Les courbatons doivent avoir trois piés de demi de long, leurs branches d'enhaut doivent avoir deux piès trois pouses de long, cinq pouces de large, de quatre pouces d'épais. La porte doit avoir trois piés sur pouces de large, les montans doivent avoir trois pouces de demi de large, de trois pouces d'épais. La pièce de bois qui sur pouces de demi de large, de trois pouces d'épais. Les bordages qui entre pouces de demi de large, de trois pouces d'épais. Les bordages qui entre vent avoir quatorze pouces de demi de large, de trois pouces d'épais. Les bordages qui entre vent avoir quatorze pouces de demi de large, de trois pouces de demi de large pouces de demi de large de la large la la

DUNETTE fur la Dunctte , Seconde Dunette, Bourn-hutte, Voies , Dit-

HINCITE

», il faut que le couvert ou tillac de la feconde dunette defeende à l'arrière », un peu plus bus que les bifes, pour l'agrément.

La dunette de deffus est quelquefois séparée en deux petites chambres, & en

at CC

E

ace eus on fait la porte au milieu avec deux battans, au milieu desquels eile

a la traverse qui sert autili de montant au bout de la cloiton

"Chacun de ces battans ouvre une entree dans chaque chambre. Le linateau de la porte est clevé un peu au-dessus du tillac, ann de faciliter daavantage l'entree.

OFICIERS Mariniers qui couchent dans la Dunette. Huis gaffen.

EAU, Waster.

C'est un élément humide & froid, un des quatre corps élémentaires, d'une matière liquide de transparante , de qui par la music de la consistence de

fes parties fo tend navigable.

L'Éau de fontaine passe pour la meilleure de toutes, pour sa pureté, étant coulée à-travers la terre, ou par un canal, si ce n'est que le canal sois de plomb, car alors elle perd de la bonté, a-caule de la cerute que le plomb

Quelques-uns estiment l'Eau de pluie meilleure que les autres, parce-qu'elle cit plus legére, de qu'elle se fait moins sentir à la langue; mais quoiqu'elle foit plus faine, le Soleil atirant toujours en haut ce qui est le plus subtil, elle contracte de mauvailes qualités des rivières, des manais, des marais, & de la mer. d'où elle cft tirée; outre qu'ils'y méle des exhalaifons putrides des heux infectez, ot des corps morts qui s'élevent de la terre en l'air, ce qui fait qu'elle se corrompt plutot qu'aucune autre. & cause presque aussitot la toux & le rhume. Il y en a qui preférent l'eau de la rosce de Marà toutes les autres eaux, à caule qu'elle les surpasse en subtilité. Elle est en éfet plus penétrative, étant composite d'un sel plus acre, & d'une liqueur plus volatile. L'Eau de puits est la moindre, étant pluserile, & souvent plus pelante que celle de fontaine, a-moins qu'elle ne forte de vives foirces. Celle de rivière est plus digérée que l'eau de pluie, à cause des raions du Soleil où elle est exposée; mais pour s'en servir il faut la laister rasseoir quelque teins ,' afin-que le limon qu'elle a contracté , ou par la diversité des caux qui y affluent de tous cotes, oc qui la troublent, ou par les ordures qui tombent dedans, descendent peu-à-peu au fond du vaisseau, après quoi elle devient plus claire, plus nette, & plus faine. Les caux de neige & de glace, dont la menue tubifance est forue a mesure que l'eau s'est congelce, sont à rejetter comme très-mauvailes & permeneules, auffi-bien que les eaux d'étang & de marais, qui étant dotinantes, ou coufant fort lentement, font impures & bourbeufes.

Il est affé de juger que les meilleutes de toutes ces sortes d'Eaux , ne sont pas trop bonnes pour porter fur la mer, qui étant elle-même une Enu , &c une cau qu'on peut dire incorruptible, à caufe de la fainte, ne laifle pas, par les vapeurs qu'elle envoie, de contribuer à la corruption de l'eau qu'on transporte & qui se voiture sur sa surface, concourant ainsi avec la durce & longueur de tems que les caux douces demeurent fur elle, a les gâter. Amfi l'on ne fauroit trop prendre de procaution pour embarquer de bonnes

caux, & pour les conferver.

"C'est pourquoi il est bon de laisser reposer l'eau, quand on le peur, avantque de la mettre dans les fatailles, lesquelles tutailles doivent être garnies ade cercles de fer: & s'il arive qu'elle travaille, il faut aussi la laister re-, polet,

"poser, parce-que souvent après cela elle reprend son premier goût.
"Lors-qu'elle se corrompt, & qu'elle a pris quelque mauvaise odeur, on
"peut la retablir, en la battant & en la mettant à l'air; ou en y jettent
"de l'argille, ou de sa terre-à-potier. Quelquesois l'eau crue, qui est
"mauvaise, devient meilleure quand elle est bouille. Quand elle est a"mère on y mêle un peu de farine, qui en descendant à sond lui commu"nique un goût plus doux.

EAU douce. Soet-svaater.

EAU salce, Sont-wanter.

EAU fommache. Brak-wanter.

EAUX dormantes. Stande of stil-stande weaters. EAUX courantes. Stroomende of loopende wanters.

EAU vive. Springend' waster, Bron-waster.

EAU HAUTE, ou Haute-cau. Hoog vlocds, Hoog waater.

C'est quand la marce est haute & pleine après son montant. Voiez, Haute.

L'EAU MONTE, La mer monte. Het waster vloeid.

EAU BASSE, on Basic-can, on Le bas de l'Eau. Lang wanter.

C'est quand la mer a refoulé, & qu'elle s'est retirée. A dix heures du matin il étoit haute-eau dans ce havre; nous y avions le haut de l'eau. Aujourdhui nous avons eu basse-eau une heure plus tard qu'hier.

LE VIF DE L'EAU. Hoog waster, Peil, Spring-vloedt, Voiez, Haute.

PENDANT le vit de l'Eau Ali het tvanter op 't hoogste tunt.

MORTE EAU, ou Mort-d'eau. Doodt-ffroem, Doodt-waater. Voiez, Morte.

EN MORTE EAU. Op of By lang 11 nater, Op 't langer wanter.

LE MONTANT de l'Eau. N'affend waater, Vloede. L'EAU MONTE. Het waater loope, vloeide, waft.

L'EAU BAISSE, ou descend. Her waster valt.

EAUX fermées, Eaux ouvertes. Beflooie manter, Toe-wanter. Open manter. C'est quand elles sont prifes par les glaces; ou quand il a dégelé, & qu'on peut naviguer.

1LY ADE L'EAU, Il n'y a pas d'Eau. 't Waater is diep genoeg, of is mit

diep genoeg.

C'est-à-dire qu'il se trouve affez de profondeur pour y mener un vaisseau, ou qu'il n'y en a pas assez-

MEME EAU. Gelijke diepte, Gelijk waater.

C'est-à-dire, la même profondeur.

L'EAU EST changée 'i Waster is veranders.

C'est-à-dire qu'elle a changé de couleur, soit que cela vienne de ce qu'on aproche des terres, ou d'une autre cause.

BASSE HAU, Maigre Eau. Maager zwaater, Slegt waater.

C'est un bas sond où il y a peu d'eau.

L'EAU EST maigre en cet endroit. Dans is manger wanter, of flegt water in die streek.

Le commun des matelots dit sinfi, pour dire, qu'il n'y a pas grande protondeur.

FAIRE EAU. Vaisseau qui fait Eau. Fen schip dat lek is, das leke.
C'est-a-dire que l'eau y entre par quelque ouverture ou debris. Nos
vaisseaux faisoient tant d'eau de tous les côtés, que les pompes qui jouoient
incel-

E A.

449

incessamment ne la pouvoient épuiser. Il y avoit une demie heure que notre frégate étoit incommouée & faisoit cau, car les deux dernières bordees de l'ennemi l'avoient percée tant à stribord qu'à babord, quatre piés audessus de la quille, comme les Calfas le reconnusent en lardant la bonnette.

PARCE-QUE le vaisseau faisoit Eau. Mits lekkagie.

METRE L'EAU haute à un vaisseau. 's Schip met pompen boven houden , of boven waater houden.

FAIRE DE L'EAU, Faire aiguade, Maater haalen, Sig van versch swaater

woorsien, N'aater inneemen.

C'est-à-dire, Faire sa provision d'eau douce. Notre chaloupe alla à terre, à l'isse de la Guadeloupe, nommée par les Caraibes, Caracueira, & sit de l'eau a la Revière-aux-herbes, qui est la meilleure de l'isse.

PRENDRE tant de piés d'Eau. Navire qui prend, ou qui tire douze piés d'eau, quinze piés d'eau. Een schip dat imaals voeten waster trekt, of diep

gaat.

C'est à-dire, qu'il lui faut douze piés, quinze piés d'eau, pour être à stot, & en état de naviger. Notre vaisseau étoit plat de varangues, & ne prenoit que dix piés d'eau. C'est une commodité que d'avoir des vaisseaux qui prennent peu d'eau.

RECEVOIR des coups à l'Eau, Etre percé de coups à l'Eau. Sebooten onder

waater krijgen, Onder waater geschooten worden.

C'est-à-dire que le vaisseau a reçu des coups, qu'il a été percé de coups par les parties du bordage qui ensoncent en l'eau. Notre Amiral reçut deux coups de canon à l'eau.

VAISSEAU percé de coups à la ligne d'Eau, ou de fort. Een schip nevens het

waater geschooten.

A FLEUR D'EAU. Tuffchen windt en waater, Gelijks het waater, Waater pas. VAISSEAU biste à la ligne d'Eau, ou à fleur d'Eau, & criblé des vers. Een stibip tuffchen windt en waater bedorven, en van de wormen gegeeten.

TIRER à fleur d'Eau Maater-pat schieten.

PREMIE'RE EAU, Seconde Eau. Eerste vloedt, Tweede vloedt na den doedt stroom.

Cela se dit de la première & de la seconde sois que la mer commence à monter après le mort-d'eau, dans quelques rivières comme dans la Charante.

EAU du vaisscau. Sog, Maater, Vaar-waater, Selling.

C'est la trace qui paroît en l'eau après-que le navire à passe. En cette ocasion le mot d'Eau est pris pour le Sillage, l'ouaiche, la seillure, ou le chemin du vaisseau, ou pour l'espace qui est proche de sa trace navale, cant à stribord qu'à babord.

ETRE sur l'Eau, ou sur les Eaux, ou dans les Eaux dun autre vaisseau.

In een anders Johsp sog vaaren, Met een ander in sijn waater zeslen,

C'est-à-dire qu'on le suit de près, qu'on fait sa même route, & qu'on sille dans son même sillage. La srégate étoit sur l'eau de l'Amiral, c'est-à-dire, faisoit sa route & en étoit proche. On dit aussi, Marcher dans les eaux d'un autre, Revirer dans ses caux.

NOTRE vaisscau étoit dans les Eaux de l'Amiral. Ons febip voer, of zeilde in

het vaar-waster van den Admiraal.

V v 2

MET-

340 E B.

METTRE UN Navire à l'Eau. Een schip laaten astoopen.

C'est le pousser à l'eau, ou le mettre en mer, quand on le sève de dessiss le chantier, ou qu'il vient d'avoir le radoub à terre. La quille de ce vaisséau s'est arquée en le mettant à l'eau. On évite cet inconvénient en bâtissant dans une forme. Voiez, Lancer.

E B.

E BAROUI. Vaisscau Ebaroui Een beknait schip.

C'est un vaisseau qui s'est desséché au Soleil, ou au vent, en-sorté que les bordages se soient retirez, & que les coutures se soient ouverres. Pour éviter cet inconvénient il faut mouiller très-souvent le vaisseau, & jetter de l'eau de tous les cotés.

EBAUCHER. Het ruw, of roww van 't hout afhakken.

En termes de charpentene, Ebaucher se dit d'une pièce debois qui est tracée suivant une cherche, lors-qu'on la dresse avec la scie, ou la coignée, avant-que de la laver ou unir avec l'herminette.

EBAUCHOIR. Fen groote Fermoor.

C'est une sorte de ciseau dont les Charpentiers se servent pour ébaucher les mortaises. Il a un manche de bois avec des viroles par les deux bonts. Voiez, Ciseau.

EBE, on Justant. Eb, Ebbe, Neer-gaande ty, Vallend waster, Het afleopen of vallen van 't waster

C'est le descendant ou restux de la marée qui resoule. Et s'en va. Atendez à faire voiles qu'il soit morte-eau, ou qu'il n'y ait plus qu'un tiers d'ebe, asin de découvrir les bancs que le haut de l'eau vous cacheroit. Il se leva un vent de terre qui rendit l'ebe beaucoup plus sorte et plus rapide que le flot ne l'avoit eté. Le commencement de l'ebe s'apelle en Flamand, De voor-eb; et la fin, De agier-eb, ou, Het lausse van de eb. Voicz, Jussiant.

UNE EBE. Een Ebbe.

C'est comme qui diroit que la mer a descendu une fois-

1L Y A EBE. Het ebt, Het is voor-eb, De vloods begint af te loopen, 't Waster begint te vallen.

C'eff-à-dire qu'il y a reflux.

EBRANLEMENT de toutes les parties d'un vaisseau par un coup de mer. Het drennen van cen schip.

Le brait que fit la misene emportée, & l'ébranlement général du vaisseau & de ses mâts, nous alarma tous.

E'CARLINGUE. Voiez, Carlingue,

E'CART long Hack,

C'est la jonction & aboutissement de deux pièces de bois, savoir de deux bordages, on de deux preceintes entaillées.

E'CART simple ou quarré. Enden vierbant iegen malbander aan.

G'est quand les deux pièces de bois ne sont seulement que se toucher quarrément.

L CART long. Een Lafeh.

C'est un assemblage long dans une picee de bois grosse & épaisse comme dans une quille.

E CART long dans une pièce de bois beaucoup plus large qu'épaisse. Een Hisk.

"C'est comme dans un bordage, ou dans une préceinte. Il est bon de ne "faire dans un bordage que le moins d'écarts qu'on peut, & il faut toujours stâcher d'avoir des planches assez longues, pour qu'elles couvrent au-moins prois gabarits. Ainsi l'on voit qu'en Flamand l'Ecart a deux noms selon l'épaisseur des pièces où il se fait. La pièce du dessus a aussi son nom particulier, qui est Insteede baak, & celle qui joint par-dessous s'apelle, "Onder-bangende baak, C'est proprement le dessus & le dessous de l'ecart.



ECART long , double & endenté. Een Burg-haak, Lasseben met een haak in malkander gevoegt.

E'CHAFAUT. Schevor, Stellage.

C'est un heu bâti de bois, qu'on fait en Terre-neuve, sur le bord de la

mer, où l'on acomode la morue pour fecher.

E'CHAFAUT, Echafaudage. Stelling, Stelling hout, Stellagie, Stellagie.

Ce mot se dit encore de l'assemblage de plusieurs pièces de bois & de planches, que l'on suspend avec des cordes sur les côtés du vassieau, pour y
charpenter, ou caltater. On en fait aussi avec des traversins, des accores,
& des planches. Voiez, Triangle.

ECHAPER. Voiez, Rames, & Voiles.

E'CHANTILLON. Des pièces de bois d'Echantillon. Even-dikke stukken bouts.

C'est-à-dire, des pièces de bois qui sont de même grosseur.

E'CHARPES, Aiguilles de l'éperon. Unleggers

C'est un terme de la Manche, qu'on voit dans une figure de vaisseau qui a été gravée à Paris, il n'y a pas longtems. Ce sont les Arguilles de l'époron. Voiez, Aiguilles de l'époron, & Fléche.

E'CHARPE. Een Blok sonder schiff.

C'est une pièce de bois, ou de ser, qui soutient la roue d'une poulie & qui porte le boulon, ou rouet. On dit aussi Chape, & quelquesois Mousie. La poulie simple s'apelle Echarpe, mais quand il y a pluseurs roues, on l'apelle plutôt Mousie.

ECHARPER. Het blok op het hout namjen, Blok op naaijen!

C'est un terme de charpenterie. C'est faire pluseurs tours avec un cordage autour d'un sardeau qu'on veut lever, afin d'y atacher une écharpe au bout de laquelle est une poulie, où i'on passe le cable.

E'CHARS. Vent échars. Een variabel tegen-winds, Een ongestaadige svindt en

tegen.

C'est un vent peu savorable, & qui saute d'un rumb à l'autre.

ECHARSER. Le vent écharse. De winds is schraal, slap, ongestandig, em by-na regen.

C'est à dire qu'il est foible , inconstant , & peu favorable,

2 ECHEL-

ECHELLE. Een Schaal

C'est une ligne droite divisée en parties égales, qui représentent des piés, des toiles, ou telle autre mesure qu'on veut. On apelle Echelle de lieues cette même ligne droite, divisée en un certain nombre de parties égales. qui repréfentent des lieues, des milles, ou autres diffances moéraires, que l'on cherche fur la carte.

E'CHELLE, ou Etape. Staapel, Staapel-plants,

C'est un port où lieu de trafic. Le mot d'Echelle ne se dit que sur la Méditerranée. Summe & Aléxandrie sont les deux plus fameuses Echelles de Levant, & il y a peu de nations maritimes de la Chrétienté qui n'y établissent un Consul, des Facteurs, un magaint, et un bureau.

E'CHELLE, Degré Trop, Troppen.

Ce terme se dit en général de tous les endroits par où l'on monte. & par

où l'on descend dans un vaisseau.

., Les degrès de l'Echelle qui est devant le château d'arrière, d'un vasseau 41 de cent trente-quatre piés , doivent avoir neuf pouces & demi de large , 3. & un pouce & demi d'epais. les montaits doivent avoir cinq pouces & "demi de large., & deux pouces d'épais. Elle doit être de cinq degrès, on "marches, entre chacune desquelles il doit y avoir d'espace neuf pouces & "demi; & il doit y en avoir deux piés deux pouces entre les montans. On , la pose par le pié à dix-huit pouces du fronteau.

"Les montans de l'echelle qui est devant le château d'avant, doivent avoir "cinq pouces de large. & deux pouces d'épais, avec neuf pouces d'espace nentre chaque marche, & deux piés entre les montans: on la pose par le

», pié à dix-neuf pouces du fronteau.

"Les montans des deux échelles qui font devant la dunette doivent avoir "feize pouces de large & deux pouces d'épais; & il doit y avoir dix-fept pouces d'espace de l'un à l'autre : il doit y en avoir dix entre les marches, , qui doivent être de huit pouces de large, & d'un pouce & demi d'épais.

, On fait fouvent des apuis & des balustrades aux échelles du château d'arprière, & alors on les tient plus larges, fur-tout dans les navires de guerre

n des premiers range, & on les fait en limaile.

E'CHELLE. Trap, De Trap op zee.

Par ce mot scul on entend l'échelle par laquelle on monte dans le vais-

E'CHELLES d'entre deux ponts. Trappen tuffeben debs.

Ce sont celles par où l'on monte et l'on descend d'un pont à un autre.

E'CHELLE de poupe. Val-reep.

C'est une échelle de corde qui est pendue à l'arrière du vaisseau, pour la commodité des gens de la chaloupe, & afin de s'en fervir par un gros tems, pour plus de facilité.

ON mit l'Echelle de poupe. Uy lieten de val-reep agter nit hangen.

AU FOND de cale des vaisseaux, on voit quelquefois une poutre debout, ulqu'au pont, qui a des entailles, & qui lert d'Echelle avec une tire-vieille , qui est à côté. In 's ruim van de schepen , sier men somendes een balk rege maar om hoog staan, gehacht als een hengel: deese dient voor een trap, waar een tours by neder hange.

E'CHOME, Echeomes. Del, Dellen.

C'est une cheville de bois, ou de fer, qui va en amenuisant par les deux bouts, & dont la longueur est d'un pié, ou environ. On l'apelle aussi Toler. Cette cheville sert à tenir dans un même endroit la rame du matelot qui nage,

E'CHOUEMENT. Het finen van een schip.

ECHOUER. Aan de grondt raaken, of sitten, Sitten, Vast sitten, Op droog

sitten, Verleken of beneepen zijn, Op boog zijn.

C'est toucher, ou donner de la quille contre un fond de mer, ensorte-que faute d'eau le bâtiment ne peut être à flot. Le vaisseau à qui nous donmons chasse, alla s'échouer sous le canon du fort Rosal de la Martinique. Comme notre Pilote n'avoit aucune connoissance de la côte, il nous fit échouer fur des bancs, qui étoient à une lieue au large. Leurs vaisseaux n'osérent plus tenir la mer à la viie des nôtres, le prifent le parti d'aller échouer à cinquante pas de leur forteresse, où ils atendirent que le flot de la nouvelle Lune les relevat. On dit Echouer, par accident; Echouer son vaisseau, pour le faire échouer; & S'échouer, exprès. S'aller échouer en pleme côte. Nous échouâmes nos canots, pour les nétoier.

E'CHOUER fur le rivage. Stranden.

TOUER pour faire échouer. Tegens de grande haalen.

E'CLAIRCIE. Een Blinck.

C'est un endroit clair qui parost au ciel dans un tems de brume.

ECLAT de bois. Splinter.

C'est un morceau de bois qui saute en l'air sous la hache, ou d'un coup de canon

ECLUSE. Een Sluis, Schut-fluis, Verlant.

C'est un ouvrage fait pour soutenir & pour élever les caux. Il se dit plus particulièrement d'une espèce de canal qui est enfermé entre deux portes. Ces fortes d'écluses confervent l'eau dans les navigations artificielles, & rendent, le passage des bateaux facile, lors-qu'ils montent, aussi-bien que quand ils descendent.

E'CLUSE-à-tambour. Een Verlaat-gaaten-fluis met een schuif daar 't verlaat

agter de flag steil uitswaatert, Een Sluis met verlaaten, of rijoelen.

C'est celle qui s'emplit & qui se vuide par le moien de deux canaux voutez, creusez dans les jouillières des portes, dont l'entrée s'ouvre & se ferme par une vanne à coulisse.

ECLUSE-à-vannes. Een Sluis met spring-deuren, of sebusf-deuren. Celle-ci s'emplit & se vuide par des vannes à conlisse, qu'on pratique dans Passemblage même des portes.

E'CLUSE-à-éperon. Een Sluis met trave regte flaande deuren op haar schuinse aanflagen.

C'est celle dont les portes, qui ont deux ventaux, se joignent en avant-beç du côté d'amont l'eau.

ECLUSE quarrée. Een Sluis met een regte deur, of met regte deuren. Les portes de cette écluse, n'ont qu'un seul ventail, & elles se ferment. quarrement.

ECLUSE 3 vis, Een Schroef-fluit.

C'est une sorte d'écluse assez commune en Hollande, dont l'eau sort par un trou, ou par deux, qui font pratiquez dans le terrein, ou dans le mur

qui

E C. qui est à côté, ou aux côtés de la porte de l'écluse; & dans le milieu de ce trou, ou plutôt de ce petit chenal, il y a un trou rond qui descend du haut du terrein dans le chenal qui est vouté : ce trou rond est sermé par une vis au-lieu de vanne, ôt pour le faire ouvrir, afin-que l'eau forte, on tourne la vis, de-même que pour le refermer.

ECLUSES. Simifen. On apelle E'cluses, en Flandres, plusieurs ais, gros, grands & fores, afsemblez avec de fortes bandes de fer. Elles servent à retenir l'esu qui inonderoit les terres qui font plus basses, si elle n'étoit ainsi arrêtée, On lève ces éclules quand il est besoin de les noier.

E'CLUSE. Een bedykt water-flootje.

C'est une petite digue qui sert à amaster l'eau d'un ruisseau, on d'une fontaine, pour la faire tomber en-suite sur la roue d'un moulin.

E'CLUSE'E. Een niisstoring van een schutting.

Ce mot fignific l'eau qui est contenue & qui coule dans une écluse, depuisqu'on l'ouvre jusqu'a-ce qu'on la referme.

E'CLUSE'E. Een half vlot bonts, of een klein wlot, na de breedse van een fluis. C'est un demi-train de bois, propre à passer dans une écluse. E'COBANS, ou E'cubiers. Voiez, E'cubiers.

ECOLE. Een School om de zee-vaart te leeren.

C'est une Académie établie dans un département, pour aprendre aux jeunes Oficiers, & aux Gardes de marine ce qu'il faut qu'ils fachent.

ECOLE. Een schip toegemaakt om te leeren de oeffening van de zee-vaart. C'est un vassicau que le Roi de France fait armer pour l'instruction des mèmes Gardes de marine.

E'COPE, Escope, Hoos-vat, Gieter.

C'est une espèce de pelle un peu creuse, qui a un rebord de chaque côté, & avec laquelle on vuide l'eau qui entre dans les bateaux fur les rivières, & dans les chaloupes. Voiez, Escoupe.

E'CORE. Côte en E'core. Een steile kust.

C'est une côte escarpée. On apelle côte en écore une côte qui est taillée en précipice, & à plomb. Au Nord de cette rade la côte est en écore, ce qui la refid nette & faine, car il y a presque toujours bon fond au piédes côtes qui font en écore. C'est aussi le bord, l'aproche, ou l'extrémité d'un banc, ou d'une batte. Il n'y a point d'écores plus célébres que celles du bane de Terre-neuve. Au Sud de l'ifle, on voit de perites écores, ou pilons, & la basse qui est à demie heue, est taillée en écore par la bande du Sud

E'CORES. Schooren.

Ce sont aussi les étaies qui soutiennent un navire, tandis-qu'on le construit. ou qu'on le refait. Voiez, Accores,

E'COTARD, ou Porte-hauban. Voiez, Porte-haubans.

E'COUETS, E'coits. Voiez, Couets.

ECOUTES. Schooten.

Ce sont des cordages qui sont deux branches, & qui sont amarrez aux coms des voiles par-embas, pour les tenir dans une fituation qui leur faile recevoir le vent. Il y a des écoutes à queue de rat, c'est-à-dire, qui ont le bout plus menu & moins garni de cordons que le reste du cordage. Voiez, Coucts. GRAN-

GRANDES E'coutes. Groote Schoolen, Schoolen van 't schooverzeil.

Ce sont celles qui servent à border la grande voile.

"Les grandes Écoutes sont frapées au-dessous des bouts de la grande verague, où elles passent d'abord par leurs poulies simples, puis elles vont passer dans les poulies de retour. On les amarre à des cabillots, ou à "des taquets. Elles fervent, comme toutes les autres écoutes, à bordet ,, la voile, & à la larguer.

ECOUTES de miléne. Fokke-sihooten.

Ce sont celles qui servent à border la voile de miséne.

ECOUTE d'artimon. Besaus-schoot.

C'est celle qui borde la voile d'artimon à la poupe du vaisseau. Il n'y a qu'une écoute à cette voile qui ferve à la fois. Elle se rend au bout de l'arnére du vaisseau, & se borde à une poulie qui y est sur le haur.

ECOUTES de grand hunser. Groote Mars-zesls-schooten. Ce font celles qui servent à border le grand hunier. , E'COUTES de hunier d'avant. Voor-mars-zeils-schooten. Ce font celles qui fervent à border le hunier d'avant.

ECOUTES de sivadière. Blinde-schooten.

Ce sont celles qui servent à border la voile de mât de beaupré Les écoutes de sivadière font l'ofice des boulines & des couets, cette voile n'en siant point. Elles viennent se rendre à deux ou trois piés des écoutes de miféne, au-lieu que toutes les autres manœuvres du beaupré répondent au château d'avant.

ECOUTES de grand perroquet. Groote Bram-zeuls-schoosen.

Ce sont celles qui servent à border & acoster la voile de grand perroquet.

E'COUTES de perroquet d'avant. Voor-bram-zeils-schooten.

Ce sont celles qui servent à border la voile de perroquet d'avant.

ECOUTES de perroquet de fougue, ou d'artimon Kruu-zeile-schoosen. Ce sont celles qui servent à border la voile nommée perroquet de sougue.

ECOUTES de perroquet de beaupré. Boven-blinde-schooten.

Ce font celles qui servent à border la voile de perroquet de beaupré. M. Defroches a fait un article des E'coutes des perroquets, c'est pourquoi on en a aussi fait mention en ce lieu, quoi-que M. Dassié n'en parle point, et qu'on life dans les meilleurs Auteurs Flamands, que les balancines des mâts de hune servent d'écoutes aux perroquets. E'COUTES des bonnettes en Etm. Ly-zeils-sebosten.

C'est ce qu'on apelle Fausses-écoutes. Elles sont tenues par les arc-boutans,

 ECOUTE de voile d'étai. Sing-zeils-féhent. HALER für Ics E'coutes. Schooten haalen.

C'est bander les écoutes,

MLER ENTRE deux Ecoutes. Met em gevloogen schoot vaaren, Mei een gesprongen schoot vaaren, Tusschen twee halsen vaaren, Met open halsen zeilen. C'est ailer vent en poupe.

AVOIR, LES E'coutes largues. Met losse schooten loopen.

C'est lors-que les écoutes ne sont point halées, & que levent est favorable, quoi-qu'on ne l'ait pas en poupe.

LARGUER, ou Filer l'Écoute. De sebant vieren.

LAR:

246 E C. LARGUER l'Ecoute en douceur. Schoot raumen.

FILER, toute l'Écoute. De sebesten lanten vliegen, of lospen.

"Cettte manœuvre le fait de gros tems, & lors-qu'il furvient des grains. " de qu'on craint que les voiles ne foient emportées. On la fait auffi lon-, que le vaifeau cargue extraordinairement, & que l'eau couvre la bafedes , fabords.

NAVIGUER, l'Ecoute à la main, Op de schoeten passen.

C'est lors-qu'étant, par un gros tems, dans une chaloupe, on est contraint de tenir l'écoute, pour la larguer felon qu'il en est besoin.

BORDER, les Ecoutes. De sebosses aanbaalen,

C'est les étendre & les tirer.

BORDER plat les Ecoutes. De schooten tousenten.

C'est les haler & les border autant qu'elles le peuvent être,

LES FAUSSES-E COUTES De ly veils-febourn. .

Ce sont les écoutes des bonnettes en étui.

ECOUTE de revers. Ly-schoot. Voiez, Revers.

FILE de l'écoute de revers.. Les de ly-febres.

E'COUTILLE. Luik, Luik-graien.


C'est une ouverture quarrée dans le tillac, & faire comme une trape , pour descendre tous le pont, qui est bordée par les hiloires. Il y a ordinairement quatre Ecoutilles. La grande Ecoutille. Het grost luit a celle de la foit aux cables. Het leitge daar men eer in weg legt ; belle des vivres. Het liebje agter de groote mojf ; & celle des toutes . Het hiek je van de broodt-kaamer. La première est entre le mât de misène & le grand mât : la seconde , entre le mât de milène & la proue, la troifième, qui est l'écoutille des vivres, ou du Maitre-valet, est entre le grand mat &t l'artimon; &t la dermère, ou l'écoutille des foutes, entre l'artimon & la poupe. Mettez les panneaux fur les écoutilles, & le prelart for les panneaux, ou-bien on dit. Fermez les écoutilles. , Il y a encore d'autres E coutilles dans les grands vaisseaux, comme l'é-"coutille de la pompe, Hes luibje agter de broods-kaamer; la petite écoutille sidevant le mat. Het hebje voor de maff., les écoutilles fur les piliers de s, bitte, Luibjens boven de fpemen. Enfin le Maitre Charpentier en use à al'égard de toutes ces petites ecoutilles, sinfi qu'il le juge à propos

En général les biloires des E'coutilles doivent avoir un tiers de l'épuisser "de l'errave. La tringle ou bordure qui est en-dedans, doit avoir de lat-"geur & d'épaisseur une cinquième partie de celle des hiloires : la femillate doit être d'une huitième partie : les valfoles doivent avoir de largeur & "d'épailleur un quart de celle des biloires, & le traversin un tiera,


"Selon le sentiment de quelques Charpentiers, la grande Ecoutille d'un "vaisseau de cent-trente-quatre piés de long, doit avoir sept piés de long, "Et autant de large. la feuillure doit être d'un pouce : la bordure du de-"dans doit avoir deux pouces de large , & autant d'épais : le traverfin ,, doit avoir de large quarre pouces trois quarts.

"L'Ecoutille devant le mat en doit être à la distance de deux piés cinq "pouces. & doit avoir deux piés quatre pouces en quarré. L'écontille " derrière les butes en doit être à la diffance de trois piés . Et avoir trois piés en quarré . la bordure du dedans doit avoir deux pouces de large & , un pouce d'épair, les vassoles, trois pouces de large, & trois pouces & ,, demi

"demi d'épais; la feüillure un pouce de large; la bordure autour du trou, "sur le pont, huit pouces de large, & deux pouces & demi d'épais, & un "pouce & demi à l'extrémité en-dedans & en-dehors; & il y a à chaque "côté un planche soupée en talus, ou chamfrein. Les petites Écoutilles , qui sont sur les prisers de bitte, doivent ayoir deux piés en quarré. Voici "la figure de la grande E'coutille.




E'COUTILLE à huir pans, E'coutille du mât. Speel-luik, Luikje om de mast. C'est un assemblage de plusieurs petites piéces de bois plates, qui ont la figure d'un octogone. On couvre cette écoutille d'une braie, & elle sert à couvrir l'étambrai de chaque mât sur le pont.



E'COU-

E C. COUTILLE qui s'emboîte. Stulp-lusk.

C'est quand au-lieu de seuillure dans laquelle l'écoutille tombe, il y a une bordure autour du trou, & une autre autour de l'écoutille, dans laquelle entre celle qui est autour du trou.



FERMER LES E'coutilles. De lusken toedoen.

C'est fermer le fond de cale d'un vaisseau.

E'COUTILLONS. Loose lusken midden in de groote.

Ce sont des diminutifs d'écoutilles, que l'on fait dans les panneaux, c'està-dire, dans les trapes, ou portes, qui serment les écoutilles.

E'COUVILLON, Efficieux: Wifficher, Brandt-fwabber.

C'est un instrument propre à nétoier un canon. On le fait proportioné à la longueur de la pièce, & il sert à la rafraichir, lors-qu'elle a tiré. Cet instrument est composé d'une hampe & de deux bostes de bois, avec un morceau de peau de mouton & de la laine autour de l'une des bostes, pour nétoier le dedans des canons.

ECOUVILLON de corde. Touw-wisselber. E'COUVILLONNER. Wisselben, Aswisselben.

C'est se servir de l'écouvillon, pour nétoier une pièce d'artillerie.

ECRITURES. Alle de brieven, Dag-registers ens. die in een schip zijn. Ce sont tous les papiers journaux, régitres, passeports, connoissemens lettres, & ensin tout ce qui se trouve dans un valisseau.

ECRIVAIN du Roy Schrifver op een Koninklijk schip.

C'est un Oficier que commet le Roi de France, non-seulement pour écrire les consommations qui se sont dans un vaisseau, mais encore pour tenir régitre de tout ce qui y entre, & de ce qui en sort. Il sert dans les magassins, ainsi que sur les vaisseaux, & tenant compte de ce qui reste dans les uns ou dans les autres, il le rend à l'Intendant, ou au Commissaire Général. Dans un combat ikse tient au courroir de la soute aux poudres, pour y écrire les consommations, & prendre garde que les gargousses soient distribuées

pribuées éxactement et avec ordre. Enfin les fonctions sont si étenducs qu'il seroit trop long de les raporter ici. On les peut voir au Titre 11, du

Livre premier de l'Ordonnance de 1689.

"La fonction de l'Ecrivain d'un navire de guerre, est de tenir régitre du mombre des gens de l'équipage & de leurs qualites, de ceux qui meurent "dans le voiage, ou dans l'expedition; du tems de leur mort, & de ce qui aprovient de la vente de leurs hardes , qui se fait au pié du grand mât. "Il tient aussi régitre de tous les apparaux du navire, de ce qui y entre. " ot de ce qui en fort, des vivres; des noms des matelots, oc du lieu de "leur naissance. Il écrit les ordres du Capitaine, & en fait des afiches au "pié du grand mat : il tient note de tout ce qui se passe, & qui peut conn cerner le service de l'Etat : il tient un rolle des gens de l'équipage tounjours prêt, & leur fait lecture tous les mois de l'Ordonnance des Etals mintitulée Artifiel-bruf. Il tient régitre de ceux qui obtiennent leur conngé, & de ceux qu'on entolle de nouveau. Il ne doit prendre de préfens "de personne , sous quelque prétexte que ce soit. Il éent tout ce qui se "fat, même julqu'au nombre des coups qui le tirent. Depuis-que le vail-"fesu, foit de guerre, foit marchand, est au-dela du golfe de Gascogne, , & qu'il avance vers l'Oueth, il ne doit laister posser aucune des ocasions ,, qui le préfentent d'ecrire à les Seigneurs, ou Maitres, de qui il reçoit la paie. " de de les informer de l'état du vailleau de de l'équipage, ne point jamais "aux matelots plus du quart de leurs gages fur la route. De toutes lefquelles choses il est obligé de presenter, à son retour, le régitre au Con-"feil de marine, fur lequel régitre il met la figure d'un gibet à côté du anom de chacun de ceux qui ont deferte pendant l'expédition,

ECRIVAIN Principal. Opper-schrijver.
C'est un Oficier qui tient le milieu entre le Commissaire & l'Ecrivain du Roi. Mrs. Ozanan & Desroches aiant marqué cette qualité, on n'a pas voulu l'omettre ici: cependant on ne la trouve pas dans les dernières Ordonnances, on n'y voit point de milieu: on trouve seulement, quel'Ecrivain du Roi sendra compte au Commandant & à l'Intendant; & en l'absen-

ce de ce dernier au Commissaire embarqué.

E'CRIVAINS emploiez aux confiructions. Schequeri ann tummer mercen. Ils ont inspection sur la confiruction d'un vailleau, tenant un rolle des ouvriers qui y sont emploiez, & ils y marquent la paie. Ils les apellent écen font la revue toutes les sois qu'ils entrent au travail. Ils reçoivent du Garde-magasin les chevilles, cloux, & ferrailles servant à la confiruction, & les distribuent en sorte qu'ils en puissent rendre compte. Ils sont écrire dans les magasins les pactes de bois que les Charpentiers sont prendre dans le parc aux bois. & marquent sur le régitre, tous les bois & autres matières qui entrent dans la construction d'un vaisseau, & ils en donnent à la fin de chaque mois un etat & détail à l'Intendant, aussi-bien que du nombre & montant des journées des ouvriers.

ECRIVAIN emploie aux radoube. Schrifver op een tilmmer-werf tot 't ber-

flellen der sebergen.

Il a le même son, & seit les mêmes choses qui sont presentes à celui qu'est emploié, aux constructions

ECRIVAIN de la corderie. Schrijver aun de Symbaum, of van de hijn-beaut.

350 Il affifte à la reception des chanvres, dit fon fantiment fur leur qualité, & ett préfent lors-que le Garde-magatin les délivre au Maître Cordier ; & il en tient un régitre, aussi-bien que de la qualité, quantité ét poids des cables qui en proviennent, des étoupillons & des déchets. Il fait pefer tous les Samedis au four, en-prefence du Commillaire & du Controlleur, le fil qui a été fait pendant la femaine, le enrégitrer le poids. Il a inspection fur les ouvriers & journaliers, & observe la même chose pour la tenue des rolles, que les Ecrivains des confiructions & des radoubs.

E'CRIVAIN du Roi établi dans l'hopital. De Schrijver was 's ter-mans-gef.

haus, of Hopisaal.

Il ne permet de recevoir dans l'Hopital que les malades & bleffez qui ont ordre du Commillare qui en a la direction. Il écrit leurs goms , éc le lieu de leur naissance, leurs fonctions, maladies, blessures, le jour qu'ils sont entrez. & celui qu'ils fortent, foit par mort, ou autrement. Il fait inventaire de leurs hardes, les enferme &cc. Il fait arrêter tous les jours, par le Commissaire de l'Hopital, sur son régitre la quantité, de rations qui ont été fournies êtc. Il tient un rolle des gens de fervice, et un inventière des meubles, linges, & utenfiles de l'Hopital

E CRIVAINS & Commu des chilles des mateines. Sobriforer en Commifée wan de verdeelinge der matroofen aangenomen om den Koning , alle jaaren , by ben-

ten . le mocten dienen.

Ils lifent & font éxécuter les Ordonnances. Ils tiennent des rolles des Ofesers mariniers & matelots, & des lieux où ils font établis. Ils arrêtent& vilitent les rolles de équipages, & vilitent les bâtimens marchands. Frangois & étrangers, & en tiennent des états. Els reçoivent les ordres du Commissaire préposé au lieu où ils sont établis , & lui rendent compte de tout ce qui se passe au sujet de l'enrollement des matelots.

F. CRIVAIN d'un vailleau marchand. Schrifter ap ere hospoardy-felies. Cet Ecrivain est tenu d'avoir un régitre, ou journal, onté & paralé en chaque page, par le Lieutenant de l'Amirauté, ou par deux des principaux proprié-

taires du navire.

Il écrit dans ce régitre les agrès & apparaux , armes , munitions & victuailles du vailleau; les marchandifes qui font chargées & déchargées; le nom des passagers, le fret ou nolis par eux deu; le rolle des gens de l'équipage, avec leurs gages & loiers ; les noms de ceux qui décédent dans le voiage ; le jour de leur decès, &, s'il est possible, la qualité de leur maladie, & le genre de leur mort; les achats qui se font pour le navire depuis le départ,

ot tout ce qui concerne la dépence du voiage, Il écrit aussi les délibérations qui sont prises , & le nom de ceux qui ont opiné, les faifant tigner s'ils le peuvent. It veille à la diffribusion & conservation des vivres, & en fait rendre compte au Dépencier de huitaine en huitaine. Il reçoit les testamens de ceux qui meurent sur le vaisseui. 💸 fait l'inventuire de ce qu'ils y laiffent de biens & de hardes; desquels teltaments, informations de inventaires, il remet les minutes au Gréfe de l'Amitauté , vingt-quatre heures après le voiage fini. Son régître fait foi en Justice. Il ne peut quitter le vaisseau que le vouge entrepris ne soit acheve , à peine de perte de les guges & d'amende arbitraire. Il fert de Gréfier aux procès enminels.

ECU-

ECUBIER, E'cubiers. Klair, Klusfin, Klus-gatten, Bots-towns-gatten. Ce font des trous ronds qu'on fait aux deux côtés de l'avant du vaiffeig . à stribord & à babord de l'étrave, pour passer les cables, quand on vout mouiller. A Marfeille on les apelle, Oeuils.

"Ordinairement il y a deux E cubiers, un à chaque côté de l'étrave, & , quelquefors il y en a quatre, deux à chaque cote. Plus ils sont proches

" de l'etrave, moins le vaisseau se tourmente.

"Les E'cubiers d'un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long, doivent "être proportionez de cette manière. Le premier doit avoir douze pou-,, ces de dismétre; le second, dix pouces, & le troisième neuf pouces : ou-33 bien les plus grands doivent avoir un pié de diamétre 3 de les autres dix

"Dans les navires de guerre qui ont deux ponts, les écubiers sont percez " au-deslus du premier ou plus bas pont, & autrefois on les y perçoit auf-"fi dans les vaisseaux marchands. Mais aujourdhur, dans cerderniers, & _dans ceux de la Compagnie des Indes Orientales, on les perce au fecond pont, à-cause de la grande charge qu'on leur donne, qui les fait presque prenfoncer jusques à l'endroit ou l'on plaçoit les ceubiers ci-devant.

.. La ration qui a donné lieu à ce changement dans les vaitfeaux de la Com-», pagnie des Indes, mérite bien de trouver place iei. Pendant-que les Ca-" pres Anglois infeftoient la mer d'Allemagne, il y eut des Particuliers " paqui, avec la permillion des États Généraux, équipérent des vaisseux en "courle, pour aller croifer sur ces Armateurs. Depuis, les afaires aiant es changé de face, & les Capres s'étant retirez, il y eut un de ces vaisseaux " quit fut vendu aux Directeurs de la Compagnie", qui lui donnétent la

charge ordinaire des vaisseaux des Indes, pour l'y envoier.

🔐 Ce vaisseau étant dans la Manche, eut un vent si contraire, & la mer fut 🚃 fi groffe, que les écubiers, qui n'avoient pas encore leurs tampons, 🏖 "dont les cibles n'étoient pas-ôtez, ni les ancres miles en place, à-cause de la proximité des côtes, se trouvoient incessamment dans l'eau, si-bien. " qu'il en entroit besucoup dans le navire. A la vérité la gatte en ren-25 voioit la plus grande purtie; musil y en entroit, fans cesse, une si grande. "quantité, qu'y en aiant toujours, il en couloit quelque partie entre les membres, ou côtes, qui font aux ecubiers, avec lesquels le bordage, ni le "ferrage, n'étoient pas affez joints pour empêcher que l'eau ne patlât. Le Contre-maître ctant descendu dans la fosse aux cables , &t voient les

", guerlandes toutes mouillées, ét beaucoup d'eau au bas, quoi-qu'il les rouvir ben jointes enfemble, s'étris que le vaisseau faisoit eau , & que "Pétrave le léparoit. On fit per-tout une visite exacte; mais comme on ne put nen découvrir, le Confeil du veiffeau s'affembla, & l'on fut d'apa vis de retourner en Hollande, y mant trop de péril à faire un voiage de

tong cours fur un tel vaiffeau.

.. Au retour, on fit de nouvelles visites; on leva les rémbours d'éperon; ... on examina les deux joues, & le jerlot de l'étrave, & n'y ajant mentrouvé de défectueux on vilits les écubiers, &t l'on reconnut enfin la cause de et accident. Alors, par l'avis des Charpentiers, on plaça les écubiers au . se cond pont, quelque difficulté qu'il parût y avoir. En étet il fallut fai-,, res de granda changemens à l'avant ét à l'éperon ; mais enfin la chofe

arcuffig.

nréuffir, & le navire aiant depuis commodément & heureusement fait le , vonge des Indes, on a toujours continué à construire les vaisseux de la , Compagnie de cette même manière.



ECUBIERS. Kluss-houten, Boeg-flukken,

Ce sont les piéces de bois où le trou est percé. Ces pièces sont de grosses planches, sont épaisses, cousues dans le bordage, qui se joignent à l'étrave. Il y a des bordures autour des trous, qu'on nomme en Flamand Bande, Krans, ou Dop, pour rensorcer les pièces, & empêcher qu'elles ne se gêtent. Cet article détruit celuiqui a été mis ci-devant au mot, Allonge d'écubier, qui a été emploié sur un mauvais mémoire, puis-que les pièces, ou sont percez les trous des écubiers ne sont point des Allonges, & que le mot d'Ecubier se prend & pour le trou, & pour la pièce où ils sont percez. Ainsi il ne saut point y avoir égard.

E'CUEIL. Klip, Rots.

C'est une roche, ou une sorte de terrem dangereux, où l'on peut faire nat-

E'CUELLE de cabeltan. Mesaal-bes.

C'est une certaine plaque de fer sur laquelle tourne le pivot du cabestan, Quelques-uns l'apellent Noix,

ECUMER. La mer Ecume, De zee schuimt.

C'est quand elle s'agite, & qu'elle élève comme une écume blanche.

E'CUMER la mer, Pirater. Opfebnimen, Zee-rooven, Zee-febnimen, Stroopen op zee.

C'est voier sur les mers.

E'CUMEURS de mer. Voiez, Pirates.

E'CUSSON, E'cu d'armes. Schildt, Schildt-waapen.

C'est un ornement qu'on voit souvent aux vassseux, en divers endroits, comme au fronteau du château d'arnére, Schildt op, of, nan het stuur-pless & au fronteau du château d'avant en-dedans, Schildt op 't henne-sehot; surtout au fronteau de l'avant sur le coltie, Schildt op 't henne-sehot; surtout au fronteau de l'avant sur le coltie, Schildt op 't noor-plest, où les grands vaisseaux en ont deux. On met divers ornemens à ces écusions, & le plue souvent celui du fronteau du corps de garde, ou château d'arrière, est chargé des armes du propriétaire du vaisseau, ou de la ville, ou de la province de laquelle on a donné le nom au navire : car la figure qui représente la chose marquée par le nom, se met au miroir. Les Hollandois y mettent ordinairement des noms de villes, ou de Provinces, ou d'autres places. La Compagnie des Indes, de ce même Etat,

E. G:

Etat, dont chaque Directeur, à son tour, donne le nom aux vaisseaux nouvellement construits, observant de ne donner les noms des grosses villes & des provinces, qu'à des navires de cent-trente piés de long, de l'étrave à l'étambord, ou au-dessus; mais au-dessous on leur donne les noms des autres moindres places. Les Espagnols donnent des noms de Saints; & les François donnent maintenant des noms de certaines qualités qu'ils suposent que les vaisseaux auront; par éxemple, le Froudroiant, l'Invincible &c. Voiez, Miroir.



E F.

EFFLOTE'. Afgescheiden, Van andere scheepen afgeraakt.

C'est un terme dont quelques navigateurs se servent pour dire écarté d'une flote, ou d'un autre vassseau avec qui l'on alloit de compagnie. La prise se trouva efflotée du navire de guerre qui l'avoit prise.

NOUS cûmes un grain qui nous Efflora les uns des autres. Ny kreegen een bat,

die ons van malkanderen beeft verspreidt.

E G.

EGOHINE, Stoot-fang,

C'est une sorte de scie-à-main, avec une poignée droite.

EGOUTOIR. Roofter in de teer-baalie, Roofter ios geteerde tousven.

C'est un treillis dont on se sert pour mettre égouter le cordage qui a été goudronné.

EGUILLES de Tré, d'éperon &c Voiez, Aiguilles.

EGUILLETER les canons. Het geschut overaf wel vast maaken, met vaste taalies surren.

C'est les amarrer extraordinairement dans le gros tems, ou les amarrer pour

un long tems.

EGUILLETTES. Spieren, Stutten.

C'est le nom qu'on donne à des mâts, lors-qu'on les veut saire servir à la carène du vaisseau, pour soutenir & rensorcer les mats du même vaisseau. Ce sont aussi les mâts qui rensorcent celui d'une machine à mâter.

EGUILLETTES. Stropjes, Ree-banden, Bindisels.


C'est le nom que l'on donne à de menues cordes qui servent à divers nsages.

Yу

E'GU-

354 EGUILLETTES, Stuinders, Steunders,

"Ce font des piéces qu'on met fur le ferrage, comme les allonges font , dessous, pour renforcer les gros navires, qui portent beaucoup de canon. On en mot rarement dans les vaisseaux au-dessous de cent-trente piés de , long de l'étrave à l'étambord. Elles font une nouvelle haifon entre le , bas &t le haut du bâtiment, & fortifient les endroits que la quantité des "fabords afoiblit, étant polées pour cet éfet entre chaque fabord , serre-gourières, où elles ont le plus d'épaisleur, on leur en peut donner "les deux tiers de celle de l'étrave, avec les sept huitièmes parties de salar. "geur; c'est-à-dire, à prendre du dedans du vaisseau au bordage, & leur "épaisseur sur le bordage. Sur le faux-pont, il faut que les courbes&les "éguillettes, foient a-peu-près de même grosseur, afin-que la vaigre qui "est au-dessus du pont puisse avoir ses façons. Les plus grands navires, , qui ont deux bandes de sabords, ont besoin d'avoir doubles Eguillettes "à l'arriére, & encore plus sous le château d'avant, à-caitse des ancres "qu'on y retire, & qui causent beaucoup d'ébrantement. Celles-ci doi-, vent descendre d'un bout jusques au bas-pont, & monter de l'autre bont , jusqu'au demi-pont à l'arrière, & jusqu'au tillac du château d'avant.



E L:

E'GUILLETTES à éguilletter les canons. Schut-taalien , Staart-taalien aan de knoop.

EGUILLETTES de voiles. Ree-banden.

Ce sont des bosses qui servent à tenir la tête des grandes voiles dans les ra-

EGUILLETTES de ponton. Dwars-houten op een anderlegger.
Ce sont des piéces de bois qui sont posées sur le haut des côtés d'un ponton, où l'on amarre les atrapes.

EGUILLETTES de bonnettes. Lift-lynen.

Ce sont les menues cordes qui servent à lasser les bonnettes aux voiles. Voiez, Lignes.

EHEM, Canot des Négres. Voiez, Canot.

ELANCEMENT, ou Quêtc. Het vallen, uitschieten, of overschieten van de stevens.

C'est la longueur d'un vaisseau qui excède celle de la quille. Voiez, Quête.

ELARGIR. Un vansteau s'Elargit. Een schip dat jaagt, of gejangt wordt. C'est-à-dire, qu'il prend ou donne la chasse.

ELEVATION du pole. De Hoogte van 't espunt. Voicz, Hauteur.

ELEVATION. Terme d'artillerie. Verhooging, Elevation.

La plus grande élévation qu'on doit donner, pour faire tirer un canon, est de quarante-cinq degrès. Plus le canon a d'élévation sur l'horizon, plus ses coups sont foibles; moins il a d'élévation, ou plus il est abaisse, & plus il agit avec force.

ELEVER. Un vaisscau qui s'Elève. Vuranten, Zee-winnen, Hoe langer boe

meer 1°zee geraaken,

C'est-à-dire qu'il court au large; & qu'il s'éloigne de la côte, ou d'un mouillage pour tirer à là mer, courir au large, & tenir le vent. Il nous fut impossible de nous élever, parce-que le vent & la marée étoient contraires. Nous portâmes au Sud-est pour nous élever au vent. Nous eûmes un Nord qui nous éleva à une certaine hauteur, où les vents d'Ouest regnoient. Le courant est si rapide qu'il est capable de faire élèver un canot jufqu'à deux houes par houre.

S'ELEVER après avoir été affalé à la côte. Van laager sual geraaken.

ELEVER en latitude. Naar 't Noorden of Suiden gezeilt hebben.

C'est avoir fait route vers le Nord, ou vers le Sud.

ELEVER en longitude. Est of West geloopen bebben, In langte af-of-op-gezeilt

C'est avoir fait route vers l'Ouest, ou vers l'Est.

ELINGUES. Lengen, Strikken, Schnif-knoopen.

Ce sont des cordes, ou c'est une corde, qui a un nœud coulant à chacun de ses bouts. On s'en sert à entourer les fardeaux qu'on veut tirer d'un vaisseau, ou qu'on veut mettre dedans.

ELINGUE à pattes. Een Leng mei baaken.

C'est celle qui n'a point de nœuds coulans, mais deux pattes de fer. On fe fert de celle-là pour tirer du fond de cale les fûtailles pleines.

ELINGUET, Linguet, Hinguet. Pal.

C'eft

C'est une pièce de bois, qui tourne horisontalement sur le pont du vaisseau. Este a d'ordinaire un piè & demi, ou deux piès de longueur, & sert à artêter le cabeltan, ou à empêcher qu'il ne dévire. Il y a aussi un Estinguet de virevaur, qui est une petite pièce de bois droit, qui a le même usage pour les virevaux, qu'ont les autres élinguets à l'égard des cabestans. Voiez, Cabestan, & la Figure qui est sous ce mot.

ELME. Feu St. Elme. Vree-vunren, Cuffor en Pollux.

C'est une exhalasson sèche & subtile, qu'on voit courir quelquesois sur la surface de la mer, lors-que la chaleur de l'air l'a enstammée. Elle voltige & s'atache sur les vaisseaux qui navigent. Les matelots en tirent divers presages; car si ce seu s'atache aux mats, aux vergues & aux manœuvres, ils concluent que l'air n'étant agité d'aucun vent qui puisse dissiper ces seux, il y aura en-suite un calme prosond : mais si les seux voltigent, c'est, se-lon eux, le presage d'un gros tems.

E M

EMBANQUE'. Etre Embanqué. Op de bank van Terreneuve zijn.
C'est être sur le grand bane de Terre-neuve. Nous érions embanquez huit jours devant les vaisséaux qui étoient partis avec nous de la rivière de Scudre.

EMBAR CADE'RE, Embarcadour. Een groote staapel-plaats van de scheqvaart by de Spanjaards.

C'est le lieu ou les Espagnols sont leurs embarquemens dans l'Amérique.

EMBARDER. Ashonden, Geeren, Bakhoord of stunrboord geeren.
C'est s'éloigner. On dit, Embarde babord, ou Embarde stribord, ou Embarde au large, lors-qu'étant auprès d'un navire avec une chaloupe, on se jette de côté ou d'autre pour s'en éloigner. On dit aussi, Embarder, quand on oblige un vaisseau qui est à l'ancre, à se jetter d'un côté ou d'autre, en lui sassant sentir son gouvernail.

EMBARGO. Mettre un Embargo. Bestag. Bestagn, so bestag neemen.
Ce terme se prend pour arrêt, ou pour les ordres que les Souverains donnent d'arrêter tous les vaisseaux dans leurs ports, & d'empêcher qu'il n'en forte aucun, afin de les prendre & retenir eux-mêmes pour le service de l'État, & les contraindre de servir en paiant; de que les Anglois & les Hollandois apellent Presser. Voicz, Presser.

EMBARQUEMENT. Inscheeping, Afficheeping.

EMBARQUER. Inscheepen, Scheepen.

C'est mettre quelque chose dans le vaisseau. Nous avons fait embarquer notre cau, il ne reste plus qu'à embarquer les moutons & les poules,

EMBARQUER. Scheepen, Te scheep guan.
C'est entrer dans le vansseau pour faire vouge.

EMBARQUE dans la chaloupe. Val val, Val in de boot, Metroes flijg in de boot om te raeijen,

EMBELLE. Hals van 's febip.

C'est la partie du vaisseau, qui est comprise depuis la hérpe du grandmât, jusqu'à celle de l'avant, ou depuis le grand mât jusqu'au dogue d'amure Comme c'est la partie la plus basse des cotés du naviru, on y met des satgues, lors-qu'on veut donner bataille. Voiez, Belle, & Fargues.

EMBLIER. Fen groote plants beflusn.

C'est, selon M. Dassié, ocuper beaucoup de place.

EMBODINURE, Emboudinure, Boudinure. Anker-reering. On apelle Embodinure plusieurs menus bouts de corde, dont l'arganeau de

Pancre est environné: on le fait pour empêcher que le cable ne se gâte contre le fer.

EMBOSTURE. Voicz, Encocure.
EMBOSSURE Springk, Springel, Springel, Springel.

C'est un nœud que l'on fait sur une manœuvre, & auquel on ajoûte un amarrage. Voicz, Croupiat.

FAIRE une Embossure au cable. Een springk op de kaabel maaken. Sprengkels op de tonswen steeken.

ETRE mouillé sur une Embossure. Op een springk leggen.

EMBOUCHURE, ou Bouche de canon. De monde van een stuk geschuts. C'est l'ouverture du canon, par où l'on met le boulet & la poudre. Voiez,

EMBOUCHURE de riviére. De Monde van een rivier, uitloop, invloedt. C'est l'endroit par où une rivière se décharge dans la mer.

EMBOUCHURE d'une baic. De Monde van een baar.

C'est l'entrée de la baic.

EMBOUQUER. Een engre zoes inzeilen , inloopen ; Tuffihen de eilanden door waaren.

C'est comme quand on entre dans les isles des Anniles. Lors-qu'on commence à enfiler un passage étroit entre des isles, ou des terres, cela s'apel-. le Embouquer dans l'Amérique. Voiez, Bouque.

EMBRAQUER. Een tourv baalen, of t'huis haalen.

C'est mettre ou tirer une corde dans un vaisseau à force de bras.

EMBREVEMENT. Een fluk hones met een pen die gesnooten is. C'est une manière d'entailler une pièce de bois, afin d'empêcher qu'uneautre pièce jointe & assemblée avec la première, ne se hausse, ni ne se baisse.



EMBROUILLER les voiles, De zeilen opgyen. C'est les carguer, ou les ferler. Ce mot vient de celui de Breuils, dont on se sere le long de la Manche, pour dire, Cargues.

EMBRUME. Tems Embrume. Deifig weer, moting, miftig; Dikke en overio-

C'est un tems de brodillards; pendant lequel on a peine à se connoître. Ce mor vient de Brume, qui veut dire, Brouillard de mer.

TERRE Embrumée. Een beneeveldt landt. . C'est un terre couverte de brouillard.

EMMANCHEZ. Voicz, Enmanchez.

Yy 3

EM-

358 E M.

EMMARINER un vaisseau. Een schop mannen, en in zee brengen. C'est-à-dire, Mettre du monde dessus, & le faire aller en mer.

GENS EMMARINEZ. Bevaare luiden.

Ce sont ceux qui par de longs voiages se sont acoutumez à la mer; ou ceux qui se sont embarquez depuis peu, & qui aiant été travaillez du maldemer sont remis, & se portent bien. Nous sommes emmarinez, nous dansons au roulis, & quand la mer est grosse nous en avons meilleur apétit.

NOUS sommes Emmannez. Wy zijn de zee al gewend,

EMMIELLER un E'tas. Een ftag trenfen, of betrenfen; Tuffchen de flaagen met dunne draaden weelen.

C'est-à-dire, Remplir le vuide qui est le long des tourons des cordes dont l'étai est composé.

EMMORTOISER, ou Emmortailer, Inlagen,

C'est faire entrer dans une mortaile le bout d'une pièce de bois, ou de ser, diminué quarrément environ du tiers de son épaisseur.

EMPATTÉMENT d'une grue, Bedding.

Ce sont les pièces de bois sur lesquelles elle est élevée.

EMPATURE. Verscherving.

On apelle Empature dans un vaisseau, la jonction de deux pièces de boismifes à côté l'une de l'autre.

EMPATER, Faire des Empatures. Verscherven,

C'est mettre les deux bouts de deux piéces de bois l'un à côté de l'autre, & les faire joindre.

EMPECHEE. Une manœuvre Empêchée. Onklaar, Een tonwerk dat en-

C'est-à-dire qu'elle est embarassée.

EMPENELLE. Kat.

C'est une petite ancre que l'on mouille au-devant d'une grosse. Il y a un petit cable qui la tient, & ce cable est frapé à la grosse ancre, ann-que le vaisseau soit plus en état de résister à la force du vent.

MOUILLER l'Empenelle. De les univerpen.

EMPESER la voile, la mouiller. 't Zeil naiten, of begieten.

C'est jetter de l'eau dessus. Quand sa toile est si claire par les cueilles du milieu, que le vent passe au-travers, son tissu se resserre par l'eau qu'on y jette, & cela fait que la voile prend meux le vent.

EMPIRANCE. Slimmering, Vermindering in prijs, Het verargeren.

Ce terme se dit du déchet, corruption, ou diminution qui arive aux marchandises que la tempête, ou quelque autre accident contraint de jetter de côté & d'autre dans le vaisseau. On dit aussi Empirance & Empirer par son propre vice, quand la corruption ou diminution arive sans accident, & sans autre cause que des causes naturelles, qui en sont l'altération.

EMPORTER. Le grand mat fut emporté à la mer. De groote mast wierd:

EMPOULETTE, Ampoulette Glas, Looper, Sandi-looper.

C'est un assemblage de deux sioles saites en poires, Et jointes l'une à l'autre par un cou qui est étroit, & qui sert à faire passer du sable très-delié de la siole de dessus dans celle d'embas. la quantité de ce sable est mesurée pour déterminer l'espace d'une demic-heure. Voiez, Horloge.

EN-

ENCABANEMENT. Het intrekken, Het inkamen, Het invallen der zijden uan een sebip.

On apelle ainfi la partie du côté d'un navire qui rentre depuis la ligne du

fort juiques au platbord.

ENCAPÉ. Etre Encapé. Tuffchen in ce kaapen zeilen, Tuffchen ince kaapen gel raakt zijn.

C'est être entre les caps. Cela se dit, par éxemple, lors-qu'on revient de

la mer, & qu'on se croit entre les caps de Finisterre & d'Ouessant.

ENCASTILLAGE. Vertuining

C'est l'élévation de l'armère & de l'avant, & tout ce qui est construit depuis la liffe de vibord jusques au haut. Voiez, Acastillage.

ENCLAVER. In de sponning seiten, of steeken.

C'est, en terme de charpentene, Enfermer une chose dans une autre, enforte qu'elle l'environne si-bien, qu'elle ne puisse s'en détacher qu'avec fracture, ou grande peine. C'est ainsi que les gabords sont enclavez dans la rablure de la quille, & qu'un tenon est enclavé dans une mortaise.

ENCOCURE. Voiez, Encoquure. ECOGNEURE. Hals.

C'est le courbe, ou le coude d'une piéce de bois courbe, comme d'un genou, d'un courbaton &c. & l'endroit où elle fait un angle, ou presque un angle.

ENCOMBREMENT. Het verwart leggen der waaren door malkanderen in 'e

sebip, Quande stunswinge, of stellinge.

C'est l'embaras que causent, dans un vaisseau, les marchandises qui sont sa charge. Le Roi de France, par une Ordonnance de l'année 1662, défend à tous Oficiers commandans sur les vasileaux de guerre, d'embarquer des marchandises sur leurs bords, tant à-cause de l'encombrement, que parceque ce trafic feroir préjudiciable au commerce, & atacheroit tellement les Oficiers qu'ils négligeroient le service.

IL Y A trop d'Encombrement dans ce vaisseau, & l'on n'y fauroit conserver l'estive & l'arrimage. Alles lest overhoop in 't schip, het en kan met begnaamelijk

geregt nog gestunsvt worden. ENCOQUER. De bengels aan de ree schutven, of stan 3 Insteeken.

C'est faire couler un anneau de fer, ou la boucle de quelque cordage, le long de la vergue, pour l'y atacher. L'étrope des pendours de chaque bras est encoquée dans le bout de la vergue.

ENCOQUE. Slas de bengels om de ree.

ENCOQUER le fer de boute-hors. De lyzeils beugels nan de ree schniven.

ENCOQUURE, Encocure. Het flaan van de beugels, of van de ringen omde ree , Hes onsteeken.

C'est cet enfilement qui fait entrer le bout de la vergue dans une boucle 🖟 ou dans un anneau, pour y fuspendre quelque pouhe, ou quelque boute-

ENCOQUURE, Encocure De Nok van de ree.

C'est l'endroit du bout de chaque vergue, où l'on amarre les bouts des voiles par en-haue. L'encocure du fer des boute-hors est à-peu-près à un quart de distance du milieu de la vergue.

ENCORNAIL. Trou, ou Trous du clan. Hember-gat, Tum-gat.

Ceff

360 N.

C'est un trou, ou une mortaile, qui se pratique dans l'épaisseur du sommet d'un mât, le long duquel court la vergue, par le moien d'un rouet de poulie dont l'encornail est garni. L'étague y passe & faisit le milieu de la vergue, pour la faire courir le long du mât.

ENDENTE. Met burg-haaken gewoegt, Met haaken in malkanderen gewoegt-Cela se dit de deux pièces de bois qui, de distance en distance, entrent l'une

dans l'autre, pour plus de haison. ENCOUTURE. Bordages Encouturez l'un sur l'autre. Zues-planken ever

malkanderen gewlerkt, Zoom-werk.

C'est quand les bordages passent l'un sur l'autre, au-lieu de se joindre quarrément. Les bareaux chalands de la Loire sont fort legers, & vont à la voile: ils ne sont bâtis que de planches encouturées l'une sur l'autre, jointes à des piéces de lieure qui n'ont ni platbords, ni matières pour les tenir fermes.

ENDORMI. Variscau Endormi. Een schip dat geen meer vaart heeft. Cela se dit d'un vaisseau qui a perdu son erre, soit après avoir pris vent devant, foit pour avoir mis côté en-travers, ou foit pour avoir misles voiles fur le mât.

ENFILER. Le cabestan Enfile les cables en virant. In het winden gaat 't touw om de spil.

C'est-à-dire que le cable tourne en rond autour du cabestan.

ENFILEMENT du cable. Ligiting , Draaijing van 't tenzu , Kring-rondt em de spil

ENFLE'CHURES, Figures, Figules. Enfléchures est plus en usage.

Waevelingen , Weef-lijnen.

Co-font des cordes qui traversent les haubans en forme d'échellons. Elles fervent à monter aux hunes, & au haut des mâts. Il ne paroiffoit personnerdans leurs enfléchures, que nous ne jettaffions à bas.

ENGAGE', ou Trente-fix-mois. Een Slaaf voor drie jaaren, om in de Westin-

dies te dienen.

C'est celui qui voulant passer aux isses de l'Amérique Françoises, sans paser son passage au Capitame du vaisseau, s'oblige de servir, durant trois ans, la personne à qui le Capitaine le donnera, ou le négociera. Les Anglois demandent sept années d'engagement pour les passer à leurs colonies. En France les Engagez n'en donnent que trois pour aller aux isles, ce qui les fait apoller, Trente-fix-mois.

ENGIN. Een Draas-kraan die regt opgaat,

C'est une machine pour enlever des fardeaux. L'Engin n'est différent du gruau, qu'en ce que la piéce de bois qui se nomme sauconneau, on etourneau, est posée horisontalement sur le poinçon & sur les itens de l'engia, & est un peu plus courre que celle du grusu, qui est posée de bas en haut. Voicz, Gruau.

ENGAGEMENT d'un matelot. De hour van een matroos. C'est la convention qui se fait avec lui de la part du Capitaine, ou du Mai-

tre de vailleau.

ENGORGE'E. Voiez, Pompe.

ENGRAISSEMENT. Joindre du bois par Engraissement. Stiff inflaan. C'est-à-dire, l'assembler à force, en-sorte que les tenons ne laissent aucun vuide dans les mortailes. EN- ENGRENER la pompe. De pomp leus pempen.

C'est-à-dire, Atirer dans la pompe l'eau qui reste au fond du vaisseau, afin de mettre ce refte dehors.

ENHUCHE', Voiez, Huche.

ENSALER une ancre. Het anker flocken.

C'est aracher à l'ancre deux pièces de bois qu'on apelle Jas, & les empater étroitement enfemble vers l'arganeau; & ce las fert à contre-balancer dans l'eau la patte de l'ancre, pour la faire tomber sur le bon côté. On dit aus-G, Enjauler une ancre. Voiez, Jas.

ENLAGURE. Faire une Enlagure. Een flast-gat maaken.

C'est un terme de charpenterie, pour dire, Percer les mortailes & les tenons, afin d'y passer une cheville qui arrête & sasse tenir fermes les piéces aftemblées.

ENLIGNER, le bois avec une règle. Met een 17 Krabben : Avec un cordeau,

Lajnen, Belijnen, Sleeren.

C'est mettre les pièces sur une même ligne, ce qui se fait avec une règle. ou avec un cordeau.

ENMANCHEZ. News fommes Enmanchez. One febipiern't kanaal gezeilt. Cela se dit lors-qu'on est entré dans la Manche Britannique.

ENSEIGNE de poupe. De Vlag van agieren, De Prinse Vlag.

C'est le pavillon qui se met sur la poupe. L'Enseigne de poupe des navires de guerre François est blanche, & celle des vanteaux marchands est bleite. Voicz, Pavillon.

ENSEIGNE. Vacn.

ENSEIGNE de vausseau. Een Vaandriger op een schop,

C'est un Officier qui doit obéir au Lieutenant, & avoir, par subordination & en son absence, les mêmes fonctions que lui. Les Capitaines de brulots commandent aux Lieutenans de frégates legéres, & aux Enfergnes de marine, & les Enseignes de vaisseau aux Lieutenans de frégates legéres. ENSEIGNE en pié. Een Opper-vandriger.

ENSEIGNE en lecond. Een Onder-of-tweede-of-provisioneel Vaandriger;

ENTAILLE. Keep, Inkeep, Borft.

C'est l'ouverture qu'on fait dans un bois, qu'on taille en certain endroit. pour y en faire entrer un autre que l'on y veut joindre. On fait des entailles quarrément, en adent, & à queue d'aronde; c'est-à-dire, quand on enlève quelque choic d'un morceau de bois, pour en joindre un autre morceau fur celui dont on a enlevé quelque chofe.

ENTAILLE perdue, ou à bouts perdus, ou a lifiet. Een voege met verlos-

ven lippen.

. C'est lors-que les deux morceaux de bois qu'on veut joindre , sont coupez en chamfrein.

ENTAILLE quarrée. Een borst met regte hopen,

C'est lors-que les morceaux de bois se joignent quarrément dans leurs en-

ENTAILLES, on Dents d'afut de bord. Trappen van een roopaart.

. Ce sont des hoches, ou coches, qu'on fait au dernière de l'affit, dans les slasques; pour y mettre le traverlin, sur lequel se pose le com de mire.

262 · E N.

ENTAILLE pour limer les feies. Est vijl-blok.

C'est un billot de bois sendu , dans lequel les Menuitiers sont entrer le set de leurs seies , quand ils veulent en limer les dents ; de pour tenir la seie plus serme dans la sente du billot , ils y mettent sussi un coin de bois.

ENTALINGUER un cable. Voiez, Talinguer.

ENTENNES. Drie maften die op de 23 van een byfondere foors van een onderlegger flam.

Les Entennes d'une machine à mâter font trois mâts, qui font plantez fur le côté de la machine, où font frapées les caliornes qui fervent à élever les mâts.

ENTER. Pennen, Injennen, Inberfen, Invergen, Inflace.

C'est un terme de charpenzerie, qui veut dire, Joindre bout à bout, &t à plomb, deux pièces de bois de charpente de même grosseur; les assembler, soit par mortoile &t tenon, soit par une entaille.

ENTERRER les futulles. De water-vauen in 't ballaft feiten. C'est-à-dire, les mettre en partie dans le lett du vaisseau.

ENTONNOIR a poudre. Era Tregter, of Trechter.

ENTRE'E. L'antrée d'une rivière. De monde van et rivier.

ENTREMISES. Kloffen, Karviel-bouten.

Ce sont de petites pièces de bois, qui étant posses dans un vaissementre deux autres, les tiennent sujettes, & servent aussi à les renforcer.

ENTREMISES emmortaifées dans les Eguillettes, & regnant le long des ferre-bauquières Simuler-kalven.

ENTREMISES. Voering van de breing, die komt toffchen de klampen in. Ce terme se dit encore de certaines pièces de bois, qui sont posées entre lestaquets, ou sufraux de cabestan, pour les tenir.

ENTREPRENEUR. Amneemer, Bonw-meefter en Verhoper.

C'est celui qui s'engage à faire, sabriquer & fournir un veisseux tout construit, aux termes d'un certain devis qui se fait entre lui & l'Acheteur, pour le prix dont ils sont convenus.

"Lors-qu'on fait marché pour la conftruction d'un vaissen, il est libre su paurgeois, ou Acheteur, en Flamand Besteuter, de proposer telles constitues qu'il lui plait, ot quand elles sont acceptées de l'Entrepreneur, ou les réches par écrit, ce qui s'apelle Devis, Certer, ét il faut qu'elles sont , éxécutées.

"énécutées.
ENTREPOST, Entrepôt, Lieu d'Entrépôt. Staquel-floi, Staquel-plant.
C'est un port de mer où l'un a établi un singulin pour y recevoir les muschandises qui doivent êure transportées ailleurs.

ENTREPOST, Entrepot. Stagel.

Ce mot se dit susse d'un magain, où une Compagnie de Négocians sit mettre les marchandises, dans quelque ville de commerce que ce soit.

ENTRER dans le port. Bounen toopen , Inzeiten , Inborgen , Oplorpen , In-

LA FLOTE eft Entrée. De vlost is binnen, of binnen gasts.

ENTRE-SABORDS, Schor-vullingen.

Bordages qui sont entre les ouvertures des fabords, ou dans la distance des fabords. Voice, Bordages.

EN-

ENTRE-TOISE. Klas, Kurviel-bout.

En terme de charpenterie, c'est une pièce de boisqui se met de travers dans

un pan de charpente pour en entretenit d'autres.

ENTRE-TOISE dans une chévre. Em Klamp, of Sebey, Een rogte Sebey. C'est aussi une piéce de bois qui traverse les bras de la chévre, & sert à les tenir en état.

ENTRE-TOISE croifée. Een Kruis-febey.

C'est celle dont l'assemblage se forme en croix de St. André.

ENTRE-TOISE d'afût. Kalf.

Ce mot se dit encore d'une pièce de bois qui est posée entre les slasques d'un afût de canon de marine, & qui sert à les joindre, à les entretenir, à les assurer, & à suporter le canon.

ENVERGUER une voile, ou Enverguer les voiles. De zeilen aanstaan, of

aan de ree vast binden,

C'est atacher les voiles aux vergues.

ENVERGUER les voiles d'un petit bâtiment. Decken, Dekken.

ENVERGUER tout proche de la vergue, fans lassier de jour entre-deux. Doeds-sanssan, Digt-sanssan.

ENVERGURE. Even-mant van de reën.

C'est la position & l'assortiment des vergues avec les mâts & les voiles Le Maître-voilier n'a pas encore pris la mesure de l'envergure du bâtiment. Il faut diminuer l'envergure. Ce mot se dit aussi de la largeur des voiles.

NAVIRE qui a beaucoup d'Envergure. Een breedi-getnigde schip.

NAVIRE qui a peu d'Envergure. Een smal-gernigde schip.

ENVOIE. Reer ann ly.

C'est ainsi que l'on commande au Timonier de-pousser la barre du gouvernail, pour mettre le vaisseau vent devant.

ENVOIÉR. Voiez, Avoïer.

E. P.

E'PACTE. Epella.

C'est une règle sondée sur ce que l'année lunaire, qui n'est que de troiscents-cinquante-quatre jours, a onze jours moins que l'année solaire, qui en a trois-cents-sonante-cinq. Pour trouver l'âge de la Lune, il faut ajoûter l'épacte de l'année courante au nombre des mois qui sont écoulez depuis celui de Mars, & au nombre des jours du mois où l'on est, & si tous ces nombres mis ensemble passent 30, il faut ôter ce nombre de 30 & ce qui reste sera l'âge de la Lune. L'Epacte augmente d'onze chaque année.

EPARRES. Voiez, Esparres. . E'PARS du pavillon. Vlagge-stok,

E'PAVE de mer. Voiez, Espave.

EPAULE de mouton. Een groote Bul.

C'est le nom que quelques Charpentiers donnent à une sorte de grande

coignée. E'PAULES d'un vaisséau, Virures de l'avant. Dranjing, Het brecken,

draaijen, of turingen van de boeg.

Ce sont les parties du bordage qui viennent de l'éperon vers les haubans de miléne, où il se forme une rondeur qui soutient le vaisseau sur l'eau. La rondeur au-dessus des façons de l'avant.

7.2.2

EPAU-

PAULEMENT d'un tenon. Een verloeren pen, of Een pen met een verlos-

C'est un terme de charpenterie. C'est une partie d'un des côtés d'un tenon qu'on diminue plus que l'autre, afin-que la pièce de bois en ait plus de force,



E'PEES. Voicz, Barres de Virevaut.

EPERON, Poulaine, Cap, Avantage. De tous ees divers noms celui

d'Eperon est le plus en usage. 's Galpen,

L'E peron est un assemblage de plusieurs pièces de bois, qui fait une gras. de faillie à l'avant du vaifleau, & qui s'avance la première en mer : il est foutenu par l'étrave. Les pièces principales dont il est composé sont, les Porte-vergues, les Courbatons, les Aiguilles, le Lion ou Bestion, la Cagouille, la Frise, & la Poulaine prise dans sa signification étroite de Taille-mer.

"Les longs E'perons retardent le fillage du vaisseu à-cause de leur pefinnteur, c'est ce qui a fait venir la coutume de les saire courts & arrondis. "Mais il n'y a point de mefure particulière à preferire à cet égard, le Mal-, tre Charpentier en mie comme il lui plait, & selon l'expérience qu'il 2,

. Autrefois on les faifoit généralement longs . aujourdhui on les fait géné-"ralement courts & arrondis, quoi-que la plupart des Charpentiers demest-, rent d'acord que les grands navires ne devroient pas avoir des éperons fi , courts, parce-qu'ils ne contiennent pas affez d'espace pour les usages aux-

"quels ils font defiinez.

, Il est vrai que les Esperons des vaisseaux qui sont construits principalement , en viie qu'ils foient legers à la voile, doivent être courts, aufli-bien que "leurs beauprés, parce-que plus ils font longs, plus ils retardent le mou-, vement du vailleau , en l'ébranlant trop lors-que la lame le prend par "l'avant. Plus les éperons sont legers, moins rélistent-ils à l'eau qui rou-, le contre cux, ot par confequent ils communiquent au vaisseau moins de . mouvement contraire à la route.

"Lors-que les Eperons sont trop pessens de trop longs " de qu'il leur arive , quelque accident en mer, on est souvent obligé de les couper, n'y aiant "pas moien de les rétablir, à-cause de leur grandeur; & si on les laissoit às "demi léparez, & comme pendans, ou que quelques-unes de leurs pièces ,; le fussent, ils seroient rouler le vaisseau, & pourroient causer d'autres

"defordres.

.. Outre cela ceux qui font trop pelans, font trop tomber le vaisseau sur le "nez. Quoi-qu'il en foit pourtant, il est besoin que les navires de guerre "aient des éperons au-moins d'une certaine grandeur convenable, parce-"qu'ils servent beaucoup à l'équipage qui va s'y décharger, s'y nétoier,



E P: 364

, &c y prendre l'air commodément &t fins embaraffer : on en fait suffi plus effacilement toute la manœuvre de besupré ; &t fur-tout ils font un bel concement.

Dans les mêmes navires de guerre, ils servent ausi de prison : on y tient nux sers les insolens de les mutins, qui y demeurent jour de nuit, de y sout

mau pain & à l'eau-

Pour afermir l'Eperon on le furlie avec de fortes cordes. Il y a des gens d'expérience dans la marine, qui prétendent qu'on ne doit pas faire les éperons foit legers, ou pefans , pour fuivre la mode qui est le plus en voague lors-qu'on construit le vasseau, mais par raison, & que cela doit dépendre de l'état du vaisseau, & de ce que son gabarit, ou la manière de a la construction , lui donne de force ou de foiblesse ; & qu'on doit avoir é- . pard a ce que l'éperon, par sa pesanteur ou par sa legérète, contribue à l'équilibre. C'est par cette raison qu'on a cté souvent oblige de chan-"ger les éperons de certains vaisseaux, oc de leur en faire de plus pefans, ou a de plus logers , felon que les corps des vaiffeaux étoient forts ou foibles adechantillon; & c'eft per cette même raison qu'on y met auffi des mats " de qu'on y fait des hauts plus ou moins pelans en certains endroits. L'on selt même quelquefou contraint de faire ces fortes de changemens longatems après que les vailleaux ont éte construits , lors-qu'on leur a mis un "doublage, ou par quelque autre accident qui les a rendu plus durs qu'ils "n'ctolent.

Dans les Provinces Unies on a courume de mettre au bout de l'éperon un Lion; comme étant les armes de l'Etat; &t à l'arrière, au miroir, on my met les armes de la place où ils ont été conftruits, &t à laquelle ils aparstiennent. Mais à-présent, parmi les autres nations on a coutume de metà

, tre au bout de l'éperon une Sérêne, ou une figure humaine.

"Aujourdhui la plupart des Maîtres Charpentiers donnent de longueur à "l'éperon la huitième partie de la longueur du vaisseau, & d'autres lui en adonnent encore moins : mais ceux et pourroient bien se tromper quel-quesois, sur-tout quand il s'agit d'un grand corps de bâtiment, auquel pun nez si court ne convient ni pour la beauté, ni pour le besoin.

Les E perons des navires de guerre qui sont montez par les Amiraux, & pur les autres Oficiers Généraux, ont presque toujours des ornemens particuliers, pour inarque de distinction. Par éxemple, entre les courbations on les garnit de planches en ceintre. & l'on fut des sestons, des outvrages de relief, & d'autres ornemens de sculpture aux porte-vergues. On men met même aussi sur les courbatons, & ce sont des figures de Nasades, avou d'autres, telles qu'il plait à l'ouvrier

Voici l'explication de la figure d'Eperon qui cit ici à côté, & les noms de fes principales parties: furquoi il faut remarquer que chaque pouce qu'a cet éperon, ou quelqu'une de fes parties, doit faire six piés, & par consequent le demi-pouce fait trois piés, & mass a proportion. Le vailleau pour lequel un tel éperon est proportione, doit être de cent-quarante-cinq piés de long, de l'étrave à l'étrambord, trente-six piés de bau, & quinze piés de creux;

S. marque tout l'Avant du varifenu.

TT. C'est l'Etrave, qui a vingt-huit piés de long; un pié cinq pouces d'épais; trois piés canq pouces de large par le haut, deux prés dix pouces par Zz 2

le milieu. Se trois piés cinq pouces par le bas, avec douze piés de quelle. AA. L'Aiguille inférieure, qui a un pié quatre pouces de large, ét un pié cinq pouces d'épais, par le bout qui joint l'étrave; & dix pouces de large,

& dix grands pouces d'épais par l'autre bout.

BB. L'Aiguille supérieure, qui a dix pouces & demi de large, & dix pouces d'épais, par le bout qui joint l'étrave, & six pouces it demi d'épais, & autant de large par l'autre bout. Les Joutteresux s'étendent sur les aguilles & fur les préceintes.

CC. La Frisc, qui a quatre pouces d'épais, & un pié erois pouces de large par le bout qui joint l'étrave, & dix-pouces par le bout qui elt en devant.

D. Le Bestion, au-lieu duquel est jei une autre figure, qui a douze piés de

long.

E. Le plus haut Porte-vergue, qui a dix pouces de large, à l'endroit qui ioint l'étrave; six pouces par le bout qui joint le bestion, ou la Figure; & treize pouces par l'autre bout qui joint la tête de More.

F. Le fecond Porte-vergue, ou le porte-vergue du milieu, qui a une feixi-

me partie de largeur & d'épaisseur moins que le plus haut.

G. Le plus bas Porte-vergue, qui a une feizième partie de largeur & d'é-

parficur moins que celui du milieu.

HHH. Les Courbatons de l'éperon, faisant sa rondeur, depuis l'aiguille sepérieure jusqu'au premier porte-vergue : ils ont la même épaisseur que les porte-vergues ont à l'endroit où les courbatons les joignent.

 Les Traversins, qui ont aussi le même épauseur que les porte-vergues, à l'endroit où ils les joignent; mais ils font d'un pouce à deux plus larges:

ils ont un grand demi-pié de rondeur par le haut.

KK. Les jouttereaux, qui se posent sur les aiguilles, sur l'étrave, & sur les préceintes. Ils ont, à l'endroit où ils joignent l'étrave, la même & paisseur qu'ont les aiguilles au même endroit, mais par leur bout de dewant ils sont moins épais, & plus épais par celui de derrière. Le plus bis jouttercau a feize pouces de large fur l'étrave, & le plus haut a quinze posces au même endroit.

L. Le Tambour de l'éperon, qui s'aplique au plus bas jouttereau. M. La Gorgère, qui a vingt-sept grands piés de long, & canq piés de large. NN. La Lieure de beaupré V qui passe par le trou O dans la gorgére.

Q. Les Trous des amures de milène.

R. Les Trous des écubiers qui ont douze pouces de dismêtre.

UN EPERON arrondi. Een flomp galioen,

EPINEUX. Kuppig.

Un endroit épineux, c'est-à-dire, qu'il y a beaucoup de roches, qui fettcouvrent de basse mer, ou qui sont découvertes.

EPISSER une corde. Sphifen.

C'est l'assembler avec une autre, en entrelassant leurs file, ou cordon, l'un avec l'autre; ce qui se fut par le moien d'une broche de ser, apelée Cornet d'épille, ou Epilloir. Après le combat nous fûmes contraints d'epuller toutes nos manocuvres qui avoient été coupées, parce-que nous n'a avions point de rechange.

Pour épiffer deux cables ensemble, il faut premiérement détordre les tros torgoi,

E P. 367 torons, autant l'un que l'autre, environ deux brasses; puis passer chaque toron dans le cable, tant d'un bout que de l'autre, à la manière des autres épissures, par troissois. Les torons étant ainsi passez, on décorde un cordon de chaque toron, on le coupe à l'endroit où il est passé, & on y fair entrer les bouts de ces cordons coupez; ensuite on passe chaque toron des cordons restans, deux sois dans les cables, & cela de la manière ordinaire, & de chaque côté: après cela on les décorde encore, & l'on coupe un des cordons de chaque toron, à l'endroit qui est passé dans le cable, & on l'y fait entrer: ensin on passe chaque des cordons qui restent dans les torons du cable, une fois de l'un & de l'autre bout, & on les coupe.

EPISSOIR, Cornet ou Corne à épisser. Splus-hoorn.

C'est un instrument pointu par un bout, de bors de gaïac ou de bouïs, de fer, ou de corne, avec lequel on épisse les cordes. On dit aussi, Cornet d'épisse.

EPISSURE. Splitfing.

C'est un entrelassement de deux bouts de cordes, que l'on fait au-lieu de faire un nœud, afin-que la corde puisse passer dans la poulse, ce qui ne se pour-roit faire s'il y avoit un nœud.

EPISSURE longue. Een Spannische of lange Splitfing.

L'E'pissure longue se fair avec des bouts de corde inégaux, qu'on assemble de telle sorte qu'ils pussent passer sur une pousie.

EPISSURE courte Een korte of ronde Splitfing.

C'est celle où les deux bours de corde qu'on veut épisser sont égaux, c'està-dire, coupez de même longueur.

EPITE, Epnes. Dentelen, Drentelen, Wiggen, Pluggen.

C'est un petit coin ou cheville de bois quarrée & pointue, qui étant mise dans le bout d'une autre cheville, sert à la grossir.

E'PITIE'. Kogel-bak.

C'est un perir retranchement de planches sait le long du côté du vaisseau, pour mettre les boulets; ou en quelque autre heu.

EPITOIR. Deniel-yfer

Cest un instrument de ser, long d'un pié, qui est pointa & quarré, & dont l'usage est d'ouvrir le bout d'une cheville de bois, & la rensser en y mettant un coin qui est une autre petite cheville quarrée de bois.

E'PONTILLE, Espontille. Berkoen.

C'est une pièce de bois qui sert à divers usages, selonqu'elle est longue & grosse. Il y en a qui ont environ trois piès de longueur, & qu'on met au bout des côtés du vaisseau, afin d'y passer de menues cordes. Leur usage est de soutenir les pavois & les garde-corps.

EPONTILLES, ou Pontilles d'entre les ponts. Simiten, Berkoenen dienen-

de tot strisen,

Ce sont proprement des étances, qui sont posées sur un des ponts du vairseau, pour soutenir l'autre pont qui est au-dessus, étant mises sous les barrots de ce pont.

Q.

E'QUAIRE: Voiez, Equerre.

BQUARRIR. In den haak sebaaven.

268 E Q.
C'est dresser du bois, & le rendre égal de côté & d'autre. On dit aussi Equarir & Equarrir, mais le grand/ulage est Equarrir.

E'QUARRISSAGE. Pièce de bois de tant de pouces d'Equarrissage. Em

fluk houts van soo veel dum vierkont.

On dit qu'une pièce de bois a six sur huit pouces d'équarrissage, pour sure entendre ses deux plus courtes dimensions: si elles sont égales, c'est-à-dire, si elles sont, par éxemple, chacune d'un pié, on dit alors que la pièce de bois a douze pouces de gros.

EQUARRISSEMENT. Het vierkant maaken, of in den haak schaaven van

een fluk bouts.

C'est la réduction d'une pièce de bois en grume à la forme quarrée. Il faut ôter, pour cela, ses quatre dolles-flaches, ce qui diminue environ la moitié de sa grosseur.

EQUATEUR, Equinoctial, ou Equinoxial. Evensor . Aequinolisal,

Linie,

C'est l'un des grands cercles mobiles de la sphère, qui étant également diftant de l'un & de l'autre pole, nous représente aussi dans le Ciel un cercle que nous concevons en être de-même également éloigné, & diviser le monde en deux hémisphéres, dont l'un est septentrional, & l'autre méridional. On l'apelle auffi Equinoctial, à-caufe que le Soleil le coupar deux fois l'année, savoir vers le 20, de Mars, & vers le 22, de Septembre, fait les équinoxes, ou les nuits egales aux jours, en demeurant autant for l'horifon qu'il demeure deflous. Il faut nécessairement que cela anve, parce-que l'horison ne coupe jamais l'Equateur qu'en deux parties égales, l'une qui se trouve supérieure, & l'autre inférieure. On peut dire que l'Equateur est la principale mesure du tems, parce-que c'est principalement fur le mouvement de ce cercle que se marque la révolution du premier mobile. Si cette révolution est entière, c'est-à-dire, de trois-cents-soixante degrès, on dit que la durée, ou l'espace, du tems qui s'est écoulée, est d'un jour; si elle est seulement de la vingt-quatrième partie, ou de quinze degrès, on dit que la durée est d'une heure. Voicz, Equinoctial & Ligne. EQUERRE, ou Equaire. Minkel-bank.

C'est un instrument de Géometrie, sait de ser, de cuivre, ou de bois, qui sert à tracer & à vérisser un angle droit. Il est composé de deux règles immobiles, dont l'une est élevée perpendiculairement au-dessus de l'autre. Les Charpentiers se servent de l'équerre, & divers aûtres Amsais aussi; & els apellent, A l'équerre, ce qui est nommé, A angles drois,

par les Géometres.




EQUERRE de bois à épaulement. Een Ry-haakje.


FAUSSE-E'QUERRE, ou E'querre pliante. Een Surei, of Een beweegendo.

Winkel-back.
On apelle Fausse-équerre, un instrument semblable aux autres équerres.

On apelle Faulle-équerre, un intrument temblable aux autres équerres; dont les deux règles se meuvent comme les jambes d'un compas, autour du clou par lequel elles sont jointes. On s'en sert à mesurer et à construi-re toutes sortes d'angles aigus et obtus.



E'OUERRE de bois à épaulement. Em Ry-hank, C'est un équerre pour sure des épaulemens. Voiez, Epaulement d'un genon.



E'QUERVE. Verscherving.
C'est le nom que l'on donne dans la Manche à la jonction de deux pièces de bois mises dans un vaisseau l'une à côté de l'autre. C'est ce qu'on apelle ailleurs. Empature. Les genoux & les varangues sont équervez les uns avec les autres, au-moins de quatre piés.

POUIGNETTES, ou Equilles de girouettes. Hektet, Hekken. Ce font certains petits bois qui servent à tenir le haut & le bas des girouettes.

E'QUINOCTIAL, Equinoxial, Cercle E'quinoctial, on Ligne E'quinogiale. Evenaar, Lime, Middel-lign.

On apelle Cercle E'quinoctial, le cercle qui coupe en deux également la sphére droite, & on dit, Ligne E'quinoctiale, ou absolument, La Ligne, à-cause que ceux qui habitent sous cette Ligne, ont toujours les jours égaux aux nuits, ou un équinoxe perpétuel; ce qui n'arive pas aux autres A a a peuples peuples, qui n'ont cette égalité que deux fois l'année, favoir vers le 20, de Mars, lors-que le Soleil entre au figne du Belier, où il fait l'équinoxe du Printems, de vers le 23, de Septembre, lors-qu'entrant dens la Balance, il fait l'equinoxe de l'Automne. Voiex, l'quateur, & Ligne.

E'OUPAGE. Schoops-volk, Vlootelinger.
C'est le corps, ou la troupe des Obeiers mariniers, des soldats, des matelots, & des mousles & garçons qui servent dans un vasseau, & qui le
montent. La mouse de l'équipage de ce bâtiment est morte du scorbut
pendant cette traversée. Les gens de l'équipage ne peuvent faire aucune
demande pour leurs gages & loiers, un an après le voiage fini. E'quipage
complet, Volte bemanninge.

Les Equipages des navires de goerre, se doivent former avec le plus d'égalité qu'il se peut, & l'on observe d'y emploier, sur chaque centaine d'hommes, un certain nombre de matelots, qui n'aiant fait aucun voiage de long cours, ont peu d'expérience. Ce sont aussi les Hosp-lospers des Flamands, Voiez, Garçons de bord. Cela se fait suivant ce qu'en réglent le Conmandant & l'Intendant du port, pour instruire ces matelots dans la navigition, & les rendre plus capables de servir.

Les E'quipages étant formez, le Commissaire général du bureau desclasses en doit dresser les rolles sur son Journal, & séparer les départemens en chaque rolle, & sur ces rolles il doit surc ensuite les revues finales en rade, & faire prêter le serment tant aux Oficiers qu'à l'équipage.

"Si quelqu'un des gens de l'équipage d'un vailleau marchand, s'abandon"ne à quelque mutinene, delobéniance, & refus de faire son devoir, une
"sixième partie de ses gages demeurera confisquée, pour la première sos,
"au profit de l'État, & pour la secondesois les deux tiers, savoir un tiersa"profit de l'État, & l'autre tiers au profit des Oficiers, le droit de l'Ami"ral préalablement levé; mais pour la troisième sois le tout sera confisque,
"& en cas de récidive, il y ceherra punition arbitraire. Que si cette ma"tinerie ciutoit quelque dommage, le delinquant sera tenu de paier le dou"ble du prix auquel le dommage sera aprecie. Et si ce dommage se faisoit
"en la personne de quelqu'un, ou au corps du vaisseau, en-sorte que l'un
"ou l'autre sut en danger, le délinquant sera puri de peine corporelle, &
"à cet éset le Prevôt le sera mettre aux sera, en quoi tout le reste de l'é"quipage sera tenu de lui prêter main forte, & de lui obéir, sur peine de
"consistation de gages, & de châisment arbitraire.

"En tems de paix, les Navires de guerre des Provinces Unies ne font mon-"tez le plus fouvent que de deux cents hommes d'équipage : mais en tems "de guerre, il y en'a trois ou quatre cents, ou davantage, bien-entenda "que les vasificaux pavillons font toujours plus forts d'équipages que les "autres. Et que les uns et les autres en font pourvus à proportion de les "grandeur

"Pour les Vaisseum marchands, voici comme ils sont prilinairement mo-, tez d'équipages, & pourvus d'armes.

"Les Bannens du port de quarante à conquente faftes, portent ordinaire, ment sept hommes d'équipage, un mouffe, deux petits canons chacun adupoids de huit cents livres; deux pierriers, quatre hostes chacune du poids de cent livres, quatre mousquets, ou fusils, seize longues piques, pet douze courtes.

"Depuis

"Depuis cinquante jusqu'à foixante lastes, ils portent huit hommes, & un

"Depuis foixante jufqu'à foixante & dix lastes, ils portent neuf hommes, ,, & un moulle.

"Depuis foixante & dix jusqu'à quatre vingts lastes, ils portent dix hom-, mes, & deux mouffes.

"Depuis quatre-vingts jusqu'à quatre-vingts-dix lastes, ils portent onze

", hommes, & deux moufles.

"Depuis quatre-vingts-dix jusqu'à cent lastes, ils portent douze hommes.

, & deux moulles.

"Depuis cent jusqu'à cent-dix lastes, ils portent treize hommes, & deux

"Depuis cent-dix jusqu'à six-vingte lastes, ils portent quatorze hommes. "& deux mouffes.

"Depuis fix-vingts jusqu'à cent-trente lastes, ils portent quinze hommes. " & deux moufles.

"Depuis cent-trente jusqu'à cent-quarante lastes, als portent seize hommes, " & deux moulles.

"Depuis cent-quarante jusqu'à cent-cinquante lastes, ils portent dix-sept-,, hommes, & deux moulles.

"Depuis cent-conquante jusqu'à cent-soisante lastes, ils portest dix-buit

, hommes, & trois moufles.

Depuis cent-forkante jusqu'à cent-foixante & dix lastes . ils portent dix-", neuf hommes, & trois mousses.

, Depuis cent-foixante & dix jusqu'à cent-quatre-vingts lastes, ils portent , vingt hommes, & trois moulles.

"Depuis cent-quatre-vingts jusqu'à cent-quatre-vingts-dix laster, ils por-

, tent yingt & un homme, & trois mouffes.

.. Depuis cent-quatre-vingts-dix jusqu'à deux cents lastes, ils portent vingt-", deux hommes, & trois moufles, avec huit piéces de petit canon, du poids ,, de quatorze cents livres, pour le moins; huit pierriers, & seize boîtes, , du poids de douze cents livres, pour le moins; & feize moufquets ou fusills, deux douzaines de longues piques, & deux douzaines de courtes, & "les bâtimens qui sont entre quarante & deux cents lastes, doivent être pourvus d'armes à proportion de ce qui est marqué dans le premier arti-", ele & dans celui-ci.

"Pour les vaisseaux qui sont du port de plus de deux cents lastes, on les ", équipe à fon gré, néammoins presque toujours par proportion avec les "batimens qui font au-deflous, ainsi qu'ils vienment d'être marquez, c'est-"à-dire qu'ils portent toujours plus d'hommes & de canon, & jamais moins.

"Les flutes sont montées de dix ou douze hommes, pour le moins, avec "deux mousses. Les équipages des pinasses sont plus forts, & souvent de , forkante & dix on quatre-vingts hommes, felon le canon qu'elles por-, tent. Pour les Armateurs & Capres on en tient les équipages ausli forts "que leur grandeur le peut permettre, & jusqu'à en être tout-remplis. , Voicz, Compagnie.

"Les vaisseaux Anglois ont de plus forts équipages que les Hollandois. , parce-que ceux-ci s'épargnent moins, quoi-qu'ils foient plus fobres.

E'QUI-Aga 2

ER.

572 E. R. L'OUIPAGE d'atclier. Gereedischap van een timmer-svers.

C'est tout ce qui sert pour la construction, ou pour le transport des matériaux, c'est-à-dire, les grues, les chévres, les crics, &c.

EQUIPAGE de pompe. Pomp-gereedischap.

Ce qu'on apelle Equipage de pompe consiste en toutes les pièces avec leurs garnitures.

· EQUIPEMENT, Armement. Toornsting, Equipagia, Waapening on monta-

C'est la provision de tout ce qui est nécessaire à la subsistance aussi-bien qu'à la seureré & à la manœuvre de l'équipage d'un vaisseau, & l'équipage même.

E'QUIPER un navire. Een schip mannen, of bemannen.

C'est l'armer, y mettre les matelots & les soldats qu'il faut. La chaloupe sera équipée de sept hommes pour saire les rondes.

EQUIPER un vaisscau. Een schip roeden, of nurustent, toernsten, toetankelen en mannen.

C'est-à-dire, Munir un vaisseau de ses apparaux, de ses victuailles, & de ses agrès. C'est aussi le pourvoir de toutes ces choses, & de son équipage. Ce vaisseau est équipé en guerre; celui-là est équipé en marchandise; & cet autre vaisseau est équipé en guerre & en marchandise.


E'QUIPE, en guerre. Een Schip ten oorlog toegeruft;

E'QUIPER une flote. Een vloot ustrusten. EQUPER des matelots. Boots-wolk ustrusten.

ERISSON, Risson, Grapin de ser. Een Dregge met vier armen.
C'est une ancre à quatre bras, dont on se sert dans les bâtimens de basbord, & dans les galéres.

ERMINETTE, Herminette. Een Knipers-diffel.


C'est un outil de Menussier & de Charpentier, dont ils se servent pour aplanir & doler le bois. Il est fait en manière de hache recourbée. Les Tonneliers s'en servent aussi.



ER.

ERMINETTE, Hachette à marteau. Een Diffel daar een lange kromme kop

C'est une autre sorte d'Erminette, dont se servent aussi les Charpentiers & les Menuifiers François.



ERMINETTE. Een Dissal. C'est celle dont se servent les Charpentiers Hollandois;



ERRE, L'ERRE d'un vailleau, Fairt.

C'est-à-dire, Train, Allure. On dit en termes de marine, lors-qu'on parle d'un vaisseau qui a été arrêté par quelque cause, qu'il n'a pas repris son erre, pour dire, qu'il ne s'est pas encore remis dans la lenieur ou dans la vîtesse avec laquelle il a coutume de passer.

ERSES. Voicz Etropes.

ERSES, od Etropes d'afût. Stropjes.

Ce sont des Erses auec des cosses, qui sont passées au bout du derrière du fond de l'afût du canon; où l'on croque les palans.

ERSE de poulie. Een Bindifelije, Een Stropje tot een blok,

C'est une corde qui entoure le moufle de la poulie, & qui-sere à l'amarrer. Voiez, Etrope.

BSCADRB. Hoofde-deilinge, Esquadre, Verdeiling, Afdeiling.
C'est un détachement particulier de vaisseaux de guerre; ou-bien un des trois corps, qui dans un ordre de bataille, composent l'avant-garde, le corps de bataille, & l'arriére-garde; chacun desquels, est quelquefois partagé & distribué en trois divisions comme les Anglois & les François l'one pratiqué en 1672. & 1673. contre les Hollandois. Voiez, Division. En 1670. le Roi le France ordonna que le pavillon Amiral ne fût arboré qu'ayec un acompagnement de vingt vailleaux de guerre, & le Vice-amirai. Aaa 3

ral, & le Contre-amiral avec douze vaisseux, dont le moindre portar trente-six canons, afin-qu'ils sussent en état de désendre l'honneur & la pré-rogative du pavillon, & d'en soutenir la dignité.

"Dans une armée navale il faut que les cleadres se tiennent toujours à une "distance raisonable les unes des autres. & que les vaisseaux de chaque "escadre ne soient pas aussi trop serrez, sin-que quand on sera engagé au

a combat, il n'arive point de confusion.

"Il n'est pas avantageux de distribuer une armée navale en trop d'escadres, ou de divisions. Un Amiral distribue ordinairement son armée en
cescadres, et les escadres en divisions, et ordonne que chacun se tienne dans
la division où il est rangé, sur les peines qui y apartiennent. La plus ordinaire distribution d'une armée se fait en trois escadres, qu'on compose
peu-près également, leur donnant à chacune un pareil nombre de vaisseaux, de la même qualité; c'est-a-dire, à l'une autant de frégates, de
galiotes, de brulots, et même de canon, que l'autre en a. Il en est demême à l'égard des trois divisions dans lesquelles chaque escadre est presque toujours distribuée."

"Néammoins une fois l'illustre Amiral Tromp , étant sur le point de li-"vrer bataille aux Anglois, distribua son armée en quatre escadres. Il y "en eut trois qui s'avancérent sur une même ligne & portérent sur les en-"nemis; & la quatrième, qui sut comme une arriére-garde, servit de

"corps de réferge.

Dans le sanglant combat qui se donna entre les Républiques d'Angleterre, de de Hollande, le 20 d'Août, l'an 1673. Et qui sut soutenu avec peaucoup de gloire par le même Héros, Martin Harpertsz. Tromp, qui commandoit l'armée des Etats Généraux, cette armée sut divisée en cinquescadres. Il y en eut une qui se mit un peu de l'avant, les trois autres pla suivirent sur une même ligne, Et la cinquième servit d'arriére-

.. garde.

Il y a beaucoup de François, sur-tout de ceux qui donnent des rélations de combats, qui ne distinguent point entre Escadre & Division, principalement quand il s'agit d'Escadre, & qui emploient indisféremment ces deux termes; mais il est constant, selon les plus éxacts Ecrivains, qu'il y a de la disférence, & qu'Escadre est un corps de la première distribution qui se sait d'une armée; & Division est un des petits corps de la distribution qui se sait d'une escadre. Lors-que le Chef d'escadre se trouve Commandant, en l'absence du Lieutenant Général, il a les mêmes sonctions que lui dans les ports & à la mer. Voiez, Chef d'escadre. Selon l'Ordonnance, on ne donne point en France le pom d'escadre, qu'il n'y air quatre vaisseux pour le moins. Voiez aussi, Division.

L'ESCADRE bleue, L'Escadre blanche, L'Escadre rouge. Het Esquadre

van de blasuu e, van de witte, van de reede vlig.

DISTINGUER de loin trois Escadres dans une armée navale. Dese ofquatres

VAN verre in een serlogi-vlost endertennen.

L'ARMEE fut divisée en trois Blendres, & chaque Eleadre distribuée en trois Divisions. De vloet sourd in drie efquadres, en elle efquadre in drie final-desles vocasels, of geschaure.

LSCALE. Faire escale dans un port. Een basven amdem, Julopen.

C'un

C'est y mouiller, soit pour éviter la tempête, ou les ennemis; ou soit qu'on y veuille prendre langue. Nous finies cleale.

ESCARBITE. Een Wanter-bakje.

C'est une sorte de petit vaisseau de bois creuse, qui a environ huit pouces de long, & qui est large de quatre. On y met l'étoupe mouillée, pour tremper les ferremens dont se servent les Calfats, quand als travaillent.

ESCARLINGUE. Voicz Carlingue.

ESCARPE'. Côte escarpée. Een steil of schor kust.

C'est un endroit coupé à plomb, ou avec peu de talus. Une falaise escarpée. Une roche escarpée. Voicz, Ecore.

ESCHAFAUT. Voiez, Echafaut. ESCHANCRE, Echancré. Une Girouette Echancrée. Les gespiest viengel. C'est-à-dire, qui est coupée en ligne courbe, ou fendue par le milieu, & qui a deux pointes vers le bas.

ESCHARS. Voiez, Echars. ESCHILLON. Een Hoofe.

C'est un terme de marine du Lovant, qui signifie une nuée noire, d'où fort une longue queue, qui est une forte de météore que les matelots craignent autant & plus que la plus forte tempête. Cette queue va toujours en diminuant, & en s'allongeant dans la mer. Elle en tire l'eau comme une pompe, en sorte que l'on voit cette esu qui bouillonne tout-autour, tant l'atraction paroît violente. La supersition de ceux qui emignent cette nuée fait qu'ils piquent dans le mât un couteau à manche noir, perfuadez. qu'en faisant cela ils dérourneront l'orage. Voicz, Puchot.

ESCLAVE. Een Slaaf,

C'est un captif pris sur mer par des Corsaires, tels que c'ux des côtes de Barbarie, qui font souvent des Chrétiens esclaves. On apelle encore ainsi les Négres dont on se rend maître dans l'Amérique, & dont on fait un grandi trafic.

ESCOPE. Gieter, Zeil-gieter, Spoel-gieter.

C'est un brin de bois d'une très-médiocre grosseut', dont on se sert à jetrer de l'eau de la mer le long du vailleau, pour le laver & pour modifier les voiles. Il est creusé par se bout, & ment de la light droité at la la courbe, giant un manche affez long.


ESCOPE, Ecope, Bleonpe, Hoof-varje, Hoof-pat, Speel-greter. C'est une sorte de petite pelle creuse, avec laquelle on puis 80 ou jotte Peau qui entre dans une chaloupe, ou dans un canot. Il n'y a de manche

qu'autant que la main en peut empoigner,

ESCOPERCHE. Een schuins legger, op een braun. C'est comme un second fauconneau élevé sur un grusu, out sur un éngine ou-bien, c'est une piéce de bois ajoûtée sur un grunu, au bout de linquelle. al y a une pouhe. Ce mot se dit aussi de toutes les pieces de bois qui sont debout, & qui ont une pouhe à l'extrémné, par le moien de laquelle on élève de bois, ou des pierres. On apelle aussi Escoperche une solive, ou autre pièce de bois, qui a une poulie. & dont on est quelquesois obligé de fe fervir en des endrons où il elt impossible de placer un engin , ou une grie, quoi-que cette pièce de bois ne foit pas toujours dreffée debout, mais qu'elle foit panthee comme fur une avance de corniche, ou dans une

376

lucarne. Voiez la figure des deux gruaux d'Amsterdam, sous le mot, Gruaus il y a une Escoperge sur le plus perit, qui est plus simple que celle qu'on voit ici, dans cette figure.



ESCOT. De Schoot-hoorn wan een driehoekig zeil.

C'est l'angle le plus bas de la voile larine qui est triangulaire.

ESCOUADE. Het derde deel van een kragt-bende.

C'est une partie d'une compagnie d'infanterie. Chaque compagnie est ordinairement divifée en trois efcouades. Une efcouade de cinquante hommes, Capitaine de vaisseau commandant les escollades des foldats.

ESCOUPE. Voiez, Escope. ESCOUVILLON. Voiez, Escouvillon.

ESPALMER. Breeuwen, Schoon-maaken en bestrijken.

C'est nétoier, laver & donner le suis depuis la quille jusqu'à la ligne de Peau, pour faire voguer les hatimens avec plus de viteste. Mt. Guillet dit que le mot d'Espalmer s'aplique plutôt aux galéres qu'aux yaisseaux, à l'égard desquels il faux dire, ou Nétoier, ou Caréner, ou Donner les œuvres de marée,

ESPARRES, Eparres, Sparren , Sperren , Noordse spierijes. Ce tont des gaules desapin, ou d'un autre bois leger, qui viennent de Norvège-

,, On

S.

"On donne ordinairement onze esparres pour dix quand on les vend en , gros, ou que du-moins on n'en vend pas au-deflous de dix. Les Eparres , qui viennent de Pernau en Livonie, se vendent à la toile, qui est de six "piés; & les autres se vendent au pié.

ESPAVES de mer, Epaves, Choice du flor. Zee-driften.

Les Procureure du Roi aux Siéges d'Amirauté, ont un régître qui contient l'état de tous les échouëmens, bris, naufrages, & généralement de toutes espaves trouvées en mer, ou sur les gréves. Voiez, Choses du flot.

DROIT d'E'pave, Strandt-regt.

C'est un Droit Seigneurial, par lequel les choses égarées, & qui n'étant reclamées de personne se trouvent dans l'étendue de la Seigneurie, apartienment au Seigneur, & les choses qui viennent floter sur le rivage, sont austi réputées telles

ESPAVRE. Een balkje tot een fehuit.

On apollo Espavres, certaines solives qui servent à faire la levée d'un bareau foncet, ou autres.

ESPOIR. Een soort van een Valkenet.

C'est un fauconneau, ou petite pièce de bronze, qui est montée sur le pont d'un vailleau, & dont on se sert pour les descentes. On en a vu quesquefois fur les hunes des grands vauséaux, comme aux carraques de Portugal.

ESPONTILLES. Voice, Epontilles.

ESPONTON. Brands-spit, Een soort van een half-piek.

Cette forte d'arme est une espèce de demie-pique, dont on se fert particuhérement sur les vaisseaux, quand on vient à l'abordage.

ESQUIF. Een schmt, Een sloep.

C'est un pent bateau, ou chaloupe, destiné pour le service d'un navire, ou d'une galère. On s'en fert pour mettre les personnes à terre, quand on est arivé à quelque port, ou pour se sauver dans un débris de vaisseau. Voiez, Chaloupe & Canot.

ESQUAIN, Quein, Qlin. Vertuining-bladt, Vertuining-plank, Vertuining-

bout, Wagenschot, Fortuinmg-hout.

Ce sont les planches qui bordent les deux côtés de l'acustillage de l'arrière an-dessus de la lisse de vibord. Elles sont beaucoup moins épaisses que les autres bordages, & vont toujours en diminuant vers le haut. Il y a de l'aparence que ce mot est emprunté du Flamand Kleis, qui fignific Petit.

"L'Esquain, ou le bordage de l'acastillage, est tout ce qui se pose, du "côté de l'arrière, au-dessus de la lisse de vibord. La première planche "qu'on met au-dessus de cette lisse, doit être de chêne, & assez épasse, "à-cause du calfatage : il faut qu'elle ait au-moins la moitié de l'épaisseur "des planches du franc-bordage. Quelques-uns l'apellent en Flamand "Zer-gang. On y fait une rablure, sur le côté qui cit par le haur, pour " y faire entrer la première planche du véritable esquain. Voiez, Bordages "de l'esquain.

"Dans les grands vassseaux , les planches de l'Esquain ont d'ordinaire un "pouce, ou un pouce & un quart d'épaisseur, & elles doivent être cha-

"cune un peu plus étroite en avant que vers l'arrière.

"La plus baffe planche de l'esquain, dans un vassseau de cent-trente-quatre piés de long, de l'étrave à l'étambord, doit avoir dix pouces de large vers

378 "l'arrière, & neuf & demi en avant, & un pouce d'épais; & le reste des "bordages, qui doivent être au nombre d'onze, doivent aussi avoir un pouce "d'épais & un pié de large, tant à l'avant qu'a l'asrière. Voiez, Acastillage.

ESQUIMAN. Schreman, Hoog-boots-mant-mank.

C'est le nom que les Hollandois donnent à l'Oficier Marinier qu'on apelle Quartier-maître. C'est celui qui a l'œil particuliérement sur le service des pompes, & qui est comme l'Aide du Maître & du Contre-maître d'un vailleau : aussi se sert-on quelquesois du mot d'Esquiman, pour dire, Second Contre-maître.

ESSES, ou Aifles d'afût. Affen-bonus.

Ce sont les chevilles de ser, en forme de la lettre S, qui tiennent les rouës des afûts de canon aux eslieux.

ESSIEU, ou Aissicu d'asût de bord. Ax.

C'est la pièce de bois qui traverse l'astit par-dessous la sole, & dont chaque bout entre dans une roue, avec laquelle il est entretenu par une esse. Il y en a deux, un à l'avant pour les deux roues qui sont aux deux côtés; &c un à l'arriére tout-de-même.

ESSUIEUX. Voiez, E couvillon.

EST. Coft.

C'est l'Orient. Ce terme est emploié à deux usages. Il signifie un des quatre points cardinaux du monde, par raport au monde entier; & il fignifie le côté où est l'Orient, par raport à la place où se trouvent un homme ou. un vaisizau.

EST, Vent d'Est. Onfte-windt, Onftelijke windt.

C'est le vent qui vient d'Orient, l'un des quatre vents cardinaux.

D'EST à Ouest. Van Oest set West.

C'est-à-dire, D'Orient en Occident, ou, Du Levant au Couchant.

EST-NORD-EST. Ooft-Noord-Ooft.

C'est un vent entre-mitoien, qui tire son nom de l'Est & du Nord.

EST-SUD-EST. Ooft-Suid-Ooft.

C'est aussi un vent entre-mitoien, qui tire son nom de l'Est & du Sud. EST-QUART-DE-NORD-EST, ou quart-au-nord-eft. Ooft-ten-noor-

EST-QUART-DE-SUD-EST, ou, quart-au-fud-eft. Ooft-ten-fuiden.

ESTACADE. Paalen en flag-beomen, Boomen.

Ce sont plusieurs großes & longues pièces de hois, garnies de fer & de chaînes, que l'on met à l'entrée d'un port pour le fermer.

ESTAINS. Randisoen, Randisoen-houten.

Estains, Il faut prononcer la première S. Ce sont deux pièces de bois d'une même figure, qui font portion de cercle, & forment le rond de l'arnére d'un vauleau. Elles sont assemblées par les bouts d'embes à l'étambord, & par les autres aux deux allonges de trepot, qui achèvent la hauteur & la rondeur de la poupe.

"Les Estains sont assemblez à entailles perdues avec les bonts de la lisse de "hourdi. Leurs pointes qui s'assemblent avec l'étambord, descendent plus, ou moins, felon que le Charpenner le juge à propos, par raport , aux façons entiéres qu'il donne au vaisseur. Néammoins la plupart des.

. "Charpentiers les placent sur le milieu de l'étambord.

"On

On donne le plus souvent aux Estains les deux tiers de l'épaisseur de la , lesse de hourdi, ou-bien l'épaisseur qu'elle a dans les bouts, à son jarlot , près. On leur donne autant de largeur que le bois en peut sournir, & , pour le moins une sois autant que d'épaisseur. Mais tous les Charpentiers , ne sont pas d'un même sentiment à l'égard des proportions de ces pièces; , et même aussi le bois les gène quelquesois, & ils sont obligez de s'y assu-, jettir. Voici une table où l'on voit les diverses proportions qui leur sont , données, & leur sigure se voit dans les deux sigures de l'arcasse, sous le mot Arcasse.

•	Piés.	P	ouces	! .	Pouces.
	80 ₇		53		{18
	85		5		15
	93		8		17
Un vaif-	101		6		18
feau long de	113	Les Ef-	7		18
	114	tainsont		Et de	16
	132	d'épail-	8	largeur.	₹18
	144	feur	IO		20
de Pé-	155		12		74
trave à	118		12		22
l'étam-	160		11		22
bord	(<i>177)</i>		زلل		(26

ESTAMBOT, E'tambot. Voicz, E'tambord.

ESTANCES. Schooren, Stutten.

Ce sont des piliers posez tout le long des hiloires. Et qui soutiennent les barroins. Leur longueur est de la hauteur qui se trouve entre deux ponts. ESTANCE à taquets. Een seboor met klampen in 's ruim, dienende om af, of, op te klammen.

C'est une manière d'échelle de fond de cale, avec sa tirevieille.

ESTERRE. Een Slusp-baven.

C'est un terme fort usité parmi les Avanturiers de l'Amérique. On comprend que ce doit être une espèce de petit port, comme une Cale, ou Calangue. Voiez ces deux mots. Nos canots sortirent d'une esterre, & nous firent le signal, auquel nous les fûmes prendre. Nous nous cachâmes dans une esterre sur la même sse.

ESTIME, Giffing,

L'Estime est une présomption & conjecture du chemin que le vaisseu peut avoir fait, & du parage où il se rencontre. Chaque jour le Pilote fait son estime, éxaminant quelle est sa route, quel est le vent qui regne, & quel est le sillage ordinaire de son vaisseu, c'est-à-dire, combien il fait de chemin par jour, soit de vent arrière, de vent largue, ou de vent de bouline, selon-que le bâtiment est bon ou mauvais voilier, ce que l'expérience & les réstexions lus doivent avoir apris. Un sage Pilote sait toujours monter son estime plus que moins, & aime mieux présumer qu'il est vingt Bbb 2

lienes de l'avant vers la côte, que vingt lienes de l'arrière vers le large de la mer, parce-que se croiant toujours plus près de la côte, il est plus circonspect, plus atentif, & se prepare de bonne-heure à la découvrir & la reconnoître; de-forte qu'il n'est pas en danger d'y être jetté inopinément » & de se perdre par non-vue. Nous premons souvent hauteur, pour corriger les erreurs de l'estime, & distinguer la vérirable latitude de la présomptive que le pointage nous avoit donnée.

PAIRE PEttime. Lands peston, Giffing maaken.

SE TROMPER dans l'Estime. Erreur dans l'Estime. Misverstande van strock. Vergi∬en.

ESTIMER, ou Calculer le filiage d'un vaisseur par lé moien d'un instru-

ment de bois nommé petit Navire. Sog peilen, Suigen,

ESTIVE, Afficite. De evenswigtigheid des schips. De regte stumwinge van eers

Chip.

C'est le juste contrepoids qu'on donne à chaque côté d'un vaisseau, ou d'une galére, pour balancer leur charge avec tant de justeste, qu'un côté ne pèle pas plus que l'autre; ce qui les rend plus logers & facilite leur cours. Voiez, Affictte,

METTRE le vaisseau en Estive. Het schip-regten .-

C'est le mettre en assette; & le mettre hors d'estive, c'est lui ôter son

juste contrepoids.

RSTOC, ou Etau, pour le Maître d'armes, pour limer. Eta Schroef. C'ett une petite machine, qui fert aux artifans à foutenir & arrêter le fer, & aurres matières sur lesquelles ils travaillent pour les limer, polir, so-

ESTOUPE. Voiez, E'toupe.

ESTOUPIN, E'toupin, ou Valet. Een Prop.

C'est un peloton de fil de carret, sur le calibre des canons : on s'en sert à bourrer la poudre, quand on les charge.

ESTRAN. Strandt.

C'est ainsi que l'on parle en Picardie & dans le Pais conquis & reconquis. pour dire, une côte de la mer qui est plate ot sabloneuse.

ESTRAPADE Marine. Het loopen, of vallen van de ree,

C'est le châtiment d'un matelot, qu'on lui fait soufrir en le guindant à l'a hauteur d'une vergue, & le lussant ensuite tember dans la mer, où on le plonge une ou plusieurs fais, selon-que le porte la Sensence. C'est ce qu'on àpelle autrement. Donner la cale. Voiez. Cale.

ESTRAPONTIN, Hamac. Hang-mak,

C'est une espèce de lit que les Sauvages suspendent en l'air; en l'atachant à deux arbres: on s'en fert auffi,dans les vaiffeaux...

ESTRIBORD, on Stribord. Sinur-board, Sucr-board.

C'est à dire, le côté droit du vaisseau, si l'on a égard à celui qui est assi à la poupe. Il est mieux de dire Stribord. Voiez, Stribord. ESTROP, Estrope. Voiez, Estrope.

ESTROP, Aftroc, Etrope, De Strep van de riem:

C'est une grosse corde, que l'on atache à une grosse chévisie de bois apellée Escheome.

EJA-

STABLE. Foor-fleven?

C'est la continuation de la quille du navire, laquelle commence à l'endroit où la quille cesse d'être droite. Voiez, Etrave.

ETABLE, S'aborder de franc-étable. Met de long tegent mailituderin son-

leggen.

C'est lors-que deux galéres, ou deux vaisseaux, s'aprochent en droiture, pour s'enferrer, ou s'enfoncer, avec leurs éperons. S'aborder en belle, ou debout au corps, c'est s'aborder par les flanes.

BTABLIR les voiles. Voiez, Dreffer les voiles.

VAISSE AU Établi sur ses amarres. Em schop leggende voor sin auter?

Gest lors qu'il a jetté ses ancres, & qu'il est amarré pour séjourner. Lorsque les vaissesur seront établis sur leurs amarres, il sera travailse avec diligence à seur desarmement; & après-qu'ils seront entièrement dégarnis & desarmez, tous les hommes de l'équipage seront paiez, & l'équipage congédié.

ETABLI, Sitüé, Gifant, Leggende. Ette Etabli. Leggen.
Cest être sitüé. Tour-le continent qui regarde la mer du Sud, est établi
Est & Oisest, et presque toutes les isses Nord & Sud de lui; et al-resuit
du côté du Levant au Sud-est, et au Sud & Sud-oisest. Un rocher établi
Est & Oisest.

ETABLURE. Voiez, E'trave.

ETAGUE, Itaque, E'mque, Itacle: Voiez, Itaque.

ETAL. Voicz, E'tay.

ETALER les marées. Stoppen, Affloppen, Overtijden, Tj-ffoppen.
C'est mouiller pendant un vent & une marée contraire à votre course, en atendant une autre marée savorable qui vous puisse porter à route. Le vent sut si forcé pendant huis jours qu'il nous sut inutile d'étaler les marées, & nous sûmes contrains de relâcher à St. Malo. Resouler la marée est le contraire de l'étaler.

ETALINGUER les cables. Voiez, Talinguer.

ETAMBORD. Ague-fleven, Achier-fleven.

C'est une pièce de bois, élevée & mise en suille sur le bout de la quille, à l'arrière du vaisseau, pour soutenir la poupe, & austi le gouverrail qui y est ataché. C'est sur cette pièce de bois que l'on could tous les bordages dont les saçons de l'arrière sont convertes. On divise ordinairement la hauteur de l'étambord, afin de pouvoir connoître combien le navire tire de piés d'eau quand il a si charge, & pour cet éset on le marque par une messure de pié de Rèi, cu qui s'apelle Piéter.

"L'Etambord doit être plus élevé que l'étrave. Et plus large, parce qu'il n'est d'omement au vailleau, & qu'il est comme le soutien de la poupe.

"Quoi-que dans ce Livre on ait pris l'étrave pour la règle des proportions se toutes les autres parties d'un vailleau, on pourroit néammoins le fer, vir auss de l'étambord'pour le même usage, parce-que sa proportion se stire aussi de la longueur du vaisseau. On peut lui donner un peu de ronndeur en-dedans, mais au-dehors il faut qu'il solt taillé en ligne droite, a, sin-que letgouvernait aussie facilement jouen. Pour donner à l'étambord n'es juste longueur, il faut presides, la hauteur du creux du vaisseau, se seelle du rolevement du gont se de ce qui est au-dessus. Par éxemple;

Bbb z -

Prene:

282 T.

"Prenez trois pies pour l'acastillage de l'arméro, dix piés de creux, & cinq , pies dix pouçes de relevement, vous trouverez dix-huit pies dix pouces pour la hauteur de l'étambord.


"Pour fon épailleur en dedans, aussi-bien que pour l'épailleur de l'étrave. "Il faut prendre un pouce d'épaisseur par chaque dix piés de la longueur de , l'étrave à l'étambord. En-dehors, l'étambord doit avoir d'épailleur les

parois quarts de fon épaisseur du dedans.

Le haut de l'Etambord doit avoir de largeur une cinquième plus qu'il n'a d'épaisseur, & le bas doit être cinq fois plus large, qu'épais; ou, fe-"lon le fentiment de quelques autres Charpenners, le bas doit être le tiers

plus large que le haut.

On lusse l'Etambord quarré dans l'endroit où il se joint à la lisse de hour-, di, ou grande barre d'arcasse. Le bas de l'Etambord porte ordinairement "fix ou l'ept piés fur la quille, felon-que le bois permet, & dans sa partie "qui est en-dehors on prend un pié ou un pié & demi de bois pour y tail-"ler un tenon qui entre dons une mortaile, qu'on fait dans l'extrémité de la quille, afin-que ces deux importantes pièces s'entretiennent mieux. ... La partie intérieure de l'étambord est jointe à la quille par des cloux sa des chevilles de fer & de bois.



E T. 38

"En-declans on met une courbe, dont une branché porte for la quille, & n'iustre branche contre l'étambord; & cotte courbe s'appelle Contre-étam-"bord. Voiez, Contre-étambord.

Pour mesurer la hauteur de l'Etambord , il faut prendre la mesure sur nie bout du talon de la quille . Au regard de la quête , beauteup de gens

"hu en donnent un pié par chaque fix piés qu'il a de hautour.

Les Charpentiers qui ont donné les proportions d'un vailleur de centntrente-quatre piés, marquent vingt-quatre piès un quart pour la houseur ade l'Etambord, & quatre pies pour la quête, neuf pouces d'époilleur à l'arrière, ou en-debors fous son quarré, & treize pouces & un quart enadedans; dix-neuf pouces de lafgeur par le haut, & six piés par le hau, La rablure doit être à quatre pouces & demi du bord, & avoir trois pounces & demi de largeur, & trois pouces de profondeur.

Un sutre Auteur Flamand parle ainfi touchant l'Etambord

"L'Etambord termine la longueur du vasseu pur-dernore, comme l'étranve la termine par devant il sort principalement à porter le gouvernail,
not a enfermer dans la rablure les bouts des bordages. On lui donne la
même épasseur qu'à l'étrave, ou un peu plus, parce-qu'il doit souteme le
mouvernail. On lui donne un quart plus de largeur que d'épasseur, mais
n'à l'assemblage des estains on lui en donne un tiers plus que par le haut;
n'et par lu bas on lui donne un pié de largeur par chaque quatre piés qu'il
n'et pour cet éset on lui saie une entaille d'un quart de son épasseur. On
me lui donne pas à-présent tant de quête qu'on lui en donnoit autresois,
n'on peut lui en donner un pié par chaque sept piés qu'il a de hauteur,
mhormis dans les slûtes, ou c'est assez d'un demi-pié.

"Il faut bien prendre garde » la hauteur qu'on donne à l'Étambord, de à la bien proportioner à tout le gabarit du vailleau, afin-que cette piécène soit ui trop longue, ni trop courte. Si elle est trop courte, il en resulte soulleu du vaissens. Par éxemple, Il faut que le bis poût soit, dans le milieu du vaissens, justement à la hauteur déterminée pour le creux, de squ'il s'elève un peu de presque insensiblement vers les bouts, afin-que stoute l'eau qui peut tomber sur ce pont, en quelque endroit que ce soit, coule vers le milieu. de sorte par les dalots qui y sont. Mais si l'etample bord est trop court, on ne peut donner au pont ce relevement vers l'armére, si-bien que dans un vaisseau ou ce desaut étoit, on sut contraint de sidonner de la pente au pont vers l'armère. Et de percer des dalots dans si l'arcasse, de même de faire des entailles dans la luse de hourdi, pour donner une hauteur convensbie aux sabords.

"D'autres Charpentiers, au contraire, entétez de la besuté dugabant, &c
"y aient plus d'égard qu'à tout le refte, donneautant de hauseur à l'étam"bord, fur-tout dans les flûtes, & par-conféquent tant de relevement à
"tout l'arrière, que les ponts, qui doivent dépendre de ce relevement,
"& y participer pour se joindre à la lisse de hourds, sont tout-a-fait in"commodes, & aportent beaucoup de difficulté à la manœuvre, & à tout

»ce qu'on doit faire

» Pour trouver le hauteur de l'Etambord il faut prendre premiérement ce nque le vailleau a de plus de tir-nt d'eau à l'arrière qu'à l'avant; ce qu'on

"bent

peut ségler à peu-près à un pié par chaque cinquante piés que le vaissean.

, a de longueur. Ensuite, il saut prendre le creux du vaisseau, c'est-à-dire,

, la hauteur du premier pont; et, en troissème lieu, la hauteur d'entre

, deux ponts, au grand gabarit, ou cette hauteur se divise ordinairement

, en trois parties egales pour les sabords.

"En quatrième lieu il faut prendre le relevement qu'a le pont à l'arrière, "ce qui se peut faire, à-peu-près, sur le pié de deux pouces par chaque "dix piés de la longueur qu'a le vaisseau. Enfin il faut prendre la largeur "de la lisse de hourdi; & tout cela ensemble fera la hauteur de l'étam-

, bord.

"Par éxemple: La hauteut de l'Étaffibord d'un vaisseau de cent piés de plong, de dix pouces de creux, six piés de hauteur d'entre deux ponts, sera de dix-neuf piés trois pouces, en comptant 2. piés de tirant d'eau à "l'arrière plus qu'à l'avant; 10. piés de creux; 1. pié 9. pouces de relement du pont; 2. piés pour les sabords du premier pont; 2. piés pour "les sabords du haut; & 1, pié 9. pouces de largeur de la lisse de hourdi: "le tout mesure d'Amsterdam.

VOIGI une Table, qu'ou trouve dans le même Auteur, pour marquer diverses proportions qu'on peut donner à l'Etambord, & qui sont dans des devis qu'il a vus: il donne avis que par-tout où il a mis des zeros, il n'a

grouvé aucune marque de chifre dans les mémoires.

Vaif- feau qui a de long	Vaileau qui a de creux	Hanteur de l'É- tom- bord.	E'paif- feur de l'Etam- bord.	Largear de l'E'- tam- bord,	Lon- gueur de la rablu- re de l'E- tambord	Quête de l'Étam- bord.
93 101 113 114 131 144 154 155 168 168	#ids.Fosces.	-14 - 917 - 015 - 1015 - 017 - 021 - 021 - 628 - 626 - 027 - 0	9 0 12 12 16 16 17 18 17 18 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	0 0 0 0 0 0 6 400 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

ETAMBRAIES, Etambaics, Erambrais, Erambres, Serres de mats. Viffers, of Visithers, Vissing, Vissingen.

С¢


E T. 3

Ce sont des ouvertures rondes, saites aux ponts du vaisseau, pour passer les mâts: ou-bien deux grosses pièces de bois, qui accolent un trou rond qui est dans le tillac, par où passe le mât, ann de renforcer le tillac en cet endroit, & de tenir le mât plus serme Quelques-uns donnent aussi le nom d'Etambraie à une toile possée qui se met tout-autour des mâts, sur le plus haut tillac, de-peur que l'eau ne les pourrisse. Voiez, Brayes.


"L'Etambraie du grand mât d'un vassseau de cent-trente-quatre piés de

"L'Etambraie du grand mat d'un vailleau de cent-trente-quatre pies de
"long, doit avoir cinq piés trois pouces de long, quatre piés fix pouces de
"large, &t fix pouces d'épais. L'étambraie du mât de miféne, qui est
"sur le château d'avant, doit avoir quinze piés & demi de long, trois piés
" &t demi de large, &t quatre pouces &t demi d'épais. L'étambraie du
"mât d'artimon doit avoir deux piés cinq pouces de large, &t quatre pou"ces &t demi d'épais. Le trou de cette étambraie &t du pont, doit affair
"dix-sept pouces &t demi de diamétre. Le trou de l'étambraie du mât
"de misene, doit avoir un pié huit pouces &t demi; &t celui du grandmât
"doit avoir plus de diamétre, par proportion. Les piés doivent être en"tendus piés d'onze pouces.

ETAMBRAIE du grand mat. De Viffer van de groote maft.



ETAMBRAIE du mat de milene. De Viffer van de fokke-maft.




ETAMBRAIE, Spoor-gat.

E T. 286 Ce mot se dit encore du lieu où porte le pie du mât, dans le fond du

ETAMBRAIE du cabellan. Visseber van de spil.

Il se dit aussi des ouvertures par où passent les cabestans & les pompes. "L'E'tambraie du cabeltan d'un vailleau de cent-trente-quatre piés de long. "doit avoir huit pies de long,, deux pies trois pouces de large, & quatre , pouces d'épais.



ETAMINE. Haar-dock, Vlagge-dock C'est l'étose dont on fair les pavillons. La pièce est d'environ trente-six. aunes & demie, & coûte sept livres dix sous à huit livres à Amsterdam.

E'TANCES. Voiez, Estances.

ETANCHER, une vote d'eau. Een gat of een lek ftoppen.

ETANÇONS. Stutten.

Il est bon que les ponts soient garnis d'étançons sous tous les baux , pendant-que les vaisseaux demeurent amarrez au port.

ETANG Een Poel.

C'est un grand réservoir d'eau dans un lieu bas, fermé par une chaussée ou digue, qu'on peut lacher quand on veut, en levant l'écluse qui arrête les eaux des sources, & les décharges des pluses. Ordinairement les eaux des étangs sont douces, & on y met du poisson. La disférence qu'il y a d'un étang à un lac, c'est que l'étang se dessèche quelquesois l'Eté.

ETANG de mer, ou Etang fale. Een Sont-wetr,

C'est un étang de certaines caux dont la mer s'est déchargée, & qui d'ordinaire retiennent leur fel.

ETAPE Steamel

C'est une place publique, où les Marchands sont obligez de saire aporter leurs marchandifes, pour être achetées par le peuple. Il fe dit auffi d'un port, & d'une ville de commerce; & dans ce sepe en dit que le port de Redon ch Bretagne est Pérape des vins pour Rehnese Dordregt, ent Hollande, est l'étape des vins de Rhin, & des bois.

L'ESPAGNE a été autrefois l'étape des marchandises des Indes Orientales.

Spangie behields voor deefen de staapel der Oost-indische waaren.

ETAQUE, Voicz, Prique,

ETARCURE. De diepte of lengte van de zeilen.

Ce mot le dit par quelques-uns pour la hauteur des voiles.

ETAT d'armement. Een Lust van de Zee-officiers, die in dienst ien oorlog uin aungenomen, C'est. ET.

C'est une liste envoiée de la Cour, destous les vaisseaux, Oficiers Majors, & autres Oficiers qui font destinez pour armer.

ETAT d'armement. Stadt van aitrusting.

C'est aussi un Imprimé qui marque le nombre, la qualité & les proportions des agrès, apparaux & munitions qu'on adeffein d'emploier aux vaificaux qu'on veut armer.

Capitaine du grand E'tat. Een Kapitein die fijn commissie van den Ko-ETAT.

ning gekreegen hieft.

C'est un Capitaine de vaisseau qui a sa commission du Ros.

CAPITAINE du petit Etat. Een Kopitein, of Kommandeur van een ligte fregas, galioot, fluit, of brands-schip.
C'est un Capitaine de frégate legére, de galiote, de brulot, ou de flûte.

ETAY, E'cai. Stung, Stag.

C'est un gros cordage à douze tourons, qui par le bout d'enhaut se termine à un collier, pour failir le mat sur les barres; & par le bout d'embas il va répondre à un autre collier qui le bande, & le porte vers l'avant du vaisseau, pour tenir le mât dans son assicte, & l'afermit du côté de l'avant, comme les haubans l'afermissent du côté de l'arrière.

LE Grand Etai, L'E'tar du grand mât. De groote flag.

Il descend depuis la hune du grand mat jusques au hant de l'étrage, où il

oft tenu par fon collier.

... Son épaisseur en rond, ou la circonférence, selon un Ecrivain Flamand, doit être une huitième partie momdre que celle du maître cable. Voiez,

Cordage.

E'TAI du grand mat de hune. De groote Steng-stag.

11 descend depuis la hune du grand perroquet jusques à la hune du mât de miséne, avec une poulse courante au-dessous de la hune du mât de miséne; & delà il descend jusques au bas.

"Sa circonférence doit être de même que celle du mât d'artimon, qu'on

,, voit ci-deflous.

E'TAI de voile d'étui. Bras van ly-zeile spieren.

C'est la manœuvre qui tient l'arc-boutant en avant.

FAUX-ETAL. Een loofe Stag.

C'est l'étai qui se met pour renforcer le grand, & pour servir en se place, s'il étoit coupé par quelque coup de canon.

FAUX-ETAL De Draaireep van 't Siag-zeil.

Ce mot se dit encore d'une manœuvre qu'on met le long de quelques étais pour placer les voiles d'étai.

E'TAI du grand perroquet. De greote Bram-steng-stag.

Il descend du mát de hune devant l'étai du bâton du grand pavillon, & répond au perroquet de misene.

E TAI de misene, ou du mat de misene. De Fokke-frag. Ordinairement il répond & finit en marticles sur les deux tiers du beaupré. "Sa circonférence doit être une huitième moindre que celle du grand

ETAI du mat de hune d'avant. De Voer-steng-stag. Il répond au bout du beaupré ,, & doit avoir de circonférence une huitié-., me moins que l'étai du grand mât de hune,

288 ETAI du perroquet de miléne. De Voer-bram-fiong-fiog.

ETAl du mat d'artimon. De Befani-flag. Il vient descendre au pié du grand mat sur le tillac. ,. Sa circonférence est de la moitié de celle du grand étai.

E'TAI du perroquet d'artimon, ou de foule. De Krmi-fieng-fing,

Il se fourche, & va se terminer en marticles aux haubans du grand mât.

ETAI de perroquet de besupté. De Blinde-fleng-flag, Knik-flag.

ETENDART. Voiez, Etandart.

ETE'SIES, ou Vents Eteliens. Monzon.

Ce font des vents anniversaires & réguliers, qui ne manquent point à soufler en de certaines faisons, & pendant un certain tems. Voicz, Ventsalifez, & Moulon.

ETIER. Een Hok tot maften.

C'est une espèce de fosse faite par art, ou naturellement, qui se dégorge dans la mer, ou dans quelque rivière qui en est proche. On apelle pareillement Erier le conduit qui fert à recevoir l'eau de la mer dans les marais falans.

ETOILE. Star.

C'est un Astre, un globe lumineux qui est su ciel. Les Astres sont des corps denses, divisez en Errans apellez Planètes, & en Fixes nommez simplement E'toiles. Ces E'roiles fixes gardent toujours la même distance entre olles, comme toutes celles du firmament que l'on diftingue sifément par leur grandeur, leur couleur & leur splendeur. On divise les Etoiles en fix classes. Celles qu'on apelle de la première grandeur, sont, selon quelques-uns, cent-huit fois plus grandes que la terre; celles de la feconde , quatre-vingt dix fois ; celles de la troilième , foixente & douze fois ; celles de la quatriême, cinquante-quatre fois; celles de la cinquième, trente-fix fois, & celles de la fixième dix-huit fois. D'autres veulent que les Etoiles de la première grandeur, ne foient que cent deux fois plus grandes que la terre, & celles de la fixième grandeur feize fois. Vénus est la plus claire, & paroît la plus grande étoile du ciel. Quand elle va devant le Soleil on l'apelle Etoile du jour ; & quand elle fuit le Soleil , elle est nomtnée Etoile du foir.

ETOILE Polaire, ou Étoile du Nord. Word-flar. C'est l'Etoile qui est dans la queue de la petite Ourse, et en lui donne ce nom d'Etoile Polaire, à caule qu'elle est fort proche du pole. Elle n'en est éloignée que de deux degrès & demi, ou environ. Cela fait qu'elle paroît à l'œil dans une même place, & qu'en la regardant, on est affuré d'être tourné droit su Septentrion. On connoît facilement cette Etoile. paron-qu'elle fait presque une ligne droite avec les deux dernières des quatre roues du Chariot de David. Ainfi on dit, en termes de mer, que le vent le range à l'étoile, pour dire qu'il le range vers le Nord, à-cause que l'Étoile polaire est de ce côté-là. Les gens de mer l'apelient auffi E'toile du Nord.

ETOUPE. Plair, Plante, Harplais, Werk.

Vieux cordages qu'on défait, qu'on bat, qu'on met bouillir, & qu'on feche en-fuite au Soleil, ou au four. Après cela on les file fort lache, &c gros comme le bras, pour en calfater les contures des vailleaux. Mouffe, "LE E T.

"L'Evoupe blanche qui tombe du chanvre qu'on broie, ou qu'on peigne, at dont on calfate les coutures d'un vailleau, coûte à peu-près dix flonns le cent pesant. La grosse étoupe qui est faite de vieux cordages, acoûte sept livres dix sous à huit livres.

BTOUPE goudronnée. Geteert werk.

C'est parce-qu'elle est faire de cordes goudronnées.

ETOUPE blanche. Wit werk,

C'ést l'étoupe qui est neuve, & qui n'est point goudronnée.

ETOUPE noire, Vicille étoupe. Swart werk, ETRAQUE. De breedte van de beet-planken.

C'est la largeur d'un bordage. Un autre Auteur dit que c'est la largeur des planches du franc-bordage. Un devis d'un Charpentier de la Manche spelle E'traques les planches ou bordages mêmes. Quatre E'traques de trois pouces sur les empattemens des genoux & des varangues.

ETRAQUE de gabord, Première E'traque. De breeder van de kiel-gang,

d van de fandi-ftreek.

C'est la largeur du bordage qui est entaillé dans la quille.

ETRAVE, Etable, Etante, Etaule. De tous cestermes celui d'Etraveeff

le plus en usage. Seeven, Voor-freven.

C'est une grosso préce de bois courbe, ou deux piéces mises bout-à-bout, l'une de l'autre, courbées en arc, & élevées en saillie, sur l'extrémité de la quille, à l'avant du vaisseau, pour soutenir & sormerla proue. Elle est élevée jusqu'au-dessius du second pont, & c'est où aboutissent tous les bordages & routes les perceintes, qui sont conduites jusqu'à l'avant. Quand l'Etrave est de deux pièces, la plus haute s'apelle Brios. On a dit ci-devent sous le mot Brion, que les Hollandois ne faisoient point leurs étraves de deux pièces, ce qui n'est pas véritable.

"On prend ordinairement l'Etrave pour un fondement sur lequel on proportione toutes les autres parties d'un vaisseau; quoi-que pour cet néset on puisse bien prendre aussi quelqu'une des autres principales piéces, at sur-tout l'Etrambord. D'ailleurs on n'a point d'autre raison à rendre ides proportions qu'on prend sur l'étrave, pour toutes les autres parties, que l'expérience, qui a fait connoître que toutes les autres piéces, ainsi proportionées sur celle-oi, unt toute la force et la grandeur qui leur sont

poccellaires.

"Il faut que l'Etrave soit saite en ligne courbe, pour mieux résister à la "violence de la mer: &t comme les proportions qu'on donne tant à l'étrave qu'aux autres pièces, &t à tout le bois d'un vaisseau, leur sont donsinées en vue de les faire résister à la mer, de laquelle on ne peut passsavoir précisément la force &t l'impétuosité, qui est tantôt plus grande,
stantôt moindre; il est facile de comprendre qu'on ne peut rendre aucune
sautre raison de ce qu'on fait pour résister à cette force, que l'expérience.
"C'est donc sur elle qu'on se fonde, en donnant à l'étrave; &t à toutes
sales autres pièces, les proportions qu'on leur donne ordinairement, &t quisiles autres pièces, les proportions qu'on leur donne ordinairement, &t quisiles font données ici.

"il est vrai que les habiles Maîtres ne s'atachent pas toujours servilement. "à ces règles des proportions. Ils proportionent eux-mémes, à leur gré, "chaque pattie, selon la connoissance qu'une longue expérience leur a don-

Gcc 3

200 E T,

"note, fant twoir aucum ágand ni à l'écrave, ni à aucum des autres princi"paux membres, pour y proportioner le refte. Mais quoi-qu'ils ne pren"nent pas siné leurs metures, mesmesoins lors-que les vailleurs font conf"truits, il se trouve que leurs proportions se raportent, a-peu-près, à

, celles qui sont prescrites par les règles.

On propose sei pour éxemple un navire de cent-trente-quatre piés de , long, de l'étrave à l'etambord, qui a cent-quatre piés de quille portant , sur terre, parce-qu'etant d'une grandeur médiocre, il peut mieux servir , à faire trouver les proportions qui conviennent à de plus grands &c à de , plus petits vassseux. On le sert aussi de l'Étrava , comme de fonde-, ment, afin de faciliter la connossance de la construction a ceux qui veu-, lent s'y apliquer, & parce-qu'on est assuré qu'en suivant cette règle, en , ne peut commettre de faute considérable, ni s'éloigner de ce qui est pra-, tique par le plus grand nombre des Charpentiers

L'Estave doit être de la bauteur du creux du vailleau, à prendre depuis le haut pont. Son épailleur le prend fur la longueur du navire, favoir, "Dix pies de long donnent un pouce pour l'épailleur de l'étrave en-dedans;

"ôt en-dehors elle doit avoir les trois einquièmes parties de l'épaisseur du dédans. D'autres, pour lui donner une épaisseur convenable en-dedans, prennent les trois quarts de la hauteur perpendiculaire. Et lui donnent autant de pouces d'épaisseur qu'il y a de piés dans ces trois quarts de la hauteur; mais on lui donne plus d'epaisseur dans les vaisseux qui ont un

"château, que dans ceux qui n'en ont point.

Pour la hauteur on prendencore deux onzièmes parties de la longueur du vailleau, de l'étrave à l'etambord, bien-entendu que c'eft en droite ligne, aft non felon la rondeur de la pléce. Quelques Charpentiers prennent onze soixantièmes parties de la longueur. D'autres joignent enfemble le creux, le relevement de l'avant, ét ce qui est construit au-dessus, comme le schâteau, ou une chambre. Par éxemple: Dix piés de creux, deux piés de relevement, ou trois quand ils s'y trouvent, six piés de hauteur d'entre deux ponts, prisé au bord, cela fait d'a-buit piés de hauteur pour s'étrave, ét il lui faut donner autant de quête, ou à-peu-près.

"En parlant de la hauteur de l'Etrave, il faut premièrement savoir fi le "vasseau aura un château d'avant, ou nou. S'il n'en a point il faudra que "l'étrave soit plus basse, se qu'elle ne vienne que jusques à la moitié de

, la hauteur du haut pont.

Pour la quête de l'É trave on prend le plus fouvent les vingt-huit vingt-

"neuvièmes parties de la hauteur, en ligne perpendiculaire.

Le milieu de l'Extrave doit être une fois plus large qu'épais; mais elle , doit être plus large par le haut & par le bas. Quelques-uns ne lui don-, nent de largeur par le haut que deux fois l'épaiseur qu'elle a en dedans ; , &t felon eux les trois quarts de cette même épaiseur du dedans font fois sépuiseur en debors. Elle est posée sur la quille , & jointe avec elle par , un écart aussi long que le bois le permet. La rablure pour les bordages , qui y entrent , se fait à un quart de son épaiseur en-dedans , c'est-a-dire , a prendre de dedans en debors.

"Pour trouver la quête, il faut tirer une ligne horizontale depuis le rin-"jot jusques au-deflous de la tête de l'étrave, d'ou l'on tire une ligne per-

pendiculaire for la ligne horizontale,

"Les Charpentiers qui ont proportioné le vuisseut de cent-trente-quitre "piés de long, de l'etrave à l'étambord, qu'on prend ici pour modé-», le , donnent à son étrave vingu-canq piés de hauteur, & vingt-quatre prés de quête.

"L'épaisseur de cette étrave en dedans eft de trene pouces & un quart, " ac de metaf pouces en-dehors. Sa largeur est de trois piés par le bis., &c n de deux prés par le haut. Sa ligne courbe est de cinq piér en-dedam. Son " rinjot est de huit piés de long, son écart de six piés. Son épasseur par le ,, bout est de trois piés & demi, & il y a quatre bonnes chevilles de fer dans

VOICE on quitin autre Auteur a ferie touchant l'Eferann.

"L'E'erave est comme un bouclier devant le vaisseau pour sa désense. Les bouts des bordages y entrent. Elle est jointe en-bas à la quille par un "écare qui est entretenu avec diverses chevilles de fer. On lui donno "anjourrabui moins de quête qu'on ne faifoit autrefois, ôt l'on tient le bes "du vaiffeau plus long, ce qui le rend besucoup plus progre à bien bou-

"La hauteur de l'Etrave fe prend fur la quille jusques ne haut en-dedans. "Pour la régler il faut prendre la hauteur du creux du vaisseau. Se la haureur du relevement du bas pont, qui doit être d'un pouce par chaque dig prés de la longueur du vaisseur, enfuité il faut compter la hauteur qu'on veux donner entre deux ponts, & fi le besupré est couché sur le "haut pont, ou que le vailleau ait un château fermé, al faut prendre la haureur qui est entre le pont & le beaupré contre l'étrave, ce qui va à "quarre, cinq, ou lix piés, felon la grandeur du vaiffeiu, ou felon la voalonté de celui qui en fait le gabarit, n'y aiant point de règles cerraines , à quos l'on se doive affujettir. Tout cela compté ensemble doit faire la hauteur de l'étrave. Par éxemple ; Un vailletu de cent piés, qui surs dix piés de creux, dix pouces de relevement de premier pont, fix piés de hauteur d'entre deux ponts, trois piés six pouces de hauteur prise en-de-, want entre le haut pont & le beaupré, tout cela fait vingt piés cinq pou-"ces. & ce doit être la hauteur de l'estrave


"Son épaisseur doit être d'un pouce par chaque dix piés de la longueur du yaifleau, ou d'un peu plus, felts vailleaux ne font pas des premiers rangs. Elle doit avoir dans los mineu une fois autant de largeur qu'elle a d'épaifleur, mais elle don être plus lergo par le haut et par le bas, fans neummoins qu'il y sit rien de déterminé pour cette dernière largeur qui dépend "de la conduite du Maître Charpentier On lui donne sa quête tout-demême, selon que le Maitre juge qu'il est convenable pour la pièce même, & pour la quille. Elle doit avoir sa rablure comme la quille , la largeur re de laquelle rabbare dont être proportionée, pour contentr les plinches qui doivent yentrer; mais elle doit avoir un tiers moins de profondeur

que de largeur, &t elle ne doit pas descendre trop bas, à-caule de la con-, tre-cerave , m monter trop haut, à-ceufe des précentes

"VOICI une table que donne le moine Auseur, par laquelle on voit les ndevers fentimens des Charpentiers für la hauteur , l'épaisseur & la quête "qu'ils veulent qu'on donne à l'arrive, par où l'on peut connoître qu'il ma'y a point de règles tout à flut certainne pour ces proportions, ôt qu'il

"faut avoir égard au gabarit entier; parce-qu'il y a des vaisseaux qui ont plus de ponts, ou plus de hauteur entre deux ponts les uns que les au"tres. C'est par cette raison qu'il croit qu'il n'y a pas tant de différence
"qu'il en paroît dans les diverses proportions que cette table contient. Au"reste il dit que son sentiment est qu'il y a erreur dans l'article, qui mar"que pour un vaisseau de cent & un pié de long, une étrave qui n'a que
"huit pouces d'épais.

Un vaif- feau long de	Piés. 85 93 101 113 132	P 	11-0 7-6 7-6 9-0 12-9	l'E'tra-	Piés, Pouces 16 — 3 16 — 3 14 — 0 17 — 0 20 — 10 27 — 9	P d'éparf-	10 10 11 13	de	16s. 18 20 22. 18
de l'é- trave, à l'étam- bord	144 154 155 160 160	Creux	15—0 17—3 17—0 17—0 16—0 16—0	teur	29 — 0 28 — 0 27 — 9 27 — 0 28 — 0 31 — 0	feur	16 16 16 16 16 17	quê-	30 18 12 27 30 33



ETRIER. Bengel.

C'est, en terme de Charpenterie, une barre de ser plate & coudée quarrément en deux endroits, pour soutenit une poutre, & l'atacher à un poinçon.

ETRIER. Een platte Schalm.

C'est un des chaînons des cadènes de hauban, qu'on cheville sur une seconde préceinte, afin de renforcer ces cadènes.

ETRIER. Bengal.

C'est aussi une bande de ser, faite en forme de crampon, par le moien de laquelle on joint une principale pièce de bois avec une autre.

ETRIERS.

ETRIERS. Scroppen.

Ce sont de petites cordes, dont les bouts sont joints ensemble par des épil-On ne s'en sert pas seulement pour faire couler une vergue, ou quelque autre chose, au haut des mâts, le long d'une corde; mas on s'en fert auffi dans les chaloupes pour tenir l'aviron au tolet.

ETROPES. Stroppen.

En général les Etropes font des bouts de cordes épificz, à l'extrémité defquels on a coutume de mettre une coste de fer, pour acrocher quelque

chofe.

ETROPE, Gerseau, Erse, ou Herse depoulie. Strop, Strep-tonsu, Strik, C'est une corde qui est bandée autour d'un moufie ou arcasse de poulie. tant pour la renforcer & empêcher qu'elle n'éclate, que pour suspendre la poulie aux endroits où elle doit être amarrée.

ETROPES de marchepiés. Stoppes tos juffers van de hengst.

Ce sont les anneaux de corde qui font le tour de la vergue, au bout desquels, & dans une coste, passent les marchepies. Ils ont chacun un cap de mouton pour roidir ces marchepiés, les faissflant vers le bout de la verguc.

ETROPES d'afût. Strepjes.

Ce sont des erses avec des cosses, qui sont passées au bout du derrière du fond de l'afût d'un canon, où l'on acroche les palans.

ETUVE de corderie. De Stoove van een baan, of lyn-baan.

C'est un lieu muni de fourneaux & de chaudiéres, où l'on goudronne les cordages qui doivent fervir aux vailleaux.

EVENT. Het speelen van de kogel in de mond van een stuk geschuts. C'est l'aisance qu'on donne au boulet, pour rouler dans le calibre d'un canon. Voiez, Vent.

EVENTER une piécede bois. Unbondeh.

C'est la tirer avec le cordage, pendant-qu'on la monte, afin d'empêcher qu'en donnant contre la muraille la pièce de bois ne gâte quelqué choic.

EVENTER les voiles. De zeilen bystaan, byhaalen en uitsetten, dat sy be-

ginnen te draagen; Ter winde-vank stellen; Wenken. C'est mettre le vent dedans, afin-que le vaisseau fasse route. Nous arrivârnes fous le vent à lui; mais il éventa ses voiles, & passa sous le vent à nous. L'ennemi éventa tout d'un coup les voiles, qui n'étoient ferlées qu'avec des amarres legéres.

LES Voiles s'Eventent. De zeilen scheppen of vatten windt,

EVITEE. De wijdte van de vaart van een rivier.

C'est la largeur que doit avoir le lit ou le canal d'une rivière, pour fournir un libre paffage aux vaisseaux.

CANAL, ou petite Rivière, où les grands vaisseaux n'ont pas leur E'vitée.

Een vaart, of klein revier, daar men met groote schepen niet in mag.

LES GRANDS Varileaux n'ont pas leur Evitée dans cette rivière, & quoiqu'elle ait aflez de profondeur, elle n'est navigable que pour les petits bâ-Deefe revier is to nausy voor groote febreen , fy is maar vaarbaar voor klein vaartuig.

 $\mathbf{D} \mathbf{d} \cdot \mathbf{d}$

RETRECISSEMENS d'une rivière où de médiocres bâtimens n'ont pas aflez d'Evitée pour tourner. Engiens van een rivier, daar middelbaare waartuigen sig met konnen keeren.

IL N'Y a d'Evitée dans le canal que pour un bâtiment. De diepte vair de

waart is foo naansu, das er niet meer dan een febip te gelijk kan inkomon. EVITEE. Rusmie tusschen leggende schepen am te konnen stwaasjen.

Ce mot se dit aussi d'un espace de mer où le vaisseau peut tourner à la longueur de ses amarres.

CHAQUE vaisseau qui est à l'ancre, doit toujours avoir son Evitée. Elle schip moet seo veel plaats bebben, dat omswaaijenden den ander niet en raake.

EVITEE. Het omfwanjen van een febsp.

C'est le tour qu'un vaisseau a fait en évitant, ou tournant sur son cable.

E'VITER. Vailleau qui a E'vité. Een schip dat omgestwaagt heeft.

C'est-à-dire qu'il a changé bout pour bout, à la longueur de son cable, sans qu'il ait levé les ancres. C'est un port qui n'a d'étendue que pour contenir dix ou douze navires, encore faut-il qu'ils soient tenus devant & derriére; car s'ils n'avoient que leurs ancres devant le nez , ils fe briscroient les uns contre les autres, lors qu'ils éviteroient au changement des marées & du vent. Du côté que la galère évita, la marée passoit le long de son bord avec autant de vitosse que le courant d'une ravière, & portoit au Nord-est.

EVITER au vent. Op de windt fivaaijen, of draaijen. Cela fe dit d'un vailleau, lors-qu'il préfente l'avant au lieu d'où le vent

EUITER à marée. Op stroom swaatjen. C'est lors-que le vantient présente l'avant au courant de la mer, à la lon-

gueur de les amarres, E'VITER. Afdriven, Omduniven.

C'est quand un corps solide cede la place à un autre corps solide qui le prefic.

LERAT E'vite. De vlot drift of, dansvi om,

C'eft, par éxemple, quand on lance une chaloupe à Peau, & qu'il y aun rat au-devant qui recule lors que la chaloupe commence à le toucher.

E'VOLUTIONS militaires. Het op seinen keeren en wenden, tegens elkanderen eanzeilen, soeken elkanderen den zoindt af te zommen, en voordeel af testen, van vyandtlejky scheepen, of vleaten, Het drillen. Ce sont les changemens & mouvemens qui se sont, lers-qu'on range en

bataille une armée navale, ainsi qu'une armée de terre, ou un certain

nombre de foldats; ou qu'on fait faire l'éxercice aux vaisseaux.

E EXERCICE du canon. Faire l'Entercice du canon, Oeffening in le manièren of hanteeren van 't geschut, 't Volk by 't schut doen gaan en drillen. L'Exercice du canon, dans un vaisseu, est un mouvement qui représente celui du canon dans un combat ; ôt le maniment des utenfiles ôt des ma-

nœuvres qui y fervent. On dit auffi, Faire l'E'xercice du mortier. EXERCICE de la manœuvre. Oiffening in 't sebeeps-werk. C'est la démonstration & le mouvement de tout ee qu'il faut faire pout aparceller un vailleau.

EXER.

EXERCICE des menues armes. Oeffening in 't gebruik van 't handt-weer.

EXPE'DITION maritime, Een Zee-togt.

C'est une campagne sur mer, ou un long voiage.

FABRIQUE des vaisseaux. Mankfel.

C'est tout ce qui se peut observer dans leur construction, & la manière dont ils sont construits. Le Grésier doit tenir un rolle des Mastres, matelots, pêcheurs, & mariniers, étant dans le ressort du Siège, avec le nom, port, & sabrique des vaisseaux apartenansaux bourgeois demeurans dans son éten du c.

ON dit que ces vaisseaux sont de fabrique de Suéde. Desse schepen segt men van Sweedsch mach sel 1e zyn.

FABRIQUER des vailleaux. Schepen bonwen,

C'est les construire. Voiez, Construire, & Construction.

FAÇONS de vaisseau. Verenging, Snijding, Opschorting, Het wringen, het draagen, het breeken van het schip, Het satsoen, Beloop.

Ce sont les diminutions qu'on suit à l'avant & à l'arrière du dessous d'un vaisseau.

LES FAÇONS de l'avant & de l'arrière considérées en-dedans. Voor-piek, en Agter-piek.

LES FAÇONS de l'arrière. Opschorting, Sog.

FAÇONS de l'arrière bien évidées & bien faites. Een wel gesthort schip, of na agreren toe wel verengt.

FAÇONS sous les estains. Sog.

FAGOT. Barque en Fagot, Chaloupe en Fagot. Een Ongemaakte florp, of bark, Een los bark, dat men in 't schip overvoert.

C'est une barque, une chaloupe, qu'on monte sur le chantier, & qu'on démonte en-suite, pour la mettredans un vassicau, & la monter dans les lieux ou l'on en pourra avoir beson. On embarque même des maisons en sagot, c'est-à-dire, des pièces de charpenterie destinées à bâtir une maison, pour les assembler quand on aura pris terre, & qu'on voudra faire une habitation, soit aux isses de l'Amérique, soit ailleurs.

FUTAILLES conservées en Fagot. Vaten aan schooven gestagen en be-

WAAY!.

FAGOTS d'artifice. Vuur-bundels. Voiez, Feux.

FAILLOISE De plaats daar de Zon onder-gaat, C'est l'endroit où se couche le Soloil.

FAIRE le Nord, le Sud, l'Eft, l'Oücst. Om 's Noord, of 's Suid, Oostelijk of Westelijk loopen; Oost aan zesten, Suid-oost over loopen.

C'est naviguer, gouverner, courir, cingler sur cesairs de vent. Depuis ce cap jusques à l'isse il faut saire le Nord-est, autrement on donners sur des bancs de sable.

FAIRE canal. Oversteeken.

C'est passer une mer pour aller d'une terre à une autre. Cette saçon de parler est plus affectée aux galéres qu'aux navires.

FAIRE vent arrière. Voor de avende af loopen.

C'est prendre vent en poupe.

FAIRE Tête. Dat is als een schip hardt en heel stiff aan sijn touw haalt.

Ddd 2

C'eff

396 F A

C'est présenter le cap au vent, ou au courant, ce qui se dit d'un vaisseau.
qui fait roidir son cable.

FAIRE route. Voort-vauren, Voort-zeilen. C'est courir, naviguer, eingler sur l'eau,

FAIRE droite route. Regt koers zeilen.

C'est courir en drouture au parage où l'on a dessein d'aller, sans dériver sa l'on peut.

FAIRE plusieurs routes Heen en weer wenden, Laveeren, C'est courir plusieurs bordées en louvant. Voiez, Route.

FAIRE voiles, Faire voile. Zeil masken, Afloopen, Afzeilen, Wegzeilen, Afvaaren, i'Zeil gaan.

C'est partir & faire sa route. Il y a présentement beaucoup de gens qui écrivent Faire voile, quoi-que Paire voiles soit mieux. Par exemple; On ne dit point, Faire petite voile, mais bien

FAIRE petites voiles. Klein zeil manken, of voeren.

C'est ne porter qu'une partie de ses voiles

FAIRE plus de voiles. Meer zeil maaken. C'est déferier & déploier plus de voiles qu'on n'avoit fait.

FAIRE servir les voiles. De zeilen ter zwindt-vanck stellen. C'est mettre le vent dedans, ou les empêcher de fasier.

FAIRE plus ou moins de voiles. Meer of min zeilen maaken. C'est mettre plus ou moins de voiles au vent.

FAIRE force de voiles. Alle de zeilen byfetten.

C'est porter autant de voiles qu'il est possible, peur faire son cours avec plus de diligence. Voiez, Voiles.

·FAIRE un bord, une bordec. Een gang loopen.

C'est faire une route, soit à babord, soit à stribord. Voiez, Bord & Bordée.

FAIRE la parensanc. Alles hister meaben om to zeilen.

C'est mettre les ancres, les voiles & les manœuyres en état de faire route. Ce terme est particulier aux Levantins.

FAIRE can. Lek zijn

C'est être gagné de l'eau qui entre dans le navire par quesque ouverture. Voiez, Eau.

FAIRE de l'eau, Faire aiguade. Waater haalen, inneemen, bennen scheeps-boord haalen.

C'est se pourvoir d'eau douce, pour la provision d'un vaisseau. Voiez, Eau.

FAIRE du bois. Hont inneemen, Sig met hont voorsien,

C'est se fournir de bois. Voiez, Bois.

FAIRE du biscuit. Broods mneemen, Sig met harde broods voorssen, C'est se fournir de biscuit.

FAIRE chapelle Een uit vangen, Overstaag vallen.

C'est revirer maigré soi. Voicz, Chapelle. FAIRE pavillon. De vlag van bovenen voèren.

Ce terme sinsi emploié, se prend pour porter le pavillon de Commandant d'une flote, ou d'une armée, ou de tel gros de vaisseaux qui se trouvent ensemble.

FAIRE

FAIRE pavillon, Faire bannière de France, on d'une autre Nation. De vlag laaten waanen, De vlag van Frankryk opfetten.

C'est-à-dire, Arborer le pavillon de France, ou d'une autre Nation,

FAIRE pavillon blanc. De witte vlag laaten waayen.

C'est déploier le pavillon blanc, pour faire connoître dans un combat que l'on demande la paix. On le dit aussi pour faire un signal de paix, quand on your avoir pratique avec une nation suspecte.

FAIRE pavillon rouge. De reede vlag laaten waasjen. Voicz, Pavillon.

FAIRE des feux. Vuuren.

Cela se dit d'un vaisseau qui, étant incommodé, met des sanaux la puit en plusieurs endroits, afin-qu'étant vu de la flote, il puisse en recevoir du

FAIR.E honneur à une roche. Van een klip afbouden.

C'est-à-dire, s'en éloigner, ne la pas aprocher en passant avec un vail-

FAIRE une chose en douceur. Voiez, Douceur.

FAIRE quarantaine. Voiez Quarantaine.

FAIRE le quart. Voiez, Quarc.

FAIRE feu des deux bords. Voiez, Feu.

·FAIRE abatre. Voiez, Abatre.

FAIRE gouverner. Op de man te roer passen.

·Cela se dit du soin qu'un Pilote prend de faire que le Timonier gouverne droit au rumb de vent qu'on veut tenir.

FAIT. Un vent Fait. Een doorgaande koelte.

C'est un vent qui a déja soussé quelque tems d'un certain rumb , & qu'on préfume qui doit durer.

FAIX de pont. Schaar-stokken.

"Ce sont des planches épaisses & étroites, qui sont entaillées pour mettre ", fur les baux , dans la longueur du vaisseau , depuis l'avant jusqu'à l'ar-., rière, de chaque côté, à-peu-près au tiers de la largeur du bâtiment. "Les barrots y sont aussi entez, pour afermir le pont qui repose dessus. "Il y a des faix de pont qui viennent jusqu'à la largeur des écoutilles, & , qui servent à les borner. Ceux qui sont posez derrière les mâts, avan-,, cent plus vers le milieu du vaisseau, que ceux qui sont le long des écou-"tilles. Leurs entailles fous les baux doivent être de la moitié de leur é-3, paisseur, & il doit y avoir aussi un pouce d'entaille dans le dessus du bau "pour les y loger, & pour les entretenir ensemble.

"On donne souvent aux Faix de pont le quart de l'épaisseur de l'étrave ,

35 de largeur un quart plus que l'épaisseur de l'étrave.

"Les Charpentiers qui ont reglé les proportions d'un vaisseau de cent-, trente-quatre piés de long, donnent aux faix de pont dix-sept pouces "de large, & quatre pouces & demi d'épais; à ceux qui font sous le châ-"teau d'avant, quatorze pouces de large, & trois pouces d'épais: à ceux rqui sont sur le même château, sept, huit, ou neuf pouces de large, . & deux pouces d'épais. L'un vient depuis l'arrière jusqu'au devant "de la grande écoutille, & l'autre s'étend depuis l'étambraie jusqu'à l'a-, vant. Ils sont un peu plus étroits à l'avant & à l'arrière qu'ailleurs , x ils out des entailles juiqu'à la mortié de leur épaisseur, à l'endroit

Dad 3 ,, OÙ 31 où ils portent fur les beux qui ont suffi-une entaille d'un pouce au mê-

and the sail out to martin bearing the second section of the secti

FALAISE. Een fied sever, Een fieil firand.

C'est un rivage, ou bord de mer, dont le terrein est haut, escarpé, & en écore, ou taillé en précipie. Désenses sont faites aux Particuliers emploiez au sauvement, & a tous autres, de porter dans leurs maisons, mailleurs qu'aux heux destinez à cet eset sur les duoes, gréves, ou falaises, & de receler aucune portion des biens & marchandises des vaisseaux échouez, ou naufragez. Falaises se prend quelques ois seulement pour des terres élevées & des sables.

FALAISER. La mer Falaife. De zee brandt.

C'est lors-que la mer se vient briser contre une falaise, ou côte escarpée, & lors-qu'il n'y a point de sable ou de gréve sur ses bords.

FANAL, Lantaurn, Lantaren.

C'est une espèce de grosse lanterne, ou falot, dont les vasseaux se servent pour la navigation. Lors-qu'on dit simplement, Fanal, on entend le grand fanal de poupe. De grante agter-lantaurn. L'Amiral en porte trois, Drie lantaurnes agter op, Drie lantaurnes om agter op te stan, & un à la hune, pour se faire suivre des autres vassseaux de guerre. Le Vice-Amiral, Contre-amiral, & Chess d'escadre, en portent chacun trois à la poupe, & tous les autres vassseaux, tant de guerre que marchands n'en peuvent porter qu'un. Quand il fait gros tems tous les vaisseaux mettent des sahaux à l'arrière pour s'empêcher de dériver l'un sur l'autre. Parmi la plupart des mariniers tout est Fanal, hormis la lanterne sourde, & une autre petite lanterne claire, qui garde aussi son nom. L'Ordonnance porte, qu'un Canonier veillera dans la sainte-barbe avec une chandelse allumée dans un fanal.

FANAL de hune. Mars-lantaurn,

C'est celui que porte à la grande hune le vauffeau du Commandant, ou pour faire des signaux, ou pour quelque autre besoin.

FANAUX de combat. Slag-lantaurnen.

Ce sont ceux qui ne donnent de la lumière que d'un côté, l'autre étant plat & sans ouverture, de-sorte-qu'on peut l'apliquer contre le côté du vaisseur, en-dedans, lors-qu'il faut donner un combat la nuit.

PANAL de Coute Kenedi-lanearen.

C'est un gros falot qui sert à tenir une lampe pendant le combat, afin d'eclairer dens les soutes aux poudres.

PETITS FANAUX l'auren, Lautaurnen.

Il y a austi de petits fanaux; ce sont ceux qu'on met aux côtés du grand fanal à la poupe d'un vassieau

FANAUX pour fignaux, ou Fanaux de fignal. Sem-vuuren

Ce font les fanaux dont on se sere pour faire les fignaux qui sont ordonnez, ou dont on est convenu.

FANAL,

FANAL, Tour a feu. Vunr-bunk, Brandaaris,

C'en une tour où l'on met du feu la nuit, pour avertir les vaisseaux qui font en mer. Voiez, Phare.

FANAL. Vunr.

C'ett suffi le feu même qui est allumé sur le haut de la tour.

FANON, Prendre le Fanon de l'artimon. De besaan bollen.

C'est le racourcissement du point de la voile, que l'on trousse étramasse avec des garcettes, pour prendre moins de vent, ce qui ne se fait que de trèsgros tems. Ce mot est particulièrement pour la voile d'actimon, & quelquesos pour la misétie.

FARAILLON. Een Sandt-plaatie.

C'est un petit banc de sable que quelque passage ou fil d'eau tient séparé d'un grand banc.

FARDAGE. Garniering.

Ce sont des segots qu'on met au sond de cale, quand on charge en grenier.


FARE. Voicz, Phare.

FAR.GUES ou Fardes Hals-maft, Sebilde, Seingangen, Set-berden.

Ce sont des planches, ou bordages, qu'on élève, sur l'endroit du platbord apellé la Belle, pour tenir lieu de garde-corps, asin de désendre le pont, & d'ôter à l'ennemi la vue de ce qui se passe. On couvre les sargues d'une bastingure rouge, ou bleué.

"Les Fargues servent à clorre le vassieau par l'embelle. On les ôte & on ,, les remet quand on le suge à propos. Dans les navires de guerre on y fait ,, des meurtrières rondes, & de petites portes pour descendre à la mer, & ,, retirer ce qu'on veut.

"Les Fargues d'un vaisse au de cent-trente-quatre piés de long, de l'étrave à "l'étambord, ou pluôt les bordages des fargues, doivent avoir cinq pouces "de large. & trois pouces d'épais; leurs montans doivent être au nombre de "cinquante-six de chaque côté, & doivent avoir deux pouces & demi d'é"pais Les Fargues doivent être élevées de quinze pouces au-dessus de "la lisse de vibord, & par le haut elles doivent être au miveau du haut de la "plus basse lisse; elles sont jointes aux montans avec de petites chevilles de "fer. On peint les fargues de rouge, & les bastingures sont rouges austi "sur les vaisseux Hollandois, de-même que sur les Anglois. Voiex, Gar"de-corps.



FASIER Les voiles fasient. Wapperen, De zeilen wapperen, of lauteren.
On dit que les voiles fasient, pour dire que le vent n'y donne pas bien, & que la salingue vacille toujours.

FAU-

F. A.

A00 FAUBER, ou Vadrouille. Een Swabber, Een Dweit,

C'est une sorte de balas fait de fils de vieux cordages, avec lequel on nétoic le vaisseau.

FAUBERTER. Swabberen, Dweslen. C'est nétoier le vaisseau avec le fauber.

FAUCON. Een Valk, of dubbelde Valkenet.

C'est une espéce de canon qui a trois pouces de diamétre, & dont le boulet pèse une livre & demie.

FAUCONNEAU. Een Valkenet,

G'est une autre espèce de canon de six à sept piés de long, qui a deux pou-

ces de diamètre, & dont le boulet pèle une livre a une livre & demie. FAVORABLE. Vent Favorable. Een ganfig of dienstig windt, Een goede svindi, Open windi.


C'est un vent qui porte à la route.

LE Vent leur étoit Favorable, mais il tomba. De winde was ben mede, dage na ging by leggen. FAUTIF. Bois Fautif. Een Hont met een wanstehje.

C'est une pièce de bois qui n'est pas quarrée, & qui est désectueuse.

FAUX. Fauste-coupe. Een verstek van een agtkannig hoek, Een oploopende of snioopende verstek, C'est une sorte d'assemblage qui n'est ni à l'équerre, ni à onglet, & qui

se trace avec la sauterelle, ou fausse équerre.



FAUSSE-E'QUERRE. Een Swei.

C'est un instrument dont les Charpentiers se servent pour les angles qui ne font pas droits. La Fausie-équaire des Menuillers s'apelle aussi Saurerelle. Voiez, Sauterelle & Equerre.

FAUSSE-E'TRAVE. Slaaper, Binne-flowen.

C'est une pièce de bois que l'on aplique sur l'étrave, en-dedans, pour la renforcer.

FAUSSES-L ANCES, Passe-volants, Honte flukken.

Ce sont des canons de bois faits au tour. On les bronzeafin-qu'ils ressen-. blent aux canons de fonte verte, ou de fer cerelé; & qu'étant pris pour de vrais canons, ils fervent à faire peur.

FAUSSE-QUILLE. De loofe kiel.

C'est une ou plusieurs piéces de bois, qu'on aplique à la qu'ille par son desfous, pour la conferver.

FAUX-COTE d'un vaisseau. De flag-23 van 't schip.

C'eft

C'est le côté par lequel il cargue le plus. Voiez, Côté.

FAUX-étambord. Een loofe egter-steven.

C'est une pièce de bois apliquée sur l'étambord pour le renforcer.

FAUX-foux. Blik-vunren, Hanslige vunren met kruidt gemaakt.

Ce sont de certains signaux que l'on fait avec des amorces de poudre.

FAUX-pont. Keebrug.

C'est une espèce de pont, que l'on fait à fond de cale, pour la conserva-

tion & pour la commodité de la cargaifon.

"C'est une sorte de second pont, au-dessous du premier ou bas-pont, qui "baisse dans le sond de cale, & qui a peu de hauteur. Il sert à la liai"son du vaisseau, & contribue beaucoup à l'assermir. On y fait coucher
"des soldats & des marelots, & ils y serrent leurs hardes. Les faux-ponts
"s'étendent d'un bout à l'autre du vaisseau; mais quelqueses jusqu'à la
"moitié seulement. Voiez, Pont, & Baux.

FAUX-facage. Borg van 't rak.

C'est un second recage qu'on met sous le premier, afin-qu'il soutienne la verge, au cas que le premier soit brisé par quelque coup de canon.

FAUX-rinjot. Voicz, Safran. FAUX-fabords. Loofe poorten.

Ce sont des figures de sabords faites dans le bois, ou-bien avec de la peinture.

F E.

FELOUQUE. Een Peloek, of Bark, Een klein open vaartuig.

C'est une chaloupe la Méditerranée qui va a la voile & à la nage. Ce bâtiment a cela de particulier qu'il peut porter sou gouvernail a l'avant, ou à l'arrière, selon le besoin, a cause que son étrave & son étambord sont également garms de pentures pour le soutenir. Ce bâtiment a ordinairement six ou sept rameurs, & va d'une grande vitesse.

FE'MELLES. Durmelingen, Stellen.

Ce sont des anneaux qui portent le gouvernail. On apelle Males les fers qui entrent dans ces anneaux. Voiez, Ferrure de gouvernail.

FENTONS, Gekloofde, en ruig of rude gesneedene naagels.

Les Charpentiers apellent Fentons les morceaux de bois coupez de longueur, avant qu'ils foient arondis pour faire des chevilles. Voiez, Chevilles de bois.

FER. Yer.

C'est un métal imparsait, qui contient très-peu de mercure, mais beaucoup de soufre terrestre & de sel sixe. Le ser s'emploie dans plusieurs ouvrages, & principalement dans la construction des vaisseaux. Il y en a de
plusieurs natures; de pliant comme de l'argent, d'autre cassant; & d'autre
qui est asse à se rouiller. Ce qui le rend ainsi sujet à la rouille, c'est qu'il
est composé, comme il a déja été dit, d'une terre, d'un sel, & d'un soufre impurs, mal-digérez, & mal-unis. Le ser épuré, qu'on apelle acier,
étoit nommé (balybi par les Anciens, de Chalybone, ville de Sirie, où l'on
en sait de très-bon. D'autres disent qu'ils l'ont apellé Chalybs, à-cause de l'a
trempe qu'ils lui donnoient dans l'eau d'un fleuve qui est en Espagne, dans
le Roiaume de Galice, autres ois apellé (balybs, & aujourdhui Cabé. Le ser
est par pièces en barres dissérentes longueurs & grosseurs; & pour en con-

noître la qualité, il faut observer si la batre est pliante sous le marteau; & s'il y a de petites veines qui aillent en long. Quand cela se trouve amsi, & sur-tout quandiln'y a point de petites sentes, ou de coupures, qui aillent en travers, ce que i'on nomme gersures, c'est une marque que le ser est bon: mais s'il s'y trouve des gersures, il n'y a point à douter que le ser ne soit rouverin, c'est-à-dire, cassant à chaud, & qu'il ne donne de la peine à forger. Tout le vieux ser, qui a été longtems à l'air, ou au sérem, devient ordinairement rouverin; ce qui est atribué par quelques-uns à une qualité corroseve & mordicante qui se rencontre dans la rosée. Le ser est quelquesois dangereux dans les bâtimens, à cause qu'il se rodisse, & qu'en se rodissant il s'ensse & sait éclater le bois; comme aussi parce-que cette rodisse détache, & la cheville de ser étant devenue beaucoup plus mince que le trou, il se sait une voie d'eau. Le reméde qu'il y a pour garantir le ser de la rouille, c'est de le bien étamer, ou de le peindre de plusieurs couches. Voiez, Ferrure

FER PLAT. Staaf-yfer.

C'est celui dont les barres qu'on aporte, ont neuf à dix pies de long, & quelquesois plus, sur deux pouces & demi de large, & ont environ quatre lignes d'épais.

FER METLAT. Een staaf-yser dat eens soo breedt is als dik, C'ost celui qui est une sois plus large qu'il n'est épais,

FER APLATI, ou à la mode. Sebaar-yser

C'est celui qui n'a que trois à quatre lignes d'épaisseur, sur vingt à vingtquatre de largeur.

FER QUARRE'. Een vierkant staaf-yser,

C'est le fer en barres de différentes longueurs, & de deux pouces, ou envi-

FER QUARRE' batard. Ander-balf-dums yfer.

Il a neuf piés de long & seize à dix-huit lignes en quarré.

FER CORNETTE. Een plat stuaf-yser.

Il est long de huit ou neuf pies, large de trois pouces, & épais de quatre à einq lignes.

FER ROND Drie quartiers ronds yfer,

Il a fix à fept piés de long sur neuf lignes de diamètre : il est propre à faire les chevilles.

FER ROUVERIN. Rood-bros-yfer.

C'est un fer qui casse facilement à chaud,

FER AIGRE. Brot yfer.

C'est celui qui se casse facilement à froid.

FER CENDREUX. Bevlekt yfer.

C'est un ser auquel on ne sauroit donner le poli, à cause de ses taches grises de couleur de cendre.

FER. Galére fur le Fer, ou grapin, ou érission. Een galey op fijn anker, op de dreg.

En terme de mer, Fer se prend pour le grapin, ou l'ancre d'une galère. On det, Galère sur le ser, pour dire, Galère qui est à l'ancre. Plusieurs difent aussi, Vaisseau sur le ser. Nos galères demeurérent huit jours sur le ser. FER de girouette. Spil, Priem tot de viengel.

Cuft

FE.

C'est une certaine verge de ser, que l'on met au bout du plus billt mat du

la girouëtte est pasiée.

FER de chandelier de pierrier. Een ysere pleasje

C'est une bande de ser qui est trouée par le haut, & que l'on aplique sur un chandelier de bois, par où passe le pivot du chandelier de ser sur lequel le pierner tourne.

FERS d'arc-boutans, ou boute-hors. Gijk-yfers, Yfers van de onder-spier. Ce sont des fers à trois pointes qu'on met au bout d'un arc-boutant, avec un piton à grille.

FERS pour prilon. Boeyen, Mers.

Ce sont des entraves, que l'on met aux jambes de ceux qui ont commis quelque faute dans un vaisseau.

FER blanc. Blok.

C'est du fer doux battu, qui est réduit en lames deliées, qu'on trempt dans de l'étaim fondu, après l'avoir un peu trempé dans de l'étau forte, afin-qué la temeure s'yarrête; ce qui n'assiveroit pas s'il étoit trop polt.

FERLER, ou Serrer le voiles. De zeelen inbinden , inhaulen , inneemen , inbree-

ken, bestaan.

C'oft les plier & les trousser en fagot, cat lors-qu'on ne les trousse qu'en partie, cela s'apelle, Carguer. Voiez, Voiles.

FERMETURE des ports, Het flauten of beflauten der havent, Statting. C'eft un terme dont l'Ordonnance se serr. Voiez, Port.

FERMETURE Valling. Voicz, Fermurc.

FERMETURE de bordage. Stop-fluk

C'est ainsi qu'on croit pouvoir nommer en François la pièce, ou les pièces de bordage qui serment un grand trou que les Charpentiers Hollandois laissent sous la première ou plus basse préceinte, pour passer les baux, barrots, courbatons & autres grosses pièces, & qu'ils ne forment que quand le vaisseau est prêt à lancer à l'eau. Les Charpentiers de la Meuse laissent ce trou auprès de la quille.

FERMOIR. Espéce de ciseau. Em Fermoor.

C'est un outil de fer acéré, avec un manche de bois, dont les Charpentiors se servent. C'est une espèce de ciseau, & il y en a de différentes grandeurs de grands, de petits, & à nez rond.



Ecc 2

FER.

404 FERMOIR & nez rond. Schiet-benel-of-bytel.



FERMURES. Vallingen.

Ce sont les bordages qui se mettent par couples entre les préceintes : ils s'apellent aussi Couples. Voiez, Bordages & Couples.

FERMURE de sabords. Breegang, Geschnt-gang, Schut-vulling.

C'est le bordage d'entre les deux préceintes où sont percez les sabords.

Voicz, Bordages.

"La Fermure des sabords de la plus basse batterie, qui s'apelle en Flamand "Breegang, doit avoir de hauteur plus du tiers de la hauteur d'entre les ,, deux ponts, à l'embelle, afin-que les sabords ne puissent incommodér , les préceintes.

FERRER. Met yfer beflaan, Blaansw infetten.

C'est garnir de ferrure.

FERRURE d'un vaisseau. Al het yser-werk van een schip.

C'est tout l'ouvrage de ser qui s'emploie dans la construction d'un vaisseu; cloux, pentures, ferrures de fabords &c. garnitures de poultes &c. & les

Les barres de ser plates, qui sont marquées de la lettre F. sont les plus "estimées en Hollande; enfaire celles qui ont pour marque un H couron-, né; & l'on donne le troisième rang à l'H point couronné Le fer d'Orgron passe pour être trés-bon: il valoit à Amtherdam huit livres dix sous "le cent, au commencement de l'an 1701. Le fer commun de Suéde va-"loit fix livres dix fous. Le fer d'Espagne valoit six livres. Les verges "de Liège valoient fix livres dix sous: ses verges de Suéde sept livres dix

"Ordinairement le fer de Stokholm ne se trouve pas si bon que le ser d'Es-"pagne. Le fer de Dantlig, qui est en longues barres, est aussi meilleur , que celui de Stokholm, qui est tout-de-même au-dessous de celui de Got-

, On allie le gros fer avec un peu de fer d'Espagne pour faire des ancres , "d'autant plus que ces deux sortes de fer s'allient aisément : mais le fer "d'Espagne seul est trop doux & trop foible pour cette sorte d'ouvrage. "Le fer de Suéde est le meilleur de tous pour faire du clou; aussi le clou , qui est fait en Hollande de ce fer-là est-il le plus estimé, & après lui c'est "le clou de Liége, d'où il en vient en grande quantité.

,,Ir

in Rest bon que le clou qu'on emploie à la construction des vaisseux, soit in peu plus gros que celui dont se servent les Charpentiers des grosses in peu plus gros que celui dont se servent les Charpentiers des grosses in cuvres, parce-qu'il est plus sujet à se rouiller. Il faut sur-tout qu'il in ait la tête bien-faite, afin-que les coups qui le doivent suire enfoncer, il n'y a que le double clou, dont on en met quatre sur un poucede bois il n'y a que le double clou, dont on en met quatre sur un poucede bois men quarré, qui doive avoir une large tête, afin de couvrir plus de bois. C'est inde ce clou-là qu'on couvre les doubles planches de sapin blane, ou rouinguer au Sud, ou à l'Ouest; le doublage et le clou y étant également in mis pour les garantir des vers, qui s'engendrent dans les mers de ces inclimats.

"Tout le clou doit être quarré vers la tête, mais il doit être mince & lar"ge par le bout. Les ouvriers qui font entrer le côté mmee du clou le long
"du fil du bois, font ceux qui entendent le moins bien leur métier, par"ce-que la largeur du clou par cet endroit, fait quelquefois séparer le bois,
"qui a déja de la disposition à éclater par son fil. Mais ceux qui font tra"verser le fil par la largeur du clou, & qui le font passer par le bois qui
"est au-dessus & au-dessous du fil, marquent avoir plus d'expérience &
"d'intelligence. Néammoins le meilleur est encore de percer des trous pour
"faire passage aux cloux; car par ce moien il n'y a point à craindre que le
"fil du dehors, ni ceux du dedans pussient se séparer, ni que le bois soit
"ofensé en aucune autre maniére.

"Il faut qu'un ouvrier prenne garde à fraper bien-droit & bien-fort, "affin de ne fraper que peu de coups; car on n'en peut fraper beaucoup, "ou les fraper de travers, que le marteau n'ofense le bois, ce qui donne "'heu à l'eau de s'y insinuer, & de le pourrir: ainsi c'est faire prudemment "que de se servir d'un repoussour sur la tête du clou, pour le faire en-

"foncer.

"Cent livres de fer font ordinairement quatre-vinges livres de clou: le reste

"fe confume par le feu.

"Le prix du cloude Liége augmente, ou diminué, de-même que celui des "autres marchandifes. Sur la fin de l'an 1700, le cent pefant de cloude aquatre pouces jusques à quinze, valoit à Amtherdam dix livres : le cent de clou fimple dont le millier pèse vingt livres, valoit aussi dix storins : "le cent de double clou, dont le millier pèse quarante livres, valoit onze "florins : le cent de livres de clou de double tillac, valoit douze storins : "le clou du poids de six livres le millier, valoit vingt sous le millier : le "millier de clou du poids de quatre livres, valoit seize sous : le millier de "clou de tillac, dix-sept sous : le millier de clou du poids de trois livres, "onze sous le millier de clou à tête plate du poids de quatre livres, quinze "sous : le millier de clou à pompe, six sous : les cloux de ferrure de sa, bords, de gouvernail, se autres, qui sont fabriquez en Hollande de ser "d'Espagne, sont plus chers.

"Le cent pesant de chevilles de ser valoit dix livres : le cent des ancres, "onze à douze livres : le cent des ferrures de poulies & de gouvernail.

"treize livres: le cent d'ouvrage de fer acéré, dix-buit livres.

Pour un vaisseau de cent-cinquante piés de long, de l'étrave à l'étam-E de 2 boid.

"bord, trente-huir piés et dems de bau, et quinze piés de creux, il faut, "à-peu-près, 80000, livres de polds de toute forte de ferrure, avec 15000, "livres de clou.

"Pour un vaisseu de cent-quarante piés de long, trente-sept piés de bau, "Et treize piés ét demi de creux, il faut 70000. Ilvies de podé de toute sor-

ate de ferrure, & 13000. livres de clou.

"Pour un vaisseau de cent-trente-six piés de long , treate-quatre piés de "bau, ôt treize piés de creux , il faut 66000. livres de toute sorte de fer-"rurs, & 11000. livres de clou.

"Pour un vaisseau de cent-trente piés de long , trente-deux piés de bau , , ot treize piés de creux , il faut \$5000. livres de fersure , et 9000. livres

. de clou.

"Pour un vailleau de cent-vingt-lix piés de long, trente ot un pié de bau, "Et dauxe piés de creux, il faut 50000. livres de fersure, ot 7500. livres "de clou.

3, Pour un vaufent de cent-vingt & un pié de long, trente piés de bau, in & douze prés de creux, il faut 40000. livres de ferrure, & 5000. livres de clou.

"Pour un vailleau de cent-trois piés de long, vingt-cinq piés de bau, "Et dix piés de creux, il faut 34000. Isvres de ferrure, Et 4300. Isvres "de clou.

"Pour un vaisseau de cera piés de long , vingt-quatre piés de bau , &c ,dix piés de creux , il faut 30000. Invres de ferrure , &t 4000 levres de clev

Les François, les Espagnols & les Suédois emploient plus de ferrare que , les Hollandois, dans leurs constructions de vassienux, & monts de chevil-, les de bois.

"C'est-là ce qu'un Auteur Flamand a écrit su regard de la quantité de fer, rure qu'il faut pour les vaisseaux. Voici la métode d'un autre Auteur ,
, à l'égard du clou. Par chaque six piés cubes, du-il, de toute la grandeur
, d'un vaisseau, il faut, à-peu-près une livrede clou : c'est-à-dire qu'il faut
,, joindre ôt multiplier ensemble la longueur de l'étrave à l'étambord, la
,, largeur. ôt le creux pris au milieu, pour trouver le nombre de piés que
, le vaisseau peut avoir, êt après cela on trouve aisément la quantité de clou
, qu'il lui faut. Par éxemple, Pour un vaisseau long de cent-soixante piés,
,, de l'étrave à l'étambord, large de quarante piés de dedàns en declans,
,, st de dix-huit piés de creux, il faudra 19200 livres de clou.

"La ferrure des petits bâtimens est toujours plus chère à proportion que soelle des grands vassleaux. Que si le Maître Charpentier, on le Bour"geois, vout fournir le fer, tout le travail de l'ouvrier, avec le charbon,
"le paie environ six florins par cent livres pesant; & l'ouvrier rend le fer
"au pords, sur lepié ei-dessiss marqué. Le vieux ser, qu'on veut faire servir,
"se racomode pour la monté de ce prix. Toutes les pièces particulières de
"ser qui pèsent moins d'une livre, ensemble les serrures & les pentures,
"ne sont point mises au rang de cette servire. On les nomme Pièces par"treulières, & on les paie comme telles, suivant ce qu'il y a de saçon.

"Pour un vailleau qui a des porques & des éguillettes il faut denne livre de "ferrure par chaque pié cube qu'il a; & il en faut un quart moins pour les

", bà-

"bâtimens qui n'ont ni éguillettes ni porques : man s'il y a un fauxpont il en faut un quart plus, c'est-à-dire, en y comprenant les servires
"des poulies, mais non-pas les ancres. Par éxemple; Pour un vaismen de soixante piés de long, de l'étrave à l'étambord, quarante piés
"de bau, & dax-huit piés de creux, sans saux-pont, mais qui a des pormouss & des éguillettes, il faut à-peu-près 576000 livres pesant. Dans
"le fond on ne sauroit donner de règles certaines sur ce point, non-plus
"que sur beaucoup d'autres; la chose dépend beaucoup de la vosonté, du
"caprice, ou de l'expérience du Maitte Charpentier.

FERRURE de chaloupe. Storps befleg.

Par ce terme l'on entend ce qu'il faut pour ferrer le gouvernail, les mâts

& le gui d'une chaloupe.

FERRURE de gouvernail, Pentures, Mâles & Fémelles, Gonds & Rofes ou Rofettes, Vittes de gouvernail. Ditimen en duimelingen; Siellen aan de fleven, haaks aan 't roer, Beflag, Vingerlingen.

C'est-à-dire les gonds & les resettes qui atachent le gouvernail à l'étambord du vailleau, & sur quoi il tourne & se ment d'un côté & d'autre.

"Les roses sont clouées à l'étambord & les gonds au gouvernail. Un vaisseau , de cent-trente-quatre piés de long, de l'etrave à l'étambord, doit avoir , à son gouvernail, six gonds de trois pouces de large. & leurs mamme-, lons doivent avoir dix-sept pouces de long. Les bandes des roses doi-, vent être d'un pouce & demi de large. & d'un demi pouce d'épais. Le , collier doit avoir deux pouces de large. & demi pouce d'épais.

, Quelques Maîtres donnentaux gonds un pouce de diamétre par chaque , quarante pouces que le vaisseau a de longueur : mais sur-tout il faut pren-

, dre fora qu'ils forent du meilleur fer-

FERRURE de gouvernail. Een fielfet roer-bonks. C'est soute de la garniture prise ensemble.

AVOIR dans le vaissenu une Ferrure entière de gouvernail de rechange. Em fielfel meusse reer-hanks, in voorrandt, te scheep bebben.

FERRURE de sabords. Poors-hangfels, Poort-dumen-eu-banken, Poorts-be-flag, Poort-hangen.

Ce sont les pentures de fer qui font mouvoir les mantelets des sabords.

"Dans un vaisseau de cent-trente quatre piés de long de l'étrave à l'étam-"bord, où les mantesets doivent avoir deux piés de largeur, & antant de "hauteur, les ferrures ou pentures doivent avoir deux pouces & demi de "large, & un quart de pouce d'épais; & les gonds doivent avoir un pouce "de large. Elles sont atachées aux seuillets du haut, & les mantesets bat-"tent contre les seuillets du bas.

FERSE. Ferse de toile. Em bleedt zeile.

On spelle Ferse de toile, un lé de toile, & dans ce sens on dit qu'une voile a tant de serses, & que chaque ferse a tant de cannes, pour dire, que la voile a tant de hauteur, & tant de largeur. C'est la même chose que Cüeille. Voiez, Cueille.

FESSES d'un vaisseau. Billen.

Ce mot se dit particuliérement des siûtes, & de la rondeur, ou des saçons qui sont à l'arrière, sous les trepots.

FEU. Faire feu fur quelqu'un. Vient op remant geeven

C'est river desfus.

FAIRE FEU des deux bords. De beide langen geven, C'est tirer le canon des deux côtés du vailleau.

FEU. Vour, Lantaurn.

C'ett le fanal, ou la lanterne que l'on allume de nuit fur la poupe des vailseaux, pour faire fignal, ôt régler la route, la voilure, ôt la mangeuvre, lors-qu'on va de flote. Quand il fait un gros tema, qui donne fujet de craindre que les vaisseaux ne s'abordent les uns les autres, ils mettent tous des feux à l'arrière. La lituation & le nombre des feux de chaque vuisseu, qui porte pavillon, se règle sur le rang des Commandans. Le Roi de France, par une Ordonnance de l'année 1670, veut que le Vailleau Amiral faile fanal de quatre feux : que le Vice-amiral, le Contre-amiral, & le Chef d'escadre en portent chacun trois en poupe. Les v sutres vailleaux, foit de guerre, ou marchands, n'en doivent porter qu'un feul. Mais felon les diverses ocations & les différentes nécessités de se senourir de nuit contre les voies d'eau, ou contre l'embrasement , ou bien de changer de route, de porter plus ou moins de voiles, de mouiller, de mettre en panne, ou de faire quelque autre manœuvre, on porte des feux de diverfes maméres, aux haubans proche de la hune, à la grande hune, à celle d'artimon, au bâton de pavillon; selon que le Commandant l'a preferit, 8t que les Oficiers l'ont concerté. Sur le minuit notre Chef d'escadre arant résolu de mouiller, fit tirer deux coups de canon fans bales, & laiffant deux seux à l'atriére, en mit un aux haubans du grand màt de hune; & les Chefs de nos divisions y répondirent chacun par un feu aux haubans de leur grand mât de hune, & tirérent chacun un coup de canon fans bale. On dit, Faire fanal de trois feux, Faire fanal de quatre feux. Voiez, Fanal.

"L'Amiral Général portera de nuit ordinairement deux feux, & les autres "Amiraux particuliers, ou Oficiers Généraux qui commandent les cleadres "en porteront chacun un. Mais fi l'Amiral Genéral en met trois ; ils en "mettront chacun deux, & tous les vailleaux particuliers en mettront "chacun un. Et lors-que l'Amiral Général ôtera fon troisième fanal, les "autres Amiraux ôteront aussi leur second " & tous les vaisseaux particu-

"bers retireront en même tems les leurs.

PORTER le Feu, Faire fanal Fauren, Faur vomen,

C'est mettre un ou plusieurs fanaux sur la poupe, pour guider les vaidéaux d'une flote; ce qui n'apartient qu'à certains Oficiers.

FAIRE des Feux pour fignaux. Blibben, Blib-vouren.

C'est lors-qu'un vansseau anant besoin de secours, met des sanang en plusieurs endroits, pour être vu de la flote.

FEU Gregeris Master-vuur-ballen, Master-ballen.

C'est une sorte de seu d'artifice qui brûle jusques dans la mer, & dont la violence augmente dans l'eau. Son mouvement est contraire à celui du seu naturel, ce seu se portant en-bis a droit & à gauche, selon qu'on le jette. Il est composé de sousre, de naphte, de bitume, de gomme & de poix, & on ne le peut éteindre, qu'avec du vinaigre mêle d'urine & de sable, ou avec des cuirs verds. Les uns soutiennent qu'il a été inventé, par un logénieur de Héliopolis, ville de Sirie, apellé Gallinieus, qui s'en servit avec

avec tant d'adresse dans un combat naval, qu'il brûla toute une flote ennemie, sur laquelle il y avoit trente mille hommes. On a nommé ce seu, Grégois, a-cause que les Grecs s'en sont servis les premiers.

FEU St. Elmc. Free-unuren.

Ce sont des seux volants, qui s'atachent quesquesois sur les vergues & & fur les mâts des vasseaux. C'est ce que les Anciens nommoient Castor & Pollux. Les mariners les apellent, Saint Nisolas, Sainte Claire, Sainte Hélène; les Italiens, Hermo; & les Castillans, San Elmo. S'il n'en parose qu'un, on tient cela de mauvais présage, & on l'apelle Furolle ou Hélène. Si l'on en voit deux les mariniers, en marquent leur joie en les salüant avec leurs sisses. Ces seux ne sont autre chose que des exhalassons qui voltigent ainsi autour des objets qui se rencontrent au-devant.

DONNER, le Feu à un batiment. Sengen, Branden, Blacken, Met branden-

de roet buiten om fengen,

C'est-à-dire, Mettre le vaisseau en état d'être braié. Cela se fait par les Calfateurs, qui après avoir rempli d'étoupe les jointures du bordage, allument de petits fagots faits de branches de sapin, et emmanchez au bout d'un bâton: ils les portent tout-slambans sur la partie du bordage qui a besoin d'être carénée, et quand elle est bien chaude par le seu qu'on y a mis, ils apliquent le brai dessis. Voiez, Chauser un vaisseau.

DONNER, le feu à une planche. Een plant gaar maaten,

C'est la mettre sur le seu & la chauser, pour la courber. Voiez, Chauser un bordage.

FEUX d'attifices. Vuor-werken, Konst-vuor-werken.

Ce font des seux artistement faits avec de la poudre à canon, & d'autres matières. On s'en sert à deux usages; pour les réjouissances publiques, & pour détruire & brûler les villes, maisons, fortifications, & navires des

ennemis. Il y en a divertes espéces des uns & des autres.

22 Parmi les feux d'artifice dont on se sert sur les vaisseaux, on ne doit pas prograder comme un des moins utiles, les piques au bout desquelles il y ,, a des fagots d'artifice atachez, car elles fervent, en même tems, à blef-" fer les ennemis avec la pointe, quand on vient à l'abordage. & à met-"tre le feu à leurs vaisseaux. On se sert aussi de dards à seu, qui ont des ", pointes fort sigués, afin d'entrer avant dans le vaisseau ennemi, & qui ", font envelopées dans de petits facs, remplis de matiéres propres à y met-"tre le feu : fur-tout on ne manque pas de mettre de petits crochets dans ., le bois, afin-qu'ils s'acrochent aux voiles, & qu'ils y demeurent pendus. "On trempe encore dans de l'eau de vie des morceaux de vieille toile. "dont on charge les canons, & ils sont très-propres à mettre le seu aux , voiles. Outre cela on se sert souvent de bouteilles de verre & de pots de "terre, remplis de divers artifices, qu'on jette dans les vaisseaux ennemis, "foit de dessus les hunes, soit à l'abordage. Les meilleures grenades sont , celles qui sont un peu longues, afin-qu'elles puissent passer au-travers des , cullebotis. Les bales à feu se jettent ou avec la main, ou avec la ,, fronde

FEUILLERET. Een breed Boor-schaaf.

C'est une espèce de rabot dont les Charpentiers se servent à pousser les Fff feuilF I.
feüillures. Le fitt de cet instrument a une seiillure au bas de la lumière »
& le fer n'a que deux pouces de large.



FEUILLURE. Greeve.

C'est un terme de Menuisier, qui se dit des canelures à angles droits, qui se font aux bords des portes, senêtres, volets, & de toutes les choses qu'on veut sermer juste, qui entrent les unes dans les autres.

FFUILLURE. Spanning.

C'est un terme de Charpentier, qui veut dire un bord de porte, de senêtre, ou de sabord, où s'embostent les fermetures.

FEUILLURE, du haut des fabords, où sont les ferrures. Opfing van de poorten.

FIGALE. Fiegale.

C'est un bâtiment des Indes, qui ne porte qu'un mât qui est placé au milieu. Il y a une dunette qui est toute ouverte, ât qui fait une petite salle sur l'eau. On y rame continuellement quoi que la vode soit déploiée. Il n'y a qu'une grosse cheville de bois à l'avant pour servir d'éperon.

FIGURES, Figules, Enfléchures, Weevelingen, Weef-lijnen,

Ce sont de petites cordes, en manière d'échelons, en-travers des haubans. Figure est un terme de la Manche, il faut dire Ensiéchures.

FIL de carret. Schiemans gaaren, Gesponnen gaaren.

Ce fil est d'un grand usage sur la mer, pour racommoder des manœuvres sompués. On le tire d'un des cordons de que que vieux cable coupé par pièces. C'est un fil de chanvre de la grosseur de deux lignes, qu'un Cordier file pour en assembler plusieurs, afin de faire des cordes. Voicz, Cordes.

p. Pour bien garnir un vaideau de cent-trents-quatre piés, il y faut mettre-

14 trois cents livres de fil de carret.

FIL pour faire des cables. Knebel-gauren. Voiez., Cable. & Chanvre.

FIL pour faire des cables ou hanlières à ralingue. Lyk-gearen. Voicz, Cable, & Cordage.

FIL à gargousse. Kardees-gearen , Naui-gaaren 111 hardees.

C'est du fil de chenvre à l'ordinaire, avec lequel en coud les gargousses. Les Danois ne se servent pour cela que de fil de lame.

FIL de voile, ou de Tré, ou de Trevier. Zni-gamm.

Il est ainsi apellé parce-qu'on en coud les voiles. C'est un fil gros comme le lignent des Cordoniers.

FIL blanc, Witte gaaren,

C'est celui qui n'est point passé dans le goldron,

TIL goldronné. Geteert gaaren.

C'est celus qui a passe dans du goldron chaud.

FIL.

FIL dans le bois. Draadt in't hout.

FIL. Bois de Fil. Een stak hours dat langer als dik is. C'est celus qu'on emploie plus long que large.

FILADIE'RE. Een foort van een Franfelse schust.

C'est un peut bateau à fond plat, dont on se sert sur quelques rivières, & particulièrement sur la Garonne.

FILANDRES. Groense.

Ce font des herbes de mer qui s'atachent sous le vaisseau, & retardent son cours; & quand ce sont comme des excrémens, ou de la pourriture du bois qui pousse de petits jets pourris, ainsi qu'il anve sous les vaisseaux qui font des voiages de long cours, cela s'apelie en Flamand Lang-halfen.

FILER les manceuvres, ou, Larguer les manceuvres. Bergeven, Vieren,

Loffen, Laaten gaan.

C'est les lacher. On dit, File les écoutes, ou de l'écoute. Nous carguames nos voiles, '& larguames de bord une de nos pirogues, à laquelle nous filames devant le nez soixante brasses de grêlm, strapé sur un grapin; & du côté qu'elle évita la marée passoit le long de son bord avec autant de vitesse que le courant d'une rivière, & portoit au Nord-est.

FILER du cable. 't Touso bet geven , schent geven , vieren , toesteeken , toe-

schaaken, unsteeken.

C'est lactier le cable. & en donner ce qu'il faut pour la commodité du mouillage. Comme ces deux vusseaux avoient mouillé trop près l'un de l'autre, & que leurs amatres s'étoient mélées & entrelassées, ils filérent du cable pour les débarasser. Nous filâmes du cable pour soulager le vasseau qui travailloit trop pendant ce gros tems. Il faut que cette frégate file encore dix brasses de cable, pour soulager l'ancre.

CABLE Filé & manceuvres larguées jusques au bout Kaabel en svande die

emde voor einds Lijn.

NE FILE plus, Amarre. Stop, Hon op en beleg, Hon op 't anker-tonen nit te

FILER de l'écoute. De schoot lossen, nitstecken.

C'est la faire fortir du vaisseau, & la lâcher autant qu'il est nécessaire.

FILER toute l'écoute. Deschoosen lauten vhegen.

FILE le couët ou l'amure de misene. Steek op mu fokky-bals.

FILER le cable bout par bout, ou bout pour bout, 's Town uit lautenflip.

pen.

C'est-à-dire, lâcher & abandonner tout le cable de l'ancrage, & le laisser aller à la mer avec l'ancre, quand onn'a passe tems de lever l'ancre, & de les bitter. Aussi-tôt que l'ennemi fut à vuë, nous nous mîmes promtement sous voiles, & pour ne perdre aucun tems nous filâmes nos cables bout par bout.

FILER fur ses ancres. Driftig ranken, Van sijn anker spoelen,

Quelques-uns disont, Filer for ses ancres, pour dire, Chasser for ses ancres, mais improprement. Filer sur ses ancres ne signific men autre chose que Filer du cable pour soulager l'ancre quand le tems est gros. Voiez, Ancre, & Chasser sur ses ancres.

FILE bouline: Last gam de boeliju.

C'est un commandement que fait celui qui commande à la manœuyre d'un Fff 2.

F L vaissent, afin-qu'on démarre & laisse alter la bouline, quand onvire vent de-

vant.

FILE du cable, File de l'écoute. Fiert, Geef bet, Lu.

C'est suffi un commandement pour faire lacher le cable, ou l'écoute.

FILE 1 bon compte, Viert goedt koop,

FILE du cable fi ce navire en demande. Voiez, Demande.

FILET de merlin, Starling-draude,

Il fert à ferler les voiles dans les martieles.

FILET. Een Kantje, of Bife.

C'est un petit membre ou ornement de menuïserie & d'architecture, qui est quarré, & dont on se sert en diverses ocusions : on l'apelle aussi Réglet & Linteau

FILEUX, ou Taquets. Rlampen.

Ce sont des crochets de bois à deux branches courbées en façon d'un croisfant, que l'on atache ordinairement au vibord, pour amarrer les manœuvres. Voiez, Taquets.

FIN de voiles. Un vaisseau Fin de voiles. Succedy in 't aciten. Een fuel en bardi-

zerlende, of wel bezeite febip.

C'est-à-dire qu'un tel vaisseau est leger à la voile, qu'il est exce llent voilier.

FINITEUR, ou Horison. Sign-eindiger,

Finiteur est le nom que pluseurs Astrologues donnent à l'Horison, à-cause qu'il termine ou finit la vué. Voiez, Horison.

FISCAL, Avocat Fiscal. Fiscant, De Advecant Fiscant.

"C'est un Oficier de l'Amirauté, & d'une armée navale. Cette char-"ge, à ce dernier égard, fut établie l'an 1629, sur la requête qu'en ", rauté a voix délibérative au Confeil , hormis dans les afaires ou il est adénonciateur & Partie. Il est particuliérement chargé de prendre soloin qu'aucuns armateurs n'aillent en courfe que fous les conditions , & avec les formalités réquises; & qu'aucun des Oficiers auxquels il "en est fait défences, n'aix part à ces sortes d'armemens & aux prisi les. Il doit faire recherche des contraventions qui le font aux Ordon-"nances & Réglemens, & dénoncer en justice ceux qui les font li poura, voit à soute la procédure qu'il fant faire au fujet des prifes qui sont conanduites dans les ports. Il vilite de éxamine tous les mois les régitres des "Oficiers & Commis des convois & congés, & si les Controlleurs & Com-"mis manquent de lui porter ces régitres dans dix jours après le mois, il en fait dénonciation contre eux. Il introduit fous fon nom àc instruit touetes les afaires qui regardent les contraventions aux Ordonnances ou Pla-", cards des convous & congés, fans qu'aucun Procureur, ou autres gens de , Palais puissent plaider pour les Capitaines, ou autres défendeurs & acusez. "si ce n'est par pertrussion particulière du Conseil, & lors que le Fiscal a "achevé de plaider. Il est obligé d'avoir son domieile dans la ville où , réside le Conseil de l'Amirauté, d'où il ne lui est pas permis de s'absenter "fans la permiffion de l'Amiral, ou du Confeil; & en ce cas le Confeil pour-", voit à ce qu'une autre personne fasse sa charge en ton absence. Ses gages , sont de quarante sous par jour, & il a le douzième denier de toutes les conficutions, et des amendes qui sont décrétées pour cause de contraF. L. Hadam & Blanch Co. 1 C. 4

"ventions aux Ordonnances. Instructions & Placards fur le sujet des "convois & congés; lequel douzième denier ne se prend qu'après-que les "frais ont été levez. Il a aussi, en consequence d'une Résolution de E'.

, tats Généraux de 1636, une certaine portion dans les prifes.

"Le Fiscal de l'armée navale demeure à bord de l'Amiral. Pendant le com-, bas il doit se mettre dans un petit bâtiment leger, & courir sans cesse ,, de tous côtés, pour observer s'il y a quelqu'un qui ne sasse pas son de-,, voir; & s'il y en a de tels il doit se rendre dénonciateur contre eux a-,, près-que le combat ett fini,

FISOLERES. Kleine en seer ligte Venetiaansche schniten.

Ce sont des bateaux de Venise si legers, qu'un seul homme pourroit les porter sur ses épaules.

FISSELLE, Ficelle. Bandt-drandt, Bendel-gaaren.

C'est une petite corde deliée qui sert à lier des paquets, & à faire des sangles, des filets, & autres choses semblables.

FLACHE. Wannigheed van 't bout.

En terme de charpenterie c'est ce qui paroît de l'endroit d'une pièce de bois où étoit l'écorce, après-qu'elle est équarrie, ét qu'on ne sauroit êter sans qu'il, y ait beaucoup de dechet.

FLACHEUX. Een eneffen en wan-zijdig beut.

On appelle Bois flacheux les bois qui ne sont qu'à demi battus & équarris, qui ne sont sont pas bien quarrés, ni faciles à toiser.

FLAME. Usupel.

C'est une longue banderole, ordinairement d'étamine, qu'on arbore aux vergues & aux hunes, foit pour fervir d'ornement, foit pour donner un fignal. Par l'Ordonnance du Roi de France donnée en 1670. les Capitaines de les vailleaux de guerre qui commandent quelques vailleaux léparez, doivent porter au grand mat une flame blanche, qui ait de guindant la moitié de la cornette, & dont le batrant soit au-moins de dix aunes. Les vaisseaux qui ne sont pas monter par un Commandant, ne peuvent porter de fiames blanches; ce qui est aussi défendu aux vausseaux marchands. Les flames sont de figure sourchue, larges par le haut, & extrémement longues; & par le bas elles se terminent en pointe. C'est la marque du commandement quand on ne porte point de pavillon aux mâts; & pour cela il faur que la flame soit sans girouette; car autrement elle n'est prise que pour Injolivement, comme les vaisseaux marchands en portent. Lors que plusi surs. Chefs d'escadre se trouvent joints ensemble dans une même division. ou escadre particulière, il n'y a que le plus ancien qui puisse porter la cornette, les autres portent une simple flame. Il est perimis à celui qui commande une flore de bâtimens marchands, de porter une flame blanche au grand mât, lors-qu'ils font route; laquelle il est obligé d'ôter à la vue des vaisseaux de guerre du Roi. Les vaisseaux marchands peuvent, les jours de fête & de réjouissance, être parez de flames, & autres ornemens de toutes couleurs, excepté le blanc.

"Le premier ulige auquel on emploie les flames & les pavillons, c'est-pour "honorer quelque personne confidérable qui est à bord. Et comme c'est "un honneur rélatif, qui retourne aussi sur celui qui le rend, ces mêmes "ornemens & signaux sont aussi emploiez non-seulement pour relever en

Fff 2

FL 414

général la gloire de la Nation qui a douné les Patentes & passeports . "ious lo fauf-conduit desquels les vassieaux naviguent; mais ils fervent encore à honorer coux qui ont fait l'armement. Les deux pointes que , forment l'échancrure de la flame, & celle des girouëttes, le nomment ,,en Flamand, Splan-tongen. Voicz, Pavillon. FLAME d'ordre. Whapel am ann boord to femen.

C'est la Flame que se Commandant d'une armée, ou d'une escadre, fait arborer au haut de la vergue d'artimon. Elle frit connoître aux Oficiers de chaque vaisseau qu'il faut qu'ils aillent à l'ordre.

FLAMMEROLES, Flambars, Furoles, Feu St. Elme, Free-vouren. Voicz,

Feu St. Elme, qui est le terme le plus en ufage.

FLANC de vaisseau. Schipt zijde.

C'est la partie qui se présente à la vue de l'avant à l'arrière, ou de la poupe à la prouë.

ETRE Flanc à Flanc. Voiez, Prolonger.

FLASQUES. Zijdel-planken.

Ce font les deux pièces de charpente qui composent les deux côtés d'un afut de canon; & qui font entretenues l'une avec l'autre, de distanccen distance, par des entre-toiles.

FLECHE, on Arbre d'une gruë, Stamder.

C'est dans une gruë le principal arbre qui est posé à plomb, & sur lequel

la grue tourne Votez, Grue, & Arbre.

FLECHE d'éperon, Fléche de l'éperon. Legger, Onder-en-boven-wirleggere, On trouve quelque embaras sur ce mot, qui signifie la même chosequ'Aiguille de l'éperon; mais il y a deux aiguilles, & pour le mot de Fléche, on ne l'a point vu au plurier ; 6-bien qu'il femble qu'il ne doive être atribué qu'à. une des aiguilles, & que c'est à l'éguille supérieure; ear voici la description qu'en donne Mr. Guillet. C'est la partie de l'éperon comprise entre la frise & les herpes, au-dessus de la gorgère. Un autre Auteur dit que les courbatons de l'éperon sont ceux qui font la rondeur de l'éperon depuis la Fléche supérieure jusqu'au premier porte-vergue. Selon ce dernier, on peut dire Fléches, & Fléche supérieure & inférieure. Voicz, Aiguilles de Péperon.

FLE'CHE d'arbalestrille, ou bâton de Jacob. De fiek van de grands-boog. C'est un bâton qui a trois piés de longueur : il est équarri à quetre saces égales, où sont marquez les degrès de latitude, pour trouver la mauteur au

Solmi & aux étoiles.

FLETTE. Een schnitte,

C'est un petit bateau dont on se sert à passer une rivière , ou à faire des voitores. de marchandises en petite quantité. Il y en a qui le dérivent de Flûté, vaif-seau de mor, dont ils sont un diminauf, & d'autres du mot Plot corrompu.

FLEURS d'un vaissen. Kom, Kommen.

Ce sont les parties du vaisseut qui sont faites par les extrémités, ou par les empatures des varangues, avec les membres courbes qui se mettent au fond, & qu'on appelle Genoux.

"C'est la rondeur qui se trouve dans les côtés d'un vaisseu, ou toutes "les planches qui forment cette rondeur dans le bordage extérieur, dont la ., plus basic est posée auprès de la dermére planche du bordage de fond, &

"la plus haute joint le franc-bordage. Voiez, Bordages des Fleurs.", Pour la beauté du gabarit d'un vassseau il faut que les Fleurs montent & "s'élèvent avec une rondeur agréable à la vue, & bien proportionée.

"Selon quelques Charpentiers le rétrecissement que fait la rondeur des sieurs de haut en bas, depuis le gros jusqu'au platsond, doit être ,, du tiers du creux du vaisseau pris sous l'embelle. Par éxemple; Dix ,, piés de creux doivent donner trois piés un tiers de rétrecissement.

"Selon d'autres Charpentiers, les fleurs d'un vaisseau de cent-trente-quatre "piés de long, de l'étrave à l'étambord, doivent faire au grand gabarit "quatre piés emq pouces & demi de retrécissement dans la rondeur jusques "au bas : à douze piés du grand gabarit vers l'avant, elles doivent faire qua-"tre piés huit pouces de rétrecissement; & à onze piés au-delà vers l'avant, "quatre piés quatre pouces.

A douze piés cinq pouces du grand gabarit vers l'arrière, les fiours doipouces au de la vers l'arrière, elles doivent en faire sinq piés un pouce; pà dix-huit piés cinq pouces & demi au-delà, toujours vers l'arrière, elples doivent en faire l'ept piés demi pouce; & à quatorze piés fix pouces & mademi au-delà, elles doivent en faire neuf piés neuf pouces.

FLEURS. Donner les Fleurs à un vaisseau. Voiez. Florer.

FLEUR. A Fleur d'eau. Wanter-pas, Langs waater heen.

C'est-à-dire, au niveau de la surface de l'eau.

TIRER à Fleur d'eau. Wasser-pas sebreren.

C'est tirer au niveau St tout de long sur la surface de l'eau.

FLIBOT. Vise-best.

C'est une petite flûte qui ne passe pas cent tonneaux, & qui a, pour l'ordinaire, le derrière rond. Ce bâtiment est creux & large de ventre, & n'a point de mât d'artimon, ni de perroquet.

FLIBUSTIERS, on Corfaires. Vrij-busters, Kasper-gaffen.

C'est le nom que l'on donne sux Corsaires ou Avanturiers des isles de l'Amérique. Ce mot vient de l'Anglois.

FLORER un vaisseau, ou, Lui donner les fleurs. Saussen.

C'est lui donner le suif

FLOT, Flots. Basren, Gelven, Waater-golven,

C'est l'eau agitée par le vent, ou par quelque obstacle qu'elle trouve en son cours: on le dit de la mer, des lats, ét des grandes rivières. Ce vassicau est à la merci des flots. Cette construction au milieu de la rivière reponsité ses flots jusqu'au rivage.

ABANDONNER un vaisseau à la merci des Flots: Een schip aan winds en

zee ien besten geven.

FLOT. Vierde, Opgande ty, Waffend water.

C'est le flux de la mer qui vient de l'Océan, on le regorgement la marée, quand elle commence et qu'elle monte. Le flot montace jour-là beaucoup plutôt qu'à l'ordinaire, ce que les matelots prirent pour un présage de gros tems.

NOUS entrâmes dans le port, à la faveur du Flot. My quamen met de vloede binnen.

DEMI-FLOT. Halve-vlaces, Half- 17.

QUART

F L:

QUART de Flot. Trois quarts de Flot. Anderhalf som of een quartier visedes. Vijfde-half mar of drie quartiers vlotdis.

C'est-à-dire le quart, & les trois quarts du montant de la mer.

L Y A FLOT. Het wanter begint to vloorjen, loope op, weift; De vloodt begint weer to gam.

C'est-à-dire que la mer commence à monter.

IL y a deux Flora contre un justant. Dan ziju twee vleeden tegen een ebbe. C'est-à-dire qu'il y a deux flux contre un reflux, qui servent ou nuisent à la route qu'on veut faire.

ETRE à Flot. Plu zijn, Driftig zijn, Plonen.

N'ETRE pas à Flot. Voiez, Toucher.

METTRE un batiment à Flot. Em schip weer lauten vlosten.

C'est le relever. Notre navire étoit échoué sur ces bancs, mais la mer aïant monté il fut mis à flot. Il y a si peu d'esu dans ce port qu'on n'y sauroit mettre à flot les bâtimens qui tirent huit piés d'eau. Le canot étoit échoué fur ces enes, mais des coups de vent le relevérent, & le mirent à flot.

ETRE remus à Flot. Les rachen, Gerede worden, Weer plet rachen.

FLOTAISON. Un-wantering.

C'est la partie d'un bâtoment qui est à fleur d'eau.

FLOTE. Vious.

C'est un corps de plusieurs vaisseux qui font même route. Les Espagnols donnent le nom de Flote, Flotta, Flotdla, aux vailleaux qui vont tous les ans à Vera-crus, port de la Nouvelle Espagne; & ils apellent les Galions, la Flote des vaisseux, grands ou petits, qui vont à Cartagéne & à Porto-bello.

ALLER de Flore, Aller de conserve. Ouder Admiracisches, of in compagnie zelen.

C'est naviguer de compagnie. Voiez, Compagnie.

PLOTES de la Chine. Watter-vlotten, Derp-vlotten, Driff-dorpen, in Sina. "C'est un assemblage de divers vaisseaux, dans la Chine, qui naviguent , ordinairement ensemble. & sont comme des villages. Ils traversent tout "le pais, dans les endroits où il y a affez d'eaux, & ces endroits font fré-"quens, fi-bien qu'il se fait un grand commerce avec ces flotes. Le fond "de la liaifon de tous ces vaisseaux est de jone, ou de bemboue, entre-"lasse de liens de bois , qui sont entretenus par de grosses poutres , for , lesquelles repose tout l'ouvrage.

* Pour faire avancer ces villages, on les pouffe à l'avant & à l'arrière avec "de grandes perches; & il y a une große pièce de bois debout à l'arrière, "pour fervir à amarrer la flote à quai avec un cordage, lors-qu'il en est

" befoin,

🛼 Outre ces grandes Flotes qui font comme des villages , & où les Maîtres & "propriétaires des bâtimens passent leur vie, avec toute leur famille, il y4 , encore à la Chine de simples bateaux, Vlet-schauen, ou petits vaisseaux, , qui servent de demeure à une famille. Ils n'ont ni rames, ni voiles, & , ou ne les fait avancer qu'avec le croc. Les marques des marchandises qui 🔐 font il vendre dans ces bateaux , sont suspenduës il une perche qui y est é-"levée en quelque endroit.

"On voit austi de ces Plotes sur la côte de Sumatra; mais elles ne sont que "comme de petits hamesux " u, ajant bas bins qu'atte on ciud n'ai-.. lons. F L. 41

"sons, ôt elles ont un mât ét une voile de feuilles do coco. Elles ont "auffi une ancre à l'avant & une à l'arrière, par le moien desquelles on "les amarre la nuit à terre.

FLOTER. Vienen, Vienen, Vien zeju, Driftig zijn.

C'est nager, ou demeurer sur l'eau.

FLOTER à la merci des vents & des vagues. Over Godis genaude drijven; Sig aux bet geweldt der sunden en baaren overgeven.

FLOUETTE. Voiez, Girouette.

FLUTE, ou Pinque. Ein That, Ein Flint-felig.

C'est un bâtiment de charge apareillé comme les autres vaissaux, mais sort plat de varangues, & dont les centes vont de telle sorte, depuis l'étrave jusqu'à l'etambord, qu'il est aussi rond à l'arrière qu'à l'avant, aiant le ventre si gros, qu'il a une sois plus de bouchin vers le franc-tillac qu'au dernier pont. On donne en France le nom de Flûte, ou de vaissau armé en flûte, à tous les bâtimens qu'on sait servir de magasin, ou d'hopital, a l'armée navale, ou qui sont emploiez au transport des troupes, quoiqu'ils soient bâtis à poupe quarrée, ou à cul-quarré, & qu'ils aient été autresois en guerre. Voiez, Vaissau.

"Comme la grandeur la plus commune des Flûtes , est à-pen-près de ,, cent-trente-près , c'est aussi le devis d'une siûte de cent-trente près de ,, long , de l'étrave à l'étambord , vingt-six près ét demi de large . Et

, treize pies cinq pouces de creux, qu'on donne ici.

"La hauteur du haut pont est de cinq piés six pouces, soit qu'il y ait un , acastilage, ou des gaillards à l'avant et à l'arrière, ou qu'il n'y en ait pas. "La plus basse préceinte a douze pouces de large & cinq pouces & demi , d'épais, la fermure au-dessus, douze pouces de large, & la préceinte aussi , douze pouces. La fermure des sabords a deux prés sept pouces de large, , & la préceinte au-dessus un pié. La fermure au-dessus a dix pouces de large, , ge, & la préceinte dix pouces. La fermure au-dessus a huit pouces de , large, & la lisse de vibord, huit pouces.

"Une Flute destinée pour naviguer dans la mer Baltique, qui a cent piés "de long, de l'étrave à l'étambord, doit avoir à-peu-près vingt-deux pies "de large de dedans en dedans, & onze piés de creux, & sur ce pié-là elle

"est du port de cent lastes.

"Si elle à cent quinze piès de long " & vingt-trois piès & demi de large "
"elle peut contenir cent-cinquante lastes. Les flutes de cette grandeur
"n'ont qu'un seul pont.

Celles qui ont cent-vingt-cinq piés de long, vingt-quatre piés de large!

, & douze piés de creux, sont du port de deux cents lastes.

"Mais on donne aux flûtes qui sont destinées pour le commerce & la navi-"gation du Nord, deux piés de creux de plus qu'à celles de la mer Bal-"tique, sur les mêmes proportions de longueur & de largeur. La raison "en est qu'il faut beaucoup plus de place pour du bois, à-cause de la ma-"tière & de l'arrimage, que pour des grams.

"Les Flûtes qui vont au Nord ont souvent au-dessus du virevaut une "petite couverte, ou espéce de dunette, de huit à dix piès de long, &c "quelquesois le milieu du tillac n'en est point fermé, c'est-à-dire, entre "le grand mât & le mât de missine, afin d'y pouvoir mieux arrumer le bois.

Ggg

418 F L

44 Au-reste la largeur de cette sorte de bâtimens est sort souvent de la cinquiè.

45 me partie de leur longueur. On y fait des trous ronds dans le vibord. 4

poll'avant & à l'arriere, pour fervir de faux-labords.

"On met à l'avant, en-dehors contre l'étrave, aux Flûtes qui n'ont point , d'éperon, des courbatons, ou des jottereaux. Celles qu'on fait étroites , donnent lieu d'épargner fur les manœuvres courantes ét dormantes. fur les , ancres, fur les cables, ét fur le nombre des gens qu'il faut pour les monter. On ne tient pas les équipages des Flûtes qui naviguent au Nord, ét dans , la mer Baltique, fi torts que ceux qui vont à l'Ouest, parce-qu'à l'ésgard des premiers il n'y a pas tant d'aparence de guerre qu'à l'égard , des dermiers. On sert a manger, sur ces premiers bâtimens, sans rations un mesure, ét tant que les équipages en desirent, mais sur les derniers, on , y regarde de plus près, ét les portions sont réglées.

VOICI encore un devis d'un autre Maître Charpentier, d'une Flûte de premt trente-deux piès de long, trente piés de bau, treixe piés dix poupres de creux, de fix pies fix pouces de hauteur entre deux ponts.

La quille avoit cent-quatorne piés de long, deux pies quatre pouces de large, & deux pics d'épais. L'étrave avoit un pié deux pouces d'épais. & lerze pics de quête. L'étambord svoit un pic trois pouces d'épeis, & sideux piés trois pouces de quête. Le grand gabanit avoit trente piés de "large au premier pont , vingt-fix piés trois pouces au second pont , & * vingt-quatre pies à la liffè de vibord . Il y avoit deux piès emq pouces à l'equaire dans les fleurs. Les côtes qui étoient fur la quille, avoient , neuf pouces d'épais, celles qui étoient dans les fleurs, neuf pouces, & à a la beloire elles en avoient lix. Les baux du premier pont avoient un " pié deux pouces d'épais, & un pié quatre pouces de large. Les baux du haut pont avoient huit pouces d'épais, & dix pouces de large Cenx des guillards d'avant et d'arrière, avoient cinq pouces d'épais, et lix pou-, ces de large, & ceux de la dunctre, quatre pouces d'épais & einq pou-"ces de large. La carlingue avoit huit pouces d'épais, & deux piés deux pouces de large. La vaigre d'empature avoit cinq pouces d'épais , la ferre-bauquière emq pouces, & les autres vaigres quatre pouces & demi-Les serre-goutières et les faix de pont avoient aussi einq pouces d'épus; poles planches qui couvroient le premier pont, deux pouces & demi; celpequi bordoient le second pont, deux pouces; celles qui bordoient les millards, un pouce & demi ; & celles qui convroient la dunette, un pouce & un quart. Tout le franc-bordage, ou bordage extérieur, étoit . "de quatre pouces d'épuillour.

"On tient les Flûtes , qui font destinées pour les voirges de long cours , comme aux Indes , bien-plus fortes de bou que les autres ; on y met de , doubles endenes de fer aux porte-haubans , afin-que les haubans en foient plus fermes. On donne à cette forte de bâtimeix berucoup de revers à , l'arrière , afin-que la chambre du Capitaine foit plus grande , de comme ce grand revers afoiblis le vailleau , on met dans tout l'arrière des côtes de , des barres d'arcasse très-fortes , de capables de le bien soutenir. La fosse , aux cables est à l'avant , dans le bas , ét n'est séparée que par deux portes . Les Flûtes naviguent bien , de perdent peu de vent , parce-qu'elles sont serontes. Les dalots en sont quarrex , de garnes de cuivre. La dunctte est





"leplas louvent féparce en trois, & la place où le Timonier se tient, qui d'ordinaire est découverte dans les flutes, a un petit couvert dans celles-es. La achambre qui est su-dessous de celle du Capitaine est aussi separée en trois pou quatre parties, pour y metere le bifcuit, les utenfiles du vailfeau, & "ceux du Canonier; & au deflous il y a une folie, parquet, ou espace seperé, qui fert de foute aux poudres, & dernére cette foute, auprès du gouvernul, all y a une autre fosse, qui descend plus bas, pour y serrer ce qui se trou-"ve gaté, ou hors d'état de servir, & d'autres petites choses peu confidénables. Le cabellan est si proche du mat que les barres y touchent presaque en virant, mais en lui affignant fa place il faut bien prendre garde à ace qu'elle ne le rencontre pas ious un bau, de peur que le bau ne l'em-"pêche de virer comme il faut. Tous les angles de l'errave ét de l'étam-

"bord sont garnis de cuivre.

"Enfin ces fortes de Flutes ont ordinairement, à l'avant, un peu plus d'a-"callilage que les outres, aiant un petit guillard, dans la chambre duquel non defeend par quelques marches. Il y a foixante ans que tous les vaif-"femx qui alloient aux lades, de quelque espèce qu'ils fusient, étoient nouverts à l'avant, & fans gaillard; & les cabones pour coucher les gens "de l'équipage y étoient flables de chaque côté. On descendoit de dessus nie haut pont, par un petit degre, dans la fainte-barbe qui baissoit jus-« qu'au niveau du faux-pont, avec lequel toutefois elle n'avoit aucune communication. Les foldats couchoient au milieu du faux-pont, & a-côté nétoient arrimez les mâts oc les autres bois, qu'on y fisiloit entrer par un "fabord de l'armére, de même qu'on le pratique encore aujourdhui " à l'égard des bâtimens destinez pour le Nord , à l'arrière desquels on fait nun trou pour les charger.

"Le faux-pont avoit très-peu de hauteur. Il y avoit une écoutille ouaverte, par où les foldats passoient, & une grande écoutille à caillebotis "pour donner de l'air. Aujourdhui on fait les vaiffeaux des Indes plus re-

levez 8t plus acastillez a l'armère, qu'on ne faisoit en ce tems-là,

FLUX & Reflux de la mer. Vloedt en Eb, Waffend en vallend waater, Hes

wafen en het vallen van 't svaater,

C'est une agitation réglée des caux de la mer, qui fait qu'elle se hausse vers ses bords, ou s'en retire. On observe aux côtes de France que les eaux de POcéan paroillent, à certain tems, prendre leur cours du Midi su Septentrion. Ce mouvement, que l'on appelle Le Flux de la mer, dure environ fix heures, pendant lesquelles la mer s'enfle peu-à-peu, & s'élève contre les côtes, entrant même dans les rivières, dont elle force les eaux de retourner vers leur fource, enforte qu'il y en a où le flux remonte plus de quarante lieues. Après ces fix heures de flux, la mer semble demeurer dens un même état, pendant un quart d'heure; & ensuite elle prend son cours du Septentrion au Midi, dans l'espace de six autres heures, pendant lesquelles ses caux baussent contre les côtes, & celles des rivières prennent leur pente pour retourner vers la mer. C'est ce qu'on nomme Reflux. Il est suivi d'une espèce de repos qui dure un quart d'heure, & auquel saccede un nouem flux & Reflux. Ainsi la mer hausse & baisse deux fois le jour, non-pas précisément à la même heure, a-cause que chaque jour lors flus retarde de trois quarts d'heure & de einq minutes; & com420 F N.

me il s'en faut ce tems-là même que la Lune ne passe tous les jours dans le Méridien, à la même heure qu'elle y avoit passé le jour précédent, l'opinion de M. Rohaut oft que la mer hausse autant de son que la Lune passe dans notre Méridien, tant dessus que dessous l'horison, & qu'elle basse de la même sorte, autant de sois que la Lune se rencontre dans l'horison, soit en se couchant, soit en se levant. L'on remarque de plus, dit-il, un certain accord entre la Mer & la Lune, en ce qu'encore que la mer crosse tous les jours, ce n'est pourtant pas de la même quantité, mass cette crue est d'autant plus grande que la Lune aproche davantage de sa conjonction, ou de son oposition, & elle est d'autant moindre qu'elle aproche plus des quadratures. Ensin la mer croit beaucoup plus sensiblement aux nouvelles & pleines Lunes, qui anvent vers les équinoxes, qu'aux nouvelles & pleines Lunes, qui anvent vers les équinoxes, qu'aux nouvelles & pleines Lunes, qui anvent vers les équinoxes, qu'aux nouvelles & pleines Lunes, qui anvent vers les équinoxes, qu'aux nouvelles & pleines la conjonction de la conjonctio

plemes Lunes de tout le reste de l'année.

L'on observe à-peu-près la même chose dans toutes les côtes de l'Europe . qui sont sur la mer Océane, mais le flux ett d'autant plus tard que la côte contre laquelle il fe fait, est plus Septemenale; & au-contrure le flux de la mer n'est presque pas sensible entre les deux Tropiques. La mer-Méditerranée ne paroit par s'enfler, si ce n'est vers le fond du golfe de Venife, favoir à Venife même, & autres heux circonvoisins. Par-tout silleurs on n'obferve qu'un fimple mouvement des eaux qui gliffent le long des cotes : cels fest croure à plusieurs qu'il n'y a ni flux ni reflux dans la Méditerranée; mais beaucoup d'autres font perfundez qu'il n'y est pas moins réglé que sur l'Océan, & que si on ne le remarque presque point, c'est à-cause que cette mer est extrémement creuse & profonde. En pleine mer l'eau ne s'élève jamais que d'un pié ou deux. La Mer Baltique, le Pouteuxin ou la Mer Majeure, & la Mer Morre de l'Aue, n'ont aucun flux, ni retlux. On a cherché jusqu'à-présent assez mutilement la cause de ce mouvement de la mer ; mais comme il y a beaucoup de conformité entre ses mouvemens ot ceux de la Lune, il y aura toujours plus de sujet d'atribuer le flux & le reflux de la mer à l'influence de cet aftre, qu'à sucune autre raison, quoi-que nous ignorions la manière dont le fait cette influence. Voicz, Flot, Ebc, & Justant.

F N.

ENE' PL

"C'est une dessortes de bâtimens dont on se serrencore au laport, après la "désence qui y a éte faite d'en plus avoir pour passer la mer. Et alier saire commerce avec les étrangers. Il sert à porter de grosses charges, et à trans-, porter les marchandises dans tout l'Empire, tant sur les grandes rivières, "que sur les chenails qui se trouvent vers la haute mer, au-delà des passes

"& entrées des ports, & le long de la côte, d'un port à l'autre.

"Les Fnés ont l'avant & le dessous fort aigus; ils coupent bien l'eau, & prennent facilement de l'aire. Ils n'ont qu'un mât, qui est placé vers l'avant, & quarré jusques au ton qui est rond: il peut être mis bas & se se coucher vers l'arrière; ce qui se pratique par un vent contrare, & alora non prend les rames pour nager, & le mât sert de bane pour s'assicoir: e'est par cette raison qu'on le fait quarré. On se sert de rouleaux pour le mettre dans l'endroit du vassicau qu'on veut. Il y a une ouveruture pour mettre le pié du mât, quand on l'arbore, & pour le soutenir ... il

F N. 42

"il y a des étais à l'avent et à l'arrière, qui font amarrez à des traveriles "qui font vers ces deux bouts. On le fert de racages pour hiller la ver-

"gue & la voile.

.. Les voiles sont presque toutes de toile de lin tissué, de rarement de puille, "ou de roseaux entrelassez. Comme chaque bătiment n'a qu'un mât, il "n'a aussi qu'une voile. Les Pilotes ont très-peu d'expérience a louvier, ac'est pourquoi, par un vent contraire, ils améixent le mât, & nagent, ce, aqu'ils font debout, & a-peu-près comme ce qu'on apelle ses Coqueter. a hormis qu'ils le font des deux côtés, ôt ici cela le fait feulement à l'arriere. "Lebord contre lequel font les rameurs, avance un peu fur l'esu, &c nell affez arriftement ouvragé. Les rames sont amarrées à une certaine "forte de tollets, afin-qu'elles ne puillent pas s'avancer trop, & qu'elnles demeurent justement au point qu'il faut. Le travail est adouci pat u-"ne mufique, ainti que cela fe pratique dans la plupart de ces pais-là. "Les ancres sont de bois, de la figure de deux courbes, ausquelles est a bien amarrée une pierre très-pelante. Chaque bâtiment en porte ciriq "ou fix, fur-tout lors-qu'ils doivent ranger la côte de bien-près, & passer "entre des rochers. Ils ont aufii quelquefois des grapins de fer , comme nocox qu'en a sei, mais cela est rare. La plupert des cables sont de paille

"ou fix, fur-tout lors-qu'ils doivent ranger la côte de bien-près, & passer , entre des rochers. Ils ont aussi quelquesois des grapins de fer, comme nous qu'on a sei, mais cela est rare. La plupart des cables sont de passe phroiée, qu'on entrelasse avec un artifice admirable. & ils ont vingt à prente brasses de long. Il y en a aussi de brou, qui sont legers, & qui magent sur l'enu, mais on en voit rarement de chanvre, & leur longueur

" n'est que de cinquante brasses.

Ils ne portent point de pavillons, si ce n'est quelquesos un petit à l'arspére, où sont les armes du Seigneur du heu, ou-bien du heu même d'où
ment le vaisseau. Le bois dont les Enés sont faits, est fort blanc & s'apelle Fenux, excepté que la sole est de bois de camére, dont on se sert en
mette ocasion, parce-qu'il n'est pas sujet à être emblé des vers, n'y arant
point d'inscête qui puisse subsister avec l'odeur du camére. Jamais on ne
ples braie, mais une sois le mois on les tire à terre, ou on les râcle, on leur
donne le seu, & on les suive un peu par-dessous. Ils ne sont que du purt
de soixante lastes tout-au-plus; mais les bâtimens qui chargement autresus des marchandises du sapon, pour les vendre aux autres lindiens,

aportoient juiqu'à cinq & fix cents laftes.

"Le max d'un Fné n'a pas beaucoup de hauteur. Le gouvernul passe par mue ouverture qui est à l'armère, mais il ne descend pas droit ét en ligne perpendiculaire; il descend tout-à-fait de biais, ét est fort large, ét plus gépais que la quille. on le fait jouer avec des cordes, ou avec la main, L'étrave est ronde. Il y a beaucoup de ces bàtimens qui sont tout-ou-verts: d'autres ont un pont volant, qui est plat ét sans tonture, ét qui pable ét se remet, parce-que s'il étoit cousu, le vaisseu ne seroit pas campable de passer la mer: c'est pourquoi on a des nattes de quatre pouces adépais, pour en couvrir le pont lors qu'il pleut, ét empécher que les marchandises ne se mouillent; lesquelles nattes on met en pente sur le vaisseu de-même que le toit d'une maison. Ce sont ces mêmes nattes, nu celles qui sont de rechange, qui servent de lits à l'equipage.

milly a une petite chambre à l'arrière, dont la cloison ett en coulifie : elle est in pour le Malite Se pour le Pilote, qui, par le moien de ces coulisses, peu-

Ggg 3

,, vent voir & ce qui se passe dans tout le vaisseau, & la mer, laquelle ils

, voient aush par l'ouverture ou passe le gouvernail.

"Les Fnés ont de largeur dans leur milieu le tiers de leur longueur. Ils sont un peu plus étroits par le haut que par le bas. Ils ont de creux en, viron quatre piés dans l'œuvre morte, ou au-dessus de l'eau, outre
, quelque planche ouvragée, qui est sur la lisse de vibord, ét qui fait un
, petite saillie à côté. Ils ne sont propres ni à servir en guerre, ni à navi, guer en pleine mer.

"La cusine, qui n'est qu'un foier tout-ouvert, se place sous le pont au smilieu du bâtiment. Les victualles ordinaires sont du ris, du posson, et d'autres choses que la mer sournit. Le bruvage est ou de l'eau, ou que espèce de biére brassee avec du ris, qu'on nomme Zacki. Le vassificau est souvent enjolivé en-dedans de papier marbré, qui y est collé.
"Il a des côtes on serrage, comme ceux qu'on fait en Europe; & les

"coutures font calfatées de brou.

"Le principal instrument dont on se sert pour la construction, est très"petit, mais sin & bien-sait, & ce qui est admirable c'est que les ouvriers
"y travaillent étant assis. La sosse aux cables est sous l'éperon qui s'élan"ce en-dehors sur l'eau. Il y a d'ordinaire une chaloupe à la toue, mais
"le gros tems contraint quelquesois de la haler à bord. Elle sert à aller
", querir de l'eau douce à terre, dequoi on a beaucoup de besoin, parce", qu'on ne prend aucun soin de la ménager.

F O.

FOESNE. Elger, Helger.

C'est un instrument de ser, propre à la pêche, dont on se sert, dans les vaisseaux, pour harponner la dorade & la bonite, à l'avant du navire. La foessie est faite en manière de trident, & a une corde atachée à son manche, pour la retirer après-qu'on l'a lancée dans le poisson.

FOIER. Vant, Blik-vant, Blik-vanten.

Ce sont des seux que l'on allume la nuit au haut de quelque tour élevée, pour servir de guide aux vaisseaux par leur lumière. Voiez, Phare.

FOIT de mat. Een langdragig maft, Een langwerpig maft.

Ce terme n'est en usage qu'en cette phrase, Un grand Foit de mât, pour dire, une grande longueur de mât.

FONCET. Een greete schnit om op derrvieren te vaaren,

C'est une sorte de bateau qui est l'un des plus grands dont on se serve sur les rivières. Il y en a qui ont jusqu'à vingt-sept toiles entre chef & quille.

FOND. Greeds.

C'ett le fol, ou la superficie de la terre au-dessous des eaux. On lui donne disférens noms, selon la diversité des terres que l'on y trouve. On dit, Nous sondames les sonds de cette base, où nous trouvaisses douze & quinze brasses d'eau, sond de pré.

FOND. De gedaante der gronden,

C'est l'etat & la qualité du fond. FOND de sable. Sandi-grande, Saandiagtig grands.

FOND de pré. Groene grands.

On apelle Fond de pre la terre au-dessous de l'eau, où il y a de l'herbe.

FOND de roche. Klippig grande.

FOND

FOND d'aiguilles. Nasldt-grondt.

C'est où il y a de petits coquillages de la grosseur d'un petit serret d'aiguil-

lette, 80 qui se terminent en pointes.

FOND pierreux. Steenagtig grandt, Singel-grandt. FOND de coquilles pourries. Schulpagtig groudt,

C'est celui qui est tout semé de morceaux de petites coquilles.

FOND de roches aigués, ou coupantes. Scharp-grondi. FOND mou. Weeke grande, Sage grande, Darr-grande.

C'est un fond qui n'est pas affez ferme, pour être de bonne senué.

FOND de son. Roodieging grouds.

C'est celui dont le fable est de la couleur du son. FOND de cullouage. Kei-grondt, Kegel-grondt.

FOND de banche. Gladt-freen-gronds.

FOND valard, Fond de vale. Modderaguig of flukerig gronds,

C'est quand le fond est de vase.

FOND de vase molle. Sagt-fujk-grendt.

POINT DE FOND. Gren grande.

C'est-à-dire, qu'en jettant la ligne & le plomb de soude, on sie trouve point defond.

MEME FOND. De selve diepre, en de selve grende.

Cela se dit quand on trouve la même profondeur d'eau, ou la même terre au fond de la mer, qu'on avoit déja trouvée.

FOND de bonne tenuë. Anker-grondt , Goedt grondt , Vafte grondt , Steekgrondt.

C'est-à-dire ,, que l'ancrage y est fort bon, & que les vaisseaux n'y peuvent chaffer fur leurs ancres.

. Dans les endroits des Cartes marines où l'on voit la figure d'une ancre . ,, cela veut dire que le fond est de bonne tenue dans ce parage, ou qu'il y , a bon mouillage.

FOND de mauvaise tenuë. Les gronds, Vail of quaeds gronds, Dari-groude.

C'est un sond où le vaisseau chasse sur son ancre,

FOND mouvant, Wel-grends,

PRENDRE FOND, Toucher, Relacher. Amdoen.

C'est mouiller dans une rade, ou dans un port-

DONNER FOND. 't Anker werpen.

C'est-2-dire, Mouiller l'ancre. Voiez, Mouiller.

ALLER A FOND, Couler bus. Smken, To grande gaun.

ON VIT tout le butin couler à Fond. Men say alle de buit versinken.

TROUVER FOND. Gronde krifgen.

PERDRE FOND. Uit de grondt raaken, Driftig worden.

C'est-à-dire, Arer, Chasser sur les ancres. FOND, Plat-fond d'un vaisseau. 't Vlak, Bodem, Boom.

"Pour donner une largeur convenable au plat-fond, quelques Charpenn tiers prennent les deux tiers de toute la largeur du vaisseau, c'est-à-dire, à mesurer dans son gros sous les goutières, & à un tiers de sa longueur à venir de l'avant vers l'arrière. Par éxemple; Quand il y a vingt-cinq "piés de largeur en cer endroit-là, ils donnent seize piés sept pouces & demu de largeur au plat-fond. Par chaque pié de largeur qu'a le fond, ils le font élever d'un demi pouce de chaque côté, fous les grands gaba-

On tient le foud d'un vaisseu marchand bien plus large que ceini d'une strégate. Mais il y a un milieu pour les navires de guerre, dont le fond ne s'élève pas tant vers les cotés que ceux des frégates; mais il s'élève beaucoup plus que ceux des grotiers bâtimens de charge, ôt plus austinque ceux des vaisseux marchands, qui sont le mieux construits, ôt du plus beau gabant. Il faut avouer que plus le fond d'un vaisseau a de roudeur, ôt plus le gabant en est agreable; cependant, en Hollande, l'usage l'a emporté sur l'agrément, ôt l'on y tient un milieu, en ne donmant au plat sond qu'une modiocre rondeur. Au-reste c'est l'œil te le goût du Maître Charpentier qui déterminent la chose, ôt c'est comme d'un commun consentement que le goût des Charpentiers de Hollande se trou-

» ve tourné du côté de la médiocrite à cet égard.

Les Charpentiers qui ont marqué les proportions d'un vailleau de centstrente-quatre piés de long, donnent à lon plat-fond vingt & un pié de
slarge fous les deux grands gabarits. A douze piés du grand gabarit de l'asvant, en tirant vers l'avant, ils le rétrocissent d'un pouce, ou d'un pouce
se demi : ils le font elever de cinq pouces en fes deux côtés, fous les
sgrands gabarits, & un peu plus vers l'avant. A onze piés au-delà vers
l'avant, ils le rétrecissent de deux pouces, & il s'elève encore de quatre
spouces. A douze pies cinq pouces du grand gabarit de l'arrière, en tirant
svers l'arrière, ils le font retrecir de deux pouces, man il s'élève plus que
ssous les grands gabarits. A onze piés huit pouces au-delà, vers l'arrière,
sils le font rétrecir de deux pouces à deux pouces & dem. A onze piés
sidix pouces au-delà, il se retrecit encore depuis trois jusqu'à dix pouces;
smais il s'élève aussi davantage, & peu après si se rétrecit depuis quatre
spusqu'à dix pouces, & il continue ainsi jusques au bout.

prétendent que le fond doit être de la meme largeur que cette lisse. Mais sette proportion passe pour n'être plus régulière, aujourdhus qu'on donnée à la lisse de hourds les trois quarts de la largeur entière du vaisseau, ét même un peu plus; si-bien qu'une telle largeur extiére du vaisseau, et même un peu plus; si-bien qu'une telle largeur extéderoit, sur-tout pout mes navires de guerre, ét pour les bétunens qui doivent être le gers de

,, voiles.

Dans la Nord-hollande, c'est-à-dire, à Amsterdam & dans l'Ouest-frise, non ne se sert pas de lattes & gabaries pour former les premières saçons du pas d'un vaisleau, comme on fait le long de la Meuse: on les forme seu-lement par les planches qui sont le tour du vaisseu, & lors-qu'on pose, can bordages-là, on apelle cela Bonjen, Bâtir, Former le bâtiment. Dans acette sorte de construction il y a des Charpentiers qui joignent la première planche des seurs à la dernière du sond, en telle sorte que cette première etant rabatue en chamsrein par-dedans, forme en-dehors une couture qui pararrondissant un peu commence l'arrondissement des cotés, si-bien qu'el-le fait remarquer le commencement des seurs, qui paroit comme séparé adu plat-sond. Cette manière n'est pas suivie le long de la Meuse, où les afleurs ne sont qu'une continuation de l'arrondissement qu'on a déja commencé à donner au sond.

FOND

FOND de cale. Ruien, Run, Renn.

C'est ce qui est contenu sous le premier pont du vaisseau.

Le Fond de cale, selon M. Dassié, se divite en six parties égales, depuis l'étrave jusqu'à l'étambord. On prend deux de ces parties au derrière, dans lesquelles sont les chambres, ou soutes de la poudre & du pain.

La soute aux poudres a de longueur une sixième partie de la longueur de l'étrave à l'étambord, du côté de l'étambord : la foute au pain a aussi une fixième partie, & il y a deux chambres séparées par un courrier de communication d'environ deux piés & demi de largeur, qui sont toutes lambriffées de fapin. Avant que d'y mettre le pain & la poudre on les chattfe, pour en ôter l'humidité.

Au-devant du vaisseau, dans le fond de cale, en la sixième partie de sa longueur, est faite une séparation qui se nomme Fronteau, ou Clisson, en laquelle partie sont deux chambres destinées pour les voiles du vaisseau, &

pour les cubles.

Les autres parties composent le véritable fond de cale, où sont placez les tonneaux. La chambre du Chirungien est aussi dans le fond de cale, joignant la chambre aux voiles & aux cables. Voiez, Cale. FOND de voile. Buik,

C'est le milieu d'une voile par le bas, & ce qui retient le vent par le milieu.

FOND de la hune. Haart.

C'est la sole, ou les planches qui sont suportées par les barres, & sur quoi l'on marche.

FOND d'afur. Bom-stukken.

C'est un assemblage de petits madriers, dont le sond de l'astit d'un canon de vailléau est composé.

FOQUE de beaupré. Kluiffok, Kluisfok, Lul.

C'est une voile à trois points, qu'on met avec une espéce de boute-hors en avant, fur certains petits bâtimens, quand le vent est foible.

FOQUES de misene. Bree-fok en Stag-fok,

Comme on ne fait point quel nom ont en François ces deux voiles qu'on voit, en Hollande, aux galiotes, & à diverses fortes de petits bâtimens, on prend la liberté de leur donner celui-ci, qui peut affez leur convenir, si en efet il n'y en avoit point encore d'autres; et s'il y en a d'autres on fera obligé à ceux qui voudront les aprendre. Cependant on ne voit pas qu'on puisse le dispenser de parler de ces sortes de voiles. Elles servent toutes deux tourà-tour, selon le vent, & jamais ensemble. C'est le mit où est la grande voile, qui les soutient aussi: elles sont par-devant vis-à-vis de la foque de beaupré. Celle qui s'apelle Bree-fok, est une voile quarrée qui sert quand on a vent arriére, ou vent largue; & quand on va à la bouline on l'ôte, & on lui substitué l'autre voile, apellée Stag-fak, qui est à tiers point, & fort pointué par le haut. Voiez, Fortune,

FORBAN. Een Zee-roover, Zee-strooper, Zee-schuimer.

C'est un Pirate écumeur de mer, qui faisant pavillon de toutes manières, ataque amis & ennemis sans distinction. Les Forbans sont traitez comme des voleurs publics, lors-qu'on les peut prendre. Le Roide France ordonne, par un Réglement de 1674, que tous les armateurs François, qui vont faire le cours fur les ennemis, donnent caution aux Sièges des Amirautés,

Hhh qu'ils 426 F. O.

qu'ils ne feront sucune prife sur les Sujets de ses Alliés, & qu'en ess que les armateurs se trouvent satis de pavillons contraires, leur procès seur soit sait comme à des forbans & voleurs publics. Enfin les Forbans sont ceux qui vont faire le cours, ou sans commission, ou avec plusieurs commissions.

FORCE de voiles, Faire Force de voiles. Alle zeilen by fenen, Sig op zijhe

neilen verlagten.

C'est-à-dire, porter le plus de voiles qu'on peut, afin de faire son cours avec plus de diligence. Nous forçames de voiles, afin de gagner l'avant des ennemis.

FORCE de rames, Faire Force de rames. Kragt van roujen, Hardt roujen.
C'est-à-dire, Redoubler les éforts des rameurs. Comme notre galére avoit vent dobout, elle serra ses voiles, & sit sorce de rames, pour gagner
la rade des isles d'Hiéres.

FORCE. Cela nous ôte la force d'un hunier, ou d'un perroquet. Het honde for veel tegen, als een mars-zed, of bram-zed wekken kan; Dat doet ons for veel

minder loopen als een mars-zeil trekken kan.

Cela se dit lors-que l'on traîne quelque chose après le vaisseu, ou qu'il arive quelque accident, comme de mauvais arrimage, ou de plusseurs gens qui se promènent sur les ponts, & que cela empêche l'aire du vaisseu, & le retarde d'autant de chemin qu'un humer, ou un perroquet le pourroit faire avancer.

OTEZ le cable qui traîne à notre arrière. Et nous aurons encore la Forte d'un hunter. Noems dat toute weg dat agter aan fleept, en dan fullen wy for

veel harder loopen als een mars-zerl trekken kan.

CELA nous donnera la Force d'un hunier. Het schip fal beter zeilen , by em heel mart-zeil.

FORCER, Le vent Force. De swindt wakkert hand ever handt, Het begint to

On dit que le vent force, qu'il est forcé, pour dire, que le vent est violent. Ce jour-la le vent étant trop forcé nous relàchames à Livourne.

FORCE'. Vent Force. Snif-words, Hards-words.

FORME. Dok.

C'est un espace, ou réduit, creusé dans la terre, sur le bord de l'éau, où l'on fait des vassicaux, & où l'on met ceux qu'on veut redouber. La sorme est ensermée de murailles, pour empécher que la mer n'y entre, jusques-à-ce que les œuvres vives soient sutes, ou que le radoubsontache-vé; car alors on ouvre une écluse, qui laisse entrer la mer dans la forme, & meteant le vassieau à flot, donne moien de le pousser à l'eau, sans aucun danger pour la quille, qui se peut arquer dans les chantiers ordinaires. Il y a une très-belle forme dans l'arsemi de Rochesort, & elles sont communes en Angleterre.

FORME on talus. Helling, Een timmersverf dat nan bet waater febries af gaan-

de u.

C'est un espace en talus, for le bord de l'eau, où l'un construit des raisfeaux, & d'où on les met facilement à l'eau.

FORME à gargousses. Kardoes-flok,

C'est un morceau de bois taillé pour formet les gargousses dessis.

FORT.

FORT. Mettre du bois fur son Fort. Een flut bonts op fijn neer fetten.

Lors que la pièce est cambrée, on mer le cambre dessous, pour rélister à la charge,

FORT de virer Hou op, Wind nier meer.

C'est un terme en usage parmi le commun des matelots, pour dire, Halte, No viroz plus.

FORTUNAL. Rulewinds, Bui, Onweer.

C'est un coup de mer, une tempête, un orage.

FORTUNE de vent. Storm-windt , Hardt-weer , Fortuin van weder en

C'est un gros tems où les vents sont forcez. Une Fortune de vent nous obliges de ferrer toutes nos voiles. & d'aller à mars & à cordes.

FORTUNE de mer. Quanda fortuin van zee of fandt, Groot engemak van

Ce sont les accidens que cause la tempête, & les autres auxquels on est fujet fur mer, comme d'échouer, de couler bas d'eau, de rencontrer des pirares &c.

FORTUNE. Voile de Fortune. Bree-fet,

La voile de fortune est la voile quarrée d'une tartane, ou d'une galére; car leurs voiles ordinaires font latines, ou à tiers point, & elles ne portent la voile de fortune, qu'on nomme aussi Treou, que pendant l'orage. Les galiotes en ont aussi. Voicz, Treou.

FOSSE-AUX-CABLES. Kaabel-gat, Kabel-ruim, Kaabel-ket.

C'est un réduit sous le tillac, vers le mat de misene, & à l'arrière de la

fosse-à-lion. Il est destiné à lover & renfermer les cables.

"La Fosse-aux-cables est un retranchement à l'avant d'un vaisseau, ou au "fond de cale dans quelques-uns, en d'autres fous le premier pont, & en "d'autres sur le saux-pont , dans lequel on serre les cordages. Dans les " vaisseaux qui vont aux Indes on y fait coucher des foldats : les cabanes, a qui y sont par étages les unes sur les autres, sont sort étroites.

"Ordinairement, dans les navires de guerre, la fosse-aux-cables est placée saproche de la cuifine, vers l'avant, & en y retranche encore, ou tout-"auprès, une loge pour le Contre-maître, droit devant le traversin de bittes par le bas, de-même que la loge du Pilote se place contre la soute aux poudres & devant la dépence, c'est-à-dire, dans les navires où le fond de , cale est séparé en divers apartemens; car dans les vausceux marchands le , fond de cale demeure tout en fon entier, & fans sucune claffen, afin d'y , charger les marchandifes.

1. IL SE tient dans la Folic-aux-cables, pendant le combat. Hy last fig in het

seknabel-gas beschieten, om sehent-wig to zijn.

"Il anve quelquefois que des matelots qui ont peu de courage, se glissent adans la fosse aux cables, & se mettent au milieu des cables lovez, qui , leur fervent comme de rempart , parce-que le canon pe parle pas au-tra-., 7013.

FOSSE-à-LION. Hel.

C'est un réduit sous le tillac à l'avant du vaisseut, contre les guerlandes, deffiné à metre le funm, les poubes àt les caps de mouton de rechange, àc qui sert aussi de chambre au Contre-maitre. En tems de combat, on met Hhh &

428 F O.

quelquesois la poudre dans la sosse-à-lion. Dans cette même circonstance on met à la sosse-à-lion un Gardien, qui est un matelot entendu, pour donner ce qui lui sera demandé pour le service du vaisseau.

. FOSSE-AUX-MATS. Een bok tot masten.

C'est un lieu rempli d'eau salée : on y conserve les mâts qu'on n'a point encore mis en œuvre.

FOSSE. Een zee-streek, niet ver van de wal, die beschut is voor de svinden, an begnaam om te ankeren.

C'est un espace de mer près des terres, où les vaisseaux peuvent moüiller à l'abri.

FOSSE. Een kuit sonder groudt.

C'est un endroit où il n'y a point de fond, proche d'un banc.

FOUETER. Les voiles fouetent contre la mat. De zeilen flaan tegen de mast.

C'est quand elles sont sur le point d'être entièrement sur le mât, & qu'elles battent un peu plus fort contre le mât que quand elles ne sont qu'en ralingue.

FOUGON. Haart

C'est un mot dons les Levantins se servent pour signifier le lieu où l'on fait la cussine dans certains petits vaisseaux. Le fougon des galéres est dans le milieu des bancs.

FOUGUE. Mât de fougue, on foule. De bestaue most.

C'est le mât d'artimon. Voiez, Mât.

FOUGUE: Vergue de fougue, ou foule. De Begijn-ree.

C'est une vergue qui ne porte point de voiles, & qui ne sert qu'à border 80 étendre par le bas la voile du perroquet d'artimon. Voiez, Vergue.

FOUGUE, Foulc. Perroquet de fougue. De Kruu-fteng.

C'est le perroquet d'artimon. Voiez, Mât. FOULOIR, Refouloir. Stamper, Amseiter.

C'est un instrument dont les Canoniers se servent pour nétoier une pièce de canon lors-qu'elle a tiré. Comme le fouloir a un bouton par son autre bout, ils s'en servent aussi à battre la charge de poudre qu'on a mise dans la pièce.

FOURCATS, Fourgats, Fourques, Fours, Sanglons, Sog-finkhen, Gaffel-

Ce sont des pièces de bois triangulaires, dont l'une des extremités est posée sur la quille, à chaque bout, vers l'armère & vers l'avant, au lieu de varangues; les deux autres extrémités qui sont en haut se joignent aux bouts des genoux apellez de revers. Elles sont sourchues & se mettent après les varangues aculées, vers l'endroit où le vaisseau s'étrecit le plus, Elles sont bien plus cintrées que les varangues aculées, & achèvent de donner les saçons au vaisseau. On leur donne les noms de Fourques & de Fourcats, à-cause qu'elles sont sourchues.

"Il y a des vaisseaux de Barbarie, construits exprès pour faire le cours & pirater, qui, au lieu de divers membres séparez qu'on fait joindre, n'ont , dans toutes leurs façons de l'avant & de l'arrière que des fourcats, qui , sont posez sur la quille, & qui sont garnis d'argille par le bas. Leur a, vant & leur arrière sont assez arrondis; si-bien que tous l'avant du vaissem , jusques

"jusques au gros, adéja franchi la lame lors-que la force de l'eau commence à lui résister. Ces bâtimens portent de grandes voiles, & sont bons
voiliers, ainsi que les vaisseaux marchands des Chrétiens l'ont souvent
éprouvé à leur dommage. Leurs mâts sont d'un très-bon bois, & meilleur que celui de Norvège. Mais quand la mer n'est-pas agitée, ils
n'ont point d'avantage sur les autres vaisseaux; car alors il n'importe pas
dequel gabarit soit le vaisseau, plat, rond, ou aigu, parce-qu'il n'y a
, que peu d'eau qui lui fasse résistance. En tout autre état où est la mer,
les avants arrondis sont plus propres que les autres à rompre le coup & la
, sorce des vagues.



FOURCHES pour carener. Verk, Verken.

Ge sont de longues & menues sourches de ser, que l'on emmanche au bout d'une éparre, pour prendre le chausage dans la carène, & le porter au vaisseau, ou en tel autre lieu qu'il est besoin.

FOURCHE de potence de pompe. Voiez, Potence.

FOURCHONS de la Fourche de la potence. Oreilles ou Branches de la fourche. De ouven van de knie, of van de gek van de pomp.

FOURNIMENT. Voiez, Charge de moulquet.

ROURRER les cables, les mais, & les manœuvres. Kleeden, Bekleeden, Beweelen.

G'est les garnir de toile, ou de petites cordes, en certains endroits, pour les conserver & empêcher qu'ils ne s'asent.

FOURRURE, ou Rombalière. Wasgering,

C'est un revêtement de planches qui couvrent par-dedans les membres des couvrent les des couvrent les

prands bâtimens à rames.

FOURRURE. Kleedt, Kabel-kleedt, Mais, Slabbing, Weeling, Beflag.
C'est une envelope devieille toile à yoile, ou de fils ou cordons des vieux cables, que l'on met en tresse, ou petite natte, & dont on envelope toutes les manœuvres de service, pour les conserver. On en met aussi autour du cable, pour le conserver à l'endroit où il passe dans l'écubier, & lorsque l'ancre est mouillée. Pendant les glaces, nous désendames nos cables Hhh 2

R. 430.

avec de bouges foursures, & des chaînes de fer. Il y a une toile confuè fur la fourrure.

FOYER, Voiez, Editor,

R.

FRAICHEUR, Koche.

On dit qu'un navire single avec bonne finicheur, pour dire que le rent est figal & rationablement fort. Nous cumes une bonne fraicheur , qui nous fit doubler ce jour-là le cap de Fimilierre.

FRAICHIR. Koelen, Wakkeren.

C'est quand le vent augmente & devient plus fort qu'il n'étoit. Un Oncier dit, ferrez les deux huniers, car le vent Fraichit.

VENT qui Fraichit. Een aanneemende keelte.

FRAIS. Vent Frais. Een wakkere, keldere, of frissibe keeke, ken, kende;

Een fraa kondje

C'est un vent savorable. Nous cûmes un beau frais toute la matinée. Le lendemain nous filmes portez d'un vent frais jusqu'à midi; après il devint échars, & fur le foir il devint forcé.

BON FRAIS. Een flyve of stevige beeke. C'est un vent qui vente affet fort.

BEAU FRAIS. Bagilage Loche.

C'est un beau vent, qui vente raisomblement. Il ventoit beau frais.

PETIT FRAIS. Slappe, labbera, of Jugue boetie. C'est-à-dire, un perit vent, qui a peu de force.

FRANC d'eau. Rendre le navire Franc d'eau Een febip beuryden, met ponpen droog bonden, verloffen van 't waater, dat daar buiten in fijpt.

C'est y mettre l'eau haute, & le vuider par la pompe. FRANC-FUNIN. Gin-tenw.

C'ett une longue corde, plus roade & plus arandie que le cordage ordinire. Elle est blanche, c'est-à-dire qu'elle n'est pes goudronnée, se sert dans un veilleau à pluficurs utages, comme pour embarquer le canon, pour mettre en carene &c. Le franc-funin est composé de cinq torons tellement ferrez, que le cordage en paroit plus arondi que le cordage ordinaire. Il fert pour les plus rudes manœuvres. M. Dashé dir que les franc-fianns des grandes caliornes ne doivent être que de quatre tourons.

· FRANC-TILLAC. Den overloop, Het onderste dek,

G'est le pont le plus proche de l'eau, ou à steur d'esu; celui qui est éleve sur le fond de cale. C'est comme l'érage du rez de chaussée, dens les bitimens de terre, puis-qu'il est à-fleur d'eau. Tout-autour sont placez les plus gros canons. & l'on nomme cet endroit-là la grande batterie. Vers la poupe est la gardiennerie, ou fante-barbe.

FRANC-E'TABLE. Voice, Explic.

FRANCHE. La pompe est Franche & haute. De pump is leux.

C'oft-à-dire, que l'offee est vuide, & qu'il ne reste plus d'esu à pomper-FRANCHE Bouline. Voiez, Bouline.

FRANCHIR. Franchir l'esta de la pompe. Brovijen , Beorgiden , De pemp leus pempeus, leus bergeen.

C'ek-à-dire, que l'enu diminué, ou s'épuise, ce qui s'entend de l'est qui entre dans le reulième par des ouvertures, ou autrement. Quoi-que notre

đе

yoie d'eau nous fit craindez de couler bas, nous fimes tant en pompant à nos deux pompes, que l'eau franchit. Ce vaisseau fassoit trat d'eau qu'il ne le pouvoit franchir à une pompe. On dit aussi que l'eau se franchit, Voiez, Franc d'eau.

FRANCHIR la lame. Door de bauren zeilen "De zein shijden "Deums-zeis

zerien.

C'est couper les vagues, ses houles, les lames, qui traversent l'avant du vaisseau, ot passer au-travers.

FRANCHIR deux ou trois lames à la fois. Twee of dese zeen re gelift suij-

den, en doorzeilen, of bestaan.

FRANCHIR, une roche. Le vaisseu touchs sur une roche qui étoit sous Peau, mais enfin il la franchit. Het schop fliet tegen een blinde klip, maar by rochte daar ever.

C'est passer par dessus. La machine venant à pleines voiles sut décournée par le vent, & n'aiant pu franchir une roche, elle alla se briser d'un autre

côté.

FRAPER une manœuvre. Tfarren, Vaft manhen, Amsfetten.

C'est-à-dire. Atscher cette manœuvre à une des parties du vaisseur, ou à quelque autre manœuvre. Fraper se dit pour les manœuvres dormantes, ou pour des cordes qui doivent être atachées à demeure; ear on dit. Amar-ser, pour les autres qu'on doit détacher souvent. Le dormant du bris du humer de miséne, est frapé sur l'étai du grand humer.

FRAPER une poulle. Een blok manijen, of hechien, of wast manhen.

FREGATE. Fregant, Fregat.

C'est un vaisseau de guerre, peu chargé de bois, & qui n'est pas haut élevé sur l'eau, leger à la voile, & qui ordinairement n'a que deux ponts. On dit, Voilà une frégate bien-coupée, bien-alongée & d'un beau gabarit. Les Anglois sont les premiers qui aient apellé Frégates, sur l'Océan, les bâtimens longs armez en guerre, qui ont le pont beaucoup plus basque celui des galions & des navires ordinaires. Ce mot de Frégate tire son origine de la Méditerranée, où l'on apelloit Frégates de longs bâtimens à voille & à rame, qui portoient couverte, & dont le bord, qui étoit beaucoup plus haut que celui des galéres, avoit des ouvertures, comme des saborde, pour passer les rames. On tient que l'embarras du pont & des œuvres mortes rendant ces frégates pesantes à la voile & à la rame, a sait que peu-à-peu on en a négligé la construction.

"Les frégates tombent plus fur le nez que les flûtes, parce-qu'on les tient

,, plus fortes de bois à l'avant,

VOICI le Devis & la Coupe d'une Frégate de cent-vingt-huit piés de long, de l'étrave à l'étambord, treize piés de creux, & trente-deux piés de beau, avec les noms des principales parties & manœuvres de ce vaisseau. C'est une pièce nouvelle, qui n'a jamais vu le jour, & qui a été faite l'an a700, par un excellent Maître. Il y a plus de noms des pièces d'un vaisseau & des manœuvres, qu'on n'en a encore vu jusques à présent dans aucune autre figure, & elles y sont sibien distinguées qu'on les trouve trèsfacilement.

La Frégate a cent-dix prés de quille portant sur terre. L'étrave a vingtquatre piés de haureur à l'équaire, de quinze piés de quête. La hauteur de l'étambord est suffi de vingt-quatre pies, & il a trois pies de quête. La

lisse de hourd: a vingt-deux piés huit pouces de long.

Le grand mit a quatre-vipgis-deux piés de long: le mât de miléne, soixante et douze piés: le mât d'artimon, soixante et un pié: le beaupré quarante-huit piés: le grand mât de hune, cinquante-deux piés six pouces: le mât de hune d'avant, quarante-six piés six pouces: le grand perroquet, vingt-quatre piés: le perroquet d'avant, vingt piés: le perroquet d'artimon, vingt-six piés six pouces: le perroquet de beaupré, dix-sept piés.

La grande vergue à soixante et dix piés de long: la vergue de missène, soixante piés: la vergue d'artimon, soixante-quatre piés: la vergue de grand humer quarante piés: la vergue de petit humer, trente-quatre piés emp pouces: la vergue de sivadière, quarante-quatre piés: la vergue de soule, trente-huit piés: la vergue de perroquet de soule, vingt et un pié: la vergue de grand perroquet vingt piés: la vergue de perroquet d'avant dix-sept piés six pouces: la vergue de perroquet de beaupré, quinze piés.

L'éperon a vingt-cinq piés de long : les grands porte-haubans, vingt & cinq piés : les porte-haubans de miléne, vingt & un pié : les porte-haubans

d'artimon, douze piés.

La grande hune a treize piés de largeur en croix : la hune de misene, onze piés six pouces : la hune d'artimon, sept piés. La galerie a huit piés

de long.

La figure est faite & proportionée de telle manière, que les proportions des trois principales pièces ici marquées, peuvent servir de règle pour tous les autres principaux membres du vansseau; & qu'en augmentant ou diminuant les proportions de ces trois pièces, on peut augmenter aussi ou diminuer les autres tout-de-même, & par proportion; ensorte qu'elle peut servir de modèle pour la construction entière des vansseaux de toutes grandeurs.

VOICI le raport des lettres & des chifres à la figure, & les noms des parties du vaisseau, & des manœuvres qu'ils marquent.

A. La Quille.

B. L'E'trave & l'E'tambord.

C. Le Gouvernail.

- D. Le Voutis, ou Revers d'arcasse.
- E. La Galerie.

F. La Frife.

- G. L'E'pars, ou le Bâton du pavillon.
- H. Le haut de la dunette à l'arrière.
- I. Vergue de humer de rechange.
- K. Le Corps de garde, ou Demi-pont.

L. Le Château d'avant.

M. Le Boflour.

N. L'Eperon.

- O. Les Préceintes.
- P. Les Sabords.
- Q. Le Dogue d'amure,
- R. La grande Ancre.

S. Les E'cubiers.

T. Le Cable qui est mouillé.

V. La Bouée & fon Onn.

W. Måt d'artimon.

X. Grand Måt.

Y. Måt de miléne, ou d'avant, ou de bourcet.

Z. Măt de beaupré.

- a. Mat de perroquet d'artimon.
- b. Grand Mât de hune.
- c. Mit de grand Perroquet,
- d. Mat de hune d'avant.
- e. Mât de perroquet d'avant.
- f. Mat de perroquet de beaupré.
- g. Girouéttes für les mâts de perroquet d'artimon & d'avant.
- h. Pavillon du grand mat, ou du grand perroquet. i. Pa-

Pavillon de l'arrière.

k. Pavillon de beaupré.

Vergue & Voile d'artimon.

2. Vergue de foule.

3. Vergue & Voile de perroquet de 36 E'coute d'artimon. toulc.

4. Grande Vergue, & grande Voile, ou grand Pacii.

5. Vergue de grand hunier, & le 40. Amure d'artimon.

grand Humer. Vergue de grand perroquet, & Voile de grand perroquer, ou le grand Perroquet.

7. Vergue de mitene, & la Miféne,

ou la Voile de miléne.

8. Vergue de petit hunier, ôt le petit ! Hunier.

 Vergue de perroquet d'avant, & Voile de perroquet d'avant, ou le Perroquet d'avant, ou de milène.

10. Vergue & Voile de fivadiére. 11. Vergue & Voile de perroquet de

beaupré.

Les Tons des mâts.

Les Chouquets.

14 Les Hunes avec leurs cadènes.

15. Les Tons des mâts de hune.

16. Les Chouquets des mâts de hune, & les Bâtons de pavillon.

Haubans du mât d'artimon.

18. Porte-haubans & Cadénes du mât | 55. Cargues-fond de la fivadière. d'artimon.

19. Haubans du grand mât, ou grands Haubans.

Cadènes.

Haubans du mât de miféne.

22. Porte-haubans du mat de misene, & leurs Cadencs.

22. E'tai d'artimon & fa Voile.

24. Grand E rai & fa V oile.

27. E'tai du mât de miléne.

Haubans du perroquet de foule.

27. Haubans du grand mât de hune. 28. Haubans du mit de hune d'avant,

29. Haubans du grand perroquet.

30. Haubans du perroquet d'avant.

41. Haubans du perroquet de beaupré.

32. Cargues d'artimon.

33. Cargues de la grande voile.

34. Cargues de miléne.

35. Cargues de la sivadiére.

37. E'coute de la grande voile.

38. L'coute de miléne.

39. E'coute de fivadiére.

Couets de la grande voile.

42. Couets de la miséne.

43. Hource, ou Ourse d'artimon?

44. Bras de la grande vergue & leurs Pendeurs.

45. Bras de la vergue de miséne & leurs Pendeurs.

46. Bras de la vergue de fivadiére, Palans de bout, & les Pendeurs.

47. Martinet, fes marticles oc arai-

 Balancines de la vergue de foule. 48. Balancines de la grande vergue.

49. Balancines de la vergue de miléne,

50. Balancines de la vergue de fivadière qui font proche du mât.

51 Cargues-bouline de la grande voi-

Cargues-bouline de la miléne.

Cargues-fond de la grande voile.

54. Cargues-fond de la miféne.

56. E'coutes de perroquet de foule.

57. E'coutes de grand hunier.

58. E coutes de petit hunier.

20. Grands Porte-haubans & leurs 59. Ecoutes de grand perroquet, qui fervent de balancines à la vergue de grand hunter,

> 60. L'coutes de perroquet de misene. qui fervent de balancines au petiz

 E coutes de perroquet de beaupré. qui servent de balancines au bout de la vergue de livadière.

62. E'tai de perroquet d'artimon.

63. E'tai de grand mât de hune, & fa Voile.

64. E'tai de mût de hune d'ayant, & fa Voile,

> lii 65. E-

434 65 E'tai de grand perroquet.

66. E'tai de perroquet de miléne,

67. Etai de perroquet de beaupré.

Sauvegarde de beaupré.

Galaubans du grand mât de hune.

70. Galaubans du mat de hune d'a-

71. Bras & Pendeur de la vergue de toule.

72. Bras & Pendeur de la vergue de | perroquet de foulc.

73. Bras & Pendeur de la vergue de grand hunier.

74. Bras & Pendeur de la vergue de l grand perroquet.

75. Bras & Pendeur de la vergue de l petit hunier.

76. Bras & Pendeur de la vergue de perroquet de miléne.

77. Bous & Pendeur de perroquez de beauprė.

78. Cargues de la voile de perroquet de foule.

79. Cargues de grand hunier-80. Cargues de petit hunier.

Cargues de grand perroquet.

Cargues de perroquet de miléne.

83. Cargues de perroquet de beaupré. : Palana de miséne.

quet de fougue.

85. Balancines de la vergue de grand petroquet.

VOICI un autre devis d'une frégate de cent-quarante-cinq piés de long, de l'étrave à l'étambord, trente-fix piés de bau, et quinze piés de creux, dressé par le même Maitre Charpentier.

La Frégate a cent-trente piés de quille portant sur terre, & la quille a un

pié neuf pouces en quarré,

L'Etrave a vingt-huit piés de hauteur à l'équaire; un pié einq pouces d'éparsieur; trois piés cinq pouces de large par le haut; deux piés dix pouces au milieu; trois piés cinq pouces par le bas; trois pies trois pouces de ligne courbe; douze piés quatre pouces de quêre.

L'Etambord a vingt-sept piés de long à l'équaire; un pié sept pouces d'épais, deux piés de large par le haut; deux piés lept pouces à la pointe de Parcaile; sept piés par le bas; neuf pouces de ligne courbe, deux piés sept

pouces de quête.

La Lisse de hourdi a vingt-sept pies de long; un pié neuf pouces d'épais; un pié sept pouces de large en son milieu; un pié cinq pouces par les bours; un pić d'arc, ou de rondeur. Ls

86. Balancines de la vergue de perroquet de miléne.

87. Balancines de la vergue de perroquet de beaupré.

88. Bouline de perroquet d'artimon.

89. Bouline de la grande voile.

90. Bouline de miléne.

 $\mathbf{R}.$

91. Bouline de grand hunier.

92. Bouline de grand perroquet.

93. Bouline de petit hunier.

94. Bouline de perroquet de misene,

95. Driffe de flame de la vergue d'artimon.

96 Etague & Driffe d'artimon.

97. Grande E'tague & Drifle. 98. E'tague & Drifle de miféne.

99. E'angue & Driffe de perroquet de foule.

100. Driffe de grand huni€r.

101. Driffe de petit hunier.

102. E'tague & Driffe de grand per-

103. E'tague & Driffe de perroquet de miléne:

104. E'tague & Driffe de perroquet de beaupré.

... Grands Palans.

84. Balancines de la vergue de perro- X.... Cette marque qui est à l'étambord fait voir le tirant de l'eau du bàtiment, qui est de quatorze piés à l'arrière & de douze piés à l'avant.

2 1 1 134.

inis;

F R 431

La pointe de l'arculle en-debors, est à douze pies au-desions de la tête de l'étambord, ou de son bout d'enhaut.

Les Allonges de poupe ont vingt-quatre piés de hauteur prife au niveau de la tête de l'étambord, &t sont à la distance de seize piés l'une de l'autre. Des deux grands Gabarits celui qui est le premier du côté de l'arrière est posé à soixante & quinze piés du debors de l'étambord, &t l'autre est onze piés plus en-avant. Le premier gabarit de l'avant est posé sur le rinjot, &t a trente-deux piés six pouces de distance d'un de ses côtés à l'autre, à la baloire. Le dernier gabarit, ou le premier de l'arrière, est posé à autant de distance de l'étambord que l'étrave a de quête, ou un peuplus, c'est à dire, à douze piés six pouces : il y a de distance de l'un de ses côtés à l'autre vingt-neuf piés six pouces ; pris a la baloire ; &t vingt-quatre piés pris à neuf piés de hauteur au-dessus de la quille.

La plus basse Procente a un pié trois pouces de large, & sept pouces d'épais : la seconde a un pié deux pouces de large, & sept pouces d'épais : la sermure qui est entre-deux a un pié neuf pouces de large : la troisième préceinte a un pié un pouce & demi de large, & la sermure , qui est la sermure des sabords, a deux piés six pouces : la quatrième préceinte a un pié un pouce de large, & six pouces d'épais ; & la sermure entre la troisième & la quatrième a un pié quatrième pouces, aussi de largeur : la lisse de vibord a un pié de large, & six pouces d'épais : le bordage entre la quatrième préceinte & la lisse de vibord a deux piés trois pouces , & les sabords de la se-

conde bande y font percez.

Le grand Mat a quarre-vingts-six piés de long, & deux piés six pouces d'épais dans l'étambraie: le ton pris sur les barres de hune a neuf piés de hauteur, & sous les barres de hune six piés neuf pouces. Le mat de miséue a souxante & dix-sept piés de long, & deux piés trois pouces & un quart d'épaisséer, ou de diamétre dans l'étambru: le tou pris sur les barres de hune a six piés de long, & quatre piés six pouces sous les barres. Le mat d'artimon a soixante quatre piés cinq pouces de long, & un pié sept pouces & demi d'épais dans l'étambrai. le ton pris sur les barres de hune a six piés de long, & quatre piés six pouces sous les barres. Le mat de beaupré a cinquante-quatre piés de long, & deux pies quatre pouces & demi-d'épais sur l'étrave en-dedans. Le grand mat de hune a soixante piés de long; le mat de hune d'avant, cinquante-quatre piés; le grand perroquet, vingt-sept piés; le perroquet d'avant vingt-trois piés.

DÉVIS d'un autre Maitre Charpentier, pris dans un Auteur Flamand, d'un ne Frégare de cent, quarante-huit piés de long, de l'étrave à l'étambord; trente-lix piés de bau, & quinze piés de creux, conftruite l'an 1670.

». La Frégate avoit cent-vingt-huit piés de quille portant sur terre : la quil», le avoit deux piés deux pouces en quarré, de deux piés quatre pouces d'é», pais à l'avant; de sept pouces d'arc.

"L'Etrave avoit trente-trois piés de long à l'équaire; un pié einq pouces "d'épais, trois piès de large en son milieu, & trois piès sept pouces par le "haut, six piès six pouces de ligne courbe, & dix-noof piès de quête

L'Etambord avoit vingt-sept piés de long à l'équaire; deux piés deux pouces de large par le haut, ot neuf piés par le bas; un pié ux pouces de ligne courbe, ot un pié un pouce de quête.

Iti 2

"Les Varangues avoient un pié & un pouce de large, & dix pouces d'épais: "les genoux, un pié un pouce d'épais; les allonges huit pouces d'épais à "la beloire, les allonges de revers, quatre pouces d'épais par le haut: la "carlingue, trois piés de large, & un pié d'épais: les ferre-goutières & les "faix de pont fix pouces d'épais; les vaigres d'empatore & les ferre-bau-» quiéres, fix pouces d'épais, & les autres vaigres, quatre pouces:

"Les Baux du premier pont avoient un pié huit pouces de large, & un "pié six pouces d'épais: les barrots du haut pont, un pié deux pouces de "large, & un pié d'épais: les barrots des châteaux d'avant & d'arméreun "pié de large, & dix pouces d'épais; les barrots de la dunette, six pouces "de large & cinq pouces d'épais: les barrotins, trois pouces & demi d'é-

", Les planches, ou bordages qui couvroient le bas pont avoient trois pouces ", d'épais : celles qui couvroient le haut pont, deux pouces : celles qui cou-", vroient les gaillards , un pouce & dems : celles qui bordoient le dessis

", de la dunette, un pouce & un quart.

"Le Franc-bordage avoit quatre pouces & un quart d'épaisseur : les deux plus "basses préceintes, huit pouces : la fermure des sabords, quatre pouces & "demi : la troisième préceinte, six pouces : la fermure au-deflus, deux "pouces & demi : la lisse de vibord, quatre pouces & un quart : le premiet "bordage de l'acastillage, au-dessus de la lisse de vibord, deux pouces.

"L'Aiguille de l'éperon avoit vingt piés de long, & le Lion, douze piés. "La hauteur d'entre deux ponts, prife contre le bord, étoit de sept piés. "La hauteur du demi pont étoit de six piés six pouces: celle du châtest "d'avant étoit de six piés: celle de la dynette étoit de six piés contre le "bord.

FREGATE Legére. Een ligto Froguet.

C'est un vassseau de guerre, bon vostier, qui n'a qu'un pont : il est ordinairement monté depuis seize jusques à vingt-curq pièces de canon. Par une Ordonnance du Roi de France les Capitaines de frégates legéres commandent aux Lieutenans de vaisseaux et aux Capitaines de brulota.

FREGATE d'avis. Advini-jacht.

C'est un petit vailleau qui porte des paquets, & des ordres à l'armée. On s'en sert aussi pour aller reconnoître les vaissesux?

FOR TEST ROLL POOR RINGS TOCOMBOUTE IES VAILERURS

FREGATON: Fregata, Em him zee-vaartung, Een foort van een him Fregant.

C'est un bâriment Vénitien commun sur le gosphe Adriatique, coupé à coupe quarrée, & qui porte un artimon, un grand môt & un besupré, il y en a qui portent depuis huit jusqu'à dix mille quintaux.

PREINS, ou Refrents. Brandingen.

Ce sont les vagues qui après avoir frapé rudement coutre les rochets ; bondistent bien-loin.

FRELER les voiles, les plier, les atacher contre les vergues. Voiez, Ferler.

FREQUENTER un port. Een basven dikwils bevaaren.

C'est y aller fouvent.

FRET, ou Nolis. Hunr-gelde, Frage.

C'est le loier des vaisseaux, ot c'est auffi le port ot la voiture qu'on paie

FR.

pour quelque portion de marchandise qu'on charge dans un vaisseau qui charge au tonneau, au quintal, ou à cileillette, & en quelque autre manière que ce puisse être. Si le vaisseau est loué en entier, & que l'afreteur ne lui donne pas toute sa charge, le Mastre ne peut, sans son consentement, prendre d'autres marchandifes pour l'achever, ni fans lui tenir compte du fret. Si un vaisseau est chargé à cüeillette ou au quintal, ou au tonneau, le Marchand qui veut renirer les marchandiles avant le départ du vaisseau. peut les faire décharger à ses frais en paiant la moitié du fret. Le Maître doit être paié du fret des marchandifes qui sont jettées à la mer pour le salut commun, à la charge de la contribution : il en est de même des marchandifes qu'il est contraint de vendre, pour victuailles, radoub, & autres nécessités pressantes, en tenant compte de leur valeur, au prix que le reste se vend au lieu de la décharge. Il n'est deu aucun fret des marchandises perdues par naufrage, ou échouement, pillées par les pirates, ou prifes par les ennemis. & en ce cas le Maître est tenu de restituer ce qui lui a été avancé s'il n'y a convention contraire; mais si elles sont rachetées, il dout être paié de son fret jusques au lieu de la prise.

FRETEMENT. Beuragung. C'est la convention qu'on fait pour le lousge d'un vaisseau : ainsi Affreter fignifie prendre un vaisseau à louisge, & on dit dans ce sens, que le Maître frete son navire, & le Marchand l'affrete,

FRETER. Verhunren.

C'est louer ou donner un vaisseau à louisge. Dans l'usage ordinaire en confond souvent les termes de Freter & d'Affreter, en prenant ce premier pour le dermer. On dit, Freter un navire à quelqu'un; Un Maître freté pour faire un voiage.

FRETEUR. Verbuurder.

C'est le propriétaire, ou le mastre d'un vaisseau, qui le donne à louisge à un Marchand, & ce Marchand est nommé Affreteur.

FRETER cap & queuë. Vausseaux fretez cap & queue par des Particuliers. Schepen by byfondere luiden beel beuragt.

C'est faire le fretement de tout le vassleate, quand un ou plusieurs Partien-

liers le louent & le chargem tout-enner. FRIBUSTIER, Flibustier. Vrybuner.

Ce mot est principalement en usage dans les islès Françoises de l'Amérique, pour dire, un vailleau armé en courfe. Le Commandant & les gens de Péquipage d'un tel vaisseau sont tout-de-même apellèz Fribustiers. On dit auffi Flibustiers. Voiez, Flibustiers.

PRIOU. Een vaar-waater, Een zee-gat.

Cest un terme dont ceux du Levant se servent pour fignifier un Canal, une Paffc.

BRISE. Hakkebord;

C'est un ornement de seulpture qui se trouve en plusieurs endroits d'un vaisseau. Elle arrête ce qui est sur les guillards, & orne sur-tout la dunette.

FRISE de l'éperon. Kam.

G'est un ornement d'architesture, fait d'une pièce de bois plate, en sculpture, qui regne entre les deux aiguilles de l'éperon, depuis l'étrave jusqu'à la pointe du même éperon,

Iii z

438 F R.

"Les trous des amures, qui sont ordinairement dans la gorgére, se sont aussi, quelquesois dans la fruie, contre le bout de lequelle, en avant, le derprière du lion vient se rendre.

"La Frise doit avoir de largeur en-dovant, un pouce & demi plus que "le tiers de la largeur qu'elle a par-derrière, c'est-à-dire, contre l'étrave. "Quelques Charpentiers donnent à la frise d'un vaisseux de cent-trente-qua-

", tre piés, fept pouces de largeur en-devant, vingt pouces par-dernére, ", ôt trois pouces d'épaisseur; ot la font entret d'un pouce ôt demi dans la ra-

,, blure des aiguilles.

FRISE pour les fabords. Pour-lantens, Suigers.

FRISER les sabords. De poorten met lanken digt toe floppen.

C'est mettre une bande d'étofe de lance autour des sabords qu'on ne calfate pas, afin d'empêcher que l'eau n'entre dans le vassiesu.

FRISER. Les voiles frient le mat. De zeilen vallen op de maft. FRISONS. Flap-kannen, Pullen, Flabben, Kitten, Flip-kannen.

Ce sont des pots de terre, ou de metal, dont on se les fue quelques vais-

feaux, pour tenir la boiffon. FRONTEAU. Schilde, Hakke-bord.

C'est une pièce de bois plate, & ouvragée de sculpture, qui est sussi longue que le vasseau est large, & qui sert non-seulement à orner le dessus des dunettes, mais aussi les guillards. Quelquesois ce fronteau est sur une balustrade, & il sert d'apui-

"Au-dessus du demispont on met ordinairement un fronteau sur le bord,
"qui est élevé d'un pié, & qui est joint aux planches par une latte. Dans
"un vaisseau de 134, piés de long, ce fronteau doit avoir sept pouces & de"uni de large, quatre pouces d'épais par le haut, & un pouce par le bas.
"Il y a de petits piliers au-dessous, qui font une balustrade à jour.

FRONTEAU de séparation, Clisson, Closson de bois, Sebet, Befebet,

FRONTEAU du gaillard d'avant. Schot voor de bok.

FRONTEAU du gaillard d'arrière, ou corps de garde. 'e Sobse van de fran-

FRONTEAU du château d'avant en-dedans, & qui regarde le grand mât.

FRONTEAU de mire. Verfigi-top-

Il est de cuivre ou de bois, et a la figure ronde, et son dismètre est égal à celui de toute la pièce de canon vers la platebande. Son usage est de supposer un point autunt élevé sur l'ame du canon que le suroit être celui qui est formé par la platebande.

FRONTON, Miroir, Dieu-conduit. Le mot de Miroir est à préférer.

N'agen-wick.
C'est-un cadre, ou une cartouche, de menuiserie, qui est placé sur la voute à l'armère du vassseu. On l'apelle aussi Dieu-conduit, ou le Mitoir,
& on le charge des armes du Prince qui a fait construire le navire. Quelquesons il a la tigure dont le vasseur porte le nom. Voicz, Miroir, éc
E'cusson.

FUNER un mat. Em mast betonnen en bezackelen.

C'est garnir le mât de son étar, de ses haubans & de sa mangenyre. Le défu-

défuner, c'est les ôter. Quand de gros tems on yeur mettre bas les mats de hune, ou le perroquet, il faut les Défuner, Kaal-maaken. FUNEURS. Toetaakelaars. Voiez, Agrécurs.

FUNIN. Tomwerk.

C'est le cordage d'un vaisseau. On dit le funin d'un tel mât, d'uné tellevergue, par éxemple, du mar 80 de la vergue de grand hunier, pour dire, les cordes qui doivent fervir à ce mât & à certe vergue.

METTRE un vnisseau en funin. Een sebsp toetaaketen, betonwen.

C'est le funer, & l'agréer de tous ses cordages.

FUNIN. Voiez, Franc-funm.
FURIN. Mener un vaisseau en furin. Een schip nit-loodsen.

C'est-à-dire, le mener hors du havre, & en pleme mer, ce qui se fait par des Pilotes des heux, qui connoissent les endroits où il y a du danget.

FUSEAUX ou Taquets de cabostan. Klampen om de spil,

Ce sont de courtes piéces de bois que l'on met au cabestan pour le renlis sont nommez Taquets seulement dans l'article qui est sous le mot Cabestan, au-lieu qu'on avoit eu dessein de mettre Taquets & Fuscaux. Voiez, Cabestan.

FOSE'ES d'artifices, Fusees de poudre à canon. Vaur-pylen.

C'est un seu d'artifice qui s'élève en l'air. C'est aussi une trainée de poudre pour mettre le feu en d'autres artifices.

FOSE'E dans un brulot. Een pijp.

C'est un canon de bois percé qu'en remplit; on s'en sert pour les costes

FUSE'E d'aviron. Muis, Beflag van de riem.

C'est un peloton d'étoupe goudronée, avec un entrelassement de fal de carret qui se fait vers le menu bout de l'aviron, pour empêcher qu'il ne sorte de l'étrier, et ne tombe à la mer, quand on le quitte le long de la chaloupe,

FUSE'ES de tournevire. Muisen.

Ce sont des entrelassemens de fil de carret : on les fait sur la tourneyire de distançe en distance, pour retenir les garcettes, & les empêcher de glisser le long de la corde.

FUSE'E de vindas, ou de cabestan volant. Sint van de kaapstaander.

C'est la pièce ou l'arbre du milieu du vindas, dans la tête duquel ou passe

FUSIL. Roer, Snaphaan.

C'est une arme tout-à-fait semblable au mousquet, si cen'est qu'on y a joint un chien, qui porte une pierre, & qui s'abatant avec ressort, fait seu sur le bassinct, au-lieu que l'on joint un serpentin à la platine du mousquet, qui peut-être a son calibre encore plus grand, & est un peu plus pesant. Les fusils boucaniers sont les meilleurs armes dont on puisse se servir dans un vaisseau, mais il faut observer qu'ils soient de même calibre.

PUST, on Fût de girouëtte. Vlag-hek.

C'est un bois plat comme une latte; & qui n'a de largeur que quatre doigts, où l'on coùd la girouerre.

FUST d'un arme-à-feu. De honte leade van een schiet-geweer,

C'ett le bois fur lequel on monte un mousquer, un fusit, un pistolet & autres armes.

FUST, on Fut d'une feie. Sulling.

C'est le bois sur lequel la seie est montée.

FUSTE. Een foort van een laag vaaring.

C'est un bâtiment de bas-bord ôt de charge ; qu'on navige à voiles ôt à rames.

FUTAILLES. Fuftagis, Vanten, Vat-work,

Ce sont les tonneaux où l'on mer l'eau & d'autres provisions , dans un na-WIFE.

GABARE, Gabarre. Een groute schuit, of ligter, op de révier yan Loire, Een Gabaar.

C'est un bateau plat & large, qui va à la voile & à la rame, & qui est trèscommun sur la rivière de Loire, au-dessous de Nantes, pour servir à transporter les cargaifons des vaiffeaux qui ne peuvent monter la ravière, faute de profondeur. Les frais des gabares entrent en avaries ordinaires.

GABARRE qui fert à transporter les bouës qu'on tire des cansus de Hol-

lande, Medder-praam, Medder-schenw.

GABARIER. De Schipper, of Voerder van een Gabaar.

C'est le Maître d'une gabare, celui qui la conduit. Ce mot se dit aussi d'un porte-faix que l'on emploie à charger & à décharger la gabare.

GABARITS Mallen , Models , Spantens, Unspantan , Omspanten , Scheer-

ftreeken.

Ce sont des modèles que les Charpentiers sont avec des piéces de bois sort minces, pour repréfenter la longueur, la largeur, & le calibre des membres & des parties d'un vaiffeau, quand ils veulent travailler à la conftruction, & le mettre en chantier.

"C'est un assemblage de préces de bois, su nombre de cinq ou de sept, qui, , avec des latres qui le courbent autour, dans les endroits qu'il faut, don-"nent au vusseau le tour & les façons requises, en largeur & en hauteur,

,, mais non-pas en longueur.

GABARIT, Figure & Façon d'un vaiffeut. Beloop, Strookinge, Omtrek, C'est la forme même qu'ondui donne en sa construction.

VAISSEAU d'un beau gabarit. Een sebip dat wel strockt, dat van een goedt beloop, of expering it.

C'est-à-dire, que ce vaisseau est d'une belle construction.

PREMIER GABARIT, Maitrefle côte. Meefter nb, Middel-rib, Middel-[pant.

La varangue qui se met sous le maître bau, & qui y répond, ce qui est la plus large partie du vaisseau, s'apelle Premier Gabarit, & tout le modèle qui s'élève perpendiculairement là-dessus s'apelle aussi Premier Gabarit.

SECOND GABARIT, Troisième, Quarrième Gabarit de l'avant. Tuet-

de , derde , merde Spani-boni na vooren ise.

Ce font les autres modèles, qui s'élèvent fur les autres varangues, en tirant vers l'avant, felon leur ordre. On dit donc, Second Gabarit de l'avant, troisième Gabarit de l'avant, quatrième Gabarit de l'avant. On dit de de même Second. Gabarit de l'arrière, troisième, quatrième Gabarit de l'arnére.

,, La

G R. 44

"Les deux grands Gabarits, ou Gabarits du milieu, qui sont entiemment , égaux entre eux, sont posez à-peu-pres vers le milieu du vaisseu, & à , einq, fix, huit, dix, ou douze pies l'un de l'autre, selon que le requiert , la longueur du bâtiment. En les plaçant il saut prendre garde à ce qu'ils , a'ajustent ben avec les varangues, & qu'elles aient justement leur place , entre tous les deux. Il n'y a que cette partie d'un vaisseau qui est entre , les deux grands gabarits, où toutes les pièces se ressemblent, & soient , d'une proportion égale, chacune dans son espece. Toutes les autres pié-

"ces changent de figure, ou de proportion entre elles,

Noici la regle que quelques Charpentiers observent, pour poser conve-, nablement le grand gabarit qui regarde l'arrière. Ils prennent la moitié , de la quête de l'étrave avec la longueur du vaisseau, de la moitié des piés , que donnent ces deux nombres ensemble est la place où ils posent le , gabarit, à compter depuis l'étambord. Par éxemple, Supose qu'un , vaisseau ait cent-cinquante-huit piés de long, de que l'étrave ait tiente-, deux piés de quête, dont la moitié fait seize piés, cette moitié de la lon-, gueur du vaisseau faisant cent-soixante de quatre-vingti-sept piés de l'étam-, le grand gabarit de l'arrière soit posé à quatre-vingti-sept piés de l'étam-, bord

"A l'égard de l'espace qui doit être entre les deux grands gabarits, ces "mêmes Charpentiers prennent le reste de la longueur de la quille, depuis "le grand gabarit de l'arrière jusques au bout de l'écart du rinjot en de-"dans, & l'anant divisé en quatre parties égales, ils en mettent une dans "cet espace, y ajoûtant néammoins, ou retranchant quelque chose, lors-

, que la figuation des varangues les y oblige.

"Une varangue, deux genoux, & deux, quatre, ou fix allonges, pofez en "la forme où ils doivent fe trouver dans le vaisseau, font apellez un Ga-"barit, à quoi l'on peut ajoûter si l'on veut, les autres pièces qui les a-

"compagnent. Plus il y en a plot le gabarit est parfait.

Voici deux figures de gabarits, non pour faire voir quelque différence par raport à l'avant ou à l'arrière, car il n'y en a point, in ne doit point y en avoir entre les deux grands gabarits, qui fogt ceux qu'on prétend donner ici. Mais on a voulu faire voir certaines pièces, chacune en leur place, qui ne peuvent pas paroître aflez dans un même gabarit, comme les courbes & les éguillettes. Dans cette vue ces deux figures auroient deu être égales. & on avoit eu aussi intention de les donner telles, mais comme les ouvriers n'éxécutent pas toujours ce qu'on leur marque, le graveur a fair un de ces gabarits plus grand que l'autre & il les a rendus si tard, qu'on n'a pas eu le tems d'en saire refaire un autre. Il ne saut dont pas s'arrêter à la grandeur du dernier, mais seulement à celle du premier, qui est selon le inodèle qui avoit eté donné; car eu égard a chaque pièce qui est désignér, & en vué dequoi on ajoûte ce dernier gabarit, il n'importe pas de quelle grandeur ou largeur il soit.

a. Eft une Courbe du premier pont.

6. Est un Courbaton du haut pont

c. Est la Serre-goutière.

d. Eft un Dalos.


e. Est un Faix de pont.

f. Ce font les bordages qui convrent le pont. g. Est le Traversin de l'assit. Lest le Bon

Est le Bau.

k. Est la rouë de l'afût.

 Ce font les Allonges. m. Est un Genou de fond.



SECONDE FIGURE.

A. Est la Quille.

b. Est le Plat-fond, qui commence à b & finit à b.

c. Est une Varangue qui traverse sur la quille & sur tout le fond.

d. Est une Allonge qui forme le creux & la largeur du vaisseau. Par éxemple ; quand on préfente le modèle, it faut mettre un clou à l'endroit où commence le creux, & y atacher le plomb, & sur ce niveau on mesure ce que le vansseau a de saillie, ou de saçons, depuis les steurs jusques au gros; car un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long, a vingt-sept piés de latge à la fin des fleurs par le haut, & il en a vingt-neuf en toute sa largeur; de-forte qu'il faut que depuis les fleurs il y ait de chaque côté un pié de faillie: c'est-a-dire, en un mot, qu'on prend vingt-sept piés pour la largeur au haut des fleurs, & un pié de chaque côté pour la faillie jusques au gros. e. Ea ce qui fair vingt-neuf piés.

c. Est une Allonge de revers.

- f. Est la Serre-bauquière, dans laquelle les baux sont entez, & joints à queuë d'aronde.
- g. Est la Vaigre au-destius de la serre-goutiére, ou la Vaigre d'empature des ailonges.

b. Est le Bau du premier pont.

e. Est le Franc-bord entre les sleurs & la plus basse préceinte,

Ce font les Fleurs.

1. Ce font les Fermures, Couples ou Bordages entre les préceintes.


. Ce font les Précentes avec leurs avances en-dehors.

». Est la lisse de vibord qui fait la dermère & plus haute ceinte ou ceinture du vaisses, & qui est presque semblable aux autres précentes.

o. Est un Bau du haut pont.

p. Eft une Eguillette.

g Est la Vaigre d'empature des genoux & des varangues,



r. Ce sont les Vaigres de sond, & du dessous de la première préceinte.

f. Est la Carlingue


t. Eft un Afue de bord,

W. Est la Planche qui aide à former les anguillères & qui les couvre.

20. Est la Rablure ou le Jariot de la quille, où entre le gabord. x. Est le point, ou la ligne qui pendant au niveau du gros se trouve éloignée d'un pié du franc-bord , à l'endroit où il finit & où les fleurs com-

mencent en descendant, & c'est-là la largeur du gros, ou la largeur entière du vaisscau dans son gros.

Comme ces deux figures de Gabarits ne sont faites que pour suire voir disrinctement les pièces dont elles sont composées, on ajoûte cette trossême figure, pour faire voir ces mêmes pièces d'une autre manière, mus prinespalement pour faire voir la rondeur du vaisséau, qui n'est pas si-bien obferyée dans les deux premiéres figures.



b Ce font les Courbes fous les faux baux.

Ce font les Serre-goutiéres.

d. Ce sont les Faix de pont.

Est la Carlingue.

f. Ce font les Barrots du haut pont. g. Ce font les Allonges de revers.

h. Est la Serre-bauquière.

i. Est un échafaut sur lequel se mettent les ouvriers.

k. Eft l'étrave en-dedans.

GABARIT de l'avant, Voor-spant, Voorste Spant.

GABARIT de l'arriére. Agter-spant, Agterste Spant.

"Le premier gabarit de l'avant le pole toujours sur l'écart de la qu'ille & "de l'étrave en-dedans; mais le dernier gabarit, ou-bien le premier à pren-"dre de l'arrière, se pose plus ou moins proche de l'étambord, selon que "le requiérent les façons qu'on a dessein de donner au bâtiment. Les Mai-" tres de l'Art favent de quelle importance sont ces deux gabarits, & com-, bien ils doivent contribuer à former les façons du vaisseau. En efet ce sont "eux qui déterminent la longueur du bâtiment, & si l'un des deux est , trop grand, ou trop petit, le vaisseau ne manquera pas de carguer de "l'avant ou de l'arrière, & de tirer trop d'eau de l'un ou de l'autre bout, ", ce qui est un grand defaut à l'égard des façons, & qui rend le vaisseau "pefant à la voile.

GABARIT de gouvernail, Stunf-mal.

FAIRE les Gabaptes d'un vaisseau, Web-scheeren.

GABET, Gironëtte, Vlengel

En plusieurs endroits de la Manche on flit Gabet pour Girouëtte; mais il vaut mieux dire Girouëtte. Voiez, Ghouette.

GABIE, Hunc. Mare

Ce terme est en usage sur la Méditerranée, pour dire la Hune qui est au haut du mât. A Marseille le mâmde hune s'apelle aussi Gabie. Ce mot vient de l'Italien Gabbia, Cage.

GABIER, Vu-kijker,

C'est un matelor qui est sur la hune à faire le guet & la découverte, pendant son quart. Voiez, Hune.

GABIER du mât de miléne. Nest-kijker.

GABIER. Een ervaren matroos gestelt om 't schip, en schips staande en loopende wande , alle morgens te visiteeren.

Quelques-uns emploient ce terme pour dire, un Matelot qui a foin de vifiter, tous les mauns, les manœuvres du vailleau, afin de voir fi rien ne le coupe, & si tout est en bon ordre.

GABORDS. Kielgangen, Gaarborden, Sandi-strooken, of Streeken.

Ce sont les premières planches d'embas, qui sont le bordage extérieur du vaisseau, 80 qui forment par-dehors un coude en arc concave, depuis la quille jusquau-dessus des varangues. Ce coude, ou retraite, qui adoucit infentiblement le plat de la varangue; le long du bordage, depuis l'avant jusqu'à l'arrière, s'apelle la coulée du vaisseau. Le rang de planches qui se met au-destus du Gabord s'apelle Ribord. Voicz, Bordages de sond. , il oft bon que la largeur des gabords soit de 18. 20. ou 22. pouces, si le , bois le peut permettre, & pour leur épaisseur elle doit être la même que

"celle du frant-bordage.

446 G. A. GABURONS, Clamps, Jumelles, Voiez, Jumelle.

GACHE. Een Riem.

C'est un vieux mot qui veut dire Aviron, ou Rame. Voiez, Rame.

GAFFE. Boots-bank.

C'est une espèce de croc de ser, dont on se sert dans une chaloupe, pour s'éloigner de terre, ou d'un vassièau, ou pour quelque autre besoin. Ce croc à deux branches; il y en a une droite, & l'autre courbe, & son manche est une perche, qui a dix à douze piés de long. C'est le même instrument que les Bateliers apellent Croc.

GAFFER, quelque choic. Authorites. C'est-à-dire l'accrocher avec une gaffe,

GAGES des matelots Soldye, Maands-geldt, Wedde, Maands-wedde.

C'est la solde qu'on leur pase. On dit aussi Solde.

GAGNER, au vent, Gagner le vent, Gagner le dessits du vent. Op laveeven, Boven de windt komen, De windt van den vyandt grijgen, De loef afwinnen, of afkruipen. C'est prendre l'avantage du vent sur son ennemi, ce qui se fait en courant

C'est prendre l'avantage du vent sur son ennemi, ce qui se fait en courant plusseurs bordées, en changeant promiement de bord, sors-que le vent a-

donne, & en fasant bjen gouverner. Voiez, Vent.

GAGNER au vent, Monter au went. By laaten komen, Op leevest.

C'est lors qu'un vaisseau qui étoit sous levent se trouve au vent par la bonne manœuvre qu'il a faite.

NE GAGNER, ni ne perdre ou déchoir. Neg ummen, Neg verliesen.

GAGNE' sur un vaisseau, Avoir Gagne. Voorby gezeilt, Te boven gehomen zijn.
C'est-à-dire qu'on cingle mieux que lut, & qu'on s'en est aproché, ou

qu'on l'a dépassé.

GAGNER. Harder zeilen als een ander Een ander febry doodt-loopen, in't zeilen woorby gann.

GAI, Voicz, Guai-

GAILLARD, ou Château, Châteaux Plegt, Plegten.
C'est un étage du vaisseau qui n'ocupe qu'une partie du pont. Il y a le gaillard d'avant, & le gaillard d'arrière. Voiez, Châteaux.
GAILLARD d'avant. Voor-kasteel, Bak, Voor-plegt.

C'est l'exhaussement qui est à la proue des grands vaisseaux, vers le mât de misene, au-dessus du dernier pont.

GAILLARD d'artiére Agier-kafteel, Siniur-plegs, Schaus, Agier-verdek.
C'ést l'élévation qui regne à la poupe, au-destus du même pont.

GAILLARDELETTES, Galans. Viaggen van de fokke-maft, en van de bo-

Quelques-uns apellent sinfi les pavillons arborez fur le mât de miféne, & fur l'artimon.

GAILLARDET. Splits-vleugel.

C'est une sorte de petite girouette, échancrée en manière de cornetté.

GAINE de flame. De band van een wempel.

C'est une manière de fourreau de toile, dans lequel on fait passèr le bâton de la flame

GAINE de pavillon. De band van een vlog.

Ckft

G A:

447

C'est une bande de toile, cousue dans toute la largeur du pavillon: les rabans y sont passez.

GAINES de girouettes. Banden wan de vlengels.

Ce sont des bandes de toile, par où l'on coud les girouerres au sût. GALAUBAN, Galaubans, Galebans, Galans Prodess, Perdessi.

On apelle galaubans de longues cordes qui prennent du haut des mâts de hune jusques aux deux côtés du vausseus. Ils servent à tenir ces mâts, ét secondent l'éfet des haubans. Chaque mât de hune a deux galaubans, l'un à firibori, l'autre à babord.

"La plus grande utilité qu'on tire des galaubans, c'est quand on fait vent "arrière, parce-qu'ils afermissent les mâts de hune, 8t les empêchens de atomber, ou de pancher trop en avant. L'épatient des galaubans doit être

, des trois quarts de celle de l'étai de leur mât de hune.

GALE'ASSE. Een Galeas

C'est un gros bătiment de bas-bord, qui va à voiles &t à rames, &t qui porte trois màts, favoir, artimon, meftre, & trinquet, en quoi la galeafle est différente de la galére, qui n'a point d'artimon, & qui met 'as deux autres bus quand il c(t nécessaire, au-lieu que la galéasse ne peut detarborer les siens. La galéasse est le plus grand de tous les bâtimens qui sont à rames. Elle a trente-deux bancs, & fix ou sept forçats à chacun. Elle a trois batteries à proue ; la plus baffe est de deux pièces qui portent chacune trente-fix livres de bale ; la seconde est aussi de deux pièces , qui en portent vingt-quatre, La troilième est de deux autres pièces, qui portent dix livres de bale. Elle a deux battemes à poupe, chacune de trois pièces par bande. Et chaque pièce de dix him livres de bale. Ces fortes de bâtimens égalent les plus grands vauléaux en longueur & en largeur leur équipage eff de mille à douze cents hommés, de-forte que les galéaffes font comme de véritables fortereffes fur met : c'est pourquoi, comme le gain d'un combat naval dépend ordinairement des galeaffes , "non-feulement elles no, peuvent jamais être commandées que parides Nobles Véintians, mais encore ceux qui les commandent s'obligent par ferment , & répondent fur leur tête , qu'ils ne refuferont pas de combattre contre vingt-cinq galères ennemies. , Pendant qu'un canon tire l'autre se hale en sa place, & s'y "trouve des que le coup est tiré. Pour cet éfet on y voit un grand stirail ,, de rouers & de poulies, ce qui soulage beaucoup les équipages. Tout "ce dont on a beiom a'y trouve à vendre.

GALERE 'Em Galey.

C'est un bâtiment de bas-bord, qui va à voiles & à rames, & qui a ordinairement vingt à vingt-deux toises de longueur, trois de largeur, & une de profondeur. Elle a deux mâts & deux voiles latines, cinq pièces de canon, savoir deux bâtardes, & deux plus petites pièces, & un coursier. Ce coursier qui est logé sur l'avant, pour tirer par-dessous l'éperon, porte de bale trente-trois à trento-quatre livres. Les mâts s'apellent le Mestre & le Trinquet, & ils se desarborent. Quoi-que les galères aient coutume d'aller terre à terre, elles ne laissent pas quelquesois de faire canal. Elles ont de chaque côté vingt-cinq a trente banes, à chacun desquels, il y a cinq, ou six rameurs. On les distingue ordinairement en galères subtiles ou legeres, & en galères bâtardes ou communes. Les mesures dont on

se sert en Provence pour la fabrique des galéres s'apellent Gonés, diacune étant composée de trois pans, ou de trois palmes, dont chaque pan revient à neuf pouces; fi-bien que la canne de Provence étant de huit pans, elle vaut six piés de Roi. La longueur d'une galère est d'ordinaire de cinquante-huit goues, ou environ vingt-delix toiles, favoir d'un cipion à l'autre ; ce qu'on dit aux navires, de l'étrave à l'étambord. Sa Jargeur au milieu est d'environ trois toises , & la hauteur d'une toise , au même endroit.

20 Pendant les guerres des Provinces Unies contre l'Espagne, on se servit "de petites galères fur les eaux internes. Elles étoient toutes ouvertes, & "la proué faifoit une grande taillie fur l'eau. Il y avoit des raines de chaque », côté , selon la longueur du bâtiment , & un rameur à chaque rame. .. y avoit une petite tente ronde à la poupe, & un grand mât vers la proue. , ou l'étendard étoit arboré. Les foldats étoient au milieu, & sux deux "bouts il y avoit de petites pièces de campagne. Elles pouvoient con-

tenir julqu'à cent hommes. Les termes de la navigation, de la manœuvre & de la conftruction de la Galére, étant particuliers, & en fort grand nombre, il auroit fallu en faire une étude particulière, pour les pouvoir placer en ce Dictionaire. Mais le travail cut été trop long; & d'ailleurs, comme il ne se construit point degaléres en Hollande, of qu'on ne s'en fere pas pour la navigation, il n'y a pas aussi de termes particuliers pour cette sorte de bâtiment; subien que les Auteurs Flamands qui ont éficuré la matière, le sont fervis des mêmes termes dont on fe fert pour les suttes vailleaux, & qui le trouvent ici, Ainsi on n'auroit eu presque riga de nouveau à dire en cette Langue, ni rien de nouveau en François, puis qu'on n'auroit pu que copier ce que d'intres ont déja dit

GALERES subule ou legere. Een legt galey, op een oude wiffe getommere, Les Galéres subtiles ont la poupe moite & aigué, & sont bâties à l'an-

GALERE batarde. Een Galey met een breedt spiegel , gelijk men se in Vrantgyk timmert.

C'est une galère commune, telle que sont celles de France

poupe large.

GALE'RE Réalc. Een Keninglijke galey. C'est la principale galère d'un Rollaume indépendant. Celle de France est diffinguée des autres par l'étendard Roial, & par trois fanaux polez en ligne droite. Elle cit deftinée pour la personne du Général des galéres. La première des galères du Pape est austi nommée Réale. Voica, Réale,

GALERE Capitene. Hoofde galey, Capitane, Voiez, Capitane. GALERE Patrone. De tweede galey van Frankrijk, Toftana, en Afalia. G'est la seconde des galéres de France, de Toicane, & de Malte; mais elle n'est que la troisième des Etats maritimes qui ont une Capitane outre la Réale. Elle est confidérée dans les escadres des galéres de la même forte que le vaisseau Vice-amiral est considéré entre les vaisseaux de hautbord.

C'est le Lieuterant Général des galères qui monte, en France, la galère Patrone, & elle porte deux fanaux, & un étendard quarré long à l'arbre


G A:

de mestre. Si le Vice-amiral & la Galére Patrone de France se rencontrent, la galére patrone est obligée de saluer la première ; & si c'est le Contre-amiral , il faut qu'il saluè le premier ; mais le salut se doit rendre coup pour coup.

DEMIE-GALE'RE. Voiez, Galiore.

GALLE'RE. Een groote range Reffel.

C'est une espéce de gros rabot, ou restard, dont les Charpentiers & Menuissers se servent pour dégrossir les pièces de charpente. Le fût en est traversé de deux grosses chevilles qui servent à le pousser, & à le manier.



GALERIES, ou Balcons. Galderijen.

Les Galeries dans les vaisseaux, sont des baleons couverts, ou découverts, avec apuis qui sont saillie hors du bordage, vers l'armére du vaisseau. Ces baleons ne se sont pas soulement pour l'ornement, mais encore pour la commodité de la chambre du Capitaine. En 1673, le Roi de France ordonna que les vaisseaux de cinquanté canons, afau dessous, n'auroient plus de galeries ni de baleons derrière.

"Les Galeries servent à prendre l'air, à se promener, à mettre des armoi-,, res, de petits lits, & des aisemens. Les Hollandois les placent à côté ,, de la chambre du Capitaine, & elles sont d'un grand ornement aux na-,, vires de guerre. Quelquesois on en fait aussi à l'arrière, sur-tout aux ,, vaisseaux marchands, & à ceux qui vont naviguer par le détroit de Gi-, braltar.

"Il y en a de couvertes, & il y en a d'ouvertes & en plein air: il y a mê-"me des navires qui en out deux l'une sur l'autre; mas ce n'est que pour "la magnificence, car on n'en retire pas beaucoup d'utilité.

"Les navires Anglois ont de grandes & superbes galeries : les Hollandois "n'en ont que de petites, telles qu'il les faut pour le besoin, afin-qu'elles "coûtent peu, ne se mettant pas tant en peine de tels ornemens. Les "vaisseaux destinez pour la mer Baltique n'en ont point-du-tout.

", Autrefois on faisoit deux galeries par-dehors autour de l'arnére, pour al-", ler s'y promener tant de la chambre du Capitaine que de la sainte-barbe. ", Elles étoient ouvertes & s'apelloient aussi Jardins. Elles étoient arachées ", par le haut avec des demi cercles de ser.


"On place les Galeries selon que le gabarit du vaisseau le permet, en-sorte que les saçons n'en soient point désignrées. & pour cet éset il sant qu'el"les soient de biais par le haut & par le bas, en suivant celui qu'ont les "préceintes. On les couvre de plomb, ou de cuivre. On y fait divers "ornemens de sculpture : on met des Termes & d'autres sigures sur les L 11

450 G Å

" montans; & sur le haut on fait de petites tours, des cult-de-lampe &c. ", Il y a diveries frises, des simailes, des tores au haut, sous les senètres, ", & au bas, selon l'imagination de l'Ouvrier.

"Le pie ou le suport de la galerie d'un vaisseau de cent-trente-quatre piés "de long, doit avoir six piés de longueur, cinq pouces de largeur en de-

, vant, & sept pouces & demi par-derrière.



GALERIES du fond de cale. Losp-graeven.

Une Galerie du fond de care est un passage large de trois piés, prariqué le long du serrage, de l'avant à l'armère des vassieaux qui sont au-dessits de cinquante pièces de canon. Cette galerie donne moien aux Charpentiers de remédier aux voies d'eau, que causent les coups de canon donnez à l'eau. Ceux qui sans ordre vont aux galeries qui joignent les soutes, doivent être condamnez aux galères, suivant l'Ordonnance de 1689.

FAUSSES GALERIES. Loofe Galderijen.

Ce sont des ornemens de sculpture placez aux côtés du vaisseau; à l'arriére, pour lui faire avoir plus d'agrément.

GALERNE. Noord-west-winds.

C'est un vent qui sousse entre le Septentrion & le Coushant, & qu'on apelle Nord-ouest. Il est très-froid en France-Voiez, Nord-ouest.

GALETTE. Een plat en rondt swee-bak, of hardt broedt.

C'est un biscuit qui est rond & plat.

GALIONS, Gahomen,

C'est le nom qu'on donnoit autrefois en France aux vaisseaux de guerre qui avoient trois ou quatre ponts; mais ce mot n'est plus en usage que parmi

G A:

les Espagnols, qui le donnent aux vassleaux dont ils se servent pour faire le voiage des Indes Occidentales, qui sont proprement des Caraques, ou vailleaux de haut-bord, qui ont trois ou quatre ponts, & qui ne vont qu'à voiles. Cependant les Espagnols atribuent ce nom à tous les vaisséaux. grands ou petits, qu'ils envoient tous les ans à Vera-crus, dans la Nouvelle Espagne, & ils nomment Flote les vaisseaux qui vont au Pérou : si-bien qu'un bâtiment grand ou petit, qui fait la traversée de Vera-crus, est nommé Galion, mais il perd ce nom s'il est emploié à quelque autre traversée. GALIOTE. Een Galiout, Een klein roey-zee-vaarenie

C'est une sorte de petite galére propre à aller en course, à-cause de sa legéreié. Elle ne porte qu'un mât, & n'a que se ze ou vingt bancs à chaque bande, avec un feul homme à chaque rame : elle n'est montée que de deux ou trois pierriers. Les matelots y sont soldats, & prennent le fusil en laiffant la rame. C'est un vailleau qui ne se voit que dans la mer Méditer-

GALIOTE, Galiotte. Een Galjoer,

C'est un batiment de grandeur moienne. & qui est maté en heu : on s'en fert beaucoup en Hollande, & on leur fait faire de grandes traverfées, même jusques aux Indes. Leur longueur ordinaire est de quatre-vingts-cinq à quatre-vingts-dix piés, quoi-qu'on en conftruife de moindres, & aufli de beaucoup plus grandes. Le devis d'une Galiote ordinaire fera connoître ce que c'est que cerre sorte de bâtiment.

"DEVIS d'une Galiote de quatre-vingts-cinq piés de long, de l'étrave à l'é-

"tambord, vingt & un pié de bau, & opze pies de creux. "L'Etrave avoit un pié d'épaisseur, & dix piés de quête. L'Etambord savoit la même épaisseur, ot un pié de quête. La Quille avoit quatorze pouces en quarré. Le Franc-bordage jusqu'à la première préceinte, étoit "de trois planches de Prusse, ou a Pologne Le Plat-fond avoit quinze "piés & un quart de large " & s'élevoit de deux pouces vers les côtés. "Les Varangues avoient huit pouces & demi d'épais, & les genoux leur

, étoient proportionez, mais ils n'avoient que demi pié d'épaisseur par le "haut, contre le franc-bordage La Carlingue avoit deux piés de large, "& neuf pouces d'epais. Les Allonges avoient un demi pié d'épasseur par

, le bas, & quatre pouces & demi par le haut

"La Vaigre d'empature avoit quatre pouces d'épais, & treize ou quatorze "pouces de large, & le reste du serrage du fond, & depuis le fond jus-, qu'à la serre-bauquière éton de planches de deux pouces d'épaisseur. La "Serre-bauquière avoit quatre pouces d'épais; les Baux un pié d'épais, & , onze, douze, ou treize pouces de large, ils étoient pofez à trois piés & deml "l'on de l'autre. Chaque bau avoit deux courbatons posca de haut-en-bas. "Il y avort quatre baux proche du mat, deux par-devant, & deux par-"derriére; & chacun avoit quatre courbatons, deux posez de haut-en-bas "&c deux en travers. Les Serre-goutières avoient quatre pouces d'épais. "Il y avoit des Barrotins de planches de chêne de deux pouces, en-travers, "fous le tillac. L'Ecoutille avoit sept piés de long, & six pouces de lar-"ge. Les deux plus basses Préceintes avoient sinq pouces d'épais, & la "fermure entre-deux avoit un pié de large. La plus haute Précuinte avoit , neuf pouces de large, & trois pouces d'épais; & la fermure qui étoit "deffous. Lil 2

G A.

453 "deflous, un pie de large; & celle qui étoit su-deflus, neuf pouces. La "Lisse de vibord avoit six pouces de large, & tron pouces d'épais, & terminoit les côtés du vailleau par le haut, ainsi que c'est l'ordinaire dans les , galiotes.

"Le mat tomboit un peu plus vers l'arrière, qu'il ne fait dans les flûtes. pour empêcher que les voiles qui font à de tels bâtimens, & qui donnent se aux mais beaucoup de poids en avant, ne le fit trop pancher de ce côté-

"là, ce qui pourroit faire tomber le vailleau fur le nez.

"La chambre de proue s'étendoit à onze piés de l'étrave; & la chambre nde poupe à onze piés & demi de l'étambord, descendant de trois piés & ndemi au dessous du tillac. Se s'élevant de deux piés se demi au-dessus. "Le bâtiment avoit cinq piés de relevement à l'avant, de huit piés de dea mi à l'arrière.

Le petit Mat d'arrimon que le batiment portoit, étoit posé justement "devant la place du Timonier, ou deux piés & demi devant la chambre de poupe. Le grand mat étoit placé à un tiers de la longueur du vaissau, "I prendre de l'avant, de-même qu'il se pratique aussi dans les boiers.

Le Gouvernail avoit par le bas la même largeur que l'étambord, mais par le haut il étoit plus étroit. La barre passoit au dessus de la perite "voute qui convroit la chambre de l'arrière, en-forte qu'on la pouvoit toutmer & faire jouer hors le bord; & cest ce qui a fair aussi donner à ces n fortes de bâtimens le nom de Drag-over-boord, Tourne-hors-le-bord,

"Quelquefois on leur donne à l'arrière la figure d'une flûte, & alors on soles apelle Bots. C'est au haut de leur avant qu'ils ont leur plus grande alargeur. Les dernières planshes du haut de l'arrière avancent un peu "hors le vaisseau, de-même que dans les semales, afin-que le gouvernail " se puisse arrêter plus facilement, & qu'il ne s'élève pas en haut, auquel "éfet on y met aussi une planche de gravers, qui sert encore de banc pour

s silcor.

"On bâtit une autre forte de petits vaisseaux en Hollande, qui ont la for-, me de galiotes par le bas, & celle de pinaffes par le haut, avec un demia pont, de l'on s'en fert pour des vonges de long cours. Ils ont un vire-🔐 vaut , & une grande écoutille qui s'emboîte ; mais ils n'ont point de du-, nette. La gardiennerie, qui ell'inspendue ot fort basse d'énige, sert de soute aux poudres & au bifcuit, & l'on y ménage encore afica d'autres com-, modités pour les personnes, par raport à sa grandeur. La chambre de prouë sert de cuisine, ét il y a des cabanes et des aisemens, de-même "qu'à l'arrière dans la chambre du Capitaine, où il y a aussi une petite che-" quince

"Les Galiotes destinées pour servir de Yachts d'avis, & non pour porter pides cargations, comme font celles ci-deffus mentionées, font un peu déprécentes des autres dans la forme. Ce font des bâtimens ras à l'eau, & foiubles de bois par le haut. Le plat-fond s'elève moins vers les dôtés, & ,, elles font plus aigues que les autres galiotes, & ont moins de largeur,

nemais leurs mâts font plus épais, & portent plus de voiles,

" Celles dont on le sere pour la pêche, sont aussi d'une forme différente et des autres. Elles sont plus petites, & le sond de cale est séparé en dimyers retranchemens, pour y mettre le poullon.

_Pour

G A. 413

Pour confirmire une Galiote telle qu'elle est décrite dans le devis ci-delmais, il faut douze bonnes planches pour le fond a cinquante varingues; mouze guerlandes ét barres d'arcasse, seize beux pour le pont; deux varmagres d'empature, cent allonges a trente-deux courbatons, trois planches appour le franc-bord a deux préceintes; une autre préceinte avec la fermupre des fabords ét la lisse de vibord a cent allonges de revers a cent-trente pforms pour le clou, ét quarante-cinq florins pour les chevilles

1. Le mit d'une Galiote de quatre-vingts-cinq à quatre-vingts-buit piés, , c'est-à-dire, le grand mât, doit avoir cinquante-buit à soixante piés de , long, &t le ton doit être de dix-huit à vingt piés, si-bien qu'en tout le , mit doit avoir soixante & dix-huit à quatre-vingts piés, &t vingt palmes , de diamètre. Le mit de hune, ou perroquet, doit avoir quatorze piés , de hauteur au-dessus du ton du grand mât, &t dix palmes de diamètre. La vergue, qui est à corne, doit avoir quarante-quatre ou quarante-siz , piés de long, &t dix à ouze palmes de diamètre. Le beaupré doit avoir , quarante-six à quarante-huit piés de long, &t douze palmes de diamètre. Le mât d'artimon doit avoir trente-six à quarante piés de haut au-dessiis , du pont, &t cinquante-trois à cinquante-cinq piés à fond de cale, &t neus , pouces de diamètre. La vergue de miséne, ou de la foque de miséne,

ndoit avoir quarante à quarante-deux pics.

"Le grand étas dost avoir douze brafica de long , & neuf pouces & demi " d'épassient : l'étas de mat de hune, quatorze brasies de long, & fix pouces d'épailleur : chaque couple de haubans, dix-huit brailes de long, & pafix pouces d'éparmer : le pendour & la caliorne, quarante-cinq braffes ade long, & cinq pouces d'épailleur : les pendours des brus, huit braffes post demie de long, et trois pouces et un quart d'épaisseur : les garants des poras, vingt-fix braffes de long: la driffe de miféne, trents-fept braffes de ", long : la driffe de la foque de pesupré , trente-fept braffer : les deux ga-, laubans , vingt & une braffe de long , & fix pouces d'épaifleur : la corde , qui descend comme un étai, du haut du mât à l'étrave, quinze brasses de song, & trois pouces d'épaiseur : la grande écoute vings brasses de long, », ôt trois pouces ôt demi d'épaiffeur : l'écouté d'artimon, dix braffes de long: "les galaubans de perroquet d'artimon , quinze braffes de long . les gros enbles, shacun cent brailes de long, & neuf pouces & demi d'épailleur : " une hanhere, fix-vingts braffes de long, & trois pouces d'épaifleur : le palan & fon étague, onze braffes de long, & le garant vingt-quatre ,, braffes.

"Les Galiotes & les Boiers font ordinairement montez de cinq ou fix hom-, mes, & quelquefon plus, quelquefon moins, selon leur grandeur. C'est , le Mastre, ou Patron, qui y commande, & qui prend soin de tout ce qui

"regarde la charge du bâtiment.

"L'étrave d'une Galiote est à l'ordinaire plus hauto, & su joues sont plus

" rondes que ne sont celles des Bosers,

C'est un vaisseau à vanague plate, les très-fort de bois. Il n'a que du courcives sans ponts, let on s'en set à porter des mortiers. On met ces mortiers en batterie sur un faux tillac que l'on fait à fond de cale.

GALOCHE. Em plasse blok,

C'est une poulie qui a son mousse sort plat, sur-tout d'un côté. On l'aplique sur la grande vergue, et sur la vergue de miséne, asin d'y sure passer des cargues-bouline.

GALOCHE. Klamp van 't kyme-bant.

C'est une pièce de bois, en sorme de demi-rond, qui sert à porter les taquers d'écoutes.

GALOCHE. Een gat in een luik, om 't kaabel door te sebieten,

C'est un trou à demi couvert par une petite pièce de bois voutée, qu'on fait dans le panneau d'une écoutille, pour faire passer un cable.

GAMBES de hunc. Spree-tonwen, Spree-tonwen.

Ce sont de poutes cordes, qui sont tenues à une hauteur déterminée des haubans des deux grands mâts, & qui se terminent près de la hune, à des barres de ser plates, dont l'usage est de retenir les mâts de hune. C'est la description des Gambes de hune, qu'on trouve dans M. Descoches.

Mais en voici une autre. Ce sont des crochers & des bandes de fer qui entourent les caps de mouton des haubans de hune, & qui sont atachez à la hune. Quelques-uns disent aussi, Jambes de hune. Suivant cette dernière description les Gambes de hune se doivent nommer en Flamand, Mars-painings. On n'a pu encore trouver d'éclairessement sur cet artiel, quoi-que M. Dassié en ait aussi parlé. A chaque bout, dit-il, des haubans, en-bas, un cap de mouton à chaque jambe de hune. Cela ne paroît pas assez chie.

GAMELLE. Bok, Een house Bak, of Schotel.

C'est une jatte, ou plat de bois profond & sans bord, dans lequel ou met le potage, ou ce qui est destiné pour le repas de chaque plat des gens de l'équipage. Deux Volontaires de notre vailleau, qui avoient la table du Capitaine, furent envoiez à la gamelle, pour avoir fait quelques fautes contre la bienséance. Volez, Plat de l'équipage.

GAMELLES creuses. Helle bakken. GAMELLES plattes. Viable bakken. ETRE à la Gamelle. Man de bak erren.

C'est être nouvre des vivres que les Munitionaires fournissent aux gens de l'équipage, & manger avec les matelots.

"Le nombre des gens qui doivent manger à un même plat, n'est passixe, , ni réglé; on met six, sept, ou huit personnes à chaque gamelle.

"Les matelots malades, ou bleffez, sont servis & soignez par ceux qui mangeoient avec eux a la même gamelle.

GANTERIAS, Barres de hone. Mars-fashingen.

 C'est le terme des Levantins: les navigateurs de l'Océan disent, Barres de hune. Voiez, Barres.

. GARANT. Onder-konder.

C'est un bout des cordages qui passent par les poulies, ou qui servent à quelque amarrage. Les matelots halent sur les garants pour saire jouer le reste du cordage.

GARANS de palan. De loopers wan of aan de taabelt,

TBNIR en Garant. De looper in de hande bonden , Afbenden , Onderhou-

C'est tenir une corde qui étant chargée de quelque sardeau, est tournée deux

G A

ou trois tours autour d'un bois, ou d'une autre chose, & on la rerient afin d'empêcher la force de la charge.

GARBIN. Suid-west-winds.

C'est le nom que l'on donne au vent de Sud-ouest, sur la Méditerrapée. Voiez, Vent de Sud-ouest.

GARCETTES. Seifingen, Bindfels, Benzels, Beflag-lynen.

Ce sont des cordes faites de fils de carret de vieux cordages, de grosseur à discrétion, dont on se serre à plusieurs usages.

GARCETTES de fourrures de cables. Servings.

Ce sont celles qui servent à sourrer les cables; celles qui sourrent de moins dres cordages se nomment Lording, & Schiemant-gaaren.

MAITRESSE Garcette. Busk-feefing, Busk-towwije.

C'est celle qui étant au milieu de la vergue, sert à ferier le fond de la voile.

GARCETTES de ris. Reef-feeringen.

Ce font celles qui prennent les ris des voiles, quand il y a trop de vent. Elles sont grosses par le milieu, & vont en amenuisant par les bouts.

GRACETTES de tournevire. Planing aan de kasbelanting.

Elles servent à joindre le cable à la tournevire, quand on lève l'ancre, & sont d'une égale grosseur par-tout.

GARCETTES de voiles. Beflag-lifnen.

Ce sont celles qui servent à plier les voiles. Elles ont une boucle à un bout, & vont en amenuisant de l'autre.

GARCETTES de bonnettes. Luft-lynes.

Ce sont de petites cordes qui amarrent les bonnettes à la voile.

SERRE la Garcette, ou Bonne Garcette. Seix wel op.

C'est un commandement que l'on fait pour bien faire joindee la tourneviré au cable, lors-qu'on lève l'ancie.

GARÇONS de bord. Hoop-loopers , Half-waffen-brazems van 16. tet 18. jan-

Ce sont de jeunes Garçons, plus grands et plus agez que les mousses, ou pages ordinaires, et qui servant comme les mousses commencent pourrant sussi à travailler à la manœuvre. Les Garçons qui auront servi sur les barques de pêcheurs & traineurs de seine, seront réputez matelots à l'âge de dix-huit ans, et ne pourront plus être retenus comme garçons de bord par les Capitaines & Maîtres. Il sera tenu un rolle des mousses et Garçons de bord, et autres jeunes gens qui s'apliquent à la navigation, pour être enrollez comme matelots à l'âge de dix-huit ans.

Les Garçons de bord travaillent à la manceuvre comme les matelots, mais

, ils ne gagnent que peu au-deflus des mouflès.

GARCONS de bord fur les buches qui vont au harang. Scheeps-kinderen.

GARÇONS Charpentuers. Work-gefellen van scheeps-tummer-meesters.

Ce sont les aprentis & serviteurs des Mastres. GARDE-ménagerie, Poulailler De Plusm-grauf.

C'est celui qui a le foin de la volaille.

"C'est celui qui est chargé du som des voluilles & des bestiaux qui peu-"vent être dans un vaisseau.

GARDES. Les Gardes. De M'agrers.

446 G A:

Ce sont trois étoiles situées suprès de l'étoile Polaire. Il y en a deux qui font les dernières du chanot, où de la petite-ourse; l'autre n'apartient à aucune constellation, & est du nombre de celles qu'on apelle Informes. Quand on veut prendre de nuit la hauteur du pole Arctique, par le mosen de l'étoile Polaire, on observe de quelle saçon elle est située sur l'horsson, au respect de ces trois gardes.

GARDES, ou Quart. Wage. Voiez, Quart. GARDES avancées. Buiten-wage, Brands-wage.

RELEVER la garde. De mon von de wogt verloffen. GARDE de la Marme. Een Adelborft-subgier ter zee.

Il y a un nombre de jeunes Gentis-hommes choisis, qui servent dans les navires en vertu d'un brevet du Roi. Ils y sont distribuez par l'état de l'armement, pour aprendre le métier de la mer, ôt ils parviennent àlétre ensuite Oficiers. Ils servent auprès de la personne de l'Amiral quand il commande l'armée, ou en son absence ils sont distribuez dans chaque vasfesu, pour y soulager les Oficiers dans leurs sonctions, particulièrement dans le service des batteries.

GARDE-CORPS. Servings, Boevener.

Ce sont des nattes ou des tissus que l'on fait avec des cordages tressez, & qu'on met sur les hauts des côtés des vasssaux de guerre, pour garantir les soldats des coups de mousquet de l'ennemi. Ces garde-corps sont hauts de deux piés, ou de deux piés & demi, & ont cinq à six doigts d'epaissur. Ils sont soutenus par des espontilles avec des pavois par-dessus. Il y a des garde-corps qui sont faits de gros cables nattez, pour mieux résister aux décharges de l'ennemi. Ils ne descendent pas jusques sur le pont, asia de lassier un intervalle pour faire tirer le mousquet.

GARDE au mit, Gabier, Unkuker.

C'eft un marelor que l'on met en sentinelle au haut d'un mit.

GARDE-COTES. Vicleggers.

Ce sont des vaisseux de guerre qu'on fait croiser sur les côtes, pour tenir le commerce de la mer libre courre les insultes des Corsaires, et servir d'escorte aux vaisseux marchands.

IL y a des Garde-côtes à toutes nos rades, it à toutes les entrées de nos ports; ils feront bien gardez. De Unieggers soin gelest everal, ep enfe fireemen, fi fullen wel bewaart worden.

CAPITAINES Garde-côtes. Kapiteinen van 't krijgs-volk, dat op de keften

Ils ont chacun un Lieutenant & un Enseigne, & chacun d'entre eux veille le long des côtes de la mer à leur conservation, & à empêcher les descentes dans une certaine étendué de pais qui dépend de leur Capitaineries. Il y a trente-sept Capitaineries Garde-côtes en Normandie, quatre en Poitou, deux en Guienne, deux en Languedoc, & six dans la Flandre Françoise, la Picardie, le Boulonnois, le Pais conquis & reconquis. Les Capitaines Garde-côtes sont éxemts de l'arriéreban.

GARDE-FEUX. Kardoer-kiften.

Ce sont des cuisses de bois qui servent à mettre les gargousses, après qu'on les a remplies de poudre pour la charge des canons, et à les garder dans le fond de cale.

GAR-

GARDE-MAGASIN. De Kompanie-meefter.

C'est l'Osseier d'un arsenal de marine, qui a soin & qui tient regitre des agreils, apparaux, poudres, artifices, canons, boulets, armes, provisions, & généralement de tout ce qui est commis à sa garde, tant pour la recepte, que pour la dépence. Il est aussi chargé des corps des vaisseaux, & autres bâtimens du Roi qui sont dans le port; & de marquer leur sortie, ou s'ils ont été vendus, & le prix de la vente, ou s'ils ont été dépecez. Il garde les cless des magasins, & n'en donne l'entrée qu'aux Osciers qui la doivent avoir, & aux heures presentes.

GARDER un vaulicau. Benaren, Benanwen, Befet honden, Een wyandelijk

fchip waarneemen,

Cela se dit d'un vaisseau de guerre qui en observe un autre, soit de jour ou de nuit, aun d'empêcher qu'il ne s'échape. Nous nous obstinames à garder les deux bâtimens qui venoient de Lima. Ils gardoient la flote du Perrou, c'est-à dire, ils crossoient sur la flote du Perou, pour la surprendre. On nut le bâtiment en carène, pendant-que les trois autres nous gardoient, c'est-à-dire, étoient-là pour nous désendre.

GARDIENS. Matelots Gardiens. Markers, Matrosfen die de wegt in een

haven bebben.

Ce sont des matelots commis dans un port pour la garde des vaisseaux, & pour veiller à la conservation des arsenaux de marine. Ils sont divisez en trois brigades égales, commandées chacune par un Maitre de l'équipage, sous les ordres du Capitaine de port. Leurs sontitions sont décrites en détail dans l'Ordonnance de 1689. Celles des Commissaires des canaux de l'Y à Amsterdam sont à-peu-près semblables. Voiez, Commissaires des canaux de l'Y. Il y a aussi des Soldats Gardiens entretenus dans les ports, auxquels on aprend le maniment des armes. & à qui l'on fait sure l'éxercice en corps deux sois la semaine. Il y en a d'autres qui sont entretenus à la demie solde. Voiez aussi l'Ordonnance de 1689. & Soldats.

GARDIEN de la fosse à lion. Est Oppasser in de bests-mans-les, of in de het.

C'est celui que l'on y commande avec ordre de fournir ce qu'on lui deman-

dera pour le service du vaisseau.

GAR DIENNERIE, Chambre des Canoniers. Voiez, Sainte-barbe.

GARES. Wijk-plantfen op grachten, of kleme revieren.

Ce sont des lieux préparez sur les rivières qui ont le canal étroit, & où se retirent les bateaux, afin-que ceux qu'ils rencontrent puissent passer leur causer d'embarras.

GARGOUCHE, Gargouffe. Kardses.

Ce mot est corrompu du mot Cartouche, & signifie une envelope, ou rouleau de parchemin, ou de gros papier, qu'on rémplit d'autant de poudre
qu'il en faut pour la charge qu'on doit donner au canon. On tient la gargousse toute-prête, asin d'être plus promt à tirer, & l'on doit proportioner chaque gargousse au calibre de la pièce. Il y en a aussi de hois & de
fer blanc. Celles du canon contiennent de petites balles, des cloux, des
chaînes, des ferrailles, & sont envelopées dans de la carte. On dit, Gara
gousses de quatre, de six, de huit, de douze, de dix-huit, de vingt-quatre. & de trente-six, pour dire qu'elles servent à la charge des canons de
ces sortes de calibre.

GAR-

458. G A:

GARGOUSSE ou Cartouche à fusils, mousquets, pistolets. Parsen. Elle contient seulement de la poudre & du plomb, envelopez dans de gros papier.

REMPLIR des gargousses. Kardarfen unlien. GARGOUSSIERES. Taffen tot patraonen.

Ce sont des gibecières où l'on met les petites gargousles.

GARITES. Schampeligen, Schampeligens.

Ce sont des pièces de bois plates & circulaires, qui entourent la bune, étant posées sur leur plat tout-autour du fond, au-lieu que les cercles sont à côté, mis en forme de cerceaux. C'est dans ces pièces de bois qu'on passe les cadènes des haubans. Voiez, Hune.

GARNIR un vaisseau. Een schip toetaakelen.

C'est placer & passer toutes les manœuvres, poulies, & autres choses qui servent à mettre un vasseau en état d'aller à la mer. Voiez, Agréer.

GARNIR le cabestan. De spil klast maaken em te winden. C'est y passer la tournevire & les barres pour s'en servir.

GARNÍTURE complète de canon, Première Garniture & Rechange, Voiez, Canon.

GARNITURE d'un vailleau, d'un mat. Toetachel van een febip, van een

Ce sont toutes les manœuvres qui sont nécessaires pour mettre le vaisseu, ou le mât en état.

GARNITURE d'un vaisseau. Het nitraften van een febip.

C'est l'action de le garnir. Il ne sera ordonné aucune sourniture de vivres aux Oficiers Mariniers, lors-qu'ils seront à terre, s'ils ne sont point enploiez à la garniture & armement du vaisseau.

GARRER un vaisseau. Breenwen.
C'est un vieux terme, qui veut dire Calfater. Voiez, Calfater.

GARRER un bâteau, Garrer un train de bois. Beleggen, Vaft-mathen,

Les Bâteliers disent, Garrer un bateau, pour dire, l'atacher; & Garrer un train de bois, pour dire, le her.

GATTE, Jatte, Agathe. Pu-bek, Waster-bak.

C'est le retranchement que l'en fait au-dedans d'un unissetu , à l'avant, pour recevoir l'eau que les coups de mer sont entrempar les écubiers. Voiez, Jatte.

"On pranque sur le bout du pont, à l'avant, un retranchement pour arrêter "l'eau qui entre quelquesois par les écubiers , ét qui s'écoule ensure par "les côtés : on le nomme Pu-bat à cause du raport qu'il a avec l'autre es, pace en pente & retranchement qui est sur le baut pont , ou les mate", lots vont lâcher leur urine, ét qui a ce même nom.

GATTES, Gathes. Wunter-borden, Vittwaateringen.

Ce sont aussi les planches qui sont à l'encognure ou à l'angle commun que font le platbord & le pont. Voiez, Goutrières.

GAUCHE. Une pièce de bois Gauche. Een svan-fink bonts.

C'est-à-dire qu'elle n'est pas droite, qu'on ne l'a pas bien équarrie.

GAVITEAU, Bouge. Boss,

Ce terme de Gaviteau se dit sur les côtes de Provence. Il signisse une mar-

que

GE.

que faite d'un morceau de bois ataché à l'orin, qu'on laisse floter pour saire connoître l'endroit où l'ancre est mouillée. C'est ce q'on apelle Boüée sur les côtes de l'Océan. Voiez, Bouée.

GALAC. Pok-bout.

C'est un hois qu'on aporte de l'Amérique. Il est semblabe à l'ébéne, si ce n'est que l'ébéne est parfaitement noir, & que le gasac tire un peu sur le blanc. Il y en a de trois sortes. La première montre un bois massif & sort, qui étant mis en pièces est noir au-dedans, & blanchâtre au-dehors. L'autre est moins gros & moins massif; son noir est plus petit, & le blanc plus grand. Le troisième que les Italiens & Espagnols apellent Lignum Santium, à-cause de ses qualités merveilleuses pour guérir certaines maladies, est plus menu que les deux autres. Il tire sur le blanc dedans & de-hors: il est plus odorant & plus pénétrant que les autres. Cette dissérence de pesanteur, de couleur, de grandeur & de grosseur, ne vient que de ce que l'un est plus vieux que l'autre. Le plus noir est le plus vieux, & cellui qui blanchit dedans & dehors est le plus jeune & le plus succulent. Ce bois est le plus propre de tous à faire des rouëts de poulies.

GEMELLE. Gemeller. Voiez, jumelle.

GE'NERAL des galéres. Den Overfte over de galeifen.

C'est celui qui les commande.

GENOUX, Genouils, ou Courbatons. Sitters, & le long de la Meuse Buikflukken.

Ce sont des pièces de bois de charpenterie qui sont courbées, & qu'on place


en divers endroits quand on confirmit un navire.

GENOUX de fond, Sineri, Sineri is 't room.

Ce font des membres courbes, qui font une partie du fond du bâtiment.

On les empatte avec les varangues & les premiéres allonges, & ils fervent ensemble à faire la rondeur du bordage, ou les fleurs: ils ne touchent point

à la quille.



. ;,Les Genoux, dans leur encognure, doivent avoir la moitié de l'épaisseur ,, de l'étrave.

Mmm 2 ,, Quel-


"Quelques Charpentiers donnent aux genoux d'un vaisseau de cent-,, trente-quatre pies de long, sept pouces et un quart d'épaisseur.

"D'autres Charpentiers donnent aux genoux la même épaisseur qu'ont les "varangues & les allonges auxquelles ils sont joints; & pour la largeur,

, ils leur en donnent autant, s'il se peut, qu'il y a d'espace pour les poser.

GENOUX de porques. Suiers by de stuinders ap de waager.

Ce sont ceux qui sont posez sur le serrage, & qui se posent par le bas le long des porques & vont s'empater par le haut avec les éguillettes.



GENOUX de revers. Stechers in 't fog, Leggers, Pick-bouten.

Ce sont aussi des membres courbes qu'on place aux extrémités du vaisseau

au-dessus des fourcais & des varangues les plus acculées.

"Les Genoux de reversd'un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long, qui ,, sont dans les façons de l'avant, doivent avoir six pouces & demi d'épaiseur sur le franc-bord, neuf pouces contre l'étrave, cinq pouces & demi , à la baloire, & cinq pouces à la latte au-dessus de la baloire. Ils sont , posez par le bas à la distance de neuf pouces les uns des autres.

GENOUX de petits bâtimens, comme Buches, Chaloupes, Cagues. Ker-

ven

GENS du Munitionaire, Commofen van de Voorraadt-meefter.

Ce sont l'E'erivain de fond de cale, le Tonnelier, le Maître-valet, & le Coq, qui sont ceux que le Munitionaire sournit sur un vaisseau qui arme.

GENS de mer. Zee-luiden.

Ce sont ceux qui s'apliquent à la marine. Il y a un Titre dans l'Ordonnance de 1681. Des Gens & des Bâtimens de mer.

LES GENS de l'équipage. Voiez, E'quipage.

GERSAU. Strop.

C'est la corde dont le mousse de la poulie est entouré, & qui sert à l'amarrer au lieu où elle doit être placée. Voiez, E'trope.

GERSE' Bois Gerle. Gescheurt hout.

C'est-à-dire, du bois qui se fend, ce qui arive à-cause de sa grande humidiré.

GERSURES. Scheurifes in 's yfer.

C'est un desaut qui se trouve dans le ser, & qui consiste en depetites sentes ou decoupures qui vont en-travers des barres.

GESO-

GI.

GIARRE. Voiez, Jarre. GIBELOT, Giblet. Knietje aan 't galieen.

C'est une pièce de bois de forme courbe: son usage est de lier l'aiguille de l'éperon à l'étrave d'un vailleau.

GINDANT, Guindant. De lengte van bet zeil.

C'est un terme pour exprimer la heuteur ou longueur des voiles, selon M. Ozanan & Guillet. On dit, par exemple, Cette voile a vingt aunes de gindant. GINGUET. Voiez, Elinguet.

GIROUETTES. Vlengele, Top-flamders, Vannjer, Splits-vannen. Ce sont de petites piéces d'étoffe, ordinairement de toile, ou d'étamine; qu'on met au haut des mâts des vausseux. Ces sortes de girouettes servent au même usage que les girouettes de terre, savoir à marquer d'où vient le vent, Voiez, Pavillon.

"L'usage des Girouettes, outre l'ornement qu'elles donnent à un vaisseau. "est de faire connoître d'où le vent vient : car s'il falloit chercher le rumb ", du vent pat d'autres voies , on courroit fouvent risque de se mépren-,, dre de deux & trois rumbs. Outre cela , on fait aussi connoître par la "couleur qu'on donne à la girouette de l'artimon, ou par les armes qu'on py peint, dequelle ville ou dequel endroit est le navire. Les Frisons di-, fent , Vaanen , Vaantjes.

GIROUETTES quarrées. Fierkente viengels.

Elles sont faites de plusieurs ciieilles, & ont la figure d'un quarré long. GIROUETTES à l'Angloric. Lange en smalle viengels, ap fijn Engelsch.

Celles-ci font longues & étroites.

GIROUETTES Flamandes Gefüliefte vleugele, op fin Nederdnitsch, Elles sont échancrées par-dedans, en manière de cornette ; leur couleur est rouge, blanc & bleu-

GISEMENT. Het leggen der kuften.

Ce terme se dit de la situation des côtes et des parages, selon les rumbs de vent qui regnent en droiture de l'un à l'autre.

GIST', Git, & Gifent. Legt, Leggen.

Ce font deux termes dont on se sert pour exprimer les figuations ou gifemens de la marine. On dit, Ces isles gisent Nord & Sud, à la distance de trois lieurs, c'est-à-dire, qu'au respect l'une de l'autre, la premiére est au Nord & l'autre au Sud. Ce rocher git Est & Ouest avecce havre, à la distance dune lieue. Ce cap & ce port font à cinq milles l'un de l'autre, & gulent entre cux Nord peu à l'Est., & Sud peu à l'Ouest. v Lar

GLACE. 7.

COUPER les glaces autour d'un vailleau. Een febre unbijten.

GLAÇONS, Banes de glace. Schot-ift.

Ce sont de grandes pieces de glaces qui se détachent & qui flotent sur l'eau. & s'y maintiennent fongtems en divers pais froids, comme du côté de la Nouvelle Semble, où l'on voit des vaches de mer, ou Walruffes, ainsi que les Hollandois les nomment, qui se reposent et gîtent sur ces glaçons.

μέ_ο G Θ.

GOEMON, Gouëlmon. Voiez, Sart.

GOLDRON. Voicz, Goudron. .: L'Ordonnance dix Goldron.

GOLFE. Inham, Inwijk der zer, Zer-boefem, Bage, Gaff.

C'est un grand bras de mer qui se jette entre deux terres, plus grand que la huc, comme la huc est plus grande que l'anse, &t l'anse plus grande que le port. Il y a, par éxemple, le golse de Vensse, autrement Golse Adriatique, &t le golse Persique entre l'Asse &t l'Afrique. Quand les gols sie one une sort grande étendue de prennent le nom de mers, &t il y én a de deux sortes, invour, les golses preparts, qui sont comme séparez d'avec la mer, parce-qu'ils n'ont communication avec elle que par un ou plusieurs détroits, s'insinuant dans les terres qui les environnent presque de tous côtés; &t les golses hupraparts, qui ont une ouverture très-large vers la mer, dont ils sont partie. Ils conservent alors le nom de golse, comme ceux de flengals &t de se. Thomas, sur les côtes de notre continent; &t les golses de Pansans &t de Se. Laurent dans l'Amérique.

GONDS & Rosettes. Dumme en Dumelingen. Voies, Ferrure de gouver-

mul.

GONDOLE. Goulel.

C'est une petite barque plate & longue, qui ne va qu'avec des rames.
L'usign en est particulier sur les emant de Venise. La figure & la legireté des gandoles, est tour-à-sut extraordinaire. Les moiennes ont prenne-deux piés de long, & n'ont que quatre piés de large dans le milieu, sinissant insensiblement par les deux bouts en une pointe très-sigue qui s'élève toute-droite de la hauteur d'un homme. L'on met sur la proué un ser
d'une grandeur extraordinaire : il n'a pas un demi travers de dorgt d'épais
sur plus de quatre doigts de large, posé sur le tranchant; mais la partie supérieure de ce ser plus aplatie que le reste, avance un long & large cou, en
forme d'une grande hache, de plus d'un pié de face, de-sorte que sendint
l'air camme en menaçant, à-cause du mouvement de la gondole, il semble qu'il va couper tout ce qui s'oposera à son pussage.

GONDOLIERS. Gendehere.

Ce sont ceux qui mênent les gondoles à Venise. Ils ne sont jamais que deux dans les gondoles, même dans celles des Ambassadeurs, excepté sons que les personnes de marque vont à la campagne; car alors ils se mettent quatre. Les Gondoliers sont debout, & rament en poussant devant eux. Celus qui vogue devant est dans l'espace qu'il y a depuis la partie couverte de la gondole jusqu'aux deux marches de l'entréé, apuiant sa rame, du côté gauche, sur le tranchant d'une pièce de bois plus haute d'un pié que le bord de la gondole, épaisse de deux doigts, & échancrée en rond, pour y loger le manche de la rame. Le Gondolier de dernére est élevé sur la poupe, afin de vour la proué par-dessis la couverture, mais il ne se tient que sur un morceau de planche qui déborde de quatre doigts sur le côté gauche de la gondole, ne se tenant qu'au manche de sa lougue rame, qui est apuiée au côté droit.

GONNE. Een Ton, of Toune.

C'eft un vusiens qui est d'un quart plus grand qu'un baril, dans lequel on met de la bière, ou d'autres liqueurs.

GORET, Gottet. Schrobber, Verben.

G O. 462

C'est un balai plat sait entre deux planches, & emmanché d'une longue perche. On s'en sert à nétoier les bas du vaissent que l'eau couvre. Si le balai nommé Goret dont les François se servent est plat, c'est une manière différente de celle des Flamands, dont les Gorets sont de gros balàis clouez entre deux planches, qui sont amarrées à une corde. On porte cette machine au bout du vassière, on la met dessous, & en la tire par l'autre bout avec le cabestan, de-sorte qu'en passant elle nétoie & grate le vaisfean.

GORETER. Schrobbon , Parkenen! -


C'est néroier avec un gorer la partie du vaisseau qui est cachée dans l'eau.

GORGE RES, Coupe-gorges. Oilderkmes.

Ce sont des pièces de bois recourbées en arc, qui s'élèvent au-delà de l'étrave, & viennent regner sous l'éperon du navire, du côté de l'eau.

GORGERE, Coupe-gorge, Taillemer. Scheges, Knie ann 't galisen.

Ce mot au fingulier se prend en général pour toutes les pièces, ou gorgéres ensemble, c'est-à-dire pour le dessous de l'éperon, ou la partie inférieure qui regarde l'eau, & qui est formée par des courbes de charpenterie. Et comme c'est la gorge du vaisseau qu'elles forment, on les a apellées Courbes de gorge; mais le vulgaire des matelots a dit par corruption, la Coupe-gorge, & la Gorgére. Voici une figure de gorgére empruntée d'un Auteur Flamand: on la peut aussi voir dans la figure d'un éperon, sous le mot Esperon.



GOSSE, Voiez, Coffe.

GOUDRON, Goldron, Goudran, Gouldron. Teer.
C'est une composition noire & liquide, qui est une sorte de raisine glusne, te, qui dégoute des pins & des sapins, soit naturellement, soit par les incisions qu'on y fait; & qui devient noire quand elle est cuite. On en imbibe

imbibe le bois & les cordages des vaisseaux, asin-qu'ils résistent à l'enu, au vent, & à l'ardeur du soleil. On l'aporté de Dantzie & de Basonne. On dit, Goudronner un vaisseau ou quesque autre chose. La dernière Ordonnance de marine dit Goldron & Goldronner. Le Goldron doit avoir le grain sin & liquide, sans être brûlé, ni mêlé de crasse, ni d'eau; celui de Weybourg du barrillage de chêne est préséré à tout autre, hormis à celui du Rosaume, dans les arcenaux où l'on en peut avoir.

Le Goudron dont on frote les vaisseaux par-dehots 💸 dans les hauts , pour empêcher le bois de se fendre & de se pourrir , nous vient de Moscovie , 80 de Suéde. On le tire du bois, qui pa'est pas propre à mettre en œuvre, "qu'on fait brûler. & qui en brûlent rend cette forte de liqueur. On "l'aporte en des conneaux affez étroits, & il se vend par leste, ou douze "tonneaux, mais parce-qu'il s'en faut toujours quelque chose que les ton-"neaux ne foient pleins, on en donne treize pour douze. Sa couleur fait , juger de sa bonté. Le meilleur est celui qui est le plus clair, & qui tire ", le plus sur le jaune ; & l'on estime le plus celui qui vient de la ville de "Weybourg , & qui est marqué d'un W couronné. Il valoit à Amster-"dam, à la fin de l'an 1700, vingt à vingt & une livre de gros le leste, "c'est-à-dire, six-vingts à six-vingts-six livres: celui de Moscovie valoit ", vingt livres dix fous de gros à vingt & une livre dix fous; & celui de "Stokolm dix-neuf livres dix fous à vingt livres. Il faut prendre garde à , ne mettre pas le goldron trop épais sur les vaissesux, sur tout dans les "dedans, parce-qu'il empêche les humidités qui corrompent le bois de s'é-"vaporer. On ne doit point s'en servir pour les dedans, ni pour les des-, sus des bâtimens qui vont à la pêche du harang vers la St Jean d'Eté, , parce-que l'eau des fréquens coups de mer qui y entre, détrempe à la fin "le goldron, & le harang en prend le goût; dequoi on a eu diverfes fa-"cheules expériences.

GOUDRONNER, Goldronner des cordages neufs. Tenwen in de flos

GOUDRONNER sur le vaisseau des cordages où il n'y a plus de goudron.

Lap-salven,

GOUESMON. Voicz, Goëlmon, & Sart.

GOUFRE, Abime, Afgronds, Draw-kolk, Maal-froom.

C'est l'endroit d'un fleuve, ou d'une rivière, très-profond dans lèquel l'est, en tournomnt, engloutit ce qu'elle peut.

GOUGE. Guds.

C'est un outil de fer qui a un manche de bois: il est taillant par le bout, & fait en forme de demi-canal: il sert aux Charpentiers & Menuisiers. Une petite Gouge s'apelle en Flamand, Stesk-guds, & on apelle une grande Gouge, Dop-guds.



GOUJON. Een Spilletje. C'est une cheville de ser à pointe perduë. GOUJONS de poulie. Bouten tot de bloke, Spilletjer.

GOUIURE. Gost. C'est une entaille faite autour d'une poulie, afin d'encocher l'étrope. Ce mot se dit sussi de celles qu'on fait autour d'un cap de mouton ou qui sere vent à tenir les haubans.

GOUJURE de chouquet. Keep, Goot.

C'est l'entaille qu'on fait à chaque bout, par où passe la grande étague!

GOUPILLE, Spie, Speil.

C'est une sorte de petite clavette, faite de fer, plate & en forme de languerre, & que l'on met dans les ouvertures des chevilles de fer pour les tenir fermes.

GOURMETTE. Een Jong, Een Swabber.

C'est un valet, ou garçon, qu'on emploie dans le navire à toute sorte de travail. Ses fonctions font particuliérement de nétoier le vauseau, & de fervir l'équipage. Ce terme est Provençal.

GOURMETTE. Een Wagter, of Waaker, op een schuit, of op een ligter. . C'est la garde que les Marchands mettent sur un bateau, ou sur une allé-

ge, pour la confervation des marchandifes.

GOURNABLES. Naagels, Houte-nagels, Naai-naagels. On apelle ainfi certaines chevilles de bois qui ne sont point faconnées : & dont on se sert pour atacher les planches du bordage avec les genoux, les allonges, & les autres membres d'un vaisseau. Voiez, Chevilles de bois.

GOURNABLES pour les écarts de la quille. Sches-nagels, Keer-naogels, "Les Gournables des écarts doivent avoir un pouce d'épais, ou de diamé. , tre, par chaque cent piés de la longueur du vaisseau: ceux qu'on emploie dans un vailleau de cent-trente-quatre piés de long, doivent avoir un "pouce & un quart d'épailleur.

GOURNABLER un vaisseau. Naagelen,

C'est mettre des chevilles pour la construction & liaison du bordage d'un vaisseau.

GOURNABLE'. Afgenaagelt.

GOUSSET. Helm-flok. Voici ençore un de ces termes fur lesquels on ne sait quel parti prendre, àcaufe des différens fentimens qu'on trouve tant dans les Auteurs, que parmi les Manniers. Les uns difent que le Gouffet est la barre du gouvernail dans les petits bâtimens, & en ce cas c'est Helm-stok en Flamand. D'autres disent que c'est la boucle de fer qui est autour du bout du timon du gouvernail, & où la manuelle entre pour le joindre; & en ce cas c'est Bengel om de roer-pen daar de kolder-stok been steeks. D'autres disent que c'est un morceau de bois, au bout duquel il y a deux tourillons, qui entrent dans deux barrotins au deuxième pont du vaisseau : ils ajoûtent qu'il est percé au milieu pour laisser passer la barre du gouvernail, c'est-à-dire, la manuelle qui fait tourner & arrêter le timon. C'est-là une description du hulot, où est la noix; & en ce cas c'est, Bril, en Bril-gat.

GOUTTIERES, Goutiéres. Waster-borden, Waster-gangen, Vittwasterin-

Ce sont de longues pièces de bois, qui ont assez d'épaisseur, & qu'on fair regner

all GO.

regner le long du pont , tout-autour du vuillem , en-dudant. C'est desti ces pièces de bois que sont perces les dalots par où l'ens d'entre les pouts trouve à r'écouler. Les dalots mêmes s'apelient aussi Gouttiéres.

COUTTIERES. Buffen.

Ce sont des trous dans le bois du vaissent, par lesquels l'eau passe. Voitz, Dalots.

GOUVERNAIL Ror, Stunr.

C'est une longue pièce de bois, plate & large, ou un assemblage de pluficurs pièces, qui se met sur des pentures de ser à l'armère du vaissem, le long de l'étambord, de-sorte qu'elle est mobile, & portant dans l'em elle divise les vagues. & les jettant ou à droit, ou à-gauche, par le mouvement que lui donne la barre du Timonier, elle fait aussi mouvoir le corps du vaissem, tantôt à stribord, tantôt à babord, selon les diverses nécessités de la navigation.

sous de largeur au gouvernul, par chaque douze piés de la longueur du sous de largeur au gouvernul, par chaque douze piés de la longueur du saussement, si-bien que le gouvernul d'un vaissem de cent piés de long, de la l'étambord, doit avoir trente-trois pouces de large.

Les Charpentiers qui ont proportioné le vaisseu de cent-trente-quatre piès de long, donnent à son gouvernail vingt-fix pouces de long, trou piès six pouces de large par le bas, douze pouces d'épais en-dedans, & dis pouces en-dehors. Il ne peut être plus long, parce-qu'il donnéroit contre le voutin, qui en empécheroit le jeu; & d'ailleurs cels seroit inutile parce-que jamais l'eau ne monte si haut. Il ne peut auss être plus court, parce-qu'il faut que le timon soit justement contre le haut de la gardinancie, vu-que s'il étoit plus bis il l'embarrasseroit tellement qu'il n'y suprot pas moien de s'en servir. Il ne doit pus aussi descendre plus bis que pla quille, parce-qu'il pourroit donnér contre le fond.

Pour la largeur de trois piés lix pouces par le bus, la ruson que ces mêmes . Charpentiers en rendent, est que s'il étoit plus large le vaissau en seroit plus . difficile à gouverner à-cause de la pesanteur. Se qu'il y auroit plus de danger moull ne suit brisé par les coups de mer, car tout le monde sait que l'eau trouve pe plus de prise Se fait plus d'éfet sur les corps étendus Se pesans, que sur metait qui sont plus petits de plus legers. Que si l'on finsoit aussi le gouvernait trop étroit, il ne se feroit pas assez sentir au vaisseau. On le tient plus large par le bas que suit le haut, parce-que c'est la partie qui est dans pl'eau qui produit tout l'éfet, Se que pouvant sais incommodité être plus sérroit par le haut, il en a plus de force, car le vent Se l'orage ont mous me de prise sur une petite étendue de bois, que sur une plus grande.

Les vuileaux ne ientent pas leur gouvernail, quand les courans viennent men côté, & qu'ils ont plus de force que n'en a l'aire du vailleau, ou quant me gouvernail étant trop étroit, la quantité d'enu qui l'environne n'ent pas affez grande, & par-conféquent n'a pas affez de force pour le faire, mouvoir, éfet qui est aussi produit par le calme. Cela arive encore lorsque le gouvernul n'est pas bien proportioné; ou quand les vaisseux n'out pas affez le tirant d'eau à l'arrière, ou quand ils out l'arrière trop large, n'et que leur largeur rompt la force de l'eau, & l'empêche de donner affez mountre le gouvernail. Quand le gouvernail est opsié su vont, «'est le mountre le gouvernail. Quand le gouvernail est opsié su vont, «'est le mountre le gouvernail.

"moien de faire droite route. Par éxemple, "fi le vent pousse le vaissent à l'Est, & que "le jeu du gouvernail le veiisse faire tour-"ner à l'Ouest, le vaisseau sillera juste au "mulieu de ces deux rumbs, & courra ou au "Nord, ou au Sud. C'est ce qui rend le "vent de bouline si commode & si utile.


"On met des clavettes dans les gonds du gouvernail pour empêcher qu'il n'en forte; & pour le mieux arrêter encore on fait passer une sauvegarde au-travers, qui gest amarrée au vaisseau. On voit assez souvent des trous dans le bas plancher de la gouvernail pour le suspendre, & en ce cas you n'est point obligé de changer de place gles banes qui sont dans la chambre : mais cela ne se peut pratiquer à-moins que les y vaisseaux n'aient beaucoup de revers.

"Pendant les grandes tempètes, on n'ata-"che pas toujours la barre du gouvernail fous "le vent, pour se laisser aller à la dérive; " on le fait tenir par quatre ou emq hom-"mes, qui lui laiflent un peu de jeu, & qui "le gouvernent par le moien de palans qui n sont amarrez à la barre. Cela se peut faire "austi par deux hommes qui sont sur le pre-"mier pont, & pour cet éfet il y a quelqueof fois un rouet fous la manuelle, par où "passe une corde avec laquelle ils gouver-, nent. La même chofe le pratique dans les nautres ocations où le vaiffeau ne font pas "bien son gouvernail. Plus le gouvernail "est en-travers plus est-il difficile à faire "joüer.

VOICI ce qu'un autre Auteur a écrit fur ce

fujet.

"Le Gouvernail doit être de même épaisseur , que le derrière de l'étambord auquel il est , araché. S'il est plus épais , il retarde le , sillage du vassseau; et s'il est moins épais, , le vaisseau ne gouverne pas comme il faut, , Les Gouvernails des bâtimens qui navis, guent sur les eaux internes , lacs , riviés, res écc. qui ne font que de petites bordées, et qui revirent incessamment, comme les semalles et les wydts, les cagues, nles damelopres ècc. ont ordinairement un pié de large par chaque dix piés de la lon-



· Nan 2

"gueur du bâtiment; mais la partie qui est sous l'eau, doit être plus large "On ne tient pas le gouvernail d'un grand vaisseau si large à proportion, "parce-que cela seroit inutile, & que le gouvernail se briserait bien plustôt en revirant. Depuis quelque tems on ne lui donne que trois pouces "de large au bas, par chaque dix piés de la longueur du vaisseau, & la "moitié moins au-dessus de l'eau. Les vaisseaux qui doivent naviguer au "Sud, ou à l'Ouest, doivent avoir la partie de leur gouvernail qui regar-"de l'étambord, garnie de cuivre, à-cause des vers.

"On ne doit jamais manquer d'avoir dans un vaisseau un gabarit bien éxact "de son gouvernail, & du talon de la quille, de l'étambord, & des pen-"tures, afin-qu'en cas d'accident, on puisse s'en servir pour faire un nou-

", vesu gouvernail.

VAISSEAU qui ne sent point son Gouvernul. Em reer-harde en engesendt

GOUVERNEMENT. Schips-bestier.

C'est la conduite du vaisseau. Le Maître & le Pilote ne sont pas responfables de la force des courans, ni des vents contraires; mais ils le doivent être de la manœuvre & du mauvais gouvernement. On dit, que le succès d'un voiage dépend du bon gouvernement du Pilote.

GOUVERNER. Stieren, Sinnen, Ann't roet fram.

C'est tenir le timon, & poster le cap sur le rumb de vent que l'on veut sinvre. On dir aussi, Gouverner au Nord, Faire route au Nord, Faire le Nord, Porter au Nord, Courir au Nord, Faire sa course au Nord, Naviguer au Nord, Faire voiles au Nord, & Gouverner Nord. Tout cela signifie la même chose. Nous marchions à petres voiles, gouvernant sur un vaisseau qu'on voioit à l'ancre, à deux lieuës de nous. L'Oiseau, qui tenoit la tête de l'escadre, s'aprocha à la portée du canen, & l'on crut qu'il falloit gouverner droit à son armère.

GOUVERNER au Nord, ou Gouverner Nord, Mord anleggen. C'est-à dire, Faire route au Nord, Voiez, Faire route, Porter & Met-

tre le cap.

IL GOUVERNA sur la principale escadre. Hy bielt 't op bet boofde-ofquadre

NOUS ne pouvious plus Gouverner. Wy badden het schip niet meer in ent ge-weldt.

GOUVERNE où tu as le cap. Hou for regt heen, Man te roer; Soo bandt; for been.

C'est un commandement que l'on fait au Timonier, de gouverner le vais-

feau à l'air, ou rumb de vent, où il est.

SOUVERNE à tel sir de vent. Hou die fireek, Hou fulke of sulle streek.

C'est un autre commandement qu'on fait au Timonier, afin-qu'il gouverne au rumb de vent qu'on lut marque.

LE NAVIRE Gouverne-t-il. Voiez, Navire.

IL GOUVERNE comme un possion. Hes loops door waster als con visch, Hes zeils als een haaring.

Cette comparation est pour faire entendre que le vailleau gouverne bien.

PRENS garde à Gouverner. Pas wel op was frant.

C'est un avereissement au Timomer de bien gouverner à l'air de vent que le Pilote lui a marqué.

ON A DE la peine à bien Gouverner sur les grands vaisseaux. Grosse schoo-

pen leggen ongemanicert in tee.

GOUVERNEUR, ou Timonier. De men te reer.

C'est celui qui tient la barre du gouvernail pour conduire le vaisseu selon fon quart. Voiez Timonier.

GR.

GRAIN d'orge, ou Ligne. Het twasiffs des van en dain.
C'est la douzième partie d'un pouce, qu'on apelle autrement ligne, mesure dont les Charpentiers se servent.

GRAIN de vent. Kack, But, Vlag, Donder-worde met vlagen.
C'est un nuage comme un tourbillon qui passe en sort peu de tems, St qui donne du vent, ou de la pluie, & quelquesois les deux ensemble. Il suit alors avoir soin de se tenir prêt aux drisses & aux écoutes, pour les larguer s'il est nécessure. Nous decouvrimes à la bande de l'Est un nuage, qui étant venu à nous nous desempara de nos deux humers, parce-qu'on négliges de les amener assez tôt. Le Gabier niant aperçu à l'Ouest un petit nuage dont l'étendué ne paroissoit que de dix à douze prés, cria trois ou quatre sois, Au Grain, Daar tour aeu bus ap. En éset un moment après nous endurâmes plusieurs grains, qui portérent sur nos voiles & sur la manœuvre, de-sorte que le vaisseau demeura desemparé. Nous sumes pris d'un grain, Il se sorma des grains qui nous donnérent le vent de Sud.

GRAIN pefant, ou Grain qui pèle. Em fivaire bis. C'est celui qui est acompagné d'un gros vent.

GRAPIN, Hériston, Riston, Harpeau. Dreg. Dregge, Enter-dregge.
C'est une petite ancre qui a cinq pattes, & qui sert à tenir une chaloupe sur le rivage, ou en quelque autre endroit. Le terme de Grapin, est le meilleur.

MOUILLER le Grapin, Dregges,

GRAPIN à main, ou Grapin d'abordage. Dregge, Enter-dregge, Handt-en-

C'est un croc, qu'on jette avec la main, de dessus les haubans & le besupré, sur un vaisseu ennemi qu'on veut acrocher, ce qui le fait apeller aussi Grapm d'abordage. Les matelots qu'ile doivent jetter, se metteut ou sur les haubans, ou sur le beaupré, & souvent sur les écotars, & lors-que le grapm a sais quelque chose du vaisseau ennemi, on hale la corde qui est atachée au grapm, & on fait aprocher les deux vusseux.

Pour les Anglois ils jettent ordinairement les grapins dans les hauts du vaiffeau. & tâchent d'acrocher la dunette ou le château d'avant, et d'y fauter en même tems, étant, pour cet éfet, hien pourvus de haches d'armes, de

isbres, & de mousquets.

GRAPIN de brulot. Enter-dregge.
C'est un grapin qui a des crochets au-lieu de pattes. On les met su-bout du mât de beaupré & des vergues des brulots, pour scrocher le navire qu'on veus brûler.

JETTER ic Grapin d'abordage. Dreggen, De dreggen weepen en vest beche-

GRAPINS de Charpentier. Timmermans-baaken.

GRAS. Bois ou bordage trop gras, Ein bem of plank die dik is over den eifeb! Nan 2 C'est un terme de Charpentier pour dire qu'une pièce de bois, qu'un bordage à trop d'épaisseur, ou de largeur, qu'il ne peut entrer dans le lieu où on le veut placer, & qu'il faut le diminuer; ce qu'ils apellent Démagnir.

GRASSE BOULINE. Voicz, Bouling.

GRATTER un vullent. Schrappen.

C'est racler at purger le bois du vieux goudron qui est dessus. On gratta les dehors du vaissesu, ses ponts at les mats, lors-que le Capitaine prouve qu'il est nécessière, at cela se faix avec un outil nommé. Racle pour le moins une sois l'An, vers le Printems. Aussi-tôt qu'on a gratté ou raclé les bordages des torés, el faut les goudronner avec du goudron chand, parce-qu'autrement le bordage se noireit, sur-tout s'il pleut dessus avant qu'on le goldronne.

GRATOIR, Generits. Sebrah-yfer, Schrap-yfer. Voicz, Racle. GRAVE, La Grave: Em fetenageige fands aan den vever van de zee.

Ce mot fignifie parmi les équipages des vaisseaux de Terre-neuve, un espace plein de callouige sur le bord de la mer, où les pêcheurs sont secher au Soleil leur morué & d'autres possions.

GRELIN, Greilin, Guerlin. Greing.

C'est le plus petit des cables du vailleau, & qui sert à l'ancre d'assurchés il sert aussi à touer les varisceux. On dit, Nous donnâmes un grélin su vausseau que nous avions pris, afin de le touer. M. Dassé dit que les grélins & les cables doivent être de trois torons, & chaque toron de trois cordons, & que les grélins doivent avoir fix-vingts brasses de long, & les gros cables cont-cinq brasses seulement.

GRENADE à mun Handi-granaux.

C'est une petito boule de fer, creuse en-dedans. Il y en a aussi de ser blanc, de verre, de bois, ou de carton. La grenade a deux pouces àt demi de diamètre. On la remplie d'étoupe àt de poudre, àt on lui fait prendre feu par le molen d'une suice mise à la lumière. Elle se jette à la main dans des postes où les soldats sont pressez, àt elles sont très-bonnes dans un abordage, de pour faire rendre le vaisseau à ceux qui se sont retranches sous un corps-de-garde, ou entre deux ponts. Mais il faut bien prendre garde à ne la pas tenir longtems, quand le feu a pris à la futée.

CHARGER & jetter des Grenades. Hands-granaaien laaden en werpen, of

finitien.

GRENADIER. Granadur.

C'est le soldat qui est préposé pour jetter les grenades dans le navire ememi. Il faut qu'il s'éxerce souvent avec des grenades faites de carton.

GRENADIE'RES. Taffen tot hendi-granasten.

Ce sont des gibecières où les Grenadiers mettent leurs grenades.

GRENIER. Garnier, Garnieringe.

Ce sont des planches qu'on thet au fond cale ôt sux côtez, jusques aux fleurs, quand on veut charger en grenier, pour mieux conserver les marchandises.

GRENIER. Méttre en Grenier, Charger en Grenier. Met flot-goddren las-

C'est-à-dire, Embarquer du sel, du blé, des légumes, au fond de cale, sans les embaler.

GREVE,

GREVE. Feet-frank.

C'est un terrein plat, sur le rivage de la mer, on sur le bord d'une ri-

GRIBANE. Ees Gribane, Een best die op de kuft van Mormandije vaart, C'est une sorte de barque ordinairement bâtie à sole, & qui est depuis trente jusques à soixante tonneaux. On se sert de ce bâtiment pour naviger en marchandise aux côtes de Normandie. Il porte un grand mât, un mât de miseue sons hunier, & un beaupré. Ses vergues sont mises de biais comme celles de l'artimon.

GRIGNON. Harde-broods, of Tweeholt am finhles.

C'est du biscuit qui est par morceaux, & non en galettes.

GRIP. Een soort van een Brigantijn.

On apelloit ami autrefois un petit bâtiment que l'on équipoit pour aller en course, tel qu'est aujourdhus le brigantin.

GROS. Le Gros d'un vaisseau. Het Hart van 't sebip.

"C'est le milieu du vaisseau. On y met les plus épais bordages par-"ce-que le bâtiment soufre plus en cet endroit, & qu'il a moins de force "qu'à l'avant & à l'arrière. La hauteur du gros d'un navirg se prend à la "première préceinte, au milieu.

GROS-TEMS. Swaar weer, Hardt weer, Runw weder.

C'est un tems orageux. On se sert présentement beaucoup de ce terme, Voicz. Tempête & Tems.

GROSSE, Groffe Avanture. Bedemerij.

C'est un argent qu'on prête sur le corps d'un vaisseau, ou sur le corps & la

cargation.

On dit, Contract à grosse avanture, ou à la grosse, ou à retour de voiage. L'argent à la Grosse peut être donné sur le corps & quille du vaisseau, ses agrès & apparaux, armement, & victuailles, conjointement ou séparément, & sur le tout ou partie de son chargement, pour un voiage entier, ou pour un tems limité. Il est fait désenses de prendre des deniers à la grosse, au-delà de la valeur des choses sur quoi ils sont assignez, & sur le fret à saire par le vaisseau, & sur le profit espéré des marchandises, même sur les loiers des matelots, si ce n'est du consentement du Maître, & au-dessous de la moitié du loier. On peut voir tout le reste des Réglemens saits sur les prêts à la grosse, dans l'Ordonnance du Roi de France touchant la Marine, de l'an 1680. Voiez, Bomerie.

METTRE de l'argent à la Grosseavanture. Gelds op de bodemery doen, Gelds

op cask en carpus van 't schip leinen.

GRUAU, Grut, Gort.

C'est du blé mondé, aliment ordinaire parmi les Hollandois, qui en sont leurs potages sur les vaisseaux, & qui même en quelques vaisseaux en servent jusqu'à vingt & une sois par semaine. Voiez, Monder.

GRUAU. Een regt-opgaande Kraan,


C'est une machine dont on se sert pour élever des sardeaux. Le Gruan n'est différent de l'Engin qu'en ce que la pièce qui se nomme Fauconneau, ou Exourneau, est posée de haut en bas, & est plus longue que celle de l'Engin.

Le Gruau & l'Engin font donc composez d'un étourneau, ou fauconneau,

DOM:

G R

nommé Schaint-kram-balk, selon les ouvriers qui sont emploiez à cet oul vrige, ou Het nissemente Eeseis-hoofat, selon un bon Auteur; avec la sellette. Dwart-schoor; & les liens, Schaint-of-dwart-schoories; possez au hant d'une longue pièce de bois qu'on nomme poinçon, Pin, of Pant van de stander. Ce pomçon est assemblé par le bout d'embas à tenon & mortasse dans ce qu'on apelle la sole, Bedding; assemblée à la sourchette, Dwart-balk onder. Il est apure par l'échelier ou rancher, Staart-balk; & par deux bras ou liens en contresiche, Schaint-station. Les bras sont posez par enbas aux deux extrémités de la sole, & par en-baut dans un bossage, Bosse ender de pin, qui est un peu plus biss que la selsette. L'échelier est assemblé par en-bas dans une mortaise au-bout de la sourchette, & par en-hant dans le même bossage où sont arrêtez les bras; il a un tenon qui passe tout-au-travers d'une mortaise & au-delà du bossage du poinçon, où il est arrêté avec une cheville.



Les bras & le rancher font encore liez & arrêtez aux poinçons avec des


GR.

moises, Leggers, assemblez avec tenons & mortaises, & des chevilles coulssies qui se mettent & s'ôtent quand on veut. L'on met plus ou mouis de moises l'une sur l'autre selon la hauteur du Gruau, ou de l'Engin. Le rancher est garni de chevilles de bois qu'on nomme ranches. Klampen tot de ma, qui passent au travers, & servent d'échelons pour monter au haut de la machine. & pour y mettre la fellette, le fauconneau, les poulies & le chable. Il y a une jambette, 's Been daar de spil en legs, emmortaisée par un bout dans le rancher. Un des trous du treuil, ou tour, Spil, passe dans la jambette, & l'autre bout est soutent par le poinçon. Les leviers qui servent à faire tourner le treuil, s'apellent aussi bras, Spaaken. L'arbre au bout duquel est le poinçon s'apelle en Flamand, Staander; les poulies, Schiquen; le chable, Gen, ou Gin-touw. Voiez, Escoperge.

"il y a des Gruaus à Amsterdam en deux endroits sur le bord de l'eau, "ou plurôt dans l'eau même, les deux qui sont au Kamperi-housur étant "ésectivement assez avancez dans l'eau, de-sorte qu'on n'y peut aller qu'en "harcau : ils sont apellez les grands Gruaus, & le petit est dans le Bikkers-eslands. Tous deux, c'est-à-dire, les grands & le petit, agartiennent

"en propre à l'Hopital par schat qu'il en a fait.

"Les deux grands Gruaus se touchent presque, & par cotte raison on ,ne les nomme que le Grand Gruau, qui est tout construit de bonnes pou-,, tres & soliveaux de chêne, & dont l'arbre a plus de cent piés de haut, sans ,, y comprendre le fauconneau.



G R.

Ge Grunn sert à mêter at démater les vusseaux, à charger adécher, ager de gros paquets de marchandiles, at tout ce qui est d'une pesatter a extraordinaire comme les tombes, les lourdes masses de pierre, les seu-, dres de vin de Rhin, le canon atc. Les meules de moulan se chargent par déchargent au petst grunn, à-moins qu'elles ne soient trop pesantes, act il y en a de si pesantes que c'est tout ce qu'on peut sure que de les podécharger avec le grand grunn, puis-qu'autres on a veu une meule du posts de vingt at une mille livres l'ébranler tout-à-sut at en emporter le prancher.

Les propriétaires de ces Grusux les donnent à ferme ou loier, & les fers, miers font obligez de les entretenir, avec les caliornes, poulies & tout s, ce qui en dépend. Les droits qu'als lèvent sont limitez par divers Rés, glemens.

Les Marchands & Maîtres de vaisseu, qui, par quelque accident, sont
, obligez de démâter ou remâter leurs propres vaisseux, peuvent envoirr
, querir tout l'équipage qui sert au gruau, & faire eux-mêmes leur ou, vrage, mais ils n'en paient pas moins le droit. Ceux qui veulont an, barquer ou débarquer eux-mêmes leur canon, & se servent des bareius,
, vaisseux, palans & cordages d'autrui, paient aussi, & ils doivent dunctr
, avis au Commis des gruaux qu'ils veulent eux-mêmes sure leur ouvra, ex.


"Il y a encore un Grusu au bout de l'arfenal de marine, ou de l'Amiru é, ,, du côté de la ville, où l'on peut embarquer le canon, & les autrepel u ,, faix, dans les alléges, ou les femaques, & les débarquer en paiant ou ,, droits qui font annèxes à l'ancien Grusu, & qui font levez par les te

, mes propriétaires.

GRUB. Een Kraen, Een febrieu opgaande Kraan. C'est une machine avec une roue qu'on emploie à embarquer & debitquer des canons & d'autres poids confidérables pour les vaisseaux. La Grue est composée d'une grosse pièce de bois, qui sert de poinçon par enhaut " et qui est posée sur le milieu de huit autres piéces de bos mifes en croix . & affemblées avec entre-toiles. Cette groffe piète de bois qu'on apelle arbre, est apuiée par huit hens en contrefiches, assenblez par le bas dans l'extrémité des autres pièces de bois nommées ne : naux, Beddinger, & par le haut contre l'arbre avec tenbns & mortales. avec abouts. L'échelier, qui est la principale pièce de bois qui porte & fort à lover les faideaux, est posé sur un pivot de fer qui est au bout du postcon Il est assemblé avec plutieurs mosses à des liens montans. & il y a des pièces de bois apelleés fous pentes, Onder-hangende balèjes, atachées à la grande moife d'embas, De groeie legger, & à l'échelier, qui fervent à porter . roue . Redt . & le treuil , sutour duquel se devide le cable qui pa. dans des poulies qui sont au bout des moifes &t à l'extrémité de l'écheile. Cet échelier est garni de chevilles pour y monter, & tourne sur le pira. Pant, antour de l'arbre & de son pie, sonti que les moites, les hens, les fouspentes, la rouë ôt le treuil. Il y a des grues qui font enfermées dans des planches, qui font comme un cabiner portatif qui sourne avec la grue, les planches étant suspendues; & il s'en faut plus de demi-pié qu'elles ne partent à tetre. Ce revêtement de planches s'apelle en Flamand Krass-

F + 0

Dus: le mammelon du treuil de la rouë, De pinne, of 'e pant van 'e agierandt van de spil: le bout qui entre dans la lumière. De pinne van 't voor-ends dan 'e rade in it: la lumière, 'e Bus-gat dans de pinne van de spil in loops.



GRUME. Bois en Grume. Ruig Hom, Onbestagen Hout.
C'est du bois qui n'est point équarri, & à qui on a laissé son écorce:
G. U.

GUAI. Mat, on autre Bois trop Guai. Een most, of ander bent, dat in sijn gat speelt, of les in sijn gat is; Het los of wast stam des mosts.

Obo 2

Quel-

76 · G V.

Quelque chose de trop Guai, c'est-à-dire, une chose qui est trop au large dans le lieu qu'elle ocupe.

GUERIDON. Voiez, Escoupe.

GUERLANDES, Guarlandes, Guirlandes, Banden, Banden in de boeg, Krop-wrangen.

Ce sont de grosses pièces de Charpenterie, courbées, ou tournées en cintre, qui se posent quarrément sur l'étrave, au-dessus & au-dessous des écubiers, pour saire la haison de l'ayant du vaisseau, & entretenir le bordage.

"Les Guerlandes doivent avoir la même épaisseur que les baux. Il y a " aussi des Guerlandes à l'arrière des slûtes.

GUERLIN. Votez, Grelin.

GUET de la mer. De Wage op de husten.

C'est la garde que les habitans des paroisses sont tenus de faire sur les côtes, ou dans les villes, châteaux, & places sortes situées sur la mer. En pareille ocasion le signal ordinaire se doit faire de jour par sumée, & de nuit par seu.

GUI. Voiez, Guy. GUIDON. Versier.

C'est un pent bouton qui se met à l'embouchure d'un canon de monsquet &c. pour guider la vue. L'embouchure d'un canon de monsquet doit avoir un pent guidon.

GUILLAUME. Een Boor-schaaf, Een Sponning-schaaf.
C'eit un outil de Charpentier, qui est une espéce de rabot, dont il y ens de plusieurs sortes, suivant les ouvrages.

GUILLAUME à ébaucher. Een ruig Boor-schaaf. C'est pour dégrossir le bois.



GUILLAUME à plate-bande. Een Rabat-schaaf. C'est pour les panneaux.



"GUILLAUME à recaler. Een foet Boor-febuaf.
Il a moins de jour dans la lumiére que n'en ont les autres.



GUILLAUME debout. Een fleil-trap-febaaf.

II est apellé ainsi à-cause que le fer est debour.



GUINDAGE. Het winden.

C'est le mouvement des fardeaux que l'on hausse & baisse. L'issas sert au gumdage des vergues.

GUINDAGE. Wind-geldt.

C'est la décharge des marchandises du vaisseau, & le salaire qu'on donne aux matelots qui font cette décharge. On dit, Action de Guindage, en parlant d'un différent à juger entre compagnons matelots.

GUINDAGE. Taakels, en al het touwerk dat gebruskt svordt om te swinden. Ce sont les palans & autres cordages qui servent à guinder. Le dommage qui arive aux marchandises par la faute du Maître & de l'équipage, ou pour n'avoir pas bien fermé les écoutilles, amarré le vassleau, fourns de bons guindages & cordages, ou autrement, sont avaries simples, qui combent fur le Maître, le navire & le fret.

GUINDANT d'un pavillon. Vlag-breedte. C'est la hauteur qui regne le long du pavillon, ou sa largeur, selon M. Defroches. Le Guindant, dit auffi M. Ozanan, c'est la hauteur du pavillon qui regne le long du bâton qu'on apelle E pars. Le battant du pavillon, dit M. Guillet, c'est sa longueur qui voltige en l'air, & le guindant c'est sa hauteur qui regne le long du bâton.

GUINDANT d'une voile. Voiez, Gindant. GUINDAS, Guindeau. Voiez, Virevaur.

GUINDER, Winden,

C'est tirer & élever quelque chose, ce qui fait nommer Guindage le mouvement des fardeaux qu'on haufle & qu'on baiffe. Quelques-uns difent auf-**G,** Ginder.

GUINDERESSE. Wind-reep, Steng-wind-reep.

C'est un cordage qui sert quelquesois à guinder & à amener un mât de hune, comme font les guindereffes des deux mâts de hune.

GUINDERESSE de voile d'étai Stag-zeils-val.

C'est le cordage qui sert à guinder & à amener les voiles d'étai.

GUIRLANDES. Voiez, Guerlandes.

GUISPON. Quaft, Smeet-quaft, Smeet-quasie.

C'est une espèce de gros pinceau, ou brosse, fait de pennes de laine, dont on se sert à braier, ou à suifver les coutures & le fond d'un vaisseau.



GUITERNE. Een stat schning tegen de mast en tegen de boord van een onder-leg**ger** gefet.

Ooo 3

C'eft

478 H A

C'est une sorte d'arc-boutant qui tient les antennes d'une machine à mâter avec son mat.

HUITRAN. Voiez, Goudran, ou Goudron.

HUY, Gui. Gop, Geip.

C'est une pièce de bois ronde & de moienne grosseur. On y amarre le bas de la voile d'une chaloupe, & de quelques autres petits vaisseux. Il tient la voile étendue par le bas, & vient apuier contre le mât. C'est proprement une vergue qui est au bas de cette sorte de voile, an-lieu que les vergues sont par le haut dans les voiles à trait quarré.

H A.

HABIT de bord. Plume.

C'est l'habit qu'un homme de marine porte à la mer. HABITACLE. Magt-buis, 't Hussie, Kompas-buis.

C'est une espèce d'armoire à un ou à deux étages, devant le poste du Timonier, vers le mât d'artimon. Il est fait avec des planches assemblées par des chevilles de bois, sans qu'il y entre aucune serrure, de-peur-que le fer n'ôte la direction naturelle de l'aiguille aimantée du compas de route qui y est ensermé. On y enserme aussi l'horloge & la lumière qui sert à échirer le Timonier. Les grands vasséaux ont deux habitacles, un


pour le Pilote, & un pour le Timonier.

"L'Habitacle qui cit devant le Timonier, est une espèce d'armoire, qui, ans les petits vaisseaux, cit séparée en trois espaces, ou apartemens, & "en cinq dans les grands. On met les horloges dans les deux qui sont le plus en-dedant, Celui du milieu sert à placer la lampe qui éclaire toute l'armoire. Sa largeur est ordinairement d'une sixième partiede celle du vaisseau, & sa haunteur est des cinq sixièmes parties de sa largeur. Pour sa profondeur, on " la proportione ensorte que chacun des retranchemens soit à-peu-près " quarré. Les trois retranchemens des habitacles des petits bâtimens ser, vent à mettre le compas, la lampe & l'horloge.

HACHE, Coignée. Byl.


C'est un outil de ser tranchant qui sert aux Charpentiers & à plusieurs autres ouvriers, pour sendre & couper le bois. Il y en a qui ont un manche court, & d'autres en ont un plus long. Le ser en est large & aigu. Lahache est fort nécessaire dans les vausseux. On apelle un Charpentier, un

Maitre de hache.




Ħ À.

La Coignée n'est aussi autre chose qu'une grande lische, quoi-que quelques-uns disent qu'il y en a de grandes & de petites. C'est proprement une dispute de mots, car s'il y en a de grandes & de petites, c'est que la hache & la coignée sont la même chose; ou si l'on veut, on apellera Haches celles qui sant moiennes & petites, & les plus grandes seront nominées Coignées. Voiez, Coignée.



Il y a une autre espèce de hache, dont on se sert beaucoup en France, & dont on ne sert pas en Hollande, qui se nomme Besaigue, ou Besigue, qu'on a omise sous la lettre B & dont voici la sigure. Elle est coupante par les deux bouts, dont l'un est un bec d'anc, & l'autre planché à biseau, s'ant une poignée au milieu. Elle sert à taillet & unit le bois, & aux seinstlures, ou rablures, mortaises & tenons.



HACHE d'armes. Enter-bril.

C'est aussi une hache qui coupe d'un côté, & qui est pointue de l'autre, C'est de cette hache qu'on se sert pour aller à l'abordage.

HACHER. Keepen met de bijl hakken. C'est faire des hoches avec la hache.

HACHEREAU. Een Bijlije, Een klein Bijl, Een Honev-met.

C'est une sorte de petite coignée, ou hache, dont se servent les Charpentiers.

HACHETTE à marteau. Voiez, Erminette.

HAIE. Voiez, Haye.

HAIN, ou Hamecon, Hock,

On le sert du terme de Hain en quelques endroits, & sur-tout à la pêche. de Terre-neuve.

HALA-

480

HALAGE, Hading.

C'est le travail qui se fait pour tirer un vaisseau, un bateau, ou autre chose. Les luges de l'Amirauté connoissent de tout ce qui regarde les chemins destinez pour le halage des vaisseaux venant de la mer.

HALEBARDE, Hallebarde. Een Hallebarde,

C'est une sorte d'arme composée d'une longue hampe, & d'une lame qui doit être d'un ser bon, net, & point passeux, de neuf à dix pouces de long, avec une canelure au milieu.

HALE-BAS. Weer-bealder, Rakke-taalie.

C'est une corde, ou manœuvre, qui aide à amener la vergue quand elle ne descend pas assez facilement : elle tient au racage, Voiez, Cale-bas,

HALER. Hasien.

C'est tirer, ou peser de toute sa force sur un cable, ou sur une mancravre, pour la faire bander ou roidir. Quand les matelots halent sur une
manœuvre il faut qu'ils donnent la secousse au cordage tout d'un même
tems, pour le bander avec plus de force; & asin de concerter le tems de cent
secousse le Contre-maître, ou quelque autre, dit à haute voix ce mot, Hale. Tout-de-même quand il faut haler sur une bouline le Contre-maître
les fait tenir prêts par ces trois paroles, savoir, Un, Deux, Trois, &
au mot de Trois ils donnent tous, d'un commun ésort, la secousse à la
bouline. Quand les matelots qui sont cette cette manœuvre, veulent railler
les Oficiers de la marine, ils prononceut eux-mêmes trois autres paroles,
& au-heu de dire, Un, Deux, Trois, ils disent, Capitaine, Lieutemant,
Enseigne. En manœuvrant les couèts, on crie aussi trois sois, Amure; &
& pour l'écoute on crie trois sois, Borde; & au troisième cri on hale surla
manœuvre.

HALER. Haslen.

Ce terme est sussi usité pour faire tirer ce que l'on veut qui soit roidi, ou changé de situation. On dit, Hale ce bateau à bord, ou Haler à terre, et qui se fait en tirant la corde où il est ataché. Ils envoiérent une chaloupele-ver notre ancre, que nous n'avions pas eu le tems de haler le jour précédent.

HALER le canon à bord. Het geschoù se board of se pour basien.

HALER le canon en-dedans. Mettre la batterie dedans. Het geschut inha-

len. Voicz, Canon.

HALER la boulme. De baelijn ambaalen,

C'est tirer la manœuvre nommée bouline, pour faire roidir la ralingue de la voile vers le vent. On dit, Haler la grande bouline, Haler la bouline du grand hunier, Haler les boulines des perroquets; & on commande ainsi; Hale la grande bouline, Hale; Hale la bouline du grand hunier, Hale. HALER fort sur la bouline & l'amarrer. Da beelijn authaden, start authan-

len, en vesten.

CETTE corde est trop Halce. Dat tumvit al testrak, Het beeft wiet beit geneg.

HALER le vent. Voiez, Mettre au plus près du vent.

HALER à la cordelle. In het lynese loopen, Een schuit met een lyn op trebles.
C'est tirer une corde pour faire filler ou marcher un vaisseux dans une se vière.

HALEUR. De mon die de februs paers mele, die in de lijn, of bes lijnije loops. C'est le Batelier qui tire un bateau avec un corde passée autour de son corps, ou de ses épaules. Voiez, Arrache:persil.

HALE

HALE-à-bord. Ophanider.

C'est une corde qui sert à la chaloupe pour s'aprocher du bord, lors-qu'elle est amarrée à l'arrière du vaisseau.

HALE-BOULINE. Een Haal-over, Een Oorinbaar, Een Groenije.

C'est le nom que l'on donne par raillerie à un nouveau matelot, qui n'entend pas encore les manceuvres.

HAMAC. Hang-mack.

C'est une sorte de lit de coton. Il consiste dans une grande mante, ou converture, dont on fait trafic avec les Sauvages de l'Amérique. Ceux qui s'en veulent servir le suspendent à deux arbres, ou à deux pieux, & les Flibustiers s'en servent pour y dormir lors-qu'ils sont en mer. C'est ce qu'on spelle Branle dans les vaisseaux, hormis que les branles ne sont que de toile : pour la façon elle est peu différente. Les petites cordes qui sont au bout des branles, ou hamacs, pour les terminer & contribuer à les suspendre, s'apellent Sebeer-lynen, & le bois par où elles passent, Krans-hompe.

HAMPE d'écouvillon. Hampe de cuillier. Hampe de refouloir.

Visschers-stok. Lepel-stok Aansetter-stok.

Hampe veut dire manche, & c'est un perche proportionée à la longueur du canon, où l'écouvillon, le cuillier, & le fouloir, est emmanché.

HAMPE de hallebarde. De schacht, scaft, of stang van een Hallebards. Hampe de pique, Piek-flat.

Les hampes de hallebarde & de pertuisane sont de bois de frêne. Le fer

y est araché par les oreilles qui sont endentées, & bien cloüées.

HANCHE. Winds-veeringe.

C'est la partie du vaisseau qui paroît en-dehors, depuis le grand cabestan jusqu'à l'arcasse : ou-bien. C'est la partie du bordage qui aproche de l'arcasse, au-dessous des bouteilles qui sont sous les flancs. Notre brulot se devoit tenir fous la hanche de notre Amiral. Quelques-uns l'apellent Feffe dans les flûtes.

HANGARD, Hangars. Een Loos, Een zy-afdak in een scheeps-timmer-swerf

tat ^et timmer-kont.

Ce sont de longs apentis dans les arsenaux & âteliers de construction, sous lesquels on met à couvert & l'on range en ordre les bois de construction , les afûts ôte. Que les afûts foient rangez fous leur hangard, après les 4voir fait goldronner.

BOIS rangez sous des Hangars. Hont onder de laus geset en gestaapelt.

HANSE TEUTONIQUE. Hanse-steeden, Aan zee steeden. C'est une société de Marchands de plusieurs villes libres d'Allemagne & du Nord, qui par l'alliance qu'ils ont faite entre eux, se sont fait une communication réciproque de leurs priviléges. Elle fut nommée d'abord, Aan zee feden, ce qui fignifie, Villes fur mer; & par abréviation on a dit Hanfèe, & les François ont prononcé Hanfe, & ont entendu parce mot, Alliance, ou Compagnie. Les quatre premières villes qui composérent cette Hanse, furent Lubec, Brunswie, Dantsig, & Cologne, & à-cause de cela elles furent apellées, Méres Villes. Depuis, plusieurs villes désirérent d'en-trer dans cette alliance, & elles se dirent filleules de ces quatre, de-sorte qu'il y en eut jusqu'à soixante & douze, ou même jusqu'à quatre-vingtsune, & elles furent apellées Villes Hanséatiques, ou Anséatiques, "L. An

Ppp

485

"1370. il sut fait un Traité d'alliance entre le Rossume de Danemare & "les villes Hanséatiques, entre lesquelles Amsterdam & les autres villes ,, de Hollande sont comprises, ainsi qu'il paroit par la copie de ce Traité ,, qui se trouve dans Boxhoorn.

HANSIERE, Ausliere, Hauslière, Paarde-lijn, Paarel-lijn,

C'est un gros cordage qui sert à touer un vaisseau, ou à le remorquer. Il sert aussi à jetter aux chaloupes, ou bâtimens, qui veulent venir à bordd'un autre. Notre vaisseau étant mouillé à l'entrée du havre, le Capitaine envoir amairer une hansière dans le havre, asin de se remorquer dedans. La hansière sert à la plus petite ancre nommée Ancre de touei. M. Dassié dit que les hansières sont de trois cordons, & qu'elles doivent avoir six-vingts brasses.

HARANG, Hareng, Haran, Hearing,

C'est un petit possson blanc, dont la grande pêche se sait à la sin du Printems & en Autonne. On le trouve en de grosses troupes dans la mer du Nord & ailleurs. Les harangs suivent les seux, & en passant ils semblent un éclair. La pêche & préparation du harang se nomme Droguerie. Voicz, Droguerie. On apelle Harengasson la saiton où l'on pêche les harangs, le tems de leur passage, ou de l'éclair des harangs, van bes vauren van de Harangs, & la pêche même de ce possson. Le tems où l'on n'en pêche point est apellé par les Mariniers, Morte-saison. Voiez, Caqueur, & l'Ordonnance de 1681, liv 5 tit 5

"Les buches, ou flibots, qui vont à la pêche du harang, & qui sont du
"port de vingt-quatre jusqu'à trente lastes, doivent être pourvues dedeux
"petits canons, chacun du poids de huit cents livres, de quatre pier"tiers, huit boîtes, six fusils, six longues piques & six courtes. Les
"buches du port au-dessus de trente lastes, doivent être pourvues de
"quatre petits canons, du poids de quatre mille livres tous ensemble, d'au"tant de pierriers, de boîtes, & de fusils, que les autres, & de huit lon-

, gues piques & huit courres.

3) Il n'est pas permis de faire sortir les buches des ports sans escorte, à30 moins que tout ce qui en sort ensemble n'ait dix-huit ou vingt pièces de
30 petit canon, de douze pierriers, de qu'elles n'aillent de conserve, sans
30 pouvoir prendre sous leur escorte d'autres bâtimens point armez. Et en cecas
30 les conventions qui ne se sont que verbalement pour la conserve, ont la
31 même force que celles qui se sont par écrit. Chacun des bâtimens de
32 la conserve doit être pourvu de poudre, de bales de mitrailles, pour
32 tirer au-moins seize coups.

"Quand il fut beau tems & que quelqu'un veut pêcher, il faut que le Pi-"lote falle hister l'artimon, & ceux qui ne pêchent pas ne doivent pas se

"méler parmi les pécheurs: ils doivent être à la voile.

"La pêche des harangs a commencé l'An 1163. & on a commencé à les faler en 1416. Ce fut Guiliaume Bukelsz, de Bier-vliet, qui s'en avifa. Autrefois on alloit faire cette pêche par le travers de Schoonen, dans la Norvège. Aujourdhui on la fait au Printems le long des côtes d'Écosse. Aujourdhui on la fait au Printems le long des côtes d'Écosse. Mord de la Tamise. Le le pêche aussi d'excellens harangs dans le lac qu'on nomme Zaider-ant en Hollande, entre le Texel & Amsterdam, mais il yen a peu, Néam-

H A. amoins pendant la guerre que les Hollandois soutinrent contre l'Angleterre, sous le Roi Charles II. la pêche dans la mer du Nord asant cessé, "il vint tant de harang dans ce lac, que quelques pêcheurs en prirent. "dans le tems d'un mois, jusqu'à buit cents lestes, faisant environ quatre-"vinges fois cent milliers.

HARES, Riortes, Rouëlles. Strengen, Riffen daar de pletten bonts mes goe

bonden worden.

Ce sont les branches d'arbres torses qui hent les trains de bois floté, & qui tiennent les pièces jointes enfemble.

HARPEAU. Voicz, Grapin d'abordage.

HARPON, Main de fer. Harpoen.

C'est un grand javelot forgé de ser battu, auquel on ente un manchede bois long de fix ou fept piés, où l'on atache une corde . Ce harpon a la pointe scérée, tranchante, & triangulaire, en forme de fléche. C'est par son moien qu'on prend les balénes, les porcilles, & d'autres gros poissons. Dans le bout du harpon est un anneau, où est atachée une corde qu'on lassie filer austi-tôt que l'on a blessé la baléne, qui ne manque point d'aller se tapir au fond; & au bout de cette corde tient une courge seche qui fuit la balène, & qui sert d'indice.

HARPONS Dreggen aan de ree.

Ce sont des sers tranchans mis aux bouts des vergues, faits en forme de S, pour couper à l'abordage les haubans & autres manœuvres de l'ennemi. A Dieppe on les apelle Cerpes, ou Serpes.

HARPONNER. Met Harpoenen schieten. HARPONNEUR, Harpoender, Harponnier, Harpoenier.

C'est celui que le Capitaine de vaisseau engage pour jetter le harpon, lorsqu'il va à la pêche de la baléne. Il lance de toute sa force sur la bête, enforte qu'il perce le lard , & qu'il entre fort avant dans la chair. La baléne se sance au fond quand elle se sent biesse, & quand elle revient enhaut pour respirer, le harponneur la blesse tout de nouveau; après quoi les autres pêcheurs l'aprochent par les côtés, & lui poussent sous les nageoires une longue lance ferrée, dans la poitrine, à-travers les inteltins. Alors la haléne qui est aux abois, fait rejuillir le tang par la fistule de l'évent, après quoi le cadavre flote sur son lard, & les pêcheurs touent la baléne, & la tirent à terre comme un vaisseau : ils la dépecent & la bonifient promtement, ou en font fondre le lard fur la gréve.

HAUBANS, Aubans, Haut-bans. Hoofde-touswen, Wande,

Ce fout de gros cordages à trois tourons, avec lesquels on soutient les mats d'un vailleau à stribord & à babord, par-derrière. Ils sont amarrez par le haut des mâts à l'endroit des barres de huncs, & au bas ils font roidis par le moien des caps de mouton. Ils servent aussi aux matelots pour monter aux hunes. A la réserve du beaupré tous les mâts ont leurs haubans. Les perites cordes qui les traverient en forme d'échellons, & qui font paroître les mêmes haubans comme des échelles de corde, s'appellent Enfléchures, ou Figures. Les haubans ont double rang de caps de mouton, les uns qui tiennent au corps du vaisseau, & les autres sont amarrez aux haubans. Les haubans des huniers & des perroquets sont amarrez aux hunes, favoir au grand humer quatre par bande, au petit humer trois, Ppp 2

284 H A.

3, au perroquet de missene deux, selon la grandeur du vaisseau.
35 Les haubans sont tendus &t serrez en travers, par de grosses cordes, &t 36 même par des morceaux de bois, afin-qu'ils soient plus roides, &t ils 36 sont capelez &t frapez autour du mât au-dessus de la hune. Par le haut ils 3, sont couverts ou sourrez de cuir, comme tous les autres gros cordages.

"Un E'erivain Flamand dit qu'il doit y avoir six couples de haubans à cha"que côté du grand mât d'un vausseau de cent piés de long, de l'étrave à
"l'étambord; de qu'il en faut ajoûter un couple par chaque quinze ou sei"ze piés de plus que le vausseau peut avoir, lots-qu'il est plus long. Le
"mât de de miséne doit avoir de chaque côté un couple de haubans moins
"que le grand mât, êt le mât d'aritmon n'en doit avoir que la moiné
"de ce qu'en a le grand mât, non-plus que le grand mât de hune; êt le
"mât de hune d'avant en doit avoir un couple moins que ce dernier.

"Le même Auteur dit que chaque neuf piès de bau, ou de largeur du vaif"feau de dedans en dedans, doit donner deux pouces d'épailleur en roid,
"ou en circonference, aux grands haubans, horinis dans les va fleaux qui
"doivent naviguer dans les pais froids, où les cordages ne roidifient pas
"tant: car alors il ne leur faut donner que deux pouces par chaque dix
"piés de bau. Il faut aussi donner un peu plus d'épaisseur aux haubans

ades petits bâtimens où l'on met moins de couples.

selon le même Ecrivain encore, chaque touron des haubans du mât de mise fêne doit être moindre de dix fils que les tourons des grands haubans. Les hause bans du mât d'artimon & des mâts de hune, ne doivent avoir de fils, maussi
se de couples, que la moitié de ce qu'en ont les mâts sur quoi les mâts de hune
se sont entez. La même proportion doit être observée à l'égard des perrose quets, tant par raport au mât d'artimon, qu'aux mâts de hune.

"Les haubans d'un varificau de cent-trente-quatre prés de long, font proportionez fous le mot Cordage, mais au-lieu de circonférence, il y fint "lire épasificur ou diamétre. Voiez les notes à la fin de ce livre.

HAUBANS du grand mât, Grands Haubans, Hoofde-toursen en de grotte

maft

BRUBANS du mat de miléne. Hoofdi-tousven op de fokke-maft.

HAUBANS d'artimon. Hoofdi-tonsven op de befann-maft.

HAUBANS du mat de hune d'avant. Het Voer-fleng-wands, Hoofdo-tonwen op de voor-fleng

MAUBANS du grand mat de hune. Het groot Steng-wandt, Hoofdi-touwen op de groote steng.

HAUBANS de perroquet d'avant. "s Voer-bram-freng-wands , Hoofds-sommes op de voor-bram-freng.

HAUBANS de fougue, ou de perroquet de fougue. Kruis-fleng-wands, Hoftis-

tentiven op de kenis-steng.

MAUBANS de beaupré. Spaanselbe roppenant.

Ce font deux espéces de balancines qui faisissent la vergue de sivadière par le milieu, au-lieu que les balancines saissisent vers les bouts. Il y a pour tenir cet hauban un cap de mouton, qui est frapé au beaupré, & l'autre est frapé à la vergue de sivadière, c'est-à-dire que ces manœuvres, au-lieu de tenir les mâts, ainsi que les autres haubans, sont frapées à seurs mâts & audent à soutenir leurs vergues.

Hau-

H A.

485

HAUBANS de perroquet de beaupré. Boven-blinde-wandt, Hoofde-tonwen op de boven-blinde-fleng.

HAUBAN de voile d'étui. Steart-tomutje,

Ce n'est autre chose que la manœuvre qui tient l'arc-boutant en avant, lorsque l'on met ces sortes de voiles.

HAUBANS de chaloupe. Hes wandt van een floep,

Ce sont ceux qui tiennent les mats d'une chaloupe, lors-qu'elle est matée.

HAUBANS de chaloupe. Sortonswen.

Ce sont aussi les cordages dont on se sert pour saisir la chaloupe, quand elle est sur le pont du vaniseau.

HAUBANER. Het svandt van een kraan aan eenige paalen vast maaken,

C'est atacher à un piquet le hauban d'un engin, ou de quelque machine semble, pour l'arrêter & le tenir serme, quand on elève un fardeau.

HAVRE. Haaven, Aanvaart.

Ce mot signisse en général un port de mer, où les vassseaux qui arivent, peuvent être en sureté. Il signisse plus particuliérement un port sermé d'une chaine, & qui a souvent un mole, ou une jettée. Les havres se distinguent encore en havres de barre, & en havres d'entrée.

HAVRE de barre. Havre d'entrée. Voiez, Port.

HAUSSER un vaisseau. Een schip naaderen, inhaalen.
C'est lors-qu'on donne chasse de loin à un navire dont l'on ne voit que les voiles, & qu'on s'en aproche insensiblement, en-sorte qu'on peut reconnoître plus à plein sa fabrique, & alors on dit. Nous haussons ce navire, c'est-à-dire, nous aprochons de ce navire. En ce moment un des deux navires nous haussa, qui niant reconnu le nôtre, sit le signal de reconnois sance.

HAUSSIE'RE. Voiez, Hansière.

HAUT. Mettre les mâts de hune hauts. De ftengen om hoog wenden.

HAUT-BORD, Voiez, Vaiffeau.

HAUTE-MER. Vaisseau en haute mer. Vlakke zee, Vlakte.

Cela veut dire qu'il est éloigné des terres.

HAUTE marée, Haute eau, Le vif de l'eau, Pleine marée. Hosg water,

C'est le plus grand acroissement de la marée, qui arive deux sois le jour, de douze en douze heures, & paroît extraordinaire deux sois le mois, à la nouvelle & pleine Lune; & qui est encore plus remarquable proche des solftices & des équinoxes.

HAUTE-SOMME. De Hoofdt-somme om tot koopmanschap te gebruiken.

C'est la dépence qui ne regarde ni le corps du navire, ni les loiers des homes mes, ni les victuailles, mais ce qui s'emploie par tous les Interesses pour l'avantage du desseus qu'on a entrepris. Ordinairement le Maître en sour-nit un tiers, & les Marchands le surplus.

HAUTS-FONDS Ondiepte.

C'est un terme dont quelques-uns se servent, sussi-bien que de Basses, & Bas-sonds, pour dire un endroit où il y a peu d'eau. Nous envoiames nos pirogues sur des hauts-sonds, où les grands vaisseaux ne pouvoient aller, parce-qu'ils uroient plus d'eau qu'elles. On pêcha des huitres à per-les sur des hauts-sonds de rochers.

Ppp 3

HAUTS

HAUTS d'un vaisseau. 's Boven-schop, Boven-werk.
On det absolument les Hauts du vaisseau par opolition à ce qu'on apelle Les Hauts sont le châteaux, les mats, & toutes les autresparties qui sont sur le pont d'en-haut. On entend aussi par les Hauts d'un vaisseau les parties qui sont hors de l'eau; & les Bas d'un vaisseau signifient celles qui font deffous, ou dans l'eau.

Lors-que les vaisseaux sont trop foibles d'échantillon . & qu'ils se tour-"mentent trop, on les rase quelquesois, & on leur ôte tous les hauts: "mais cela fait perdre beaucoup d'espace, & rend la manceuvre des écou-, tes & des couets plus difficile. Au-contraire il y a des vaisseaux étroits , par le bas qu'on tient larges par le haut, pour gagner de l'espace, afin-, qu'ils foient plus propres au combat.

HAUTES Voiles. Boven-zeilen, Bovenfle zeilen.

Ce font les huniers & les perroquets. HAUTEUR. Hoogie, Pools-hoogie.

C'est l'élévation du Pole, du Soleil & des Etoiles, ce qui se mesure & détermine par un arc de cercle, compris depuis l'horifon jufqu'au pole, & deptis le même horison jusqu'à l'aftre dont l'on prend la hauteur. prend ordinairement hauteur avec l'arbalète, ou l'astrolabe, pour en conclure la latitude du lieu où on fait l'observation. La hauteur des astres ne se prend que quand ils sont au cercle de Midi, excepté la hauteur de l'Etoile Polaire, qui, par le moien des Gardes, se peut prendre hors du Mén-

HAUTEUR, ou Latitude. Hoogie.

Ce terme se prend aussi pour la distance qui est comprise entre le vaisseur où l'on est en prenant la hauteur, ôt la Ligne équinoxiale; & par le mot de hauteur on sous entend la hauteur du pole, qui est toujourségale à la latitude. On dit dans ce sens, que l'on navigue par la hauteur de tant dedegrès, pour dire, à tant de degrès de la Ligne équinoxiale. Nous louviames trois jours par la hauteur de cinq degrès. Cette isle est par les sept degrès de la hauteur, ou de la bande Sud.

PRENDRE Hauteur. Hoogte neemen, De Zon peilen, De Zon schieten, of met-

١

PRENDRE Hauteur par-devant. De Hoogie voor op neemen.

C'est-à-dire, avoir l'instrument du côté de l'astre en prenant hauteur.

PRENDRE Hauteur par-derrière De hoogte agter op neemen.

C'est avoir l'instrument oposé à l'astre.

IL y aura Hauteur. Daar ful goede boogte zijn,

C'est-à-dire qu'il y aura du Soleil à midi qui permettra de la prendre.

IL n'y aura pas Hauteur. Daar fal geen hoogte te brijgen.

C'est-à-dire qu'il y a du brouillard, & que le ciel est trop couvert de nuées, pour pouvoir trouver l'élévation du pole par les instrumens.

NOUS avons bonne Hauteur. Hy hebben een blaaren orszon, Goede observatie. C'est-à-dire que le ciel est dégagé de tous nuages & brouillards, & qu'ona pris la hauteur avec justesse.

HAUTEUR d'entre deux ponts. De hosgie insschen deke, De insschen-wijdet suffichen twee dekken. De hoogte of swydie tuffichen tswee dekken.

C'est l'espace qui se trouve entre les deux tillaes.

HAU-

HAUTEUR de l'étrave. De lengte of de hoogte van de voor-fleven. C'est sa hauteur perpendiculaire, depuis le haut de l'étrave jusques au ni-

veau de sa quille

HAUTEUR' de l'étambord. De lengte of de hoogte van de agter-steven. C'est la hauteur qu'il y a depuis le bout d'en-haut de l'étambord jusques fur la quille.

HAUTEUR de l'Equateur. Hoogie van de Eevenaer;

C'est l'are du Méridien compris entre l'horison & l'E'quateur.

HAUT-PENDU. Een wolkje daar nit een harde windt komt waaijen. Ce mot se dit d'un petit nuage, qui cause un gros vent.

HAUTURIER. Pilote Hauturier. Een Schipper,

C'est le Pilote qui sait l'usage de l'arbalête & de l'astrolabe, pour prendre hauteur & en faire une éxacte aplication touchant la latitude du parage. Voicz, Pilote.

HAYE, Have. Blinde klippen, Een blinde recif. On die, Haye de pierre, Chaîne de pierre, ou Banc'qui est à fleur d'eau.

ou fous Peau.

HAYE. Soldats en Haye. Soldaaien gerangeert van vooren 101 agteren 100 . Sol-

deaten in tinquet, of in 17.

C'est quand un Oficier commande aux soldats de se mettre en haie, faifant face au côté du vaisseau pour recevoir quelque Oficier qui vient à bord. Si c'est un Oficier Général, où quelque personne de considération, ces soldats prennent les armes, & on fait battre aux champs,

HAUT & BAS. Pomp-hardt.

C'est un commandement que l'on fait aux gens de la pompe de mouvoir haut & bas la bringuebale, afin-que l'eau forte avec plus de force.

HEAUME. Helm-stok.

C'est la barre du gouvernail dans de petits bâtimens.

HELER un vaisscau, Preigen, Verpreigen.

C'est faire un grand cri à la rencontre d'un autre vaisseau, & demander. D'où est le Navire? Lors-que nous fûmes à deux longueurs de cable du vaisseau à qui nous donnions chasse, notre Capitaine ordonna de le heler. On lui cria donc, D'eù est le Navire, Holà; & il répondit, d'Alger, Le long de la Manche on dit aussi Heuler.

HEMICYCLE. Een half-cirkel.

C'est-à-dire, Demi-cercle. Il y a deux demi-cercles dans les cartes que l'on fait du monde, l'un apellé Hémicycle Septentrional, & l'autre Hémicycle Méridional.

HEMISPHE'RE. Een Halve-sphere, Half-rondt, Half-kloot.
C'est la moitié du globe terrestre. L'E'quateur divise le monde en deux hémisphéres, dont l'un, depuis la Ligne jusqu'au pole Arctique, est apellé Hémulphère Septentrional, l'autre, depuis la même Ligne jusqu'au pole Antarchique, a le nom d'Hémisphère Méridional. Le Méridien divise le ciel en deux hémisphéres, l'un apellé Hémisphére ascendant, ou oriental; & l'autre, Hémisphére descendant, ou occidental.

HERMINETTE Voicz, Erminette.

HERPE de platbord. Gilling-hons,

489 HE.

C'est la coupe d'une lisse qui se trouve à l'avant & à l'arrière du haut des côtés d'un navire. On y met un ornement de sculpture, & cet ornement est aussi apellé Herpe. Il y en a quatre qui sont au platbord, deux à stribord & deux à babord.

HERPES d'éperon Ourstuiten, Verheerde stutten.

Ce sont des pièces de bois taillées en balustre qui sorment la partie supérieure de l'éperon, & qui se répondent l'une à l'autre par des jouttereaux.

HERPES Marines. De Schatzen die de zee geeft, nittwerpt, en mispoelt ; Zee-

driften; Zee gewas.

Ce sont routes les richesses que la mer tire de son sein, & qu'elle jettemturellement sur ses bords. Tel est l'ambre gris en Guienne, l'ambre jaune fur l'Océan Germanique, & le corail rouge, noir, & blanc, fur la côte de Barbarie. On peut les apeller E paves de mer. Le mot Herpes vient du mot Gaulois Harpir, qui fignifie Prendre. Elles sont aussi apellees Gaymon, & Choses gayves.

HERSE de poulie, E'trope, Gerleau. Sirop.

C'est un bout de corde épissé, qui entoure le mousse de la poulie, & qui fert à l'amarrer aux endroits où elle doit fervir.

HERSES d'afût. Stropjes.

Ce sont des herses avec des manières d'anneaux concaves, apellez Deloisou Costes, & ces herses sont posées au boundu dernére du fond de l'aftit d'un canon, où l'on acroche les palans. Voiez, Erfes. HERSE de gouvernail. Reer-firep.

C'est la corde qui joint le gouvernail à l'étambord.

HERSILLIERES. Gelleng-houten, Gelling-bontjes.

C'est un terme qui signifie des pièces de bois courbes, qu'on met un boit des platbords d'un navire, ou d'un bateau, qui sont sur l'avant & sur l'urière, pour les fermer. Voiez, Herpes,

U. Hur, Hulk

C'est un batiment qui est plat de varangue, & qui tire pen'd'eau, Il est d'un grand usage parmi les Hollandois, les Flamands, & les Anglois. Il n'a qu'un mât, dont le sommet jette en faillie du côté de la poupe une longue piece de bois nommée la Corne, & cette corne & le mat n'ont qu'une même voile, qui court de haut en bas de l'un à l'autre. Ce même mât porteuse vergue de foule, & est tenu par un gros étai, qui porte aussi une voile nommée, Voile d'étai. Les Allemands l'apellent Hulee, & les Anglos Hulke.

HEULER. C'est un terme de la Manche. Voiez, Heler.

HEURE. Var.

C'est un certain espace de tems qui fait la vingt-quatrième partie du jour · naturel; & cette vingt-quarrième partie du jour naturel est la duté du mouvement que fait chaque jour le Soleil, pour revenir au point d'où il étoit parti. L'Heure est composée de soixante minutes. Le Solel fait quinze degrès par heure. Voiez, Jour.

HEUSE, Pemp-harrie.

C'est le piston, ou la partie mobile de la pompe. Voiez, Piston.

HL

HIEMENT. Krank,

'H O.

C'est un terme de Charpentier, qui se dit du mouvement involontaire d'un assemblage de pièces de bois que cause quelque violent ésort des vents, ou le branle des cloches & des vagues,

HIEMENT. Het kere, of kerte.

C'est aussi le bruit que fait une machine en élevant un pesant fardeau.

HILOIRES, Iloires, Ailures, Keppen, Hoofden.

Ce sont des pièces de bois longues & arondies, qui bornent & soutiennent les écoutilles & les caillebotis, comme les bordures d'un chassis. Voiez, Ailures, Ecoutille, & Caillebotis.

HINGUET. Voiez, Elinguet.

HISSER, Micr. Hijzen, Ophiffen, Ophaalen.

C'est hausser quelque chose ou l'élever. On dit Hisse la grande vergue, Hisse la vergue de miséne. Il nous le sit connoître en hissant & amenant sept sois le pavillon. Il amena le pavillon qu'il voulut rehisser sur le champ. On dit, Hisse de la caliorne; Hisse du palan; Hisse d'avant; Hisse d'arnére; Hisse du palan d'étai; Hisse du bredindin, Hisse par-tout. C'est ainsi qu'on nomme la manœuvre, pour faire hisser un fardeau à bord.

HISSER en douceur. Soerjes bryfen.

C'est hisser lentement, ou doucement.

HISSE. Hiji op. 🕆

C'est sints que l'Oficier commande pour faire hister quelque chose.

HISSE, Hiffe de force. Hijs luftig op.

C'est ainsi que l'Oficier commande en répérent le commandement, pour saire entendre qu'il faut hisser promitement. Il dit, paréxemple, Hisse le grand hunier, Hisse; Hisse de la caliorne, Hisse; & ainsi des autres choses qu'il faut hisser, en nommant la manœuvre sur laquelle les matelots doivent hister,

HIVERNER. In winter-lang leggen, Overwinteren.

C'est passer l'hiver dans un port.

VAISSEAU qui hiverne dans un port. Ein Winter-langer, of Ninter-legger.

HOIRIN, Orin. Een Boei-reep.

Quelques-uns prement suffi Hoirin pour Bouce. Voiez, Orin.

HOLA'. Holla.

L'on crie ainsi lors-qu'on veut parler à quelque vaisseau qu'on rencontre en mer, ou dans quelque rade. Il faut dire, Holà, fort lentement, & prononcer l'H.

HOLA-HO. Helle,

Ces deux termes sont usitez à la mer pour apeller quelqu'un, comme celui de Hai est usité à terre. On dit, Hodu Soleil Rosal, Holà; Hode la chaloupe, Holà; en prononçant sort lentement.

HOMME, Bon Homme. Een goed: Zee-man, of Boots-gefel, Winds-en-weer-wije, C'est-à-dire, un bon Matelot, un bon homme de mer. L'ille de Ré& l'ille

d'Oleron fournissent de bons hommes.

HOMME marin Zec-man, Meer-man,

Ce sont des hommes qu'on prétend qui se trouvent dans la mer, aussi-bien que des semmes, dequoi on raporte diverses histoires anciennes; mais il n'y en a pas de nouvelles.

HONNEUR. Faire Liquiteur. Afbonden, Ruimte geven, Schonsven.

Faire

Faire Honneur à quelque-chose, comme à une pointe de terre, ou à une reche, c'est ne la pas trop aprocher en passant avec un vaisseau.

HOPITAL, Holpital. Een Galjoot, of ander vecerting by do view, dienende to

de fieken.

C'est un vaisseau qui suit une armée navale, ou une escadre composée pour le moins de dix vaisseaux, lequel est sous la direction de l'Intendant de l'armée, ou du Commissaire général, ou ordinaire, préposé à la suite de l'armée, ou escadre. On y embarque les blesses & les malades qui sont dans les vaisseaux de guerre, asin-qu'ils n'incommodent pas œux qui se portent bien. Le bâtiment choisi pour servir d'hopital, sera garni de tous les agrès nécessaires à la navigation: il doit être observé que les ponts en toient hauts & les sabords bien-ouverts; que les cables se virent sur le second pont, & que l'entre-deux-ponts soit libre, asin-qu'on y puisse placer plus commodément les lits destinez pour les malades, & que l'air y puisse entrer, pour éviter la corruption & les mauvaises odeurs. Voiez l'Ordonnance de 1689.

HORISON, Ortion. Sigt-of-gefigt einder, Ortzen, Gefigt-hring-en-hem, Ge-

fige-lijn.

C'est un des grands cercles de la sphére, qui coupe le Ciel & la Terre en deux parties égales, ou en deux hémisphéres; & alors on l'apelle Horison Rationel. Cet horison rationel doit s'imaginer comme un plan qui passe par le centre de la Terre, & qui est prolongé jusques dans le ciel.

HORISON fentible. Het figibaar Orizon.

C'est la partie du C'iel & de la Terre ensemble qui borne notre vue, on que nous pouvons découvrir de nos yeux.

HORISON droit. Regt Sigt-einder.

C'est celui que l'E'quateur coupe à angles droits.

HORISON oblique. Schuins Orizon, C'est celui où l'un des poles est élevé.

HORISON parallèle, Even-wijdig Orizon.

C'est-à-dire, Phorison où le pole est dans le zénith.

HORISON on. Een klaar Orezen.

C'est-à-dire, qu'il est net & sans nuages. HORISON gras. Een vuil of valleh Orizon.

C'eft-à-dire qu'il est embrouillé.

HORISONTAL, Parallèle à l'horifon, Niveau. Gefigt-eindersch, Signaindertigh, Wanter-pas

HORLOGE, Poudrier, Ampoulette, Empoulette, Sable. Looper, Sandi-

looper, Glas, Unr-glas.

C'est un petit vasseau de verre rempli de sable, ou piùtor de poudre sort deliée, qui détermine sur mer l'espace d'une demi heure, & de-là vient que le mat d'Horloge est pris pour une demi-heure. Car les matelois out divisé en quarante-huit parties égales, q'est-à dire, en quarante huit demi-heures, les vingt-quatre heures comprises d'un midi à l'autre, &t ont donné le nom d'horloge à chacune de ces quarante-huit parties. Ains sa horloges répondent à trois heures, qui est le tems que doit durer le quart, c'est-à-dire, la faction de chaque homme de l'équipage, &t au bout decerens ils sont alternativement relevez les uns par les autres, pour continuer la mancuavie. Il y a beaucoup de vausseux ou le quart est de huit horloges.

H O.

ou de quatre heures. Notre vaisseau porté d'un petit vent de bouline sit une lieuë en six horloges. Quand ce matelot est à l'habitacle il a bien-tôt sint ses six horloges, car il a acoutumé de manger son sable. Voiez, Sable, & Empoulette.

L'HORLOGE dort, De Sande-looper die staat stil.

C'est.à-dire que le sable s'arrête. Ainsi le Timonier doit y prendre garde, & le secouer un peu, lors-qu'il le voit arrêté.

L'HORLOGE moud. De Sandt-looper die loopt.

C'est-à-dire que l'horloge passe, ou que le sable coule bien.

DONNER, le tems d'une Horloge pour penser à ce qu'on doit saire. Soé veel sydts geven, em sig te bedenken, dat men een glas sonde omkeeren.

HOUACHE, Ouaiche, Sillage, Houage, Sog.

C'est la trace que fait un vaisseau sur mer. En Normandie on dit, Holisiche, ou Quaiche.

HOUCRE. Voicz, Hourque.

HOULES, ou Lames de la mer. Zee-golven en baaren, Zee-waaters, Demin-

gen, Schaffels, Wanter-golven.

Ce sont les vagues que la mer agitée pousse les unes contre les autres. La houle étoit si grosse que notre première batterne nous demeura inutile pendant le combat, parce-que notre frégate faisoit eau par les sabords. Pendant cet orage les houles de la mer ont fait chasser le grapin de la galiotte. Nous nous moquons des Houles quelque coupées qu'elles soient.

HOUPE'E. De verbeffing van een waater-golf.

C'est un terme bas, qui veut dire l'élévation de la vague, ou de la same de la mer.

PRENDRE la Houpée. Een slagje, of slinger-slag waarneemen

C'est prendre le tems que la vague s'élève, pour s'embarquer d'une chaloupe dans un gros vaisseau, quand la mer est agitée.

HOURAGAN, Ouragan, Orkann.

C'est un orage violent, qui s'élève principalement aux isses Antilles, dans l'Amérique, & qui en vingt-quatre heures saute tous les rumbs de vent. Voiez, Ouragan.

HOURCE, Ource. Pispot, Lorre, Lorreije, Besaans-bras.

C'est une corde qui tient à babord & à stribord la vergue d'artimon : elle ne sert jamais que du côté du vent. Elle a un croe à un bout, qui se croque dans l'étrope du bout de la vergue d'artimon, & va passer à une poulie amarrée au derrière des haubans. Elle se met de côté, & sert de bras à la vergue d'artimon. L'étrope où elle se croque, à une cosse à chaque bout pour la croquer.

HOURDI. Voiez, Liffe de hourdi.

HOURQUE, Oucre, Houcre. Hocker, Hock-boot, Hockersle.

C'est un bâtiment Hollandois, à plate varangue, bordé en rondeur comme les flûtes, & qui est mâté & apareillé comme un Heu, si ce n'est qu'il porte de plus un bout de beaupré avec une sivadière. Avec cet apareil il est excellent pour louvoier & aller à la bouline, & beaucoup mieux que s'il-étoit apareillé à trait quarré. Il y a des hourques de cinquante ou sbixante jusqu'à deux cents ou trois cents tonneaux, & il y en a qui sont se vouage des Indes Orientales, montées seulement de cinq ou six matelois. On

Q q q 2

dic

98 H O.

dit qu'E'rasme les invents pour aller commodément sur les esnaux de Hollande, où l'on voit que ces hourques navigent, quoi-que le vent soit contraire, à sorce de saire de peutes bordées : car pendant un horloge elles seront quelquesois jusques à vingt bordées différentes, sur des canaux qui, le plus souvent, n'ont pas plus de largeur que quatre ou cinq longueurs du bâtiment.

*DEVIS d'une Hourque'de quatre-vingts piés de long , de l'étrave à l'étan-, bord , vingt piés de bau , & onze piés de creux , melure d'Amfterdam ,

" destinée pour les Indes Orientales.

La Quille avoit soixante-six piés six pouces de longueur; un pié neus , pouces d'épaisseur à l'avant, & un pié einq pouces en son milieu, un pié , trois pouces de large en son milieu, & dix pouces en quarré à l'arrière, L'écart du milieu avoit six piés de long. Elle avoit une fausse-quille , par-dessous d'une planche de chêne, ou de hêtre, de deux pouces d'épais, atachée avec des cloux de cinq pouces de long, qui étoient à cinq pouces l'ain de l'autre, & trois ou quatre en triangle, ou en quarré, en chaque rang.

"L'E'trave prife au-dessus de la quille avoit vingt piés de hauteur, à l'é-, quaire, & l'écart, deux piés six pouces de long sur la quille. Elle avoit , en-dedans quatre piés six pouces de ligne courbe, avec quatorze piés de , quête, à mesurer du dedans de l'écurt; neuf piés d'épaisseur, deux piés , sept pouces de largeur par le haut; trois piés par le bas, & en-dedans a'é-

, levoit de deux pies huit pouces au-deffus du bordage.

L'Etambord avoit neuf pouces d'épais, & un pié cinq pouces de large par le haut, dans l'endroit où il étoit le plus étroit; fix piés de rablare par le bas; vingt & un piéneuf pouces de hauteur, à prendre par-dehors; et deux piés de quête.

"Les Gabords avoient deux pouces & demi d'epaisseur : ils étoient dou-, blez par-dedans d'une dosse-flache, dont le côté désettueux servoit à for-

mer les anguilléres.

"Les Varangues avoient sept pouces de large , sept pouces d'épais sur la , quille, & liv pouces dans les fleurs, étant à la distance de sept pouces les , unes des autres, & il y avoit une cheville de ser à chaque varangue qui passont dans la quille. Les Allonges avoient cinq pouces d'épais à la baploire.

Les deux grands Gabarits avoient deux piés et un pouce à l'équaire, dans les fleurs; et au haut ils tomboient d'un piò cinq pouces en-dedans. Leur plus grande largeur, ou distance de l'un à l'autre, étoit à buit pies de hauteur au-deflus du plat-fond. Il y avoit quatre varangues entre eux. De ces deux gabarits le premier vers l'avant, pris en son devant, étoit possé à dix-neuf piés du dedans de l'écurt de l'étrave. Le devant du gabarit de l'avant, ou du premier gabarit à l'avant, étoit placé sur le dédins de l'écart de l'étrave; et le dernier gabarit à l'armère étoit à treme piés sur pouces du ralon de la quille et de l'étambord.

La Carlingue étoit d'une seule pièce, de avoit un pié neuf pouces de latge, & cinq pouces d'épais. De chaque côté il y avoit trois vaigres de "fleurs, de trois pouces d'épais, & d'une largeur convenable, avec une ferre-bauquière aussi de chaque côté, de trois pouces de demi d'épuisieur,

" (C CORP.

HO.

Le tout le refte du ferrage étoir de planches de deux pouces à deux pouces "or demi d'épais, mais plus minces à l'avant or à l'arriére.

"Le bas du plus haut Gabarit, ou de la plus haute latte, tomboit juste sur "l'endroit de l'embelle où le vailleut étoit le plus bes , & il svoit quatre "piés fix pouces de relevement à l'avant, ôt sept piés quatre pouces à l'ur-

nière, avec fix pouces de large:

"Le bâtiment avoit trois Préceintes, dont la plus befle avoit dix pouces de n large & cinq pouces d'épais; celle du milieu, neuf pouces de large & quaatre pouces d'épais; la plus haute, sept pouces de large & trois pouces d'éppais. La fermure entre la plus basse préceante & celle du milieu avoir "l'ept pouces de large, & deux pouces d'épais; & la fermitre au-dessus avoir "fix pouces de large & un pouce & demi d'épais. Le bordage entre les "fleurs & la plus basse préceinte, avoit un pié trois pouces de large & deux pouces d'épais. De chaque côté il y avoit quatre fabords.

n Il y avoit trou Contre-lifles dans les façons de l'armère, & quiere Guer-"landes à l'avant fur l'étrave, & deux plus haut, qui étoient fur les pré-

-a ceintes; toutes ces piéces bien-affurées par des chevilles de fer.

"Les Barrots avoient un pié & un pouce de large, & dix pouces d'épais: "ils étoient à la distance de trois piés fix pouces l'un de l'autre, êt ceux de La grande écoutille à cinq piés. Il y avoit à chaque barrot deux courbaatons, de toute la longueur que le bois avoit pù le permettre. Ils étoient mentretenus avec les baux par trois chevilles de fer. & par quatre avec les "côtés du vaificau. Entre chaque ban il y avont trois ou quatre barrousia

"de trois pouces d'épais, & de largeur convenable,

», Les Serre-goutières avoient quatre pouces & demi d'épuiseur. & au-"tant de largeur que le bois l'avoit pu permettre. Les faix de ponts aa voient quatre pouces d'épais : & les bordages qui couvroient le pont , deux pouces Il y avoit de bons étambrais autour du mât; un sep de driffe pour la grande driffe ; deux pompes ; cinq écoutilles , une devant la pfosse aux cables, une pour descendre dans la chambre de l'avont . la grande écoutille, une destiére le mât, & une pour entrer dans la cham-, bre du Capitaine.

"La Vaigre au-deflus du pont avoit trois ponces d'épais, & la largeur re-,, quife pour y pouvoir poter les accotatés. Il y avoit encore une ausre "guerlande, tout-au-haut de l'avant, fous les costres fur lesquelles était

"pofe le virevaut, avec un petit trayerfin de bittes.

"Le Gouvernail avoit quatre piés de largeur par le bas, & un pié dix pouces par le haut , de sept pouces d'épassieur : sa tête, à prendre de l'endroit où entre la barre, avoit sept pouces de long.

"Les Bordages depuis les gabords jusques aux préceintes avoient deux pou-, ces & demi & deux pouces & un quart d'épuilleur. Ils étoient coulus mà cloux & à chevilles dans l'œuvre morte; mus outre cela il y avoir ensi core des chevilles de bois dans l'œuvre vive.

Le bâtiment étoit doublé de planches de sapin bien gorldronnées . depuis la quille jusqu'aux préceintes, à la hauteur de dix piés à l'avant, & "d'onze piés à l'arrière, clouces de cloux du poids de quinze livres le unillier. 22 Il y avoit fur le vaisseau une custine mobile. Em les flacade lembines. » qu'on pouvoir changer de place par le moien des cordes qu'on metroit en :

Qqq 3

"des»

par ses côtés, quatre prés de large en un sens, et trois près de haut par ses côtés, quatre près de large en un sens, et trois près en l'autre pièns. Il y avoit deux portes doublées de ser blanc en-dedans : la couver-sture étout doublée de cutivre, et derrière la massonnerie tout étoit guni a de cutivre et de plomb.

"Sur la place du Timonier il y avoit une teugue pour le couvrir, qui étoit "fouteque de huit montant, & couverte de quatre barrotins, avec des plus-

e ches deflus.

"La Fosse aux cables avoit dux piés de long: la chambre de l'avent, qui "étoit dernére la fosse aux cables, avoit onze piés buit pouces de longueur "avec doubles cabanes de chaque côté, c'est-à-dire, deux dessous en longueur, & deux dessus, ou en hauteur, pour coucher seize personnes.

La Chambre du Capitaine avoit douze piés sept pouces, l'éntrée étoit à stribord : elle étoit faite en partie de planches resendues : il y avoit des dans des armoires, un banc, & un bois de lit. Devant cette chambre sul y en avoit encore une autre qu'on apelle Ross, ou Ross, avec quaire acabanes; & au-dessous il y avoit une soure aux poudres, & une chambre aux voiles. A stribord il y avoit deux soutes au biscuit, qua joignoient ples autres & étoient l'une sur l'autre.

"L'Habitacle, qui étoit fait de planches minces de chêne, avoit troispiés "Expouces de long, trois piés ét un pouce de haut, ét un pié ét un pouce de

an large, avec trois coulifies.

La Chaloupe avoit vingt piés de long, six piés de large, ôt deux piés , quatre pouces de creux. Elle étoit du gabarit des chaloupes de Bisone,

mais plus forte de bois, afin de pouvoir fervir à lever l'ancre.

"Le grand Mât avoit sous l'encornail soixante prés de long, & le ton fix "prés, avec un pié huit pouces de diamètre dans l'étambraie. La hune a-« voit quatorze courbatons & trois cadènes, six piés de diamètre, & le trou

ntron piés fix pouces en quarré.

"Le Mât d'artimon avoit cinquante-quatre présde haut, &t un pié &t un pounce de diamétre : la foque de beaupré avoit quarante-fix prés de haut &t in » pié deux pouces de diamétre : le mât de hune, trente &t un pié de haut, » Et neuf pouces de diamétre : le grand perroquet, onze piés de haut, &t » fix pouces de diamétre : le perroquet d'artimon, treize piés de haut, &t » fix pouces de diamétre.

La grande Vergue avoit quarante-quatre piés de long . St un pié de diameatre : la vergue de hune , vingt-neuf piés de long , St fix pouces de diaamétre : la vergue de foque de beaupré , trente piés de long , St sept poumes de diamétre : les boute-hors d'embas , trente piés de long , St sept apouces de diamétre : les boute-hors d'enhant, seize piés de long , St qua-

stre pouces de diamétre.

"Le grand chouquet avoit trois piés de long, deux piés de large, & un pié deux pouces d'épais: le chouquet d'artimon, un pié quatre pouces de long, un pié de large, &t six pouces d'épais: le chouquet du grand, mât de hune, un pié deux pouces de long, neuf pouces de large, & six pouces d'épais.

"Les grandes barres de hune qui étoient par la longueur du vaisseu, avoient "un pies neuf pouces de long : celles du mat d'artimon, trois piésux pouces:

, celler

H 'U.' 499

celles du grand mat de hune, trois piés. Celles du grand mat qui étoient men-travers, avoient fix piés de long: celles du mat d'artimon, trois piés,

... & autant celles du grand mât de hune.

"Chaque Ancre éroit à-peu-près du poids de neuf cents livres: les cables "étoient de neuf pouces. Toutes les ancres ensemble pesoient 2863, livres; "toute la grosse ferrure, 6700, livres; & celle de la chaloupe 280, livres; La largeur de la grande Voile contre la vergue, étoit de seize aunes, & "fa hauteur avec les bonnettes de dix-huit aunes: la largeur du hunier, "de dix aunes, & sachute de huit aunes: la largeur de l'artimon par le bas, "de treize aunes, & sa hauteur à l'artière de douze aunes; la largeur de "la voile de foque de beaupré, de douze aunes, & sa chute de cinq aunes "& demie: la largeur de la voile d'étai par le bas, de neuf aunes.

"Il y avoit trois pavillons du Prince, qui avoient chacun sept citelles & demine de guindant, & dix aunes de battant: une slame de trois citelles de guindant, & de serze aunes de battant: trois girouërtes du Prince, ou de "l'Etat, d'une aune trois quarts de guindant, & de quatre aunes & demic "de battant: trois girouëttes du lieu d'où étoit le vaisseau, d'une aune & de-"mie de guindant, & de trois aunes & demie de battant: trois girouëttes "échancrées d'une aune & demie de guindant, & de trois aunes & demie "de battant.

HOURVARI. Een hardt landt-windt die 't avondts uit eenige Westindssche ei-

Ce terme se dit, par certaines gens de marine, d'un vent qui vient tous les soirs de terre, dans quelques-unes des isses de l'Amérique, et qui est acompagné de pluie & de tonnerre.

H U.

HUCHE. Navire en Huche, ou Enhuché. Em schip dat agter best apgebeeit it.
On apelle Navire en Huche celui qui a la poupe fort haute. Dans le pais d'Aunix on dit, Navire Enhuché.

HUILIERES. Oli-kannen.

Ce font de petites cruches dans lesquelles on tient l'huise dons on se sert dans un vaideau.

HULOT, Ulot. Bril, Kolderegat, Briligat, Tolegat, Kles.

C'est l'ouverture où est mis le moulinet de la barre nommée manuelle, ou manivelle

HULOTS, Ulots. Gauen in 't lieft van bet kaabel-get,

Ce sonz aussi les ouvertures qui sonz faites dans le panneau de la sosse aux cables.

HUNE. Maya

C'est une espèce de petite plate forme, soutenue par des barres de bois, & qui regne en saillie & en rond autour du mât dans le ton. Quoi-qu'ordinairement les plus grands vaisseaux n'aient que quatre hunes, savoir, la grande hune, celle de miéne, celle de beaupré, & celle d'artimon, & qu'il n'y ait que des barres aux brisures qui sont aux autres mâts, on ne laisse pas de donner le nom de hunes à ces barres. Les étais & les haubans de chaque mât sont amarrez aux hunes. Le gabier se poste ordinairement sur la bune de grand hunter, & lors que de beau tems la voile de perroquet est marcullée, & qu'elle couvre cetté hune, 6tant par ce moien la liberté de

مهز

496 H U.

la vuë su matelot qui fait le quare, il se va poster sur la vergue de perso; quet pour découvrir avec plus d'avantage; mais pendant la brume, & dans un parage dangereux par les brums, ou par les corsaires, il monte sur calle de mulene, & même sur celle de beaupré. On peux voir les proportions

des Hunes dans le livre de M. Dassé, page 35.

27 L'usage des hunes est de servir à la manœuvre, les matelots y montant 28 pour cet éset: elles servent susti à amarrer divers cordages, et l'on y ment un 29 matelot pour faire la sentinelle, et découvrir de plus soin. On les couvre de 29 pesux de mouton, afin d'empécher que les voiles et les cordages qui don-29 ment contre elles, ne se gittent. Il y a dans le fond de la hune des trous 29 par où passent des cordages, et il est bon qu'ils soient garnis de ser.

p. On ne met ordinairement qu'une hune à chaque mat: néammoins on en samet aust deux au grand mât ét au mât de misene, dans quelques occisons, su sur tout quand on doit naviguer quelque tems sous la zone torride, où sa calmes sont fréquens, parce-qu'elles aident a bien manœuvrer les personnesses. Pour cet éset on porte ces deux hunes toutes prêtes dans le sy vasifiesu. Il y a souvent, dans les grands navires des balultrades autour

"des huner, qui vont jusqu'à la ceinture d'un homme.

.. Quelques Charpentiers donnent à la grande hune, autant de neuf pouces

ande large que le vailleau a de dix piés de long.

ceux qui ont proportioné un vailleau de cent-trente-quatre piés de long, de l'étrave à l'étambord, donnent à la grande hune dia piés de damé, tre, ét neuf piés à la hune du mât de miléne. La fole, ou les piécesdu prond, doivent avoir trois pouces ét demi d'épailleur. Il doit y avoir quipe, torse courbatons de quatre pouces de largeur, ét de deux pouces ét demi d'épailleur. Les garites doivent avoir cinq pouces de large, ét furnonpter la fole de deux pouces ét demi. Les cercles doivent avoir trois pouse de demi de large, ét trois quarts de pouce d'épais. Les autres hunes doivent avoir quatre piés ét demi de daimétre fur la fole, ét la fole doit pavoir deux pouces d'épaisfeur. Les caps de mouton des hunes font d'anpa re pouces, de huit, ét de fept.

35 Un autre Auteur dit, touchant les humes, que les vaisseux qui ont de 35 puis seize prés de large jusques à vingt, n'en doivent avoir qu'une ; que 36 ceux qui ont depuis vingt piés jusqu'à vingt-cinq, n'en deivent avoir que 36 que ceux qui ont au-dessus de vingt-cinq piés de large en doi-36 vent avoir trois, ou quatre : c'est-à-dire que cela se pratique ordinate-

ment, quoi-que beaucoup de Maitres en ufent autrement.

"Jaman les Hunes, dit-il, ne doivent preiler les mâts, parce-que cels contribueroit besucoup à les faire rompre. Au-contraire, il doit y avoir qui toujoitre entre la hune & le mât autant d'ouverture qu'il en faut, pour y faire paffer & builler les mâts de hune, ou les perroquets, en cas de ba-

prioin : pendant la tempéte.

"C'est par cette raison qu'il faut que les Funes aient toujours dans la croix, "ou par les angles de leur duverture qui est quarrée, en les croisant par le "milieu, les deux cinquièmes parties de leur largeur entière pour le mouit, "Par éxemple; une hune qui a dix piés de largeur d'un bord à l'autre, "l'ouverture en doit avoir quatre piés. Le double du nombre de piés que "la hune a de diamètre, doit être la règle du nombre de taquets, ou con-"batous." H U. 499

"batons, qui doivent être sur la sole. Par éxemple; quand une hone a "douze piés d'un bord à l'autre, il doit y avoir vingt quatre taquets sur "la sole. En faisant les trous pour les cadenes, il faut bien prendre garde "que la cadène se rencontre sur le taquet du milieu.


"Plus les Hunes sont grandes , & plus elles sont propres pour les usages "auxquels elles sont destinées : néammoms il faut auss regarder à ne les "faire pas trop grandes , parce-qu'elles seroient trop pesantes , & qu'elles

"défigureroient le vailleau.

"La Hune du grand mât, De groote Mars. De Mars die op de groote mast, vaser, doit avoir de dumétre les deux cinquièmes parties de la largeur du "vaisseau, d'un bord à l'autre, en-dehors. Par éxemple; la hune d'un "vaisseau de trente-cinq piés de large doit avoir quatorze piés de diamétre; "Et la hune du mât d'avant, De Voor-mars, doit être moins grande seule-

"ment d'une dixième partie.

"La Hune du mât d'artimon, De Besant-mars, est ordinairement un peu plus large ou plus grande que la mostié de la grande hune; & celle du "beaupré, De Boeg-spriet-mars, est un peu plus petite que cette même moi"né. Celle du grand mât de hune, De groote Steng-mars, est un peu plus petite que celle du mât de beaupré : & la hune du mât de hune d'avant "De Voor-steng-mars, est plus petite que celle du grand mât de hune, à "proportion de ce que la hune du mât de miséne est plus petite que célle "du grand mât.



Les Hunes des navires de g. re sont souvent couvertes de bastingures, ... R. r. r

H Y.

"c'est-à-dire, lors-qu'on se prépare su combat. On y place sussi du pe-"tit canon, ot de menues armes, avec une baille remplie de grenades, ot , une autre remplie d'eau, pour étemdre le feu : & ces armes ne font pas celles qui incommodent le moins les vaiffeaux conemis.

HUNIERS. Mars-Reilen.

Ce sont des voiles qui se mettent aux mâts de bune, & les mêts de hone font ceux qui sont polez au-destiis du grand mat & du mat de miféne. Voicz. Voiles. Quelques-uns apellent aufh Huniers les mâts de hune même.

LE GRAND HUNLER. 's Grove Mari-zeil.

C'est la voile qui est portée par le grand mat de hune.

LE PETIT HUNIER, ou Hunier d'avant, ou Hunier de missene. Het Voor-mars-zeil.

C'est la voile qui est portée par le mat de hune d'avant.

HUNIERS à mi-mât. Mars-reils ter balver fleng, Mers-reils voor sop en sas-

On dit, Hunier à mi-mât, quand la vergue qui tient la voile du hunier n'est histèe ou élevée qu'à la moitié du mât.

AVOIR les Humers dehors. De mars-unless seit hebben, C'est avoir les huniers au vent pour le recevoir.

METTRE le vent sue les Huniers. De mars-resten et de mast braffen.

C'est mettre les voiles nommées hansers de telle sorte que le vent donné desfus, & ne les remplisse pas,

HISSER. & amener les Huniers. De mars-zeilen byfen en ftrijken.

C'est hausser & bassier les voiles du grund mât de hune d'avant. Cela se fait ordinairement pour un fignal. Sur les deux heures après midi la frégate qui avoit été détachée pour aller à la découverte , revint en tmenunt & hillant ses deux humers, pour faire connoître qu'elle avoit découvert l'armée ennemie, ce qui étoit le fignal; & notre Amiral fit amener son humer d'avant, pour faire connoître qu'il avoit conoissance du signal de la frégate,

AMENER, les Huniers fur le ton. De mart-zeils es de rands firijhen. C'est-à-dire, bersier les voiles nommées huniers jusques à la partie du mit qui se nomme le Ton, ce qui est les amener au plus bas. On dit par commandement. Amène les humers fur le ton,

HUTTER les vergues. Kaujen, Kaejen, Puchen, Optoppen.

C'est amener les vergues jusques à la moitié du mat, & les mettre en croix de St. André, afin-qu'elles prennent moins de vent dans un gros tems, & que le vaisseau se tourmente moins.

HUTTER en amenant un des bouts de la vergne jusqu'eu vibord, Apiquet.

De ree picken, in pick seiten,

C'est-là proprement Apiquer, & Hutter c'est quand on baisse le bout de la vergue, fans que néammons elle vienne jusqu'au vibord.

HYAC. Voicz, Yacht.

HYADES De leven Sterren.

C'est une constellation composée de sept étoiles, qui sont dans la tête de Taureau, & dont la principale est l'ord gauche. Elles paroissent rarement fant amener de fort grandes pluies.

 HY_{\bullet}

HYDROGRAPHIE, Waster-beschriftung.

C'est la Science par le moien de laquelle on s'instruit dans l'Art de naviger, enforte qu'on est capable de faire des cartes marines, de conduire les vaulleaux, & de connoître précuément le lieu où l'on est, lors-qu'on fait un voiage de long cours.

CARTES Hydrographiques Zee-kaarien.

Ce sont des Cartes Marines que l'on drosse exprès pour les Pilotes, où tous les rumbs de vent sont marquez. On y marque auffi les bancs, les baffes & les rochers, & les Méridiens y font paralleles les um aux autrés. Voicz, Carte.

IAC, IACHT, IAGT. Voiez, Yacht,

IAC, IACQ, lacque. Voiez, Pavillon.

JALOUX. Bâtiment Jaloux, Galére Jalouse. Em vastinig dat geen ballast

genoeg heeft. C'est un mot de Levant qui signific un batimentaffi roule & qui se tourmente trop, en danger de se renverier faute d'avbir affez de leste & son arrimage propre à lui donner la bonne afficite,

JALOUX Vaisseau Jaloux. Een rank schip. C'est austi un vaisseau qui a le côté foible.

JAMBES de compas. Posten van een paffer, Voeten.

On dit qu'un compas a deux jambes, pour dire qu'il a deux pointes, deux piés.

JAMBES de hune. Voiez, Gambes de hune.

ARDIN, Een open Galdery.

C'est un nom que quelques-uns donnent aux balcons d'un vaisseau qui sont ouverts,

JARLOT, Rablure. Sponning, Sponde, Spongie.

C'est une entaille faite dans la quille, dans l'étrave, & dans l'étambord d'un bâtiment, pour y faire entrer une petite partie du bordage qui couvre les membres du vaisseau. Voiez, Rablure.

JARRES, ou Giarres. Greete fteen-kraueken-of-konnen, om foet-wanter in 't fchip

se beswaaren.

Ce sont de grands vaisseaux de terre, qui servent sur la mer à conserver de l'eau douce. On les met ordinairement dans les galeries du vaisseau,

JARREBOSSE Voiez, Candelette

AS d'ancre, Estieu ou Jouet d'ancre. Anker-stok.

C'est un assemblage de deux piéces de bois de même-figure & de même échantillon, étroitement empatées emfemble vers l'arganeau de l'ancre, afin-que quand on la jette en mer ce jas empêche qu'elle ne se couche sur le fable, & qu'il donne le moien à l'une ou à l'autre des partes de s'enfoncer dans le terrein. & de mordre le fond pour arrêter le vaisseau.

"Le Jas de l'ancre qui lui est ataché & joint proche de l'arganeau par des "chevilles de fer, doit être felon le sentiment de la plupart des Maîtres. "auffi-long que la vergue, & avoir une cinquiême partie du poidsentier de Pancre, ou à peusprès. Ce hois ferr à faire rourner l'ancre fur l'un de les bras, "en empêchant, qu'elle ne tombe à terre tout plat fur la croifée, & par "ce moien la patte du bras qui s'est tourné contre le fond, y mord & y Rif 2

1 E. 500

", enfonce, car on fait qu'un bois qui est dans l'eau ne se porte jamais à y ademeurer perpendiculairement sur l'un des bouts, mais il y demeure horisontalement & en long, à-moins-qu'il n'y ait quelque chose qui l'en empêche. Ainsi le jas de l'ancre, renversant nécessairement l'ancre, & " la faisant tourner sur sa patte, lui donne moien de mordre.

JATTE, Agathe, Gatte. Pis-bak,

C'est une enceinte de planches mises vers l'avant du vaisseau, qui servent à recevoir l'eau qui entre par les écubiers, lors-qu'elle est poussée par un coup de mer, ce qui donne facilité de la vuider. Voiez, Gatte.

JAVEAU. Aanwas.

C'est une iste nouvellement faite au milieu d'une rivière par alluvion, ou amas de limon & de fable.

JAUGE. Thing, Teking, Aleeting an begrooting van een schip.

C'est la juste mesure que doit avoir un vaisséau qui doit contenir quelque liqueur, on quelques grains.

JAUGEAGE. Mergyggeldt,

C'est un droit que sont paier les Oficiers jangeurs, pour la jauge des vassfeaux.

JAUGER. Doppen, Een schip meeten, Then.

C'est mesurer un vassseau, pour voir s'il est de la mesure qu'il doit être. Tous navires feront jaugez incontinent après leur construction par les Gardes-jurez, ou Prudhommes du métier de Charpentier, qui donneront Ieur atestation du port du bâtiment. Pour connoître le port & la capacuté d'un vaisseau, & en régler la jauge, le fond de cale, qui est le lieu de la charge, fera mefuré à-raifon de quarante-deux piés cubes pour touneau de mer.

JAUGEUR. Dopper, Teker. JAUMIE'RE. Hennegat, 3 Gat voor de reerspen.

C'oft une petite ouverture à la poupe d'un vailleau, proche de l'étambord: c'est par-où le timon vient répondre au gouvernail pour le faire joiler.

"La Jaunnére doit avoir de large les deux tiers de l'épaisseur du gouver-"nail, c'est-à-dire, en-travers du vaisseau, & elle doit avoir un peu plus de 23 hauteur; mais sa largeur par-dehors doit être un tiers moindre qu'en-, dedans.

"Lors qu'on est en mer, on garnie la jaumière avec des toiles goudron-, nées, pour empêcher que l'eau n'entre dans le vaisseau. Il y a des vais-", feaux où l'on ne prend pas cette précaution; on y laisse entrer l'eau, & 🚜 elle s'écoule par les côtés.

JAUTEREAUX. Voicz, Joutereaux,

JET de voiles, Jeu de voiles. Een stel zeilen.

C'est l'appareil complet de toutes les voiles d'un vaisseur.

JET & CONTRIBUTION. Het werpen van goederen over boord in zee, en de verbeeteringe en vergelijkinge van de schaade.

C'est un terme usité entre les Marchands, par lequel on entend tout ce qu'on est contraint de jetter à la mer par un mauvais tems, à-cause du péril pressant, & la répartition qui se fait du prix &t valeur de ce qui a été jette, tant fur le vailleau que fur le cargailen.

ET.

JET. Faire le Jet. Virwerpen, Werpen.

C'est, de gros tems, jetter à la mer la marchandise, les mâts &t le canon, pour alléger le vassieun & l'empêcher de faire nausrage. Les répartitions pour le paiement des pertes &t dommages se doivent faire sur les ésets sanvez & jettez, &t sur moitié du navire &t du fret, au marc la livre de leur valeur. Les municions de guerre &t de bouche, ni les loiers &t hardes des matelots, ne contribüent point au jet, &t néammoins ce qui en est jetté se paie par contribution sur tous les autres ésets. Les ustensiles du vassieau, &t autres choses les moins nécessaires, les plus pesantes, &t de moindre prix, se jettent les premières, &t ensuite les marchandises du premier pont; le tout au choix du Capitaine, &t par l'avis de l'équipage. Voiez, l'Ordonnance de 1681, liv. 2, tit. 8.

EFETS dont on a fait le Jet. Geworpen goedt.

JETTEE. Hoofds.

C'est le mur d'un quai, ou d'un mole de port, suit pour arrêrer l'impétuosité des vagues. On le construit de gros quartiers de pierre, ou de caisfons remplis de matériaux que l'on jette dans la mer sansaucun ordre, quand il n'est pas possible de sonder à sec, en sassaucus des bâtardeaux.

JETTER quelqu'un à la mer. Jemant over boord simpten, de voeten spoelen. JETTER un navire sur un banc, ou sur un rocher, ou à la côte. 't Schip

op strand, of op een klip jaagen; 't Op strand setten.

C'est aller donner exprès contre un banc, un rocher, ou une sôte, parcequ'on en regarde le péril comme incertain, & qu'on croit éviter par-là un péril tout-a-fait certain. Les Lamaneurs qui par ignorance auront fait échoûer un bâtiment, seront condamnez au fouet, & privez pour jamais du pilotage. Et à l'égard de celui qui aura malicieusement jetté un navire, for un banc ou rocher, ou à la côte, il fera puni du dernier suplice, & son corps ataché à un mât planté près le lieu du nausrage.

JETTER du blé ou d'autres grains à la bande. Stort-goederen overgeoijen.

oversmakken, Derschieten.

C'est jetter sur tout un côté du vaisseau les grains qui étoient uniment chargez dans le fond de cale, quand on y est contraint par la tempête pour sare un contre-balancement.

JETTE dehors le fond du hunier. Stoot une mars-zeil unt, Stoot unt neu groot-

en-voor-mars-zeil.

C'est un commandement à ceux qui sont à la hune, de pousser dehors la voile du mât de hune.

JEU. Le jeu du gouvernail. Het speelen, Het schieten van 't roer.

C'est son-mouvement.

JEIJ DE Voiles. Voiez, Jet de voiles.

IEU-PARTI. Set-koop, Zet-koop.

On dit, Faire jeu-parti, quand de deux on de plusieurs personnes qui ont part à un vaisseau, il y en a une qui veut rompre la société, & qui demande en Jugement que le tout demeure à celui qui fera la condition des-autresmeilleure, ou-bien qu'on fasse estimer les parts.

ILOIRES. Voiez, Hiloires & Ailures.

I N.
INCOMMODE' Varilleau Incommodé. Een schaadeloor of beschaadigdt schip,
Au tersel gehreegen heest. Rr 2 C'est.

jos I N.

C'est-à-dire un vaisseu qui a perdu quolqu'un de ses mâts, qui a la manage vre en desordre, et qui étant desemparé a besoin du radoub. Après-que nous etimes essué les hordées de trois vaisseux ememis, notre vaisseu se trouva fort incommadé, et nous sumes obliges de quitter noire poste.

INCOMMODITE d'un vertiens. Schaule, Leifel, Perlegentheid.

LES VAISSEAUX furent incommoder en leurs manatuvies. De filogor du treden februite aun renwert.

INDICATION de l'inquille simuntée. Afteriffage du moi-ffront.

C'est l'indication qu'elle donne, & qui fait reconneltre les parages & les houx où l'en est.

INGENIEUR du feu. Artificier. Pantimerker.

C'est un Oficier qui fait les seux d'artissee de guerre. Et qui a soin de chirger les grenades, bombes, pots-à-seu, et toutes sortes de machines de seu. On dit, Ingénieur de Marine. Em Vaux-werker ter zur.

INGENIEUR. Een krijgsbornemonigher.

C'est l'Oscier qui conduit les travaux de la guarre, suit pour fortifier les places, ou pour les ataquer.

INONDER. Overftreemen, Overvloegen, Overloopen, Johnsten.

C'eft noier un pais par un débordement d'eaux

INSPECTEUR des constructions. Een Opfender op de schoeps-bouw.

C'est un Oficier qui fait prendre devant lui les plans & les profils, avant que de commoneer la construction. Il fait sure un devis éxact des bosqui doivont y entrer. Il enseigne sux Charpenners la manière de conduire par règles les fonds, les hauts, le fort, les batteries & les ponts &c. Enfai il prend garde à tout ce qui regarde la construction & le radoub.

INSULTER un vaisseau, Insulier les ennemis. Af-braile doen,

C'est straquer & causer que lque dommage. Il étoit trop tard pour insulter ce navire. & discerner au vrai s'il étoit échoüé.

INTENDANT de Marine Em Zu-minidant.

C'est un Oficier qui doit avoir de la capacité; qui réside dans un port; qui a soin de faire éxécuter les Réglemens qui concernent la Marine; qui pout-voit à la fourniture des magalins; qui ordonne tout ce qui dépend des chofes de la Marine, & de la conservation des provisions; qui fait la revoit des équipages, quand ils sont à bord, & fait punir les déserteurs & les coupbles; & qui met la taxe aux denrées.

ENTENDANT Général de la Marine Sedes classes. Em Opper-haofde van de

Lee-faaken, en verdeelingen der matroofen.

C'est un Oficier qui a l'intendance de tous les ports, arcenaux & classes tout le Rosaume.

INTENDANT des armées navales. Ben Opfiender of Intendam over de orleg-

C'est un Oficier ordonné pour la Justice, Police & Finances d'une armée navale. Ses fonctions & celles des Intendants et-deffus, & celles de l'Intendants d'un port, sont décrites dans l'Ordonnance de 1689.

INTERLOPRES. Larren-dramjera.

Ce font des bâtimens qui entrent dans un port en eschette, pour ne per paier les droits, ou qui y portent des marchandifes de contrebande.

INERRESSE'S. Les Interreffés à un navire, De Renders. Voicz, Chargean.

INVESTIR. Am de grande santen, Stranden.

C'est un terme du Levant, pour dire, Toucher, onécholier, soit de bon gré, soit par contrainte. On dit, Notre bâtiment vouloit investir à Capo-passaro, voient que le Corsaire avoit investi à une lieue de-là.

JOIAUX, Pierreries. Justellen.

"Lors-qu'un Maître de navire a des joiaux à transporter, il en doit pren"dre un som particulier, & s'il voit le vaisseau menacé de quelque dan"ger, il doit stacher les joiaux autour de son corps, afin-que si le vaisseau
"fait nausrage & qu'il puisse se sauver, il sauve les joiaux avec lui.

JOINTS quarrés. Joints à onglet. Joints d'abouëment. Joints à queue d'a-

ronde. Voiez, Affemblige.

BORDER à Joints quatres. Mes kerwiel-work ephreisen.

JOINTS perdus. Assemblé à Joints perdus. Mes ses verleures lip ingelaures of ingeleur: à Joints perdus quarrez, nuet souvege verleures lep: à Joints perdus en talus, Mes sen scherp verleures lep.

C'est un assemblige ou les joints ne se voient que quand on est tout proche.

IOL. Een ?ol.

Ce sont des barques dont on se sert en Danemarc. Les Russes se fervent

aufii de petits bătunens ainfi nommez.

JONCTION de doux flotes, ou de deux armées navales. De by-centemfes une wes vioeten, of corloga-vioeten.

JONQUE, Jone, ou Jonkos. Een Jonk.

C'eff une forte de vaisseau, ou plusieurs fortes, dont on se sert dans les

Indes Orientales, & le long des côtes de la Chine.

"Les Jonques sont des bâtimens fort communs dans les Indes, à-pen-près "de la grandeur des flibots. Elles ont différentes figures, selon les diverses "nations qui sont en cette région, ét qui s'en servent. Les voiles sont son,, vent de voscau et de nattes, et les ancres de bois. Tout l'ouvrage est af,, semblé à queuë d'aronde.

"Le Prioce est affis à l'armère , d'où avec un petit sambour il marque , au Timonier comment il doit gouverner. Outre le gouvernail ils gou, vernent encore avec de grossis rames, qui sont à chaque côté de l'ar, néce, soit de gros tems, ou lors-que le vaisseu ne sent pas bien son gou, vernail. Il y en a de haut-bord, & qui ont des acastillages; d'autres
, de bas-bord. Il y en a qui portent beaucoup de voiles, & d'autres peu,
, Les Jonques de Nanquin sont construites à plates varangues, à-cause
, des basses qui sont dans les rivières, & leur avant est plat. Elles ont deux
, semelles. On se sert de cordes pour faire jouer le gouvernail, ce qui ne
, se pratique pas ailleurs, Il y en a d'autres qui ont beaucoup de releve, ment à l'avant, & dont le nez s'élance en haut, & est pointu comme
, un crochet. Elles ont un petit mat d'avant, & une tengue fort basse qui
, fait saillie sur l'eau à l'arrière.

"M. Witsen a cu entre les mains en gabarit de bois d'une Jonque de la Chi, ne, dont la quille étoit de trois pièces, & la pièce du milieu étoit en lag, ne droite, comme on les fait en Europe; mais les deux autres pièces,
, qui étoient plus courtes que celle du milien, avoient à l'arrière & à l'a, vant un relevement de quatre à cinq piès. L'avant étoit plat & presque
, en triangle, dont la pointe la plus aigué étoit en-bas, & il y avoit un peu

os I N.

"de quêté. L'anière étoit aussi plat, de-mênte qu'une àreasse, mais il , rentroit en-dodans depuis le bord jusqu'un milieu; si-bien qu'il n'y aveit , in étrave métambord.

Le Gouvernail etoit suspendu à l'atrière, et araché de chaque côté avec , des cordes qui passent au-travers par le bas, et qui sont amarrées au , bord par le haut, pour aider à gouverner, parce-que le gouvernail étant , fort grand, la barre ne sust pas pour le faire jouer par un gros tems.

"Il n'y avoit qu'une préceinte, qui étoit posée à la hauteur du premier "pont, & étoit ronde par-dehors, avec un relevement proportioné à tout "le gabarit. Sous cette préceinte le vaisseau alloit eu arondissant par le "bas, mais au-dessus, jusques au haut pont, il avoit les côtés plais. Les "deux ponts etoient également ouverts dans le milieu, par la longueur du "Bâtiment, & autour de ces ouvertures il y avoit des bordages. A l'armére, proche du gouvernail, il y avoit quelques marches sur le bis pont "pour descendre au fond de cale. & le vasseau y étoit ouvert su-dessis "de l'arcasse, laquelle étoit aussi haute que le pont, en-sorte que le venty

s, pouvoit entrer par l'arrière.

Le grand mat étoit plus proche de l'avent que de l'arrière : il tombost un pes, vers l'arrière. Il y avoit sur le bes pont un beu, ou traversin, tout-rend, qui par chaque hout étoit joint avec la préceinte, &t dans lequel le suit , étoit enchailé, &t tenu par un cercle de fer, mais par le bes, il n'y avoit , sucune pièce qui l'arrêtat sur le plat-sond, où il étoit quarré. A l'avent , nil y avoit un autre mât un peu plus petit, qui tomboit en avant. On possion les démâter &t coucher tous deux vers l'arrière. Ils avoient des tous , sendus en échanerure, dont les deux côtés sont entretenus avec des che, villes, &t les bouts en sont lez ensemble au haut. C'est-là que s'ente le , bâton de pavillon, si-bien que quand on couche le mât on en peut ôter le tou. On monte le long du mât par des taquets qui y sont clouez. Toutes les voites , se hissent avec des vindas. L'ancre étoit de bois, &t de la figure de deux , coudes courbez &t stachez l'un à l'autre. Sous les bras, qui n'avoient pout , de pattes, il y avoit un bois en-travers, qui étoit enté de chaque côté , dans la vergue : le bois en est fort-pliant, mais il n'est pas gros.

Dans le milieu du bâtiment, sous le premier pont, il y avoit de chique côté une porte quarrée, pour entrer dans le vaisseu, & pour embarque , la charge. On met sur le bas pont quatre pièces de canon de chaque côté, deux posses sur le tillac même, & deux un peu plus élevées, & il y a de faux-sabords, les uns ronds, les autres quarrez, peints en-dehort que de la couleur noire, mais on ne peint aucun autre endroit du vas-seau, si ce n'est les lisses à l'avant & à l'arrière. Il y a aussi au haut és pordage, à l'un & l'autre bout, des balustres qui se peuvent ôter & remettre. C'est un bâtiment de bas-hord. Dans le haut il y a contre le pour en-dehors, une espèce d'échasaut, où les marelots montent pour , puisser de l'eau dans la mer, ou pour faire leurs nécessités.

"Il y a de petites teugues sur le haut, à l'armère êt à l'avant. Le pontest aplus étroit à l'avant qu'a l'armère, êt le vailleau plus étroit par le haut que , par le bas. A l'armère on voit à babord, en-doians contre le bord, un long pépars, où l'on hisse un pavillon, ét même une petite voile au besoin.

,, Les Jonques sont auss les principaux bâtimens dont se servent les peuples

IO.

"de Java. Elles sont du port-d'environ vingt lastes, & à-peu-près du gapharit des buches. Tout le creux du bâtiment est assemblé à tenons & "mortailes. De l'avant à l'arrière ils ont un pont fait comme un toit de "maifon, couvert de jones, fous lequel ils font à-couvert du foleil, de la profée, & de la pluie : il y a une chambre pour le Capitaine, ou pour le "Maître, & le creux est divisé en plusieurs petits espaces, où la cargain son demeure bien acrimée. On y entre par les deux côtés, et proche des "entrées est la cusine. Il y a un beaupré à l'avant, & un grand mât, &c un mat d'artimon, avec un grand artimon& une fivadiére. Lors-que les , Jonques sont vent arrière on amure les couets à l'avant de chaque côté, , ceux de la grande voile d'un côté, & ceux de la miféne de l'autre. Les "voiles sont de jone, ou de bois entrelassé. Les ancres sont aussi de bois. "Les plus grands vaisseaux des Chinois, qu'on équipe & en marchandise , & en guerre, s'apelient Tfoen, ou Soen, ou Soun, mais la plupart des "Chrétiens les apellent aussi Jonques, parce-que les Chinois nomment "Jonques les vaisseaux des Chrétiens, ce que ceux-cientendant ils ont don-"né le même nom aux vaisseaux Chinois; mais les Chinois ne leur don-, nent jamais ce nom-là. Voiez, Soon, ou Soun.

JOTTE, Jottes. Vieux mot, qui fignificit les jouës d'un vaisseau. De bor-ften, of borgen van bet schip.

Ce sont les deux côtés de l'avant depuis les épaules jusque à l'étrave.

JOTTEREAUX. Voicz, Joutercaux. JOUES d'un vaisseau. Voiez, Jottes.

(Ot) E.R. Speelen, Schieten, Bowoogen en beheert worden.

Cela se dit du gouvernail quand on le fait mouvoir avec sa barre.

OUER sur son ancre. Rijden op sijn anker, omdraeisen.]QUER. Le mât jouë. De mast speelt, of is los in sijn gat.

On dit qu'un mat, ou quelque autre chose joue, sors-que cette chose a . du mouvement dans le lieu où elle est placée.

FAIRE Jouer le canon. Het kanon laaten speelen.

C'est faire diverses décharges. JOUES de Virevaut, Klampen.

JOUETS. Mere Planies.

Ce sont des plaques de ser de différentes longueurs, dont l'usage est d'em? pêcher que la cheville de fer qui les traverse, n'entre dans le bois où elles font polécs.

JOUETS de pompe. Planjer.

Ce sont des plaques de ser cloüées aux côtés des sourchons de la potence d'une pompe, au-travers desquels on fait passer les chevilles, qui servent à tenir la bringuebale.

JOUETS de sep de drisse. Plasten, Mere Plasten aan de knepten.

Ce sont aussi des plaques de fer qu'on cloue aux côtés du sep de driffe;

pour empêcher que l'essieu des poulies n'entaille le sep.

JOUR. Dag. C'est la durée d'un tour entier du Sole il autour de la terre. Cette durée est de vingt-quatre heures, & c'est ce qu'on apelle Jour Maturel, ou Solaire. On apelle Jour Aftronomique, la durée d'une revolution entière de l'E'quateur, & de la portion du même E'quateur que parcourt le Soleil pendant un jour naturel, par son propre mouvement. On apelle Jour Civil, celui que l'usage commun d'une nation détermine à l'égard de son commencement, ou de sa sin. Les Babiloniens le commençoient autre-fois d'un Orient à l'autre, ce qui est encore aujourdhus pratiqué par teux de Nuremberg. Les Italiens l'ont déterminé d'un Occident à l'autre Occident. Les Astronomés d'un Midi à l'autre Midi. Toutes les nations de l'Europe qui navigent sur mer, commencent à le compter depuis minuit. Le Jour Artificiel est la durée du tems que le Soleil est sur l'horison, qui est inégal selon les tems & les lieux, à-cause de l'obliquité de la sphére. Ainsi l'on voit par expérience que les jours croissent sort-sensiblement autour des équinoxes, & très-lentement proche des solssies.

On a en Hollande une manière particulière de diviser le jour, ou de compter les heures sur mer. On divise le jour & la mut en huit parnes, de

trois houres en trois houres, en cette forte.

"SIX heures du matin. Oofter-zon.

NEUF houres du matin. Suid-softer-zon.

MIDI, ou Douze heures, Suider-zon.

TROIS houres après midi. Suid-weffer-zon.

SIX heures après midi, ou du foir. Wester-zon.

NEUF heures du foir. Woord-wester-zen.

MINUIT. Noorder-zon.

TROIS heures après minuit, ou du marin. Noord-softer-zon.

JOURS de planche. Leg-dogen.

On dit jours de planche pour les vaisseaux marchands, & jours de séjour pour les navires de guerre.

JOUR. Een opening insschen 't hout dat op staapol-leit.

C'est un terme de Charpentier, qua signafie le vuide qu'on laisse entre deux pièces de bois pour empêcher qu'elles ne s'échausent.

JOUR. Een Reete.

C'est une ouverture des portes, des senêtres, &t de tout autre endroit, par où passe la lumière.

JOUR d'aissieu d'un afût. Het gat van de ar,

OUR d'esse. Het gat van de dissel-bout,

JOUR de boulon. Het gat van de divars-bout.

OURS de rourillon. Oer-ganten, Voiez, Tourillon.

OURNAL de Pilote. Dag-register, Journaul van een Stuurman.
C'est un régitre que tient un Pilote de tout ce qui est arivé à son vaisseus, jour par jour, & d'heure en heure. Il est ordinairement divisé par colomnes, & le Pilote y écrit par quel rumb de vent un vaisseau est porté chaque jour, par quel air de vent doit être sa route; quel changement arive durant chaque horloge; quelle est la latitude qu'il a trouvée par l'observation des hauteurs, quelle est la latitude donnée par le pointage de la carre; quel a été le siliage du vaisseau durant chaque quart; quelle est la longitude estimative donnée par le pointage; ensin ce qui est arivé de remarquable, comme lastencontre de quelque vaisseau, la vue de la terre, une tourmente, & pareilles choses.

POUTEREAUX, Journereaux, Jameraux, Journeaux. Kniel am de mileggers, Slossikuses, Die rijn Slemp-bouten genanns in de hoefers, final-inmonde-filiepin. Ce sont des pièces de bois courbes, qui étant mises en dehors de l'avant du vaisseau servent à soutenir l'éperon, & répondent d'une herpe à l'autre enbas. On les met parallèles, pour faire l'assemblage des herpes. Le porte-vergue est au-dessus.



JOUTTEREAUX de mât. Klampen.

Ce sont deux pièces de bois pareilles, que l'on coudau haut des mâts, de chaque côté, & qui servent à soutenir les barres de hune.

ISLE, Een Erlandt.

C'est une terre environnée d'eau de tous les côtés, comme l'Angleterre & l'E'cosse. Le Continent, à l'égard de l'Océan qui l'environne, pourroit bien passer pour une isse, s'il n'avoit trop d'étendué. Les isses étant dans un trop grand nombre, les Géographes les considérent par corps, c'est-àdire, par certains amas de plusieurs isses, qui ensemble passent sous un même nom, comme les isses Açores, les isles de Canarie, les isses du Capvert, les isses du Japon, les isses Philippines, & les isles de Salomon parmi le grand nombre desquelles on en compte dix-huit principales, dont quelques-unes ont trois cents lieues de tour, d'autres deux cents, d'autres cent, & quelques-unes cinquante. La plus grande des isles dont nous aions connoissance, est celle de Borneo, qui est justement sous la Ligne équipoxiale.

ISLET, Istot, Islotte. Een Eilandije.

C'est une très-petite ille.

ISLES du vent. Boven Eilanden, Eilanden te loef-waarts.

C'est ainsi que les gens de mer apellent les isles Antilles au continent de l'Amérique. Ce sont celles qui sont le plus vers l'Orient. On les nomme Isles du vent, par la raison que les vents regnent presque toujours de cette partie du monde. Rochesort dit que les Isles du vent sont, Tabago, la Grenade, Bekia, S. Vincent, la Barboude, Ste. Lucie, la Martinique, la Dominique Manigalante, les Saintes, la Désirade, la Guardeloupe, Antigo, Montserrat, la Barbade, la Redonde, Nieve, & S. Christoffe,

ISLES d'avau le vent, Isses de dessous le vent Eslanden te ly-waaris Ce sont celles qui sont oposées aux Isles du vent, & qui, par conséquent, sont plus à l'Ouest. Rochesort en compte neuf principales qui sont. S. Eustache, S. Barthelemi, Saba, S. Martin, Languille, Sombrére, Anega-

de, les Vierges, Ste. Croix.

ISSAS, Driffe. Kardeel, Val.

C'est une corde qui sert à hausser & à baisser une vergue, ou un pavillon; car les pavillons & chaque vergue du vaisseau ont leurs islas, ou drifses particulières. Voiez, Drisse.

Sff 2

ISSER.

908 ISSER. Hyfen, Opbyfen. C'est tirer en-haut. On dit , Isler les vergues, Isler les voiles, Isler le pavillon, pour dite, les faire monter en-haut, Voiez, Hiffer.

ISOP, on Islop. Hyr op.

Ce terme le dit par une espèce de commandement entre matelots, pour s'animer à hisser quelque chose. Si ce mot n'est pas emprunté du Flamand, il y a lieu au-moins de le conjecturer.

ISTHME. Lande-engie, Ern engie landes tuffeben truee zeën.

C'est une langue de terre qui joint deux terres, & qui sépare deux men.

ITAGUE, E'engue, Itacle, Itagle, Itaque, E'engle. De tous ces termes ceux d'Irague & E'rague sont le plus en usage dans les vauseaux de guerre François. Reep, Draai-reep.

C'est un cordage amarcé par le bout d'en-haut au milieu d'une vergue, contre les racages, & qui va passer par l'encornail, & par le bout d'en-bas il est amarré, à la drisse ou issas, pour faire couler la vergue le long du mât

ITAGUE, ou E'tague de la grandé vergue, Grande Itague. De grant, Dranticey.

IT AGUE de la vergue de grand hunier. De Reep van 't grante Mari-val.

ITAGUE de grand perroquet. De groote Bram-zeile-reep. ITAGUE de la vergue de miséne. De Fobbe-reep-of-drau-reep.

ITAGUE de la vergue de petit hunier. De Veer-mari-zeili-reep.

ITAGUE de perroquet de misene. De Voor-bram-ceile-reep,

ITAGUE de la vergue d'artimon. De Besams-resp.

C'est une itague simple.

ITAGUE de la vergue de perroquet de fougue. *De krais-zeils-reep*. ITAGUE de la vergue de livachère. De reep van de groote blinde. ITAGUE de perroquet de beaupré. De beven-blinde-reep.

FAUSSE Itaque. De burg van de draat-reep,

C'est une manœuvre qui est ordinairement frapée au côté gauche du sailfeau. & va passer par une poulie au derrière du mât de hune, & se vajoudre à la driffe du hunier par une poulie de palan. Son ufage est de servis à hisser le hunier, & par ocasion à soutenir le mât de hune.

ITAGUE de palan. Mantel, Staander, Voiez, Palan.

TUMELLER un mat. Een maft wangen.

C'est le fortifier par des jumelles,

JUMELLES, Gemelles, Gaburons, Clamps, Coftons, Wangen, Klamps aan d'eene zijde uitgebold, die een maft vervangen.

Ce sont de longues piéces de bois de sapin, qui sont arondies & creuses, & que l'on atache autour d'un mât avec des cordes, quand il est besoin de le renforcer.

HISSANT, Jufant, Ebe Eb, Ebbe, Vallend maater, Verloegende tij. C'est le reflux, ou le descendant de la marée. Le 14. de Juillet 1673, ily eur fur les côtes de Hollande un Justant de douze heures. Voiez, Ebe, & Flos-DEUX JUSSANS contre un flot. Twee Ebben tegen een vloedt.

C'est lors-que, dans une navigation, on a deux reflux contre un flux.

LE JUSSANT est à sa fiel. Hei sof breeke den hale,

LABOURER: Le vaisseau Laboure. Het schip macht 't waster vuil. C'est-à-dire qu'il passe par un lieu où il y a peu d'eau, oc qu'il y touche terre.

L'ANCRE Laboure. Het anker gant deur.

C'est-à-dire que l'ancre aiant été jettée dans un fond qui n'est pas bon pour ancrer, elle ne peut s'y tenir ferme. Voiez, Ancre, & Chasser.

LAC. Meer.

C'est un grand amas d'eaux douces, & le plus souvent dormentes, qui sont ensermées en quelque endroit, ce qui anve plus entre des montagnes qu'ailleurs.

LACERET, Petit tariére. Voiez, Tariére.

LAGON. Een Meir.

C'est un terme de Rélations. Il y a dans le le fond de cette dernière baie un lagon qui porte le nom de la baie, avec laquelle il avoit autresois communication. Et dont à-présent l'embouchure est barrée par le sable que l'impétuosité des lames y aporte. Ce lagon renserme trois isles, toutes trois proches de son embouchure: il aboutit par son autre extrémité dans la rivière de Vestaqua, qui se va rendre dans l'accul de la Nouvelle Espagne.

LAGUE. La Lague d'un vaisseau. Sog, Vaar-waater.

C'est l'endroit par où il passe,

VENIR dans la Lague d'un voisseau. In de sog van een ander schip avenden.
C'est quand après être venu à lui côté à travers, ou proue à son côté, on
revire & on vient dans ses eaux, & dans son sillage. Ondit fort bien, Revirer dans les eaux.

LAISSES & Relais. Americas, Americassing, Amspecting.

Ce sont les terres que la mer a laissées au rivage. Se qui s'asermissent pensi-

LAMANAGE. Het loodsen van een schip.

C'est le travail des mariniers qui conduisent les vaisseaux quand ils sortent

d'un port, ou quand ils y entrent.

LAMANEUR, Pilote Lamaneur, Locman. Loods-man, Loods-lusden. Ce sont les Pilotes qui résident dans les ports dont ils connoissent les entrées & les issues. Ils condustent les vaisseaux qui ont besoin d'y entrer, ou d'en fortir, & leur font éviter tous les dangers du parage. Il y a aussi des La-. maneurs pour les riviéres, & comme les banes y changent de place fort fouvent par la force des courans, il est très-nécessaire d'avoir de semblables guides. Ils ont un falaire réglé pour cela par l'Ordonnance qui les condamne à de grandes peines. É manque de favoir leur métier ils font échouer un vailleau. & s'ils le font par malice ils font punis de mort. Aucun ne pourra faire les fonctions de Lamaneur qu'il ne foit âgé de vingt-esse ans, & qu'il n'ait été éxaminé & reçu dans les formes requises par les Ordonnances. Voiez les Ordonnances de 1681, tit. 3. & de 1689 Le Lamaneur doit avoir connoissance & expérience des manœuvres & fabrique des vaiffeaux, enfemble des cours & matées, des bancs, courans, écueils & autres empêchemens qui peuvont rendre difficiles l'entrée & fortie des riviéres, ports, havres & lieux de son établissement. Le L'amaneur qui entreprend, étant lyre, de piloter un vailléau, doit être condanmé en cent fous SIT 3. d'amcn⊸ -

\$10

d'amende, & interdit pour un mois du pilotage. Il est libre aux Maitres & Capitaines de navires François & étrangers, de prendre tel Lamaneur que bon leur semblera pour entrer dans les ports & havres, sans que pour en fortir ils puissent être contrains de se servir de ceux qui les auront fait

PORTS & Havres du lieu de l'établissement d'un Lamaneur. Lords-mant-

SVAASET,

LAMES de la mer, Houles. Schoffels, Bauren, Zee-bauren, Zee-wanters,

Zee-golven, Holle derningen, Waater-golven.

Ce tont les flots ou les vagues de la mer, qu'elle pouffe les unes contre les autres quand elle est bien agitée. Il y a difficulté à débarquer, parce-que la mer tout le long de la côte forme sur le bord du rivage de grosses lames, qui pourroient remplir ou renverser les chaloupes, si elles s'y exposoient, de-là vient qu'elles mouillent un peu au large. Voiez, Houles.

LA LAME vient de l'avant, ou vient de l'arrière; La Lame prend le vaiffeatt par l'avant. De zee flast tegen 't febip van vooren aan , of van agteren

aan : De deining schiet van vooren, of van agteren.

C'est-à-dire que le vent pousse la vague devant le navire, ou derrière.

Voiez. Debout à la Lame,

LA LAME vient du large. De barren die komen nitter kee. Large,

LA LAME prend par le travers. De baaren flaan tegen het bart van 't fehip.

C'est-à-dire que la vague donne contre le côté du vaisseau.

ETRE pris de la Lame par le travers. Dwart-zeet leggen, Dwart m't wann leggen,

C'est quand le vaisseau est à l'ancre.

COURIR au-devant de la Lame. Voor zee loopen, Changer de bord pour cou-

rir au-devant de la Lame. Wenden em voer Lee le lespen.

Nous étions ocupez à enverguer une sivadière à la vergue de miséne, ann de courir au-devant de la lame dont le vaisseau étoit si travaillé, que les gros cloux fortant du bord se détachoient eux-mêmes.

NOUS reçûmes trois Lames qui remplirent nos pirogues. Wy kresgen drie

geen, waar van onge praeuwen vol waater rangen.

LA LAME est longue, la Lame est courte. Voiez Mer.

PRESENTER à la Lame, ou le cap à la Lame. Voiez, Présentet.

LAMPES d'habitacle. Kompai-lampen, Nagt-lampen.

Ce sont des vases où l'on met de l'huile avec de la méche pour éclairer, LAMPE. Cui de Lampe. Voicz, Cul

LAMPION. Een kleine lamp.

C'est un diminutif de lampe, duquel on se sert dans les lanternes lors-qu'on va dans les foutes aux poudres.

LANCES-1-feu. Vuur-schichten.

LANCER une manœuvre. Beleggen.

C'est amarrer une manœuvre, en la tournant autour d'un bois mis exprès pour cet ulage.


LANCER. Navire qui Lance babord, ou ffribord. Een fehip dat bakboord, of stuurboord giers.

Ccli

,

•

•



L A.

Cela fe dit d'un vaisseix qui au-lieu d'aller droit à sa route . Se jette d'un côté ou d'autre, soit que le Timonier gouverne mal, soit par quelque autre raison.

ON poussa toute la barre à l'autre bord, & par ce moien le navire lança.'
Men lier 'e reer van bet eene besed aan het ander leggen, waar deer let schep een

gur maakie.

C'ela se dit d'un vaisseau qui est à l'ancre.

LANCER, ou Mettre un navire à l'eau, Mettre un vaisseu à la mer. Ess schop nubasien, touten afteopen of afgann, to wanter of su't waster brengen, wan de werf op stroom haden, voiegen, les written, en aan 't glijen belpen, in 's

svaaier doen glijen.

"En relevant le vaisseau on y met des coîttes aux deux côtés pour l'arrêter; "on frote la quille & les coîttes d'oint, ou de suif, & l'on prépare tout pour "le lancer à l'eau. A cet éset on prend le belier, & l'on chasse les coins "qui sont sous la quille; on y atache aussi des cordes à l'avant, des deux côtés, & il y a des hommes qui les tirent; s'il en est besoin on met "des cries à l'arrière, contre l'étambord, aux deux côtés, asin-que le vaisseau ne tourne pas sur un côté, & quand les blocs & coins qui l'arrêtoient "ont éte chassez par le belier, on coupe les accores & étances du devant & " des côtes, & la corde de retenue qui est atachée à l'arrière, à un des " gonds du gouvernail & a un gros pieu qui est en terre.

"Des-que toutes ces choics sont en état, on fait de promits ésorts pour "faire couler le vaisseau: parce-que s'il demeuroit quelque tems sans apui, "êt suporté tout-entier par la quille seule, il pourroit soussir, ét recevoir "quelque incommodité. Que si, par quelque raison, l'on est obligé d'aten-, dre, il faut y remettre des étances. Tous les bois qu'on met sous le bâ-, timent, & sur lesquels il doit glisser doivent être mouillez, de-peur que

"le choc ne produite du feu.

Les Portugais mettent leurs vaisseaux sur le chantier tout-autrement que , les autres nations , car c'est l'arrière du vaisseau qui est en-bas & du , côré de l'eau, & qui y descend le premier ... Ils prétendent parce moiens

éviter divers inconveniens qui arivent dans le lancement.

"An bourg de Sardam, Cans la Nord-hollande, où il y a une très-grande , fabrique de vailleaux, on est obligé de les faire passer sur une digue, pour "les conduire à l'eau. Cette digue s'élève en talus des deux côtés, & est "bien pavée & frotée d'oint. On amarre deux cordes à l'étrave, en deux ... endroits. & autant à la quille. qui paffent par divers vindas, ou cabefsans, en chacun desquels il y a deux poulies, & trois rouets en chaquepoulie; étil y a vingt a trente hommes qui virent ces machines, & si l'on-, crant que le bâtiment ne recule, on le retient avec des cordes dont il est cintré à l'arrière. Mais il faut aussi qu'il soit bien apuié d'étances en-dedans, qui prennent fur la carlingue, & qui aillent donner contre les courbes, & cela de biais, & non-pas en ligne droite. Il faut auffi prendre se garde que les cordes dont il a été parlé, qui font dans la quille & dans l'épetrave, autour des chevilles de fer qu'on y a frapées, foient bien ferrées. contre l'étrave & courre la quille, & miles enforte qu'elles faffent leur Cefet à la fois oc conjointement, parce-que fins cela le vaisseau en pourroit. Toufue de l'incommodité. Il est diogéreux de fure passer les vaissemes

"fur cette digue par un tems bien fec., & quand on y est obligé il ne faut pas manquer d'oindre & humester le pont à rouleaux & le moulinet plusilicurs jours avant que de l'entreprendre. Les cabestans ne virent d'abord , que fort lentement, & jusques-à-ce que le vaisseu soit guindé au plus , haut, mais quand il y est, ot qu'il commence à prendre de la pente en-,, devant, on ne fauroit virer trop vite; de-peur-que s'il demeuroit amis somme suspendu fur ce haut, il ne lui en arrivat quelque facheux acci-

"Cette pratique de faire ainsi rouler des vailleaux assez loin sur terre, n'est "pas nouvelle, car on tient que Lifandre de Macedoine en faileit autrefon , passer d'un port à l'autre sur des rouleaux ; & Trajan fit charger sur andes chariots une flote qu'il avoit devant la ville de Nisibe, ou Nisibin, en "Mésopotamie, dans le Diarbech, & la fit transporter par terre jusques "A l'Euphrate. On lit encore d'autres histoires qui font mention de quel-, ques entreprises à peu-près semblables.

On voit ici à côté deux figures, l'une d'un vaisseau qu'on lance à l'em, & l'autre d'un vaisseau qui y a été lancé depuis peu, & à l'arrière duquel l'échafaut est déja placé. Cette dernière figure est la plus basic dans la planche. Dans l'une & dans l'autre on voit jusques à quel point la confe

truction d'un bâtiment est avancée lors-qu'on le met à l'eau.

LANGUE do voile. Geer, Tong,

C'est une cueille, ou une demie cueille de voile, étroite par le haut & lege par le bas, qui se trouve dans les côtés de plusieurs voiles. LANGUETTE, Messing.

C'est la partie qu'on a rendu la plus traince d'un paneste, ou d'une plus che, qui entre dans des ramures préparées pour la recevoir, quand-oufait des affemblages de menniferie.

LANIERE. Voiez, Droffe de racage.

LANTERNE claire. Een Lantaarn, Een open Lantaarn.

C'est une sorte d'utencile de verre, de corne, ou d'une autre chose trassparente, où l'on enferme la chandelle, de-peur-que le vent on la pluie ne l'éteigne. On la porte à la main pour s'éclairer en travaillant aux afiires du navire.

LANTERNES fourdese Dieve-lantearnen, Provoest-lantearnen, Toe-lantearnen , Krus dis-lons-lansaarnen.

LANTERNE à mitraille. Schrost-lantaurn,

C'est un bois rond concave en forme de boîte, que l'on remplit de missailes dont on arme ou charge un canon, lors-qu'on le veut tirer de près sur Pennemi.

LANTERNE à gargousses, Porte-gargousse. Keeker, Kardees-keeker, Kardoes-dosje.

C'est un étui de bois dans lequel on met les gargousses pour les porter su

"Il faut deux Lanternes, à gargousses par chaque pièce de canon Un Por-, te-gargousse pour un canon de dix-huit livres de bale doit être de vingt 3, &t un pouce de longueur, &t de six pouces & demi d'épasseur. Pour un "canon de douze livres de bale. il doit avoir dix-neuf pouces de longueur, 3, & cinq pouces & demi d'épailleur; & pour un canon de huit livres de "bale" L A

,,bale, dix-sept pouces & demi de longueur, & cinq pouces d'épaisseur. LANTERNE à poudre, Lanterne à charger. Voiez, Chargeoir.

"LANTIONE. Lautione.

"C'est une sorte de bâtiment de la Chine à seize rangs de rameurs, huit de , chaque côté. Les Lantiones aprochent assez des galéres de l'Europe. , ils sont sort-longs & bien-larges. Il y a six hommes à chaque rang. C'est ,, de ce bâtiment que les Corsaires de ces pais-là se servent le plus.

LARDER la bonnette. Voiez, Bonnette Lardée.

LARGE. Courir au Large, Se mettre au Large. In de rnime zee racken, De rnime zee kiefen, Dieper in zee loopen, 'i Zee-waaris in steeken

C'est s'éloigner de la côte, ou de quelque vaisseau. S'élever, ou tirer à la

mer fignific la même chofe.

AU LARGE. How of.

Cela se dit par la sentinelle pour empêcher une chaloupe, ou un autre bâtiment, d'aprocher du navire.

AU LARGE. Dieper in zee. C'est plus avant en mer.

NOUS étions environ vingt lieues au Large. Wy waaren omtrent twintig mijlen-

LA mer vient du Large. De baaren die komen nitter zee.

Cette manière de parler veut dire que les lames sont poussées du vent de la mer, & non pas de celui qui vient de terre

ATIRER l'ennemiaularge. De vyands in ruime zee stekken, 't Zee-waarts in lakken.

LA flore a pris le Large. De vloet is buiten gaats.

LARGE. Breedt.

"On construit un vaisseau plus large par l'avant que par l'arrière, parce"que s'il étoit plus large par l'arrière, il ne sentiroit pas assez son gouver"nail, & il feroit un trop large sillage, ce qui retarderoit son cours. Ou"tre vela un sillage large fait baisser l'eau, en-sorte qu'elle ne donne pres"que pas contre le gouvernail; & avec ce que cela empêche l'éset du gou"vernail, le vaisseau en est aussi beaucoup plus sujet à rouler vers l'arrière.
"C'est ordinairement à un tiers de la longueur d'un vaisseau, à prendre de
"l'étrave en allant vers l'arrière, qu'est sa plus grande largeur; & depuis
"cet endroit jusqu'à l'arrière qu'il va en rétreculant, le sillage se rétrecit
"aussi peu-à-peu, & l'eau tombant doucement donne une aire facile au
"vaisseau.

Que si l'on plaçoit la plus grande largeur du vaisseau plus vers l'avant, il ne couperoit pas assez l'eau: les expériences qu'on en a faites; ont établicette règle que la plus grande largeur d'un bâtiment doit être au tiers, de sa longueur, à prendre de l'avant. D'ailleurs on peut inférer, en faisant atention sur les poutres qu'on met floter, que pour rendre meilleur le silage d'un vaisseau il est bon qu'il ait de l'épaisseur à son avant. Les bâtimens qui sont trop larges, ne se portent pas bien à la mer, & roulent beaucoup. La raison en est, qu'étant durs & ne se maniant pas bien, ils résistent à la lame, qui les agute & les sait comme trembler par une espèce de lutte, au-lieu que les vaisseaux étroits se maniant facilement obéssisent à lame, & montent & descendent avec elle, sans rouler

Tte .boau-

114 L A.

"besucoup. On a pris garde que bien des mâts ont panché en bas, de fait "carguer de larges vailleaux, pendant-qu'il y avoit proche d'eux d'eutres "mâts de même melure, fur des bâtimens plus étroits, qui demeuroine "droits de fans pancher. Plus les vailleaux font longs, plus il faut qu'ils "foient larges par la proue, parce-que les vailleaux longs aisat plus d'aire, "les coups de mer de me plus rudement contre leur avant, à quoi un sevant foible de étroit « pourroit pas réfifier.

" Il y a des Charpentiers qui établissent que la largeur d'un vaissen en son " gros, doit être de la sixième partie de sa longuour de l'étrave à l'étambord,

"a prendre de dehors en dehors.

LARGEUR, du vaisseau de dedans en dedans. Binnen-breedte van ent schip, Histore binnen de buide. Voicz, Bouchain & Bau.

LARGEUR du vaifleau de déhors en dehors. Bauen-breedee. Voice, Bon-

chain.

LARGUE. Prendre le Largue, ou la Largue; Tenir le Largue. Dopor in cet flechen.

C'est prendre la haute mer. Ces vaisseux se sont mis à la langue de peur d'être jettez sur les côtes. C'est la même chose que Large. Voiez, large.

LARGUE. Aller vent Largue, ou de vent Largue. Rum-fehrer tentre. C'est pour dire qu'un varifesu a le vent par travers, 6t qu'il cingle à fa route fens que les boulines foient halées.

LARGUE. Vent Largue, Vent de quartier. Braedt mindt, Room windt, Roimfebour wendt, Bahflags wendt, Groeps-touws-wendt. Half wondt, Bahflags

koelte

On entend par ce mot de Vout Largue tous les airs de vent compris enté le vent de bouine & le demi-rumb qui aproche le plus du vent amére. Par éxemple, La route étant Queit, le vent d'Est sers le vent arnére, & les vents de Nord-nord-ouest et de Sud-fud-ouest les vents de boshue; ainfi tous les sutres airs de vent compris de part & d'autre dapuis et deux derniers vents, jusqu'à ceux d'Est-nord-ex, & d'Est-sud-est, seiont sous qu'on appellers vens inrgue, ou vent de quartier; cur on comptent spêrne sous le veux largue le vent de grasse boulesse. Le vent largue est le plus favorable de cous, pour faire avancer le dillage d'un vailleau, & vait guicux que vent arriére , lupolé qu'ils fount tous deux d'égale force. La ration est que le veux largue porte dans touxes les voiles , de forte qu'elles fervent toutes; mais lors-que le vent est en poupe les voiles de l'astrérederobent le vent aux voiles de l'avant, tellement que fi un vaisseu fait tros lieues par heure de vent largue, il n'en fers que deux et demie de vent en poupe, suposant toujours que le vent foit d'égale force : & selon la même suposition, il ne fera que deux lieues s'il est porté d'un vent de boubne, ou de côté. Notre Vaisseau avoit vent largue, failoit went largue. De vent largue toutes les voiles partens, ce qui ne se peut de vent arparce-qu'il faut alors mettre la grande voile fur les cargues pour

"que de vent ca poupe. LARGUER, ou Filer les mantauxres. Bet gran, Vieren, Longes, Scho-

"faire porter les voiles de l'avant. C'est par cette raison qu'un mallem

hen, Schene genen,

C'est les lacher lors-qu'elles sont halées. On dit, Largue l'écoute, ou File l'écoute, ce qui est la même chose. On dit aussi, Larguer le canot. Il faillet larguer les canots qui étoient à notre toue, pour mieux aller. Larguer les amarres.

LARGUE les cargues. Last vallen.

LARGUER. Vaisseau qui a Largué. Bekant komen. Een bekant schip.
C'est lors-que ses membres, ou ses bordages, se quittent les uns les autres, ou qu'il s'est ouvert par quelque endroit. Il faut aporter tous les soms possibles pour empêcher la pourriture du bois, & que rien ne largue.

LARGUER une amarre. Em tonso los manten.
C'est déracher une corde d'où elle est arachée.

LARGUER les écoutes. Schooten opgeven, vieren, leffen.

C'est les détacher pour leur donner plus de jeu, & à la voile aussi.

VAISSEAU qui a Largué. Een schip dat afgehonden beeft.

C'est-a-dire que ce vailleau s'est servi du vent pour fuir l'ocasion de combetre.

LASSER une voile. Amerigen.

C'est-à-dire, Saisir la voile à la vergue avec un quarantenier qui passe dans les yeux de pie, ce qui se fait lors-qu'on est surpris d'un gros vent, et qu'il n'y a point de garcettes aux ris.

LASTE. Laft.

C'est le nombre de deux tonneaux. Les vaisseaux Hollandois se mesurent ordinairement par lastes. On dit. Un vaisseau de cent-cinquante lastes, c'est-à-dire qu'il est de trois cents tonneaux. Laste est un terme général qui dans les pais du Nord se prend quelquesois pour la charge entière du vais-seau, & quelquesois pour un poids, ou pour une mesure particulière: mais cette mesure change non-seulement eu égard aux heux, mais même eu égard à la différence des marchandises, si-bien-que pour déterminer ce que contient un laste, il faut savoir dequel endroit & de quelle sorte de marchandise ou veut parlet.

LATINE. Voile Latine, Voile à oreille de liévre, Voile à tiers point. Em

Arre-hockig zeil.

Les Voiles Latines sont fréquentes sur la mer Méditerranée; elles sont en triangle, ou à tiers point; celles des galéres sont Voiles Latines. Voiez, Voile,

LATITUDE, Breedte.

C'est la distance comprise depuis un certain lieu jusqu'à la Ligne E'quinoxiale. Cette distance est toujours égale à la hauteur du Pole de l'horison
de ce môme lien. La Latitude est Septentrionale, lors-que le lieu est compris entre la Ligne & le Pole Arctique, que l'Etroile polaire fait discerner
aux Pilotes; & elle est Méridionale, quand le lieu est situé entre la Ligne
& le Pole Antarctique, que les Pilotes discernent par la Croisade, cette
latitude, ou distance, se compte par degrès, c'est-à-dire, par des arcs de
cercles qui ne passent jamais nonante degrès, ce qui est le quart du Cercle,

LATITUDE d'une E'toile. De breedre, of de veerherd van een fearre. C'est son éloignement de l'Éclipaque, en tirant vers l'un ou l'autre Pole

du zodiaque.

LATTES. Lattes à baux, Latten, Ribbetjes, Greeton.

Ce sont de perites pièces de bois fort minces, qu'on met entre les baux, Ttt 2 g16 L E.

les barrots & barrotins d'un vaisseau & qui servent de garnitures pour sous tenir le tillac. On confond quelquesous les noms de lattes & de barrotins.

Voiez, Barrotins

LATTES de Caillebotis. Latten, Grieten, Ribbeifes.

Ce font de petites planches resciées, dont on se sert pour couvrir les barrouns des callebotis, & qui enfont le treillis.

LATTES de gabarits. Latten, Centen, Zenten.

"Ce sont ces Lattes qui servent à sormer les saçons du vaisseu, qui prend "la rondeur qu'elles lui donnent dans leur tour. Elles sont sondes par l'avant, & dans les stûtes elles le sont aussi par l'arrière, en allant joindre "l'étambord Elles sont minces, & ovalles en tirant de l'avant vers le milieu du vaisseu, & quarrées au milieu. Entre les gabarits elles sont "soutenues par de petites lattes qui les traversent de haut en bas, & qui "sont posées dessus en-dehors ou en-dedans, selon qu'il est nécessaire pour "bien former les saçons, & l'on y en met autant qu'il faut, pour faire "rentrer ou sortir les lattes de gabarits, jusques à-ce qu'on voie que le "gabarit, ou les saçons, ou virures, parossient bien faites & bien-tournées. Le "nombre qu'on en met est différent, selon la diverse grandeur des vaisseux. "Il y en a huit, neuf, dix, ou onze, entre les gabords & la baloire. Dans "les petits bâtimens il les sait mettre bien plus près les unes des autres que "dans les grands, parce-que les virures sont plus courtes.

LATTER. Honges, of lattjes ensschen de planken leggen.

C'est mettre des pretits morceaux de bois, ou de latter, entre les planches, lors-qu'on les met en pile, afin d'empécher qu'elles ne se gâteut,

LAVER une pièce de bois. Een school van een stuk bonts afzangen.
C'est en ôter une dosse avec la seie pour l'équatrix, au-lieu d'en ôter avec la hache.

LAZARET. Het buis van gefendsheid, Lazweib.

On apelle Lazaret dans quelques villes maritimes de la Méditerranée, qui font habitées par les Chrétiens, une grande mailon bâtie hors de la ville, où les équipages qui viennent des lieux où l'on foupçonne que regne la pelle, font mis dans des logemens ifolez & féparez les uns des autres, pour y faire quarantaine.

LE

LEBESCHE, on Sud-oueft. Sand-west-words.

C'est le nom qu'on donne sur la Méditerranée au vent qui sousse entre le Couchant & le Mids, nommé sur l'Océan, Sud-ouest.

LEGE. Vaisseau qui fait un retour Lege. Een schip dat leeg wederem kom, Een hedig schip.

C'est un vaisseau qui revient sans charge. Si un vaisseau aiant été affreté allant & venant, est contraint de saire son retout lége, l'interêt du ressedement & le fret entier sons deus au Maitre.

LEGE. Vaisseau Lége Een ranch schip.

C'est un vanteau qui n'a pas assez de lest, ou qui est trop leger par quelque autre desaut, comme de construction, & qui, par conséquent, est trop haut sur l'eau. Quelques-uns disent aussi Liège.

LEST, ou Ballast Balles.

· C'est ce qui fert à faire entrer un vaisseur dans l'ean. & d. lui donner sa

L E.

juste pesanteur, & un contre-poids qui l'empêche de se renverser. Quand ondit Lest, sans rien ajouter, on entend seulement des pierres, du sable, ou quelque autre chose que l'on met à sond de cale. Il n'y a point de règle certaine ni de proportion assurée pour la quantité de lest qu'il faut à chaque vaisseau; car il ne s'ensuit pas qu'un bâtiment de huit cents tonneaux doive avoir le double du lest qu'on donne à un vaisseau de quatre cents. Il y a des vaisseaux à qui il en faut environ la moitié de leur charge, à quelques-uns le tiers, & il n'en saut que le quart à quelques autres; ce qui dépend de la construction du vaisseau. Ceux qui sont à plate varangue demandent plus de lest, & il en saut moins à ceux qui ont les varangues courtes & qui sont arondis par le sond, parce-que ces derniers ensoncent mieux dans l'eau qui les soutient davantage à-cause de cette rondeur. On dit Quintelage sur la Méditerranée. Voiez l'Ordonnance de 1681. Tit. 4.

BON LEST. Goedt Ballast.

C'est le lest de petits cailloux que l'on arange aisément. C'est ordinairement celui des vaisseaux de guerre: le fond de cale en est plus propre, &c il n'embarasse par les pompes comme fait quelquesois le lest de terre, ou de sable.

GROS LEST. Grof Balloft.

C'est le lest composé de très-grosses pierres & de quartiers de canons crevez. Ce lest a l'incommodité d'empêcher l'arrimage, & d'être difficile à remuer.

MAUVAIS LEST. Slegt Ballaft.

C'est celui qui peut fondre à fond de enle, comme du sel; ou encore le lest qui peut entrer dans les pompes & les engorger, ou boûcher, comme du sable, du gravier; & tout ce qui peut gâter l'arrimage, comme de grosses pierres & des quartiers de canon.

VIEUX LEST. Onde Ballaft.

C'est du lest qui a déja fait un voiage, ou une campagne. Il est fait défences a tous Capitaines & Maîtres de navires de jetter leur vieux lest dans les ports, canaux, bassins & rades, à peine de cinq cents livres d'amende pour la première fois, & de sasse & confiscation de leurs bâtimens, en cas de récidive, & aux délesteurs de le porter ailleurs que dans des heux à ce destinez, à peine de punition corporelle.

LEST LAVE', Gewasschen ballast,

C'est le lest qu'on lave après-qu'il a déja servi, pour s'en servir de nouveau. Ordinarement on met du lest neuf une sois en deux années.

VAISSEAU à qui l'on a donné beaucoup de Lest, afin-qu'il porte mieux ses voiles. Een schip, om zeil-voerens wil, diep geballast.

I.E LEST roule. De ballast school, rold van sijn plaats, raaks gaande.

VOILES à Lest, ou Prelatis. Poort-zeslen.

Ce sont de vieilles voiles qu'on étend sous les sabords, quand on embarque ou qu'on décharge le lest, de-peur-qu'il n'en tombe dans l'eau. Tous bâtimens embarquans ou déchargeans du lest, auront une voile qui tiendre aux bords tant du vaisseau que de la gabarre, à peine de cinquante livres d'amende solidaire, contre les Maîtres des navires & gabarres.

LEST, ou Laste. Last.

C'est le poids de quatre mille livres, ou de deux tonneaux, dans les vaisfeaux Hollandois. Voiez, Laste.

Tit 3.

LEST.

L E.

LEST, Loth, Grand Left, & Pour Left. Grien In Gine Laft. On aptile Grand Left en Suéde & en Mofcovic , le poids de doute buils ou petite tonneuex etroits. & le Petit Lest celui qui n'eft que de lix.

LESTAGE. Her sufebsettu van de bidiuft.

G'est l'emberquement du lest dans le navire. Jauger les bateaux & gibtrres fervant au lestage. Défentes sont faites aux Mastres & Patrons de gabarres & de bareaux lesteurs, de travaillet au lestage ou délestage pendant la muit. Tous les mariniers pourront être émploiet au lestage & délethage des vaiffeaux, avec les gens de l'équipage.

EBSTER. Ballaft insverpen, infebieren, Ballaffen, Verballufen. C'eft mettre du caillou, du fable, & autres chofes pefantes, au fond d'un vailleau, pour le faire tenir droit, de pour qu'il porte mieux les voiles. On dit, Emberquer & Décharger du left, auffi-bien que Lefter & Délefter.

LESTEURS. Gabarres & bateaux Leiteurs. Ballaft-febriten, Ce sont les bateaux qui servent à porter et raporter le lest.

PATRONS de gabarres, ou babeaux Lesteurs. Bailafers.

LETH. Voiez, Grand Left

LETH, on Last, ou Lest de harangs. Een last bacring.

On se sert de ces termes, pour signifier une certaine quantité de harage. L'Ordonnance règle combien il faut emploier de fel pour la falaifon de daque leth de harangs. Le Leth eft de dix mille milliers, chaque millier ell de dix centaines, & chaque cenquine ett de fix-vingts. En Hollande on compte par cent-douze tonnes, caques, ou bards pour un leth, & chaque tonne contient environ neuf cents harangs.

LETTRES de repréfailles, ou Lettres de marque. Brieves van schas-se-

healing.

Ce sont des Lettres que les Rois & Souverains acordent it leurs Sojets, en grande connoiffance de cause, pour reprendre sur les premiers biens apartenans à quelqu'un du pais ennemi, l'équivalent de ce qu'on leur sera enlevé violemment, de dont le Souverain ennemi ne leur aura point voils faire justice. Voiez le Titre X de l'Ordonnance de la marine de 1681.

LETTRE de Garde de marme. De Brief von een adelberft wagter tie un. C'est une Lettre de la Cour, adressée à l'Intendant du département, pour recevoir le Garde dans la compagnie.

LETTRES de Mer. Zes-brieven.

Ce sont des Patentes qu'on obtient pour naviguer. Aussi-tôt que les Cipitalnerdes varifeaux armez en guerre, le feront rendus maitres de quelque mavire, ils se faisiront des congés, passeports, lettres de mer, chanceparties, connorficmens, & de tous autres papiers conternant la charge & destination du vaisseau, ensemble des clefs des cofres, armoires, chas-bres, &c feront fermer les écoutilles, &t autres lieux où il y aura des muchandifes.

"Lors-que les vailleaux marchands veulent metere à la mer, les Capitai-"nes, ou Maîtres, prennent des Lettres de merdans le lieu du partement, , qui leur font délivrées par les Magistrats ou Directeurs du heu, afin-, qu'en cas de besoin ils puissent faire connoître d'où ils sont. 'Ces Lettes "contiennent le nom du Capitaine & le nom du vaisseau, sa capaciarté, quel en est, ou quels en sont les propriétaires en tout ou en paris; en 1005

Ltous lofquels falts doivent être afirmez par le ferment du Capitaine.

LETTRES de santé, Patentes de santé. Gesandt-prieuen.

"; Quand la peste infecte quelques païs, les navigateurs ne manquent "pas suffi de fe pourvoir de Lettres de fanté, dans lesquelles en enfrque "le nom du Capitaine & du maître, & le nom du vaisseau, d'où il est. le "lieu de sa destination, & en quoi consiste sa charge.

LEVANT, on Orient. O.f.

c'est la partie du monde qui est à l'Orient. Les navigateurs de l'Océan entendent aussi par le terme de Levant la mer Méditerrapée. On dit donc, Mer de Levant, L'escadre du Levant. L'escadre du Levant n'avoir pu joindre M. de Tourvalle lors-qu'il eut vingt & un gros vaisseaux brûlez à là Hogue. Ceux qui passent du Levant en Ponant. Quand on se sert du terme de Levant, on lui opose cesui de Ponant,

LEVANTINS, Ooftersche Volkeren, Oosterlingen. ceux qui font des pais du Levant. On apolle dans les ports de l'Océan . E'quipage Levantin celui qui est levé sur les ports de la Méditerranée. Les Levantins patient pour mauvais canoniers, & pour être peu propres à la fatigue. D'ailleurs ils sont très-agiles pour courir sur les vergues.

LEVER. Een sit-bank randtom een schuit.

Ce sont trois ou quatre aix atachez au-dessus du rez ou du fond d'un bateau, fur lefquels on peut s'affeoir.

LEVRE. Il y a de la Levée. De bearen die beginnen fig te verbeffen, of hel te

C'est-à dire que les vagues s'élèvens, & que la mer n'est pas unie.

LEVER, l'ancre. Voicz, Ancre.

LEVER l'ancre avec la chaloupe. 'I Anker met de boot opligten,

C'est lors qu'on envoie la chaloupe qui tire l'ancre par son orin, & qui la porte i bord.

LEVER. l'ancre d'affourché avec le navire. 't Tui-suker met het schip epligeen. C'est tors-qu'on file du cable de la große ancre qui est mouillée, & que l'on vire fur l'ancre d'affourché jusqu'à ce qu'elle foit à bord. Voiez, An-

LEVER une amarre, ou une manœuvre. Een tousu los maaken. C'est démarrer cette amarre, ou cette manœuvre. Ondit, Lève l'amure,. pour changer de bord; mais on ne dit pas, Lève l'écoute.

LEVER le lof. De loevert-halt lossen, en 's zeil, of de schoot-hourn opgesen. C'est démarrer le couer qui tient le point de la voile, de peter sur le cargue-

LEVE le lof de la grande voile, Lève. Les un loevert finife, en gift un filea-

verzai op.

C'est de cette sorte que l'on fait le commandement pour lever le grand lof. On dit, Lève le lof de misene, Lève, lors-qu'on commande pour là voile nommée Miléne.

LEVER la fourrure du cable. De kasbel ontkleeden. C'est ôter de dessus le cable la garniture de toile, on de corde, qu'on y avost mife pour la confervation.

TEVER, quelque chose à l'éguille de la bouffole. On 's kompes sien bos dets gen lands, of filip, was welet.

€°cf±

f20 L L

C'est voir avec la boussole à quel air de vent reste la chose observée.

LEVER lesterres. De kusten afterkenen, na dat sy baar opdoen, of see altsy ziju; Outwerp manken.

C'est en reconnoître la situation, & en saire une représentation éxacte sur

le papier.

LE'VE rame. Geroeit, 3s li geroeit.

C'est un commandement que l'on fait à un équipage de chaloupe, ou autre forte de bâtiment, afin-qu'on cesse de nager, & qu'on tienne les rames shors de l'eau.

LEVIER. Spank, Handt-Spank, Hevel.

C'est un instrument de bois ou de ser, par le moien duquel, on soulève de pesans sardeaux avec peu d'hommes. Quand le Levier est de ser on l'apelle Pince. Le Levier est la première des machines. Les rouës, les poulies, le tour, le cabestan, n'agissent que par la sorce du levier. Le coin n'est qu'un double levier. On doit considérer le levier comme une ligne droite qui a trois points principaux, savoir, celui où on veut poser le sardeau, qu'on veut mouvoir; celui de l'apui, qui est son centre sur leque il tourne, de que les artisans appellent Orguèil, de celui de la main, qui est la puissance qui meut le levier. La dissérente disposition de ces trois point, ou l'inégalité des distances, est ce qui lui donne la sorce qu'il déploie.

LEVIER à croc. Een boute Haak.

C'est un levier dont on se sert pour mouvoir sacilement les grosses pièces de bois. Le manche est de bois, & il y a un ser qui s'y emmanche & qui a le bour retourné comme un crochet. Voice, Renard.

L I,

LIAISON. Verbinding.

C'est l'assemblage de toutes les parties d'un vaisseau, par lequel elles s'entreriennent ensemble. Il faut que toutes les liaisons soient bien-faites.

LIE'GE, Korek, Kurcke

C'est un arbre toujours vert, & qui a une écorce fort épaisse laquelle set à soutenir les filets des pêcheurs, & quelquesois à faire des boulées pour les ancres. On s'en sert aussi à faire des tampons de canons, & des bondes pour les bariques.

LIENS. Similen.

Les hens dans une grue sont les bras qui apuïent l'arbre : ils sont au nombre de huit assemblez par le bas dans l'extrémité des raginaux, & par le haut contre l'arbre avec tenons & mortaises, avec abouts. Voiez, Grue, & Gruau.

LIEN de fer. Bengel.

C'est un morceau de fer meplat, qui est coudé, ou cintré : il sert à retenir une pièce de bois dans un assemblage de charpenterie.

LIEN du gouvernail. Bande, Bengel em de hop van 't reer.

C'est un-lien de fer, ou deux, qu'on met autour de la tête du gouvernail.

LIEUc. Een Myl.

C'est un espace de terre considéré dans sa longueur servant à mesurer le chemin & la distance d'un lieu à l'autre, & contenant plus ou moins, selon le différent usage des provinces & des pais. On se sert aussi de ce terme sut mer pour mesurer par estime, & les Lieuës sont différentes selon les ma-

tions.

L L' 521
tions. La plus commune mesure est d'une heure de chemin. Un degré du

Ciel répond à quinze lieues d'Allemagne sur terre, ét à vingt lieues de France, ét c'est par-là qu'on mesure les distances sur mer.

LIEURES Korven.

En terme de charpenterie, ce sont des piéces de bois courbes par un bour, qui servent à élever les bords d'un bateau soncet avec les clans. C'est comme les genoux dans les navires.

LIEURE, ou Saifine de beaupré, Wochage was de boegsproce.

Ce font plusieurs tours de corde qui tiennent l'aiguille de l'épéron avec le mât de beaupré.

LIEUTENANT Amiral, Een Leutenaat Admiraal.

37 C'est proprement le Vice-amiral Il y a dans les Provinces Unies un Lieu-38 tenant Amiral Général, & des Lieutenans Amiraux de chaque Collège, 38 aussi qu'on le voit sous le mot Amiral. Voiez aussi, Vice-amiral.

Les Lieutenans Amiraux, les Conseillers de l'Amirauté, ni aucun des mautres Oficiers & Supôts de l'Amirauté, ou Oficiers Généraux, Capitaimes, & autres Oficiers de guerre, ne peuvent armer des vaisseux en course, ni avoir part, directement ou indirectement, à ceux qui y sont envoiez, à-moins qu'ils n'en aient obtenu une permission expresse des Etats, Généraux.

LIEUTENANT Général des armées navales de France. Een Luisenans Generaal van de verlegs-vlooten in Vrankrijk, Een algemeene Stede-honder.

C'est un Oficier qui commande sous le Vice-amiral : il précéde les Chess d'escadre, & leur donne l'ordre qu'ils dittribuent ensuite aux Oficiers in-

férieurs. Voiez l'Ordonnance de 1689 Tit 1111-

LIEUTENANT de vaisseau Een Lantenant op een schop.

C'est le premier Oficier sous le Capitaine, en l'absence duquel il commande. Lors-qu'il est dans le port il doit assister réguliérement tous les jours aux écoles & éxercices qui y sont établis pour l'instruction des Oficiers, s'il n'en est dispensé; octous les mois aux conférences qui se doivent tenir chez le Commandant. Il doit être présent au radoub & carène, & rendre compte à son Capitaine de tout ce qui se passe. Il doit tenir un journal de sa navigation, oct embarquer à cet éset les instrumens nécessaires. Voiez la même Ordonnance, Tit. 12.

"C'est le Lieutenant qui conjointement avec le Maître, marque à chacun, des getts de l'équipage à quoi il doit s'emploier, en quel lieu il doit cou-

, cher, & où il doit placer fon cofre.

"il reçoit les ordres de la propre bouche du Capitaine, foit pour les posser lui-même, ou les éxécuter, ou pour les donner aux Oficiers inférieurs "afin-qu'ils les éxécutent. Hest charge du soin de conduire ceux qui vont "faire de l'eau, & de prendre garde à ce qui se passe aux repas des mate-"lots. C'est lui qui reçoit la commission d'alter faire les afaires les plus "importantes qui se présentent à durger hors le bord avec d'autres vais-"seaux en mer, ou à terre. C'est lui qui va faire les remontrances de la "part de l'équipage au Capitaine, lors-qu'il y a lieu. Il tient un régitre "du chemin que fait le vaisseu, & du pointage, & sur-tout il marque éxactement les choses qu'il a compassées, & dont il est couvenu avec le "Palote.

LIGNE

L I.

LIGNE Equinoxiale; La Ligne, l'Equateur, Linte, Life; Middel-life,

Evenaar, Nagi-evenaar, Aiguinoctiaal, Aignator.

La Ligne est un grand cercle que le Soleil décrit d'Orient en Occident : environ le 21, de Mars & le 21, de Septembre, dans une partie du ciel qui est également éloignée des deux poles. Cette Ligne est le terme d'où Pon commence à compter les latitudes, & fous la Ligne il n'y a aucune élévation de pole, car les poles y font toujours dans la circonférence de Phornton. On batile ceux qui pallent fous la Ligne la première fois. Voiez, Batême, & Equinoxial.

LIGNE, Streep, Regt streep, Ligie, Rif.

C'est la disposition des postes d'une armée mivale le jour d'un combat. L'avant-garde, le corpsile bataille, & l'arrière-garde se mettent sur une même ligne, quand les escadres, ou les divisions, sont unies. Cela se fait, autant que l'on peut, non-sculement pour conserver l'avantage du vent, & afin-que tous les vausseaux courent un même bord, mais parce-que s'ils écoient mis par files les uns derrière les autres, ceux qui ne seroient pomt au premier rang ne pourroient tirer leurs bordées fur les vaifleaux ememis, parce-qu'ils en feroient empêthez par les vaisseaux de leur parti. On die, Garder sa ligne, Venir à sa ligne, Se rendre sur sa ligne.

MARCHER en Ligne. In een regte linie zeilen.

C'est lors-qu'une armée navigue sur une même ligne, & que tous les rus-

feaux vont de fuite.

LES TROIS Escadres marcholent chacune en leur rang, & les divisions de chaque escadre austi, presque en droite Ligne. De drie esquadres zeildes ille in den rang van hun drie smaldrelen, byna als meen regte hine benevensmalbandetti. LIGNE, Voicz, Navire de Ligne.

LIGNE du fort. 's Hart van 't sebip.

C'est l'endroit du vaisseau où il est le plus gros. 🕟

LIGNE de l'eau M'aater-lijn.

C'est l'endroit du bordage ou l'esu se vient terminer, quand le bâtiment à fa charge, & qu'il fiore.

VAISSEAU percé d'un coup de canon à la Ligne d'eau, ou à fleur d'eau. Em

schip nevens het waaier geschooten.

METTRE le vaisseau à la bande pour le nétoier à la Ligne de l'eau, & lui donner enfuite les œuvres de marée. Een schip krengen, om ensièhen waar ende windt schoon te maaken, ende voort van de kimme tot de kiel tee.

 \mathbf{L} IGNE. $L\eta n$.

C'est un petit cordage. Les lignes, soit pour sonder, ou pour pluseurs mtres usages, sont ordinairement de trois cordons, & de trois à quatre fils à chaque cordon.

LIGNES d'amarrage, Steek-lynen, Stik-lignen.

Ce sont de petites cordes goldronnées, qui servent à amarrer d'autrercordes.

LIGNES defixfile, ou deneuf file &c. Lynen wan fee, of van fee draad, van negen draad.

LIGNES d'amarrage. Serienmen.

Ce sont les cordes qui servent à lier & atacher le cable dans l'argineau, & qui confurcent & allurent les hanliéres-&-les manceuvres,

LIGNES on Eguillettes. Ligh-ligum.

C'est pour lasser les bonnettes aux grandes voiles.

LIGNES pour pêcher du possion, de la morue &c. Lijnen, Suseren.

LIGNES de trelingage. Voiez, Marticles.

LIGNE de fonde. Een Lijn om te looten, Een Lood-lijn.

C'est une corde d'environ trois quarts de pouce de circonsérence, non goldronée, de cent à six-vingts brasses, à laquelle on atache un plomb, & qu'on fait descendre dans la mer pour en sonder le sond, lors-qu'on aproche des côtes. , Les plus longues Lignes de sonde ne sont que de deux cents brasses, , parce-que dès-qu'il y a plus de deux cents brasses de prosondeur, , il n'y a presque plus de sond, ou-bien il est trop difficile de le sonder. , La ligne est marquée à deux brasses, avec un petit cuir noir; & elle l'est , presque toujours aussi à la troissème brasse, mais avec cette différence , que le cuir est sendu ou déchiré. Au bout de cinq brasses elle est marquée , d'un petit morceau de quelque chose de blanc, comme d'étose. Au bout , de la septième brasse du y a un petit morceau de cuir rond, & au bout , de la quinzième brasse, un morceau de cuir blanc. Celui qui jette la son-, de est placé dans les grands porte-haubans, & lors-qu'il la jette on pousse , un peu la barre à ariver.

LIGNE courbe de l'éperon. De boog van 's galisen.

LIGNE. Lijn, Rigt-snoer.

C'est un cordeau ou petite corde avec laquelle on trace, & qu'on frote ordinairement de craie blanche, ou d'autre couleur, afin-que la marque en

demeure dans l'endroit où on l'aplique.

JETTER la Ligne pour enligner. De hin flaan, De hin smisten omte belijnen. C'est quand deux hommes tiennent par les deux bouts la ligne frotée de craie, & qu'ils la pincent & l'enlèvent par le milieu, pour la laisser tomber avec force sur la piéce de bois qui est dessous, afin-qu'elle la marque Quand on la fait un peu biaiser & aller en coté, cela s'apelle en Flamand, Winpperen. LIME de la mer. Merk van de zee, Moet van de zee.

C'est le nom que quelques-uns donnent à une certaine ligne qui paroîtau-

tour des cos, où la mer a laissé des herbes en se retirant.

LIME. Een Vol.

C'est un outil qui sert aux ouvriers qui travaillent sur les métaux, pour les polir, tailler, dégrossir, ou courber. Elle est faite d'acier trempé 66 incisé en forme de plusieurs petits fillons.

AND INTERNATIONAL PROPERTY.

LINGUET. Voiez, Elinguet, & Cabestan.

LIOUBE. Inkeep, Kluft.

C'est un terme de Charpentier de vaisseau, pour signifier l'entaille qu'il faut faire, sur ce qui est resté debout d'un mât rompu par la violence de la tempête, ou autrement, afin d'y enter un autre bout de mât qui le remette en son entier.

LION. Leensw.

C'étoit autrefois l'ornement le plus commun de la pointe de l'éperon, & aujourdhui c'est encore presque toujours un Lion qu'on y met en Hollen-

7 2 de

de, parce-que c'est un Lion qui est dans les armes de l'Etat. Mais parmi les autres nations on y met présentement des Sérénes, ou des figures humanes. Le terme général étoit Bestion. On disoit aussi Chapiteau, Voiez, Bestion., Pour un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long, de l'étrave à l'étam-

"bord, il faut un Lion de neuf pies de long, & de dix-neuf pouces d'épais, "hormis par-derrière, où il n'a qu'un pie d'épaisseur. La tête fait faille "de quatorze pouces en avant de la pointe de l'éperon, & s'élève de deux

"piés sept pouces au-dessus du bout de l'aiguille.

LISSES. Voiez, Centes.

LISSE de vibord, ou Carreau. Ranhout, Renhout, Stelhout, Ring-bord, Zee-hout.
C'est une préceinte un peu plus petite que les autres qui tient le vaisseur

tout-aurour par les hauts.

"La Lisse de vibord, qui est la plus haute ceinte du vaisseau, à l'embelle, "& qui est polie & rabatuë en quart de rond, à la manière des autres lisses, doit autant différer de la plus haute préceinte, en épaisseur, que "celle-ci différe de celle qui est au-dessous, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une dixième moins.

"Les Charpentiers qui ont marqué les proportions d'un vaisseau de cent, trente-quatre piés de long, donnent à la lisse de hourds huit pouces &
, dems de large, & trois pouces & dems d'épais, & la placent à neuf pou, ces de distance, ou de hauteur, au-dessus de la lisse de pont, à presdre
, en devant à huit piés de l'étrave. Son avance en-dehors, au delà des fermures, doit être de deux pouces & dems, & elle doit être poussée en
, quart de rondt à l'embelle, où elle est à cinq piés de hauteur au-des
, sus de la lisse de pont.

menominalization until a talkominitarioni un organistrativo de distribución de la cominación de la cominació

LISSE de pont, ou Seconde Lisse de vibord. Het bovenste barrighent ender ?

C'est la préceinte qui se trouve au niveau du tillac, ou haut pont.

LISSE dé hourdi, Barre d'arcasse, Grande Barre d'arcasse. Hek, Hek-talk, C'est une longue pièce de bois, qui est le dernier des baux de l'arrière. St qui sait l'assermissement de la poupe. Elle est aussi longue que le vaisseu est large, St sa longueur est à-peu-prés des deux tiers de celle du maitre-bau. Elle est posée par son milieu sur le haut de l'étambord, St par les bouts sur les estains, avec lesquels elle sorme ce demi-rond qui se voit à l'arné-

re, & auquel on donne le nom d'arcasse. Voicz, Barre d'arcasse.

3. La Lisse de hourds est un peu arquée en-dehors ou par le haut, & son
3. La Lisse de hourds est un peu arquée en-dehors ou par le haut, & son
3. La Lisse de hourds est un peu arquée en-dehors ou par le haut, & son
3. La Lisse de hourds est un peu arquée en-dehors ou par le haut, & son
3. La Lisse de hourds est son
3. La Lisse de hourds en la con
3. La Lisse de hourds est son
3. La Lisse de hourds est son
3. La Lisse de hourds est son
3. La Lisse d'arcasse. & son
3. La Lisse d'arcase. & son
3. La Lisse d'arcasse. & son
3.

L I.

"entrent, mais austi une liste ou frise, qui tombe sur les bordages, & qui

"Pour donner la longueur convenable à la Lisse de hourdi, il faut "prendre les deux tiers de la largeur du vassseau: & pour sa largeur, son "épasseur & son courbe, il faut prendre autant de pouces qu'elle a de "longueur. Quelques Charpentiers prennent pour sa longueur la largeur "du fond du bâtiment; & pour sa largeur, son épaisseur & son courbe, "l'épasseur de l'étrave en-dedans.

"D'autres lui donnent, par chaque dix piés de long qu'elle a, huit pou-,, cés d'arc, un pouce de large par chaque pié de long, & un peu moins ,, d'épais. D'autres encore lui donnent d'autres proportions aussi tirées de

" fa longueur.

Les Charpentiers qui ont réglé les proportions d'un vaisseau de cent-trentequatre piés de long, donnent à la Lisse de hourdi dix-neuf piés six pouces de long, un pié deux pouces & demi d'épais, un pié trois pouces & demi

de large, & un pié deux pouces d'are.

VOICI une Table des diverles longueurs que différens Maîtres donnent à la Liste de hourdi: surquoi il faut remarquer qu'autresois on les faisoit plus courtes qu'on ne les sait aujourdhui. & que celles qui sont marquées les plus courtes sont d'anciens vaisseaux. Entre celles qui sont les plus longues, l'Auteur marque qu'il a travaillé lui-même aux deux navires de 144. & 163, piés de long, & que les proportions de leurs deux listes ont été sort aprouvées, aussi-bien que tout le gabarit de ces vaisseaux.

Vailleau long de	Large de	La Liffe de hour- di lon- gue de	Large de	E'paide de	A d'ac,
80 85 90 93 101 113 132 144 154 155 160 168 170 170	21 — 0 — 24 — 0 — 24 — 0 — 35 — 0 — 36 — 2 — 36 — 0 — 39 — 0 — 36 — 0 — 36 — 0 — 36 — 0 — 36 — 0 — 36 — 0 — 36 — 0 — 36 — 0 — 0 — 39 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —	Piés, Ponces.	14	8	Ponces, 7 7 0 8 9 10 12 12 12 11 12 10 14
\$77'	383	- 130	-24	FR	10

Allonges de poupr, ou de trepot, prifes fur la Lisse de hourdi.

LISSE

LISSE

1	Piés, Pouce	r. P	iés, Pouces.		iés, Pouces.
	(11-6)		[12-0]		7-8
Longueur de la Lot- fe de bourds.	14-0	Longueur, ou hauteur des Allon- ges de poupe.	13-0	La diffan- ce de l'une à l'autre par le haut.	9-0
	14-0		16-0		8-0
	15-0		20-0		10-0
	20-0		17-0		11-6
	25-6		27-6		14-4
	27-0		26-0		\15-0



LISSE du Couronnement. Voiez, Barre.

LISSES. Regelingen, Richels, Riggels.

Ce sont de longues pièces de bois que l'on met en divers endroits, sur le bout des membres des côtes d'un vaissent, autant pour servir d'ornement que par nécessité.

"Il y a des Lusses en divers endroits d'un vaisseau. Les principales sont au , haut des acastillages à hauteur d'apui. Il y en a aussi sur les fronteaux , des deux gaillards.



LISSES de porte-haubans, Demoifelles. Latten van de rusten.
Ce sont de longues pièces de bois plates, que l'on fait regner le long des porte-haubans, & qui servent à tenir dans leurs places les chaînes de haubans.

LISSES de gabarits. Set-gangen, Set-planken, Centen.
C'est la baloire, les lattes, St toutes les planches qui sont emploiées pour modèles, St pour former les façons d'un vansseau.

LITS de marce. Harde stroomen die en sommige zee-streeken bevonden worden. Ce sont des courans rapides qui se trouvent en certains lieux de la mer.

LIT de rivière De gronde van cen river tusseben twee wallen.
C'est le canal, ou l'espace dans lequel coule une rivière entre les deux rivages. Voiez, Canal.

LIT du vent, on Lis. Etre au Lit du vent, ou Vent de houline, By de winds, ofte een streek of twee in 't zeil zeilen.

C'est cingler à six quarts de vent près du rumb d'où le vent vient.

LIVRE-à livre. Son veel sturvers van de guldens af C'est-à-dire, au sou la hyre. Par exemple; On dit que la perte du jet qui a été L O. 929

a été fait doit être portée par tout le reste de la cargaison livre-à-livre,

LOCMAN. Voiez, Lamaneur.

LOF. Loif.

C'est une moitié du vaisseau considéré par une ligne qui le diviseroit également de prouë à poupe, lassant une moitié à stribord du grand mât, & l'autre moitié à babord, & celle qui se trouve au vent s'apelle Lof.

ALLER an Lof. Loeven.

C'est aller auprès du vent.

TENIR le Lof, ou Se tenir au Lof. Los f honden, Hong by de windt zeilen? C'est-à-dire, Serrer le vent.

TENIR le Lot. Open bonden, Een febip open bouden.

C'est garder l'avantage du vent pour s'en servir à sriver sur un autre vaiffeau qu'on observe.

ETRE att Lof. De toef bobben, Te toevert leggen.

C'est-à-dire, Aprocher du vent.

LOF. AU LOF. Loef, Loef; How by de swindt ? Loef aan.

C'est un terme de commandement, pour faire mettre le gouvernail dételle forte qu'il fasse venir le vaisseau vers le los, c'est-à-dire vers le vent.

LOF POUR LOF. In 't wenden voor de windt omdraasjen.

C'est-virer vent arrière, en mettant au vent un côté du vaisseau au-lieu de l'autre côté.

LOF. De Loef-hals.

C'est le point d'une basse voile, qui est vers le vent. On dir, Lève le los de la grand voile, ou Lève le grand los. Voiez, Lever.

LOGE, KANNER.

C'est le nom qu'on donne aux apartemens de certains Oficiers insérieurs dans un vassseau. On die, Loge de l'Aumônier, Loge du Maître Canonier. On dit aussi, Logemens, Vertrekken. Régler la disposition des logemens des vailfeaux de chaque rang.

LOIER d'un matelot. Hunr-gelds, Soldy, Wedde.

C'est son paiement suivant la convention Sur peine de perte d'un mois de loier. L'Ordonnance dit aussi Louage Quand le matelot est loué au mois, on dit, Hunr op maundt-geldt; & quand c'est au voiage, on dit, Hunr op de ress.

LONGITUDE Lengte.

C'est la distance du Méridien d'un certain lieu jusqu'au premier Méridieni Cette distance se compte par les degrès de l'Equateur d'Occident en Orient, jusqu'à trois-cents soixante degrès, & on la marque dans les eartes par les Méridiens dont l'Equateur est coupé. Les Pilotes comptent ordinairement la longitude depuis le Méridien du port d'ou ils partent. On compte en France la longitude depuis le premier Méridien qui passe en l'isse de Fer l'une de Canaries. Les Espagnols ont mis ce premier Méridien aux isses des Asçores, & les Hollandois le sont passer par le Pic de Ténérisse, qui est la plus haute montagne du monde. De ce premier Méridien, comme d'un serme, on commence à compter la longitude en tirant vers l'Orient, de-sorte que plus un terme est Oriental au respect d'un autre, plus il y 2 de longi-

longetude. Jusqu'à présent l'Art de la navigation est impursait : à-cause qu'on n's pu trouver le secret d'assurer les longitudes terrestres; car le mouvement du Ciel qui le fait en vingt-quatre heures d'Orient en Occident, nelaifle aucun terme hixe d'où l'on puille commencer à compter la longitude. On connoit fur mer fi l'on avance vers l'Orient, ou vers l'Occident par les degres de longieude. Cette feience a été cherchée mutilement jusques-a-prélent. La France , l'Angleterre , & la Hollande ont proms de grandes recompences à celui qui trouveroit la véritable feience des longitudes. Il y a eu ci-devant des Aftronomes qui ont écrit du moin de trouver les longitudes par la Lune & par les éclipses de la Lune, Miss cette voie est incertaine, austi-bien que celle des pendules, dont le mouvement n'est pas affer éxact. Le plus seur moien dont se servent aujourdhus les Aftronomes pour trouver les longitudes, est par l'observation des éclipses des Satellites de Jupiter, qui l'ont très-fréquentes & très-nombreuses, parce-qu'il y en a plus de treize cents par an. Il y a des Pilotes qui se servent de deux ou trois horloges, ou poudriers de fible, ou-bien de quelques bonnes montres, & lors-qu'ils sortent d'un portilis observent quelle heure on y compte, &t le marquent sur leurs montres, qui par ce moien demeurent montées pour ce lieu-là : puis étant arivez dans quelque autre port, s'ils trouvent qu'il y foit midt, foit en presant buiteur, ou par quelque autre voie, ils verront alors par leurs montres s'ilelt aussi midi dans le lieu du partement, ét quand cette conformité se reneutre, le port où l'on est arivé & le lieu du parrement sont sous le mêmt Méridien , & ont la même longitude. Mais s'il est midi dans le port de l'arrivée, de que les montres marquent qu'il est seulement onze heures dans le lieu du partement, ce lieu du partement fera plus Oriental que le part de l'arivée, de leur longitude différera de quinze degrès qui répondent à une heure. Mais au-contraire, G lors-qu'il est midi dans le port de l'arive, yous trouvez par vos montres qu'il foit une heure dans le lieu du partement, le port de l'arivée fera plus Oriental, & aura quinze degrès de longitude plus que le lieu du partement. Ceux qui font des Journaux & des Rélations de leurs vouges, doivent bien spécifier en quel lieu ils possit leur premier Méridien, lors-qu'ils font mention des longitudes; carautittrement on n'y peut rien comprendre.

LONGUEUR d'un cable, Kasheli-lengre,

C'est à-dire, six-vinges brasses de long, qui est la plus grande longueur des elbles. Notre vaisse un aprocha du mole a la longueur d'un cable. Voiez, Cable.

LONGUEUR de l'étrave à l'étrambord De Lengte over fleven.

C'est la distance en ligne droite qu'il peut y avoir de l'un a l'autre. "La mesure d'un vaisseau se prend ordinairement depuis l'errave, en son "dehors, par le haut, jusques à l'etambord, aussi en son dehors, suis y "comprendre l'éperon, ni le revers d'areasse, ou aucune autre saille

LONGUEUR de la quille portant sur terre. De lengte van de hel; De

truchon ce qui porte sur les tins. On se serretten en l'est de parter de la confettruchon ce qui porte sur les tins. On se sert peu en Flamand, de cette expression si commune en François. La manière de parter de la longueur d'un vassieau, est de dire, De l'étrave à l'étambord, parce-que c'est aussi la manière de messure.

LO-

LOQUETS d'écoutilles. Grendels aan de lasken?

Ils servent à sermer les écoutilles, & il y en a aussi aux exbanes.

LOVER un cable, ou Rouer un cable. Een tonto, of knabel opschieten, C'est mettre un cable en rond en saçon de cerceau, asin de le tenir prêt à siler lors-qu'il faut mouiller. Les cables doivent toujours être lovez dans le vaisseau, car ils tiennent ainsi moins de place, & le Contre-maître doit avoir soin qu'ils soient bien secs lors-qu'on les met en-bas, & que l'eau qui entre dans le heu où ils sont lovez ne les touche pas. Pour cet éset on met quelques bois dessous, sur lesquels on les love, asin-qu'il y ait du passage pour l'eau, & que les cables n'y croupissent pas. Lover se dit plus des cables, & Rouer des manœuvres.

CABLE tout Lové, Manœuvre toute Rouec. Bogt, Tousy-bogt. LOVER une manœuvre. Een touwerk rondt-schieten, of opschieten.

C'est un vieux mot duquel on se sert peu, & l'on dit, Rouer une manœuvre. Voiez, Rouer.

LOUVE. Een vat wiens bedem niegestooten is.

C'est un band désoncé qu'on met sur l'une des écoutilles, dans les navires de Terre-neuve. C'est par ce band que passent et tombent les molués, lors-qu'elles sont habiliées.

LOUVIER, ou Louvoier. Laveeren, Boeg-kruisen, Waiffelen, 's Waater met

C'est courir au plus près du vent, tantôt à stribord, tantôt à babord, en portant quelque tems le cap d'un côté, puis revirant & le portant d'dn' autre côté, ce qui se pratique quand on a le vent contraire. & qu'on veut chicaner le vent & maintenir le vaisseau dans le parage où il est, asia de ne se pas éloigner de la route. Les Provençaux disent Bordeger & Carreger. Il n'y a point de bâtiment qui louvie mieux que la Hourque. Comme norre route étoit Nord, le vent se sit aussi Nord, & parce-qu'il n'est pas possible d'ailer debout au vent, il nous fallut louvier deux jours durant, & faire nos bordées Est & Ouest, pour nous maintenir avec le moins de dérive qu'il nous sut possible. Je sus quatre jours à louvier, ne pottant que les basses voiles carguées jusques à mi-mât, quelquesois même je n'en faisois déploier que quatre brasses.

LOUVOIER & petites bordées. Gieren, Met korte gangen leveeren. Voiez,

Bord, & Courir.

LOUVOIER sur onze pointes quand on va à la bouline, ou qu'on tient le lit du vent. Op elf streeken laveeren, als men by de swinde zeilt.

C'est conduire le vaisseau sur un air de vent, qui soit éloigné du vent de la route par un intervalle d'onze traits ou pointes de compas, en-sorte que cet air de vent s'aproche du lieu de la route par un intervalle de cinq traits de vent, ou de six, en comptant pour un trait celui sur lequel on navigue. Par éxemple; Si le lieu de la route est à l'Est, le vent d'Ouest sera le vent de la droite route; mais si le vent se fait Nord-est-quart-au-aord, ou-bien Sud-est-quart-au-sud, le vaisseau qui sera porté par l'un ou l'autre de ces deux vents, louvoiera sur onze pointes.

EN LOUVOIANT le vaisseau panche sur le côté. Met 't laveeren soo zeilt 't sebip op sijn buik, of op de zy,

LOXODROMIE, ou Courie oblique. Een davart koers,

Xxx

rgo - L U.

C'est une Science qui par un exteul géometrique, enseigne à faire sur mer une plus seure estime, ét un plus éxact pointage que celui des cartes manifics; de-sorte-qu'en donnant pour sondement du calcul les rumbs de la route, ét le chemin qu'a fait le vaisseau, on trouve en quel lieu il est arivé. Ce calcul se fait par des suputations distribuées en pluseurs colomnes, où l'on met en tête les rumbs de vent, la longitude, la latitude, ét le chemin qui a été fait par le vaisseau.

LOXODROMIQUE. Tables Loxodromiques, Streek-taafels.

On apelle Tables Loxodromiques, les Tables de la Loxodromie qui fervent à réloudre promtement & facilement les problèmes principaux de la navigation. Quand la route que fait un vaisseu, en suivant un des trentsdeux vents marquez sur la boussole, ne se fait pas en ligne droite, otte ligne est apellée Ligne Loxodromique. Cela arive toujours dans les grandes navigations, à-cause que les lignes des rumbs qui sont marquez sur la boussole, représentent les cercles verticaux dont elles sont les communes sertions avec l'horison. Le rumb que l'on prend, quand on part d'un certain lieu pour aller à un autre qui est un peu éloigné, & qui fait un angle avec la ligne méridienne du lieu d'où le vaisseau part, ne peut faire le même ungle avec la ligne méridienne de celui où l'on a dessein d'aller, quand celtra se trouve dans une distance considérable; de-sorte qu'en suivant le même vent marqué dans la boussole, il est impossible que l'on marche en ligne droite.

LUMIE'RE du cenon, Landigat.

C'est un trou par où le seu se communique dans la pièce.

NETOIER la Lumière d'un canon. Oproeden.

LUMIERES. Voicz, Anguillères. LUMIERE de pompe. Pempegat.

C'est l'ouverture qui est su côté de le pompe, & pur laquelle l'em for

LUNE. La Lune. De Maan.

C'est une Planette qui éclaire pendant la nuir, & qui est plus proche de la terre que toutes les autres. Son corps est sphérique, dense & opique, & n'a de lumière que celle qu'il reçoit du Soleil. On apelle Nouvelle Lanc, quand la Lune étant en conjonction avec le Soleil, & se rencontrant au même degré du zodiaque, ne nous fait voir aucune lumière, à-cause qu'elle n'est éclairée que du côté que nous ne voions pas. La Lune est pleine quand se trouvant opose au Soleil, dont elle est éloignée alors de cent-quatre-vingis degrès, qui sont la moitié du zodiaque, elle nous montre toute sa parte éclamée, & nous parost toute lumineuse. Elle fait le tour du zodiaque en vingisée jours, sept heures, quarante & une minute; & elle ne ratrapele soleil qu'en vingt neuf jours, douze heures, quarante minutes; mais elle se nous aparoit que vingt-six jours, & douze heures.

LUNETTE d'aproche, ou de longue vue. Verre-hiter.

C'est une sorte de lunette en forme de tutau, qui, à chaque bout, & quiquesois au milieu, a un verre, qui sert à faire voir les objets de son.

Il y en a qui ont quatre verres. On les apelle aussi Lunettes de Galilée,
Lunettes de Hollande, & Telescopes. Elles sont d'un grand usage sur mer.

LUSIN, Luzin Haufing.

Cal

M A:

C'est un menu cordage, un peu plus gros que celui que l'on apelle Merlin. On s'en sert à saire des ensiechures: on le fait de trois sils.

PAQUET de Liufin. Een bos-busfing.

ΜĂ.

MACHEMOURE. Krumelingen, Gehruimelt bescuys of broads.

C'eit le menu débris d'un biscuit égrené & réduit en miettes. Par un Réglement du Roi de France il est ordonné que le morceau de biscuit qui sera aussi gros qu'une noisette, ne sera pas réputé Machemoure, & qu'il sera délivré à l'équipage avoc le reste de seura portions.

MACHINE à mater. Een Onderlegger, Een Legter met een braan.

C'est une machine qui sert à poser les mâts dans les vaisseaux. On la place sur un ponton, & elle est faite-à-peu-près comme une gruë, ou comme un engin. En quelques endroits on ne se sert que d'un ponton avec un mât, un vindas, ou un cabestan, & des seps de drisse.

"Dans les ateliers de fabrique de mâts, on se sert d'une chévre commune "pour mâter les petits bâtimens; mais pour mâter les grands vaisseaux "on en a d'extraordinaires, qui ont sept, dix, & quatorze palmes d'épaisseur.

"Voiez, Chévre. Pour mâter en mer, où l'on n'a point dechévre, on fait "une autre machine de deux pièces de bois qu'on fait croiler vers le haut, "& elles s'apellent en Flamand, Koppel, Een koppel maken.

MACLES, ou Macques. Rombuss-wift geschoorene hijnen.

Ce sont des cordes qui traversent, & qui étant ridées en losange sent une figure de Mailles.

MADIERS. Balk-planken.

Ce sont de grosses planches épaisses de cinq ou six pouces.

MAESTRAL, ou Nord-ouest. Noord-oost-swinds.

On apelle Maestral dans la Méditerranée, une sorte de vent nommé Nordonest dans la Marine du Ponant. Ce vent, qu'on apelle autrement Galliego, sousse entre l'Occident & le Septentrion, & est oposé à Siroco, qui est Sud-est sur l'Océan. Ce terme est Provençal.

MAESTRALISER. 't Afworken van de kompar-naalde naar 't Noord-soft.
C'est-quand le bout de l'aiguille aimantée se retire du Nord vers le Nordouest, c'est-à-dire, vers l'Occident, ce qui fait apeller Variation Occidentale. On dit alors sur la Méditerranée que la boussole Maestralise, àcause que le rumb de vent qui est entre le Septention & l'Occident, est
nomme Maestral, & par les Italiens Maestro.

MAGASIN général. Een generaal zee-magazijn, Een generaal ammonitie-

butt, Tutg-hutt.

Le Magazan général d'un arcenal de marine est, en France, celui où se distribuent les choses nécessaires pous les armemens des vaisseaux du Roi.

MAGAZIN particulier. Een byzander zee-magazijn, of Het snig-hust van een byfonder febip.

C'est celui qui renserme les agrès & les apparaux d'un vaisseau seulement.

MAGASIN de provisions, ou de victurelles. Voorrante-hun.

MAGASINS. Vaartuigen waar in scheeps-beboeften worden in voorraadt omtrent een ourlogs-vlast bewaars.

Ce sont des bâtimens où il y a des municions de réserve, qui suivent une

armée navale.

NOUS

M A.

NOUS AVIONS deux flutes pour servir de Magasin. Wy hadden twee beheeft. fluiten , of twee fluiten dienende tot proviant en ammonitée schepen.

MAHONNE. Een Makon,

C'est une sorte de galéasse dont les Turcs se servent. Elle est plus petite & moins forte que les galéasses de Venise. Voiez , Galéasse.

MAI. Voicz, May. MAIGRE. Une pièce de boistrop Maigre. Een fink bonts, dat te dan is; Een mager, of te ligt bout.

Les Charpentiers difent qu'un morceau de bois est trop maigre, pour dire qu'on en a trop ôté en le taillant. & qu'il laife du vuide à l'endroit qu'il doit remplir, comme lors-qu'un tenon ne remplit pas la mortaife.

EAU MAIGRE. Manger wanter, Slegt swanter. Voiez, Eau.


MAILLE. Stikken en fluitels van 't bonnet.

C'est un menu cordage, ou ligne, qui fait plusieurs boucles au haut d'une bonnette, & qui fert à la joindre à la voile.

MAILLES, Wijdie insschen de inhouten in , Perken en vakken. Ce sont les distances qu'il y a entre les membres d'un vaisseau.

MAIL de bois, Maillet. Een houte Haumer, Een Sley.

C'est une espèce de marteau de bois qui a deux têtes. Les Charpentiersen ont de gros & de médiocres.



MAILLET Gres Maillet, on Mailloche. Beuk-haumer, Maskabil. C'est celui dont on se sert pour l'ouvrage le plus fort et le plus rude.



MAILLET de Calfas. Klavasts-hamer. Moskavil, Klowwer, Breenwers-hav-

C'est un mail emmanche fort court, & qui sert pour calfater. Il a la maése sort longue & menuë, avec une mortaite à jour de chaque côté. Ses têtes sont reliées de cercles de fer.

MAIN-



MAIN-AVANT. Hije voor de bande,

C'est une espéce de commandement, pour faire passer alternativement les mains des travailleurs l'une devant l'autre, en tirant une longue corde, ce qui avance le travail.

MAIN-AVANT. Monter Main-avant. Voor-febeen kummen.

C'est monter sans échelle, monter aux hunes le long des manoruvres sans ensléchures, mais seulement par adresse de mains & de jambes.

MAIN-CHAUDE. Iouer à la Main-chaude, Handije-klap, Handije-plak, Handi-

je-klap geven.

C'est un divertissement des gens de l'équipage, qui se mettent dix ou douze ensemble, & l'un d'eux est pris au sort : celui-là se panche, & apuïant sa tête dans le giron d'un autre matelot qui est assis, il tient sur le dos une de ses mains ouverte, sur laquelle chacun des compagnons vient, l'un après l'autre, fraper avec le plat de sa main, de toute sa sorce; & cela dure jusques-a-ce qu'il ait deviné qui l'a frapé, & alors celui-la se met à la place du premier. Il n'en sort guére qui n'aient la main bien-chaude par les coups qu'ils ont reçus.

MAIN. Een ysere vorksken,

C'est une espéce de petite sourche de ser, dont on se sert à tenis le sil de car-

MAJOR. Em Majoor.

C'est un Officier qui a soin de faire assembler, à l'heure acoutumée, les soldats gardiens, pour monter la garde, & il doit être toujours présent lorsqu'elle est relevée, pour indiquer les postes. Il doit visiter, une sois le jour, les corps-de-garde, & rendre compte de tout au Commandant. Voicz l'Ordonnance de 1689.

MAITRE des ports. Haaven-meefter.

On apelle ainfi l'Oficier qui est commis pour lever les impositions & traites foraines dans les ports de mer.

MAITRES des ports. Hauven-meesters.

"Ce sont des inspecteurs qui prennent soin des ports , d'v entretenir la pro-,, sondeur nécessaire, les estacades, & les quais , & d'y faire ranger les vaisseaux,

"afin-qu'ils ne se puissent causer de desordres les uns aux autres.

L'Ordonnance de 1689, parle aussi des Mastres entretenus dans lesports, qui ont inspection sur le travail d'escoulades de gardiens & matelots, aux garnitures, carènes & autres ouvrages. Ils sont aussi tenus de veiller à la conservation & amarrage des vaisseaux, &c.

MAITRES des ponts & pertuis. Een Bengge-meefter en Binnen-loods.

Cé

.434

Ce sont ceux qui résident sur les rivières . St qui ont soin de faire puffer les boreaux dans les paffages difficiles.

MAITRE de vailleau, ou Capitaine, apellé fur la Méditerranée Patron.

C'eff un Oficier marinier qui commande tout l'équipage & toute la manœuvre, & qui est chargé de tout le détait du bâtiment, mois il a l'ent particuliérement sur la manieuvre du grand mât & de l'artimon. Autrefois les Maîtres de chaque vailleau du Roi y tenoient taverne de vin, d'emde-vie . Se de tabae , ce qui leur est aujourdhui défendu pout empêcher l'e-

quipage d'y confumer les gages, ou fa folde, & les hardes.

Aucun ne peut être reçu Capitune, Maltre ou Patron de navire, qu'il n'ag mayigé pendant cinq ans , & n'ait été éxamine publiquement fur le fat de la novigation. & trouvé capable par deux anciens Maîtres, en prefeice des Oficiers de l'Amiraute, & du Professeur en hydrographie s'il yeur. Il apartient au Maître d'un vaisseau marchand de choifir de louer les Pilete . Contre-mattre . Matelots & Compagnons ; ce qu'il doit néumnous fure de concert avec les propriétaires, lors-qu'il est dans le heu de feut demeure. Il est responsable de toutes les marchandises chargées dans son bitiment, dont il est tenu de rendre compte sur le pié des connoissement. Il est tenu d'être en personne dans son bâtiment sors-qu'il sort de quelque port, havre, ou rivière. Il peut, par l'avia des Pilote & Contre-milit. Entre donner la cale, mettre à la boucle, & punir d'autres semblables punn les matelots mutins, ivrognes de desobéusans dec. Lors-qu'on fait des songes de long cours il doit affembler chaque jour, à l'heure de midi, dessetes les fois qu'il est nécessaire, les Pilote, Contre-maître, & autres qu'il juge experts su fait de la navigation ; & conférer avec eux fur les histoire prifes . les routes futes & a faire . & sur leur eftime. Il ne peut abusdonner fon bâtiment pendant le vouge, pour quelque danger que ce fut, fina l'avis des principaux Oficiers de matelots, de en ce cas il est tens de fauver avec lui l'argent. Et ce qu'il peut des marchandifes plus précesses de son chargement. Si le Maitre fait fausse route, commet quelque lasem, foufre qu'il en foit fait dans fon bord, ou donne frauduleufement ha à l'altération ou confication des marchandifes, ou du varifesu, il doit être puni corporellement &c. Voiex, l'Ordonnance de 1681 liv. 2. tit. I A l'égard des navires de guerre, il est défendu par l'Ordonnance de 1619. aux Oficiers des Sièges de l'Amirauté, de recevoir aucura Maîtres, Piloto, & Pilotes lamaneurs, qu'ils ne foient àgez de vingt-einq ans , & qu'ils n'aimt fait deux campagnes de trou mois chacune, au-moins, fur les railleaux du Roi , outre les cinq années de navigation qu'il faut que les Maitres nest faite, ainsi qu'il a été dit ci-dessis. Les Maîtres doivent affister à la - tarène, prendre fom de l'arrimage de affiette, être préfens su magnis pour prendre leur premiére garniture. & pour recevoir le rechange, dost ils doivent donner un inventaire figné de leur main au Capitaine. Enfaisse énecuter les commandemens qui leur sont donnez pour la manceuvre, ils ne doivent point y mettre la main, mais objerver le travail des matches, afin d'infiruire ceux qui manquent par ignorance . 🐉 chitier ceux qui 🕬 font pas leur devoir par pareile.

n Le rang du Maitre vient après celui du Lieutenant. C'est un Oficer

M A:

qui doit avoir soin du vaissenu & de tout ce qui est dedans, dequoi il est maisse chargé, pour distribuer ce qu'il faut à chacun. Il doit prendre soin de faire bien nétoier le navire; de le faire laver, de le faire suisver e braier par de goldronner, avoir l'ocil sur tous les agrès; & faire mettre chaque chose en sa place. Il doit, de même-que le Lieutenant, prendre garde comment se fait le quart, & si le Timonier ne mange point son fable, à quel air de vent on court, & quel est le présige du tems; faire son estime, & la donner au Pilote, pour découvrir en quel lieu l'on est, Mais à l'égard de l'estime, on laisse souvent le Pilote seul chargé de la sesaire, & de la communiquer au Mastre & aux Hauts Oficiers. Voiez la Lieutenant.

Les Maitres des vasseaux marchands sont obligez de faire servir à manger 🔐 trois fois de jour aux équipages, & de leur donner du bruvage bien-con-" ditioné. Ils doivent faire garder une bonne discipline à leurs gens , leur "lire la parole de Dieu. & faire des priéres en leur présence, sans per-"mettre qu'on joue, ou qu'on jure, ni qu'on fasse du bruit, de-peur de "troubler le Timonier. Els doivent tenir conseil & prendre avis dans le "besoin & dans le danger, faire de leur côté leur pointage, & diffinbuer "bien les quarts, tant pour la nuit que pour le jour. Si le vaisseau est char-"gé de goldron, de bru, ou de fel, le Maitre doit prendre un foin pertieculier des pompes, d'où dépend quelquefou la sonfervation du bâtiment ... sa de que sont en danger d'étre engorgées de miles hors d'état de service per ces fortes de marchandifes, dont une partie fond & coule facilement. En revenant des pais froids un Maître ne fauroit regarder de trop-près à "l'état de son vausseu, pour decouvrir s'il n'y a point de voiet d'eau qui , foient bouchées par de la glace, qui se fondant lors-qu'on vienz dans un climat plus chaud, larde la voie d'eau ouverte, & l'augmente même. , ot met ainfi le batiment en danger de pétit. Un Maitre expérimenté ,, fait toujours enforte que l'arrimage & l'affiette du vailleau foient comme il safaut, & que le pont soit dégage, afin de pouvoir commodément manier le canon, en cas de besoin. Quoi-que le Maître aix-pouvoir sur les gem-"de l'équipage, et qu'il puise les châtier jusques à un certain point, il ne peut néammoins passer jusques sun peines afflictives, muis lors-que quelqu'un les a mentées il peut le livrer aux Capitaines des nevires de guerre, s'il en rencontre for la route, ou-bien il le lat à son retour. ps D'ailleurs il ne lui est pas permis de faire plus de mauvais traitement à " ses gens, qu'il est permis a un Maitre d'en faire a son valet, ou domespique, c'est-a-dire que cela ne peut aller qu'à donner un souffer.

MATTRE d'équipage, ou Maître entretenu dans le port. Beforder des fabreps :

crest un Oficier mannier choss entre les plus expérimentés, &t établi dans elus des arfenal. Ann d'avoir soin de toutes les choses qui regardent l'equipement. l'armement &t le desarmement des vasileaux, tant pour les agréer, garnir de armer, que pour les mettre à l'eau, les caréner, &t pour ce qui sert à les amarrer et tenir en seureté dans le port. Il fait disposentes exbestant &t manceuvres nécessaires pour mettre les vasileaux à l'eau; de est chargé du soin de préparer leurs amarres. Et de les saire amarres dans le port. Voiez l'Ordonnance de 1689.

حته الله

M A: **3**36 .

"L'ofice & la fonction d'un Maître d'équipage est proprement de pourvoir ples navires de guerre de tout ce dont ils ont besoin ; d'avoir inspection "fur l'achat, fur la construction ot sur l'équipement, afin-que l'Etat foit "bien fervi en toutes cet chofes , & qu'il ne fe paile rien qui ne foit jufte, tint dans le paiement des ouvriers, que dans l'emploi de leurs journées. C'es salui qui a la garde des matériaux , du canon , des menues armes , & de tous les apparaux & autres chofes nécessaires pour l'armement des navires "de guerre, ot qui a foin de tenir le tout en bon état. Et pret quandil le "faut. Il doit répondre de la délivrance qu'il en fait , & généralement il ndoit prendre foin de tout or qui regarde les armemens de mer.

C'est lui qui cherche, qui engage, & qui fait aller les batimenidetrass. port dont on a besoin pour transporter des soldats, ou des munition. , ou pour quelque expédition particulière : il en fait le marché & en pue sele fret. C'est lui qui en fait les vivres, s'il en est besoin, selon les ordres , que chacun des Maîtres d'équipage en reçoit du Collège sous lequel à "eft.

MAITRE de quai. Kaai-meefter.

C'est un Oficier de ville qui fait les fonctions de Capitaine de port dans un havre. Il doit veiller à tout ce qui concerne la police des quais ports & havres, empêcher que de nuit on ne fasse du seu dans les navires, birques ot bateaux; indiquer les lieux propres pour chaufer les bâtimess, goudronner les cordages, travailler aux radoubs & calfats, & pour lefter 🗞 délefter les variféaux. El doit faire pofer & entretenir les fanaux , les baldes, tonnes & boilées, aux endroits nécellaires; viliter une fois le mois; & tottes les fois qu'il y sura eu tempête, les pallages ordinaires des vailleies, pour reconnoître si les fonds n'ont point changé; couper, en cas de nécessité, les amarres que les Maitres, ou autres, étant dans les vaisseux resustrent de larguer ôcc.

MAITRE de hache, ou Maître Charpentier de vailleau. Opper-schapetin-

merman, Bijl, Bulye, Bonw-meefter. Voicz, Charpentier. MAITRE de grave. Meefter des grave.

C'est celui qui ordonne aux échasaux, ex qui a soin de faire sécher le poifon en Terre-neuve.

MAITRE-VALET. Besteller,

C'est un homme de l'équipage, qui a soin de distribuer les provisions de bouche: l'écoutille où il se poste est entre le grand mat & l'artimon.

"C'est le Maitre-valet qui met les vivres entre les mains du Cuisinier, & alon l'ordre qu'il en réçoit du Capitaine ; & il distribué le bruvage sux matelots. Dans les navires de guerre Hollandois le Capitaine reçoit de . l'Etat sept sous par tête pour la première cinquantaine d'hommes dont ils 🐅 font montez ; fix fous 8t demi par tête pour la feconde cinquantaige, & mix fous pour tout le reste, moiennant quoi ils les doivent nour mais "dans les vaisseaux marchands les affréteurs & chargeurs font les vivres pour "leurs équipages.

Le foin des vivres est commis au Maître-valet : il est obligé de prendre ngurde à ce qu'ils ne se corrompent pas, & d'avertir les Hauts Oficiers du waisseau de l'état où ils sont, afin-que si l'on craint d'en avoir faute, ou "diminue les rations peu-à-peu., & qu'on ne fost pes contraint de le faire

"tout-d'un-coup: il en fait la diffribution en présence du Lieutenant; "il a un Aide, ou Affiftant, qu'on apelle Maitre-valet d'ean, qui fait une partie de les fonctions, lors-qu'il ne peut tout faire.

MAITRE-VALET d'eau, Second Maître-valet. Bottebers-mant, Wanter-

C'est celui qui a soin de la distribution de l'eau douce, qu'on porte dans un vaisseau. Il est l'Aide du Maître-valer,

MAITRE Mâteur. De Opper-mast-setter.

Il affifte à la vifite & recepte des mâts, a foin de leur confervation, qu'ils sbient toujours assujettis sous l'eau salée dans les sosses, & qu'ils ne demenrent pas exposez à la pluie & au soleil. Il fait servir les arbres du Nord aux beaupres & mats de hune, & autre mature d'une feule pièce. Il fait faire les hunes, barres & chouquets, des grandeurs & proportions qu'ils doivent être, &c.

MAITRE Canonier. Konstaapel.

C'est un des principaux Oficiers mariniers, & celui qui commande sur toute l'artillerie du vaisseau.

SECOND MAITRE Canonier. Konstaapels-maat.

Le Second Maître Canonier a les mêmes fonctions que le premier, en fon absence,

MAITRE de chaloupe. Sloep-meester.

C'est un Oficier marinier qui conduit la chaloupe, & qui a en sa garde tous les agrès: il la fait embarquer, débarquer, & apareiller, & il empêche que les matelots ne s'en écartent lors-qu'ils vont à terre.

MAL de Mer. Zee-fiekte.

C'est un bondissement d'estomac qui fait aller par-haut & par-bas ceux qui n'ont pas encore pris l'habitude de la mer.

ETRE Malade de la mer. Zee-fiek zijn.

MAL de terre. Schent-buik.

C'est le Scorbut. Voiez, Scorbut, & Chirurgien. MALEBESTE, Malebête, ou Petarasse. Klammaje-yser.

C'est une espèce de hache à marteau, dont le côté du taillant est fait comme un calfat double. On s'en fert à poufier l'étoupe dans les grandes coutunres. Voicz, Petarafle.

MALES & Fémelles. Voiez, Masses.

MALINE, Vol zee, Hoog-swaater.

On apelle ainsi sur mer un tems de grande marée, qui arive toujours au plein & au défaut de la Lune,

DEFAUT de Maline. Voiez, Morte-eau.

MAL-SAIN. Côte Mal-faine. Een vuile huft, gevaarlijk om de quaade grou-

den, ongefondt.

C'est quand le fond n'est pas net, & qu'il y a du danger. C'est une petite ille mal-saine à aprocher. Les environs sont mal-sains à-cause des roches fréquentes qui y font.

MAMMELON d'un gond. Dum.

C'est le bout du gond qui sort pour entrer dans la penture ou repli de la barre de fer. Voiez, Ferrure de gouvernail.

MANCHE à cau, ou Manche pour l'eau. Waster-lang, Lange mammiering. Ç⁵¢ſŁ Y y y

M

638 C'est un long tuiau de cuir, fait en manière de manche ouverte par les deux vaisseau jusques aux fûtailles qui sont rangées dans le fond de cale. On s'en ' fert aussi dans le même fond de cale pour faire passer l'eau, ou les liqueurs, d'une fûtaille dans l'autre. On aplique pour cela une des ouvertures de la manche sur la sutaille vuide, & l'autre ouverture sur celle qui est pleme, & où l'on a mis une pompe qui fait monter l'eau. On se sert de ce move pour conserver l'arrimage & l'assette, ou l'estive d'un vaussau, en remplissant les fûtailles vuides, où il faut que le vaisseau soit plus chargé. MANCHE de pompe. Mammiering.

C'est une longue manche de toile goldronnée, qui étant clouée à la ponpe, reçost l'eau qu'on en fait fortir, & la porte jusque hors le vaisseau.



MANCHE. Een kanaal, Een engte zees.

C'est une longueur de mer entre deux terres. Il y a des endroits dont l'on dit Manche plus particuliérement que des autres, comme la Manche Brtannique, la Manche de Bristol.

MANE'AGE. Den arbeid van laaden of loffen met de handi,

C'est une sorte de travail des matelots, qu'on apelle ainsi à-cause qu'il se fait avec les mains. C'est la charge & décharge qu'ils sont obligez de sur des planches, du merrein, du possion tant vert que sec, sans qu'ils en puifent demander aucun falaire au Marchand.

MANGER du fable. De glaasen van de Man te roer eer sy nit zijn omkeeren. Avoir mangé du lable. Cela le dit d'un Timonier qui étant au gouvernail a secoué le sable de l'horloge pour le faire passer plus promtement, ou qui a tourné l'horloge, quoi-que le fable ne fût pas tout passé.

REGARDER, si le Timonier ne Mange, point son sable. Lesten dat de glusen wel gekeert worden.

MANGER. La L'une a Mangé, ou-bien La Lune Mangera. De man fal de zvolken verdrijven.

C'est-à-dire que la Lune diffipera les nueges dont on parle. Cette manière de parler n'est que du commun des matelots, mais pour tant fort en usage.

MANGER. Etre Mangé pas la mer. Deur-rijden, Gieren, Onder-doorrijden.

C'est-à-dire que la mer étant extrêmement agitée entre par les hauts dans le navire, foit étant à l'ancre, foit étant sous voiles. La mer nous mangeoit.

MANIVELLE. Handi-vat.

C'est un manche replié deux fois à angles droits, qui est d'ordinaire au bout de la broche de l'effieu d'une machine pour la faire tourner.

MANIVELLE d'une meule à émoudre. Krak.

MA-

M A

120

MANIVELLE de gouvernail. Kolderstok, Kanter-stok, Kalder-stok, C'est la pièce de bois que le Timonier tient à la main qui fait jouer le gouvernail. Voiez, Manuelle.

MANNE. Korf, Broods-korf.

C'est une espèce de corbeille qui sere à divers usages dans les vaissemes.

MANOEUVRES. Tonwerk, Loopende en staande wande.

Ce mot signifie toutes les cordes qui servent à gouverner les vergues, les voiles & l'ancrage, & à tenir les mâts dans leur affiette. Il y a des gens qui ne sont pas d'avis que les cables & les hapsières swent comprises sous le mot de manœuvres, & qui soutiennent que ce mot de manœuvre est afecté au funin qui sert dans le vaisseau, & non-pas à celui qui sert au-de-hors, comme la hansière & le cable. Durant ce gros tems notre mât d'avant se rompit, & généralement toute les manœuvres surent en desordre.

MANOEUVRES courantes, ou coulantes, & Manœuvres dormantes. Het

loopende en staande wandt.

Les premières sont celles qui passent sur les poulies, comme les bras, les boulines, & autres servant a manœuvrer le vasseau à tout moment. Les Manœuvres dormantes sont les cordages sixes, comme l'étague, les haubans, les galaubans, les étais, & autres qui ne passent point par des poulies, ou qui ne se manœuvrent que rarement.

MANOEUVRES hautes. Tonwerk dat boven de ree bestiert svordt.

Ce sont les manœuvres qui se sont de dessus les hunes & les vergues, & de dessus des cordages.

MANOEUVRES hasses. Tonwerk dat boven 't verdek bestiert wordt.

Ce sont celles qui se peuvent faire de dessus le pont

MANOEUVRES à queue de rat. Touven met cen katte-staart.

Ce sont celles qui vont en ammuant, & qui vers le bout sont moins garnies de cordons, que le reste du cordage

MANOEUVRES majors. Swaar Tonwerk,

Ce font les gros cordages, tels que sont les cables, les haussières, l'étai, les grêlms, & autres.

MENUES Manœuvres. Klein Touswerk.

Ce sont les petites cordes qui servent à manœuvrer tant les vergues que les voiles : les bras, les cargues & les boulmes, sont de ce nombre.

PAUSSES Manceuvres. Loofe Tonsven.

Ce sont celles qu'on met lors-qu'on se prépare à un combat, or qu'on fair servir quand les autres sont coupées.

MANOEUVRE trop roide, ou trop halée. Een al te strak Tensu.

MANOEUVRE qui ne fait rien, ou Manœuvre en bande. Een los Touro?
C'est une corde qui n'étant ni tenué, ni amarrée, ne travaille pas.

MANOEUVRES passées à contre. Touwerk du voor been gehault swordt, Ce sont celles qui sont passées de l'armére du vasseau à l'avant, comme celles du mât d'artimon.

MANOEUVRES passées à tour. Touwerk dat agter been gehault wordt. Ce sont les manœuvres passées de l'avant du vasseau à l'arriére, comme les cordages du grand mât & ceux des mâts de beaupré & de miséne.

MANOEUVRE qui apelle de loin. Voiez, Apelle.

MANOEUVRE. Werk, Scheeps-werk.

Yyy 2

C'est

C'est le service des matelots, & l'usage qu'on fait de tous les cordages) Leurs matelots n'entendoient pas si-bien la manœuvre que les nôtres. Norre équipage ne pouvoit plus faire de manœuvre.

MANOEUVRE fine. Een behendig zwerk.

C'est quand on a fait tout-d'un-coup ce qu'il y avoit de plus avantageux à faire.

MANOEUVRE hardie. Een flout werk.

C'est quand on a entrepris une manœuvre périlleuse & difficile.

GROSSES MANOEUVRES. Een siwaar werk.

C'est l'embarquement des cables, des canons, & enfin tout ce qui reguide le gros travail comme celui de mettre les ancres où elles doivent être placées,

MANOEUVRE tottue. Het neemen van een gnaade streek, Verzeilt zijn.

MAUVAISE, ou Méchante Manœuvre. Een verkeers scheeps-werk,

C'est quand on ne commande pas la manœuvre nécessaire, ou qu'on ne la fait pas bien.

MANOEUVRES. Des Monœuvres d'arelier & de port qui travaillent à la groffe peine, qu'on nomme Panerins à Rochefort. Siensvers, Tfinnsvers, Chanwers. Voiez, Ouvriers,

MANOEUVRER. Scheeps-swerk doen.

C'est travailler aux manœuvres, ou cordages, les gouverner, & faire agir les vergues & les voiles d'un vaisseau. Les ennemis ont perdu trois vaisseaux faute de gens pour les manœuvrer.

L'E'QUIPAGE refusa de Manœuvrer. 's Folk weigerde de handt aan 't wak

te flaan,

MANOEUVRER les voiles. De zeilen bestieren , regeuren , opsehieben.

IL NE restoit pas assez de monde pour Manceuvrer les voiles. Deur wei se

veel volk niet over, dat het sijn zeilen kost gebruiken.

ILS SE prêtérent tous deux le côté pendant sept horloges, sans Manœuvret , les voiles, & ne cessant pas de s'envoier leurs bordées, & de faire seu de leur mousqueterie. Sy bleven elkanderen, sonder zeil ie reppen, omitrent seven glaafen, op zijde leggen, fonder opbonden op elkander febretende met gefehnt 🛎 musquetten.

MANOEUVRIER. Een bevaaren man, en feer ervaaren in scheeps-werk C'est un Oficier, ou autre, qui est intelligent dans toutes les choses qui regardent la manœuvre d'un vaisséau. M. de Ruiter & M. du Quesne ont

palle pour les meilleurs manceuvriers qui fussent au monde.

MANQUER. Une manœuvre qui a Manqué. Een touw dat los geworden, of gebrooken ss.

Cela fe dit d'une manœuvre qui a largué, ou lâché, ou qui s'est rompue.

MANTEAUX de porte. Twee beive-deuren,


Ce sont les deux pièces d'une porte qui s'ouvre des deux côtés, comme il y en a sux chambres & aux dunettes des vaiffeaux.


MANTELETS, ou Contre-Sabords. Peorten.

Ce sont les fenêtres qui ferment les sabords: ils sont atachez par le haut& battent fur le feuillet du bas: ils doivent être bien doublez, & clouez fort ferré en lozange. La doublure en doit être un peu plus mince que le delfus. ,, On les peint ordinarement de rouge en-dedans. On fait de fauxmantelets, ou de faux-fabords peints de blane, à quelques vaiffeaux ma-

M' A.

chands , afin de les faire paroître plus en état de défence. Voici la figure
d'un Mantelet & de sa doublure.





MANTURES. Deiningen, Zeen, Worpen waaters.

Ce sont des coups de mer & l'agitation des houles. Voiez, Houles, La-

mes, & Coups de mer.

MANUELLE du gouvernail. Kolder-stok, Kanter-stok, Kalder-stok.

C'est une barre de bois que le Timonier tient à la main pour gouverner le vansseau. Il y a une boucle de fer qui la joint à la barre du gouvernail, ce qui fait jouer le gouvernail. Elle est aussi quelquesois nommée la Barre. Voiez, Barre.

"La Manuelle du gouvernail, doit être à-peu-près de la longueur d'un tiers "de la largeur du vaisseau, 8t avoir un pouce d'épaisseur au bout qui joint "la barre, par chaque deux piés qu'elle a de longueur; mais elle ne doit "avoir que la moitié de cette même épaisseur par le bout d'en-haut.

"La Manuelle d'un vaisseau de cent-trente-quatre piés, doit avoir neuf piés "de long, & être ronde, ou quarrée, par le dessus, selon le sentiment de "quelques Charpentiers.

MANUELLE, Manivelle, ou Barre de Gouvernail, dans les petits bâti-

mens ou il n'y a point de timon, Helm-flok,

MAPPEMONDE. Een Wereldt-kaart, Een algemeene Wereldt-kaart.

C'est la description ou délinéation de la figure du Monde, sur un plan, ou dans une carte. Elle est comprise en deux cercles, qui sont les deux hémisphères, & dont l'un contient le Monde ancien, & l'autre le nouveau Monde.

MAQUILLEUR. Een schuts met een ruim, of beun, om makercel te vangen, en levendig te honden.

C'est un bateau de simple tillac, dont on se sert pour la pêche du maquereau.

MARAIS SALANS. Soute moeraffen, Soute landen.

Ce sont de certains endroits près des côtes de la mer, où l'on met de l'esu Y y y 3 our M A

faite poir faire le fei. Les marais se représentent dans les cartes par de petites ondes mélangées de quelques points & herbeges.

MARANDER. Vaisseau qui se Marande. Ean schop dat swel un fijn roer luisters. C'est-à-dire que ce vaisseau gouverne bien. Ce terme est bus, & peu d'autres gens s'en servent que ceux des côtes de la Manche.

MARCHEPIE'. Pantd-bju, Hengit, Paarde, Paarel-bju, Peers.

C'est un cordage, ou des confages avec des nœuds, qui sont sous les vergues, & sur lesquels les matelots posent les piés lors-qu'ils prement ou larguent les ris des voiles, lors-qu'ils les ferlent ou les désertent, & lorsqu'ils veulent mettre ou ôter les boute-hors.

MARCHEPIE'. Pad, Jangers-pad.

On apelle aussi Marchepie, dans les bords des rivières, l'espace qu'on laisse libre de la largeur de trois toises, afin-que les bateaux puissent remonter facilement.

MARCHER dans les eaux d'un autre vausseu. In 's sog, osse in bet mouter que em auder schop vausen.

C'est faire même route que lui, passer incontinent après lui où il a passe.

C'est faire même route que sui, passer incontinent après sui où il à pass. Voiez, Eau,

MARCHER en colomne. Voicz, Colomne.

MARE'AGE. Een huur van scheeps-lieden om eene vragt.

C'est une manière de louer des matelots pour tout un voisge, quel qu'il puisse être, même plus long qu'on ne le projette, ce toujours pour le même prix, au-lieu que d'ordinaire les matelots louez au voisge, sont plus puts quand le voisge est plus long qu'il n'a été proposé.

MARE'E, ou Flux & Reflux. Ty, Guy.

C'est un mouvement de la mer qui se fait sentir deux sois le jour, les eux modrant pendant six heures, & s'en retournant pendant six autres heures, ce qu'elles sont encore de la même sorte pendant les douze autres heures, en sorte que ce mouvement réitéré s'achève en vingt-quatre heures & quarante-huit minutes. Chaque mois les marées augmentent vers la nouvelle & la pleme Lune, & elles ont leurs basses eaux, ou leur diminution, vers le premier & le dernier quartier, c'est-à-dire, environ le huitième & le vingt & unième jour de la Lune. Elles ont leur mouvement besucoup plus considérable aux nouvelles & aux plemes Lunes de Mars & de Septembre, tems des équinoxes, que dans toutes les autres Lunes: & au-contra-re, la mer ne resoule jamais plus sensiblement, & n'a son restux plus grand que dans les nouvelles & les plemes Lunes de Juin & de Décembre, tems des solstices, & particulièrement au solssitee d'hiver qui arive en Décembre.

MORTES MAREES. Long waster, Doode-waster, als bet in vergafi.

Co font les bosses marées.

BONNE MARE'E. Lustes-streemende waater.

MAREES qui portent su vent. Winde-wastes ty.
C'est-à-dire que ces marées vont contre le vent.

LAMAREE oft haute. De whede it boog, 's Is hoog waster.

MARE'E qui soutient. Stroom aun ly.

La Marée nous soutient est une expression qui se dit d'un vaisseu qui sifant route au plus près du vent, et aiant le courant de la marée savorable, se trouve soutenu par la marée contre les lames que pousse le vent, en-sorte que le vansseau va plus facilement où il veut aller.

VENT ET MAREE, Marée qui finit le vent. Ly-waeres ty, Voor de minde

en voor de stroom.

C'est quand on a le vent & le courant de l'eau faverable,

AVOIR LA MARE'E pour foi. Vauren voor freem, voor de freem of, met

ALLER contre vent & Marée. Togen de windt en strome opstoppen.

PORT propre pour entrer & fortir de toutes Marées. Em hassem, of gat, daar men in-of-nu-zeilen valle unden kan,

Cela se dit d'un lieu où l'on peut entrer & d'où l'on peut sortir en quelque état que foit la mer. C'est-à-dire qu'il y ait maline, ou non.

LA MAREE n'est encore montée que d'un quart. 's it nog maar sen vieren-

deel vloedis. De vloedt is even deorgobrooken.

On dit, La marée n'est encore montée que d'un quart, & il ne faut sortie de ce port qu'à demie-marée, afin-que dans le tems que la mer se retire on puisse découvrir un banc qui git par le travers du port.

MAREE de douze heures. Een vloede van twaaif nuren.

Ce sont des marées Nord & Sud, c'est-à-dire, des marées dont les havres. les rades, ou les terres, sont en oposition avec la Lune, lors-qu'elle passe par cet air de vent. L'on s'explique de la même manière à l'égard des autres airs de vent, en augmentant de 48. minutes, allant du Nord à l'Est. & du Sud à l'Oüest.

MARE'E & Contre-marée. Wanty.

Ce sont deux marées qui se rencontrent, en venant chacune d'un côté, & qui forment fouvent des courans rapides & dangereux, qu'on apelle des Ras.

CHANGEMENT ou retout de Marée. Weer-17.

C'est un nouveau flux.

Voiez, E'taler. ETALER les Marées OEUVRES de Marée. Voiez, OEuvres.

MARGUERITES. Een staande-wandt-knoop, Een schildt-knoop.

Ce sont de certains nœuds que l'on fait sur une manœuvre, pour agir avec plus de force.

MARIN. Zees, 's Geen nut de zee komt, of tot de zee dient. C'est ce qui vient de la mer, ou qui apartient à la mer.

MARIN. Avoir le pié Marin. Zee-handen-en-voeten bebben ; Zee-schoenen

C'est être acoutumé à naviguer; aimer la navigation; être durei à l'air 🗞 aux fatigues de la mer. Voiez, Pié.

MARINE, Mer. Zee.

GENS de Marine, Zee-luiden, Zee-volk, Vaarend-volk,

MARINE. La Marine. De Zee-konst-en-manschap , De ervaarentheid van de zee-vaart, of in de zee-vaart,

MARINE. La Marine. Het liebaum van zer-volk.

C'est le corps qui compose la Marine.

OFICIERS de Marine. Amptelingen ter zee, Zee-officiers.

Ce font les Oficiers du corps de la Marine.

NOU-

M A:

NOUVELLE MARINE. Oficiers de la Nouvelle Marine. Nieuwe Zerofficiers.

Ce sont ceux qui sont entrez dans le corps de la Marine avec commission

du Roi de France.

VIEILLE MARINE. Onde Zee-officiers.

Ce sont les Oficiers qui ont eu leurs premières commissions de M. de Vandôme & de Beaufort.

MARINE, Navigation. Zec-vaset, Schip-paart, Scheep-vaart,

ENTENDRE bien la Marine. De zee-vaart wel verftaan. Voiez, BonMa-

MARINIER. Een Scheepeling, Een Vaarend-man, Een Vaarend-gefel, En Zee-man.

C'est un homme qui va à la mer, & qui sert à la conduite, ou à la manœuvre d'un vaisseau. Autresois on a dit Matonier.

OFICIERS MARINIERS. Voicz, Oficiers.

BON MARINIER. Een regt-schaapen zee-man, Een wind-en-weer-wijt zetman, Een bevaaren man

TOUS les gens de notre équipage sont bons Mariniers. Dans is sen nigelesses volk van zee-lus aan boord.

MARINIER. Een schnitzvoerder.

Ce terme se dit aussi en particulier de ceux qui conduisent les grands bateaux sur les rivières.

MARITIME. Aan de zee gelegen.

On apelle places Maritimes, celles qui sont situées sur le bord de la mer.

FORCES MARITIMES. Zee-magi. Les forces Maritimes d'un Etat.

L'ART MARITIME. Voicz, Marine, La Marine.

EXPLOITS MARITIMES. Zee-deaden.

MARNOIS. Bateaux Marnois. Schusten die op de rivser Marne vaaren.

Ce font des bateaux de médiocre grandeur, qui viennent de Brie & de Champagne jusqu'à Paris, sur la Marne & sur la Seine. Il y en a qui sont longs de douze toises, & larges de seize piés en fond, & qui ont le hord haut de quatre piés.

MARQUES. Merken; Kends-teckens.

On apelle Marques de certaines connoissances qui sont à terre, comme montagnes, clochers, moulins à vent, arbres &c. qui servent aux Pilotes à reconnoître les dangers &c les passes.

MARQUES. Tonnen en Baaken.

Ce sont les tonnes & les balises qu'on met en mer pour faire aussi reconnoître les banes, les dangers & les passes.

METTRE des Marques. Betonnen, Baakenen.

MARSILIANE. Een Marsshaan, Een soort van een Venetiaans vaaring.
C'est un bâtiment à poupe quarrée, dont se servent les Vénitiens pour néviguer dans le golfe de Venise, & le long des côtes de Dalmatie. Il a le devant fort gros, & porte jusqu'à quatre mâts. Les petites Marsilianes n'ont point d'artimon, & les plus grandes ont quatre mâts, & portent quatorze à quinze mille quintaux, ce qui est environ sept cents tonneaux.

MARTEAU d'arbalestrille. 'I Kruss, of Kruss-bout, of Schnif van een grands-bout.
C'est

M

C'eft un traversier de l'arbalète, ou baton de Jacob. Les marteaux sont des pièces de bois plates, & qui ont de longueur trois, fix, neuf, & douze pouces. Elles sont percées d'un trou quarré par le milieu, afin d'y passer la fléche de l'arbalère. A l'un des bouts de ces marteaux est placée une pinnule qui fait trouver l'horison qu'on apelle sensible. L'autre marteau fert à faire ombre, quand on veut prendre la hauteur du Soleil. Les denx-ou trois premiers marteaux s'apellent aussi Curfeurs, & ceux qui les nomment sinfi, donnent au petit marteau, simplement le nom de Marteau. Voiez, Arbalête.

GRAND MARTEAU d'arbalestrille. Het eerste kruu, Eerste sehurf.

C'est le marteau dont on se sert lors-que le Soleil n'est pas éloignéde votre

MOIEN MARTEAU. 's Tweede kens.

C'est celui qui sert lors-qu'on n'est ni trop près du Soleil, ni trop loin des

TROISIEME MARTEAU, 's Derde kenis

Il y a des arbalètes qui n'ont que trois marteaux, le grand, le moien, & le petit; & il y en a aussi qui out quaire marteaux. PETIT MARTEAU. Orizondi-brait, het Orizondije,

C'est celui duquel on se sere lors-qu'on est éloigné du Soleil.

MARTEAU de pompe. Een Laamertje met klougven,

C'est un marteau tout de fer, & de moienne grosseur, où il y a un tireclou au bout du manche, comme aussi à l'un des côtés de la tête.

MARTEAU Ees Haamer.

C'est un instrument de ser qui sert à battre, & qui est nécessaire à presque tous les ouvriers : il est composé d'une tête & d'un manche, & l'ord est le trou où l'on fourre le manche.



MARTEAU de Menuisier. Een ijsere haamer.

MARTEAU à dents. Een baamer met klaanswen.

Cest un marteau sourchu, qui sert à arracher des cloux quand on construit

ou que l'on radoube un bâtiment.

MARTICLES, Lignes de trelingage. Quelques-uns difent, Chions de Marticles, ou Martinet. Haanepotje, Hannepot, Haanepot, Scheer-lijntjes. Ce sont de petites cordes disposées par branches, ou pattes, en saçon de fourches, qui viennent aboutir à des poulies apellées araignées. La ver-

gue d'artimon, qui n'a point de balancines, est portée à leur desaut par des Marticles, qui prennent le bout d'enhaut de la vergue, & se terminent à des araignées. pour aller répondre par d'autres cordes au chouquet du perroquet d'artimon. L'étai du perroquet de beaupré vient finir par marticles sur l'Etas de misene. Au bout de chaque marticle, dit M. Dassie,

Z z z

est une étrope par où passe une poulie, sur laquelle est frapé le martinet de la vergue (cela s'entend de l'artimon) servant le-dit martinet pour l'appiquer. Voiez, Araignées, Cap de mouton & Trelingage.

MARTICLES. Beflog-lignen.

Quelques-uns donnent aussi ce nom aux petites cordes qui embrassent les voiles qu'on ferle.

MARTINET. Bekaajer, Befaans-toppenant.

C'est proprement la manœuvre ou corde qui commence à la pouhe nommée Cap de mouton, ou Moque de martinet, qui est au bout des marticles. Et qui sert à faire haussier ou bassier la vergue d'artimon. Maiste nom se donne aussi aux marticles, a la moque et aux araignées, si-bien que le tout ensemble s'apelle tantôt Martinet, tantôt Marticles le Trelingage, tantôt Araignées. Néammoins cela ne se fait que par ceux qui ne iont pas éxacts. La meilleure distinction qu'on peut aporter en cela, est que le plus souvent on apelle le total Trelingage ou Martinet. Mais encore Trelingage ne doit-il convenir qu'au cap de mouton et aux signes ensemble, puis-qu'on apelle aussi Trelingage le cap de mouton et les lignes qui sont l'etai, où il n'y a point de martinet. Le plus seur est donc d'apeller le cap de mouton et les lignes ensemble Trelingage; la manœuvre Martinet, le cap de mouton et les lignes ensemble Trelingage; la manœuvre Martinet, le cap de mouton et les lignes ensemble Trelingage; la manœuvre Martinet, le cap de mouton et les lignes de trelingage. Il n'y a pas mouts de consuson à cet égard dans le Flamand, car on nonne aussi le tout ensemble, De Krimi-steng-hanneper, pour la vergue d'arumon, et hinh-shage-hanneper, pour le perroquet de beaupré.

MASCARET. De chbe in de mondt van de revier Dordogne.

C'est un reflux violent de la mer dans la rivière de Dordogne, on elle remonte avec une grande impétuosité. C'est la même chose que ce qu'on apelle la Barre sur la rivière de Seine, & en général le nom que l'on donne à la première pointe du flot, Voor-vloids, qui fait remonter le courait des rivières vers leurs sources, proche de lours embouchures.

MASLES, ou Maies, & Femelles. Duimen en Duimelingen, Haden es

Siellen

Ce sont les pentures & les charnières qui entrent réciproquement l'anedans l'autre. & qui servent de serrure pour tenir le gouvernail d'un navire suspendu à l'étambord. Voicz, Ferrures de gouvernail.

MASSE. Mooker, Benk-haamer.

C'est un gros marteau ou maillet de ser dont se servent les Charpentits dans la construction des navires. Chez les Hollandois il y en a de deux manières, dont voici les figures.



M A.

MASSE. Rger-pen.

C'est une pièce de bais langue de quarante-deux piès, qui sert à tourner le gouvernail d'un bateau foncet.

MASULIT. Een foors van een Indiaansche staep.

C'est une chaloupe des lades dont les bordages sont cousus avec du fil d'herbes, ot dont les calfatages sont de mousse.

MIT, MAST. MAG.

C'est un grandarbre, ou une longue piéce debois, qu'on pose dans un navire, & où l'on atache los vergues, voiles &t manœuvres qui sont nécessaires pour saire naviguer le vailleau. Les grands vaisseaux ont quatre mâts, &c chacun de ces mâts est divisé en deux ou trois parties, ou brisures, chacune desquelles porte aussi le nom de mât. Ces parties se distinguent vers le tenon de puis les barres de hunes jusques aux chouquets, qui sont les endroits où chaque arbre est assemblé avec l'autre; car le chonquet afermit la brisure par-en-haut, & par-en-bas elle est hée & entretenué par une elef, c'est-à-dire par une grosse cheville qui est de fer, & forgée ordinairement à quatre pans. On ajoûte quelquesois un cinquiéme mât aux quatres dont on a parié, & c'est un double artimon. Les mâts ne sont pas posez à plomb; ils doivent pancher un peu vers l'arrière, pour mieux résister à la poussée de la voile qui prend le vent du côté de la poupe.



LE GRAND MAT. De greote mast; De middel-mast.

C'est celui qui est placé au milieu du premier pont, ou franc-tillac, & qui

descend au sond de cale sur la contre-quille, ou carlingue.

"Les petits bâtimens n'ont qu'un Mât; ceux qui sont plus grands en ont "deux. & les grands vaisseaux en ont trois, c'est-à-dire, debout & sans "compter le mât de beaupré. On met assez souvent des cercles de ser vers le bas des mâts. Zzz 2 "Il

"Il y a besucoup de Maltres qui réglent la hauteur des Mitts par la largeur , & le creux du vailleau qu'ils premacut deux fon pour trouver la longueur du mat , prétendant que l'expérience a fait connoître que les mits qui sont plus de heuteur tombent & rompont sifément . & que cons qui en sont moins laissent trop perdre de vent, pun-qu'on éprouve tous les jours

"On divise les Mats en deux ou trois parties, non faute d'arbres qui soient sauffi haurs qu'il faut , parce-qu'en ce cas on pourroit les allonger ! & aujoindre des arbres bout à bout par divers moiens; mais parce-que les mâts étant de plusieurs piéces il y en a quelqu'une qui demeure en im entier , fi l'autre, ou les autres, viennent à manquer. Un sutre grand avantage qu'on en retire , c'est que de gros tems on amène les mats de "haut , & gu'on les remet quand on veut , foit par un calme , foit pour hater sa course. & selou le besoin. La manière dont on se serr aujour-"dhus pour joindre les mats , & les tenir l'un fur l'autre , fut inventre , environ l'An 1570, par Krein Wouters. Maître de vaisseau d'Enchuse, e car auparavant on ne failoit que les her l'un à l'autre, ce qui caufoit bencoup de difficultés & d'incommodités qu'on évite aujourdhui ; sufi e cette manière eut-elle bien-tôt la vogue parmi tous les peuples de l'Es-

"Le Mât qui est à l'avant, s'apelle Mât de misène, & Mât d'avant, & .. per quelques-uns, Mat de bourcet, Trinquet par les Leventins, & en Phmand, De Feite maft. Le Mat quielt au milieu . prend fon nom de faigere, & fe nomme le Grand Mat, De groste maft, De middel maft Cein qui est à l'armère s'apelle le Mat d'artimon , ou Mât d'armère , De Je-, fami-maf. Celui qui est couché à l'avant & sur l'éperon, ou il fait une grande faillie, s'apeile Mât de beaupré, ou simplement le Beaupré, De Boeg-sprier. Le Mar qui est enté sur le mar de misene à l'avant, s'apelle "Mat de hune d'avant , De Voor-fleng , ou Fet-fleng. Celus qui eft ente fur le grand mat se nomme le Grand Mat de hune, De Grane fing, Le "Mât que est enté sur le mât de hune d'avant s'apelle Mât de Perroque "de milène, de Perroquet d'avant, ou fimplement, Perroquet de milène. , sinfi que la voile qui y est atachée , De Foor-bram-freng. Le Mat qui et enté sur le grand mat de hune, se nomme le Grand Mat de Perroget, s, ou simplement, le Grand Perroquet, De grante Bram-ffeng, Le Mât que sest ente sur le mât d'artimon, se nomme Mât de Perroquet d'artimon. ou simplement, Perroquet d'artiffon, Perroquet de foule, Perroquet & "fougue, Kruit-fleig. Le Mit qui est enté sur le besupré s'apelle Mit de Perroquet de besupré, ou fimplement, Perroquet de beaupré, ou Toumentin, ou Petit beaupre, De Rlinde-fleng, Boeg-fleng, Boom-bleide,

"On frote les mats de goldron vers le haut , autour des hunes & de tout "le ton, & en divers autres endroits, felon qu'il en est besoin afin de la

"conferver.

ail y a dens gens-qui courbent un peu les Mâtsan tiers de leur hintest, "si prendre du bas en haut , prétendant que ce foit un ornement. Leur ppiés, suffi-bien que les tons, font taillez hensgones, ou octogones, & miquand on les trouve trop foibles en quelque endroit on y met des justeles pour les replosere. On les courbe par le moren des étais, Lies mits ختابر M A? 500

"des plus grands vailleaux sont souvent faits de plusieurs pièces, & outre e le foin qu'on prend de les bien affembler, on les furlie encore avec de ne bounce cordes. On les peint suffi affez fouvent par le bas. Les mâts ades galiotes font presque toujoum de deux brins pour le moins, tant afinagu'ils foient plus forts, que perce-qu'il est difficile d'en trouver d'un seul , brin tels qu'il les faut. Les mate des boiers doivent être fort épais, tant .. à-cause de la quantité de poulies , qu'a-cause de la grande voile , de la pagrande come ou vergue. Et de tout le refle des agrès qu'ils portent. Le Mat de miléne est plus leger, ou moins fort que le grandante, parceseque le vanfienu est plus foible à l'avant qu'au milieu, de par conféquent a il n'a pas tant à toufrir. Son pié ne porte pas fur le plat-fond, à-cause a de la rondeur de l'avant qui l'en empéche; mais il est posé justement sur l'affemblage de l'étrave & de la quille, & il contribue à mieux entretenir ces deux piéces enfemble. On prend ordinairement cet endroit pour la prinquième partie de la longueur du viussem, de l'étrave a l'étambord, a fi-bien qu'on peut établir pour maxime, que selon la plus grande partie des Maitres, le mat d'avant doit être placé à une cinquième partie de

la longueur du vaisseu, à prendre de l'avant à l'arrière.

"Si le Mât de miséne étoit placé plus vers l'avant, il faudroit que son pié
"partit plus haut, ce que la soiblesse de l'avant no peut pus permettre;
"et s'il étoit plus en arrière, les voiles du grand mât déroberoient le vent
"aux siennes, ét de gros tems il aporteroit beaucoup d'incommadité ét

"d'embaras à la manœuvre des voiles de grand mât.

Le Grand Mât se pose a-peu-pres au milieu du vaisseu, dans l'endroit aoù est la plus grande force du bâtiment. Mois si le vaisseu, par sa conspartichen, se trouve soible à l'avant, on place le grand mât un peu plus present l'arrière; de sela se pratique même presque toujours dans les plus grands vaisseux Hollandois. Cependant ce reculement des mâts vers l'arrière, ne doit pas être de plus de trois piés. Dans les autres vaissaux non les recule auss, ou-bien on les tient avancez, solon que le requiert le gabant de la construction du bâtiment, de solon qu'on a besoin d'espace avers l'arrière.

on place le Mât d'artimon suffi-loin du grand mât qu'il est possible , afin-que sa voile soit suffi grande qu'il se peut, entorte néammoins que silon pussie sisément manœuvrer par-dernère. Et qu'il reste assez d'espaque pour faire jouer la barre du gouvernail. L'endroit le plus propse à posser ce mât, en conservant tous ces avantages, so trouvera si l'on parque la longueur du vassieau en cinq parties et demie, à prendre de l'arquirier à l'avant, et qu'on place le mât entre la première partie et la seconque. Par éxemple, Partagez univaniscau de cent-sonante-cinq piés en
que cinq parties et demie, chaque partie sera de trente piés, et la demie de
que quimze piés, lo mât sera posé à trente piés de l'arrière.

"Quoi qu'extérieurement il paroiffe besuccop de diversiré dans la manière " de à l'égard des endroitsou ce marest placé dans les vassseux " il « p en « pourtant point , ou presque point. Cela na vient que de ce que les " hauts qui sont proches du mât, nomme la daneite ête. sont diversement " disposes.

Dans, les flûtes de la grandeut la plus commune, on place le mit un mi-

м д.

"lien, ou un peu plus vers l'arnère, derrière l'écontille. Dans les fema-, ques ordenares on le place à un ners de la longueur, à prendre de l'avant adlagnora. The second to the second second

"En géneral ou peut dire que les mits de trouveux toujours bien places, a quand ils font poiex dans des endreus où ils contribuent à senir le vuillant "en equilibre; car plus l'equalibre est purfat ét mieux le navire fille.

"Le grand Mat est le plus haut, parce-qu'il est placé à l'endroit où ack la plus grande force du bitement, ét ou il peut le plus contribuer à Béquilibres : No. 18 18 18

"Les Mèts des veissems que font deftinen à faire des vouges de less acours, doivent être plus courts que les autres, & leur firem dost être plus

"Le Mit d'artimen est plus court que le grand mit, comme portunthen-🚛 mons de vesies . 🦝 il puese mons de veiles , parce-que les voiles dugrad mult empéchent qu'é n'en porte davantage. Outre cela les bâtemessa'out " pas affez de force , fit n'ont pas une force égale par-tout , pour porter espar-tout des mâts égaux. D'ailleurs l'ofage auquel l'arcière du vaiffeact "deftiné, ne le permet pas suffi, favoir toutes les chambres qui font l'une mfür l'autre, & lur les hauts. Enfin s'il y avoit au mut d'arrière autmi de " voilos és suffi grandes qu'eu grand mat, elles déroberoient le vent acello "du grand mat , 🦸 contribueroient moins que ces demiéres su filisee de a vailleme, tant pures qu'elles le fetoient trop tourmenter à l'arrière, & "qu'il ne fentiroit pui fi-bien fon gouvernul, que parce-que l'endroit se alour permettroit pas de contribuer autant que les voiles du grand mis à remr le vauleau en équilibre Joignez encore à cela que pour mettre de plus grandes voiles su mat d'estimon, il faudroit nécellairement le plate publis en arriére , oc alors al empécheroit le jeu de la barre du gouver-4.5 3 7 9 2

"Les vaulleurs peu allongez ont befora de besucoup de miteure & de peu "d'envergure, mais les vaufenux bien allongez doivent avoir des mis courts & de longues vergues. Si les vaillesux qui font bien longi, t-, voient des mâts bien hauts , il ariveroit que le vent souflant le long de asta furface de l'enu , & commune à foulier de même en l'air , ces batts pembles are manquerosent pas de faire tomber le vaillem fur le nez , et qui is n'a pas lieu quand les baumens sont courts. C'est une maxime, que plus "les lignes font longues, plus grands fant les cercles, qu'elles décrivent

miors-qu'elles font en mouvement.

"Les Tures se piquent d'avoir des miles fort hutts, & de longues vergues, mafin-que les vaillemex portent plus de voiles ; mais cela leur fait plier le coté. Le grand Mit & le Mit d'artimon tombeat ou panchent en artiert. anmans le galt d'avant est posé à plomb . Li ce n'est lors-que le vansses 🛎 ptrouve fore foible de l'avant, car alors on fait un peu tomber ce mit en ", armére ; mais fans cela on le fait plutôt pancher de deux ou trois pouce (s n avant. Pour donnér au grand mit justement ce qu'il lus faut de pentre marrière. il faut prendre le ereux, depuis la quille jufques au promier post mpat-defloce, ou juiqu'au-deflos desfairx-bann s'il y en a, & donner autint ade pouces de pente au mit qu'il y a de piés. On donne la même peut nau mit d'artimon.

, Quind

ма

Quand un vaident ne vient pas bien au vent, on fait un peu moins tom-"le mit qu'à l'ordinaire ; ot quand il vire aifement par l'arrière, mais qu'il prefule per l'avant, & qu'il ne veut pes ariver, on place les mits un peu

plus vers l'avent qu'on n'a coutume de le faire.

La pente en arriére qu'on donne au grand Mat 80 au Mat d'artimon «fint euraguer le vailleur par l'arrière, & contribue à lui donner ce qu'il faut qu'il air de tirant d'eau plus qu'à l'avant, afin-que le gouvernail foit aussi a-" vant dens l'eau qu'il eft nécessaire, de que le vaisseau vienne mieux au vent. "Il y a des femaques où l'on place le môt bien avant vers l'astière, afina qu'il porte une plus grande vode, ot alors on fait tember le mat vers , Pavant.

"On fait beaucoup tomber vers l'arrière les mâts des vaisfiaux qui vont maux Indes , & J'on en eide extrémement les étais à l'avant ; au-lieu que Les galaubans tiennent les mâts de hune par l'arrière, si-bien que toute la

anature peroit tout-à-fait difforme.

🔐 La règle qu'on fait le plus communément pour les proportions des Mâts. est de leur donner autant de piés de hauteur qu'il y en a en deux fois la "largeur & le creux du vaisseau. Par éxemple : Vingt-neuf piés de large , & douze piés de creux font quarante & un pié, deux fois quarante & un "pié font quatre-vingts deux, ce doit être la hauteur du mât.

Pour l'épaisseur, quelques-uns la proportionent par raport au creux du " suffesu. Ils donnent au môt un pie d'épaifeur dans l'étambraie par cha-"que fix piés de creux qu'a le bătiment. L'épaifleur du ton est des grois "quarts de celle du mât dans l'étambraie. Par éxemple : Si le mât adix-"buit palmes d'épaisseur dans l'étambraie, le ton en doit avoir treize pal-

mes & demie.

"L'épaidieur des Mâts de hune le proportione sur celle des tons des mâts , fur lesquels ils font entez , dont on leur donne les cinq fixièmes parues. . Par éxemple: fi le ton du grand mat a treize palmes & deimed'épailleur, "ou de dumétre , le grand mut de bune doit avoir onze palmos ét demie , dans le chouquet.

"Les Mits font un peu plus épais dans leurs tons qu'au-deffous, à-canfe

"des manœuvres qui y patient. Les tons font octogones.

"Les hauts Mars, en y comprenant les bâtons des pavallons se mottent bas "par les trous d'entre les barres de hunededevant, parce-qu'on auroit trop mile peine a les amener par-dernière , à exufe de la pente qu'on donne aux mitts de déflous. Neammoins les Anglois les baiflent par derrière.

"Selon quelques autres Maitres la proportion du grand Mat se trouve de .. octie forte. On lui donne un pié d'épaiffeur dans l'étambraie, par cha-💂 que fix piés de creux qu'a le vaifieur. 🛮 Lors-qu'il a feixe palmes da dise, mêtre dans l'étambraie , il dont avoir douze palmes fous le ton, &t qu'e 🚚 palmes au-deffus du ton. - Lors-qu'un mât de hunc a dix palmes de jlisprocure dans l'étambraic, il doit avoir fix palmes & demie par le haut. Le amât d'artimon doit avoir par le haut les deux tiers de l'épailleur qu'il a par le bas ; let il en doit être de même à l'égard de tous les perroquets. "La m ture ordonnée par les. Charpentiers qui ont réglé les proportions a d'un vaificau de cent-trenté-quaise pies de long, de l'étrave à l'étambord, afit trouve endering four-le mot Bon, page 97.

"Dif-

"Différens Maîtres réglent différemment les mâtures, ainsi qu'on le voit dans "les articles suivans. Un vaisseu de cent-souvante piés de long, ét qua-"rante piés de de large, doit avoir un grand mêt de 9% à 91, piés de hant, "Et 24, palmes de dumétre. Un vauseu de cent-trente-cinq piés de long, "(il faut toujours entendre de l'étrave à l'étambord), ét de trente-quare "piés de large, doit avoir un mêt de 85, piés de haut, êt de vingt palmes "êt demie de diamétre.

"Un Vailleau de cent-trente piés de long , & de trente piés de large, "doit avoir un mât de 82, piés de haut , & de 20, palmes de diamétre.

" Un Vaisseau de cent piés de long, doit avoir un mât de soizante ôcquistorze piés de haut, & de 15. palmes & demie de diamétre.

». Une Buche de forxante et quatorze piés de long, doit avoir un mit de sprinquante-enq piés de long, avec une voile à trait quarré, et d'onzepalumes de diamétre.

"Un Boier de quatre-vinges-lix piés, doit avoir un mât de cinquante-huit "piés de haut fous le ton, de de vingt palmes de diamétre, de le ton dat

mêtre de dix-huit piés de haut.

"Un grand Yacht qu'on a vu, avoit un mât de 54, piés de haut fou le 2000, ét le ton étoit de 17, piés; fon diamétre étoit de feize palmes ét de-

"Le grand mât d'un Chat de cent-feize à cent-dix-huit piés de long, » avoit foixante & treize piés de haut, & quinze palmes de diamétre.

4. Le grand mut d'une galiote de quatre-vingts-huit piés, avoit 59, pésde 2. haut fous le ton, dix-neuf piés dans le ton, 60 vingt palmes de dané-... tre.

"Le grand mât d'un vaisseu marchand, de cent-douze piés de long, desiné "pour la mer Baltique, avoit 78, piés de haut, 85 dix-sept palmes de dis-"mêtre.

"Le grand mât d'une frégate de cent-quinze piés de long, viogt-fix "piés de large, & onze piés de creux, avoit foixante & dix-neuf piés de "long, & feize palmes & demie de diamétre.

"Le grand mat d'une frégate de cent piés de long, vingt-quatre piés de ,, large, & onze piés de creux, avoit foixante & feixe piés de hant, &

.. quioze polmes de diamétre.

Les Anglois donnent de hauteur à leurs mâts trois fois les quatre cinquiè-, mes parties de la largeur du vaisseau. Par éxemple ; Vingt-einq piet de , largeur du vaisseau, donnent vingt piés pour les quatre cinquièmes par-, ties, & trois fois vingt piés font soixante piés pour la hauteur du grand , mât. Ils donnent au mât d'avant les quatre cinquièmes parties de lahu-, teur du grand mât, & font le beaupré égal au mât d'avant. Ils donnest , au mât d'artimon la moitsé de la hauteur du grand mât.

"Pour mâter un vausseu on enlève les mâts avec des machines à mâter, "des grues, des alléges, & quoi-qu'ils soient déja arborez on ne laise pas "quelquesois de les changer de place, en coupant les étambraces; en se "servant de coins pour les repousser; & en les riesan par le moien des

"étais & des galaubans.

VOICI ce qu'un autre Auteur Plamand établit au fujot des Mâts.
"Comme on a beaucoup de peme à trouver des mâts tout d'une piéce, «d'un d'une piéce».

M Al

"d'un brin, pour les grands vailleaux, on est souvent obligé de les fai-"re de trois, quatre, ou cinq pièces, qui font affemblées à queue d'aron-"de , & à queues perdues , ce qui démande beaucoup d'industrie , de travail. & de cour. Les tous des plus grands mits sont ordinairement s de chêne.

La mesure des mâts en Hollande s'exprime d'ordinaire per piés en longueur,

", oc par palmes en diamétre, ou épaisseur...

"Les grands vaisséaux ne peuvent pas porter des mêts dont la hauteur ", réponde à leur grandeur, par raport aux petits bâtimens ; c'est à dire saque la hauteur du mât d'un grand navire n'augmente pas à proportion ande sa grandeur, eu égard à la hauteur du mit & à la grandeur d'un pe-, tit batiment. Mus ce qui ne peut se pratiquer dans les mats, non-seule-"ment parce-qu'on ne pourroit manœuvier des voiles li hautes, maisenco-"re à-caufe de divers autres inconvéniens, on le pratique dans les vergues, , qu'on tient plus longues, si-bien que les grands vaisseaux ont à propor-"tion moins de màture & plus d'envergure que les petits, & les petits ont

"moins d'envergure & plus de miture.

"Il y a diversité de fentimens entre les Maitres sur la mature, comme at fur beaucoup d'autres points; outre que la destination des vaisseaux, la "qualité du bois & le gabarit du bâtiment, donnent auffi lieu à cette "divertité. Il y a beaucoup de Maîtres qui donnent un "deux , ou troispiés de sa mixture moins aux vauleaux qui font destinez pour naviguer dans les pais "chauds, où les vents le font auffi, qu'a ceux qui doivent aller vers les "Poles. Mais ces confidérations particulières n'empêchent pas que les Re-"gles générales n'aient lieu, fauf à la prudence de ceux qui le mêlent du "métier, d'en faire une aplication particulière aux faits particuliers.

"L'épaisseur du grand Mit & du Mat d'avant sous le ton, ne doit être ,, que d'une cinquième partie moindre que celle qu'il a dans l'étambraie. 33 cette diminution ne doit commencer qu'il deux fois la longueur du eston, à mesurer un peu au-dessous des hunes, parce-que ces mats ont beaucoup à foufrir par le haut, a-caufe des mâts de hune dont le bout les presse: aussi est-ce souvent par-là qu'ils compent. Il est vrai que la plupart des Maitres les diminuent du quart, mais c'est trop fans doute. Se sa l'on prenoit bien foin de s'informer de tous les accidens qui arivent en "mer, l'expérience feroit connoître que c'est trop.

"L'épasseur du grand Mât de hunc & du Mât de hunc d'avant doit être "moindre d'un tiers fous le ton que dans les chonquets; St la diminuestion du mât d'artimon doit être de même sparce-qu'il n'a qu'un perro-

, quet à porter.

Tous les Perroquets doivent avoir d'épaisseur sous le ton , les cine hui-

,, tiêmes parties de ce qu'ils en ont dans les chouquets.

"Tous les Mats de hune & les Perroquets, doivent être quarrés par le bas, , dans toute la longueuroù sis ont une doublé épaisleur, afin d'y pouvoir 🔐 mieux placer les trous du clanôt de la clef 🖟 ôt qu'ils s'entretiennent mieux .. avec les barres de hune.

"La hauteur du ton des trois Mâts doit être d'une dixième partie de leur "hauteur entière; & la hauteur du ton des mâts de hune & des Perroaquets doit être d'une douzséine partie de leur hauteur entiére. On peut

A422

bien.

, bien quelquefois leur en donner un peu plus , mais en ne doit Jensis , leur en donner moins.

». C'est le plus ou le moins de largeur du vaisseur qui contribué à lusfaire » donner plus ou moins de mâture de de voilurs, de à lus faire prendreplus

nou moins de vent.

"Quand la largeur d'un vaisseu ne pesse pas vingt-cinq piés, son grand must sur lequel tous les autres doivent être réglez, doit avoir de hauteur strois sois la largeur du bâtiment. Que si le navire a plus de vingt-caq piés de large, on sjoute un pié de hauteur au mêt par chaque pié de lasegeur que le vaisseau peut avoir au-dessus des vingt-canq piés.

"On doit donner autant de pouces d'épassieur au grand Mar qu'il y a de pouces dans les trois quarts de la largeur du vaisseau. Il est même bon de plus en donner un peu davantage, puis-que l'expérience fait souvent con-

, noitre qu'il en est besoin.

"Le Mat d'avant doit être d'une dixième partie plus court & plus muce eque le grand mât. On peut y sjouter ou diminuer un peu, à proputes

» de ce que son écarlingue est poice plus haur, ou plus bis.

"Le Mat d'artimon, suposé que son écarlingue soit posée sur le bis pent, aunti qu'il se pratique ordinairement, doit avoir de hauteur les troisquirs e de celle du grand mât. Cependant il faut auffi avoir égard su gabant de as l'arriere du vaisseau ; car selon qu'il y a beaucoup ou peu d'acustillage, or satient auffi le mat d'artimon plus ou moins haut d'un , deux , ou ties "piés Les plus agréables figures du haut de ces trois mâts, c'est quind les "hunes font à même hauteur, ou que celle du milieu s'élève & que les asstres sont a même hauteur. Que si le pie du mât d'artimon desend sur pala carlingue , il faut augmenter la longueur du mit , & lui ajoûter la lins-"teur du creun. Mens d'un autre côté si le pié est placé sur le haut poit, mainfi qu'il arive quelquefois, il le faut tenir plus court à proportion. "Le Mir de besupré doit avoir de longueur les trois huitièmes perties de la solongueur du vailleau. Son épublicur doit être entre celle du grand mat " de du mât d'avant, c'est a-dire, prise au bord de l'étrave en-dedms, de l sell bon qu'il conferve cette epailleur jusqu'à un tiers de la longueur depus L'étrave en dedans . Et tout-de-même depuis l'étrave en-dehors . parti-

partie du beaupré qu'il a for l'écrave. Il faut remarquer qu'ordinairement la partie du beaupré qu'ilort de s'elance au-de la de l'étrave, se considére, a-conple de cette proportion, comme divisée en trois, de que le tiers qui est venple bout s'apelle en Flamand, De Noblem van de bergsjewe, de-même que le
pouts des vergues, De Noblem van de rein,
Quand les Mists de dessous sont courts, on tient les mâts de hone plus

, qu'il est morrstaire qu'il ait beaucoup de force. Mais à un tiers andeix , de l'étrave, on le tient d'une huitième partie moms épuis qu'il n'el a , l'étrave, ét aux deux tiers au-dela de l'étrave il ne doir avoir que la mais:

plongs, de quand ils font longs on tient les mâts de hune plus courts, ille grand mât de hune doit avoir autimt de longueur que le varificiu a de plargeur, avec les deux tiers encore de cette même largeur. Par encore ple, Si le vasificau a trente-fix pies de large, le grand mât de hune doc parent funtante pies de long. S'us épailleur par le bos doit être égale à petite du ton du mât fur laquel il est, on un pen moimire. Le mit de

hear

M Ai seg

phane d'avant doit avoir de longueur les neuf dixièmes parties de la sonpagueur du grand mât de hane; de-même que le mât de miséne qui le soutient, à l'égard du grand mât. Son épasiteur se doit proportioner com-

" me celle du grand mât de hune.

Le grand Perroquet doit avoir de longueur les trois quarts de la largent du vaisseur. & son épaisseur dans le chouquet doit être d'une huitième partie moindre que l'épaisseur du ton du mât de hune sur lequel il est menté. Le Perroquet d'avant doit être d'une sixième partie plus court que le grand perroquet. & son épaisseur se doit proportioner de même. Le Perroquet d'artimon doit être d'une dixième partie plus long & plus pass que le grand perroquet. Le Perroquet de beaupré doit avoir les cinq sixièmes parties de la longueur du perroquet d'avant, mais son épais, seur dans le chouquet doit être égale à l'épaisseur du grand perroquet. L'Auteur reconnoît que louvent on le tient plus épais, mais si décla
"L'Auteur reconnoît que louvent on le tient plus épais, mais si décla"re que cette pratique est contre son sentiment, aussi-bien que contre le sientiment de plus de la moitié des Maîtres.

"Le Biton du Pavillon du grand mat, ou de l'Amiral, en Flamand Sent, "Sieng, Vlugge-flot, Teken-flot, Vlugge-flandaure, dont être d'une septième "partie plus long que le grand perroquet sur lequel il est arboré, mau il

"doit être d'une fixième partie moins épais,

"Le Bâton du Pavillon du mit de misene, ou du Vice-amiral, doit être "aussi d'une septième partie plus long que le perroquet de misene, ot son "épaisseur doit être proportionée comme celle ci-dessis.

"Le Baton du Pavillon de l'artimon, ou du Contre-amiral, doit être d'une "fixième partie plus court, & d'une moitie plus mince que le perroquet

"fur lequel il est arboré.

"Le Pavillon de beaupré ne s'arbore guéres qu'aux jours de réjouissance, "sou de parade, ou pour faire reconnoître le vaisséau par d'autres vais-"séeaux. Son Bâton, qu'un Auteur l'Ismand apelle, Sprat, doit avoir "le s trois quarts de la longueur & la moitié de l'épaisseur du perroquet

"de beaupré,

"Le Pavillon, ou Enseigne de poupe, est commun à toutes sortes de vaisseaux, & chacun a la liberté de le mettre. Son Bàton, ou sa Gau"le, doit être de la longueur & de l'épaisseur qui est en-dessus marquée pour
"le bâton du pavillon du grand mât. Il semble qu'il seroit raisonable que
"ce pavillon & son bâton sussent plus grands que ceux du grand mât, par"ce-qu'ils sont plus bas, & qu'ils peuvent tenir plus serme; maisils se trou"ventassez grands, & paroissent même beaucoup plus grands que les autres,
"qui étant guindez si haut en paroissent beaucoup plus petits.

"Les Batons des Pavillons, qui s'arborent sur des mâts de hune, doivent "être plus longs que ne seroient les perroquets, mais ceux qui se mettent "sur les perroquets, en comprenant le perroquet d'artimon, doivent être

"plus courts que les perroquets.

"Les Bâtons des Girouettes a spellez en Flamand , Stoelou , auxquels les
"grouettes font atachées, doivent avoir un quart de la longueur du mât
"de hune, ou du perroquet fur lequel ils font arborez, & ils doivent avoir
"affez d'épaisseur pour remplir la place du bâton de pavillon. Les Anglo s
"les tiennent unis depuis le dessus du chouquet jusques au haut; mais les
Aasa a ... Hol-

M A: 550

"Hollandois y font un petit ton par le haut , lequel nom de petit Ton, qui oft en Hollandois comme en François, on prétend venit d'une Ton-"ne, ou d'un Tonneau, qu'on mettoit autrefois au haut des mâts pour "tenir le gabier, ou la fentinelle.

MAT Forco. Een gehrenkt, of gehraakt mast, die een braak of een brenk beeft. C'est un mat qui a sousert un éfort, & qui est en danger de se rompredans

Pendroit où il cst incommodé

MAT Gemellé, jumellé, reclampé, renforcé. Een gewangt maft. C'est un mât qui n'aiant pas assez de grosseur, bu qui aiant quelque éson, est formé par des jumelles, ou piéces de bois, qui empêchent qu'il n'éclate & ne rompe; & pour le mieux renforcer on lie les jumelles tout-autour avec des cordes, de distance en distance, ce qu'on apelle Lieure.

MAT de rechange. Een loofe mast, Een most in voorraadt, of tot tunar-noods Ce sont des mâts de hune qu'on porte dans un volage, asin de pouvoir su-

pléer dans le beson à ceux qui pourroient manquer.

MAT de cinquante ou de foixante palmes. Een mast van vijftig of sestig palm su 'e ronde.

C'est-a-dire, un mât qui a cinquette ou soixante palmes de circonférent. ALLER à Mâts & a cordes, Mettre à Mâts & à cordes, Se mettre à fec.

Drijven sonder zeil; Onder zee leggen, geleit, of gelegt zijn.

Ondit, Aller à Mats & à cordes, quand l'impétuolite du vent acontrist d'abaisser toutes les voiles & les vergues. Le vent devint à violent que nous fûmes obligez d'aller vent arriére à mâts & à cordes, les mâts de bune bas, & les vergues fur le vibord.

MATS sont venus à bas. De masten die sijn afgebrooken, of afgeschooten. On dit que les mâts font yenus à bas quand ils fe font rompus, ou que le

canon les a coupez.

MATS do huno hauts. De flengen op.

Avoir les mais de hune hauts, c'est les avoir élevez où il saut qu'ils soent

pour faire route.

MATS de hune qui s'emmanchent par dernère. Stengen die agter de miffet sobreren.

Go sont des mate de hune qu'on amène, ou descend, au contraire des aitres, car pour l'ordinaire ces fortes de mâts, s'amènent par-en-avant des mits for leiquels ils font pofez.

MAT de chaloupe, Mât de canot. Een Boot-most, Een Sloep-most.

C'est un mât qui fert à la chaloupe, ou au canot.

MAE do plusicurs pierre. Een mast van veel in malkandere ingevoegde stakba: dat van veel stukken by malkander geset wordt, Klust-werk, Schaak-werk, C'est un mât qui est fair de plusieurs autres mats joints ensemble.

MAT d'une pièce, ou Mar d'un brin: Een mast van een enkelbont, die un

een stuk es.

C'est un mat fait d'un seul arbre. Les beauprés & les mâts de sinne sont d'une seule pièce. On y fait présérablement servir les mats du Nord.

MaTE. Vaisseau Mare en caravelle. Een sebip met wier maften fonder stengen. On div qu'un navire est matéen caravelle, pour dire qu'il n'a point de mat de hune, mais sculement quatre mâts,

VAISSEAU Mate en chandelier. Ben febip mes een vegt over endt-finande mat. met sen maft die regt op flaat, part noor over...

M A. 557

Un navire est maté en chandelier quand il a ses mats sort droits, ou à plomb. MATE' en frégate. Een schip met masten woor over-hellende.

On dit qu'un vaisseau oft mâté en frégate, quand il a ses mâts arquez en avant,

MATE en galeto. Een febip met twee maften, fender flengen.

C'eft lors-qu'un vaisseau n'a que deux mâts, sans avoir de mât de hune.

MATE en heu. Een maft met een emmer-zeil-ree,

On dit qu'un vaisseau est maté en heu, quand dans son milieu il n'a qu'un mat qui lui sert aussi de mat de hune, avec une vergue qui ne s'appareille que d'un bord.

MATE en fourche, ou à corne. Een mast met een gaffel.

Un bâtiment est mâté en fourche quand il porte une corne à demie hauteur de son mât, laquelle corne est posée en faille sur l'armère, & sur laquelle il y a une voile appareillée, de-sorte-que la come est proprement une vergue. Cette sorte de mâture est propre aux yachts, aux caiches, ou quairches, aux bosers bâtimens de charge des Pais-bas, & à d'autres semblables.

MATE' en semaque. Een mast met een spriet, of dwart-spriet.

C'est un mat au pié duquel il y aun boute-hors, ou baleston, qui prend la voile de travers par son milieu. Voiez, Vergue en baleston.

MATER, Mafter un vaiffeau. De maften infeiten, Een febip bemaften.

C'est-à-dire, Planter les mâts dans un vaisseau, garair un vaisseau de tous ses mâts. Voiez, Machine à mater.

NAVIRE qui cst Maté. Een bemast schip. C'est qu'il a ses mats posez en leur place.

MATER, Mafter. Over endt festen.

Ce terme, en sa signification générale, signifie non-seulement planter les mais dans un vasseau, mais il signifie encore mettre quelque chose sur le bout, comme un muid, une barique, qu'on met debout sur ses fonds.

MATEREAU, Mastereau, Materel. Stomp:

C'est un petit mat, & un bout de mât. Il y en a qui apellent quelquefois Mâtereau le mât de hune d'avant, mais celane se peut dire quode ceux des petits vaisseaux. Les Normans disent Mâterel.

MATEREAUX à croc. Hands-spaaken.

MaTEUR Masteut. Een Mast-zeiter, Een- Mast-maaker. Masteut ; Opper-mastemaaker.

C'est un auvrier qui sait les Mâts des vaisseux, & qui sait toutes les proportions qu'ils doivent avoir. Voicz, Mastre Mâteur.

MaTURE, Masture. Mast-svert, Mast-hour, Ronds-hour.

C'est en général tous les mats d'un vausseau. On det, Ce voisseau a unbelle mature.

MATURE d'une seule pièce, ou de plusieurs pièces. Voiez, Mât. VAISSEAU qui a besucoup de Mâture, Een hoog-getuigde schip.

C'est-à dire que ses mâts ont beaucoup de longueur.

"Il faut prendre garde à ne donner pas trop de mâture à un vaisseu, parce-, que les mâts se rompent, ot que le vent les emporte à la mer, ou qu'ils ,,fonttourner le vaisseau.

VAISSEAU qui a peu de Mâture Een lang-getnigde febip.

"ll'ne faut pas non-plus lui donner trop peu de mature, parce qu'il permaront trop de venti & qu'il ne filleroit pas fi-bien.

Aaaa 3.

M. A. LA MITURE, on Masture. Masternachers-worf, Masternacheri, C'est le lieu ou l'on fut les mats.

MATAFIONS. Lynen, Steek-lynen.

Ce sont de petites cordes qui sont comme des éguillettes : on s'en ser pour stacher les moindres pièces.

MATELOT. Mureet, Gefel, Bestr-gefel, Man.

C'est un homme de mer qui est emploié pour fuire le service d'un vusseur. Ce qui regarde les fonctions, les engagemens & les loiers des Matelots se trouve dans l'Ordonnance de 1631, livre 2, tit. 7, & liv. 2, tit 4.

"Chaque matelot est obligé d'aller à son tour, à l'ordre du Capinine, "faire la sentinelle sur la hune, pendant le jour, et on sait quelque grastification à celui qui découvre quelqu'une des choses qu'on désire, per méxemple, les terres, ou d'autres vailles ux.

MATELOTS GARDIENS Wagters Mursofen.

Il y en a huit entretenus sur les vaissesux du premier rang, sur sur cenx du second rang, quatre sur cenx du quatrieme & conquiême rang ête, desquels Gardiens il y en a toujours le quart qui sont Calfats, ou Charpentiers. Les Matelots-gardiens etant dans le port couchent à bord, & sont divisée pendant le jour, pour le service du port, en trois brigades égales en nombre êt forces. Les Oficiers Mariniers & Gardiens de chaque vaisseau sont diriséez par les deux quarts de la nuit.

MATELOT. Il est bon Matelot. Hy verstant bem bet metroer-werk, Hy a

ervanten in 's scheeps-week,

Cela se dit d'un Oficier, ou d'un autre, qui entend bien le métier de la mer, c'est-à-dire qu'il est bon manœuvrier. Mr de Gabaret étoit un bon Matelot, c'est-à-dire qu'il étoit très-intelligent dans les choses de la maran.

MATELOT. Varifeau Matelot, Varifeau Second. Bylander, Macher, Nuds-

Il y a doux fortes de vaisseaux Matelota, car en de certaines armées naviles on associe deux-à-deux les vaisseaux de guerre, pour se prêter du secours mutuellement en cas de besoin, & ces vaisseaux sont Matelots l'an de l'autre. L'autre sorte de matelots est dans toutes les armées naviles, mais elle a seulement heu pour les Oficiers Généraux qui portent pavillos. Ainsi, l'Amiral, le Vice amiral, & enfin chaque Commaniant d'une devision, ont deux vaisseaux matelots pour les secourir, l'un à leur avant, a pellé Matelot de l'avant, & l'autre à leur arrière, appellé Matelot de l'arrière, ou Second de l'arrière. Quelquesois, quand l'Amiral tient la mer, à m'y a que lus qui par prérogative aix deux vaisseaux seconds, & les autre pavillons n'en ont que chacun un.

"Dans les armées navales on range deux ou trois navires de guerre auprès a de chaque pavillon, d'où ils ne s'éloignent jamais: ils doivent leur donant toute forte de fecours, & recevoir & éxécuter les ordres. Ils fe tiena, nent le plus fouvent au lof & un peu de l'avant. . & quelquefois fous le m vent par le travers des hanches du vaissessu pavillon. l'un devant l'autre.

NAVIRE, ou Vaisseau Marclot. Een fehre boquam om onder admiracifchop je zeilen.

C'est un navire qui étant pullablement bon de voiles, peut aller de conpagnie avec une flote, sans lui enuser de retardement en sa route.

MATE-

MATELOTAGE. Matroot-gelds.

C'est le salaire des Matelots.

MATER, Mateur, Mature. Voiez ci-dessus, après Mat.

MAUGERB, on Mauge qui est moins en usage. Mammiering.
Ce sont des bources de cuir, ou de grosse toile goldroneé, longues d'enziviron un pié, et qui ressemblent à des manches ouvertes par les deux bouts, pour mettre à chaque dalot, ou delot, et servir à l'écoulement des eaux qui sont sur les tillacs, sans que l'eau de la mer puisse entrer dans le vaisseau, parce-que les vagues aplatissent la maugére contre le bordage.

MAY, Mai. Een traalte-werk om tousven uit to lekken.

C'est un grand espace de bois grillé par le fond, où l'on met égouter le cordage, lors-qu'il est nouvellement sorti du goldron.

M E.

ME'CHE, Londt.

C'est un bout de corde allumé, qui sert pour mettre le seu au canon, aux artifices, & aux mousquets. On s'en sent aussi pour mettre le seu aux bru-lots. La méche se fait de vieux cordages battus, que l'on suit bouillir avec du souste & du salpêtre, & qu'on remet en corde grossière après l'avoir fait sécher.

"On compte cinquante livres de mêche par mois pour l'entretien des mé-"ches & bâtons à méche dans un vaisseau, & on compte que chaque livre, "de méche doit brûler trois fois vingt-quatre heures.

ME'CHE ardente, ou allumée. De roode haan, Een brandende londt.

COMPASSER la méche. De londe paffen.

PAQUET de meche. Een kuppe landt.

MEGHE. Trutel, Fonk-dock.

G'est de méchant linge brûlé, propre à prendre seu lors-que l'on bat le soil.

MECHE de villebrequin. 'à Tier van een spijker-boor. C'est le ser qui sert à percer, c'est-à-dire, la partie du villebrequin qui est arachée au sur.

ME'CHE de tariére, 's Tfer van een avegaar,

ME'CHE d'une corde, 'i Hart van een toute.

C'est le touron de fil de carret qu'on mêle au milieu des autres tourons pour rendre la corde ronde. On dit aussi Ame, Voiez, Ame.

MECHE de mat. De lengte van een mast, van de veet tot onder de emmers. Cela se dit du tronc dechaque pièce de bois, depuis son pié.jusqu'à sa hune.

ME'CHE de mat. De tong van de maft.
C'est aussi la principale pièce & celle qui est au milieu d'un mat, lors-qu'il est composé de plusieurs pièces. Celles qui y sont ajointes s'apellent Sipalpon, Zwaljen, ou Wangen.

MECHE du gouvernail. Schaft van 't roer, De post van 't roer,

C'est la première pièce de bois qui en fait le corps.

MELIE, ou Mélis. Voiez, Toile:

MEMBRES d'un vaisseur. Inhousen; Ribben, Scheep-leeden.

Le Membre est dans un vaisseur toute große pièce de bois qui est nécessaire pour le conference, calture varangues, allonges, genoux ext.

MEPLAT. Voicz, Bois.

MER

MER. Zet.

C'est l'amas des esux qui composent un globe conjointement avec la terre . & qui la couvrent en plusieurs endrons. La plupars de ses parties ont un flux regle, & les autres n'ont de mouvement que ce que leur en est donné par les vents. Il y a des embouchures de rivières si valles qu'on leur donne guelquefois le nom de Mer : ainsi l'embouchure de la Geronne cit appellee Mer de Gironde. La Mer a divers noms selon les divers pais, ou climats, ou elle s'étend, & les diverses manières dont elle s'étend. La grande Mer s'apelle la Mer Océane, dans laquelle est le flux & reflux. Depuis l'Equateur, du côté de deçà, on la nomme la Mer de Nord, ou Atlantique. Au-delà des terres de l'Amérique on l'apelle la Mer du Sud, ou la Mer Pacifique. Sous le Pole on l'apelle la Mer Ghciale, ou la Mer Blanche, à-cause de ses glaces : vers la Suéde & le Danemare, c'est-à-dire, au-delà du détroit nommé le Sond, la Mer Bahique; en venant du Sond vers le Pas de Calais, la Mer d'Allemagne; sur les côtes de Bretagne & d'Angleterre, la Mer Britannique.

La Mer Méditerrance est celle qui entre dans les terres, & quidivise l'Enrope, PAfrique & l'Asic. On l'apelloit autrefois le Mer des Gress, ou la Grande Mer. On l'apelle Ligustique & de Toscane vers l'inlie; Admatique dans le golfe de Venife; Ionique & Aegée vers la Gréce; Mer de Marmora, ou Mer Blanche, parce-qu'on tient qu'elle effont seure, entre l'Helespont & le Bosphore, & au-delà c'est la Mer Noire, parce-que la navigation y est très-dangereuse, ou Mer Majour, que les Anciens ont apellec Pont-cuxin. Il ya encore d'autres mers particulières, conme le Lac Asphaltite; la Mer Caspie, Caspienne, ou de Bahu, ou de Sala; la Mer Rouge, Arabique, ou Vermeille, ou de la Meeque; & plaficurs autres plus petites étendués d'esux, à qui l'on a auffi donné cenon,

or dont on no pour pas faire ici mention.

MER Oceane, Mer de Ponant. De grante waefte use, Den Oceans. MER. Méditerranée, Mer de Levant. De Middellandische zae. PLEINE Mer, Haute Mer, Vlakte Lee, Vlakte, Ruime Lee.

EN pleine MER. In de ruime zee,

PAR Mer. Ter zer.

METTRE à la Mer, Faire voiles. Zee kiefen. In zee loopen, 2º Zee kegm; Visloopen, In zee steeken.

C'est partir & faire sa route. Ce vaisseau doit mettre à la mer en deux

REMETTRE à la Mer. Weer in une freeken.

METTRE un vaissem à la Mer, ou, Le mettre à l'eau. Een feleip lagten afte-

C'est-à-dire, ôter un vaisseau de dessus le chantier & le mettre à sot. Voicz, Lancer, the contract of
METTRE une flote en Mer. Een scheept-vlost in zes brangen , in zes laum gam, op het waater brengen. METTRE une flote à la Mer. De vloor mibrengen.

METTRE une chaloupe i la Mer. De fleep suprengen , in une fettes , son board krygen, over beard schniven, Cat M E. 961

C'est ôter la chaloupe de dessus le tillac & la mettre dans l'eau. Nous mîmes notre chaloupe en mer parce-que pendant le combat elle nous embarrassont trop sur le tillac

TENIR la mer. Zez honden., In zee bligven,

C'est courir en haute mer loin des ports & des rades. Quoi-que notre vaisseau fût fort incommodé du combat nous tinsmes pourtant la mer.

TIRER à la Mer., Porter le cap à la Mer. L'Zeenvaaris in steeken.

C'est se mettre au large de la terre. Après avoir bien atendu quelques matelots qui étoient restez à terre, nous tirâmes à la mer.

LA MER est courte. De zee loops kors, of krap., De zee-golven zijn klein en kore. C'est-à-dire que les vagues de la mer le suivent de pres les unes des autres.

LA MER oft longue. De zee loops lang, Daar zijn lange golven.

C'est-à-dire que les vagues de la mer se suivent de loin & l'entement.

LA MER brife. De zee sebiet aan, of brandt.

C'est lors-qu'elle bouillonne en frapant contre quelques roches, ou contre la terre.

LA MER mugit. De zee raast, baart, bruist.

C'est lors-qu'elle est agitée. & qu'elle fait un grand bruit.

LA MER blanchet, ou moutonne. Voiez', Moutonner.

MER étale. Daar gaat geen zee meer, De zee is ful

C'est lors-qu'elle ne fait aucun mouvement ni pour monter, ni pour descendre.

LA MER raporte. De spring-vloedt die begins weer. C'est-à-dire que la grande marce recommence.

LA MER va chercher le vent. De zee homt tegen de windt aan.

C'est-à-dire que le vent sousse du côté où va la lame.

MER, qui va contre le vent. Een zee die in de windt loopt tegen malkander. Cela arive lors-que le vent change subitement après une tempête.

LA MER fe creuse. De zee gaat bol en bol.

C'est-a-dire que les vagues deviennent plus grosses & s'élèvent davantage; que la mer s'ensie & s'irrite.

DEUX MERS se battent. De zeen die loopen-iegen malkander aan , Twee gblven die tegen aan komen.

C'est-à-dire que deux vagues de la mer, poussées par deux vents oposez, se rencontrent.

LA MER a perdu. Hes ty heefs verloopen.

C'est-à-dire qu'elle a baissé.

IL Y A de la Mer. 's Is hol swaater, De winds manks verbolgen sy.

C'est-à-dire que la mer est agitée.

IL. N'Y A plus de Mer. De windt is open neer, De zee is flegt, Het wordt fish. C'est-à-dire que la mer est calme, ou qu'après qu'elle a été agnée elle s'adoucit, ou se calme, à-cause que le vent a cessé. Il n'y avoit plus de mer, ce qui fut favorable pour nos galéres.

LA MER nous mangeoit. Voicz, Manger,

LA MER eft lime, calme & unie. De zee is fiel, Het is vlat waster, flegt

C'esp-à-dire que la mer est unie; mais le terme de lime est des plus bas.

MER Pacifique. Een fill zes.

C'est une mer qui soufre peu d'agnation, telle qu'est la mer du Sud Bbbb dans dans l'Amérique, qui est apellée proprement Pacifique. La Mer du Sud est pacifique au large, & impérueuse le long de la côte. Celle du Nord est grosse au large & presque toujours calme le long de la terre. Nous arivames en un endroit où la mer étoit plus pacifique, tranquille, & paisible.

GROSSE MER. Bol waster, Grof zee, Hol waster, Hooge zee, Verbelgen waster.

C'est l'agitation extraordinaire de la mer par les lames.

LA MER est große & fort agitte De zee flaat hoog, en met swaare flartings, Het scholcks veel.

LA FURIE de la Mer agitée. De woeede der ontraerde zee.

LA MER s'abaisse. De zee-bauren vallen neder.

TEMS de Mer. Een famkende ftorm.

C'est un orage violent.

COUPS DE MER, Mantures. De flag van 't waater; Amloop van de zee; Norpen van de zee; Zeen die overflaan, overfpringen, overfpatten; Een flampzee, klop-zee, schock-waater.

Ce sont les mouvemens violens des houles, ou des vagues, que le veu

pousse, & l'eau qu'elles jettent contre le vaisseau, ou dedans.

RECEVOIR un coup de Mer. Een zee krijgen. LA MER monte. Het waater vloeidt, wast, loopt. C'est le commencement du flot.

LA MER descend, La Mer resoule. Het gety verleopt, waalt, keert, asloopt, walt. Voiez, Resouler,

A LA MER. Tomber à la Mer, Jetter à la Mer. Over boord vallen, Over boord smijten.

ETRE à la Mer. Ter 200 vauren,

C'est être sur la mer.

ALLER on mer. 1º Zee gaan ; Sig ter zet, of in zee-begeeven.

SE METTRE fur Mer. In zee ranben.

LA MER roule. De zerrele.

Cela fe dit lors-que les vagues de la mer s'élèvent & fe deploient for unnvage uni.

LA MER brûle. De zee vaure.

Cela arive la mut, de gros tems: il femble que la mer soit alors en seu.

MER fans fond. Eenzee-freek to diep om to ankeren. Een grondt-zee. . C'est un parage qui est trop profesiel pour y pouvoir ancrer.

MERIDIEN, on Premier Méridien. Middag-lijn, Moridian, Middag-kring, Middag-ronds.

C'est un grand cercle qu'on imagine être décrit sur le globe terrestre, pour établer & fixer un terme d'où l'on puisse commencer à compter la long-tude terrestre, & conclurre ensuite comben un lieu, ou un parage, ell ples ou moins Oriental qu'un autre. Mais pour des interêts d'État chaque nation à fait passer ce Méridien, selon songré, par dissèrens endroits de la terre, prétendant par-là assurer ses découverres & ses tonquêtes dans le Nouveau Monde, & en exchire les autres netions. Les François ont établice-premier Méridien dans la partie la plus Occidentale d'une des sites Ganaries, apeliée, site de l'et, ce qui est suivipar les Géographes de France. Mais dans les voiages de long cours, la plupart des Priores commence. Mais dans les voiages de long cours, la plupart des Priores commencement à compter seur longuade pur le partement de proposition entrella plus

ME.

de commodité & de facilité pour le pointage des carres marines, & plus de certitude dans leur estime. Les Hollandois le font passer par le Pic de Ténérisse, qui est la plus haute montagne du monde. Les Astronomes divisent le Méridien en Sensible & en Rationel. Le Méridien sensible, ainsi apellé de ce qu'il tombe sous les sens, est un espace du ciel terminé par deux grands demi-cercles, tirez par les deux poles du monde 8c par les zénishs, de deux lieux de la terre qui sont éloignez entre eux de ciaquante-mille pas géométriques; & le Méridien rationel, auquel on donne ce nom parce que c'est l'entendement seul qui le conçoit, est ce grand cervle que nous représentans comme passant par les deux poles du monde & par les deux poles de l'horifon. Le Méridien détermine le point où les affres font plus élevez sur nouve horsson, & cela s'apelle Hauteur Méridiéné. Les Portugais avoient placé le premier Méridien aux Afçores, fous précente qu'ils avoient observé que l'aiguille aimantée n'y faison aucune déclination; mais cela n'est pas particulier à ces isses.

LIGNE Méridiène. Middag-lifa.

On apelle Ligne Méridiéne une ligne qu'on trace du pole du Nord à celui du Midi, qui défigne for un plan le cercle Méridien. Elle est toujones perpendiculaire à l'horison, & serr à dresser les cadrans horisontaux, & à faire les obfervations des affres dans les cadrans verticaux.

MERLIN. Marling, Mearling.

C'est un pent cordages ou ligne à deux fils. On s'en sert à faire des rabans.

Il y en a austi de trois fils. Voiez, Lutin.

"On se sert du merlin pour amarrer de perites poulies, & les bouts des gros "cordages, quand on met un vailleau en funin,

MERLINER une voile. Marlen.

C'est coudre la voile à la ralingue par certains endroits avec du merlin,

MESTRE, ou Grand mat. De grosse meft.

Mestre est un mot Levamm, pour dire le Grand mat. Es déent aussi, Arbre de Mestre.

MESURE. Mast.

C'est ce qui sert de règle pour déterminer l'étendué d'une quantité. La mesure nouvellement réglée de l'arpentage des eaux & forêts, est de douze lignes par pouce, douze pouces pour le pié, vingt-deux piés pour perche, & cent perches pour arpent. On apelle Mesures Innéraires, des mesures de la terre qui ont des noms différens & des longueurs différentes. felon les pais, comme les milles en Italie, & les lieuos en France; & l'on se sert des mêmes termes sur mer.

MESURE à poudre, Krandt-mant,

METAL. Epaisseur du métal d'un canon. Spijs , Rehoorlijke spijs tot een stuk geschuts.,

C'est la proportion & l'épaisseur qu'on donne à la matière d'une pièce de ca-

non, selon les divers endroits de son étendue.

METTRE le linguet. De spil met de pal vast maaken.

C'est mettre la pièce de bois nommée Linguet, ou Elinguet, contre une des sufees, ou taquets, du cabeffan, pour l'empêcher de dévirer ou retourner en arriéré.

METTRE une ancre en place. '1 Anker ophippen, op de zy opseiten. C'est l'amarrer dans la place où elle doit être au côté de l'avant du vaisseau.

Bbbb 2

M E 464

METTRE un navire à l'eau! Em febip unbaglen, lagen affrepen, in't quaster breigen. C'est le mettre à la mer de dessus les chantiers où ilétoit. Voiez, Lancer,

METTRE dehors. Voiez, Dehors.

METTRE un navire en rade. Een febep ter reede brongen, METTRE à la voile. Onder zeil gann, Weg zeilen.

C'est partir d'un port. Voiez, Faire voiles. SE METTRE de l'avant. Il tacha de se Mettre de l'avant. Hy maske de woorste to zum. Voicz. Avant.

NOUS l'avons Mis de l'arrière. Wy zijn bem voor nitgescheuten, voor nitgegan.

Voiez, Armére.

METTRE cul en vent. Voiez, Cul en vent.

METTRE an plus près du vent. In de sounds soenden, Overstage worden? By steeken.

METTRE les voiles dedans, Mettre à sec, ou Mettre à mâts & à cordes. Alle de zeilen bestaan, Sonder zeilen drijven.

C'est trois termes fignifient la même chose, & qu'il faut ferler & plier les voiles, fans en avoir aucune qui foit déploiée.

METTRE la grande voile à l'échelle. 's Sebouerzeil aan de valveep belegges. C'est amarrer le point de cette voile vis-à-vis de l'échelle par où l'on monte à bord, ou bien au premier des grands haubans,

METTRE les basses voiles sur les cargues. De onder-zesten opgejen. C'est se servir des cargues pour trousler les voiles par en-bas,

METTRE à terre. Ann lands setten,

C'est descendre du monde, ou autre chose, du vaisseau à terre. Il se purent mettre qu'une fois à terre fur cette côte, toute la mer y étoit grolle.

MET FRE un marelot à terre. Een matroot aufetten, aan lande fetten.

Cless pour s'en désure quand il ne fait pas son devoir.

METTRE un vaisscau à flot. Ben schip vloe bonden en lauten hijven.


C'est le faire floter sur l'eau, afin qu'il puisse naviguer... METTRE à bord. Man bourd haalen, Te scheep baalen.

C'est tirer ou porter dans le vaisseau

METTRE le seu aux pondres & faire santer un vaisseau. De roede hau insteeken, en het schip in de lugt laaten vliegen, of springen.

MEULE à émoudre Een Slijp-steen.

C'est une pierre dure qui sert à aigusser les sers destinez à trancher & à couper.



MEURTRIERES, on Jalousies. Schiet-ganten, Musquet-ganten. Ce font des trous, ou petites ouvertures, par où l'on peut tirer.

MIDI. Suid, 't Suiden.
C'est le Sud, ou le Pole Austral & toutes les parties du monde qui sont de ce côté-là. Voiez, Sud.

M L

MI-MiT. Voiez, Huniers.

MINOT, Boute-dehors, Défense. Een Haak-boom om 't auker aut te bonden. C'est une longue pièce de bois au bout de laquelle est un crampon de séri dont les matelots se servent quand on lève l'ancre, pour la temr éloignée du bordage du vaisseau, afin d'empêcher qu'elle ne l'endommage quand on veut la guinder en haut. Il n'y a que les gros vaisseaux qui ont des minots. Les Hollandois ne s'en servent pas, ils tiennent leurs bossoirs asser longs pour que l'ancre ne touche pas à l'avant du vaisseau quand on la lève.

MINUTE. Een Minuut.

C'est une mesure de tems qui vaut soixante secondes, & dans une heure il y a soixante minutes.

MINUTE. Een sestigste deel van een graade

En terme de géometrie & d'astronomie c'est la soixantième partie d'un degré, sequel degré n'est qu'une des parties d'un cercle qui se divise en trois-cents-soixante degrès. Suivant cela on dit que l'élévation du pole à Paris est de quarante buit degrès cinquante minutes, & à Amsterdam de cinquante deux degrès quarante minutes.

MIRE, & Coms de Mire. Much en hoinen, of heggen en wiggen.

C'est le point où l'on vise pour tirer une arme, & l'action de celuiqui vife. Les Canoniers ont des Coms de mire qu'ils mettent sous la culasse d'un
canon, pour le hausser ou baisser, vers le point où ils veulent tirer. Cet
coins de mire sont faits de bois, & longs environ d'un pié; leur largeur est
de six à huit pouces, & leur épaisseur de deux à trois d'un côté, & d'un
demi-pouce ou d'un pouce au-plus de l'autre: ils ont un manche du côté
le plus épais.

METTRE une pièce en Mire. Een flak afpessen, ;
C'est la pointer afin de donner où l'on a dessein que le pié du canon por-

PRENDRE sa Mire, ou Chercher sa Mire, Mirer. Affien, Micken.
C'est-à-dire, Regarder, en pointant un canon, en quel endroit on pourra
donner.

MIRER. La terre se Mire. 't Lands flecht boven de nevel, De nevel leuftagophet lands, Men fiet 't lands boven de nevel.

C'est-à-dire que les vapeurs font paroître les terres de telle manifese la lqu'il semble qu'elles soient elevées sur de bas nuages.

MIROIR, Fronton, Dicu-conduir. Vierkant suulf, Wassen-vlak,
C'est une cartouche de menuiserie placée au-destus de la voute à l'arrière.
On charge le Miroir des armes du Prince., St on y met quelquesois la figure dont le vaisseau a tiré son nom. Voiez, Fronton & Ecusion. Mais.
Miroir est le plus en usage.

MISENE, ou Voile de Miléne, De Fek

Bbbb 2;

566 M O. C'est la voile qui est dans l'arricle suivant. On écrit aussi Missine. Voice

Voile,

MISENE. Mat de Misene. De Fokke-mast,

On l'apelle aussi Mât d'avant. Quélques-uns l'apellent Trinquet, Mât de bourcet, Mât de Mâtereau; mais il est mieux de dire. Mât de miléne, ou mât d'avant. Ce mât est celui qui est mis debout sur l'avant du vaissau entre le beaupré 8t le grand mât. Quand on dit simplement la Miserie on entend la voile de ce mât. Voiez, Mât.

MITAINES de matolots. Wanten.

MITRAILES. Les febers, Kardeer febers, Kardoes-febreet.

Ca font de vieilles ferrailles, menues, ou brifees, de routes fortes, dont on

charge les canons, principalement fur la mer.

CANON chargé à Mitrailles. Em gesthut met sébroot, of les stherp gelandes. C'est un canon chargé de bales de monsquet, de petits morceaux de ser, & de têtes de cloux.

M O.

MODELE, Modelle, Model, Schees,

C'est un patron artificiel qu'on sait de bois, on d'autres matières, avec toutes ses proportions, asin de conduire plus seurement un grand ouvrage. On sait des modèles pour la construction des vansseaux, qu'on apelle Gabatits, Serses, ou Calibres. Voiez, Gabarit.

MOIS de gages. Muande-gelde, Wedding, Maunden-folds van de matroofen,

Ge font les gages des matelots.

MOISE. Een Legger.

C'est un terme de charpenterie, qui fignifie un lien de bois qui afermit & lie les piéces qui sonc à plomb, ou inclinées dans un engin, un gruau, une gruë, une machine, ou un pont. Voiez, Grunu.

MOLE de port. Een Steen-fluit, Een Steen-muur in een zee-haaven, Mele,

Mache, Hoofs.

C'est une jettée de grosses pierres dans la mer, en forme de digue, qu'on fait dans les ports contre l'impétuosité des vagues, & pour empêcher que les vassicaux ennemis n'y entrent: ou-bien; C'est une muraille circulaire, ou angulaire, faite dans la mer, qui enferme un port propre à mettre des vaisseaux.

MOLETTES. Voiez, Amolettes.

MOLER en poupe, ou Pouger. Voor de windt om wenden, Veor de wort.

C'est un terme des Levantins, pour dire, faire vent arrière, ou prendre le vent ce peupe. Voiez, Vent.

MOLLIR. Le vent Mollit. Voiez, Vent.

MOLLER une coede. Two geven, Fieren, Lengen?

C'est-à-dire, lacher une corde afin-qu'elle ne soit pas si roide.

MONDER, Mondé. Orge Mondé, Blé Mondé de philieurs fortes, Grun.

C'est du blé dont on ôte l'écorce, soit qu'il soit concasse, ou qu'il demen-

POTAGES de blé Mondé. Grutte.

so Ce sont les potages que les Holtandois donnent aux équipages de leurs

0. 567

vaisseux, & dans la plupart des navires de guerre, on l'ur en sert vingt & nune fois par semane, c'est-a-dire, trois sois par jour, au matin, à midi, et su soir : cela leur sert comme d'avant-mets, & les rafraichit.

"Plus les blés mondez & les légumes sont bien renfermez & mieux ils se "gardent, moiennant qu'on les ait pris bien secs. Il n'est pas besoin de lour "donner de l'air & de les remuer pendant-que les tonnesux n'ont point été "ouverts; mais depuis qu'ils le sont une sois il faut remuer le blé souvent, « & lui faire prendre l'air, ou-bien il court risque de se gâter.

MONSON, Moulon, Moulion. Monzon.

C'est un mot Arabe, qui lignisse, Vent de saison: ou Vent réglé. Les Monsfons regnent en de certains parages sur la mer des Indes, conq ou six mois de suite sans varier, & puis sousient einq ou six autres mois du côté oposé. Quelques-uns disent que Monson est le nom d'un très-ancien Pilote, qui sur le premier qui se hasarda à trayerser cette mer. Yours, Alizé, & Vent Réglé.

MONTANT, Montans. Sigl, Stiflen, Stutten.

C'est une pièce de bois dressée debout aussi les pièces de bois qui sont debout aux senètres, sur lesquelles portent les battans des chassis, sont des montans, & les montans des cloisons sont des manières de pilastres longs & étroits, qui servent à séparer & à sortifier les compartimens des cloisons. Les Montans sont sussi de pièces de bois perpendiculaires qui sont reteaues par des arcs-boutans dans les machines. Dans un vaisseau on apelle Montans toutes les pièces de bois droites qui sont emploiées aux cuisines, aux soutes, & autres ouvrages du dedans.

MONTANS du vours, ou du revers d'arcasse. Gilling-binnen, Wintf-finiten, Sintien tot de krein-wolf.

Ce sont ces petites préces d'apui en revers qui sont faillie à l'arriére, se qui soutiennent le haut de la poupeauxe tousses premeus. On les apelle aussi

Courbatons

MONTANS des fabords. Stutten.

MONTANT du biton de pavillon. Knie aan de ving-flok.

C'est une pièce de bois droite, à lequelle est une tête de Môre, où passe le bâton, qu'la gaule d'enseigne de poupe. Voiez, Mis.

le bâton, ou la gaule d'enseigne de poupe. Voien, Mit. LE MONTANT dell'eau, Le Flot. De vlorde, Wassent masser. Le Mon-

tant & le descendant the l'eau. Op-en-neer-gaande in

MONTE', Va sleau Monte de 50, ou 60, canons. Een felip veerende 50, of

60. flukken geschner, of gementeert met 50. slukken.

Ce terme de Monté cit pour enprimer le nombré des canons qui sont dans un vaisseu. Lors-que le Soleil Roist fat brûlé à la Hogue par tes Anglois & par les Hollandois il étoit monté de cent-quatre canons. Il y sut brûlé vingt & un gros vaisseaux montez, depuis 70. jusqu'à 104. canons, à la réserve d'un. On détacha deux chaloupes montées des équipages des vais-eaux, pour leur porter en rade les refraschissemens nécessaires.

VAISSEAU Monté de trois cents hommes. Em seles mes des benders mannen

genomes, of bemans,

C'ell-à-dire qu'il y a trois cents homenes d'équipage, "Les galieres ét les posiers de la grandeux la plus commune, font monorz de cinq à lix hommes, L'orogajouse, ou diminue felon que les himmens font plus ou moins grands. ₹68 M O.

grands. Les Pinques sont montées de quatre hommes; outre le Pilote. Les belandres ne sont montées que d'un, deux, ou trois hommes tout-su-plus. MONTER au vent. De los affecten, Beven de mende komen, De los sons nen.

C'est louvier pour prendre l'avantage du vent. Volez, Gagner.

LA mer Monte Voiez, Mer.

MONTER & Démonter un gouvernail. 's Reer aus-en-af-bangen,

C'est le poser & l'atacher à l'étambord par le moien des roses & des vittes, ou l'ôter.

MONTURE, Armement, Equipoment. Waspeninge en manninge & Vernfin.

Ce font les hommes & les canons dont un vailleau est armé.

La monture ordonnée par les Reglemens pour les vassseux destines pour pla Méditerranée, doit être pour le moins de 24 préces de petir canon, sodont les plus petits doivent être de cinq livres de bale, avec 50 hommes, sy compris deux ou trois mousses, ét encore n'en doit-il point partir sus siètre en compagnie d'un autre, pour le moins, également armé: & cela eu égard aux vaitieaux qui chargent à cueillette. Pour teux qui sont entiérement chargez par quelques Particuliers, leur monture doit être proportionée à leur grandeur; savoir un vaisseau du port de 100, lasses doit portionée à leur grandeur; savoir un vaisseau du port de 100, a sièço, lastes, de 12, petits canons & de 20, hommes; un vaisseau de 100, à 1200, lastes, de 14, petits canons & de 32, hommes; un vaisseau de 150, à 1200, lastes, de 14, petits canons & de 32, hommes; tous les canons étant, au-moins de 4, livres de bale. Il en doit être de-même de tous les autres parties de 18 l'Irlande, Terre-neuve & autres heux, lors-qu'ils doivent passers, re, l'Irlande, Terre-neuve & autres heux, lors-qu'ils doivent passers.

MONTURE, ou Afur de foie. De Rame van een fang.

C'est le bois & la corde qui tiennent une scie.

MOQUE, Deedis-beofds-blok.

C'est une espéce de moufle, percé en rond par le milieu, & qui n'a point de poulie. Le trou de ce moufle s'apelle, Doods-mans-seg.

MOQUE de sivadiéte. Kondituogeer, Kontwagter, Konfwagter.

C'elt la moque où passe l'écoute de sivadiére.

MOQUES du grand étau., Stag-blokt, Groote flag-blokt dant de flag-taulte dett

Ce sont deux gros caps de mouton qui sont fort longs. Et presque quarrés en grosseur, dont l'un est mis au bout de l'étai. Et l'autre au bout de son solier. Il y a une ride qui leur servant de heure fait qu'ils peuvent se joudre; ensorte qu'ils ne sont qu'un même corps, ou une même manœuyre.

MOQUES de pattes de bouline. Sprint-blokken.

MOQUES de trelingage. Bishhen tet de hannepetjes aun fiagen en matifier.
Ce font des espécies de caps de mouton où passent les lignes des trelingages des étais des vassicaux François. les vassicaux Hollandois mainnt point de pareils trelingages. Voiez, Trelingage. Cela n'a étébien éclasses que depuis que l'article Cap de monten de marmaes a été imprimé. Autit pour démêler la confusion qui est dans cet article, il faut sayour que le Cap de moutonée.

м о.

martinet qui est une espéce de Moque, se nomme en Flamand Blok set de bekasjer, & que c'est le cap de mouton du trelingage, ou des marticles qui sont au bout du martinet de l'artimon & à la vergue. Mais le Cap de mouton sur l'étas, qui a la sigure évale, d'eu partient plusieurs lignes qui vont en s'élargissant en patte d'oie, sur le bord de la hune, pour empêcher les humers de se couper contre la hune, c'est la Moque de trelingage dont il s'agit ici.

MORDRE Vatters.

Cela fe dit de la patre de l'ancre lors-qu'elle tombe fur le fond , & qu'elle s'y enfonce.

MORNE. Un Morne. Een kaap met een bergje.

C'est le nom que les François habitans de l'Amérique donnent à un cap élevé, ou à une petite montagne qui s'avance en mer. Deux Mornes, ou petites montagnes, sont les deux pointes de la passe.

MORT. Un Mort. Een Deide, Een Verstorvene.

Les Morts sont ensevelis & cousus dans la couverture de leur lit, & jet, tez à la mer à stribord, & pour la cérémonie de leurs sunérailles on tire
, un coup de canon. C'est un deshonneur parmi les gens de mer dejetter
, les Morts à babord; on ne jette par ce côté-là que les charognes des bêtes
, qui meurent à bord, & l'on met encore une grande différence pour le des, honneur entre ceux qui ont la cale du bout de la vergue à babord, ou à
, stribord. Mais si l'on est proche de terre & qu'on puisse allerenterrer le
, Mort, on ne regarde point si on le descend du vaisseau à babord, ou à
, stribord. Ceux qui expirent de nuit sont jettez à la mer au matin, a, près la prière; & ceux qui expirent de jour y sont jettez après la prière
, du soir.

MORTAISE, Mortoile. Gat.

C'est une entaillure sate dans une piéce de bois de menuiserie, ou de charpenterie, pour y assembler une autre pièce avec des tenons. Cette entaillure se sait en longueur, & est creuse quarrément de certaine prosondeur.

MORTAISE de gouvernail. 's Gat in 't reer daar de reer-pen in staat, C'est le tou quarré qu'on fait dans la tête du gouvernail, afin d'y passer la barre.

MORTAISE du mât de hune. 't Slot-gat.

C'est le trou qui se fait dans le pié du mât de hune pour passer la cles.

MORTAISE de poulie. Gat, Schuf-gat, Bet. C'est le vuide du moufle où on met le rouët.

MORT-D'EAU, Morte-cau, Doodt-froom, Doodt-weater.

C'est le tems que la mer monte peu, ce qui arive entre la nouvelle & la pleine Lune, & entre la pleine Lune & la nouvelle, c'est-à-dire, le sept & le vingt-deux de la Lune. On apelle aussi Morte-cau le plus bas de l'eau, lors-qu'elle est entre la fin du resiux & le commencement du slux.

MORTIER. Een Mertser.

C'est une pièce de fer, ou de sonte, saire aspeu-près comme un mortier à paler, dont on se sert à jetter des bombés, des carcasses, des pierres, & des cailloux. Les mortiers dont on se sert sur la mer sont placez au milieu d'une galiote, sur une plaque posée sur une grosse pièce de bois quarrée.

Cece Cer

Cette plaque jointe au mortier & au madrier sur lequel il est placé, assure si-bien la pièce, qu'elle est inébranlable & tonjours élevée de quarante enque degrès, de-sorte-que si on assiége une place maritime, les gahotes qui out ordinairement un ou deux mortiers chacune, s'en éloignent environ de la portée de la pièce à quarante-cinq degrès. Sa charge de poudre est à-peuprès de vingt-quatre livres. Il y en a dont la charge n'est que de huit livres, de quatre, & de trois. Avant que de se mettre sur mer il fautéxammer la portée de chaque mortier, pour être certain de ses entreprises.

MORUE Molut. Bakkehautu, Bakkehaanso.

C'est un possion large d'un pié, & qui croît jusqu'à une coudée. La morue a ses dents au sond du goser, & quoi-qu'elle ait de grands yeux on tient qu'elle ne voit guére clair. Il y a le Grand-bane des morues, qui est autrement nommé le Grand-bane de Terre-neuve, qui a cent-cinquante lieues de longueur, & cinquante de largeur. Il y a des endroits où il s'élève jusques à quinze brasses, &t en d'autres il est plus prosond, si-bien que les moiens vaisseaux y peuvent demeurer à flot. Il est à l'Est, ou Sud-est de l'isse de Terre-neuve Il est couvert de quantité de coquissages & de peuts possions dont les morues se nourrissent. Le tems de la grande pêche est dans les mois de Septembre & d'Octobre. Elle se fait avec des lignes de la grosseur d'on tuiau de plume, & garnies d'un hameçon, où l'on met pour amorce des soies de morue, avec un morceau de harang dont la peau aun certain éclat que les morues aperçoivent, & qui les ature.

MORUE seché. Bakkelianto die men flakvisch noemt, Gedroogde Bakkelianto, C'est celle qui est propre à être séchée, & qui se conserve long-tent, qu'on apelle vulgairement Merluche. Elle se pêche entre les isles de l'As-

fomption & du Cap Breton.

MORUE verte ou blanche. Groene Bakkeljanw.

Elle se pêche sur le grand-bane, & l'on en porte beancoup à Pars, oùclle est fort estimée.

MOUCHETTES. Een Kraal-sebaaf.

C'est une espéce de rabor dont le ser & le fut sont caves, pour faire & pousser un quart de rond.



MOUDRE. Voicz, Horloge.
MOUFLE de Poulie Fer hat God and Charles Co. 11

MOUFLE de Poulie. Een biek fouder schrif. De blak daar de schrif ingestoute

C'est le morceau de bois, où la poulie, c'est-a dire le rouze, est emboisée. On apelle Moustes tout ce qui est fait comme pour faire des poulies, quoi-qu'il n'y en ait pas, & que ce soit des piéces de ser, ou autres choirs, qui le lient ensemble avec des chevilles.

MOUILLAGE, OR ADDRESS AND TRANS.

M O

C'est un endroit de mer propre à donner fond, ou à jetter l'ancre. On dit, Il y a mouillage en ce lieu-là, mais le meilleur est au Sud sur vingt-brasses, fond de boune tenuë.

IL Y A MOUILLAGE. De gronde is daar bequaam om te ankeren , Daar is

anker-groudt.

C'est-a-dire que l'on peut moüiller l'ancre en l'endroit nommé,

MAUVAIS MOUILLAGE. Les grands.

C'est un endroit où le fond de l'eau est rempli de roches, ou autres chosses qui toupent les cables; ou un sonds sur lequel l'ancre ne peut tenir.

MOUILLER l'ancre, ou absolument, Mouiller, ou, Mettre sur le fer.

't Anker sverpen, of laaten vallen; Ankeren, Setten.

C'est jetter l'ancre pour tenir le vaisseau. Les vaisseaux François surent obligez de mouiller l'ancre. Il faut que les vaisseaux mouillent à telle distance l'un de l'autre que les ancres & les cables ne puissent se mêier & se porter dommage.

MOUILLER, l'ancre de touei. Het anker spwergen,

C'est la porter avec la chaloupe, & la jetter dans l'endroit qu'il faut, puis

virer pour touer.

ETRE MOUILLE en patte d'oie. Met drie ankers voor hoofds leggen.
C'est être moüillé sur trois ancres à l'avant du vasssess, en égale distance l'une de l'autre, ensorte que les trois ancres soient disposées en triangle, ce qui forme une patte d'oie, au dire des gens de l'équipage.

MOUILLER, deux ancres à terre & deux au large, Verinyen met tuve ten-

sven aan landt, en troee in het svaater.

MOUILLER en croupière. Voor en agter vertuyen.

Pour mouiller en croupière on fait passer le cable le long des préceintes, & il va de-là à des anneaux de ser qui sont vers la sainte-barbe, par les sabords de laquelle on le fait aussi quelquesois passer. On mouille en croupière pour faire que le vasseau présente un de ses côtés au vent, afin de micux canonner soit un fort, ou des vasseaux ennemis qui veulent entrer dans un port, ou une rade.

VAISSEAU MOUILLE' entre vent & marce. Een schip dat tuffchen windt

enstroom aan anker legt.

VAISSEAU MOUILLE' à une ancre de flot & une ancre de jussant. Een schip dat over eb en vloedt legt.

MOUILLER à la voile. Onder zeil 's anker werpen,

C'est lors-qu'on jette l'aucre dans le tems que le vaisseau a encore des voiles au vent.

NE MOUILLEZ pas à la voile. La at geen anker vallen, voor dat de zeilen in zijn.

MOUILLER par la quille. Aan de gronde ranben.

On dit par plaisanterie qu'un vaisseau a mouillé par la quille, quand il a échoué, ce qui lui a fait donner de la quille à terre.

MOUILLER les voiles, les empefer. De zeilen begieten, natten.

Cela fignifie simplement, jetter de l'eau dessus afin-que devenant plus épaisses elles tiennent mieux le vent. On mouille, les voiles avec l'escope. Les Hollandois se servent aussi d'une espèce de pompe.

IL. EST MOUILLE', ou, Ce navire est Mouillé. 's Schip legt sen anker.

Cela se dit d'un vaisseau qui a jetté son ancre à la mer, afin de demeurer

Cece 2

dans

dans cet endroit autant que la nécessité le requiert.

MOUILLE. Less now anker vallen.

C'est un commandement que l'Oficier fait de laisser tomber l'ancre à la mer.

BIEN-MOUILLE. Un vaisseau bien-mouillé. Een wel geschalders schop.
C'est un vaisseau qui a jesté son ancre dans un bon fond, et dans une bonce rade, & à la distance qu'il faut de tout autre vaussau.

MAL-MOUILLE'. Erremal-mouillé. Qualité geferen 1910.

C'est lors-qu'un vausseu à jetté l'ancre dans un méchant fond, ou des une mauvaise rade, ou a trop peu de distance d'autres vailleaux.

MOULE à bales. Een kleine kogel-vorm.

C'est une espèce de petite tenaille creuse, dans laquelle on fait des bales de plomb.

MOULINE'. Bois Mouliné. Van de wermen geschenden en deergebeert hom. G'est du bois corrompu, ou gâté par les vers qui s'y sont mis.

MOULINET, Treuil. Spil, Windae.

C'est un tour qui est traversé & tourné par deux leviers, & qui s'aplique aux engins, gruaux, grues, cabestans, & autres machines, pour titte les cordages & élever des fardeaux. Voiez, Grue.

MOULINET, Virolet, Noix Penrad, Dram-kles, Rel in den bril. C'est une noix de boisen manière d'olive, qu'on met dans le hulot d'un gouvernail de navire, & au-travers de laquelle la manivelle passe.

MOULINET à bittord. Hint.

C'est un tour, ou touret, qu'on a dans un vaisseau pour faire du bittord.

MOURGON. Dukker.

C'est le nom que l'on donne sur la mer Méditerranée à celui qui plonge dans la mer, ann de cheroher ce qui tombe des galéres. Le terme dont on se sert sur l'Océan est Plongeur, ou Plongeon, Voies, Plongeon.

MOUSQUET. Em Musquet, of Handt-but.
C'est une arme-à-seu composée d'un sût, d'un canon, d'un serpentin &
d'une détente. Sa longueur est réglée à trois piés buit pouces, depuis l'ex-

trémité jusqu'au bassinet. Sa bale doit peser une once. On s'est servide cette arme sur les vaisseaux, mais elle n'est pas si commode que le sussi ou que le mousqueton.

MOUSQUETON. Een kert Reer, Musketten.

C'est une espèce de sussi, dont le canon est plus court que les sussis ordinaires & le calibre gros comme un mousquet. Le mousqueton est propre à se servir dans les chaloupes, ou quand on est retranché dans les corps-de-garde, devant ou en armère du vausseau.

MOUSSE. Kuil-haar, Kuil-meer, Mefch

C'est une petite herbe gristire qui crost sun le tronc se sur les branches de quelques arbres. En quelquesois sur la terre se sur les pierres. La moulle se trouve aux cédres, aux trembles se aux ehênes : la moilleure est celle du cédre, se on peut l'emploier à culfater les vaisseaux au-heu d'étoupe.

"La Mousse est meilleure que l'étoupe à meitre entre les planches, par-, ce-qu'elle ne se pourrit parsi-tôt, man l'étoupe est méalleure entre les con-, tures à cause de la memère dont elle se file de long. On boûcke suffi M·U.

"fort-bien les fentes d'un vaisseau avec de gros papier gris, parce-qu'il s'enfle quand il est mouillé, & qu'il tient fort-bien avec le goudron. Il v , en a une espéce qui croît dans l'eau, & l'on en trouve dans les caux de , Hollande, mais encore plus dans celles du Braband.

MOUSSE, Page, ou Garçon de bord. Een Jeng, of Musse, Scheeps-jeng. C'est un jeune matelot qui sert les gens de l'équipage, & qui est aprentif matelot. On en met sur les navires de guerre au nombre de fix pour cha-

que cent hommes.

"Les Mousses baleient le vaisseau, & font ce qui leur est commandé par les Oficiers. Ce sont les mousses qui vont appeller les gens de l'équipa-"ge quand quelque Oficier veut parler à eux aux tems extraordinaiprese ils fervent ces mêmes gens à table; ils leur aportent les vivres & le "bruvage. Que s'ils manquent en quelque chose als sont bien châtiez, & " sont si peu épargnez que même autrefois, & maintenant encore, quel-"ques-uns pranquent de les châtier une fois la femaine , bien-qu'ils ne , l'aient pas mérité.

MOUSSON, ou Monson. Voicz Monson.

MOUTONNER. La mer Moutonne. De zee loopt wit.

C'est-à-dire que l'écume des lames blanchit, en-forte-que les houles. ou vagues, paroificat comme des moutons, ce qui arive quand il y a beaucoup de mer poussée par un vent frais.

MUGIR. La mer Mugit. De zee baert , brussebt.

MULET. Een soort van een Portugeesch schip-

C'est le nom qu'on a donné à un vaisseau de Portugal qui est de moienne grandeur. Ce vaisseau porte trois mâts avec des voiles latines.

MUNITIONS de guerre & de bouche. Scheeps-behoeften. Monde-en-corlege-

suig , Ammonuse.

MUNITIONAIRE. Poorraadt-meester.

C'est un Traitant qui fournit les vaisseaux du Roi de France de biscuit, de bruvage, de chair, poiston, légumes, comme ris, pois & fèves, & autres provisions qui servent à la subsistance des équipages. Le Munitionaire a un ou deux Commis fur chaque vauleau, qui font placer les vivres dans le fond de cale, & le biscuit dans les soutes. Autresois les Capitaines avoient le soin de nourrir les équipages, mais comme ils s'en aquitoient mal pour gagner davantage, on a trouvé à propos d'en traiter avec un Munitionaire. Il n'y a qu'à l'égard des frégates legéres, brulots & flutes, que le Roi fait armer, & dont les équipages sont de quarante à cinquante hommes, que les Commandans le chargent de l'exconomie & distribution des vivres.

COMMIS du Municioniere. Een Commys van den Voorraadt-weefter. C'est celui que le Munitionaire établit soit dans un port, soit dans les vail-

feaux, pour avoir foin des vivres. Voiez, Commis.

 \mathbf{N}

NACELLE. Een Schuit.

C'est un petit bateau dont on se sert pour passer une rivière, & qui n'a ni mát, ni voilc.

NADIR. Nader, Needer-afpunt, 't Leegfe punt. C'est le Point du Ciel qui est directement oposé au Zénith, ou Point Vertical, Voicz, Zénlih. Cccc 2

NAGE. Riem-klemi.

C'est un terme de Bâtelier qui signisse un morceau de bois du bachot, où il pose la platine de l'aviron quand l'anneau de l'aviron est au touret.

NAGER, Swemmen.

C'est s'agiter de telle manière, quand on est dans l'eau, qu'on n'aille point au fond.

NAGER, Ramer, Voguer, Recijes, Veert-recijes.

C'est se servir des avirons pour faire avancer un vaisseau, ou une chaloupe. Au milieu du combat le calme nous prit, & nous bordâmes des avirons pour nager notre navne. Il calma & nous nous trouvâmes sans pirogues pour nous nager au vent.

NAGER, ou faire Nager un vaisseau par une chaloupe à son avant. Bargleten,

Boegbarden.

LA chaloupe Noge à l'avant du vaisseau, La chaloupe Noge le vaisseau. De boet ront het schip voor hoofdt.

NAGER. la chaloupe à bord. De fleep san beerd brengen.

C'est la moner à bord, l'y conduire.

IL se fit Nager vers la pinque. Hy het sig aan de pink roeijen,

SE faire Nager de bord en bord, pour animer les gens au combat. Sig den van boerd tot boord roeijen, om de gemoederen ten strijde te wecken.

NAGER debout. Rameur qui Nage debout. Staande reegen, Vrikken.

Pour dire qu'un rameur rame sans être assis.

NAGER à tant d'avirons par bande. Renjes met fee veel reeders aus elk 27. C'est-à-dire, Ramer, ou voguer, à tel nombre d'avirons de chaque coil.

NAGER en arriere. Averreges roeifen, Deifen, Riemen ftrijken.

C'est quand on fait reculer ou arêter un petit vaisseau avec un des avirons, ce qui se pratique sur tous les bâtimens à rames, asin d'éviter le revisement, & de présenter toujours la prouë.

NAGER, fur le fer. Een schip van de wal af horten, van een haven nicht-

Les

Les Levantins disent, Nagersur le ser, quand, par le secours de quelques moiennes ancres, ils mettent à la mer, ou au large, un navire que le vett a jetté à la côte, ou qu'il faut touer pour le faire sorter du port.

NAGER. à lec. Het swordt gesogt als de riemen grondt raaken, of de grondt

PLANTE,

On dit, Nager à sec, en parlant d'un aviron dont la pale porte sur la terre, lors-qu'avec une chaloupe on passe dans un canal étroit.

NAGE SEC. Roci droog.

C'est un commandement que l'on fait à l'équipage d'une chaloupe, assequ'en nageant il trempe son aviron de telle sorte dans l'eau, qu'il ne la fasse pas sauter, & qu'il ne mouille pas ceux qui sont auprès.

NAGE qui oft parc. De geene die klaar zijn die moeten roeifen.

C'est un commandement de nager à qui est prêt; ce qui se fait lors-qu'il n'est pas d'une nécessité absolue que tout l'équipage de la chaloupe nage touser-semble.

NAGE à faire abatre. Roey om of to honden, of om of te wallen.

C'est un commandement que l'on fait aux gens de la chaloupe qui touent un vailleur, afin-qu'ils nagent du côté où l'on veut que le vailleau s'abstie. NAGE N A.

NAGE stribord & Scie babord, ou Nage babord & Scie stribord. Rooy stwarboord on strijk bak-boord.

Ce sont des commandemens à l'équipage d'une chaloupe, pour faire navig guer la chaloupe & gouverner en moins d'espace.

NAGE à bord. Reey na boord, C'est pour aller au vaisseau.

NAGE au vent. Roey aan te loevert.

C'est un commandement que l'on fait aux gens de la chaloupe qui touë un vaisseau, de nager du côté d'où vient le vent.

NAGE. Roey.

C'est un commandement que l'on fait à l'équipage de la chaloupe de nager, ou autrement, ramer.

NAGE de force. Reey hards.

C'est aussi un commandement fait à l'équipage asin-qu'il redouble ses é forts.

NATTES. Matten.

C'eit un entrelassement de certains petits roseaux fendus, on d'écorces d'arbres, de dix-huit à vingt pouces en quarré, qu'on fait servir dans les vaisseaux comme pour garnir la soute au biscuit, les soutes aux voiles, & le soutes du vaisseau lors qu'on charge des grains, car ces nattes empêtent l'humidité.

NAVAGE. Een vloot,

C'est un vieux mot qui lignifioit une flote. Voiez, Flote:

NAVES. Schepen.

C'est aussi un vieux mot pour dire, Navires.

NAVETTES. Een Indiaansch scheppe.

C'est un petir bâtiment des Indiens de Moussique. Nous primes une navette, avec trois Indiens qui étoient dedans.

NAUFRAGE. Schip-brenk.

G'est le bris, rupture, fracassement & perte d'un vaisseau qui donne contre de rochers, ou qui coule à sond & périt par quelque autre voie.

FAIRE NAUFRAGE. Schip-brenk lijden, Verongelickhen, Vergaan.

NAUFRAGE'. Varificaux Naufragez, E'fets Naufragez. Verongeluhre febe-

pen. Verongelukt goedt.

Ce sont les vaisseaux &t les marchandises qui ont ensoncé au sond de la mer?

It est désendu de receler aucune portion des biens &t marchandises des vaisseaux échouez, ou naufragez. Si les ésets nausragez ont été trouvez en pleine mer, ou tirez de son sond, la troisième partie en doit être désvrée incessamment &t sans frais, en espèce ou deniers, à ceux qui les auront sauvez, ce les deux autres viers doivent être déposez, pour être rendus aux pronétaires s'il les reclament dans l'an & jour, si-non ils sont également partagez entre le Roi de France &l'Amiral.

NAVIGABLE, Eau Navigable. Bevaarlyk, Bezeilbaar. Faart.

C'est une cau qui peut porter des bateaux, ou des navirez chargez, & sur la quelle on peut naviguer.

NAVIGATEURS. Zee-bonsvers, Zee-vanders.

Ce foot ceux qui ont fut besucoup de voisges, ou des voisges de long cours, fur la mer.

NAVI-

N A.

AVIGATION. Scheep-vaart, Zee-vaart, Zee-vaarten:

C'est la science de la marine, & la manière de conduire un vaisseu sur les eaux, & particuliérement fur la mer; ce qui se fait par le secours des cartes maritimes, des bouffoles, des vents, des voiles, du gouvernail, des rames; à quoi on ajoute les observations de la hauteur du Soleil & des Etoiles. Ce sont aussi les voiages mêmes qui se sont tar les mers, sur les riviéres, ou fur les lacs, dans des bateaux, ou des navires.

BELLE NAVIGATION. Voorspoodig weer en windt, Geedt reisen, Meis

sveer op de rest.

Cela fe dit lors-que dans un voiage on a eu le vent favorable, acompagné d'un beau tems.

HEUREUSE NAVIGATION. Behandens keers, Voorspoedig veis. Cela se dit quand on est arivé au port, sans avoir couru aucun danger. BONNE NAVIGATION. Een vaart die wel vervallen is, die wel met 't be-

ftek nutkomt.

C'est celle où l'on a estimé juste le sillage d'un vaisseau.

NAVIGATION par estime. Vaure by giffing.

C'est la navigation qui se fait de l'Est à l'Ouest, & de l'Ouest à l'Est.

NAVIGUER, Naviger. Vaaren, To scheep of ter zee vaaren, Zee-bonwen, Zeilen, Bocgen.

Les gens de mer usent de ce mot, Naviguer, pour dire, Naviger, c'est-2-dire, Faire route, Faire un voiage par eau, & sur-tout par mer. Naviguer au Nord, Naviguer aux Indes. Les derniéres Ordonnances disent auili Naviguer. On dit, Naviguer, d'un vaisseau & des gens qui sont à son bord. Het schip zeilt, en de luiden zeilen.

NAVIGUER. Verbe Attif. Naviguer une chaloupe. Een floep voeren, of flus-

* 788.

Il fera établi une chaloupe de garde, armée des hommes nécessaires pour la naviguer.

NAVIGUER un vaisseau, Een schip bevaaren.

NAVIGUER par les sinus, Naviguer par les loxodromies, Naviguer par le quartier. Door de finns , Door de streek-taffels nitreekenen , Door bet quadrant afpaffen.

C'est-à-dire, Résoudre les problèmes nautiques par les tables de sinus, par les tables des loxodromies, par un instrument apellé quartier de réduction. Cette façon denaviguer n'eit bonne que dans les petites navigations; car dans les navigations de long cours elle manque sensiblement.

NAVIGUER par le compas de proportion, 's Evenreedig of proportionnal kompat gebrutken.

C'est-a dire . Faire usage de cet instrument pour résoudre les mêmes probiemes.

NAVIGUER for le plat. De plat-kaart, of gelijk-graadige pas-kaart gebruiken. C'est se servir d'une carte où les degrès de longitude & de latitude sont égaux.

NAVIGUER par le rond, on Naviguer par le réduit. De ronde of wassendegrandt-kant gebrusken. C'est naviguer sur une carte où les degrès de latitude vont en croissant en

aprochant des poles, afin de compenser l'inégalité des paralieles.

NAVIGUER par terre, ou dans la terre. Over lande zeilen.

Ccla

N A:

Cela fe dit quand un Pilote a plus estimé de chemin que son vaisseur n'a fait, de forte que selon son estime il est arivé bien-avant dans la terre, quoique son navire & lui soient encore bien-loin en mer.

NAVIGUER juste, Wel unkemen met de gissing.

C'est se trouver électivement où on croioit être par estime.

NAVIGUER la fonde à la main. Al pedende vauren, Al lostende vauren?

UN Pilote qui Navigue bien. Em goede Stunrman.

C'est-à-dire qu'il sait ses règles de navigation avec exactitude.

UN Capitaine qui Navigue bien. Een goedt Zee-kapitein,

C'est qu'il sait bien mener son vausseau.

OFICIER, Général qui Navigue bien. Em goedt Zee-hoofdt-officier. C'est-à-dire qu'il sait bien conduire une armée, ou une escadre.

VAISSEAUX qui Naviguent bien. Schepen die goede zee-bouwers zijn. NAVIGUER à profit commun. In gemeen part vasten.

Les Maîtres & Patrons qui naviguent à profit commun, ne peuvent faire aucun négoce léparé, pour leur compte particulier, à peine de confileation de leurs marchandifes au profit des autres Intereffez.

NAVIRE. Schip.

C'est un bătiment de charpenterie composé de plusieurs pièces : cloiié & chevillé de bois & de fer, & qui est d'une confiruction propre à floter, & à être conduit à la faveur du vent, & à l'aide de ses mâts & de ses voiles, par-tout où l'on veutaller fur la mer. On du à l'égard de la France, Navire du Roi, & Navire de guerre: à l'égard de la Hollande Navire des E'tats des Provinces Unies, Navire du Collége de la Meuse, du Collége d'Amsterdam Stc. Voiez, sous le mot Devis, des devis de navires de divers rangs & différentes grandeurs. On avoit dessein de donner encore ici d'autresdevis, mais on s'en délifte, parce-que ce volume groffit trop. Voiezauffi l'Ordonnance de 1681. Liv. 2. Tit. 10. Voiez encore ci-après, Vaisseau, & fous ce mot vous trouverez les qualités d'un navire qui peuvent manquer ici.

NAVIRE du 1.2.3. rang, &c. Voicz, Rang, NAVIRE du Roi. Een Fransch Oorlog-schip, Een Fransch Koninklijk Schip. Les Navires que les François apellent Navires du Roi tout-court, sont les navires apartenans au Roi de France, qui sont armez en guerre, & com-

mandez par des Oficiers de marine,

NAVIRES capitaux. Klocke schepen. NAVIRE, de guerre. Een Oorlog-schip.

SERVIR fur un Navire de guerre. Ten serleg vaaren.

NAVIRE marchand. Een Koopvaardy-schip.

C'est-un navire qui va en mer pour faire sculement le commerce.

NAVIRE en course. Een Schip ten kaap uitgeruft.

C'est celui qui étant armé en guerre a commission de l'Amiral.

NAVIRE en guerre & en marchandife. Een schip ten oorlog en se hoopvaardy micgernft.

C'est celui qui étant marchand ne laisse pas d'avoir commission pour faire h guerre.

NAVIRE à fret. Een gébours fehip.

C'est un navire de louige,

NAVIRE armé, Navire bien-armé. Een svel bemant febip.

C'est un navire qui est fort d'équipage & en état de faire la guerre.

NAVI. Dada

NAVIRE desarmé. Een entraakelt en engemandt schip.

C'est un navire qui est dans le port, qui n'a ni agrès, ni canons, ni homines, NAVIRE bien-lie. Een becht fehip, Een wel gebenden fehip, en met ifer-werk svel gefloeten.

C'est lors-qu'un navire a les empatures de ses membres bien longues. qu'il a de bonnes courbes, le tout bien cloué, chevillé or gournablé.

NAVIRE enfelié. Een febip dat voor en agter alte veel opfpringt , of opgefet it, dat al to bol in 't midden si, dat naa vooren en agteren toe alto veel oprift. C'est-à-dire qu'il a son milieu bas & le devant & l'arrière trop élevez. Voicz, Vaisseau gondole.

NAVIRE frégaté. Een lang en fimme, of finoeg febip.

C'est un navire qui est long & ras.

NAVIRE qui a besucoup de revers & de largeur. Een over oor gebenut felig. Cette forte de construction rend le vassieau plus propre pour le combu, mais il en porte plus mai la voile.

NAVIRE encastillé. Een hoog opgeboeit schip, C'est lors-qu'il est fort élevé par les hauts.

NAVIRE dur. Een fleevig en wreedt, of wreeg febip. C'eft celus qui tanque rudement, ou qui gouverne mal.

NAVIRE doux. Een sebep dat gladde vaare beeft, en wel dier zee gaat. C'est un navire qui ne se tourmente point à la mer.

NAVIRE fale, Een vant schip. .

C'est celus dont la partie qui est dans l'eau est pleine de monsse, ou de toquillage.

NAVIILE condamné. Een Sleet, Een Wrak.

C'est celus qui n'est plus estimé propre à faire voiage.
NAVIRE de haut-bord, ou de bas-bord. Voiez, Vaissan?

NAVIRE de ligne. Een capitaal oorlog-schip, Een hoofdt-oorlog-schip.

C'est celus qui est affez fort pour servir en corps d'armée.

NAVIRE batt au quart. Een febry op de vierde part van de hiel getimmert? C'est celui dont largeur est de la quatrième partie de la quille.

NAVIRE bati entre le tiers & le quart. Een felop tuffeben de derde en de vierde part van de kiel getimmert.

C'est celui qui la de largeur entre le tiers & le quart de la longueur de la quile

LE NAVIRE est pris. 's le door de windt. On dit qu'un navire est pris, pour dire, qu'il a le vent sur les voiles, & qu'il vient au vent quand on lui veut faire prendre vent devent.

LE NAVIRE fait tête au vent 't Schip leit regt op film toute. C'eit lors qu'il fait roidir son cable, & qu'il présente son cap au vent, on au courant.

NAVIRE qui va de l'avant. Een schip dat geedt leep ; of geede voort-gang beeft. C'est lors-qu'il marche & sait chemin.

NAVIRE qui se hale au vent. Een toef-geerig schip.

C'est à dire qu'il a son inclination à courre du côté du vent.

NAVIRE qui tombe. Een fehip dat niet wel op de windt legt, en veel valt. C'est à-dire qu'il ne vient pas autant au vent que feroit un autre, ou qu'il dérive beaucoup.

NAVIRE peus dans les gluces. Em felip det in 't ijs belifemt, of op 't ijs befeit.

N A:

C'est un navire qui est ensermé dans les glaces, & qui n'en peut sorur, NAVIRE bien-amarré. Een febip met goede Label-tousven voorfien.

C'est celui qui a de bons cables, & qui en a beaucoup.

NAVIRE bien-amarré. Een schip dat op goede ankers en kaabels lege.

Cela se dit encore de celui qui est bien-mouillé, avec de bons cables se de bons nes ancres.

NAVIRE abandonné. Een verlaaten schip.

G'est un navire que l'on trouve à la mer, ou le long des côtes, sans équipage.

NAVIRE qui présente au vent, qui a le cap plus au vent qu'un autre. Em schip dat meer als con ander aarloefs.

LE NAVIRE gouverne-t-il? Stiert het schip wel.

C'est une question que l'on fait au Timonier, afin de savoir si le vaisseau a affez d'aire pour fentir son gouvernail.

BEAU NAVIRE on rade. Een moos pronker, maar flegt zeilder. Cela se dit d'un navire qui se montre beau, & qui navigue mal,

PETIT NAVIRE. Lock-lan.

Les Pilotes apellent Petit Navire un instrument de bois qu'ils jettent à la mer, afin de connoître le fillage du vaisficau.

NAULAGE. Vragt-geldt.

C'est un vieux terme, pour dire, ce qu'on paie au Patron d'un bâtiment pour

le paflage.

NAUMACHIE. - Scheeps-spregel-gevegt , Vrije luft-gevegten en scheeps-strijden , Stheeps-strijde, Scheeps-Speel-gevegi-of-strijdt, Waater-

C'est un combat , course , ou éxercice qu'on fait sur l'eau. Les Anciens ont fouvent donné des naumachies au peuple. Ce spectacle se donnoit dans un cirque environné de portiques & de sièges, dont l'enfoncement tenoit heu d'arène. Cet enfoncement le remphilioit d'eau par le moien de plufieurs tuiaux que l'on ouvroit.

્ર્યો કર્યો તમે હિસ્સોય હતુ.

NEF. Vieux mot. Voiez, Navire.

NEURE. Een Haaring buis.

C'est une espèce de petite flûte dont les Hollandois se servent pour la pêche du harang. Elle est d'environ soixante tonneaux. Ce terme est aparemment le mot François, & celui de Buche doit venir du Flamand Butt: ou-bien il faut que le terme de Neure foit pour les buches du port de trente lastes, ou soixante tonneaux seulement, puis-qu'il y en a de beaucoup plus grandes: car d'ailleurs la description d'une Neure, qui est une espéce de petite flute, ou flibot, convictit également à une Buche. Voiez, Buchc

NEIE', Noié, Etre Néié. Geen orizon konnen sien , Geen goede boogte konnen neemen om dat er geen klaar orizon is.

C'est ainsi que quelques-uns écrivent, au-lieu de Noié Cela se dit d'un Pilote qui en prenant hauteur ne découvre point affez l'horifon avec l'inftrument dont il se sert.

NEZ. Le Nez du navire. Weus, Snuit, Sneb, Snebbe.

C'est la première partie du navire qui finit en pointe. Qu dit austi la megine chăle dim bateau.Sie.


ETRE trop fur le Noz... Vaisseau qui est trop fur le Nez. Ducken, Voor bucken, Een schip dat to seer induskt, dat voor onder wagter bokt. Voiez, Vaisseau. Dddd 2 ,, Quand

- N L \$60

, Quand un vaisseau est trop fur le nez par sa construction , il faut faire "pancher le mat de milene un peu en arrière, afin-que l'avant du batiment . foit plus déchargé.

NIVEAU grand & petit. Wasterpas , Em greet wasterpas , Een klein waster. pasje.

C'est un instrument qui sert à poser horisontalement les pièces de bois qui fervent à la construction des vailleaux, & généralement à dresser & aplanir tout ce qui doit être horifontal. Il s'est fait plusieurs instrument d'une conftruction, & d'une manière différente, pour parvenirà la perfection du ziyellemege.



NIVEAU à plomb plein. Schiet-leed.



NIVEAU à plomb percé. Bedrag-lood.



METTRE à Niveau. Op materpas festine. C'est non-seulement mettre une ou plusieurs choses de nivean, suivant la ligne horifontale, mais encore les mettre à niveau fuivant leur pente fut: une même ligne incluée, NO.

NOCHER, SIMILTHAN.

C'est un vieux terme qui signissoit Pilote. On l'emploie encore quelquefois dans les vers. Quelques-uns s'en servent aussi pour dire Contre-maître. & c'est en ce sens qu'il est pris dans l'Ordonnance. Voiez, Contremaître,

NOCTURLABE. Nacht-wijfer.

C'est un instrument dont on se sert pour trouver dans toutes les heures de la nuit combien l'E'toile du Nord est plus haute ou plus basse que le Pole.

NOEUD Quaft, Knoest van een boom, of van hout.

C'est non-seulement la partie de l'arbre par laquelle il pousse ses branches . ou les racines, mais encore certaine boile, ou tumeur, qui est une espéce de maladie qui vient aux bois rabougris, & que l'on apelle autrement Loupes. Les Charpentiers doivent bien prendre garde aux nœuds qui se trouvent aux bordages qui doivent servir de franc-bord.

NOIALE Voiez, Totle. NOIER, Noyer Pilote Noié. Voiez, Neié.

NOIE'. Etre Noie. Onder waater zijn.

C'est être sous l'éau. La charge de cette hourque la strentrers basen l'éau; que sa batterie d'entre deux ponts étoit noiée.

NOIAU. Al het hol van een stuk geschuts, De ziele,

C'est tout le creux, ou le vuide du dedans d'un canon. Sous le Noïau on comprend le diamétre de la bouche, la volée, la culasse, & la lumière. Voicz, Amc.

NOIR de fumée, on Noir à noicir. Swartfel.

C'est la fumée de la poix résine brûlée, qu'on ramaste dans une chambre. ou vaisseau fermé par-en-haut & tapisse de peaux de mouton, d'où l'orfait enfuite sortir le Noir en les secouant.

NOIR.CIR. les mats & les vergues. Schilderen , De maften en de rein schilderen. On noircit les mâts près des jautereaux & près de l'étambrai, & on noircit les vergues par-tout. La mixtion dont on noircit, est faite de noir de fumée & de goldron, ou d'huile & de noir de fumée.

NOIX où passe-la manuelle du gouvernail. Ret in den brit. Voiez., Mouli-

NO1X du cabestan. Voiez, Ecuelle.

NOLIS, ou Naulis. Voiez, Fret.

On dit le long de la Méditerranée Nólis, pour dire, Fret, le louäge d'ûn vaisseau.

NOLIGER, Nauliser. Termes de la Méditerranée. Voiez, Freter.

NOLLISSEMENT', ou Affretement De haure van een sebip.

Nollissement est un terme de la Méditerranée, qui signifie la convention qui se fair pour le louage d'un vaisseau : c'est ce qu'on apelle sur l'Océan. Affrerement. Voiez, Affretement.

NOMBRE d'or. Gulden getal.

C'est une révolution de dix-neuf ans. Voiez, Cycle Eumaire.

NON-VUE. Quande soefigt.

G'est un terme dont on se sert quand la brume est si épaisse, qu'on ne peut avoir connoillance du parage où l'on est, ce qui fait craindre la côte, ou la roches. On dit, Il y a Non-vua, & d'autres difent No-veuste ou Dada 3.

482 NO.

Non-veuste, pour dire que l'épaisseur du brouillard empêche de voit clair. Voiez, Veus

NORD. 't Noord.

C'est un terme dont on se sert sur l'Océan pour signifier le Pole Septentri; onal, qui est élevé sur notre horsson

ETOILE du Nord. Noord-flerre.

On apelle E'toile du Nord la dernière étoile de la queue de la petite Ourse, qui est à deux degrès du Pole.

ETRE NORD de la Ligne. Bensorden van de Middel-lojn zijn.

On dit, Etre Nord de la Ligne, pour dire, Etre Nord, ou en deçà de l'E'quateur.

NORD. Noord,

Le Nord est la partie du monde la plus Septentrionale à l'égard d'un autre pais. On dit en ce sens que les Pais-bas sont au Nord de la France, & on apelle Pais du Nord la Suéde, le Danemare, la Lapponie &c.

AU NORD Benoorden.

C'eit-à-dire, Du côté du Nord.

NORD, Vent de Nord, ou Vent de Bise. Woord-winds.

C'est le nom qu'on donne à un vent froid & sec qui vient du Septentrion, & qui est un des quatre vents cardinaux.

NORD-Eff, ou Galerne. Noord-ooft.

C'est un vent collatéral, entre le Nord & l'Est, ou autrement entre le Septentrion & l'Orient.

NORD-OUEST. Noord-west.

C'est aussi un vent collatéral, entre le Nord & l'Oüest, ou autrement le Septentrion & l'Occident.

NORD-NORD-EST. Noord-Noord-soft.

NORD NORD-OUEST, Noord-Noord-weft.

Ce sont deux vents entre-mitoiens.

NORD-QUART-DE-NORD-EST, ou quart-au-nord-est. Noerd-ten-

NORD-QUART-DE-NORD-OUEST. Noord-ten-westen.

NORD-EST-QUART-DE-NORD. Noord-ooft-sen-noorden.

NORD-OUEST-QUART-DE-NORD. Noord-west-ten-noorden,

NORD-EST-QUART-DE-L'EST. Woord-ooft-ten-ooften.

NORD-OUEST-QUART-DE-L'OUEST. Woord-west sen westen.

NORDESTER, ou Décliner, ou Se tourner du Nord vers le Nord-eft.

Neurdoesteren.
Ce mot est sort en usage dans les voiages de long cours en parlant de la variation de l'aiguille du compas, qui quelquesois se tourne vers le Nordest, au-lieu de regarder le Nord-directement, suivant les qualités de l'amant dont elle est frotée. En de certains parages elle decline plus ou moins, & cette inégale déclinaison, on variation, cause de grandes erreurs, & fait souvent faire une mauvaise route; car comme l'aiguille indique mal le rumb du Nord, elle indique mai aussi les autres airs de vent.

NORDOUESTER, ou Décliner, ou Se tourner vers le Nord-ouest. Nord-

svelteren.

Cela arive en de certains parages, où l'aiguille s'écarte du Nord pour se

Pag 581 Arbalête à Glace Srwelboogh Xocturlabe Vachtwirfer



N U.

tourner vers le Nord-ouest. Auprès de l'isse de Madagasear l'aiguille varie de din-huit degrès Nord-ouest; & un peu plus avant, proche l'iste de Diego; rois, elle nordoilefte de vingt-deux degrès.

NOYALE, Noiale. Toile de Noyale. Voiez, Toile.

NOYE, Pilote Noyé. Voyez, Neyé.

NUAGE. Wolke, Gewolkte, Beneeveling.

C'est une vapeur humide qui obscurcit l'air.

NUAGE qui a le pié à l'eau. Een welk du blijft dik in de kim?

Cela se dit d'une nuée qui sort de l'honson, saus que le pié en sorte?

NUAISON. Paffant-windt.

C'est tout le tems qui dure un vent fait & uni. Voiez, Monson & Alizée.

NUE, ou, Nuce. Welke.

C'est un amas de vapeurs élevées en l'air, & qui se résolvent ordinairement

en pluics.

LES NUE'ES chaffent de l'Oücst. De swolken drifven nie West. On dit que les Nuées chassent de l'Ouest, ou du Sud, ou de quelque autre air de vent, pour dire qu'elles viennent du côté qui est nommé.

O! du Navire , Holà. Son preit-men een ander schip wiens naam onbekent is, C'est ainsi que l'on crie lors-qu'on veut parler à un navire dont on ne sait. pas le nom.

O! du Solcil Rojal, Holà, ou d'un autre nom. Dus vaept-men na een bekent

C'est ainsi que l'on crie lors-qu'on veut parler à un navire dont on sait le

O! d'en-haut. Son roepen de geene die op den overloop staan, na de geene die boven op marssen en masten zejn.

C'est-ainsi que ceux qui sont sur le pont du vaisseau, crient à ceux qui sont fur les mats, ou fur les vergues.

O! de la chaloupe, Holà. Dus roept-men na 't volk van een floep. C'est-ainsi que l'on crie lors qu'on veut parler a une chaloupe.

O! Histe, O! Hale, O! Saille! O! Ride. Dus roept-men na?t volk, one de

bande aan 't sverk te flaan.

Tous ces termes font eriez par un matelot, dans de certains travaux, mais en différens tems, foit-qu'il faille hister quelque chose, ou la haler, ou la pouffer, ou rider. Ce en fe fait pour faire réunir toutes les forces des travailleurs, afin d'agir de concert; car lors-que celui qui donne la voix prononce un O! avec une voix lente, chacum se prépare pour l'éfore qu'il faudra faire, & en achevant le mot, comme par éxemple, Hisfe; tous travaillent à la fois,

OCCIDENT, ou Ouest. West.

C'est celle des quatre parties du monde qui est du côté où le soleil Se conché. Il y a un Occident d'E'té & un Occident d'Hiver. Le premier est le point de Phonifon, où se couche le Soleil lors-qu'il entre au figne de l'Écrevice : c'eft le tems où le font les plus grands jours. L'Occident d'Hiver est l'endroit de l'homion où il le couche, quand il entre au figne du Capticorne : c'est en ce tentalà que les jours sont les plus courts: Ces deux Occident d'Eté & d'Hirer, ne sont pas éloignez également, en tous pais, de l'Occident des équinoxes: plus la sphére est oblique, plus cet éloignement est grand, c'est-à-dire que le pole est plus élevé sur l'horison, ou que les pais sont plus éloignez de la Ligne E'quinoxiale. On dit sur mer, Vent d'Ouest, au-lieu de Vent d'Occident.

OCE'AN. Ocean, De groote en waefte zee.

C'est ce grand amas d'eaux qui environnent la terre, & qui est le plus grand de tous les amas d'eaux salées & navigables qui soient sur le globe terrestre. L'Océan est joint à la Méditerranée par le détroit de Gibraltar, & détaché de la mer Caspienne par la partie du vieux continent qui regne au Suddins le Rosaume de Perse. On ne navigue point sur l'Océan avec des galéres, mais seulement avec des vansséaux élevez. Néammoins, l'An 1690, les François sirent construire quinze galéres à Rochesort qu'ils sirent naviguer jusques à Rouèn. Voiez, Galére. On det aussi la Mer Océane. Voiez, Mer.

O E.

OEIL DL BOEUF. Voiez, Yeux.

OEIL DE PIE, Yeux de pie. Leunwers-sogan, Reif-ganten, Rif-ganten. Ce sont les trous, ou œillets, qu'on fait le long du bas de la voile au-defsus de la ralingue, pour y passer des garcettes de ris.

OEIL, Your, ou Trous de la voile de fivadière. Blinde gaaten.

Ce sont deux trous aux deux points d'embas de la sivadière, par où s'écoule l'eau que la mer jette dans la sivadière.

OEIL de roue Het gat van een wiel,

C'est le trou rond, par où passe l'aissieu dans la roue d'un afût de canu.

OEIL DE BOUC. Offen-sog.

C'est un phénomène qui paroît comme le bout de l'arc-en-ciel, & qui précéde quelque sois l'ouragan, ou quelque tempête.

OEIL. Oog.

Ce sont les ouvertures, ou trous, par où plufieurs outils d'artissus sont emmanchez, ainsi l'on dit l'œil de la hache, de l'erminette, &c.

OEIL au bout de la verge de l'ancre, où entre l'arganneau. Ocy in l'autorfichage.

OEILLET. Og.

C'est une boucle que l'on fair au bout de quelque corde.

OEILLET d'étai. É Osg van de flag.
C'est une grande boucle qu'on sait au bout de l'étai, vers le haut. C'est par-dedans cette boucle que passe le même etai après-qu'il a fait le tour du ton du mât.

OEILLETS de la tournevire. Oggen van de kanbelaaring.

Ce sont des boucles qu'on fait à chacun des bouts de la tournevire pour les joindre l'un à l'autre avec un quarantenier.

OEUVRES de marée. Schoonmanking en kalefantering in zee met getij vanling

C'est le raboub & le carénage que l'on donne aux vaisseux dans le tent que la mers'est retirée, & que le vaisseur est échoiié. Mais cette distinction, Dans le tems que la mers'est retirée, paroît inutile, car on donne aussi les cue O E.

neuvres de marée en pleine mer, et ce terme fignifie tout le carénage qui le fait en mer, foit en liaute mer vers le bord, ou fur un banc, fors-que la mer a refoulé.

OEUVRES vives. Onder-built, Het fehipt onder waater zijnde deel, afte ook, De busten-buile.

C'est la partie d'un vaisseau qui entre dans l'eau; & selon cette description li commune, il fembleroit que ce mot ne devroit s'entendre que de cequi est comprus depuis la quille jusques au premier ou plus bas pont, ou jus-ques à la ligne d'esu, ou du-moins aux goutières du bas pont. Aussi y at-il des gens qui l'entendent de cette manière, & M. Defroches paroit étre de ce nombre, puis-qu'il dit que l'œuvre morte se dit de la partie du vaulleau qui est hors de l'eau, d'où il s'enfait que l'œuvre vive est la partie qui est dans l'eau. Mr. Dassié paroit aussi être de ce sentiment, puil-que dans l'etat de depence pour la conftruction d'un navire, il marque le nome bre des pieces de préceintes pour les deux premiers rangs, puis un autre nombre de picces de préceintes pour l'œuvre morte. Or li par l'œuvre moril n'entendoit que la dunette, l'acastillage, les galeries &c, il ne leur deftineroit pas des préceintes. Outre cela il destine, pour border l'œuvre morte, deux cents bordages de 26, piés de long, 26, pouces de large, & 3. pouces d'épus; puis dans l'article suivant il ordonne les bordages pour couvrir le fec on I pont & doubler l'œuvre morte : or la largeur & l'épaiffeue de ces bordages definez à border l'œuvre morte, ne convient nullement & la dunette, 🖟 l'acultillage &c., mais bien au bordage extérieur entre le premier pont & le fecond; l'article des bordages duquel fecond pont, & de ceu g de la doublure, ou ferrage de l'œuvre morte, vient immédiatement aprés cet article de deux cents bordages pour border l'œuvre morte, qui par ces raisons, doit etre entendu des bordages qui doivent border depuis les delots, ou goutières du premier pont julques au haut,

Cependant voici comme M. Guillet & Ozanan s'expriment. Les Oeuvres vives sont toutes les parties du corps du bâtiment comprises depuis la quille jusqu'au vibord, ou au pont d'enhaut. Les Oeuvres mortes comprennent la dunette, l'accastillage, les galeries, bouteilles, teugues, couronnement, vergues & hunes. Les vaisseaux de guerre doivent être déchargez de bois par les œuvres mortes, le plus qu'il est possible, pour être plus

legers à la voile.

OEUVRES mortes. Doods-sverk, Huifing.

Elles comprennent toutes les parties du vaisseau qui sont hors de l'eau. ou bien tous les hauts d'un vaisseau. Voiez l'article qui précéde celui-ci.

OFICIERS. Amprelingen meen vloor, of op een febry, Amprenaut, Beampren,

Il y a pluseurs fortes d'Oficiers sur mer, savoir, Oficiers Généraux, Oficiers Majors, Oficiers subalternes, Oficiers en second, Oficiers bleus, Oficiers de port, & Oficiers Mariniers, de chacun desquels on parle ici en son rang. Pour ce qui est de leurs apointemens, table, valets, &c. on peut voir l'Ordonnance in 4, page 152, & l'Ordonnance de 1689. Livre 9. Titres 1 2.3 & 4.

tres t 2.3 & 4.
OFICIERS Generaux. Viosts-beofden, Hoofde-officiers, Hoofde-bevellebbers.
Ce font en France l'Amiral, qui a fous lui deux Vice-amiraux l'un du Po-

586 OF,

nant, Pantre du Levant; trois Licutenans Généraux, fix Chefs d'efcadre, Dans les Provinces Unies il y a un Amiral Général, un Lieutenant-amiral. Général, cinq Lieutenans amiranx. Voiez, Amiral.

"Il est de la gravité des Oficiers Généraux, & mêmedes Capitaines, dese ntenur derrière le grand mat. Ce seroit s'avilir que de se tenir devant le

"mát, 80 parmi l'équipage.

OFICIERS Majors. Majors Officiers, Hooge Officiers, Hoofden, C'est à-dire, se Capitaine le Lieutenant & l'Enseigne du vaisseau.

OFICIERS fubalternes. Onder-ampienant, Onder-officieren, Mindere Officier.

Ce sont les Lieutenans & les Enseignes,

OFICIERS on second. Een tweede Kapitein, Een tweede Luitenant. Ce sont des Oficiers qui sont moins anciens que ceux qui sont en pié, & qui font les fonctions des autres en leur absence.

OFICIER Bleu. Voiez, Bleu,

OFICIERS de port. De Officiers van een haven,

Ce sont les Capitaines, les Lieurenans & les Enseignes, qui sont commisdins les arcenaux de marine du Roi de France, pour avoir foin de faire amarei les vaisseaux, de les faire caréner, radouber, mâter, racler, calfater, brier, goldronner, garnir, & enfin de toutes les choses dont les vaisseaux pourroient avoir beforn,

OFICIERS de la fanté. De Vifiteurs over de befmettelighe fichten, en mater Of-

ficiers daar toe goftels.

Ce sont ceux qui font les visites, qui donnent les Lettres de seté, qui font faire la quarantaine. Ne pourront les Oficiers de la fanté des jorn de Provence, donner des patentes de santé à aucun matelor, s'il n'est compas dans le rolle de l'équipage de chaque vansseus; ni même à aucun matelet s'il n'a le congé du Commillaire des classes,

OFICIERS de la Manne, ou de Marine. Hooge Officiers.

Ils sont aussi apellez Oficiers Majors à l'égard des Oficiers Mariniers. Os voit dans l'Ordonnance de 1689. les peines qui font décernées contre les Oficiers Mariniers qui se revoltent contre leurs Oficiers Majors. Dans une fignification plus étendue de ce mot on y comprend l'Amiral les deux Vaxamiraux, les Lieutenans Géneraux, les Chefs d'escadre, &c.

OFICIERS Mariniers. Scheeps-officiers, Mindere Officiers, to weeten'de Schip-

per ᢏ en alle de andere die onder hem zijn

Ceux-ei forment ordinairement la fixième partie des gens de l'équipage, que l'on choist tant pour la conduite, que pour la manœuvre & se radoub des vaisseaux, savoir, le Maitre, le Bosseman, le Maître Charpentier, k Voilier, & les autres.

0 I.

OINT. Smeer, Renfel.

C'est pour graisser les mats, les rouëts & diverses autres choses

ONGLET. Voice, Affemblage.

ORAGE. Onwer, Voicz, Tempéte.

ORDONNANCES & Réglemens, de Marine. Zes-wetten : es deig brief. Voiez, Confeil de guerre.

ORDONNATEUR. Een Gemegriede out de welter to geven.

O R.

C'eft un terme qui est fort commun'dans les Ordonnences de la marine. L'Intendant, ou celui qui le trouve Ordonnateur en fon ablence.

OREILLES de l'ancre. Anker-soren. C'est la largeur des pattes de l'ancre.

OREILLE de hévre. Een drus-kanng, of dris-backig zeil.
Une voile apareillée en oreille de liévre est une voile latine, ou à tiers point, ce qui la rend différente des voiles à trait quarré.

ORGANEAU, Arganeau. Maker-ring.

C'est un gros anneau de fer , qui est passe au bout de la verge de l'anère . & qui ferr à amarrer le cable, ou à étalinguer le cable.

ORGUES, Orgel-pipen.

C'est une machine composée de plusieurs canons d'arquebuses, ou de mous quets, atachez & enclavez fur une piéce de bois, qui le tirent ou tout-4. la-fois, ou séparement. On s'en sert pour désendre les bréches & autres lieux qu'on ataque, ôt les Espagnola s'en servent sur leurs vassieux pour défendre l'abordage.

ORGUES. Renfers.

Quelques-uns apellent Orgues les dalots qui sont saits dans le premier pont de certains vaisseaux, comme de ceux que les Hollandons envoient aux Indes, pour faire comber à fond de cale l'eau qui pourroit entrer dans le varficau.

ORIENT. Out.

L'Orient est le premier des quatre points cardinaux du monde, & celui où se lève le Soleil lors-qu'il est dans l'E'quateur, ce qui le fait aussi apeller Orient équinoxiel. Il ya l'Orient d'Eté & l'Orient d'Hiver; l'un où le Soleil se lève dans les plus longs jours de l'année, & l'autre où il se lève dans les plus courts. On apelle Orient du Soleil son amplitude Orientale, Jaquelle est l'arc de l'horison terminé par le point où il se lève & le point de l'Orient équinoxial,

ORIENTER quelque chose. Het Oost, West, Suid, en Noord, tou epsigt wan

een seekere plaats afteekenen.

C'est disposer, siruer à l'égard de l'Orient & des autres points cardinaux. La boussole est d'un grand usage pour orienter un plan; ce qui veut dire, marquer la fituation d'un plan sur la terre, à l'égard des quatre partiès cardinales du monde.

ORIENTER quelque choic. Een plants of een febip op fijn regte breedes en leng-

te fetten.

C'est la tourner de telle sorte qu'elle soit dans la situation que l'on souhaite à l'égard de quelque partie du monde.

ORIENTER les voiles. De zeilen redderen , kant fetten, fchavicelen, febrwieslen. C'est les brasser & situer de manière qu'elles reçoivent le vent, ORIENTE les voiles pour tenir le vent. Set de zeilen by de windt.

ORIN, Hoirin Ben-reep.

C'est une grosse corde atachée à la croisée de l'ancre par l'un de ses bouts. & qui tient par l'autre bout à une boliée qui marque l'endroit précis où est

ORISON. Voicz, Horifon.

ORLE, Outlet autour des voiles. Zeem.

ORSE. Bakboord.

C'est un terme de Levant pour dire Baberd, ou main gauche.

ORSE. Te loef.

Parmi les Levantins Orse est aussi un terme de commandement, pour dire. Au los, quand on a besoin de serrer & de tenir le vent.

ORSER. Tegen de windt , of en de windt oproeijen.

C'est aller contre le vent, aller à vent contraire par le moien des rames. Ce terme n'est en usage que chez les Provenceaux.

ORTHODROMIE. Regt hoers.

C'est la route en droite ligne que sait un vaisseau, en suivant un des trentedeux vents qui sont marquez sur la boussole. Orthodromie signifie droite Course, comme koxodromie signisse Course oblique.

ORTIVE. Amplitude Ortive. Een staars-nevenaars-broedte, of thee ver pan't

Oost een star nist.

C'est l'ara de l'horsson qui se trouve entre le point où se lève un astre & celui du vrai Orient, où se fait l'intersection de l'horsson & de l'Équateur. Il y en a une Boréale, & une Australe. On dit aussi, Latitude Ortise

OSSEC, Sentine. Dark, Soed.

C'est la sentine, le bas de la pompe où se reçoivent toutes les eaux. Quelques-uns croient que comme on entend, par ce mot ce qui sert à mettrele navire au sec, il a été sait par corruption du mot. An sec. Voiez, Sentine.

OSSEC. Hoos-gat.

On apelle aussi Ossec fur les rivières, l'endroit où s'amassent les caux du bateau qu'on vuide avec l'escope.

OSTRELIN. Oofterling.

l'Angleterre. Il se dit particuliérement des villes confédérées dont Luber est la capitale.

O U.

OUAGE, ou, Ouniche: Delang, Sog.

C'est le sillage, ou la rrace que le vassicat fait sur la mer.

TIRER un vauscau en Ouaiche, ou-le touer, ou remorquer. Mossepar.
C'est secourir un vauscau qui est incommodé, ou pesant à la voile, en le touant, ou remorquant, par l'arrière d'un autre vauscau : ce qui se sait de la sorte. Le vauscau qui remorque, ou tire en ouaiche, atache le bout d'un cable, ou d'une hansére, au pié de son grand mat, ét faisant passer l'autre bout par un sabord de l'arrière, il fait porter ce bout à bord du vauscau incommodé, et l'y-aiant fairomerrer au pié du mat de misser, il tire et remorque ce même vauscau incommodé. Le vausseu matelot de l'Armiral, le voiant desemparé lus donna un cable et le tira en oùaiche.

TRAINER un pavillon ennemi en ouaiche. Een vyaudilijke vlag, toteer-tee-

, hen van overwinning, agter ust laaten sterken, of sleepen.

C'est pour marquer qu'on revient victorieux qu'on met'à l'arrière de son navire quelque pavillon qu'on a pris sur l'ennemi, de on le laisse pendreen bas jusqu'à ficur d'eau. Nous mimes un pavillon Espagnot sur nos bâtimens, de sur ceux que nous venions de prendre, avec le patillon Anglois de François en ouische.

OVER-

OVERLANDRES. Overlanders.

Petits bâtimens qui naviguent sur le Rhin & sur la Meuse, & qui chargent ordinairement de la terre, pour faire des ouvrages, de la potterie, & du verre.

OUEST, on Occident. Well.

C'est un des quatre points cardinaux du monde, o'est-à-dire, du ciel, ou de la terre; le lieu où le Soleil & les autres astres se couchent à notre égard, Voiez, Occident.

OUEST, Vent d'Ouest. West-winds, West.

C'est le vent qui vient du côté du Couchant, & qui est l'un des quatre vents cardinaux éloignez entre eux chacun de quatre-vingts-dix degrés.

OUEST-NORD-OUEST. West-neard-west.

C'est un des deux vents qui sont entre l'Ouest & le Nord-ouest,

OUEST-SUD-OUEST. West-sund-west.

C'eft un des deux vents qui sont entre l'Ouest & le Sud-ouest.

OUEST-QUART-DE-NORD-OUEST, ou quart-au-nord-ouest. ###4
ten-neorden

C'est le vent qui est entre l'Ouest & l'Oüest-nord-ouest, parce-qu'il est le quart de l'espace entre l'Ouest & le Nord-ouest, & qu'il est le plus proche de l'Oüest.

OUEST-QUART-DE-SUD-OUEST, ou quart-au-sud-ouesh. West-hen-

furden.

C'est le vent qui est entre l'Ouest & l'Ouest sud-ouest, une nommé parcequ'il est au quart de l'espace entre l'Ouest & le Sud-ouest, & qu'il est le plus proche de l'Ouest.

OURAGAN. Orkaan, Ouragun, Orcaen, Hercan, Orcaen.

C'est une tempéte horrible & très-violente. Elle se forme par la contrariété de plusieurs vents qui souflant tantôt d'un côté & tantôt d'un autre . élèvent des flots prodigieux qui se brisent les uns contre les autres. Ces ouragans n'arivoient autrefois que de fept ans en fept ans, mais depuisifs ont été plus fréquens ; ils arivent ordinairement depuis le vingt ou vingtcinq de Juillet jusques au quinze d'Octobre dans les illes Antilles. Quand, l'oursgandost venir, la mer vient d'ordin ure, tout-à-coup, aussi unic qu'une glace, fans fanc paroure le moindre soulevement de ses eaux sur fa surface. après quoi l'air s'obscureit, et s'étant rempli de toutes parts d'épais nuages. il s'enflame ot s'entrouvre de tous côtés par d'éfroiables éclairs, qui durent affez longrema. & qui font fuivis des accidens les plus afrega. Ceux qui sont alors mouillez dans les rades doivent appareiller au plutôt, & réloigner des terres, pour laisser passer la fureur de l'ouragan, en se laissant dériver après avoir mis leur mâts de hune of leurs vergues bas. Les habitans des illes Antilles fe retirent pendant l'Ouragan dans de petites cabanes bâties fur le modèle de celles des Caraibes : car on a remarqué par expérience, que ces petites hutes de figure ronde, qui n'ont point d'autre ouverture que la porte. & dont les chevrons touchent la terre, sont ordinairement opargnées. pendant-que les maifons élevées font renverfées.

QURSE. La petite Ourfe, ou, Le Chariot: De Beer, De liniue Beer.

La petite Ourfe comprend fept étoiles qui foat ordinairement apellées le

Charlot.

C'est elle qui a donné le nom au Pole Arctique du mot Grecqui fignific Ourse. Ecce 3. OUR... OURSE, La grande Quele, Des grones Zen.

C'est une constellation vosine de la petite Ourse, qui seion quelques-une est composée de carquante-six étosies, ét qui a une situation contraire. El-le a sept étosies plus visibles ét brillantes, disposées aussi-bien que la petite Ourse, en Charior, dont l'une est de la troissème grandeur, ét les six autres de la seconde.

OURSE d'artimon. Voiez, Hource.

OUTIL, Outils. Werkengen.

C'est tout instrument dont les artistes se servent pour l'éxécution menuelle de leurs ouvrages. Les Charpentiers de navure en ont de diverses sortes, dont la plupart sont sei mentionez en leur rang.

OUVERT. Ette I l'ouvert d'une paffe. Omm-gants viju.

C'est être vis-à-vis de quelque chose comme de l'entrée d'un port, d'une rade, ou d'une rivière.

OUVERTURE. Glop

C'est un petit détroit entre deux éminences, ou montagnes.

OUVERTURE & Fermeture de la chaîne d'un port. Est spent en fisien van de hetting ; of van de bormen.

OUVRIERS, Travailleurs, Manceuvres. Sumwers, Chienwers, Timewers,

Ce sont ceux qui travaillent à quelque partie particulière d'un vaissen, & qui ne sont pas Charpentiers. Ce sont aussi tous ceux qui travaillent dans les atchers de constructions, à quelque sorte d'ouvrage que ce soit. Les Ouvriers journaliers, ou travaillant à la journée dans le parc, commenterent leur travail pendant l'Hiver à sept beures du matin, & ils simmont à six heures du soir. En E'té ils commenceront à cinq beures & sintont à huit. Il leur sera donné une demie-heure le matin pour déjeuner, une heure censière depuis onne heures jusques à midi pour le diner, & une autre demie-heure pour la collation, qui sera retranchée darts les mois d'Hiver. & dans ce tems-11 les Ouvriers ne seront que deux repas. Le déjeuner et la collation se seront toujours dans le purc, sans qu'il soit libre d'en sont pour ce sujet. Les beures du travail & du repos seront marquées par le son d'une cloche, & aucun des Ouvriers ne quitters l'ouvrage que cette cloche n'ait sonné, à peine & C. Voiez, Manœuvres.

OUVRIR. Twee veerwerpen, all twee reasons, was malkanderen underscholelijk fen. Voir l'un par l'autre, ou l'un dans l'autre. Over malkandere, ef

door malkanderen fien.

On dit, Ouvrir deux pointes, ouvrir deux clochers, ouvrir deux moulos à vont, c'est-à-dure qu'on est fitué de telle sorte qu'on ne voit pas l'un par l'autre, ou l'un dans l'autre, les deux objets, comme deux pointes, deux clochers dec. de qu'au-contraire on les voit séparément.

OXYCRAT. Eck-water. Asip-water.

C'est une portion de vinaigre sur cinq ou six fois autant d'ests. C'est un remôde facile se promt qui sert à adoucir les ardeurs des inflamations, & a guérir les douleurs que cause la trop grande chaleur. On s'en sert pour rassanchir le canon dans un combat : on en donne aussi quelquesoissux équipages.

PA-

PACFI, ou Pafi, Le grand Pacfi, 't Greete ceil, Schoeverzeil. C'est la grande voile, la plus basse voile, qui est au grand mât. Voiez Voilc.

PACFI, Le petit Pacfi, ou Pacfi de bourcet. Fek-zeil, Fekke-zeil, Pek, C'estela voile de misene. Voiez, Voile.

ETRE aux deux Pachs. Met de onder-zeilen lespen.

C'ett être aux deux bafles voiles.

PACIFIER. Se Pacifier. Stil sverden " Befrillen.

On se sert de ce terme sur mer. La mer se Pacifia. L'air fut Patifié parmi

grand calme. PACIFIQUE. Voiez, Mer.

PAGAIE. Schepper, Pagaal.

C'est le nom que les Sauvages donnent à l'aviron dont ilsse servent pour nager dans une manière de canot qu'ils apellent Pirogue,

PAGES, Mousses, Garçons, Jong, Jongens, Muffen.

Ce sont les jeunes gens de l'équipage, aprentis matelots, on élèves de la navigation. Voicz, Moufies.

PAGE de la Chambre du Capitame. Kajnit-wagter.

C'est le garçon qui sert le Capitaine. PAILLASSES. Buit-sakken.

C'est pour coucher les matelots.

PAILLES de bittes. Beeting-bouts.

Ce sont de longues chevilles de ser qu'on met à la tête des bittes pour tenir le cable sujet.

PAIS SOMME. Ondiepte.

C'est un bas-fond où il y a peu d'eau.

PALAN, Taskel,

C'est un assemblage d'une corde, ou de deux, d'un moufle à deux poulies, & d'une poulse simple qui lus est oposée. On s'en fert pour embarquer & pour débarquer des marchandifes & autres pelans fardeaux. Une de ces cordes s'apelle E'tagne, Mantel, & l'autre Garant, De Looper, ou Pal. Le Palan, det un autre Auteur, est la corde qu'on atache à l'étai, ou à la grande vergue, on à la vergue de miféne, pour tirer quelque fardeau, ou pour bander les étais. Il est composé de trois cordes, favoir celle du palan, l'érague & la drific. Il a des pattes de fer au bout qui descend en-bas. Il a trois poulies, l'une desquelles est double. Celui du mat de misénenes en . détache jamais, comme étant du fervice ordinaire.

GRANDS PALANS. De greete Taskels. Ce font ceux qui tiennent au grand mat.

PALAN Simple. Een enkelde Tankel. PALANS de misene. Fokke-rankels.

Ce sont ceux qui sont atachez au mât de miséne, & qui servent à haler 🖈 bord les ancres & la chaloupe, à rider les haubans &c.

PALAN à caliorne. Gijn.

C'est la caliorne enzière. Voiez, Caliorne. PALAN à candelette. Voiez, Candelette:

PALANS d'étai. Tankels me de flag.

On carend ceux qui font amarrez à l'étai,

FOR PALAN de surpente. Unbenwer.

PALAN d'amure. Hals-taalte.

C'est un petit palan dont l'usage est d'amurrer la grande voile par un gros

PALANS de bout. Treifen, Trenfen, Trufen.

Ce sont de petits palans frapez a la tête du mât de beaupré par-dessous; dont l'usage est de tenir la vergue de sivadiére en son lieu, oc d'aider à la hisser lors-qu'on la met à place.

PALANS pour rider les haubans. Wande-taalies.

PALANS de retraite. Tualies tot 't geschut, Inwijbende Tualies.

Ce sont aussi de petits palans, dont les Canoniers se servent pour remettre le canon dedans, quand il a tiré, lors-que le vaisseau est à la bande.

PALANS de canon. Taakelt tet 't geschut. Voiez, Drosle, ou Trisse.

PALANQUER. Tackelen, Tachen.

C'est se l'ervir des palans, soit pour mettre les fardeaux dans un vaisseu, ou pour les débarques.

PALANQUE. Taalie aan, Taalie aan.

C'est un commandement pour faire servir, ou tirer sur le palan.

PALANQUIN. Taske.

C'est un peur palan qui sert à lever de médiocres fardeaux. Il y en a de doubles & dommples.

PALANQUINS de ris. Reef-taalien.

Ce sont des palanquins que l'on met aux bonts des vergues des huniers, par le moien desquels on y amène les bouts des ris, quand on les veut prendre.

PALANQUINS simples de racage, Rakke-traffen, Rakke-taalies.

On s'en fert pour guinder ou amener le racage de la grande vergue, lors qu'il faut guinder ou amener la vergue.

PALANQUINES. Voiez, Balancines.

PALAR DEAUX. Lappro, Mosch-lappen, Honte-proppen, Sinit-stukken.
Ce sont des bouts de planches que les Cassateurs couvrent de goldron & de bourre, pour boûcher les trous qui se sont dans le bordage. Quelques-uns apellent aussi Palardeaux des tampons qui servent à boûcher les écubiers.

PALE d'aviron, Palme d'aviron. Spaan, Hande, of Blade van de riem.

C'est le bout plat de l'aviron qui entre dans l'eau.

PALE AGE. Sout of kooren-schuttinge.

C'est l'action de mettre hors d'un vaisseau les grains, les sels, & autres marchandises qui se remuent avec la pelle, & l'obligation où les matelots sont de les décharger. Les matelots n'ont point de salaire pour le paléage

& le manéage, mais ils en ont pour le guindage & le remunge.

PALME, Etendue de la main. Palm, Span.

Les Anciens avoient le grand Palme & le petit Palme, qui partageoient le pié en deux parties inégales. Le grand palme, qui étoit de la longueur de la main, étoit de douze doigts, ou neuf pouces de Rot, & le petit, de quatre doigts, on trois pouces. On le sert encore aujourdhui de cette mesure en Italie, & le palme y est différent selon les lieux. Le Palme Romain moderne est de huit pouces trois lignes & demie; celui de Naples est
de huit pouces sept lignes ; & celui de Génes, de neuf pouces deux lignes. La
plus

P A. 391

plus commune étendue du palme est de huit pouces. Il faut quatre palmes et quatre cinquièmes pour faire une aune de Paris. Le Palme, dit un Auteur, contient cinq doigts; ledoigt est la seizième partie du pié; le pié est de donze pouces; le pouce contient douze lignes; la ligne est l'épaisseur d'un grain de blé, ou environ.

"Dix Palmes font un pié Rhénan, ou de douze pouces.

PALME d'aviron, Voiez, Pale.

PANNE, Mottre en Panne. Een byleggermaaken, Byleggen, to weeten als de woor-zeslen op de mast leggen, of op de windt gebrast worden, en de agter-zeslen

draagen.

C'est virer le vaisseau vent devant, & mettre le vent sur toutes les voiles, ou sur une partie, asin de ne pas tenir ni prendre le vent, ce qui se fait quand on vout retarder le cours du vaisseau, pour atendre quelque chose, ou laisser passer les vaisseaux qui doivent aller devant; mais cela ne se fait que de beau tems. Nous mêmes nos voiles d'avant en panne, & notre grand hunier à porter, pour laisser passer les vaisseaux qui avoient ordre de chasser de l'avant.

ETRE en Panne. Met de zeilen op de mast leggen. In de windt leggen.

C'est ne pas tenir, ni prendre le vent.

ETRE pris für Panne. In de windt krijgen. METTRE un vaisseau en Panne. Op de windt brassen.

C'est faire pancher un vaisseau, en mettant le vent sur ses voiles sans qu'il fasse de chemin, & cela se fait asin d'étancher une voie d'eau qui se trouye de l'autre bord du vaisseau, du côté que le vent vient.

PANEAUX, Lucken, Dekfels.

C'est l'assemblage des planches qui servent de trapes, ou mantelets, qui ferment les écoutilles d'un vaisseau. Les paneaux communs s'apellent paneaux à vassoles.

PANEAUX à boîte. Stulp-luiken,

Ce sont des paneaux qui s'embostent avec une bordure qu'on met autour de ces sortes d'écoutilles, au-lieu que les paneaux à vassoles tombent dans les seuillures des vassoles. Voiez, E'coutille.

LE grand Pancau. 's Groot lusk.

C'est la trape, ou mantelet, qui ferme la plus grande écontille, laquelle est toujours en avant du grand mât.

PANON. Voiez, Plumet.

PANTENNE. Voile en Pantenne, Voiez, Voile.

PANTOQUIERES, Pantochéres. Scheer-lijnen, Scheer-lijntjes om bet swande

te swichten.

Ce font des cordes de moienne groffeur, qui font un entrelassement entre les haubans de stribord & de babord, pour les tenir plus roides & plus fermes, & pour assurer le mat dans une tempête, sur-tout lors-que les rides ont molli: elles traversent les haubans d'un bord à l'autre.

PAPIERS & Enscignemens. Brieven.

Ce sont tous les papiers & manuscrits qui se trovent dans un vaisseau. Les Papiers & enseignemens du vaisseau échoüé.

PAPIER, de cartouche, ou de gargousse. Kardoei-pampier.

Cest de gros papier gris dont on se sert pour faire les gargousses: on le for-Ffff me

P 'A. 594 me sur un moule, puis on l'emplit de mitrailles.

PAQUEBOT, Paquet-bor, Paquet-boot. Pak-beet. C'est le nom des vauscaux qui servent au passage de Douvres à Calais, & de Calais à Douvres ; de la Brille à Harwich, & de Harwich à la Brille, d'Angleterre en Espagne &c. Voiez, Bot.

PAR. Op. C'est une préposition dont on se sert sur mer d'une seçon particulière. Nou étions Par la hauteur des trente degrès. On n'ataque pas un vaisseau quind il est Par huit brasses d'eau.

PARADE. Faire la Parade. Tous les vaisseaux firent la Parade, & chacun déplois tous les pavillons. Alle de sebepen praeiden met al de vlaggen de si hadden, en lieten mitsvaaijen.

C'est orner un vassseau de tous les pavillons qui sont à son bord. Et detous ses pavois. On dit aussi, Parer. Les vaisseaux seront parez de flames.

PARADIS, Baffin. Dock, Kom.

C'est la partie d'un port où les vaisseaux sont en plus grande sureré. Voier, Baffin & Chambre,

PARAGE, Streek, Zec-ftreek,

C'est un espace, ou étendué de mer sous quelque letitude que ce puisse ètre. On dit, Dans ces parages on voit beaucoup de vaisseaux. Il fait bon trofer à la vuë de Bellisse St de l'Isse-dieu; g'est un bon parage pour crosse sa les vaisseaux qui veulent entrer dans les ports de Bretagne, de Poitou & de Saintonge.

VAISSEAUX qui font en Parage. Schepen die nit zijn om te kruissen, C'est à dire que ces vaisseaux; sont en certains endroits de la mer où il

peuvent trouver ce qu'ils cherchent.

CHANGER, de Parage. Verzeilen, Herwaarts of derwaarts verzeilen,

VAISSEAU mouillé en Parage. Een Schip in vee ten anker leggende, C'est à-dire que ce vaisseau est mouillé dans un lieu d'où il peut aparelle guand il voudra.

PRALLE'LES de l'E'quateur. Paralels, of Evenwydige kringen.

 Ce sont des cercles qui marquent la latitude sur des cartes géographiques, & qui sont en éset parallèles à l'Equateur, asant le Pole pour leur conte commun. Les deux Tropiques, & tous les autres cercles de déclination. font des Parallèles.

PARC. Hock.

C'est dans un arcenal de marine le lieu où les magasins généraux & panculiers sont renfermez, & où l'on construit les vaisseaux du Prince. Après, que la retraite aura été sonnée personne ne pourra entrer dans l'enclos du pare & des magalins, li ce n'est par un ordre exprès des principaux Olions du port, & pour quelque afaire extraordinaire.

PARC de l'artillerie. Schut-werf.

PARC dans un vailleau. Een Hock tot de beeften in een febip. C'est un heu qui est fait de planches, entre deux ponts, pour ensermer la bestiaux que les Oficiers font embarquer pour leur provision, L'Ordennance d.t., Parc & cages de moutons, volailles & bestiaux.

PARCLOSES Vullingen with ruim. Ce font des planches qu'on met à fond de cale fur les piéces de bois pommeés Vitonnières. Ces planches sont mobiles & elles se sèvent quand on

veut voir si rien n'empêche le cours des caux qui doivent aller à l'archipompe.

PARCOURIR les contures & changer les étoupes. De nanden beforken, en

. I werk veranderen.

C'est les visiter pour calsater où il en est besoin.

PARE'. Klaar, Gereeds, Vaardig, Paraat.

C'est-à-dire, prêt à faire quelque chose, ou à être manuauyré, on à se battre.

ETRE.PARE' Klası ziju, Klası'rusken.

Ce vaisseau tâcha de nous aborder pendant piusieurs jours, mais nous trouvant aussi parez la nuit que le jour &c.,

CANONIERS, qu'on tienue tout Paré, & que rien n'embarasse le pont.'
Konstagpels, siet dat alle ding klaar is, en dat niets onse dek en belemmers.

PAREAU, Parcaux, Parres. Pare, Pares.

C'est une sorte de grande barque des Indes, qui a le devant & le derrière fait de la même saçon. On met indisséremment le gouvernail dans l'un &

dans l'autre quand il faut changer de bord.

"Les Parres sont des vaisseaux dont on se sert vers Ceilon, qui ont beau"coup de raport aux cagues de Hollande. Ce sont des bâtimens de char"ge qui ne perdent point de vuë les côtes. On s'en sert principalement
"dans la Tutocorie, aux côtes de Malabar, où les habitans, qui vivent de
"l'industrie qu'ils ont à pêcher les perles, s'apellent Parases, à-cause qu'ils
"vont à cette pêche avec cette sorte de bâtiment.

Les Corfaires de Malabar se servent aussi d'un bâtiment à rames qu'ils

nomment Paro, ou Pareau; ce peut bien être le même.

PARENSANE. Faire la Parensane. Sig klaar maaken om te zeilen.

Les Levantins disent, Faire la Parensane, pour dire, mettre les ancres : les voiles & les manœuvres en état de faire route. Voiez, Appareiller.

PARER un cap. Boven kemen, of ranken.

C'est-à-dire, Doubler un cap, passer au-delà & le laisser à côté. Nous sumes trois jours à Parer le cap. Voiez, Doubler.

PARER quelque choie. Jers klaar maaken,

Cest la débarasser & se mettre en état de s'en servir. Pare le cabestan. Pare une barique de vin pour faire du bruvage.

PARER un cable. Een kaabel klaar houden,

C'est mettre un cable en état de s'en servir.

PARER une ancre. Een anker klaar benden,

C'est mettre une ancre en état de s'en servir ; c'est-à-dire qu'on l'a débarassée, & qu'elle est-prête pour la mouiller.

PARE à virer. Maski kluir om to wenden; Ree, Ree, elk op fijn werk.
C'est un commandement que le Capitaine sait à l'équipage. & qu'il répéte deux sois à haute voix, quand on est prêt à changer de bord, afin-que chacun se prépare à saire comme il faut la manœuvre de revirement.

PARE à carguer. Sta klaar by new gordings.

PARER un banc, Parer un danger Afhenden,

C'est évirer un banc. On dit, Nous simes le Nord-est pendant quatre horloges pour parer le banc.

Ffff 2

SE

996 SE PARER. Sig blace machen, 'Alles blace machen.

C'est agir pour se tenir pret & en état. Nous aperçumes deux navires au vent à nous, qui avoient le cap sur nous, ce qui fit que nous virlants pour nous parer.

PARFUMER un vuilleau. Genever-befen en teur in 't febip tufeben debe bem-

den, en met azijn befproeijen en befprengen.

C'est faire brûler du goldron & du genévre, & jetter du vissigre entrelet ponts d'un vaissess. Les bâtimens & les hommes seront parsunez.

PARQUET. Kogel-bak.

C'est un petit retranchement fait sur le pout avec un bout de cable, et d'autre grosse corde : on met dans ce retranchement des boulets de es-

mon, pour les avoir tout-prêts quand on en a afaire.

C'est aussi le retranchement où l'on tient les boulets dans un magasin. Le Commissire général de l'artillerie de la marine doit tenir la main a ce que les canons & les mortiers qu'on tire des vaisseaux qu'on desorme, soint portez où ils doivent être, que les canons de sonte soient séparez de ceux deser, & rangez par calibres; que les boulets soient mis dans leurs parques, & les bombes & les grenades chargées, séparées de celles qui ne le soit point.

PART Etre à la part. Op reme hasp vauren.

C'est-à-dire que l'équipage d'un vaissent aura sa part des prises qu'on ser sur les ennems. On se sert de la même expression pour ceux qui vontaix pêchenes, & qui ne reçoivent point de gages, mais ont une certaine par

réglée.

PARTAGER le vent. Over beide zijden eben beeg leeven.
C'est prendre le vent en plusieurs bordées à-peu-près égales, tantôt d'un côté, & tantôt de l'autre.

PARTAGER le vent, Partager l'avantage du vent. Even bog heron.

C'est louvoier sur le même rumb de vent que celui à qui on le veut gagner, et qui le veut gagner sur vous, de ne pouvoir parvenir à le gagner, quoi-que sur le perdre auss, c'est-à-dire, fans tomber sous le vent; mais se mainteur toujours l'un de l'autre. Notre vassseau ne pouvant mettre la frégue à-valle-vent de lui, tâcha du-moins d'en partager l'avantage.

PARTANCE. De tride van 1' zerl te gaan.
C'est le tems qu'on part de quelque hen. C'est aussi le départ même. Nous

avons toujours de belles partances.

COUP de Partance, ou de Partement; Signal de Partance. Schoor, of Sin en 1º 201 to gaan, of our onder zeel to gaan.

C'est le coup de canon fans bale qu'on rice pour avertir qu'on est sur le

point de mettre à la voile. Notre Amiral tira le coup de partance.

ETRE de Partance. Onder seil 298.

C'el étre en état de partir.

BANNIERE de Parrance. De Blamwe Vleg.

C'est le pavillon qu'on met à la poupe, pour avertir l'équipage qui est à terre qu'il ait à venir à bord pour appareiller.

"C'est une bannière bleue chez les Hollandois.

ARBORER la banmère de Partance. De blagerson vior agrer of fluten monifes.
PARTEMENT. Le lieu du Partement d'un vailleau. De places son don't
febre manze.
PAS,

PAS, Un Pat. Een treede, Een febreede.

C'est une sorte de mesure qui se prend de l'espace qui est entre les deux piés d'un animal quand il marche. Le Pas Commun est de deux piés, de Roi, & le Pas Géometrique de cinq piès. Le mille d'Italie est de mille pas geómetriques; la lieuë de France de trois mille pas; & la lieue d'Allemagne de quatre mille.

PAS, Pas de Calais. Engle zees, De boofden in 't Kanaal.

Pas fignific un détroit entre deux terres, comme celui qui est entre Calais & Douvres, qu'on apelle le Pas deCalais.

PAS de haubans. Voiez., Enfléchures. PASSAGERS. Scheepelingen, Passagiers.

Ce sont ceux qui passent sur un vaisseau sans être de l'équipage, & qui pour cet éfet paient leur pallage ainli qu'il a été convenu.

PASSE. Zee-gat, Gat, Vaar-swaater.

C'est un canal, ou largeur de mer, ou passage entre deux terres, ou entre deux bancs, par où passent les vaisseaux pour entrer dans un port, ou dans une rivière. Dans les isses de l'Amérique au-lieu de dire Passe, on dit Dé-bouquement. Nous nous trouvames entre l'isse & un rocher où il n'y avoit que la passe d'un navire.

ENTRER dans une Passe. Binnen-gaats loopen.

PASSER sous le beaupré. Ce navire a passé sous notre beaupré. Voor-everloopen , Dwars voor de boeg komen , Voor , of voor-by de boeg van een ander schip zeilen. Dat schip beeft voor ons overgeloopen.

C'est une manière de parler qui veut dire qu'un vaisseau à passé fort-près

de l'avant d'un autre.

"On regarde en mer comme une eivilité, de ne passer pas sous le beaupré "d'un autre, quand on peut y passer.

PASSE du monde fur le bord. Val, Val ep de reep-val,

PASSE-PAR-TOUT. Voicz, Scie-

PASSEPORT. Gelesde-brief, Zee-brief, Paspoort.

"Les Maîtres de vaisseau des Provinces Unies ne vont point en mer qu'ils "n'aient pris un congé & passeport au lieu du partement, lequel passeport "leur est donné par la Régence. Les passeports doivent contenir le nom "du Maître & du vaisseau, la capacité du vaisseau, & quels en sont lez , propriétaires en tout ou en pastie; & ces déclarations du Maître doivent "être afirmées par ferment.

PASSER au vent d'un vailleau. Boven de windt komen ; De loef af winnen, aft-

steeken, afknijpen.

On dit , Passer au vent d'un vaisseau lors-qu'on lui gagne le vent. Voiez 💃 Gagner.

PASSE-VOLANT. Kneepeling, Mortepaye.

C'est un faux matelot qu'un Capitaine, ou un Maître de vaisseau, faitpasser en revue pour faire trouver son équipage complet.

PASSE-VOGUE. Een groote kragt van roesjen.

G'est un ésort qu'on fait de ramer plus sort qu'à l'ordinaire. PASSE-VOLANTS. Houte stukken. Voicz, Fausscs.lances.

Lors-que M. de Pontchettrain entra dans la Marine, il fit ondonner qu'il m'y auroit que les vausseaux portant seize canons qui pourroient naviguer.

Ffff 2

aux

sux isses de l'Amérique. Pour fatisfaire à ce nouvel ordre fi génant, on mit des canons de bois apellez Passe-volants.

PATACHE. Perat, Perafera, Unlegger.

C'est un petit vaisseau de guerre qui est destiné pour le service des grands navires, & qui mouille à l'entrés d'un port pour aller reconnoître ceux qui viennent ranger les côtes. Ainsi la patache sert de première garde pour arêter les vaisseaux qui veulent entrer dans le port. Le corps-de-garde de la patache doit être composé de son équipage, ou de soldats détachez à est éfet. Les Fermiers Généraux ont aussi des pataches qui se tiennent à l'entrée des ports, pour avoir inspection sur ceux quientrent. On dit Panches des sermes, & Bacs, Bateaux, & Chaloupes des Gouverneurs.

PATACHE d'avis, ou Frégate d'avis. Advis-fregat, Advis-jacht.

C'est un petit vaisseau qui porte les paquets à l'armée.

PATARASSE, ou Male bête. Fen blammaje-yfer.

C'est une espéce de ciseau à froid, dont on se sert pour ouvrir les joins d'entre deux bordages, quand ils sont trop serrez, afin de mieux sire à couture.

PATENTES de fanté. Voiez, Lettres.

PATRON. Schipper.

C'est le Maître, ou le Commandant d'un bâtiment marchand. Ce mot de

Patron est Levantin, sur l'Océan on dit Maître.

PATRON de barque, ou de quelque autre petit bâtiment. Schipper, Paris.
C'est la qualité que l'on donne à ceux qui commandent ces fortes de peut bûtimens. On dit, Patrons de bâtimens, bateaux & gabarres.

PATRONS de chaloupes. Steep-meefters.

C'est ainsi que l'on apelle de certains Oficiers mariniers qui servent fat les vausseux de guerre François, à qui on donne la conduite des chaloupes & des canots. On dir, Patron de chaloupe, & Patron de canot.

PATRONE. Voiez Galére Patrone.

PATTES de bouline. Beelifus-formit, Beeligus-formiten.

Ce sont des cordages qui se divisent en plusieurs branches au bout de la botline, pour faisir la ralingue de la voile par plusieurs endroits, en façon de marticles. Ces pattes répondent l'une à l'autre par des poulies.

PATTES d'ancre. Muker-tanden, Anker-banden, Klouwen.

Ce font deux plaques de fer trangulaires, qui sont soudées sur chaquebost de la croisée de l'ancre, & recourbées pour pouvoir mordre dans la terre.

LA PATTE de l'ancre tourne. Het auter beniert em,

C'est quand la patte quittant le fond tourne en-haut, & que le jus vatoucher le fond.

LAISSER tomber la Patte de l'ancre. 's Anter ouder de trans lasten large. C'est mettre l'ancre perpendiculaire à la mer, afin de la tenir toute prête à être mouillée.

PATTES de voiles. Bourjeur en de zeilen.

Morceaux quarrés de toile qu'on aplique aux bords des voiles, proche de la ralingue, pour les renforcer, ann d'y amarrer les pattes de bouline.

PATTES d'anspeds, Ser-of-kenter-hanken.

Ce font des pattes de fer qu'on met au bout d'un levier pour fervir à mos-

PAT-

PATTE d'oie. Voiex, Moiiiller en Patte d'oie. PAUCRAINS. Voiez, Manceuvres, PAVIER. Voiez, Pavoiller,

PAVILLON. Flag.

C'est une bannére, ordinairement d'étamine, qu'on arbore sur le blron de l'armère, ou à la pointe de quelque mit. Ce pavillon, ou bannére, est chargé d'armes ot de couleurs particulières, non-seulement pour faire discerner les nations, mais aussi pour faire distinguer les Oficiers Généraux d'une armée navale.

C'est la bannière qu'on arbore à la pointe des mats, ou sur le bâton de l'armère, pour faire connoître la qualité des Commandans des vasificaque, de de quelle nation ils font. Le Pavillon est coupé de diverses saçons, & chargé d'armes & de couleurs particulières , tant pour le difermement des nations que pour la diffinétion des Oficiers Généraux d'une armée navale. Par les Ordonnances de 1670. Se 1689, il est réglé que quand l'Amiral en personne fera embarqué, il portera le pavillon quarré blanc au grand mit, le Vice-amiral, le pavillon quarré blanc au mât d'avant, le Contre-amiral, ou premier Lieutenant Général, ou Chef d'escadre qui en sers la fonction, le pavillon quarré-blane au mât d'artimon, chaque pavillon aiant un quart de battant plus que de guindant. Les Chefs d'escadre portent une cornette blanche avec l'écuillon particulier de leur département au mât d'artimon , lors-qu'ils sont en corps d'armée, mais ils le portent au grand mât quand ils sont séparez & qu'ils commandent en Chef. Le battant de leur cornette doit avoir quatre fois le guindant. Elle doit être fendue, par le milieu, des deux tiers de la hauteur. & les extremités le doivent terminer en pointe. Il est défendo sux vsificaux particuliers François de porter le pavillon blanc qui est afocté aux navires du Roi. Les pavillons sont ordinairement d'étamlne. Aux navires vaincus, ou menez en triomphe, on atache les pavillons aux haubans, ou à la galerie de l'arrière, & on les laiffe trainer & pancher vers l'esu, & tels vaiffeaux font touez par la poupe.

Les Pavillons d'Amiral. Vice-amiral, & Contre-amiral, & les Cornettes; ne doivent être portez que lors-qu'ils sont acompagnez. savoir. l'Amiral de vingt vaisseaux de guerre, les Vice-amiral & Contre-amiral, de douze, dont le moindre doit porter trente-six pieces de canon, & les Cornettes, de einq. Les Vice-amiraux. Lieutenans Généraux, & Chefs d'escadre, qui commandent un moindre nombre de vaisseaux, dois ent porter une simple stame. Lors-que plusieurs Chefs d'escadre se trouvent joints ensemble dans une même division, ou escadre particulière, il n'y a que le plus ancien qui doive arborer la cornette, les autres portent une simple stame. Les Capitaines, commandant plus d'un vaisseau, portent une same blanche au grand mât, qui a de guindant la mostié de la cornette, & qui ne peut être moindre que

de dix aunes de battant.

Il n'est arboré sur les navires de guerre François aucun pavillon, flame, nienfeigne de poupe, que de couleur blanche, soit pendant la navigation, ou dans les combats. Il leur est seulement permis de la servir de la couleur rouge & autres pour les fignaux. L'Oficier Général commandant en Chef porte, tanz dans les ports de rades qu'à la mer, une enseigne blanche à l'avant de sa chaloupe, pour le distinguer des autres Oficiers qui la portent à la poupe. Voies d'Ondonnance de 1689, Liv. 2. Tit. 3. En général les vaissesux Chrétiens portent le pavillon quarre, & les vif-

seaux Tures portent le pavillon sendu & coupé en flame.

prous les vailleaux peuvent, à l'ocation, mettre une enfeigne ou pavilpavillon de poupe, &c un de beaupré, mais il n'y a que l'Amiral qui porte le pavillon au grand mit. Il porte encore une flame au-dessous, si l'armée pett divisée en plusieurs esculres, qui aient chacune leur Amiral participarticipale. Voiez, Amiral. Le Vice-amiral porte le pavillon au mât d'avant, pêt le Contre-amiral au-mât d'artimon.

"Les Pavillons des Provinces Unies sont ordinairement de trois couleurs, "Blanc, Bleu, & Orangé: quelqueson de sont aussi tout-jaunes. Leur us-"ge, parmi les Hollandois, est de faire connoître à quel rumb de vent on "va, de quelle nation sont ceux qui naviguent le vaisseau; & de servir de

safignaux en différentes manières, & en diverfes ocations,

. Le Pavillon de l'armère musen berne marque ordinairement que quelqu'un se qui est hors du vaisseau, est rapellé à bord, ou qu'on a un pressan to-

, foin de quelque chofe.

Le Pavillon à mi-mat marque qu'il y a quelque perfonne confidérable morte dans le vaisseu. Lors-que Witte Cornelifz, de Wit, Vict-empral de Hollande fut tué dans la bataille du passage du Sond, qui se donne entre les Suédois et les Hollandois l'an 1658, et que les Hollandois pagagnérent, aiant forcé le passage, le vaisseu de ce Vice-amiral pint que le corps de Witte de Wit. Le Roi de Suéde fit revêur ce corps de fam plane; fit couvrir son cercueil d'un magnisque drap mortuaire avec la sarmes du défunt; le fit mettre dans une galiote peinte de noir, ou d'ay avoit pour pavillons que des slames noires, et le renvois au Lieutenate, amiral Général de Wassenar, ou d'Opdam. Le Chevalier Bardu, se Vice-amiral de l'escadre blanche d'Angleterre, aiant été tué, et son vassage qua partoit un pavillon noir et une slame noire.

"Lors-qu'un équipage se mutine contre les Oficiers, & qu'il se rendant-», tre du vaissau, ainsi qu'il arive quelquesois dans les vouges de lang », cours, les revoltez ont coutume de ne mettre que le pavillon de bempie,

9,8t ils ôtent tous les autres.

"Le Pavillon blanc se met pour signal de paix, & le pavillon rouge pour

a fignal de combat.

Les vaisseux vaincus, qu'on conduit dans les ports des victorieux, ont leurs pavillons à l'arrière, où ils trainent en ousiène, c'est à-dire, la pourte en l'eau. Ensuite on les pend en des E'glises, ou en d'autres leux publics. Le Pavillon Amiral du Comre de Bossu Général des Espagnols, pend encore dans l'Eglise de Hoorn. Tous les signaux qu'on a couture, de faire en Europe par le moien des pavillons, les Chinois les sont par le moien de deux bâtons, perches, ou gaules, qu'ils tiennent dans leurs, mains, & par ces signaux ils se sont fort-bien entendre de tous ceux que, peuvent les voir.

Le Commandant en Chef d'une armée navale des Provinces Unies, por , te le pavillon au grand mât; le second Oficier Général le porte au mit P A. 60t

"d'avant; & le troisième le porte à l'artimon; chacun aïant une flame

"Les simples navires de guerre ne portent point de pavillon, mais seulement de doubles girouettes, à-moins qu'ils ne soient à la tête de quelque
, flote de vailleaux marchands pour l'escorter. Autresois ils portoient des
, pavillons aux mâts, mais on a jugé à propos de cesser cet usage, pour
, évitet les différens, dans un tems où les étrangers paroissent être si chatouis, leux sur un point de si peu de conséquence pour le bien de l'E tat Dans les
, armées navales le pavillon du grand mât s'arbore par le Commandant,
, ou Oficier, qui est du plus ancien Collége. Le premier Oficier du se, cond Collége, c'est à dire, de celui qui suit en ancienneté, porte le pa, villon au mât d'avant, ôt l'Oficier du troisième Collége le porte au mât
, d'artimon. Et asin de bien reconnoître tous les vaisseaux, êt sous quels
, Ches ils sont rangez, chieun porte la stame au même mêt où son Ches
a la sienne.

"Il n'y a point de règle générale pour la grandeur des pavillons, chacun

"en ute à fon gré à cet égard.

Les navires de guerre du premier & du second rang des Provinces Unies, ont , des pavillons de poupe de quinze cueilles. & de dix-huit aunes de bat, tant. Les pavillons de beaupré sont de six cueilles & de sept aunes de , battant. Les slames sont de vingt cinq à trente aunes de battant, & les , girouëttes de quatre aunes, & de quatre cueilles & demie, ou de cinq. Les navires de guerre du troisième rang ont des pavillons de douze cueil, les, & de quinze aunes de battant, des pavillons de beaupré de six cueilles , , & de sept aunes de battant; des flaines comme celles des vaisseaux des , deux premiers rangs; des girouéttes de trois cueilles & demie, ou de , quatre, & de trois aunes de battant.

Les navires du quatrième & du cinquième rang portent des pavillons, des

"flames, & des girouettes, comme ceux du troisième rang.

"Les navires du lixième rang ont des pavillons de neuf circilles, & de dix , aunes de battant, des pavillons de beaupré de quatre cueilles & demie, , & de cinq aunes de battant; des flames de vingt-cinq aunes; des girouët-, tes de trois cucilles, ou trois cueilles & demie, & de deux aunes & de-, mie de battant.

"Les navires du septième rang ont des pavillons de sept cueilles & demie, "& de neuf aunes de battant; des pavillons de besupré de trois cueilles " "& de quatre aunes de battant; des flames de vingt-cinq aunes. & des "girouettes de deux cüeilles & demie, ou de trois cueilles, & de deux "aunes de battant.

Quand les vaisseaux doivent faire voiage, on les pourvoir ordinaire-, ment de deux grands pavillons, & de deux de beaupré; de deux flames

" & de lix girouërres.

"Outre les pavillons ci-destits spécifiez. L'Amiral prend encore un pavil-"lon de douze cueilles, & un de neuf cueilles, avec un ou deux pavillons "de beaupré; une slame ou deux, un pavillon blanc, une slame bleué, u-"ne rouge, & une jaune, pour faire des signaux.

"Quelquefois dans les flotes particulières de Provinces Unies, les vaisseaux "portent tour-à-tour le pavillon au grand mit, & des seux pendant la noit. Gggg 60s P A.

"Pour tromper ses ennemis & les surprendre on arbore des pavillons étran-"gers. Les Rois défendent ordinairement aux navires qui pomentlours "pavillons, de les bailles devent qui que ce soit, ou de saluer les premiers. "C'est pourquoi les vaisseaux qui apartiennent aux Têtes Couronnées s'é-"vitent en mer, autant qu'il est possible.

"On voit souvent au mit d'artimon des vaisseux marchands, de petits "pavillons où sont les armes du lieu de la ville où le Maître fait son domicile; & au mit d'avant les armes du lieu où demeurent les Afreteurs. PAVILLON Rosal de France. Il est blanc, semé de fleurs de lis d'or, & chargé d'un écusson des armes de France entouré des colliers des Ordres de

St. Michel & du St. Esprit.

PAVILLON de l'Amiral de France. L'Ordonnance du Roi, de 1689, porte que le pavillon de l'Amiral de France doit être quarré-blanc, & arboré au grand mât, lors-que l'Amiral en personne est embarqué, aus

qu'il est dit ci-dessus.

L'ETENDARD Roïal des galéres de France est rouge, semé de stears

de lis d'or.

PAVILLONS des vasseaux marchands François. La même Ordonnauce porte que l'enseigne de poupe des vaisseaux marchands doit être blué avec une croix blanche traversante, et les armes du Roi sur le tout, ou telle autre distinction qu'ils jugeront à propos, pourvu-que leur enseignede poupe ne soit pas entiérement blanche. M. Dassé dit en général que les vasseaux marchands François portent des pavillons de différentes manéra d'argent & d'azur.

PAVILLON de Dunquerque. Il est de six bandes mélées de bleu & de blanc.
PAVILLON des Etats Généraux des Provinces Unies. Il est rouge, chargé d'un lion d'or, qui tient en sa patte droite un sabre d'argent, & en sa patte gauche un faisceau de sept fleches d'or, dont les pointes & les

pennes sont d'azur : ce sont les armes de l'Etat.

PAVILLON de Hollande. Il est de trois bandes, la première orangée, la seconde blanche, de la troisième bleuë. On le nomme aussi de Prancete, le Pavillon du Prince.

AUTRE PAVILLON du Prince qui est double, c'est-à-dire qu'il et

de fix bandes, deux de chaque couleur.

AUTRE PAVILLON du Prince qui est triple, c'est à-dire, de ness

bandes, des mêmes couleurs & arangées comme deffus.


PAVILLON de besupré de États Généraux. Il est tranché et millé d'orangé et de bleu, et coupé d'une croix d'argent avecjun écusion en œux

de gueules, au même hon d'or ci-desfus blasonné.

PAVILLON de besupré du Prince, ou de Hollando. Il est commerce lui des leurs Géneraux, hormis qu'il n'y a point d'écusion. Il y en acceore un autre que est gironné d'une autre manière. d'argent, de gueules ét d'azur. Il y en a encore un autre, qu'on apelle simple, qui est gironné d'argent par le milieu, de gueules dans les deux pointes du haut. Et d'azur dans les deux pointes du haut.


AU FRE PAVILLON des Provinces Unies. Il est chargé de trois Lettres P. qui fignificat 'Pagno Pro Paris', Je combats pour la Patrie. Lorque le Comte de la Marc vint devant la Brille avec ses vassitant, il


por-



.

ş





portoit dix deniers dans son Pavillon, pour marquer qu'il venoit s'oposer à la levée du dixième denier que le Due d'Albe vouloit éxiger.

PAVILLON d'Amsterdam. Il oft de trois bandes; la plus haute off rouge, celle du milieu est blanche, & la plus basse est noire. Sur la bande du milieu sont les armes d'Amfterdam, de gueules à un pal de sable chargé de trois fautoirs d'argent, aïant pout cimier une couronne Impériale, & pour suports deux hons de sable. PAVILLON de Hoorn en Nord-hollande. Il est de trois bandes, deux

rouges & une blanche au milieu, fur laquelle eft une corne de gueules,

garnie de cercles d'or, & pendante à un cordon de gueules. PAVILLON des isles de Schelling & du Vlie. Il est de dix bandes, qui font, à commencer par la plus haute, Rouge, blanche, bleuë, rouge,

bleue, jaune, verte, rouge, blanche, & bleuë.
PAVILLON de Zélande. Il est de trois bandes, l'une orangée, l'autre blanche, & l'autre bleuë, dont la blanche, qui est au milieu, est chargée des atmes de Zélande, qui font, Coupé d'or en chef, au demi-lion de gueules, ou au lion de gueules fortant de trois ondes, ou trangles ondées d'azur, en champ d'argent, en pointe.

PAVILLON de la ville de Middelbourg capitale de Zélande. Il eft de

trois bandes, l'une rouge, l'autre blanche, l'autre jaune.

PAVILLON de beaupré de Middelbourg. Il est rouge, chargé d'une tour

crenelèe d'or

π,

PAVILLON de besupré de Flessingue, dans la même Province. Il est rouge, chargé d'une urne d'argent, couronnée de même,

PAVILLON de besupré de Terveer, dans la même Province. Il est rou-

ge, thargé d'un écusson de seble, à la fasce d'argent. PAVILLON des Pais-bas Espagnols. Il est de Bourgogne, c'est-à-dire, blanc, traversé d'un sautoir ou d'une croix St. André bastonnade rouge. AUTRE PAVILLON de Bourgogne. Il est bieu, chargé de la méme croix.

PAVILLON de Flandres. Il est de trois bandes, l'une rouge au haut, l'autre blanche au milieu, & la troilième jaune. Celle du milieu est char-

gée d'une croix de Bourgogne de pourpre.

PAVILLON de beaupré de Flandres. Il est jaune, chargé d'un lion de fable enfermé dans une orle de sable posée en écusion, cantonné de huir fleurs de lis de fable, trois au haut & cinq autour, & furmonté d'une couronne de fable avec trois fleurs de lis auffi de fable pour fleurons-

PAVILLON d'Offende. Il est mi-parti, rouge par le haut & jaune par

le bas.

PAVILLON d'Embden en Oost-frise. Il est de troisbandes, l'une jaune ; l'autre rouge, & l'autre bleuë.

PAVILLON de Norden, austi en Oost-frise. It est bleu chargé de trois étoi-

PAVILLON de Brême dans la basse Saxe. Il est de neuf bandes, cinque rouges & quatre blanches, chargé, proche du biton, d'un pul échiqueté d'argent & de gueules.

PAVILLON de Hambourg. Il est rouge, chargé d'une grosse tour d'ar-

gent, fammée de tron donjons de même.

Gggg ३

AUTRE

AUTRE PAVILLON de Hambourg Ilest rouge, chargé de trois tours

d'argent, une & deux, les unes près des autres.

PAVILLON de Danemarc. Il est fendu en cornette rouge & est traverfé d'une croix blanche. Le Pavillon des vaificaux marchands est quarré, PAVILLON de Berg en Norvège. Il est rouge traversé d'une croix d'argent, chargée en éœur d'un écusion d'argent à un hon de gueules tenant en la patte droite une épée d'azur, avec une poignée de lable, & entouré de deux branches d'arbres avec leurs feuilles de finople en couron-

PAVILLON de Lubec. Il est mi-parti de deux bandes; la plus baute

ch blanche & la plus baffe est rouge.

PAVILLON de Rostoc. Il est de trois bandes; la plus haute est bleuë,

celle du milieu est blanche, & la plus Basie est rouge.

PAVILLON de Brandebourg. Il est blanc, chargé d'un aigle de gueules tenant dans la lerre droite une épée d'azur à la poignée de lable. &

dans la ferre gauche un feeptre d'or.

AUTRE PAVILLON de Brandebourg. Il est de sept bandes, quatre blanches & trois noires, chargé d'un ecuiton d'argent à une aigle de gueules. PAVILLON de Stralfund en Poméranie. Il est rouge, chargé d'un Soled d'or.

PAVILLON de Stetin. Il est mi-parti ; le haut est blanc chargé d'une billette de gueules, & le bas est rouge, chargé d'une billette d'argent.

PAVILLON de Dantsig en Prusse. Il est rouge, chargé, proche du băton , de deux croix d'argent l'une fur l'autre , la plus haute couronnée de méme.

AUTRE PAVILLON de Dontfig. Il est rouge, à quatre croix d'ar-

gent, deux & deux, couronnées de même. PAVILLON d'Elbing, aussi en Prusse, il est mi-parti; la bande du haut est blanche, chargée d'une croix de gueules, & la bande du bas est rouge chargée d'une croix d'argent.

PAVILLON de Courlande. Il est touge, chargé d'un cancre de se-

AUTRE PAVILLON de Courlande qui est mi-parti, la bande du haut


est rouge, & la bande du bas est b'anche.

PAVILLON de Pologne - Il est rouge, chargé d'un bras qui sort d'un nuage d'azur, tenant au poing une épée d'argent à la poignée de fable, vetu jusqu'au coude de toile blanche avec une manchette d'or.

PAVILLON de Moscovic. Il est de trois bandes; la plus haute est blanche, celle du milieu est bleue, & celle du bis est rouge. Celle du milieu est chargée d'une aigle à deux têtes éploiée d'or, couronnée d'une couronne Impériale, chargée en cœur d'un écusion d'or à un St. Georges d'argent,

fans dragon.

AUTREPAVILLON de Moscovie. Il est aussi de trois bandes des mêmes couleurs que ces premières, traversé d'une croix Si, Andié bleuc. AUTRE PAVILLON de Moscovie. Il est traversé d'une croix bleue, la pointe du haut du pavillon proche le bâton étant blanche; la pointe du haut, à l'autre bout, rouge; la pointe du bas, proche le baton, rouge; & la pointe du bas à l'autre bout, blanche. C'est-à-dire qu'il est écartelé



,

•

.

*

•


,

٠,

•

.____





Α. 604

tel é d'une croix d'azor, au premier quartier & au quatrième d'argent; au fecond ét au troifiéme de gueules.

PAVILLON de Suéde. Il est fendu, & est bleu, traversé d'une croix d'or , dont la pointe qui vient dans la fente en fort en échancrure. Les

vaisseaux marchands portent le pavillon quarré-

PAVILLON Rotal d'Angleterre. Il doit être joune, ou d'or, felon Mr. Defroches; mais blane, ou d'argent, felon les Auteurs Flamands, chargé d'un écusion écartelé, d'Angleterre, d'E'coste, de France, & d'Irlande.

Il ne peut être porté que par le Roi, ou par commission.

AUTRE PAVILLON Rosal d'Angleterre. Il est parti & coupé toutentier, ou écartelé en écussion. Le premier quartier & le quatrième, font auffi partis & coupez; au premier & au quatrième de France; au fecond et su troisième d'Angleterre. Le troisième quartier du pavillon est d'Écosse et le quatrième d'Irlande Il est aussi chargé en cœur d'un écusson de Nassau sous le Roi aujourdhui regnant, c'est-à-dire, d'azur semé de billettes d'or, au hon d'or brochant sur le tout. PAVILLON d'Angleterre, qu'on nomme de l'Umon. Il est de gueules

avec ces paroles en Anglois. POUR LA RELIGION PROTES-TANTE, ET POUR LA LIBERTE DE L'ANGLETER.

17

PAVILLON d'Amiral d'Agletterre. Il est rouge chargé d'une ancre d'argent mile en pal, entalinguée & entortillée d'un cable de même.

Lors-que les armées navales des Anglois sont divisées en trois estadres, & en neuf divisions, chaque escadre a son Amiral, & chaque Amiral a son pavillon qui donne le nom à l'escadre, si-bien que l'escadre du premier Amiral dont le pavillon vient d'être blasonné, s'apelle l'Escadre rouge. Les aueres fe nomment l'Escadre blanche & l'Escadre bleue. Le Pavillon de l'efcadre blanche est blanc, su franc-quartier à une croix de gueules, & celui de l'efcadre bleue est bleu, au franc-quartier d'argent à une croix de gueu-

PAVILLON de besupré d'Angleterre qu'on nomme Jac, ou Jaque. Il est bleu, chargé d'un sautoir d'argent, & d'une croix de gueules bordée d'argent. Mr Defroches dit que le tautoir d'argent est bordé de gueules. PAVILLON des vaisseaux marchands Anglois. Il est rouge au franc-

quartier d'argent, chargé d'une croix de gueules. PAVILLON d'Écosse. Il est bleu, au franc quartier d'argent, chargé d'ane croix de gucules.

If y a un sutre PAVILLON d'E'eosse qui est rouge, su franc-quartier

d'azur, chargé d'un fautoir ou croix St André d'argent.

PAVILLON d'Irlande. Il est blanc chargé d'une croix St. André de gueules

PAVILLON d'Espagne. Il est blane chargé de l'écu des armes du Rosau-

AUTRE PAVILLON d'Espagne. Il est blanc, chargé d'un écusion écartelé de Cuftille su premier & su quatrième , & de Léon au fecond & au trossème : c'est le Pavillon que les galeres d'Espagne, qui ticonent le premier rang, portent auffa

PAVILLON de Portugal. Il est blanc, chàrgé des armes du Rosaume de AU-Portugal. Oggg 3

606 P A

AUTRE PAVILLON de Portugal. Il est blene chargé d'une sphére céleste d'or, surmonté d'une sphére du monde d'azur avec un horison d'or, at une croix de pourpre au-dessus. Ce Pavillon & les deux suivans sont ceux que portent les vaisseux qui vont aux Indes.

AUTRE PAVILLON de Portugal. Hest blanc, chargé d'une sphéne céleste de pourpre, avec deux croix de gueules au côté. Et une de même audessus, placée sur une sphére du mende d'azur avec un horison d'or, & au milieu de la sphére céleste est une autre sphére du monde d'azur sur sur

pilier d'or.

AUTRE PAVILLON de Portugal. Il est blane, chargé vers le bâton des mêmes armes du Roisume, & d'une sphére céleste de pourpre au milieu, surmontée d'une sphére du monde d'azer, avec un honson d'or & une croix de gueules au-dessus, souvenue par un polier d'or. & aiant deux boules d'or. Et vers l'autre bout il y a au côté de la sphére un Moine vêtu de noir, qui tient una croix de gueules en sa main droite, & un chapelet en sa gauche.

PAVILLON de Port-a-port. Il ch d'onze banden, fix vertes & cinq blan-

ches

PAVILLON de Savoie. Il est rouge, traversé d'une croix d'argent qui le divise en quarre quartiers, dans chacun desquels est une de ces quatre Lettres. F. E. R. T. qui s'expliquent Formude Eyes Rhodon Tours. Sa valeur a sauvé Rhodos.

AUTRE PAVILLON de Savois. Il est blane, chargé d'une image

de Notre-dame,

PAVILLON de Génes. Il est blanc traversé d'une croix de gueules. PAVILLON de Monaco, ou Morgue. Il est blanc, chargé d'un écusion fusclé d'argent & de gueules.

PAVILLON de Toscano. Il est blanc, chargé d'un écusson des armes

du Grand Duc.

AUTRE PAVILLON de Toscane. Il est blanc, chargé d'une croix St. E'rienne, qui est de gueules à la bordure d'or, & de la même figure que celle de Malte.

PAVILLON de Livourne, ou Ligourne. Il est blanc, chargé d'une croir de guoules, dont les bouts se terminent en demic-lune, ét à chacun desqueis

il y a une boule.


PAVILLON du Pape. Il est blanc, chargé des images de St Pierre & de St Paul, celle de St. Pierre tenant dans sa main droite deux eles passées en sautoir, & asant un livre sous sa main gauche; & celle de St. Paul tenant eu sa main droite un livre, & en se gauche une épéc. Les stames sont de trois bandes, Puno blanche, Pautro jaune, & Pautro rouge.

PAVILLON de Vense, ou de St Marc. Il est rouge, chargé d'un lion aissé d'or, placé sur une petire bande d'azur, tenant en sa patte droite une croix d'or. & en sa gauche un livre où sont écrits ces mots. Par tiés, Mar-

ce Eunngeliftamens.


AUTRE PAVILLON de Venise. Il est semblable à ce premier, hormis que le lion tient en sa patte droite une épée d'azur, à la poignée de fable. AUTRE PAVILLON de Venise. Il est blanc, chargé du même hon. PAVILLON de Raguse en Dalmatie. Il est blanc, chargé d'un écusion

οù



• `` . for"

(,,



où ch le mot, LIBERTAS.

PAVILLON de Sicile. Il oft blanc, chargé d'une sigle de fable.

PAVILLON de Malte. Il est, blanc, chargé d'une croix de Malterouge,

e'est-à-dire d'une croix pattée à huit pointes.

AUTRE PAVILLON de Malte. Il est rouge, traversé d'une croix blanche. PAVILLON du Grand Seigneur Turc. Il est vert, chargé de trois croisfans d'argent dont les pointes se regardent. M. Desroches dit qu'il est rouge chargé de ces trois croissans, ou-bien, d'un seul. Il ne se peut porter que par le Grand Seigneur, ou par commission.

AUTRE PAVILLON Turc. Il est bleu, chargéde trois croissand'ar-

gent, dont toutes les pointes fout en-dehors.

AUTRE PAVILLON Turc. Il est rouge, chargé de trois croissins d'argent, rangez comme ce dernier. Il y a divers Pavillons de Turquie qui sont dissert distinguez, mais tous par ces trois couleurs, la rouge, la blanche, et la vorte, et ils sont charges de diverses lettres noires, PAVILLON des galéres Turques. Il est rouge et se termine en pointe. PAVILLON de Tripoli en Barbarie. Il est vert, selon M Desroches, et en pointe un peu plus longue que celle des autres Pavillons de Barbarie, qui se terminent tous en pointe.

PAVILLON d'Alger Il est hexagone, rouge, avec un marmot, on

tère de Turc coëfée de fon turban.

Au Japon, les fués, qui en sont les plus considérables bêtiment, ne portent point de pavillons, si ce n'est quelquesois un petit pavillon de poupe où sont les armes du Beigneur du lieu, ou du lieu même d'où les vailleaux ont fait voiles.

Les jonques de Nanquin portent au grand mât un pavillon rout-droit qui selt blanc & rouge, & un rouge au mât d'avant, avet deux enleignes de poupe, qui font grifes, bleués, rouges, & blanches. Elles ont auffréeux apavillons de beaupré qui font de pourpre. Les flames sont rouges blanches & bleués, & le pavillon du grand mât qui traverse, est jaune, rousge, & bleu.

"L'Empeur de la Chine, qui entretient plusieurs flotes éntières, pour afissurer la navigation, leur fiit porter des pavillons sui sont les armes, as, voir un dragon à hait griffes à chaque patte; & ces pavillons sont tel-, lement respectez que tous les vaillesux qui se rencontrent devant eux.

" le retirent.

"Et des demi-lunes, muss les pavillons des Chinois on voir des étoiles, "Et des demi-lunes, muss il s'eit trompé. Il est vris qu'il y en a qui ont une espèce de volute ronde, qui est divisée par deux couleurs, une par-, tie étant rouge, Et l'autre jeune. Autour de ces cercles il y a buit mar-, ques, ou caractères, dans une mousé desquels il y a six points, Et dans , l'autre moisé quatre points à chacun, Et une rue ex-dessis. Leurs fla-, ence sont fendués par le bas, Et sont noires par le haut Et par le bas, Et , grisés au milieu, étant faites d'une toile de coton bien-fine.

n L'an : 662. lors-que l'Amiral Bort fut envoié de Batavie à la Chme, avec , une flote confidérable, pour aider aux Tartares à reprendre les iffes d'Elmos & Quemoi, les jonques des Tartares, qui le jorgament aux Hulalandois, portoient les pavillons forvans, faveu, les jonques de Single-

₂₀ 2002)

"mon Gouverneur de Folisen portoient un pavillon noir, où il y avoic, une pleme Lune de gueules, ou rouge, caron ne porte jamais de demaie "Lune.

"La jonque de Matthithelauias, qui étoit son Lieutenant, portoit des pavillons jaunes & des flames blanches. & les jonques qui étoient sous luis portoient le pavillon blanc cuil y avoit une Lune rouge, avec une flame prouge. Ses Mandarins portoient un pavillon vert, où il yavoit une Luine

, rouge, avec une flame rouge.

"Suntokquon Amiral de Lipoui, portoit des pavillons bleus, où il yavoit une Lune noire, avec des flames blanches. Sulauta portoit des pavillons verds où il y avoit une Lune rouge. Schunluwan portoit des pavillons rouges, où il y avoit une Lune noire. Quolauta portoit des pavillons verds, où il y avoit une Lune blanche, ou d'argent. Jau Sumpin, portoit des pavillons verds. Goo Sumpin portoit des pavillons noirs, &c., des flames bleues. Toutes les jonques avoient un cercle noir dans leurs voiles, dans lequel cercle il y avoit une lettre noire. Le nombre des ponques qui étoient fous ces Commandans Tartares, &c qui livrérent le combat aux rebelles Chinois, fous le nom de l'armée des Provinces U"nies, etoit d'environ deux cents.

PAVILLON quarré. Een vierkanie vlag.

C'est celui qui a la figure d'un quarre long. Il n'y a que les Oficiers Générsux qui puissent le porter au haut des mats, ou celui qui a ordre du Roi de France.

PAVILLON de poupe, Enfeigne de poupe. De sieg sen egteren.

C'est celui qui est porté sur l'arnère du vaisseau.

PAVILLON de beaupré. Gent.

C'est un petit pavillon qui se porte sur le mât d'avant, ou de besupré. BATON de Pavillon. Voiez à la fin de l'article qui est sous le mot Mit.

PAVILLON de commandement, Bevel-vieg.

PAVILLONS pour faire des fignaux. Sem-vleggen.

PAVILLON de Confeil. Puljant-vlag.

C'est un petit pavillon qu'on arbore a bord du Commandant, quand il reut tenir confeil. Ce pavillon est blanc chez les Hollandois.

"Cependant on arbora le pavillon blanc, à la vue duquel tous ceux qui

métoient du Confeil de guerre le rendirent à bord de l'Amiral

PAVILLON de combat , Pavillon rouge. Bloeds-vlag , Roode vlag , Vegt-

On ne s'en sert plus en France. Ne pourra être arboré sur les vaisseux de sa Majesté aucun pavillon, flames, ni enseigne de poupe, que de couleur blanche, soit pendant la navigation, ou dans les combats; leur sera seulement permis de se servir de la couleur rouge & autres pour les signaux.

. On met ordinairement neuf cueilles au pavillon rouge,

VAISSEAU PAVILLON, ou simplement, Pavillog. Play-felip, Ploots-

boofdt-febry.

C'est le vassient qui est commandé par quelqu'un des Oficiers Généraux qui ont droit de porter pavillon dans une armée navale. Et qui d'ordinaire sont acompagnez de vassieaux seconds, ou de vassieaux matelois. Notre vassieau avoit été matelot de trois différens pavillons dans ces trois batailles.

, On

On dit encore; Les pavillons des ennemis ont été fort incommodez, & ont quitté leur poste pour se radouber. On dit encore; Le pavillon de la première division vint à bord de notre vaisseau qui étoit de la division ; car il ne lui étoit pas perinis de monter un vauleiu d'une autre division. Il y eur à la Hogue bien des vaisseaux brûlez qui auroient pu se sauver s'ils n'avoient pas trouvé plus à propos de suivre leur pavillon,

ETRE fousun tel Pavillon. Onder de ving van temande zijn.

C'est-à-dire, Etre sous un tel Commandant. SE rendre fous le Pavillon. Onder de vieg kemen.

PAVILLON on borne. Simum, Chionem, Thomas, Het rollen van de ving. Voiez, Berne.

METTRE le Pavillon en berne. Sienwen, Theuwen, Chien en.

On met l'Enfeigne de poupe en berne en mettant toute fa largeur enfemble, & la hissant tout au haut du bâton, & l'autre bout du pavillon pend vers l'eau, de manière qu'il ne peut voltiger que tout ensemble, & comme s'il étoit rollé. L'usage de ce pavillon en berne est de servir de signal, foit pour apeller la chaloupe du vaisseau, si elle n'est pas à bord, ou pour demander du fecours.

AMENER le Pavillon. De vlag ffrejken,

C'est le baisser, ou le mettre bas par respect, ce qui est la plus grande soumission qu'un vaisseau puisse rendre à un autre quand il le rencontre. Les vaisseaux des Oficiers Généraux qui sont obligez d'ainener le pavillon , abaiffent celui qui marque leur rang. Les autres vaisseaux, tant de guerre que marchands, aménent celui qui est arboré à leur poupe.

FAIRE PAVILLON blanc. Een witte vieg aufteeken.

C'est arborer un pavillon blanc en figne de paix, lors-qu'on veut entrer en emité avec quelque nation ennemie, ou suspecte. On le suit aussi quand on demande quartier.

FAIRE PAVILLON d'Angleterre, Faire Pavillon de France. De plag

van Engelands, van Veankrijk, laaten waaijen.

C'est arborer le pavillon d'Angleterre, & arborer le pavillon de France. Nous trouvames à la vue de Madére un forban qui faitoit pavillon de toutes En moins de fix horloges il fit pavillon d'Angleterre de les manières. Hollande, de France & de Salé.

EMBRASSER le Pavillon. De wimpel, of plag, op school baalen.

C'est rassembler le pavillon entre les bras d'un matelot qui se tenant auprès du bâton du pavillon, fait du pavillon une espéce de sagor, le ramassant d'une embrassade, lors qu'il est déploié. On a introduit cet usage de notre tems parmi quelques nations du Nord, pour remédier aux contestations qui ari-voient touchant les faluts de mer. C'est une sorte de tempérament entre amener le pavillon & le laisier arboré.

PAVILLON de chaloupe. Sleeps-vlag.

C'est un pavillon quarré que les Oficiers Généraux, ou les Capitaines de vailleaux portent dans leurs chaloupes lors-qu'ils y font.

PAUMER. Een schip met de handt treslen, of aanhaalen.

Les Levantins le servent de ce terme, pour dire, se touer en halant à force de bras. PAUMET. That.

C'est un dé concave, qui tient à un cuir à la paume de la main du Voilier, & Hhhb

il s'en fert pour pouller fon signille lors-qu'il coud les voiles.

PAVOIS, Pavelade, Paviers, Bastingue, ou Bastingure, Schans-kleede.
C'est une tenture de frise, ou de toile, que l'on tend autour du platbord des vaisseaux de guerre, & qui est soutenué par des pontisles, pour cacher ce qui se passe sur le pont pendant un combat, on s'en sert aussi pour orner un vaisseau dans un jour de réjouissance. Les Pavois des Anglois sont rouges. Pour ceux des François & des Hollandois, Voicz, Bastingue, ou Bastingure.

PAVOISER, Pavier ses navires, Se Pavoiser. Deschepen rendsam met sebans-

kleeden bedekken.

C'est entourer le bord d'un vaisseau d'un tour de drap, ou d'une toile large d'une aune, c'est-à-dire, aune de France, ce qui se sait aux jours de réjouissance & de combat, tant pour l'ornement, que pour ne pas laisser voir les soldats. Quelques-uns veulent que cela vienne d'une coutume des Anciens, qui lors-qu'ils avoient envie de combattre, rangeoient leurs pavois sur les bords de leurs vaisseaux afin de pouvoir se cacher dernére.

PAUSES. Pansen.

Ce sont des bateaux fort larges & fort longs, dont les étrangers se servent à Arcangel en Moscovie, pour porter les marchandises à bord. P. E.

PEAUX de mouton pour garnir les hunes. Mars-vellen,

PEAUX de mouton non aprêtées pour garnir en d'autres endroits. Schanpen-vacht.

PéCHER, Pescher. Visschen

PeCHER une ancre. Een anter viffchen.

C'est raporter une ancre du fond de l'eau avec celle du vaisseur, lors-qu'on la relève, ce qui arive quelquesois quand on mouille dans des rades sors fréquentées.

PêCHER, un bris de naufrage. Een wrak een gronde unbaalen,

PéCHEUR, Pescheur. Een Visseber.
• PELARDEAUX. Voiez, Palardeaux.

PELLES de bois simples, ou garnies de for. Houte schoppen mes bestag, of be-

flaagen, en onbeflaagen

C'est un instrument purement de bois, ou de bois garni de ser, qui est composé d'un manche & d'une partie apellée le plat de la pelle. On s'en ser pour remuer le lest lors-qu'il est de terre, de sable, ou de petits cailloux. On s'en sert aussi pour remuer les blés, le sel, & les autres choses de cette sorte, qu'on charge dans les vaisseaux.

PENDANT, ou Flame, Wimpel. Voicz, Flame.

PENDEURS, Pendours. Schenkelt, Schinkelt.

Le Pendeur est un bout de corde motennement longue, à laquelle tient une poulie pour passer la manœuvre. Les Provençaux disent Pendour, & ce mot est reçu est ailleurs aussi-bien que celui de Pendeur.

PENDEURS de bahncines. Toppenants-schenkels.

Ce sont ceux qui sont passez à la tête des grands mits & des mats de misene, qui pendent sous les hunes, & où sont passées les balancines.

PENDEURS d'écoures de fivadière. De sebenheit van de blinde sekieten.

PENDEURS de Bras. Bras-schenkels.

C¢

Ce sont ceux qui sont frapez aux bouts des vergues, & où les bras sont pas-

PENDEURS de caliornes. Gijn-schinkels, of seroppen.

lis fervent à tenir les poulses de caliorne des deux mâts : ils font frapez & pallez comme ecux des balancines.

PENDEURS de palan. Tanhe-schenkels.

Ce sont ceux qui tiennent les poulies où sont passez les palans des deux

PE'NES. Bream, Dram, Drom.

Ce font des bouchons de laine que le calfateur atache à un manche, apellé le Băton à vadel, & dont il se sert à braier le vaisseau.

PE'NINSULE, Presqu'ille. Voiez, Chersonèse. PENNE. De bovenste hoorn van een drie-hockig zeil.

C'est le point, ou le coin d'en-haut des voiles latines, ou à tiers point. On dit dans une galére, Faire la penne, pour dire, joindre la longueur de son autenne à la longueur de son arbre, ce qui fait que la penne de la voile répond au bâton de l'étendard, & cela fait une élévation où l'on fait monter un mousse, quand on veut faire quelque découverte, comme le gabier monte au haut du mât pous faire le quart.
PENTURE de gouvernail. Voiez, Ferrure de gouvernail.

PENTURE de labords. Voiez, Ferrure. PENTURES à gonds. Dum-banglels.

Ce sont des bandes de ser, ou des plaques, qu'on clouë en quelque endroit pour y faire entrer un gond, fur lequel elle le meuvent comme fur un pivor, pour s'ouvrir & le femer.

PEOTE. Een Peot,

C'est une espèce de chaloupe très-legère qui est en usage parmi les Vénitiens. Comme cette forte de petit vailleau va d'une très-grande vitelle, ils s'en fervent quand ils veulent envoier des avis en diligence,

PERCEINTES, Précentes, Centes. Berghouten, Barrig-houten, Ge. Les Perceintes sont des rebords, cordons, ou pièces de bois qui regnent en-dehors le long du bordage d'un navire, & qui servent à la haison des tilfacs. Voicz, Ceintes.

PERCEUR, Ees Boorder.

Les Perceurs sont ceux dont le métier est de percer les navires pour les cheviller. Selon l'Ordonnance du Roi de France de l'année 1681, une même personne peut éxercer les métiers de Charpentier, de Calfateur, & de Perceur de vailleau.

"Pour le salaire d'un Perceur on lui donne d'ordinaire trois sous buit de-"niers par chaque double planche de la longueur de 15. à 16. piés, & de

3) 9: 10: 4 11: postecato sargo.	
ordinairement on paic aux Perceurs pour une	Livres.
"hourque de 80. à 82, pies de long,	50 2 55.
Pour un vailleau de 90 à 100, pies de long.	75 à 80.
"Pour un vaisseau de 105, piés à 110.	40 y 100°
"Pour un vailleau de 115 piés à 120.	185 à 200.
"Pour un vaisseau de 125 piés à 130.	290 g 300°
, Pour un vaisseau de 135, pies à 140.	450.
Likk a	Pour

", Pour un vaisseau de 145, piés à 150, ", Pour un vaisseau de 155, piés à 160, ", Pour un vaisseau de 165, piés à 170, 600. 700. 800.

PERCOIR. Een Zweite, Een Freitje.

C'est une espèce de villebrequin dont on se sert pour percer les muids de vin & autres. C'est aussi un tarière. Voiez, Tanère.

PERIOECIENS. Onze zijde omwoenderi, Periefi.

On apelle ainfi ceux qui habitent sous le même méridien & sous le même parallèle, mais non-pas sous le même demi-cercle du méridien, ensorteque le pole est entre deux. Les Périceciens sont également éloignez de l'Equateur, & étant dans la même zone ils ont le meme E'té & le même Hiver, & les mêmes acrosssements de jours & de nuits.

PERME. Een Perm.

C'est un peut vaissau Ture, fait en forme de gondole, dont on sert à Conflantinople pour le trajet de Péra, de Galera, & autres lieux.

PERROQUET. Bram-fteng.

C'est le mit le plus élevé du vaissen. Il y en a un arboré sur le grand mit de hune; un outre sur le mat de hune d'avant, ou, de misene; un sur le mat de beaupré, & l'autre sur le mat d'artimon. Voiez, Mât.

PERROQUETS. Brom-zeilen , Top-zeilen.

Ce font auffi les voiles des Perroquets. Voiez, Voiles.

PERROQUETS voluns. Lone Bram-zeilen.

Ce sont deux perroquets que l'on met & que l'on ôte facilement, & que l'on amène étant sur le pont du vasseau.

TEMS 3 Perroquet. Voicz, Tems.

PERROQUET en bannière, Mettre les Perroquets en bannière De bran-

zeils-fehonten les laaten fpringen of loopen.

C'est làcher les écoutes des voiles de perroquet, en-sorte-qu'on les laisse voltiger au gré du vent. Cela se pratique lors-qu'on veut donner de jour quelques signaux dont on est convenu. Voiez, Bannière.

PERROQUETS d'Hiver Woiter-bram-zeilen.

Ce sont des perroquets qui sont plus petits que ceux que l'on porte d'ordinaire dans les belles sasons.

PERTUIS Een engre an een revier.

Cela se dit d'un passage étroit pratiqué dans une rivière, aux endroits où elle est basse, pour en hausier l'eau qu'on resserre & qu'on rétrecit par une espèce d'éluse qu'on fait à la maitresse arche d'un pont, par le moien de batardenux & de passissades, ou aiguilles mobiles, ce qui facilite la naviagation des bateaux qui montent, ou qui descendent. Ce perturine se se ferme pas seulement avec des aiguilles, comme sur la rivière d'Yonne, mais avec des planches en travers, comme sur la rivière de Loin; ou avec des portes à rannes, amisqu'au pertuis de Nogent sur Seine. On sut aussi des pertuis avec des moulins. Ce sont des écluses, ou passages, pour les bateaux.

PERTUISANE. Spier, Speer, Perisfanne.

C'est une sorte d'arme composée d'une hampe. Et d'un ser large, aigu & tranchant au bout de la hampe. C'est une manière de halebarde très propere à désendre un vassimu à l'abordage. La lame est de diaphuz à dix-

BCLL

Р Н.

neuf pouces de long, avec une canelure au milieu. Se la hampe cit de bois de frênc.

PESER. Anbanien.

C'est tirer de haut en bas.

PESER fur une manœuvre, on fur quelque autre chofe. Een toutverk aanbealen. C'est-à-dire, Tirer sur cette manœuvre pour la faire baisser.

PESER fur un levier. Op een bandt-spank neer-denkken.

C'ett auffi le faire baiffer.

PESON, ou Romaine. Unfter, of Borren-balans.

C'est une sorre d'instrument avec quoi on pèse ce qui est difficile à peser avec des balances. Il est composé d'une vergue, ou verge, d'une music qu'on apelle aussi Peson, & d'où cet instrument à pris ce nom; d'un crochet pour la suspendre, & d'autres petites choses que les balanciers apellent broches, joues, gardes & tourers. Ce Peson est très-necessaire dans les vassicaux qui vont négocier à la côte d'Afrique & aux isles de l'Amérique, afin de pefer les marchandifes, d'autant plus que les habitans y sont encore moins fideles qu'ailleurs.



PETARASSE. Voicz, Pataraffe. H.

PHAIOFNE'E. Phajofuev.

C'est un bâtiment du Japon dont les grands Seigneurs se servent pour aller se promener, à peu-pres comme on se sert des yachts en ces pais-ici. Il y a dans le milieu une chambre pour le maître du bâtiment. Elle est couverte de nattes, St les armes du propriétaire font élevées au-dessus.

PHARE, Tour-A-feu. Vann-boete, Vunr-banke, Brandaaris, C'est une tour élevée sur la côte, & dont le sommet porte un feu, ou un fanal. qu'on allume de nuit pour indiquer la route aux vaisseaux, & empêcher qu'ils ne donnent contre la côte par non-vue. On dit . Le Phare de Melfine, Le Colosse de Rhodes servoit de Phare, La tour de Cordouen est un Phare fur la Garonne. Ce mot de Phare vient d'une grande tour que Projemée Philadelphe, Roi d'E'gipte, fit élever fur le sommet d'une montagne de l'ille apellée Pharos, l'An 470. de la fondation du monde, & qu'il apella la Tour de Pharos du nom de l'ille. Elle a palle pour une des lept merveilles du monde.

PIC-4-PIC. Op en neer, Registandiglisk, C'est-à dire, A plomb, ou perpendiculairement.

& PIC. fur une ancre. Og en peer.

Rhhh L

614 P L

C'est-à-dire que le vaisseu est perpendiculairement sur cette ancre ; &c qu'elle est dégagée du fond.

DES fauts à PIC dans une rivière. Een fleile afvalling van 't wanter, of van-

een revier.

· C'est quant il se trouve un rother escarpé, ou un faut dans une rivière » où toute l'esu tombe de haut en bas comme dans une cascade, ainsi qu'il s'en trouve dans de grandes rivières de l'Amérique. Voiez, Portage, l'aire Portage.

LE vent eit à PIC. Voiez, Vent. BIECE de charpente. Timmer-bont.

C'est tout morceau de bois taillé pour un bâtiment, & qu'on fait entrer dans la construction d'un vaisseau.

PIECB. Smt.

 En terme d'artillerie c'est un canon. Ainsi on dit sur mer, Pièce de douze, de dix-hut, de vingt-quatre, & de treme-six, pour dire, des canons de douze, de dix livres, de vingt-quatre, de trente-six livres de bale. Voiez, Canon.

PIECES de chaste. Voor-flukken, Voorste Boeg-stukken.

Ce sont des canons logez à l'avant d'un vailleau, dont on se sert pour tirer par-dessus l'éperon sur les vaisseaux qui sont à l'avant, ou sur ceux qui prennent chasse. Mau cette manière de tirer retarde le tours du vaisseau.

TIRER des Pièces de l'avant, Foor un febieren. PIECE. Une Pièce de corde. Een tros tomu.

C'est un paquet de corde, soit qu'elle soit liée en paquet, ou en cerceaux.
"Une pièce de corde est de quatre-vingts brasses.

PJED, Pić. Vett.

C'est une mesure mitée de la longueur du pié de l'homme, & qui est dissérente selon la diversité des lieux. On s'en sert à mesurer les superficies & les solides. On donne le nom de Pié à certain instrument en forme de petite règle, qui a la longeur de cette mesure, & sur lequel ses parties sont gravées. Le Pié des anciens Romains étoit divisé en palmes, pouces, & doigts, & il avoit quatre palmes, douze pouces, & se seize doigts. Le Pié de Roi est une mesure de douze pouces, chaque pouce divisé en douze lignes, & chaque lignes, & chaque lignes, & chaque lignes, & chaque lignes.

"On se sert beaucoup du Pie Rhénan dans la Province de Hollande, pour

mefurer: il est de douze pouces

"Le Pié de la Nord-hollande qui comprend Amsterdam, est d'onze pou-

, ces, de même tent-foit-peu moins.

"Le Pié de Vesel, dont on se sert à Dordregt pour le grand commerce de "bois qui s'y fait, & dont on se sert pareillement pour la jauge de tous les "bâttimens qui naviguent sur les eaux internes, afin de connoître de quel "port ils sont, est aussi d'onze pouces, ou un peu plus, cur il est d'onze "pouces & un quart, eu égard aux pouces du Pié Rhenan.

"Le Pié de Liège est de dix pouces; mais ces dix pouces font justement

"onze pouces & demi du Pié Rhénan.

"Le Pié de Mastricht est de dix pouces, qui font justement dix pouces trois, quarts du Pié Rhénan.

"Le Pié de Paris est de douze pouces, qui font douze pouces trois quarts du

Pié Rhénan.

PIE' courant. Een voet op sijn lengte gemeeten. C'est celut qui est mesuré de la longueur.

PIE quarré, ou superficiel. Een voet op sijn lengte un op sijn breedte gemeeten, Een set-vierkant woet.

C'est celui qui aiant douze ponces par chacun de ses côtés, contient cent-

quarante-quatre pouces superficiels.

PIE Cube, ou Cubique. Een Cubijk voer, Cubus-voer, Een fes-voerkant voer.
C'est celui qui concient mille sept cents vingt-huit pouces cubes, on solides.

MARCHANDISES en Pié. Waaren die neg in weezen zejn.

Ce sont des marchandises qui sont encore en nature, & qu'un Marchand peut révendiquer en païant les frais du sauvement.

PlE' marin. Un homme qui a le Pié marin. Zee-handen-en-voeten hebben,

Zee-schoenen bebben,

On apelle ainsi un homme qui a le pié si seur & si serme, qu'il peut setenir debout pendant le roulis d'un vassieau. Il se dit aussi de celui qui entend bien la navigation, se qui est fait aux satigues de la mer. Lors-qu'un Officier a le pié marin les gens de l'équipage ont bien plus de consiance en sa conduite.

N'AVOIR, pas le Pic marin. Geen scheeps verstaan, Geen zee-voeten hebben.

PIE de vent. De roode m den hemel.

Cela se dit d'une éclaircie qui paroit sous un nuage d'où il semble que le vent vienne.

PIE de chévre, Pince de fer. Koevoet.

C'ést une barre de ser courbée & resendué par le bout, qu'est une sorte de levier servant à remuer des sardeaux. & sur-tout les canons qui sons aux sabords.

PIE'de chévre. 's Derde been.

C'est une troissème pièce de bois qu'on ajoûte à une chévre pour suir servir de jambe, lors-qu'on ne peut l'aputer contre un mur pour enlever un fardeau à plomb de peu hauteur.

PIE'S droits. Ean balk tot een hengel gehakt, dienende tot een trap in it ruim.

Ce sont des étances posées sur le sond de cale or sous quelques bairs, dans les plus grands vaisseaux, où il y a des hoches taillées comme celles d'une cremailhere, par où les matelots montent & descendent avec le secours d'une tire-vieille.

PIERRIER, Perrier. Haffe, Kanmer-fluk.

C'est-une sorte de canon san de ser, ou de sonte. Il est composé d'une volée, d'une culasse, de tourillons, d'un rensort, & des mêmes choses qu'un autre canon. On s'en sert à etter des calloux & de la mitraille, des bales & des serremens empaquetez & bien-serrez dans les cartouches. Il se charge par la culasse avec une boîté, & est monté sur un chandelier au-lieu d'assir,

50

616 - P. I.

ce qui donne la liberté de le pointer haut & bas, & horifontalement?

PIETER le gouvernail. Merken aanseisen,

C'est y mettre des marques par meture, de lieu en lieu, afin de connoître combien il enfonce dans l'eau.

PIEUX destinez à amarrer les vaisseaux. Paulen en boomen,

On dit, Les pieux & anneaux destinez à amarter; les pieux, boncles & anneaux destinez pour l'ancrage.

PIGOU, ou, Picou, Steeker, Inflecker.

C'est une sorte de chandelier de fer à deux pointes, dont on se sert dans les navires, et qui est fort propre à tenir une chandelle. L'une de ces pointes est pour piquer de côté, de l'autre pour piquer debout.

PILIERS de bittes, Speenen, Monaiten, Beering-flusten.

Ce sont deux grosses pièces de bois posses debout, & entretenues par un traversin. Comme ce sont les principales pièces de toute la machine des bittes, on leur donne souvent le nom de Bittes. Voiez, Bittes.

Les Piliers de bittes sont ordinairement un tiers plus

prépais que l'étrave.

"Piliers de bittes d'un vaisseau de cent-trente-quatre "Piliers de bittes d'un vaisseau de cent-trente-quatre "piés de long , de l'étrave à l'étambord, doivent avoir "quinze pouces d'épais, & seize de large : la téte doit "avoir dix-huit pouces de long & demi-pouce de canelure par le bas , avec un pié & un pouce de large : "ils sont élevez de quatre piés au-dessits du premier "pont , & posez à vingt trois pouces l'un de l'autre. PILLAGE. Planderagie.

Le pillage est la déposible des cofres & des hardes de l'ennemn pris, & l'argent qu'il a sur lui jusqu'à trente livres : le reste qui est le gros de la prise, s'apelle

Butin.

Le Capitaine, ou les Capitaines qui auront abordé seum vailleau de guerre ennem & qui l'auront pris, a retiendront par préférence tous les vivres & les mes, nués armes, & les matelots auront le pillage: mais pour le corps de la prise, le prix en sera distribué si selon les divers Réglemens qui sont fairs pour diver-

PILON . ou Patite écore. Een klem stelle, Een fierleg-

C'est une côte qui a peu de hauteur, mais qui est escarpée, ou tailée en précipice.

PILOTAGE. Hey-werk

C'est un ouvrage de fondation sur lequel on bâtit dans l'eau. Cette fondation se prépare par plusieurs fils de pieua fichez en terre par force, & à resus de mouton.



617

PILOTAGE. Het loedfer van een felop, am in-of-nie een haven te loopen. C'est la conduite qui se fait d'un vaisseau, pour le faire entrer ou sortir d'un port, de-peur-qu'il n'aille donner sur des bancs. Les lamanages, touages & pilotages pour entrer dans les havres, ou riviéres, ou pour en fortir, font menues avanes, qui le paient un tiers par le navire, ét les deux

autres tiers par les marchandifes. PILOTAGE. Stuurmanschap, Sennemant-konft.

C'est l'art de bienmonduire un vaisseau, ot de tout ce qui regarde la scien-

ce de la navigation.

PILOTE, Sinarman, Stierman, Premier Pilote. Opper-finarman, Second Pil

lote. Ouder-frumman. Troilième Pilote. De derde Waak,

Le Pilote est un Oficier de l'équipage qui prend garde à la route du vaisseau . & qui le gouverne. Le second & le troisième Pilotes secondent le premier dans les fonctions. Il n'y a trois Pilotes que dans les plus grands vaisseaux. ou quand il s'agit de voiages de long cours. Dans les autres vailleaux il y a un ou deux Pilotes , selon la qualité du vaisseau & du voisge. Voiez , l'Ordonnance de 1681. Liv. 2. Tit 4. & celle de 1689. Liv. 1 Tit. 15. », Le Pilote doit être continuellement au gouvernail , & faire de tems en as tems son raport au Capitaine, au sujet du parage où il croit que le vaifas seau est. Il doit être instruit & expérimenté dans les carres marines de , toutes les différentes fortes, dans les tables, dans l'aitronomie, dans l'usage ande l'aftrolabe & de l'arbalète; avoir connoifiance des marées & des chanes gemens qui y arivent felon les païs; des mouffons ôte.

"C'est le Pilose qui commande dans les buches & dans les pinques, & qui ordonne de jetter les filets de de les retirer. C'est lui encore qui le plus

PILOTE hauturier. Em Simerman.

C'est celui qui dans un voisge de long cours sist prendre la hauteur ou l'& lévation du pole, par le moien de l'arbalète & de l'aftrolabe.

PILOTE Côtier, ou Costier, Pilote de havre, Pilote lamaneur, Locmen!

Loods, Loods-man, Lockman. Voicz, Lamaneur.

BONS PILOTES, Pilotes expérimentés. Kondhaire bestierders, die meer en

windi vaft, of weer-wije zijn.

PILOTE qui a entré & forti un vaisseau. Een Loods-man die een schip in-en-niegeleest beest. Cela se dit d'un Pilote qui a mis un vaisseau dans une rade, dans une rivié-

re, ou dans un havre, & qui l'en a refforti.

PILOTE hards. Een stout Stuurman

Cela le dit d'un Pilote qui entreprend des choles difficiles, comme d'entret dans une rivière inconnue, dans un havre où il ne feroit pas pratique; de chercher une terre de non-vuste. Se autres choses semblables.

IL n'y a point de Pilote côtier en tems de brume. By mili is 't aus welte leed-

LES bons Pilotes font à terre. De beste Seuerheiden zifn alcyde aan lande, Cela fe dit par platfanterie de ceux qui fe vantent de favoir beaucoup du pilotage, & qui font des ignorans quand ils font en mer.

PILOTER. Loodfen, In-en-un-loodfen.

C'eft ce que font les Piloces cotters, ou Lamaneurs, qui conduisent les Asrile* 618 vaisseaux hors des embouchures des rivières, des banes, & des dangers. Ceux qui ne voient point venir de lamaneurs à leur bord peuvent se servir de pêcheurs pour les piloter,

PILOTER un navire dehors, ou hors du port. Een febig nitloedfen.

PINASSE, Parat. C'est un bâtiment fait à poupe quarrée, dont l'origine vient du Nord, & qui est fort en usage en Hollande. On crost qu'on l'a apellé sinsi de Pemus, Pin, à-cause que les premieres pinasses ont étémites de pin. Comme le vaisseau de 134 piés de long, de l'étrave à l'étambord, dont les proportions se trouvent ici sous chaque mot de construction, ou de membres de vansseau, est une pinaste, il n'est pas besoin d'en donner encore d'autres devis.

PINASSE. Pinac. C'est un petit bâtiment de Biscaie, qui a la poupe quarrée. Il est long, étroit & leger, ce qui le rend propre à la course, à faire des découvertes, & à descendre du monde en une côte. Il porte trois mâts & va à voiles & à rames.

PINCEAU à goldronner. Teer-dweil-en-quaft. C'est un pinceau de soie de cochon ; il est emmanché de côté . & sert à goldronner le vauficau, les mâts & les vergues.



PINCES de fer. Een zsere bands-boom. Ce sont des barres de fer de différente façon, dont on se sert avec un piè de chévre à manier & à remuer une pièce de canon dans la batterie.

Pié de chévre. PINCES de bois. Een Hevel, Een Handt-spaak, Een honten Hevel. C'est un levier dont le bout est un peu courbé.

PINCER le vent. De sounde knijpen, of prangen, Tegen de windt inkrimpen. C'est aller au plus près du vent, eingler à six quarts de vent près du rumb d'où il vient. Voiez, Ranger.

PINNULE. Visier, Pinnule. C'est une petite plaque de cuivre élevée perpendiculairement sur les bords d'un instrument propre à observer. Elle a un petit trou par où entre la lumière des aftres. C'est par cette petite fente que les raions visuels se portent vers les objets.

PINQUE, ou Pinke. Em Pink. C'est une sorte de flûte, bâtiment de charge fort plat de varangue. & qui a le derrière long & élevé.

PINQUE, Een Pink C'est-auffi un flibot d'Angleterre.

Pipris. Pipris, Praaniu. C'est une espèce de Pirogue, dont se servent les Négres du Cap Vert & de Guinée. PIQUE. Puk.

C'cff

P I

C'est une sorte d'arme composée d'un bois arrondi, & de la grosseur apeu-près du bois. La pique est longue de treize à quatorze piés, &t il y a au bout un ser sorgé, limé, aplati & pointupar lebout; épais & large, &c bien-ataché par ses oreilles, qui sont enchassées dans le bois, & bien-clouées. On se sert plutôt de demi-piques dans les vaisseaux, car les piques entières sont trop embarassantes.

PlQ. Voiez, Pic.

PIRATE. Een zee-roover, Een froper op zee, Een zee-febnimer.

PIRATER, Zee-rooven, Op zee straopen.

PIROGUE, ou, Piraugue. Praanive, Praaniv.

C'est une sorte de bateau sait d'un seul arbre, dont les Sauvages de l'Amérique Méridionale ont acoutumé de se servir. Les grandes pirogues sont quelques élevées rout-autour, & sur-tout au derrière, de quelques planches ajoûtées. Quelques oils y peignent leur Maboia, ou-bien des Sauvages, ou des grotesques. Ces sortes de bateaux, ou chaloupes, portent souvent jusqu'à cinquante hommes, avec leurs munitions de guerre. Avant-que ces Sauvages cussent communication avec les Européens, qui leur ont sourni des outils de charpenterie, ils avoient mille peines à venir à bout de saire leurs pirogues.

PISTOLET. Postoni, Zank-roer.

C'est une arme-à-seu très-une dans un vaisseau pour ceux qui sautent à l'abordage. Il est composé d'un fût, d'une batterie & d'un canon. Sa longueur avec son fût est d'environ deux piés.

PISTON. Pomp-harise, De zwiger.

C'est la partie de la pompe qui entre dans le tuiau, on le corps de la pompe, & qui étant levée, ou baissée, aspire ou pousse l'eau en l'air. C'est un gros bout cylindrique, qui entre dans le corps de la pompe, & qui est ataché à une barre de ser qui s'élève & qui s'abaisse par le moien d'une manivelle apellée bringuebale, qui fait agir la sorce mouvante. Piston & Appareil signifient la même chose. Appareil, Pomp-harrie, est le terme dont on se sert dans les vaisseaux, & Piston, Zuiger, est le terme dont on se sert pour les autres pompes.



PITON. Een Bout, ook Een spijker, of speil daar een oog aan is. C'est une cheville de fer. C'est aussi une siche en sorme de cloudont latê;

te est percée, PITONS à boucles. Ring-bonijes,

Ce font des chevilles de fer, où il y 2 des boucles.

PITONS d'afut. Bousen tot d'ysere plaaten van een roopaarde.

Ce sont des chevilles de ser dont on se sert pour tenir les platebandes d'un aftit de canon.

PIVOT. Punt, 't Punt van de spil, of, De pen draaijende op gen punt,

C'cft

Sio P L:

C'est un morceau de fer, ou d'un autre métal, dont le bout est arondient pointe, pour tourner facilement dans une virole, ou dans une crapauduse. Le cabellan tourne sur un pivot.

PIVOT de bouffole. Pant.

C'est la pointe sur laquelle là rose est en équilibre;

P L.

PLAGE, Een regt strands daar slegt waater is,

C'est une mer basse vers un rivage étendu en ligne droite, sans qu'il y air su rades, ni ports, ni aucun cap aparent où les vaisseaux se puissent mettre à l'abri.

PLAINE, Plane. Voicz, Galére:

PLANCHE. Plant, Diel.

C'est une pièce de bois scié en long, & qui a ordinairement un, deux, ou trois pouces d'épaisseur, & environ un pié de large.

PLANCHE rescite. Spreidfel.

PLANCHE. Mets la Planche. Legger, Gang. Set de legger aan.

C'est un commandement que l'on fait à l'équipage de la chaloupe de metere une planche dont un bout porte sur le bord de la chaloupe et l'autre àterre, pour servir de passage, à ceux qui veulent s'embarquer dans la chaloupe, ou débarquer.

BA PLANCHE est halée, La grande Planche est halée. De legger u ingr-

beatt.

C'est une manière de parler pour dire qu'on ne va plus à terre, qu'on est embarqué pour rester à bord du navire.

PLANCHE, ou autre pièce de bois qui flote fur l'eau après le naufrage.

Mfak

C'est un astre qui a un mouvement propre & périodique, contraire à celui du premier mobile. On compte ordinairement sept Planettes, qui sont le Soleil, la Lune, Saturne, Jupiter, Vénus, Mars, & Mercure. Elles sont différentes en grandeur, les unes étant plus grandes que la terre, savoir le Soleil, Jupiter, Saturne, & Mars, Les autres Planettes sont plus petres que la terre. Mars, Jupiter, & Saturne sont apellées Planettes supérieures, parce-qu'elles sont au-dessus du Soleil, & la Lune, Mercure: & Vénus Planettes inférieures.

BLANGE. La mer est Plange. De zee is vlak, C'esh un terme bes dont se servent les matolots de Poitou, de Saintonge &:

& d'Aunix, pour dire que la mer est unie.

BLAQUES de plomb pour divers ulages. Lood-plakken, Dek-lood
Il y en a pour couvrir la lumiére des canons, & pour en boûcher l'ame;
pour étancher les voies d'eau qui le font dans un combat &c.

PLAT de l'équipage, ou, Un Plat des matelots. Bak.
C'est un nombre de sept rations, ou portions, soit de chair, soit de poission, ou de légumes, pour nourrir sept hommes qui mangent ensemble, chaque plat de l'équipage étant pour sept hommes.

"5»x. fept, ou huit hommes à chaque plat; c'est à dire, chez les Holldu"dous: les Anglois ne sont que quatre à chaque plat, Voiez, Gamelle.

CEUX que mangent à même plat, Bak-gefellen;

RLATS.

PLATS de Bois. Honte Bakhen. Voiez, Gamelle;

PLAT des malades. Kranken en gequeisten bak.

Etre mis au Plat des malades par le Chirusgien du vaisseu, c'est étre sans gé au nombre des malades pour avoir la sublistance qui leur est ordonnée.

Les malades sont soignez par ceux qui mangent ordinairement à même , plat qu'eux.

PLAT. Le Plat de la maîtresse varangue. Het viele van 't eerste builfink, of

wan 's middel-buckfink.

C'est la partit de la varangue qui est le plus en ligne droite.

PLATAIN, Platin. Een vlakke, of laage kust.

C'est le nom qu'on donne dans le pais d'Aunix à une côte de la mer qui est plate. Il y a près de la Rochelle le Platin d'Angoulin & le Platin de Chatelaillon, lieux très-propres à faire une descente.

PLATBORD. Dolbard, Bosbank, Rogberd, Rosbank,

C'est l'extrémité du bordage qui regne par en-haut sur la lisse du vibord autour du pont . St qui termine les allonges de revers; ou-bien, pluseurs pièces de bois endentées tout-le-long du haut des côtes d'un vaisseau, pour empêcher que l'eau n'entre dans les membres.

"Les Platbords se posent sur les bouts des allonges de revers, contre les

des trous pour des chévillors, où l'on autarré des manœuvres.

Le Platbord d'un vassicau de cent-trente-quetre piés de long de l'étrave sià l'étambord, doit avoir huit pouces de large & quatre pouces & demind'épus.

The state of the s

PLATBORD. Hout-voor-scheent.

C'est-à-dire, Vibord. C'est ainsi que les gens des équipages, & la plupart des autres après eux, ont confondu le Vibord & le Platbord, & ont donné au Vibord ce dermer nom, qui est devenu même plus communence sens que celur de Vibord. Il ost pourtant bos de les distinguer, parce-que cela cause beaucoup de confusion. L'élévation des platbords doit être telle que les Mousquetaires purssent turer commodément par-dossus. Voiez, Vibord.

LE PLAT-BORD à l'eau 's Boord leit aan 's waatet.

C'est une manière de parler que signifie que le vassicau étoit si fort couché sur le côté, que le platbord touchoit à l'eau. Notre vassicau portoit si rubdement les vostes pour parer un cap sur lequel nous étoos afaiez, qu'il apvoit le platbord à l'eau.

PLATBORD. Een loofe set-gang, of losse stelling.

Ce mot fignifie auffi un retranchement, ou batardeau de planches, que l'on fait sur le haur du côté d'un vassicau, pour empêcher que l'eau n'entre sur le pont & dans le vassicau, lors-qu'on le mes sur le côté pour le caréner.

FLATE-BANDE d'un canoni. Agrer-bande, De bedding met de krans van een fluk gefebrets, Platte-bands.

G'est la parue de la culasse d'un onnon, qui regne toute unie untour de la pièce,

62f P L.

pièce; & sur laquelle on passe l'archet de ser, ou platine de lumière, pous fermer la lumière qui est ordinairement au milieu.

PLATE-BANDES D'AFUTS. Mere planten tot de rampdarden.

Ce sont des bandes de fer, dont l'usage est de retenir les tourillons des ca-

PLATE-FORMES pour le canon. Beadingen.

Ce sont des arangemens de planches pour les batteries du canon. On fait une élévation irrégulière sous chaque canon, lors-que le pant du vasseau a trop de rondeur; ou de tonture; ce qui se pratique sur-tout dans les flûtes, à-cause-que leur armère va en montant de proué à poupe.

PLATE-FORME de l'éperon. Het Dabble van't galteen.

C'est la parție du vaisseau contenue dopuis l'errave jusques au coltie.

PLATINES de lumiére. Lood-plakken, Planen.

Ce sont des plaques de plomb en table, qui servent à couvrir la lumière du canon.

PLEIN. Le Plein de l'equ. De plakte zes, De ruine zes.

PLEIN. Voiez, Porțe plein.

PLEMPE. Plemp.

C'est une forte de petit bateau de pecheur.

PLI de cable. Touse-bogs.

C'est la longueur de la roue du cable, de la manière qu'il est roué dans sa place qu'on nomme la sosse aux cables.

NE moulle qu'un Pis de cable. Lass uw anter vallen met cen begt tenws,

of stuce

C'est-à-dire qu'il ne faut filer que très-peu de cable en mouillant l'ancre, ce qui se fait quand on mouille en un lieu où l'on n'a envie de demeurer que fort peu de tems.

PLIER les pièces de bois, Buigen.

C'est les faire courber en les chaufant. Les frais du seu pour chaufer le brai & goldron, & pour plier les piéces de bois.

PLIER le côté. Un vaisseau qui Plie le côté. Een rank sehip, dat bele, en op zy zeilt,

C'est-à-dire que ce vaisseau a le côté foible, & qu'il porte mal la voile. Ainsi il ne demeure pas droit, mais il se couche lors-que le vent est frais. Notre navire porte mal la voile, car il plie le côté au moindre vent.

PLIER le pavisson. De viag rollen. Plier les voiles. De zeilen bestaan, of in-

псетен.

C'est les atacher, & ne faisser ni voltiger le pavillon, ni les voiles étendues.

PLOC Haar.

Le Ploc est proprement du poil de vache, ou de bœuf; mais comme il fait la principale partie d'un sorte de Couroi, ou de Coureé, qui est une composition qu'on met entre le doublage & le franc-bord d'un navire, on confond ces deux termes, & l'on donne le nom de Ploc au Couroi. On dit demême, Ploquer, pour Donner le Couroi. Voiez, Courée.

PLOCQUER, Ploquer, Hast antiaggen,

C'est mettre du poil de vache entre le doublage & le bordage des vaisseaux qu'on double pour la navigation qui se fait entre les Tropiques, où il s'engendre des vers dans le bordage, qui le percent. On plocque pour

ст-

empêcher que ces vers, qui s'atachent premièrement au doublage, ne gagnent aussi jusqu'au franc-bord, ce qu'ils ne peuvent faire lors-qu'il y a du ploc entre-deux, & ce ploc sert aussi à empéher que le bordage & le doublage, qui sont l'un sous l'autre, ne s'échausent.

PLOMB. Load.

Ce mot est pris bien-souvent pour signifier toute la sonde, parce-que la principale partie est de ce métal. On dit; Les côtes de Hollande sont si dangercuses qu'il faut toujours avoir le plomb à la main. Voiez, Sonde.

PLOMB de fonde. Lud, Dup-laid.

C'est un plomb sait en cône, & araché d'une corde nommée ligne, avec lequel on sonde dans la mer, pour savoir combien il y a de brasses d'eau, & dequelle qualité est le sond, s'il est de roche, de vase, ou de sable &c.

PLOMB de six, de douze, de vingt-cinq, de trente six &c. Em lord was ses; swaaif, vist en esvinsig, ses en daring pends.

C'est-à-dire un plomb de sonde qui pèse six, douze, vint-cinq, ou trente-six livres.

PLOMB. Schiet-load.

C'est un peut poids de quelque métal dont les Charpentiers se servent pour niveler & pour prendre des à-plombs. Ce plombest sont plat, & percéa jour, afin de donner passage à la veuë, pour pouvoir mieux adresser à l'endroit où les Charpentiers veulent marquer le bois. Voiez, Niveau à Plomb plein, & Niveau à plomb percé.

PLOMBER, un navire. Een schip waater-passen, of het voor of meter-lastin gaat, C'est voir avec un instrument, ou avec de l'eau, si le navire est droit,

s'il est sur l'arrière, ou s'il est sur l'avant.

PLOMBER, les écubiers. De klussen met land bestaan,

C'est coudre, ou clouer du plomb en table tout-autour des étubiers; tant pour leur conservation que pour la conservation des cables qui y paffent. En clouant ce plomb il faut sure ensorte qu'il soit retourné l'un sur l'autre, 8t ataché avec de bons clous à tête large; ce qui empêche le plomb de se casser par le grand froid; 8t il saut observer la même chose dans tous les endroits où l'on en doit coûdre.

PLONGEONS, Plongeum, Duckers.

On apelle Plongeons certains nageurs qui descendent au fond de l'eau & trouvent moien d'y demeurer quelque tems, pour y chercher les choses que l'on voudroit retirer, ou pour faire quelque choie de singulier, soit en manére de radoub de vaisseaux, soit à dessem de faire perir un vaisseau ennemi, ou pour pêcher des perles, & ceux-ci s'apellent aussi Urinaseurs.

PLONGER. Verdrinken, In 'i wanter floeten,

C'est mettre & enfoncer quelque chose dans l'eau.

PLONGER. Durken, Onder-duiken, Durkelen, Dumpeles.
C'est s'enfoncer dans l'eau, tant qu'on ne paroisse point. Les bons nagous

prennent plaisir à plonger souvent.

C'est quand les décharges se font de haus en bas,

FAIRE PLONCER. Demper, 2(cer-demper, 2)

PLUMET

P O:

PLUMET de Pilote, ou Panon. Ean veerije op een herkje in 'e svande vast

gemant, on te sien waar de wordt van dans komt.
Ce sont plusieurs plumes que l'on met dans un petit morceau de liége, se qui voltigeant au gré du vent, sont connoître d'où il vient plus précisément que les girouëries. Les mariniers Hollandois ne s'en servent point à ils ne savent ce qu'on veut dire quand un leur en parle.

POGE, ou Pouge. Last voor de winde vallen.

C'est un terme de commandement dont les Levantins se servent sur mer et qui signifie. Arive tout L'Officier prononce ce mot. Poge, quand il veut que le Timonier pousse la barre sous le vent, comme si on vouloig faire vent arrière. Voiez, Pouger.

POIDS. Suparie.

C'est la qualité de ce qui est lourd.

POIDS. Gruigi.

Ce mot se dit sussi de certaines masses de ser, ou de plomb, dont on se sert pour connoître combien une chose pèse. Les poids sont différent selon les tems & les houx, & celui qui frette un vaisseau doit être bien informé des divers poids.

POINÇON. Stander.

C'est la principale pièce de bois qui soutient les grués, engins, &t autres machines à élever des fardeaux. Ce poinçon est assemblé par le bout d'embas à tenon & à mortaise dans ce qu'on apelle la sole assemblée à la fourchette, & il est apuié par l'échelier & par deux liens en contre-siche, Voiez, Gruau.

POINT d'un Pilote. Befiek.

C'est le lieu marqué sur la carte de l'endroit où le Pilote croit être à la mer.

POINT du bas de la voile. Schou-boorn.

C'oft le com, ou l'angle du bas de la voile. Les points du grand & du petie pacfi portent des écoutes, des couërs & des cangues-point.

POINT du haut de la voile. De not van 't zeil.

POINTAGE de la carre, ou, Le Point du Pilote. Bestek in de kasrten.

C'est la désignation que fait le Pilote sur la carte marine du lieu où il croit qu'est arivé le navire. Cette désignation se fait par le moien de deux compas communs, ou d'une rose de vents faite de corne transparente. Et apliquée sur la carte sur laquelle le Pilote établit et marque le point de la longitude et de la latitude où ses estimes lui font présumer que le vaisseu doit être arivé.

POINTE, Zee-hooft, Hock, Kap, Unbeck,

Ce mot se dit d'une longueur de terre qui avance dans la mer, comme le pointe de Scage en Judande. La pointe d'un mole, d'une digue, est le partie de ces constructions la plus avancée dans l'eau.

LA POINTE de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Ans de Ouffel

lijke boek, Westelyke, Noordelijke, Suidelijke.

C'est-à-dire, à la pointe d'une terre qui regarde quelqu'une de ces différente tes parties du monde.

POINTE de l'éperon. Neus, Bek.

Con

PO.

C'est la dernière pièce de bois & la plus avancée au-devant du vaisseau, sur laquelle quelque sigure d'un montère marin, ou d'un hon, est ordinairement apuiée. Voiez, Éperon.

POINTES de compas de mer, ou, de bouffole; ou Traits de compas. De

firocken van een zee-kompat.

C'est chacune des marques & des divisions de la boussole, ou du compasde mer. Il y en a trente-deux qui marquent les vents. Un sumb de vent vant quatre pointes; un demi rumb vant deux pointes; & un quart de de rumb en vant une, en suposant huir rumbs de vent principaux. Lorsque nous cumes passe la hauteur de la Vermude, le vent sut si forcé & si variable qu'en vingt horloges, il sauta tous les rumbs & parcourut toutes les pointes du compas.

POINTER le canon. Een stuk geschuts stellen. C'est dresser le canon, & l'ajuster pour le tirer.

POINTER à démater Schiesen den vyande na sign ronds-hout, of na sign boven-

C'est pointer le canon haut, asin de couper les mats ou les manœuvres du

vaisseau qu'on veut mettre hors de combat.

POINTER à couler bas. Schieten na de grands.

C'est pointer le canon ensorte que le boulet perce la partie du navire qui est dans l'eau.

POINTER à donner dans le bois. Schieten des vyands na sijn deodt-sverk, C'est quand on pointe d'une manière que le boulet donne dans la partie du vaisseau qui est hors de l'eau.

POINTER la carte. Bestek maaken, 't Bekomen bestek in de kaart stellen. C'est se servir de la pointe d'un compas pour trouver sur la carte en quel parage le vaisseau peut être, ou quel air de vent il faut saire pour ariver au heu où l'on veut aller.

POINTURE. Het bollen van de befaan en de fok,

C'est un racourcissement de la voile, dont on ramasse & trousse le point pour l'atacher à la vergue, & bourcer la voile, asin de ne prendre que peu de vent; ce qui se fait de gros tems à l'artimon, & à la miséne.

POITRAL. Voiez, Architrave.

POIX, & Poix réfine. Voiez, Réfine.

POIX navale. Voiez, Zopisla.

POLACRE, Polaque, Tolaka, Polask.

C'est un petit vaisseau Levantin dont on se sert dans la Méditerranée, & qui porte des voiles quarrées au grand mât & au beaupré, & des voiles latines à la miséne & à l'artimon. Ce bâtiment porte couverte & va à voiles & à rames, en saçon de tartane, portant un grand mât & son humer. Il est quelquesois armé de quatre ou six canons, & a toujours quelques pierriers.

POLAINE. Voiez, Poulaine. POLE. Pool, A1, Aspens.

C'est l'un des points sur lesquels tourne le globe céleste. Il y a le Pole Arctique, & le Pole Antarctique. Le Pole Arctique, apellé ains à-cause du voisinage de l'une & de l'autre Ourse, est celui qui est dans la partie du ciel que nous voions. Il est aussi apellé Pole Septentrional, à-cause des Kkkk

4

sept étailes de la Petite Ourse, & Pole Boréal, su Aquilonaire, à-cusse que le vent de Nord, en Latin Aquile, sousse de est quartiers là. Le Pole Antarctique, amb nommé comme pour dire Contre-ourse, est crius qui étant diamétralement oposé à l'Arctique, ne paroit jamais sur notre hémisphére. On lui donne aussi quelquesois le nom de Pole Méridional, on de Pole Austral, du vent de Midi qui vient de ce côté-là, & que les Latins apellent Austral, du vent de Midi qui vient de ce côté-là, & que les Latins apellent Austral, du vent de Midi qui vient de ce côté-là, & que les Latins apellent Austral, du vent de Midi qui vient de ce côté-là, & que les Latins apellent Austral, du vent de Midi qui vient de ce côté-là, & que les Latins apellent Austral, du vent des Poles du zodisque, sur les distinguer des Poles du zodisque, sur les distinguer des Poles du zodisque, sur les différents de l'Occident à l'Orient. Comme de Soleil marche toujours, pour ainsi dire, sur la ligne dite E'cliptique, sur s'en écarter jamais, cela est cause que les Poles du zodisque sont nommez plus fréquemment Poles de l'Écliptique,

POLE Archique. Woord-pool, Noorder-pool.
POLE Anterchique. Suid-pool. Suid-r-pool.

POLE Antarctique. Suid-pool, Suider-pool, POLICE d'affurance. Marantie-brief, Verfeker-brief.

C'est un contract par sequel un Particulier s'oblige de reparer les pertes & les dommages qui anveront à un vaisseau, ou à son chargement, pendant un voisge, ce qui se fait moiennant cerraine somme que l'Assuré paie à l'Assureur, son competant, ou au terme dont on convient, & ce paiement est

apellé Prune.

39 il ne faut pas manquer d'exprimer dans in Police, on le Contract d'Affin-20 rance, le nom du vailleau; foit qu'il parte des ports des Provinces U-20 mes, pour aller en des ports étrangers, foit qu'il revienne d'ailleurs dans 20 les ports des Provinces Unies. Il y faut aufli emploier le nom du Mal-20 tre, ét le heu où le vailleau doit charger aufli-bien que celui de fa defi-21 printion, fur peine de nullité de l'Acte ét de la convention, fi le défaut 22 viont de la part de l'Affuré: mais en cas que ce ne foit pas fa faute, il ne 23 droit de prétendre set dépens, dominages ét interêts, contre celui qui a 24 dresse le Contract, s'il apert que ce foit celui-ci qui ait fait le faute.

pour toutes les autres marchandiles, foit fohdes, foit sujettes à empirement ce dépérissement, on ne les énonce que fous les termes généraix de

marchandifes & éfeis

"Les Polices d'Affarance, se passent autentiquement devant un Notaire; "de quelquesus aussi en double, sous sein privé, son entre les Parties, on "en présence de témoins, si elles y en veulens apeller.

POLICE de chargement. Frage-brief, Commfement.

On dit sur la Méditerranée, Police de chargement, & c'est ce qu'on spelle sur l'Océan Connotssement. Voiez, Connoissement.

POMMES. Hosfigues, Hosfigues.

Ce sont certains ornemens faits comme de grolles boules dobois, qu'on met sur sant flames, aux girouëttes & aux pavilions.

POMMES de flames. Wangel-beoffes.

Ce sont des manières de pomines de bois que l'on tourne en rond, ou en

P O

617

cul-do-lampe, et qui se mettent à chaque hout de bâten de la flame,

POMMES de groudites. Flengei-hoeffes.

Les Pommes de girouestes sont soffi en cul-de-lempe. On les met su hant des fers des girouestes pour les empécher de fortir de leur place. L'An 1666. l'Electeur de Brandebourg, le Prince d'Orange, êt plusieurs autres Princes & grands Seigneurs, étant alles visiter l'armée navale de Hollande, il y eut un matelot que, pour les divertir, monta à la giroueste du grand man, êt se une sur la pomme, la tête en bas êt les deux prés en l'air.

POMME de Pavillon, Komp out de plage-fish, Spil-hoffe.

Les Pommes de pavillon de mettent tur le haut du bâton de pavillon & d'en-

forme, de font tournées rondes de plates.

... Les Pommes de pavillon du grand mât. 80 celle d'enfeigne ou du pavilsolon de l'arrière , doivent avoir de diamètre un pouce par chaque dans spés de la largeuz du bitument.

POMMES de rique. Ratellorin. Voiez, Raque.

POMPE. Pomp.

C'est une machine longue & creuse, faite de bois en canal, ou turau, propre à pusier & a finre mouter les crox qui entrent dans le sond de cale, & qui de la pompe vont tomber dans les dalots. Il y a ordinairement deux pompes dans les vaisseux médiocres, l'une à stribord & l'autre a babord, & quatre dans les plus grands. On les place entre le grand mit & le cabellan; & s'il y en a plus de deux dans le vaisseux on place les autres près de l'artimou.

"Pour empécher que le bois des pompes ne seche trop, et qu'el-"les no fo fendent, on les goldronne, on les entoure de presalarts, & on les furbe avec des cordes. Celles qu'on place vers » l'artimon et qui descendent dans le bout des façons de l'arrière ndu vailleau rendent plus de fervice que les autres, & font d'un saufage plus fréquent, pour décharger l'arrière, qui par la confsatruction doit avoir de la disposition à cargner. Pour celles e qui sont proche du grand mât, on ne s'en sert que dans les ac-"cidens. & lors-qu'il entre beaucoup d'esu. Leur longueur doit mêtre celle du creux que le vaisfesu a dans l'endroit où elle sone placées, & environ trois piésau-dellus. Leur dismètre entier adoit être de trois fois le dismêtre de leur trou. La potence adoit s'élever environ deux piés au-deffus de la pompe. La "brimbale doit avoir deux fois la bauteur de l'espace qui est depun le pont jusqu'à la potence : son épaiffour doit être un peu as moindre que celle du franc-bordage, mais elle doit avoir la "monté plus de largeur que d'épaiffeur, & la potence prife dans e le travers du vasficau doit avoir une fois autant de largeur que "la brimbale. La brimbale & la verge doivent se joindre , & "être entretemies enfemble par une cheville de fer " & la brim» de bale doit être jointe de même avec la potence. Un des bouts "de la brimbale pend veri le pont. St l'autre bout, où la verie mentre, dont être si justement placé à l'égard du trou de la sopompe que la verge y tombo dans le milieu , afin-que l'ap-Kkkk 2

"pareil ne presse pas un des côtés du corps de la pompe plus que l'au-"tre. Il y a des vaisseaux marchands où l'on place les pompes le plus "à l'arrière qu'il est possible, afin-que le fond de cale sont plus spacieux, &c "qu'il contienne plus de marchandises. Voici la figure du corps de la "pompe.

POMPE à la Vénitienne. Em Venetiaanse Pomp.

Elle est ami nommée à cause qu'elle est d'un fort grand usage parmi les Vénitiens. Elle est perece par-tout également, êt a uneverge de bois qui agiffant avec un contre-poids jette plus d'eau que les autres pompes.

POMPES à roue & à chaîne. Ketting-pempers.

"Ce sont des pompes à l'Angloise. Les Anglois les placent su milieuldu , vaisseau. Elles jettent plus d'eau que les autres pompes, &t se maintiennent mieux, mais elles embarassent beaucoup le fond de cale, &t sont un bruit , bien-desagréable. Elles sont saites à-peu-prés comme une meule à émoudre, étant deux l'une auprès de l'autre, dont l'une descend & l'autre , monte tour-à-tour.

"monte tour-à-tour. CHARGER la Pompe, Waster van boven in de pomp ingieten, of gooijen. C'est-à-dire, mettre de l'eau dans la pompe pour atirer celle qui est au fond

du vaifleau.

CHARGE la Pompe. Giet'er suat laf in de pomp.

LA POMPE est chargée. De pemp beefs les.

Cela se dit lors-qu'on a mis de l'eau dans la pompe pour aurer celle du fond de cale.

LA POMPE n'est pas chargée. De pomp heest geen les.

C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau dans le haut de la pompe pour attrer celle du dellous.

LA POMPE est prife. De pemp beest waater gevat.

C'est-1-duc qu'on a mis de l'eau dedans, & qu'elle en a allez retenu pour pouvoir servir.

LA POMPE se décharge. Het waster loopt weg, De pemp en houdt nier.
C'est-à-dire que l'eau qui y étoit demeurée après avoir pompé retombe dans le fond de cale. Et que cette pompe n'est point en état de servir à-moins, qu'on ne la recharge,

LA POMPE est haute, ou, La Pompe est franche. De pomp is leus.

C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau dans le vaisseur, & qu'il n'en vient plus à la pompe.

POMPE éventée. Een pomp die maer 's Bare lekt, of geschenre is, en geen waater kan opgeven.

C'est une pompe qui est sendue, & qu'il faut acommoder si on la veut

POMPE engorgée. Een pomp die onklaar en beloopen is, Een verstopte pomp. C'est velle où il vient de jable avec de l'eau, ou quelque autre chose qui l'empêche de bien atirer l'eau

ETRE à une ou à deux Pompes. Pompes met een, met tavee, met alle pompes.

C'est se sorvic continuellement d'une ou de deux pompes, pour jetter l'eau,
du vaisseau.

AFRANCHIR, ou Franchir la Pompe. De pemp leut pempen, C'est jeuer plus d'esti avec la pompe qu'il n'enentre dins le vaisseau. On die PenP 0.

6tg

Pendant que le mauvais tems dura nous ne pouvions afranchir la pompe. mais lors qu'il fut paffé nous l'afranchimes facilement, ce qui nous fit connoître que le navire larguoit de manyais tems.

POMPE en bon état, Pompe libre. Een pomp die goode en kleur is,

A LA POMPE. Sta by de pomp.

C'est un commandement que l'on fait à ceux qui doivent pomper, d'aller vuider l'esu qui peut être dans le vaisseau.

POMPES du Maître-valet, Pompes pour fûtailles. Pomplous, Boneliers-

"Beaucoup de gens , & fur-tout les Anglois , tirent l'eau & les autres li-", queurs des fûtailles par le haut, avec de petites pompes de fureau ", de , fer blanc, ou de cannes, cette manière contribue à faire mieux conferger " les liqueurs.

POMPE de mer. Hoofe, Onwerrs-boofde.

"C'est une grosse colomne qui paroit sur la surface de la mer, presone en "figure d'un fagot long & étroit, avec ses branches & son pié, c'est-à-, dire , large au haur & au bas; ou comme un arbre arraché qui a ses ", branches & fes racines. Cette colomne est d'eau , & cette eau qui semble être "tirée de la mer par une pompe, recombe fouvent tout-d'un-coup. Quel-"ques-uns croient qu'elle vient de la mer, & qu'elle en a été atirée par le So-"leil. Les matelots s'affligent quandils voient cette pompe, tant parce-que "fi elle venoit à tomber fur leur vaisseau elle pourroit le couler à fond, , ou le faire fombrer fous voiles, que parce-qu'ordinairement elle est sui-, vie de violentes tempétes, qui ne sont pas moins à craindre pour eux. "Voicz, Siphons, & Puchoc.

POMPER, Pompen.

C'est faire jouer la pompe. Nous fûmes contrains de pomper mait & jour

jusques à faire cinq cents bâtonnées d'eau par horloge.

PONANT. Wef. Ce mot veut dire l'Ootident, mais dans la marine Françoife il est pris aussi pour la mer Océane distinguée des mers du Levant , ou de la Méditerranée, par le détroit de Gibraltar. Ainfi les François difent, Mers du Ponant, Vice-amiral du Ponant, Efcadre du Ponant, & Oficier & équipage 1 m 15 m . Rh 1g. Ponentin.

PONT, on Tillac. Dek. Perdek, Overloop, Overdek

C'est un des étages du vassicau. Les plus grands vassicaux de guerre n'ont que trois ponts à cinqs piés de hauteur l'un sur l'autre. Les frégates de guerre n'en ont que deux. Le premier pont est celui qui est le plus près de l'eau. Cela est ainsi entendu parmi les Charpentiers, quoi-que quelques Oficiers entendent que le premier pont est celui qui est le plus élevé, & qu'ils apellent, second, ou troisième pont, felon qu'il y a deux ou trois ponts dans un vailleau, celui qui regne fur le fond de cale. Il est certain, que pendant, qu'on donne le nom de premiére batterie à celle qui est fur le pont le plus bas, & le nom de feconde batterie à ceile qui est au-dessus; deforte qu'il femble qu'il faut donner le nom de premier pont à celui d'embas, qu'on nomme aussi Franc-tillac. Chaque pont est soutenu par des poutres apellées Baux, ou Barrots, Voiez, Baux.

PREMIER PONT, on, Franc-tillac. Overloop, Dek. Schut-overloop. Kkkk 2

C'est le pont qui est le plus près de l'est à un vaissem qui spinieurs ponts. SECOND PONT. Overloop, Furlish, Twente Dek,

C'est le pont qui est au-deslies du premier pont.

TROISLEME PONT. 's Verdal, 's Beverifts diet, Beromet,

C'est le pont le plus haut du vaisseau, lors-qu'il est à trois pours.

.. En Hollande al fe construit plus de varifestix à deux ponts, qu'à trois ponts, quoi-que beaucoup de gens eftiment que les vailletux à trois pouza s, forent plus propres pour le combet, parte qu'ils font plus difficiles à aporder; mais ils ont aussi l'incommodité de la fumée qui ne s'évapore "pas affex, ot que y demeure. Le vibord du trodiéme poor est fort bas. "Se l'on y place peu de canon, de peur-que le blamment ne soit trop pe-"fant par les bauts. On y place les foldats 3c les monfquetaires, pendant ale combat. Il est en hauteur au niveau du château-d'avant.

33 Au-lieu de ces troifiémes ponts, on a contume de faire un demi pout ... "qui s'épette Suzzin dans les ventienes murchans, & qui s'érend jufqu'en somilien du navire, luiffant pen d'espace entre lui ét le guillard d'avant ; , lequel espace, ou ouverture, on seruic, lots-qu'il en est besoin, par punpont qui est fint ou de caillebous, ou de cordes; & l'on trouve suffi sabeancoup de gens, qui estiment plus cette forte de confirmétion qu'un sa troifième pour courant-devant-arrière. On porte même en fagut ces ponts

" de cullebous & de cordes, pour ne s'en fervir qu'an besoin.

Pour les mettre on les attache au ch teau d'avant, & au demi-pont , no châreau d'arnère. Aux côtés ils font foutenus par des montans ou aspontilles, avec des apuis ou bahiltrades autour, qu'un couvre de baltinaugures, & l'on passe les monsquets au-travers pour tirer. On les fait de sa huit à dix piés de large fur le milieu d'un vaiffeau de cent-trente-quatre sa prés de long, & l'on y assurre des cordes qui viennent auffi s'amarret " aux cotés du vaificem.

FAUX-PONT. Ker-brag.

C'est une espèce de pont fait à fond de cale, pour la commodité & pour la confervation de la charge du vaificau, on pour loger des foldats. Voiez. Frux-boux.

PONT volume Pintener.

C'est un pont de vailless qui est si leger, qu'on ne sauroit poser de canon

PONT de cordes. Een dek want faamen-gevlogte touwen.

C'est un entrelassement de cordages dont on couvre tout le haut d'un vaisfeau en forme de pout. Il n'y a guére que les vasilesux marchands qui portent cette forte de port. El fert à le défendre contre les carrems qui viennent à l'abordage, paroc-que de deflous ce pont on perce mièment à coups d'épée, ou d'esponton, ceux qui ont soité dessis.

. PONT coupé. Eeu voor-en-agter-plegt su eeu open felip, Eeu open felip met euce

plegten voor en after.

C'est celui qui n'a que l'accastillage de l'avant êt de l'arrière sans regner enciérement de proud à poupe. Ainli le pont coupé eft le contraite du pont contant-devant-arriéte.

VAISSEAUX à pont coupe. esm-verme jumper.
PONT courant devaut-arrête. Em deugamde dels Em bed-verdel-fehip.
C'est

C'eft-à-dire qu'il est entier à la différence des ponts couper.

PONT à caillebotis, ou à treilles. Een Dok met reofter-surré in de midden. Ces fortes de ponts font affectez sux vaulienux de guerre, pour lassier évaporer la fumée du canon.

PONT à rouleaux, fur lequel on fait passer des bâtimens d'un eau à l'autre,

par le moien d'un moulinet. Ouerteem, everbaal.

PONT de bateaux. Scheep-brug.

Ce sont des bateaux qu'on joint ensemble par divers moiens pour passet une rivere.

PONTAL, ou, Creux d'un navire, Het Hel, of de Helte van ses fébip.

Pontal se dit dur la Médisterrance, & Creux sur l'Océan. Voice,

Creux.

PONTE', Vaisseau Ponté. Een schip met een dek,

C'est un vaisseau qui a un pont. On ne sert sert plus guéres de ce termes

VAISSEAU non Ponté. Een open febrp.

PONTENAGE, ou Pontonage. Brug-en-fcheuw-regt.

C'est un droit que le Seigneur féodal tire des marchandises qui passent sur les rivières, sur les bacs, & sur les ponts.

PONTILLES, Voicz, E'pontilles.

PONTON. Ponton, Scheep-brag.

C'est une machine dont on se sert quand on a quelque bras d'eau à passer.

C'est proprement un pont composé de deux bateaux qui sont à quelque distance l'un de l'autre. & tous deux couverts de planches, amb que l'intervalle qui est entre-deux. Ils ont des apuis & des garde-sous. & la construction en est si solide, que cette sorte de pont peut transporter du canon & de la cavalerie.


PONTON. Voicz, Bac.

PONTON. Leger, Onder-leger.

C'est un grand bateau plat, qui a trois ou quarre piés de bord, qui porte un mât, & qui sert à soutenir les vassieaux quand on les met sur le côté pour leur donner la carène, auquel éset, à desaut d'un ponton, on peut se servir d'un vaisseau. Le ponton est garni de cabestans, de vis & autres machines, qui servent à coucher & relever les grands vaisseaux. & à nétoier les ports, & en tirer la vase, les pietres, ancres, bris de vaisseaux, & autres choses qui les pourroient combler. Le ponton sert aussi à mâter,

la machine à mâter n'étant même qu'une espèce de ponton. "Les Pontons ont ordinairement soixente piés de long, saixe piés ot demi

"de large, & fix piés & demi de creux.



fas PO.

PONTONNIER. Schomw-woorder, Pont-woorder.

C'est un batcher qui tient un bac, ou un grand bateau, pour traverser les rivières aux heux où les ports sont établis. On a dit autresois Pantonnier & Pautonnier.

PORQUES. Kettefporen, Banden.

Ce sont des pièces de charpentene, qui se mettent sur la carlingue, &c qui sont parallèles aux varangues. Leur usage est de finte la haison des pièces qui forment le sond du bâtiment, &chaque porque a ses allonges qui servent à entretenir &c à lier toute la masse du bâtiment.

PORQUES de fond, Kattespeeren, Banden in Ermini.

Celles-ci se mettent vers le milieu de la carlingue, & sont moins cintrées & plus plates que les porques nommées Porques aculées, parce-que le

fond du vaillenu est plus plu vers le milieu de la carlingue.

pou dix piés les unes des autres : elles font le même éfet sur le serrage que siles varangues sur le bordage. On proportione leur épaisseur et largeur , à leur longueur et à la grandeur du navire. En général on tient celles , qui sont au milieu tout-aussi-grosses qu'il se peut, mais on ne les tient pas , si grosses dans les bouts. On n'en met point dans les vaisseux marchands ; , elles ocuperoient trop d'espace dans le fond decale.

all y a deux porques au pié du grand mât : elles ont quatorze pouces de

"large, & douze pouces dépais.

... Elles font polées, dans un vaisseu de cent-trente-quatre piés de long de l'é-, trave à l'étambord, à trois piés 8t demi l'une de l'autre. Celle qui est au ... côté de l'avant répond au derruière du bau de la grande écoutille.

s, côté de l'avant répond au derrrière du bau de la grande écoutille.

"Elles sont sortifiées de quatre genoux , dont il y en a deux du côté de "l'avant & deux du côté de l'arrière : ils ont dix pouces d'épais & par le bas "leur largeur est égale à celle des porques. Leurs branches d'embas ont "huit piès de long , & celles d'enhaut out sept piès , & sont motes larges de "deux pouces que celles d'embas.

.. A chaque côté de la carlingue il y a un traversia , qui la surmonte de

"quatre pouces, & il a quatre pouces d'épais.

Les porques su-dessus & su-dessous du pié du mêt de misse, doivent avoir douze pouces de large, & dix pouces d'épau. Il y a quatre genoux par le bas & deux par le haut, larges de dix pouces & épais de neuf Voiez, Carlingue de pié de mêt. La première de ces figures est d'une porque de prond, & la seconde d'une porque de carlingue.



PORQUES acculces. Kattespooren, Agter-benden, Spooren agter in 's sig. On met ces porques vers les extrémités de la carlingue à l'arrière.

"On met dans l'arrière quatre porques acculées: c'est-à-dire, dans un vais-"seau de cent-trente-quatre piés de long, & chacune a ses genoux: elles "ont dix pouces de large, & sept pouces & demi d'épais; les branches des "genoux ont six, sept, ou huit piés de long.

ALLONGES de Porques. Oplangen op de kattespooren.

Ce mor a été omis sous la lettre A. Ce sont des alsonges qui viennent joindre les porques. Se qui sont dans les côtés des plus grands vausseaux pardessus le serrage.

PORT. Haaven, Haven, Zee-haven.

C'est un poste de mer proche des terres, destiné au moisillage des vaisseaux, & qui y est plus ou moins propre selon-qu'il a plus ou moins de fond & d'abri.

PORT de havre, Havre d'entrée, Havre de toute marée. Een open Hauwen, Een Hauven daar men ten alle tijden in en seit kan.

Ce sont ceux où les vaisseaux peuvent entrer en tout tems, y aiant toujours assez de sond. Voiez, Marée.

PORT brute, Havre brute. Een baaven nit de natuur.

C'est celui qui est fait sans art & sans artifice.

PORT de barre, Havro de barre. Een Toj-haven, of Ploedt-baven, daarmen moet op 't getop passen om in te loopen, of met hoog waater en slegte zee incomen. Ce sont les ports où les vaisseaux ont besoin du flot & de la haute marée pour y entrer, parce-qu'ils ne sont pas assez prosonds, ou parce-que l'entrée en est fermée par quelques bancs de sable, ou de roches. Il y a une infinité de semblables ports sur l'Océan Voiez, Barre.

finité de semblables ports sur l'Océan Voiez, Barre. C'EST UN PORT de barre, l'entrée en est fermée par un banc, on n'y peut entrer que pendant le vis de l'eau. Het is cen vloeds-haaven, daar leie een bank voor, men kan met 't lang waater niet over, maar met boog waater

suel.

PORT à l'abri par les montagnes qui l'environnent. Landt-fler.

AVOIR un Port sous le vent. Een haven aan ly, of ender de schoet bebben.

On dit, avoir un port sous le vent, pour dire, avoir un lieu de retraite pour le besoin.

ENTRER dans le Port. Inzeilen, Inleopen, Binnen loopen, Bezeilen, Be-

FERMER les Ports, ou Ports fermez. Een beslag doen, Beslaan en perssen. C'est empêcher la sortie de tous les bâtimens qui y sont Quand le Roi de France veut faire un enrollement de matelots pour servir sur ses vaisseaux, il ordonne la fermeture des portsafin de faire faire revue des matelots, & de choisir ceux qui sont capables du service. On a permis l'ouverture des ports après un mois de sermeture.

FERMER un Port avec des chaînes, des barres, & des bateaux. Een bace ven met keetenen, boomen en schuuen floppen, of similen. Voiez, Bacler.

CONDUIRE heureusement dans le Port. Ter behonden haven brengen.

PORT. Haven.

Ce mot se dit aussi de certains lieux sur les rivières, où les bâtimens qui abordent se chargent & se déchargent.

LIII

PORT,

PORT d'un vaisseau, Portée, De grove, De dregibaerheid.

Ce mot se prend pour exprimer la capacité des vaisseaux, ce que l'on spécifie par le nombre des tonneaux que le vaisseau peut contenir : ainsi on dit qu'un vaisseau est du port de deux cents tonneaux, das em sebis van times bonders sonneau que la quatre cents mille livres, parce-que chaque tonneau est pris pour un poids de deux mille livres. On compte qu'un tel vaisseau, chargé de deux cents tonneaux, ocupe en ensonçant un espace qui contiendroit deux cents tonneaux, ocupe en ensonçant un espace qui contiendroit deux cents tonneaux d'eau de mer. Suivant l'Ordonnance, il n'est réputé-y avoir erreur en la déclaration de la portée du vaisseau, si elle n'est au-desius du quarantième.

DE quelque Portée que les vaisseaux puissent être. Van was dragt de sebepen

mogen zijn.

PORTAGE! Ver, Voering.

C'est le privilège par lequel chaque Oscier, ou chaque matelot d'un vaisfeau, a pouvoir d'y embarquer pour soi jusques au poids de tant de quintaux, ou jusqu'à un certain nombre de barils.

PORTAGE. Forring.

C'est aussi la quantité de poids ou d'arrimage que peuvent porter ou embarquer des passagers sur le prix de leur passage.

FAIRE PORTAGE. Een schnitse op 't landt haalen, en op 't beven-waater

brengen.

C'est-à-dire. Porter le canot par terre, avec ce qui est dedans, pour passer les chutes d'eau qui se trouvent dans quelques seuves, tels qu'est celui de St. Laurens, où il y a des chutes d'eau qui empêchent de remonter en canot.

PORTE d'échuse. Een fluis-deur, 't zy in twee toeflaande, of sebmins toeflaan-

de , 't zy regt.

C'est une grande clôture de bois qui arête l'eau dans les écluses. Les deux battans de clôture se joignent en augle au milieu, & souvent par le moien d'une grande queue, qui a la sorce du levier.

PORTE-BAGUETTE d'un fusil. Roering. PORTE-BOSSOIR. Drukker, Hock-man.

C'est un apui sous le bossoir, en forme d'arc-boutant, dont le haut est or-

dinairement ouvragé en tête de More. -

"Dans un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long, de l'étrave à l'étam-,, bord, les porte-bossoirs doivent avoir dix pouces d'épaisseur. & un pié ,, de largeur. Voiez, Bossoir, où la figure du porte-bossoir est jointe à cel-,, le du bossoir.

PORTEE, ou PORT. Voicz, Port d'un vaisseau.

PORTEE. Etre à Portée, à bonne Portée du canon, des armes-à-seu. On-derschent zijn.

PORTE-GARGOUSSES. Kardoes-kift. Voiez, Lanterne à gargousses.

PORTE-HAUBANS, ou E'cotards. Ruften,

On apelle ainsi de longues pièces de bois mises en rebord & en saillie, & qui sont clouées & chevillées de côté, à l'armère de chaque mêt, sur les côtés du haut d'un vaisseau, pour soutenir les haubans & les mettre au large, afin d'empêcher qu'ils ne portent contre le bordege. Les écotards qui sont

fur

P O: 633

fur l'avant du vaissent, vers les bosseurs, servent sussi à placer l'ancre. Les

matelots vont s'y repofer de besu tems.

"Les grands Porte-haubans doivent avoir de longueur une cinquième par"tie de la longueur du vaisseu : leur largeur doit être de l'épaisseur de
"l'étrave, & leur épaisseur doit être d'un tiers de celle de l'errave. Les
"porte-haubans du mât d'avant doivent avoir un peu moins de longueur,
"de largeur & d'épaisseur. Les porte-haubans du mât d'artimon ne doi"vent avoir que le tiers de la longueur & de la largeur des grands porte"haubans, mais ils doivent avoir autant d'épaisseur que ceux du mât d'a" vant.

"Les Charpentiers qui ont réglé les proportions d'un vaissent de 134 piés "de long, donnent 28 pies & demi de long aux grands porte-haubans. 17. pouces de large, & 3. pouces & demi d'épais. Leur bout qui regarde l'avant doit être au niveau du devant du grand mât, & portet "lur la plus haute ceinte. Les lisses qui font en-dehors doivent avoir 3. pouces & demi de large, & 2. pouces & demi d'épais. Il y a sept esdenes ", la première en avant est aussi au niveau du devant du mât. Les che-

🚚 villes des cadènes doivent avoir 🙎 pouces de diamétre.

"long, 16 pouces de large. & trois pouces d'épais. Leur bout qui re"garde l'avant passe de six pouces le devant du mât, & porte sur la
"lisse de vibord. Leurs histes doivent avoir 3 pouces de large & 2 pou"ces d'épais. Il y a six cadènes, dont la première du côté de l'avant est
"au niveau du mât. Les chevilles ont aussi deux pouces de diamétre.

"Les Porte-haubans du mât d'artimon doivent avoir 10, piés de long, 9,
"pouces de large, 2, pouces & une cinquième de pouce d'épais. Leur
"bout qui regarde l'avant est au niveau du dérrière du mât, & porte
"fur la lisse de vibord. Leurs lisses ont 2, pouces & demi de large, &
"2, pouces d'épais, 1) y a quatre cadènes dont la première est au niveau
"du derrière du mât. Les chevilles ont un pouce & demi de diamètre.

PORTELUTS, Bees-planken van een febaut,

Ce sont les piéces de bois qui regnent au pourtout d'un bateau soncet à ou autre petit bâtiment au-dessous des plat-bords.

PORTE-VERGUES. Reegelingen, Regelingen.

Ce sont des pièces de charpenterie qui sont presque en sorme d'are, &c qui faisant la partie la plus élevée de l'éperon dans un vaisseu, regnent sur l'auguille, depuis le chapiteau, ou bestion, jusqu'au-dessous des bosseurs.

"Ce sont les Porte-vergues qui donnent à tout l'éperon l'air qu'il doit avoir : "ils s'étendent jusqu'au revers. & il y en a ordinairement trois de chaque "côté. Le plus haut s'étend depuis le bout de la herpe d'éperon jusqu'au "revers, où il est cloué sous la cagouille, & on y met un marmot sur le "bout qui est du côté de la herpe. Par ce même bout il doit avoir de lar-"geur la moitié de la largeur de l'étrave en-dedans, & le quart de la mê-"me largeur de l'étrave par le bout du devant.

"Les Charpentiers qui ont proportioné le vaisseu de 134 piés de long , "donnent au plus haut porte-vergue 8, pouces de large par-derrière & 4. "pouces & demi d'épais ; 5, pouces de large par-devant , & 3 pouces & Lill a demi "demi d'épais. Ils donnent au fecond porre-vergue 6, poucts de large 80, 4, pouces 80 demi d'épais par dernière; 4, pouces 80 demi de large 60 3, pouces 80 demi d'épais par devant. Ils donnent au plus bas porte-vergue 3, 6, pouces 80 demi de large, 80 4, pouces d'épais par dernière; 80 9 pous, ces de large par devant. Voiez la figure des porte-vergues dans celle d'un 3, E'peron, fous le mot E'peron.

PORTE-VOIX. Resper, Em spreik-trompet.

C'est une sorte d'instrument de fer blane, dont l'usage est de porter la voix dans un lieu sort éloigné.

PORTER Dragen.

TOUTES les voiles Portent, Le vent est dans les volles. Alle de zeilen dragen, bebben uinde gevat, flast gespannen van de winde, flast ter drage.

PORTE-PLEIN les voiles, ou timplement, Porte-plein. Seur vol.

C'ett un commindement que fait le Pilote, le Capitaine, ou quelque Ofiscier qui s'aperçoit le premier que le Timonier ferre le vent de trop près, & fait barbeille ou friter la voile du côté du lof. A ce commandement on arive tant-loit-peu, pour faire porter plein 3c empêcher de prendre le vent fur la voile, ou autrement, de prendre vent devant. Enfin c'est un commandement pour gouverner en-forte-que les voiles soient toujours pleines.

Ce n'est pas un avantage de chienner le vent, sur-tout dans les longues routes, & il vant mieux faire porter plein.

PORTER peu de voiles. Klein zeul manique, C'est n'en déploier qu'une petite partie.

PORTE tant de long, tant de gros. Een hout foo long, en foo brendt.

On dit qu'une pièce hois porte tant de long & tant de gros, pour dire ;
que cette pièce de bois a tant de longueur & de groslèur.

PORTER, Amleggen, Amfetten, Annwenden.

C'est-à-dire, Gouverner, faire route, courir, ou faire voiles. Ains l'on dit d'un vaissess qu'il porte au Sud, qu'il porte le cap au Sud, pour dire qu'il fait route au Sud. On dit qu'il est porté d'un vent de Sud, qu'il est porté d'un vent d'Est, pour dire qu'il est conduit de l'un ou de l'autre de cen vents. On dit aussi qu'il est porté d'un vent frau.

PORTER fur l'ennemi. Porter fur l'escadre rouge. Tegens de vyanden auxoleggen. Op de reede vieg tesjetten. Voicz, Cap, Porter le cap, Gouverner.

PORTER a route. Keers bonden, Behonden hoers fonder afvallen zeiten. C'eft aller en drouture, fans louvier, au heu où l'on dost aller.

POR LE à route Zeile rege keers.

PORTE à route. Gas weer awe gang

C'est quand par accident on a été contraint de courr sur ou surre airde vent que celui de la route, de qu'on commande au Timonier de se remettre sur ce sumb.

PORTEREAU. Een fluit, of far, met een febier-deur.

C'est une construction de bois qui se fait sur de certaines rivières pour les rendre plus hautes en retenant l'eau, ce qui en facilite la navigation. Le Portereau est fait en forme de pompe d'étang. C'est une grande palle de bois qui barre la rivière. Et qui, la l'arivée de quelque bateau, se lève par le moien d'un grand manche tourné en vis, qui est dans un ocrou étant au malieu d'un fort chevalet.

POSER

POSER les pièces d'un vaisseau. Leggen.

POSER un bordage. Manwegen, Een buidt-plank aan een voegen.

POSER de champ. De danne kant om lang fetten.

C'est lors-qu'on met une pièce de bois sur se plus étroite face,

POSER de plat. De breede hant em lang feiten.

C'est lors-qu'on met une pièce de bois sur sa plus large face.

POSER en décharge. Schnins leggen.

C'est lors-qu'on met une piece de bois obliquement, soit pour empêcher la charge, soit pour arc-bouter et contre-éventer.

POSTE. Garder ou tenir fon Poste. Sijn bestelde stee handen.

POSTILLON. Een hiern petas in een haven, om op kondischap nit to senden à

C'est une petite patache qu'on entretient dans un port, & dont on se sert lors-que l'on veut envoier à la découverte, ou porter quelque nouvelle,

POT-A-BRAL Een Tekspot.

C'est un pot de fer, dans lequel on fax fondre le brai-


POTS-A-FEU Vuur-potten, Smook-en-fink-potten.

Le Pot-a-seu est une espèce de bombe, longue & creuse en-dedans. Il y en a qui pour faire des pots-à-seu prennent une des plus grosses grenades chargées: ils la mettent dans un pot de terre rempli de poudre & couvert d'une peau : an-dessus de cette peau sont des bouts de méche allumez & atachez en croix. On jette ce pot par le moien d'une corde que l'on atache à son anse, & en se brisant il ne manque point de preadre seu, de-même que la grenade qui est ensermée dedans.

POT de pompe. Emmertje, Pomp-emmertje, C'est la même chose que chopinette, mais Pot se dit plus surmer, & Cho-

pinette fur terre. Voiez, Chopinette.

POTENCE de bringuebale. Gek, knie, of mit van de pemp, Wasg-knie.
C'est une pièce de bois sourchue qui est sourceue par la pompedans la quelle entre la bringuebale. Voiez, Pompe.



POUCE. Dains?

C'est une mesure qui en France comprend la douzième partie d'impié de L111 3.

Rei.

Ba∳ PO.

Roi. Le ponce contient douze lignes dont chacune est large de la großeut d'un gran d'orge. Le pouce superficiel quarré a cent quarante de ces lignes, & le pouce cubique en a mille-sept-cents-vingt-buit. Voiex, Pié.

POUDRE à canon. Kruide, Bus-kruide, Bus-peeder. POUDRE, muette, Poudre fourde. Sist-kruide.

Elle se fait avec de la poudre commune, en y ajoûtent du borax, de la pierre calamine, ou du sel armoniac, ou des taupes vives calcinées, ou de la se-conde écorce du suresu.

POUDRE neuve. : Nienw Bus-kenide,

C'est de la poudre qui n'a point encore été portée à la mer.

POUDRIER. Sandi-loper, Glas, ""

C'est un horloge de sable, dont on se sert sur mer, qui dure demi-heure."
Voicz, Horloge & Empoulette.

POUGER, ou Moler en Poupe Veer de winde em rvenden.

Ces termes sont en usage sur la Méditerranée, pour dire. Faire vent arriére. On dit nos galéres commencérent à pouger vers Majorque. Voiez , Poge.

POULAINS, E'rances. Slosi-féiteures.

Les Poulains tiennent l'étrave du vaiffeau dans le tems qu'il est sur le chantier. On ôte ces poulains ou ces étances lles derméres, quand on veut le mettre à l'eau. On die aussi Poulains à l'égard de l'étambord. L'eances & Accores sont plus usitez. Les sous-barbes sont les étances du bas qui soutiennent l'étrave & tout l'avant vers le rinjot.

POULAINE, Polaine, E'peron, Gahorn

C'est un assemblage de plusieurs pièces de bois qui font une portion de cercie, & qui se terminent en pointe: on en fait la partie de l'avant du vasssau qui s'avance la premère en mer par une grande saillie qu'elle fait. C'est dans la pouluine que l'on va laver & blanchir le linge, & se se décharger le ventte. Les Normands & les Malouins disent Poulaine. Dans les vaisseux du Roi on dit E'peron. Quelques-uns apellent aussi Poulaine le Taillemer, ou la dernière & plus basse coupe-gorge, on courbe de gorge, qui send l'eau. Voiez, E'peron.

POULIE. Blok.

C'est un corps rond sait de bois, ou de métal, en sorme de disque, ou d'assiette, avec un creux tout-au-tour pour entortiller une corde. Elle a un trou dans le centre, pour y passer un esseu autour duquel elle tourne. On se sert dans les vasseaux de disserntes sortes de poulies, et on s'en sert aussi aux grues, engins, et autres machines, pour empêcher que les cordages ne se frotent en élevant des fardeaux. La poulie est embostée dans ce qu'on apelle écharpe, ou mousse, et par ce terme de Poulie on comprend le tout ensemble, savoir le mousse, la poulie ou rouet, et l'esseu.


all y a diverses sortes de pouhes, ielon les divers usages auxquels elles sont detimées. Les unes sont rondes, les autres longues, il y'en a qui one deux, trois, & quatre rouëts les uns sur les autres, & on les apelle de doubles poulies. Les unes sont frapées, les autres s'ôtent & se remetaten. La plupart sont frapées par-dessus, ou par-dessous, & quelques, unes le sont par ces deux endrosts. Les plus petites sont deux une étrope qui les suspend par le moses d'une goujure, ou entaile, qu'elles ont

, an côté, & où l'érrope entre. Il y en a qui sont tenuës par des croes, & ,, elles s'ôtent & se remettent. On fait les rouëts du bois le plus solide ,, & le plus uni, & austi de cuivre.

"Quelques-uns veulent qu'on donne de large aux poulies deux fois la grof-"seur, ou l'étendue de la rondeur des cordes qui doivent passer dans les

" poplies.

Poulie simple. Poulie de palan. Poulie à trois rouëts. Poulie commune,



POULIE simple. Een enkelde Blok.

C'est un moufie où il y a seulement une poulie.

POULIE double. Een anbbeide Blok.

C'est celle où il y en a deux sur un essieu, l'une à côté de l'autre.

POULIE courante. Een loopende Blek,

POULIES plates de bouline. Boelsim-bloks.

Ce sont des poulies qui tiennent à un pendeur sous la hune. Gest où sont passées les balancines des grandes vergues.

POULIE de palan. Tankel-blok.

C'est un mousse double où il y a deux poulies l'une sur l'autre, quelquefois trois, & quelquesois jusqu'à quatre, & alors ces mousses, ou poulies, s'apellent, Spaans-tankels-bloks.

POULIE de palan de bout. Trip-blok. POULIE de labord. Poert-touws-blok.

POULIE de grande driffe. Het grovee kardeel-blek;

C'est un mousse sort long qui sert à hisser & à amener la grande vergue. C'est où la grande étague est passée. Il y a dans ce mousse trois poulies sur le même esseu sur quoi passée la grande drisse, dont l'usage est de hisser & d'amener la grande vergue.

POULIE de driffe de miféne. Het fokke-kardeel-blok.

C'est celle qui avec l'étague sert à hisser & à amener la vergue de misene! POULIE de driffe de sivadiére. Binde-vel-blek.

POU.

640 P.O. POULIE d'étague du grand hunier. Karviri, Karvil-blok.

C'est une poulle qui est double, on simple. Elle tient au bout de l'éta? gue de hune. La fausse étague y est passée, & elle sert à lusier & à amener la vergue de grand hunier.


POULIE de guinderesse. Steng-zwinder-blok,

C'est une grosse pouhe qui a sa mousse entourée d'un lien de ser, au bout duquel est un croc dont l'usage est de hisser & d'amener les mais de hunc.

POULIE de pendeur. Hangers-blok, Hanger.

POULIE coupée, ou à dents. Konnebaks-blok, Katte-blok.

C'est une poulse qui a sa mousse échancrée d'un côté, pour y passer la bouline quand il est besoin de la haier.



POULIE de retour. Een enkelde Blok tegen en dubbelde.

C'est une poulie qui est oposée à une autre poulse qu'on emploie au même usage.

POULIES de retour d'écoutes de hunes. Mars-schoet-bloks ender de vas ,

Ce sont de grosses poulies qui tiennent par une erse sous les vergues.

POULIE étropée. Een gestropte Blok,

C'est une poulie qui a une érrope, autrement, une erse.

POULIE détropée. Em kaal blok.

C'est une poulie qui est sortie de l'étrope.

POULIE d'écoute de milène, & d'écoute de fivadière. Fokke-schoot-blok, Onder-blindt-schoot-blok.

Ce sont des poulies qui sont à l'avant des grands haubans, dont le côté du vaisseau sert de mousie.

POULIES d'écoutes de hune. Mars-fchoot-bloks op de not.

Ce sont celles qui sont au bout des grandes vergues, où sont passées les écoutes des hunes & les balancines.

POULIES de caliornes. Gem-bloks, Jijn-bloks, met twee en drie schifven. Ce sont des poulies à trois rouets sur un même essieu.

POULIE de capon. Taalie-blok tot 't anker.

POULIE de bloc. Nok-gording-blok.

C'est la poulie qui serr à la cargue-bouline.

POULIES de tant de pouces, par éxemple, de fix pouces. Een Blek van fee yeel dannen, van fes dunnen. C'est-

PR.

POULIEUR, Faileur de Poulies, Blok-manker.

POUPE. 's Agter-schip.

C'est l'arrière du vaissau, apellé Queue par quelques-uns, à-cause que le gouvernail qu'on y atache fait le même éset aux navires que la queue fait aux positions. Le pourtour de la poupe est orne de balcons, de galeries, de balustres, de pilastres & autres ornemens, avec les armes du l'ince; le tout richement doré, ou peint. Voiez, Armère, & les figures qui y sont.

POUPE quarrée. Vaisseau à Poupe quarrée. Een Spiegel-schip

Ce sont les vaisseaux qui ont l'arcasse construite selon la largeur & lastructure des grands vaisseaux de guerre. Le Roi de France ordonna en 1673, qu'à l'avenir, la poupe de ses vasseaux sera ronde au-dessous de la liste de hourdi, & non quarrée comme il avoit été pratiqué jusques alors. On apelle les grands navires de guerre, Vasseaux à poupe quarrée, par oposition aux flûtes & autres bâtimens qui n'ont point d'arcasse, & qui ont des sesses rondes à l'arrière, de-même que le sont les joues à l'avant. Quelquesuns disent aussi Cul quarré.

VOIR par Poupe. Agter om sien.

C'est voir les choses derrière soi. On dit, Nous vimes seur flote par poupe, c'est-à-dire que de notre poupe nous la vimes sur notre silage, ou derrière nous. En faisant route ils virent cette isse par poupe.

MOUILLER en Poupe, ou à Poupe. Agter vertuijen.

C'est-à-dire, letter une sucre par l'armére du vaisseau. On fait ainsi pour mouiller en croupière. Nous mouillames à poupe, ou nous mouillames en croupière. Voiez, Croupière, & Mouiller.

VENT en Poupe, Foor-windi.

METTRE vent en Poupe. Voor de winds om wenden. C'est tourner le derrière du vaisseau contre le vent. AVOIR vent en Poupe. Voor de winds zeilen, loopen.

C'est Faire vent arrière, & porter à doiture également entre deux écoutes?

POUSSER. Brengen,

Pousser & Porter se disent du vent. Nous simes route par la baie avec la brise d'Est qui nous poussa.

POUSSER. Voiez, Barre de gouvernail.

POUSSER, un bateau avec le croc, ou avec la gaffe. Voortduwen.

POUSSE barre, Zet borft aan.

C'est un commandement que l'on fait à ceux qui virent au cabestan, pour obliger à travailler plus sortement

POUSSE-PIE'. Sorte de bateau. Voiez, Accon.

P R.

PRAME, Pont, Schoue. Traam, Pont, Schouw.

C'est une sorte de barque, ou bateau, pour naviguer dans les canaux.

PRATIQUE. Vene landings, Praktika, Prattica.

Ce terme fignifie, Traite, Communication & Commerce. Nous ne pûmes jamais avoir pratique avec les habitans de cette isse, quoi-que nous custions mis pavillon blanc en figne de paix, & que nous eustions fait toutes sortes de fignaux pour leur marquer que nous voulions traiter avec eux de bonne soi; à quoi ils ne répondirent qu'à coups de mousquet. On ne doit pas celet si l'on a eu des pratiques en des heux infectez de mai contagieux.

Mmmm

PRATIQUE. Avoir Pratique, Obtenir Pratique. Vrije Undinge of pratic-

C'est avoir la liberté d'entrer dans une ville après avoir fait la quarantaine.

ACORDER Pratique. Vrije landing vergunnen, Toelaaten aan landt te komen. E'TRE PRATIQUE d'un lieu. Bevaaren hebben.

On dit qu'un Pilote est Pratique d'un lieu, pour dire que plusieurs voiages qu'il y a faits lui en ont donné la connoissance.

PRATIQUER. Nos Pilotes ont souvent Pratiqué ce port. Onse suuriniden hebben die haaven dikuvis bevaaren.

PRATIQUER les manœuvres. Voiez, Manœuyrer.

PRECEINTE. Voiez, Conte.

LA PRECEINTE n'est point coupée. Het bergbent is niet deurgesangt in de pourten te manken.

Cela se dit lors-que le gabarit d'un vaisseau est de manière qu'aucun sa-

bord n'a été coupé dans la préceinte.

PRELART, Prelat. Preefening, Dekeleeds van preefening.

C'est une grosse toile goudronnée qu'on met sur les endroits ouverts d'un vaisseau, tels que sont les caillebotis, les frontesux, les paneaux & les escaliers.

PRENDRE vent devant. Overstag vallen.

C'est-à-dire que le vent se jette sur les voiles d'un vaisseau sans qu'on le

NOUS PRENONS vent devant. Do winds komt op 't zeil vallen, of komt van vooren; Wy leggen overstaag

PRENDRE un ris, Een reef inbinden.

C'est racoureir la voile à une hauteur déterminée.

PRENDRE une boffe. Stoppen.

C'eft-à-dire, atacher la bosle, ou l'amarrer.

PRENDRE les amures de quelque bord. De halfen aan stuur-bourd of bake boord coefecten.

C'est-à-dire, Amurer de ce bord-là.

PRENDRE chaste. Voiez, Chaste, PRENDRE chaste & échaper. Ouvolseden.

PRENDRE hauteur. Hoogte neemen. Prendre hauteur par-devant. We de zon toe sebieten. Prendre hauteur par-derrière. Pesten van de zon of, Van de zon of-sebieten. Voiez, Hauteur.

PRENDRE terre. Voiez, Terre.

PRENEUR. Vaisseau Preneur. De Niemer.

C'est celui qui a fait une prife. PRES du vent. Voiez, Vent.

PRES & Plein. Digt in vol., Stuur vol in by.

C'est un commandement que l'on fait au Pilote, ou au Timonier, d'aller au plus près du vent, mais ensorte que les voiles soient toujours pleines.

PRESENTER au vent. Voiez, Navire.

NOUS allons où nous Présentons. Dat my zeilen, dat honden my. Cela se dit d'un vaisseau qui va où il a le cap, tans aucune dérive.

PRE'SENTER la grande bouline. De grosse boelijn m de katichlok leggen. C'est passer la bouline dans la poulle coupée pour être balée.

PRE-

PRESENTER le cap à la lame. In de zee opzeilen, Regt zees zijn.

PRESENTER un bordage , Presenter un membre. Een boer-plank beffen , of opheffen ; Een buidt-plank aenbrengen.

C'est poser ce bordage, ou ce membre, au lieu où il doit être, pour savoir

s'il fera jufte.

PRESSER. Proffen , Proften , Perffen .

C'est contraindre les mariniers à servir sur les navires de guerre. Les Commissaires qui pressent s'apellent Pres-meesters. Cette saçon de parler est Angloise. On dit en France Fermer les ports, & quelques-uns disent, Mettre un embargo.

PRESSER. Perffen.

C'est arrimer des laines & autres telles marchandises avec des presses. Quelques Hollandois les arriment avec de grosses pierres, ou de grosses pièces de bois, qu'ils roulent dessis, ou qui sont atachées à un palan qui tient à une grosse boucle qui est sur le pont, & qui enlève la pierre, ou le billot, & le laisse tomber de haut en bas, à-peu-près comme fait la sonnette sur les pilotis, & cela s'apelle Tranven, ou Durvel-jangen, & les bois qu'on roule s'apellent Scheer-housen.

PRETER, ou Prester le côté. Zy-bieden.

Ce vailleau peut Prêter le côté à un autre, c'est-à-dire qu'il est assez fort

pour le combattre.

PRE'VOT Général de la marine. Provooft Generaal, De Geweldige.

C'est un Oficier établi pour instruire les procès des gens de mer qui ont commis quelque crime. Par l'Ordonnance de 1674, il a entrée su Conseil de guerre, ainsi que ses Lieutenans, & ils y sont le raport de leurs procédures debout & découverts, sans avoir voix délibérative. Tout soldat des serteur qui tirera l'épée, ou autre arme offensive, contre le Prévôt & les

Archers de la marine, sera poni de morr.

"Le Prévôt de chaque Collège se doit présenter à la Chambre toutes les sois que le Conseil s'assemble : il doit avoir l'œil sur le comportement des matelots qui sont devant la Chambre, à ce qu'ils ne commettent aus cunes insolences. Il doit être présent aux revues, & prendre connoissance du nombre des matelots qui sont engagez, asin de les faire venir à pord en tems & lieu & de faire recherche de ceux qui ne s'y teront pas rendus, auquel éset on fait une dermière revue lors-que les vaissaux metteut à la voile. Et s'il peur se saisse des coupables, il les représentes, au Conseil. Il a ses Huissers, ou Archers, qui obéssient à ses ordres.

PRE'VOT Marinier. De Provooft

C'est un homme de l'équipage qui a les prisonniers en sa garde, & qui est chargé du som de faire nécoler le vaisseau, & de châtier les mal-faiteurs. Tous les matins le Munitionaire lui fait donner un verre de vin pur On l'apelle aussi Prévot de l'équipage. Etre battu au cabestan de tant de de coups de corde par le Prévot de l'équipage. La prison du vaissau est à l'avant des cussines. Le mot de Prévot est pris sei pour celui qui punit; c'est d'ordinaire le plus méchant des matelots.

PRIME d'Affurance. Premie van verfeekering, of affurantie; Affurantie-geldt,

Ferfeeker-loom.

C'est la somme qu'un Marchand, qui veut assurer sa marchandise, paie à Mmmm 2 l'Assu-

l'Affureur pour le prix de l'Affurance. On l'apelle Prime à-enuse qu'elle

le paic par avance.

"Selon le Reglement de 1620, toutes les primes, à quelque somme qu'el-"les puissent monter, se puent comptant en passant l'Acte, ou Police " a à peine de nullité de l'Acte. Bien-entendu néammoins que dans les affu-, rances qui se sont pour tout un vouge, c'est-à-dire, pour aller & pour prevenir, la prime pour aller fe paie comptant; mais la prime pour le retour "ne fe paie que lors-que les vaiffeaux font revenus,

PRIS de calme. Voiez, Calme.

NOUS fames Pris d'une brile. H'y leregen cen cer-winde.

PRISE Prijs,

Cela fe dit d'un vaisseau qui a été pris sur l'ennemi. On dit, Pendant notre courle, qui dura trois mois, nous fimes quatre prifes; c'est-a-dire, que

nous primes quatre vailleaux.

Les Prifes feront conduites dans quelqu'une de villes, ou ports. d'ou "les vaiffeaux qui auront fait les prifes feront partis pour aller faire le "cours, à-moins qu'ils n'en fussent empéchez par le gros tems, & par un .. vent tout à fait contraire.

FAIRE une Prife Een felip innoemen, Een perit opbrengen.

NAVIRE adjugé ou déclare de bonne Prife. Em febip voor buit verblaars. C'est-à-dire que la Justice a déclaré un tel vaisseau de bonne prise. Il faut voir auparavant si la prise serà déclarée bonne. Voiez , l'Ordonnance de

1681. Liv. 3, Tit. 9,

"Les demers qui proviendront des prifes faites par des navires de guerre "armez par des Particuliers à leurs frais, en vertu de commission, feronc "differbuez, favoir le cinquième denier pour le droit de l'Étar, & fur le prestant on levera le dixieme demer pour le droit de l'Amiral. Enfinte "la foinme qui refter i fera parragée entre les Armateurs du vuilleau. ou "des vaufleaux, les Capitaines, les autres Oficiers & les matelots, fuivane "la charte-partie qui aitra éte faite entre eux.

"A l'égard des prifes faites par les navires de guerre de l'État. 🕱 de leur "provenu net, on en leverales einq fixièmes parties pour les droits de l'Etat. & fur le restant on prendra le dixieme demer pour l'Ameral . & la som-"me qui refleta cufaite fera diftribuée par forme de don gratuit aux Capitaines, Oficiers & matelots, qui auront fait & amené les prifes, à-moins-, que par des confiderations particulières, ot en certains cas, il n'en fût que

strement or Jonne.

"Si les vaisseux des Provinces Unies, qui ont été prie par les ennemis » "viennent a être repais & delivrez, après avoir été deux fois singt-quatre "heures au pouvoir des ennemis, ils font tenus do paier un tiers de leur , calcur, s'ils n'y ont eté que vingt-quatre heures, ils poient une cinquiéme partie, & s'ils y ont été moins ils en paient une huitième.

VAISSEAU de bonne Prife. Fen febry voor buit, of als proje genomen.

Cela fe dit J'un vaisseau que l'on peut atrêter comme canemi, ou portant des marchandules de contre-bande a l'ennemi.

ETRE de bonne prife. Fan goeden proje weefen-PROBLEMES Naunques. Zer-werk-flutten.

Ce font certains principairs problèmes de la navigation , qui se résolvent LLOUD -- promtement & facilement par le moien des tables loxodromiques.

PROFIT avantureux. Winft van bodemerge.

C'est l'interêt de l'argent que l'on prête sur un vaisseau marchand, soir pour un voiage, soit pour chaque mois qu'il est en mer, mosennant quoi le prêteur court les risques de la mer & de la guerre. Voiez, Bomerie, & Grosse avantture.

PROFONTIE'. Navire Profontié. Een diep-gaande sebip.

C'ett un navire qui tire beaucoup d'eau, ou a qui il en faut beaucoup pour le faire floter.

-PROLONGER un navire. Zy aan 27 leggen. Breedt leggen.

C'est se mettre flanc à flanc, & vergue à vergue. PROLONGER la sivadière. Voiez, Vergue.

PROMONTOIRE. Kaap, Hoofdt.

C'est un cap, une pointe de terre qui s'avance dans la mer!

PROUE. Boeg, Vour-febip, Borft van 't febip.

C'est l'avant du vassseau, c'est-à-dire, la partie du vassseau qui est soutenué par l'étrave, & qui s'avance la première en mer. Les Anciens mettoient des becs d'oiseaux à la proue de leurs navires, ce qui les a fast apeller en Latin Restra Voicz, Avanc.

VOIR par Prouc. Voor unt fien,

C'est-à-dire, devant soi.

DONNER, la Prouë. De koers aangeven.

C'est presente la route que les galères doivent tenir. On dit, Le Chef d'estadre sit venir les galères à son bord, pour leur donner la proue qu'elles tiendroient. Lors-qu'on parle des vasseaux on dit, Donner la route.

VENT par Proue, Vent devant. De windt in , Tegen-windt.

Le vent se leva tout d'un coup du Nord & nous prit par prouë, c'est-1-

dire, qu'il nous prit par-devant, étant devenu contraire.

PROVISIONS de guerre & de bouche pour un navire. Mandi-en-oorlogi-

PUCHOT, ou Trombe. Hoos, Hoose, Onweers-boofde.

C'est un tourbillon de vent, qui se forme dans une nue opaque, trop ardemment échaufée par les raions du Soleil. On voir fortir de cette nue comme une trompe, composée de la matiére de la même nue, dans laquelle ce tourbillon est enformé. Cette trompe descend en tournoisnt, sans pourtant quitter la nue, jusqu'à tremper son extrémité dans la mer, & elle afpire & enlève plus gros qu'une maison d'eau, qu'elle porte si haut dans l'air, que si cette eau rencontroit un navire en retombant, il seroit en danger de périr. Les matelots craignent fort ce tourbillon, &c. fi-rôt qu'ils le découvrent, ils brouillent toutes les voiles jufques à-ce qu'il foit passé. Dans ces occasions la piété des matelots Catoliques leur fait dire l'Evangile de S-Jean. pour diffiper le puchot; & pour les marclots Protestans ils croient qu'il suffit de serrer les voiles. Ce puchot est ordinairement fuivi de grandes pluies. On peut bien connoitre que cet article a été emprunté d'un Auteur Catolique, qui comme tous les autres Catoliques ne voudroit pas acorder la moindre ombre de piété aux Protellans: mais l'expérience fait offez connoître que ceux-ci favent un peu

Mmmm 3

MICHA

mieux les E'vangiles, & qu'ils les ont mieux lus que les Catoliques, & ont les lit ordinairement sur leurs vaisseaux. Je ne sai si les Catoliques oze-roient se vanter qu'on les lit aussi sur les leurs. Voiez, Pompe de mer, & Dragon. Puchot est un terme de matelot, c'est-à-dire, un terme bas.

PUISER par les sabords, ou par les dalots Wanter scheppen, Wanter vangen.

C'est-quand l'eau entre dans un vaisseau qui cargue.

PUISER. l'eau du fond de cale avec des seilleaux. Bastien, Unbastien. PUISER par le haut, ou par le bord. Waster van ter zijden episcemen.

C'est quand le vausseau cargue si fort que l'esu y entre par le côté.

PUITS. Pemp-par, Zoode om de pomp.

C'est un espace fait exprès à sond de cale, pour puiser l'eau qui entreroit dans le vassieau avec abondance, & qu'on ne pourroit vuider avec les pompes. Voiez, Archipompe.

PUITS. Kolk.

C'est une grande profondeur qui se trouve à la mer dans un fond uni.

PULVERIN, Dan bufkense, of polver.

C'est une petite poudre dont on se sert pour amorcer les armes-à-seu.

PURGER, Purgé. Suiveren, Gesuivert.

On dit; Dehors & ponts purgez par la racle de tout ancien goldron.

QUAL Kaas, Kas.

C'est une construction de pierre qu'on fait le long des bords d'une rivière, ou d'une autre eau, pour la conserver dans son lit, & empêcher qu'elle n'monde le terrein. On étend la signification de ce mot aux moles, & aux digues. C'est aussi un espace réservé sur le rivage d'un port, pour servir à la charge & décharge des marchandises.

AMARRE à Quai. Rangé à Quai. San de kasi gemeers, San lands vast ge-

maaks Leggende aan de kaas,

MAITRE de Quai. Kaas-meefter. Voiez, Mastre.

QUATAGE. Kası-gelde,

C'est un droit que les Marchands sont obligez de paier pour ponvoir se servir du quai, & y décharger leurs marchandises.

QUAICHE, Quesche, ou Carche. Kin.

C'est un petit bâtiment qui a un pont, qui porte une come, qui est mâté en sourche comme le yacht, ou le heu. Nous découvrimes un bâtiment qui étoit une quaiche Portugaise.

QUARANTAINE. Faire Quarantaine. Proof-dagen, Quarantaine. Quaran-

ne bonden.

C'est demeurer quarante jours, ou tel autre nombre de jours, dans un lazaret, ou dans un autre lieu marqué. Cela se sait pour laisser passer le mauvais air aux gens qui viennent des lieux soupçonnez de mauvais air.

QUARANTENIER, ou Quarantaine, Een Lijn, Een Lijnije,

C'est une sorte de petite corde qui est de la grosseur du petit doige. On s'en sert pour racommoder les autres cordes.

QUART de rond. Een Rondije, Een Rondt aan de kant van een bont.

C'est un ornement de charpenterie & de menuiserie, qui fait la quatrième partie d'un cercle.

QUARDERONNER. De boeken van een werkantig stakhoutsmet een rond ja maaken. G'est Q U. 647

C'est rabatre les atrêtes d'un barrot, ou d'une porte, en poussant dessus un quart de rond. Ainsi, Barrot Quarderonné se dit de celui sur les arrêtes duquel on a pousse un quart de rond, ce qui se fait pour l'ornement aux barrots de la chambre du Capitaine & des dunettes.

QUARRE de réduction. Voiez, Quartier de réduction.

QUARRER un barrot. Een balk vierkant maaken. QUART de rond, Saloire, Tamifaille. Lui-waagen.

C'est une pièce de bois en forme d'arc qui est dans la sainte-barbe, & sur laquelle est posé un taquet lié à la barre du gouvernail pour la soutenir. Voiez, Traverse.

QUART, Gardes, Le Quart. Quartier, Wagi,

C'est l'espace du tems qu'une partie des gens l'équipage d'un vaisseau veille pour faire le service tandis-que le reste dort. Chaque nation a son quare
de différente durée, & même parmi les vaisseaux d'une même nation le
quart est inégal : toutesois il est toujours mesuré & déterminé par horloges,
chaque horloge étant sixé à une demi-heure. En France dans les vaisseaux
du Roi le quart est souvent de huit horloges. Dans les autres vaisseaux
il est tantôt de six, tantôt de sept, & quelquesois de huit. A chaque sois
qu'on commence & qu'on lève le quart on sonne la cloche pour en avertir
l'équipage. On dit, Ce matelot n'a pas sait le quart. Ce Timonier a
fait lever le quart un horloge plutôt qu'il ne faloit. En Angleterre le quart
est de quatre heures, & en Turquie de cinq. Voiez, Horloge.

QUART. Les gens du Quatt. Quartier, Quartier-volk. Le Capitaine, ou Commandant d'un navire, doit faire la division de ses Quarts, & en faire écrire la disposition dans un tableau qu'on attache à la

perte de sa chambre, ou au mar d'artimon.

LE premier Quart, ou Quart de tribord. Eerfte wagt, Nagt-wagt, Hoefdt-

C'est celui qui est pris le premier, c'est-à-dire, immédiatement après l'aube, ou a l'entrée de la nuit. Ce premier quart est aussi apellé Quart de tribord, & est fait y ar les Oficiers subalternes en pié, ou par les plus anciens d'entre les subalternes.

LE second Quart, ou Quart de babord. Hands-wagt.

Ce Quart est pris austi-tôt que le premier quart est fini, ce qui arive ordinairement à minuit. Celui-ci se fait presque toujours par les Oficiers subalternes qui sont en second, ou par les moins anciens Oficiers d'entre les subalternes.

QUART du jour. De laaisse nagt-wagt, Morgen-wagt.

C'est celus qui est pris à la fin du sécond quart, & qui amène le jour, c'està-dire que le jour paroît avant-que ce quart soit fini.

PRENDRE le Quart. Op de wagt gaan,

C'est entrer de garde avec une partie de l'équipage.

ETRE de Quart, Faire son Quart. De wage bebben, Syn quartier washen, APELLER au quart. Porren.

AU QUART, Au Quart. Quart, Quart,

C'est la manière d'apeller ceux dont le tour vient de faire le quart. FAIRE bon Quart. Son wagt bebeerbik waarneemen, Gesde wagt henden.

FAIRE bon Quart fur la hune. Van de mars authijken.

648 C'est-ledire. Faire bonne sentinelle pour découvrir les roches & les cor-

BON QUART. Goede wagt,

C'est un communiement, ou un avertissement, que l'on fait à l'équipage de faire bonne garde à toutes chofes.

CHANGER le Quart, le relever. Het Quartier velks aflessen, De wagt ver-

wisselen. De wagt afflaan.

QUART de vent, Quart de rumb. Em fireel-windet.

C'est un air de vent, ou pointe de compas, comprise entre un vent principal qui est rumb entier, & un demi-vent, ou demi-rumb, qui suit ou précede un vent principal. Par exemple, Le Nord est un rumb entier, ou vent principal, le Nord-nord-est est un demi rumb, & le Nord-quart-aunord-eft, compris entre ces deux, est un quart de rumb. Le quart de vent, ou quart de rumb, le prend suffi en général pour l'air de vent l'éparé d'un autre air par un are d'onze degrès quinze minutes. De cette facon on prendquelquefois un vent principal pour un quart de rumb. Par éxemple, Si la route est au Sud-est-quart-au-lud , & que les courans portent au Sud , on dura que les courans ont fait abatre le vaiileau d'un quart de rumb , & çe quart de rumb tombera fur le Sud. Il y a des Pilotes qui déterminent d'une autre forte les quarts de vent . Et qui font une autre division de la boussolc.

QUART de Nonante. Em Quadrant met visieren.

C'est un instrument de geometrie, apellé ainsi à-cause qu'il consiste seulement en un quart de cercle divisé en quatre-vinges-dix degrès, & garni de son alhidade or de ses pinnules. On s'en sert à prendre les angles or les élévations, tant sur terre que sur mer. La figure le voit ici dans la planche.

qui est auprès du mot Arbalète.

QUARTIER-MAITRE. Quartier-meefter.

C'est un Oficier marinier qui est comme l'Aide du Maître & du Contremaître. Il a le foin de faire monter les gens au quart, de faire prendre & larguer les ris des voiles : il a l'œil fur le fervice des pompes, & en génégal il fait agir les matelots. & a foin de la propreté du vaiffeau. Quelquesuns, fur-tout parmi les Hollandois, donnent le nom d'Efquiman au Quartier-maître

QUARTIER de réduction, Quartier d'or, Quartier de proportion, Quar-

ré de réduction. Quadrant van reductie.

C'est un instrument qui sert à réduire les degrès d'Est & d'Ouest en degrès de longitude, à réfoudre promiement les triangles reétangles, & à inftruire du calcul des routes.

VENT de Quartier, ou. Vent largue. Breede-winde Ruimwwinde.

Cela fe dit de tous les airs de vent qui sont compris entre le vent de bouline & le demi-rumb qui aproche le plus du vent arrière. Voiez Largue.

QLIN, Quein. Voiez, Efquain.

QUEIN Les Aques sont des blumens bordez à Quein. De Asken zijn met geem-

QUERAT. De huidt van de kiel af tot aan bet onderste bargbout,

G'est la partie du bordage comprise depuis la quille jusques à la plus proche des perceintes.

QUE-

QUESTE, Quête. Over-helling.

C'est proprement une ligne inclinée sur une autre.

QUESTE. Het vallen, Het bellen, Het autschieten van de stevens.

C'est la saillie & l'élancement que l'étrave & l'etambord sont aux extrémités de la quille. Ainsi la quête est proprement la ligne que l'on conçoir être tirée en prolongeant chaque extrémité de la quille jusqu'au concours de deux autres lignes qui seroient tirées à plomb, une de l'étambord, & l'autre de l'étrave. Mais l'étrave a toujours plus de quête, ou de saille, que l'étambord; car on ne donne de quête à l'étambord qu'environ la vingrième partie de la quille, mais on en donne environ la cinquième partie à

l'étrave. QUEUE. La Queüe d'une armée navale. De Agrer-beede.

C'est l'arnére-garde.

SUIVRE en Queue la première division de l'armée. Kort agrer bet corft smaldeel komen, of volgen; Op den voet volgen.

LES vaisseaux qui sont la Queue d'une flote. De agterfee, ef agterlijkste sche-

QUEUE de rat, Manœuvre en Queue de rat. Een touw met em katte-staart. C'est une manœuvre telle que le couër, qui va en amenuisant par le

QUEUE d'aronde. Swaluw-fraart.

C'est un terme de charpenterie qui se dit du plus sort des assemblages, sa-voir, quand on sourre une pièce de bois dans une autre par-dessis, ou à-côté, en-sorte qu'y étant embostée elle n'en pussée plus sorter, parce-que l'entrée est plusérroite que le sond, ainsi qu'il se voit en la figure de la queue d'une hirondelle. On dit, Pièces de bois assemblées à queue d'aronde; Stukken bouts in malkanderen met Swaluw-staarten gevoegds. L'ouvrage ainsi assemblé s'apelle, Schaak-werk, Voiez, Assemblage.

QUILBOQUET. Een gat-houtje. C'est un petit outil de Menuiser.

QUILLE. Kel.

C'est un longue pièce de charpente, ou l'assemblage de plusieurs pièces mises bout-à-bout dans la plus basse partie du vaisseau, de-puis la proue jusqu'à la poupe, pour soutenir tout le corps du bâtiment & déterminer la longueur du sond de cale. Notre vaisseau a cent quatre piés de quille portant sur terre.

"Un Charpentier doit bien prendre garde à tout le bois qu'il met en œuvre,

, mais fur tout il doit choisir le meilleur pour faire la quille,

"Les Quilles courtes sont d'une seule pièce. Il y en a de plus longues , qui sont de deux pièces. Les plus longues sont de trois pièces. Il y en a même de quatre pièces.

"On tient que les Quilles de trois pièces font plus fortes que celles de deux "pièces, parce-que dans les premières les écarts sont vers l'avant & vers l'arrière; & au milieu, où la quille est le plus chargée, à cause du grand "mât, il n'y a point d'écart qui l'afoiblisse. On pole la quille sur des tins "lors-qu'on veut commencer la construction d'un vassieau.

Le dessous de la Quille doit être fort uni , afin-qu'il n'y ait rien qui ar-

sarêre, lors-qu'on lance le navire à l'eau.

Nann

2, Lcs

"Les chantiers doivent être un peu plus hauts à l'arrière qu'à l'avant, afin-

"La Quelle & l'étambord sont joints ensemble & entretenus par de groffes

, chevilles de bois.

"Comme la Quille enfonce plus avant dans l'eau que le roste du bâtiment, "c'est elle qui coupe l'eau, & qui empêche le vaisseau de dériver. Quel"ques-uns la font un peu élevée, ou lui donnent de la rondeur dans son
"milieu, prétendant que comme c'est le milieu qui porte le plus grand saix,
"il ne manque jamais de s'arquer un peu, & que par ce moien la quille se
"retrouve droite; au-lieu-que si on la fait droite dès le commencement, elle
"s'arque en-dehors, ce qui peut causer divers inconvémens.

"Mars la plupart des autres sont d'avis qu'il faut toujours saire la quille "droite , soutenant que les inconvéniens qui en péuvent ariver , au cas

"qu'elle s'arque, ne sont point à comparer aux avantages qu'on tire de la faire "droite dès l'abord, quoi-que dans la suite elle vienne à s'arquer en dehors. "Quand la Quille est arquée le vauseau en dérive davantage, & ne sille pas

"fi-bæn.

"La Quille doit avoir d'épaisseur un quart plus que l'épaisseur de l'étrave, "prise en-dedans, & de largeur sous le premier gabarit une sois & demie la "largeur de l'étrave, mais aux deux bouts elle doit être égale à l'étrave & "à l'étambord. Ainsi il n'y a rien de fixe sur la largeur que doivent avoir "les bouts des quilles, parce-que cela dépend souvent de ce que le bois "donne, aussi-bien que de l'épaisseur de l'étrave, & parce-que les deux "bouts vont toujours en diminuant tant en hauteur qu'en largeur.

"Les Charpentiers qui ont donné les proportions d'un vaisseau de 134. piés "de long, ont marqué 104. piés de long pour sa quille, deux piés de large,

., & scize pouces d'épais.

"Scion le fentiment de la plupart des Maîtres Charpentiers la Quille d'un ,, vaisseau de 180, piés de long doit avoir 2, piés & demide large au milieu; , & par proportion la Quille d'un vaisseau.

Piés, Pouces			Pouces.
de 170 piés.	2 4	, de 120 piés.	18
165	2 2 1	II5	17:
160	24	110	16
155 doit avoir	23 }	109	16
de largeur	22;	100	15
443	2	95 1	242
140	2 1	.90	13;
135	21	85	13
130	19;	80.	13
125		1.	
		നെ വാഷം 🗀	L \$4

3, Un autre Auteur Flamand dit qu'on peut établie pour segle que la fond, squeur de la quille doit être la longueur du vaissou, à une diviême partie , près ; que la largeur , doit être d'un poucé par chaque sept piés de lou-, gueur qu'on donne au vaisseau ; & qu'elle doit avoir autent d'épaisseur , c'est-

R Al 6

"c'est-à-dire, prise de haut en bas, que de largeur, ou un peu moins, se-"lon la demande du bois. Les écarts doivent avoir conq pouces de long "par chaque pouce de large qu'on donne à la quille, & par chaque pié de "longueur qu'on donne à l'écart il dont y avoir pour le moins deux chavil-"les de ser qui le traversent.

"POu met fous la quille d'un vaisseau destiné pour naviguer au Sud , ou à "POuest un bonne planche de chêne , ou de hêtre, avec du ploc entre-"deux , pour garantir la quille des vers , & cette planche s'apelle Fausse-

"quille.

QUINTAL. Honders pondt gewigt, Een centenaer,

C'est un poids de cent livres, en-sorte que les vingt quintaux sont la pefanteur du tonneau, car chaque tonneau est évalué à deux mille livres pefant: mais la livre varie, quelquesoiselle est de quinze onces, et quelquesois de seize.

QUINTELAGE. Voicz, Left.

R A.

RABANS, ou Commandes. Seifing, Seizingen.

Les Rabans sont de petites cordes saites de vieux cables. On les tient de la longueur de deux brasses, ou plus tongs s'il en est besoin : ils sont depuis six fils jusqu'à trente & plus encore. On s'en sert à garnir les voiles pour les ferler, & à plusieurs autres amarrages, & à renforcer des manœuvres. Chaque garçon de vaissau est obligé, sous peine de châtiment, de porter toujours des rabans à sa ceinture.

RABANS de voiles. Ree-banden.

Ce sont les cordes de cette nature qui servent à amarter les voiles aux ver-

RABANS de sabords. Peort-touwen.

Ce sont ceux qui servent à fermer & à ouvrir les sabords.

RABANS d'avulte. Plattingen.

C'est du cordage fait à la main de quatre ou six fils de carret.

RABANS de pavillon. Plag-stropies.

Ce sont ceux qui sont passez dans la gaîne du pavillon, pour les amarrer au bâton du pavillon.

RABANS de points. Beflag-lifnen.

Ce sont de longues cordes & menuës qui servent à passer autour des voiles & des vergues, pour les lier ensemble.

RABANER. Roc-banden insteeken.

Rabaner quelque choie, c'est y passer des rabans.

RABANER une voile. De zeiten dan de reen wast binden.
C'est y passer des rabans afin de l'amarrer à la vergue.

RABLE. Butkfink

Ce sont des pièces de bois qui traversent le sond des bateaux, & y sont le même éset que les varangues dans les bâtimens de mer. C'est sur ces pièces de bois, qui sont rangées comme des solives, qu'on atache les semelles, planches, & bordages du sond.

·RABLURE. Sponning, Sponde, Spongie.


C'est une canelure, ou entaille, que le Charpentier fait le long de la quille d'un vaisseau, pour emboiter les premières planches d'embas qui en sont le Nnn 2 bor-

bordage extérieur, & qu'on apelle gabords. Il y a susti une rablure à l'étrave & une à l'étambord, pour recevoir les bouts des bordages & des ceintes.

"La Rablure de la quille doit être en triangle. Elle ne s'étend pas ju f"ques au bout la quille en-devant comme elle fait par-derrière: elle finit à
"quelques piés du bout, afin-que les gabords, qui y font entrea, entrent
"aussi en la quittant dans la rablure de l'étrave qui y répond. La largeur
"de la rablure se régle par l'épaisseur des planches qui y doivent entrer. On
"la tient à-péu-près aussi prosonde que large, on un peu moins.

RABOT. Schnaf.
C'est un outil dont le Charpentier se sert pour polir le bois. Il est fait d'un morceau de bois sort-pôti en-dessous, qui lui sert de fitt, au milieu duquel est une lumière par où passe un ser, ou un esseau incliné & fort-tranchant, qui emporte les inégalités du bois sur lequel on le fait couler.

RABOT rond. Een blok-febaaf.



RABOT replané. Een blok-schaasse.

Il sert pour ragréer sur la fin de l'ouvrage.



RABOT nommé Galère. Een groot ruige Roffel.

Ce sont de gros rabots dont les Charpentiers se servent pour dresser & placeure les pourres, solives, & autres grosses pièces de bois. Voiez, Galère.

RABOTER. Schauen, Affichanven.

RABOUGRI. Bois Rabougris. Ongewassen bout.

On apollo unfi les bois qui ne profitent pas bien, qui ne sont pas de belle venue, qui sont étêtez, & qui ont le tronc court & noueux.

RACAGE. Rak.

On apelle Racage de petites boules de bois enfilées l'une avec l'autre ;
de la même forte que des grains de chapelet font enfilez. On les met autour du môt vers le milieu de la vergue, & elles accolent l'un & l'autre,
afin-que le mouvement de cette vergue foit plus facile, & qu'on puisse la
faire amener plus promiement. Comme l'on n'amène point la vergue de
fiva-

fivadiére elle n'a point de racages. Voicz, Mat.

RACAMBEAU. De ring van 't val, of van 't floept-zeil-val. C'est un anneau de fer fort menu , par le moien duquel la vergue d'une chaloupe à voile quarrée est assujettie au mât, & qui lus sert de racage.

RACHE de goudron. De dres van pik, of teer. C'est la lie du méchant goudron.

RACINAL d'écluse. Onder-styk-balk, Een swolp.

C'est une pièce de bois dans laquelle la crapaudine du seiiil d'une porte d'écluse est encastrée.

RACINAUX. Dwars korte balkjer leggende op de kruinen van degeheydepaalen? met fondament-planken daar op.

Ce sont de grosses pièces de bois qui servent aux fondemens des ponts & & d'autres édifices Lors-qu'on maçonne dans l'eau on met d'abord des pilotis, qui font des pieux de bois de chêne rond, ou d'aune, ou d'orme, qu'on enfonce le plus avant que l'on peut. On remplit tour le vuide avec du charbon, et par-deflus les pieux, d'espace en espace, on met des racinaux, c'est-à-dire, des poutres de huit à neuf ponces, que l'on cloué fur la tête des pieux coupez d'égale hauteur, & fur les pourres on atache de groffes planches de cinq pouces d'épaisseur, dont l'on fait la plate-forme qui est comme un plancher.

RACLE, Gratort. Schraaper, schrab-yser. C'est un petit serrement coupant, qui est emmanché de bois & sert à gra-



RACLE double. Schraaper, Een dubbelde schraaper. On dit, Racle double, quand ily a deux racles dos-à-dos fur un même mañ-

RACLE en triangle. Een drie-boekig sebraaper.

ter les vaisseaux, pour les tenir propres,

GRANDE RACLE Een loet-schraaper, Een groote schraaper.

C'est pour nétoier les parties qui sont sous l'eau.

PETITE RACLE. Een kleine schrauper,

C'est pour racler les parties qui sont hors de l'eau.

RACLER un vaisseau. Schrappen.

RACOMODER. Herstellen.

On se sert de ce terme pour les manœuvres, comme de celui de radouber pour le corps du vaisseau. Il alla mouiller au large pour se racomoder. Ils pricent une heure de relache, qu'ils passèrent à se racomoder.

RADE. Ree, Reede, Stroom.

C'est un espace de mer. & un lieu d'ancrage, à quelque distance de la côte, où les vaisseaux peuvent jetter l'ancre, & y demeurer à l'abri de tertains vents, & où ils mouillent même ordinairement en ateadant le vent ou la marée propre pour entrer dans le port, ou pour faire voiles. Voiez, l'Ordonnance de 1681. Liv.4. Tie. 8.

Nunn 3.

KADE.

R. A. RADE. Bonne Rade d'Est, Bonne Rado de Sud. Zen bestonte resde, en bestohnt woor de Oost-of-Suid-winde.

C'est-à-dire que dans cette mde on est à l'abri de ces vents-là.

BONNE RADE. Een gesende ree;

C'est un espace de mer où le fond sit net de roches, où intenue est bonne. & où l'on est a l'abre du vent.

RADE close, Een bestooten ree, RADE foraine. Len open reede.

C'est celle où il est permis à tous vaisseaux de mouiller l'ancre fans avoir à craindre le canon des fortereffes du pais.

CONDUIRE un navire en Rade. Een schip ter reede, of up de reedebrengen.

WIOLER les priviléges de la Rudo. De rende surveilen,

RADEAU. Em Vlor.

 C'est un affémblage de plusieurs pièces de bois jointes près-à-près, liées Eracommodées fortement ensemble, qui fert à voiturer des marchandises fur des rivières, où l'on ne pour naviguer avec des bareaux. Les radeaux des Indiens fonc compos féz do cinci folivés àtachéos les unes aux autres. Celle du milieu est la plus longue, '& les quatres autres vont toujours en dimintiant, afin de mioux couper l'eau. Voiez, Rat.



RADEAU. Een Vlot.

On donne aussi ce nom à un train de bois que l'on fait venir à flot sur une

RADER. Ten anker op een reede komen.

C'est un terme dont quelques-uns se servent, pour dire, Méttre à la rade. RADIOMETRE, Baton de Jacob. Grand-boog. Votez, Baton de Jacob

& Arbalête.

RADOUB. Het verstellen, vertimmeren, of lappen van een schip.

C'est le travail qu'on fait pour reparer ce qu'il y a de brisé au corps du vaisseau. On se sert pour cela de planches, de plaquesde plomb, d'étoupes, de brai, de goudron, & de tout ce qui peut arrêter les voies d'eau. On dit, Notre vailleau étant très-incommodé & prêt à couler bas, alia prendre, ou alla faire fon radoub à l'isse de Wicht,

RADOUBER, Donner la Raboub. Herstellen, Repareeren, Klouwen, Lap-

pen, Versimmeren,

C'est-à-cire, Racommoder un vaifféau.

RAFFALES, ou Raffals. Val-winden, Trwarrel-winden.

Ce sont de certaines boufées de vent qui s'ongendrent dans les fieux marécigeux, peut-être des froides vapeurs qui s'élèvent du creux des valées.

Ccs 1

P. A. Geg

Cesboufées de vent étant repoullées par la chalour de l'air se roulent deç à ét delà avec impétuolité, et se précipitent enfin du haut des montagnes sur la mer, apuiant si rudement sur les voiles des navires, que si l'on n'use d'une grande diligence à bailler les huniers ét à larguer les écoutes, on est en danger de démater, ou de sombrer sous voiles.

VENTER par Raffales. In en un kryten.
RAFRAICHIR le canon. 's Geschut natten,

Quand le canon a tiré on le rafraîchit en mottant du vinaigre &t de l'eari dans la volée, ou en envelopant la piéce avec des toisons de mouton, enforte que la laine la touche. On rafraîchit encore le canon quand on en boûche la lumière en mettant de l'eau dans la volée, la levant un peu, &c abaissant la culasse.

"Le canon doit être rafraîchi au septiême coup, ou au huitième.

RAFRAICHIR la fourrure. De bleeding vervaaren.
C'est faire que la garniture que l'on met autour d'un cable pour l'empé-

cher de se gâter change de place. LE vent se Rafraichit, ou, Levent Fraichit. De winds wakkers, steele op,

baalt aan, neemt aan.

C'est-à-dire que le vent redouble sa force. Le vent tombs entiérement, & il n'y avoit plus de mer, mais après un calme de huit horloges it se rafraichit au Nord-est.

RAFRAICHISSEMENT. Prendre des Rafraichissemens. Verversing, Vervarssing. Vervassingen unnermen.

C'est taure provision de toutes sortes de vivres agréables & nécessaires, comme sont des pains frais, de la viande fraîche, des herbes, du fruit, & autres choses. Les rafraîchissemens ordinaires des maielois sont du tabac, de Pail & de l'eau de vie.

RAGUE. Cable Rague, Cordage Rague. Eeu geschent, of geschooren baabel.

of tonew.

C'est-à dire, un cable, un cordage gâté, écorché, ou coupé,

RAGUER. Deux cables qui se raguent. Twee kaabelt die vijlen.
C'est quand les cables de deux ancres se touchent & s'écorchant en se fortant.

RAiE' Canon Raie. Een geriffelt, of getrokken loop.

C'est un canon de susil, monsquet &c. qui a quelques canclures en dei dans, & dans lequel on ensonce une bale à force, pour le saire tuer plus droit

RAINURE, Poor.

C'est un terme de menuisserie qui signifie une nuverture rende qui se sait en longueur dans l'épassieur du bois, pour y saire des assemblages, où y suire passer des coulsses. Elles se sont avec des rabots ronds.

RAION Aftronomique. Voiez, Arbaleftrille.

RAISON. Mettre les pièces de bois en leuc Raison. De finkken van eenfebip.

C'est disposer les pièces de bois qui doivent servir à un bitiment. & met-

RAISONNER à la parache, Raisonner à la chalou, c. Reden geven aan des Oficier wan de petas.

Lorgi

Lors-qu'un vaisseu veut venir mouiller dans un port. Se que la patache ou la chaloupe qui sont de garde le viennent reconnoître, il est obligé de leur missonner, c'est-à-dire, de leur montrer les permissions qu'il a de mouslier dans ce port, se de leur rendre compte de la route qu'il a faire, se de celle qu'il veut saire, afin d'ôter les désiances se avoir congé d'y entrer. Notre navire n'eut la liberté d'entrer dans le port de Livourne qu'apprès avoir raisonné à la patache qui l'étoit venu reconnoître.

RALINGUES. Life, Lifken.

- Ce font des cordes qui font confués en orlet tout-ausour de chaque voile

& de chaque branle, pour en renforcer les bords.

Les Ralingue de la grande voile d'un vaisseau de 134, piés de long, doit avoir 3 pouces & demi d'épasseur, être de 3 torons et de 120. Els, et parties de la pouces et un quart d'épasseur, 40, brasses de longueur, et être de 84. Els. La ralingue du grand hunier doit avoir 3, pouces d'épasseur, 34, brasses de longueur, et être de 72, fils. La ralingue du petit hunier doit avoir 2, pouces et longueur, et être de 52, fils. La ralingue du perroquet de beaupré doit avoir 18, brasses de long, et être de 18, fils. La ralingue du grand perroquet et celle du perroquet d'artimon doivent avoir toutes deux, ensemble 30, brasses, et être de 12, fils. La ralingue du perroquet d'avant doit être de 12, brasses de long, et de 12 fils. La ralingue du perroquet d'avant doit être de 12, brasses de long, et de 12 fils. La ralingue du pergue de la voile d'artimon et celle de la sivadière doivent être de 46, brasses de long, et de 12 voile d'artimon et celle de la sivadière doivent être de 46, brasses de long, et de 16, fils.

TENIR en Ralingue, Mettre en Ralingue. Levendig beuden, Killen.
C'est tenir un vasificau ou le mettre de-forte que le vent ne donne point

dans les voiles.

LE vent eft en Ralingue. De zeilen leuteren, leggen les aan de winde.

RALINGUER. Faire Ralinguer. Levendig henden, Lasten leeven, Aande soende leggen.

C'est faire couper le vent par la ralingue, en-forte-que le vent ne donne point

dans les voiles.

METS en Ralingue, ou, Fais Ralinguer. Les aan de werdt met lesse zeilen. On commande ainsi au Timonier afin-qu'il fusse ralinguer les voiles.

RALLIER. Sc Rallicr. Maaderen.

Se Rallier à quelque choie, c'est s'en aprocher.

RALLIER un navire au vent. M'eer aan loeven; 's Schip sveer opdringen , op-

C'est le moner vers le vent.

SE RALLIER à terre. De mial nanderen.

C'est s'aprocher de la terre.

RAMBERGE. Ben foort van een klem galiest.

C'est une forte de petit vaisseau propre à aller faire des découvertes. Les Anglois ont apelle ainsi autrefois leurs plus grands vaisseaux de guerre.

BAME, ou Aviron. Riem,

G'est une longue pièce de bois, dont le bout qui porte dans l'eau est aplagi, & l'autre arondi. On s'en sett pour naviguer sur les mers & sur les rivières. La partie qui est hars du vaisseau & qui entre dans l'eau, s'apelle R Al

pelle le Plat, ou la Pale de la rame; & celle qui est au-dedans & à la main

des forçats, ou rameurs, est le Manche de la rame.

E'CHAPER à force de Rames. Outraeyen. A TRAIT & à Rames. Met riemen en zeilen.

L.ES grandes Rames dont on fo fort dans lo vaiffeau pour nagor. Scheeps-pie-

ALLER à voiles, ou à trait, & à Rames. Rijes es zeiles.

RAMER, ou Nager. Voiez, Nager.

RAMER debout. Staande reenjen.

RAMEUR. Reeffer.

C'est celui qui rame. Il y a sur les galéres des rameurs qu'on fait ramen par force, & il y en a d'autres qu'on loue, & on les nomme Bonnes-vogles, ou Bonavoglies.

BALES RAMEES. Draad-begele.

Ce sont deux ou trois bales enfilées dans une siguille de fer,

RANG. Vailleau de premier Rang, du second 8cc. Schepen van d'erfte certer, of rang, was de tivecde, wan de derde certer, van d'eerfle grootheid, wan

de grooifte flag. ^

C'est un terme dont on se sert sur la mer pour distinguer la grandeur & la capacité des vailleaux de guerre, qui s'étend en France jusques à cinq différences, & qui est fondée fur la longueur de leur quille, sur le nombre de leurs ponts, fur leur port, & fur la quantité des canons dont ils font montez. Toutes ces diffinctions de rang ont été déterminées par une Ordonnance du Roi de France de l'Année 1670. & plus nouvellement par celle de 1689, dont voici le contenu.

Les vaisseaux du premier rang auront cent-soixante-trois piés de longueur de l'étrave à l'étambot par-dehom , quarante-quatre piés de largeur en dehors les membres, & vingt pies quatre pouces de creux, à prendre fur la

quille au-dessus des bouts du bau, en droite ligne.

Il y aura deux différentes grandeurs de vaisséaux parmi ceux du second & du troilième rang, qui feront distinguez par premier & second ordre.

Les vaisseaux du second rang, premier ordre, auront cent-cinquante piés de longueur, quarante & un pié fix pouces de largeur, & dix-neuf piés de CTCUX.

Geux du second rang, second ordre, auront cent-quarante-six piés de lon-

gueur, quarante de largeur, & dix-huit piés trois pouces de creux. Les vasseaux du troisième rang, du premier ordre, auront cent-quarante piés de longueur, trente huit de largeur, & dix sept piés six pouces de CICUX.

Ceux du troisième rang, second ordre, cent trente-six piés de longueur, trente-sept de largeur, & seize piés six pouces de creux.

Les vailleaux du quatrième rang, cent-vingt piés de longueur, trentedeux & demi de largeur, & quatorze & demi de creux.

Et ceux du cinquiême rang, cent-dix piés de longueur, vingt-fept & de-

mi de largeur, & quatorze de creux.

Mais comme dans les précédentes Ordonnances il y a encore plus de circons. tances pour le nombre des ponts, le port & les canons, on en va nussi parler par articles, & en abrégé, ainsi qu'a fait M. Guillet.

VAIS-

6e8 R. A.

VAISSEAUX du premier Rang. Schepen som d'auffr streer, of rang.

Ils ont en France environ cent-trente piés de quille portent sur terre. Se font de quatorze a quinze cents tonneaux. Ils portent depuis soixante de .

dix jusqu'à six-vinges canons. & ont trois pouts entiers de non coupez.

deux chambres l'une sur l'autre, savoir celle des volontaires, ou du conseil, de celle du Capitaine, outre la fainte-barbe de la dunette.

SECOND RANG. Tweede certer, of rang.

Ces vaisseux ont en France depuis cent-dix jusques à six-vinges pits de quille, trois ponts entiers, ou quelqueson le troubème coupé, avec deux chambres dans leur château de poupe, outre la sante barbe & la doncte. Leur port est d'onze à douze cents tonneaux, & ils sont montez depuis emquante jusques à souxante & dix préces de canon.

TROISIEME RANG Dorde cover, of rang.

Ces vaisseux ont en France environ cent-dix piés de quille. Ils ont seulement deux ponts, ét n'ont dans leur château de poupe que la fainte-barbe, la chambre du Capitaine ét la donctte; mais ils ont un château sur l'avant du second pont sous lequel sont les custines. Leur porseit de huit à neus cents tonneaux, ét ils sont montez de quarante à cinquante piéces de canon.

QUATRIEME RANG. Fierde serter, of rang.

Ces vailleaux ont en France trente à quarante essons. Ils ont à-pen-près cent piés de quille, deux ponts courant-devant-armése avec leurs châteaux de proue et de poupe, comme les vailleaux du trossème sung. Leur port est de cinq à six cents tonnesux.

CINQUIEME RANG Volde center, of range.

Ces vailleaux sont en France du dernier rang. Ils sont du port de trois cents tonneaux, &t de dix-huit à vingt pieces de cason. Ils ont quatre-vangts piés de quille, &t su-dessous, &t deux pouts courant-devant-armère, sans aucun château sur l'avant : les cuisnes sont mises entre deux ponts, dans le heu le plus commode, pour éviter le seu, &t ne point incommoder le service du cason.

Les Hollandois comptent jusques au septième rang, ainsi qu'il peroit dans enl'article des Pavillons endessus, où en régiant leur grandeur on commennce par les vaissant du premier rang, de l'on finit par ceux du septième artang : mais on n'a point trouvé d'endroit où la longueur, le port, le pont pombre des canons de des ponts : selon chaque rang : soit spécifié ; soit appende d'Auteur qui ait entré en ce détail, soit qu'onn'en aix pas connoissance.

Voici ce qu'on a trouvé de particulier sur ce point. Les plus grands mavires, ou les navores du premier rang qu'on confirmir poétertement dans ,, cet E est, sont de cent-formante di quinze prés de long, de l'étrage à l'é-

"tambord, éc de quarante trois piés de large.

RANGS. Riem rijen-of-renen.

RANG de rameurs. Ein rij sam roeifert,

Ce terme, sur la Méditerranée & dans les vuisseur de bas-bard, se dit des travail des forçats qui sont sur les banes, & de l'éset des rames. Ainsi on dit, Aller à la voile & aux Ranga, ce qui est. Aller à la voile & aux rames. Voiez, Rame. Lever les Ranga, Laura austimation autrempe, c'est

PRILC

R AN

659

faire cesser de ramer. On dit encore, Le service des Rangs sauva notre galére.

RANGER la terre, ou , Ranger quelque untre choler By de wed-langs hopen, Lings de hoft been zeiten.

C'est passer auprès.

RANGER la côte. Lange de haft neilen, of hem neilen.

C'est-à-dire, naviger terre-à-torre en côtosant le rivage. Le mauvais sems nous avoit fait prendre le large, mais nous revinsmes ranger la côte pour reconnoître le terrein propre au débarquement.

RANGER le Nord, ou quelque autre sur de vent. Om de Noord loopen.
C'est gouverner près du vent de Nord, ou autre tel qu'on nomme. Il v

avoit du péril à ranger l'Est.

RANGER le vent. De winds prangen, knijpen; Tegen de winds inkrempen; Scherpen; Digt aan de winds hakken.

C'est-à-dire qu'il faut cingler à six quarts de vent près du rumb d'où il vient.

Voicz, Pincer le vent, & Aller au plus près du vent.

RANGER. Le vent se Rangea de l'avant. De winds liep tegen, De winds be-

C'est-à-dire que le vent prie le vaisseau par proué, & devine contraire à

la route.

LE VENT se Rangea au Nord, au Sud. Men kreeg de winds Noord, of Suid; De winde kreep no het Noorden, of Suiden. C'est-à-dire que le vent se sit Nord, se sit Sud.

RANGUE. Verdeelt is op into looper.

C'est un commandement pour faire ranger des hommes le long d'une 182-

RaPE, Raspe. Em Rasp.

C'est un outil de ser trempé en sorme de lime, dont se servent les Menuisiers & autres artisms; il a plusieurs pointes aigués & en saille.



RAPIDES. Studere waster-vallen.

On apelle ainsi dans quelques sieuves, comme dans celui de Saint Laurens, certains lieux où l'eau descend avec une telle rapidité, qu'on est obligéd'y faire portage lors-qu'on remonte.

RAPROCHE. Le vent est Raproché. Voiez, Adonne & Vent.

RAQUE, ou Pomme de Racage Kloot, Rak-kloot, Bolletje.

. C'est une boule percée qui sert avec d'autres à faire un racage. Quelquesuns apellent les Raques des Caracolets.

RAQUE gougée. Een rak-kloot met een inkeep.

C'est une raque, ou boule percée, à saquelle on a fait une échanceure sur le côté, telle qu'on y puisse faire entrer une corde mosennement grosse.

RAQUE encochée. Een rak-kloot met een goot. C'est une raque gougée qui a une coché tout-autour, dans quo, on pose le

bittord qui ferr à l'amarrer. RAQUES de haubans. Wandt-klooren.

O000 2

Ce font des raques qu'on met dans les grands haubans, & dans les haubans de miséne, où passent les cargues, les bras êtc.

RAS. Barrenent Ras. Een open vaaring.

C'est un vassseau qui n'est point ponté. Le brigantin, la chaloupe & la

barque longue font vailleaux ras.

RAS à l'eau. Batiment Ras à l'eau. Een finoeg febip, een rai febip. Cela le dit d'un bâtiment qui étant ponté est bas de bordage . & qui a fa ligne de l'eau proche du platbord, ou du moins proche du feiiller des fabords de sa batterie basse. Durant le combat notre frégate, qui étoit rase à l'eau, chargeout ses canons à sabords fermez, de-peur de puiser par les fabords.

RAS de courans. Voiez, Rat.

RASE. Teer en Pik t' famen gemengt.

C'est de la poix méleé avec du brai, qui sert à calémer un vaisseau.

RASER un vaisseau. Het boven-sverek van een schip afneemen. C'est ôter à un vasseau ce qu'il a d'œuvres mortes fur ses hauts,

RASSADE. Voiez, Verroterie.

RASTEAUX, ou Râteaux de vergue. Kammen.

C'est ainsi que l'on apelle de menues pièces de bois dentelées, que l'oncloue au deffous du milieu des deux grandes vergues, savoir la grande vergue, & le vergue de misene: on y passe les éguillettes qui trennent la tête de la voite en la place des rabans, à cause-qu'on n'en peut mettre en cet endroit-là.

RASTEAU, ou Râtclier. De bloke aan de weeling van de beeg spriet, voor

"s baven-blinde goeds.

C'est le nom qu'on donne à cinq ou fix poulses que l'on met de rang l'une fur l'autre le long de la lieure de beaupre, pour y passer les mancauyres du

même mật đe beaupré.

RASTEAUX, ou Rateliers à chevillots. Belegbourges met nagels, Knevels. Ce sont de petites traverses de bois que l'on, met en quelques endroits, & fur tout dans les haubana d'artimon, avec des chevillots pour y amarrer de petites managuyres.

RAT. Flot.

Kat-flaart-bals,

C'est une espéce de ponton composé de planches qui sont arachées sur quelle ques mats, pour fervis aux charpentiers & oux calfateurs, quand ils travaillent au radoub & à la carène des vailleaux. On dit, un grand Rat à carener, ou carner. Voiez, Radeau.

RAT, ou Ras. Revelinge, Wansy.

C'est un endroit de mer où il y a quesque courant rapide & dangereux? ou-bien quelque changement d'eau, c'est-à-dire, des contre-marées, oumarées différences. Ordinairement un Rat est dans une passe, ou dans un canal, mais il se trouve queiquesois des Ras de marée, c'est-à dire, des contre-marées, dans le large de la mer. Voiez, Marée.

PARAGE où il y a des Ras de marée. Een zee-streek daar de ftroomen hon-

RAT. E'coute à queuf de Rar, Couet à queuf de Rat. Ka-ffant-febest.

€'e£

R." A. "

C'est le nom que l'on donne à ces manœuvres, lors-que le cordage en est plus gros par en-haut que par en-bas, de-forte-que le bout que tiennent les matelots est moins fourni de torons que le reste, ce qui donne de la facilité à manœuvrer; man auffi le cordage est plus sujet à caster.

RATELIER de beaupré à passer manœuvres. Voiez, Rasteau. RATELIERS Rabben, Maspen-of-geweer-flobben.

On met aux râteliers de la fainte-barbe les porte-gargousses des différents "charges", felon les calibres des canons,

RATION, Eer-maai, Ranisoen,

C'est la mesure du biscuir, de la visade, du possion, des légumes, & da vin & boisson qu'on distribué par jour dans les vaisseaux, pour la subfissance d'un homme. Quelques-uns disent sussi Rasson. La Ration de chaque matelot & foldat par jour est composée de 18, onces de biscuir, poids de mare qui est de seize onces par livre, & de 3, quarts de pinte de vin mefure de Paris, abreuvez d'autant d'eau. Il est donné par semaine 4 repas de viande, q, de possion, & 7 de légumes. Les Dimanches, Mardis & Jeudia les rations sont de 18, onces de lard cuit, pour le diner de 7, hommes. Les Lundis de 3 livres & demie de bœuf fans piés ni têtes. Les Mecredis, Vendredis & Samedis de 28 onces de molue cruë. Chaque jour, a souper, de 28 onces de poids, gruzu, fèves, fayols, ou autres légumes crus, ou sa onces de ris suffi eru: le tout affaifonné, favoir, la viande d'une pinte du boúillon dans lequel elle aura cuit, pour en faire du potage; la moluë d'un demi-quart de pente d'huile d'olive, & d'un quare de pinte de vinaigre pour sept hommes; & les poids, seves & fayols, ris, ou grusu, de les d'une chopine d'huile d'olive pour la ration de 1000 hommes, verfée dans la chaudière fur le bouillon qui est distribué avec les légumes. Il est donné entre les repas, à la partie de l'équipage qui fut le quart, du bruvage composé d'eau & de vinaigre. Voiez, l'Ordonnance, de 1689. Liv. 10. Tit. 3.

RATION & demic. Anderbalf ces-mast. C'est la subsistance d'un Oficier de marine. DOUBLE RATION. Dubbelde randisoen.

C'est lors-qu'on l'augmente dans les ocations de réjouissance,

RAVALEMENT. Beschanssing op de hut.

C'est un nom donné à des regranchemens faits sur le haut de l'arrière de quelques vailleaux, à deffein d'y mettre des monfquetaires.

RAVITAILLER. Op nienw met leeftogt woorsten, Herspysen.

RAYON Aftronomique, Voiez, Raion.

REALE. Een Kommklijke Galey, C'est le nom de la principale galère d'un Roisume indépendant, muis non? pes d'un Roisume feudatire, & qui est annèxé à un plusgrand. La Réale est destinée en France pour le Général des galéres, & elle a l'étendard Roial qui la diffungue des autres. Cet étendard est de figure quarrée et de oculeur rouge, femé de fleurs de lis d'or. La principale galère du Pape est aussi apellée Réale, a-cause du pas que toutes les Têtes Couronnées des-E'tats Caroliques donnent à ce Chef de l'E'glife de Rome. Les Romumende Cyprest de Candie, que la République de Vennie a possedez, l'im-

Occo 2.

torifent

r e. torifont à donner la qualité de Réale à la première de ses galéres. Les Genois prétendent la même choie à-cause du Rossume de Corse. Mais les contestations arivées pour le falut, entre cette galére & les Capitanes de Toscane & de Malte, l'empêchent depuis longrems de parostre en mer. Les principales galères des escadres de Naples, de Sielle & de Sardaigne, s'apelient chacune, Capitane Réale.

RESANDER. Overlagen.
C'est à-dire, Remettre à l'autre bord, retourner à un sutre côté. terme n'est usité que par le commun des metelors.

REBANDER I l'autre bord. Op sen ander borg wenden. · C'est course sur un autre sur de vent. Voiez, Bord.

REBORDER, ou Raborder. Weer and board leggen. C'est tomber une seconde fois sur un vaisseau.

RECALER. Dander febaaven.

C'est un terme de Charpentier, qui fignifie oter du boisavecune varlope, on un autre outil à fût, après-que le riflard, on some premier & plus groffier

outil, y a déja paffé.

RECHANGE de vaillem. Waer-goedt, Ronde-hont en Tonwerk in voorraadt. Ce funt toutes les manœuvres qu'on met en réferve, pour s'en fervir au défaut de celles qui font en place. Ainsi on die, Voile, vergue, funinde rechange, pour dire que ce font des choies que l'on tient toutes prêtes pour en changer au besoin. On dit, Agrès & appareaux de rechange. Les Le-vantins disent, Voile, vergue de respect; Voile, vergue de répit.

VOILES de RECHANGE. Leuze zeilen, Wast-zeilen, Zeilen in voorrandt. Vergues de rechange. Lesse reen. Vergue & rames de rechange. Recentes.

men by noods.

TE prens cela pour l'avoir de Rechange. Il noem dat voor de loefe mode. Ou-bien, comme on dit ordinairement. Je prens cela de réferve. 80 par précaution.

RECLAMPER un mit, Reclamper une vergue. Opregien, Een framp op

een gebrooken maft opregien en wangen, regien, opseiten.

C'elt-à-dire Racommoder un mât, ou une vergue quand elle est rompué.

RECONNOTRE un vailieau, ou une flote. Een febre, of een vloot verkennen.

C'est s'aprocher affez d'un vaissesu pour éxaminer sa grosseur, les forces qu'il peut avoir, & de quelle nation il est. Nous envoismes trois pirogues our reconnoître le batiment.

RECONNOITRE une terre. Landt verkennen, Landt peilen. Kennts van

's landt kysjgen.

C'est en observer la fituation, afin de savoir quelle terre c'est.

現尼COURIR für und manceuvre. Onder ein toniv baalen.

C'est la suivre dans l'eau avec une chaloupe, la tenant à la main.

PAIRE RECOURIR une manceuvre. Een tansverk schaaken. C'est pousser un emanœuvre jusques où elle doit aller.

FAIRE RECOURIR l'écoute, la bouline, le couët de revers. Des febour. de boeliju, de lej-hale febaaken.

C'eft-à-dire, pouller ces matienyres hors du vaiffeau & en-avant, afin de leur donner du balant.

RECOU-

RECOURIR les coutôtes d'un variferu. Over de nauden bresente.

C'est y repasser legérement le calfat.

RECOUVRER une manceuvre. Een tonwerk herten, t'huis baalen, ind baalen.

C'est la rirer dans le vansseau. Ainsi on commande, Recouvre le grélin : Recouvre la hanfière, pour dire de les haler, ou de les tirer dans le vaiss-

RECOUX, Recousse, Navire Recoux, Faire la Recousse d'un navire.

Voicz, Reprife.

RECUL du canon. Het agter-nit-springen van een geschut in't sebieten, C'est un mouvement en-arrière, qu' imprime au cinon la force dufen, qui dans le tems que la piéce ture cherchant un passage de toutes parts, la chaffe en arrière, & pouffe la poudre & le boulet en avant. Le recul du canon est d'ordinaire de dix à douze piés. Et pour le faire moindre on met les bragues & les palans.

REDENTS Sebankwerk

Ce sont les entailles & dents des piéces qui dans l'affemblage entrent les unes dans les autres. Que les mâts de plufieurs pièces foient bien mis en

REFAIT. Bois Refait & remis à l'équerre. Em hont vierkent in de crinkel

gemaakt,

C'est-à-dire que ce bois est bien équarri . Se quand des piéces de bois sont bien équarries de tous les côtés, on dit qu'elles font refiites et dreffées fur toutes les faces.

REFENDRE. Een dik stink bonts in mindere strokken saagen.

C'est débiter de grosses pieces de bois avec la scie, pour en faire des solives, des chevrons, ou des membrures.

REFLUX de la mer. Eb. Vosez, Fluys.

REFOULER la marée, ou le courant. Panvielle firoin, togen firoint, tegen

de stroom op; De vloedt doodt-zeilen.

C'est aller contre la marée, ce qui est le contraire d'étaler. Nous sûmes obligez de mouiller à toutes les marées contraires, étant impossible de refouler les courans de cette baie.

REFOULER. La mer Refoule. Verlospen, Afgam.

C'est-à-dire que la marée descend. A deux heures après midi la mer refoulou dans ce port, mais elle étoit ailleurs à un quart du justime, ou de l'ebe.

REFOULOIR de canon. Simmer, Amfeiter.

C'est un instrument dont on se sert pour resouler les charges des carions, & c'est un long bâton garni d'un gres bouton plat. On dit aussi Fouloir.

REFOULOIR de cordes. Tousu-wisseher, Tousu-aamsetter. C'est un bouton de refouloir qui est emmanché de cordes. On ne r'en: sert que quand on est obligé de charger une pièce do canot par-dedans levaificau.

REFRACTION Aftronomique. Damp-heffinge. C'est une réfraction que cause l'atmosphére, par laquelle un astro-pardit plus élevé au-deffus de l'horifon qu'il n'est éfectivement!

REFRACTION harifontals. Weer-schadusunge, New-schausbinge, Wanschanzumg , Refralise. Cat R E:

C'est celle qui fait paroître le Soleil ou la Lune au bord de l'horison, lor sa qu'ils font encore au-deffous.

REFRANCHIR, Se Refranchir. Het sehip seus pompen. C'est quand l'esu de pluie, ou des vagues qui ont entré dans vaissen;

s'épuise & diminue, comme on le connoît à l'archipompe.

REFREIN. Branding, Barning.

C'est le retour du rejailissement des houles, ou großes vagues de la mer. qui vont se briser contre des rochers. Il y a des refreins. Ce rocher est àdemi mangé des refreins de la mer.

REFUITE. Trou qui a de la refuite. Em gat dat te diep gebeurd it.

C'est quand il est plus presond qu'il ne devroit être pour l'usige qu'en en veut faire.

REFUSER. Le vaisseau a refuse. Het febry boeft met wellen wallen, beeft bet suenden of drawijen gewingert.

C'est-à-dire qu'il a manqué à prendre vent devant. REGATES. Regata, of scheeps-seffeningen tot Venetien, dant die't suelle voorte rangen de kroon (pannen.

 On apelle ainfi des courfes de barques qui fe font en forme de carroufel. fur le grand de canal de Ventfe, où il y a un prix destiné pour le vainqueur.

REGLE. Eep liniaal, Een maai-stok.

C'est un inftrument mince & étroit dont on se sert pour tracer des lignes ndroites. La règle des Gharpentiers est divisée en six piés de long, ils ont une grande & une petite règle,

GRANDE Règle. Rye.

REGLE, Reglet plat. Em Vooge-rije.

C'eft une règle de Menuiller.

REGLES du Quartier. Vant door 't quademit van de redublie, C'est une manière de naviguer par le Quartier de réduction.

RELACHER. In een haven invallen , opdamiven , inleepen ; Aandoen , Aanloe-

pen; Een andere baven by needs kiefen; D'een of d'ander haven kiefen. C'est discontinuer le cours en droiture pour mouiller ou dans le port d'où Pon est parti, ou dans quelque autre parage qui se rencontre sur la route, y étant force foit par le vent contraire, ou par quelque accident arivé au vaisseau. Le vent étant contraire & forcé nous fûmes obligez de relâcher à Livourne. Les Provençaux disent, Faire escale.

RELACHE. Le lieu du Relàche. De haven daar een schipgenoodssaakt swordt

un te loopen.

C'est le lieu où est arivé le vaisseau qui a relaché.

RELACHER. Vaisseau qui a été relâché. Een vrej verkleart schip. Cela se dit en parlant d'un vaisseau qui avoit été arrêté, & qui a eu la permillion de s'en alier.

RELAIS. Voicz Laifles.

RELEVEMENT. Kromte, Rondte, Strookinge, Het opsetten.

C'est la hauteur d'un vassicau, en égard à une autre partie du même vaisseau. qui est plus basse.

VAISSEAU dont le Relevement est bien proportioné, Een wel gekronn febip. C'est la différence qu'il y a en ligne droite du pont à son avant & à son armère.

VAISSEAU qui n'a pas assez de Relevement. Een sebip dat te lairt, dat loom B, dat niet wel gekront is.

R.E.

VAISSEAU qui n'a point de Relevement à l'avant. Een franik, of voor-lang

RELEVER un vaisséau. Een schip weer laaten vlooten, van strand asbaa-

C'est le remetre à flot lors-qu'il a été échoué, ou qu'il a touché.

RELEVER un vaisscau. Het schip regt setten, C'est le relever lors-qu'il est à la bande.

RELEVER l'ancre. Het anker versetten.

C'est la changer de place, la mettre dans une autre fituation.

RELEVER les branies, Saiste les branles. De bangmakken opsorren. C'est atacher les branles par le milieu, près du pont, afin qu'ils ne nuisent point & n'empêchent de passer entre les ponts.

RELEVER le Timonier, De Man te roer verpossen.

RELEVER le Quart, le changer. Het Quartier volks aftossen. Voiez !

REME'DIER à des voies d'eau. Lethen floppen.

Beaucoup de gens se servent de ce terme, pour dire, Boucher les voies

REMOLE. Een Dracij-kuil.

C'est un contournement d'eau qui est quelquesois si dangereux que le vaisseaux en est englouts.

REMONTER une rivière. Een rivier oploopen, opstroomen.

C'est naviguer sur une rivière, en allant de la mer vers sa source.

NOUS avons Remonté à la faveur du flot. Wy zijn met de sitoom opgeset.

REMORQUER. Nafleepen, Treilen.

C'est faire voguer un vaisseau à voiles par le moien d'un vaisseau à ramess Le mot, Touer, marque la même action; mass l'on toue à l'aide du cabestan, ou par la hansière, & l'on remorque par un vaisseau à rames. Notre Amiral voiant le vent tombé se sit remorquer par deux galéres, & ordonna aux autres galéres de remorquer les vaisseaux de la dernière division. On dit aussi, Prendre la remorque, Quitter la remorque, pour dire, se faire tirer, cesser d'être tiré, soit par une galère, ou par un autre vaisseau à rames. Quelques-uns disent pourtant aussi, Touer. Remorquer se dit aussi pour Tirer en ouaiche, c'est-à-dire, quand un vaisseau à voiles en tire un autre après lui par le moien d'un cable.

REMOUILLER. Weer ten anker komen, REMOUX. Doodt-svaater, Sog, Zelling.

Le remoux d'un vaisseau est de certains tournant d'eau qui se sont lors que le vaiffeau pafle. Voicz, Lague & Sillage.

RENARD. Een honte haak, Set-hank,

C'est une espèce de croc de ser avec lequel on prend les pièces de bois qui fervent à conftruire des vailleaux, pour les transporter d'un lieu à un autre.



RENARD. Een Unt-bord.

C'est

666 R.E.

C'est une petite palette de bois sur laquelle on a figuré les trente-deux airs de vent. A l'extrémité de chaque air de vent il y a six petits trous qui sont en ligne droite. Les six trous de chaque rumb représentent les six horloges, ou les six demi-heures du quart du Timonier, qui pendant son quart marque sur le Renard combien le vaisseau a couru de demi-heures, ou d'horloges, sur chaque air de vent, ce qu'il marque par une cheville qu'il met dans un des petits trous, de-sorte-que si le sillage du vaisseau a été sur le Nord, pendant quatre horloges, le Timonier met la cheville dans le quatrième trou du Nord, ce qui sert à assurer les estimes & les pointages. Le Renard & est ataché à l'artinion proche de l'habitacle.

RENCONTRE. Sneeden tegens malkanderen gestagt.

C'est un terme en usage parmi le Scieura de long, & ils apellent ainsi l'endroit où, à deux ou trois pouces près, les deux traits de scie se rencontrent, & ou la pièce se sépare.

RENCONTRE. Legt 't roer weer over.

C'est un commandement que l'on fait au Timonier, afin-qu'il pousse la barre du gouvernail du côté oposé à celui où il l'avoit poussée.

RENDRE'-VOUS. Wagi-plants.

C'est le lieu que l'on marque afin-que les vaisseaux d'un flote viennent s'y rendre, s'ils sont détachez, ou séparez par quelque fortune de mer.

RENDRE le bord. Aanlanden, Aandoen.

C'est-à-dire, Venir mouiller, ou donner sonds dans un port, ou dans une rade. Les Capitaines des navires de guerre ne rendront le bord sans ordre, qu'après avoir consumé tous leurs vivres.

VAISSEAU qui a Rendu le bord. Een febip det opgeleit is.

C'est-à-dire qu'il a desarmé.

RENFORT d'un canon. Versterking van een stak geschatt.

Ce sont les endroits où le métal a un peu-plus d'épusseur. On dit, Depuis les renforts jusques aux tourillons. Le canon a toujours du renfort au-desfous des tourillons.

RENVERSEMENT. Charger par Renverlement. Verboodemen.
C'est transporter des marchandises, ou la charge d'un vaisseau, dans un autre vaisseau.

RENVERSER le bord. Overwenden, Op een ander borg wenden. REPIT, ou Respect. Termes des Levantins. Voiez, Rechange.

REPONDRE, Rendre le falut. Answoorden, West-groeten. Voiez, Sa-

REPOUSSOIR. Dreef-yfer.

Les Repoulloiss des Charpentiers sont des espéces de chevilles de fer, dont ils se servent pour faire sortir les chevilles d'assemblage,



RESPOUSSOIR à cloux. Driff-yser en spirkers.

C'est une longue cheville de ser terminée un peu en pointe, dont on se sert pour chaster les cloux du lieu où ils sont clouez.

REPOUSSOIR à chevilles. Dreevel, Driff-yfer tot nagels,

C'eft

C'est une autre espèce de cheville de ser, dont l'usage est de chasser les chevilles hors de leurs trous.

REPRENDRE une manœuvre. Nog cens invallen, Eentenzverk voorhouden? Cela fe dit d'une manœuvre fur laquelle on travaille, qui fe trouvant trop longue, on est obligé de la replier ot de faire un amarrage ou plus haut. ou plus bas.

REPRISE. Een ontjaagt schip.

C'est un vaisseau que l'ennemi avoit pris d'abord & que les vaisseaux du parti contraire ont repris enfuite.

RESINE. Hars, Hersch, Harpuis.

C'est une liqueur oléagineuse, condensée & epaisse sur les pins, fapins ; mélèles, cyprès, térébintes, & autres arbres de même nature, dont les bois font gras. Cette liqueur en fort ou par le trou qu'on fait dans le bois avec un tarrière, comme dans le bois de la mélèse, ou par les incissons qui se sont sur leurs écorces, d'où elle découle abondamment, comme elle sait du fapin. La réfine se divise en liquide en seche ou solide, & l'une & l'autre provient du même arbre. La réline sèche se tire despommes de pin, de sapin & de la pesse: on l'apelle proprement Poix réfine. La meilleure est celle qui est odorante & transparente, qui n'est ni seche ni humide, & qui restemble à la cire; & c'est celle-là qu'on apelle en Flamand Harpuis,

"La Réfine dont on se sert en Hollande pour les vaisseaux, est un suc ou agomme qui vient de France. Elle coule des pins & se brûle. On la re-3, coit en pains, à-peu-près comme les pains de cire : le pain pèfe depuis 120. "jusqu'à 180, livres". On juge de la bonté par sa couleur. La meilleure est "d'un jaune pâle tirant fur le bline. On mêle du foufre avec la réfine. "pour la rendre plus blanche, & pour la rendre propre à garantie le bois "des vers.

RESSAC. Barning, Branding.

C'est le choc des vagues de la mer qui se déploient avec impérnolité contre une terre & s'en retournent de-même.

RESSIF, Récif. Recif, Lange hippen onder water.

C'est une chaîne de rochers qui sont sous l'eau. Ce terme n'est enjusage que dans l'Amérique.

RESTAUR. Vergoeding van schaude.

C'est le dédommagement, la ressource qu'ont les Assureurs les uns contre les autres, fuivant la date de leurs affurances; ou contre le Maître, fi l'a-

varie, ou le dommage, provient de son fait.

RESTER. La terre nous Refte, ou, Un vaisseau nous Refte au Sud, ou à tel ait de vent. 's Lands less Said van ons, Ons febip is Noord van dat ander. C'est-à-dire que cette terre, ou ce vaisseau, se trouvent dans la ligne d'un tel air de vent, par raport à la chose dont on parle.

RETENUE. Pièce de bois qui a sa Retenué. Een vast gemaaks sink hours? C'est un terme de charpenterie. On dit d'une pièce de bois qu'elle a sa retenué où elle est placée, pour dire qu'elle est entaillée de telle sorte qu'elle

ne peut avancer ou reculer de part ni d'autre.

RETENUE. Corde de Retenuë. Ophonder. C'est une corde qui sert à relever un vaisseau qui est en casène.

CORDE de Retenuë, Atrape. Unbenwer.

Pppp 4

C'est une corde qu'on tient à la main quand on hisse le palan, afin de le conduire du côré qu'il faut.

RETOUR de marce, Weer-tij.

C'est lors-que le flot, ou le justant, dont on a besoin, & qui étoit passe, revient.

RETOUR de marée, Wan-tij.

Cela se dit aussi lors-qu'un endroit de terre forme des courans, causez par une terre voiline.

RETORSOIR. West.

C'est un rouet à faire du bittord. Voiez, Tour.

RETRAITE de Pirates. Een roof-nest.

C'est un lieu où les Pirates se mettent en sureté; tels sont cetains rochers.

RETRAITES de hune. Demp-gordings.

Ce sont des cordes que servent à trousser le hunier; on les nomme aussi Cargues de hune.

RETRANCHEMENT. Ket.

C'est un espace retranché dans un vaisseau, outre les chambres ordinaires.

RETRECISSEMENTS des gabarits. Het enkemen, het invallen der stut-

Ce sont des endroits où les allonges qui sont dans les gabarits rentrent & tombent en-dedans, & rétrecissent la largeur du vaisseau.

REVERDIE. Hoog-waater, Spring-vloedt.

C'est un terme qui n'est usité qu'en certains lieux de Bretagne, pour dire, les grandes marées qui arivent au defaut ainsi qu'au plein de la Lune. Voiez, Marée.

REVERS. Al's geen das'er in een schip withaugt, Het witspringen.

Ce terme se dit de tous les membres qui se settent en-dehors du vaisseau? comme. Allonges de revers, Revers d'arcasse &c.

REVERS d'arcasse, Voutis, Wulf, Krom-wulf, Verwulf, Boet.

C'est une portion de voute de bois suite à la poupe d'un vaisseau, soit pour soutenir un balcon posé dessus, soit pour un simple ornement, ou pour gagner de l'espace. Voiez, Voite.

ON donne besucoup de Revers à l'arrière des flûtes qui doivent faire des voiages de long cours. Fluiten die op verre togten gaan, last men agter veel sprin-

ALLONGE de Revers Voiez, Allonge.


GENOUX de Revers. Stockers in 't fog , Leggers, Pick-hosten. Ce font les genoux qui se placent dans les façons du vaisseau. Voiez ; Genoux.



REVERS de Péperon. E.

C'est depuis le dos du bestion jusqu'au bout de la cagouille.

"La pièce du revers d'un vaisseau de 134 piès de long, laquelle se joint au "lion sur son dos, & se se termine par une volute, ou cagoüille sur le bout, "doit s'élever par ce même bout 2. piés 2. pouces au-dessus du lion. & avoir "14 pouces de large. & 10. pouces d'épais. Elle doit passer par le basjus, qu'à 3. piès au-delà du lion. Mais aujourdhui que les éperons sont plus "courts, on y emploie rarement une pareille pièce, & la figure en sait le "bout.



REVERS. Manœuvres de Revers. Lij-tonwen, Lij-febooten, Lij-braffen e en foo.

E'coutes de revers, ou fausses-écoutes, boulines de revers, bras de revers. Ce sont les écoutes', les boulines, &t les bras, qui sont sous le vent, que l'on a larguées, &t qui n'étant point halées ne sont d'aucun usage jusques-àce que le vaisseau revire de bord, auquel tems elles se mettent au vent, &t deviennent de service en la place des autres, qui en cessant d'être du côté du vent deviennent manœuvres de revers.

REVIREMENT. Het weer-wenden,

C'est le changement de route, ou de bordée, lors-que le gouvernail est poussé à babord, ou à stribord, afin de courir sur un autre air de vent que celui sur lequel le vaisseau a déja couru quelque tems.

REVIREMENT par la tête, Revirement par la queue. Het wenden van's

voorste, en van 't agterste esquadre van een oorlogs-vloot.

Lors-qu'une armée, ou une cscadre, est en ligne sous les voiles, & qu'elle veut changer de bord, en commençant par la tête, ou par la queuë, on apelle cela Revirement, & Revirer par la tête, ou par la queuë.

REVIRER. N'eer-wenden, Afhaalen, N'ederom afhaalen.

C'est tourner le vaisseau par le jeu du gouvernail & par la manœuvre des voiles, pour lui faire changer de route.

ILS REVIRE'RENT for Int. Sy wenden hom weer na.

REVIRER dans les eaux d'un navire. In een anders sebsp waater wenden.
C'est changer de bord derrière lui en-sorte qu'on coure le même rumb de vent en le suivant.

Pppp 3

RE-

670 REVIRER de bord dans les caux d'un vaisseau. In sen anders sebip mar-was. ser oversvenden.

Cela fe dit encore lors-qu'on revire, ou change de bord, dans l'endroit où un autre myure doit paller.

REVOLIN. Simi-windi.

C'est un vent qui n'étant pas poussé droit ne se fait sentir qu'après avoir donné contre quelque chose qui le renvoie; ce qui cause des tourbillons furprenant dont les navires, foit fous voiles, ou à l'ancre, font tourmentex.

REVUe. Faire la Revue. Monstemm.

RIBORD, Sande-Strook, Sande-Streek,

C'est le second rang de planches qu'on met au-dessus de la quille, pour faire le bordage du vaisseau, Le Ribord & le Gabord qui est le premier rang. font à-peu-près la coulée du bâtiment. M. Defroches dit que le Ribord est le bordage qui est le plus près de la quille du vaisseau, en quoi il ne convient par avec les autres Auteurs, qui disent que le Gabord est le premier bordage & que le Ribord oft le fecond. Voiez, Bordages de fond.

RIBORDAGE. Haive-schaade-regt. C'est ce que les Marchands ont établi qu'on paieroit pour le dommage qu'un vaisseau fait quelquefois à un autre en changeant de place, soit dans un quai, foit dans une rade. On a coutume de paier le dommage par moitié lors-que l'action est intentée.

RIDE. Soriansu.

C'est une corde qui sert à en roidir une plus grosse.

RIDES de haubans. Puttings, Sortonwen, Wandt-taab-reeps. Ce sont les cordes qui servent à bander les haubans par le moien des cadènes 8c des caps de mouton qui se répondent l'un à l'autre par ces rides. Entre les haubans de stribord & ceux de babord il y a des rides de haubans apellées autrement Pantochéres, qui bandent ces haubans & les foulagent, lors-que le vaisseau tombe sur le côté, allant à la bouline; car à-melure que les haubans de stribord le lâchent ceux de babord les roidiffent ot les tiennent en état par le moien des rides. Le mat de beaupré cu amarré à l'éperon par des rides,

RIDES d'étai. Singi-inali-reeps.

Ce sont celles qu'on emploie à joindre l'étai avec son collier.

PASSER les Rides. Scheeren.


RIDER. Toeforren, Scheeren. Tonsv-scheeren.

C'est-à-dire, Roidir.

RIDER les haubans. Wandt-taalien, Wandt-freichten.

RIDER la voile. Voiez, Ris. RIFFLARD. Em Voor-looper.

C'est un outil de Charpentier dont le set est en creux; il sert à dégrossir la befoigne.



RIME. Longue Rime. On dir encore; Donne longue Rime. Lang en wit.

. Rees lang en 2011,

C'est un commandement que l'on fait à l'équipage d'une chaloupe, de prendre beaucoup d'eau avec les polles des avirons, & de tirer longuement desfus. Rime se dit en ces saçons de parler pour Rame.

BONNE RIME. Donne bonne Rime, Roes gelijk, Roei wel.

C'est une autre sorte de commandement qui se fait aux matelots du dermer bane d'une chaloupe, quand on yeut qu'ils donnent une bonne manière de nager.

RINGEAU, ou Rinjot. Kin, Kinnebak, Krop.

C'est l'endroit où la quille & l'étrave d'un vaisseau se joignent, & qui tient de la ligne droite & de la courbe.

RIS. Reef.

C'est un rang d'œillets avec des garcettes, qui sont en-travers d'une voile à une certaine hauteur. On y palle les garcettes, pour rapetiffer la voile par le haut quand le tems est mauvais, ce qu'on apelle. Prendre un ris. Quelques-uns disent austi Rides.

PRENDRE les RIS. Reeven, Reef inbinden, Toppen.

C'est rapetisser la voile, ou l'acoureir par en-haut avec les bouts de corde qu'on nomme Ris, qui sont trois piés au-dessous de la vergue ; ce qui se fait de gros tems lors-qu'on ne peut porter la voile entière. Il faut amener la vergue pour avoir plus de facilité à prendre les ris. Quelques-uns disent Rider, mais il n'est pas bon.

RIVAGE d'une rivière. Waater-kant.

RIVAGE, Bord de la mer. Oever, Strandt, Wal.

Sera réputé Bord & Rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre & découvre pendant les nouvelles & pleines Lunes, & juiques où le grand flot de Mara se peut étendre sur les gréves.

RIVAGE ferme. Voet-strandt.

C'est celui qui est praticable pour marcher.

RIVIE'RE. Een Revier, Ploedt, Stroom.

RIVER un clou. Klinken, Hoofden van fpijkeren omflaan.

POINTE de clou Rivée. Klink.

ROBA, Robé, Robes. Allerleye waaren, goederen, en schatten. C'est un terme de la marine du Levant, dont les Provengaux & les autres fe fervent pour fignifier toute forte de marchandife. Ce mot vient de l'Italien Roba, qui se dit de toutes sortes de biens & trésors.

ROC d'issa, Bloc d'issas. Voiez, Sep de driffe. ROCHE à feu, ou de feu. Een soort van een konst-vang-sverk, C'est une sorte de composition qui se fait de trois parties de soufre, qu'onfait fondre, après quoi on y jette deux parties de poudre, une de salpêtre, & une autre de charbon pilé, que l'on mêle bien enfemble. La Rochede feu entre dans la charge des bombes & fert à froter les fagots ardents.

ROCHER, Roc, Roche, Klip, Klipps, Rots. Ces trois termes se prennent souvent pour la même chose. Rocher se dit pourtant plus particuliérement de ces masses ou pointes de pierre dure qui sont dans la mer, vers les côtes & les isles, & qui causent les naufrages des roches yaiffcaux...

R O.:

ROCHES cachées, ou fous l'eau. Blinde klippen.

ROCHES four l'eau & Roches au-deffus de l'eau. Klippen ender en boven wanters

ROCHES molles. Voiez, Cales.

ROINETTE, Roine, Rotiane. Rus-ofer, Schrap-ofer.

C'est un petir outil dont les Charpentiers se servent pour marquer leur bois. Les Courtiers de vin & les Tonneliers ont aussi des Romettes avec quoi ils marquent les tonneaux.

Majith Hamel Major

ROMAINE. Voiez, Pefon.

RONDE, Faire la Ronde. Ronde, Rende doen.

Voiez, Vaisseaux qui vont aux Indes Orientales. On fait des rondes toutes les nuits sur le pont. Les barques qui vont faire la ronde.

RONDEUR. Rendibeid.

RONDEUR à la demande de la longueur. Bogs na de lengte.

DONNER plus de Rondeur à une étrave. Een fleven fleilder ferten.

RONGER. Bordages Rongez des vers, & mangez des rats. Huidt van warmen en muis gegeeten.

ROSE des vents, Rose de compas. De roos van het kompas.

C'est un instrument composé d'un carton mince coupé circulairement, où les trente-deux airs de vent sont représentez par trente-deux pointes de compas, qui sortent d'un centre, & qui se prolongent au-delà d'un petis cercle décrit pour dishinguer chaque vent; ce qui a quelque raport à la signre d'une Rose. Dans les cartes des Routiers il y a quantité de Roses des vents qui y sont sigurées. Il y a aussi des roses des vents faites de corne transparente pour le pointage des cartes.

ROSTER, Surlier. Woelen, Bewoelen, Bewinden, Met touw berigen.
C'est lier quelque chose tout-au-tour, bien-uniment, avec une petite corde.

ROSTRAL. Couronne Rostrale. Voiez, Couronne navale.

ROSTURE. Weeling.

C'est un endroit qui est surhé de plusieurs tours de corde.

ROUANE de Pompe. Een groot pomp-boor.

C'est un instrument de ser qui est acéré, fait comme une gasse, concave comme un tarrière, & coupant dessous & dessus, pour souaner le trou d'une pompe.

ROUANE. Voiez, Roinette.

ROUANER. Rufen.

C'est marquer avec la rouane.


ROUANER une pompe. 's Gat was een pomp met bet sweede, of derde boor booren.


C'est agrandie le trou, ou le canal de la pompe.

ROUCHE d'un vaisseau. Romp, Een leege romp, Het bol van 's schip. C'est la carcasse du vaisseau tel qu'il est sur le chantier, sans mature & sans manœuvres. Quelques-uns disent Ruche.

ROUER, une mancouvre. Een tonwerk rond febieren, Met wandt opfebieren.

C'est





C'est la plier en rond.

MANOEUVRE Roiiée & plice en rond. Mus.

ROUER à tout. Een tomwerk mes de Zon opschieten.

C'est la plier de gauche à droit.

ROUER à contre. Een touwerk tegen de Zon opfebieten. C'est rouer la manœuvre de droit à gauche.

ROUE manceuvres. Schiet op.

G'est un commandement que l'on fait, pour faire replier les manœuvres lors-qu'elles ont servi.

ROUE d'afût de canon, Wiel

ROUET à Britord, Voicz Retorfoir,

ROUET de poulie. Schiff.

C'est une petite roue canelée, de bois, de ser, ou de cuivre, qu'on pose dans une pièce aussi de bois, ou de ser, & qui par le moien d'une corde posée sur sa canelure sert à élever des sardeaux. On sui donne aussi le nom de Poulie, quoi-que ce soit celui de la machine entière.



C'est ainsi que l'en apelle une poulie de fonte, ou de fer, qui se met à l'avant ou à l'arrière de la grande chaloupe, pour lever l'ancre d'afourché, ou une autre ancre que l'on ne veut pas lever avec le vaisséau.

ROUGE. Boulets Rouges. Gloeijende kogels.

Ce sont des boulets qu'on fait rougir dans une sorge, dont on charge le calnon, pour mettre le seu aux heux où ils tombent, quand ils y trouvent des manières combustables.

"Pour urer les boulets rouges, il faut bourrer d'abord la poudre d'un tam-"pon de bois, qui prenne bien-juste; puis d'un autre tampon moins épais "d'étoupe mouillée, ou d'un morceau de toile mouillé, sur lequel on mot "le boulet, & l'on tire au même instant.

ROULEAU. Een Rol.

C'est une pièce de bois de figure cylindrique, qui sert à mouvoir les plus gros sardeaux, pour les faire aller d'un heu à un autre.

ROULEAU fansfin, ou Tours terrières. Winde, Windes, Een brandt-font dat in een mannik leit, en met kalven van agter geflooten is.
Ce font des rouleaux aflemblezayee des entre-toifes, ou des moifes. On les

Ce sont des rouleaux assemblezavec des entre-toises, ou des moises. On les fait rouler par le moien de leviers: ils servent à mener de grosses pièces & sont fort nécessaires dans les ateliers.

ROULER. La mer Roule. De zee rolt.

Cela se dit lors-que les vagues de la mer s'élèvent & se déploient sur un rivage uni.

ROULER. Un vaisseau Roule, Un navire Roule. Het schip sehokt, rotst; schudt en beweegt, stangere.

C'est l'agitation & le balancement d'un vaisseau d'un côté à l'autre, c'est-àdire qu'il se panche sans cesse sur l'un ou sur l'autre de ses côtés, tantôt à babord, & tantôt à stribord, ce qui arive soit par le défaut de sa construcsion, ou par cesui de sa mature, de son envergure, ou de sa charge malatrimée.

ROU-

R O.

674
ROULER, Roller, Crouter un bateau. Hobbelen, C'est quand des gens qui sont dans un bateau se donnent des monvemens de côté & d'autre, soit par jeu, ou par besoin, pour faire balancer le bateau aufii de côté & d'autre.

ROULIS d'un vailleau. Het fahokken, warlen, of flingeren van een fehrp. C'est l'agitation qu'il a en roulant d'un bord sur l'autre, à babord & à stri-

ROUTE. Van-weg, Vaar-waater.

C'est le chemin qu'on tient en mer, & l'endroit, ou le parage, par où l'on pafic.

NOTRE ROUTE étoit Sud-ouelt. Wy liepen, of zeilden Suid-west aan.

ROUTE. Lasp, Koers.

C'est aussi le cours du vaisseau.

FAIRE ROUTE. August, Augung masken, Poort-zeilen, Vaart-masken! Gaan, Ergens op aan honden, Ergens na toe vaaren, Koers fiellen, Sijn kours

C'est naviguer, ou cingler où l'on veut alter. Nous simes route au Nord-

PORTER à Route, ou, Faire droite Route, Aller à Route. Goede koers feiten , Koers regt wit regt aan fetten , Koers gaan daar namen gedeffineert is . Koers houden.

C'est-à-dire, Courir en droiture au lieu où on a dessein d'aller, sans faire

escale, ou sans relacher, & sans qu'il y ait dérive.

EN changeant de bord nous porterous à Route. Wy kennen keers zeilen over de anders borg.

DONNER la Route. De weg wijsen; Streeken doen setten, of veranderen. On dit, en parlant des galéres. Donner la prouë. Voiez, Commander. CONTINUER, on, Poursuivre la Route. Sijn hoers vervolgen, Reu voort-

focten.

FAUSSE ROUTE, Affivalling, Wan-keers.

C'est la dérive d'un vaisseau qui s'écarte & qui ne fait point sa route en droiture. Durant deux jours nous fimes fausse route, autant par la dérive que nous causoient les courans, que par l'ignorance des Pilotes.

FAIRE faufle Route. Een gunade ffreek neemen,

C'est quand on prend sans dessein & par erreur une autre route que celle an'on doir tenir.

FAUSSE ROUTE. Veranderings van koers, Wan-koers.

Cela fe dit aussi quelquesois d'un changement de course qu'on fait volontairement de nuit pour éviter son ennemi. Si le Maître fait fausse route donne frauduleusement heu à l'altération ou confiscation des marchandises &c. il fera puni corporellement.

FAIRE faulle Route. Ter zijden af weg zeilen. Van heers veranderen.

C'est pour éviter un vaisséau qui chasse. CHANGER de Route. Streek veranderen.

FAIRE plusicurs Routes. Verscheide koersen aanstellen.

On dit auffi qu'on a fait plusieurs routes, pour dire qu'on'a couru plufigurs bordées en louvigne.

FAL.

R U.

678

FAIRE la même Route qu'un autre vaisseau. Heen leggen met iembnels.
C'est aller au même endroit, & courir sur le même air de vent. Voiez,

Bord, Courir même bord.

A LA ROUTE. How new kneers, How streek regt heen.

C'est un commandement qui se fait au Timonier, afin-qu'il gouverne au rumb de vent qu'on lui a ordonné de suivre.

ES-TU à la Route? Lest gy aun de koers?

C'est une question qu'on fait au Timonier, pour savoir s'il gouverne à l'air

de vent qu'on lui a marqué.

ROUTIER, Een streek-tafel-book met zee-kaarten, Roetier, Graad-book met

zee-kaarien.
C'est un livre qui par ses carres marines, ses aspects de côtes, & ses observations sur les diverses qualités des parages de la mer, donne desinstructions

pour la route des vaisseaux. VENT ROUTIER. Voiez, Vent.

R U

RUBORD, Rebord. De kummegang van een schnit.

C'est un terme de charpenterie qui signisse le premier rang des planches ous bordages d'un bateau foncet, ou autre, qui se joint à la semelle, ou sole, & qui est la premiere pièce qui s'élève du fond du bâtiment. Le second rang de cesplanches s'apelle le Deuxième Bord; le troissème rang, Troissèmo Bord; & le dermer qui joint le dessous du platbord, s'apelle Sous-barque,

RUCHE d'un vailleau. Votez, Rouche.

RUM, on Reun. Russ.

C'est un espace pratiqué dans le fond de cale d'un vaisseu, pour y arrans ger les marchandises de sa cargaison, & c'est de-là qu'on a dit, Arrumer, Arrimer, ou Arruner, pour dire, arranger dans le rum les marchandises dont le vaisseau est chargé; & lemot d'Arrimage, qui veut dire arrangement. On confond souvent les termes de Rum & de Fond de cale, & ce dernier même est plus usité que l'autre.

ETRE de bon Rum. Alles in goeds schik bonden.

C'est-à-dire, Etre de bon ordre. Tenir son Rum, c'est garder son rangi

AVOIR du Rum à fond de cale. Veel ruinte in 's ruim bebben. C'est-à-dire qu'il y a de l'espace.

DONNER Rum à une pointe de terre, où à une roche. Rumte geven, ef-

C'est s'en éloigner à discrétion. Voiez, Honneur.

RUMB de vent. Streek, Windt-streek,
C'est une ligne qui représente sur le globe terrestre, sur la boussole, & sur
les cartes marines, un des trente-deux vents qui servent à la conduite d'un
vaisseau. Ainsi le Rumb que suit le vaisseau est conçu comme se route,
son cours, son sillage, son eau, & sa trace navale. Mais quoi-que dans une
signification générale on donne le nom de Rumb à chaque trait ou pointe
de compas, on ne laisse pas de les distinguer en rumbs entiers, ou vents
principaux; en demi-rumbs, & en quarts de rumbs. Il y a même quelques
Pilotes qui pour plus d'éxactitude, ont une subdivision de demi-quarts de
rumbs. La division la plus généralement reçue est celle qui établit huit
rumbs entiers, huit demi-rumbs, & selze quarts de rumbs; ce qui fait le

Qqqq 2

nombre de trente-deux vents : de-forte que l'horifon est divisé en trents-deux parties, ou pointes de compas, dont il yen a toujours quelqu'une qui doit conduire le vasseau, quand il fait route. La distance comprise entre chaque rumb entier est de quarante-cinq degrès : celle du rumb entier att demi qui lui est proche est de vingt-deux degrès 3t trente minutes, autrement vingt-deux degrès 6t demi ; 6t celle du rumb entier au plus proche quart de rumb est d'onze degrès quinze minutes, de-forte qu'il y a toupours ouze degrès quinze minutes entre chacun des trente-deux rumbs.

SABLE. Sande.

C'est une sorte de terre legère, menuë, & sans aucune consistance, mêlée de petits grains de gravier.

SABLE mouvant. Hel-fandt, Driff-fandt. SABLE valard, Aledderagus fandt.

C'est du sabie mele de vale, que l'on trouve à la sonde,

SABLE Sandi-Isoper, Unrighar.

C'est une sorte d'horloge qui mesure des heures, ou des demi-heures, par l'écoulement du sable qui sort d'une phiele pour entrer dans une autre. Ces deux phieles, qui sont proprement abouchées l'une sur l'autre, se mettent dans une boite à jour, & il y a aurant de sable dans l'une qu'il en peut couler pen lant une heure, ou demi-heure. Ce sable se sait de coquilles d'œus séchées au seu, bien-pulvérisées & bien-tamisées. On se sert de ces horloges dans les navires. Voiez, Horloge.

SABLE. Manger fon Sable. De gleafen ver fy mit zijn ombeeren.

C'est tourner l'horloge avant que le quert soit fait, & que tout le sable soit écoulé, ce qui est une friponnerie punissable du matelot qui veut faire lever le quart avant le tems limité.

"L'e Quartier-maitre a l'œil à ce que celus qui est au gouvernail ce ésange

, pas foo fable.

SABORD, Sabords. Poort, Poorten, Poort-gamen:

C'est une embrasure, ou canomère, dans le bordage d'un vaisseur, pour pointer les pièces de canon. La partie insérieure du sabord s'apelle Seuillet, de quelques-uns donnent aussi ce même nom à la partie supérieure. La distance ordinaire entre deux sabords est de sept piés. Il y a autant de rangs de sabords qu'il y a de ponts. Chaque rang est ordinairement de quinte labords dans les plus grands variseaux, sans compter ceux de la sainte-barbe de les batteries qui sont sur les châteaux. On apelle Première Batterie celle qui est la plus basse; elle doit être pratiquée si haute que dans le gres tems elle ne sa trouve pas sous l'eau, de ne devienne pas inutile par ce saoien. La Seconde Batterie est au pont du milieu; de la troisième est sur le dernier pont. Chaque sabord doit avoir sa drague de son palart.

Pour trouver la hauteur que les sabords doivent avoir il sut diviserentrois parties l'espace d'entre les deux ponts, vis-à-vis le grand mit, ôt poser le seudlet du bas ensorte que sa partie supérieure soit au niveau du haut de la première de ces trois parties, ôt que la partie inférieure du seiullet du haut descende au niveau du bas de la plus haute de ces trois parties , ôt la partie du milieu sera le trou du sabord, auquel on donnera uniquart aplus de largeur que de hauteur. Au regard de la distance qu'on leur peut

B A

"donner cela dépend de la conftruction du bâtiment, et de la manière dont "les genoux, les éguillettes, la custine, la dépence, les cadènes de hau"ban et autres parties sont placées; auquel étet le Charpentier doir bien
"prendre ses metures en traçant son modèle. Les sabords ne doivent point
"être les uns au-destus des autres.

FERMER, les sabords. De Peorien tuedoen, C'est laisser tomber les mantelets dessus.

FAUX-SABORD. Leefe Poors.

C'est un cadre de bois, garni d'une toile goldronnée. On y sait une ouverture avec une petite manche par laquelle la volée du canon passe. On r'en fert à couvrir un sabord lors-qu'on ne le veut pas sermer d'un mantélet. C'est aussi la figure d'un sabord saite dans le bois, ou avec de la peinture, pour tromper les gens.

TANT de Sabords par bande, Par éxemple quatorze. See veel peerseu ep elk

up, by voorbeelds veersien; Elk lang beeft foo weel poorten.

C'est-à-dire qu'il y a quatorze sabords dans le côté du vaissesur, part chaque batterie.

SABORDS de l'arrière, dans la chambre du Canonier. Krait-pourten.

SABURRE. C'est du lest. Voiez, Lest.

SACHETS de mitrailles, Schroot-fakken,

Ce sont de petits ses de toile que l'on remplit de mitmilles, soit pour armer des canons, soit pour armer des pierriers.

SACQUIER. Een Opstender op het landen en lossen van font.

C'est un petit Oficier qui est établi en de certains ports demer : pour charger & décharger le sel & les grains d'un vaisseau . & les transporter dans des sacs : & c'est de-là que vient le mot de Sasquier:

SAFR AN de gouvernail Schegge vent 's roer.

C'est une pièce de bois plate & droite qu'on aplique sur la longueur du gouvernail, afin-qu'en lur donnant plus de largeur elle en facilite l'éfet.

SAFRAN de l'etrave. Slemp-bout , Loef-bour , Bit aan d'onder-knies.

C'est une pièce de bois qu'on ataché depuisse dessous de la gorgére, ou conpe-gorge, jusques sur le rinjot. & qui sert à faire venir le vaisseau au vent lors-que, par le désaut de sa construction, il resuse & n'y vient pas-bien. On apelle cela, Donner de la pince à un vaisseau.

' SAFRAN Klik aan het roer.

C'est sussi la planche qui est à l'extrémnté du gouvernail d'un bateau soncet. Les barres qui soutiennent les planches du remplage sont apuiées surcelle-là. C'est encore une grosse pièce de bois qu'on sjoute au bas du gouvernail d'un yacht, & qui y fait une assez grande saille en-dehors.

SAILLE. Set Aun.

G'est un mot en usage parmi les matelots, qui est prononcé par plusieurs ensemble, en élevant ou poussant quelque fardeau.

SAIN. Parage Sam, Côte Saine & nette. Een gefonde kuft.

C'est-à-dire qu'il n'y a point de roches ni bancs aux environs, de que cette côte est sure;

UNE Roche Saine. Een gefondt klip.

C'est-à-dire qu'il n'y a rien de dangereux que ce qui pareis.

Qagg 3

BOIS.

98. S A?

BOIS SAIN. Guedt en gaaf en gafands hous. Voiez, Bois,

SAINE. Voicz, Seine.

SAINT-AUBINET. Een half-wear-vinkenet.

C'est un pont de corde suporté par des bouts de mâts posez en-travers sur le platbord, à l'avant des vansseux marchands.

SAINTE-BARBE, Gardiénerie, Chambre des Canoniers, Loge. Konfina-

pels-kaamer.

C'est le lieu où le Maître Canonier tient partie de ce qui concerne les utensiles de son arullerie. C'est un retranchement de l'arrière du vaisseau

au-deffus de la foute.

"La sainte-barbe d'un vaisseau de 134, piés de long, doit avoir 29, piés se longueur: son fronteau doit être posé contre le dernére du mât d'arntimon, entre le 2. St le 3, bau. La porte doit être a babord, à 4, piés , du bord, & avoir 4, piés de large par le bas, & 3, piés 9, pouces par le , haut.

SAIQUE. Em Saik

C'est une sorte de bâtiment Gree dont le corps est fort chargé de bois. Il porte un beaupré, un petit artimon, & un grand mât qui s'élève avec son mât de bune à une hauteur extraordinaire, & il est soutenu par des galaubans & par un étai qui répond de la pointe du mât de hune sur le beaupré. Ce bâtiment n'a ni miléne, ni perroquet, ni haubans, & son pacsiporte une bonnette maillée.

SAISINE. Serzing.

C'est une petite corde qui sert à en saisir une autre.

SAISINE de beaupré. Voiez, Lieure.

SAISIR une manocuvre, Een touw feiten, vangen, beleggen.

C'est la bien amarres.

SAISIR. l'ancre contre le bord. Antervangen.

. C'est l'amarrer à sa place.

SALAISON. Bequaam vijdt om wleefeb tot de zee-waart te feuten.
C'est le tems propre à saler les viandes pous les embarquemens.

SALE. Côte Sale. Vmlen, Een vnile kufte.

C'est-à-dire qu'une telle côte est dangereuse, qu'elle est pleine de banes; & semée de basses & de battures.

VAISSEAUX SALES. Vuile schepen.

C'est quand ils ont été longtems à la mer; & qu'il s'y est ataché des filandres & des cravans.

SALOIRE. Voiez, Quart de roud.

SALUT. Le Salut, Action de Saluer. Salutatie, Eer-feheet, Groat, Begroet.

Contre-Glut. Weer-groet.

C'est une désérence & un honneur qui se doit rendre sur mer, non-seulement entre les vaisseaux de distérente nation, mais encore entre ceux d'une même nation, lors-qu'ils sont distinguez par le rang de Oficiers qui les montent, & qui y commandent. Ces respects consistent à se mettre sous le vent, à amener le pavillon, à l'embrasser, à faire les premières & les plus nombreuses décharges d'artillerie pour la salve, à ferter quelques voiles & particulièrement le grand hunier, à envoier quelques Oficiers à bord du plus puissant, & à venir mouiller sous son pavillon, selon-que la diversité des

oct-

5' A'

denfions étigé quelques-unes de ces cérémonies. Les vailleux marchinds, faluent les vailleux de guerre. Quelquefois parmi les nations qui peuvent entrer en concurrence, chaque vailleux de guerre qui est fur la côte, est à la vue des terres de la nation, reçoit le falut d'un vailleux étranger, et le lui rend enfuite. Le vailleux qui est au vent d'un nutre, est obligé de faluer le premier.

VOICI ce que porte la plus nouvelle Ordonnance, qui est celle de 1689.

au fujet du Salut & du Contre-faint.

Les vailleux du Roi de France, portant pavillon d'Amiral, de Vicé-smiral & Contre-smiral, Cornettes & flames faluéront les places maritimes & principales fortereffes des Rois, & le falut fara rendu comp pour comp à l'Amiral & au Vice-amiral, & aux autres par un moindre nombré de

coups, fuivant la marque de commandement.

Les places & forteresses de tous autres Princes & Républiques faluéront les premières l'Amiral, & le salut leur sera rendu. Savoir par l'Amiral d'un anoindre nombre de coups, & par le Vice-amiral coup pour coup. Les suires pavillons inférieurs salueront les premiers. Mais les places de Corfou. Zante, & Césalonie, & celles de Nice & de Ville-franche en Savoie, seront saluées les premieres par le Vice-amiral. Aucun navire de guerre ne saluéers une place maritime qu'il ne soit assuré que le salut lui sera rendu.

Les revires du Roi portant pavillon, & rencontrant ceux des autres Rois portant des pavillons égaux aux leurs, le feront faluer les premiers en quelques mers & côtes que le fasse la rencontres ce qui se pratiquera aussi dans les rencontres de vaisses à vaissesu, à quoi les étrangers seront contrains

par la force, s'ils en font difficulté,

Le Vice-smiral & Contre-amiral de France rencontrant le pavillon Amiral de quelque autre Roi, ou l'étendant Roial des galéres d'Espagne, ils ne feront aucune difficulte de les situer les premiers. Le vasseau portant pavillon Amiral rencontrant en mer les galéres d'Espagne, se sera faiuer le

premier par celle qui portera l'étendard Roial

Les esculres de galéres de Naples, Sielle, Sardaigne, 6t autres, apartemant au Roi d'Espagne, ne seront traitees que comme galéres patrones, quoi-qu'elles portent l'étendard Roial, & seront seulement saluées par le Coutre-amiral de France, 8t salueront les premières le Vice-amiral, qu'èles y contraindra en cas de resus. La même chose aura lieu pour les galéres portant le premier étendard de Malte, & de rous autres Princes & Républiques. Tous les navires deguerre François se seront saluer par la galére patrone de Génes.

Les varificaux portant cornettes & fismes faluéront les pavillons de l'Amiral & Contre-amiral des sutres Rois, & se contenterent qu'il leur soit ré-

pondu par un moindre nombre de coupa.

Les vaisseaux des moindres E'ests portant pavillon Amiral, & rencontrant celui de France, pheront leur pavillon, & saluéront de 21. coups de esmon, & ensure celui de France arant rendu le salut seulement de 13. les autres remettront leur pavillon.

Le Vice-amiral & Contre-amiral de France feront faluez de la même mamatre par les moindres E'uits. Leur Amiral faluers pareillement le premier le Vice-amiral & Contre-amiral de Erance; mais il ne phera son pavillon que pour l'Amiral, enforce-que ceste déférence de plier le pavillon ne finre rendue par les mondres E tets qu'aux pavillons égaux, qu'aux pavillons égaux, qu'aux du Ros, portant cornette, falueront l'Amiral des moindres L'atts, & se se feront saluer par tous les sutres pavillons.

L'etendard Rosal de galeres de France faluers le premier le pavillon Amiral, qui rendra coup pour coup, & l'étendard fers falue le premier par le Vace-amiral.

Le Vice 203. I fera faine par la pargone des galeres, la laquelle il répondes coup pour coup, ét elle fera fainse par la Contre-amiral auquel elle répondre de mente. Lors-qu'il y, auts phaleurs vailleurs de guerre colemble, il n'y surs que le feul, Commandant qui faine.

Lorisqu'on arborera se pavillon Amirid, soit dans les ports, ou à la mer, il sera taux par l'equipage du vaisseau sur lequel décranhore, decinquin de Vave le Roi, ét les autres vaisseaux le falueront en plant leur pavillon sans tires du carion. Le pavillon du Vace amiril tera sculement falué par trois ens de tout son équipage, le Contre-amiral et les Cornettes par un erigé à l'ega de ces flames elles ne seront pas saluées.

Les valicias du Roi, portint pavillon de Vice-amiral & Contre-amiral, repeatitant ce mer le pavillon Amiral, le falueront de la voir, pheront

leurs pavillons, & abaifferont leurs hautes voiles.

Le Contre-amiral. Cornettes & sutres visileaux de guerre, abordant la Vice-amiral, le falueront sculement de la voix, en passant à l'arrière, pour ariver sous le vent. Les vaisseux de guerre François qui ne porteront ni pavillon ni cornettes, se rencontrant à la mer ne se demanderont aucun falut. Il est desendu à tous Commandans & Capitaines François de saluer les places des ports & rades du Roisame, où ils entrent & mouillent ordinairement comme aussi de tirer du canon dans les ocasions de revues & des visites particulières qui leur pourroient être faites sur leurs bords. Seront seulement saluez du canon l'Amiral, le Vice amiral, le Gouverneur de la Province, salant leur première entrée dans le port. Le vaisseu portant pavillon Amiral dans un port rendra le falut. Le Roi se trouvant en personne dans ses ports, ou sur ses vaisseux, sers salué de trois salves de tente l'artilleres. Anni le nommète se serse à baules.

L'Année 1672. la Majelle Britannique etant venue à bord du Saint Phihpper, qui étoit monte par M le Comte d'Effrées Vice-amiral de France,
elle fut faluée de trois decharges genérales de la moufqueterie de l'éfoidre
Françoise, ét de trente-casq coups de canon par chacun des vasileaux François, mais Sa Majelle y étant revenue quelque tems après avec la Renne
fon Epouse, elle mi voulut être faluée que de quelques erra de l'équipage
qui fit retentir les mots de Vive le Roi, fans qu'on tirât un coup de canon,
p. Les vasiléaux des Provinces Unies ne bussent point le pavillon les uns de
proute les nutres, mais ils se faluent de quelques coups de canon, le moinparte en dignité faluant celus qui est au-de sus de lui, ét le plus jeune son
partenne. Celus qui est plus elevé en dignité repond d'un moindre nombre de
proups, mais celus qui n'a que l'avantage de l'ancienneix sépond d'un pa-

p, reil nombre.

Les vauleurs des plus anciens Collèges font les premiers en rang , de no
au faluent que les dermers. Ceux qui lont de Collèges égints en ancienne-

até, tiennent leur rang felon le tems de la réception de prefiation de ferment des Commandans, fans aucun égard au lieu d'où ils sont. Tou-, tes ces chofes s'observent par une ancienne coutume de bienséance, sans , qu'il y ait sucun ordre, ou Réglement, fur ce fujet,

"Les vaisseaux des Provinces Unies baissent le pavisson du mar, & la plus a haute voile jusqu'à mi-mit, devant les navires de guerre Anglois, fur "les côtes d'Angleterre, & nulle part mileurs, suivant une ancienne cousatume que l'ulage a établie,

"Aucuns vaisseaux ne sont obligez d'amener en pleine mer devant d'autres.

s, s'il n'y a quelque ancienne pratique qui y donne lieu.

.. La bienseance oblige les vaisseaux des Republiques à saluer les premiers sales vauscaux des Têtes Couronnées, s'ils sont de la même qualité que ceux des Républiques qui les rencontrent. Le falut se fait en tirant le "canon, en passant à l'atriére du vaisseau qu'on salue, & en mettant le canot à la mer. Toutes lesquelles choses néammoins se font librement, "& non en vertu d'aueun droit qui y contraigne.

Les navires de guerre des Tètes Couronnées repondent au falut de ceux "des Républiques, ou d'un pareil nombre de coups, ou d'un moindre nom-

"bre, selon-que les Commandans sont plus ou moins civils.

Les Vice-amiraux des Têtes Couronnées saluent l'Amiral des Provinces Unies d'un pareil nombre de coups; mais ni les huniers ni les pavillons "ne s'amènent point à la rencontre des navires de guerre des Tetes Cou-"ronnées & de ceux des Provinces Unies, fi ce n'est dans le cas ci-dessits 🔐 mentioné.

"C'est le pavillon de Commandement que les Oficiers Généraux amènent, "lors-qu'il s'agit de faluer. Que s'ils n'ont pas de pavillon, ils amenent enseulement la voile. En parcille ocasion on rehiste & les pavillons & les voiles auffi promtement qu'il est possible. Ceux qui entrent dans un porc , étranger sont obligez de saluer de la manière établie par les Souverains du "lieu, à-moins qu'il n'y ait quelque traité particulier entre le Souverain dix sheu & le Souverain des vaisseaux qui arivent. Le salut se fait de quelques volées de canon . fans amener ni le pavillon ni les voiles , après-, que l'ancre est mouillée & que les voiles sont serlées. Les Seigneurs "ou Commandans du lieu répondent au falut ou de pareil nombre de coups " ou d'un moindre nombre. Se cela par civilité Se fans aucune obligation. On ne baille jamais l'enfeigne de poupe que lors-que les vailleaux ont "été vaincus & pris.

"Il semble que le talut du pavillon est plus humble que celus de la voile." ,, puis-que les Rois se relachent plus volontiers sur le dernier que sur le

,, premier.

"Les vailleaux marchands rencontrant en mer des navires de guerre, les faluent "du canon, s'ils font d'une nation avec qui ils ne foient point en guerre, Dans tous les ports on fait l'honneur aux Oficiers Generaux étrangers "de leur répondre des châteaux & forteresses d'un pareil nombre de coups; mais on répond d'un nombre beaucoup moindre aux fimples Capitaines , & quelquefois on ne leur repond point-du-tout. En Portugal on falue ", l'Amiral ou le Vice-amiral des Provinces Unies du meme nombre de , coups qu'ils ont faiue.

S A.

s, On n'amène jamais les flames, quoi-qu'on rencontre des vaisseux de-

s, vant lesquels on a coutume d'amener le pavillon.

"Lors-qu'on bassie le pavillon, on n'amène point la voile, comme étant "nutile de bassier tous les deux ensemble. On salué plus souvent des voi-"les que du pavillon, parce-qu'il y a peu de vassiesux qui portens des pa-"villons. Les navires de guerre des Provinces Unies ne portent plus gué-"res de pavillons, ann d'éviter tout dissélent.

"La République de Vemise a le rang devant toutes les Républiques de "l'Europe, comme étant la plus ancienne; de-sorte que les vaisseaux des "Provinces Unies saluent les premiers les vaisseaux Vénitiens qui leur ren-"dent pareil salut; ce qui doit s'entendre d'égal à égal vaisseau, car "un navire de guerre Vénitien salue le premier un vaisseau Pavillon Hol-

"Les navires de guerre des Provinces Unies atendent le salut de ceux de "Génes & des autres Républiques, & s'ils le font on le leur rend ou de

saparest nombre, ou d'un moindre nombre, felon-qu'il y a lieu

"Quand il arive de vailleaux étrangers dans un port, ou il y a déja d'autres "vailleaux auffi étrangers égaux à ceux qui arivent, ou au-deffus, & non "autrement, la coutume est que ceux qui arivent font le falut. Ce n'est "pas que personne soit tenu de rendre aucun honneur à des étrangers dans "un port étranger, G ce n'est qu'il le veuille bien faire, quoi-que les "étrangers qui sont dans le port soient d'une qualité au-dessus de ceux qui

"Ce n'est qu'en entrant dans un port qu'on est obligé de faluer les forte-, resses & châteaux, mais non-pas en sortant, cependant cela se pratique

, fouvent par civilité.

68±

"Quand des navires de guerre se séparent en mer c'est le plus jeune Capi-, tuine qui salue, & on lui répond d'un pareil nombre de coups. Les Hol-, dois saluent d'un nombre impair, quoi-que la plupart des autres nations , saluent d'un nombre pair, dequoi on n'a point d'autre rasson à rendre que , la contume.

"Pour un même falut quelquesois on sait deux ou trois décharges; mais "à chaque sois on diminue le nombre des coups, & le salut se rend d'un pa-"reil nombre, si les Oficiers soit égaux en dignité; ou d'un moindre nom-

"bre de coups s'il y a de la différence.

Les vaisseaux des Républiques atendent le salut des navires des Souve-

"rains qui sont au-dessous des Rois.

Les vaisseaux Vénitiens se faisoient autresois saluer par les Turcs. Sous l'Empereur Soliman l'Amiral des Turcs aiant rencontré l'Amiral de Ve-, nise, & refusé de baisser le pavisson devant lui, le Vénitien tomba sur , le Turc & lui coula deux galères à fond, ce qui sut la source d'une gran-, de & cruelle guerre.

SALUER. de la moufqueterie. Met mufketterif faluerren.

C'est quand on tire une ou trois salves de mousqueterie. C'est une manière de saluer qui a contume de précéder le salut du canon, & qui se sait seulement a l'ocasion de quelque sête.

SALUER du canon. Mit 't geschut begroeten , Met les branden van 't kanon salueren.

C'cft

682 C'est tirer un nombre de coups de canon, trois, cinq, sept, neuf, abale, ou fans bale, felon-qu'on veut rendre plus qu moins d'honneur à ceux qu'on faluë. Les navires faluent à nombre impair, & les galères par un nombre pair. Le vailleau qui est sous le vent d'un autre est obligé de saluer le premier.

SALUER, de la voix. Saluceran met roepen, Lang Leeve De Koning. C'est crier une ou trois fois, Vive le Roi; ce que tout l'équipage fait étant

tête nue. Ce falut se fait apres celui du canon, ou lors-qu'on ne pent ou qu'on ne veut pas tirer du canon.

SALUER du pavillon. Mei de vlag strijken, of de wampel op schoot baalen, be-

grosten. On saluë du pavillon de deux manières, ou en l'embrassant & le tenant contre son baton ensorte qu'il ne puisse voltiger, ou en l'amenant & le tenant de telle manière qu'il foit impossible de le voir : c'est-la le plus grand falut de tous.

SALUER des voiles. Met de zeilen, of met 't strijken van 't zeil begroeien. Ce salut se fait en amenant les humers à mi-mat, ou sur le ton : il n'y a que les vaisseaux qui sont sans canon qui saluent de cette sorte.

SALUER à boulet. Met scherp greeten.

SALUT. Voiez cı-deffus.

RENORE le Salut. Weer-grooten, Refaluceron.

C'est faire ce qu'a fait celui qui a salué le premier, ou lui rendre quelques coups de canon moins.

SAMEQUIN. Een Samkijn.

C'est une sorte de vassieau marchand Ture, dont on ne se sert que pour aller à terre.

SAMOREUX. Samerens.

C'est un bâtiment extrémement long & plat, qui navigue sur le Rhin & fur les eaux internes de Hollande, où les samoreux aportent ordinairement du bois. Le mat en est de deux pièces & fort haut : il est tenu par des cordages à l'arrière & aux côtés.

SANCIR. Sinken, Te grondi gaan. C'est couler & descendre à fond.

NAVIRE qui a Sanci fous fes amarres. Een schip aan de gronde, of voor sijn anker geraaks.

C'est-à-dire qu'un vaisseau a coulé bas, & qu'il s'est perdu tandis qu'il étoir à l'ancre. Voiez, Courant, Etre emporté par les courans.

SANDALE. Een Sandaal.

C'est une sorte de bâtiment du Levant, qui est sait pour l'allége des gros vaisfeaux.

SANGLES. Servings, Matten, Plaaten, Platingen.

C'est un entrelassement de bittord, qu'on met en différens endroits d'un vaissenu, comme sur les cercles des hunes, sur les premiers des grands haubans, & ailleurs. Ces fortes de sangles empéchent que les manquyres ne fe coupent.

SANGLONS. Sog-flukken. Voicz, Fourcats.

SAORRE, Quintillage. Ballaft.

C'est un terme dont on se sert sur les côtes de la Méditerranée. Voiez, Left. Riff 2

Α. SAPIN. Denneboom, Sperreboom, Voiez Bois.

SAPINETTES. Schulpen.

Ce sont de petits coquillages qui s'engendrent sous un vaisseau qui à été longtems à la mer.

SAQUER la voile. Het zeil beflaan, of inneemen.

C'est un mot Normand, pour dire , Ferler , serrer , ou mettre la voile dedans.

SAQUER. Voort-flooren, Voort-fetten, Voort-dunwen.

C'est aussi un terme du commun des matelots, qui veut dire, Pousser de l'avant, ou de côté.

SARDINS. Voiez, Jardins & Galeries. SART, Goëfmon, Varech. Kroos.

Ce sont des herbes qui croissent au fond de la mer, & qu'elle en arrache en de certains tems. Elle les rejette à la côte, & ces herbes servent à sumer les vignes & les champs. On les nomme Goesmon sur les côtes de Bretagne, Varech fur les côtes de Normandie, & Sart sur les côtes du pais · d'Aunix, de Xaintonge, & de Poitou. On dit, La coupe du Sart, ou du

SART détaché des rochers. Steen-kroos.

SART fleuri. Kroos met bloemen.

SARTIE. Allerhande tuig tot een schip, Zeil en treil.

Ce terme est en usage sur la mer Méditerranée, pour signifier toutes sortes d'agreils & d'apparaux pour équiper un vaisseau.

SASSES. Hoos-wasten.

Ce sont des pelles creuses propres à tirer l'eau.

SASSOIRE, Voiez, Quart de rond.

SAUGUE. Een Sange.

C'est le nom que l'on donne à un certain bateau pêcheur de Provence.

SAUMACHE. Voicz, Somache.

SAUSSISSON, Saucifion. Bealing.

C'est une espèce de bosau de toile rempli de poudre à canon, qui sert dans un brulor à conduire le feu depuis les dales jusques aux artifices.

SAUT. Een swaar waater-val.

Ge terme fe dit d'une chute d'eau qui se fait dans le descendant de quelques riviéres de Canada, ou les canots ne peuvent naviguer.

DONNER un Saut à la bouline. Een schoone, schemije, slag ; of schrikje aan de boelnn geven.

C'est larguer d'un pié ou deux la manœuvre qu'on apelle bouline.

SAUTE. Sta by de schoot , Sta by de boelijn ; Loop na de groote ree , Loop na de boegspriet.

Ce terme est fort usité au-lieu de celui de Va; car on dit ordinairement Iors-qu'on commande; Saute sur ce point; Saute sur le beaupré; Saute sur la vergue pour alléger les cargues fond.

SAUTER. Le vent Santa au Nord. De winds kroop na het Noorden , liep

Noordelijk, verkep Noord. C'est-à-dire que se vent changea & passa d'un rumb à l'autre. Le vent qui étoit Nord-oileft, fauta au Nord-eft, c'est-à-dire qu'il se fit Nord-est. On · dit encore; Le tems fut très-rude, & les vents fautérent tellement de rumb

en rumb, qu'en dix horloges ils firent le tour de la boussole.

LE vaiffeau a Sauté en l'air. Het febep is gesprongen.

SAUTER à l'abordage. Enteren en overspringen. Voicz, Abordage.

SAUTERELLE. Sweet.

C'est un instrument fait ordinairement de bois, & presque semblable au buveau, car elle est toute droite & comme une équaire plante qui s'ouvre & qui se ferme de même qu'un compas, pour former & pour tracer des angles, & aussi pour prendre des mesures sur le trait & sur l'ouvrage. Les deux branches de la sauterelle doivent être d'une égale largeur par-tout, ce qui n'est pas au buveau. C'est proprement une fausse-équerre, qui est apellée Sauterelle par les Menussiers.



SAUVAGE, Sauvement, Action de Sauver. Berging?

C'est quand on s'emploie à recouvrer & à sauver les marchandises perduës par un naustrage, ou jettées à la mer, à-cause du gros tems qui a obligé d'alléger le vasseau : le tiers en apartient à ceux qui les sauvent.

SAUVAGE, Frais du Sauvement. Borg-loon.

C'est le paiement qu'on donne à ceux quisauvent quelque chose, ou la part qu'ils ont à ce qu'ils sauvent.

SAUVAGE. Faire le Sauvage, Sauver. Bergen.

SAUVEGARDE, ou, Tirevicille. Klim-flag, Loop-flag.
C'est une corde amarrée au bas du beaupre, & qui montant à l'étai de mi-

l'est une corde amarree au bas du beaupre, et qui montant à l'étal de misféne en descend pour s'amarrer aux barres de la hune de beaupré. Cette sauvegarde sert aux matelots qui sont quelques manœuvres de la sivadiére et du tourmentin, pour marcher en seureré sur le mât de beaupré.

SAUVEGARDE du gouvernail. Sorglyn, Een fivaare taalie aan it roer C'est un bout de corde qui traverse la méche du gouvernail & qui est saise à l'arcasse du vaisseau.

SAUVEGARDES. Ruften, Ruft-lijnen in 't galioen.

Cela se dit encore de deux cordes que l'on fait regner depuis les bouts de l'éperon jusques aux sous-barbes des bossoirs. Elles servent à empêcher que les matelots qui sont dans l'eperon pendant la tempête ne tombent à la mer.

SAUVE-RABANS, ou, Tordes. Leiffels, Worften om de ree, Hoediges om de

ree gespojkert'.

Ce sont des anneaux de corde qu'on met près de chaque bout des grandes vergues, afin d'empêcher que les rabans ne soient coupez par les écoutes de hune. Depuis les deux tiers de la grande vergue vers les deux bouts il saut garnir d'étropes qu'on apelle Sauve-rabans.

Rrrr 3

SAU-

SAUVER. Voicz, Sauvage.

SAUVEURS. Bergers.


C'est ainsi qu'on apelle ceux qui ont sauvé, ou pêché les marchandises perdués en mer, ou parce-que la tempète a obligéd'en décharger le vaisseau. Ils ont le tiers de ce qu'ils sauvent, ou-bien on convient avec eux pour leur paiement.

S C.


SCHOUE. Voiez, Prame, SCIE. Een Sang, of Zang.

C'est une lame de fer longue & étroite, taillée d'un des côtés par de petites dents. Il y en a de diverses sortes pour scier le marbre, la pierre, & le bois. Il ne s'agit ici que de celles qui sont propres à scier le bois. Il y a des moulins à scie qui par seur seul mouvement scient des poutres pour faire des planches. Les scies avec les dents détournées de part & d'autre sont pour le bois.

SCIE à refendre. Em Schulp-faag.



BCIE à débiter. Een Rann-fang, Spon-fang!



SCIE I seier de long. Een Kraan-saag. Ces sortes de seies ont un asûtage à chaque bout que les ouvriers apellent Main.

SCIES



SCIE nommée Passe-par-tout. Trek-sag.

Ces seies servent à seier de gros arbres dans les forêts. Elles n'ont qu'un manche à chaque bout de la seuille, comme celles avec quoi on seu la pierre tendre, mais il y a cette différence que les dents des seies de pierre ne sont pas détournées, & que celles à bois le sont de part & d'autre, avec un tourne-à-gauche.



SCIE à tenon. Een kleme Span-fang.
Cette scie est large, fort mince & a de petites dents aussi fort minces.

SCIE à tourner. Een Span-saag.

Elle est étroite, avec des viroles au bout des bras-

SCIE à mais. Een Handi-fang, Elle a une poignée courbée.



SCIE à main, Egogine. Een schrob-sang.

Elle a une poignée droite. SCIER Saagen, Zaagen.

C'est couper avec une scie.

SCIER. Scier à culer. Riemen ftrijken, Averregis roeifen, Deifen.

C'est nager en arrière, ramer à rebours, pour se retirer en reculant, ce qui fait qu'on revient sur son sillage sans montrer ni la poupe ni le flanc. Tous les bâtimens à rames évitent par-là le revirement, & présentent tou-jours la proud.

METTRE à Scier, ou, Mettre à culer. De zeilen op de mast braffen, om to dersen. 638. S C:

C'est-à-dire, Mettre le vent sur les voiles, ce qui fait que le vauscau recule au-heu d'avancer.

SCIER fur le fer. Over-stuur strijken, om 't auker klaar te honden.

C'est-à-dire, Ramer à rebours, ce qui se fait quand une galère est chargée d'un vent traversier dans une rade où elle est à l'ancre. Les rames par ce mouvement la soutiennent sur son ser contre les vagues qui en venant de la mer pourroient la jetter contre la côte.

SCIE. Stripk.

C'eft un commandement pour faire scier.

SCIE tribord. Strijk aan ftier-boord.

C'est un commandement pour faire que les avirons du côté droit scient.

SCIE babord. Stripk aan bak-boord.

C'est un commandement pour faire scier les rameurs du côté gauche.

SCITIE, Satie, Sette. Satze, Sety, Setty.

C'est une manière de barque d'Italie, ou de petit vaissent à un pont, que l'on navigue avec des voiles Latines. Les Grees & les Tures donnent ce mème nom à seurs barques.

SCORBUT, ou Scurbut. Schenr-buck,

C'est une maladie qui prend sur mer & principalement dans les voiages de long cours, pendant lesquels la corruption de l'air marin, les choses salées qu'on mange, & le vin pur que l'on est obligé de boire lors-que les eaux sont gâtées, altérent la masse du sang, ensent le corps, le remplissent de pustules, & insectent l'haléne. On commence à s'apercevoir de cette maladie par une grande ensture des gencives où il se forme ensuite de malins ulcéres. La langueur qu'elle cause ne peut être soulagée qu'en prenant terre, ou en se frotant du sang des tortués de mer. On se peut aussi servir utilement du jus d'orange, ou de entron. Le scorbut est samilier dans tous les lieux maritimes, à-cause que l'air y est rempli de particules acres qui s'échapent de la mer. On l'apelle aussi Mal de terre, Voiez, Chirurgien.

SCOÜE, De kimme van een buikstuk.

C'est l'extrémité de la varangue qui se courbe doucement pour être entée avec le genou.

SCULPTURES. Gebouwen, of gesneeden beeldt-werk, en bakke-borden. Ce sont divers ouvrages de Termes & autres figures, dont on sait des ornemens en divers endroits des vausseaux.

SCUTE. Schutt.

C'est un petit esquif, ou canot, que l'on emploie au service d'un vaisseau. Le mot Flamand signisse toute sortes de bateaux.

5 E.

SEC. Un vaisseau qui est à Sec, qu'on met à Sec. Een schip dat op droog /2 ; dat men op droog brenge.

C'est-à-dire qu'il est échoué, on qu'on le met hors de l'eau pour le ra-

douber.

"C'est presque toujours par la prouë qu'on met à sec les vaisseaux legers & "étroits; mais pour les vaisseaux larges & qui sont gros, ou forts d'échan-"tillon, on les y met par le côté: on prend pour cet éset le tems du demi-"flot, & l'on cherche un fond de sable, s'il est possible d'en trouver.

LEC.

S E. 680

SEC. Vaisseau qui met à Sec, ou Vaisseau qu'on met à mats & à cordes. Sonder zeilen lauten driquen, Onder zee leggen, Lauten onder zee schoesen, Allo de zeilen inneemen.

C'est-à-dire que ce vaisseau a toutes ses voiles sersées, qu'il ne porte aucune voile, et qu'elles sont toutes phées. On dit, Les Corsaires ont coutume de mettre leurs vaisseaux à sec pour empécher que de jour il ne soient découverts de loin, et la nuit ils apareillent et sont route sur ceux qu'ils ont vu passer. On navigue airsi à sec lors-que le vent est forcé. Voiez, Mettre les voiles dedans,

· SECOND. Vaisscau Second. By Staander, Noodt-hulp, Macker.

On dit, Second de l'avant & Second de l'arrière, comme Marçlot de l'avant & Matelot de l'arrière Voiez, Matelot, Vailleau Matelot.

SECRET d'un canon. Voiez, Lumière.

SECRET d'un brulot. Land-gat.

C'est l'endroit du brulot par ou le Capitaine qui le veut brûler y met le feu.

SECRETAIRE de chaque Collège de l'Amirauté. De Secretarie van elk

"C'est en Hossande une charge à peu-près semblable à ceste des Gréfiers. "Ils gardent les Actes, & tiennent régêtre de soutes les Résolutions qui "sont prises. Ils ont leurs Commis, qui s'apellent aussi Cleres, ainsi qu'en "France.

SEILLEAU. Tuts, Putfel.

C'eft un Seau. En terme de mer on dit Seilleau.

SEILLURE, Sillage, Eau, Houage, Outiche. Sog, Van-water.
C'est la trace navale ou le chemin du varisseau. Le Commandant arboraun
pavillon rouge aux haubans d'artimon, pour faire signal aux vaisseaux de se
rendre sur la seillure. Sillage est plus usité.

SEIN. Zec-bocfem, Inham.

C'est au regard de la mer ce qu'une péninsule est au regard de la terre , un golfe d'une petite étendué, c'est-à-dire, une petite mer environnée de, terre qui n'a de communication à une autre mer que par un passage.

SEIN d'une voile, 't Buth van 't zeil.

C'est son creux, ou l'endroit que le vent fait ensier quand il est dedans,

SEINE, Saine, Sene, Seime. Zege, Seeg, Zeegen.

C'est une epéce de filet qui se traîne sur les gréves. On donne ce même nom à un rets a pêcher dont on se sert dans les petites rivières. Il a deux grandes ailes & une longue nasse. La seine est fort utile aux vaisseaux qui naviguent aux côtes de l'Afrique & de l'Amérique.

SEJOUR. Leg-tijdt.
C'est le tems qu'un vaisseau demeure dans un port ou dans une radeétrangére. On dit, Jours de Séjour pour les navires de guerre, & Jours de plan-

che pour les vaisseaux marchands. Voiez, Jours.

SELLE de Calfut. Breenwers-ftoel, Bron-ftoel.
C'est une espèce de petit cofre fait de planches, dans lequel un Calfat met ses instrumens, & qui lui sert de siège lors-qu'il caffate sur le pont d'un vaisseau.

SEMALE. Smal-febrp.

SILL

5 E.

"La Semale qui fignific Bătiment étroit , & la Semaque , Amel-Alis , qui es l'apelle aussi en Flamand, White-schop, ou Blement large, sont des bâtsmens d'une même construction, de la différence de largeur est même af-"lez louvent tres-peu confidérable. La Semale est affez étroite pour pase fer au-travers de la ville de Gouda, ou Tergoude, en Hollande, par les siéclules qui y font, & la Semagne, qui est trop-large, n'y pouvant passafer, patle en-dehors, le long des murailles de la ville, par une autre écluse fe. C'est de-là que vient la différence du nom. Cerbatimens naviguenz , souvent de Holiande à Anvers & ailleurs en Flandre. On s'en sert auss pour mener des marchandises à bord des grands vassiesum, & pour en raporter Le gouvernail est fort-large & fort pesant, parce-que ces bâtimens n'étant pas aigus le tirant peu d'esu, cette petite quantité d'eau "n'est pas capable de faire beaucoup mouvoir le gouvernail. or l'on fair aque plus le gouvernail reçoit d'esu & de mouvement, & mieux le vaiffeau gouverne. On tient done le gouvernail des females bien-large , a-, fin-qu'il reçoive plus d'esu ot qu'il sit plus de mouvement.

", VOICI le devis d'une Semale de 58. piés de long, de l'étrave à l'étam-", bord, 15. piés 8 pouces de large de debors en debors, 4 piés de creux ppris dernére le bau du mât, & 6. piés 4 pouces pris de dessus le fond de pecale jusques sous les goutières; le tout pié d'onze pouces, de pouces de

pié Rhénan.

600


La quille avoit si pié St si pouce de large, & g pouces d'épais, & feusi lement 4 pouces à l'endroit ou elle se joint à l'étrave en-dedans. L'étrase ve avoit en-dedans 9 pouces d'epais, & 7 pouces en-debors, étant toute
géd'une piéce sins brion, & sussi tans fausse étrave. La quête étoit de g.
spiés. On peut bien en donner un peu moins, mais jamais plus. L'étampoord avoit 9, piés d'épaisseur en-dedans, 1, pié d'épaisseur en-debors,
spious la lisse de hourdi, & 1, pié 9 pouces de quête. Le bâtiment avoit
se 4 piés de relevement à l'avant, & 6 pouces à l'arrière. Ce même orpour de construction s'observe dans toutes les Semales & Semaques, soit
aqu'elles soient plus longues, ou plus courtes.

Pour l'épailleur du bordage de fond, il y avoit eine bordages dans un pié d'épa fleur de hois, & le dermer bordage, qui étoit de la même épaifleur par le côté qui joignoit les autres, ou en-dedans, avoit 3 pouces & demi d'épais par le côté qui éroit en debors, ou qui joignoit le premier bordage des fleurs. Le premier bordage des fleurs avoit 3 pouces d'épaiscur dans toute l'étendue ou il n'avoit point été chaufé. Le bordage , au deflus du premier bordage des fleurs avoit pareille épaisseur de 3 pouices par le côté du deflous, mais par le côté du haut il n'avoit que l'épaisfeur des planches de cinq au pié, ét tout le reste du bordage étoit aussi de

planches de cinq au pié

Les varangues avoient 7 pouces d'épais fur la quille, & 7 pouces de large, & étoient à la diffance de 8 pouces l'une de l'autre. Sur le bout de , chaque varangue étoit une allonge de 9 pouces & demi d'epaisseur par le bas, & de 4 pouces par le haut. Dans la diffance entre chaque varangue il y avoit un genou qui avançoit de 18 pouces fur le fond & contre le bordage, auffi-haut que le bois le pouvoit permettre.

La carlingue étoit de deux pièces en la largeur , & avoit 2. piés 6. pouces





S E. 601

"de lerge au milieu du vaisseau. 6. pouces d'épais sous le cornet du mât. "ôt 4. pouces à l'armère. Les bordages des sieurs avoient 3. pouces d'épais, ôt 1. pié ôt 1. pouce de large. les serre-bauquières 2. pouces ôt depuis d'épais, ôt 1. pié 9. pouces de large. Les vaigres au-dessus du pont "ôt celles du fond de cale étoient de planches de cinq dans un pié d'épais, seur.

"Les serre-goutières étoient sans écarts, & toutes d'une piéce depuis les sa"cons de l'arrière jusques à celles de l'avant, atant 6 peuces d'épais du co"té qui étoit en-dehors, & 3 pouces en-dedans, & étant assemblées avec
"les accotards, entre lesquels & le côté de l'élévation du pont il y avoit
"2, piés de distance, qui fusoient la largeur des serre-goutières. La plus
"basse préceinte avoit 1, pié 2, pouces de large & 4, pouces d'épais, & dé"bordoit de 2, pouces par le dessous. La plus haute préceinte avoit un
"pié de large & 3, pouces d'epais. Le franc-bordage avoit 3, pouces d'é"pau.

, Le bau d'auprès du mât avoit 2, piés 4, pouces de large, &t 8, pouces d'é, pais. Le bau de l'avant du retranchement apellé Roof, 1, pié & 1, pou,, ce de large & 10 pouces d'épais. Le batt du derrière du même Roof 8,
,, pouces d'épais, poié 9, pouces au-deflous de la ferre-goutière : le bau de
,, l'arrière 1 pié 7, pouces de large, &t 1, pié 2, pouces d'épais : le tout avec

, des barrotins entre-deux.

, il y avoit 4. courbes sous le bau de l'avant du Renf; 2. sous la couverie, , 6. su bau du mât; 4. au bau du derrière du Renf, 4. au bau de l'arrière, , 6t 2 au barrotin de l'écoutille de la tille de l'arrière; deux guerlandes à , l'avant 8t 2 barres d'arcisse à l'arrière. Le cornet, ou les pièces du corp, net avoient 4 pouces d'épaisseur, 8t l'esquain 1. pouce. Le Contre-, étambord qui formoit les saçons du vaisseau avoit 20, piés de long depuis , le talon de la quille.

SEMAQUE, Smaque. Smak, Smak-febip, Wijdi-febip. Voiez l'article pré-

cédent.


SEMELLE, on Dérive. Sward, Zward.

C'est un assemblage de trois planches, mises l'une sur l'autre, & taillées en semelle de souher, ou en demi-ovale. Les belandes & les heus s'en servent pour aller à la bouhne, & d'ordinaire chacun de ces baumens a deux semelles pendues une à chaque côté de son bordage. Lors-qu'on veut aller à la bouline soit à stribord, on à babord, on laisse tomber a l'eau la semelle qui est sous le vent. & cela empêche le bâtiment de dériver; & l'autre semelle demeure pendué au bordage jusqu'au premier revirement.

"Sans les semelles les bâtimens legers auroient assez de peine à virer: elles "servent admirablement à soutenir le bâtiment dans l'eau. Et à le faire tout"nor à-peu-près comme sur un cabestan. Mais lors-qu'il y a peu d'eau
"sous la quille les bâtimens tournent plus aisément, parce-que peu d'eau fait
"peu de résistance. Et sait peu dériver. Les semelles sont d'un grand usage
"pour naviguer dans les eaux internes, mais sur mer on n'en voit plus gué"ses qu'à quelques boiers quarrez, à quelques galiotes legéres, et à de pe"tites buches. On leur donne de longueur deux sois le creux du bâtiment;
"de largeur la moitié de leur longueur, et d'épaisseur par le haut deux sois
"celle du bordage. Mais lors-que les bâtimens sont destinez à naviguer
Sesse de la destinez à naviguer
"dans

S. E.

"dans des rivières, ou autres eaux peu profondes, on les tient un peu plus
"larges. Au-contraire on tient un peu plus longues & plus étroites celles
"qui naviguent dans les eaux de Zélande & de Frile, & autres eaux pro"fondes & fouvent agitées. Celles des bâtimens qui vont à la mer fefont
"fort étroites.



SEMELLE. De eerste plank in 't vlak, aan een sebnie, van de kimmegang tot de kiel.

On apelle aussi Semelles les pièces de bois qui font le pourtour du fond d'un boteau, ét qui servent à en couturer le rebord.

SENAU. Snaww.

C'est une barque songue dont les Flamans se servent pour la course. Elle

ne porte que vingt-cinq hommes au plus,

"Quoi-que les Senaus & les Pleites, dont on se ser beaucoup dans tous les "Pais-bas, soient au rang des Binnelandres, ou bâtimens qui naviguent "dans les caux internes, ils ne laissent pas d'aller austi fort-souvent à la mer, nonobitant qu'ils n'aient guéres que trois hommes d'équipage. Ce "sont des bâtimens longs & plats de varangues, dont tout le pont à est que "d'écoutilles, avec des coureives aux deux cotés qui baissentau-dessous du pont lequel est élevé. Leurs voiles sont comme celles de semaques, mais selles sont plus grandes.

SENTINE. Urk, Durk, Zee, Wanter-loofing.

C'est un terme Levantin qui se prend indifféremment pour la vitonnière, ou pour l'eru puante & croupie qui s'y corrompt. Quand la sentine put extrémement est signe que le vailléau ne fait guéres d'eau.

SENTINELLE au haur du mat. Un-kijker. Voiez, Hune.

SENTINELLES de chaloupe. Zoot-waagters.

SEP DE DRISSE, BLOC D'ISSAS, ROC D'ISSAS, Bloc, Marmot. Knegt, Standt-blok.

C'est une grosse pièce de bois quarrie, que l'on met debout sur la estingue, d'où este s'élève sur le pont. Au bout d'en-haut de cette pièce de bois sont trois ou quatre reueits de poulies sur un meme assieu, sur quoi passent les grandes drisses. Il y a deux grands Seps de drisse, l'un apellé Sep de drisse du grand mat, De grosse knegt, qui sert a la grande vergue. L'autre est le Sep de drisse de misene. De Fokke-knegt, qui sert à la vergue de misene. Chaeun est élevé au pié de son mât.

"Dans les petits batimens il y a au côté du mât une espèce de gros taquet ,, qui tient lieu de sep de driffe, auquel on amarre les cordages qui servent à hisser les voiles, & les vergues ou balestons. Le nombre des Seps, ou Bloos, m'est point fixé: il y en a beaucoup dans les grands vaissesux. & encore

S E: 693

"plus à propertion dans les petits bàtimens. Il y en asur le haut pont, sur "le pont qui est dessous, & sur le château d'avant. Le grand sep de drisse & "le sep de drisse de miséne servent à amarrer la grande drisse & la drisse de "miséne. & à hisser la grande voile & la misene. Les pents seps qui sont "atachez aux grands, servent à mettre les mâts de hune hauts par le moien "des guinderesses, & à manœuvrer les drisses des huniers. Dans les sur "tes on met des poultes, ou rouets, contre le bord, au-lieu de seps ; & "sussi des taquets, de même que contre le mât.

"Le grand Sep de drisse d'un vassseau de 134, piés de long, doit avoir 18, , pouces de large & 17, pouces d'épais : les poulies doivent avoir 17, pous, ces de long & 2, pouces d'épais, la quatrième poulie qui est en dehors doit , avoir 1 pouce & demi d'épaisseur. La tête du sep doit avoir un pié de , long. Les deux perits seps qui sont au pié, & qui en doivent être à la , distance de 4, pouces, doivent avoir 1, rié de large & 6, pouces d'épais, , La tête doit avoir 7, pouces de long, & 7, pouces d'épais par le haut, , Au-dessus il y a un bitton de demi-pié de largeur, & d'autant d'épais.

" feur.

"Le Sep de driffe de miséne doit être placé à la "distance de 13 pouces du mat par-dernière. Il "doit s'élever de trois piés au-dessus du château "d'avant, où il doit avoir 15 pouces d'épaisseur "St 6. pouces de largeur. La têse doit avoir 10. "pouces de long. 9. pouces St demi d'épais par le "haut, St 1 pié de large Deux des poulies doi"vent avoir), pié 6 pouces de large, St la troi-

🔐 fieme 🔞 pouce 🎉 dêmi.

Les deux petits Seps ou blocs de l'avant doi, vent avoir 9, pouces de large & autant d'épais.

Les poulies doivent avoir 10, pouces de large &
,, 2, pouces d'épais. La rête doit avoir 8, pouces
, de long, & 4, pouces d'épais par le baut; 8 pou,, ces de lurge, & 3, pouces d'épais par le bas. Ils
,, doivent être placez contre les faix de pont, &
,, être atachez par leur pié aux courbatons de bit,, tes, & entretenus par une cheville avec le bau.
,, Il doit y avoir au-deflus des trous, un bitton
,, de 5, pouces d'épaideur, & d'autant de largeur,
,, dont la tête doit avoir 8 pouces de long.
,, Un autre Auteur Flamand dit qu'en général la

"grand Sep de drifte doit avoir d'épaisteur les 9. "dixièmes parties de celle de la quille, &t que "pour sa longueur on la doit proportioner aux "poulies qu'on y doit mettre — Dans les navires "de guerre on le place sur le bas pont, mais dans "les vaisseaux marchands &t dans ceux de la Com-

"pagnie des Indes Orienteles on le place sur le hant pont. Le sep de drif-, se de miséne est aussi placé sur le bas pont dans les navires deguerre; mais , dans les autres vaisseaux il est sous le château d'avant, de quelquesois Siff ?

, for le château. Il doit avoir d'épuilleur une dixième moins que le grand se lep. Auprès de chacun de ces deux leps il y en a encore deux autres pen tits qui servent à manceuvrer les écoutes de hune, ét les cargues. Ils adorvent avoir un tiers moins d'épailleur que les grands leps auprès def-

, quels ils font , & ils doivent avoir autant de largeur que

"d'épaiffeur.

"Le Sep de driffe d'artimon, De huge by de befante mat, " of, de befrant knegje, doit être place à s. pie & demi du mit. " Il doit s'élever de 2. piés au-dellus du château d'arrière , & "avoir 10. pouces de large, & 8 pouces d'épais. La tête doit savoir & pouces & demi de large, & 6. pouces d'épais. Les , poulles doivent avoir B. ponces de large,

.. Les grands navires ont encore un grand nombre d'autres "feps, ou blocs, favoir, 1. pour la driffe d'artimon; 1 pour

ha driffe du grand humer, 1. pour la la driffe du peux humer) 1 pour la "driffe du perroquet de fougue; a pour les écoutes du perroquer de fougue; "z. pour les bras du grand hunier, z pour les balancines de la grande verague; a. pour les cargues-boulines; a pour les cargues-fond de la grande worle; z. pour les cargues-fond du grand humer, z pour les grandes bou-"lines; 2. pour les boulines du grand hunter; 2. pour les boulines de mifene; a pour les boulmes du petit hunser; a, pour les balancines de la , vergue de miféne ; a. pour les bras de miféne ; a. pour les bras du petit "hunier, a pour les cargues-bouline de miféne; a, pour les cargues fond "de miléne, 3. pour les retraites du petit hunier.

La grandeur de tous ces seps, blocs, ou taquets, se doit proportioner par "l'épaisseur des cordages à l'usage desquels ils sont destinez. Les garants "de ces cordages étant passez dans les seps sont beaucoup plus assez a ma-, nœuvrer, & il y faut moins de gens. On trouve la plupart, ou presque , tous ces blocs dans tous les vailleaux, où ils font placez le long du bord.

& dans les autres endroits où ils caufent le moins d'embaras.

PETIT SEP de driffe, ou Bloc de petit blitiment. Tolder, Bolder. C'est un bloc qu'on voit en pluseurs endroits sur les bordages, sur-tout à l'avant & far la couverte, dans la tête duquel passe une cheville de boss fort longue, dont une partie demeure en-dehors par chaque bour, &t l'on y amarre les manœuvres des tialques, des damelopres, des femalles, & d'autres femblables bâtimens, comme on les amarre à des taquets dans les grands vaulcaux.

SERGENT. Kias Jakobsk.

C'est un outil pour cambrer les planches qu'on chaufe. Voicz, Cam-

SERGENT, Crochet, David. Een Knipers klem-hank.

C'est une barre de ser de 4, à 5, piés de long, & d'un pouce, ou neuf lignes de groffeur en quarré, aiant un crochet en-bas, de un autre qui monte ot descend le long de la burre, qu'on spelle mam. 11 fert pour joindre ou tenir les piéces de bois lors qu'on veut les coler, ou chèviller, & pour faire revenir la befogne, c'est-à-dire, presser le bois l'un contre l'autre.

SER-



SERPER. 't Anter ligten.

C'est lever l'ancre; mais le mot Serper est affecté à la navigation des galéres & des bâtimens de bus-bord, qui ont une ancre à quatre bras nommes rissons, ou grapins. Dès-que l'escadre sut apareillée les galéres serpérent. SERRAGE, ou Serres du vaisseau. Wasgering, Wasgers. Voiez, Vaigre.

FAUX-SERRAGE. Loofe wasgeringe, Garmering onder en divers febreja.

Ce doit être ce qu'on apelle Grenier.

SERRES de mat. Voiez, Etambraies.

SERRE-BAUQUIERES, Serre-bauquères. Balle-wagers, Bande-wagers?

C'est le nom que l'on donne à de longues piéces de bois sur lesquelles le bout des bass est passé. Elles regnent autour du navire. Celles qui sont sons les baux du bas pont s'apellent, Balle-wagers en 's ruim.

"On donne souvent aux serre-bauquières la mostié de l'épaisseur de l'étra-"ve, prise en-dedans: d'autres leur donnent les deux enquièmes parties de "cette même épaisseur; &t comme les entailles qu'on y fai pour y placer "les baux les afoiblissent un peu, on met encore au dessous de la serre-bau-"quière, dans les plus grands navires, une autre vaigre de la même épais-"seur.

"Selon quelques Charpentiers la Serre-bauquière d'un vaissent de cent, trente-quatre piés de long de l'étrave à l'étambordt, doit avoir deux piés
, se un pié duit pouces à l'avant. Elle doit avoir emq pouces à l'arrière,
, se un pié huit pouces à l'avant. Elle doit avoir emq pouces se demi d'épaisseur au milieu du vaisseau, buit pouces à l'avant, se quatre pouces à
, l'arrière Ses bouts de l'arrière sont posez deux piés au-dessous de la première barre de contre-arcasse, se c'est-là qu'elle a un pié se dix pouces de
, large La serre-bauquière qui est au premier gabarit sous le maître bau,
, est posée einq pouces se demi au-dessous des gounéres, se elle commence
, déja à être posée à cette même hauteur, à vingt-six-piés de l'arcasse,
, venant vers l'avant. C'est-la qu'elle commence à baisser, se elle conti, nüe toujours en allant vers l'arrière.



SERRE-BOSSE. Rust-lijn. Russeling.
C'est une große corde amarrée aux bosseurs & aux environs, qui saisit la bosse de l'ancre quand on la reture de l'eau, & la tient amarrée sur l'épaule du vassieau.

SERRE-GOUTIE'RES Liff-honten, Waater-gangen, Gang-borden, Waarengen, Leg-svaaringen.

Ce sont des pièces de bois qui faisant le tour du vaisseau en-dedans, lui servent de liaison.

Les Serre-goutières sont posées sur les bouts des baux, & donnent contre , les allonges & les allonges de revers, ou contre les éguillettes, s'il y en a , Elles sont jointes & entretenues avec les ceintes, & avec les baux & barrots, par de bonnes chevilles de fer. On leur donne souvent d'épaisseur , le tiers de l'épaisseur de l'étrave. Quelques on ne leur en donne pas , plus qu'en ont les bordages du pont. On donnne a celles qui sont au chânteau d'avant, & à la chambre du Capitaine, le quart de l'épaisseur de , l'étrave. Les trous des dalots ont leur commencement dans les serre-goutières. Elles s'enfoncent de deux pouces, ou deux pouces & demi, ou , plutôt de la mottié de leur épaisseur, dans des entailles qui sont dans les , bouts des baux pour les recevoir. Au regard de leur largeur, on leur , en donne autant que le bois le peut permettre. Les deux serre-goutières , qui sont à l'avant, dans la rondeur du château, s'applient en Flamand, Man, s'applient en Flamand, ma

"Les Charpentiers qui ont réglé les proportions d'un vaisseau de 134. piés ,, de long, donnent aux serre-goutières du bas pont 19. pouces de large & ,, s. ou 6. pouces d'épais ; à celles du haut pont 17. pouces de large & 3. , pouces & demi à 4. pouces d'épais ; à celles du château d'avant 18. pouces ,, de large & 3. pouces & demi d'épais , à celles de la chambre du Capitai-, ne 16. pouces de large , & 3. pouces d'épais. Yoici la figure de la serre-

a, goutiére du haut pont.



SERRER le vent. De windt afknipen, Scherp by de windt zeilen, By de windt oploeven, Digt aan de windt hakken, Hoog zeilen, Tegen de windt inkrimpen.

C'est s'aprocher du vent; c'est prendre l'avantage du vent de côté. & bouliner & le plus qu'il est possible; se servir d'un vent de bouline autant que l'on peut; se mettre au lit du vent; aller au los; se tenir au los & au plus près du vent. Les deux escadres ne sirent autre chose que chicaner le vent, en le servant de sort-près, pour le gagner l'une sur l'autre, le plus souvent à la portée du canon. Voiez, Pincer.

SERRER de voiles. Klein zeil maaken.

5 E.

697

C'est porter peu de voiles, ce qui est contraire à Forcer de voiles.

SERRER les voiles. De zeilen inneemen, inkrijgen, beflaan.

C'est-à-dire les plier & les trousser en fagot. Voiez, Ferler.

SERRER la file. De schepen digte by malkanderen houden.

C'est faire aprocher les vaisseaux les uns des autres quand ils sont en ligue.

SERSE. Voicz, Gabarit,

SERVIR. Faire Servir, Faire Servir les voiles, Donner les voiles au vent.

De zeilen ter winds-vank stellen, bysetten, bybaalen en nusetten.

C'est mettre a la voile, ou porter quelque voile particulière. On dit ; Après avoir demeuré en panne pendant quatre heures, nous fimes servir. On dit encore; Il faut faire servir la misene; il faut faire servir la grande voile; faire fervir toutes les voiles; pour dire, porter ces voiles.

SETIE. Voiez, Scitte.

SEUIE. Een Suye.

C'est une sorte de petit bitiment Flamand.

SEUIL d'écluse, Slag-drumpet,

C'est une pièce de bois qu'on met de travers au fond de l'eau, entre deux pôteaux, & qui sert à apuier la porte ou les aiguilles d'une écluse.

SEUILLETS de sabord. Seuillet d'embas. Drumpel, Ouder-drumpel, Onderste drempet.



C'est une planche qui étant mise sur la partie inférieure du sabord couvre l'épaisseur du bordage, & empêche l'eau de pourrir les membres du vaisseau. Quelques-uns apellent aussi Seuilleis la traverse du hour qui apuie fur les deux montans, & dans laquelle entre la ferrure, en Flamand, Klos, ou, Bove-drumpel.



HAUTEUR des Sciillets des sabords. Hoogte van de poort af tot het dek toe; Hoogte van de set-gang. C'est la partie du côté du navire qui est depuis le pont jusques aux sabords.

SIAMPAN. Siampan, Changpan, Pancung.

"C'est un petit batiment de la Chine dont le gouvernail joue par le moien "de deux bâtons, de-même-que le gouvernail des barques Espagnoles "joue par le'moien des cordes. Ils ont une voile & deux rames; quel-,, ques-uns ont même quatre rames, ou fix; ils peuvent porter 30. ou 35. "hommes, &t navigent terre-à-terre de beau tems, failant beaucoup de "diligence.

Tttt

SIER

SIER. Voicz, Scier.

SIFLEMENT. Le Siftement des bales d'armes-à-feu. Het fuorren van de koo-

gels. Cest le bruit qu'elles sont dans l'air, quand on tire.

SIFLET. Het Cyflet.

C'est un peut instrument avec quoi on sific quelquesois pour apeller les gens de l'équipage, ou pour les averrir. Voiez l'article 29. de l'estriftel-brief.

fous le mot Conten de guerre.

SIGNAL, Signaux de jour, & Signaux de nuit. Dag-en-nagt-feinen. Les Signaux fur mer, sont des instructions données par le Commandant de l'armée, ou de l'escadre, de ce qu'il fera ou de ce qu'il veut qu'on fasse. Les fignaux de jour se font par le maniment des voiles, par des pavillons, ou par des flames de differentes couleurs & grandeurs : ceux de nuit , par de faux feux, par le nombre & la situation des fanaux, ou par une certaine quantité de coups de canon. Les fignaux qui se font de jour sur les côtes. se font par fumée . & de nuit . aussi par feu. Les lignaux ordinaires qui font établis parmi les Hollandois se trouvent dans le livre de M. Witten pag 368.

SIGNAUX pour la brume, Seinen in mift. C'est quand les broudlards empêchent que les vaisseaux ne se voient, & & qu'il y a lieu de craindre que faute de se voir ils ne s'abordent les uns les autres. Ces figueux le font en tirant des coups de moufquet de tems en tems, en battant la caisse, ou en sonnant de la trompette, ou les clo-

ches

SIGNAUX par des coups de canon. Sem-febreien.

SIGNAUX de reconnoillance. Tekene, of Seinen waar aan de felepen elkanderen

fullen kennen, Teekens van kennisse.

Ce sont pareillement des ordres donnez à des vaulleaux d'une même flote pour les reconnoître, soit la nuit soit le jour, s'ils ont été séparez par quelque caufe,

FAIRE le SIGNAL d'apareiller. Sein doen om onder zeil te gam.

FAIRE le SIGNAL de parrance. Sein doen om t'zeil te gann.

SIGNAL, de combat. Her reeken vith bet vegten.

FAIRE des SIGNAUX. Purpanen, Seinen, Seinen gewen, Muiven.

SIGNAUX. Anterkeningen van naamen.

Ce sont les nous & soulcriptions de ceux qu'on enrolle qui savent signer ou les marques & traits informes qu'ils font avec la plume. L'Ordonnanco dit , Les noms & tignaux de ceux qu'on engagera. Rolles fignalez de foldats. Soldats vus, fignalez & agréez par l'Oficier Major. Signalé le dit aussi de la description de la personne.

SILLAGE, ou, L'Eau du vailleau, Lague, Seillure, Ouaiche, Houage, Trace navaie. Seg , Zelling , Dood-waster , Vaar-waster , De loop van een

C'est la trace du cours du vaisseau, & ce mot se prend souvent pour le cours & le chemin même. On dit, Ce vaisseau suivoit le sillagede l'Amiral. Je connois le fillage de notre vaisseau. & je fai par expérience qu'il fait crois lieues par heure de vent largue. Ces deux Capitaines vantoiene le fillage de leurs frégues qui vérnablement étoient plus fines de voiles que

3 I.

රිගා

les nôtres, mais en revanche notre équipage manœuvroit beaucoup mieux. Voiez, Scillure.

BON SILLAGE. Stiffe voort-gang.

C'est lors-que le vausseau avance beaucoup.

DOUBLER le SILLAGE d'un vaisseau. Eens soo barde zeilen als een an-

C'est aller une fois aussi vite que lui, ou faire une fois aurant de chemin.

SILLER Vaart maaken.

C'est cheminer, ou avancer en avant, en coupant l'eau & passant à-travers. On dit, Mettre un vassseau dans la situation dans laquelle il peut mieux siller, c'est-à-dire, en laquelle il peut mieux cheminer.

VAISSEAU qui Sille bien. Een sehip dat snelen seberp door waater gaat, dat veel

vertiert.

C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de chemin, qu'il avance beaucoup & fait bonne route.

VAISSEAU qui ne Sille pas bien. Een schop dat 't waater niet genoeg kan sniden, dat niet wel door waater, of door zee gaat.


C'est-a-dire, qu'il chemine lentement, & avance peu.

SIMAISE, Cimaile. Cimatium, Scima.

C'est un ornement de sculpture, & sur-tout pour les corniches : il descend

en ondes & est presque de la figure d'une S.

Il y en a de deux fortes, l'une droite & l'autre renversée: celle dont la parcie la plus hante est concave, s'apelle Gueule droite, ou Doucme, Seima.



Celle dont la partie la plus haute est convèxe, s'apelle Gueule renversée; ou Talon, Cimatum.

Les ouvriers ont acoutumé de nommer indifférement Simaise l'une & l'autre, mais il est mieux de les distinguer.



SINGE. Een foort van een bok ; Twee mikken daar een spil tusschen op beide leit; em op te wenden.

Tttt 2

Ceft

C'est un engin dont on se sert dans les bâtimens, & avec lesquels on décharge les marchandises qui sont dans les bateaux. Il n'est d'ordinaire composé que d'un treuil qui tourne dans deux pièces de bois mises en croix de St. André Il y a des leviers, ou manivelles, à chacun des bouts du treuil, qui le font tourner au-lieu de rouës.



SINGLER. Vaaren, Voort-vaaren, Zeilen.

C'est naviguer & faire route fur l'eau. Il signifie aussi aller ou marcher à toutes voiles. Voiez, Cingler.

SINUS. Naviguer par les Sinus. Voiez, Naviguer.

SINUS, Sein, on Anfe. Inham, Inhogt.

C'est un bras de mer qui s'avance dans les terres.

SINUOSITE d'une rivière Voiez, Coude. SIPHONS, ou Tiphons. Typhoner, Hoofen.

C'est un orage dans lequel l'eau de la mer s'élève en manière de cosomne, à la hauteur de cent brasses, & tournoie spiralement par la largeur de quinze à vingt piés de d'amétre, commesse étoit par un siphon, ou une vis d'Archiméde. On ne voit d'abord paroître en l'air qu'une petite nuée de la grofseur à-peu-près du poing. Elle vient du côté du Sud au cap de Bonne-esperance, aux côtes de Barbarie, & aux plages Orientales de l'Amérique. Les mariniers l'apellent Dragon, ou Grain de vent; les Levantins Tiphon ou Siphon, & ceux qui naviguent à l'Amérique Puchot. On l'apelle encore Pompe de mer. Du tems de Pline les matelois versoient du vinaigre pour apasser ce tourbisson quand il aprochoit. Présentement ils croient le repousser en ferraissant & en escrimant sur letislacavec grand bruit. Voiez, Puchot & Pompe de mer.

SIROC, Siroco, ou Sud-ceft. Suid-roft.

C'est, le nom que les Iraliens donnent au vent qui est entre l'Orient & se Midi-

Midi. C'est celui qu'on nomme Sud-est fur l'Océan.

SITUATION d'une terre. Het leggen van een lande ten opfigt van een ander, of

wan een zeilende schip.

C'est la position d'un lieu qu'on veut orienter. Pour marquer le situation de deux vasseaux qui tiennent la mer, ou celle d'un vasseau au respect de quelque terrein, on se sert à-peu-près de ces termes. Nos vasseaux étoient Nord & Sud avec les leurs, ou-bien, Nous étions Nord & Sud avec eux, Ny mairen Noord en Suid van maliander. Il faut suivre cette soute jusques-à-ce que vous soiez Nord-est & Sud-ouest avec ce cap.

SIVADIE'RE, Blunde, Onder-blunde, Het groot Blundt.

C'est la voile de beaupré qui étant la plus basse du bâtiment prend le vent à-fleur d'eau, Comme elle n'a point de couets elle nes amure point. Voiez, Voile.

S L.

SLABRES. Slabbers,

Ce font de petites buches, qui vont à la petite pêche du harang.

SLEE. Een Slee.

"C'est une machine avec saquelle les Hollandois tirent à terre un vaisseau ,, de quelque grandeur qu'il foit. Elle est composée d'une planche de la ,, largeur d'environ un pié & demi, & de la longueur de la quille d'un vaisseau "de moienne grandeur, un peu élevée par-derrière & un peu creuse au "milieu, en-forte que les côtés s'élèvent en talus, lesquels côtés ont des , trous pour y pouvoir paffer des chevilles : le refte est tout-um. Il y a aussi par-derrière un crochet pour tenir une crampeavec une chaîne de fer, qui , est atachée à une petite machine où il y a un certain nombre de poulies. Lors-qu'on veur tirer un vaisseau à terre, on met cette planche sous la , quille, de l'avant à l'armère, & on l'arache à côté & par-dermère avec "des crocs, de manière qu'elle se trouve droit sous la quille. Ensuite on , lie ensemble la planche, ou siée, & le vaisseau, par le moien des trous qui , font dans les côtés de la flée. Après cela on met une groffe éparre , ou un barrot, par-derrière, dans le creux qui est à la siée contre l'étam-"bord; on l'arrête par une cheville qu'on met dans un trou qui y est & , qui passe dans celus qui est au bout de la siée, & par ce moien l'étambord , étant tenu ferme, un seul homme qui fait tourner diverses poulies, peut tirer & amener a lui un vailleau entier. On peut bien croire qu'il faut , que la flée foit bien graiffée par-deflous, & la forme aussi surquoila slée "eft apuice.



S O.

SOUN, Soen, Tfoun, Tfoen, Soen.

"C'est ainsi qu'on apelle les principaux & plus ordinaires bâtimens de la "Chine, tant les navires de guerre que les vaisseux marchands. Les plus "grands Souns de charge sont du port de 700, laites, mais ceux qu'on equi-

...pe en guerre ne passent que rarement cent lastes. Ils ont de grands "chateaux d'acriere de d'avant, ou les foldats se placent; de il y a quelaques legeres pieces de canon qui tournent sur un pivot. Les plus granda "Souns font montez depuis 20 jufqu'a 30 pieces de canon , & d'equiapages treasforts. Un Soun de 10 canons porte 200 hommes, Cesbàatimens font larger a l'artière. Et vont en effectifant peu-à-peu vers l'auavant. Ils n'ont point de quilles & sont plats par-dessous, ce qui fait a qu'ils fe renverient souvent. Ils ont un grand mat & un mit d'avant. , fans hunes. Au-lieu de haubans ils ont un ou deux gros cordages, qui , font conime deux étais, l'un à l'avant de l'autre à l'arrière. Ils n'ont point "l'usage des poulies de vaiffeau, mais feulement des poulies communes. andont il y en a une au haut de chaque m'at pour hiller la voile. Les voiles "font d'ecureus de roleaux, qui font li bien entre laffees enfemble & avec ades feuilles de bamboue, que le moindre vent ne fauroit paffer au-tra-, vers II n'y a point de vergues, austi ne peut-on pas is facilement, ni fi "promtement, amener les voiles qu'on fait en Europe. On est obligé de "démarrer toutes les cordes qui les amarrent aux mâts, & apres cela on aroule les voiles ôt on les met fur le pont, à peu près comme on fait les "aux femaques. Il y a feulement une eparre vers le haut du mat, qui traas verfe les voiles pour les foutenir. An-lieu de bris & d'écoutes il y a diseres petits cordiges qui font amarres à un plus gros . & qui en font l'o-"fice Les Hollandois apellent ces cordages, Dutend-ben, Mille-jambe, e ot ils fervent suffi de boulmes. Les esbles font faits d'un entrelassement de rolesux tres-fin. Les ancres font de bois, & elles enfoncent & tien-, nent si-bien qu'elles ne le cedent point aux ancres de fer. Elles n'ont "ni ju ni patter, mais seulement en-bis deux longs bois pointus. La agaule d'enkagne est placce dans l'endroit où nous plaçons le mât d'artimon. Le baton de pavillon est à-peu-pres comme le mit . il y a une , poulse par le haut pour hiffer & amener les pavillons , que sont suspen-"des de travers a ce matereau.

., La construction de ces vaisseaux est extraordinaire. Il y a peu de membres par raport à leur grandeur. On y voit dans le fond de cale plusieurs chams bresqui n'ont point de communication. Il n'y a qu'une preceinte de chaque côté. Il y a des citernes pour conferver l'eau, des galeries des deux coestes, un pont fixe courant-devant-arrière, et un pie au-deflus un pont "volant, qui s'ote & se remet, qui est pourrant de planches, & sur lequel , un se promene. La chambre du Capitaine s'eleve de la hauteur d'un s homme au-dessus du pont volant. Le château commence un peu plus bas que le pont fixe, & s'eleve bien-haut au-deffus des deux pours. Le », dellus du chiteau est comme un demi-pont ou les hauts Oficiers se tien-"nent, & autour duquel font fuspendus leurs bouchers & leurs rondaches. se sur quoi on voit peintes des figures tout-à-fait étranges. Les piques sont », rangres autour du vaisseau, ou elles paroitlent en-dehors.

,. Au haut du grand mat il y a une girouerte on piramide . St on y atache andes pieces d'écofe frisées de peintes de figures divertifiantes, de su-def-, fous pend une queue , dont les fils , ou poils , servent a faire connoi-, tre d'ou le vent vient. On démonte faulement le gouvernoit, & on le

,, return a bord quand on your,

SOLDATS für mer, Soldats de marine. Zee-feldaaten.

Ce sont les soldats qu'on emploie sur mer. Ils sont tenus de travailler à la manœuvre des écoutes & des couers.

SOLDATS gardiens. Wagters-foldaaten.

Ce tont des foldats qu'on entretient sur les ports. Il y en a trois cents dans le port de Toulon, & pareil nombre dans chacun de ceux de Roche-fort & de Brest, & cinquante au Havre-de-grace. Outre cela on en entretient encore trois cents à la demie solde dans chacun de ces trois premiers ports.

SOLDE. Soldy, Meand-gelds, Wedde.

SOLES. Plaat.

En terme de charpenterie les Soles sont toutes les piéces de bois posées de plat, qui servent à faire les empattemens des grues, engins, & autres machines.

SOLE. Bodem, Bosm.

C'est le sond des bâtimens qui n'ont pas de quille. La gribane est bâtic à sole. Un bac bâti à sole.

VAISSEAU bâti à Sole. Een plat-boomde schip.

SOLES. Bom-stukken.

Ce sont les piéces du fond d'un afût de bard. SOLEIL, Le Soleil. Son, De Zon, De Zonne.

C'est une planette ronde & lumineuse, qui étant la source de la chaleur et des seux luit de sa propre lumière, et de qui les autres planettes reçoivent la lumière dont elles brillent. Le Soleil est cent-soixante-six sois plus grand que la terre, et son disque paroît rond dans son midi, et elliptique en son Levant et en son couchant. Quand on dit que le Soleil est dans un Signe, on entend qu'il est dessous, c'est-à-dire que la ligne turée de la Terre par le Soleil rencontre ce point dans l'écliptique.

LE SOLEIL monte encore. De Son ryst noch op.
C'est-à-dire que le Soleil n'est pas encore arivé au méridien, lors-que le

Pilote prend hauteur.

LE SOLEIL à baissé. De Son begins te dansen, of it geweeken. C'est-à-dire qu'il a passé le méridien, ou qu'il a commencé à décliner.

LE SOLEIL ne fait rien. De Son die staat, De Zon is op sijn hoogste, of merte diaan.
C'est quand il est au méridien, & qu'on ne s'aperçoit pas, en prenant hau-

teur, qu'il sit commencé à décliner.

LE SOLEIL chaise le vent. De windt loopt met de Zon van Oost naar West; De Zon die neemt de windt mee.
C'est une saçon de parler dont on se sert lors-que le vent court de l'Est à

Pouest devant le Solcil.

LE SOLEIL chasse avec le vent. De winds volgt de Zon.
C'est quand le vent suit le Soleil, & qu'ils vont ensemble, -le vent souf-

lant roujours du lieu où fe trouve le Soleil.

LE SOLEIL a passé le vent. De Zon is door de streek van de winds gepasseert. Cela se dit lors-que, par éxemple, le vent est au Sud, & que le Soleil n passé jusqu'au Sud-sud-ouest.

LE vent a passe le Soleil. De windt is door de streek van de Zon gepassert.

Certi

SOLSTICE. Zonne-fland, Zonnen-flut-fland, Zonne-keer-kring.

C'est le tems ou le Soleil est dans son plus grand éloignement de l'E'quateur, savoir à vingt-trois degres & demi, ou il semble ne point avancer dans les degrès du Zodiaque Cesa nous paroit ainsi à cause de l'obliquité de la sphére. Il y a le solstice d'Hiver, De muner-sonne-stil-stand, in 't begin des steen-boks, quand le Soleil est au tropique du Capricorne, & alors c'est le plus court jour de l'Hiver. On a le solstice d'Eté, De some-sonne-stil-stand, in 't techen des breefis, quand le Soleil est au tropique du Cancer, ce qui nous donne le plus long jour de l'Été. Il n'y a point de solstice sous l'Equateur, c'est un perpétuel équinoxe.

BOMACHE, Eau Somache, Brak, Brak-u aater, Seling waater.

SOMBRER fous voiles. Omgestagen of omgernhe morden, Ommangen.
Un vaisseau a sombré sous voiles, lors-qu'étant sous voiles il-est tenverse par quelque grand coup de vent, qui le fait périr & couler bas.

FAIRE SOMBRER fous voiles. Omyespen, Om verre werpen, Omina-

ejen.

SOMMAIL. Ondiepte, Droogte.

Quelques-uns apellent ainsi une Basse, c'est-à-dire, un lieu où la terreest haute sous l'eau.

SOMME. La mer a Somme. Het wester is dieper.

C'est-à-dire que le fond baisse, ou qu'il y a plus d'esti en profondeur qu'il n'y en avoit.

SONDE, ou Plomb de Sonde. Leed, Diep-leed, Herp-leed, Sinkyleed.

C'est une petite masse de plomb saite en piramide, ou en saçon de quilles, que l'on atache à un long cordeau, apelle ligne de sonde, & que l'on fait descendre dans la mer, tant pour savoir la prosondeur du parage où l'on se trouve que pour reconnoître la nature & la qualité du sond, qui s'atache à la partie inférieure de la sonde. On frote ce dessous du plomb avec du sait, & lors-qu'il vient à porter sur le sol, ou sond de la mer, ilen enlève du sable, ou de la vase s'ily en a, & s'il n'en raporte rien c'est une marque que le sond est de cailloux, ou de roche. La sonde pèse ordinairement 18, livres.

"Quand la ligne de fonde est de 100. brasses, il y faut un plomb de 8. ii15 vres pour sonder de beau tems. Il faut un plomb de 10. livres pour une
15 ligne de 3 livres de poids, aussi de beau tems. Il faut un plomb de 12.
15 livres pour une ligne de 5. livres, de gros tems. Il faut pour 200, brasses de profondeur une ligne du poids de 8. livres, & un plomb de six li15 vres, le tout lors-que le vaisseau est 2 l'ancre; car autrement il faut que
15 le plomb soit six à huit sois plus pesant.

"Les plus gros plombs dont on se sert ne passent pas 36. livres, & la lig"ne qui y est atachee doit être de 800, à 1000 brasses. Lors-qu'il y a da"vantage de prosondeur on ne se sert plus de la sonde. A proportion de
"ce qu'il y a plus ou moins de prosondeur dans le lieu où l'on sonde, on

,, prend un plomb plus ou moins pelant.

SONDE. Grondt.

Ce mot se dit aussi de la terre que l'on raporte au bout du plomb de sonde: ETRE ETRE à la Sonde. Gronde krifgen.

C'est être en heu où l'on peut trouver le fond de la mer avec la sonde,

LA SONDE d'un tel endroit, par éxemple, de Belle-isle. De gronde van for een plaats als gesegt wordt.

C'est-à-dire que le sond d'un tel endroit est de la qualité qu'on nomme : car il y en a de diverses sortes, comme sable sin, gros sable, vase, roche,

coquillages &cc. Voicz', Fond.

LES SONDES sont marquées. De dieptens en de gronden zijn anngeteekemt?

C'est-à-dire que les brasses, ou piés d'enu, qui sont en profondeur, sont marquées sur des cartes près-des côtes.

UNE SONDE, Deux Sondes. Een Worp, Twee Worpen.
C'est-à-dire, une fois, deux fois, qu'on jette la sonde.

VENIR. jufqu'à la Sonde. Gronds vinden.

C'est-à-dire, quitter le large de la mer, & venir jusqu'à un endroit où l'on trouve fond avec la sonde.

ALLER à la Sonde, Aller la Sonde à la main. Loodfen, Anndrepen, Al peilende na lands, waaren, Het diep-lood gednurig werpen.

On va la sonde à la main lors-qu'on navigue dans des mers où sur des côtes inconnues & dangereutes, ce qui oblige d'y alter en sondant. On dit sussi, Gouverner le vaisseau le plomb à la main.

ILS allosent la Sonde à la main. Sy zeilden op 't loods aan.

SONDE de pompe. Een peil-hourge, Een peil-flok,

C'est une mesure de bois marquée par pouces, avec du plombau bour, qui sert à saire connoître la quantité d'eau qui est à sond de cale.

SONDER, Jetter la Sonde. Peslen, Diepen.

C'est jetter un plomb de sonde ou il y a du suif au bout, pour connostre le sond par le sable, ou autre chose qu'il raporte, ou pour savoir combien il y a de brasses, ou de pies d'eau jusques au sond. On dit aussi, Jetzter le plomb.

SONDER la pompe. Peilen met 's peil hout, of met de peil-flok.

C'est voir par la mesure de bois qui a un plomb au bout, combien il y a

de piés ou de pouces d'esu au fond d'un navire.

SONNER le quart. De blok luyen om de toagt op te setten. C'est sonner une cloche en branle, afin d'avernt la partie de l'équipage qui est couchée de se lever pour venir faire le quart.

SONNER pour la pompe. De pemp-flag flaan.

C'est donner un coup de cloche pour avertir les gens du quart de pomper,

SONNETTE. Een Het, Een Hei-blok.

C'est une machine dont on le sert par le moien de plusieurs hommes, qui urent par autant de cordes atachées à un gros billot de bois pour enfoncer des pilotis.

SORTIR du port. Uit de haven gann , Uitloopen , Uitvaaren , Affleeken ,

Afzeilen, Afvanten.

SORTIR le boute-seu a la main. Heel zeil-vaardig uit de haven loopen.
C'est sinsi que plusieurs s'énoncent, pour dire qu'un port est assez bon
pour en sortir les vaisseaux tout-prêts a tenir la mer, ou tout-prêts a combattre. En ce sens, le port de Brest est propre à sortir le boute-seu à la
main.

 \mathbf{V} vvV

SOU. Le Sou. De grande. C'est selon quelques-uns, la terre qui est au fond de l'eau.

SOUABRE, Faubert, Vadrouille. Een Swabber, Een Dweil.

Ce terme n'est en usige qu'en Normandie, & il y a toute sparence qu'il a été pris du mot Hollandois. Voiez, Fauber.

SOUBERME. Waster-ploed: , Over-strooming van waster.

C'est ce qu'on apelle autrement Torrent, c'est-à-dire, des caux causées par des pluies & par les néges fonduës, qui ne coulent qu'en Eté, 80 qui SOUFLAGE. Buth, Taffe, Bulg, Bolg.

C'est un rensorcement de planches qu'on donne à quelque vaisseau.

SOUFLAGE vif. Inhonicu-buik.

C'est quand on sousse sur les membres du vassieu , au-lieu de souster sur le bordage.

SOUPLER un vailleau, Een buik aan maaken, Een taffe, of een bulg om leggen , Een buik om scheeps zijde tot meerder mitspanning bomwen.

C'est lus donner un second bordage par un revêtement de planches fortifiées par de nouvelles précentes; ce qui le fait ordinairement aux vailléaux de guerre, lors-qu'ils ne portent pas bien leurs voiles, & qu'ils roulent ou fe tourmentent trop a la mer. Cela est encore d'un seçours contre l'artillerie de l'ennemi. On dit; L'un de ces deux vaisseaux est soussé de six pouces, & l'autre l'est de quatre. Le soussage de ce vassièau est si-bien conduit que le gabarit n'en est point gâté.

SOUFLER, les canons, Albhafen , De flukken met een weinig kruide afblas-

fen, eer men laadt.

C'est les urer avec un peu de poudre pour les nétoier,

SOUFRE, Swavel.

C'est un minéral qui entre dans la composition de la poudre à canon. &

qui lui fait prendre feu ailément.

"On mêle du foufre dans le brai, dans le goldron, & dans la réfine & , poix navale, ce qui rend toute la mixtion plus blanche, afin d'en froter "le vaisseau depuis la ligne d'eau jusques au baut. Il vient des isles Li-, paries proche de Sieile, mais le meilleur vient d'une petite ille ou rocher "nommé Molo , sur la côte d'Italie. On en trouve aussi de bondans les "montagnes de ce pais-là

SOUILLE. La Souille d'un vansseau. Seeling, Zel, Zade.

C'est le heu où le vassieu a posé lors que la mer étoit basse, & qu'il a touché for de la vafe.

SOULIER d'ancte. Anker-schoen,

C'est une pièce de bois concave, dans laquelle on met le bout de la parte de l'ancre, pour empêcher qu'elle ne s'accroche fur la préceinte, quand

on la lattle tomber. On s'en fert peu en France.

Il faut que ce terme de Soulier d'ancre, ne se prenne pas parmi les autres nations dans la même fignification que parmi les François & les Hollandois. c'ell-à-dire, pour empêcher que l'ancre ne s'accroche aux préceintes, quand on la laiste comber mais il faut qu'il se prenne dans le sens de Brader Panere, amii qu'on le va voir.

... Les Souliers d'ancre n'ont ni forme ni mestire particulière : on les fair de

\$ O. 707

"la grandeur qu'on veut. Ils doivent pourtant être proportionez à la grandeur de l'ancre, & à la mauvaise disposition du fond où l'on veut , ancrer. C'est-là l'ulage que quelques-uns sont des souliers d'ancre. Mais parmi les Hollandois, les Souliers d'ancre sont des bois assez longs, , aux bouts de chacun desquels il y a un trou par-devant, où l'on passe , une corde de longueur a descendre depuis le haut du navire jusqu'à la , surface de l'eau. Au milieu de cette corde il y a une espèce de mquet , élevé & concave, où entre la pointe de l'ancre. L'usage qu'on fait, de ces souliers, est d'empêcher que les pattes de l'ancre n'endommagent le vaisseau en descendant; & lors-que l'ancre est dans l'eau le , soulier demeure suspendu au navire.

SOUQUE. Heal flork,

C'est un terme des plus bas, qui veut dire, Tirer ou peser sur une manœuvre, où il tient quelque chose de pesant, ou de fort.

SOURDRE au vent. Sneedig by'de windt zeilen.

VAISSEAU qui Sourd au vent. Een goedt loef-bouwer, Een sneedig zetlende

, schip, dar wel by de wind is, of zeilt.

Cela se dit d'un vaisseau lors-qu'il tient bien le vent, & qu'il avance à sa route, en einglant à six quarts de vent près du rumb d'où il vient. Ainsi on dit, Notre navire sourdoit bien au vent, & nous eûmes bien-tôt joint la flote.

SOURDRE, Optrekken, Een wolke die optrekt

Ce mot le dit encore d'un nuage qui fort de l'horison, & qui s'élève vers le zénith

SOUS-BARBES, Porte-boffoirs. Drukkers. Voiez, Porte-boffoirs.

SOUS-BARBES. Voor-steve-schoorijes, Onder-steve-schoorijes.

Ce font les plus courtes étances qui soutiennent le bout de l'étrave, quand elle est sur le chantier. Les Poulsins, ou Accores, sont les plus longues.

SOUS-BARQUE. Do hoogste boes-plank van een schuit.

C'est le dernier rang de planches, ou bordages, d'un bateau soncer, qui est immédiarement au-dessous du plat-bord.

SOUS-COMMIS. Onder-koopman. Voicz, Commis.

SOUS-FRETER. Een gehaurt schip verhuuren.

C'est louer à un autre le navire qu'on a loué, on freter à un autre le navire qu'on a affreté. Il est fait désences à tous Courtiers, & autres, de sous-freter les navires à plus haut prix que celui porté par le premier contract &c. Néammoins l'Affreteur peut prendre à son proût le fret de quelques marchandises, pour achever la charge du navire qu'il a entiérement affreté.

SOUS-PAPE, Clapet. Klap, Klap, Klap en leer. Voicz, Clapet.

SOUS-PENTE. Een bangende balkje.

C'est un pièce de bois qui est retenué à plomb par le haut. & suspendué pour soutenir le treuil & la roue d'une grue, ou autre machine.

SOUTE. Kaamer,

C'est le plus bas des étages de l'arrière d'un vassieau, qui confiste en un retranchement endust de platre, fait à sond de cale, où l'on enferme les poudres & le biscuit.

VVVV 2

SOUTE

SOUTE au biscuit. Broods-kaamer.

"La soute au biscuit doit être toute garnie de ser blanc afin-que le bis-, cuit s'y conserve mieux; & l'écoutille de la soute aux poudres doit être , couverte de plomb. La soute au biscuit est souvent placée sous la sain-, te-barbe.

SOUTE aux poudres. Kruids-kanner, Kruids-huis, Kruids-toorn, ,, La Soute aux poudres est souvent placée sous la soute au biscuit. SOUTE au fromage, dans les vaisseaux Hollandois. Kuas-kanner.

La foute au fromage oft placée aufrès de la foute au biscuir.

CHAUFER, Sécher les Soutes Droogen.

SOUTENIR. Marée qui foument un vaisseau. Stroom aan ly, of in ly; De stroom boegen.

Cela se dit d'un vaisseau qui va auprès du vent, & qui trouvant le courant de la mer qui lui est contraire, est soutenu par l'un contre la sorce de l'autre, ensorte qu'il va où il yeut aller.

SOUTENIR chaffe. Wijken, Al svijkende vegten.

C'est-à dire, le battre en retraite,

SE SOUTENIR. Nog verhesen, nog winnen.

C'est demeurer dans le même parage & ne pas dériver, nonobstant le vent, les courans, ou la marée confraire; quoi-que sans avancer aussi, ou sans avancer beaucoup. Nous sîmes beaucoup d'éforts pour soutenir nos bâtimens aux courans.

S P.

SPARIES. Voiez, Espaves de mer.

SPARRES Voiez, Esparres.

SPARTON. Viger-toniv.

G'est le cordage sait de genest d'Espagne, d'Afrique & de Murcie. Il est de bon usage pour les vaisseaux tant en eau salée que douce.

SPHE'RE. Kloot.

C'est un corps solide dont toutes les lignes tirées du centre à la circonsérence sont égales. Sphére se dit particulièrement d'un instrument vulgaire qui est composé de divers cercles, & d'un axe qui le traverse, avec un petit globe au milieu. Il sert à représenter la machine du monde & les mouvemens célestes. Ce mot se dit aussi de la disposition du Ciel rélative à la situation de divers peuples

SPONTON, ou Esponton Een Half-piek,

Le Sponton est fort en usage parmi les Venitiens & les Chevaliers de Malte. Voicz, Esponton.

SQUELETTE. Romp, Het hol van cen febip.

Quelques-uns apellent Squelette un navire dont il n'y a que les principalés, pièces affemblées, comme la quille, l'étambord, les varangues & les ganoux; & qui n'est pas couvert de ses planches. Voiez, Rouchs.

5 T.

STAMENAIS. Voiez, Genoux. STOCKFICHE, Stokfille. Stokvisch.

C'est du possion sale & desséché. La morue est une espèce de Stocksiche. STRAPONTIN. Hang-mak,

C'cf.

S U.

C'est un lit que l'on suspend en l'air, & qui est ataché à deux arbres ou à deux pieux. On s'en sert dans les pass chauds pour se garantir des insectes qui importunent, ou des bêtes venimenses. On atache cette sorte de lit à deux cordes dans les navires. Voiez, Hamae & Branle.

STRIBORD, Tribord, Dextribord, Extribord, Tienbord. Sinner-boord,

Seser-boord.

C'est le côté de la main droite du vaisseau au respect d'un homme qui étant à la poupe fait face vers la proue. Ce mot de Stribord a été fait par corruption de Dextribord, mais le plus en usage est Stribord. Le côté gauche du vaisseau est nommé Babord.

AVOIR l'amure à Stribord. Over stuur-boord zeilen,

S´ U.

SUAGE. D'onkosten om een schip te smeeren.

Ge mot signifie le coût des grasses & des suis dont on est dont obligé de tems en tems d'enduire un vaisseau, pour faire qu'il coule plus doucement sur les eaux.

SUD. Le Sud. Smd, Znid.

On se serr du terme de Sud sur l'Océan; pour signifier le vent du Midi & les régions Méridionales; & l'on dit absolument le Sud pour signifier celui des quatre vents cardinaux qui vient du Midi.

"SUD EST, & Sud-ouest Swid-oost en Swid west.

Ce sont deux vents collatéreaux, qui tiennent également, le premier du Sud & de l'Est, & l'autre du Sud & de l'Ouest.

SUD-SUD-EST, & Sud-Sud-ouelt. Suid-fuid-ooft, en Suid-fuid-weft,

Ce sont des vents entre-mitoiens.

SUD-QUART-DE SUD-EST. Suid-ten-ooften.

SUD-EST-QUART-DE-SUD Suid-ooft-ten-fuiden. SUD-EST-QART-D'EST. Suid-ooft-ten-ooften.

SUD.QUART DE-SUD.OUEST. Suid-ien.weften.

SUD OUEST-QUART-DE-SUD. Suid-woff-ten-fuiden?

SUD-OUEST-QUART-D'OUEST. Suid-west-ten-westen. SUD de la Ligne. Etre au Sud de la Ligne. Besuden de Lame.

C'est-à-dire, Etre au Sud, ou par-delà l'E'quateur.

SUIF. Talk

SUIF, ou Oint, pour mettre au bout du plomb de sonde. Roet, Rensselve SUIFVER un vansseau, Lui donner le Su.f, Espalmer. Smeeren, Met smeer bestroken.

C'est froter de suif la partie de ce vaisseau qui est dans l'eau. Les Anglois

mélent du favon avec le fuif. SUIFVER les tapons des canons. Toeroeden. Voiez, Tamponer.

SUIF-NOIR Swart Smeer.

C'est une mixuon de suis & de noir à noireir brouillez ensemble, dont on frote le fond d'un vassicau, afin-qu'il ne parosse pas qu'on l'ait suisvé, ce qui est pratiqué par les Corsaires.

SUPANE. Quelques-uns disent comorpour, Surpanee, ou, En panne.

Voicz, Panne.

SUPER. La voie d'eau a Supé. De lek is toegesogen.

G'est-à-dire qu'il est entré de l'herbe, ou quelque autre chose, qui à boû-V v v 3 710 T A.

ché l'ouverture nommée Voie d'eau.

SURCHARGER. Overlanden.

C'est donner une trop grande charge.

SURGIR. Anlanden, Ankomen.

Ce terme, qui commence à vieillir, fignifie Ariver, ou prendre terre, & jetter l'ancre dans un port.

SURJAULE'. Le cable est Surjaulé. 's Tours is gestokt.

Cela se dit lors-que le cable a fait un tour autour du jas de l'ancre qui est mouslee.

SURLIER. Voiez, Rofter.

SURPENTE. Top-reep met de nithonwer.

C'est une grosse corde longue de trente à quarante brasses, qui est amarrée au grand mât & à celui de miséne, à laquelle on atache le palan pour embarquer & débarquer le canon, ou quelque autre chose de grand poids.

SUSAIN, Sufin. Een agter-vinkenet, Een baif-dek agter.
C'est un pont brisé, ou une partie de tillac qui regne depuis la dunette jus-

qu'au grand mat, à l'opolite du Saint-aubinet.

SYRTES, ou Sables mouvans. Wel-fands.

Ce sont des sables mouvans agriez par la mer, tantôt amoneclez, & tantôt, dissipez, mais toujours crès-dangereux pour les vasseaux.

T A.

TABLE. La Table du Capitaine, ou, Dépence de la Table du Capitaine. Kost-gelden van een ordinaris Kapitein dienende ter zee.
C'est une table que le Roi de France donne pour les Oficiers Majors lorsqu'ils sont en mer.

TABLEAU. Het bek van een fluit, Waapen-vlak.

C'est la partie la plus haute de la poupe d'une flûte sous le couronnement, où l'on met ordinairement la figure du nom du vaisseau. C'est ce qui s'appelle Miroir dans les autres navires. Voicz, Miroir.

TAILLEMAR, Taillemer. Bu, Succ.

C'est la partie inférieure de l'éperon d'une galére, apellée ainsi par les Levantins, parce-que cette partie est tranchante & semble tailler la mer. Le bas de la gorgére s'apelle quelquesois Taillemer. Voiez, Gorgére.

TAILLES de point. Tailles de fond. Voiez, Cargues-point, Carguesfond.

TAINS. Voiez, Tins.

TALINGUER, ou E'ralinguer les cables. De kaabele inflecken.

C'est amarrer les cables à l'arganeau de l'ancre,

TALON de la quille. Hieling, Agier-kiel.

C'est l'extrémité de la quille vers l'armère du vaisseau, du côté qu'elle s'assemble avec l'étambord. L'autre bout de la quille, qui s'assemble avec l'étrave, est apellé Rinjot.

TALON ou Renfort. Een Voege op sijn tandt inge-

fchooten,

C'est un terme de Charpentier.

TALON. Voiez, Simaile.

TALUS. Couper en Talus. De kant afhakken, afflegten.

A C

ASSEMBLAGE de bordages ou de planches en Talus. Schuint-werk. C'est quand les côtés de chaque planche sont coupez en talus, & qu'on couvre la partie ainsi coupée d'une planche de la partie aussi coupée de l'autre planche.

DIGUE en Talus des deux côtés. Een dijk die te sveder-zijden sehums opgaat.

TAMBOUR. Transmel.

C'est un instrument militaire sur lequel on frape avec des bagnettes, & qui rend un grand son. On le nomme aussi Quaisse, ou Caisse, du nom du corps de tout Pinstrument.

TAMBOUR. Trommelflager, Tamboer.

On apelle aussi Tambour celus qui est destiné à battre la caisse.

TAMBOUR d'E'peron. Blass-balk.

Ce sont plusieurs planches que l'on cloué sur les jautereaux de l'éperon. & dont l'usage est de rompre les coups de mer qui donnent sur cette partie.

TAMIS à poudre. Kruidi-zeeft.

TAMISAILLE. Luiwaagen.

C'est un petit étage qui est à une flûte, & qui est pratiqué entre la grande chambre & la dunette. C'est par ce petit étage que passe la barre du gouvernail

TAMPONS. Proppen, Smeer-proppen, Houte-proppen, Mer-of-kooper-proppen! Ce sont des plaques de fer & de cuivre, ou de bois, qu'on tient prêtes dans un combat, pour remédier aux coups de canon qu'un vaisseau peut recevoir. Voicz, Charpentier.

LE Charpentier prit un Tampon, et boucha la voie d'eau. Bul heeft een prop

gevat, en stopte 't gat.

TAMPONS, ou Tapons de canon. Honte-proppen, Smeer-proppen, Bus-proppen.

Ce sont des plaques de liége avec lesquelles on boûche l'ame du canon afin d'empêcher que l'eau n'y entre.

"On peint de blanc ou de rouge les tapons de canon.

LE Canonier bouche l'ame du canon avec des Tampons. De Konfraspel maakt de mond der flukken met houte-proppen toe; & les fuifve pour empecher qu'il n'y entre de l'eau; en beroet se wel tegen 's inwaateren.

TAMPONS de grenades. Handi-granai-tappen.

TAMPONS, ou Tapons d'écubiers Kluu-houijens, Kluis-fakken.

Ce sont certaines pièces de bois , longues à pen-près de deux pies & demi, qui vont en amenuisant, & dont l'usage est de fermer les écubiers, quand le vaisseau est à la voile. Il y en a d'échancrez par un côté, qui boûchent les écubiers quand les cables y font encore. On les boûche aussi quelquefois de facs remplis de foin, de bourre, ou d'autres chofes.

TAMPONER le canon. 't Geschut met proppen toedaen

TANQUAGE, TANGAGE. Her op-en-neer-springen, of beyon van 't sebip ; Het bokken van het schip,

C'est le balancement d'un vaisseau de l'avant à l'arrière.

TANQUER, Tanguer. Vailleau qui Tanque. Quelques-uns difent, Enfourner. Stamp-rijen, Stamp-flooten, Bolken, Indutken, Op en neer beijen. C'est-à-dire que ce vaisseau ensonce & tombe par son avant, en-sorte que fon mát de beaupré 8t fa sivadiére sont couverts d'eau; ce qui arive sur-

712 T A.

tout lors qu'on fait vent arrière, & que le vent est forcé. Cela arive or dinairement aux vaisseux que l'on a construits trop courts, & aussi par le désaut d'arrimage.

"Il faut prendre garde à ne faire pas trop de voiles à l'avant, parce-que

"cela fait tanquer le vaisseau.

"On se trouve quelquesois dans la nécessité de couper l'éperon, & même le . "mât d'avant, comme quand le vassleau tangue trop, qu'il est trop sur ,, le nez, ou qu'il fait eau à l'avant.

TANQUER for Pancre. Heifen.

TANQUEURS, ou Gabariers. Arbeiders om de Schepen te laaden, of te lossens, Trjunwers.

Ce sont des porte-faix qui servent à charger & à décharger lesnavires & les

galéres.

TAPABOR. Tapebor de bord. Tapbor, Een muis op fin Engelfeb.

C'est une sorte de bonnet à l'Angloise qu'on porte sur mer, & dont on rabat les bords sur les épaules pour se garantir du mauvais tems.

TAPECU, Tappecu. Drust, Vin, Vinnetje, Jachten-dusvel, Blinde voor

C'est une voile qui se met à une vergue suspenduë vers le couronnement d'un vaisseau, en-sorte qu'elle couvre l'arcasse, ou se dehors de la poupe, & elle déborde, tant à stribord qu' à babord, de deux brasses à chaque côté. On ne la porte que de vent arrière, & il n' y a que les vaisseaux marchands qui s'en servent. Amarrez la vergue de sappecu à ce couronnement.

"vaisseau, Be ne le fassent dériver. On la fait aussi servir sur de petits "yachts, pour continuer de siller pendant le calme, ou pour mieux venir "au vent.

"Les buches ont un tapecu quarré, & avec cela elles en ont fouvent en-

,, core un autre peut.

TAPONS de canon & d'écubiers. Voiez, Tampons.

TAQUET, Filicux, Fileux. Klamp.

C'est ainsi que l'on nomme les différentes sortes de petits crochets de bois où l'on amarre diverses manœuvres. Voiez sous le mor, Sep de drisse, les deux derniers articles qui regardent proprement les taquets.

TAQUET à gueule, ou à denr. Sor-blamp.

C'est un taquer qui se cloue par les deux bouts, & qui est échancré par le dedans.

TAQUET al cornes, ou à branches, pour lancer des manœuvres. Kraisklamp, Krais-boat, Krais-beeting.

Celui-ci est pointu par les deux bouts, & est cloué par le milieu.

"Les Taquets à comes du grand mât, vers l'arnére, doivent avoir dix-"huit pouces entre les deux comes, & fix pouces de large, deux pouces "d'épais, sept pouces de long, & un pié de longueur par le bas : les cor-"nes doivent être courbées en arc sur le taquet, & doivent avoir deux "pouces & demi de large, & un pouce & demi d'épais.

"Il y a sussi deux semblables Taquets à chaque côté du mât de mi-"séne : ils ont quatre pouces & demi de large, & trois pouces d'é-"pais, sept pouces de large par le bas, & un pie de long. On y amarre les "couets de misene. Les cornes des taquets du platbord passent au-travers du platbord pour descendre sur le taquet, qui a quatre pouces de large &c trois pouces d'épais. Les cornes sont éloignées de trois piés huit pouces "l'une de l'autre : il y a sept pouces de distance entre les bouts d'embas qui font sur le platbord; & par le bas jusqu'aux taquets ils ont quinze pou-

"Il y a quatre taquets à cornes dans les fargues, qui ont un piéde large par "le haut & neuf pouces par le bas, & trois pouces d'épais. Il y a dix-"huit pouces de distance entre les cornes par le haut, & neuf pouces par

"le bas.

TAQUET de fer. Boei-klamp.

C'est une espèce de taquet à gueule, qui sert, dans la construction & dans le radoub des vaisseaux, à faire aprocher & joindre les membres, les préceintes & les bordages.

TAQUETS simples. Nok-klampen.

Ce sont ceux qui sont presque faits comme un coin, lesquels servent à divers usages.

TAQUETS de mat. Gordings-klampen.

Ce sont de longs taquets que l'on y clouë, & où l'on passe des chevillots pour y lancer des manœuvres.

TAQUETS de haubans. Beleg-housjes van de besaans-mest met naagels.

Ce sont de longues pièces de bois amarrées aux haubans d'artimon, où il y a des chevillots qui servent à y lancer les cargues.

TAQUETS de vergue. Ree-klampen, Kruss-klampen.
"Il y a deux taquets d'onze pouces à chaque vergue.

TAQUETS d'écoute, ou Bittes. Kruis-housen, Krais-beeting.
Ce sont de grands taquets de deux pièces, où l'on amarre les éco

Ce sont de grands taquets de deux pièces, où l'on amarre les écoutes soit celles de l'artimon, celles de la grande voile, de la miséne, ou autres.

TAQUETS de cabestan. Klampen van de spil, Kiesen. Voiez, Cabestan & Fuscaux.

TAQUET d'élinguet. Pal-klamp, Agter-klamp, Prang-hout. TAQUETS d'amure, Hals-klampen, Hals-maften, Kiefen.

Ce sont de grosses & courtes pièces de bois trouées, qui étant apliquées sur chaque côté du vaisseau y servent de dogue d'amure. Voiez, Dogue d'amure.

TAQUETS de ponton. Klampen van een onderlegger.

Ce sont de gros taquets qui sont faits comme ceux qui servent de dogue d'amure aux vaisseux, par où passent les atrapes lors-que l'on carène.

TAQUETS de hunc à l'Angloife. Open marssen op de boegspriet.

Ce sont deux demi-ronds qui servent de hunc étant mis aux deux côtés du bout du mât du beaupré.

TAQUETS d'échelle. Klampen van de trappen.

Ce sont des pièces de bois qui servent d'échellons, ou de marches, aux échelles des côtés d'un vaisseau.

TAQUET de mat de chaloupe. De knegt van de floep.

C'est un taquet à dent qui est vers le bas du mat, où l'on amarre la voile. TAQUETS de potence. Onder-insken, Klampjes onder de gek van de pomp.

Ce font de petits taquets ouverts par un bout, dans leiquels s'emboîte le

714 T E.

bas de la potence de la bringuebale.

TAQUET de la clef des estams. Voiez, Clef des estains.

TARE. Teer.

Les Normands & les Picards disent Tare au-lieu de goudron, aïant pris ce mot du terme Hollandois. Voiez, Goudron.

TARRIE'RE, Tariére. Boor, Avegaar.

C'est un outil de ser dont les Charpentiers se servent. Il est emmanché de bois en potence, & en tournant il sait que le ser perce le bois où il touche, & sait de grands trous propres à y mettre des chevilles. Il y en a de plusieurs sortes & grosseurs. On dit un gros Tarière au masculin lors que le tarière est gros, & une petite tarière quand il est petit. Il se sait de petites tarières qu'on apelle Laccrets. Un gros comme celui de cette sigure s'apelle. Avegaar.



TARTANE. Een Tartaan, of Tartana.

C'est une barque dont on se sert sur la mer Méditerranée, différente des autres barques en ce qu'elle ne porte qu'un arbre de mestre, autrement un grand mât, & un mât de miséne. La voile d'une Tartane est à tiers point; mais de gros tems elle en apareille une à trait quarré, apellée Voile de sortune.

TE

TEMPESTE, Tempête. Onweer, Storm, Storm-windt.

C'est un mouvement extraordinaire des vents qui agitent les houles, ou les vagues, avec violence.

UNE horrible Tempére. Een ftinkende ftorm.

IL fait une furieuse Tempere. Het florme geweldig,

LA TEMPESTE ne diminue point. Her weer en biedt geen foen.

ETRE surpris & battu de la Tempête. Van een form overvallen en beloopen worden.

LA TEMPESTE cesse, s'apaile. Het sveer bedaard.

TEMS. Weer, Weeder.

GROS TEMS, ou Tems de mer. Een swaar weeder, Onweer, Verleegen weer, Verwaast weer, Ronn weer, Hards weer.

C'est un tems de tempête, lors-que les vagues s'élèvent & que la mer est fort agitée. On disoit autresois, Grand Tems; mais aujourdhui c'est Gros Tems qui est sort usité sur l'Océan.

TEMS embrumé. Aliftig weer,

C'est celui qui est couvert de brouillards,

TEMS Affiné. Een schoon helder weer.

C'est-à-dire un tems qui s'éclaireit & qui devient beau. Voiez, Affinen. LE TEMS se brouille. Het weer groet.

TEMS orageux. Ongestumig, bulderig, stormend, verwasit weer.

TEMS à perroquer. Bram-of-top-zeils keelte, Bram-zeils sweer.

C'est un beautems, où le vent-sousse médiocrement & poete à e

C'est un beautems, où le vent-sousse médiocrement & porte à route. Cette saçon de parler vient de ce qu'on ne porte jamais la voile de perroquet que de beau tems, à-cause qu'étant extrémement élevée elle donneroit trop de prise au vent si elle étoit portée de gros vent » & le vaisseau seroit en

dans

T E.

danger d'être renversé, ou les mats de se rompre, parce-que le poids qui est en haur est d'une plus grande puissance que celui qui est en bas

TEMS sombre & couvert. Een sebraal luge, Een bar en guur weer, Dokkig sveer, Betrokken lagt.

TEMS humide. Vogtig weer, Wak weer.

TEMSdoux, Beau Tems. Handig of handisam weer. Beau Tems & Beau frais. Vol-handig weer.

TENAILLES. Nypiangh.


C'est un instrument de ser qui sert à tenir ou arracher quelque choie. Il est composé de deux branches presque entiérement rondes, qui font atachées avec un clou à quelque diffance du bas, & depuis le clou jusques à l'extrémité elles sont quelquesois arquées, & quelquefois un peu courbées, afin de mieux pincer.

TENDELET. Sonne-dek, Pavillioen.

C'est une espèce de dais, avec des rideaux, que l'on met sur l'arrière d'une chaloupe pour mettre à couvert du Soleil, ou de la plute.

TENAILLES de bois. Boei-sang.

C'est pour faire aprocher les bordages les uns des autres, & les tenir en les polant. Il y a encore une espéce de petites tenailles, qui s'apellent Kluffe en Hollandois, qui serrent plus que les grandes tennilles. Voici avec la figure simple de la tenaille de bois, une autre figure où cette même tenaille eit emploiée à tenir les gabords, ou premières planches du bordage contre le quille, pour les affembler.



TENIR une manœuvre. Een tonwerk stiff-honden en vast maaken, of vesten; C'est-à-dire, l'attacher, où l'amarrer.

Xxxx 2

TENIR

16 TE:

TENIR le balant d'une manœuvre. De loofe van een touw vaft maaken.

C'est l'amarrer de telle sorte qu'elle ne soit point lache, qu'elle ne balance point.

TENIR, un bras. Een bras haalen en vast maaken.

C'ett-à dire, le haler & l'amarrer.

TENIR en garant. Voicz, Garant.

TENIR en raliague. Voicz, Raliague.

TENIR le vent. De loef honden, Sig boven winds honden, By de winds honden.

C'est être au plus près du vent.

TENIR le lit du vent. Hoog by de winds zeilen.

C'est se fervir d'un vent qui semble contraire à la route, ce qui se fait en prenant ce vent de biais. On met pour cela les voiles de côté par le moien des boulines.

TENIR le lof De loef blyven houden.

C'est lors-qu'on prend l'avantage d'un vent de côté.

TENIR au vent. Sterk by de winds zeilen, By de windt houden.

C'est-à-dire, naviguer de vent contraire.

TENIR la mer. Zee honden, In zee blejven, In zee honden.

C'est être & demeurer à la mer.

LE vaisseau étoit desemparé & ne pouvoir plus Tenir la mer. 's Schip was foo reddeloos, dat bet niet langer zee kon boneven.

TENIR la largue. Rum-schoots, of met een breedt windt zeilen.

C'est se servir de tous les vents qui sont depuis le vent de côté jusqu'au vent d'armère inclusivement. Voiez, Largue.

SE TENIR fous voiles. Sig onder zeil houden.

C'est avoir toutes les voiles apareillées, & être prêt à faire route.

TENIR ou voir une terre ou quelque autre objet l'un par l'autre. Twee voorwerpen door, of onder, of over malkanderen sien.

C'est-à-dire que l'on puisse voir les deux objets à la fois, l'un par-dessus l'autre, on que l'un eache l'autre. Voiez, Ouvrir.

TENON. Pen.


C'est le bout d'une pièce de bois qui entre dans une mortaise.

Tenon.

Tenon à mordant.

Tenon à tournices.







TENON à mordant & renforts, ou à mors d'âne. Een pen met een verfiet in-

TENON à tournices, ou à oulices. Een pen met een regre berft, of voege.

C'eff

C'est un téhon coupé tout-quarrément & en about, auprès des paremens de bois, quand tout Pouvrage oft fait.

TENON à queue d'aronde. Een swavel-pen.

C'est celus qui est plus large a son bout qu'à son décolement, pour être encaftré dans une entaille.

TENON de mat. Voicz, Ton de mât. TENON de l'étambord. De pen van d'agter-steven.

C'est une petite partie du bout de la pièce de charpenterie nommée étambord, qui s'emmortaise dans la quille du vaisseau.

TENONS de l'anere. Neuten van het veerkant van 'e anter.

Ce font deux petites parties jointes au bout de la vergue, qui s'entaillant dans le jas font qu'il est tenu plus serme.

TENUE. Her houden, of her bijten van het anker.

C'est la prise, où l'accrochement de l'ancre au fond de la mer.

TENUE. Fond de bonne Tenuë. Een goede anker-gronde,


C'est celui où l'anere a la prue, ce qui le rend propre pour l'ancrage. Voiez, Fond.

FOND de mauvaise Tenuë. Een los, of quaade gronds.

C'est un fond où l'ancre n'a aucune prise & ne peut s'accrocher. A l'Est de cette ille on trouve douze brasses d'eau, mais le fond y est de manvaise renue.

TERMES. Beeldt-werk, Beelden, Termen, Staat houten.

Ce sont des statues d'hommes, ou de femmes, dont la partie insérieure se termine en gaîne, & qu'on pose ordinairement sur les côtés de la poupe des vaisseaux. Quand c'est une figure d'Ange en demi-corps, on l'apelie Terme Angélique; & quand c'est celle d'une Divinité champêtre elle est. apellée Terme Ruftique. Quand au-lieu de grane on donne à lafigure une



XXXXX 2

dou.

718 T E.

double queue de poisson tortillée, c'est un Terme Marin. Il y a aussi un Terme en confole & un Terme en buste; le dernier est celui qui est sans bras, & qui n'a que la partie supérieure de l'estomac. La gaine de l'autre sinit en enroulement. & le corps qu'elle porte est avancé pout soutenir quelque chose. Le Terme Double est celui d'où deux demi-corps, ou deux bustes adossés, sortent d'une même gaine. Les Termes qui sont aux angles se nomment en Hollandois, Host-mannes, ou, Siant-bouten.

Les Termes & les autres Figures humaines qu'onfait sur les vaisseux, doi-, vent être puissantes pour être remarquées de loin; & par cette raison

"il n'importe pas qu'elles foient groffières & peu finies.

"Le Terme qui cit à l'angle de la poupe d'un vaisseu de cent-trente-quastre piés de long de l'étrave à l'étambord, doit avoir neuf pouces & demi de large, & huit pouces d'épais. Le Terme qui cit au milieu de la spoupe doit avoir huit pouces & demi de large, & sept pouces & demi ,, d'epais. Les quatre autres Termes doivent avoir huit pouces de large, , &t sept pouces d'épais. Ils doivent être suportez par une architrave, , qui doit avoir deux pouces & demi de large, & cinq quarts de pouce d'é-,, pais, & passer d'un bout à l'autre.

TERRE, Marde, Landt.

C'est le plus pesant des quatreélemens, un élément grossier de figure sphérique, modérement froid & souvernmement sec. Il est placé au milieu de l'air, de l'eau & du seu, & environ au milieu du monde.

TERRE Ferme, Continent. Een vaft lande.

On apelle Terre ferme une grande étendué dans Isquelle sont comprises plusieurs régions, & que les mers ne séparent point. Voies, Continent.

TERRES Polaires. Gewesten die by bet affant zijn.

Ce sont deux continens situez vers les poles, l'un vers le Septentrion ; & l'autre vers le Midi, qu'on ne connoît pas encore assez pour assurer que ce soient véritablement des Continens. Le plus grand est apellé Terre Australe, ou Terre Magellanique, à-cause de Magellan qui le premier en a découvert les côtes. Ou l'apelle aussi Terre de Quir, de Ferdinand de Ouir qui en a donné une connoissance plus certaine.

TERRE Méditerrannée. Een middellandisch landi.

C'est une terre éloignée des mers, & située au milieu des terres.

TERRE maritime. Een zee-kuft.

C'est celle qui est voiline de la mer, & que l'on spelle autrement Côte.

TERRE embrumce. Een beneevelde lands, Miftig lands.

C'est une terre que les brouillards couvrent.

TERRE defigurer. Een landt det men niet verbennen ben.

C'est celle qu'on ne peut bien reconnoître à-cause de queiques nuiges qui la couvrent.

TERRE fine. Een blaar lands.

C'est celle qu'on voit clairement sans qu'il y ait aucun broisillard qui en dé-

GROSSE TERRE. Een boog lands.

C'est une terre haut élevée.

TERRE qui fuit, qui fuit au Nord. Landt dat entralt em bet Noord.

C'eft

C'est celle qui faisant un coude, s'éloigne du lieu où l'on est.

TERRE qui ie donne la main. Een geliske hust, Een egaale hust, Een regte hust.

C'est celle que l'on wit sans qu'elle soit séparce par aucun golse, ni aucu-

ne bale.

TERRE qui assèche. Voiez, Assecher.

TERRE de beurse. Botter-landt.

C'est un nuage qui se montre à l'horison, qu'on prend pour la terre, & que le Soleil dissipe; & a-cause de cela les gens de mer disent Terre de beurre qui se fond au Soleil.

ALLER à TERRE. Aan lande gaan.

ALLER TERRE-à-TERRE. Langs de kust been zeilen.

C'est-à-dire naviguer le long des côtes en les rangeant, Voiez, Ranger.

LA TERRE se mire. Voiez, Mirc.

TERRES baffes. Laage kuften.

Ce font les rivages qui font bas, plats, sans remarques.

TERRES hautes. Hooge buften,

Ce sont les montagnes, ou les rivages haut élevez.

PRENDRE TERRE. Landen, Aanlanden, Aankomen, Belanden, Have,

C'est-à-dire, ariver à terre, aborder une terre. On a ditautresois, Surgir, mais ce terme a vieille. On det aussi Terrir, quand on a fait une grande traversée.

TERRE, Lands, Lands.

Ce mot Terre est crié à haute voix par celui qui dans un voiage aperçoit le premier la terre. La sentinelle qui étoit placée au haut du perroquet n'eut pas si-tôt crié Terre &c.

GRANDE TERRE. Voicz, Terre ferme.

ALLER chercher une Terre. Naar 't lands, of na de wal zeilen. C'est faire route dessus, ou Cingler vers elle pour la reconnoître,

LA TERRE nous refte. Voiez, Refte.

TOUT-à-TERRE. Un navire qui cit tout à Terre. Dige by 'e lande.

C'est une manière de parler, pour dire qu'un navire est tout-près de terre,

DANS la Terre, ou Dans les Terres. Midden 's landt.

C'est amfi qu'on s'exprime pour parler de quelque chose qui est éloignée du bord de la mer.

TERRE hachée. Een bakkelijk landt.

C'est une terre entre-coupée.

LA TERRE mange. Ce vaisseau ost mangé par la Terre. Een schip dat ver-

C'est un terme dont se servent les gens de mer pour dire que le vasseau, ou quelque autre chose de laquelle ils voulent parler, est cachée par l'ombre de la terre qui l'empêche d'être vuë.

TERRENEUVIER. Terranenf-waarder.

C'est un vassseau qui va à Terre-neuve pêcher de la morué:

TERRIR. Belanden, Landt aandoen.

C'est prendre terve après une longue traversée,.

TERRIR. Lands ansdekken, in 's oog krygen,

C'est avoir la vue de la terre.

TERRIR. Het opkomen, en gaan leggen, van de schildpaden.
Ce terme de Terrir se dit des tortuës, qui en un certain tems sortent de la mer & viennent terrir sur le rivage. Elles y pondent leurs œus, & après les avoir couverts de sable, elles les laistent éclorre par la chaleur du Soleil.

TERTRE. Een Heuvelije, Hoogie.,

C'est une petite éminence de terre, ou une sorte de petite montagne, qu'on voit s'élever dans le milieu d'une plaine, & qui n'est atachée à aucune côte.

TESSEAUX. Voiez, Barres de hune.

TESTE, ou Tête de More. Eezels-beofde. Voiez, Chouquet.

TESTE de Morc. Eezels-hooft aen de vlagge-flok,

C'est un perir chouquet dont le collier est à charmére, quise met ordinairement sur le montant du bâton d'enseigne de poupe, et sur le bout du persoquet de beaupré.

TESTE, ou Têre de l'ancre. Ankers boofde.

C'est la partie où la verge est jointe avec la croisée.

TESTE du cabestan. De kop van de spil.

TESTE de potence de pompe. 's Hoofdt van de gek.
C'est la partie de la pompe qui suporte la bringuebale.

TESTE, ou Tête d'un vent. De indt daar de windt begint op te-flooken, De opfleeking van de suindt.

C'est son commencement, c'est-à-dire, le tems où ce vent commence à

foufler.

TEUGUE. Voicz, Tugue.

T H.

THE ATRE, Terme de la Méditerranée, Voiez, Chaseau d'avant,

TIALQUE, Tiarlek, Tiarlec. Ees Tialk,

C'est une sorte de bâtiment qui a une petite sourche & un grand balestons il est ponté & a des courcives autour du pont, mais le pont est des plus bas où il y ait des courcives. Il y a deux petits blocs au bordage vers l'avant, pour y lancer des manœuvres, & trois ou quatre désences, ou bois ronds, longs d'environ deux piés, qui pendent à des cordes, aux deux côtés de l'avant.

TIEN-BORD, Voiez, Stribord.

TIERS-POINT. Voiles à Tiers-point, on Voiles Latines, ou Voiles à oreilles de liévre. Drie-hoekige zeilen.

Ce sont des voiles de figure triangulaire, comme sont celles de l'artimon & des étais. On s'en ser particul érement sur la Médicerrannée, & dans les vaisseaux de bas-bord qui vont à voiles & à rames.

TILLAC Dek, Overloop, Verdek.

C'est le plancher ou étage d'un navire, sur lequel la batterie est posée comme sur une plate sorme, ou sur un plancher. Voiez, Pont.

FRANC-TILLAC. Overloop.

C'est le premier pont, ou l'étage qui est le plus près de l'eau. FAUX-TILLAC. Koebrug. Voier, l'aux-pont & Faux-baux. TILLAC. Ein stellinge m'e ruim.

Cola

I.

Gela le dit encore d'une espèce de plate-forme de planches que l'on fait à fond de cale, où le Munitionaire fait ses bidons.

TILLE. Hang-plegt, Stuur-plegt.

C'est l'endroit ou se tient le Timonier dans les flûtes.

TILLE. Plegt.

C'est un couvert, ou acastillage, à l'arrière d'un vasseau non-ponté.

TIMON, ou Barre de gouvernail. Reer-pen.

'C'est une pièce de bois longue & arondie, dont l'une des extrémités répond du côté de l'habitacle à la manivelle du gouvernail que tient le Timonier. & elle se joint à cette manivelle par une cheville de fer qui lui est atachée, Se qui entre dans la boucle de fer de la manivelle. Elle passe de-la par la fainte-barbe, & portant sur la traversin elle se termine par la jaumière à la tête du gouvernail, qu'elle fait jouer à stribord & a babord. Voiez, Barre, Le Timon don être d'une seule pièce quarrée, de bois bien-chois. Quelques Charpenners le font de la moitié plus épais par le bout qui joint l'é-, tambord, que par le bout qui joint la manuelle.

"Le Timon d'un vailleau de cent-trente-quatre piés, doit avoir vingt trois piés de long, neuf pouces d'épais par le bour qui est joint à l'étambord, "ôt fix pouces par l'autre bout, selon les règles de quelques autres Char-

TIMONIER. De Man te reer, Die te reer flaat.

C'est le matelot qui tient la barre du gouvernail pour conduire & gouverner un vaisseau pendant son quart. Son poste est au-devant de l'habitacle.

TINS. Staapels-blokken, Staapelingen.

Ce font de groffes pièces de bois, que l'on couche à terre afin-qu'elles foutiennent la quille & les varangues d'un vaisseau, quand on le met en chan-tier, & qu'on le construit. Voiez, Channer.

"Il est bon de mettre à terre un couche, ou lit, de bonnes planches de "dix à douze pouces de large, ou plus, pour pofer les tins dessus plutôt a, que fur terre. Le plus gros des tins, que quelques-uns apellent en Flamand Dompblok, qui tient le vaisseau en balance quand on le lance à l'eau "doit être pole à une cinquiême partie de la longueur du voisseu ; à pren-"dre par-derriére & du talon de la quille. Les tins qui sont derrière celui-"ci n'ont pas befoin de coins, parce qu'ils tombent deux mêmes affez fa-"cilement, mais il ne faut pas manquer d'en mettre à tous les tins qui font depuis le gros tin en-avant.

TINS fous une galére. Stokken. TIPHONS Voicz, Siphons.

TIRANT de l'eau d'un navire. Peil, Peiling, Master-dragt, Het diep gaan van een sebsp.

C'est la quantité des piés d'eau qui sont nécessaires pour le mettre à flot.

Le tirant de l'eau de ces deux vailleaux n'est pas égal

"Le tirant de l'eau d'un vailleau se mesure à l'avant & à l'arrière, à pren-, dre par le destous de la quille.

TIRE du vent. De kragt van de wordt.

Cela se dit pour marquer la force qu'a le vent, lors-qu'un vaisseau est à l'ancre, de faire roidir ou travailler son cable,

TIRE. Roes harde.

Yууу

Ceft

722.

C'est un commandement que l'on sur à l'équipage d'une chaloupe, asin-qu'il nage avec force.

TIRE avant. Roes bardt.

C'est encore un commandement que l'on fait à l'oquipage d'une chaloupe, afin-qu'il nage avec plus de force,

TIRE BOURRE. Varien-frame.

C'est un instrument qui sert à décharger une seme à seu fant la tirer. He est fait de fil d'archal pointu & tortillé, en forme de vis, qu'on atache au bout d'une baguette.

TIRE-FOIN Kraifer, Kraffer.

C'est ainsi qu'on apelle sur mer un semblable instrument, gros à proportion, pour decharger le canon.

TIRER le canon. Het gefebut affehieren, loffen, flacken.

TIRER. Un vardicau rire dix, doute, ou quinze pres d'eau. Ees febig trekt

sien, of imaalf voor weater, of gaar tien voet diep.

C'est-à-dire qu'il faut à un tel vaisseau dix, douze, ou quinze piés d'eau pour le mettre à flot, ou qu'il ocupe cette quantité d'eau en hauteur. On dit aussi, Un tel vaisseau prend tant de piés d'eau. Les bâtimens courts de varangue of ronds de carène, tirent plus d'eau que ceux qui ont les varangues plates.

TIRER peu d'eau. Drijven boog wit 't waster.

TIRER beaucoup d'est. Dup gam.

TIRER trop d'eau à-cause de la charge. Hoyen, Dies gelandes zijn.

TIRER à la mer, ou Prendre le large. De rume zee tesfen.

C'est se mettre su large de la terre, s'éloigner des côtes, de quelque terrem, ou de quelque vaisseau. Nos varilesux aiant découvert les ennemis qui rangement la côte, tirérent su large, (priment le large) pour les engager au combat.

TIRE-VIEILLES. Val-respen.

Ce sont deux cordes qui ont des nœuds de distance en distance. Elles pendent le long du vaisseau en dehors, savoir une corde de chaque côté de l'échelle, ét on s'en sert à se tenir pour monter dans un vaisseau ét pour en descendre.

JETTE la Tire-vicille hors le bord. Smilt de val-resp ever beerd. TIRE-VIEILLE de beaupré. Loop-fing van de beegfpriet, Klim-fing.

C'est une corde dont on se sert pour marcher avec plus de surcté sur le mar de beaupré, au bas duquel elle est amarrée, et d'où elle monte à l'ésai de miséne, d'où elle descend pour s'amarrer aux barres de la hune de beaupré. Voicz, Sauvegarde.

TO!LE à faire des voiles. Zeil-dork, Konefies.

TOILE de noiale 1. Hollandische Kanefas.

TOILE de nomle 2 Fransebe Kanefas,

C'est une toile très forte qui se fait en divers endroits, muis far tout à Olonne & dans les villages voitins, qui en fourmillent Rochesort & la Rochelle.

TOIL E de noiale 3. Karrel op Korrel.

TOILE de noiale 4. Karrel dock. TOILE de noiale 5. Klaaver-dock.

Les

Les toiles noiales doivent être faites de cœur de chanvre, le fil bien lescivé : elles feront bien battuës, renforcées & unies, aiant du corps, fans

gomme, & les lizières bien-faites,

Les voiles le font de toile forte qui s'apelle Canevas, ou Canefas, & qui "se fabrique en France & en Hollande, d'où on la nomme Canefas de "France, ou Canefas de Hollande. Le canefas de Hollande est le plus "estimé, & sur-tout il devient fort cher quand on a guerre contre la Fran-,, cz. Il fe vend par rouleaux : chaque rouleau contient quarante-neuf à cin-, quante aunes. Il a de large une aune & un huit, ou trente pouces. "Pendant les guerres le rouleau a valu jusqu'i quarante livres, & quesque-"fois il baifle julqu'à vingt-fix livres.

"Les Bourgeois de vasificaux, ou les Maîtres, ou Agrécurs, paient au Voi-"her quinze, feize, dix-fept, ou dix-huit fous par aune, felon que le rou-"lean est cher; mais il fournit aussi pour le même prix les ralingues, qui , sont grofles ou menues à proportion de la grandeur des voiles. La toile "de Flandre & autre toile plus legére dont on fait les menues voiles, ne "le paie que quatre fout, ou quatre fout & demi l'aune. & n'a qu'une au-

, ne de large : bien-enrendu que c'est l'aune de Hollande.

La toile ou Canefas de Hollande en pièce tient cinquante aunes. La plus chère a valu l'an 1680, trente livres la pièce, & la monidre dix-huit à vingt livres. Le Canefas de France se vend par balles de 380, aunes, la balle se vendoit l'an 1680. 22. livres de gros, favoir du plus beau canclas, & le moindre se vendoit 14, liv. de gros. Le beau est étroit, & la noisie 5, qui s'apelle aussi Francèbe ligitable, est large. Comme on s'est passé des toiles de France pendant les dernières guerres, on s'en passe encore, se il en vient peu main-

TOILE de mélie 1. Espert-deck.

C'est celle qui fait en qualité les toiles de noiale.

TOILE de mélie 2. Gracew dock,

TOILE de mélie 3. ou Toile de Flandre. Ligi deck, Vlacimfelie linnen, C'est pour faire les menues voiles. Elle se vend par sune en Hollande : & s'est vendue l'on 1680, depuis 6 jusqu'à neuf sous, selon sa force,

TOILES de sabords, ou de délestage. Poort-zeilen.

Ce tont de vieilles voiles, ou autres toiles, qu'on cloué fous les fabords quand on veut délefter, afin de recevoir le left.

TOISE. Reede

C'est une mesure qui contient six piés, le pié douze pouces, & le pouce douze lignes. C'est la toise de Paris qu'on apelle Toise de Roi, parcequ'on s'en fert dans tous les ouvrages que le Roi fait faire, fans avoir égard à la toife d'aucun heu. La toife d'échantillon est celle de chaque lieu où Pon mefure, quand elle ne fe raporte pas à la toife de Paris, Celle de Bourgogne est de sept piés & demi. On apelle Torse courante celle qu'on mefure seulement suivant la longueur. La Toise quarrée est un quarré dont chaque côté est une toise, enforte qu'une toise courante aiant six piés côurans, la toife quarrée à rrente fix piés. La toife Cube, ou cubique, est un Cube dont chaque côté est d'une toise, d'où il s'ensuit que la toise cube, qu'on apelle autrement massive, ou solide, étant mesurée en largeur. en longueur, & en profondeur, produit deux cents piés cubes. Y y y y 2

TOISER le bois. Hour meeten.

C'est évaluer des pièces de bois de différentes grosseurs à la quantité de trois piés cubes, ou de douze piés de long sur six pouces de gros, réglée pour une pièce.

TOLETS, ou E'chomes. Dellen, Pennen.

Les tolers sont longs d'environ un pie. Voiez, Echomes,

TOLETS. Delden.

Ce sont deux chevilles de bois qu'on voit sur de très-petits beresux, entre lesquelles on met la rame, & qui la rettenment sans étrope.

TOMBER for un vailleau. Op een ander febry afkomen , Aan zy zeilen , In een vraidrigh febry vallen.

C'est-à-dire, ariver de fondre dessus. Si le vaisseu canemi n'eut viré de bord, notre vaisseu alloit tomber sur lui.

TOMBER deflies & aborder Op ay unden. EN TOMBANT. In her wallen op den vyande.

TOMBER fous le vent. In de h affakten, afracten.

TOMBER fous le vent, foit d'une terre, ou d'un vailleau. In ly vallen, Beneeden soinde vervaillen, Uit de los aftemen, Te lang vervaillen, In de ly afracten.

C'est-à-dire, perdre l'avantage du vent qu'on avoit gagné, ou dont l'on étoit en possession, ou qu'on tàchoit de gagner. En revenant de la Grenade nous ne serrames pas le vent d'assez près, ce qui nous sit tomber sous le vent de toutes les isses, & nous vinmes territ à l'isse de St. Dominge.

TOMBER fous le feu de deux frégates. Vervallen inffiben toute fregatien.

LE VENT TOMBA. De usude viel tegen den avende, ging leggen.

C'est-à-dire qu'il cesta, qu'il fit place au calme, ensorte qu'il n'y eut plus de mer, ou de lames. Comme le vent étoit tombé, nos galérés remorquérent ceux de nos vaisseaux qui étoient sous le vent de l'escadre.

TOMBER. Mit qui tombe en arrière, ou en-avant. Vallen, Agter of wor

overgeset werden.

C'eft pancher en-avant ou en-arrière.

LAISSER TOMBER l'ancre. Voiez, Mouiller.

TON. Le Ton, ou Tenon du mât. De Tep van de maß.

C'est la partie du mât qui se trouve entre les barres de hune & le chouques qui est l'endroit où chaque arbre est assemblé avec l'autre, St où s'assemble par en-haut le bout du tenon du mât inférieur avec le mât supérieur, & cela par le moien du chouquet, & par en-bas le pié du mât supérieur avec le tenon du mât inférieur, par le moien d'une cheville de ser quarrée, apellée Cles.

Le ton du grand mât d'un vaisseau de 134, piés de long, doit avoir 7, piés de longueur, le ton du mât de miséne 6, piés; le ton du mât d'artimon 4, piés & un quart, le ton du grand mât de hune 4, piés, le ton 4, du mât de hune d'avant 3 piés, de-même que celui du grand perroquet 56 du perroquet d'artimon. Le ton du perroquet de besupré doit avoir 1, à-penne 2 pies, & le ton du perroquet de miséne un pie 86 un quart.

TONIE. Tonic.

"C'est une sorte de canot des Indès, dont on en atache souvent deux enméemble avec des roseaux " ou des écorces d'arbtes " afin-qu'ils s'entre-" sous-

724

", foutiennent, & Ron y met une petite voile. Quand ils font ainli acou-

HUNIERS for le Ton. Voiez, Huniers,

TONNE. Ton, Tenne.

C'est une grosse bouée faite en forme de barit, qu'on met dans la mer, & qui surnageant au-dessus d'un rocher, ou d'un banc de sable, avertit les Pilotes qu'ils doivent s'en éloigner.

TONNE qui sert quelquesois de bouée à une ancre. Toune-ben.

TONNES. Tonnen op de soppen van de masten.

Ce sont de pareils vaisseaux non-soncez par le gros bout, que l'on fait servir de couverture à la tête des mâts quand ces mâts sont dégarnis, comme il s'en voit à Toulon. On les couvre encore de prelatts.

TONNEAU Furnille, Par. Tonneau à vin. Wijn-vat.

C'est en général toute sorte de suraile. C'est aussi en particulier un vaisseau d'une certaine grandeur & capacité. Pour savoir ce que contient le

tonneau pris en ce fens, Voiez, Barique.

"; En arrimant les tonneaux à vin il faut bien prendre garde à mettre le ", bondon en-haut, &t à les arrêter avec des coins par le bas, afin-qu'ils ne ", roulent pas. Les moindres vins doivent être mis fous les autres, parco, que ceux qui font au haut. &t moins chargez, se conservent mieux, c'est ", pour quoi il est bon de charger les vins en de petits bâtimens.

TONNEAU. Ton, Tonne, Vat.

On se sert de ce terme pour exprimer un poids de deux mille livres, où de vingt quintaux; et en ce sens, quand on veut désigner la capacité et le port d'un navire on dit, par éxemple, qu'il est de cinq cents tonneaux, par où l'on entend qu'il porte cinq cents fois la valeur de deux mille pesant, c'est-à-dise, un million de livres. Il faut pour cela que l'eau de la mer qu'ocupe le vassicati en ensongant, pese une pareille quantité. On dit, Charger au quintal, ou au tonneau.

DROIT de Tonneau. Vat-geldi:

C'est un droit de douane qui se lève sur chaque tonneaus

TONNELIER, Em Kuiper.

Les Tonneliers ont le foin des futailles: il les rebattent, & font les changemens nécessaires.

TONTURE. D'eerste setgang ender 't onderste bergbont.

C'est un rang de planches, dans le revêtement du bordage contre laccinte du franc-tillac.

TONTURE. Het opfeisen van de barrighouten.

C'est la rondeur qu'on voit aux précentes, qui lient les côtes d'un vaisseur; ou la manière dont elles s'élèvent en arondissant vors l'avant & vers l'arrière.

TONTURE du pont. Het opsetten van i verdek, Kromte van it verdek. Cela se dit de la dissérence qu'il y a de l'élévation du milieu du pont à l'éslévation de l'avant & de l'arrière. D'autres disent, Relevement.

TONTURE, ou Rondeur des baux De boge van de bathen.

C'est ce qu'on donne d'arc aux baux.

TONTURE. Vailkau qui a la Tonture, qui est dans la Tonture, Een opfijn pas geladen schip, Een schip dat op sijn vlugt leit.

ryyy 3.

C'oft-

72**6** T O.

C'est-à-dire qu'il est dans la bonne & juste affiette, ensorte qu'étant à flot sa charge se trouve si-bien arrimée qu'il garde son contrepoids tant sur l'avent que sur l'arrière. On dit; Nos vaissaux sont dans leur Tonture & nos galères dans leur Estive, c'est-à-dire que les uns & les autres sont dans leur bonne affictte. La bonne tonture des vaissaux contribué beaucoup à les faire paroître longs.

TORDES. Voicz, Sauve-rabans.

TORE, Thore. Thorns.

C'est une moulure relevée en rond d'une pièce d'urchitesture. On en fait à l'arrière des vassiemes sous les Termes.



TORON, Touron. Strong, Kanbel-gauren.

C'est un assemblage de plusieurs fils de carret tournez ensemble, dont un gros cordage est composé. Il y a d'ordinaire quatre torons dans le grand étai des grands bâtimeas, & chaque Toron est sui de quarante fils. Quelques-uns sont un milieu entre le Toron est sai de carret, & l'appellent Cordon. Celui-ci est sait de fils de carret, & le toron est fait de cordons.

TORTUE de mer. Een Zee-schildspad, Een faart van een schip.

C'est une sorte de vaisseau qui a le pont élevé en manière de toit de maison, afin de tenir les soldats de les passagers de leurs hardes à-couvert.

TOSTE de chaloupe. Ross-bank, Dofe.

Les Tostes sont des bancs posez à-travers les chaloupes, où s'asscient les matelots qui doivent ramer.

TOUAGE, ou Touë. Het kerten van een schip.

C'est le changement de place qu'on fait saire à un vaisseu, avec une corde nommée Hansière, atachée à une ancre mouillée, ou amarrée à terre, quand on veut aprother ou reculer le vaisseau de quelque poste. Comme notre vaisseau étoit démâté, il falut se servir des chaloupes pour le touage il salut ramener notre navire à la toue.

TOUAGE. Het loogseeren van een schip.

Ce mot se dit aussi du travait des matelots qui à force de rames tirent un vaisseau qu'on a ataché à une chalonpe, asin de le surcentrer dans un port, ou monter dans une rivière. Voiez, Pilotage.

TOUCHE. Voiez, Dégorgeoir.

TOUCHER terre, ou simplement, Toucher. And de groude ranken, of fitten,

Vaft-fitten, Note kaunen vlotten, Klemmen.

C'est heurter contre un terrein faute de trouver assez de fond. Nous avions été longtems à nous parer de cette basse, mais à la sin nos deux vaisseaux touchérent.

TOUCHER à une côte, ou à un port. Een kuft, of een houen acadeen.

C'est y aborder, y mouiller Pancre. Après huit jours de navigation nous touchames à Madère.

TOU-

TOUCHER, un compas. De malde som 'e lempas befrijken.
C'est toucher i'niguille du compas avec une pierre d'annanc.

TOUE. Voicz, Touage, & Chaloupe à la Toue, on à la Tonée.

TOUE. Een schuitje, of Een bak,

Quelques-uns apellent aussi Touë un bateau qui sert à passer une rivière. L'usage en est commun sur la Loire, où ce mot est emploié non-seulement pour dire un petit bateau qui sert à pêcher, mais aussi un grand bateau qui tient lieu de bac pour passer cette rivière.

TOUER. Korten, Inkarten, Afkerton, Affleopen.

C'est tirer on forre avancer un vaisseur avec la hansière qui y est atachée par un bout. L'autre bout de hansière est amarré quelquesois à une ancre qui est mouillée : quelquesois la hansière va répondre à terre, où les matelots la sanssière : a transperse de la sanssière : a vaisseur avance. Il y a des gens qui font distinction entre Remorquer & Touer, voulant que Remorquer signifie le changement de place qu'on fait faire à un vaisseur par le moien d'un bâtiment à rames, & que Touer signifie le même remuement par le moien du cabestan, on par la hansière. Mais d'ordinaire ses deux mots sont sinonimes.

SE TOUER. Inwenden.

C'eft virer for une amarre.

ANCRE à Touer, Ancre de Touei, Toueur. Werp-anker.

C'est une peute ancre dont on se sert dans les rades pour changer le mayire d'un lieu à un autre. Voiez, Ancre.

TOUR Marine. Een Tooren op de zee-kant.

C'est une tour qu'on bâtit sur les côtes de la mer, pour y mettre des sois dats qui donnent avis par un signal lors-qu'ils découvrent quelques vaif-seaux ennemis. Ces sortes de tours sont d'ordinaire sam portes, et on y entre par des senêtres qui sont un premier ou socondérage, avec une échelle que l'on tire en-hant quand on est dedans.

TOUR à feu. Vuer-touren. Voicz, Phare.

TOUR, ou Touver, Retorfoir, Nun.
C'est un moulinet sait à peu-près comme le touvet d'un cordier, qui sert à faire du bittord dans le vaisseu.

TOUR. Voiez, Treial.

TOUR de cable. Tousu gehring.

Cela se det lors-qu'un varssent est affourché, & que les deux cables se sont crossez près des écubiers.

TOUR, de butte au cable. Een flag rondsom de beering, of, in de beering. C'est avoir passé le cable par-dessus les bittes.

TOUR de cable aurour du virevant. Sing van "e toute.

TOURBILLON Kank, Ruk-winds, Wervel-winds, Drani-winds, Dwarrel-

windi, Draai kring"

C'est un vent violent, qui tournois sur la terre en manière de peloton, & qui est mêlé d'une poussière épaisse. On apelle aussi Tourbillon, une mamére de colonne tournante de vent, qui se sorme en l'air, & qui descend sur l'eau, ou sur la terre. S'il tombe sur une forêt, il fait toutner & arrache même quelquesois les plus gros arbres, & s'il tombe sur la mer & sur un navire, il agite l'eau d'une manière simpétueuse qu'il la fait

ourl-

bouillonner comme à gros bouillons, cause un grand tourment très-violent. renverle le bitiment, brile fei verguei, & l'engloutit enfin dans ce tourmant, comme dans un goufre qui s'est ouvert.

TOURET. Del.

Quelques Batchers apellent amis une manière de cheville qui est fur la nage d'un bachot, & où ils mettent l'anneau de l'aviron quand ils rament. Voiez. Tolet.

TOURET. Voicz, Tour.

TOURILLONS. On , Own, Ax van em fink geschuts. Ce sont deux piéces rondes de métal qui joignent le canon à côté, pour le tourner & le contre-balancer. Ce sont deux manières de bras, qui sont àpeu-près vers la moitié de la longueur du canon. Ou-bien; Ce sont ces deux parties rondes & éminentes, qu'on voit au milieu, pofées fur le fut, St qui servent à faire mouvoir le canon & à le braquer, & qui le tiennent dans une espèce d'équilibre, parce-qu'il se meut sur cux comme sur un centre. La longueur des tourillons ell proportionée à l'épaisseur du camon sur toutes les pièces; ainsi le diamètre du tourillon est un calibre de la pièce à côté de laquelle il est posé. Il faut prendre garde que les tourillons d'un canon foient bien placez, afra-que la pièce demeure justement fuspendue sur son afut, suivant sa pente; & qu'elle puisse être ficilement pointée.

MURS du Tourillon. Oer-ganten. Ce sont les deux entailles destinées à placer ces deux manières de bras du

cànon.

TOURMENTE, Tempéte. Onwerr, Storm.

TOURMENTER. Vaisseau qui se Tourmente. Een sebip det school en verfebuift, dat flingert, werkt, of arbeids in zee, dat dauers.

BOIS qui se Tourmente. Honten die nat aungemaakt zijnde, krimpen. C'est du bois qui se déjene pour n'avoir pas été emploié affez sec dans les ouvrages, ou pour avoir été emploié dans un lieu trop humide.

TOURMENTEUX. Promontoires Tourmenteux. Kaupen, of beeken dan's feer florent, Storm-bocken.

Ce sont certains promontoires que les Géographes apellent ainfi. Tel est le cap de Bonne-espérance, où les mers sont orageuses.

TOURMENTIN. Voiez, Perroquet de besupré, & Mãe.

TOURNANT de mer. Welf, Volfe, Kolk, Wiel, Draw-byel, Sung-kuil,

Maal-Stroom, Ras, Sas, Spns.

Il y a dans l'Océan certains abignes qu'on apelle Tournans, de mer, ou périssent la plupart des vaisseaux qui s'y rencontrent. Il se trouve un de ces goufres entre deux illes à la côte de Norvège, où aucun vailleau n'oferoit passer de crainte de couler bas.

TOURNANT. Een Draat-paal.

C'est un pieu ensoncé en terre avec sorce, qui porte un rouleau avec deux pivots placez dans des traverses hées au pieu, sur lequel les Batehers pullant leur corde tirent le batiment, ou le font tirer fans discontinuer, & ils passent ainsi les contours & angles d'un canal, ou d'une rivière, sans avoir la peine de se remorquer à force decroes, ou de gaffes, & d'avirons, TOURNE-a-gauche. Een Sei-yser.

C'eft

C'est un outil de plusieurs artisans, comme Charpentiers, Menuissers &c., qui leur sert pour tourner d'autres outils, comme vis, scies &c.



TOURNER le bord. Overleggen.

C'est-à-dire, Revirer, Tourner le vaisseau par la manœuvre des voiles; &t par le jeu du gouvernail, en portant le cap sur un autre vent. Voicz. Mettre à l'autre bord.

TOURNER for fon ancre. Agter 't anker omdraagen.

TOURNEVIRE. Kaabelaaring, Kabelaring, Kabellarga.
C'est un gros cordage à neuf torons, qu'on tourne autour du cabestan, et qui sert à retirer l'ancre du fond de l'eau, en l'amarrant sur le cable; car comme la grosseur du cable ne permet par de le rouler autour du cabestan, on est obligé de se servir de la tournevire pour haler le cable à bord du vaisseau. Mais quelquesois, par le mauvais tems, & quand la tournevire est bourbeuse & qu'on ne peut pas assez l'empoigner; on se sort d'un levier pour l'arrêter, & cela s'apelle, De Kaabelaaring besingles.

PASSE la Tournevire fur le cabellan. Sount de Kaabelaaring om de spil.

TOURON. Voicz, Toron.

TOUT le monde haut. Overal, Overal; Hier uit met alle man by.

C'est un commandement que l'on sait à tout l'équipage de monter ser le pont du haut du vaisseau.

TOUT le monde bas. Om lang mannen, Set stil.

C'est un commandement pour faire descendre tout l'équipage entre les ponts, ou pour les faire assoir, ou coucher, asin de n'être pas en vue d'un autre vaisseu, ou pour empêcher de marcher sur le pont, ce qui cause du retardement à la course du vaisseau.

TR.

TRAIN de bois floté, Een Vlot. C'est une espèce de radeau.

TRAIN de bateaus Veel schussen aan malkanderen vast, en agter elkanderen in een langen streek, of rij, voerende.

Ce sont plusieurs bareaus qu'on atache à la queue les uns des autres pour

les remonter.

TRAINE. Mettre fon linge à la Traîne. 's Goeds laaten fleepen om fehoen te manken.

C'est une menuë corde où les soldats d'un vaisseau atachent leur linge, pour le laisser trainer à la mer, afin-qu'il blanchisse en y demourant autant qu'on le juge nécessaire.

TRAINE. A la Traîne. Aun's fleepen, Al's geen des men in zee leut fleepen.
Ce terme se dit de tout ce qu'on jette à la mer au bout d'une corde pour le faire traîner.

TRAINE'E. Een loopje buskruidt.

G'est une longue amorce de poudre, disposée de telle sorte qu'elle sair jouet Zzzz

739

des boîtes, ou feux d'artifice.

TRAIT d'équerre. Een hack-lijn.

C'est une ligne perpendiculaire tirée sur une ligne droite.

TRAIT de leie. De fines van de faag.

C'est le passage que fait la seu en coupant une pièce de bois que l'on veut refendre, ou acoureir.

TRAIT de compas, Pointe de compas, Rumb de vent. Es sundi-firele,

Een kompas-freek,

C'est un des trente-deux airs de vent qu'on trouve marquez dans la bousfole, & qui divisent la circonférence de l'horison en trente-deux parties égales. Voiez, Rumb.

TRAIT de vent. De koers op een ftreek."

C'est la route que fait un vaisseau en suivant un de ces vents.

TRAIT quarré. Voile à Trait quarré Ras-zeil, Een merkent zeil. C'est une voile qui est coupée à quatre côtés, comme le sont la plupart de celles dont on sert sur l'Océan.

TRAITE. Handel, Handel-disjoint van een schip op eenige kust.

C'est le commerce qui se fait entre des vaisseaux & les habitans de quelque côte, comme la Traite des Noirs de Guinée. Il ne se fait pas une bonne Traite sur cette côte.

ETRE en Trute fur une côte. Op een kuft bandelen. '
Il y avont deux vanscaux en traite fur cette côte.

TRÁMONTANE. Noord-winde.

C'est le vent de Nord, ou du Septentrion, qui est ainsi spellésur la Méditerrannée. On los a donné ce nom, à-cause qu'il sousse du côté qui est au-delà des monts à l'égard de Rome 3t de Florence. Voiez, Nord.

au-delà des monts à l'égard de Rome & de Florence, Voiez, Nord. TRAMONTANE, ou L'Etroile du Nord. Voiez, Etroile du Nord.

TRAPE, ou Atrape. Voiez, Corde de retenuë.

TRAVADE. Dwarrel-florm, Travande, Donder-winden.

Les Mariniers apellent Travades certains vents simconstant que quelquesois en une heure ils sont les trente-deux pointes du compas. Ces vents sont acompagnez d'éclairs, de tonnerres, & d'une pluie abondante, qui est de telle nature, qu'elle pournt les habits de ceux sur qui elle tombe. De la corruption qu'elle cause il se sonne plusieurs sortes d'insectes très-incommo-des.

TRAVAILLER. Bois qui Travaille. Voiez, Tourmente.

BATIMENT qui Travaille, ou, Navire qui Travaille. Eenfebip dat werke; of arbeids in zee.

Cela se dit lors-que la mer est fort agitée, & que le vaisseu roule ou ranque excessivement, & qu'il ne peut naviguer.

TRAVAILLEURS Arbeiders.

Les Travailleurs sont emploiez par marée, ou journée, &t l'on en tient un rolle dont l'apel so fait au commencement &t à la fin de chaque jour. Voiez, Ouvriers.

TRAVERS. Een devaro-balleje.

C'est un pièce de bois qu'on met su milieu d'un assemblage de pièces de charpenterie.

TRAVERS. Se mettre gur le Travers, Passer parle Travers de Torbaie.

Dwars van Torbayzeilen.

C'est-à-dire, se mettre ou passer vis-à-vis, à l'oposite.

CE vaisseau est mouillé par notre Travers. Dat schip legs huiberts of, of over-

C'est-à-dire, mouillé vis-à-vis, à l'oposite de nous.

LA marée vient par le Travers du vaisseau ; La mer nous prend par le Travers. 3 Schop right divars.

Cela se du quand le vausseu est à l'ancre, aussi-bien que quand il havigue. VENIR par le Travers d'un autre vauseau. Devars in bes maaier van een under

zeslen.

METTRE un vaisstrau côté à-Travers, ou le mettre en-Travers. Dwaars finten, Aan de winds leggen,

C'est-à-dire, virer le bord, St présenter le côté au vent.

SE laisser dériver côté à-Travers. Devars drippen

TRAVERS. Découvrir par le Travers. Dwars sien, Men sug het smaldeel dwars van't Belle-ssie leggen.

C'est-à-dire à l'oposite. Nous aperçumes notre escadre qui étoit mouillée par le travers de Belle-isle. Ils forcérent de voiles, & se te trouvérent aussitée par le travers de l'isse-dieu.

TRAVERSES. Rickbell, Riggell.

Ce sont de petits bois de charpente, ordinairement quarrez, quelquesois plats, qu'on met en-travers à des fronteaux & clossons, ou ailleurs, pour tenir les planches jointes ensemble, & empêcher qu'il n'y ait du jour entre elles, ou qu'elles ne s'enfoncent.

TRAVERSE de gouvernail. Lui-swagen.

C'est une pièce de bois en manière d'arc qui est dans la sainte-barbe. Il y a un taquet posé dessus, & ce taquet est hé à la barre du gouvernail pour la soutenir. Voiez, Traversin & Tamisaille.

TRAVERSE'E. Een togt, Een reis.

C'est le trajet, ou voirge par mer, qui se fait d'un port à un autre. On dit, Comme notre vaisseau étoit bon voilier nous simes la traversée en cinquante jours. Il nous mourut dix maielots dans la traversée.

CE SONT de petits bâtimens qui vont vîte, & qui peuvent faire de grandes Traversées. 's Zijn kleine vaarsuigen, die seer snel vaaren, en een groote gang

konnen maaken.

TRAVERSER. Steeken, Oversteeken, Overzeilen.

TRAVERSER de Calais à Douvres. Van Cales set Desveren everstechen.

TRAVERSER la lame. Dwars zees zetlen.

C'est aller debout à la lame.

TRAVERSER. Un navire se Traverse. Zy bieden, 'i Schip bied de zy. C'est-à-dire qu'il présente le côté.

TRAVERSER l'ancre. 't Anker op de boeg setten.

C'est la mertre le long du côté du vassseau pour la remettre en sa place.

TRAVERSER la miléne. De fot inbrecken.

C'est haler sur l'écoute de miséne pour faire tentrer dans le vaisseau le point de la voile, afin de le saire abattre lors-qu'il est trop-près du vent.

TRAVERSE misene, on Traverse la misene. Breck nu sot m., Breck kort in de sokka school.

Zzzz 2

Cvf

C'est le commandement que l'on fait à l'équipage du vaisseau, de haler l'écoute de misent pour la traverser.

TRAVERSIER, Een boot.

C'est un petit bâtiment qui sert pour la pêche, ou pour faire de petites traversées. Il n'a qu'un mât, & porte souvent trois voiles, l'une à son mât, l'autre à son étai, & une autre à un boute hors qui regne sur son gouvernail. Les traversers sont fréquent aux environs de la Rochelle.

TRAVERSIER. Een platte schnit, Bak, Ponton.

On dit aussi Traversier pour dire un Ponton, à-canse que le ponton est propre aux petites traversées,

TRAVERSIER de chaloupe. Klos en de boeg van een sloep.

C'est une pièce de bois qui lie les deux côtes d'une chaloupe par l'avant. TRAVERSIER de chaloupe. Must-docht, te weeten voor; en krenpel-docht,

de l'avant & de l'arrière, où lont passées les erses qui servent à l'embar-

TRAVERSIER de port. Het dwars winder in een haven, Een streek windts die de schepen hinnen een haven houdt, of die 's mittemen van een haven heles. C'est le vent qui vient en droiture dans un port, & qui en empêche la sortie. Le vent traversier de ce port est lé Nord.

METTRE la miténe au Traversier. De fok san de braan-balk bealen. C'est mettre le point de la voile de miléne vis-à vis du traversier, ou tra-

verlin ce qui se fait lors que le vent est largue.

TRAVERSIN du timon, Luy-waagen, C'est une pièce de bois qui regne par la largeur de la sainte-barbe, & quisoutient le timon qui va & vient sur ce traversin. Voiez, Tamisaille, & Quart de Rond.

TRAVERSIN d'écoutille. Merker. C'est la pièce de bois qui traverse l'écoutille par le milieu pour la fouteuir. Voiez, Ecoutille.



TRAVERSIN des bittes. Beeing-balk, Divarsibalk, C'eit une pièce de bois mise en-travers, pour entretenir un pilier de bittesavec l'autre. Voiez, Bittes & les figures qui sont sous ce mot.

TRAVERSIN du château d'avant. Besung-balle voor de folge-mass op de bale, , C'est un traversin où il y a des bittons pour lancer des manœuvres. Il , doit avoir huit pouces d'épais & neuf de large dans un vaisseau de cent-trente-quatre piés de long , &t être élevé de huit pouces au-dessus , du gaillard; &t à chaque bout il doit être afermi par un courbaton, dont , la branche qui donne contre le bord du vaisseau doit avoir trois piés , et celle qui apuie contre le traversin doit avoir deux piés & demi de long , thuit pouces de large, &t cinq pouces d'épais. Les taquets, ou bittons, qui

F R. 733
y font, doivent avoir dix pouces de long, sept pouces de large, & trois
pouces d'épais.



TRAVERSIN d'élinguet. Pal-klamp, Agter-klamp aan de pallen.

C'est une pièce de bois qui est endentée sur les baux du vaisseu, au derrière du cabestan, dans saquelle on entaille la tête des élinguets:

TRAVERSIN de herpes Penter-balk, Punter-balk.

C'est un traversin qui est à l'avant d'une kerpe à l'autre, & quisert à caponner l'ancre.

TRAVERSINS d'affits. Stel-houten, Turken.

TRAVERSIN de taquets. De onderste klamp van de krais-honten.

Ce sont des pièces de bois de cinq ou six piés de long, dans quoi sont emboirez les taquets d'écoutes.

TRAVERSIN d'échafaut, ou de triangle. Jak, Jok Voiez, Trianglo.

TRAVERSIN de l'éperon. 't Balbje aan 't gatjaen.

TRELINGAGE, Marticles. Haanspootse, Hannspot. Voicz, Marticles, Martinet, & Araignée.

"Le trelingage du perroquet de besupré va se terminer sur l'étai de misé-, ne, & le trelingage du perroquet de soule se termine sur les grands hau-, bans.

TRELINGAGE des étais fous les hunes. Hannepotjes aan flaagen en marssen, C'est une heure de plusieurs tours de cordes, ou un cordage qui finit par plusieurs branches, qui tient aux hunes & aux étais pour les afermir, & pour empêcher que les voiles supérieures ne se gateur contre les hunes, & ne passent ou ne battent dessous. Les vassleaux Hollandois n'ont point ces trelingages. Voiez, Moque de trelingage.

TRELINGAGE des haubans, Scheer-linnen.

C'est une lieure de plusieurs tours de cordes qui sont faits aux grands haubans sous les hunes, afin de les mieux unir & de leur donner plus dé force.

TRELINGUER. Met scheer-lijnen scheeren:

C'est se servir d'un cordage à plosseurs branches. Dans un gros tems on trelingue les branles pour en diminuer le balancement, & on amarre le trelingage aux barrots du pont. Voiez, Hamaes.

TREMUE. Kooker.

C'est un passage de planches qu'on fait dans quelques vaisseaux depuis les écubiers jusques au plus haut pont. La reemué sert à faire passer les cables qui sont frapez ou étalinguez aux ancres.

TREMUE Honden-buss.

C'est un petit couvert, ou défence de planches élevées, qu'on met aux écoutilles des buches & flibots qui vont à la pêche du harang, pour empêcher que l'eau que les coups de mer envoient, n'entrent par les écoutilles dans le bâtiment.

Z222 3;

TREN-

734 T R. TRENTE-SIX-MOIS. Voiez, Engagé.

TREOU. Een vierkant veil.

C'est une voile quarrée que les galéres. les tartanes, & quelques autres bâtimens de bas-bord portent de gros tems. Mais les voiles ordinaires dont ces bâtimens se servent, sont launes, ou à tiers point. Voiez, Fortune, Voile de fortone.

TREPOT, Treport, Allonge de poupe, Allonge de treport, Cornière.

Hekstut.

C'est une grosse & longue pièce de charpenterie, qui est assemblée avec le bout supérieur de l'étambord, pour former la hauteur de la poupe du vasse seau. Voiez, Allonges de poupe.

TRESORIER général de la manne. Een Beraals-heer van de zee-vaarende lui-

den en Officiers, en alle d'onkoften van de Les-vaart.

C'est celui qui paie, ou qui fait paier par les Commis les fonds qui sont ordonnez pour la marine, soit dans les ports, soit à la mer.

TRESORIER pareur des convois. Penning-meefter, Commist tot de betas-

" linge van de foldijen der Convorera.

"C'est un Oficier, en Hollande, qui est établi pour faire les paiemens de "la solde de tous ceux qui servent dans les couvois; desquels paiemens il "est tenu de représenter & faire clorre les comptes tous les ans, & d'en "faire rendre une Ordonnance en vertu de laquelle ils passent en compte "au Receveur à qui il a rendu les comptes.

TRESORIER de la marine dans chaque Province. Een Omfanger en Undeil-

, der der foldigen van 't scheeps-welk op de provinsien gereparteert,

"Ce sont les Paieurs des fonds ordonnez pour la marine dans chaque Pro-

TRESSE de méche. Em gevlegte londs.

Cela se dit d'une tresse de trois méches que l'on allume ensemble pour mettre le seu au canon avec plus de sureté.

TRESSES. Seifings.

Ce sont de petites cordes faites de fil de carret, qui servent à sourcer les cables, &c à d'autres usages: on y met plus ou moins de fils, selon l'usage qu'on en veut faire.

TREVIER, ou Maître voilier. Opper-zeil-manker.

C'est le nom que l'on donne à celui qui travaille aux voiles, qui a som de l'envergure, & qui les visite à chaque quart, pour voir s'il n'y a rien qui y manque. Voiez, Voiler.

TREUIL, Spil, Winday, Rol.

C'est un tour, ou gros cylindre, qui entre dans la composition des machines pour élever des fardeaux, & autour duquel la corde est tortillée, & qui se meut avec une manivelle.

TREVIRER. Voicz, Chavirer.

TRIANGLE. Stelling.

C'est un échasaut qu'on sait de trois planches, & qui sert à travailler sur les côtés d'un vaisseau. Il est composé d'un traversin qui se nomme en Hollandois suk, ou sok; d'une accore qui prend de travers sous le traversin & va s'aputer sur le côté du vaisseau, ou qui demeure debout & s'apute à terre, & cette accore s'apelle, Simi, ou Siecker; & d'un arc-boutant quiest araché

TR. 737 etaché au bout du traversin, & qui montant en-haut de travers, est aussi cloud au côté du vaisseau : cet arc boutant s'apelle, Sureping. Quelque sois on n'y met point d'are-boutant.

TRIANGLE. Stelling om de mast.

Ce mot se dit encore de trois barres de cabestan que l'on suspend autour des grands mats, quand on veut râcler ou gratter les mâts.

TRIANGLE quarré. Een Schrif-bank.

C'est un instrument de bois servant aux Menuisiers & aux Charpentiers.

TRIANGLE angle. Een over-books-bank, of verflek-bank.

C'est encore un instrument de Cherpentier;

Triangle quarré.

Triangle anglé.





TRIBORD, ou Stribord. Sinny-boord, Stierboord. Voicz, Stribord.

TRIBORD tout. Digi aan fluur-boord,

C'est une terme dont on se sert pour commander au Timonier de pousser la barre du gouvernass à droit, tout-proche du bord.

TRIBORDAIS. Sinur-boord-wagt.

C'est ainsi qu'on apelle la partie de l'équipage qui doit faire le quart de stribord.

TRINGLE Eenmaat-flok, of lysic.

C'est une règle de bois longue & étroite, que les Charpentiers emploient pour boûcher quelques ouvertures de portes & de fenétres.

TRINGLE. Riggel.

C'est aussi une pièce de bois de deux piès de long & de cinq ou six pouces de large, dont on se sere à convrir les joints des planches d'un bareau, tant du fond que des bords.

TRINGLER. Een him-flag flaan.

C'est marquer sur une pièce de bois une ligne droite avec un cordeau froté de pierre blanche, noire, ou rouge, que l'on fait bander aux deux extré, mités de la ligne. En élevant ce cordeau par le milieu il fait ressort, & par sa percussion il marque la couleur dont il a été froté.

TRINQUET. De Voor-mast, De Forke-mast.

Les Levantins apellent ainfi le mât d'ayant, autrement mât de misene. Voiez, Mât, TRIN- C'est ainsi que M. Ozanan apelle le bas du tenon ou ton du mar.

TRINQUETTE. Lal.

C'est une voile de figure triangulaire qu'on met à l'avant de certains vais-La voile d'artimon . & les voiles d'étai sont de la même figure . Et les voiles de la plupart des bâtimens du Levant en sont aussi.

TRIOMPHE naval. Scheeps-treemf, Scheeps-zeegen-praalen,

Casus Duellius aiant gagné la bataille contre les Cartaginois, obtint le premier triomphe naval l'an 493 de la fondation de Rome. Parmi les Grecs il y avoit auffi eu de pareils triomphes, dont il feroit trop long de décrire ici la pompe. Après ce combat, qui nous lasssa maitres des deux frégates, nous suivimes l'usage des victoires navales, & leur atachames leurs pavillons à leurs haubans. Les faifant passer en triumphe depuis l'ayant de notre flote jusqu'à l'arrière.

TRISSE. Voiez, Drosse.

TRISSE, Troffe, ou Droffe de besupré. Truffen, Tresfen, Tresfen.

C'est un palan qui saibt la vergue de fivadiére des deux côtés, entre les balancines & les aubans, pour leur aider à la foutenir & pour la manœuvrer. C'est le palan de bout . Ce nom de Trisse paroit emprumé du Hollandois. TROMPE, Trombe, Pompe de mer. Hou, Hoose.

C'est un certain tourbillon de vent qui se fait dans un même lieu , & qui atire l'eau de la mer jusques au plus haut de l'air. Quand ce nuage crève fur quelque varifeau c'est avec une telle violence que bien souvent il le fait couler bas. Voicz, Siphons & Puchot.

TROMPETTE Em Tromper, of Blas-bourn.

C'est le plus noble des instrumens-à-vent portatifis. Il sert principalement à la guerre

TROMPETTE-marine. Een Trompes marifu.

TROMPETTE parlante, ou Trompe. Een Reeper, Een Spreek trompet. C'est une trompette qui a sept ou huit piés de longueur, de quelquesois quinze : elle est toute droite, faite de ser blanc, & a un fort large pavillon, & fon bocal est affez large pour y pouvoir introduire les deux lèvres. En parlant dedans, on fait aller la voix fort diftinctement jusqu'a mille pas. Cette trompette est fort commode à la mer. On en atribue l'invention au Chevalier Morlan Anglois.

TROMPETTE. Een Trompetter. C'est celui qui sonne de la trompette.

TROPIQUES. Sanne-beer-kringen. Ce sont deux cercles parallèles à l'E'quareur, qui passent par les endroits jusques où va le Soleil vers le Septemenon & vers le Midt, & dont il s'éloige. ne après-qu'il y est arivé. L'un est le Tropique du Capricome, Sieenbetizan keer-kring, marqué d'une double ligne en la partie méridionale du globe St de la mappe du monde; & l'autre le Tropique du Cancer, Kriefie conber-beng, marqué aussi d'une double hgne en la partie septentrionale du

même globe. TROSSE de Racage. Rakke-tres.

C'est un palanquin fait de deux poulies, une double & l'autre simple. TROUS TROUS d'écoutes. Ganten tot de sebooten.

Ce sont des trous ronds, percez en biais dans un bout de bois, en manière de dalors, par où passent les grandes écoutes.

TROUS d'amures de misene. Fokke-bals-gaaten. Voiez. A-

marcs.

TROUS de la fivadière. Voiez, Oeil.

TRUSQUINS. Krau-bouten,

Ce sont des outrisde Menuissers qui servent à mettre les piéces d'épaisseur : il y a le Trusquin d'assemblage, & le Trusquin à longue pointe.

U.

TUGUE, ou Tuque, Teugue. Zonne-dek, Pavillusen, Los verdet, Hutte, Tente, Tentjeen schnil-plaats

C'est une espèce de faux-tillac, ou de couverte, qu'on fait de caillebotis 🕽 on de simples barreaux, & que l'on élève sur quatre on six piliers au-devant de la dunette, afin de le garantir du Soleil, ou de la pluie. Comme les rugues rendent un vaisseau pesant à la voile, le Roi de France désenfendit celles de charpente en 1670. & permit à l'équipage de le convrir avec des tentes foutenués par des cordages.

TUIAUX de grenades. Granaat-pipen.

VADROUILLE. Voiez, Fauber.

VAGANS, Strand-dieven.

C'est un mot que l'on trouve emploié dans les Us & Coutumes de la mer. pour dire des Gueux, ou valides mendians, qui dans le tems des grandes tempêtes courent fur les côtes, pour voir s'il n'y aura point quelque butin a faire pour eux. On les apelle aussi Roussiniers, Truands, Pinçons de riviére.

VAGUES, Voicz, Lames & Houles.

S'ABANDONNER à la merci des Vagues & des vents. Sig aan bei geweldt der winden en baaren overgeven , Op Godis genaade zeilen.

VAIGRES, ou Screes. Wasgers, Wasgeringen, Weegers, Wegers.

Ce sont des planches qui sont le revêtement, ou le lambris, du dedans d'un vaisseau, & qui forment le serrage, ce qui les fait aussi nommer Serres.

VALGRE de fond. Wasger in 't wlak, Vlak-weiger, Vloer-weeger, Buikden-

ning, Budding, Bedding.

"Ce sont des vaigres qui commencent aux deux côtés, à 5. ou 6. pouces "de la quille; espace que l'on faisse pour les vitonnières par où l'exa coule "à l'archipompe, & qu'on couvre d'une planche qui se lève au besoin. On ,, tient ordinairement, dans les grands vailleaux les vaigres de fond de la "même épailleur que le bordage.

VAIGRES d'empature des varangues & des genoux. Kim-waagers.

"Ce sont celles qui suivent les vaigres de sond, & qui s'élèvent au-dessus, pour ,, commencer la rondeur des côtes. On les tient fort étroites, & à-caute de cela , on yen met trois l'une fur l'autre, qui toutes trois enfemble font quelquefois , regardées comme une seule, & nommées la Vaigre d'empature : néammo na ,, c'est celled a milieu que s'apelle proprement ainsi, & Kim-wasger en Flamand. ... Celles du deilus & du deilous de celle-ci s'apellent aufli en Flamand Singk-

Aaaaa

33 TU AA-

11 suagers. La vaigre d'empature doit avoir le tiers de l'épaisseur de l'étra-12 ve , mais celles du dessus 80 du dessous en peuvent avoir un peu moins,



VAIGRES des fleurs. Wangers en de himmen, Kim-wangers.

Ce sont celles qui montent au-dessus des vaigres d'empature, & qui achèvent la rondeur des fleurs.

VAIGRES de ponz. Verdeks-balk-swangers.

Ce sont des vaigres qui sont le tour du vaisseur, sur lesquelles sont posez les bouts des baux du second post, ou du pont d'en-haut, c'est-à-dire qu'elles sont de même usage aux autres ponts que les serre-bauquières le sont au premier.

"On donne fouvent aux vaugres de pont le tiers de l'épailleur de l'é-

.. trave.

"Quelques Charpentiers donnent aux vaigres de pont d'un vaisseau de 2 24.

"piés de long, 19, pouces de large & 2, pouces d'épais.

"Les vaigres de pont de la dunctre doivent avoir une fixiéme partie de l'é, passieur de l'étrave. Les vaigres de pont de la chambre du Capitaine ,
, doivent avoir une conquiême partie de l'épasseur de l'étrave, of la moitié
, de si largeur.

"Quelques Charpentiers font les vaugres de pont de la chambre du Capitai-"ne d'un vasifeau de 134, piés, larges de dix-neuf pouces, & épasses de deux "pouces, & dans la fainte-barbe ils leurs donnent dax-huit pouces de large.

octrois pouces d'épais.

Les vaigres de pont du gaillard d'avant doivent avoir une cinquième par-

, tie de l'épaisseur de l'étrave , &t la miotic de sa largour.

Selon quelques Charpentiers, il fant donner aux vaigres de pont du château de proue d'un vailleau de 134, piès, un piè & huit pouces de large, , & deux pouces & demi d'épau : elles doivent être posées à l'avant cinq pouces plus haut qu'à l'arrière. Pour les vaigres de pont de la chambre , qui est sous le château d'avant ils leur donnent dix-huit pouces de large, , & trois pouces & demi d'épais : ils les posent à quatre piès de hauteur à , l'avant, & à quatre piès neuf pouces à l'arrière.

WAIGRES endentées. Ingehente wangers.

Ce font des planches plus épailles que les autres vaigres, aunquelles on fait des entailles pour les jorndre aux membres du vaillesu.

WAIGRER, Wangeren

C'est aracher, ou poser en place les planches qui sont le revérement, ou lambres, du navire par-dedans. On prut lever quand on veut selles qui sont possers tout-joignant l'écarlingue de pari ét d'autre, & l'ont voit par ce moien s'il y a quelques ordures dans la hamiére des varangues, qui empêche l'estité couler aux pompes.

-ZIAY

VAISSEAU, ou Navire. Een Schip.

C'est un bâtiment de charpenterie, construit d'une manière propre à floter & à être mené Sur l'eau. On n'apelle proprement Vuisseaux à Marseille que ceux out ont toutes leurs voiles quarrées', à l'exception de la voile d'artimon qui est latine. Voiez, Navire & Devis.

Bentivoglio a écrit que de son tems il y avoit dans les Provinces Unies au-

tant de vanfeaux que dans tout le refte de l'Europe.

"Les petits vaisseaux Hollandois & les médiocres, de nouvelle fabrique, sont , aigus par le bas à l'avant & à l'arrière, mais larges par le haut, avec beau-, coup de revers. Le plat-fond s'élève peu aux côtés, & ils ont le ven-, tre presque plat, afin-qu'ils tirent peu d'eau, & qu'ils naviguent plus , aisément sur les basses & bancs des caux & des côtes du pais. On fait , aussi présentement des pinasses avec un seul pont, où il y a une fainte-, barbe à l'arrière, & une chambre du Capitaine au-dessus, où l'on mon-, te par deux ou trois degrès; mais il n'y a point de dunctre. La cussine , est dans le château d'avant, & les munitions de guerre sont à l'avant & , à l'arrière. On en fait aussi sans château d'avant; mais il y a un château , d'arrière bien-fort de bois, où sa porte est au milieu.

VAISSEAUX qui vont à la mer. Vaulleaux qui naviguent dans les eaux in-

tornes, Zee-schepen, Binnelandse schepen,

VAISSEAUX de haut-bord. Schepen die deep verbonden zijn , of met een boog weer-

Scheen; Hooge Schepen.

Ce sont ceux qui vont seulement à voiles, & dont on se sert pour courir sur toutes les mers; ou-bien ceux dont on se sert sur l'Océan, à la différence des goiéres & des vaisseaux plats, & des petits bâtimens qui rendent service aux autres.

, Les vaisseaux de haut-bord craignent moins l'abordage que les autres.

VAISSEAUX de bas-bord. Schepen met een lange voorschren, die weinig hent-voorscheen hebben, die weinig verbonden zijn, die niet diep verbonden zijn; Lange schepen.

Ce sont des vaisseurs à voiles & à remes, comme les galères qui ne vont

ordinairement que sur la mer Méditerranée.

VAISSEAU à poupe quarrée. Een Spiegel-sebip. Voiez, Poupe.

VAISSEAU de conferve, ou de convoi. Geley, Convoi, Een geley-Jebip.

C'est un vaisseau de guerre qui acompagne des vaisseaux marchands, pour les désendre s'ils sont ataquez.

VAISSEAU Corfaire. Een Roof-schip.

- C'est celui qui court les mers pour piller ce qu'il rencontre, & qui n'asucune commission de Prince ni de République.

VAISSEAU de guerre. Een Oorlog-fehip.

VAISSEAU marchand. Em Koopvanedy-fchip.

VAISSEAUX legers. Ligte Vaarinigen.

VAISSEAU du premier rang, du lecond rang. Voiez, Rang.

VAISSEAU allongé, ou ellongé. Een lang en wel geschert en gestrookt schip. Cela se dit d'un vatsseau qui a une belle & bonne longueur. VAISSEAU mâté à trait quarté. Een Ran-sebap.

VAISSEAU mâté à trait quarté. Een Ran-sebip. VAISSEAU à l'ancre. Een sebip dat tenanker legt.

C'est celui qui a jetté lon ancre à la mer pour se tenir.

Aaaaa 2

VAIS:

740 V A. VAISSEAU rallongé. Een verlenge felop.

C'est un vaisseu qui dans se construction avoit été bati trop court, ot le-

quel on a ralongé pour remédier à ce defaut.

VAISSEAU qui se manie bien. Een schip dat gladde vaare loopt, dat wel na bet stuur lusseet, dat wel gemanicers is, dat wel door nee gaat en frech boude.

C'est celui qui gouverne bien.

VAISSEAU qui ne se manie pas bien. Em organimente selop, sering ou ma-

gefehrheelijk door ver.

VAISSEAU qui a le côté droit comme une muraille. Em fehip dat op en noir est, Em plat-endig fehip en rege-bordog, avient boorden rege-endig opfinan.

On fait cette comparation pour faire enrendre que le côté d'un rel vaiffeau n'est pas affez rensié, ou qu'il n'y a pas affez de rondeur dans son fort, ôt que par conféquent il ne peux bien porter la voile.

VAISSEAU trop aigu. Een al te naantu gemaakt febip.
C'est un vaissena qui a les saçons trop etroites.

VAISSE 1U out fe porte bien 1 la mer Een gefende febip, en wel gemaniert, dat glidde vant beefe.

C'est à dire qu'il a les bonnes qualités qu'un vaillesu doit avoir. & qu'il

ne se tourmente point dans l'agitation de la grosse mer.

VAISSE tU qui ne se porte pas bien à la mer, qui ne sent pas son Gouvernail, qui ne se manie pas bien. Een schip dar met vaurdig is en 's avenden, dat na file reer uset en luistert. Een ongemanieert, of ongesonds schip.

VAISSEAU envichmillé. Voiez, Avitailler.

VAISSE AU qui no fent point ion gouvernale. Een roor-harde felip, ongefinde, det un fijn roor in

C'est-à dire qu'un tel vaisseu ne gouverne qu'avec peine.

VAISSEAU foible de bois, ou d'échantillon. Ern rank sebip,

VAISSEAU qui a le côté fort. Een sebip du stof onder and it.

C'est-a dire que son coré a de la rondette, de qu'il porte bien la voile.

VAISSEAU qui a le côté foible. Een rank febip.

C'eft a dire qu'il a le côté droit, & qu'il n'est pas bien garni de bois,

VAISSEAU trop cale Een overlaftig schip en wanter-vaft,

C'est celui dont la trop grande charge le fait trop enfoncer dans l'essa.

VAISSEAU qui eft trop fur le nez, ou fur l'evant. Een febry det fijn neut en-

C'est a dire qu'il a l'avant trop plongé dans l'eau Voiez, Nez.

WAISSEAU qui est trop sur le cul, ou sur l'arrière. Een funriafte sabre. C'est-a dire que son arrière est trop ensuré dans l'eau

VAISSEAU qui cargue. Een felip dat belt, dat op zy zeilt, of leit. C'est a-dire qu'il se couche lors-qu'il est sous les voiles.

VAISSEAU qui porce bien la voile. Em febry du fiff ander mil u. du ?

C'est-à dure qu'il a la côté fort, & qu'il demeure droit quoi-qu'il fassebenacoup de vent.

VAISSEAU qui porte mal la voile. Em rant feliq. 1
C'est le contraire de celui qui la porte bien.

WAISSEAU qui pince bien le vent, qui tient au vent, & qui ne décheoit pas. Em febip dat mel beckt, dat welop de minds legt, en nies voil of vals.

VAIS-

VAISSEAU incommodé. Een beschaadigt schip. Voier, Incommodé. VAISSEAU incommodé du combat. Een sebandeloot geschooten schip.

VAISSEAU incommodé d'avoir trop longtems fervi. Ean krank en bres

VAISSEAU démarré. Em las sebip.

Ce terme se peut dire indisséremment d'un vaisseau qui exprès a levé les amarres qui le tenoient, ou d'un vaisseau dont les amarres ont rompu.

VAISSEAU qui n'a pas encore démarré. Een schip dat noch is blijven leggens.
VAISSEAU à son poste. Een schip dat sijn voorgestelde rang blijfs honden.
C'est celus qui se tient au lieu qui lus est marqué par le Commandant.

VAISSEAU qui n'est point bordé. Een engeboest schip.

C'est-à-dire que le bordage n'est point cousu sur les membres. VAISSEAU à la bande. Een schip du krengt en op sijn buik zeit.

C'est un vaisseau qui cargue & se couche sur le côté lors-qu'il est sous les voiles & qu'il fait beaucoup de vent. On dit aussi qu'un vaisseau est à la bande quand il est couché exprès sur le côte pour y faire le radoub. Voiez, Bande.

VAISSEAU qui navigue bien. Een fibip dat gladde vaart beeft , dat fris door bet waater loopt.

C'est celui qui gouverne bien, qui porte bien la voile, & qui fait beaucoup de chemin.

VAISSEAU que navigue mal. Een sebsp dat quadink vaare, das een quade loop beeft.

VAISSEAU beau de combar qui est d'un beau combat. Een real schip ont te-

C'est-à-dire qu'il a sa première batterie baute. St les ponts asseziélevez ;

VAISSEAU qui charge à fret. Een sebup by 'e lost beurage.

C'est-a-dire qu'il est à louage pour portet les marchandres à tant par tonneut, ou par quintal.

VAISSEAUX chargez par mois. Schepen by de manuel bearegue

VAISSEAU gondolé. Een schip dat te veel zoalt.

C'est celus qui est entellé ou qui est relevé de l'avant & de l'arrière, enforte que ses préceintes paroissent plus arquées que celles d'un autre vanf-

VAISSEAU qui n'a pas affez de relevement. Een fehip dat niet geneeg zaalt. C'est le contraire de gondolé.

VAISSEAU qui démarrera un tel jour. Een schip des aulospen sal-og. &c... C'est-a-dire qu'il sortira du port ce jour-là.

VAISSEAU de charge. Een transport-schip.

VALANCINE. Voiez, Balancine.

VALETS d'artiflerie. Hands-langers by bet geschut.

Ils servent les Canoniers, chargent le canon, y mettent le seu, le nétoient, & aportent aux Canoniers tout ce qui leur est nécessaire. Voiez,
Canoniers.

VALETS. Voiez, Eftoupins de canon.

VALET. Klem-book.

C'est un crochet mobile dont les Menuisiers Se servent pour serrer des planches colées ensemble, & pour divers autres usages.

Assas 2.

VARAN

VARANGUAIS. Hampet, Hampeye.

C'est le nom que les Levantins donnent aux marticles, qui sont de petites cordes dispensées par branches, en façon de fourches, qui viennent aboutir aux poulies que l'on apellé Araignées. Voiez, Marticles & Araignées.

VARANGUES, Buck-finktion, Leggers, Ploer-wrangens, Ploer-bonson, Wran-

gene op de kjel,

C'est le membre d'un navire que l'on pose le premier sur la quille, lorsqu'on le construit. Les varangues en géneral ne sont autre chose que des chevrons de bois entez se rangez de distance en distance, à angles droits, et de travers, entre la quille et la carlungue, afin de former le fond d'un vaisses.

Les bâtimens à courses varangues non-leulement vont mieux à la boulme &t dérivent moins que ceux qui ont les varangues plates; mais auffi ils tirent plus d'eau, &t reliftent mieux sux coups de mer. Il est vrai qu'ils ont le desavantage d'être plus en danger dans les havres de barre, &t d'être plus sujets à toucher.

"Les Varangues doivent avoir les trois quarts de l'épaisseur de l'étrave , " ou selon quelques Charpentiers , deux pouces moins que n'a l'étrave en " declars, c'est-4-èrre, l'endroit des varangues qui est polé sur la quille,

"Quelques Charpentiers donnent aux varangues d'un vailleau de 134 piés "de long, neuf pouces & demi d'épais fur la quille, neuf pouces fur le "fond & dix aux fleurs, & ils les posent à neuf pouces & un quart de dismance l'une de l'autre.

D'autres Charpentiers les éloignent davantage, ôt en général ils les metstentjusqu'à douze, quatorze et quante pouces de distance. Et pour leur stargeur, ou épaisseur prise de haut en bas, ils leur donnent un pouce spar chaque trois piés de largeur que le vassieur à dans son gros, êt un peu smoins pour leur épaisseur en-travers. Muis lors-que les vassaux n'one spas vingt-quatre piés de largeur dans leur, gros ils leur donnent un peu splus d'un pouce d'épaisseur de haut en bas par chaque trois piés de leur sa largeur. On estime beaucoup plus les variangues dont le brin, ou la piéce sa point été scrée, que celles qui sont faites d'une grosse préce serée en deux.

MAITRESSE VARANGUE. Het eerste bank-stak.
C'est la varangue qui se pose sous le maitre ban, on l'agelle aussi Premier

Gabarit. La maitreffe varangue se pose a l'amure.

MAITRESSES VARANGUES de l'avant & de l'arrière. De beide middel-buik-flukken.

Ce sont celles qui sont partie des deux grands gabarits. Voiez, Gabarits & les figures.

VAR ANGUES plates, Varangues de fond. Birl-firifen in 's whit.

Ce font celles qui se mettent vers le milionde la quille, ôt qui ont moins de rondeur que les varangues acculées.



VARANGUES acculées. Banden in 't fog , Twillen in de piek , Extert. Ce sont celles qui se posent en allant vers les extrémités de la guille, proche les fourcats, & au devant & au derrière des varangues plates, & elles ont de la rondeur en-dedans.



VARANGUES demi-acculées. Half-twillen in de piek, Piek-flukken. Celles-et ont moins de concavité que les acculées, & le polent près des varangues plates; fi-bien que les varangues plates font au milieu, les varangues demi-acculées fuivent. & les varangues acculées sont dans les bouts.

VAISSEAU à places Varangues. Een vlak, of plat-boomde schop.

C'est-2-dire un vaisseau qui a le fond plat, qui tire peu d'eau, qui aiant peaucoup de varangues qui tiennent de la ligne droite dans le milieu, a un plus grand fond de cale, porte une plus grande charge, & est plus propre dans les endroits plus profonds.

NAVIRE à plates Varangues & sans façons. Een plat schip, en hooking busten-

SPAATTS.

VARANGUES de petits bâtimens, comme Buche, Chaloupe, Cague&c. Kespen,

VARECH. Voiez, Sart.

VARECH. 115 ak.

On apelle Varech, fur les côtes des Normandie tout ce que la vague jette à terre par tourmente, ou fortune de mer, ou qui est poussé si près de terre, qu'un homme à cheval y puisse toucher avec sa lance. Les droits que les Seigneur des fiefs voilins de la mer prétendent en cette province sur les éfets que l'eau jette sur ses bords, sont nommez droits-de Varech. Il y a un titre particulier du Varech dans la Coutume de Normandie, qui apelle autrement, Chofes gayves, tous les éfets que la mer jette fur les rivages, foit de son cru, soir qu'ils viennent du debris & du naufrage de quelque vaisseau. Voiez, Choses de la mer.

VARET. 119ak.

C'est un vassicau qui est su fond de l'eau. & hors de service.

VARIATION. La Variation de l'auguille aimantée. Myantinge, affunikmee,

of misivijfinge van de naalde,

C'est un mouvement inconstant de l'aiguille, qui en de certains paragesdécline du Nord au Nord-est, & qui en d'autres se tourne du Nord au Nord-odest. Voici comment la plupart des Pilotes justifient & déterminent l'irrégularité ou variation de l'aiguille. Ils apliquent & bandent unfilet fur le verre qui convre la bouffole, en forte que le filet convient &

s'acommode sur la ligne qui va du Nord au Sud, puissiant priséxactement hauteur à midi, ils regardent si dans cet instant l'ombre du sils acorde présitément avec les deux pointes de l'aiguille & avet cette ligne, ou diamétre, qui va du Nord au Sud. Si cela se rencontre si n'y a point de variation dans le parage où se fait cette observation. Mais si les deux pointes de l'aiguille s'écartent de cette ombre méridienne, il y a de la variation, ou déclination, & cette déclination est déterminée par l'arc de la boussole, compris entre l'aiguille & l'ombre du sil. Jamais un Pilote ne peut assurer ses estimes dans les voiages de long cours, qu'il se son affuré du sillage, ou chemin, que son vaissau peut faire par jour, son de bon vent frais, ou de vent soible. & qu'il ne sache qu'elle est la variation de l'aiguille en chaque parage. Voiez, Déclination.

LA VARIATION VAUT la route. Son veel genonnen un verleuren.
Cela se det lors-que la variation & le vent sont d'un même côté, & qu'ils sont des ésets contraires, c'est-à-dire que l'un sounent la perre que l'autre cause.
Par éxemple; La variation est onze degrès quinze minutes Nord-ouest, le vent est Ouest-nord-ouest, & l'on court Nord, avec un quart de vent de dérive, il faut que l'un soit égal a l'autre, & que la variation donne ce que la dérive fait perdre.

VARIATION Nord-oft. Moordooftering.

C'est celle qui fait varier le compas vers le Nord-est. Voiez, Nordeste VARIATION Nord-ouest Noudentering.

C'est celle qui fait varier le compas vere le Nord-ouëst. Voiez, Nord-ouester.

VARIER, Vaciller. Wasten, Geen ftreek bonden, Wranken.

Cela fe du de l'aiguitle aimantée. VARLOPÉ, Verlope, Ry-febaaf.

C'est un outil en manière de rabot, qui sert à rendre le bois sort uni. Il y en a de plusieurs saçons, La grande varlope, la petite varlope, & lademie-varlope. Il-y a austi la varlope anglée, ou à onglet.



DEMIE-VARLOPE. Roffel.
VARLOPE à onglet, ou anglée. Strijk-blok, ·
Elle est sans poignée & le ser en est plus étroit que des autres.



VASART, Fond Valart. Modder-gronds. Voicz, Fond. VASSOLES. Ribben, Ribbenjes.

Ce font des pièces de bois que l'on met entre chaque paneau de cuillebons. Voiez, Caillebotis.

V E.

VEGRES. Voiez, Vaigres.

VEILLER le cable, ou, Veiller quelque autre choie. By de banbel flant,

C'est y prendre garde.

VEILLE, la driffe. Sia by de dessi-verp.

C'est-à-dire. Tiens le man toute-prête à amener le hunier.

VEILLE l'écoute de hune. Sea by de mars-resis-feben.

C'est-à-dire, Tiens la prête à être larguée.

VELLE les huniers. Sia by de mari-zeilen.

C'est la même chose que si on disoit, Veille les driffes.

IL faut plutôt Veiller le côté que les mâts. Par es neu zeilen, de masten en bebben geen noude; 'e Schip sonde verder envallen, als de masten breeken.

C'ust ce qu'on dit quand on veut faire entendre que les mats d'un vaisseau

font bons, & qu'il vireroit plutot que de démater.

IL, faut Veiller les mats & non le côté. 's Sebip is fluf onder zeil., De moften fonden eerder breeken, als 't febip omvallen; Pas maar op de maften.

C'est ce qu'on dit quand on veut faire connoître que le vaissant à le côté fort, & qu'il porte bien la voile.

A LA VEILLE. Une ancre à la Veille. Een washende anter.

C'est-ceile qui est prête à être mouillée. BOUEE à la Veille. Een waakende boen.

C'est lors-qu'elle flote sur l'eau & montre où l'ancre est moiillée.

VEINES dans le bois. Aderen in 't hont,

C'est une variété qui fait la beauté des bois durs, pour le placage; mais c'est un défaut dans les bois d'assemblage de charpenterie, a-cause que ces veines sont une marque de tendre, ou d'aubier.

VENT. Winds.

Le vent est un mouvement de l'air qui se tourne vers quelqu'une des parties de l'horsson, & qui par ce cours disserent gouverne presque toute la navigation. Tous les Pilotes ne conviennent pas de la division des vents. Les uns n'en considérent que quatre principaux, qu'ils apellent Rumbsentiers, savoir, le Nord, le Sud. l'Est, & l'Ouest, & puis quatre demivents, on demi-rumbs, huit quarts de rumbs, & seize demi-quarts. Mais la plupart des autres Pilotes considérent huit rumbs entiers, & aux quatre déja nommez ajoûtent le Nord-est, le Nord-ouest, le Sud-est, & le Sud-ouest. Ensure ils établissent huit demi-rumbs, & seize quarts de rumbs; ce qui détermine les trente-deux airs de vent; mais pour plus d'éxachtude ils divisent chaque quart en demi-quart.

UN VENT. Hoofde-windt, Hoofde-ftreek.

Ce sont quatre quarts de vent pris ensemble comme depuis le Nord jusques au Nord-est-quart-de-nord, ou-bien, depuis le Nord jusqu'au Nord-ouest-quart-de-nord.

DEMI-VENT. Een halve boofdi-streek.

UN QUART DE VENT. Een insschen-komende streek. Een quart windes?
C'est la trente-deuxième partie de la rose du compas.

Bbbbb

VENT

VE. VENT frus. Em fert, of full wonds.

C'ett un vent qui vente affez, ou qui vente affez fort. Voiez, Frais.

VENT contraire, Vent devant, Vent debout. Togen-would, Bylegger. C'est celui qui vient directement du lieu où l'on veut alier, & qui prend par proud.

AVOIR, le Vent contraire. Vauren met een regen-wradt "Vauren regen de windt "

In de sojudi kengen,

VENT en poupe, Vent arnére. Poor-woods.

VENT de mer Een sounds dur op de sood, of nit ter zer bemt. C'est celui qui venant de la mer repousse les vaisseaux vers terre.

VENT de terre. Landt-windt, Wal-windt, Aard-windt; Em windt die van do

wal, of affandig wasii.

C'est celui, qui venant du continent, ou de la terre ferme, repousse les vauleaux en mer, & empêche qu'ils n'y abordent. Pout fortir de ce port il faut remorquer les vasificaux jusques à demie-heue de la côte, ou-bien, atendre les vents de terre, qui en ces parages font Nord & Nord-eft.

LE VENT tombe Voicz, Tomber. VENT Traversier Voicz, Traversier de port.

VENT Réglé, ou shie. Vent de faison. Paffast-trindt, Monzon.

C'est un vent savorable qui se maintient sans sauter d'un ramb à l'autre. C'est mass que l'on spelle les vents que l'on trouve entre les Tropiques qui souflent presque tousjours du même côté, savoir depuis le Nordest jusques à l'Est, au Nord de la Ligne, & depuis le Sud-est jusques à l'Est. au Sud de la Ligne. Voiez, Monton.

VENT mou, Vent foible Labbers keelis, Stelagtige woudt, Slappe keelis.

C'est celus qui n'a point de sorce, VENT pelant. Em fwave werde.

C'est un vent qui soufic avec véhémence.

VENT four Een engeftandig winds, die in en mit herje, of febier.

C'est un vent qui n'est point arrêté, & qui tourne d'un côté & d'autre.

VENT fait . Vent ftable. Ern doorgnande boebe, Een geftandig winde. C'est un vent reglé qu'on croit être de durée. C'est un vent fut, il durera. Les vents de cette faifbn viennent du large, ôt sont stables.

LE VENT oft change. De wendt is out, of empelsopen. LE VENT le jetta au Sud-oneft. De wonde hep Suid-weff.

METTRE le Vent fur les voiles pour virer, Faire prendre Vent devant. Door de wendt dunewen . Op de ly drangen . In ly fmyeen , of leggen, onte wenden, Quand on veut wirer on va d'abord au plus près du vent . Eerfi-by . Et enfaite ou va debout au vent , & on met le vent fur les voiles, en den braff men de zeilen op., & pout eet éfet on pousse le gouvernoit tout-à-bord,

AVOIR le Vent fur les voiles. Blafteren, Met de zeilen ep de maff leggen, C'eft-à-dire , avoir les voiles parellèles au vent , en-forte qu'il les rafe & les falle barbeier, ou finfer, fans qu'elles prennent le vent. On dit de-mê-

me . Mettre le vent sur les voiles.

BE VENT vient de terre. De si mat bonde met bet lande of , of homeman de tool. LE VENT vient de la mer. De winds boads met bet lands in , of home muier Ref.

VENIR au Vent, S'aprocher du Vent. Am de mudigum, Digram de mude

komen, Loeven. Digt by de windt houden.

C'est prendre l'avantage d'un vent de côté, se tenir près du vent. Voiez Serrer.

PAS plus au Vent, Ne viens pas plus au Vent. Nut naader het roer. Nies

C'est un commandement qu'on fait au Timonier, afin qu'il n'aproche pas plus du vent.

SOUS to VENT. In de ly , Beneeden windt.

ETRE sous le Vent. Onder ly zijn , Lywaeris van iemands leggen. C'est avoir le desavantage du vent, c'est-à-dire qu'un vaisseau en a un autre entre le vent & lui.

ETRE à Vau-le-Vent. In ly zijn, Voor de fak loopen, In het lijnije loopen.

C'est aller sous le vent, & selon le cours du vent.

ETRE AU VENT d'un vaissieu. Avoir le dessus du Vent, Te loevert leggen, of afleggen; Boven de windt leggen; De loef bebben; Windt-waarts van zijn. C'est avoir l'avantage du vent. Nos vaisseaux étoient au vent de l'escadre consmic...

ETRE beaucoup de l'avant au Vent, Mit sengress fink in den winds voor

mit zejn.

ALLER debout au Vent. Onder de winde laaien loopen.

C'est aller contre le vent, ou à vent contraire, comme il arive souvent aux galères, par le secours qu'elles ont des rames. Voiez, Debout.

ETRE trop près du Vent. Overstang loopen, Ann de windt leggen, Al dige by de windt fleeken, Scherpen, By de windt over zeilen. C'est prendre presque vent devant, quand on porte le cap au vent, au-lieu

de le prendre en boulinant pour en gagner l'avantage.

DISPUTER le Vent. Naarstigheid pleegen om windt en waater-loop te winnen. C'est faire tous les éforts, & emploier tout ce qu'on a d'adrelle & d'expérience dans la marme, pour passer au vent d'un autre vassseau. & pour empêcher qu'il ne monte lui-même au vont de vous.

DEUX vaiffcaux, on deux escadres qui se disputent le Vent, ou l'avantage du Vent. Twee sebespen, of esquadres, die seeken elkanderende winds af in

winnen, en een voordeel af te zien!

ON SE disputoit le Vent de part & d'autre. Elle deede zijn best am de loef te krij-

IL, faut bien disputer l'avantage du Vent. Het voordeel van de windt moet wel

gedangen worden.

PAIRE VENT arrière, Portet Vent arrière. Plat voor 't laaten, of vlat woor de windt zeilen, afteopen; Voor windt hebben; Voor de windt omhonden; Van de windt afgaan.

C'est prendre le veur en poupe. Voiez, Atriére.

LE VENT recule. Voicz, Adonne.

OBE'IR au Vent. Windt overgeven.

C'est se laisser dériver autant qu'on y est absolument contraint par la force '-den vent, & cependam se maintenir toujours un peu, & ne se laisser pasaller entiérement à la dérive, & au gré du vent & des vagues.

LE VENT se range à l'E'toile. De windt schiet Noord,

C'est-à-dire que le vent se range vers le Nord, à-cause que l'Etoile Polaire Bbbbb 1

est de ce côté-là.

Voiez. Mettre su plus près du vent. HALER le Vent.

DEROBER le Vent. Vinds onderscheppen, De winds met de zeilen neu een ander schip beneemen.

Cela se dit d'un vaisseau qui étant au vent d'un autre empêche, par la groß seur ou par l'étendue de les voiles, que celui qui est sous le vent n'en re-

corve dans les fiennes.

AVOIR VENT & marée pour foi. Veer swinds en veer freem bebben. Cela se dit lors-que le vent & le courant de la mer vont du même côté. & vous sont savorables. Voiez, Marce.

AVOIR VENT & marce contraire. Tegen-winds en regen-stroom hebben. C'est-1-dire que le vent & le courant de la mer sont opesez à la source qu'on veut faire.

ENTRE VENT & marte. Tuffchen windt en ftreem.

Cela se dit d'un vaisseau qui trouve le vent d'un côté & le courant de la ener de Pautre.

ETRE moinillé entre Vent & marée. Rijden tussièen swindt en stroom.

LE VENT mollie. De windt die krimpt, neemt af, verminders, flagt, begint te lunsven; Het sveer ontlant.

C'est-à-dire que sa force diminue.

LE VENT change. De winde loopt om, keert om, denaits

VENT d'aval. Een Suid-windt, of West-en-noord-west-windt, die nie de wat waati.

C'est un vent mal-faisant qui vient de la mer & du Midi., c'est aussi l'Oüest & le Nord-ouest.

VENT d'amont, Vent Solvire, Vent Equinoxial. Een Ooft-en-neerd-ooft, windt, die uit de wal kemt.

C'est un vent d'Orient qui vient de terre. Ces deux derniers termes sont

ulitez lut les riviéres.

LE VENT fe fir Sud, fe tourna au Sud, fe rangea au Sud, vint au Sud, De zwande liep Sund , Schoot Sund. بائد اس Tout cela veut dire que le vent avoit tourné au Sud, & qu'il en venoit & portoit au Nord en droiture.

VENT Routier. Een winde die over en weer brengt.

C'est un vent qui sert pour aller & pour venir en un même lieu.

VENTS variables. Veranderlijke, of ongestaadige winden.

Ce sont les vents qui changent, & qui soussent tentôt d'un côté tantôt d'un autre, comme cela le fait entre les Tropiques & les Poles.

LE VENT a fait le tour du compas. De guinde beefe alle de freeken van het

kampas amgeloopen,

C'est à dire qu'il a soussé de toutes les parties de l'horison, ou qu'il a venté des trente-deux airs de vent qui sont marquez sur la rose du compas.

LE VENTa faité sur les voiles. De suinde des beeft op de zesten gesprongen. C'eft-à-dire que le vent s'est jettétout-d'un coup sur les voiles, qu'ilenqu'il donnoit avant cela dans les voiles.

TRIBORD au Vent, & babord au Vent, Stuntboard, of bakboard toloef, of deef-waaris.

C'cft-

C'est-à-dire ; Avoir le côté droit ou-bien le côté gauche du vaisseau opoié au vent.

LE VENT oft à pic. De windt is op en neer, Het word fist.

Cela se dit par plaisanterie, voulant dire qu'on ne sait d'où il vient, ou qu'il sousse perdendiculairement.

LE VENT est au conseil. De winden die bonden i fanmen randt, De winds leept

schuilen, Het wordt stil.

Cela se dit encore par platsanterie, lors-qu'il n'y a point de vent, comme qui voudroit dire que les vents tiennent conseil pour délibérer dequel côté de l'horison ils veulent sousser.

LE VENT est raproché. De winds die is gernimt.

C'est-à-dire qu'il s'est mis à soufier du côté où l'on vouloit faire route.

AIR, ou Ramb de Vent. Windt-ftreek.

C'est l'un des trente-deux vents qui sont marquez sur la rose du compas, Voiez, Rumb.

GRAND VENT, Petites Voiles. Hards winds, klein zeil.

C'est un proverbe, comme qui diroit que s'il fait beaucoup de vent il faut porter peu de voiles.

VÉNTER. Waasien.

Il vente, c'est-à-dire, il fait du vent. Lors-qu'il vente Sud'

VENT. Le vent du canon. Het specien van een kogel in de mondt van een kanon, Lugt, Windt.

C'est-à-dire justement l'espace ocupé par l'air qui est entre la circonsérence concave du calibre du canon & celle du boulet qui est convèxe, ce qui est cause que le boulet entre dans la pièce avec sacilité, car si cet espace n'y étoit point, & que les points qui forment la superficie convèxe du boulet touchassent ceux qui forment celle du canon qui est concave, leur union feroit que le boulet ne pourroit entrer, s'il falloit le pousser dedans; où fortir, s'il falloit le retirer : e'est par cette raison qu'on donne cet espace entre la pièce & son boulet, pour obliger le dernier à sorir avec plus de gateté, lors-que la poudre est en mouvement. Voiez, Canon.

.VER. Alurm, Worm.

Il s'engendre affez ordinairement des vers dans les navires, & ces vers sont un peu plus gros que les vers à soie, fort-tendres, & luisans d'humidié. Ils ont la tête dure & fort-noire, & comme ils rongent incessamment, ils trouent les planches & les membres d'un vaisseau.

VERBOQUET. Balans-tonsu.

C'est un contre hen, ou cordeau, que les Charpentiers atachent à l'un des pouts d'une pièce de bois qu'ils veulent monter, & au cable qui la porte à deux torses, ou environ, du halement, pour la tenir plus en équilibre, & empêcher qu'elle ne touche à quelque saithe, ou échasaut, ou qu'elle ne tourne pendant qu'on la monte.

VERGE d'Or. Graads boog.

C'est l'instrument nommé autrement Arbalete. Arbaletrille, Bâton de Jacob, & Rason astronomique. Voiez, Arbaletrille & Arbalete.

VERGE de girouette. Priem, of fpil van een vleugel, Vleugel-fpil.

C'est une verge de fer qui tient le fût de la girouëtte sur le haut du mat,

WERGE d'hameçon, Hengel-flet

Rbbbb 3.

VERGE

VERGE de pompe. Pompefet.
C'est une verge de fer, ou de bois, qui tient l'appareil de la pompe.

VERGE, ou Vergue de l'ancre. Nober-fiel, Nober-fiches, Nober-fiches;

C'est la partie de l'ancre qui est contequé depuis l'arganesu jusqu'à la croi-

"Une longue verge contribue plus qu'une courte à faire tenir l'ancre fer-"me, parce-que la longueur de la verge, empêche que le bras ét la patte "de l'ancre, lors-que le vaissau joue, ou se tourmente, ne remue ausi-"fort le fond, ét ne l'ebranle autant que seroit le bras d'une verge cour-"te Voiez, Ancre.

VERGUE. Res, Rec.

C'est une pièce de hois longue, arondie, & qui est une sois plus grosse par le milieu que par les bouts. On la pose quarrément par son milieu sur le mât vers les racages, & elle sert à porter une voile, & quelquesois pla-sieurs, lors-qu'ou met à ses extrémités de gros anneaux avec des bouts-de-hors, pour apareiller des bonnettes en étui. La vergue d'artimon est une vergue latine qui se met de biais, ou de travers, comme les vergues d'une galère.

Les Vergues doivent être dans leur milieu besucoup plus épailles que par , les bours. Par chaque pié de longueur qu'elles ont elles doivent avoir , un quart de pouce d'épailleur dans leur milieu, excepté la vergue de foule , qui n'a pas besoin d'être si forte, parce-qu'elle ne sert qu'à border le per-, roquet de foule. On lus peut donner un pouce d'épaisseur par chaque , six piés de sa longueur. Pour l'épaisseur du bout des vergues elle doit

dere des deux cinquièmes parties de l'épailleur du milieu.

"On peut donner de longueur à la grande Vergue les sept seiziémes parties "de la longueur & de la largeur du vaisseau. Par éxemple , La grande "Vergue d'un vaisseau de 180, piés de long & 44, piés de large, doit avoir ., 98 piés de long. La Vergue de miféne doit, être d'une leptième plus "courte que la grande vergue. La longueur da la Vergue d'artimon doit "être entre celle de la grande vergue & de la vergue de muéne, ou un peu moindre La Vergue de fivadiere doit avoir de longueur les cinq huitiémes de la grande vergue. La Vergue du grand humer doit avoir les 4. Teptièmes de la grande vergue ; & la Vergue da pent humer les quatre leptièmes parties de la vergue de miléne. La Vergue de foule doit être "de la longueur de celle du grand humer Les Vergues des perroaquets d'arrimon & de beaupré doivent être proportionées aux vergues , qui font deffous, comme la vergue du grand hunier l'est à la grande ver-"gue : mais le grand perroquet & le perroquet d'avant ne doivent avoir " de longueur que la moitié de celle des vergues qui font deffons, ou bien-" peu plus.

Ce sont-là les proportions des vergues en général qu'on trouve dans un Exrivain Hollandois. Pour celles d'un viusseu de 134, près qui sont d'un

autre

"autre illustre & excellent Auteur, elles sont ci-devant sous le mot Bois, "Le Négoce du bois. Cependant le même Auteur a susti donné des rè-"gies générales que voici sous les mots auxquels-elles conviennent.

VERGUE d'artimon. De Besanieres, of-roede : -De Kruis-ree, of-diseart-

maft.

"On tient cette Vergue aussi longue qu'il est possible: néammoins elle n'est ,, jamais plus longue que son mât que d'un pié ou de deux, de-peur que par ,, son bout d'embas elle n'embaraile la manœuvre du grand mât, & que ,, son bout d'en-haut ne s'agite trop, & ne contribue à saire tourmenter ,, le vaisseau. Elle est de travers pour prendre mieux le vent, & empê-,, cher moins que les voiles qui sont devant ne le prennent; & aussi parce-que ,, de cette sorte elle n'a pas besoin de tant de cordages pour être manœu-,, vrée.

GRANDE VERGUE. Do groote Ran, of Ree.

"On donne de longueur à la grande Vergue deux fois la largeur avec une "fois le creux du vaisseau. On ne la tient pas plus grande à-cause de la "difficulté qu'il y auroit à la manœuvrer, & de la facilité qu'elle auroit à "rompre; outre que de gros tems elle seroit trop tourmenter le vaisseau. "Mais on ne la fait pas plus petite, parce-que l'expérience a sait connoî", tre qu'il la faut tenir aussi grande qu'il se peut, vu-que plus les voi", les prennent de vent & mieux le vaisseau sille.

VERGUE de miléne. De Fokke-raa-of-ree.

"Ces mêmes rations ont lieu à l'égard de la Vergue de miféne; mais on , lui donne une septième moins de longueur qu'à la grande vergue, parce , que le mât qui la doit porter est moins puissant.

VERGUE de beaupré, ou de fivadière. De Blinde-ras-of-ree.

"La vergue de sivadière doit avoir de lougueur un quart moins que la lon"gueur du beaupré, parce-que si elle étoit plus longue elle s'étendroit
"trop en côté, et empêcheroit de voir devant le vaisseau.

VERGUE du grand humer. De groote Mari-raa-of-ree.

"Sa longueur doit être de la moitié de la longueur de la grande vergue.

VERGUE du Petit hunier. De Voor-mart-zeil-raa-of-ree.

"Sa longueur don être à-peine de la monté de celle de la vergue de mi-

VERGUE de fougue, ou de foule. De Begijn-of-Begijn-ree.

C'est une vergue où il n'y a point de voile, & qui ne sert qu'à border la voile du perroquet d'artimon.

"La vergue de foute est fous la hune du mât d'artimon : elle n'a ni drif"se, ni étague, mais elle est frapée aux barres de hune avec une étrope ,
"par le moien de laquelle on manœuvre les écoutes du perroquet de fou"gue.

VERGUE du perroquet de fougue. De Krais-fleng-ree. VERGUE du grand perroquet De groote Brom-fleng-ree. VERGUE du perroquet d'avant. De Voor brom-fleng-ree.

VERGUE du perroquet de beaupré. De Beven-binde-rea.

"Pour les vergues des perroquets il faut les proportioner à celles qui font
"au-dessous, bien-entendu que celle du perroquet de beaupré doit être plus
"longue que les autres.

VER-

VERGUE en boute-hors, ou Baleiton. Em firia:

C'est une vergue dont le bout est apuié au pié du mât dans les semaques : & en divers autres bâtimens Hollandois, & qui prend la voile en travers jusques au point d'en-haux qui est parallèle à celui qui est amarré au haur du mât, & fouvent même plus élevé; tout le tour de la vergue, hormis le côté qui est amarre au mat, n'étant soutenu que par les ralingues,

VERGUE à come. Gaffel.

On s'en fert dans les petits bâtimens. Voicz, Cornede vergue. Lavergue & la corne ont le même nom en Hollandois. VERGUE traversée. Een ree al 10 loevers gebrafi.

C'est une vergue qui est prop-halée au vent, & qui n'est pes parallèle aux autres vergues.

VERGUE de sivadiére prolongée, ou allongée. De blude res langs of ouder de

bocg(priet.

Cela ne se dit que de la vergue de bosupré. C'est-à-dire, Apliquer la longueur de cette vergue sur la longueur de son mât qui est le beaupré, ce qui se pratique principalement quand on veut venir à un abordage qui seroit empéché par la faillie que fait de chaque côté du mac la vergue de beaupté. Un grand va sleau prolonge aussi cette même vergue lors-qu'il en veut aborder un moindre, afin-que le mat renforcé par-la, tombe avec force par l'avant fur le vaisseau ennemi, & le choque avec plus de violence. On prolonge encore cette vergue pour s'empécher de toucher à un autre vailleau. fi l'on en passont aflez près. Voiez, Allonger.

DRESSER les Vergues. De reen in 't bruit seiten dwart scheept, of regt ann?

C'est-à-dire, les tenir droites en-sorte qu'elles fassent une croix régulière avec les mats. Voicz, Dreffer.

AVOIR les Vergues bien-dressèes, ou brassées horisontalement. Galgaist risden.

DRESSE la Vergue de miséne. Last de foit regt loopen.

ETRE VERGUE à Vergue. Deux vailleux qui sont Vergue à Vergue. 27 aan 27 leggen , Breedt leggen.

C'est à dire qu'ils sont près l'un de l'autre, & qu'ils sont flanc à flanc, ensorte que si leurs vergues étoient, prolongées elle feroient une ligne droite,

VERHOLE Overloop van 't wanter.


C'est un terme dont on se sere au Havre-de- grace pour signifier un renvoi d'eau qui se fast vers l'embouchure de la Seine, lors-que la mer est à la moitié ou aux deux tiers du montant.

VE'RIN. Schroef, Vijsel, Kelder-wind.

C'est une machine en forme de presse qui sert à redresser des jambes en surplomb, à reculer des pans de bois, & à d'autres usages. Les Vérins grands & petit sont des brins de bois longs de deux ou trois prés, ou davantage, façonnez en vis par un des bouts. Il y a à l'autre bout un goujon, ou une cheville percée au collet de la vis, pour y mettre des leviers. Les vis de ces brins de bois se mettent chacune dans un écrou percé à cinq ou six piés Pun de l'autre, pour pousser ou élever. Les vérins lèvent un grand poids. pourvu que les piéces foient fortes, & que les filets des vis foient près à-près. On s'en fert à tenir les vaisseaux sur le côté, lors-qu'on leur donne le radoub

fur

fur terre; of qu'on les construit ; et à les relever. L'écron s'apelle ca Flamand Hooft, & la fole sur quoi ils sont posez, Tan. Elever avec des verins, c'est Oporiselen. Il faut remarquer que les François le servent de vérins qui ont un boilage au milieu, &t deux écrous à la pièce de desfus dans laquelle il y a deux vis qui entrent. Mais en Hollande on se sert d'un ré-em qui n'a qu'une vis & un écrou. Néammoins on commence sussi à se servir de vérins à deux écrous. Voici la figure d'un vérin de Hollande.



VERLOPE. Votez, Varlope.

VERRE, on Vitre, pour prendre hauteur. Zonne-glat.

C'est un gros verre de couleur, au-travers duquel on regarde le Soicil lors-qu'on veut prendre hauteur par-devant.

VERROTERIE, Rassade. Kleine snuisterije, Kramerije.

C'est une menue marchandise de verre, comme grans, ou patenôtres de verre, ou de criftal, dont on trafique avec les Sauvages de l'Amérique & avec les Noirs de la côte d'Afrique. Ce terme s'emploie par quelques-una Pour toutes les merceries qu'on porte à ces gens-là. VERSEAUX de racage. Voiez, Bigots.

VERTENELLES. Voiez, Masses & Fémelles.

VERTIGAL. Point Verneal. Top-punt.

C'est un terme d'astronomie. On apelle Point Vertical un point que l'on concoît être au ciel, & tomber perpendiculairement fur notre tête,

CERCLES VERMICAUX, on Azimuths, Top-lyingen.

Ce font de grands cercles qui s'entre-coupent au Zénith & au Nadir, & dont les plans sont par conséquent perpendiculaires à celui de l'horsson. On compte ordinairement cent-quatre-vingts cercles verticaux, que l'on fait pailer pat tous les degrès de l'horison; mais on en peut mettre autant qu'on voudra selon le besoin. Ils fervent pour connoître en quelle partie du monde sont les aitres, & combien de degrès ils sont éloignez entre

VEUE, ou Vuë de terre. Landr-fige.

A VUE de terre. Het landt in 't gesigt. ETRE à VEUE, ou Avoir la Vue. In 't gesigt kriegen, Sien. C'est découvrir & avoir connoissance. Nous nous trouvames au matin ? vue de terre, & à midi nous étions à vue de l'escadre ennemie.

ON perd la terre de Vuc Het landt is gelen,

A LA VEUE des terres, ou, Hors de la Veue des terres. Binnen, of bunen landt-fiet.

Ccccc NON- NON. VEUE. Quando soefigs.

On dit qu'un vaisseur a peri par Non-veue ; pour dire que c'est faute d'avoir pu découvrir les cotes et les banes. Noire Pilote vouloit excuser son naufrage, disant qu'il avoit été surpris de non-veue; mais il dévoit bien-plutôt s'en prende à son ignorance.

VEUE par Veue, & cours par cours. Alet bet verkennen van lenden en fran-

den vaaren.

Cela se dit quand on règle sa navigation par les remarques de l'aparence des terres, ainsi qu'il se pratiquoit avant-qu'on eut trouvé la boussole.

VEUE. A la Veue. 's Geffet, of Sigt. Soo weel 't gefigt toe rethen bun. Etre à la Vue, c'est-à-dire. Etre aussi-loin que la vue peut porter.

IL N'Y a pas de Veué. Geen gefigi.

C'est-à-dire, On ne voit point, ou, On ne vois pas fort-clait.

VIBORD. Voorscheen, Hont-voorscheen.

C'est la partie du vaisseau qui contient depuis le pont d'en-haut jusques au plus haut de cette partie, ét qui est ce qu'on apelle le Parapet a une place.

3. On tient toujours le vibord plus haut à l'avant qu'aux côtés, quoi que le 3, vaisseau n'ait point de château d'avant; cela se fait pour empêcher 3, les coups de mer d'entrer dedans. On tient fort-bas le vibord d'un vais-3, seau qui a trois ponts. Un Charpentier doit bien préndre ses mesures 3, et regarder où il pourra poser le haut pont, ét quel vibord le vaisseau 3, pourra avoir.

VICE-AMIRAL, Vice-admiral. Vice-admiral, Onder-villes-vergde, Onder-

zec-vengás,

C'est un Oficier Général qui représente l'Amiral, &t qui a là seconde dignité dans la marine. Il y n en France deux Vace-amiraux, l'un du Ponant, l'autre du Levant. Le Vice-amiral porte le pavillon quarréau mât d'avant, & est salué seulement du canon par le Contro-amiral, par les vasséaux portant cornette, & par les simples vasificaux de guerre. Voiez, Amiral, "Les Vice-amiraux commandent ordinairement les vasificaux &t escadres "destinées pout la sureté des côtes, &t celles qui vont crosser dans les men "de leur détroit. Lors-que divers Amiraux se rencontrent sur les crossisé-"res, c'est celus sur les côtes du détroit duquel on est qui continue à por-,ter le pavillon, &t les autres ôtent les leurs pendant qu'ils y demeurent. VICTUAILLEUR. Villualie-besonger, Villualie-man, Den genen die less-

regt beforgt. C'est celui qui s'est obligé de fournir les victuailles dans un vaisseu, & qui

doit auffi fournir les menues utencilles. Voiez, Avietusilleur.

VICTUAILLES. Leef-tocht, Monde-keft, Eet-vaaren,

Ce sont les vivres que l'on embarque dans les vaisseaux pour la nourriture des matelon. Notre escadre avoit des victualles pour six mois.

VIF de l'eau Vosez, Haute marée.

OEUVRES VIVES. Voiez, Ocuvres.

UN ATELIER qui cft Vif. Een levendig werf.

On dit qu'un atélier est vif, pour dire qu'il y a un grand nombre d'ouvriers ; & qu'on y montre de l'empressement à travailler.

VIVE arête. Voicz, Arête.

VIGIES. Schere blinde klipppen by de Vlaumfehe eilanden.

C'est le nom qu'on donne à de certaines roches cachées fous l'eau, qui se trouvent vers les Asçores.

VIGIES. Wagten, Unkukers.

C'est ainsi que les Espagnols, dans l'Amérique, ont nommé les sentinelles sur mer & sur terre. On dit; Envoier en vigie.

VIGIER. Wage honden, Dukijken.

C'est faire senunelle.

VIGIER une flote de vaisseaux marchands. Op een koop-waardy vloot passen en kruissen.

C'est croiser sur une flote.

VIGOTE, Konstaapeli-mal.

C'est un modèle où l'on entaille les calibres des piéces d'artillerie pour leur chercher des boulets qui leur conviennent. Ce sont plusieurs trous, percez sur une planche, de la même grandeur que le calibre. Voiez, Calibre.


VILEBREQUIN, Virebrequin Spijkers-boor.

C'est un outil dont le Charpentier se sert pour percer. Il est composé de son manche, de sa poignée, & de sa méche qui est un petit ser qui a un taissant arondi, que l'on fait entrer en le tournant.



VINDAS, Sorte de cabestan volant. Kaapstaander. Les spil, Windas, Aarde-

C'est une machine dont on se sert pour tirer des bois & autres sardeaux? Elle est composée de deux tables de bois, & d'un treiiil à plomb qu'on nomme susée, & qu'on tourne avec des bras, ou barres.



VIRER, Virer nu cabestan. Hinden.

Virer, c'est Tourner. Virer su cabefian, c'est meters des hommer sur les barres, pour le faire tourner.

VIRER, Tourner fens-deflus-deflous. Omgeflagen morden, Omwallen,

VAISSEAU qui a viré sur le côté en lui donnant les œuvres de marée. Ees evergenverpen schip.

VIRER de bord Winden, Omwenden, Overwenden,

C'est changer de route en mettant au vent un sôté du vaissant pour l'autre, & on dit dans ce même sens, Virer le vaissent à stribord, à babord, à l'autre bord.

VIRER l'ancre. 't Anter winden, leugen, innomen, s'bou hasten.
C'est la tirer du fond de l'euu avec un cabestan, ou avec un virevant.

VIRER vent dovant. Overflag finden, wenden, of merpen.

Cela le dit quand on fait changer de route à un vailleau, en mettant le vens lur les voiles. Voicz, Vent, Mettre le vent fur les voiles pour viror.

VIRER vent arrière. In 's wenden voor de wends omdranjen,

Cela fe dit quand on fait changer de route à un vailleau d'une manière opofée à celle qu'on apelle Virer vent devant.

VIRER & Cevirer quelque choie. Kreren et emberen,

C'est la tourner & la détourner côte par côté, ou le dessus dessous,

VIREVAU, Virevaut, Guindar, Guindeau, Brandt-ffut.

C'est une machine de bois saite en forme d'esseu, dont la longueur est posée horisontalement sur deux pièces de bois qui sont a sesextrémités, Et autour desquelles on la fait tourner par le moien de deux barres qui traversent l'esseu, autour duquel ces deux barres, que l'on conduit a sorte de
bras, sont siler des cables, soir pour tirer l'ancre du sond de la mer, Et la
remettre en sa place, soit pour lever tel matre sardeau qu'on veut. Le Virevaut se met sur le tillac, à l'avant des bâtimens qui ne passent point trois
cents tonnesux. Et il est de même usage aux vaussux de charge, que le
cabestan est aux navires de guerre.

"Les deux bouts des Virevaux font spuïez fur des coittes, qui sont deux "pièces de bois épaistes, ou billots frapez tur le pont p ou de gros madiers,

., qui se joignant aux bordages du vaisseau. Voicz., Contes.

VIROLE. Een piere of kepere planife.

C'est une petité piece de fer forgée en rond comme un sancau, pour remplir le bout d'une cheville de ser qui est trop-longue, de pour empêcher que la goupille ne gâte le bois.

VIROLET: Voiez, Moulinet.

VIRURE, Streek, Streekinge, Strekhinge,

C'est la façon d'un bordage qui est aphqué & regne tout le long d'un vassfeau, la manière de son relevement, & du courbe qu'il prend-a l'avant & à l'arrière.

VISITE de vuiffeng Schouwenge, Vifitaire.

FAIRE la Vilite, Demander la Vilite. Schonwinge doen en verforten.

VISITEURS des Vaisseaux. Gerebert, Commissen ter recerche, Cherebert, Pistaneury.
Ce sont des Oficiers établis par les Ordonnances de marine. dont la sonchon est d'observer les marchandises des passagers de leur nombre. l'arrivée de le départ des bâtimens dont ils sont obligez d'avoir un régitre paraphé du Juge.
S'al se trouve dans les vausseux des marchandises de contrebande, ils dos-

doivent les réclamer, & en empêcher la sortie sans congéenregitré. L'Osdonnance les apelle aussi Hussiers Visiteurs.

VITTES de gouvernail. Voiez, Ferrures.

VITONNIERES, Bitonniéres. Voiez, Anguillers,

VIVIER. Bouns, Benn.

C'est un bateau, dont le milieu est retranché, & l'eau entré dans ce retranchement par des trous qu'on sat aux côtés. On y met le poisson qu'on vient de pêcher, pour le transporter. On l'apelle aussi Gardouer en quelques provinces.

VIVRES. Faire les Vivres. De leeftege besorgen.

Faire les vivres, c'est sourmir la nourriture à l'équipage du vaissem.

3) Si lors-qu'on embarque les vivres, le vaisseu vient à pancher astribord,

3, la superstition des gens de marine leur fait croire que le voiage sera long

3, 8c penible; mais si le vaisseau cargue à babord, ils se persuadent que le voia
3, ge sera heureux.

VLOTE-SCUTE. Vloot-fchuit.

C'est une espèce de gabarre pontée dont on se sert à Amsterdam.

UN, DEUX, TROIS, Een, Twee, Drie.

Célui qui donne la voix pour faire haler la bouline ene à haute voix, Un la Deux, Trois, & au dernier mot les travailleurs font leur éfort. Voiez, Haler, & Voix.

VO.

VOGUE. Het voort roeijen van een vaartuig.

G'est le mouvement ou cours d'une galère, ou de quelque autre vaisseau qu'entraine la force des rames.

VOGUER, Nager, Ramer. Men ruenen voort vaaren.

C'est entraîner une galére, une chaloupe, ou un autre vaisseau, par la force des rames.

VOGUE-AVANT. De Bestierder van de riem, De man die aan 't eindt van de riem sit.

C'est un rameur, vogueur, qui tient la queue de la rame, & qui lui donne le branle.

VOIAGE for mer. Zec-vant, Zec-togt.

VOIAGES de long cours. Verre zee-vaarten, Verre reifen, Lange reifen, Ver-

Ce sont ceux qu'on fait sur mer dans des navires qui doivent être longtems à revenir, comme les voiages que l'on fait aux Indes & a l'Amérique. Quelques-uns veulent que les voiages soient au-moins de mille lieuse pour leur donner le nom de Voiages de long cours.

VOIE d'eau. Lek, Gat, Lekkinge, Openinge, Resse.

C'est une sente, une ouverture qui se sait dans le bordage d'un navire, & par où les vagues trouvent un passage pout y entrer. Notre vaisseau avoit une voie d'eau que les pompes ne purent franchir, & nous n'y pûmes re-

médier qu'en lardant une bonnette. ETANCHER, Fermer, Boûcher des Voies d'este. Openingen, lekkingen en recten stoppen.

VOILE. Zal-

C'est un assemblage de plusieurs largeure de toile consues ensemble, aux-Ce ecc 2 quel758 V O.

quelles on donne une longueur déterminée, &t que l'on atachéaux vergues &t aux étais, pour prendre le vent qui doit poufier le vaiflèau. Il y a plufieurs fortes de voiles, &t chacune prend ton nom du mât où elle est appareillée. Les voiles supéneures son bordées par le bas aux vergues inferieures, c'est pourquoi elles sont plus larges par le bas que par le haut.

"Il y a diverses sortes de voiles aussi-bien eu égard à la matière, que par paport à la manière dont elles sont faites. Les vaisseux que les Gausois mirent en mer pour combattre Jules Cesar, portoient des voiles de cuir; "Se les habitans de l'ille Borneo en sont encore aujourdhui de la même mantière. Les Chinois en sont de petits roseaux fendus, tissis se passèz doupples les uns sur les autres, en-sorte-qu'ils retiennent sort-bien le vent. Les phabitans de Bantam se servent d'une sorte d'herbe tissue avec des seul-les. Ceux du cap de los Tres Puntas en ont à leurs canots qui sont plattes de paille se de jone. Les Tures en sont besucoup de coton mais les "Hollandois se les autres peuples de l'Europe les sont d'une toile tres-sorte." Voiez, Toile.

"Il ne faut pas que les voiles foient enverguées trop roides "mais de ma-"mère que le vent les puisse fuire enfler "afin-qu'elles donnent plus de "mouvement au vaissau, & qu'elles le fassent mieux siller, a-moins qu'il "ne failut bouliner, ou aller au plus près du vent : autrement les voiles qui "sont roides d'envergure & dans les ralingues, laissent trop échaper le vent

"par les côtés.

"on tient que les voiles de l'avant & les hautes voiles contribuent plus "au fillage du vaisseu que celles de l'arrière & que les basses voiles. "Mais les hautes voiles sont aussi plus aisément spatués, ou emportées "par le vent " & sont difficiles & dangereuses à manœuvrer par la tem-

"pête.

"On tient les voiles plus étroites par le haut que par le bas, de-peur-que prenant quelquefois trop de vent par le haut, elles ne fassent renverser le "vaisseau, ou trop carguer de l'avant. On hisse les voiles plus ou moins, felon-qu'on a besoin de prendre plus ou moins de vent. Moins les voiles "ont de hauteur plus est-il facile de les manœuvrer, & il y a moins de "danger qu'elles tombent en-bas.

"Pendant un combat on tient ferlées les voiles qui donnent le plus de pei-"ne & d'embaras à manœuvrer , & qui contribuent le moins au fillage du

yaiffeau.

"La largeur des voiles se proportione par la longueur de la vergue, & leur , longueur par la hauteur du mât, à quoi il faut joindre l'expérience des , ouvriers, puis-qu'il y en a quelques-uns qui les tiennent plus longues, , & d'autres plus courtes: de sorte qu'il n'y a point de règles fixes à donner , sur ce point, non-plus que sur beaucoup d'autres. Les uns les tiennent , aussi plus roides dans les ralingues, & les autres moins. En général on , peut dire qu'elles doivent pour le moins être aussi longues que le mât qui , les porte, & qu'il est bon qu'elles le soient un peu plus, asin-que le vent , les puisse mieux faire ensier.

"Solon le sentiment de divers Mastres. les Voiles d'un vaisseau de 134, piés de "long, de l'étrave à l'étambord, doivent avoir les proportions suivantes, ». La grande Voile doit avoit a3, cueilles de toile de noisle, ou canesis de

"Hol-

V O. "Hollande; elle tient 26. aunes à la tête, dans la ralingue, & a 14. aunes "i& un quart de battent. & de cette forte on peut la faire lervir avec des bon-

, tes, ou fans bonnettes. "La Mifene doit avoir 20, cueilles : elle tient 22, sunes à la tête, & a 🚚 8 % aunes quarts de battant. - Sa bonnette maillée doit avoir quatres " oc un quart de battant.

"Le grand Humer doit avoir a t. cueilles de large par le bas, &t 12. cueil-

piles a la tête, il tient 13, aunes & demie, & a 16, aunes de battant.

"Le petit Humet doit avoir 18. cueilles par le bas, & 10 cueilles & un ,, quart à la tere , il tient 11, aunés & demie , & 214, aunes & demie de " bertant

"La Sivadière doit avoir 18, cueilles de large , de canefas de France, elle

"tient 17 aunes & un quart, & a B, aunes 3 quarts de battant,

", La Voile d'artimon avec la bonnette doit avoir par le bis 16, cüeillei de "canefas de Hollande, de vinge aunes de battant par dernére, elle tient

., 24 aunes à la tête

"Le Perroquet de besupré doit avoir 16, aunes & un quart par le bes. 8, "aunes a la tête, & 10 aunes & un quart de battant. Le Perroquet d'ara, timon doit avoir 11, aunes par le bis, 7, aunes a la téte, & 9, aunes de betrant Le grand Perroquet doit être de la même hauteur & de la mê-"me largeur. Le Perroquet de miléne doit avoit 11. aunes par le bas, "6. sunes à la tête, & 7. sunes & un quart de battant.

Toutes ces voiles ensemble doivent contenir 2746, aunes de toile de nois-"le de Hollande, 375 aunes de toile de noule de France; 262 aunes de a toile de noisle quatrième, & 274, suncil & demie de toile de mélie.

"La grande Voile d'un Boier du port de 60 laftes, ou fix-vingts ton-, neaux, qui s'apelle entFlamand, Gaffel-ced, Vergue à corne, doit avoir 129. aunes & dentie de battant par-dermére, & 18. aunes par-devant ; 12. présentles de largeur à la tête, & 15 par le bas. Le Perroquet doit avoir 8. cueilles 3. quarts de large à la tête, 15. cueilles per le bas, & 12. au-, nes & demic de battant. La Sivadière doit avoir 11, cueilles de large, & , 6. sunes de battant. La Foque de besupré doit svoir 19. sunes & demie par-derrière, se sunes oc demie par-devant, oc 10. cueilles de large par le bas. L'Artimon doit avoir ; cueilles de large par le bas, to aunes "& un quart de hauteur par-devant, & 12. aunes par-derrière.

"La Voile d'une Semaque de 62 pies de long, qui s'apelle en Flamand, "Smart-enl, doit avoir 11. cueilles & un quart de large par le bas, 10. , cueilles ot un quire a la tête , 22, sunos ot un quart de battant par-der-"nére, en y comprenant la bonnette maillée, & 15, sunes & un quart pardevant. Les de premières cucilles le terminent en langue par le haut, s les 4. cueilles fuivantes font quarrées . Et dans les deux dernières il y a , une pièce d'environ trois aunes de long ôtée en échanerure par le haut, en-

La Voile d'une Semalle . Smal-febigi-reil , doit avoir 12. cueilles & un quare de large par le bar, in cueilles à larete, 22 aunes 2 quarts de hauteur parderrière, en y comprenant la bonnette mailiée, 30 15, aunes le long du , mit Les 4 cueilles du devant le serminent en langue, & les 4 fuivan-, tes font quarrées,

"Le

"La Vailure d'une galiote de 75, piés de long, 19 piés de large, & 9, piés "de creux, aiant été mesurée, s'est trouvée être comme s'ensuir.

Une Voile, qui a 12. cueilles & demie de large par le bas, 11. cueilles & demie par la tête, 25. aunes & demie de battant par-derrière en y comprenant la bonnette. Toutes les rueilles sont échancrees, hormis les deux dernières, la plus grande echancrure étant à la première cueille en devant, & les autres allant toujours en diminuant. Par le bas en-devant il y a 4 cueilles & demie qui sont echancrées sous le mât, puis que cueilles en droit fil. & 3 par-derrière où il y a une piète coupée en éphancrure, & les bouts sont raprochezi & cousius les uns sur les autres. La Foque de misene, ou Voile de fortune, doit avoir i i cueilles de large & 16, aunes de hauteur. Il y a des ris par le haut qui commencent d'un côté à 6 aunes de hauteur, & vont en diminuant jusques à l'autre côté noù ils se perdent, si-bien qu'ils sont 6, aunes de bais, & par ce moien on y met une vergue à come quand il en est besoin. Il y a suisi des ris par la par la bas à la hauteur de 3 aunes.

Le Perroquet a 11 cueilles de large par le bas, 7 cueilles à la tête, 80 12.

sames de battant. L'Artimon a 10 cueilles de largeur, 80 12 aunes de hau
steur: il a des ris par le bas à 2 aunes de hauteur, 80 la ralingue est une

demie-aune au dessus de hauteur par-derrière, mais il yen a une aune coupée

par le haut qui l'acoureit en cet endroit-là, 80 la réduit à 18 aunes: si y

a une échanerure ôtée à chacune des 3 cueilles du devant, 80 a 2 du der
prére, si-bien qu'il ne reste que quatre cueilles quarrées, qui sont au mi
lieu. La Foque étroite a 8 cueilles 80 demie de largeur, 20 aunes de hau
preur par-derrière, 80 20, aunes 80 demie par-devant : elle a deux rangs

de ris avec leurs garcottes, le plus bis rang étant à 3 aunes de hauteur,

80 l'aurre à 8, aunes. La Sivadière a 4, cueilles de large, 80 4, aunes de

"bettant.

VOICI ce qu'un autre E'crivain Hollandois dit au fujet des Vuiles.

"Autrefois les Voiles étoient teintes en diverfes couleurs, comme en rouge, jaune, bleu, & même en noir, sfin-qu'elles fussent moins sperqués, "On y faisoit suffi diverses figures. Toutes les nations ne les taillent pas "d'une même mamére, il y en a qui leur donnent des figures dissérences des autres.

"La plupart des Maîtres Voiliers établissent la grande Voile pour la me"sure sur laquelle il faut proportioner les autres. Ils donnent à cette voi"se une cueille de largeur de-canesa de Hollande, pur chaque, 30 pouces
"de large que la vergue s., laquelle cueille, ou luis, a missi à peu-pres 30.
"pouces de large. Il est vrai que les coutures en emportent quolque cho"se, & qu'il se fait d'ailleurs que que rétrecissement en cousant, pour don"ner de la rondeur, mais on laisse cela pour le vuide qui se doit trouver au
"bout de la vergue, & qui ne manque pas de se trouver tel qu'il faut sur
"ce pié-là. Toutes les autres voiles se proportionent de la même manière
"pour la largeur

"A l'égard de la hauteur le Voilier doit favoir combign le mât enfonce dans "le vailleur, à prendre depuis la plus haute lisse; ét rabattre cette hauteur "du mât dans le vaisseu, ensemble deux fois la hauteur du ton; parceV O. 76

, que la vergue ne peut monter si haut, à cause des gambes dehune, qu'il , ne reste toujours entre elle & les barres de hune autant de hauteur qu'en , a le ton du mât. Tout cela donc étant rabatu, le reste de la hauteur du , mât doit faire la hauteur de la voile, en y comprenant la bonnette. Par , éxemple; Lors-que toute la hauteur du grand mât est de 83, piés, & que , le creux du vassieau est de 12, piés, l'entre-deux-ponts de 7, piés, le , vibord de 4 piés, la herpe de 2 piés, & le ton de 8 piés 3, pouces, fai-sint pour 2, sons sa hauteur 16, piés 6, pouces, c'est en tout 41, piés 6, pouces, qui étant rabatus sur les 83 piés que le mât a de hauteur, il res, te pour la hauteur de la voile aussi 41, piés 6, pouces, qui font 17, aunes , & demie, aune de Hollande.

"Il faut remarquer qu'il est bon de tenir les voiles plutôt un peu courtes "que trop longues, parce-qu'on a de la peine à remédier aux inconvéniens

,, d'une voile bien-longue.

"La même proportion se doit observer à l'égard de la misène, c'est-à-di"re, en rabattant avec a fois la hauteur du ton celle du mât dans le vais"seau, à prendre par le bas depuis l'écarlingue jusques au haut du bordage,
"le château ou acastillage compris. Pour la largeur, elle doit avoir une
"cueille de moins par chaque dix cueilles qu' a la grande voile, & à pro"portion. L'Artimon doit avoir aussi une dixième moins en largeur que
"la misene, & sa longueur doit être proportionée à sa largeur.

"La largeur de la fivadiére doit être des a, tiers de celle de la grande voi-", le . & sa hauteur tout-de-même: on peut pourtant lui donner un peu "plus ou moins de battant, selon-que le vaisseur a plus ou moins de rele-

"vement à Pavant.

Les Huniers doivent avoir autant de barrant, que leurs mâts ont de haujeur, c'est-a-dire, pris depuis les tons des grands mâts. Leur largeur
par le bas doit être d'une cueille moins par chaque 15, cdeilles que peujeur avoir les voiles qui sont dessous; ét à la tête ils ne doivent avoir
que les deux canquièmes parties de la largeur des voiles qui sont au-defsous. Par le bas ils sont en droite ligne, mais à la tête ils sont échancrez d'environ une demie-sune au bout de la vergue. Leurs cueilles qui
du bas montent en langue vers le haut, ne doivent pas aussi être compées
l'une en l'autre d'une même cueille pour en saire deux, mais par chaque
dix aunes qu'elles ont de hauteur il leur faut donner une aune de rondeux
plus qu'elles n'auroient si elles étoient ainsi coupées. La même chose
sie doit observer à l'égard des perroquets.

", Un vaiileau de 132 piés de long , 30 piés de large , & 13 piés & demi

"de creux, doit avoir la voilure suivante.

"La grande Voile aura 22. cueilles de largeur, 16. aunes ôt demie de hau-, teur avec sa bonnette, & contiendra 363, aunes de toile.

"La Mifène aura 19. cueilles de largeur, & 14. aunes de hauteur, & cont-

,, tumdra 166, auncs de toile.

L'Artimon aura 18 cueilles de largeur, & 9. sunca de hauteur en fon mi-

, lieu, & contiendra 162, aunes de toile,

"Le grand Hunier aura 13, cueilles de largeur en fon milieu, ét 20, aunes "de hauteur, ét contiendra 260, aunes.

Daddd ...nes

O. "nes & demie de hauteur, & contiendra 192, apper. "La Sivadière aura 16. cueilles de largeur, & 10. aunes de hauteur, & con-, tiendra 160, aunes. "Tout cela ensemble fait 1404, aunes. 2, Il faut remarquer que les coutures boivent toujours un peu, & qu'à caufe "de cela il entre plus de toile qu'il ne s'en trouve en mesurant quand la , voile est faite. , Outre les voiles ordinaires, les vaisseaux qui sont destinez pour naviguer dans les pais chands qui font sujets aux calmes, meitent quelque-, fois de doubles perroquers par-tout; si-bien qu'en ce cas il faut doubler "la voilure du haut, que voici, & qui est pour cemême vaisseauci-dessus. "Le Perroquet de besupré, aura 9. cueilles & demie dans son milieu. & " 19. aunes de battant, & contiendra 180 aunes. Le grand Perroquet ... "aura 7. cueilles & demie de largeur, & 8. aunes de battant, & contien-, dra 60. aunes. Le Perroquet de miséne, aura 6. cüeilles & demie de largeur , & 7. aunes de battant , & contiendra 45. aunes. Le Perroquer "d'artimon, aura 8. cueilles & demie de largeur, & 9. aunes de battant. , & contiendra 77. aunes. Le tout fait 362. aunes. ... On ne peut pas établir des règles pour les bonnettes en étui, "La Voilure d'un vailleau de 160, piés de long, 36, piés de large, & 16. "piés de creux, mesure de pié d'Amsterdam, niant été mesurée, il s'est prouvé que la grande voile avoit à la tête 29, cueilles, la miféne 16, la fi-, vadiére 17. le grand hunier 16. le petit 14. le perroquet d'arrimon 10. le , perroquet de beaupré 9. cüeilles. "La Voilure d'un vaisseau de 147, piés 6, pouces de long, 36, piés de lar-"ge, & 15, piés de creux, aiant été mesurée à l'aune de 26. pouces, étoit 25 telle. Cueilles Aunes Cücilles Aunca de large de long. de large de long. Le grand Petroquet par le La grande Veile a 25 La Miléne. bas. 181 18 Ra Sivadiéro. A la tête L'Artimon avec la bonnette, 22 Sa hauteur 10 Sa hauteur par-derriére, 21 Le l'erroquet d'avant par le bas , Le grand Humer par lebas, 26 A la tête A la tête, 1Õ 20: Sa hauteur Sa hauteur. 8. Le petit Hunier par le bas, 22 Les Bonnettes en étui de la grande voile, Par le bas, 7 🕰 la tête 🕻 Sa hauteur, A la tête, 14 15

Le Perroquet d'artimon par Leur hauteur, Les Bonnettes en étui du le bas. 17 At la têtc 10 grand hunier, Parle bas, 6 Sa hauteur A la tête, 11 Leur hauteur, Le Perroquet de beaupré par la bas-17 A la tête kor Sa hauteur A la tête Leur hauteur.

20. Les Bonnettes en étai du petit hunier . Par le bas,

V 0:

763

GRANDE VOILE, Grand Pach, Schooverzeil, Het groot zeil.
C'est celle qui se met à la vergue du grand mât. Les Provençaux disent Voile de mestre.

NAVIGUER avec la grande Voile. Mes schooverzeil zeilen, of onder zest

gaan

VOILE de misene, Petit Pacsi, Misene. De fok san de voor-mast. C'est celle qui se met à la vergue du mât de misene.

VOILE d'artimon, ou simplement, l'Artimon. Befan, Agter-zeil.

C'est celle qui se met à la vergue d'artimon, & dont la figure est d'un trians gle scaléne.

VOILE de sivadière, ou simplement, La Sivadière. Blinde, Onder-blinde, Groote blinde, Eerste, of onderste blinde.

C'est celle qui fe met au mat de beaupré.

VOILE de grand Humer, ou, Grand Humer. Het groot mars-zeil. VOILE de petit Humer, ou, Petit Humer. Het Voor-mars-zeil.

VOILE de Perroquet de foule, ou de fougue, ou d'artimon, ou simplement, Perroquet de foule, ou d'artimon. Krusszeil, 's Zeil beven de besan.

VOILE de grand Perroquet, ou, Grand Perroquet. Het grant bram-zeil. VOILE de Perroquet d'avant, ou, Perroquet de miséne. Het waar-bram-zeil.

VOILB de Perroquet de beaupré, ou, Perroquet de beaupré, Boven-binde, Het kleine blindt, Tweede engrovenste blindt.

VOILES d'étai. Stag-zeilen,

Ce sont de voiles triangulaires, qu'on met sans vergues aux étais du vais-

VOILE Latine, Voile à oreille de liévre. Voiez, Tiers Point.

VOILE quarrée, ou, Voile à trait quarré. Ran-zeil.

C'est celle qui est coupée à quatre côtés, comme le sont la plupart de celles de l'Océan. On dit aussi, Voile quarrée, pour dire, Vaisseau à voiles quarrées. Cette flote étoit composée de huit voiles quarrées.

VOILE Angloife Emmer-zeil

C'est une certaine voile de chaloupe & de canot, dont la figure est presque en losange, & qui a la vergue pour diagonale.

VOILES de l'avant. Hooft-zeilen, Voor-zeilen.

Ce sont les voiles des mais de beaupré & de misene.

VOILES de l'arriéte. Agier-ceilen.

Ce sont les voiles d'artimon & du grand mât. Voiez, Voilure.

BASSES VOILES Onder-zeilen.

Les basses voiles sont la grande voile & la voile de misene.

ETRE aux baffes Voiles. Met de onder-zeilen loopen,

C'est-à-dire, ne porter que les deux grandes voiles, ou les deux pacfie.

VOILE de vingt cueilles. Een zeil van twining kleeden.

Cela fe dit de celles qui sont composées de vingt lez, ou largeurs de toile.

VOILE de fortune. Voiez, Fortune. VOILE qui porte. Volez, Porter.

VOILE qui ne porte point, Voila en ralingue. Een leuteren de zeil, das geen windt

C'est celle qui ne prend pas le vent, ou dont la ralingue coupe ou partage le vent. Voiez, Ralingue.

Ddddd 2

VOILES roides dans les ralingues. Bordige zeilen.

VOILE déralinguée par la force du vent , Een zeil dat nit de lijken nit ge-TUBAIL IS.

C'est une voile dont la ralingue qui étoit autour a été déchirée,

VOILE défoncée. Een zeil du in de buik gescheurt is.

C'est celle dont le milien est déchiré, soir par la force du vent, ou d'une autre forte.

VOILES en pantenne. Zeilen die gypen, Het gypen of everstaan van de zesten.

Ce font des voiles qui n'étant plus dans l'ordre de leur fituation ordinaire ... se courmentent au gré du vent.

VOILES fur les cargues. Zeilen op de gy.

· Ce sont celles qui étant déserlées ne sont soutenues que par les cargues.

VOILES au sec. Zeilen in de lugt gebragt, en gespannen, om te droegen. Ce sont celles que l'on met dehors, & que l'on expose à l'air, ou au So-- . leil, afin-qu'elles féchent.

VOILES en bannière. Loffe zeilen.

Ce sont celles qui sont la figure d'une bannière, voltigeant au-gré d'un gros vent, ce qui arive lors-que les écoutes ont manqué, ou qu'elles sont démarrées, foir à-deflein, ou par hazard.

LES VOILES de l'arrière étojent en bannique. De agter-zeilen laagen les aan-

de windt.

VOILES enverguées. Lengeflangene zeilen:

C'est-à-dire, qui sont liées, ou appareillées à la vergue, METTRE la Voile au vent. Zeil maaken, 's Zeil ter somdi-vank stellen. C'est partir & mettre à la mer.

FAIRE VOILES. Voicz, Faire.

FAIRE VOILES vers un certain endroit. Ergens aan zeilen, Ergens na tee bouden.

ETRE fous Voiles, Se tenir fous Voiles. Onder zeil zijn, Sig onder zeil bonden.

C'est-à-dire, avoir les voiles appareillées & déploiées.

DEMEURER fous Voiles. Onder zeil bligven.

PORTER, toutes les Voiles, Avoir on mettre toutes les Veiles dehors. Alle

de zeilen by maaken , by rucken , by feiten.

C'est-à-dire, les avoir toutes au vent. Notre vaisseau portoit toutes ses voiles, mais la frégate ne gurtoit que ses basses voiles, parce-qu'elle portoit mai la voile.

ETRE avec les quatre corps de Voiles. Met 't schooverzeil for martizeilen

C'est-à-dire, ne porter ou n'avoir au vent que la grande voile avec la misone & les deux huniers.

FORCER de Voiles, Faire force de Voiles. Geen zest spearen, Alle zesten-

by seinen. C'est-à-diro, mettre autant de voiles qu'en peut portenle vaisse au pour aller

ECHAPER à force de Voiles. Ontzeilen., 's Met de zeilen onthomen.

A. PLEINES VOILES. Mes. velle zerlen ..

METTRE.

METTRE les Voiles dedans. De zerlen inneemen, beflaan.

C'est-à-dire, les serrer, les serlez.

FAIRE plus ou moins de Voiles. Faire petites Voiles. Aleer of min zeils maaken. Klein zeil maaken.

DONNER toute une Voile au vent. 's Zeil ter winds vank feellen , in de winds zetten.

C'est-à-dire, la porter toute sans la carguer, ou bourcer.

REGLER fes Voiles. Zeil maaken na das weer en swinds dienen, of, no darbet febip wel of qualify bezeilt is, na de bezeiltbeid van 's febip.

C'est déterminer s'il faut porter, plus ou mois de voiles, selon que le vent

est plus ou moins forcé, ou que le vaissan est bon ou maissais voilier. Cette nuit, comme l'escadre étoit sous les voiles & qu'il ventoit beaufrais, le Commandant régla les voiles de l'escadre, & sit pour cela le signal concerté.

DRESSER les Voiles. De teilen vierkant, of kant seiten.

C'est les mettre en l'état qu'il faut qu'elles soient pour servir.

VAISSEAU bon de Voiles, ou de Voile, fin de Voiles. Een schip sneedig on 'z zeilen, Een wel-bezeit schip.

C'est celui qui est leger à la voile, & qui fait bien du sillage. Voiez.

PESANT à la Voile. Youz, Voilier, Mauvais Voilier.

VOILE emportée. Een nitgewant zeil.

C'est celle qui s'est déralinguée, & que le vent a emportée.

NE pouvoir porter de Voiles Geen zeil konnen, manken , of voeren.

C'est lors-que les mâts ou les vergues sont rompues.

A LA VOILE. Un vaisscau à la Voile. Een zeilende schip.

Cela se die d'un vaisseau qui a les voiles au vent, & qui fair route.

VOILE à mi-mat, carguée, ou dont les ris sont pris.. Een huikende, of duit kende ceil. Voicz, Humers à mi-mat.

FAIRE toutes Voiles blanches. Speelen alle zeilen blank.

C'est pirater, & ne faire aucune différence d'amis & d'ennemis:

CE NAVIRE porte la Voile comme un rocher. Dat sebsp et steevig, of striff,

Par cette comparation on prétend faire entendre qu'un navire porte bien la voile, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas de se tenir droit pendant un gros vent qui donne dans ses voiles, & qui feron carguer un autre vaisseur.

LES VOILES fur le mat. Met de zeilen voor de mast, of op de mast, leègen. Cela se dit lors-que les voiles touchent le mat, ce qui arive quand le vent est sur les voiles.

TOUTES VOILES hors. Alle zeilen by.

C'est avoir toutes les voiles au vent.

VOILE d'eau. Waater-zeil, Drif-zeil.

C'est une voite que les Hollandois mettent à l'arrière du vaisseau vers le bas, & qui tombe dans l'eau, afin-que la marée la pousse, pour faciliter le sillage du vaisseau, quand il y a calme, ou qu'il fait peu de vent. 'Ils s'en fervent aussi pour empêcher que le vaisseau ne roule & se tourmente, paroe-que comme elle delcend également dans l'eau aux deux côtés de l'arriére, le vent & l'eau qui donnent également dedans de chaque côté, contrabaent à l'équilibre. Elle est amarrée de chaque côté à ses écoutes.

Daddd 3, VOIEE

766 VOILE, Vaisseau. Zeil, Een zeil, Hondert zeilen. Ce mot se prend souvent pour le vaisseau même, & en ce sens une flote de cent Voiles, est une flote composée de cent vaisseaux. Nous rencontrimies une voile qui fortoit du port. Nous aperçumes trois voiles fur nous,

VOILERIE. Een zeilen-maakers-af-zeil-maakers winkel.

C'est le heu où l'on fait & où l'un racommode les voiles d'un vaisseau.

VOILIER, ou Trévier. Zalmanker.

C'est celus qui travaille aux voiles , & qui les visite souvent pour voir s'il n'y manque rien.

MAITRE Voilier. Opper-zeil-masker. SECOND Voilier. Onder-zeil-maaker.

VOILIER. Vaisseau bon Voilier. Een schip sneedig in 'e zeilen , seer vaardig in 's zeilen; Een wel bezielt schip, shel ter vaart; Ter zeilegie welgeschikte schepen.

C'est celui qui estifin de voiles, qui sille bien.

MEILLEUR VOILIER. Beter ter zeilidie; 't Best bevaaren schip, dat d'an-

dere in 't zeilen te boven gaat, en doodt loopt.

VAISSEAU méchant Voilier, ou, mauvais Voilier, pesant à la voile, pefant de voiles, ou de voile. Een loom febip, Een kee, Een flegt bezeilt febip, Een traag zeilder, dat loom in 't zeilen is.

C'est celui qui n'avance pas bien Le defaut du mauvais voilier vient de

fon gabarit & de fa mauvade construction.

VOILURE. Zeilager, Zeiladie.

C'est la manière de porter les voiles pour prendre le vent. Il n'y a que trois forces de voilures pour aller fur mer, on y vade vent arrière, de vent largue, & de vent de boulme.

MEME VOILURE. Gelijk zalogie.

On dit que deux vaisseux ont même Voilure, pour dire qu'ils portent tous deux les mêmes voiles.

ETRE toujours à la même Voilure, Avoir toujours la même Voilure, Destlasten-staan, Veer-laaten-staan, Gaande houden

C'est continuer à porter les mêmes voiles, sans en faire plus ou moigs.

REGLER la Voilure. Zeil maaken na de bezeiliheid van d'andere schepen, Soo veel zeils maaken als de gelegenibeid en noods vereifebt. Op d'anbezeilfte sebepen goffing maaken om by malkanderen te konnen blijven.

C'eit ne porter que ce qu'il faut de voiles, pour s'acommoder au fillage, ou au peu de chemin que peuvent faire les vaisseaux avec lesquels on a def-

fein de faire voiage.

VOILURE, 't Zeil-werk, Alle de zeilen van een febip.

C'est tout l'appareil & l'assortiment des voiles qu'il faut pour un vais-Cau.

VAISSEAU portant telle Voilure. Een schip voerende sulke of sulke zeilen. G'est de cette manière que l'on s'exprime pour saire connoître quelles voiles portoit un vaisseau, ou une escadre, & on dit; Nous rencontrâmes au matin huit vaisseaux qui avoient, ou portoient même voilure.

TOUTE la Voilure de l'avant. Voor-zeilen, Hoofde-zeilen.

TOUTE la Voilure de l'arrière, Aguer-zeilen.

"Les Hollandois apellent la voilure de l'arrière, celle du grand mât & de "l'art:- "l'artimon. Ces voiles font sourdre le vaisseu au vent, ce qui fait qu'a
;; vec elles seules on peut difficilement gouverner de vent arrière & de

,, vent largue, & qu'alors on cargue le grand pacsi & l'artimon. Lors-que

2 le vaisseu cargue de l'avant, ce tont les voiles de l'avant, savoir, cel
;; les des mâts de miséne & de beaupré, qui servent le plus; mais quand

,, il cule de l'arrière, ce sont les voiles du grand mât, & du mât d'arrière.

,, Les voiles de l'avant servent à saire vent arrière en virant, & les voiles

,, de l'arrière servent à venir au vent.

VOIR par prouë. Voicz, Prouc.

VOIR de deflus le pont. Van om lang sien.

VOIR l'un par l'autre. Voiez, Ouvrir, & Tenir.

VOIX A la Voix. See digt-by dat men malkanderen kan heeren spreeken, dat mes beguaamelijk met malkanderen kan spreeken.

C'est être à la portée de la voix. A LA VOX. Luisters na commando.

Cela se dit encore comme un commandement que l'on fair aux gens de l'équipage, pour les faire travailler à-la-fois, lors-qu'on donne la voix.

DONNER la Voix. Het avoordt spreeken.

Cela se dit d'un homme qui avertit par un eri articulé, afin-que les gens ocupez à ce travail fassent leurs ésorts tous à-la-fois. Voiez, Hu, Hisse, &cc.

VOLE'E de canon. Scheut.

Cela se dit de la décharge de plusieurs canons ensemble, ou qui sont tirez d'une même batterie. Quand c'est du gros canon que l'on tire, on n'en peut faire que dix volées par lieure.

VOLE'E du canon. Tromp.

C'est un espace pris sur la longueur d'une pièce d'artillerie, c'est-à-dire, la partie qui prend un peu au-dessour des tourillons, & qui vajusques à l'embouchure de la pièce. Sa longueur est d'ordinaire de cinq piès & demi. Quand on a bessin de rastaichir le canon, on le fait en mettant de l'eau & du vinaigre dans la volée.

WOLET. Een klein staande kompat.

C'est une petite boussole, ou un petit compas de route, qui est ordinairement à l'usage des barques & des chaloupes. Cette petite boussole n'est point suspendue sur un balancier.

VOLONTAIRES. Vry-luiden.

Ce sont ceux qui portent les armes de leur plein gré, & s'embarquent sur les vusseaux de guerre François avec une Lettre de Cachet. "Les Volonntaires sont obligez d'observer toutes les loix, mais ils ne mettent point "la main à l'œuvre, sice n'est dans un très-pressant besoin.

VOLTE. Kolta

Ce terme se prend pour celui de Route. On dit; Prendre telle volte, pour dire, prendre telle route. C'est aussi faire faire à un vaisseau les mouvemens se revirement nécessaires pour se préparer au combat.

VOUTE, on, Voutis d'un vailleur Versoulffel, Krom-wuif.

C'est la partie extérieure de l'arcasse, construite en voute au dessusdugouvernail. On a coutume de placer au-dessis de la voute le fronton, ou cara touche, qui porte les armes du Prince, & que quelques-uns apellent Mitoir. Voiez, Revers d'arcasse. 768 V R.

VRETAC. Hali-taalie op de fobke-hale.
C'est une manceuvre qu'on passe dans une poulie qui est tenuë par une herse dans l'éperon, au-dessus de la heure de beaupré. Cette manœuvre sert
à rensorcer l'amure de miséne, quand elle a-besoin d'être rensorcée. Les
Hollandois ne s'en servent pas, mais en sa place ils out un palanquin nommé, Hali-taalie.

VRILLE. Boor, Frence, Front.

C'est un outil de ser dont les Charpentiers se servent. Il est emmanché comme la tarière, & sait son éset quand on le tourne à deux mains. Ou dit aussi, Vrille à dégorger. Voiez, Dégorgeoir.

VS & COUTUMES de la mer. Zee-regien . De gebruiken en gewoonten der

On apelle Vs & Coutumes de la mer, une los par laquelle les proprétaires & les Maîtres des vailleaux marchands sont obligez de fatisfaire aux avancs qui se sont en mer. Ces Vs & Coutumes contistent en trois Réglemens dont on apelle les premiers Jugemens d'Oléron. Les Marchands de la ville de Visbuy, située autresois dans l'ése de Gotlandt, y sirent dresser les seconds Réglemens en langage Teutonique. On sit les troisèmes à Lubec vers l'an 1597. Et ils surent saits par les Députés des villes Hanséatiques. C'est sur ces trois pièces, qu'on a fait les Ordonnances qui réglent les contracts manimes & la jurisdiction de la marine, tant en France qu'en Espagne, & ailleurs.

NSANCE. Ervarensbeid in de zee-handel.

On dit, en termes de Marine, qu'un Marchand fait bien les ufances de la mer, pour dire qu'il n'ignore rien de ce qu'il est nécessiure de favoir pour trafiquer sur la mer.

UTENSILES, Ustensiles d'un vaissen. Scheeps gerechschap, of mig. UTENSILES du vaisseau & Chargemons de certains Oficiers particuliers. Losse werkinigen.

UTENSILES du canon. Het gereidifebap was een fluk gefebute. Het toebebor-

On spelle Utenfiles du canon, la lanterne pour le chargeoir propre à mettre la poudre dans le noisu. le fouloir qui fert à bourrer quand on à chargé la pièce, le boute-feu, l'éconvilion, le fronteau de mire, & les coins de mire. Toutos ces utenfiles doivent être proportionées aux pièces qu'elles fervent, ce qui fe fait aifément quand on en remarque le calibre de la longueur, Op dit aufit, Utenfiles du Pilote. Schapers goeds.

WATREGANS, Mastergangen, On prononce Oüstregans.

C'est un mot Flamand, venu en usage en France. C'est un fossé plein d'eau qui sert à séparer des héritages. Il y en a d'assez grands pour porter de petits bateaux qui servent à traverser d'un village à un sutre.

PAiS entrecoupé de Watrogans, ou de canaux. Em lande dat mes montangangen describege et.

WOLFE, ou Volfe. Weif, Draw-kull, Kelk, Swelg-kuil.
C'est un golfe mann, ou tournant de mer qui se trouve entre deux isses,

- --

YACHT, Yagt, ou Yac. Tachi, Jagi, Speel-jagt, Adviji-gache.

C'est un bétiment ponté ét mête en fourche, qui porte ordinairement un grand mât, un mât d'avant, et un bout de beaupré, avec une corne comme le heu, et une voile d'étai. Il tire fort peu d'eau et est excellent pour de petites bordées. On a coutume de s'en servir à des promenades et à de petites traversées.

"VOICI le devis d'un petit Yacht de promenade, the 4s. piés de long de "l'étrave à l'etambord, 9 piés 4, pouces de large de dedans en dedans, &

9, 3. piés 8. pouces & un quart de creux à la cemte,

"La sole a 6. piés de large & s'elève de 4. pouces de chaque côté. L'é"tambord a 6. piés 5. pouces & demi perpendiculairement. 1. pié 5. pou"ces & demi de quête, 6 pouces d'épaisseur en-dedans, 4. pouces en-de"hors, 8. pouces de large par le haut, 3. piés 6 pouces par le bas. La
"barre d'arcasse a 6. piés de long, 6. pouces de large, 5. pouces d'épais,
"7 pouces d'arc., ou de tonture. L'arcasse a 2. piés 5. pouces & demi de
"haut, les estains 7. pouces & demi de large, & 5 pouces d'épais.

"L'Etrave a de hauteur en-dedans 6. pies & demi, so pies & demi de ,, quête, 2. pies de large par le haut, 1. pie 2. pouces par le bas, 6. pou-,, ces d'épaisseur en-dedans, 4. pouces en-dehors, 14. pouces de ligne

es courbe.

"La quille a 30, piés de long, 6, piés de large, 5, pouces d'épais ou de sahaux en bas à l'armère, 4, pouces & demi à l'avant. Le franc-bord a 2, pouces d'épais, la ceinte 4, pouces d'épais & 5, pouces de large; le pordage au-dessus de la ceinte 12, pouces de large, & 1, pouce & demi d'épais; les varangues 4, pouces & demi d'épais, & 3, pouces & demi fur la ceinte.

La ceinte, à l'endroit où elle joint l'étrave en-dedans, est posse à la hauteur de 5, piés. A 5 piés de l'étrave elle est posée à la hauteur de 4,
piés 3, pouces, & à ce inéme endroit le bâtiment à 3 piés 6, pouces de
largeur de dedans en dedans. A 9, piés de l'étrave elle est à la hauteur de
3, piés 10, pouces, & le bâtiment à 4 piés & demi de large. A 14, piés
elle est à la hauteur de 3, piés 9 pouces & demi sur 4, piés 7, pouces &
demi de largeur. A 18, piés elle est à la même hauteur, & sur la mêine largeur. A 23, piés elle est à 3 piés 10, pouces de hauteur sur
4, piés 6, pouces & un quart de largeur. A 28 piés elle est à 4, piés
3, pouces de hauteur sur 4, piés & demi de largeur. A 33, piés elle est
14 piés 8, pouces & demi de hauteur sur 4 piés & un quart de largeur.
15 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
16 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
16 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
17 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
18 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
18 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
18 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
18 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
18 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
18 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
18 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
18 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 3, piés 7, pouces &
18 piés elle est à 5, piés 6, pouces de hauteur sur 5, piés 6, pouces 6, piés

Le cornet du grand mât a 9, piés de large aux faix de pont ; 7, pouces , de hant au-dessus, de un demi-pié en-devant. La grande vergue a 46, , piés de long ; la vergue du mât d'avant 34 piés , les épècs 16, piés endevant ; La serre-goutière 16, pouces de large : le château d'arrière 16.

"piés de long

Les grands Yachts sont à-peu-près de la même fabrique que les Sems-E e e e c , ques. Ils ont des écoutilles de une tengue élevée a l'arrière , une cham-"bre à l'avant, & une ouverture en roud au milieu, qui est couverte de 👡 vitres qui s'elèvent au deffus en lanteria, par où le rum est éclairé 🔒 🗞 *sautour de laquelle il y a un banc pour s'affeoir Ils ont un faux étai "La barre du gouvernail est de ser , & un peu courbee , & il y a au-"deflus une petite teugue, dont la grandeur fe proportione for la burre " "c'est a-dire, selon qu'elle est plus basse ou plus elevee. Ils ont deux "pompes de plomb, une de chaque côté, afin de pouvoir pomper de quel-"que core que le vaisseau panche. Ordinairement le besupré n'est pas a fixe, il peut être oté & remis.

... Le grand Yacht de la Compagnie des Indes Occidentales, autems que le "livre dont on a empranié la préfente description, a étemis au jour, c'est-"à-dire, en 1671 avoit 66, pies de long , 19, piés de large, & 6, piés de

percux fous les goutieres.

"L'etrave avoit 9, pouces d'épais en-dedans, 6, pouces en-dehors, 2, piés 🚜 quarts de large par le bas, a piés de un quart par le haut, 🔞 piés de "hauteur, 10. pies de quéte, la quille 12 pouces de large, & 10 pouces "d'epair, l'etambord ... de haut, 2. piés & un quart de quête, la barre and'arcaile au pies de long. L'arcaile avoit a piés de haureur à le plate, foud 16. piés de largeur, s'élevant d'un pié & demi de chaque côté.

Le blement avoit 4 piés de relevement à l'arriére, de 3 quarts de pié à , l'avant . La lisse de vibord avoit 4 pouces de large , St 4 pouces d'épars, la fermure au-deffous 18. pouces de large, la feconde liste 6 poupaces & demi de large, la fermure au-deflous et, pouces & demi de large; 🚚 la ceinte au-deflous 🥱 pouces de large 🕻 🗗 💤 pouces & demi d'épais,

"Le premier fabord étoit percé à la distance de 6, piés de demi de l'etrapove, le a. a la diffance de l'opici du premier ; le 3. à 19-piés & demidu a. 👡 Le pont avoit 33 : piés de longueur julqu'a la chambre du Capitainedont es le haut s'élevoit de 18, pouces au deffus du pont. Le quatrième fabord. , qui étoit au-deffus de la chambre du Capitaine, étoit à la diffance de 9. pies du troifieme fabord de deflus le pont. Le deflus de cette chambre ,, arost 17 pies 8 pouces de long, & 15 pouces de pente jusques à la place "du Timonier qui avoit 4 pies 9 pouces de long sulques au frontesu de la "galerie. Le bas plancher de la galerie étoit à 13 pouces au-desfus du pont. "Les mits des yachts auffi-hien que ceux des femaques panchent beau-"coup en avant, afin qu'ils portent de plus grandes voiles. On hisse les , voiles avec un virevaur confr qui est contre le mêt

"VOICI encore le devis d'un Yacht d'avis, qui est une espèce de galio-, to qui fort a portor des ordres dans les esmées, de même a faire de granndes traverlees. Sa longueur oft de 114 mes, sa largeur de 27 pies y.

pouces & demi, & le creux de 11 pies 5 pouces & demi-

"La Qu'lle a 14, pouces d'epaisseur de haut en bas, & 16 pouces & de-"mi de largeur. Petitave 20 pies de hauteur & autant de quête, 2 piès g. prouces de largeur par le baut ; de 3 pres 3 pouces par le bas ; i i pouces & denn d'epailleur en-dedans, & 8 pouces en dehors ; l'écure g. por de long; les bouts 3, pouces d'épuis entretenus par B, chevilles de peter.

"L'étambord a 19. piés 6. pouces de haut , 3. piés 3. pouces de quête , 11.

"ponces & demi d'épaiffeur en-dedans , B. ponces en-debors ; 27, pouces "de largeur par le haut, g. pies 4, pouces par le bas, la liffe de hourdi 18, "prés de long , 17. pouces d'epailleur, de largeur, & d'are. Les estains "tont à 10, pies au-deilus de la quille , & ont 18 pouces de large "barres de contre-arcaile ont a pié d'épais, & 10 pouces de large, la plus nhaute étant posec à 2. piés de la lisse de hourdi, la cles des estains 6 pouaces de demi d'epais. les allonges de poupe 18, pies de long au-deffus de "la lule de hourde, & 8. pouces d'épair, étant par le haut à la distance de 10.

"piés y pouces & demi l'une de l'autre

"Le Plat-fond a 17, més 7 pouces de large, & s'élève de 8 pouces par "les deux cotés : Les fleurs ont 3 pies 3 pouces de hauteur, à laquelle "hauteur le bâtiment a 25 pies deux pouces de large. Les allonges tom-"bent d'un pié un pouce & un quart en-dehors. Le bordage a 3 pouces "d'épailleur. Les varangues ont 9 pouces d'épais fur la quille, &t les , mêmes varangues avec tous les membres qui font au-deffus ét qui forment "enfemble un gabarit, ont 7 pouces & demi au-deffus des fleurs, 6 pou-" ces à la baloire, 5, pouces à la latte qui est au-dessus. Ils sont fort épais

par le bas a l'avant 80 à l'arrière, mais minces par le haut.

La Vaigre d'empature à 3 pouces & demi d'épais, & les autres vaigres 2. pouces, la ferre-bauquière y pouces & demi, les baux du bas pont 11 pou-"ces & demi tant de largeur que d'épaisseur & de tonture. Les allonges tombent en-dedans & se rétrecissent de a, piés au grand gabarie. La serre-goutière à 4 pouces d'épais & 20, pouces de large, la vaigre audeffus de la ferre-goutière 3 pouces d'épais, la vaigre de pont 2, pouces "Se demi d'epaix , les baux du haut pont 8, pouces d'epais de 9, pouces de "demi de conture, les faix de pont 3, pouces d'épais, la plus baffe précesate 6 pouces d'épais & 11 pouces de large, mais celles qui font au-deffus .. ont un peu moins d'épaitleur,

Les Courbes du bas pont ont 7. pouces & demi d'épaisseur , les courbatons du haut wont g. pouces or demi, la ferre goutière de la chambre du "Capitalne 3 pouces, la serre-bauquière a. pouces & un quart ; les bar-"rots 5 pouces & demi, & 7. pouces de tonture; les courbatons 4. pouces : planautres vaigres i pouce & demi, les barrots de la dunette 4. pouces "d'épais. 4 pouces & demi de large, &t 10 pouces de tonture, la ferrebauquiére 1. pouce 3 quarts d'épais, la serre-goutière a pouces, les vai-

" gres 1 pouce & demi.

Les Piliers de bittes ont 14, pouces d'épais, & 15, pouces de large; leur , tête 14 pouces de long & demi pouce de canclure ; s'élevant de 4. piés Pau-deflus du premier pont; les têtes du traverun 14 pouces de long; les courbes 9. pouces de long. Et 2. piés 6. pouces de large contre les piliers.

"& 1 pić en-devant,

"Les L'eubiers ont to pouces & demi de large en un sens, & 9 pouces en "l'autre, & font 3. pies au-dessus du bas pont. Les grands porte-haubans unt 15 piés de long. 4 ponces d'épais & 11 pouces & demide large, les "porte-haubans du mat de mifene 14 pies y pouces & demi de long. 4. ponces d'épais, & 10 pouces de large, les porte-haubans du mat d'arti-"thon 5 pies & deini de long, 3 pouces & dems d'épais, & 7 pouces de large; les hiloires de la grande écoutille 7, pouces d'épais, \$18 pouces de Ecece 1

Z E

"large; la fedillure e, pouce & demi de large; les vassoles 3, pouces d'é"pais; le traversin 6 pouces d'épais & 3, pouces de large; la fléche de
"l'éparon 22, piés de long , 31, pouces & demi de large a l'étrave & 9,
"pouces en-devant, la frise 20, pouces de large du côté de l'étrave, & 16,
"pouces en-devant; le porte-vergue 6, pouces de large & 3 pouces d'é"pais par-detrière, 2, pouces & demi de large & 2, pouces d'épais en-de", vant.

Le Cabessan a 5. piés 8. pouces au-dessus du pont, & 18. pouces d'épais, les trous 3 pouces 3 quarts de large de bas en haut, & 3 pouces & demi d'un côté à l'autre. Les sabords sont deux piès au-dessus du pont, , & ont 2. piés 8 pouces de large. La grande écarlingue est à la distance , de 60. piés de l'arrière, l'écarlingue du mât de miséne à 15. piés de l'a-, vant; l'écarlingue du mât d'artimon à 20. piés de l'arrière. La grande , étambraie tombe de 1, pié & un pouce dans le fond de cale; l'étambraie , du mât de miséne tombe d'un pié & demi, l'erambraie du mât d'artimon , tombe de 8, pouces entre le haut pont & le bas pont.

Le Gouvernail a 3. piés 7. pouces de large par le bas, 8. pouces d'épais ,, par-devant & 6. par-derrière ; les chevilles de fer 1. pouce de diamètre , et les gournables 1. pouce & 1. quart, le grand fep de drifte 16. pouces ,, de large & 15. pouces d'épais ; les poules 16. pouces de large & 1. pou, ce 2. quarts d'épais, & celle qui est su-debors 1. pouce & un quart.

YEUX de bezuf. Deeder beefden, Deeder beefder blekt.

On apelle amis les poulies qui sont vers le racage, contre le milieu d'une vers gue, & qui servent à manœuvrer l'étague. Il y a un œil de bœuf au milieu de la vergue de fivadière, quoi-qu'il n'y au point-là de racage, parceque cette vergue ne r'amène point, mais dans un combat on la met le long du mât, lors-quon veut aborder quelque navire. Il y en a sussi six aux, pattes de bouline, trois pour chaque bouline.

Z E.

ZE'NITH, Point vertical. Top-punt, Top-boog, Opper-assume, Zenich, Vin-

C'est le point du Ciel qui est élevé perpendiculairement sur notre tête. Se par lequel passent tous les azimuths, ou cercles verticaux. Le Zénith est diamétralement oposé à Nadir, quiest le point du Ciel directement sous poses, Se où habitent nos vrais Antipodes.

ZEPHIR, ou Zéphire. Historiadi.

C'est un vent qui souse du point cardinal de l'horison du côté d'Occident. Il est apellé Vent d'Ouest sur l'Océan, & on l'apelle sur la Méditerrance Vent du Pouant, ou Vent du Couchant.

20DIAQUE. Zonne-cirkel, Zon-weg , Tacu-roude, Tooken-bring, Dier-bring, Der-kreus

C'est un grand cercle qui biasse en écharpe entre les deux poles du monde. & qui est coupé à angles obliques de vingt-trois degrès & demi parl'Equateur, au commencement des signes du Belier & de la Balance.

ZONE. Luga-freek, Werelds-freek.
C'eft up reeme de Géographic, oui fien

C'est un terme de Géographie, qui signifie chacune des cinq partieudu glo-

be, qui font entre les deux Poles, dont celle du milieu est nommée la Zone Torride, De Verzengde lagt-of-wereldt-ftreek; les deux qui la suivent de chaque côté sont les Zones Tempérées, De gementigde lingt-of-wereldt-ftreeken ; & les deux nutres, les Zones Glaciales, De konde lugi of wereld firecken.

ZOPISSA, ou. Poix Navale. Pic en Teat. Voici comment Te fait le Zopissa, ou Poix Navale. On prend de vieux pins entiérement convertis en torches, que l'on met en p éces, comme & on en vouloit faire du charbon. Ensuite on fait une aire un peu élevée & voutée au milieu. & qui pend également vers les extrémités. Elle est esmentée & pavée de plâtre, afin-que la liqueur que doit rendre la torche de pin, puisse plus facilement couler au canal qui environne cette aire. On acommode les pièces de torche en manière de bûcher, & on couvre & environne ce bûcher de branches de pesses & de sapin, après-quoi on le boûche avec de la terre, afin-qu'il n'en puisse sortir ni fumée ni flamme. Cela étant fait on y met le feu par un trou qui est à la cime, ainsi qu'on fait au charbon, & alors la flamme qui ne fauroit s'échaper, rend une chaleur plus vénemente au tas de bois qui est amasse, ce qui fait fondre la poix qui coule par le pavé de l'aire, & tombe dans le canal dont elle est environnée, & de ce canal en d'autres qui rendent la poix en de cerrains creux faits dans la terre, & bien munis d'ais, afin-que la poix ne soit point beuë par la terre. Quand le tas s'abaisse & qu'il ne coule plus de poix, c'est une marque que l'ouvrage est achevé. Quand le Zopissa n'est point mêté avec la suie des branches d'arbres dont il coule, il s'apelle aussi Poix navale: mais quand il est mêlé c'est ce qu'on apelle simplement Poix.

ADDITIONS

CORRECTIONS

BREUVER un vailleau. Een febep waateren. C'est y jetter de l'eau quand il estachevé de construire. & l'en emplir entre le franc-bord & le ferrage, pour éprouver s'dest bien étanché, & s'il n'y a point de voie d'eau.

AFFRETEMENT. Cet article porte que c'est Nolis sur la Méditerranée; cependant l'Ordonnance fait le mot Nolis finonime de Fret, & non-pas d'Affretement.

AFRAICHE. Le vent Afraîche. De winds die wanbers C'est un terme du commun des matelots, pour dire que le vent fraîchit. Voicz, Fraichir & Frais.

AFRAICHE. What op. C'est le terme dont les matelots se servent pour souhaiter qu'il se lève un vent frais. АЬ Eccce 2

A. AlGU. Vaisseau Aigu. Aigu par l'avant. Aigu par l'arrière. Scherp. Ess. scherp scherp scherp scherp scherp scherp scherp scherp scherp.

C'est un vaisseau qui est étroit en son dessous, ou par les facons.

ALLONGES d'écubier. Cet article est corrigé sous le mot Ecubiers, après la figure.

APPAREIL de mats & de voiles. Een beel gereedischap van masten en zeilen,

ARBALETE à glace. Spregel-boog.

La figure en est dans la planche qui est auprès du mot Nocurlabe.

ARMEMENT. Wapeninge en manninge. Voiez, Armement. AUBINET, Saint-aubiner. Een balf-dek voor. Voiez, Aubinet.

BANDE de sabords. Lang van poorten.

C'est toute une rangée de sabords sur le côté d'un vaisseau.

BASTON, ou Baton de Justice. Roer-flot, Provoost-flok,

C'est le bâton du Prévot

BAU. Pag 79 ligne 6 que les baux doivent avoir la monsé de l'épaisseur de l'étrave prise en-dedans. Otez, la monsé, & lisez, que les baux doivent avoir l'épaisseur &c.

BITTES. Page 85. ligne 1. sous les figures DD. servent à passer de grosses chevilles de fer, lois-que &c. Lifez. DD. Trous qui servent à passer de

grosses chevilles de fer, nommées Pailles de bittes, lors que &c.

BOIS. Page 96. ligne 3. Un mat de 18. palmes & trois quarts de palme de circonférence, Lilez, diametre, & par-tout dans cette page & dans les deux suivantes où il y a circonférence, il faut lire diamétre.

BORDER à quem. Page 18. Met sen vierkinge ophoeijen, De boei-planken aver

malkanderen vlerken. Lifez, Met zoom-werk opboeijen,

BOULON, ou Efficu de poulie. Nangel.

BOUT de beaupré. Unsteeker.
C'est un mâtereau qui fait saillie sur l'étrave, dans les petits hâtimens qui n'ont point de beaupré.

CAP de mouton de martinet. Cet article est corrigé sous le mot, Moques de trelingage.

COQUERON. Voor-onder,

C'est ainsi que quelques-uns nomment une petite chambre, ou retranchement, qui est à l'avant des petits bâtimens, sur-tout de ceux qui naviguent dans les eaux internes, parce-qu'il y sert de cuisine.

COUPER la lame. De baaren fingden, Dwars zees zeilen. .
C'est quand la pointe du vasisseau fend le milieu de la lame, & passe au-

travers.

COURBATONS, ou Taquets de hune. L'article traduit sous ce mot n'est pas bon: on le retrouve comme il doit être sous le mot Hune, page 498, highe dernière.

CROISETTES. Slot-bont van de vlagge-flok.

C'est amu que quelques-uns appellent la clef ; ou les chevilles qui joignent & entretiennent le bâton du pavillon avec le mât qui est dessous.

DEMOISELLES: Voicz, Lisses de porte-haubans.

GISANT Vaisseau Gisant. Een vast geferen schip. C'est un vassseau qui touche au fond. On exprimera le nom du vasseau, le hea ou il fera Gifant, ou flotant.

PAVILLON de Calais. Page 602. 24-dessus du mot Pavillon de Dunquer-

que. Il est bleu traversé d'une croix blanche.

PAVILLON de l'Empire. Page 603 Sous le mot Pavillon d'Oflende. Il est jaune, ou d'or, chargé de l'Aigle Impérial de sable à deux têtes, diadémé, langué, becqué & membré de gueules, renant dans la ferre droite une épée nue, & dans la gauche un sceptre; ou selon d'autres, dans la serre droite une épée nue & un sceptre; & un monde dans sa gauche. PAVILLON de Sleeswie Holstein. Page 604. Sous le mor, Ausre Pavillon

de Hambourg. Il est rouge chargé des armes de Sleeswijck.

AUTRE PAVILLON de Danemarc, où la pointe de la croix blanche est cchancrée & fort entre les deux autres pointes rouges. Page 604. Sous le mot Pavilion de Danemarc.

PAVILLON de Vifmar. Page 604. Sous le mot Pavillon de Lubec. Ilest

de fix lez rouges & blanches, la première du haut rouge.

PAVILLON de Conisberg, Page 604. Sous le mot Pavillon d'Elbing.

est de six lez noires & blanches, la première du haut noire.

PAVILLON de Riga. Page 604. Sous le mot Pavillon de Courlande. est bleu traversé d'une croix jaune, ou d'or, chargée au milieu, qu'en cœur, d'un écusson de gueules aux deux cless d'argent, adossées & passées en fautoir.

PAVILLON de Revel. Page 604. Sous le mot précédent. Il est de six lez

bleues & blanches, la première du haut bleue.

PAVILLOW des vibreaux marchands Espagnols. Page 605. Sous le mot Autre Paython d'Etpagne. Il est de trois lez, la plus haute est rouge,

celle du miliau est blanche, & la plus basse est bleue.

AUTRE Pavillon de Portugal. Page 606. au-dessus du mot Pavillon de Port-à-port. Il est écartele d'une croix noire, ou de fable; bandé de hunt bandes à chaque quartier, rouge, bleu & blane, le premier ou francquartier chargé d'une croix blanche.

PAVILLON de Modéne. Page 606. Sous le mot Pavillon de Monaco.

est rouge écartelé d'un Aigle blanc, ou d'argent

PAVILLON de Salé. Page 607. Sous le mot Pavillon d'Alger. Il est rouge & le termine en pointe.

VIGOTS de racage. Voiez, Bigots.

Tage 607 ligne 16 Pavillon des galéres, lifez, Etendard des galéres. l. 34. huit griffes, Lainq griffes.

> F I ,N.

Barque Espagnole. Pag. 67.
Boyer. Pag. 120.
Brulot. Pag. 128.
Buche. Pag. 130.
Cague. Pag. 142.
Flute. Pag. 418.
Frégate. Pag. 452.
Houcre. Pag. 492.
Semale. Pag. 690.
Vaisseaux qu'on lance à l'eau. Pag. 511.
Yacht. Pag. 770.

Autres Figures.

Arbalète, Quart de Nonante, & Compas Equinoxial. Pag. 37.
Arcasse. Pag. 404
Boussole ou Compas de Route, & Compas de Variation. Pag. 248.
Compas de Proportion. Pag. 249.
Eperon. Pag. 364
Mochurlabe, & Arbalète à glace. Pag. 582.
Pavillons. Pages, 602. 604, & 606.
Rose des vents. Pag. 673.



005643036